

スタート ガイド

© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の
米国およびその他の国における商標または
登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更される
ことがあります。HP 製品およびサービス
に関する保証は、当該製品およびサービス
に付属の保証規定に明示的に記載されてい
るものに限られます。本書のいかなる内容
も、当該保証に新たに保証を追加するもの
ではありません。本書に記載されている製
品情報は、日本国内で販売されていないも
のも含まれている場合があります。本書の
内容につきましては万全を期しております
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、
省略に対して責任を負いかねますのでご了
承ください。

初版：2013年8月

製品番号：740688-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通
の機能について説明します。一部の機能
は、お使いのコンピューターでは使用でき
ない場合があります。

すべての機能が Windows 8 のすべてのエ
ディションで使用できるとは限りません。
このコンピューターで Windows 8 の機能
を最大限に活用するには、アップグレード
された、または別売のハードウェア、ドラ
イバー、またはソフトウェアが必要になる
場合があります。詳しくは、
<http://www.microsoft.co.jp/> を参照してくだ
さい。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールさ
れている任意のソフトウェア製品をインス
トール、複製、ダウンロード、またはそ
他の方法でを使用することによって、お客
様は HP EULA の条件に従うことに同意した
ものとみなされます。これらのライセンス
条件に同意されない場合、未使用の完全な
製品（付属品を含むハードウェアおよびソ
フトウェア）を 14 日以内に返品し、販売店
の返金方針に従って返金を受けてくださ
い。

より詳しい情報が必要な場合またはコン
ピューターの代金の返金を要求する場
合は、販売店に問い合わせてください。

目次

1	新機能	1
2	スタート画面の操作	2
	[スタート]ボタンおよび[スタート]メニューの位置	3
	コンピューターのシャットダウン	3
	すべてのアプリの表示	4
	アプリの終了	4
	強化された検索機能	4
	強化されたスナップ機能	5
	Miracast 認定無線ディスプレイの検出および接続（一部のモデルのみ）	5
	スタート画面の代わりに Windows デスクトップで起動	5
	This PC（この PC）	6
3	バックアップ、リストア、および復元アップデート	7
	Windows の[バックアップと復元]の使用	7
	復元用パーティションの確認	7
	[HP Software Setup]の使用（一部のモデルのみ）	7
	その他のバックアップ、リストア、および復元ツールの使用	7
4	仕様の変更	8
	入力電源	8
5	HP が提供するその他の資料	9


1 新機能

このガイドでは、Windows®の新しい機能について説明します。お使いのコンピューターに付属の説明書に記載されている一部の情報が更新されています。新しい機能は以下のとおりです。

- [スタート]ボタンおよび[スタート]メニュー
- 簡素化されたシャットダウン処理
- 強化された検索オプション
- 強化されたスナップ マルチタスク機能
- サインイン時にデスクトップを表示できるオプション設定
- バックアップおよび復元の情報
- 追加の動作仕様

2 スタート画面の操作

スタート画面からは、各種情報や電子メールへのアクセス、Web サイトの参照、動画のストリーミング、写真の閲覧、ソーシャル メディア Web サイトへのアクセスなど、さまざまな機能を利用できます。




 **注記：** お使いのコンピューターのスタート画面は、以下と異なる場合があります。



操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
(1) アプリを開く	スタート画面アプリをクリックします	スタート画面アプリをタップします
(2) チャーム ([検索]、[共有]、[スタート]、[デバイス]、および[設定]) を表示する	スタート画面の右上隅または右下隅にポインターを置きます	タッチパッドまたはタッチ スクリーンの右端からスワイプします
(3) コンピューターのすべてのアプリの一覧を表示する	スタート画面の左下隅にポインターを置き、矢印をクリックします スタート画面に戻るには、矢印をもう一度クリックします	矢印が表示されるまでタッチパッドまたはタッチ スクリーンで左方向にスワイプし、スタート画面の左下隅にある矢印をタップします スタート画面に戻るには、矢印をもう一度タップします

注記： 一部のタッチ スクリーン モデルでは、上方方向にスワイプするとコンピューターのすべてのアプリの一覧が表示され、下方方向にスワイプするとスタート画面に戻ります

操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
(4) [スタート]メニューを表示する	スタート画面の左下隅にポインターを置き、[スタート]ボタンを右クリックします	[デスクトップ]アプリをタップしてから、左下隅にある[スタート]ボタンを押してすぐに離します
(5) 開いているアプリ間を切り替える	スタート画面の左上隅にポインターを置いて、開いているアプリの一覧を表示してから、開いているアプリをクリックします	タッチパッドまたはタッチ スクリーンの左端からスワイプ インしてスワイプアウトし、開いているアプリの一覧を表示してから、開いているアプリをタップします

 **重要：** スタート画面にすばやく戻るには、キーボードの Windows キー  を押すか、またはスタート画面の左下隅にポインターを置き、[スタート]ボタン  をクリックまたはタップします。

[スタート]ボタンおよび[スタート]メニューの位置

[スタート]ボタンは、Windows デスクトップの左下隅に表示されます。[スタート]メニューを使用すると、[エクスプローラー]、[コントロール パネル]、[デスクトップ]、[電源オプション]、[シャットダウン]など頻繁に使用するオプションにすばやくアクセスできます。詳しくは、お使いのコンピューターに付属している Windows の基本操作ガイドを参照してください。

[スタート]ボタンおよび[スタート]メニューを表示するには、以下の操作を行います。

操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
[スタート]ボタンおよび[スタート]メニューの位置を確認する	スタート画面の左下隅にポインターを置き、[スタート]ボタンを右クリックして、[スタート]メニューを表示します	[デスクトップ]アプリをタップしてから、左下隅にある[スタート]ボタンを押してすぐに離し、[スタート]メニューを表示します

コンピューターのシャットダウン

コンピューターを[スタート]メニューからシャットダウンするには、以下の操作を行います。

操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
コンピューターをシャットダウンする	<ol style="list-style-type: none"> スタート画面の左下隅にポインターを置き、[スタート]ボタンを右クリックして、[スタート]メニューを表示します [シャットダウン]→[シャットダウン]の順に選択します <p>または</p> <ol style="list-style-type: none"> 画面の右上隅または右下隅にポインターを置いてチャームを表示してから、[設定]をクリックします [電源]アイコン→[シャットダウン]の順にクリックします 	<ol style="list-style-type: none"> [デスクトップ]アプリをタップしてから、左下隅にある[スタート]ボタンを押してすぐに離し、[スタート]メニューを表示します [シャットダウン]→[シャットダウン]の順にタップします <p>または</p> <ol style="list-style-type: none"> タッチパッドまたはタッチ スクリーンの右端からスワイプしてチャームを表示してから、[設定]をタップします [電源]アイコン→[シャットダウン]の順にタップします

すべてのアプリの表示


操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
コンピューターのすべてのアプリを表示する	スタート画面の左下隅にポインターを置き、矢印をクリックします スタート画面に戻るには、矢印をもう一度クリックします	矢印が表示されるまでタッチパッドまたはタッチ スクリーンで左方向にスワイプし、スタート画面の左下隅にある矢印をタップします スタート画面に戻るには、矢印をもう一度タップします 注記： 一部のタッチ スクリーン モデルでは、上方方向にスワイプするとコンピューターのすべてのアプリの一覧が表示され、下方方向にスワイプするとスタート画面に戻ります

アプリの終了

操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
アプリを閉じる	<ol style="list-style-type: none">スタート画面の左上隅にポインターを置いてから、スタート画面の左端に沿わせてポインターを下げていき、開いているすべてのアプリを表示しますアプリを右側にドラッグし、続けて画面の下部に向けてドラッグします。そのままマウスのボタンを押さえておき、アプリが回転してからボタンを離すと、アプリが閉じます	<ol style="list-style-type: none">画面の左上隅からスワイプ インしてスワイプ アウトし、開いているすべてのアプリを表示しますアプリを右側にドラッグし、続けて画面の下部に向けてドラッグします。そのままアプリを押さえておき、アプリが回転してから離すとアプリが閉じます

強化された検索機能

- スタート画面から検索するには、キーワードの入力を開始します。
検索結果が、画面の右側にあるパネルに表示されます。
- 検索する場所を特定するには、以下のどれかのオプションをクリックまたはタップします。
 - すべての場所
 - 設定
 - ファイル
 - ウェブ画像
 - ウェブ動画

 **注記：** トピックが簡単に見つからない場合は、「ヘルプ」と入力して、[ヘルプとサポート]内で検索してみてください。

強化されたスナップ機能

アプリを画面の左側または右側にスナップすると、スタート画面アプリとデスクトップ アプリを同時に表示できます。コンピューターの画面の解像度によっては、最大4つのアプリを同時にスナップできます。

▲ 画面の左側または右側にアプリをドラッグします。

Miracast 認定無線ディスプレイの検出および接続（一部のモデルのみ）

お使いのコンピューターは Miracast 認定無線ディスプレイに対応しています。使用中のアプリを終了しないで検出および接続するには、以下の操作を行います。

操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
Miracast 認定無線ディスプレイを検出および接続する	スタート画面の右上隅または右下隅にポインターを置いてチャームを表示してから、[デバイス]→[プロジェクト]の順にクリックし、画面の説明に沿って操作します	タッチ スクリーンの右端からスワイプしてチャームを表示してから、[デバイス]→[プロジェクト]の順にタップし、画面の説明に沿って操作します

スタート画面の代わりに Windows デスクトップで起動

Windows の起動時に、スタート画面の代わりに常に Windows デスクトップが表示されるように初期設定を変更するには、以下の操作を行います。

操作	キーボードおよびマウスの使用時	タッチ ジェスチャの使用時
スタート画面の代わりに Windows デスクトップで起動させる	<ol style="list-style-type: none">1. スタート画面で、[デスクトップ]アプリをクリックします2. 画面の下部にあるナビゲーションバーを右クリックし、[プロパティ]を選択します3. [ナビゲーション]タブをクリックし、[When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start]（サインインまたはすべてのアプリの終了時に、スタート画面の代わりにデスクトップを表示する）チェックボックスにチェックを入れます4. [OK]をクリックします	<ol style="list-style-type: none">1. スタート画面で、[デスクトップ]アプリをタップします2. 画面の下部にあるナビゲーションバーをタップして押し続け、[プロパティ]を選択します3. [ナビゲーション]タブをタップし、[When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start]チェックボックスにチェックを入れます4. [OK]をタップします

元のサインイン設定に戻るには、上記の説明に沿って操作しますが、3番目の手順で[When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start]チェックボックスにチェックを入れる代わりにチェックを外して、[OK]をクリックまたはタップします。

This PC (この PC)


お使いのコンピューターおよび接続されているデバイスのファイルやフォルダーを確認するには、スタート画面で「this pc」(または「この pc」)と入力して、**[This PC]** (この PC) を選択します。これは、以前「マイ コンピューター」と呼ばれていた機能です。

3 バックアップ、リストア、および復元アップデート

以下のバックアップ、リストア、および復元手順は、お使いのコンピューターの『ユーザー ガイド』に記載されている手順から変更されました。


Windows の[バックアップと復元]の使用

Windows の[バックアップと復元]機能について詳しくは、[HP Support Assistant]を参照してください。

 **注記：** [HP Support Assistant]にアクセスする手順が変更されました。


1. スタート画面で、[HP Support Assistant]アプリを選択します。
2. [検索]フィールドに「復元」と入力して、画面の説明に沿って操作します。
バックアップについては、[検索]フィールドに「バックアップ」と入力してください。

復元用パーティションの確認


 **注記：** システムの復元作業を行う前に HP 復元用パーティションまたは Windows のパーティションがあることを確認する必要がある場合、そのための手順が変更されました。

HP 復元用パーティションまたは Windows パーティションの有無を確認するには、スタート画面で「エクスプローラー」と入力して[エクスプローラー]を選択します。

[HP Software Setup]の使用（一部のモデルのみ）

 **注記：** [HP Software Setup]を使用して、壊れたか、またはシステムから削除されたドライバーやソフトウェアを再インストールする必要がある場合、[HP Software Setup]にアクセスする手順が変更されました。

[HP Software Setup]にアクセスするには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で[HP Software Setup]と入力します。
 **注記：** [HP Software Setup]アプリが表示されない場合、お使いのコンピューターではこの機能がサポートされていません。コンピューターのリストアおよび復元手順については、『ユーザー ガイド』を参照してください。
2. [HP Software Setup]を選択します。
3. 画面の説明に沿って操作し、ドライバーの再インストールまたはソフトウェアの選択を実行します。

その他のバックアップ、リストア、および復元ツールの使用

バックアップ、リストア、および復元について詳しくは、お使いのコンピューターの『ユーザー ガイド』を参照してください。

4 仕様の変更

入力電源

このセクションの電源情報は、お使いのコンピューターに適用される動作電圧および電流を示しています。この情報は、日本国外に出かける場合に役立つことがあります。その他の入力電源の定格値については、お使いのコンピューターの『ユーザー ガイド』を参照してください。

入力電源	定格
動作電圧および電流	19.5 V DC (2.31 A、45 W の場合)

5 HP が提供するその他の資料

このガイドに記載されている情報を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

資料	内容
Windows の基本操作ガイド	<ul style="list-style-type: none">Windows 8 の使用についての説明
スタート画面の [Windows 8 をお使いになる前に] アプリ。 このアプリにアクセスするには、[Windows 8 をお使いになる前に] アプリをクリックまたはタップします	<ul style="list-style-type: none">Windows 8 の機能を紹介したビデオ
HP のサポート 日本でのサポートについては、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』または HP の Web サイト、 http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域については、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	<ul style="list-style-type: none">HP のサービス担当者とオンラインでチャットするHP のサポート窓口に電子メールで問い合わせるHP のサポート窓口の電話番号を調べるHP のサービス センターを探す
『規定、安全、および環境に関するご注意』 この情報にアクセスするには、以下の操作を行います <ol style="list-style-type: none">スタート画面で「support」と入力して [HP Support Assistant] アプリを選択します[マイ コンピューター] → [ユーザー ガイド] の順に選択します	<ul style="list-style-type: none">重要な規定情報（バッテリーの処分方法など）
限定保証規定 日本向けの日本語モデルに適用される HP 限定保証規定は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています	<ul style="list-style-type: none">このコンピューターの具体的な保証内容