

從這裡開始

© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在
美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不
另行通知。HP 產品與服務的保固僅列
於隨產品及服務隨附的明確保固聲明
中。本文件的任何部份都不可構成任何
額外的保固。HP 不負責本文件在技術
上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2013 年 8 月

文件編號：740688-AB1

產品聲明

本指南說明大部分機型最常用的功能。
有些功能可能無法在您的電腦上使用。

並非所有功能都可在 Windows 8 所有
版本中使用。此電腦可能需要升級和/或
單獨購買硬體、驅動程式和/或軟體，以
充分利用 Windows 8 的功能。請參閱
<http://www.microsoft.com> 取得詳細資
訊。

軟體條款

透過安裝、複製、下載或以其他方式使
用本電腦預先安裝的任何軟體產品，即
表示您同意接受 HP 使用者授權合約
(EULA) 條款之約束。如果您不接受這
些授權條款，可於 14 天內退回完整且未
使用的產品（含硬體與軟體），並依據
購買店家的退款原則要求退款，此為唯
一補償形式。

如需進一步資訊或要求電腦的全額退
款，請聯絡您的經銷商。

目錄

1 瞭解新增功能	1
2 瀏覽開始畫面	2
尋找開始按鈕和開始功能表	3
電腦關機	3
顯示所有應用程式	3
關閉應用程式	4
增強的搜尋功能	4
增強的貼齊功能	4
發現並連接至與 Miracast 相容的無線顯示器 (僅限特定機型)	4
開啟以進入 Windows 桌面，而不是開始畫面	5
電腦	5
3 備份、還原和復原更新	6
使用 Windows 備份與還原	6
檢查復原分割區	6
使用 HP 軟體設定 (僅限特定機型)	6
使用其他備份、還原和復原工具	6
4 規格更新	7
輸入功率	7
5 更多 HP 資源	8


1 瞭解新增功能

本指南介紹了新的 Windows® 功能，可更新您電腦隨附的部分資訊。這些新功能如下所示：

- 「開始」按鈕與「開始」功能表
- 更輕鬆的關機程序
- 增強的搜尋選項
- 增強的多任務貼齊功能
- 可在登入後轉至桌面的可選設定
- 備份與復原資訊
- 其他操作規格

2 瀏覽開始畫面




「開始」畫面提供一個中心位置，可供您存取資訊和電子郵件、瀏覽網頁、串流視訊、檢視相片，以及存取您的社交媒體網站。

 **附註：** 您電腦的「開始」畫面看起來可能與下列圖示有所不同。



動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
(1) 開啟應用程式	按一下「開始」畫面應用程式。	點選「開始」畫面應用程式。
(2) 顯示快速鍵 (搜尋、分享、開始、裝置和設定)	指向「開始」畫面的右上角或右下角。	從觸控板或觸控螢幕的右側滑入。
(3) 查找您電腦中所有應用程式的清單	指向「開始」畫面的左下區域，然後按一下箭頭。 若要返回「開始」畫面，再次按一下箭頭。	滑入觸控板或觸控螢幕的左側，直至顯示箭頭，然後點選「開始」畫面左下角的箭頭。 若要返回「開始」畫面，再次點選箭頭。
(4) 顯示「開始」功能表	指向「開始」畫面的左下區域，然後以滑鼠右鍵按一下開始按鈕。	點選桌面應用程式，然後按下再鬆開左下角的開始按鈕。
(5) 在開啟的應用程式之間切換	指向「開始」畫面的左上角以顯示開啟的應用程式清單，然後按一下其中一個開啟的應用程式。	從觸控板或觸控螢幕左側滑入和滑出，以顯示開啟的應用程式清單，然後點選其中一個開啟的應用程式。

附註： 在選取的觸控螢幕機型中，向上滑入以顯示您電腦中所有應用程式的清單，向下滑入以返回「開始」畫面。

 **重要：** 若要快速返回「開始」畫面，請按下鍵盤上的 Windows 鍵  或指向「開始」畫面左下角，然後按一下或點選開始按鈕 。

尋找開始按鈕和開始功能表

「開始」按鈕顯示在 Windows 桌面的左下角。「開始」功能表可讓您快速存取常用選項，包括「檔案總管」、「控制台」、「桌面」、「電源選項」和「關機」。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的《Windows 基本概念》指南。

請依據下列指示顯示「開始」按鈕和「開始」功能表。

動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
尋找「開始」按鈕和「開始」功能表	指向「開始」畫面的左下區域，然後以滑鼠右鍵按一下開始按鈕以顯示「開始」功能表。	點選桌面應用程式，然後按下再鬆開左下角的開始按鈕以顯示「開始」功能表。

電腦關機

若要從「開始」功能表將電腦關機，請按照下面的指示操作。

動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
將電腦關機	<ol style="list-style-type: none">1. 指向「開始」畫面的左下區域，然後以滑鼠右鍵按一下開始按鈕以顯示「開始」功能表。2. 選擇關機，然後選擇關機。 <p>- 或 -</p> <ol style="list-style-type: none">1. 指向畫面的右上角或右下角以顯示快速鍵，然後按一下設定。2. 按一下電源圖示，然後按一下關機。	<ol style="list-style-type: none">1. 點選桌面應用程式，然後按下再鬆開左下角的開始按鈕以顯示「開始」功能表。2. 點選關機，然後點選關機。 <p>- 或 -</p> <ol style="list-style-type: none">1. 從觸控板或觸控螢幕的右側滑入以顯示快速鍵，然後點選設定。2. 點選電源圖示，然後點選關機。

顯示所有應用程式


動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
查看您電腦上的所有應用程式	指向「開始」畫面的左下區域，然後按一下箭頭。 若要返回「開始」畫面，再次按一下箭頭。	滑入觸控板或觸控螢幕的左側，直至顯示箭頭，然後點選「開始」畫面左下角的箭頭。 若要返回「開始」畫面，再次點選箭頭。 附註： 在選取的觸控螢幕機型中，向上滑入以顯示您電腦中所有應用程式的清單，向下滑入以返回「開始」畫面。

關閉應用程式

動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
關閉應用程式	<ol style="list-style-type: none">1. 指向螢幕的左上角，然後沿螢幕左側向下移動以顯示所有開啟的應用程式。2. 將應用程式拖曳至右側，然後向下移動至畫面底部，將其按住直到應用程式旋轉，然後鬆開應用程式以將其關閉。	<ol style="list-style-type: none">1. 從螢幕的左上角滑入和滑出以顯示所有開啟的應用程式。2. 將應用程式拖曳至右側，然後向下移動至畫面底部，將其按住直到應用程式旋轉，然後鬆開應用程式以將其關閉。

增強的搜尋功能

1. 若要從「開始」畫面搜尋，請從鍵入關鍵字開始。
搜尋結果將顯示在畫面右側的面板中。
2. 若要展開搜尋，請按一下或點選以選擇下列選項之一：
 - 所有位置
 - 設定
 - 檔案
 - 網路影像
 - 網路視訊

 **附註：** 如果您無法輕鬆地找到主題，請鍵入**說明**，然後在**說明及支援**中搜尋。

增強的貼齊功能

您可以將應用程式與螢幕的左側或右側貼齊，以便同時檢視「開始」畫面應用程式和桌面應用程式。根據電腦的螢幕解析度，您最多可同時貼齊四個應用程式。

- ▲ 將應用程式拖曳到螢幕的左側或右側。

發現並連接至與 Miracast 相容的無線顯示器 (僅限特定機型)

您的電腦與 Miracast 認證的無線顯示器相容。若要在不離開當前應用程式的情況下發現並連線，請依照下面的步驟執行。

動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
發現並連線至 Miracast 認證的無線顯示器	指向「開始」畫面的右上角或右下角以顯示快速鍵，依序按一下 裝置 、 專案 ，然後按照螢幕上的指示進行操作。	從「開始」畫面的右側滑入以顯示快速鍵，然後依序點選 裝置 、 專案 ，然後按照螢幕上的指示進行操作。

開啟以進入 Windows 桌面，而不是開始畫面

若要變更預設設定以便 Windows 始終開啟以進入 Windows 桌面而非「開始」畫面，請按照下列步驟進行操作。

動作	使用鍵盤和滑鼠	使用觸控手勢
開啟以進入 Windows 桌面，而不是「開始」畫面	<ol style="list-style-type: none">1. 從「開始」畫面中，按一下桌面應用程式。2. 用滑鼠右鍵按一下畫面底部的導覽列，然後選擇內容。3. 按一下導覽索引標籤，然後選擇標記為當我登入或關閉螢幕上的所有應用程式時，請轉至桌面而非「開始」畫面的核取方塊。4. 按一下確定。	<ol style="list-style-type: none">1. 從「開始」畫面中，點選桌面應用程式。2. 點選並按住畫面底部的導覽列，然後選擇內容。3. 點選導覽索引標籤，然後選擇標記為當我登入或關閉螢幕上的所有應用程式時，請轉至桌面而非「開始」畫面的核取方塊。4. 點選確定。

如果恢復至原始登入設定，請按照上述指示進行操作，但清除標記為**當我登入或關閉螢幕上的所有應用程式時，請轉至桌面而非「開始」畫面的核取方塊**，然後按一下或點選**確定**。

電腦


若要探索您的電腦和連接裝置上的檔案和資料夾，請從「開始」畫面鍵入「電腦」，然後選擇**電腦**。此功能之前稱為「我的電腦」。

3 備份、還原和復原更新

下列備份、還原和復原程序將取代您電腦《使用指南》中所提供的程序。

使用 Windows 備份與還原


如需有關 Windows 備份與還原功能的資訊，請參閱 HP Support Assistant。

 **附註：** 存取 HP Support Assistant 的路徑已變更。

1. 從「開始」畫面選取 **HP Support Assistant** 應用程式。
2. 在**搜尋**欄位中鍵入「還原」，然後按照所提供的資訊進行操作。


如需其他備份資訊，請在**搜尋**欄位中鍵入「備份」。

檢查復原分割區

 **附註：** 如果您需要在執行系統復原任務之前檢查是否有 HP Recovery 分割區或 Windows 分割區，則步驟已變更。


若要檢查是否有 HP Recovery 分割區或 Windows 分割區，請從「開始」畫面輸入「檔案」，然後選擇**檔案總管**。

使用 HP 軟體設定 (僅限特定機型)

 **附註：** 如果您需要使用 HP 軟體設定重新安裝已損壞或已從系統刪除的驅動程式或軟體，則存取 HP 軟體設定的步驟設定已變更。

若要存取 HP 軟體設定，請執行以下操作：

1. 從「開始」畫面鍵入 **HP 軟體設定**。

 **附註：** 如果 HP 軟體設定應用程式未出現，則表示您的系統不支援此功能。請參閱《使用指南》以瞭解您電腦的還原和復原步驟。

2. 選擇 **HP 軟體設定**。
3. 依照螢幕上的指示來重新安裝驅動程式或選取軟體。

使用其他備份、還原和復原工具

如需有關備份、還原和復原的其他資訊，請參閱為您電腦提供的《使用指南》。

4 規格更新

輸入功率

本節的電源資訊顯示了您裝置的運作電壓與電流，在您計畫進行海外旅行時可能會提供幫助。對於其他額定輸入功率，請參閱為您電腦提供的《使用指南》。

輸入功率	額定
運作電壓與電流	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W

5 更多 HP 資源

若要找出產品的詳細資料和操作資訊等等，請利用下表。

資源	內容
《Windows 基本概念》指南	<ul style="list-style-type: none">Windows®8 使用說明
「開始」畫面上的 開始使用 Windows 8 應用程式。若要存取此應用程式，請按一下或點選 開始使用 Windows 8 應用程式。	<ul style="list-style-type: none">Windows8 功能影片演示
HP 全球支援 如需取得以您的語言提供的支援服務，請前往 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 。	<ul style="list-style-type: none">與 HP 技術人員進行線上交談電子郵件支援支援電話號碼HP 服務中心的位置
《法規、安全與環境公告》 若要存取該資訊：	<ul style="list-style-type: none">重要的法規注意事項，包括妥善處置電池的資訊
<ol style="list-style-type: none">請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 HP Support Assistant 應用程式。選取我的電腦，然後選取使用指南。	
有限保固 若要存取該資訊：	<ul style="list-style-type: none">有關此電腦的特定保固資訊
<ol style="list-style-type: none">請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 HP Support Assistant 應用程式。選取我的電腦，然後選取保固與服務。 <p>- 或 -</p>	
造訪 http://www.hp.com/go/orderdocuments 。	