

Započnite ovdje

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: kolovoz 2013.

Broj dokumenta: 740688-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sve značajke nisu prisutne u svim izdanjima sustava Windows 8. Da bi računalo moglo u potpunosti iskoristiti mogućnosti sustava Windows 8, za računalo će možda biti potreban nadograđeni i/ili zasebno kupljeni hardver, upravljački programi i/ili softver. Pogledajte <http://www.microsoft.com> u vezi pojedinosti.

Uvjeti korištenja softvera

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili korištenjem softverskog proizvoda unaprijed instaliranog na ovom računalu korisnik pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate te licencne odredbe, jedino pravno sredstvo koje možete iskoristiti jest vratiti cjelokupni nekorišteni proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana i zatražiti puni povrat novca u skladu s pravilima za povrat sredstava od prodavača.

Obratite se prodavaču da biste doznali više ili da biste zatražili puni povrat novca jednak cijeni računala.

Sadržaj

1 Pogledajte što je novo	1
2 Navigacija po početnom zaslonu	2
Pronalaženje gumba Start i izbornika Start	3
Isključivanje računala	3
Prikaz svih aplikacija	4
Zatvaranje aplikacija	4
Poboljšana značajka pretraživanja	4
Poboljšane mogućnosti poravnanja	5
Otkrivanje bežičnih prikaza certificiranih prema standardu Miracast i povezivanje s njima (samo odabrani modeli)	5
Otvaranje radne površine sustava Windows, a ne početnog zaslona	5
Ovaj PC	5
3 Ažuriranja izrade sigurnosne kopije, vraćanja i oporavka	6
Korištenje značajke izrade sigurnosne kopije i vraćanja u sustavu Windows	6
Provjera particija za oporavak	6
Korištenje softvera HP Software Setup (samo neki modeli)	6
Korištenje drugih alata za izradu sigurnosne kopije, vraćanje i oporavak	7
4 Ažuriranje specifikacija	8
Ulazno napajanje	8
5 Dodatni resursi tvrtke HP	9


1 Pogledajte što je novo

U ovom se vodiču opisuju nove značajke sustava Windows® te se mogu ažurirati neke informacije dobivene uz računalo. Nove značajke obuhvaćaju sljedeće:

- gumb Start i izbornik Start
- jednostavniji proces isključivanja
- poboljšane mogućnosti pretraživanja
- poboljšanu mogućnost istovremenog izvršavanja zadataka poravnanja
- dodatnu postavku za prelazak na radnu površinu nakon prijave
- informacije o izradi sigurnosne kopije i oporavku
- dodatne specifikacije rada

2 Navigacija po početnom zaslону




Početni zaslon sustava središnje je mjesto s kojeg pristupate informacijama i e-pošti, pregledavate web, strujanjem prenosite videozapise, gledate fotografije i pristupate društvenim mrežama.

 **NAPOMENA:** Vaš početni zaslon može se malo razlikovati od sljedeće slike.



Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
(1) Otvaranje aplikacije	Kliknite aplikaciju na početnom zaslону.	Dodirnite aplikaciju na početnom zaslону.
(2) Prikazivanje gumba (Pretraživanje, Zajedničko korištenje, Start, Uređaji i Postavke)	Na početnom zaslону pokažite na gornji desni ili donji desni kut zaslóna.	Prijedite prstom s desnog ruba dodirne pločice ili dodirnog zaslóna.
(3) Pronađite popis svih aplikacija na računalu	Pokažite na donji lijevi kut početnog zaslóna, a zatim kliknite strelicu. Da biste se vratili na početni zaslon, ponovno kliknite strelicu.	Povucite ulijevo na dodirnoj pločici (TouchPadu) ili dodirnom zaslónu dok se ne pojavi strelica, a zatim je dodirnite u donjem lijevom kutu početnog zaslóna. Da biste se vratili na početni zaslon, ponovno dodirnite strelicu. NAPOMENA: Na određenim modelima dodirnih zaslóna povucite prstom prema gore da bi vam se prikazao popis svih aplikacija na računalu, a prema dolje da biste se vratili na početni zaslon.
(4) Prikažite izbornik Start	Pokažite na donje lijevo područje početnog zaslóna, a zatim desnom tipkom miša kliknite gumb Start .	Dodirnite aplikaciju Radna površina , a zatim pritisnite i pustite gumb Start u donjem lijevom kutu.
(5) Prebacivanje između otvorenih aplikacija	Pokažite na gornji lijevi kut početnog zaslóna da biste prikazali popis	Povucite s lijevog ruba dodirne pločice (TouchPada) ili dodirnog zaslóna i prema njemu da biste prikazali popis otvorenih

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
	otvorenih aplikacija, a zatim kliknite otvorenu aplikaciju.	aplikacija, a zatim dodirnite otvorenu aplikaciju.

 **VAŽNO:** Da biste se brzo vratili na početni zaslon, pritisnite tipku sustava Windows  na tipkovnici ili pokažite na donji lijevi kut početnog zaslona te kliknite ili dodirnite gumb **Start**  .

Pronalaženje gumba Start i izbornika Start

Gumb Start prikazan je u donjem lijevom kutu radne površine sustava Windows. Izbornik Start omogućuje brz pristup često korištenim mogućnostima, uključujući eksplorer za datoteke, upravljačku ploču, radnu površinu, mogućnosti napajanja i isključivanje. Dodatne informacije potražite u vodiču *Osnove sustava Windows* koji ste dobili uz računalo.

Slijedite upute u nastavku da biste prikazali gumb Start i izbornik Start.

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
Pronalaženje gumba Start i izbornika Start	Pokažite na donje lijevo područje početnog zaslona, a zatim desnom tipkom miša kliknite gumb Start da biste prikazali izbornik Start.	Dodirnite aplikaciju Radna površina , a zatim pritisnite i pustite gumb Start u donjem lijevom kutu da biste prikazali izbornik Start.

Isključivanje računala

Da biste isključili računalo putem izbornika Start, slijedite upute navedene u nastavku.

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
Isključivanje računala	<ol style="list-style-type: none"> Pokažite na donje lijevo područje početnog zaslona, a zatim desnom tipkom miša kliknite gumb Start da biste prikazali izbornik Start. Odaberite Isključi, a zatim Isključi. <p>– ili –</p> <ol style="list-style-type: none"> Pokažite na gornji desni ili donji desni kut zaslona da bi se prikazali gumbi, a zatim kliknite Postavke. Kliknite ikonu Napajanje, a zatim kliknite Isključivanje. 	<ol style="list-style-type: none"> Dodirnite aplikaciju Radna površina, a zatim pritisnite i pustite gumb Start u donjem lijevom kutu da biste prikazali izbornik Start. Dodirnite Isključi, a zatim Isključi. <p>– ili –</p> <ol style="list-style-type: none"> Prijeđite prstom od desnog ruba dodirne pločice ili dodirnog zaslona ulijevo da bi se prikazali gumbi, a zatim dodirnite Postavke. Dodirnite ikonu Napajanje, a zatim dodirnite Isključi računalo.

Prikaz svih aplikacija

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
Prikaz svih aplikacija na računalu	<p>Pokažite na donji lijevi kut početnog zaslona, a zatim kliknite strelicu.</p> <p>Da biste se vratili na početni zaslon, ponovno kliknite strelicu.</p>	<p>Povucite ulijevo na dodirnoj pločici (TouchPadu) ili dodirnom zaslonu dok se ne pojavi strelica, a zatim je dodirnite u donjem lijevom kutu početnog zaslona.</p> <p>Da biste se vratili na početni zaslon, ponovno dodirnite strelicu.</p> <p>NAPOMENA: Na određenim modelima dodirnih zaslona povucite prstom prema gore da bi vam se prikazao popis svih aplikacija na računalu, a prema dolje da biste se vratili na početni zaslon.</p>

Zatvaranje aplikacija

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
Zatvaranje aplikacije	<ol style="list-style-type: none">1. Pokažite na gornji lijevi kut zaslona, a zatim se pomaknite po lijevoj strani da biste prikazali sve otvorene aplikacije.2. Povucite aplikaciju udesno, a zatim prema dolje na dno zaslona, držite dok se aplikacija zakreće, a zatim pustite aplikaciju da biste je zatvorili.	<ol style="list-style-type: none">1. Iz gornjeg lijevog kuta zaslona povucite prema unutra i prema van da biste prikazali sve otvorene aplikacije.2. Povucite aplikaciju udesno, a zatim prema dolje na dno zaslona, držite dok se aplikacija zakreće, a zatim pustite aplikaciju da biste je zatvorili.

Poboljšana značajka pretraživanja

1. Da biste pretraživali s početnog zaslona, započnite upisivati ključnu riječ. Rezultati pretraživanja prikazat će se na ploči s desne strane zaslona.
2. Da biste proširili pretraživanje, kliknite ili dodirnite da biste odabrali jednu od sljedećih mogućnosti:
 - Svugdje
 - Postavke
 - Datoteke
 - Web-slike
 - Web-videozapisi



NAPOMENA: Ako ne vidite temu, upišite **pomoć**, a zatim potražite unutar odjeljka **Pomoć i podrška**.

Poboljšane mogućnosti poravnanja

Aplikacije možete poravnati s lijevom ili desnom stranom zaslona da biste istovremeno prikazali aplikaciju početnog zaslona i aplikaciju radne površine. Ovisno o razlučivosti računala, istovremeno možete poravnati do četiri aplikacije.

- ▲ Povucite aplikaciju na lijevu ili desnu stranu zaslona.

Otkrivanje bežičnih prikaza certificiranih prema standardu Miracast i povezivanje s njima (samo odabrani modeli)

Vaše je računalo kompatibilno s bežičnim prikazom certificiranim prema standardu Miracast. Da biste ga otkrili i povezali se s njim, a da pritom ne napuštate trenutne aplikacije, slijedite korake u nastavku.

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
Otkrivanje bežičnih prikaza certificiranih prema standardu Miracast i povezivanje s njima	Pokažite na gornji desni ili donji desni kut početnog zaslona da bi se prikazali gumbići, kliknite Uređaji , zatim Projekt , a potom slijedite upute na zaslonu.	Prijedite prstom od desnog ruba početnog zaslona da bi se prikazali gumbići, dodirnite Uređaji , zatim Projekt te slijedite upute na zaslonu.

Otvaranje radne površine sustava Windows, a ne početnog zaslona

Da biste promijenili zadanu postavku tako da sustav Windows uvijek otvara radnu površinu, a ne početni zaslon, slijedite upute navedene u nastavku.

Akcija	Upotreba tipkovnice i miša	Korištenje dodirnih gesti
Otvaranje radne površine sustava Windows, a ne početnog zaslona	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu odaberite aplikaciju Radna površina.2. Desnom tipkom miša kliknite navigacijsku traku pri dnu zaslona, a zatim odaberite Svojstva.3. Kliknite karticu Navigacija, a zatim potvrdite okvir Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na zaslonu, idi na radnu površinu, a ne na početni zaslon.4. Kliknite U redu.	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite aplikaciju Radna površina.2. Dodirnite i držite navigacijsku traku pri dnu zaslona, a zatim odaberite Svojstva.3. Dodirnite karticu Navigacija, a zatim potvrdite okvir Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na zaslonu, idi na radnu površinu, a ne na početni zaslon.4. Dodirnite U redu.

Da biste vratili izvorne postavke prijave, slijedite gore navedene upute, no poništite okvir **Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na zaslonu, idi na radnu površinu, a ne na početni zaslon**, a zatim kliknite ili dodirnite **U redu**.

Ovaj PC


Da biste istražili datoteke i mape na računalu i povezanim uređajima, na početnom zaslonu upišite **ovaj**, a zatim odaberite **Ovaj PC**. Ta se značajka prije zvala **Moje računalo**.

3 Ažuriranja izrade sigurnosne kopije, vraćanja i oporavka

sljedeći postupci izrade sigurnosne kopije, vraćanja i oporavka zamijenite će postupke navedene u *Korisničkom priručniku* za vaše računalo.

Korištenje značajke izrade sigurnosne kopije i vraćanja u sustavu Windows


Informacije o značajkama izrade sigurnosne kopije i oporavka u sustavu Windows potražite u aplikaciji HP Support Assistant.

 **NAPOMENA:** Put do aplikacije HP Support Assistant je promijenjen.

1. Na početnom zaslonu odaberite aplikaciju **HP Support Assistant**.
2. Upišite **vraćanje** u polje **Pretraživanje**, a zatim slijedite navedene upute.


Da biste doznali više o izradi sigurnosne kopije, upišite `sigurnosna kopija` u polje **Pretraživanje**.

Provjera particija za oporavak

 **NAPOMENA:** Ako morate provjeriti postojanje HP-ove particije za oporavak ili particije sustava Windows prije izvršavanja zadatka oporavka sustava, koraci su se promijenili.


Da biste provjerili postojanje HP-ove particije za oporavak ili particije sustava Windows, na početnom zaslonu upišite `datoteka`, a zatim odaberite **Eksplorer za datoteke**.

Korištenje softvera HP Software Setup (samo neki modeli)

 **NAPOMENA:** Ako morate koristiti HP Software Setup da biste ponovno instalirali upravljačke programe koji su oštećeni ili izbrisani iz sustava, koraci za pristupanje softveru HP Software Setup su se promijenili.

Pristupanje softveru HP Software Setup:

1. Na početnom zaslonu upišite **HP Software Setup**.

 **NAPOMENA:** Ako se aplikacija HP Software Setup ne pojavi, sustav ne podržava tu značajku. Korake za oporavak i vraćanje računala potražite u *Korisničkom priručniku*.

2. Odaberite **HP Software Setup**.
3. Pratite zaslonske upute da biste ponovno instalirali upravljačke programe ili odabrali softver.

Korištenje drugih alata za izradu sigurnosne kopije, vraćanje i oporavak

Dodatne informacije o izradi sigurnosne kopije, vraćanju i oporavku potražite u *Korisničkom priručniku* dobivenom uz računalo.

4 Ažuriranje specifikacija

Ulazno napajanje

Podaci o napajanju u ovom odjeljku navode radni napon i struju koji se mogu primjenjivati na vaš uređaj i korisni su ako planirate putovati u inozemstvo. Ostale podatke o ulaznom napajanju potražite u *Korisničkom priručniku* dobivenom uz računalo.

Ulazno napajanje	Procjena
Radni napon i struja	19,5 V istosmjernog napona pri 2,31 A – 45 W

5 Dodatni resursi tvrtke HP

Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite u ovoj tablici.

Izvor	Sadržaj
Priručnik <i>Osnove sustava Windows</i>	<ul style="list-style-type: none">• Objašnjenje korištenja sustava Windows® 8
Aplikacija Početak rada u sustavu Windows 8 na početnom zaslonu. Da biste pristupili toj aplikaciji, kliknite ili dodirnite aplikaciju Početak rada u sustavu Windows 8 .	<ul style="list-style-type: none">• Videozapis s prikazom značajki sustava Windows 8
HP-ova podrška u cijelom svijetu Za podršku na svom jeziku idite na web-stranicu http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Razgovor na mreži s HP-ovim tehničarom• Podrška putem e-pošte• Telefonski brojevi za podršku• Lokacije HP-ovih servisnih centara
<i>Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša</i> Da biste pristupili tim podacima, učinite sljedeće: <ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu upišite <i>podrška</i>, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.2. Odaberite Moje računalo, a zatim Korisnički priručnici.	<ul style="list-style-type: none">• Važne obavijesti o propisima, uključujući informacije o pravilnom odlaganju baterije u otpad
Ograničeno jamstvo Da biste pristupili tim podacima, učinite sljedeće: <ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu upišite <i>podrška</i>, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.2. Odaberite Moje računalo, a zatim Jamstvo i servis. <p>– ili –</p> Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Konkretno informacije o jamstvu za računalo