

Početak

© Copyright 2013 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows je registrovani žig korporacije  
Microsoft u SAD.

Ovde sadržane informacije podložne su  
promenama bez prethodne najave. Jedine  
garancije za proizvode i usluge kompanije  
HP istaknute su u izričitim garancijama koje  
se dobijaju uz takve proizvode i usluge.  
Ništa što je ovde navedeno ne bi trebalo  
protumačiti kao dodatnu garanciju.  
Kompanija HP neće odgovarati za ovde  
sadržane tehničke ili izdavačke greške.

Prvo izdanje: avgust 2013.

Broj dela dokumenta: 740688-E31

### **Obaveštenje o proizvodu**

U ovom vodiču opisane su funkcije koje su  
zajedničke većini modela. Neke funkcije  
možda nisu dostupne na vašem računaru.

Nisu sve funkcije dostupne u svim  
izdanjima operativnog sistema Windows 8.  
Ovaj računar možda zahteva nadograđeni i/  
ili zasebno kupljeni hardver, upravljačke  
programe i/ili softver za maksimalno  
korišćenje funkcionalnosti operativnog  
sistema Windows 8. Za detalje pogledajte  
<http://www.microsoft.com>.

### **Softverski uslovi**

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili  
drugačijim korišćenjem bilo kog softverskog  
proizvoda unapred instaliranog na ovom  
računaru saglasni ste da prihvatite odredbe  
HP ugovora o licenciranju sa krajnjim  
korisnikom (EULA). Ukoliko ne prihvatite  
ove uslove licenciranja, vaš jedini pravni lek  
je da se vrati čitav, nekorišćen proizvod  
(hardver i softver) u roku od 14 dana radi  
punog refundiranja u skladu sa smernicama  
refundiranja prodavca.

Za dodatne informacije ili zahtev za punom  
refundacijom cene računara, obratite se  
prodavcu.

---

# Sadržaj

<b>1 Pogledajte šta je novo.</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Kreiranje po početnom ekranu</b> .....	<b>2</b>
Pronalaženje dugmeta „Start“ i „Start“ menija .....	3
Isključivanje računara .....	3
Prikaz svih aplikacija .....	4
Zatvaranje aplikacija .....	4
Poboljšana funkcija pretrage .....	4
Poboljšana funkcija kačenja .....	4
Otkrivanje bežičnog ekrana certifikovanog za Miracast i povezivanje sa njim (samo na pojedinim modelima) .....	5
Otvaranje Windows radne površine umesto početnog ekrana .....	5
Ovaj računar .....	5
<b>3 Pravljenje rezervnih kopija, vraćanje u prethodno stanje i ažuriranja oporavka</b> .....	<b>6</b>
Korišćenje Windows pravljenja rezervnih kopija i vraćanja u prethodno stanje .....	6
Provera particija za oporavak .....	6
Korišćenje stavke „Podešavanje HP softvera“ (samo na pojedinim modelima) .....	6
Korišćenje drugih alati za pravljenje rezervnih kopija, vraćanje u prethodno stanje i oporavak .....	7
<b>4 Ažuriranje specifikacija</b> .....	<b>8</b>
Ulazno napajanje .....	8
<b>5 Dodatni HP resursi</b> .....	<b>9</b>



---


# 1 Pogledajte šta je novo.

Ovaj vodič opisuje nove Windows® funkcije, što može da ažurira neke informacije koje ste dobili uz računar. Ove nove funkcije uključuju sledeće:

- Dugme „Start“ i „Start“ meni
- Lakši proces isključivanja
- Poboljšane opcije pretrage
- Poboljšana mogućnost multitaskinga kačenja
- Opcionalna postavka za odlazak na radnu površinu prilikom prijavljivanja
- Informacije o pravljenju rezervnih kopija i oporavku
- Dodatne radne specifikacije

## 2 Kreiranje po početnom ekranu

Početni ekran predstavlja centralnu lokaciju na kojoj možete pristupati informacijama i e-pošti, pregledati veb, strimovati video snimke, gledati fotografije i pristupati veb lokacijama društvenih medija.




 **NAPOMENA:** Početni ekran vašeg računara možda izgleda drugačije nego na ovoj slici.



	Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
(1)	<b>Otvoravanje aplikacije</b>	Kliknite na aplikaciju na početnom ekranu.	Dodirnite aplikaciju na početnom ekranu.
(2)	<b>Prikaz dugmadi (za pretragu, deljenje, pokretanje, uređaje i postavke)</b>	Na početnom ekranu postavite pokazivač u gornji desni ili donji desni ugao ekrana.	Prevucite sa desne ivice dodirne table ili dodirnog ekrana.
(3)	<b>Pronalaženje liste svih aplikacija na računaru</b>	Postavite pokazivač na donji levi ugao početnog ekrana i kliknite na strelicu.  Da biste se vratili na početni ekran, ponovo kliknite na strelicu.	Prevucite nalevo na dodirnoj tabli ili dodirnom ekranu dok se ne pojavi strelica, a zatim dodirnite strelicu u donjem levom uglu početnog ekrana.  Da biste se vratili na početni ekran, ponovo dodirnite strelicu.

**NAPOMENA:** Na pojedinim modelima dodirnog ekrana prevucite nagore da biste prikazali listu svih aplikacija na računaru i prevucite nadole da biste se vratili na početni ekran.

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
(4) Prikaz „Start“ menija	Postavite pokazivač na donji levi ugao početnog ekrana, a zatim kliknite desnim tasterom miša na dugme <b>Start</b> .	Dodirnite aplikaciju <b>Radna površina</b> , a zatim kliknite i otpustite dugme <b>Start</b> u donjem levom uglu.
(5) Prebacivanje između otvorenih aplikacija	Postavite pokazivač na gornji levi ugao početnog ekrana da biste otkrili listu otvorenih aplikacija i kliknite na otvorenu aplikaciju.	Prevucite napred-nazad sa leve ivice dodirne table ili dodirnog ekrana da biste otkrili listu otvorenih aplikacija, a zatim dodirnite otvorenu aplikaciju.

 **VAŽNO:** Da biste se brzo vratili na početni ekran, pritisnite taster sa Windows logotipom  na tastaturi ili postavite pokazivač na donji levi ugao početnog ekrana i kliknite ili dodirnite dugme **Start** .

## Pronalaženje dugmeta „Start“ i „Start“ menija

Dugme „Start“ se prikazuje u donjem levom uglu Windows radne površine. „Start“ meni nudi brz pristup često korišćenim opcijama, uključujući istraživač datoteka, kontrolnu tablu, radnu površinu, opcije napajanja i isključivanje. Dodatne informacije potražite u vodiču za *Osnove sistema Windows* koji ste dobili uz računar.

Pratite dolenađena uputstva da biste prikazali dugme „Start“ i „Start“ meni.

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
Pronalaženje dugmeta „Start“ i „Start“ menija	Postavite pokazivač na donji levi ugao početnog ekrana, a zatim kliknite desnim tasterom miša na dugme <b>Start</b> da biste prikazali „Start“ meni.	Dodirnite aplikaciju <b>Radna površina</b> , a zatim kliknite i otpustite dugme <b>Start</b> u donjem levom uglu da biste prikazali „Start“ meni.

## Isključivanje računara

Da biste isključili računar iz „Start“ menija, pratite dolenađena uputstva.

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
Isključivanje računara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Postavite pokazivač na donji levi ugao početnog ekrana, a zatim kliknite desnim tasterom miša na dugme <b>Start</b> da biste prikazali „Start“ meni.</li> <li>Izaberite stavku <b>Isključivanje</b>, a zatim stavku <b>Isključi se</b>.</li> </ol> <p>- ili -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Postavite pokazivač na gornji desni ili donji desni ugao ekrana da biste prikazali dugmad i kliknite na dugme <b>Postavke</b>.</li> <li>Kliknite na ikonu <b>Napajanje</b> i izaberite stavku <b>Isključi</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dodirnite aplikaciju <b>Radna površina</b>, a zatim kliknite i otpustite dugme <b>Start</b> u donjem levom uglu da biste prikazali „Start“ meni.</li> <li>Dodirnite stavku <b>Isključivanje</b>, a zatim stavku <b>Isključi se</b>.</li> </ol> <p>- ili -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prevucite sa desne ivice dodirne table ili dodirnog ekrana da biste prikazali dugmad i dodirnite dugme <b>Postavke</b>.</li> <li>Dodirnite ikonu <b>Napajanje</b> i dodirnite stavku <b>Isključi</b>.</li> </ol>

## Prikaz svih aplikacija

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
Prikaz svih aplikacija na računaru	<p>Postavite pokazivač na donji levi ugao početnog ekrana i kliknite na strelicu.</p> <p>Da biste se vratili na početni ekran, ponovo kliknite na strelicu.</p>	<p>Prevucite nalevo na dodirnoj tabli ili dodirnom ekranu dok se ne pojavi strelica, a zatim dodirnite strelicu u donjem levom uglu početnog ekrana.</p> <p>Da biste se vratili na početni ekran, ponovo dodirnite strelicu.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Na pojedinim modelima dodirnog ekrana prevucite nagore da biste prikazali listu svih aplikacija na računaru i prevucite nadole da biste se vratili na početni ekran.</p>

## Zatvaranje aplikacija

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
Zatvaranje aplikacije	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Postavite pokazivač na donji levi ugao ekrana i pomerite se niz levu stranu ekrana da biste prikazali sve otvorene aplikacije.</li><li>2. Prevucite aplikaciju nadesno, a zatim nadole do dna ekrana, zadržite je dok se ne rotira, a zatim je otpustite da biste je zatvorili.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Iz gornjeg levog ugla ekrana prevucite napred-nazad da biste prikazali sve otvorene aplikacije.</li><li>2. Prevucite aplikaciju nadesno, a zatim nadole do dna ekrana, zadržite je dok se ne rotira, a zatim je otpustite da biste je zatvorili.</li></ol>

## Poboljšana funkcija pretrage

1. Da biste pretraživali sa početnog ekrana, počnite da kucate ključnu reč. Rezultati pretrage se prikazuju na tabli na desnoj strani ekrana.
2. Da biste razvili pretragu, kliknite ili dodirnite da biste izabrali neku od sledećih opcija:
  - Svuda
  - Postavke
  - Datoteke
  - Veb slike
  - Veb video zapisi



**NAPOMENA:** Ako ne možete lako da pronađete temu, otkucajte **pomoć**, a zatim pretražite u okviru **Pomoć i podrška**.

## Poboljšana funkcija kačenja

Aplikacije možete da zakačite na levu ili desnu stranu ekrana da biste istovremeno prikazali aplikaciju početnog ekrana i aplikaciju radne površine. U zavisnosti od rezolucije ekrana računara, možete da zakačite do četiri aplikacije istovremeno.



- ▲ Prevucite aplikaciju na levu ili desnu stranu ekrana.

## Otkrivanje bežičnog ekrana certifikovanog za Miracast i povezivanje sa njim (samo na pojedinim modelima)

Vaš računar je kompatibilan sa bežičnim ekranom certifikovanim za Miracast. Da biste otkrili i povezali se bez napuštanja trenutnih aplikacija, pratite dolenađene korake.

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
Otkrivanje bežičnog ekrana certifikovanog za Miracast i povezivanje sa njim	Postavite pokazivač na gornji desni ili donji desni ugao početnog ekrana da biste prikazali dugmad, izaberite stavku <b>Uređaji</b> , izaberite <b>Projekat</b> , a zatim pratite uputstva na ekranu.	Prevucite sa desne ivice početnog ekrana kako bi se prikazala dugmad, dodirnite stavku <b>Uređaji</b> , dodirnite stavku <b>Projekat</b> , a zatim pratite uputstva na ekranu.

## Otvaranje Windows radne površine umesto početnog ekrana

Da biste promenili podrazumevanu postavku kako bi Windows uvek otvarao Windows radnu površinu umesto početnog ekrana, pratite dolenađene korake.

Radnja	Korišćenje tastature i miša	Korišćenje poteza prstima
Otvaranje Windows radne površine umesto početnog ekrana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom ekranu izaberite aplikaciju <b>Radna površina</b>.</li><li>2. Kliknite desnim tasterom miša na traku za navigaciju na dnu ekrana, a zatim izaberite stavku <b>Svojstva</b>.</li><li>3. Izaberite karticu <b>Navigacija</b>, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu <b>Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početni ekran</b>.</li><li>4. Kliknite na dugme <b>U redu</b>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom ekranu dodirnite aplikaciju <b>Radna površina</b>.</li><li>2. Dodirnite i zadržite traku za navigaciju na dnu ekrana, a zatim izaberite stavku <b>Svojstva</b>.</li><li>3. Dodirnite karticu <b>Navigacija</b>, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu <b>Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početni ekran</b>.</li><li>4. Dodirnite <b>U redu</b>.</li></ol>

Da biste se vratili na prvobitnu postavku prijavljivanja, pratite gorenavedena uputstva, ali opozovite izbor u polju za potvrdu **Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početni ekran**, a zatim izaberite ili dodirnite **U redu**.

## Ovaj računar

Da biste istražili datoteke i fascikle na računaru i povezanim uređajima, na početnom ekranu otkucajte ovaj računar, a zatim izaberite **Ovaj računar**. Ova funkcija se ranije zvala „Moj računar“.

---


## 3 Pravljenje rezervnih kopija, vraćanje u prethodno stanje i ažuriranja oporavka

Sledeće procedure pravljenja rezervnih kopija, vraćanja u prethodno stanje i oporavka zamenjuju procedure obezbeđene u *Vodiču za korisnike* za vaš računar.

### Korišćenje Windows pravljenja rezervnih kopija i vraćanja u prethodno stanje

Za informacije o funkcijama Windows pravljenja rezervnih kopija i vraćanja u prethodno stanje, pogledajte HP Support Assistant.

---

 **NAPOMENA:** Putanja za pristup aplikaciji HP Support Assistant je promenjena.


---

1. Na početnom ekranu izaberite aplikaciju **HP Support Assistant**.
2. Otkucajte vraćanje u prethodno stanje u polju **Pretraga**, a zatim pratite obezbeđene informacije.

Za dodatne informacije o pravljenju rezervnih kopija, otkucajte pravljenje rezervnih kopija u polju **Pretraga**.

### Provera particija za oporavak

---


 **NAPOMENA:** Ako treba da proverite prisustvo HP particije za oporavak ili Windows particije pre izvršavanja zadatka oporavka sistema, koraci su promenjeni.

---

Da biste proverili prisustvo HP particije za oporavak ili Windows particije, na početnom ekranu otkucajte **datoteka**, a zatim izaberite stavku **Istraživač datoteka**.

### Korišćenje stavke „Podešavanje HP softvera“ (samo na pojedinim modelima)

---


 **NAPOMENA:** Ako treba da koristite podešavanje HP softvera za ponovnu instalaciju upravljačkih programa ili softvera koji je oštećen odnosno izbrisan iz sistema, koraci za pristup podešavanju HP softvera su promenjeni.

---

Da biste pristupili podešavanju HP softvera:

1. Na početnom ekranu otkucajte **Podešavanje HP softvera**.

---

 **NAPOMENA:** Ako se aplikacija „Podešavanje HP softvera“ ne pojavi, vaš sistem ne podržava ovu funkciju. Pogledajte *Vodič za korisnike* za korake za vraćanje računara u prethodno stanje i njegov oporavak.

---

2. Izaberite stavku **Podešavanje HP softvera**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste ponovo instalirali upravljačke programe ili izabrali softver.

## Korišćenje drugih alatki za pravljenje rezervnih kopija, vraćanje u prethodno stanje i oporavak

Za dodatne informacije o pravljenju rezervnih kopija, vraćanju u prethodno stanje i oporavku, pogledajte *Vodič za korisnike* koji ste dobili uz računar.

---

## 4 Ažuriranje specifikacija

### Ulazno napajanje

Informacije o napajanju u ovom odeljku prikazuju radni napon i struju koji se mogu odnositi na vaš uređaj i mogu vam biti od koristi ako planirate da putujete van zemlje. Za ostale ocene ulaznog napajanja pogledajte *Vodič za korisnike* koji ste dobili uz računar.

Ulazno napajanje	Maksimalna snaga
Radni napon i struja	19,5 V jednosmerne struje pri 2,31 A - 45 W

## 5 Dodatni HP resursi

Da biste pronašli detalje o proizvodu, informacije o tome kako da uradite nešto i još toga, koristite ovu tabelu.

Resurs	Sadržaj
Vodič za <i>Osnove operativnog sistema Windows</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objašnjenje korišćenja operativnog sistema Windows® 8</li></ul>
Aplikacija <b>Prvi koraci uz Windows 8</b> na početnom ekranu. Da biste pristupili ovoj aplikaciji, izaberite ili dodirnite aplikaciju <b>Prvi koraci uz Windows 8</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Video koji prikazuje funkcije operativnog sistema Windows 8</li></ul>
HP podrška širom sveta Da biste pronašli podršku na svom jeziku, posetite <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Časkanje na mreži sa HP tehničkim osobljem</li><li>• Slanje e-poruke osoblju podrške</li><li>• Brojevi telefona podrške</li><li>• Lokacije HP servisnih centara</li></ul>
<i>Obaveštenja o propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine</i> Da biste pristupili ovim informacijama: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom ekranu otkucajte <code>support</code> i izaberite aplikaciju <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>2. Izaberite stavku <b>Moj računar</b>, a zatim izaberite stavku <b>Vodiči za korisnike</b>.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Važna obaveštenja o propisima, uključujući informacije o pravilnom odlaganju baterije</li></ul>
Ograničena garancija Da biste pristupili ovim informacijama: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom ekranu otkucajte <code>support</code> i izaberite aplikaciju <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>2. Izaberite stavku <b>Moj računar</b>, a zatim izaberite stavku <b>Garancija i usluge</b>.</li></ol> <p>- ili -</p> Idite na lokaciju <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Specifične informacije o garanciji koje se odnose na ovaj računar</li></ul>