

Benutzerhandbuch

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth ist eine Marke ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet. Google ist eine Marke von Google Inc. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA.

HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: September 2013

Teilenummer des Dokuments: 743472-041

Produktthinweis

In diesem Handbuch werden die Funktionen beschrieben, die von den meisten Modellen unterstützt werden. Einige Funktionen sind auf Ihrem Tablet möglicherweise nicht verfügbar.

Bestimmungen zur Verwendung der Software

Durch Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitiges Verwenden der auf diesem Tablet vorinstallierten Softwareprodukte erkennen Sie die Bedingungen des HP Lizenzvertrags für Endbenutzer (EULA) an. Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen nicht akzeptieren, müssen Sie das unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und können als einzigen Anspruch die Rückerstattung des Kaufpreises fordern. Die Rückerstattung unterliegt den entsprechenden Richtlinien des Verkäufers.

Wenn Sie weitere Informationen bzw. eine volle Erstattung des Kaufpreises für das Tablet wünschen, setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Verkaufsstelle (dem Verkäufer) in Verbindung.

Inhaltsverzeichnis

1 Die Grundlagen	1
Den Bildschirm sperren und entsperren	1
2 Verwenden der Startseite	2
3 Apps und Widgets verwenden	3
Verwenden der Bildschirmtastatur	3
Gmail verwenden	3
Den Kalender verwenden	4
Verwenden von Google Now	4
Die Uhr verwenden	4
Apps herunterladen	4
Apps deinstallieren	4
4 Kameras verwenden	5
Ein Foto von sich selbst machen	5
Ein Video aufnehmen	5
Einen Screenshot machen	5
Fotos oder Videos ansehen	5
Fotos ausdrucken	6
5 Verbindung zu einem Netzwerk herstellen	7
Verbindung zu einem WLAN herstellen	7
Mit Bluetooth verbinden (bestimmte Modelle)	7
Mit einem Mobilfunknetz verbinden (nur bestimmte Modelle)	8
Datentransfer aktivieren	8
Tethering oder mobilen Hotspot aktivieren (nur bestimmte Modelle)	8
Verbindung zu einem Miracast-kompatiblen Wireless-Display herstellen (nur bestimmte Modelle)	8
Mit einem Windows-Computer verbinden (nur bestimmte Modelle)	9
6 Einstellungen verwenden	10
DRAHTLOS & NETZWERKE	10
GERÄT	10
NUTZER	10
KONTEN	11

SYSTEM	11
7 Sichern Ihres Tablets	12
8 Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten	13
Apps, Widgets und das Betriebssystem aktualisieren	13
Sichern und zurücksetzen	13
Auf Werkszustand zurücksetzen	13
9 Weitere HP Informationsquellen	14
Index	15

1 Die Grundlagen

 **HINWEIS:** Grundlegende Bedienungsanweisungen finden Sie in der gedruckten *Kurzanleitung*, die in der Verpackung Ihres Tablets enthalten ist.

 **WICHTIG:** Schließen Sie das Tablet an eine externe Stromquelle an und laden Sie es für mindestens 15 Minuten, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

Befolgen Sie bei der ersten Verwendung Ihres Tablets diese Anweisungen:

1. Nachdem der Akku geladen wurde und das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, schalten Sie das Tablet ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis das HP Logo angezeigt wird.

Wenn Sie den Tablet PC zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Begrüßungsbildschirm.

 **WICHTIG:** Wenn das Akkusymbol nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das HP Logo angezeigt wird.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Sprache auszuwählen, eine Verbindung zu einem WLAN herzustellen und sich bei Ihrem Google™-Konto anzumelden.

 **HINWEIS:** Wenn Sie kein Google-Konto besitzen, können Sie jetzt eines erstellen. Sobald Sie sich bei einem Google-Konto anmelden, werden E-Mail, Kontakte, Kalendereinträge und die mit diesem Konto verbundenen Daten mit Ihrem Tablet synchronisiert. Sollten Sie noch weitere Google-Konten haben, können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.

Den Bildschirm sperren und entsperren

Sperren – Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Entsperren – Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, platzieren Sie Ihren Finger auf dem Schloss-Symbol  und gleiten Sie dann mit Ihrem Finger in die Entsperrungsposition .

2 Verwenden der Startseite

Der Startbildschirm bietet einen zentralen Ausgangspunkt für den Zugriff auf Ihre Informationen und E-Mails, für das Surfen im Web, das Streamen von Videos, das Betrachten von Fotos und den Zugang zu sozialen Netzwerken.



HINWEIS: Das Erscheinungsbild der Startseite kann unterschiedlich sein.

- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.
- Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Google Now-Karten anzuzeigen.
- Berühren Sie ein Symbol, um die in der Tabelle beschriebenen Aktionen durchzuführen.

Symbol	Beschreibung
	Suche – Geben Sie für die Google-Suche einen oder mehrere Suchbegriffe ein.
	Sprachsuche – Berühren Sie das Mikrofonsymbol und sprechen Sie dann für die Google-Suche einen oder mehrere Suchbegriffe ein.
	Zurück – Öffnet den vorhergehenden Bildschirm.
	Startseite – Öffnet den zentralen Startbildschirm. <ul style="list-style-type: none">• Wischen Sie nach links oder rechts, um den linken oder rechten Bereich des Startbildschirms anzuzeigen.• Berühren Sie das Startseiten-Symbol um schnell wieder zum Startbildschirm zurückzukehren.
	Letzte Apps – Öffnet eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps. <ul style="list-style-type: none">• Berühren Sie eine App, um sie zu öffnen.• Wischen Sie eine App nach links oder rechts, um diese aus der Liste zu entfernen.
	Alle Apps – Zeigt eine Liste aller Apps an. Berühren Sie die Registerkarte Widgets , um alle Widgets anzuzeigen.

3 Apps und Widgets verwenden

Apps sind Verknüpfungen auf Ihrem Startbildschirm, mit denen Sie die auf Ihrem Tablet installierten Anwendungen öffnen können.

Widgets sind Apps mit einer speziellen Funktionalität, die einen permanent aktualisierten Inhalt anzeigt. Sie können den aktualisierten Inhalt sehen, ohne das Widget zu öffnen.

Berühren Sie , um alle Apps anzuzeigen.

- Um eine App zu öffnen, berühren Sie das Symbol. Um wieder zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie das Startseiten-Symbol .
- Um auf dem Startbildschirm eine App hinzuzufügen, berühren und halten Sie das App-Symbol, bis der Startbildschirm erscheint, und bewegen die App dann an die gewünschte Stelle.
- Um eine App vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie das App-Symbol und ziehen Sie es zum  Symbol oben im Bildschirm.

Um alle Widgets anzuzeigen, berühren Sie  und anschließend die Registerkarte **Widgets**.

- Um ein Widget zu öffnen, berühren Sie das Symbol. Um wieder zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie das Startseiten-Symbol .
- Um auf dem Startbildschirm ein Widget hinzuzufügen, berühren und halten Sie das Widget-Symbol, bis der Startbildschirm erscheint und bewegen das Widget dann an die gewünschte Stelle.
- Um ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie das Widget-Symbol und ziehen es dann zum  Symbol oben im Bildschirm.

Verwenden der Bildschirmtastatur

- Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, berühren Sie das Textfeld ganz oben im Bildschirm, geben einen oder mehrere Suchbegriffe ein und berühren anschließend  oder .
- Um die Sprachsuche zu verwenden, tippen Sie auf  oben im Bildschirm und geben dann einen oder mehrere Suchbegriffe per Spracheingabe ein.



HINWEIS: Das Erscheinungsbild der Tastatur kann unterschiedlich sein.

Gmail verwenden

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Berühren Sie unter **KONTEN** die Option **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Google** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Um auf Ihr Gmail-Konto zuzugreifen, berühren Sie das **Gmail**-Symbol.

Den Kalender verwenden

- Berühren Sie das **Kalendersymbol** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS: Wenn Sie ein Google-Konto hinzufügen, werden E-Mail, Kalender und die mit diesem Konto verbundenen Kontakte automatisch synchronisiert.

- Um den **Kalender** auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie das **Kalendersymbol**, bis es auf dem Startbildschirm erscheint.

Verwenden von Google Now

Google Now verwendet die Tageszeit, den Ort, an dem Sie sich gerade befinden, und Ihren Ortsverlauf, um Informationen anzuzeigen, während Sie unterwegs sind. Es werden Informationen aus anderen Google-Produkten, wie z. B. Ihrem Webprotokoll oder Ihrem Kalender verwendet, um Terminerinnerungen, Karten, Sportergebnisse oder Flugdaten anzuzeigen.

- Um sich bei Google Now anzumelden, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Um die Google Now-Karten anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Die Uhr verwenden

- Berühren Sie  und anschließend das **Uhrensymbol**.
- Um die **Uhr** auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie das **Uhrensymbol**, bis es auf dem Startbildschirm erscheint.
- Um den Wecker einzustellen, berühren Sie das **Uhrensymbol**, berühren Sie **Wecker einstellen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Apps herunterladen

Apps, Musik, Bücher, Spiele und mehr von Google Play Store herunterladen.



HINWEIS: Sie müssen mit dem Internet verbunden und mit einem Google-Konto angemeldet sein, um auf den Play Store zugreifen zu können.

- Berühren Sie  und anschließend eine Kategorie.
– ODER –
Berühren Sie  und geben Sie dann einen Suchbegriff in das Textfeld ein.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine App herunterzuladen und zu installieren.

Apps deinstallieren

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Berühren Sie unter **GERÄT** die Option **Speichern** und berühren Sie dann **Apps**.
3. Berühren Sie die App, die Sie deinstallieren möchten, und berühren Sie dann **Deinstallieren**.
4. Berühren Sie **OK** und dann noch einmal **OK**.

4 Kameras verwenden

Machen Sie ein Foto von sich selbst oder Screenshots mit der Frontkamera.

Ein Foto von sich selbst machen

- Berühren Sie  und anschließend .
- Um ein Foto aufzunehmen, berühren Sie das rotierende Kamera-Symbol über dem blauen Kreis und anschließend den blauen Kreis.

Das Foto wird in der Galerie gespeichert.

Ein Video aufnehmen

- Berühren Sie  und anschließend .
- Berühren Sie das Videokamera-Symbol, um ein Video aufzunehmen.
Der blaue Kreis ändert seine Farbe in Rot.
- Um die Aufnahme zu starten, berühren Sie den roten Kreis.
- Um die Aufnahme zu stoppen, berühren und halten Sie den roten Kreis.

Das Video wird in der Galerie gespeichert.

Einen Screenshot machen

Drücken Sie für ca. eine Sekunde gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke-Taste.

Es wird eine Nachricht angezeigt, sobald der Screenshot in der Galerie gespeichert wird.

Fotos oder Videos ansehen

- Um die Fotos oder Videos in Ihrer Galerie anzusehen, berühren Sie  und anschließend das **Galleriesymbol**.
- Um ein Foto oder ein Video zu löschen, berühren Sie das Foto oder Video und anschließend  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Fotos ausdrucken

1. Berühren Sie  und anschließend das **Galeriewahl-Symbol**.
2. Berühren Sie das Foto, um es auszuwählen.
3. Berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und anschließend **Drucken**.
4. Wenn Sie die Druckfunktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Drucker auszuwählen.
5. Wählen Sie die Anzahl der Kopien.
6. Um Optionen auszuwählen, berühren Sie den Pfeil nach unten und folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
7. Berühren Sie **Drucken**.

Es wird eine Meldung mit dem Druckstatus angezeigt.

– ODER –

Aktivieren Sie HP e-Print (nur bestimmte Modelle). Mit dieser Funktion können Sie direkt über einen HP ePrint-fähigen Drucker ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Berühren Sie  und anschließend das Symbol **HP ePrint**.
2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und berühren Sie anschließend **Jetzt Aktivieren**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und berühren Sie anschließend **Aktivieren**.
Ein Aktivierungscode wird an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
4. Berühren Sie  und anschließend das Symbol **HP ePrint**.
5. Geben Sie den Aktivierungscode ein und berühren Sie anschließend **Aktivieren**.

5 Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Sie können das Tablet mit einem WLAN, mit Bluetooth®-Geräten (nur bestimmte Modelle), einem Mobilfunknetz (nur bestimmte Modelle), einem Miracast-kompatiblen Wireless-Display (nur bestimmte Modelle) oder einem Windows®-Computer verbinden.

Verbindung zu einem WLAN herstellen

Im Internet surfen, Ihre E-Mails lesen oder andere Online-Aktivitäten durchführen.

 **HINWEIS:** Sie müssen eine WLAN-Verbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung zum Internet aufbauen können.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk her:

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Stellen Sie sicher, dass unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** Wi-Fi eingeschaltet ist.
3. Berühren Sie **Wi-Fi** und wählen Sie dann eines der angezeigten verfügbaren Netzwerke aus.
4. Geben Sie ggf. den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie dann **Verbinden**.

 **HINWEIS:** Um den Sicherheitsschlüssel für ein WLAN zu löschen, mit dem Sie zuvor verbunden waren, berühren Sie den Namen des Netzwerks und wählen dann **Löschen**.

Mit Bluetooth verbinden (bestimmte Modelle)

Ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. ein Headset, eine Tastatur oder eine Maus, mit Ihrem Tablet koppeln.

So verbinden Sie Ihr Tablet mit einem Bluetooth-Gerät:

1. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein.
2. Berühren Sie  und anschließend .
3. Schalten Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** Bluetooth ein und berühren Sie dann **Bluetooth**.
4. Berühren Sie Ihren Gerätenamen, um ihn für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sichtbar zu machen.
5. Um verfügbare Bluetooth-Geräte zu finden, berühren Sie **NACH GERÄTEN SUCHEN**.
6. Sobald der Geräte name erscheint, berühren Sie ihn, um das Gerät mit Ihrem Tablet zu koppeln.

 **HINWEIS:** Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht verwenden.

Mit einem Mobilfunknetz verbinden (nur bestimmte Modelle)

Falls noch keine SIM-Karte vorinstalliert ist, können Sie diese von einem Mobilfunkbetreiber erwerben. Informationen zum Einsetzen der SIM-Karte finden Sie in der *Kurzanleitung*, die im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten ist.

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Mobilfunknetze** und anschließend **Access-Point-Namen**.
3. Berühren Sie , dann **Neuen APN Wählen** und folgen Sie anschließend den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Datentransfer aktivieren

So aktivieren Sie den Datentransfer über ein Mobilfunknetz:

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Mobilfunknetze** und anschließend **Mobile Daten**.

Tethering oder mobilen Hotspot aktivieren (nur bestimmte Modelle)

So nutzen Sie die mobile Datenverbindung Ihres Produkts über USB oder als mobilen Wi-Fi Hotspot auf mehreren Geräten:

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Mobilfunknetze** und anschließend **Tethering und mobiler Hotspot**.
3. Berühren Sie **Mobiler Hotspot**, um einen mobilen Wi-Fi Hotspot einzurichten.
4. Um die mobile Datenverbindung Ihres Produkts auf mehreren Geräten zu nutzen, berühren Sie **USB-Tethering**.

USB-Tethering können Sie mit Windows 7, Vista oder Linux nutzen.

Verbindung zu einem Miracast-kompatiblen Wireless-Display herstellen (nur bestimmte Modelle)

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Miracast-kompatiblen Wireless-Display her:

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Miracast** und anschließend **Miracast Wireless-Display**.
3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Mit einem Windows-Computer verbinden (nur bestimmte Modelle)



HINWEIS: Das USB-Tethering muss ausgeschaltet werden, bevor Sie USB zum Übertragen von Dateien zwischen Ihrem Tablet und dem Computer verwenden können.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an Ihr Tablet und an einen Windows PC an.
Der USB-Speicher erscheint als Laufwerk auf dem PC. Sie können Dateien hin und her kopieren, so wie Sie es von jedem anderen externen Gerät gewohnt sind.
2. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel.

6 Einstellungen verwenden

Verwenden Sie „Einstellungen“, um eine Verbindung mit Netzwerken herzustellen, Einstellungen vorzunehmen und Informationen zu Ihrem Tablet zu finden.

- Berühren Sie  und anschließend .
- ODER –
- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und berühren Sie dann .

DRAHTLOS & NETZWERKE

- **Wi-Fi** – **Wi-Fi** aktivieren oder deaktivieren und mit einem WLAN verbinden, sodass Sie Ihre E-Mails einsehen, im WEB surfen oder auf soziale Netzwerke zugreifen können.
- **Bluetooth** – **Bluetooth** aktivieren oder deaktivieren und ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. ein Headset oder eine Tastatur, mit Ihrem Tablet koppeln.
- **Datenverbrauch** – Eine grafische Darstellung der in einem ausgewählten Zeitraum verwendeten Daten anzeigen. Es wird ebenfalls der Datenverbrauch der einzelnen installierten Apps angezeigt.
- **Mehr ...** – **Flugmodus** oder **VPN** aktivieren oder deaktivieren.

GERÄT

- **Töne** – **Lautstärken**, **Standardbenachrichtigung** wählen und **Töne bei Berührung** sowie **Ton bei Bildschirmsperre** aktivieren oder deaktivieren.
- **Display** – **Helligkeit**, **Hintergrund**, **Ruhezustand** und **Schriftgröße** wählen.
- **Speicher** – Verfügbaren Speicherplatz auf dem Tabletspeicher und SD™-Kartenspeicher (falls installiert) anzeigen.
- **Akku** – Prozentualen Ladezustand des Akkus und Akkuverbrauch verschiedener Funktionen anzeigen.
- **Apps** – Heruntergeladene Apps und aktive Apps anzeigen. Um Informationen zu einer App anzuzeigen oder eine App zu deinstallieren, berühren Sie die App.

NUTZER

- **Standortzugriff**—Aktivieren oder deaktivieren Sie **Zugriff auf meinen Standort** und **Wi-Fi Netzwerkstandort**.
- **Sicherheit** – Einstellungen für **BILDSCHIRMSICHERHEIT**, **PASSWÖRTER**, **GERÄTEVERWALTUNG** und **ANMELDEDATENSPEICHER**.
- **Sprache & Eingabe** – Einstellungen für **Sprache**, **TASTATUR & EINGABEMETHODEN**, **SPRACHE** und **MAUS/TOUCHPAD**.
- **Sichern & zurücksetzen** – Einstellungen für **SICHERN & WIEDERHERSTELLEN** und **PERSÖNLICHE DATEN**.

KONTEN

Bestehende Konten werden angezeigt.

- **Ein E-Mail-Konto oder eine andere Art von Konto hinzufügen** – Wählen Sie unter **KONTEN** die Option **+ Konto hinzufügen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- **Ein Konto synchronisieren** – Berühren Sie unter **KONTEN** den Namen eines Kontos. Berühren Sie den Namen des Kontos erneut, berühren Sie dann  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und anschließend **Jetzt synchronisieren**.
- **Ein Konto entfernen** – Berühren Sie unter **KONTEN** den Namen eines Kontos: Berühren Sie den Namen des Kontos erneut, berühren Sie dann  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und anschließend **Konto entfernen**.

SYSTEM

- **Datum & Uhrzeit** – Aktivieren oder deaktivieren Sie **Automatisches Datum & Uhrzeit** und wählen Sie Einstellungen für die Zeitzone, das Zeitformat und das Datumsformat.
 - **Bedienungshilfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie **TalkBack**, **Großer Text**, **Bildschirm automatisch drehen**, **Passwörter aussprechen**, **Text-in-Sprache-Ausgabe**, **Reaktionszeit Berühren/Halten** und **Web-Bedienung verbessern**.
 - **Entwickleroptionen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie verschiedene **Entwickleroptionen**.
-
-  **ACHTUNG:** Die Aktivierung dieser Einstellung kann Fehler auf Ihrem Tablet verursachen.
- **Über das Tablet** – Zeigen Sie die Softwareversion und rechtliche Hinweise zu Ihrem Tablet an. Sie können auch nach Software-Updates suchen.

7 Sichern Ihres Tablets

Wählen Sie eine Methode zur Bildschirmspernung, um zu verhindern, dass andere Zugriff auf die Daten auf Ihrem Tablet haben.

Den Bildschirm sperren

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Wählen Sie unter **NUTZER** die Option **Sicherheit** und dann unter **BILDSCHIRMSICHERHEIT** die Option **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie unter **Bildschirmsperre wählen** eine der folgenden Arten der Bildschirmsperre und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS: Wenn Sie zuvor eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, müssen Sie den Bildschirm zuerst entsperren, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

- **Bewegen** – Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie nach rechts wischen.
- **Entsperren per Gesichtserkennung (nur bestimmte Modelle)**—Entsperren Sie den Bildschirm per Gesichtserkennung.
- **Muster** – Zeichnen Sie ein einfaches Muster, um den Bildschirm zu entsperren.
- **PIN** – Geben Sie mindestens vier Zahlen ein, um den Bildschirm zu entsperren.
- **Passwort** – Geben Sie mindestens vier Buchstaben oder Zahlen ein. Diese Option ist am sichersten, wenn ein starkes Passwort gewählt wird.

8 Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten

Apps, Widgets und das Betriebssystem aktualisieren

HP empfiehlt, Ihre Apps, Widgets und das Betriebssystem regelmäßig auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. Durch Updates können Probleme behoben und das Tablet um neue Funktionen und Optionen erweitert werden. Die Technologie entwickelt sich beständig weiter. Wenn Sie Ihre Apps, Widgets und das Betriebssystem aktualisieren, ist Ihr Tablet immer auf dem neuesten Stand. Ältere Apps oder Widgets sind möglicherweise nicht mit dem neuesten Betriebssystem kompatibel.

Besuchen Sie den Google Play Store und laden Sie die aktuellsten Versionen der Apps und Widgets von HP und anderen Herstellern herunter. Das Betriebssystem lädt automatisch Systemupdates herunter und benachrichtigt Sie, wenn diese Updates bereit zur Installation sind. Wenn Sie das Betriebssystem manuell aktualisieren möchten, rufen Sie die Website <http://www.hp.com/support> auf.

Sichern und zurücksetzen

Sie können Einstellungen zum Sichern und Zurücksetzen Ihrer Daten für den Fall eines Datenverlusts vornehmen.

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Wählen Sie unter **NUTZER** die Option **Sichern & zurücksetzen**.
3. Wählen Sie unter **SICHERN & WIEDERHERSTELLEN** eine oder mehrere der folgenden Optionen:
 - **Meine Daten sichern** – Wählen Sie ein Kontrollkästchen, um das Sichern von App-Daten, WiFi-Passwörter und andere Einstellungen auf den Google-Servern zu aktivieren.
 - **Sicherungskonto** – Wählen Sie ein Google-Konto zum Sichern von Daten.
 - **Automatische Wiederherstellung** – Wählen Sie das Kontrollkästchen, um gesicherte Einstellungen und Daten, die wiederhergestellt werden sollen, wenn eine App erneut installiert wird, zu aktivieren.

Auf Werkzustand zurücksetzen

So setzen Sie alle Einstellungen zurück und löschen alle Daten auf dem Gerät:

1. Berühren Sie  und anschließend .
2. Wählen Sie unter **NUTZER** die Option **Sichern & zurücksetzen**.
3. Wählen Sie unter **PERSÖNLICHE DATEN** die Option **Auf Werkzustand zurücksetzen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

9 Weitere HP Informationsquellen

Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, Produktinformationen, Anleitungen und sonstige Informationen zu finden.

Informationsquelle	Inhalt
HP Support Informationen zum Support in den USA finden Sie unter http://www.hp.com/go/contactHP . Informationen zum Support weltweit finden Sie unter http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Online-Chat mit einem HP-Techniker• Support per E-Mail• Telefonnummern von HP finden• Ein HP Service-Center finden
Google Informationen zum Google Support finden Sie unter http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Zugang zur Google Online-Hilfe und zum Support
<i>Kurzanleitung</i> Das Dokument <i>Kurzanleitung</i> finden Sie im Dokumentenordner im Versandkarton Ihres Tablets.	<ul style="list-style-type: none">• Wichtige Zulassungshinweise
<i>Produkthinweise</i> Das Dokument <i>Produkthinweise</i> finden Sie im Dokumentenordner im Versandkarton Ihres Tablets.	<ul style="list-style-type: none">• Wichtige Zulassungshinweise
Herstellergarantie Die Garantieerklärung finden Sie im Dokumentenordner im Versandkarton Ihres Tablets. Oder besuchen Sie folgende Website: http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Garantieinformationen zu diesem Tablet

Index

A

Akku 10
Apps 3
auf Werkzustand zurücksetzen
13

B

Beats Audio 10
Bildschirmsperre 12
Bluetooth 7, 10

C

Computer 7

D

Datum & Uhrzeit 10
Display 10
Download 3
Drucken 5

E

Einstellungen 10

F

Face Unlock (Gesichts-
Entsperrung) 12
Fotos 5

G

Garantieerklärung 14
Gmail 3

K

Kalender 3
Kamera 5
Konten 10
Kurzanleitung 14

N

Netzwerk 7

P

Passwort 12
PIN 12
Produkthinweise 14

S

Screenshot 5
Sichern und Wiederherstellen 13
Speicher 10
Sprache 10
Symbol Alle Apps 2
Symbole 2
Symbol Letzte Apps 2
Symbol Sprachsuche 2
Symbol Startseite 2
Symbol Suche 2
Symbol Zurück 2

T

Töne 10

U

Uhr 3

W

Widgets 3
Wi-Fi 7, 10
Windows 7