

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth est une marque détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Google est une marque de Google Inc. Windows est une marque américaine déposée de Microsoft Corporation.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : septembre 2013

Référence du document : 743472-051

Informations sur le produit

Ce manuel décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines d'entre elles peuvent ne pas être disponibles sur votre tablette.

Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cette tablette, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) dans un délai de 14 jours, afin d'obtenir un remboursement conformément à la politique en matière de remboursement de votre lieu d'achat.


Pour obtenir des informations complémentaires ou demander le remboursement intégral de la tablette, veuillez contacter votre point de vente local (le vendeur).


Sommaire

1 Les fondamentaux	1
Verrouiller et déverrouiller l'écran	1
2 Utilisation de l'écran d'accueil	2
3 Utilisation des applications et des widgets	3
Utilisation du clavier à l'écran	3
Utilisation de Gmail	3
Utilisation de l'agenda	4
Utilisation de Google Now	4
Utilisation de l'horloge	4
Téléchargement d'applications	4
Désinstallation des applications	4
4 Utilisation des appareils photos	5
Réalisation d'un autoportrait	5
Enregistrement d'une vidéo	5
Réalisation d'une capture d'écran	5
Affichage des photos ou vidéos	5
Impression de photos	6
5 Connexion à des réseaux	7
Connexion à un réseau sans fil	7
Connexion au Bluetooth (certains modèles uniquement)	7
Connexion à un réseau mobile (certains modèles uniquement)	8
Activer le transfert de données	8
Activer le partage de connexion ou un hotspot mobile (certains modèles uniquement)	8
Connexion à un écran sans fil compatible Miracast (certains modèles uniquement)	8
Connexion à un ordinateur Windows (certains modèles uniquement)	9
6 Utilisation des paramètres	10
SANS FIL ET RÉSEAUX	10
APPAREIL	10
PERSONNEL	10
COMPTES	11

SYSTÈME	11
7 Protection de votre tablette	12
8 Sauvegarde et récupération de vos données	13
Mise à jour des applications, des widgets et du système d'exploitation	13
Sauvegarde et restauration	13
Restauration des valeurs d'usine	13
9 Autres ressources HP	14
Index	15

1 Les fondamentaux


 **REMARQUE :** pour des instructions sur le fonctionnement de base, consultez le manuel papier *Démarrage rapide* qui accompagne votre tablette.

 **IMPORTANT :** avant d'utiliser la tablette pour la première fois, branchez-la à une source d'alimentation extérieure, puis chargez la batterie pendant 15 minutes minimum.


Pour commencer à utiliser votre tablette, suivez ces instructions :

1. Après avoir chargé la batterie et lorsque l'image de la batterie apparaît à l'écran, allumez la tablette en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ 5 secondes jusqu'à l'apparition du logo HP.

Lors de la première mise sous tension de la tablette, un écran de bienvenue s'affiche.



 **IMPORTANT :** si l'image de la batterie n'apparaît pas à l'écran, appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour afficher l'image, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à l'apparition du logo HP.

2. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une langue, vous connecter à un réseau sans fil et à un compte Google™.

 **REMARQUE :** si vous ne possédez pas de compte Google, vous pouvez en créer un. Lorsque vous vous connectez à un compte Google, les e-mails, contacts, événements de l'agenda et données associés à ce compte sont synchronisés avec votre tablette. Si vous possédez d'autres comptes Google, vous pourrez les ajouter ultérieurement.


Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouillage—Appuyez sur le bouton marche/arrêt.









Déverrouiller—Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre sous tension la tablette, placez votre doigt sur l'icône de verrouillage  et faites-la glisser vers la position de déverrouillage .

2 Utilisation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil constitue un emplacement central pour accéder aux informations et e-mails, naviguer sur Internet, diffuser des vidéos, visionner des photos et consulter les réseaux sociaux en ligne.

 **REMARQUE :** l'aspect de l'écran d'accueil peut varier.

- Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour afficher les notifications.
- Faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran pour afficher les cartes Google Now.
- Appuyez sur une icône pour réaliser les opérations décrites dans le tableau.



Icône	Description
	Recherche —Vous permet de taper un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec Google.
	Recherche vocale —Vous permet de toucher  puis d'énoncer un ou plusieurs mots-clés à rechercher avec Google.
	Retour —Ouvre l'écran précédent.
	Accueil —Ouvre l'écran d'accueil central. <ul style="list-style-type: none">• Pour afficher un écran d'accueil de droite ou de gauche, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.• Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur .
	Applications récentes —Ouvre la liste des applications que vous avez utilisées récemment. <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.• Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la droite ou la gauche.
	Toutes les applications —Affiche la liste de toutes les applications. Pour afficher tous les widgets, appuyez sur l'onglet Widgets .

3 Utilisation des applications et des widgets



Les applications sont des raccourcis placés sur l'écran d'accueil et utilisés pour ouvrir les applications installées sur votre tablette.

Les widgets sont des applications possédant des fonctions spéciales et qui affichent un contenu fréquemment mis à jour. Ce contenu à jour est consultable sans ouvrir le widget.




Pour afficher toutes les applications, appuyez sur .


- Pour ouvrir une application, appuyez sur son icône. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône de l'application jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur son icône, puis faites-la glisser vers l'icône  en haut de l'écran.

Pour afficher tous les widgets, appuyez sur , puis sur l'onglet **Widgets**.



- Pour ouvrir un widget, appuyez sur son icône. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône du widget jusqu'à l'apparition de l'écran d'accueil, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour supprimer un widget de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône du widget, puis faites-la glisser vers l'icône  en haut de l'écran.

Utilisation du clavier à l'écran

- Pour ouvrir le clavier à l'écran, appuyez sur le champ de texte en haut de l'écran, saisissez un ou plusieurs mots-clés puis appuyez sur  ou .
- Pour utiliser la recherche vocale, appuyez sur  en haut de l'écran, puis énoncez un ou plusieurs mots-clés.

 **REMARQUE :** l'aspect du clavier peut varier.

Utilisation de Gmail

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **COMPTE**, appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Google**, puis suivez les instructions à l'écran.
4. Pour accéder à votre compte Gmail, appuyez sur l'icône **Gmail**.

Utilisation de l'agenda

- Appuyez sur l'icône **Calendrier** puis suivez les instructions à l'écran.



REMARQUE : lorsque vous ajoutez un compte Google, les e-mails, événements de l'agenda et contacts associés au compte sont automatiquement synchronisés.


- Pour ajouter votre **Agenda** à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Agenda** jusqu'à ce qu'il apparaisse sur l'écran d'accueil.

Utilisation de Google Now

Google Now utilise l'heure du jour, votre position actuelle et l'historique de vos déplacements pour vous informer sur les conditions de circulation. Google Now utilise également les informations provenant d'autres services Google, telles que votre historique Web ou votre agenda, pour afficher des rappels, des cartes, des résultats sportifs ou des informations sur des vols.

- Pour désactiver Google Now, faites glisser votre doigt vers le haut de votre écran, puis suivez les instructions à l'écran.
- Pour afficher les cartes Google Now, faites glisser votre doigt du bas vers le haut de votre écran.

Utilisation de l'horloge



- Appuyez sur , puis appuyez sur l'icône **Horloge**.
- Pour ajouter l'icône **Horloge** à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône **Horloge** jusqu'à ce qu'elle apparaisse sur l'écran d'accueil.
- Pour ajouter une alarme, appuyez sur l'icône **Horloge**, appuyez sur **Définir une alarme**, puis suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement d'applications



Téléchargement d'applications, de musique, de livres, de jeux et bien plus encore sur Google Play Store.



REMARQUE : vous devez être connecté à Internet et à votre compte Google pour accéder à Play Store.

- Appuyez sur  puis appuyez sur une catégorie.
– ou –
Appuyez sur  puis entrez un mot-clé dans le champ de recherche.
- Pour télécharger et installer une application, suivez les instructions à l'écran.



Désinstallation des applications

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **APPAREIL**, appuyez sur **Stockage**, puis appuyez sur **Applis**.
3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Appuyez sur **OK**, puis appuyez à nouveau sur **OK**.

4 Utilisation des appareils photos



Réalisez votre autoportrait ou prenez des photos avec la caméra avant.

Réalisation d'un autoportrait

- Appuyez sur  puis .
- Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône de rotation de l'appareil photo placée au-dessus du cercle bleu, puis appuyez sur le cercle bleu.

La photo est enregistrée dans la Galerie.

Enregistrement d'une vidéo

- Appuyez sur  puis sur .
- Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur l'icône de la caméra vidéo. Le cercle bleu devient rouge.
- Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le cercle rouge.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez longuement le cercle rouge.



La vidéo est enregistrée dans la Galerie.

Réalisation d'une capture d'écran



Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton Volume - pendant environ 1 seconde.

Un message apparaît lorsque la capture d'écran est enregistrée dans la Galerie.

Affichage des photos ou vidéos

- Pour afficher les photos ou vidéos dans votre Galerie, appuyez sur  puis sur l'icône **Galerie**.
- Pour supprimer une photo ou vidéo, appuyez sur la photo ou la vidéo, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.



Impression de photos

1. Appuyez sur , puis appuyez sur l'icône **Galerie**.
2. Appuyez sur la photo pour la sélectionner.
3. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran puis appuyez sur **Imprimer**.
4. La première fois que vous utilisez la fonction d'impression, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une imprimante.
5. Indiquez le nombre de copies.
6. Pour sélectionner des options, appuyez sur la flèche vers le bas, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Appuyez sur **Imprimer**.

Un message s'affiche pour indiquer l'avancement de l'impression

– ou –

Activez HP e-Print, (certains modèles uniquement) qui vous permet d'imprimer directement vers une imprimante HP ePrint. Pour plus d'informations, ouvrez la page <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Appuyez sur , puis appuyez sur l'icône **HP ePrint**.
2. Suivez les instructions à l'écran puis appuyez sur **Activer maintenant**.
3. Saisissez votre adresse e-mail puis appuyez sur **Activer**.
Un code d'activation est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez entrée.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur l'icône **HP ePrint**.
5. Saisissez le code d'activation puis appuyez sur **Activer**.

5 Connexion à des réseaux



Vous pouvez connecter la tablette à un réseau sans fil, à des périphériques Bluetooth® (certains modèles uniquement), à un réseau mobile (certains modèles uniquement), à un écran sans fil compatible Miracast (certains modèles uniquement) ou à un ordinateur Windows®.


Connexion à un réseau sans fil

Naviguez sur Internet, lisez vos e-mails ou effectuez d'autres activités en ligne.

 **REMARQUE :** vous devez être connecté à un réseau sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet.

Pour vous connecter à un réseau sans fil :



1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, vérifiez que le Wi-Fi est activé.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**, puis appuyez sur l'un des réseaux disponibles qui s'affiche.
4. Le cas échéant, tapez la clé de sécurité, puis appuyez sur **Se connecter**.


 **REMARQUE :** pour supprimer la clé de sécurité d'un réseau sans fil auquel vous vous êtes déjà connecté, appuyez sur le nom du réseau, puis appuyez sur **Retirer**.

Connexion au Bluetooth (certains modèles uniquement)

Associez un appareil Bluetooth, tel qu'un casque, un clavier ou une souris, à votre tablette.




Pour vous connecter à un périphérique Bluetooth :

1. Mettez le périphérique Bluetooth sous tension.
2. Appuyez sur  puis sur .
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, activez le **Bluetooth**, puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Appuyez sur le nom de votre appareil pour qu'il soit visible par tous les appareils Bluetooth à proximité.
5. Pour rechercher les appareils Bluetooth disponibles, appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
6. Lorsque le nom de l'appareil apparaît, appuyez dessus pour l'associer à votre tablette.

 **REMARQUE :** pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.



Connexion à un réseau mobile (certains modèles uniquement)

Si aucune carte SIM n'est préinstallée, une carte SIM peut être achetée auprès d'un fournisseur de réseaux mobiles. Pour insérer la carte SIM, consultez le guide de *démarrage rapide* qui accompagne votre produit.

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur **Réseaux mobiles**, puis appuyez sur **Noms des points d'accès**.
3. Appuyez sur , puis sur **Sélectionner un nouveau APN** puis suivez les instructions à l'écran.



Activer le transfert de données

Pour activer le transfert des données sur un réseau mobile :

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur **Réseaux mobiles**, puis appuyez sur **Données mobiles**.

Activer le partage de connexion ou un hotspot mobile (certains modèles uniquement)

Pour partager la connexion de données mobiles de votre appareil via un câble USB ou avec un hotspot Wi-Fi mobile :

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur **Réseaux mobiles**, puis appuyez sur **Partage de connexion et hotspot mobile**.
3. Pour configurer un hotspot Wi-Fi mobile, appuyez sur **Hotspot mobile**.
4. Pour partager la connexion de données mobiles de votre appareil, appuyez sur **Partage de connexion USB**.


Le partage de connexion USB fonctionne avec Windows 7, Vista ou Linux.

Connexion à un écran sans fil compatible Miracast (certains modèles uniquement)

Pour détecter et connecter un écran sans fil compatible Miracast :

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, appuyez sur **Réseaux mobiles**, puis appuyez sur **Écran sans fil Miracast**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Connexion à un ordinateur Windows (certains modèles uniquement)

 **REMARQUE :** le partage de connexion par USB doit être désactivé pour permettre le transfert de fichiers entre votre tablette et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.


1. Connectez le câble micro USB à votre tablette et à un ordinateur Windows.

Le stockage USB apparaît en tant que lecteur sur votre ordinateur. Vous pouvez copier des fichiers d'un emplacement à l'autre comme avec n'importe quel autre appareil externe.

2. Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble USB.

6 Utilisation des paramètres

Utilisez les paramètres pour vous connecter à des réseaux, définir des préférences et rechercher des informations sur votre tablette.

- Appuyez sur  puis sur .
- ou –
- Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur .

SANS FIL ET RÉSEAUX

- **Wi-Fi**—Activez ou désactivez le **Wi-Fi** et connectez-vous à un réseau sans fil afin de consulter vos e-mails, naviguer sur Internet ou accéder à vos réseaux sociaux en ligne.
- **Bluetooth**—Activez ou désactivez le **Bluetooth** et associez un appareil Bluetooth, tel qu'un casque ou un clavier, à votre tablette.
- **Consommation des données**—Affichez un graphique des données utilisées pendant la période sélectionnée. Les données consommées par chaque application installée sont également présentées.
- **Plus...**—Activez ou désactivez **Mode Avion** ou **VPN**.

APPAREIL



- **Son**—Sélectionnez **Volume**, **Notification par défaut**, puis activez ou désactivez **Sons des touches** et **Son au verrouillage écran**.
- **Affichage**—Sélectionnez **Luminosité**, **Fond d'écran**, **Veille** et **Taille de la police**.
- **Stockage**—Affichez l'espace disponible dans la mémoire de la tablette et sur la carte mémoire SD™ (le cas échéant).
- **Batterie**—Affichez le pourcentage de charge de la batterie et la consommation de batterie de différentes fonctionnalités.
- **Applications**—Affichez les applications téléchargées et en cours. Pour afficher des informations sur une application ou la désinstaller, appuyez dessus.

PERSONNEL

- **Accès à l'emplacement**—Activer ou désactiver **Accès à mon emplacement** et **Emplacement réseau Wi-Fi**.
- **Sécurité**—Définissez les préférences pour **SÉCURITÉ DE L'APPAREIL**, **MOTS DE PASSE**, **GESTION DE L'APPAREIL** et **STOCKAGE DES IDENTIFIANTS**.
- **Langue et saisie**—Définissez les préférences pour **Langue**, **CLAVIER ET MODES DE SAISIE**, **VOIX** et **SOURIS/PAVÉ TACTILE**.
- **Sauvegarder et réinitialiser**—Définissez les préférences pour **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et **DONNÉES PERSONNELLES**.


COMPTES

Les comptes existants sont affichés.

- **Ajout d'un compte de messagerie ou de tout autre type de compte**—Sous **COMPTES**, appuyez sur **+ Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran.
- **Synchronisation d'un compte**—Sous **COMPTES**, appuyez sur le nom du compte. Appuyez à nouveau sur le nom du compte, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
- **Suppression d'un compte**—Sous **COMPTES**, appuyez sur le nom du compte. Appuyez à nouveau sur le nom du compte, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.

SYSTÈME

- **Date et heure**—Activez ou désactivez l'option **Date/Heure automatique**, puis sélectionnez les préférences du fuseau horaire, du format horaire et du format de la date.
- **Accessibilité**—Activez ou désactivez les options **TalkBack**, **Grands caractères**, **Rotation auto de l'écran**, **Énoncer les mots de passe**, **Sortie de la synthèse vocale**, **Délai de pression** et **Améliorer l'accessibilité Web**.
- **Developer options** (Options du développeur)—Activez ou désactivez les différentes options sous **Developer options** (Options du développeur).

 **ATTENTION :** l'activation de ce paramètre peut entraîner des problèmes au niveau de votre tablette.



- **À propos de la tablette**—Affichez la version logicielle et les informations légales de votre tablette.

Vous pouvez également vérifier les mises à jour logicielles.

7 Protection de votre tablette

Pour empêcher tout tiers d'accéder aux données de votre tablette, sélectionnez une méthode de verrouillage de l'écran.

Définition d'un verrouillage de l'écran

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Sécurité**, puis sous **SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN**, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sous **Sélect. verr. écran**, sélectionnez l'un des types de verrouillage de l'écran suivants, puis suivez les instructions à l'écran.



REMARQUE : si vous avez déjà défini un verrouillage de l'écran, vous devez déverrouiller l'écran avant de modifier les paramètres de verrouillage.

- **Faire glisser**—Déverrouillez l'écran en faisant glisser votre doigt vers la droite.
- **Déverrouillage facial (certains modèles uniquement)**—Déverrouillez l'écran en le regardant.
- **Schéma**—Tracez un schéma simple pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN**—Entrez au minimum quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe**—Entrez au minimum quatre lettres ou chiffres. Cette option offre une protection renforcée si un mot de passe fort est sélectionné

8 Sauvegarde et récupération de vos données



Mise à jour des applications, des widgets et du système d'exploitation

HP recommande de mettre à jour régulièrement vos applications, vos widgets et le système d'exploitation avec les versions les plus récentes. Les mises à jour peuvent permettre de résoudre des problèmes et ajoutent de nouvelles fonctions et options à votre tablette. La technologie ne cesse d'évoluer et la mise à jour des applications, des widgets et du système d'exploitation permet à votre tablette de toujours utiliser la dernière technologie disponible. Par exemple, des applications et widgets anciens peuvent ne pas fonctionner correctement avec le système d'exploitation le plus récent.

Accédez à Google Play Store pour télécharger la dernière version des applications et widgets HP et tiers. Le système d'exploitation télécharge automatiquement les mises à jour système et vous avertit lorsqu'il est prêt à les installer. Si vous souhaitez installer manuellement le système d'exploitation, ouvrez la page <http://www.hp.com/support>.



Sauvegarde et restauration

Vous pouvez également définir les préférences de sauvegarde et de restauration de vos données en cas de perte.

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Sauvegarder mes données**—Cochez la case pour activer la sauvegarde des données, des mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Google.
 - **Compte de sauvegarde**—Sélectionnez un compte Google pour la sauvegarde des données.
 - **Restaurer automatiquement**—Cochez la case pour restaurer les paramètres et données lors de la réinstallation d'une application.

Restauration des valeurs d'usine

Pour réinitialiser tous les paramètres et supprimer toutes les données de l'appareil :

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **DONNÉES PERSONNELLES**, sélectionnez **Restaurer valeurs d'usine**, puis suivez les instructions à l'écran.

9 Autres ressources HP

Pour obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez ce tableau.

Ressource	Contenu
Prise en charge du système HP Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page http://www.hp.com/go/contactHP . Pour accéder au support international, ouvrez la page http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Discussion en ligne avec un technicien HP• Envoi d'un courrier au support• Obtention des numéros de téléphone• Adresses des centres de service HP
Google Pour accéder au support Google, ouvrez la page http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Accès au support et à l'aide en ligne Google
<i>Démarrage rapide</i> Le document <i>Démarrage rapide</i> se trouve avec les documents fournis dans le carton de la tablette.	<ul style="list-style-type: none">• Avis de réglementation importants
<i>Informations sur le produit</i> Le document <i>Product Notices</i> (Informations sur le produit) se trouve avec les documents fournis dans le carton de la tablette.	<ul style="list-style-type: none">• Avis de réglementation importants
Garantie limitée La garantie se trouve avec les documents fournis dans le carton de la tablette. Vous pouvez également ouvrir la page http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informations de garantie spécifiques à cette tablette

Index

A

agenda 3
appareil photo 5
applications 3

B

batterie 10
Beats Audio 10
Bluetooth 7, 10

C

capture d'écran 5
code PIN 12
comptes 10

D

date et heure 10
démarrage rapide 14

E

écran 10

F

Face Unlock 12

G

garantie 14
Gmail 3

H

horloge 3

I

icône Accueil 2
icône Applications récentes 2
icône Recherche 2
icône Recherche vocale 2
icône Retour 2
icônes 2
icône Toutes les applications 2
impression 5
Informations sur le produit 14

L

langue 10

M

mot de passe 12

O

ordinateur 7

P

paramètres 10
photos 5

R

réinitialisation des valeurs
d'usine 13
réseau 7

S

sauvegarde et récupération 13
son 10
stockage 10

T

télécharger 3

V

verrouillage de l'écran 12

W

widjets 3
Wi-Fi 7, 10
Windows 7