

Guida per l'utente

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da Hewlett-Packard Company su licenza. Google è un marchio di Google Inc. Windows è un marchio registrato negli U.S.A. di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: Settembre 2013

Numero di parte del documento:
743472-061

Avviso per il prodotto

In questa guida vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel tablet in uso.

Condizioni software

Installando, duplicando, scaricando o altrimenti utilizzando qualsiasi prodotto software preinstallato su questo tablet, l'utente accetta di essere vincolato dai termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) HP. Se non si accettano le condizioni di licenza, restituire il prodotto inutilizzato (hardware e software) entro 14 giorni per ottenere il rimborso alle condizioni in vigore presso il luogo d'acquisto.

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un completo risarcimento del tablet, rivolgersi al punto di vendita locale (il rivenditore).

Sommario

1	Informazioni di base	1
	Blocco e sblocco dello schermo	1
2	Schermata Home	2
3	Utilizzo di app e widget	3
	Uso della tastiera su schermo	3
	Utilizzo di Gmail	3
	Utilizzo del calendario	4
	Uso di Google Now	4
	Utilizzo dell'orologio	4
	Download di app	4
	Disinstallazione delle applicazioni	4
4	Utilizzo delle fotocamere	5
	Autoritratti	5
	Registrazione di un video	5
	Scatto di uno screenshot	5
	Visualizzazione di foto o video	5
	Stampa di foto	6
5	Connessione alle reti	7
	Connessione a una rete wireless	7
	Collegamento a Bluetooth (solo in determinati modelli)	7
	Connessione a una rete mobile (solo in determinati modelli)	8
	Attivazione del trasferimento dati	8
	Attivazione del tethering o di un hotspot portatile (solo in determinati modelli)	8
	Connessione a un display wireless Miracast compatibile (solo in determinati modelli)	8
	Collegamento a un computer Windows (solo in determinati modelli)	9
6	Utilizzo delle impostazioni	10
	WIRELESS E RETI	10
	DISPOSITIVO	10
	PERSONALI	10
	ACCOUNT	11

SISTEMA	11
7 Protezione del tablet	12
8 Backup e ripristino dei dati	13
Aggiornamento di app, widget e del sistema operativo	13
Backup e ripristino	13
Ripristino delle impostazioni predefinite	13
9 Altre risorse HP	14
Indice analitico	15

1 Informazioni di base

 **NOTA:** Per le istruzioni sul funzionamento di base, vedere la guida stampata *Avvio rapido* fornita nella confezione con il tablet.

 **IMPORTANTE:** Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, collegarlo all'alimentazione esterna, quindi caricare la batteria per almeno 15 minuti.

Per iniziare a utilizzare il tablet, seguire queste istruzioni:

1. Dopo aver caricato la batteria e mentre sullo schermo viene visualizzata l'immagine della batteria, accendere il tablet tenendo premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi fino a visualizzare il logo HP.

Quando si accende il tablet per la prima volta, viene visualizzata una schermata di benvenuto.

 **IMPORTANTE:** Se l'immagine della batteria non viene visualizzata sullo schermo, premere brevemente il pulsante di alimentazione per visualizzare l'immagine, quindi tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a visualizzare il logo HP.

2. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare una lingua, collegarsi a una rete wireless e accedere al proprio account Google™.

 **NOTA:** Se non si dispone di account di Google, è possibile crearne uno adesso. Quando si accede a un account Google, e-mail, contatti, eventi del calendario e i dati associati a tale account vengono sincronizzati con il tablet. Se si dispone di ulteriori account Google, è possibile aggiungerli in seguito.

Blocco e sblocco dello schermo

Blocco: premere il pulsante di alimentazione.

Sblocco: premere il pulsante di alimentazione per accendere il tablet, quindi mettere il dito sull'icona di blocco  e spostare l'icona nella posizione  di sblocco.

2 Schermata Home

La schermata Home costituisce una postazione centrale in cui è possibile accedere a dati ed e-mail, navigare sul Web, visualizzare video in streaming, vedere foto e accedere ai siti Web dei social media.

 **NOTA:** L'aspetto della schermata Home può variare.

- Scorrere dall'alto in basso per visualizzare le notifiche.
- Scorrere dal basso in alto per visualizzare le schede Google Now.
- Toccare un'icona per eseguire l'azione descritta nella tabella.

Icona	Descrizione
	Cerca: consente di digitare una o più parole chiave da cercare con Google.
	Ricerca vocale: consente di toccare  e pronunciare una o più parole chiave da cercare con Google.
	Indietro: consente di aprire la schermata precedente.
	Home: consente di aprire la schermata centrale Home. <ul style="list-style-type: none">• Per vedere a sinistra o a destra della schermata Home, scorrere a sinistra o a destra.• Per tornare rapidamente alla schermata Home, toccare .
	Applicazioni recenti: consente di aprire un elenco di app utilizzate di recente. <ul style="list-style-type: none">• Toccare una app per aprirla.• Per rimuovere una app dall'elenco, scorrere a sinistra o a destra.
	Tutte le applicazioni: consente di visualizzare un elenco di tutte le applicazioni. Per vedere tutti i widget, toccare la scheda Widget .

3 Utilizzo di app e widget

Le app sono scelte rapide presenti sulla schermata Home che consentono di aprire le applicazioni installate nel tablet.

I widget sono app con speciale funzionalità che visualizzano contenuti aggiornati frequentemente. È possibile visualizzare il contenuto aggiornato senza aprire il widget.

Per vedere tutte le app, toccare .

- Per aprire una app, toccare l'icona. Per tornare alla schermata Home, toccare .
- Per aggiungere una app alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona della app fino a visualizzare la schermata Home, quindi spostarla nella posizione prescelta.
- Per rimuovere una app dalla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona della app, quindi trascinarla sull'icona  in cima allo schermo.

Per vedere tutti i widget, toccare , quindi toccare la scheda **Widget**.

- Per aprire un widget, toccare l'icona. Per tornare alla schermata Home, toccare .
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona del widget fino a visualizzare la schermata Home, quindi spostarlo nella posizione prescelta.
- Per rimuovere un widget dalla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona del widget, quindi trascinarlo sull'icona  in cima allo schermo.

Uso della tastiera su schermo

- Per aprire la tastiera su schermo, toccare il campo di testo in cima allo schermo, digitare una o più parole chiave, quindi toccare  o .
- Per utilizzare la ricerca vocale, toccare  in cima allo schermo, quindi pronunciare una o più parole chiave.

 **NOTA:** L'aspetto della tastiera può variare.

Utilizzo di Gmail

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **ACCOUNT**, toccare **Aggiungi account**.
3. Toccare **Google** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Per accedere al proprio account Gmail, toccare l'icona **Gmail**.

Utilizzo del calendario

- Toccare l'icona **Calendario**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.



NOTA: Quando si aggiunge un account Google, e-mail, calendario e contatti associati a tale account vengono sincronizzati automaticamente.

- Per aggiungere il **Calendario** alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona **Calendario** fino a visualizzarla nella schermata Home.

Uso di Google Now

Google Now utilizza l'ora del giorno, la posizione corrente e la cronologia posizione per visualizzare informazioni sulla comunità. Le informazioni da altri prodotti Google, come la cronologia Web o il calendario, vengono utilizzate per visualizzare promemoria di appuntamenti, mappe, punteggi sportivi e stato di volo.

- Per accedere a Google Now, scorrere in alto dal fondo dello schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- Per visualizzare le schede di Google Now, scorrere in alto dal fondo dello schermo.

Utilizzo dell'orologio

- Toccare , quindi toccare l'icona **Orologio**.
- Per aggiungere l'**Orologio** alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona **Orologio** fino a visualizzarla nella schermata Home.
- Per aggiungere una sveglia, toccare l'icona **Orologio**, toccare **Imposta sveglia**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Download di app

Scaricare app, musica, libri, giochi e molto altro da Google Play Store.



NOTA: Per accedere a Play Store è necessario collegarsi a una rete wireless e accedere a un account Google.

- Toccare , quindi una categoria.
oppure
Toccare , quindi digitare una parola chiave nel campo di ricerca.
- Per scaricare e installare una app, seguire le istruzioni visualizzate.

Disinstallazione delle applicazioni

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **DISPOSITIVO**, toccare **Memoria**, quindi **Applicazioni**.
3. Toccare la app da disinstallare, quindi fare clic su **Disinstalla**.
4. Toccare **OK**, quindi di nuovo **OK**.

4 Utilizzo delle fotocamere

Autoritratto o screenshot con la fotocamera anteriore.

Autoritratti

- Toccare , quindi toccare .
- Per scattare una foto, toccare l'icona della fotocamera rotante sopra il cerchio blu, quindi toccare il cerchio blu.

La foto viene salvata nella Galleria.

Registrazione di un video

- Toccare , quindi toccare .
- Per registrare un video, toccare l'icona della videocamera.
Il cerchio da blu diventa rosso.
- Per avviare la registrazione, toccare il cerchio rosso.
- Per arrestare la registrazione, toccare e tenere premuto il cerchio rosso.

Il video viene salvato nella Galleria.

Scatto di uno screenshot

Premere il pulsante di alimentazione e il pulsante volume giù contemporaneamente per circa 1 secondo.

Quando lo screenshot viene salvato nella Galleria, viene visualizzato un messaggio.

Visualizzazione di foto o video

- Per visualizzare le foto o i video nella Galleria, toccare , quindi l'icona **Galleria**.
- Per eliminare una foto o un video, toccare la foto o il video, quindi toccare  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Stampa di foto

1. Toccare , quindi toccare l'icona **Galleria**.
2. Toccare la foto per selezionarla.
3. Toccare  nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare **Stampa**.
4. Quando si usa la funzione di stampa per la prima volta, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare la stampante.
5. Selezionare il numero di copie.
6. Per selezionare le opzioni, toccare la freccia giù, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
7. Toccare **Stampa**.

Per indicare lo stato di stampa viene visualizzato un messaggio.

oppure

Attivare HP e-print (solo in determinati modelli), che consente di stampare direttamente su una stampante HP ePrint compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Toccare , quindi toccare l'icona **HP ePrint**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate, quindi toccare **Attiva adesso**.
3. Immettere l'indirizzo e-mail, quindi toccare **Attiva**.
All'indirizzo e-mail specificato viene inviato un codice di attivazione.
4. Toccare , quindi toccare l'icona **HP ePrint**.
5. Immettere il codice di attivazione, quindi toccare **Attiva**.

5 Connessione alle reti

È possibile collegare il tablet a una rete wireless, a dispositivi Bluetooth® (solo in determinati modelli), a una rete mobile (solo in determinati modelli), a un display wireless Miracast compatibile (solo in determinati modelli) o a un computer Windows®.

Connessione a una rete wireless

Navigare in rete, leggere le e-mail o eseguire altre attività online.

 **NOTA:** Per poter accedere a Internet, è necessario il collegamento a una rete wireless.

Per collegarsi a una rete wireless:

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **WIRELESS E RETI** verificare che il Wi-Fi sia acceso.
3. Toccare **Wi-Fi**, quindi una delle reti disponibili visualizzate.
4. Digitare la chiave di protezione se richiesta, quindi toccare **Connetti**.

 **NOTA:** Per eliminare la chiave di protezione di una rete wireless a cui ci si è collegati in precedenza, toccare il nome della rete, quindi **Elimina**.

Collegamento a Bluetooth (solo in determinati modelli)

Abbinare un dispositivo Bluetooth, ad esempio cuffie, tastiera o mouse al tablet.

Per collegarsi a un dispositivo Bluetooth:

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Toccare , quindi toccare .
3. In **WIRELESS E RETI**, attivare **Bluetooth**, quindi toccare **Bluetooth**.
4. Toccare il nome del dispositivo per renderlo visibile a tutti i dispositivi Bluetooth vicini.
5. Per individuare i dispositivi Bluetooth disponibili, toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
6. Quando viene visualizzato il nome del dispositivo, toccarlo per abbinarlo al tablet.

 **NOTA:** Per ottimizzare la durata della batteria, spegnere Bluetooth quando non viene utilizzato.

Connessione a una rete mobile (solo in determinati modelli)

Se non è preinstallata alcuna scheda SIM, è possibile acquistarne una da un gestore di rete mobile. Per inserire la scheda SIM, vedere la guida *Avvio rapido* fornita con il prodotto.

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Reti mobili**, quindi **Nomi punto di accesso**.
3. Toccare , **Seleziona nuovo APN**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Attivazione del trasferimento dati

Per abilitare il trasferimento dati su una rete mobile:

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Reti mobili**, quindi **Dati rete mobile**.

Attivazione del tethering o di un hotspot portatile (solo in determinati modelli)

Per condividere la connessione dati mobile tramite USB o come hotspot Wi-Fi portatile:

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Reti mobili**, quindi **Tethering e hotspot portatile**.
3. Per configurare un hotspot Wi-Fi portatile, toccare **Hotspot mobile**.
4. Per condividere la connessione dati mobile del prodotto, toccare **Tethering USB**.

Il tethering USB funziona con Windows 7, Vista o Linux.

Connessione a un display wireless Miracast compatibile (solo in determinati modelli)

Per collegarsi a un display wireless Miracast compatibile:

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Reti mobili**, quindi **Display wireless Miracast**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Collegamento a un computer Windows (solo in determinati modelli)

 **NOTA:** Il tethering USB deve essere disattivato prima di poter utilizzare USB per trasferire i file tra tablet e computer.

1. Collegare il cavo USB micro al tablet e a un computer Windows.
Il dispositivo di archiviazione USB appare come unità sul computer. È possibile copiare i file su/da qualsiasi altro dispositivo esterno.
2. Al termine, scollegare il cavo USB.

6 Utilizzo delle impostazioni

Utilizzare le Impostazioni per collegarsi alle reti, configurare le preferenze e trovare informazioni sul tablet.

- Toccare , quindi toccare .
oppure
- Scorrere dall'alto in basso e toccare .

WIRELESS E RETI

- **Wi-Fi:** consente di abilitare o disabilitare **Wi-Fi** e collegarsi a una rete wireless per poter controllare la posta, cercare sul Web o accedere ai siti Web dei social media.
- **Bluetooth:** consente di abilitare o disabilitare **Bluetooth** e abbinare un dispositivo Bluetooth, come cuffie o tastiera al tablet.
- **Utilizzo dati:** consente di visualizzare un grafico dei dati utilizzati nel periodo selezionato. Viene visualizzato anche l'utilizzo dati di ciascuna app installata.
- **Altro...:** consente di abilitare o disabilitare la **Modalità aereo** o **VPN**.

DISPOSITIVO

- **Audio:** consente di selezionare **Volumi**, **Notifica predefinita** e di abilitare o disabilitare i **suoni del tocco** e il **suono del blocco schermo**.
- **Display:** consente di selezionare **Luminosità**, **Sfondo**, **Sospensione** e **Dimensione carattere**.
- **Memoria:** consente di visualizzare lo spazio disponibile nella memoria del tablet e nella scheda SD™ (se installata).
- **Batteria:** consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria e il suo utilizzo da parte delle diverse funzionalità.
- **Applicazioni:** consente di visualizzare le app scaricate e quelle in esecuzione. Per visualizzare informazioni o disinstallare una app, toccare la app.

PERSONALI

- **Accesso posizione:** consente di abilitare o disabilitare **Accedi alla mia posizione** e **Posizione rete Wi-Fi**.
- **Sicurezza:** consente di impostare le preferenze per **SICUREZZA SCHERMO**, **PASSWORD**, **AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO** e **ARCHIVIO CREDENZIALI**.
- **Lingua e immissione:** consente di impostare le preferenze per **Lingua**, **TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE**, **VOCE** e **MOUSE/TRACKPAD**.
- **Backup e ripristino:** consente di impostare le preferenze per **BACKUP E RIPRISTINO** e **DATI PERSONALI**.

ACCOUNT

Vengono visualizzati gli account esistenti.

- **Aggiungere un account e-mail o un altro tipo di account:** in **ACCOUNT**, toccare **+ Aggiungi account**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- **Sincronizzare un account:** in **ACCOUNT**, toccare il nome dell'account. Toccare di nuovo il nome dell'account, toccare  nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi toccare **Sincronizza ora**.
- **Rimuovere un account:** in **ACCOUNT**, toccare il nome dell'account. Toccare di nuovo il nome dell'account, toccare  nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi toccare **Rimuovi account**.

SISTEMA

- **Data e ora:** consente di abilitare o disabilitare **Data e ora automatica** e selezionare le preferenze per fuso orario, formato dell'ora e della data.
- **Accessibilità:** consente di abilitare o disabilitare **TalkBack**, **Testo grande**, **Rotazione automatica schermo**, **Pronuncia le password**, **Output sintesi vocale**, **Ritardo tocco e pressione** e **Migliora l'accessibilità web**.
- **Opzioni sviluppatore:** consente di abilitare o disabilitare diverse **opzioni per lo sviluppatore**.

 **ATTENZIONE:** Abilitando questa impostazione si possono provocare errori nel tablet.

- **Informazioni sul tablet:** visualizza la versione del software e le informazioni legali sul tablet. È inoltre possibile cercare aggiornamenti del software.

7 Protezione del tablet

Per impedire ad altri di accedere ai dati sul tablet, selezionare un metodo di blocco schermo.

Impostare un blocco schermo

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **PERSONALI**, toccare **Protezione**, quindi in **Protezione schermo**, toccare **Blocco schermo**.
3. In **Scegli blocco schermo**, selezionare uno dei seguenti tipi di blocco schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.



NOTA: Se è stato impostato in precedenza un blocco schermo, occorre sbloccare lo schermo prima di modificare le impostazioni di blocco.

- **Scorrimento** consente di sbloccare lo schermo scorrendo a destra.
- **Sblocco col sorriso (solo in determinati modelli):** consente di sbloccare lo schermo guardandolo.
- **Sequenza:** consente di tracciare una semplice sequenza per sbloccare lo schermo.
- **Pin:** immettere quattro o più numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** immettere quattro o più lettere o numeri. Questa è l'opzione più sicura, se si sceglie una password difficile da individuare

8 Backup e ripristino dei dati

Aggiornamento di app, widget e del sistema operativo

HP consiglia di aggiornare app, widget e il sistema operativo regolarmente alle versioni più recenti. Gli aggiornamenti possono risolvere i problemi e aggiungere nuove funzionalità e opzioni al tablet in uso. La tecnologia è in continua evoluzione, pertanto l'aggiornamento di app, widget e del sistema operativo consente al tablet di eseguire la tecnologia più recente disponibile. Ad esempio, app e widget precedenti potrebbero non funzionare bene con il sistema operativo più recente.

Scaricare da Google Play Store le versioni più recenti di app e widget di HP e di terze parti. Il sistema operativo scarica automaticamente gli aggiornamenti e avvisa quando è pronto per installarli. Se si desidera aggiornare il sistema operativo manualmente, visitare la pagina <http://www.hp.com/support>.

Backup e ripristino

È possibile definire le preferenze per il backup e il ripristino dei dati in caso di perdita.

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **PERSONALI**, toccare **Backup e ripristino**.
3. In **BACKUP E RIPRISTINO**, selezionare una o più delle opzioni seguenti:
 - **Backup dei miei dati**: selezionare la casella di controllo per abilitare il backup dei dati delle app, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.
 - **Account di backup**: selezionare un account Google per il backup dei dati.
 - **Ripristino automatico**: selezionare la casella di controllo per consentire il ripristino di impostazioni e dati di cui è stato effettuato il backup quando viene reinstallata una app.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare tutte le impostazioni ed eliminare tutti i dati sul dispositivo:

1. Toccare , quindi toccare .
2. In **PERSONALI**, toccare **Backup e ripristino**.
3. In **DATI PERSONALI**, selezionare **Ripristino dati di fabbrica**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

9 Altre risorse HP

Utilizzare questa tabella per dettagli sul prodotto, informazioni procedurali e molto altro ancora.

Risorsa	Sommario
<p>Assistenza HP</p> <p>Per assistenza negli Stati Uniti, visitare la pagina http://www.hp.com/go/contactHP.</p> <p>Per assistenza in tutto il mondo, visitare la pagina http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Avviare una chat online con un tecnico di HP.• Contattare l'assistenza clienti tramite e-mail.• Individuare i numeri telefonici.• Individuare i centri di assistenza HP.
<p>Google</p> <p>Per l'assistenza Google, visitare la pagina http://www.google.com/mobile/android.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Accedere a guida e supporto online di Google.
<p><i>Avvio rapido</i></p> <p>Il documento <i>Avvio rapido</i> si trova nella cartella documenti della confezione del tablet.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Importanti avvisi sulla conformità.
<p><i>Avvisi per il prodotto</i></p> <p>Il documento <i>Avvisi per il prodotto</i> si trova nella cartella documenti della confezione del tablet.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Importanti avvisi sulla conformità.
<p>Garanzia limitata</p> <p>La garanzia si trova nella cartella documenti della confezione del tablet. È anche possibile visitare il sito http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sulla garanzia specifiche di questo tablet.

Indice analitico

A

Account 10
App 3
Applicazioni recenti, icona 2
Applicazioni, icona 2
Audio 10
Avvio rapido 14
Avvisi per il prodotto 14

B

Backup e ripristino 13
Batteria 10
Beats Audio 10
Blocco schermo 12
Bluetooth 7, 10

C

Calendario 3
Computer 7

D

Data e ora 10
Display 10
Download 3

F

Fotocamera 5
Fotografie 5

G

Garanzia 14
Gmail 3

H

Home, icona 2

I

Icone 2
Impostazioni 10
Indietro, icona 2

L

Lingua 10

M

Memorizzazione 10

O

Orologio 3

P

Password 12
PIN 12

R

Rete 7
Ricerca vocale, icona 2
Ricerca, icona 2
Ripristino delle impostazioni
predefinite 13

S

Sblocco col sorriso 12
Screenshot 5
Stampa 5

W

Wi-Fi 7, 10
Widget 3
Windows 7