

# Brugervejledning

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Google er et varemærke tilhørende Google Inc. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: September 2013

Dokumentets bestillingsnummer:  
743472-081

### **Produktbemærkning**

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din tablet.

### **Vilkår vedrørende software**

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne tablet, indvilliger du i at være bundet af betingelserne i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt refunderingspolitikken for det sted, hvor du har købt produktet.

For yderligere oplysninger eller anmodning om en fuldstændig refundering af tabletten bedes du kontakte det lokale salgssted (sælgeren).


---


# Indholdsfortegnelse

<b>1 Grundlæggende trin</b> .....	<b>1</b>
Låse og oplåse skærmen .....	1
<b>2 Brug af startskærbilledet</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Brug af apps og widgets</b> .....	<b>3</b>
Brug af skærmtastaturet .....	3
Brug af Gmail .....	3
Brug af kalenderen .....	4
Brug af Google Nu .....	4
Brug af uret .....	4
Download af apps .....	4
Fjernelse af apps .....	4
<b>4 Brug af kameraerne</b> .....	<b>5</b>
Optagelse af billede af dig selv .....	5
Optagelse af video .....	5
Optagelse af et skærbillede .....	5
Visning af billeder eller videoer .....	5
Udskrivning af billeder .....	6
<b>5 Tilslutning til netværk</b> .....	<b>7</b>
Tilslutning til et trådløst netværk .....	7
Tilslutte til Bluetooth (kun udvalgte modeller) .....	7
Oprette forbindelse til et mobilt netværk (kun udvalgte modeller) .....	8
Aktiver dataoverførsel .....	8
Aktiver tethering eller et bærbart hotspot (kun udvalgte modeller) .....	8
Oprette forbindelse til en Miracast-kompatibel trådløs skærm (kun udvalgte modeller) .....	8
Oprette forbindelse til en Windows-computer (kun udvalgte modeller) .....	9
<b>6 Brug af Indstillinger</b> .....	<b>10</b>
TRÅDLØS OG NETVÆRK .....	10
ENHED .....	10
PERSONLIGT .....	10
KONTI .....	11

SYSTEM .....	11
<b>7 Beskyttelse af din tablet .....</b>	<b>12</b>
<b>8 Sikkerhedskopiering og gendannelse af data .....</b>	<b>13</b>
Opdatering af apps, widgets og operativsystem .....	13
Sikkerhedskopiering og nulstilling .....	13
Nulstilling til fabriksindstillinger .....	13
<b>9 Flere HP-ressourcer .....</b>	<b>14</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>15</b>

# 1 Grundlæggende trin


 **BEMÆRK:** Læs den trykte *hurtigstart*-vejledning, der fulgte med din tablet, for at lære tablettens grundlæggende funktioner at kende.

 **VIGTIGT:** Inden tabletten tages i brug første gang, skal den tilsluttes en ekstern strømforsyning, hvorefter batteriet skal oplades i mindst 15 minutter.


Udfør følgende trin for at bruge din tablet:

1. Når batteriet er opladet og mens batteribilledet stadig vises på skærmen, skal du tænde tabletten ved at trykke på tænd/sluk-knappen, og holde den nede i ca. 5 sekunder, indtil HP-logoet vises.

Første gang du tænder for din tablet, vises en velkomstskaerm.



 **VIGTIGT:** Hvis batteribilledet ikke vises på skærmen, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at få vist billedet, og derefter skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil HP-logoet vises.

2. Følg anvisningerne på skærmen for at vælge sprog, tilslutte til et trådløst netværk og logge på din Google™-konto.

 **BEMÆRK:** Såfremt du ikke har en Google-konto, kan du oprette en nu. Når du logger på en Google-konto, synkroniseres mail, kontakter, kalenderbegivenheder og data, som er tilknyttet kontoen, med din tablet. Hvis du har flere Google-konti, kan du tilføje dem senere.

## Låse og oplåse skærmen

**Lås** – Tryk på tænd/sluk-knappen.

**Lås op** – Tryk på tænd/sluk-knappen, anbring din finger på , og skub ikonet til oplåst  position.

## 2 Brug af startskærbilledet

Startskærbilledet har en central placering hvor du har adgang til alle dine data og e-mail, hvor du kan surfe på nettet, streamer videoer, se billeder og få adgang til webstederne for dine sociale netværk.



**BEMÆRK:** Visningen af startskærmen kan variere.

- Stryg ned oppefra for at få vist beskeder.
- Stryg op nedefra for at få vist Google Now-kort.
- Tryk på et ikon for at udføre den handling, der er beskrevet i tabellen.



Ikon	Beskrivelse
	<b>Søg</b> – Indtast et eller flere nøgleord for at søge via Google.
	<b>Stemmesøgning</b> – Lader dig trykke på  , og derefter indtale et eller flere nøgleord for at søge via Google.
	<b>Tilbage</b> - Åbner den forrige skærm.
	<b>Start</b> - Åbner den centrale startskærm. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at få vist en venstre eller højre startskærm skal du stryge mod venstre eller højre.</li><li>• Tryk på  for hurtigt at vende tilbage til startskærmen.</li></ul>
	<b>Seneste apps</b> - Åbner en liste over de apps, du senest har brugt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk på en app for at åbne den.</li><li>• Hvis du vil fjerne en app fra listen, skal du stryge den mod venstre eller højre.</li></ul>
	<b>Alle apps</b> - Viser en liste over alle apps. Hvis du vil have vist alle widgets, skal du trykke på fanen <b>Widgets</b> .


## 3 Brug af apps og widgets



Apps er genveje, der er placeret på startskærmen, og som bruges til at åbne programmer, der er installeret på din tablet.

Widgets er apps med speciel funktionalitet, der viser indhold, som ofte opdateres. Du kan få vist det opdaterede indhold uden at åbne widgetten.




For at se alle apps, tryk på .


- Tryk på ikonet for at åbne en app. Tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.
- Hvis du vil tilføje en app på startskærmen, skal du trykke på app-ikonet, og holde det nede, indtil startskærmen vises. Derefter skal du skubbe det i den retning, det skal placeres.
- Hvis du vil fjerne en app fra startskærmen, skal du trykke på app-ikonet, og trække det hen til ikonet  øverst på skærmen.

Hvis du vil have vist alle widgets, skal du trykke på , og derefter trykke på fanen **Widgets**.



- Tryk på ikonet for at åbne en widget. Tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke på widget-ikonet, og holde det nede, indtil startskærmen vises. Derefter skal du skubbe det i den retning, det skal placeres.
- Hvis du vil fjerne en widget fra startskærmen, skal du trykke på widget-ikonet, og trække det hen til ikonet  øverst på skærmen.

## Brug af skærmtastaturet

- For at åbne skærmtastaturet, tryk på tekstfeltet øverst på skærmen, skriv et eller flere søgeord, og tryk derefter på  eller .
- Hvis du vil bruge stemmesøgning, skal du trykke på  øverst på skærmen og derefter indtale ét eller flere nøgleord.

 **BEMÆRK:** Visningen af tastaturet kan variere.

## Brug af Gmail

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **KONTI** skal du trykke på **Tilføj konto**.
3. Tryk på **Google**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
4. For at få adgang til din Gmail-konto, tryk på ikonet **Gmail**.

## Brug af kalenderen

- Tryk på ikonet **Kalender**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Når du tilføjer en Google-konto, synkroniseres mail, kontakter og kalenderbegivenheder som er tilknyttet kontoen, automatisk.

- Hvis du vil tilføje **kalenderen** på startskærmen, skal du trykke på ikonet **Kalender** og holde det nede, indtil kalenderen vises på startskærmen.

## Brug af Google Nu

Google Nu bruger det aktuelle tidspunkt, din aktuelle placering og din placeringshistorik til at vise oplysninger på din rejse. Oplysninger fra andre Google-produkter, f.eks. din webhistorik eller din kalender, bruges til at vise påmindelser om aftaler, kort, sportsresultater og flystatus.

- Hvis du vil bruge Google Now, skal du stryge fra opad fra bunden af skærmen og derefter følge vejledningen på skærmen.
- Hvis du vil have vist Google Now-kort, skal du stryge opad fra bunden af skærmen.

## Brug af uret

- Tryk på , og tryk derefter på ikonet **Ur**.
- Hvis du vil tilføje **uret** på startskærmen, skal du trykke på ikonet **Ur** og holde det nede, indtil kalenderen vises på startskærmen.
- Hvis du vil tilføje en alarm, skal du trykke på **urikonet**, trykke på **Indstil alarm** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

## Download af apps

Download apps, musik, bøger, spil og mere fra Google Play Store.



**BEMÆRK:** Du skal have forbindelse til internettet og logget på en Google-konto, inden du kan få adgang til Play Store.

- Tryk på , og tryk derefter på en kategori.  
- eller -  
Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet.
- Hvis du vil downloade og installere en app, skal du følge vejledningen på skærmen.

## Fjernelse af apps

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **ENHED** skal du trykke på **Lager** og derefter på **Apps**.
3. Tryk på den app, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern**.
4. Klik på **OK** og derefter på **OK** igen.





---

## 4 Brug af kameraerne



Tag dit eget billede eller tag skærbilleder med frontkameraet.

### Optagelse af billede af dig selv

- Tryk på , og tryk derefter på .
- Tryk på det roterende kameraikon over den blå cirkel, og tryk derefter på den blå cirkel for at tage et billede.

Billedet gemmes i galleriet.

### Optagelse af video

- Tryk på , og tryk derefter på .
- For at optage en video, tryk på ikonet for videokameraet.  
Den blå cirkel bliver rød.
- Tryk på den røde cirkel for at stoppe optagelsen.
- Tryk på den røde cirkel, og hold den nede for at stoppe optagelsen.



Videoen gemmes i galleriet.

### Optagelse af et skærbillede



Tryk på tænd/slukknappen og på lydstyrke ned-knappen samtidig i ca. et sekund.

Der vises en meddelelse, når skærbilledet er blevet gemt i galleriet.

### Visning af billeder eller videoer

- Hvis du vil have vist billeder eller videoer i galleriet, skal du trykke på , og derefter trykke på ikonet **Galleri**.
- Hvis du vil slette et billede eller en video, skal du trykke på billedet eller videoen og derefter trykke på  i øverste højre hjørne af skærmen.



## Udskrivning af billeder

1. Tryk på , og tryk derefter på ikonet **Galleri**.
2. Tryk på et billede for at vælge det.
3. Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på **Udskriv**.
4. Første gang du bruger udskrivningsfunktionen skal du følge vejledningen på skærmen for at vælge en printer.
5. Vælg antal kopier.
6. Hvis du vil vælge indstillinger, skal du trykke på pil ned og følge vejledningen på skærmen.
7. Tryk på **Udskriv**.

Der vises en meddelelse for at angive udskrivningsstatus.

- eller -

**Aktiver HP e-Print** (kun udvalgte modeller), der lader dig udskrive direkte på en HP ePrint-kompatibel printer. Yderligere oplysninger finder du i <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Tryk på , og tryk derefter på ikonet **HP ePrint**.
2. Følg anvisningerne på skærmen, og tryk derefter på **Aktiver nu**.
3. Indtast din e-mailadresse, og tryk derefter på **Aktiver**.  
Du får sendt en aktiveringskode til den e-mailadresse, du har angivet.
4. Tryk på , og tryk derefter på ikonet **HP ePrint**.
5. Indtast aktiveringskoden, og tryk derefter på **Aktiver**.

---


## 5 Tilslutning til netværk

Du kan tilslutte tabletten til et trådløst netværk, Bluetooth®-enheder (kun udvalgte modeller), et mobilt netværk (kun udvalgte modeller), en Miracast-kompatibel trådløs skærm (kun udvalgte modeller) eller en Windows®-computer.



### Tilslutning til et trådløst netværk

Surf på nettet, læs din e-mail eller udfør andre online-aktiviteter.


---

 **BEMÆRK:** Du skal have oprettet forbindelse til et trådløst netværk, før du kan oprette forbindelse til internettet.

Sådan tilsluttes et trådløst netværk:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Kontrollér, at Wi-Fi er aktiveret under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**.
3. Tryk på **Wi-Fi**, og tryk derefter på et af de tilgængelige, viste netværk.
4. Indtast eventuelt sikkerhedsnøglen, og tryk derefter på **Tilslut**.


---

 **BEMÆRK:** Hvis du vil slette sikkerhedsnøglen til et trådløst netværk, du tidligere har oprettet forbindelse til, skal du trykke på netværksnavnet og derefter på **Glem**.


### Tilslutte til Bluetooth (kun udvalgte modeller)

Par en Bluetooth-enhed, f.eks. et headset, et tastatur eller en mus, med din tablet.

Sådan tilsluttes en Bluetooth-enhed:

1. Tænd Bluetooth-enheden.
2. Tryk på , og tryk derefter på .
3. Gå til **TRÅDLØST OG NETVÆRK** for at tænde **Bluetooth**, og tryk derefter på **Bluetooth**.
4. Tryk på enhedsnavnet for at gøre det synligt for alle Bluetooth-enheder i nærheden.
5. Tryk på **SØG EFTER ENHEDER** for at finde tilgængelige Bluetooth-enheder.
6. Tryk på enhedens navn, når det bliver vist, for at parre det med din tablet.

---

 **BEMÆRK:** For at spare på batteriet, skal du slå Bluetooth fra, når du ikke bruger det.

## Oprette forbindelse til et mobilt netværk (kun udvalgte modeller)

Hvis et SIM-kort ikke var forudinstalleret, kan du købe et SIM-kort hos en mobiludbyder. For at indsætte SIM-kortet, se vejledningen *Hurtig start*, der fulgte med produktet.

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Mobile netværker**, og tryk derefter på **Adgangspunktnavne**.
3. Tryk på , tryk på **Vælg nyt APN**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



## Aktiver dataoverførsel

Sådan aktiveres dataoverførsel over et mobilt netværk:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Mobile netværker**, og tryk derefter på **Mobildata**.

## Aktiver tethering eller et bærbart hotspot (kun udvalgte modeller)

Sådan deles dit produkts mobildataforbindelse via USB eller et bærbart Wi-Fi-hotspot:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Mobile netværker**, og tryk derefter på **Tethering og bærbart hotspot**.
3. Sådan opsættes et bærbart Wi-Fi-hotspot, tryk på **Mobilt hotspot**.
4. For at dele dit produkts mobildataforbindelse, tryk på **USB-tethering**.

USB-tethering fungerer med Windows 7, Vista eller Linux.

## Oprette forbindelse til en Miracast-kompatibel trådløs skærm (kun udvalgte modeller)

Sådan oprettes forbindelse til en Miracast-kompatibel trådløs skærm:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Miracast**, og tryk derefter på **Trådløs Miracast-skærm**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

## Oprette forbindelse til en Windows-computer (kun udvalgte modeller)



**BEMÆRK:** USB-tethering skal være slået fra, før du kan bruge USB til at overføre filer mellem din tablet og computeren.

---

1. Slut micro-USB-kablet til din tablet og til en Windows-computer.




USB-lagringen vises som et drev på din computer. Du kan kopiere filer frem og tilbage som i forbindelse med en hvilken som helst anden ekstern enhed.

2. Frakobl USB-kablet, når du er færdig.

---

## 6 Brug af Indstillinger

Brug Indstillinger til at oprette forbindelse til netværker, angive præferencer og søge efter oplysninger om din tablet.

- Tryk på , og tryk derefter på .  
- eller -
- Stryg nedad oppefra, og tryk derefter på .

### TRÅDLØS OG NETVÆRK

- **Wi-Fi** - Aktivér eller deaktivér **Wi-Fi**, og opret forbindelse til et trådløst netværk, så du kan checke mail, søge på internettet og få adgang til websteder for sociale medier.
- **Bluetooth** - Aktivér eller deaktivér **Bluetooth**, og par en Bluetooth-enhed, f.eks. et headset eller et tastatur, med din tablet.
- **Dataforbrug** - Få vist et diagram over de data, der er brugt i den valgte periode. Dataforbruget for hver installeret app vises også.
- **Mere...** - Aktivér eller deaktivér **Flytilstand** eller **VPN**.

### ENHED



- **Lyd** - Vælg **Lydstyrker**, **Standardmeddelelse**, og aktivér eller deaktivér **Berøringslyde** og **Lyd for skærmlås**.
- **Skærm** - Vælg **Lysstyrke**, **Tapet**, **Dvale** og **Skrifttypestørrelse**.
- **Lager** - Få vist den tilgængelige plads i tablethukommelsen og SD™-kortets hukommelse (hvis installeret).
- **Batteri** - Få vist batteriopladningsprocent og batteriforbrug for forskellige funktioner.
- **Apps** - Få vist hentede apps og kørende apps. Tryk på en app for at få vist oplysninger om den eller fjerne den.

### PERSONLIGT

- **Placeringsadgang** - Aktiver eller deaktivér **Adgang til min placering** og **Placering af Wi-Fi-netværk**.
- **Sikkerhed** - Angiv præferencer for **SKÆRMSIKKERHED**, **ADGANGSKODER**, **ENHEDSADMINISTRATION** og **LAGRING AF LEGITIMATIONSOPLYSNINGER**.
- **Sprog & input** - Angiv præferencer for **Sprog**, **TASTATUR OG INPUTMETODER**, **TALE** og **MUS/TRACKPAD**.
- **Sikkerhedskopier og nulstil** - Angiv præferencer for **SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN** og **PERSONLIGE DATA**.

## KONTI


Eksisterende konti vises.

- **Tilføj en mailkonto eller en anden kontotype** - Under **KONTI** skal du trykke på **+ Tilføj konto** og derefter følge vejledningen på skærmen.
- **Synk. konto** - Under **KONTI** skal du trykke på navnet på kontoen. Tryk på navnet på kontoen igen, tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på **Synkroniser nu**.
- **Fjern en konto** - Under **KONTI** skal du trykke på navnet på kontoen. Tryk på navnet på kontoen igen, tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på **Fjern konto**.

## SYSTEM

- **Dato og klokkeslæt** - Aktivér eller deaktiver **Automatisk dato og klokkeslæt**, og angiv indstillinger for tidszone, tidsformat og datoformat.
- **Tilgængelighed** - Aktivér eller deaktiver **TalkBack**, **Stor tekst**, **Roter skærm automatisk**, **Udtal adgangskoder**, **Tekst-til-tale-output**, **Tryk- og hold-forsinkelse** og **Bedre webtilgængelighed**.
- **Udviklerindstillinger** - Aktivér eller deaktiver forskellige **udviklerindstillinger**.

---

 **FORSIGTIG:** Aktivering af denne indstilling kan medføre fejl på din tablet.

---



- **Om tablet** - Få vist softwareversion og juridiske oplysninger for din tablet.

Du kan også søge efter softwareopdateringer.

# 7 Beskyttelse af din tablet

For at forhindre, at andre får adgang til dataene på din tablet, skal du vælge en skærmlåsmetode.

## Angiv en skærmlås

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **PERSONLIGT** skal du trykke på **Sikkerhed**, og derefter skal du trykke på **Skærmlås** under **SKÆRMSIKKERHED**.
3. Under **Vælg skærmlås** skal du vælge en af følgende typer skærmlås, og derefter skal du følge vejledningen på skærmen.



**BEMÆRK:** Hvis du tidligere har angivet en skærmlås, skal du låse denne skærm op, før du ændre låseindstillingerne.

- **Stryg** - Lås skærmen op ved at stryge mod højre.
- **Ansigtsoplåsning (kun udvalgte modeller)** - Lås skærmen op ved at se på skærmen.
- **Mønster** - Lås skærmen op ved at tegne et enkelt mønster.
- **Pin** - Lås skærmen op ved at indtaste mindst fire tal.
- **Adgangskode** - Lås skærmen op ved at indtaste mindst fire tal eller bogstaver. Denne indstilling giver den højeste beskyttelse, hvis du vælger en stærk adgangskode.



---

# 8 Sikkerhedskopiering og gendannelse af data



## Opdatering af apps, widgets og operativsystem

HP anbefaler, at du opdaterer dine apps, widgets og operativsystemet regelmæssigt med de nyeste versioner. Opdateringer kan løse problemer og hente nye funktioner og muligheder til din tablet. Teknologien er under konstant udvikling, og hvis du sørger for at opdatere apps, widgets og operativsystem, kører din tablet altid på den nyeste teknologi. Ældre apps og widgets fungerer muligvis ikke ordentligt på det nyeste operativsystem.

Gå til Google Play Store for at downloade de nyeste versioner af apps og widgets fra HP og tredjeparter. Operativsystemet downloader systemopdateringer automatisk, og du får besked, når du kan installere dem. Hvis du vil opdatere operativsystemet manuelt, skal du gå til <http://www.hp.com/support>.



## Sikkerhedskopiering og nulstilling

Du kan angive præferencer for sikkerhedskopiering og gendannelse af data i forbindelse med tab.

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **PERSONLIGT** skal du trykke på **Sikkerhedskopiering og nulstilling**.
3. Under **SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN** skal du vælge en eller flere af følgende:
  - **Sikkerhedskopier mine data** - Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere sikkerhedskopiering af appdata, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere.
  - **Sikkerhedskopier konto** - Vælg en Google-konto til sikkerhedskopiering af data.
  - **Automatisk gendannelse** - Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere sikkerhedskopierede indstillinger og data, der skal gendannes, når en app installeres igen.

## Nulstilling til fabriksindstillinger

Sådan nulstiller du alle indstillinger og sletter alle data på enheden:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **PERSONLIGT** skal du trykke på **Sikkerhedskopiering og nulstilling**.
3. Under **PERSONLIGE DATA** skal du vælge **Nulstilling til fabriksindstillinger** og derefter følge vejledningen på skærmen.

## 9 Flere HP-ressourcer

Brug denne tabel til at få produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
HP-support For support i USA skal du gå til <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . For support i hele verden skal du gå til <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker.</li><li>• E-mail-support.</li><li>• Find telefonnumre.</li><li>• Find et HP-servicecenter.</li></ul>
Google For Google-support skal du gå til <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Åbn Google-onlinehjælp og -support.</li></ul>
<i>Hurtig start</i> Dokumentet <i>Hurtig start</i> er placeret i dokumentmappen i æsken til tabletten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger.</li></ul>
<i>Produktbemærkninger</i> Dokumentet <i>Produktbemærkninger</i> er placeret i dokumentmappen i æsken til tabletten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger.</li></ul>
Begrænset garanti Garantien er placeret i dokumentmappen i æsken til tabletten. Du kan også gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantioplysninger om denne tablet.</li></ul>

---

# Indeks

## A

adgangskode 12  
apps 3

## B

batteri 10  
Beats Audio 10  
Bluetooth 7, 10

## C

computer 7

## D

dato og tid 10

## F

fotos 5

## G

garanti 14  
Gmail 3

## H

hent 3  
Hurtig start 14

## I

ikoner 2  
ikonet for alle apps 2  
ikonet for seneste apps 2  
ikon for hjem 2  
ikon for stemmesøgning 2  
ikon for søgning 2  
ikon for tilbage 2  
indstillinger 10

## K

kalender 3  
kamera 5  
konti 10

## L

lagring 10  
lyd 10  
Lås op med ansigt 12

## N

netværk 7  
nulstilling til fabriksindstillinger 13

## P

PIN 12  
Produktbemærkninger 14

## S

sikkerhedskopiering og  
gendannelse 13  
skærm 10  
skærmbillede 5  
skærmlås 12  
sprog 10

## U

udskrivning 5  
ur 3

## W

widgets 3  
wi-fi 7, 10  
Windows 7