

# Brukerhåndbok

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google er et varemerke for Google Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: September 2013

Dokumentets delenummer: 743472-091

## **Produktmerknad**

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

## **Vilkår for programvaren**

Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på nettbrettet, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i avtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager og få kjøpesummen refundert i henhold til refusjonspolitikken på kjøpestedet.

Ta kontakt med det lokale kjøpestedet (selgeren) for å få mer informasjon eller be om å få hevet kjøpet av nettbrettet.


---


# Innhold

<b>1 Det grunnleggende</b> .....	<b>1</b>
Låse og låse opp skjermen .....	1
<b>2 Bruke startsidene</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Bruke apper og moduler</b> .....	<b>3</b>
Bruke skjermtastaturet .....	3
Bruke Gmail .....	3
Bruke kalenderen .....	4
Bruke Google Nå .....	4
Bruke klokken .....	4
Laste ned apper .....	4
Avinstallere apper .....	4
<b>4 Bruke kameraene</b> .....	<b>5</b>
Ta bilde av deg selv .....	5
Spille inn video .....	5
Ta et skjermbilde .....	5
Vise bilder eller videoer .....	5
Skrive ut bilder .....	6
<b>5 Koble til nettverk</b> .....	<b>7</b>
Koble til et trådløst nettverk .....	7
Koble til Bluetooth (kun på enkelte modeller) .....	7
Koble til et mobilt nettverk (kun på enkelte modeller) .....	8
Aktivere dataoverføring .....	8
Aktivere festing eller portabel trådløs sone (kun på enkelte modeller) .....	8
Koble til en Miracast-kompatibel trådløs skjerm (kun på enkelte modeller) .....	8
Koble til en Windows-datamaskin (kun på enkelte modeller) .....	8
<b>6 Bruke Innstillinger</b> .....	<b>9</b>
TRÅDLØST OG NETTVERK .....	9
ENHET .....	9
PERSONLIG .....	9
KONTOER .....	10

SYSTEM .....	10
<b>7 Sikre nettbrettet .....</b>	<b>11</b>
<b>8 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data .....</b>	<b>12</b>
Oppdatere apper, moduler og operativsystemet .....	12
Sikkerhetskopiere og tilbakestille .....	12
Tilbakestilling til fabrikkstandard .....	12
<b>9 Flere HP-ressurser .....</b>	<b>13</b>
<b>Stikkordregister .....</b>	<b>14</b>

# 1 Det grunnleggende


 **MERK:** Grunnleggende brukerveiledning finner du i den trykte *Hurtigstart*-veiledningen som følger med nettbrettet.

 **VIKTIG:** Før du bruker nettbrettet for første gang, kobler du det til nettstrøm og lader batteriet i minst 15 minutter.


Følg denne veiledningen når du skal begynne å bruke nettbrettet:

1. Når du har ladet batteriet og mens batteribildet vises på skjermen, slår du nettbrettet på ved å trykke på og holde av/på-knappen inne i omtrent 5 sekunder til HP-logoen vises.

Du vil se et velkomstskjerm bilde første gang du slår nettbrettet på.

 **VIKTIG:** Hvis batteribildet ikke vises på skjermen, trykker du kort på av/på-knappen for å vise bildet, og trykker deretter på og holder av/på-knappen inne til HP-logoen vises.



2. Følg veiledningen på skjermen for å velge språk, koble til et trådløst nettverk og logge deg på Google™-kontoen din.

 **MERK:** Hvis du ikke har en Google-konto, kan du opprette en nå. Når du logger på en Google-konto, blir e-post, kontakter, kalenderhendelser og data som er knyttet til kontoen, synkronisert med nettbrettet. Hvis du har flere Google-kontoer, kan du legge dem til senere.

## Låse og låse opp skjermen

**Låse** – Trykk på av/på-knappen.

**Låse opp** – Trykk på av/på-knappen for å slå nettbrettet på, og sett deretter fingeren på låseikonet

 og skyv det over i ulåst  stilling.









## 2 Bruke startsiden

Startsiden er et samlingspunkt hvor du kan få tilgang til informasjon og e-post, surfe på internettet, strømme videoer, vise bilder og få tilgang til nettstedene til sosiale medier.



**MERK:** Utseendet til startsidene kan variere.


- Sveip ned fra øvre kant for å vise varsler.
- Sveip opp fra nedre kant for å vise Google Nå-kort.
- Berør et symbol for å utføre handlingen som er beskrevet i tabellen.



Ikon	Beskrivelse
	<b>Søk</b> – Gir deg mulighet til å skrive ett eller flere nøkkelord for å søke med Google.
	<b>Talesøk</b> – Gir deg mulighet til å berøre  og uttale ett eller flere nøkkelord for å søke med Google.
	<b>Tilbake</b> – Åpner det forrige skjermbildet.
	<b>Hjem</b> – Åpner den midtre startsidene. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sveip mot venstre eller høyre for å se en venstre eller høyre startside.</li><li>• Berør  for å gå direkte tilbake til startsidene.</li></ul>
	<b>Nylige apper</b> – Åpner en liste over apper du har brukt i det siste. <ul style="list-style-type: none"><li>• Berør en app for å åpne den.</li><li>• Hvis du vil fjerne en app fra listen, sveiper du den til venstre eller høyre.</li></ul>
	<b>Alle apper</b> – Viser en liste over alle apper. Hvis du vil se alle moduler, berører du <b>Moduler</b> -fanen.


## 3 Bruke apper og moduler



Apper er snarveier på startsidene som brukes til å åpne programmer som er installert på nettbrettet.

Moduler er apper med spesialfunksjoner som viser innhold som oppdateres ofte. Du kan vise oppdatert innhold uten å åpne modulen.




Hvis du vil se alle apper, berører du .


- Berør ikonet for å åpne en app. Berør  for å gå tilbake til startsidene.
- Hvis du vil legge til en app på startsidene, berører du og holder på appikonet til startsidene vises, og skyver det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en app fra startsidene, berører du og holder på appikonet, og drar det deretter til -ikonet øverst på skjermen.

Hvis du vil se alle moduler, berører du  og deretter **Moduler**-fanen.



- Berør ikonet for å åpne en modul. Berør  for å gå tilbake til startsidene.
- Hvis du vil legge til en modul på startsidene, berører du og holder på modulikonet til startsidene vises, og skyver det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en modul fra startsidene, berører du og holder på modulikonet, og drar det deretter til -ikonet øverst på skjermen.

## Bruke skjermtastaturet

- Når du skal åpne skjermtastaturet, berører du tekstfeltet øverst på skjermen, skriver ett eller flere nøkkelord og berører deretter  eller .
- Hvis du vil bruke talesøk, berører du  øverst på skjermen og uttaler ett eller flere nøkkelord.

 **MERK:** Utseendet til tastaturet kan variere.

## Bruke Gmail

1. Berør  og deretter .
2. Under **KONTOER** berører du **Legg til konto**.
3. Berør **Google** og følg veiledningen på skjermen.
4. Når du skal gå til Gmail-kontoen, berører du **Gmail**-ikonet.

## Bruke kalenderen

- Berør **Kalender**-ikonet og følg veiledningen på skjermen.



**MERK:** Når du legger til en Google-konto, blir e-post, kalenderen og kontakter som er knyttet til kontoen, synkronisert automatisk.

- Hvis du vil legge til **Kalender** på startsidene, berører du og holder på **Kalender**-ikonet til det vises på startsidene.

## Bruke Google Nå

Google Nå bruker klokkeslettet, det aktuelle stedet og stedshistorikk til å vise informasjon om reisen. Informasjon fra andre Google-produkter, som webhistorikk eller kalenderen, brukes til å vise påminnelser om avtaler, kart, sportsresultater og status for flyvninger.

- Hvis du vil bruke Google Nå, sveiper du opp fra nedre kant av skjermen og følger veiledningen på skjermen.
- Hvis du vil vise Google Nå-kort, sveiper du opp fra nedre kant av skjermen.

## Bruke klokken

- Berør og deretter **Klokke**-ikonet.
- Hvis du vil legge til **Klokke** på startsidene, berører du og holder på **Klokke**-ikonet til det vises på startsidene.
- Hvis du vil legge inn en alarm, berører du **Klokke**-ikonet og deretter **Angi alarm**, og følger veiledningen på skjermen.

## Laste ned apper

Last ned apper, musikk, bøker, spill med mer fra Google Play Butikk.



**MERK:** Du må ha forbindelse med Internett og være logget på en Google-konto for å få tilgang til Play Butikk.

- Berør og deretter en kategori.  
– eller –  
Berør og skriv inn et nøkkelord i søkefeltet.
- Følg veiledningen på skjermen for å laste ned og installere en app.

## Avinstallere apper

1. Berør og deretter .
2. Berør **Lagringsplass** under **ENHET** og deretter **Apper**.
3. Berør appen du vil avinstallere og deretter **Avinstaller**.
4. Berør **OK** og deretter **OK** igjen.





---

## 4 Bruke kameraene



Ta bilde av deg selv eller av skjermbildet med frontkameraet.

### Ta bilde av deg selv

- Berør  og deretter .
- Når du skal ta bilde, berører du det roterende kameraikonet over den blå sirkelen og deretter den blå sirkelen.

Bildet blir lagret i galleriet.

### Spille inn video

- Berør  og deretter .
- Berør videokameraikonet for å spille inn en video.  
Den blå sirkelen blir rød.
- Berør den røde sirkelen for å starte innspillingen.
- Berør og hold på den røde sirkelen for å stoppe innspillingen.



Videoen blir lagret i galleriet.

### Ta et skjermbilde



Trykk på og hold av/på- og volum ned-knappen inne samtidig i omtrent 1 sekund.

Det vises en melding når skjermbildet er lagret i galleriet.

### Vise bilder eller videoer

- Hvis du vil se bildene eller videoene i galleriet, berører du  og deretter **Galleri**-ikonet.
- Hvis du vil slette et bilde eller en video, berører du bildet eller videoen og deretter  øverst til høyre på skjermen.



## Skrive ut bilder

1. Berør  og deretter **Galleri**-ikonet.
2. Berør bildet for å markere det.
3. Berør  øverst til høyre på skjermen og deretter **Skriv ut**.
4. Første gang du bruker utskriftsfunksjonen må du følge veiledningen på skjermen for å velge skriver.
5. Velg antall kopier.
6. Når du skal velge alternativer, berører du nedpilen og følger veiledningen på skjermen.
7. Berør **Skriv ut**.

Det vises en melding som angir utskriftsstatus.

– eller –

**Aktiver HP ePrint** (kun på enkelte modeller), slik at du kan skrive ut direkte på en HP ePrint-aktivert skriver. Se <http://www.hp.com/go/2eprint> for å få mer informasjon.


1. Berør  og deretter **HP ePrint**-ikonet.
2. Følg veiledningen på skjermen og berør **Aktiver nå**.
3. Oppgi e-postadressen din og berør **Aktiver**.  
En aktiveringskode blir sendt til e-postadressen du har oppgitt.
4. Berør  og deretter **HP ePrint**-ikonet.
5. Skriv inn aktiveringskoden og berør deretter **Aktiver**.

# 5 Koble til nettverk

Du kan koble nettbrettet til et trådløst nettverk, Bluetooth®-enheter (kun på enkelte modeller), et mobilt nettverk (kun på enkelte modeller), en Miracast-kompatibel trådløs skjerm (kun på enkelte modeller) eller en Windows®-datamaskin.


## Koble til et trådløst nettverk

Surf på Internett, les e-post eller utfør annen Internett-aktivitet.

 **MERK:** Du må ha forbindelse med et trådløst nettverk før du kan koble deg til Internett.

Slik kobler du til et trådløst nettverk:



1. Berør  og deretter .
2. Kontroller at Wi-Fi er slått på under **Trådløst og nettverk**.
3. Berør **Wi-Fi** og deretter et av de tilgjengelige nettverkene som vises.
4. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen hvis det er nødvendig, og berør **Koble til**.


 **MERK:** Hvis du vil slette sikkerhetsnøkkelen til et trådløst nettverk du tidligere har vært tilkoblet, berører du navnet på nettverket og deretter **Slett**.

## Koble til Bluetooth (kun på enkelte modeller)

Koble en Bluetooth-enhet, som hodesett, tastatur eller mus, sammen med nettbrettet.

Slik kobler du til en Bluetooth-enhet:

1. Slå Bluetooth-enheten på.
2. Berør  og deretter .
3. Slå **Bluetooth** på under **TRÅDLØST OG NETTVERK** og berør deretter **Bluetooth**.
4. Berør navnet på enheten for å gjøre den synlig for alle Bluetooth-enheter i nærheten.
5. Når du skal finne tilgjengelige Bluetooth-enheter, berører du **SØK ETTER ENHETER**.
6. Når enhetsnavnet vises, berører du det for å pare enheten og nettbrettet.

 **MERK:** Når du ikke bruker funksjonen, bør du slå Bluetooth av for å forlenge batteriets driftstid.

## Koble til et mobilt nettverk (kun på enkelte modeller)

Hvis et SIM-kort ikke er forhåndsinstallert, kan du kjøpe et SIM-kort hos en mobiloperatør. Når du skal sette inn SIM-kortet, kan du se *Hurtigstart*-veiledningen som følger med produktet.

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Mobile nettverk** under **TRÅDLØST OG NETTVERK** og deretter **Tilgangspunktnavn**.
3. Berør  og **Velg nytt APN**, og følg deretter veiledningen på skjermen.



## Aktivere dataoverføring

Slik aktiverer du dataoverføring i et mobilt nettverk:

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Mobile nettverk** under **TRÅDLØST OG NETTVERK** og deretter **Mobildata**.

## Aktivere festing eller portabel trådløs sone (kun på enkelte modeller)

Slik deler du produktets mobildataforbindelse via USB eller som en portabel trådløs Wi-Fi-sone:

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Mobile nettverk** under **TRÅDLØST OG NETTVERK** og deretter **Festing og portabel trådløs sone**.
3. Når du skal konfigurere en portabel trådløs Wi-Fi-sone, berører du **Mobil trådløs sone**.
4. Hvis du vil dele produktets mobildataforbindelse, berører du **USB-festing**.


USB-festing fungerer med Windows 7, Vista og Linux.

## Koble til en Miracast-kompatibel trådløs skjerm (kun på enkelte modeller)

Slik kobler du til en Miracast-kompatibel trådløs skjerm:

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Miracast** under **TRÅDLØST OG NETTVERK** og deretter **Trådløs Miracast-skjerm**.
3. Følg veiledningen på skjermen.




## Koble til en Windows-datamaskin (kun på enkelte modeller)

 **MERK:** USB-festing må være slått av før du kan bruke USB til å overføre filer mellom nettbrettet og datamaskinen.

1. Koble mikro-USB-kabelen til nettbrettet og til en Windows-datamaskin.  
USB-lageret vises som en stasjon på datamaskinen. Du kan kopiere filer frem og tilbake på samme måte som for hvilken som helst annen ekstern enhet.
2. Koble fra USB-kabelen når du er ferdig.

## 6 Bruke Innstillinger

Bruk Innstillinger for å koble til nettverk, angi innstillinger og finne informasjon om nettbrettet.

- Berør  og deretter .  
– eller –
- Sveip ned fra øvre kant og berør .

### TRÅDLØST OG NETTVERK

- **Wi-Fi** – Aktiver eller deaktiver **Wi-Fi** og koble til et trådløst nettverk, slik at du kan sjekke e-post, søke på nettet eller bruke sosiale medier.
- **Bluetooth** – Aktiver eller deaktiver **Bluetooth** og koble en Bluetooth-enhet, som headsett eller tastatur, sammen med nettbrettet.
- **Databruk** – Vis en graf over databruken i den valgte perioden. Databruken for hver installerte app vises også.
- **Mer...** – Aktiver eller deaktiver **Flymodus** eller **VPN**.

### ENHET



- **Lyd** – Velg **Volum**, **Standardvarsel** og aktiver eller deaktiver **Berøringstoner** og **Skjermlåslyd**.
- **Skjerm** – Velg **Lysstyrke**, **Bakgrunn**, **Hvilemodus** og **Skriftstørrelse**.
- **Lagringsplass** – Vis tilgjengelig plass i minnet på nettbrettet og SD™-kortminne (hvis installert).
- **Batteri** – Vis batterilading og batteribruk for forskjellige funksjoner.
- **Apper** – Vis nedlastede apper og apper som kjører. Hvis du vil se informasjon om eller avinstallere en app, berører du appen.

### PERSONLIG

- **Posisjonstilgang** – Aktiver eller deaktiver **Bruk av posisjonen min** og **Wi-Fi-nettverksposisjon**.
- **Sikkerhet** – Angi innstillinger for **Skjermsikkerhet**, **Passord**, **Enhetsadministrering** og **Legitimasjonslager**.
- **Språk og inndata** – Angi innstillinger for **Språk**, **Tastatur og inndatametoder**, **Tale** og **Mus/styreplate**.
- **Sikkerhetskopier og tilbakestill** – Angi innstillinger for **Sikkerhetskopier og gjenopprett** og **Personlige data**.

## KONTOER

Eksisterende kontoer vises.

- **Legg til en e-postkonto eller en annen type konto** – Berør **+** **Legg til konto** under **KONTOER** og følg veiledningen på skjermen.
- **Synkronisere en konto** – Berør navnet på kontoen under **KONTOER**. Berør navnet på kontoen igjen, berør  øverst til høyre på skjermen og berør **Synkroniser nå**.
- **Fjerne en konto** – Berør navnet på kontoen under **KONTOER**. Berør navnet på kontoen igjen, berør  øverst til høyre på skjermen og berør **Fjern konto**.

## SYSTEM

- **Dato og tid** – Aktiver eller deaktiver **Automatisk dato og tid** og velg innstillinger for tidssone, klokkeslettformat og datoformat.
- **Tilgjengelighet** – Aktiver eller deaktiver **TalkBack**, **Stor tekst**, **Roter skjerm automatisk**, **Les opp passord**, **Utdata for tekst til tale**, **Forsinkelse på trykk-og-hold-inne** og **Forbedre nettilgjengelighet**.
- **Utvikleralternativer** – Aktiver eller deaktiver ulike **Utvikleralternativer**.



---

**FORSIKTIG:** Aktivering av denne innstillingen kan føre til feil på nettbrettet.

---



- **Om nettbrettet** – Vis programvareversjon og juridisk informasjon for nettbrettet.

Du kan også se etter programvareoppdateringer.


# 7 Sikre nettbrettet

Velg en skjermlåsemetode for å hindre at andre får tilgang til data på nettbrettet.

## Angi skjermlås

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Sikkerhet** under **Personlig** og deretter **Skjermlås** under **Skjermsikkerhet**.
3. Under **Velg skjermlås** velger du en av følgende typer skjermlås. Følg deretter veiledningen på skjermen.

---

 **MERK:** Hvis du tidligere har angitt en skjermlås, må du låse opp skjermen før du kan endre låseinnstillingene.

---

- **Skyv** – Lås opp skjermen ved å sveipe mot høyre.
- **Ansiktslås (kun på enkelte modeller)** – Lås opp skjermen ved å se på skjermen.
- **Mønster** – Tegn et enkelt mønster for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode** – Skriv inn fire eller flere sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord** – Skriv inn fire eller flere bokstaver eller tall. Dette alternativet gir best beskyttelse hvis du velger et sterkt passord.

---

## 8 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data



### Oppdatere apper, moduler og operativsystemet

HP anbefaler at du regelmessig oppdaterer apper, moduler og operativsystemet til nyeste versjon. Oppdateringer kan løse problemer og gi nettbrettet nye funksjoner og alternativer. Teknologien endres stadig og oppdatering av apper, moduler og operativsystemet sørger for at nettbrettet kjører den nyeste teknologien som er tilgjengelig. Det kan for eksempel hende at eldre apper og moduler ikke fungerer riktig med det nyeste operativsystemet.

Gå til Google Play Butikk for å laste ned de nyeste versjonene av apper og moduler fra HP og tredjepart. Operativsystemet vil automatisk laste ned systemoppdateringer og varsle deg når det er klart til å installere disse oppdateringene. Hvis du vil oppdatere operativsystemet manuelt, går du til <http://www.hp.com/support>.



### Sikkerhetskopiere og tilbakestille

Du kan angi innstillinger for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data i tilfelle tap.

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Sikkerhetskopier og tilbakestill** under **PERSONLIG**.
3. Velg ett eller flere av følgende under **Sikkerhetskopier og gjenopprett**:
  - **Sikkerhetskopier dataene mine** – Merk av for dette alternativet for å aktivere sikkerhetskopiering av app-data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Google-servere.
  - **Sikkerhetskopier konto** – Velg en Google-konto for sikkerhetskopiering av data.
  - **Automatisk gjenoppretting** – Merk av for dette alternativet hvis du vil at sikkerhetskopierte innstillinger og data skal gjenopprettes når en app installeres på nytt.

### Tilbakestilling til fabrikkstandard

Slik tilbakestiller du alle innstillinger og sletter alle data på enheten:

1. Berør  og deretter .
2. Berør **Sikkerhetskopier og tilbakestill** under **PERSONLIG**.
3. Velg **Tilbakestilling til fabrikkstandard** under **PERSONLIGE DATA** og følg veiledningen på skjermen.



## 9 Flere HP-ressurser

Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.

Ressurs	Innhold
HPs kundestøtte Gå til <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> for å få kundestøtte i USA. Gå til <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> for å få verdensomspennende kundestøtte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chatte med en HP-tekniker på Internett</li><li>• Kundestøtte per e-post</li><li>• Finne telefonnumre til kundestøtte</li><li>• Finne et HP-servicesenter</li></ul>
Google Gå til <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> for å få kundestøtte for Google.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilgang til Googles hjelp og kundestøtte på Internett</li></ul>
<i>Hurtigstart</i> Dokumentet <i>Hurtigstart</i> er plassert i dokumentmappen i produktesken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viktige merknader om forskrifter</li></ul>
<i>Produktmerknader</i> Dokumentet <i>Produktmerknader</i> er plassert i dokumentmappen i produktesken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viktige merknader om forskrifter</li></ul>
Begrenset garanti Garantien er plassert i dokumentmappen i produktesken. Du kan også gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantiinformasjon om dette nettbrettet</li></ul>

---

# Stikkordregister

## A

alle apper-ikon 2  
ansiktslås 11  
apper 3

## B

batteri 9  
Beats Audio 9  
bilder 5  
Bluetooth 7, 9

## D

datamaskin 7  
dato og klokkeslett 9

## G

garanti 13  
Gmail 3

## H

hjem-ikon 2  
Hurtigstart 13

## I

ikoner 2  
innstillinger 9

## K

kalender 3  
kamera 5  
klokke 3  
kontoer 9

## L

lagring 9  
laste ned 3  
lyd 9

## M

moduler 3

## N

nettverk 7  
nylige apper-ikon 2

## P

passord 11  
PIN-kode 11  
Produktmerknader 13

## S

sikkerhetskopiering og  
gjenoppretting 12  
skjerm 9  
skjermbilde 5  
skjermlås 11  
skrive ut 5  
språk 9  
søk-ikon 2

## T

talesøk-ikon 2  
tilbake-ikon 2  
tilbakestilling til fabrikkstandard  
12

## W

wi-fi 7, 9  
Windows 7