

Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google, Google Inc. kuruluşunun bir ticari markasıdır. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli bir ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Eylül 2013

Belge Parça Numarası: 743472-141

Ürün bildirimi

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Yazılım şartları

Bu tablete önceden yüklenmiş herhangi bir yazılım ürününü yükleyerek, kopyalayarak, indirerek veya herhangi bir şekilde kullanarak, HP Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) şartlarına uymayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu lisans şartlarını kabul etmiyorsanız, yapacağınız tek şey, satın alma yerinizin geri ödeme politikasına tabi olmak üzere, kullanılmamış ürünün tamamını (donanım ve yazılım) geri ödeme almak için 14 gün içinde iade etmektir.


Ek bilgi almak veya tablet için tam geri ödeme yapılmasını istemek için lütfen yerel satış noktanıza (satıcıya) başvurun.


İçindekiler

1 Temel bilgiler	1
Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma	1
2 Ana ekranı kullanma	2
3 Uygulamaları ve widget'ları kullanma	3
Ekran klavyesini kullanma	3
Gmail'i kullanma	3
Takvimi kullanma	4
Google Now'ı kullanma	4
Saati kullanma	4
Uygulama indirme	4
Uygulama kaldırma	4
4 Kameraları kullanma	5
Kendi fotoğrafınızı çekme	5
Video kaydetme	5
Ekran görüntüsünü kaydetme	5
Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme	5
Fotoğraf yazdırma	6
5 Ağlara bağlanma	7
Kablosuz ağa bağlanma	7
Bluetooth'a bağlanma (yalnızca belirli modellerde)	7
Bir mobil ağa bağlanma (yalnızca belirli modellerde)	8
Veri aktarımını etkinleştirme	8
Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliğini etkinleştirme (yalnızca belirli modellerde)	8
Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana bağlanma (yalnızca belirli modellerde)	8
Bir Windows bilgisayara bağlanma (yalnızca belirli modellerde)	9
6 Ayarlar'ı kullanma	10
KABLOSUZ VE AĞLAR	10
AYGIT	10
KİŞİSEL	10

HESAPLAR	11
SİSTEM	11
7 Tabletinizi korumaya alma	12
8 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma	13
Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini güncelleştirme	13
Yedekleme ve sıfırlama	13
Fabrika verilerine sıfırlama	13
9 Ek HP kaynakları	14
Dizin	15

1 Temel bilgiler


 **NOT:** Temel alıřtırma ynergeleri iin, tabletinizle birlikte kutuda verilen basılı *Hızlı Bařlangı* kılavuzuna bakın.

 **NEMLİ:** Tableti ilk kez kullanmadan nce harici g kaynađına bađlayıp en az 15 dakika pili řarj edin.


Tabletinizi kullanmaya bařlamak iin, řu ynergeleri izleyin:

1. Pili řarj ettikten sonra ve ekranda pil resmi grntlenirken, g dđmesini HP logosu grntlenene dek yaklařık 5 saniye boyunca basılı tutup tableti aın.

Tableti ilk aıřınızda, bir Karřılama ekranı greceksiniz.



 **NEMLİ:** Ekranda pil resmi grntlenmezse, resmi grntlemek iin g dđmesine kısa sre basın, sonra da HP logosu grntlenene dek g dđmesini basılı tutun.

2. Ekrandaki ynergeleri izleyerek bir dil sein, bir kablosuz ađa bađlanın ve Google™ hesabınızda oturum aın.

 **NOT:** Bir Google hesabınız yoksa, řimdi oluřturabilirsiniz. Bir Google hesabıyla oturum atıđınızda, o hesapla iliřkilendirilmiř e-posta, kiřiler, takvim etkinlikleri ve veriler tabletinizle eřitlenir. Bařka Google hesaplarınız varsa, daha sonra onları da ekleyebilirsiniz.


Ekranı kilitleme ve ekran kilidini ama

Kilitleme—G dđmesine basın.









Kilidi ama—G dđmesine basarak tableti aın, ardından parmađınızı kilit simgesi  zerine koyup simgeyi kilit ama  konumuna kaydırın.

2 Ana ekranı kullanma

Ana ekran, bilgilere ve e-postaya erişebileceğiniz, Web'e göz atabileceğiniz, video akışı yapabileceğiniz, fotoğrafları görüntüleyebileceğiniz ve sosyal medya web sitelerine erişebileceğiniz merkezi bir konum sağlar.

 **NOT:** Ana ekranın görünümü değişebilir.


- Bildirimleri görüntülemek için üst kenardan çekin.
- Google Now kartlarını görüntülemek için alt kenardan çekin.
- Tabloda açıklanan eylemi gerçekleştirmek için bir simgeye dokununuz.



Simge	Açıklama
	Ara —Google ile arama yapmak için bir veya daha fazla anahtar sözcük girmenize olanak tanır.
	Sesli arama —  simgesine dokunup bir veya daha fazla anahtar sözcük söyleyerek Google ile arama yapmanıza olanak tanır.
	Geri —Önceki ekranı açar.
	Ana Ekran —Merkezi Ana ekranı açar. <ul style="list-style-type: none">• Sol veya sağ Ana ekranı görmek için, sola veya sağa kaydırma yapın.• Ana ekrana hızla geri dönmek için,  simgesine dokununuz.
	Son uygulamalar —Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini açar. <ul style="list-style-type: none">• Açmak için uygulamaya dokununuz.• Bir uygulamayı listeden kaldırmak için, sola veya sağa kaydırın.
	Tüm uygulamalar —Tüm uygulamaların listesini görüntüler. Tüm widget'ları görmek için Widget'lar sekmesine dokununuz.


3 Uygulamaları ve widget'ları kullanma



Uygulamalar, Ana ekrana yerleştirilmiş kısayollardır ve tabletinize kurulu uygulamaları açmak için kullanılır.

Widget'lar, sık sık güncellenen içerikleri görüntüleyen özel işleve sahip uygulamalardır. Güncellenen içeriği widget'ı açmadan görüntüleyebilirsiniz.




Tüm uygulamaları görmek için,  simgesine dokununuz.


- Bir uygulamayı açmak için simgeye dokununuz. Ana ekrana geri dönmek için,  simgesine dokununuz.
- Ana ekrana bir uygulama eklemek için, Ana ekran belirene dek uygulama simgesini basılı tutup istediğiniz yere sürükleyiniz.
- Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, uygulamanın simgesini basılı tutup ekranın üst kısmındaki  simgesine sürükleyiniz.

Tüm widget'ları görmek için,  simgesine dokununuz, sonra da **Widget'lar** sekmesine dokununuz.



- Bir widget'ı açmak için simgeye dokununuz. Ana ekrana geri dönmek için,  simgesine dokununuz.
- Ana ekrana bir widget eklemek için, Ana ekran belirene dek widget simgesini basılı tutup istediğiniz yere sürükleyiniz.
- Bir widget'ı Ana ekrandan kaldırmak için, widget simgesini basılı tutup ekranın üst kısmındaki  simgesine sürükleyiniz.

Ekran klavyesini kullanma

- Ekran klavyesini açmak için, ekranın üst kısmındaki metin alanına dokununuz, bir veya daha fazla sözcük yazınız, sonra da  veya  simgesine dokununuz.
- Sesli aramayı kullanmak için, ekranın üst kısmındaki  simgesine dokununuz, sonra da bir veya daha fazla anahtar sözcük söyleyiniz.

 **NOT:** Klavyenin görünümü değişebilir.

Gmail'i kullanma

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **HESAPLAR** altında, **Hesap ekle**'ye dokununuz.
3. **Google**'a dokununuz, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyiniz.
4. Gmail hesabınıza erişmek için, **Gmail** simgesine dokununuz.

Takvimi kullanma

- **Takvim** simgesine dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.



NOT: Bir Google hesabı eklediğinizde, o hesapla ilişkilendirilmiş e-posta, takvim ve kişiler otomatik olarak eşitlenir.


- **Takvim**'i Ana ekrana eklemek için, Ana ekranda belirene dek **Takvim** simgesini basılı tutun.

Google Now'ı kullanma

Google Now, günün saatini, geçerli konumunuzu ve konum geçmişinizi kullanarak hareketlerinizle ilgili bilgileri görüntüler. Web geçmişi veya takviminiz gibi diğer Google ürünlerinden edinilen bilgiler, randevu hatırlatmaları, haritalar, maç skorları ve uçuş durumunu görüntülemek için kullanılır.

- Google Now'a kaydolmak için, ekranın alt kısmından çekin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Google Now kartlarını görüntülemek için, ekranın alt kısmından çekin.

Saati kullanma



- Önce , sonra da **Saat** simgesine dokunun.
- **Saat**'i Ana ekrana eklemek için, Ana ekranda belirene dek **Saat** simgesini basılı tutun.
- Alarm eklemek için, **Saat** simgesine dokunun, **Alarmı ayarla**'ya dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulama indirme



Google Play Store'dan uygulama, müzik, kitap, oyun ve daha fazlasını indirin.



NOT: Play Store'a erişebilmek için, İnternet'e bağlı ve Google hesabı ile oturum açmış olmanız gereklidir.

- Önce  simgesine, sonra da bir kategoriye dokunun.
– veya –
 simgesine dokunun, ardından arama alanına bir anahtar sözcük yazın.
- Bir uygulama indirip yüklemek için, ekrandaki yönergeleri izleyin.



Uygulama kaldırma

1. Önce , sonra da  simgesine dokunun.
2. **AYGIT** altından, **Depolama alanı**'na dokunun, sonra da **Uygulamalar**'a dokunun.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, sonra da **Kaldır**'a dokunun.
4. **Tamam**'a, sonra da tekrar **Tamam**'a dokunun.



4 Kameraları kullanma

Ön kamera ile kendi fotoğrafınızı çekebilir veya ekran görüntüleri kaydedebilirsiniz.

Kendi fotoğrafınızı çekme

- Önce , sonra da  simgesine dokunun.
- Fotoğraf çekmek için, mavi dairenin üstündeki dönen kamera simgesine dokunun, sonra da mavi daireye dokunun.
Fotoğraf Galeri'ye kaydedilir.

Video kaydetme



- Önce , sonra da  simgesine dokunun.
- Video kaydetmek için, video kamera simgesine dokunun.
Mavi daire kırmızıya döner.
- Kayda başlamak için, kırmızı daireye dokunun.
- Kaydı durdurmak için, kırmızı daireyi basılı tutun.
Video Galeri'ye kaydedilir.

Ekran görüntüsünü kaydetme



Güç düğmesi ile sesi azaltma düğmesine aynı anda 1 saniye kadar basın.

Ekran görüntüsü Galeri'ye kaydedildiğinde bir mesaj görüntülenir.

Fotoğraf veya videolarınızı görüntüleme

- Galeri'nizdeki fotoğraf veya videoları görüntülemek için, , sonra da **Galeri** simgesine dokunun.
- Fotoğraf veya video silmek için, silmek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokunun, sonra da ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.



Fotoğraf yazdırma

1. Önce , sonra da **Galeri** simgesine dokunun.
2. Seçmek için fotoğrafa dokunun.
3. Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine, sonra da **Yazdır**'a dokunun.
4. Yazdırma işlevini ilk kez kullanırken, ekrandaki yönergeleri izleyerek bir yazıcı seçin.
5. Kopya sayısını seçin.
6. Seçenekleri belirlemek için, aşağı oka dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
7. **Yazdır**'a dokunun.

Yazdırma durumunu belirten bir mesaj görüntülenir.

– veya –

Doğrudan HP ePrint özellikli bir yazıcıya yazdırmanıza olanak tanıyan **HP ePrint**'i (yalnızca belirli modellerde) etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Önce , sonra da **HP ePrint** simgesine dokunun.
2. Ekrandaki yönergeleri takip edin, sonra da **Şimdi Etkinleştir**'e dokunun.
3. E-posta adresinizi girin, sonra da **Etkinleştir**'e dokunun.
Girmiş olduğunuz e-posta adresine bir aktivasyon kodu gönderilir.
4. Önce , sonra da **HP ePrint** simgesine dokunun.
5. Aktivasyon kodunu girin, sonra da **Etkinleştir**'e dokunun.

5 Ağlara bağlanma



Tableti bir kablosuz ağa, Bluetooth® aygıtlarına (yalnızca belirli modellerde), bir mobil ağa (yalnızca belirli modellerde), Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana (yalnızca belirli modellerde) veya bir Windows® bilgisayara bağlayabilirsiniz.


Kablosuz ağa bağlanma

Web'de gezinin, e-postalarınızı okuyun veya diğer çevrimiçi etkinlikleri gerçekleştirin.

 **NOT:** İnternet'e bağlanabilmek için öncelikle kablosuz ağa bağlı olmanız gerekir.

Kablosuz ağa bağlanmak için:



1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altında Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
3. **Wi-Fi** ögesine dokununuz, sonra da görüntülenen kullanılabilir ağlardan birine dokununuz.
4. Gerekirse güvenlik anahtarını girin, sonra da **Bağlan'a** dokununuz.


 **NOT:** Daha önce bağlanmış olduğunuz bir kablosuz ağın güvenlik anahtarını silmek için, ağın adına dokununuz, sonra da **Unut'a** dokununuz.

Bluetooth'a bağlanma (yalnızca belirli modellerde)

Kulaklık, klavye veya fare gibi bir Bluetooth aygıtını tabletinizle eşleştirebilirsiniz.




Bir Bluetooth aygıtına bağlanmak için:

1. Bluetooth aygıtını açın.
2. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
3. **KABLOSUZ VE AĞLAR** altından, **Bluetooth** özelliğini açın, sonra da **Bluetooth'a** dokununuz.
4. Aygıtınızın adına dokunarak onu civardaki tüm Bluetooth aygıtlarına görünür yapın.
5. Kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını bulmak için, **AYGIT ARA'ya** dokununuz.
6. Aygıt adı belirlediğinde, aygıtı tabletinizle eşleştirmek için dokununuz.

 **NOT:** Pil ömrünü en yükseğe çıkarmak için, kullanmadığınızda Bluetooth'u kapatın.



Bir mobil ađa bađlanma (yalnızca belirli modellerde)

Önceden takılı bir SIM kart yoksa, mobil taşıyıcısından bir SIM kart satın alınabilir. SIM kartı takmak için, ürününüzle birlikte verilen *Hızlı Başlangıç* kılavuzuna bakın.

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KABLOSUZ VE AĐLAR** altından **Mobil Ađlar**'a, sonra da **Eriřim Noktası Adları**'na dokununuz.
3.  simgesine, ardından **Yeni APN Seç**'e dokunup ekrandaki yönergeleri izleyiniz.



Veri aktarımını etkinleřtirme

Mobil ađ üzerinden veri aktarımını etkinleřtirmek için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KABLOSUZ VE AĐLAR** altından **Mobil Ađlar**'a, sonra da **Mobil veriler**'e dokununuz.

Tethering veya taşınabilir etkin nokta özelliđini etkinleřtirme (yalnızca belirli modellerde)



Ürününüzün mobil veri bađlantısını USB üzerinden veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmak için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KABLOSUZ VE AĐLAR** altından **Mobil Ađlar**'a, sonra da **Tethering ve taşınabilir etkin nokta**'ya dokununuz.
3. Bir tanıřabilir Wi-Fi etkin noktası ayarlamak için, **Mobil Etkin Nokta**'ya dokununuz.
4. Ürününüzün mobil veri bađlantısını paylaşmak için, **USB tethering**'e dokununuz.

USB tethering Windows 7, Vista veya Linux ile çalışır.

Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana bađlanma (yalnızca belirli modellerde)

Miracast uyumlu bir kablosuz ekrana bađlanmak için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KABLOSUZ VE AĐLAR** altından **Miracast**'a, sonra da **Miracast kablosuz ekran**'a dokununuz.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyiniz.

Bir Windows bilgisayara bağlanma (yalnızca belirli modellerde)



NOT: USB kullanarak tabletiniz ve bilgisayar arasında dosya aktarımı yapmak için USB tethering kapalı olmalıdır.




1. Mikro USB kablosunu tabletinize ve bir Windows bilgisayara bağlayın.

USB depolama birimi bilgisayarda bir sürücü olarak belirir. Dosyaları başka herhangi bir harici aygıtta yapacağınız şekilde kopyalayabilirsiniz.

2. İşiniz bittiğinde, USB kablosunu çıkarın.

6 Ayarlar'ı kullanma

Ağlara bağlanmak, tercihleri belirlemek ve tabletinizle ilgili bilgileri bulmak için Ayarlar'ı kullanın.

- Önce , sonra da  simgesine dokunun.
– veya –
- Üstten çekin, sonra da  simgesine dokunun.

KABLOSUZ VE AĞLAR

- **Wi-Fi**—**Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve e-postanızı kontrol etmek, Web'de arama yapmak veya sosyal medya web sitelerine erişmek için bir kablosuz ağa bağlanın.
- **Bluetooth**—**Bluetooth**'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve kulaklık veya klavye gibi bir Bluetooth aygıtını tabletinizle eşleştirin.
- **Veri kullanımı**—Seçilen zaman zarfında kullanılan verilerin bir grafiğini görüntüleyin. Yüklü her uygulamanın veri kullanımı miktarı da görüntülenir.
- **Daha fazlası...**—**Uçak modu**'nu veya **VPN**'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

AYGIT



- **Ses**—**Ses Düzeyleri**'ni, **Varsayılan bildirim**'i seçin ve **Dokunma seslerini** ve **Ekran kilidi sesi**'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ekran**—**Parlaklık**, **Duvar kağıdı**, **Uyku** ve **Yazı tipi boyutu**'nu seçin.
- **Depolama alanı**—Tablet belleğinde ve SD™ kartı belleğinde (takılıysa) kalan boş alanı görüntüleyin.
- **Pil**—Pil şarjı yüzdesini ve çeşitli özelliklere göre pil kullanımını görüntüleyin.
- **Uygulamalar**—İndirilen uygulamaları ve çalışan uygulamaları görüntüleyin. Bilgileri görüntülemek veya bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamaya dokunun.

KİŞİSEL

- **Konum erişimi**—**Konumuma eriş** ve **Wi-Fi ağ konumu** özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güvenlik**—**EKRAN GÜVENLİĞİ**, **ŞİFRELER**, **AYGIT YÖNETİMİ** ve **KİMLİK BİLGİSİ DEPOSU** tercihlerini belirleyin.
- **Dil ve giriş**—**Dil**, **KLAVYE VE GİRİŞ YÖNTEMLERİ**, **KONUŞMA** ve **FARE/DOKUNMATİK FARE** tercihlerini belirleyin.
- **Yedekleme ve sıfırlama**—**YEDEKLEME VE SIFIRLAMA** ile **KİŞİSEL VERİ** tercihlerini belirleyin.


HESAPLAR

Mevcut hesaplar görüntülenir.

- **Bir e-posta hesabı veya başka türde bir hesap ekleme**—HESAPLAR altından **+ Hesap ekle**'ye dokunun, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
- **Bir hesabı eşitleme**—HESAPLAR altından hesabın adına dokunun. Hesabın adına tekrar dokunun, ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun, sonra da **Şimdi eşitle**'ye dokunun.
- **Bir hesabı kaldırma**—HESAPLAR altından hesabın adına dokunun. Hesabın adına tekrar dokunun, ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun, sonra da **Hesabı kaldır**'a dokunun.

SİSTEM

- **Tarih ve saat**—**Otomatik tarih ve saat**'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve saat dilimi, saat formatı ve tarih formatı tercihlerini belirleyin.
- **Erişilebilirlik**—**TalkBack**, **Büyük metin**, **Ekranı otomatik döndür**, **Şifreleri sesli olarak oku**, **Metin-konuşma çıkışı**, **Dokunma ve tutma bekleme süresi** ve **Web erişilebilirliğini geliştir** özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Geliştirici seçenekleri**—Çeşitli **Geliştirici seçenekleri**'ni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



 **DIKKAT:** Bu ayarı etkinleştirmek tabletinizde hatalara yol açabilir.

- **Tablet hakkında**—Tabletinizin yazılım sürümünü ve yasal bilgilerini görüntüleyin. Yazılım güncelleştirmelerini de denetleyebilirsiniz.

7 Tabletini korumaya alma

Başkalarının tabletinizdeki verilere erişmesini engellemek için, bir ekran kilidi yöntemi seçin.

Ekran kilidi belirleme

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KİŞİSEL** altından **Güvenlik**'e dokununuz, sonra da **EKRAN GÜVENLİĞİ** altından **Ekran kilidi**'ne dokununuz.
3. **Ekran kilidini seç**'in altında, aşağıdaki ekran kilidi türlerinden birini seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.



NOT: Daha önce bir ekran kilidi belirlediyseniz, kilit ayarlarını değiştirmeden önce ekran kilidini açmanız gerekir.

- **Kaydırma**—Sağa çekerek ekran kilidini açın.
- **Yüz Tanıma Kilidi (yalnızca belirli modellerde)**—Ekrana bakarak ekran kilidini açın.
- **Desen**—Basit bir desen çizerek ekran kilidini açın.
- **Pin**—Dört veya daha fazla rakam girerek ekran kilidini açın.
- **Şifre**—Dört veya daha fazla harf ya da rakam girin. Güçlü bir şifre seçilmesi halinde, en yüksek korumayı bu seçenek sunar.

8 Verilerinizi yedekleme ve kurtarma



Uygulamaları, widget'ları ve işletim sistemini güncelleştirme

HP, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi en son sürümlerle düzenli olarak güncelleştirmenizi önerir. Güncelleştirmeler sorunları çözerek tabletinize yeni özellikler ve seçenekler kazandırabilir. Teknoloji sürekli geliştiğinden, uygulamalarınızı, widget'larınızı ve işletim sisteminizi güncelleştirmek tabletinizin var olan en son teknolojiyi kullanmasını sağlar. Örneğin, eski uygulamalar ve widget'lar en son işletim sistemiyle iyi çalışmayabilir.

Google Play mağazasına giderek HP ve üçüncü taraf uygulamalarının ve widget'ların en son sürümlerini indirin. İşletim sistemi sistem güncelleştirmelerini otomatik olarak indirecek ve bu güncelleştirmeler indirilmeye hazır olduğunda size bildirecektir. İşletim sistemini el ile güncelleştirmek isterseniz, <http://www.hp.com/support> adresine gidin.



Yedekleme ve sıfırlama

Kaybolma ihtimaline karşı, verilerinizi yedekleme ve geri yükleme tercihlerini belirleyebilirsiniz.

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KİŞİSEL** altında, **Yedekle ve sıfırla**'ya dokununuz.
3. **YEDEKLEME VE GERİ YÜKLEME** altında, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını seçin:
 - **Verilerimi yedekleme**—Uygulama verilerinin, Wi-Fi şifrelerinin ve diğer ayarların Google sunucularına yedeklenmesini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
 - **Yedek hesabı**—Verilerin yedekleneceği bir Google hesabı seçin.
 - **Otomatik geri yükleme**—Bir uygulama yeniden yüklendiğinde, yedeklenmiş olan ayarların ve verilerin geri yüklenmesi için onay kutusunu seçin.

Fabrika verilerine sıfırlama

Aygıttaki tüm ayarları sıfırlamak ve tüm verileri silmek için:

1. Önce , sonra da  simgesine dokununuz.
2. **KİŞİSEL** altında, **Yedekle ve sıfırla**'ya dokununuz.
3. **KİŞİLER VERİLER** altında, **Fabrika verilerine sıfırla**'yı seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.

9 Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, kullanıma ilişkin bilgileri ve daha fazlasını bulmak için bu tabloyu kullanın.

Kaynak	İçindekiler
HP desteği ABD'de destek için, http://www.hp.com/go/contactHP adresine gidin. Dünya genelinde destek için, http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none">• HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet.• E-posta desteği.• Telefon numaralarını bulma.• HP servis merkezlerinin yerlerini bulma.
Google Google desteği için, http://www.google.com/mobile/android adresine gidin.	<ul style="list-style-type: none">• Çevrimiçi Google yardımına ve desteğine ulaşma.
<i>Hızlı Başlangıç</i> <i>Hızlı Başlangıç</i> belgesi, tablet kutusunun belge klasöründedir.	<ul style="list-style-type: none">• Önemli yasal düzenleme bildirimleri.
<i>Ürün Bildirimleri</i> <i>Ürün Bildirimleri</i> belgesi, tablet kutusunun belge klasöründedir.	<ul style="list-style-type: none">• Önemli yasal düzenleme bildirimleri.
Sınırlı Garanti Garanti, tablet kutusunun belge klasöründedir. http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine de gidebilirsiniz.	<ul style="list-style-type: none">• Bu tablet hakkındaki garanti bilgileri.

Dizin

A

ağ 7
ana ekran simgesi 2
arama simgesi 2
ayarlar 10

B

Beats Audio 10
bilgisayar 7
Bluetooth 7, 10

D

depolama medyası 10
dil 10

E

ekran 10
ekran görüntüsü 5
ekran kilidi 12

F

fabrika verilerine sıfırlama 13
fotoğraflar 5

G

garanti 14
geri simgesi 2
Gmail 3

H

hesaplar 10
Hızlı Başlangıç 14

İ

indir 3

K

kamera 5

P

pil 10
PIN 12

S

saat 3

ses 10
sesli arama simgesi 2
simgeler 2
son uygulamalar simgesi 2

Ş

şifre 12

T

takvim 3
tarih ve saat 10
tüm uygulamalar simgesi 2

U

uygulamalar 3

Ü

Ürün Bildirimleri 14

W

wi-fi 7, 10
widget'lar 3
Windows 7

Y

yazdırma 5
yedekleme ve kurtarma 13
Yüz Tanıma Kilidi 12