

# Guia do Usuário

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário, utilizada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Google é uma marca comercial da Google Inc. Windows é uma marca comercial registrada nos EUA da Microsoft Corporation.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Primeira edição: setembro de 2013

Número de peça: 743472-201

### **Aviso sobre o produto**

Este guia descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu tablet.

### **Termos do software**

Ao instalar, copiar, baixar ou usar de outra maneira qualquer produto de software pré-instalado neste tablet, você concorda em observar os termos do Contrato de Licença do Usuário Final (CLUF) da HP. Caso não aceite os termos desta licença, sua solução exclusiva será devolver o produto completo (hardware e software) e sem uso dentro de 14 dias da data de compra para obter o reembolso segundo a política de reembolso de seu local de compra.

Para obter informações adicionais ou para solicitar um reembolso integral do tablet, entre em contato com o ponto de venda local (o revendedor).


---


# Conteúdo

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Noções básicas</b>  | <b>1</b>  |
|          | Bloqueio e desbloqueio da tela   | 1         |
| <b>2</b> | <b>Utilização da tela Inicial</b>  | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Utilização de aplicativos e widgets</b>   | <b>3</b>  |
|          | Utilização do teclado na tela  | 3         |
|          | Utilização do Gmail  | 3         |
|          | Utilização do calendário   | 4         |
|          | Utilização do Google Now   | 4         |
|          | Utilização do relógio  | 4         |
|          | Download de aplicativos  | 4         |
|          | Desinstalação de aplicativos   | 4         |
| <b>4</b> | <b>Utilização das câmeras</b>  | <b>5</b>  |
|          | Tirar sua própria foto   | 5         |
|          | Gravação de vídeo  | 5         |
|          | Captura de tela  | 5         |
|          | Visualização de fotos e vídeos   | 5         |
|          | Impressão de fotos   | 6         |
| <b>5</b> | <b>Conexão em rede</b>   | <b>7</b>  |
|          | Conexão a uma rede sem fio   | 7         |
|          | Conexão com Bluetooth (somente em determinados modelos)  | 7         |
|          | Conexão a uma rede móvel (somente em determinados modelos)   | 8         |
|          | Ativação da transferência de dados   | 8         |
|          | Ativação do recurso de tethering ou de um ponto de acesso portátil (somente em determinados modelos) | 8         |
|          | Conexão com um monitor sem fio compatível com Miracast (somente em determinados modelos)             | 8         |
|          | Conexão com um computador com Windows (somente em determinados modelos)                              | 9         |
| <b>6</b> | <b>Utilização de Configurações</b>   | <b>10</b> |
|          | REDES SEM FIO E OUTRAS   | 10        |
|          | DISPOSITIVO  | 10        |
|          | PESSOAL  | 10        |

|  |           |
|--|-----------|
| CONTAS .....   | 11        |
| SISTEMA .....  | 11        |
| <b>7 Proteção do seu tablet .....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>8 Backup e recuperação de seus dados .....</b>                  | <b>13</b> |
| Atualização de aplicativos, widgets e do sistema operacional ..... | 13        |
| Backup e redefinição .....   | 13        |
| Restauração dos dados de fábrica .....                             | 13        |
| <b>9 Mais recursos da HP .....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>Índice .....</b>  | <b>15</b> |

# 1 Noções básicas


 **NOTA:** Para obter instruções de operação básicas, consulte o *Guia de Início Rápido* impresso fornecido com seu tablet.

 **IMPORTANTE:** Antes de usar o tablet pela primeira vez, conecte-o à alimentação externa e, em seguida, carregue a bateria por, no mínimo, 15 minutos.


Para começar a usar seu tablet, siga estas instruções:

1. Após o carregamento da bateria, e enquanto a imagem da bateria estiver sendo exibida na tela, ligue o tablet pressionando e segurando o botão Liga/Desliga por cerca de 5 segundos, até o logotipo da HP ser exibido.

Na primeira vez que você liga o tablet, é exibida uma tela de boas-vindas.



 **IMPORTANTE:** Se não for exibida a imagem da bateria na tela, pressione brevemente o botão Liga/Desliga para que a imagem apareça, e então mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que o logotipo da HP seja exibido.

2. Siga as instruções na tela para selecionar um idioma, conectar a uma rede sem fio e acessar a sua conta do Google™.

 **NOTA:** Caso não possua uma conta do Google, você poderá criar uma nesse momento. Quando você faz login em uma conta do Google, seus e-mails, contatos, eventos de calendário e dados associados a essa conta são sincronizados com seu tablet. Caso você tenha contas do Google adicionais, você poderá adicioná-las posteriormente.


## Bloqueio e desbloqueio da tela

**Bloquear** - pressione o botão Liga/Desliga.









**Desbloquear** - pressione o botão Liga/Desliga no tablet, coloque seu dedo sobre o ícone de bloqueio  e deslize o ícone até a posição de desbloqueio .

## 2 Utilização da tela Inicial

A tela Inicial é uma localização central de onde é possível acessar suas informações e e-mails, navegar na web, transmitir vídeos, visualizar fotos e acessar sites de redes sociais.

 **NOTA:** A aparência da tela Inicial pode variar.


- Passe o dedo a partir da borda superior para ver as notificações.
- Passe o dedo a partir da borda inferior para mostrar cartões do Google Now.
- Toque em um ícone para executar a ação descrita na tabela.



| Ícone   | Descrição  |
|---|--|
|    | <b>Pesquisa</b> — Digite uma ou mais palavras-chave para pesquisar no Google.  |
|    | <b>Pesquisa por voz</b> — Permite tocar em  e falar uma ou mais palavras-chave para pesquisar no Google.  |
|    | <b>Voltar</b> — Mostra a tela anterior.  |
|    | <b>Inicial</b> — Mostra a tela Inicial. <ul style="list-style-type: none"><li>• Para ver a tela Inicial à esquerda ou à direita, passe o dedo para a esquerda ou direita.</li><li>• Para voltar rapidamente à tela Inicial, toque em .</li></ul> |
|  | <b>Aplicativos recentes</b> — Abre uma lista de aplicativos utilizados recentemente. <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque em um aplicativo para abri-lo.</li><li>• Para remover um aplicativo da lista, passe o dedo sobre ele para a esquerda ou para a direita.</li></ul>   |
|  | <b>Todos os aplicativos</b> — Mostra uma lista de todos os aplicativos.<br>Para ver todos os widgets, toque na guia <b>Widgets</b> .   |

## 3 Utilização de aplicativos e widgets



Aplicativos são atalhos localizados na tela Inicial, utilizados para abrir aplicativos instalados em seu tablet.

Widgets são aplicativos com funcionalidades especiais, que exibem conteúdos atualizados com frequência. Você pode visualizar o conteúdo atualizado sem abrir o widget.




Para exibir todos os aplicativos, toque em .


- Para abrir um aplicativo, toque no ícone. Para voltar à tela Inicial, toque em .
- Para adicionar um aplicativo à tela Inicial, toque no ícone do aplicativo e segure até que a tela Inicial apareça, em seguida deslize-o até o local desejado.
- Para remover um aplicativo da tela Inicial, toque no aplicativo e segure, em seguida deslize-o até o ícone  na parte superior da tela.

Para ver todos os widgets, toque em , em seguida toque na guia **Widgets**.



- Para abrir um widget, toque no ícone. Para voltar à tela Inicial, toque em .
- Para adicionar um widget à tela Inicial, toque no ícone widget e segure até que a tela Inicial apareça, em seguida arraste-o até o local desejado.
- Para remover um widget da tela Inicial, toque no widget e segure, em seguida arraste-o até o ícone  na parte superior da tela.

### Utilização do teclado na tela

- Para abrir o teclado na tela, toque no campo de texto na parte superior da tela, digite uma ou mais palavras-chave e, em seguida, toque em  ou .
- Para usar a pesquisa por voz, toque em  na parte superior da tela e diga uma ou mais palavras-chave.

 **NOTA:** A aparência do teclado pode variar.

### Utilização do Gmail

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **CONTAS**, toque em **Adicionar conta**.
3. Clique em **Google** e siga as instruções na tela.
4. Para acessar sua conta no Gmail, toque no ícone do **Gmail**.

## Utilização do calendário

- Toque no ícone **Calendário** e, em seguida, siga as instruções na tela.



**NOTA:** Quando você adiciona uma conta do Google, os e-mails, eventos de calendário e contatos associados a essa conta são sincronizados automaticamente.


- Para adicionar o **Calendário** à tela Inicial, toque no ícone **Calendário** e segure até que ele apareça na tela Inicial.

## Utilização do Google Now

O Google Now usa a hora do dia, sua localização atual e seu histórico de localização para exibir informações sobre seu trajeto. Informações provenientes de outros produtos do Google, como seu histórico na web ou seu calendário, são usadas para exibir lembretes de compromissos, mapas, placar de jogos e status de voos.

- Para entrar no Google Now, passe o dedo a partir da borda inferior da tela e siga as instruções apresentadas.
- Para exibir cartões do Google Now, passe o dedo a partir da borda inferior da tela.

## Utilização do relógio



- Toque em  e, em seguida, toque no ícone **Relógio**.
- Para adicionar o **Relógio** à tela Inicial, toque no ícone **Relógio** e segure até que ele apareça na tela Inicial.
- Para adicionar um alarme, toque no ícone **Relógio**, toque em **Definir alarme** e siga as instruções apresentadas na tela.

## Download de aplicativos



Faça o download de aplicativos, músicas, livros, jogos e muito mais a partir da Google Play Store.



**NOTA:** Para acessar a Play Store, é preciso estar conectado à Internet e ter feito login em uma conta do Google.

- Toque em  e, em seguida, toque em uma categoria.  
– ou –  
Toque em  e em seguida digite uma palavra-chave no campo de pesquisa.
- Para baixar e instalar um aplicativo, siga as instruções apresentadas na tela.

## Desinstalação de aplicativos

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **DISPOSITIVO**, toque em **Armazenamento** e, em seguida, toque em **Aplicativos**.
3. Toque no aplicativo que deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**.
4. Toque em **OK** e, em seguida, toque em **OK** novamente.





---

## 4 Utilização das câmeras



Tire uma foto de si mesmo ou capture imagens da tela com a câmera frontal.

### Tirar sua própria foto

- Toque em  e em seguida toque em .
- Para tirar uma foto, toque no ícone de rotação da câmera acima do círculo azul e, em seguida, toque no círculo azul.

A foto será salva na Galeria.

### Gravação de vídeo

- Toque em  e em seguida toque em .
- Para gravar um vídeo, toque no ícone da câmera de vídeo.  
O círculo azul ficará vermelho.
- Para começar a gravação, toque no círculo vermelho.
- Para interromper a gravação, toque no círculo vermelho e segure.



O vídeo será salvo na Galeria.

### Captura de tela



Pressione o botão liga/desliga e o botão de diminuição de volume simultaneamente por cerca de um segundo.

Uma mensagem será exibida quando a captura de tela for salva na galeria.

### Visualização de fotos e vídeos

- Para ver fotos e vídeos salvos em sua Galeria, toque em , em seguida toque no ícone **Galeria**.
- Para excluir uma foto ou vídeo, toque na foto ou vídeo e, em seguida, toque em  no canto superior direito da tela.



## Impressão de fotos

1. Toque em  e, em seguida, toque no ícone **Galeria**.
2. Toque na foto para selecioná-la.
3. Toque em  canto superior direito da tela e, em seguida, clique em **Imprimir**.
4. Na primeira vez que utilizar a função de impressão, siga as instruções para selecionar uma impressora.
5. Selecione o número de cópias.
6. Para selecionar opções, toque na seta para baixo e siga as instruções na tela.
7. Toque em **Imprimir**.

Uma mensagem será exibida indicando o status da impressão.

– ou –

**Ative o HP e-Print** (somente em determinados modelos) que permite imprimir diretamente em uma impressora habilitada para o HP ePrint. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Toque em  e, em seguida, toque no ícone **HP ePrint**.
2. Siga as instruções na tela e em seguida clique em **Ativar agora**.
3. Digite o seu endereço de e-mail e em seguida toque em **Ativar**.  
Um código de ativação será enviado por e-mail para o endereço que você forneceu.
4. Toque em  e, em seguida, toque no ícone **HP ePrint**.
5. Insira o código de ativação e toque em **Ativar**.

---


## 5 Conexão em rede

É possível conectar o tablet a uma rede sem fio, dispositivos Bluetooth® (somente em determinados modelos), uma rede móvel (somente em determinados modelos), um monitor sem fio compatível com Miracast (somente em determinados modelos) ou um computador com Windows®.



### Conexão a uma rede sem fio

Navegue na Web, leia seus e-mails ou realize outras atividades on-line.


---

 **NOTA:** Para se conectar à Internet é necessário estar conectado a uma rede sem fio.

Para conectar-se a uma rede sem fio:

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **REDE SEM FIO E OUTRAS**, certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado.
3. Toque em **Wi-Fi**, em seguida toque em uma das redes disponíveis listadas.
4. Digite a senha da rede, se necessário, e toque em **Conectar**.



---

 **NOTA:** Para remover a chave de segurança de uma rede sem fio à qual você se conectou anteriormente, toque no nome da rede e, em seguida, toque em **Esquecer**.


### Conexão com Bluetooth (somente em determinados modelos)

Faça o pareamento de um dispositivo Bluetooth, como um headset, teclado ou mouse, com seu tablet.

Para se conectar a um dispositivo Bluetooth:




1. Ligue o dispositivo Bluetooth.
2. Toque em  e em seguida toque em .
3. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, ligue o **Bluetooth** e, em seguida, toque em **Bluetooth**.
4. Toque no nome do dispositivo para torná-lo visível para todos os dispositivos Bluetooth próximos.
5. Para encontrar dispositivos Bluetooth disponíveis, toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS**.
6. Quando o nome do dispositivo aparecer, toque nele para emparelhá-lo com seu tablet.

---

 **NOTA:** Para economizar energia da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver sendo usado.

## Conexão a uma rede móvel (somente em determinados modelos)

Caso um cartão SIM não venha pré-instalado, é possível adquirir um através de uma operadora de telefonia móvel. Para inserir o cartão SIM, consulte o guia de *Início rápido* incluído com o seu produto.

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Redes móveis** e em seguida toque em **Nomes de ponto de acesso**.
3. Toque em , em seguida toque em **Selecionar nova APN** e então siga as instruções na tela.



## Ativação da transferência de dados

Para ativar transferência de dados através de uma rede móvel:

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Redes móveis** e em seguida toque em **Dados móveis**.

## Ativação do recurso de tethering ou de um ponto de acesso portátil (somente em determinados modelos)



Para compartilhar a conexão de dados do seu dispositivo através de USB ou usá-lo como um ponto de acesso Wi-Fi portátil:

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Redes móveis** e em seguida toque em **Tethering e ponto de acesso portátil**.
3. Para configurar um hotspot Wi-Fi portátil, toque em **Ponto de acesso móvel**.
4. Para compartilhar a conexão de dados móvel do seu dispositivo, toque em **Tethering USB**.


O recurso Tethering USB funciona com Windows 7, Vista ou Linux.

## Conexão com um monitor sem fio compatível com Miracast (somente em determinados modelos)

Para conectar-se a um monitor sem fio compatível com Miracast:

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Miracast** e em seguida toque em **Monitor sem fio Miracast**.
3. Siga as instruções apresentadas na tela.

## Conexão com um computador com Windows (somente em determinados modelos)

 **NOTA:** O recurso Tethering USB precisa estar desativado para que você possa usar o USB para transferir arquivos entre seu tablet e o computador.




---

1. Conecte o cabo micro USB ao seu tablet e a um computador com Windows.  
O armazenamento USB aparece como uma unidade no computador. Você pode copiar arquivos de um para o outro, como faria com qualquer outro dispositivo externo.
2. Ao terminar, desconecte o cabo USB.

---

## 6 Utilização de Configurações

Use as Configurações para se conectar a redes, definir preferências e encontrar informações sobre seu tablet.

- Toque em  e em seguida toque em .  
– ou –
- Passe o dedo para baixo a partir da borda superior e, em seguida, toque em .

### REDES SEM FIO E OUTRAS

- **Wi-Fi** — Ative ou desative o **Wi-Fi** e conecte-se a uma rede sem fio para poder verificar seus e-mails, pesquisar na web ou acessar redes sociais.
- **Bluetooth** — Ative ou desative o **Bluetooth** e emparelhe um dispositivo Bluetooth, como um headset ou teclado, com seu tablet.
- **Uso de dados** — Veja um gráfico do uso de dados durante um período selecionado. É exibido também o uso de dados por cada aplicativo instalado.
- **Mais...** — Ative ou desative o **Modo avião** ou **VPN**.

### DISPOSITIVO



- **Som** — Selecione **Volumes**, **Notificação padrão** e ative ou desative **Sons de toque** e **Som de bloqueio de tela**.
- **Exibição** — Selecione **Brilho**, **Papel de parede**, **Suspender** e **Tamanho da fonte**.
- **Armazenamento** — Veja o espaço disponível na memória do tablet e no cartão SD™ (se instalado).
- **Bateria** — Veja o percentual de carga da bateria e o uso da bateria por vários recursos.
- **Aplicativos** — Veja os aplicativos baixados e os que estão em execução. Para ver informações sobre um aplicativo ou desinstalá-lo, toque no aplicativo.

### PESSOAL

- **Acesso ao local** — Ative ou desative **Acesso ao meu local** e **Local de rede Wi-Fi**.
- **Segurança** — Defina preferências de **SEGURANÇA DA TELA**, **SENHAS**, **ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS** e **ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS**.
- **Idioma e entrada** — Defina preferências de **Idioma**, **TECLADO E MÉTODOS DE ENTRADA**, **FALA** e **MOUSE/TRACKPAD**.
- **Backup e redefinição** — Defina preferências de **BACKUP E RESTAURAÇÃO** e **DADOS PESSOAIS**.

# CONTAS


As contas existentes são exibidas.

- **Adicionar uma conta de e-mail ou outro tipo de conta** — Em **CONTAS**, toque em **+ Adicionar conta** e siga as instruções na tela.
- **Sincronizar uma conta** — Em **CONTAS**, toque no nome da conta. Toque no nome da conta novamente, toque em  no canto superior direito da tela e toque em **Sincronizar agora**.
- **Remover uma conta** — Em **CONTAS**, toque no nome da conta. Toque no nome da conta novamente, toque em  no canto superior direito da tela e toque em **Remover conta**.

# SISTEMA

- **Data e hora** — Ative ou desative **Data e hora automáticas**, em seguida selecione preferências de fuso horário e formato de data e hora.
- **Acessibilidade** — Ative ou desative **TalkBack**, **Texto grande**, **Girar tela**, **Falar senhas**, **Saída de texto em voz**, **Atraso ao tocar e pressionar** e **Melhorar a acessibilidade da Web**.
- **Opções do desenvolvedor** — Ative ou desative as várias **Opções do desenvolvedor**.

---

 **CUIDADO:** Ativar essa configuração pode causar erros em seu tablet.



---

- **Sobre o tablet** — Veja a versão do software e informações legais sobre seu tablet.  
Também é possível verificar as atualizações de software.

# 7 Proteção do seu tablet

Para evitar que outras pessoas acessem os dados em seu tablet, selecione um método de bloqueio de tela.

## Defina um bloqueio de tela

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Segurança**, em seguida, na seção **SEGURANÇA DA TELA**, toque em **Bloqueio de tela**.
3. Em **Escolher bloqueio de tela**, selecione um dos seguintes tipos de bloqueio de tela e siga as instruções na tela.



**NOTA:** Caso você tenha definido um bloqueio de tela anteriormente, será preciso desbloquear a tela para poder alterar as configurações de bloqueio.

- **Deslizar** — Deslize o dedo para a direita para desbloquear a tela.
- **Desbloqueio através de rosto (somente em determinados modelos)** - Desbloqueie a tela olhando para ela.
- **Padrão** — Desenhe um padrão simples para desbloquear a tela.
- **Pin** — Insira quatro ou mais números para desbloquear a tela.
- **Senha** — Insira quatro ou mais letras ou números para desbloquear a tela. Essa opção oferece a proteção máxima quando uma senha forte é definida.



---

# 8 Backup e recuperação de seus dados



## Atualização de aplicativos, widgets e do sistema operacional

A HP recomenda que você atualize regularmente seus aplicativos, widgets e o sistema operacional para as versões mais recentes. As atualizações podem solucionar problemas e oferecer novos recursos e opções para seu tablet. A tecnologia está sempre mudando e atualizar aplicativos, widgets e o sistema operacional permite que seu tablet rode com a mais recente tecnologia disponível. Por exemplo, aplicativos e widgets mais antigos podem não funcionar corretamente com o sistema operacional mais recente.

Visite a loja Google Play e baixe as versões mais recentes de aplicativos e widgets da HP e de terceiros. O sistema operacional irá baixar atualizações de sistema automaticamente e o avisará quando estiver pronto para instalá-las. Caso deseje atualizar o sistema operacional manualmente, consulte <http://www.hp.com/support>.

## Backup e redefinição

Você pode definir preferências de backup e restauração de dados em caso de perda.

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Backup e redefinição**.
3. Em **BACKUP E RESTAURAÇÃO**, selecione uma ou mais das seguintes opções:
  - **Fazer backup de meus dados** — Marque a caixa de seleção para ativar o backup de dados de aplicativos, senhas de Wi-Fi e outras configurações em servidores do Google.
  - **Conta de backup** — Selecione uma conta do Google para fazer o backup de dados.
  - **Restauração automática** — Marque a caixa de seleção para ativar a restauração de configurações e dados quando um aplicativo é reinstalado.

## Restauração dos dados de fábrica

Para restaurar todas as configurações e excluir todos os dados no dispositivo:

1. Toque em  e em seguida toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Backup e redefinição**.
3. Em **DADOS PESSOAIS**, selecione **Restaurar padrão de fábrica** e siga as instruções na tela.

## 9 Mais recursos da HP

Para localizar detalhes do produto, informações do tipo "como fazer" e muito mais, use esta tabela.

| Recurso   | Conteúdo   |
|---|--|
| <p>Suporte da HP</p> <p>Para obter suporte nos EUA, acesse <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>.</p> <p>Para obter suporte em qualquer lugar do mundo, acesse <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a>.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Converse on-line com um técnico da HP.</li><li>• Envie um e-mail ao suporte.</li><li>• Encontrar números de telefone da HP.</li><li>• Localize uma central de serviços HP.</li></ul> |
| <p>Google</p> <p>Para obter suporte do Google, acesse <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a>.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acesse a ajuda e o suporte on-line do Google.</li></ul>  |
| <p><i>Início Rápido</i></p> <p>O documento <i>Início rápido</i> se encontra na pasta de documentos fornecida na caixa do tablet.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Informações regulamentares importantes.</li></ul>  |
| <p><i>Avisos sobre o Produto</i></p> <p>O documento <i>Avisos sobre o Produto</i> se encontra na pasta de documentos fornecida na caixa do tablet.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Informações regulamentares importantes.</li></ul>  |
| <p>Garantia limitada</p> <p>O documento se encontra na pasta de documentos fornecida na caixa do tablet. Você pode acessar também <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Informações de garantia sobre este tablet.</li></ul>   |

---

# Índice

## A

aplicativos 3  
aplicativos recentes, ícone 2  
armazenamento 10  
Avisos sobre o Produto 14

## B

backup 2  
backup e recuperação 13  
baixar 3  
bateria 10  
Beats Audio 10  
bloqueio de tela 12  
Bluetooth 7, 10

## C

calendário 3  
câmera 5  
captura de tela 5  
computador 7  
configurações 10  
contas 10

## D

data e hora 10  
desbloqueio facial 12

## F

fotos 5

## G

garantia 14  
Gmail 3

## I

ícones 2  
idioma 10  
impressão 5  
inicial, ícone 2  
Início Rápido 14

## P

pesquisa, ícone 2  
PIN 12

## R

rede 7  
relógio 3  
restauração dos dados de  
fábrica 13

## S

senha 12  
som 10

## T

tela 10  
todos os aplicativos, ícone 2

## V

voz, ícone de pesquisa 2

## W

widgets 3  
Wi-Fi 7, 10  
Windows 7