

# Uživatelská příručka

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett-Packard v souladu s licencí. Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: září 2013

Číslo dokumentu: 743472-221

### **Důležité informace o produktu**

Tato příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být v tabletu k dispozici.

### **Podmínky užívání softwaru**

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto tabletu vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, vaším výhradním nápravným prostředkem je vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle zásad pro vrácení peněz platných v místě zakoupení produktu.

Se žádostí o vrácení peněz či další informace se obraťte na svého místního prodejce.


---

# Obsah

<b>1</b>	<b>Základy</b>	<b>1</b>
	Zamknutí a odemknutí obrazovky	1
<b>2</b>	<b>Použití plochy</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Použití aplikací a widgetů</b>	<b>3</b>
	Používání klávesnice na obrazovce	3
	Použití služby Gmail	3
	Používání kalendáře	4
	Použití Chytrých karet Google	4
	Používání hodin	4
	Stahování aplikací	4
	Odinstalování aplikace	4
<b>4</b>	<b>Používání kamer</b>	<b>5</b>
	Fotografování	5
	Záznam videa	5
	Sejmutí snímku obrazovky	5
	Prohlížení fotografií a videí	5
	Tisk fotografií	6
<b>5</b>	<b>Připojení k sítím</b>	<b>7</b>
	Připojení k bezdrátové síti	7
	Připojení pomocí Bluetooth (pouze vybrané modely)	7
	Připojení k mobilní síti (pouze vybrané modely)	8
	Aktivace přenosu dat	8
	Aktivace tetheringu nebo přenosného hotspotu (pouze vybrané modely)	8
	Připojení k bezdrátovému displeji s podporou technologie Miracast (pouze vybrané modely)	8
	Připojení k počítači se systémem Windows (pouze vybrané modely)	9
<b>6</b>	<b>Použití nabídky Nastavení</b>	<b>10</b>
	BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	10
	ZAŘÍZENÍ	10
	OSOBNÍ	10
	ÚČTY	11

SYSTÉM .....	11
<b>7 Zabezpečení tabletu .....</b>	<b>12</b>
<b>8 Zálohování a obnovení dat .....</b>	<b>13</b>
Aktualizace aplikací, widgetů a operačního systému .....	13
Zálohování a obnovení dat .....	13
Obnovení továrních dat .....	13
<b>9 Další zdroje společnosti HP .....</b>	<b>14</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>15</b>

# 1 Základy


 **POZNÁMKA:** Základní pokyny pro práci s tabletem jsou uvedeny v tištěné *Úvodní příručce*, která je součástí balení tabletu.

 **DŮLEŽITÉ:** Před prvním použitím tabletu jej připojte k vnějšímu zdroji napájení a nabíjejte baterii po dobu alespoň 15 minut.


Pokud začínáte používat tablet, postupujte podle následujících pokynů:

1. Po nabití baterie, když je na obrazovce zobrazen obrázek baterie, zapněte tablet stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi 5 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí logo HP.

Při prvním zapnutí tabletu se zobrazí uvítací obrazovka.



 **DŮLEŽITÉ:** Pokud není na obrazovce zobrazen obrázek baterie, zobrazte jej krátkým stisknutím tlačítka napájení a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo HP.

2. Podle pokynů na obrazovce vyberte jazyk, připojte se k bezdrátové síti a přihlaste se ke svému účtu Google™.

 **POZNÁMKA:** Nemáte-li dosud účet Google, můžete si jej nyní založit. Když se přihlásíte k účtu Google, synchronizují se e-mail, kontakty, události v kalendáři a data přidružená k tomuto účtu s vaším tabletem. Pokud máte další účty Google, můžete je následně přidat.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

**Zamknutí** – Stiskněte tlačítko napájení.

**Odemknutí** – Stiskněte tlačítko napájení, položte prst na ikonu zámku  a přesuňte ikonu do polohy odemknutí .

## 2 Použití plochy

Plocha představuje centrální umístění pro přístup k informacím a e-mailu, prohlížení webových stránek, přehrávání videí z Internetu, prohlížení fotografií a přístup k webovým stránkám sociálních sítí.



**POZNÁMKA:** Vzhled plochy může být odlišný.


- Oznámení zobrazíte tak, že převedete prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů.
- Pokud chcete zobrazit Chytré karty Google, převedte prstem od dolního okraje obrazovky.
- Dotknutím se ikony spustíte akci popsanou v tabulce.



Ikona	Popis
	<b>Vyhledávání</b> – Zadejte jeden nebo více výrazů, které chcete vyhledat ve vyhledávači Google.
	<b>Hlasové vyhledávání</b> – Dotkněte se ikony  a vyslovte jeden nebo více výrazů, které chcete vyhledat ve vyhledávači Google.
	<b>Zpět</b> – Návrat na předchozí obrazovku.
	<b>Home</b> – Návrat na plochu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud chcete zobrazit levou nebo pravou část plochy, převedte prstem doleva nebo doprava.</li><li>• Chcete-li se rychle vrátit na plochu, dotkněte se ikony .</li></ul>
	<b>Poslední aplikace</b> – Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací. <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplikaci otevřete dotykem.</li><li>• Pokud chcete odebrat aplikaci ze seznamu, přetáhněte ji prstem doleva nebo doprava.</li></ul>
	<b>Všechny aplikace</b> – Zobrazení seznamu všech aplikací. Pokud chcete zobrazit všechny widgety, dotkněte se karty <b>Widgety</b> .


## 3 Použití aplikací a widgetů



Aplikace jsou zkratky umístěné na ploše, které slouží k otevírání aplikací, které jsou instalovány ve vašem tabletu.

Widgety jsou aplikace se speciálními funkcemi, které zobrazují obsah, který se často mění. Aktualizovaný obsah lze zobrazit, aniž byste widget spustili.




Pokud chcete zobrazit všechny aplikace, dotkněte se ikony .


- Pokud chcete aplikaci spustit, dotkněte se její ikony. Pokud se chcete vrátit na plochu, dotkněte se ikony .
- Pokud chcete přidat aplikaci na plochu, dotkněte se ikony aplikace, přidržte ji dokud se nezobrazí plocha, a poté aplikaci přetáhněte do místa, kde ji chcete umístit.
- Pokud chcete aplikaci odebrat z plochy, dotkněte se ikony, přidržte ji a poté ji přetáhněte na ikonu  na horní straně obrazovky.

Pokud chcete zobrazit všechny widgety, dotkněte se ikony  a poté se dotkněte karty **Widgety**.



- Pokud chcete otevřít widget, dotkněte se ikony. Pokud se chcete vrátit na plochu, dotkněte se ikony .
- Pokud chcete přidat widget na plochu, dotkněte se ikony widgetu, přidržte ji a poté ji přesuňte na místo, kam chcete widget umístit.
- Pokud chcete odebrat widget z plochy, dotkněte se ikony widgetu, přidržte ji a poté ji přetáhněte na ikonu  na horní straně obrazovky.

## Používání klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zobrazit klávesnici na obrazovce, dotkněte se textového pole na horní straně obrazovky, napište jedno nebo více klíčových slov a dotkněte se ikony  nebo .
- Chcete-li použít hlasové vyhledávání, dotkněte se ikony  na horní straně obrazovky a poté vyslovte jedno nebo více klíčových slov.

 **POZNÁMKA:** Vzhled klávesnice může být odlišný.

## Použití služby Gmail

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **ÚČTY** se dotkněte položky **Přidat účet**.
3. Vyberte položku **Google** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Chcete-li zobrazit svůj účet Google, dotkněte se ikony **Gmail**.

## Používání kalendáře

- Dotkněte se ikony **Kalendář** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



**POZNÁMKA:** Pokud přidáte účet Google, jsou s tímto účtem automaticky synchronizovány e-mail, kalendář a kontakty přiřazené účtu.


- Pokud chcete přidat aplikaci **Kalendář** na plochu, dotkněte se ikony **Kalendář** a podržte ji tak dlouho, dokud se nezobrazí na ploše.

## Použití Chytrých karet Google

Chytré karty Google používají aktuální čas, místo, kde se nacházíte, a historii vašeho umístění pro zobrazení informací o vašem pohybu. Informace z jiných produktů Google, jako jsou historie webu nebo váš kalendář se používají pro zobrazení upomínek na schůzky, map, sportovních výsledků a stavu letu.

- Chcete-li začít používat Chytré karty Google, přejeďte prstem od spodní strany obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li zobrazit Chytré karty Google, přejeďte prstem od spodní strany obrazovky.

## Používání hodin



- Dotkněte se ikony  a poté se dotkněte ikony **Hodiny**.
- Pokud chcete aplikaci **Hodiny** přidat na plochu, dotkněte se ikony **Hodiny** a podržte ji tak dlouho, dokud se nezobrazí na ploše.
- Pokud chcete přidat budík, dotkněte se ikony **Hodiny**, dotkněte se možnosti **Nastavit budík** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Stahování aplikací



Můžete stahovat aplikace, hudbu, knihy, hry a další obsah z obchodu Google Play.



**POZNÁMKA:** Pro přístup k obchodu Play musíte být připojeni k bezdrátové síti a přihlášení k účtu Google.

- Dotkněte se ikony  a poté se dotkněte kategorie.  
– nebo –  
Dotkněte se ikony  a poté do pole pro vyhledávání zadejte klíčové slovo.
- Chcete-li si stáhnout a nainstalovat aplikaci, postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Odinstalování aplikace

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **ZAŘÍZENÍ** se dotkněte položky **Úložiště** a poté se dotkněte položky **Aplikace**.
3. Dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a poté se dotkněte položky **Odinstalovat**.
4. Dotkněte se položky **OK** a poté znova **OK**.





---

## 4 Používání kamer



Pořídte fotografii pomocí přední kamery nebo snímek obrazovky.

### Fotografování

- Dotkněte se ikony  a poté ikony .
- Chcete-li pořídít snímek, dotkněte se ikony rotujícího fotoaparátu nad modrým kruhem a poté modrého kruhu.

Fotografie se uloží do Galerie.

### Záznam videa

- Dotkněte se ikony  a poté ikony .
- Chcete-li nahrát video, dotkněte se ikony videokamery.  
Modrý kroužek se změní na červený.
- Záznam spustíte dotykem na červený kroužek.
- Záznam zastavíte dotykem a přidržením červeného kroužku.



Video se uloží do Galerie.

### Sejmutí snímku obrazovky



Současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu asi 1 sekundy.

Zobrazí se zpráva a snímek obrazovky se uloží do Galerie.

### Prohlížení fotografií a videí

- Chcete-li si prohlédnout fotografie v Galerii, dotkněte se ikony  a poté se dotkněte ikony **Galerie**.
- Chcete-li odstranit fotografii nebo video, dotkněte se fotografie nebo videa a poté se dotkněte ikony  v pravém horním rohu obrazovky.



## Tisk fotografií

1. Dotkněte se ikony  a poté se dotkněte ikony **Galerie**.
2. Fotografie vyberte dotykem.
3. Dotkněte se ikony  v pravém horním rohu obrazovky a poté se dotkněte položky **Tisk**.
4. Při prvním použití funkce tisku postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte tiskárnu.
5. Vyberte počet kopií.
6. Možnosti vyberte tak, že se dotknete šipky dolů a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
7. Dotkněte se možnosti **Print** (Tisk).

Zobrazí se zpráva o stavu tisku.

– nebo –

**Aktivujte funkci HP ePrint** (pouze vybrané modely), která umožňuje tisknout přímo na tiskárně podporující funkci HP ePrint. Další informace naleznete v části <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Dotkněte se ikony  a poté se dotkněte ikony **HP ePrint**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté se dotkněte položky **Aktivovat**.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a poté se dotkněte položky **Aktivovat**.  
Na vámi zadanou e-mailovou adresu bude zaslána zpráva s aktivačním kódem.
4. Dotkněte se ikony  a poté se dotkněte ikony **HP ePrint**.
5. Zadejte aktivační kód a poté se dotkněte položky **Aktivovat**.

# 5 Připojení k sítím



Tablet lze připojit k bezdrátové síti, zařízením Bluetooth® (pouze vybrané modely), mobilní síti (pouze vybrané modely), bezdrátovému displeji s podporou technologie Miracast (pouze vybrané modely) nebo počítači se systémem Windows®.


## Připojení k bezdrátové síti

Připojte se k Internetu, abyste mohli prohlížet web, číst poštu nebo provádět jiné online činnosti.

 **POZNÁMKA:** Abyste se mohli připojit k Internetu, musíte být nejprve připojeni k bezdrátové síti.

Připojení k bezdrátové síti:



1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. Zkontrolujte, že v oddílu **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** je zapnutá funkce Wi-Fi.
3. Dotkněte se položky **Wi-Fi** a poté dotykem vyberte jednu ze zobrazených sítí.
4. Zadejte bezpečnostní klíč, je-li vyžadován, a dotkněte se položky **Připojit**.


 **POZNÁMKA:** Chcete-li odstranit bezpečnostní klíč bezdrátové sítě, ke které jste dříve byli připojeni, dotkněte se názvu sítě a poté se dotkněte položky **Odstranit**.

## Připojení pomocí Bluetooth (pouze vybrané modely)

S tabletem můžete spárovat zařízení Bluetooth, jako je náhlavní sada, klávesnice nebo myš.




Připojení k zařízení Bluetooth:

1. Zapněte zařízení Bluetooth.
2. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
3. V oddílu **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** zapněte funkci **Bluetooth** a poté se dotkněte položky **Bluetooth**.
4. Zviditelněte své zařízení pro všechna zařízení Bluetooth v okolí dotykem na název zařízení.
5. Dostupná zařízení Bluetooth vyhledáte dotknutím na možnost **SEARCH FOR DEVICES** (Vyhledat zařízení).
6. Když se zobrazí název zařízení, dotkněte se jej a spárujte tak zařízení se svým tabletem.

 **POZNÁMKA:** Pokud není funkce Bluetooth používána, vypněte ji. Prodloužíte tak dobu provozu na baterii.



## Připojení k mobilní síti (pouze vybrané modely)

Není-li SIM karta předinstalována, lze ji zakoupit od provozovatele mobilní sítě. Informace o vložení SIM karty naleznete v *Úvodní příručce* dodané s produktem.

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** se dotkněte položky **Mobilní síť** a poté položky **Názvy přístupových bodů**.
3. Dotkněte se ikony , poté položky **Vybrat nový přístupový bod** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



## Aktivace přenosu dat

Aktivace přenosu dat přes mobilní síť:

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** se dotkněte položky **Mobilní síť** a poté položky **Mobilní data**.

## Aktivace tetheringu nebo přenosného hotspotu (pouze vybrané modely)

Sdílení mobilního datového připojení vašeho produktu přes USB nebo pomocí funkce přenosného Wi-Fi hotspotu:

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** se dotkněte položky **Mobilní síť** a poté položky **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Chcete-li nastavit přenosný Wi-Fi hotspot, dotkněte se položky **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
4. Chcete-li sdílet mobilní datové připojení svého produktu, dotkněte se položky **Tethering pomocí USB**.


Tethering pomocí USB pracuje s operačními systémy Windows 7, Windows Vista a Linux.

## Připojení k bezdrátovému displeji s podporou technologie Miracast (pouze vybrané modely)

Připojení k bezdrátovému displeji s podporou technologie Miracast:

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** se dotkněte položky **Miracast** a poté položky **Bezdrátový displej Miracast**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Připojení k počítači se systémem Windows (pouze vybrané modely)




 **POZNÁMKA:** Chcete-li použít připojení USB k přenosu souborů mezi tabletem a počítačem, musí být funkce Tethering pomocí USB vypnuta.

---

1. Připojte kabel micro USB k tabletu a poté jej připojte k počítači se systémem Windows.  
Úložiště s rozhraním USB se v počítači objeví jako vyjímatelná jednotka. Soubory lze přenášet mezi tabletem a počítačem jako s jakýmkoli jiným externím zařízením.
2. Po dokončení práce odpojte kabel USB.

## 6 Použití nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení slouží k připojení k sítím, nastavení předvoleb a vyhledání informací o vašem tabletu.

- Dotkněte se ikony  a poté ikony .  
– nebo –
- Přejeďte prstem z horního okraje obrazovky a poté se dotkněte ikony .

### BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

- **Wi-Fi** – Slouží k povolení nebo zakázání funkce **Wi-Fi** a připojení k bezdrátové síti, abyste mohli číst e-maily, vyhledávat na webu nebo přistupovat k sociálním sítím.
- **Bluetooth** – Slouží k povolení nebo zakázání funkce **Bluetooth** a párování vašeho tabletu se zařízeními Bluetooth, jako je náhlavní sada nebo klávesnice.
- **Využití dat** – Zobrazení grafu využití dat za zvolené časové období. Je zobrazeno také využití dat pro každou instalovanou aplikaci.
- **Další...** – Slouží k povolení nebo zakázání funkce **Režim V letadle** nebo **VPN**.

### ZAŘÍZENÍ



- **Zvuk** – Nastavení položek **Hlasitost**, **Výchozí oznámení** a povolení nebo zakázání funkcí **Zvuky při dotyku** a **Zvuk zámku obrazovky**.
- **Displej** – Nastavení funkcí **Jas**, **Tapeta**, **Režim spánku** a **Velikost písma**.
- **Úložiště** – Zobrazení volného místa v paměti tabletu a na paměťové kartě SD™ (je-li nainstalována).
- **Baterie** – Zobrazení procenta nabití baterie a využití baterie různými funkcemi.
- **Aplikace** – Zobrazení stažených a spuštěných aplikací. Chcete-li zobrazit informace o aplikaci nebo odinstalovat aplikaci, dotkněte se aplikace.

### OSOBNÍ

- **Přístup k poloze** – Povolení nebo zakázání funkcí **Přístup k údajům o mé poloze** a **Poloha Wi-Fi a mobilní sítě**.
- **Zabezpečení** – Nastavení předvoleb pro funkce **ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY**, **HESLA**, **SPRÁVA ZAŘÍZENÍ** a **ÚLOŽIŠTĚ OVĚŘENÍ**.
- **Jazyk a vstup** – Nastavení předvoleb pro funkce **Jazyk**, **KLÁVESNICE A METODY ZADÁVÁNÍ**, **ŘEČ** a **MYŠ/TRACKPAD**.
- **Zálohování a obnovení dat** – Nastavení předvoleb pro funkce **ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT** a **OSOBNÍ DATA**.


## ÚČTY

Zobrazení existujících účtů.

- **Přidání e-mailového účtu nebo jiného účtu** – V oddílu **ÚČTY** se dotkněte položky **+ Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Synchronizace účtu** – V oddílu **ÚČTY** se dotkněte názvu účtu. Opět se dotkněte názvu účtu, v pravém horním rohu se dotkněte ikony  a poté se dotkněte položky **Synchronizovat**.
- **Odstranění účtu** – V oddílu **ÚČTY** se dotkněte názvu účtu. Opět se dotkněte názvu účtu, v pravém horním rohu se dotkněte ikony  a poté se dotkněte položky **Odebrat účet**.

## SYSTÉM

- **Datum a čas** – Povolení nebo zakázání **automatického nastavení data a času** a výběr předvoleb pro časové pásmo, formát času a formát data.
- **Usnadnění** – povolení nebo zakázání funkcí **TalkBack**, **Velký text**, **Automatické otáčení obrazu**, **Vyslovovat hesla**, **Výstup převodu textu na řeč**, **Prodleva dotyku a podržení** a **Usnadnění přístupu k webu**.
- **Možnosti pro vývojáře** – Povolení nebo zakázání různých **Možností pro vývojáře**.

 **UPOZORNĚNÍ:** Povolení tohoto nastavení může ve vašem tabletu způsobit chyby.

---



- **O tabletu** – Zobrazení informací o verzi softwaru a o zákonech pro váš tablet.

Lze také zkontrolovat dostupnost aktualizací softwaru.

# 7 Zabezpečení tabletu

Chcete-li zabránit jiným uživatelům v přístupu k datům ve vašem tabletu, vyberte způsob uzamknutí obrazovky.

## Nastavení zámku obrazovky

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zabezpečení** a poté v oddílu **ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY** se dotkněte položky **Zámek obrazovky**.
3. V oddílu **Vybrat zámek obrazovky** vyberte jednu z následujících možností uzamčení obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



**POZNÁMKA:** Pokud jste již dříve nastavili zámek obrazovky, před změnou nastavení uzamčení musíte obrazovku odemknout.

- **Přejet prstem** – Odemykání obrazovky přejetím prstem doprava.
- **Odemknutí obličejem (pouze vybrané modely)** – Odemknutí obrazovky tím, že se na ni podíváte.
- **Gesto** – Pro odemknutí obrazovky nakreslete jednoduchý tvar.
- **PIN** – Pro odemknutí obrazovky zadejte čtyři nebo více číslic.
- **Password (Heslo)** – Zadejte čtyři nebo více písmen nebo číslic. Pokud je vybráno silné heslo, tato možnost poskytuje nejsilnější ochranu.



## 8 Zálohování a obnovení dat



### Aktualizace aplikací, widgetů a operačního systému

Společnost HP doporučuje pravidelně aktualizovat aplikace, widgety a operační systém na nejnovější verzi. Aktualizace mohou vyřešit potíže a obohatit počítač o nové funkce. Technologie se neustále vyvíjí a jen aktualizací aplikací, widgetů a operačního systému zajistíte, že váš počítač bude pracovat s těmi nejnovějšími technologiemi. Starší aplikace a widgety nemusí například správně fungovat v nejnovějším operačním systému.

Nejnovější verze aplikací a widgetů HP a třetích stran si stáhněte z obchodu Google Play. Operační systém automaticky stahuje aktualizace systému a informuje vás, když je připraven je nainstalovat. Pokud chcete aktualizovat operační systém ručně, přejděte na web <http://www.hp.com/support>.

### Zálohování a obnovení dat

Můžete nastavit předvolby pro zálohování a obnovení dat v případě ztráty.

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zálohování a obnovení dat**.
3. V oddílu **ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT** vyberte jednu nebo více z následujících možností:
  - **Zálohovat moje data** – Tuto možnost vyberte pro zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na serverech Google.
  - **Záložní účet** – Vyberte účet Google, který se bude zálohovat.
  - **Automatické obnovení** – Tuto možnost vyberte pro zálohování nastavení a dat, která budou obnovena po nové instalaci aplikace.

### Obnovení továrních dat

Obnovení všech nastavení a odstranění všech dat ze zařízení:

1. Dotkněte se ikony  a poté ikony .
2. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zálohování a obnovení dat**.
3. V oddílu **OSOBNÍ DATA** vyberte položku **Obnovení továrních dat** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## 9 Další zdroje společnosti HP

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a spoustu dalších věcí naleznete v této tabulce.

Zdroj	Obsah
Podpora HP Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Kontakty podpory pro všechny ostatní státy naleznete na adrese <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online chat s technikem HP.</li><li>• E-mailová podpora.</li><li>• Vyhledání telefonních čísel.</li><li>• Vyhledání servisních středisek HP.</li></ul>
Google Podporu Google naleznete na adrese <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přístup k online nápovědě a podpoře společnosti Google.</li></ul>
<i>Úvodní příručka</i> Dokument <i>Úvodní příručka</i> je vložen do složky s dokumentací v krabici, ve které byl tablet dodán.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Důležité informace o předpisech.</li></ul>
<i>Důležité informace o produktu</i> Dokument <i>Důležité informace o produktu</i> je vložen do složky s dokumentací v krabici, ve které byl tablet dodán.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Důležité informace o předpisech.</li></ul>
Omezená záruka Záruka je vložena do složky s dokumentací v krabici, ve které byl tablet dodán. Můžete také přejít na adresu <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Záruční informace o tomto tabletu.</li></ul>

---

# Rejstřík

## A

aplikace 3

## B

baterie 10

Beats Audio 10

Bluetooth 7, 10

## D

datum a čas 10

displej 10

Důležité informace o produktu 14

## F

fotografie 5

## G

Gmail 3

## H

heslo 12

hodiny 3

## I

ikona hlasového vyhledávání 2

ikona naposledy použitých aplikací 2

ikona plochy 2

ikona všech aplikací 2

ikona vyhledávání 2

ikona zpět 2

ikony 2

## J

jazyk 10

## K

kalendář 3

kamera 5

kód PIN 12

## N

nastavení 10

## O

obnovení továrních dat 13

Odemknutí obličejem 12

## P

počítač 7

## S

síť 7

snímek obrazovky 5

stahování 3

## T

tisk 5

## U

účty 10

úložiště 10

Úvodní příručka 14

## W

widžety 3

wi-fi 7, 10

Windows 7

## Z

zálohování a obnovení 13

zámek obrazovky 12

záruka 14

zvuk 10