

Gebruikershandleiding

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Google is een handelsmerk van Google Inc. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie: september 2013

Artikelnummer van document: 743472-331

Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw tablet-pc beschikbaar.

Softwarevoorwaarden

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze tablet-pc is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Als u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, is uw enige rechtsmogelijkheid om het volledige, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren en te verzoeken om restitutie van het aankoopbedrag op grond van het restitutiebeleid dat op de plaats van aankoop geldt.


Neem contact op met het lokale verkooppunt (de verkoper) als u meer informatie wilt of als u een verzoek om volledige restitutie van het aankoopbedrag van de tablet-pc wilt indienen.


Inhoudsopgave

1 De grondbeginselen	1
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	1
2 Het scherm Home gebruiken	2
3 Apps en widgets gebruiken	3
Schermtoetsenbord gebruiken	3
Gmail gebruiken	3
Agenda gebruiken	4
Google Now (Google nu) gebruiken	4
Klok gebruiken	4
Apps downloaden	4
Apps verwijderen	4
4 Camera's gebruiken	5
Een foto van uzelf nemen	5
Filmpje opnemen	5
Schermafbeelding maken	5
Foto's of video's bekijken	5
Foto's afdrukken	6
5 Verbinding maken met netwerken	7
Verbinding maken met een draadloos netwerk	7
Verbinding maken met Bluetooth (alleen bepaalde modellen)	7
Verbinding maken met een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen)	8
Gegevensoverdracht activeren	8
Tethering of een draagbare hotspot activeren (alleen bepaalde modellen)	8
Verbinding maken met een met Miracast compatibel draadloos beeldscherm (alleen bepaalde modellen)	8
Verbinding maken met een Windows-computer (alleen bepaalde modellen)	9
6 Settings (Instellingen) gebruiken	10
WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN)	10
APPARAAT	10
PERSOONLIJK	11

ACCOUNTS	11
SYSTEM (SYSTEEM)	11
7 Uw tablet beveiligen	12
8 Back-up maken en terugzetten van uw gegevens	13
Apps, widgets en het besturingssysteem bijwerken	13
Back-up en opnieuw instellen	13
Fabrieksgegevens terugzetten	13
9 Meer hulpmiddelen van HP	14
Index	15

1 De grondbeginselen


 **OPMERKING:** Als u de algemene gebruiksaanwijzing wilt lezen, kunt u de gedrukte *Snelstar*handleiding raadplegen die is meegeleverd in de doos bij de tablet.

 **BELANGRIJK:** Sluit de tablet, voor u deze voor de eerste keer gebruikt, aan op een externe stroomvoorziening en laad de accu vervolgens minstens 15 minuten op..


Volg deze instructies om de tablet te gebruiken:

1. Schakel de tablet in door na het opladen van de accu en terwijl de accuafbeelding op het scherm wordt weergegeven de aan-/uitknop 5 seconden lang ingedrukt te houden tot het HP logo wordt weergegeven.

Als u de tablet voor de eerste keer inschakelt, ziet u een welkomstscherf.




 **BELANGRIJK:** Als de afbeelding van de accu niet wordt weergegeven op het scherm, drukt u kort op de aan/uit-knop om de afbeelding weer te geven en houd deze vervolgens ingedrukt tot het HP logo wordt weergegeven.

2. Volg de instructies op het scherm om een taal te selecteren, maak verbinding met een draadloos netwerk en meld u aan bij uw Google™-account.

 **OPMERKING:** Als u nog geen Google-account hebt, kunt u er nu een maken. Als u zich aanmeldt bij een Google-account, worden de e-mail-, contact-, agenda- en accountgegevens met de tablet gesynchroniseerd. Als u nog andere Google-accounts hebt, kunt u deze later toevoegen.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Vergrendelen—Druk op de aan/uit-knop.

Ontgrendelen—Druk op de aan-/uitknop om de tablet in te schakelen, plaats uw vinger op het pictogram Vergrendelen  en schuif het pictogram naar de ontgrendelde  positie. 

2 Het scherm Home gebruiken

Het startscherm is een centrale plaats van waaruit u toegang tot uw gegevens en e-mail kunt krijgen, op internet kunt surfen, video's kunt streamen, foto's kunt bekijken en toegang kunt krijgen tot sociale media.



OPMERKING: De vormgeving van het beginscherm kan verschillen.


- Veeg van boven naar onder om kennisgevingen weer te geven.
- Veeg van onder naar boven om Google Now-kaarten weer te geven.
- Raak een pictogram aan om de handeling uit te voeren die in de tabel wordt beschreven.



Pictogram	Beschrijving
	Zoeken —Hiermee kunt u één of meer trefwoorden intypen om te zoeken met Google.
	Gesproken zoekopdracht —Als u  aanraakt, kunt u een of meer trefwoorden inspreken om te zoeken met Google.
	Back (Vorige) —Hiermee wordt het vorige scherm geopend.
	Home (Start) —Hiermee wordt het centrale beginscherm geopend. <ul style="list-style-type: none">• Als u het beginscherm links of rechts wilt weergeven, veegt u naar links of rechts.• Raak  aan om snel terug te keren naar het scherm Start.
	Recent apps (Recente apps) —Hiermee wordt een lijst geopend met apps die u onlangs hebt gebruikt. <ul style="list-style-type: none">• Als u een app wilt openen, raakt u deze aan.• Als u een app uit de lijst wilt verwijderen, veegt u deze naar links of rechts.
	All apps (Alle apps) —Hiermee wordt de lijst met alle apps weergegeven. Druk op het tabblad Widgets om alle widgets te zien.

3 Apps en widgets gebruiken

Apps zijn snelkoppelingen die op het beginscherm worden geplaatst om toepassingen te openen die op de tablet zijn geïnstalleerd.

Een widget is een app met een speciale functionaliteit die inhoud weergeeft en die regelmatig wordt bijgewerkt. U kunt de bijgewerkte inhoud weergeven zonder de widget te openen.

Raak  aan om alle apps te zien.


- Als u een app wilt openen, drukt u op het pictogram. Raak  aan om terug te keren naar het scherm Start.
- Als u een app wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het app-pictogram aanraken tot het beginscherm verschijnt en schuift u het naar de gewenste locatie.
- Als u een app van het beginscherm wilt verwijderen, houdt u het app-pictogram ingedrukt en sleept u het naar het pictogram  bovenin het scherm.

Als u alle widgets wilt weergeven, raakt u achtereenvolgens  en het tabblad **Widgets** aan.



- Als u een widget wilt openen, raakt u het pictogram aan. Raak  aan om terug te keren naar het scherm Start.
- Als u een widget wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het widgetpictogram aanraken tot het beginscherm verschijnt en schuift u het naar de gewenste locatie.
- Als u een widget van het beginscherm wilt verwijderen, houdt u het widgetpictogram ingedrukt en sleept u het naar het pictogram  bovenin het scherm.

Schermtaetsenbord gebruiken

- Als u het schermtoetsenbord wilt openen, raakt u het tekstveld bovenin het scherm aan. Typ vervolgens een of meer trefwoorden en druk op  of .
- Als u Spraak zoeken wilt gebruiken, drukt u op  bovenin het scherm. Spreek vervolgens een of meerdere trefwoorden in.

 **OPMERKING:** De vormgeving van het toetsenbord kan verschillen.

Gmail gebruiken

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak **Account toevoegen** aan bij **ACCOUNTS**.
3. Raak **Google** aan en volg daarna de instructies op het scherm.
4. Raak het pictogram **Gmail** aan om toegang te krijgen tot uw Gmail-account.

Agenda gebruiken

- Selecteer het pictogram **Agenda** en volg de instructies op het scherm.



OPMERKING: Wanneer u een Google-account toevoegt, worden de e-mail, agenda en contactpersonen die aan het account gekoppeld zijn automatisch gesynchroniseerd.

- Als u de **Agenda** wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram **Calendar (Agenda)** ingedrukt tot het in het beginscherm verschijnt.

Google Now (Google nu) gebruiken

Google Now (Google nu) gebruikt het tijdstip van de dag, uw huidige locatie en uw locatiegeschiedenis om informatie weer te geven over de reistijd tussen uw huis en uw werk. De gegevens van andere Google-producten zoals de webgeschiedenis of uw agenda worden gebruikt om de afspraakherinneringen, plattegronden, sportuitslagen en vluchtstatus weer te geven.

- Als u Google Now wilt activeren, veegt u van onderin het scherm naar boven en volg de instructies op het scherm.
- Veeg van onderin het scherm naar boven om Google Now-kaarten weer te geven.

Klok gebruiken



- Raak  en daarna het pictogram **Klok** aan.
- Als u de **Klok** wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram **Klok** ingedrukt tot deze in het beginscherm verschijnt.
- Als u een alarm wilt toevoegen, raakt u het pictogram **Clock (Klok)**, raakt u **Set alarm (Alarm instellen)** aan en volgt u de instructies op in het scherm.

Apps downloaden



In Google Play Store kunt u apps, muziek, boeken, spelletjes en nog veel meer downloaden.



OPMERKING: Als u toegang wilt krijgen tot de Play Store, moet u verbinding hebben met internet en aangemeld zijn bij een Google-account.

- Druk op  en daarna op een categorie.
– of –
Raak  aan en typ een trefwoord in het zoekvak.
- Volg de instructies op het scherm om een app te downloaden en te installeren.



Apps verwijderen

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DEVICE (APPARAAT)** achtereenvolgens **Storage (Opslag)** en **Apps** aan.
3. Raak de app aan die u wilt verwijderen en raak **Uninstall (Verwijderen)** aan.
4. Raak achtereenvolgens **OK** en wederom **OK** aan.

4 Camera's gebruiken

Neem een foto van uzelf of maak een schermopname met de camera voor.

Een foto van uzelf nemen

- Druk op  en daarna op .
- Als u een foto wilt maken, drukt u op het draaiende camerapictogram boven de blauwe cirkel en drukt u vervolgens op de blauwe cirkel.

De foto wordt opgeslagen in de Galerie.

Filmpje opnemen

- Druk op  en daarna op .
- Druk op het videocamerapictogram om een video op te nemen.
De blauwe cirkel wordt rood.
- Raak de rode cirkel aan om het opnemen te starten.
- Houd de rode cirkel ingedrukt om het opnemen te beëindigen.

Het filmpje wordt opgeslagen in de Gallery (Galerie).

Schermafbeelding maken



Druk ongeveer 1 seconde gelijktijdig op de aan/uit-knop en de knop Volume lager.

Er wordt een bericht weergegeven als de schermopname is opgeslagen in de Galerie.

Foto's of video's bekijken

- Om de foto's of video's in uw Galerie weer te geven, drukt u op  en vervolgens op het pictogram **Galerie**.
- Om een foto of video te verwijderen, drukt u op de foto of de video en raakt u  in de rechterbovenhoek van het scherm aan.


Foto's afdrukken

1. Raak  en daarna het pictogram **Galerie** aan.
2. Raak de foto aan om deze te selecteren.
3. Raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak daarna **Afdrukken** aan.
4. Als u de afdrukfunctie voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een printer te selecteren.
5. Selecteer het aantal exemplaren.
6. Als u opties wilt selecteren, raakt u de pijl omlaag aan en volgt u de instructies op het scherm.
7. Raak **Print (Afdrukken)** aan.


Er wordt een bericht weergegeven met de afdrukstatus.

– of –

Met **HP ePrint activeren** (alleen bepaalde modellen) kunt u rechtstreeks afdrukken op een printer die geschikt is voor HP ePrint. Raadpleeg <http://www.hp.com/go/2eprint> voor meer informatie.

1. Raak  en daarna het pictogram **HP ePrint** aan.
2. Volg de instructies op het scherm en raak **Nu activeren** aan.
3. Voer uw e-mailadres in en raak **Activeren** aan.

Er wordt een activeringscode gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd.


4. Raak  en daarna het pictogram **HP ePrint** aan.
5. Voer de activeringscode in en raak **Activeren** aan.

5 Verbinding maken met netwerken



U kunt de tablet verbinden met een draadloos netwerk, Bluetooth®-apparaten (alleen bepaalde modellen), een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen), een draadloos met Miracast compatibel beeldscherm (alleen bepaalde modellen) of een Windows®-computer.


Verbinding maken met een draadloos netwerk

Surf op internet, lees uw e-mail of voer andere online-werkzaamheden uit.

 **OPMERKING:** Om verbinding met internet te kunnen maken, moet u verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Zo maakt u verbinding met een draadloos netwerk:



1. Druk op  en daarna op .
2. Zorg dat Wi-Fi bij **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN)** is ingeschakeld.
3. Raak achtereenvolgens **Wi-Fi** en een van de beschikbare netwerken die worden weergegeven aan.
4. Typ de beveiligingssleutel als die vereist is en druk vervolgens op **Connect** (Verbinding maken).


 **OPMERKING:** Als u de beveiligingssleutel voor een draadloos netwerk waar u eerder verbinding mee hebt gemaakt wilt verwijderen, raakt u achtereenvolgens de naam van het netwerk en **Verge**ten aan.

Verbinding maken met Bluetooth (alleen bepaalde modellen)

Koppel een Bluetooth-apparaat zoals een headset, toetsenbord of muis aan uw tablet.

Zo maakt u verbinding met een Bluetooth-apparaat:

1. Zet het Bluetooth-apparaat aan.
2. Druk op  en daarna op .
3. Schakel bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN Bluetooth** in en raak **Bluetooth** aan.
4. Raak de naam van het apparaat aan zodat deze zichtbaar wordt voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt.
5. Als u op zoek wilt gaan naar beschikbare Bluetooth-apparaten, raakt u **SEARCH FOR DEVICES (ZOEKEN NAAR APPARATEN)** aan.
6. Als de naam van het apparaat verschijnt, raakt u deze aan om het apparaat aan uw tablet te koppelen.

 **OPMERKING:** Als u Bluetooth niet gebruikt, dient u deze uit te schakelen. Zo gaat de accu zo lang mogelijk mee.


Verbinding maken met een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen)

Als er geen simkaart vooraf is geïnstalleerd, kunt u er een aanschaffen bij een mobiele-telefonieaanbieder. Raadpleeg de *Snelstar*handleiding bij uw product voor het plaatsen van de simkaart.

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Mobiele netwerken** en **Access Point-namen** aan.
3. Raak achtereenvolgens  en **Nieuwe APN selecteren** aan en volg de instructies op het scherm.

Gegevensoverdracht activeren

Gegevensoverdracht over een mobiel netwerk inschakelen:

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Mobiele netwerken** en **Mobiele gegevens** aan.

Tethering of een draagbare hotspot activeren (alleen bepaalde modellen)

De mobiele-dataverbinding van uw product delen via USB of als draagbare Wi-Fi-hotspot:

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Mobiele netwerken** en **Tethering en draagbare hotspot** aan.
3. Raak **Mobiele hotspot** aan om een draagbare Wi-Fi-hotspot in te stellen.
4. Raak **USB-tethering** aan om de mobiele-dataverbinding van uw product te delen.

USB-tethering werkt met Windows 7, Vista of Linux.

Verbinding maken met een met Miracast compatibel draadloos beeldscherm (alleen bepaalde modellen)

Verbinding maken met een met Miracast compatibel draadloos scherm:

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Miracast** en **Draadloos Miracast-beeldscherm** aan.
3. Volg de instructies op het scherm.

Verbinding maken met een Windows-computer (alleen bepaalde modellen)



OPMERKING: USB-tethering moet uitgeschakeld zijn voor u USB kunt gebruiken om bestanden over te zetten tussen uw tablet en de computer.




1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de tablet en op een Windows-computer.

De USB-opslag wordt weergegeven als een station op de computer. U kunt net als op ieder ander extern apparaat bestanden over een weer kopiëren.

2. Als u klaar bent, koppelt u de USB-kabel los.

6 Settings (Instellingen) gebruiken

Gebruik Instellingen om verbinding te maken met een netwerk, voorkeuren in te stellen en informatie over uw tablet te zoeken.

- Druk op  en daarna op .
- of –
- Veeg van boven naar onder en druk op .

WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN)

- **Wi-Fi**—**Wi-Fi** in- en uitschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk om uw e-mail te checken, op internet te zoeken of websites met sociale media te bekijken.
- **Bluetooth**—**Bluetooth** in- of uitschakelen en een Bluetooth-apparaat zoals een headset of toetsenbord aan de tablet koppelen.
- **Data usage (Dataverbruik)**—Hiermee kunt u een grafiek weergeven met data die in een bepaalde periode verbruikt zijn. Tevens kunt u het dataverbruik van alle geïnstalleerde apps inzien.
- **Meer ...**—**Vliegtuigmodus** of **VPN** in- of uitschakelen.

APPARAAT



- **Geluid**—**Volumes** en **Standaardberichtgeving** selecteren en **Geluiden aanraken** en **Schermsgrendeling geluid** in- of uitschakelen.
- **Beeldscherm**—**Helderheid**, **Achtergrond**, **Slaapstand** en **Tekengrootte** selecteren.
- **Opslag**—Weergave van beschikbare ruimte in een tabletgeheugen en SD™-kaartgeheugen (indien geïnstalleerd).
- **Battery (Accu)**—Weergave van acculadingspercentage en accuverbruik door verschillende functies.
- **Apps**—Weergave van apps die gedownload zijn en uitgevoerd worden. Raak de app aan om gegevens te bekijken of een app te verwijderen.

PERSOONLIJK

- **Locatietoegang**—Toegang tot mijn locatie en Wi-Fi-netwerklocatie in- of uitschakelen.
- **Beveiliging**—Voorkeuren instellen voor **SCHERMBEVEILIGING**, **WACHTWOORDEN**, **APPARAATBEHEER** en **OPSLAG VAN REFERENTIES**.
- **Taal en invoer**—Voorkeuren instellen voor **Taal**, **TOETSENBORD EN INVOERMETHODEN**, **SPRAAK** en **MUIS/TRACKPAD**.
- **Back-up en opnieuw instellen**—Voorkeuren instellen voor **BACK-UP EN OPNIEUW INSTELLEN** en **PERSOONLIJKE GEGEVENS**.


ACCOUNTS

Bestaande accounts worden weergegeven.

- **Add an email account or another type of account (E-mailaccount of ander soort account toevoegen)**-Bij **ACCOUNTS** raakt u **+ Add account (Account toevoegen)** aan en volgt u de instructies op het scherm.
- **Sync an account (Account synchroniseren)**-Bij **ACCOUNTS** raakt u de naam van het account aan. Raak opnieuw de naam van het account aan, raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak **Nu synchroniseren** aan.
- **Remove an account (Een account verwijderen)**-Bij **ACCOUNTS** raakt u de naam van het account aan. Raak opnieuw de naam van het account aan, raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak **Account verwijderen** aan.

SYSTEM (SYSTEEM)

- **Date & time (Datum en tijd)-Automatic date & time (Automatische datum en tijd)** in- of uitschakelen en voorkeuren voor tijdzone, tijd- en datumnotatie selecteren.
- **Toegankelijkheid-TalkBack, Large text (Grote tekst), Auto-rotate screen (Scherm Automatisch draaien), Speak passwords (Wachtwoorden inspreken), Text-to-speech output (Uitvoer van tekst naar spraak), Touch & hold delay (Vertraging ingedrukt houden)** en **Enhance web accessibility (Webtoegankelijkheid verbeteren)** in- of uitschakelen.
- **Ontwikkelaarsopties**—Verschillende **Ontwikkelaarsopties** in- of uitschakelen.

 **VOORZICHTIG:** Als u deze instelling inschakelt, kan dat leiden tot fouten op uw tablet.



- **Informatie over de tablet**—Bevat informatie over de softwareversie en juridische informatie over de tablet.

U kunt ook op software-updates controleren.

7 Uw tablet beveiligen

Selecteer een schermvergrendelingsmethode om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw tabletgegevens.

Schermbvergrendelen instellen

1. Druk op  en daarna op .
2. Bij **PERSONAL (PERSOONLIJK)** raakt u **Security (Beveiliging)** aan en bij **SCREEN SECURITY (SCHERMBEVEILIGING)** raakt u **Screen lock (Schermbvergrendelen)** aan.
3. Bij **Choose screen lock (Schermbvergrendeling kiezen)** selecteert u een van de volgende soorten scherm vergrendeling en volgt u de instructies op het scherm.



OPMERKING: Als u eerder een schermvergrendeling hebt ingesteld, moet u het scherm ontgrendelen voordat u de vergrendelingsinstellingen aanpast.

- **Schuiven**—Ontgrendel het scherm door naar rechts te vegen.
- **Ontgrendeling via gezicht (alleen bepaalde modellen)**—Ontgrendel het scherm door naar het scherm te kijken.
- **Patroon**-Teken een eenvoudig patroon om het scherm te ontgrendelen.
- **Pincode**-Voer vier of meer cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
- **Password (Wachtwoord)**-Voer vier of meer letters of cijfers in. Als u een sterk wachtwoord selecteert, biedt deze optie de beste bescherming.

8 Back-up maken en terugzetten van uw gegevens

Apps, widgets en het besturingssysteem bijwerken

HP raadt u aan om de apps, widgets en het besturingssysteem regelmatig bij te werken naar de meest recente versies. Met updates worden problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de tablet geïnstalleerd. De techniek staat niet stil. Als u de apps, widgets en het besturingssysteem bijwerkt kan de tablet gebruikmaken van de nieuwste technologie. Zo werken oudere apps en widgets bijvoorbeeld niet goed op het nieuwste besturingssysteem.

Ga naar de Google Play Store om de nieuwste versies van HP en apps en widgets van andere fabrikanten te downloaden. In het besturingssysteem worden systeemupdates automatisch gedownload en krijgt u een melding wanneer deze updates geïnstalleerd kunnen worden. Als u het besturingssysteem handmatig wilt bijwerken, gaat u naar <http://www.hp.com/support>.

Back-up en opnieuw instellen

U kunt voorkeuren instellen voor het maken van een back-up en het herstellen van uw gegevens in het geval van verlies.

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **PERSOONLIJK Back-up en opnieuw instellen** aan.
3. Selecteer bij **BACK-UP EN OPNIEUW INSTELLEN** een of meer van het volgende:
 - **Back up my data (Een back-up van mijn gegevens maken)**-Selecteer het selectievakje om een back-up te maken van appgegevens, Wi-Fi-wachtwoorden en andere instellingen op de servers van Google.
 - **Een back-up van mijn account maken**—Selecteer een Google-account voor het maken van een back-up van gegevens.
 - **Automatic restore (Automatisch herstellen)**-Selecteer het selectievakje om instellingen en gegevens waar een back-up van is gemaakt te herstellen wanneer een app wordt teruggeplaatst.

Fabrieksgegevens terugzetten

Alle instellingen terugzetten en alle gegevens op het apparaat verwijderen:

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **PERSOONLIJK Back-up en opnieuw instellen** aan.
3. Bij **PERSONAL DATA (PERSOONLIJKE GEGEVENS)** selecteert u **Fabrieksinstellingen herstellen** en volgt u de instructies op het scherm.

9 Meer hulpmiddelen van HP

Gebruik de volgende tabel voor productinformatie, instructies en meer.

Hulpmiddel	Inhoud
HP ondersteuning Voor ondersteuning in de VS gaat u naar http://www.hp.com/go/contactHP . Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Online chatten met een technicus van HP;• Gebruikmaken van ondersteuning via e-mail.• Telefoonnummers opzoeken.• Servicecentrumlocaties van HP opzoeken.
Google Ga voor ondersteuning van Google naar http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Toegang tot online-help en -ondersteuning van Google.
<i>Snelstart</i> Het document <i>Snelstart</i> bevindt zich in de documentmap van de tabletdoos.	<ul style="list-style-type: none">• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften.
<i>Productaankondigingen</i> Het document <i>Productaankondigingen</i> bevindt zich in de documentmap van de tabletdoos.	<ul style="list-style-type: none">• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften.
Beperkte garantie De garantie bevindt zich in de documentmap van de tabletdoos. U kunt ook naar http://www.hp.com/go/orderdocuments gaan.	<ul style="list-style-type: none">• Garantie-informatie over dit tablet.

Index

A

accounts 10
accu 10
afdrukken 5
agenda 3
apps 3

B

back-up en herstel 13
Beats Audio 10
beeldscherm 10
Bluetooth 7, 10

C

camera 5
computer 7

D

datum en tijd 10
downloaden 3

F

fabrieksgegevens terugzetten 13
foto's 5

G

garantie 14
geluid 10
Gmail 3

K

klok 3

L

language (taal) 10

N

netwerk 7

O

Ontgrendeling via gezicht 12
opslag 10

P

pictogram alle apps 2

pictogram gesproken

zoekopdracht 2

pictogrammen 2

pictogram recente apps 2

pictogram start 2

pictogram terug 2

pictogram zoeken 2

Pincode 12

Productaankondigingen 14

S

schermafbeelding 5

scherm vergrendelen 12

settings (instellingen) 10

Snelstart 14

W

wachtwoord 12

widgets 3

wi-fi 7, 10

Windows 7