

Korisnički priručnik

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth je zaštitni znak u posjedu njegova vlasnika, a tvrtka Hewlett-Packard za njega posjeduje licencu. Google je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Windows je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation registriran u SAD-u.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: rujan 2013.

Broj dokumenta: 743472-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem tablet računalu.

Softverski uvjeti

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili korištenjem softverskog proizvoda predinstaliranog na ovom tablet računalu korisnik pristaje na uvjete HP-ova licencnog ugovora za krajnjeg korisnika. Ako ne prihvaćate ove odredbe licence, jedino pravno sredstvo koje možete iskoristiti je vratiti cjelokupni nekorišteni proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana i zatražiti povrat u skladu s pravilima za povrat sredstava na mjestu kupnje.

Dodatne informacije ili povrat punog iznosa plaćenog za tablet računalo zatražite na lokalnom prodajnom mjestu (od prodavača).

Sadržaj

1 Osnove	1
Zaključavanje i otključavanje zaslona	1
2 Korištenje početnog zaslona	2
3 Upotreba aplikacija i miniaplikacija	3
Upotreba zaslonske tipkovnice	3
Upotreba usluge Gmail	3
Korištenje kalendara	4
Upotreba usluge Google Now	4
Korištenje sata	4
Preuzimanje aplikacija	4
Deinstaliranje aplikacija	4
4 Korištenje kamera	5
Snimanje vlastite fotografije	5
Snimanje videozapisa	5
Snimanje snimke zaslona	5
Pregledavanje fotografija i videozapisa	5
Ispis fotografija	6
5 Povezivanje s mrežama	7
Povezivanje s bežičnom mrežom	7
Povezivanje s tehnologijom Bluetooth (samo odabrani modeli)	7
Povezivanje s mobilnom mrežom (samo odabrani modeli)	8
Aktiviranje prijenosa podataka	8
Aktivirajte dijeljenje internetske veze (engl. tethering) ili prijenosni hotspot (samo odabrani modeli)	8
Povezivanje s bežičnim zaslonima kompatibilnima s tehnologijom Miracast (samo odabrani modeli)	8
Povezivanje s računalom sa sustavom Windows (samo odabrani modeli)	9
6 Upotreba postavki	10
BEŽIČNA VEZA I MREŽE	10
UREĐAJ	10
OSOBNOSTI	10

RAČUNI	11
SUSTAV	11
7 Zaštita tableta	12
8 Sigurnosno kopiranje i oporavak podataka	13
Ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava	13
Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje	13
Vraćanje na tvorničke vrijednosti	13
9 Dodatni resursi tvrtke HP	14
Kazalo	15

1 Osnove

 **NAPOMENA:** osnovne upute za rad potražite u tiskanom priručniku za *brz početak rada* koji ste dobili u kutiji s tabletom.

 **VAŽNO:** prije prve upotrebe tablet povežite s vanjskim izvorom napajanja i ostavite da se baterija puni najmanje 15 minuta.

Da biste počeli koristiti tablet, slijedite ove upute:

1. Nakon punjenja baterije te dok je na zaslonu slika baterije, uključite tablet tako da pritisnete i zadržite gumb za napajanje približno pet sekundi dok se ne prikaže HP-ov logotip.

Prilikom prvog uključivanja tableta prikazat će se zaslon dobrodošlice.

 **VAŽNO:** ako slika baterije nije prikazana, kratko pritisnite gumb napajanja da biste prikazali sliku, a zatim pritisnite i držite gumb napajanja dok se ne prikaže HP-ov logotip.

2. Slijedite upute na zaslonu da biste odabrali jezik, povezali se s bežičnom mrežom i prijavili na račun za Google™.

 **NAPOMENA:** ako nemate račun za Google, možete ga odmah stvoriti. Kada se prijavite na račun za Google, e-pošta, kontakti, događaji u kalendaru i podaci povezani s tim računom sinkroniziraju se s tabletom. Ako imate dodatne račune za Google, možete ih dodati kasnije.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje – pritisnite gumb za napajanje.

Otključavanje – pritisnite gumb za napajanje da biste uključili tablet, a zatim prst postavite na ikonu lokota  i povucite ikonu u položaj otključano .

2 Korištenje početnog zaslona

Početni zaslون središnje je mjesto s kojeg pristupate informacijama i e-pošti, pregledavate web, strujanjem prenosite videozapise, gledate fotografije i pristupate društvenim mrežama.



NAPOMENA: izgled početnog zaslona može se razlikovati.

- Prijeđite prstom odozgo prema dolje da biste prikazali obavijesti.
- Prijeđite prstom odozdo prema dolje da biste prikazali kartice Google Now.
- Dodirnite ikonu da biste izvršili radnju opisanu u tablici.

Ikona	Opis
	Pretraživanje – omogućuje unos jedne ključne riječi ili više njih radi pretraživanja putem servisa Google.
	Glasovno pretraživanje – dodirnite  pa izgovorite jednu ili više ključnih riječi da biste pretraživali putem Googlea.
	Natrag – otvara prethodni zaslون.
	Polazno – otvara središnji početni zaslون. <ul style="list-style-type: none">• Da biste vidjeli lijevi ili desni početni zaslون, prijeđite prstom ulijevo ili udesno.• Da biste se brzo vratili na početni zaslون, dodirnite .
	Nedavne aplikacije – otvara popis nedavno korištenih aplikacija. <ul style="list-style-type: none">• Dodirnite aplikaciju da biste je otvorili.• Da biste uklonili aplikaciju s popisa, povucite je ulijevo ili udesno.
	Sve aplikacije – prikazuje popis svih aplikacija. Da biste vidjeli sve miniaplikacije, dodirnite karticu Miniaplikacije .

3 Upotreba aplikacija i miniaplikacija

Aplikacije su prečaci postavljeni na početni zaslon kojima možete otvarati aplikacije instalirane na tabletu.

Miniaplikacije su aplikacije s posebnom funkcijom za prikaz sadržaja koji se često ažurira. Ažurirani sadržaj možete vidjeti bez otvaranja miniaplikacije.

Da biste vidjeli sve aplikacije, dodirnite .

- Da biste otvorili aplikaciju, dodirnite ikonu. Da biste se vratili na početni zaslon, dodirnite .
- Da biste na početni zaslon dodali aplikaciju, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok se ne pojavi početni zaslon, a zatim je povucite na željeno mjesto.
- Da biste uklonili aplikaciju s početnog zaslona, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je povucite na ikonu  pri vrhu zaslona.

Da biste vidjeli sve miniaplikacije, dodirnite , a zatim karticu **Miniaplikacije**.

- Da biste otvorili miniaplikaciju, dodirnite ikonu. Da biste se vratili na početni zaslon, dodirnite .
- Da biste na početni zaslon dodali miniaplikaciju, dodirnite i zadržite ikonu miniaplikacije dok se ne pojavi početni zaslon, a zatim je povucite na željeno mjesto.
- Da biste uklonili miniaplikaciju s početnog zaslona, dodirnite i zadržite ikonu miniaplikacije, a zatim je povucite na ikonu  pri vrhu zaslona.

Upotreba zaslonske tipkovnice

- Da biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, dodirnite tekstno polje pri vrhu zaslona, upišite jednu ili više ključnih riječi, a zatim dodirnite  ili .
- Da biste upotrijebili glasovno pretraživanje, dodirnite  pri vrhu zaslona, a zatim izgovorite jednu ili više ključnih riječi.

 **NAPOMENA:** izgled tipkovnice može se razlikovati.

Upotreba usluge Gmail

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **RAČUNI** dodirnite **Dodaj račun**.
3. Dodirnite **Google**, a zatim slijedite upute na zaslonu.
4. Da biste pristupili računu za Gmail, dodirnite ikonu **Gmail**.

Korištenje kalendara

- Dodirnite ikonu **kalendar**, a zatim slijedite upute na zaslonu



NAPOMENA: kada dodate Google račun, e-pošta, kalendar i kontakti povezani s tim računom automatski se sinkroniziraju.

- Da biste **Kalendar** dodali na početni zaslon, dodirnite i zadržite ikonu **kalendar** dok se ne pojavi na početnom zaslonu

Upotreba usluge Google Now

Google Now upotrebljava podatke o satu, vašoj trenutnoj lokaciji i povijesti lokacija za prikaz informacija vezanih uz vaše putovanje. Podaci iz ostalih Googleovih proizvoda, kao što su web-povijest ili kalendar, koriste se za prikaz podsjetnika za sastanke, karata, sportskih rezultata i stanja letova.

- Da biste aktivirali Google Now, prijedite prstom prema gore s dna zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- Da biste prikazali kartice usluge Google Now cards, prijedite prstom prema gore s dna zaslona.

Korištenje sata

- Dodirnite , a zatim ikonu **sata**.
- Da biste **Sat** dodali na početni zaslon, dodirnite i zadržite ikonu **sata** sve dok se ne pojavi na početnom zaslonu.
- Da biste dodali alarm, dodirnite ikonu **sata**, zatim **Postavi alarm**, a potom slijedite upute na zaslonu

Preuzimanje aplikacija

Preuzmite aplikacije, glazbu, knjige, igre i drugo iz trgovine Google Play.



NAPOMENA: da biste pristupili trgovini Play, morate biti povezani s internetom i prijavljeni na Google račun.

- Dodirnite , a zatim neku od kategorija.
– ili –
Dodirnite , a zatim u polje za pretraživanje upišite ključnu riječ.
- Da biste preuzeli i instalirali aplikaciju, slijedite upute na zaslonu.

Deinstaliranje aplikacija

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **UREĐAJ** dodirnite **Pohrana**, a zatim **Aplikacije**.
3. Dodirnite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.
4. Dodirnite **U redu** i još jednom **U redu**.

4 Korištenje kamera

Snimate sami sebe ili snimke zaslona pomoću prednje kamere.

Snimanje vlastite fotografije

- Dodirnite , a zatim .
- Da biste snimili fotografiju, dodirnite ikonu rotirajuće kamere iznad plavog kruga, a zatim dodirnite plavi krug.

Fotografija će se spremiti u galeriju.

Snimanje videozapisa

- Dodirnite , a zatim .
- Da biste snimili videozapis, dodirnite ikonu videokamere.
Plavi će krug pocrvenjeti.
- Da biste započeli snimanje, dodirnite crveni krug.
- Da biste prestali snimati, dodirnite i zadržite crveni krug.

Videozapis će biti spremljen u galeriju.

Snimanje snimke zaslona

Istovremeno pritisnite gumb za napajanje i gumb za smanjenje glasnoće na približno jednu sekundu.

Bit će prikazana poruka kada se snimka zaslona spremi u galeriju.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- Da biste pregledali fotografije ili videozapise u galeriji, dodirnite , a zatim ikonu **Galerija**.
- Da biste izbrisali fotografiju ili videozapis, dodirnite fotografiju ili videozapis, a zatim dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona.

Ispis fotografija

1. Dodirnite , a zatim ikonu **Galerija**.
2. Dodirnite fotografiju da biste je odabrali.
3. Dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim dodirnite **Ispis**.
4. Prilikom prve upotrebe funkcije ispisa slijedite upute na zaslonu da biste odabrali pisač.
5. Odaberite broj kopija.
6. Da biste odabrali mogućnosti, dodirnite strelicu dolje, a zatim slijedite upute na zaslonu.
7. Dodirnite **Ispis**.

Prikazat će se poruka o stanju ispisa.

– ili –

Aktivirajte HP ePrint (samo na odabranim modelima), što omogućuje izravan ispis na pisač omogućen za HP ePrint. Dodatne informacije potražite na web-mjestu <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Dodirnite , a zatim ikonu **HP ePrint**.
2. Slijedite zaslonske upute, a zatim dodirnite **Aktiviraj sada**.
3. Unesite svoju adresu e-pošte, a zatim dodirnite **Aktiviraj**.
Na navedenu adresu e-pošte bit će poslan kôd za aktivaciju.
4. Dodirnite , a zatim ikonu **HP ePrint**.
5. Unesite kôd za aktivaciju, a zatim dodirnite **Aktiviraj**.

5 Povezivanje s mrežama

Tablet možete povezati s bežičnom mrežom, uređajima s tehnologijom Bluetooth® (samo odabrani modeli), mobilnom mrežom (samo odabrani modeli), bežičnim zaslonom kompatibilnim s tehnologijom Miracast (samo odabrani modeli) ili računalom sa sustavom Windows®.

Povezivanje s bežičnom mrežom

Pregledavajte web, čitajte e-poštu i bavite se drugim aktivnostima na internetu.

 **NAPOMENA:** prije povezivanja s internetom morate se povezati s bežičnom mrežom.

Povezivanje s bežičnom mrežom:

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** provjerite je li Wi-Fi uključen.
3. Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite jednu od dostupnih mreža koju su prikazane.
4. Upišite sigurnosni ključ ako je potreban, a zatim dodirnite **Poveži**.

 **NAPOMENA:** da biste izbrisali sigurnosni ključ za bežičnu mrežu s kojom ste se već povezivali, dodirnite naziv mreže, a zatim **Zaboravi**.

Povezivanje s tehnologijom Bluetooth (samo odabrani modeli)

Uređaj s tehnologijom Bluetooth, npr. slušalice, tipkovnicu ili miš, možete upariti s tabletom.

Povezivanje s Bluetooth uređajem:

1. Uključite uređaj s tehnologijom Bluetooth.
2. Dodirnite , a zatim .
3. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** uključite **Bluetooth**, a zatim dodirnite **Bluetooth**.
4. Dodirnite naziv svog uređaja da biste ga učinili vidljivim svim Bluetooth uređajima u blizini.
5. Da biste pronašli dostupne Bluetooth uređaje, dodirnite **TRAŽI UREĐAJE**.
6. Kada se pojavi naziv uređaja, dodirnite ga da biste uređaj povezali s tabletom.

 **NAPOMENA:** da biste produljili vijek trajanja baterije, isključite Bluetooth kada ga ne koristite.

Povezivanje s mobilnom mrežom (samo odabrani modeli)

Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana, možete je kupiti od davatelja mobilnih usluga. Informacije o umetanju SIM kartice potražite u vodiču za brz početak rada koji ste dobili s proizvodom.

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Mobilne mreže**, a zatim **Nazivi pristupnih točaka**.
3. Dodirnite , zatim **Odabir novog APN-a**, a potom slijedite upute na zaslonu.

Aktiviranje prijenosa podataka

Da biste omogućili prijenos podataka putem mobilne mreže:

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Mobilne mreže**, a zatim **Mobilni podaci**.

Aktivirajte dijeljenje internetske veze (engl. tethering) ili prijenosni hotspot (samo odabrani modeli)

Da biste mobilnu podatkovnu vezu svog uređaja dijelili putem USB-a ili kao prijenosni Wi-Fi hotspot:

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Mobilne mreže**, a zatim **Tethering i prijenosni hotspot**.
3. Da biste postavili prijenosni Wi-Fi hotspot, dodirnite **Mobilni hotspot**.
4. Da biste dijelili mobilnu podatkovnu vezu svog uređaja, dodirnite **USB tethering**.

USB tethering funkcionira na sustavima Windows 7, Vista i Linux.

Povezivanje s bežičnim zaslonima kompatibilnima s tehnologijom Miracast (samo odabrani modeli)

Da biste se povezali s bežičnim zaslonom kompatibilnim s tehnologijom Miracast:

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Miracast**, a zatim **Bežični zaslon Miracast**.
3. Slijedite upute na zaslonu.

Povezivanje s računalom sa sustavom Windows (samo odabrani modeli)

 **NAPOMENA:** prije korištenja USB-a za prijenos datoteka između tableta i računala morate isključiti USB tethering.

1. Priključite mikro USB kabel u tablet i u računalo sa sustavom Windows.

USB pohrana pojavit će se kao pogon na računalu. Možete kopirati datoteke u jednom i drugom smjeru kao i sa svakim drugim vanjskim uređajem.

2. Kada završite, odspojite USB kabel.

6 Upotreba postavki

Postavke koristite za povezivanje s mrežama, postavljanje preferenci i pronalaženje informacija o tabletu.

- Dodirnite , a zatim .
– ili –
- Prijedite prstom odozgo prema dolje, a zatim dodirnite .

BEŽIČNA VEZA I MREŽE

- **Wi-Fi** – omogućivanje i onemogućivanje **Wi-Fi** veze te povezivanje s bežičnom mrežom radi čitanja e-pošte, pretraživanja weba ili pristupanja web-mjestima društvenih medija.
- **Bluetooth** – omogućivanje i onemogućivanje tehnologije **Bluetooth** te uparivanje Bluetooth uređaja, kao što su slušalice ili tipkovnica, s tabletom.
- **Upotreba podataka** – prikaz grafikona podataka upotrijebljenih tijekom odabranog razdoblja. Prikazana je i upotreba podataka za svaku instaliranu aplikaciju.
- **Više...** – omogućivanje i onemogućivanje **zrakoplovnog načina rada** ili **VPN-a**.

UREĐAJ

- **Zvuk** – odabir mogućnosti **Glasnoća** i **Zadana obavijest** te omogućivanje i onemogućivanje opcija **Zvukovi dodira** i **Zvuk zaključavanja zaslona**.
- **Zaslon** – odabir mogućnosti **Svjetlina**, **Pozadina**, **Mirovanje** i **Veličina fonta**.
- **Pohrana** – prikaz dostupnog prostora u memoriji tableta i memoriji SD™ kartice (ako je instalirana).
- **Baterija** – prikaz postotka napunjenosti baterije i upotrebe baterije po raznim značajkama.
- **Aplikacije** – prikaz preuzetih i pokrenutih aplikacija. Da biste pregledali informacije ili deinstalirali neku aplikaciju, dodirnite je.

OSOBNOST

- **Pristup lokaciji** – omogućivanje i onemogućivanje značajki **Pristup mojoj lokaciji** i **Lokacija Wi-Fi mreže**.
- **Sigurnost** – postavljanje preferenci za mogućnosti **SIGURNOST ZASLONA**, **LOZINKE**, **ADMINISTRACIJA UREĐAJA** i **POHRANA VJERODAJNICA**.
- **Jezik i ulaz** – postavljanje preferenci za mogućnosti **Jezik**, **TIPKOVNICA I NAČINI UNOSA**, **GOVOR** i **MIŠ/DODIRNA PLOHA**.
- **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje**—postavljanje preferenci za mogućnosti **SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE** i **OSOBNOSTI**.

RAČUNI

Prikazuju se postojeći računi.

- **Dodavanje računa e-pošte ili neke druge vrste računa** – u odjeljku **RAČUNI** dodirnite **+** **Dodaj račun**, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- **Sinkroniziranje računa** u odjeljku **RAČUNI** dodirnite naziv računa. Ponovno dodirnite naziv računa, zatim dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona, a potom dodirnite **Sinkroniziraj sada**.
- **Uklanjanje računa** – u odjeljku **RAČUNI** dodirnite naziv računa. Ponovno dodirnite naziv računa, zatim dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona, a potom dodirnite **Ukloni račun**.

SUSTAV

- **Datum i vrijeme** – omogućivanje i onemogućivanje opcije **Automatski datum i vrijeme** te odabir preferenci za vremensku zonu i format vremena i datuma.
- **Pristupačnost** – omogućivanje i onemogućivanje značajki **TalkBack**, **Veliki tekst**, **Automatsko zakretanje zaslona**, **Izgovor lozinki**, **Izlaz teksta u govor**, **Odgoda dodira i držanja** te **Poboljšanje pristupačnosti webu**.
- **Razvojne mogućnosti** – omogućivanje ili onemogućivanje raznih **razvojnih mogućnosti**.

 **OPREZ:** omogućivanje te postavke može uzrokovati pogreške na tabletu.

- **O tabletu** – prikaz verzije softvera i pravnih informacija o tabletu.

Možete potražiti i ažuriranja softvera.

7 Zaštita tableta

Da biste spriječili da drugi pristupaju podacima na vašem tabletu, odaberite način zaključavanja zaslona.

Postavljanje zaključavanja zaslona

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **OSOBN**O dodirnite **Sigurnost**, a zatim u odjeljku **ZAŠTITA ZASLONA** dodirnite **Zaključavanje zaslona**.
3. U odjeljku **Odabir zaključavanja zaslona** odaberite jedan od navedenih vrsta zaključavanja zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.



NAPOMENA: ako ste već prije postavili zaključavanje zaslona, morate otključati zaslon prije promjene postavki zaključavanja.

- **Pomak** – otključavanje zaslona prelaskom prsta udesno.
- **Otključavanje licem (samo odabrani modeli)** – otključavanje zaslona tako da pogledate u njega.
- **Uzorak** – crtanje jednostavnog uzorka da biste otključali zaslon.
- **Pin** – unos četiri ili više broja da biste otključali zaslon.
- **Lozinka** – unos četiri ili više slova ili brojeva. Ako se odabere snažna lozinka, ta mogućnost pruža najveću razinu zaštite.

8 Sigurnosno kopiranje i oporavak podataka

Ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava

HP preporučuje redovito ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava na najnovije verzije. Ažuriranja mogu riješiti probleme te omogućiti nove značajke i mogućnosti na tabletu. Tehnologija se neprestano mijenja, pa ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava tabletu omogućuje korištenje najnovije dostupne tehnologije. Starije aplikacije i miniaplikacije, primjerice, možda neće dobro funkcionirati s najnovijim operacijskim sustavom.

Posjetite trgovinu Google Play da biste preuzeli najnovije verzije aplikacija i miniaplikacija HP-a i trećih strana. Operacijski sustav automatski će preuzeti ažuriranja sustava i obavijestiti vas kada je spreman za instaliranje tih ažuriranja. Ako želite ručno ažurirati operacijski sustav, idite na web-mjesto <http://www.hp.com/support>.

Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje

Možete postaviti preference za sigurnosno kopiranje i oporavak podataka u slučaju gubitka.

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **OSOBN**O dodirnite **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje**.
3. U odjeljku **SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE** odaberite jednu ili više sljedećih mogućnosti:
 - **Sigurnosno kopiraj moje podatke** – potvrdite taj okvir da biste omogućili sigurnosno kopiranje podataka aplikacija, lozinki za Wi-Fi i drugih postavki na Googleove poslužitelje.
 - **Račun za sigurnosno kopiranje** – odaberite Google račun za sigurnosno kopiranje podataka
 - **Automatsko vraćanje** – potvrdite taj okvir da biste omogućili vraćanje sigurnosno kopiranih postavki i podataka nakon ponovnog instaliranja neke aplikacije.

Vraćanje na tvorničke vrijednosti

Da biste vratili sve postavke i izbrisali sve podatke na uređaju:

1. Dodirnite , a zatim .
2. U odjeljku **OSOBN**O dodirnite **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje**.
3. U odjeljku **OSOBN**I **PODACI** odaberite **Vraćanje tvorničkih vrijednosti**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

9 Dodatni resursi tvrtke HP

Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite u ovoj tablici.

Izvor	Sadržaj
HP-ova podrška Za podršku za SAD idite na http://www.hp.com/go/contactHP . Za podršku diljem svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Razgovor na mreži s HP-ovim tehničarom.• Slanje poruke e-pošte podršci.• Pronađite telefonske brojeve.• Pregled lokacija HP-ovih servisnih centara.
Google Da biste pristupili podršci za Google, posjetite http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Pristupite Googleovoj mrežnoj pomoći i podršci.
<i>Brzi početak rada</i> <i>Priručnik za brz početak rada</i> nalazi se u mapi s dokumentima u pakiranju tableta.	<ul style="list-style-type: none">• Važne obavijesti o propisima.
<i>Obavijesti o proizvodu</i> Dokument <i>Obavijesti o proizvodu</i> nalazi se u mapi s dokumentima u pakiranju tableta.	<ul style="list-style-type: none">• Važne obavijesti o propisima.
Ograničeno jamstvo Jamstvo se nalazi u mapi s dokumentima u pakiranju tableta. Možete i posjetiti http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o jamstvu za ovo tablet računalo.

Kazalo

A

aplikacije 3

B

baterija 10
Beats Audio 10
Bluetooth 7, 10
Brzi početak rada 14

D

datum i vrijeme 10

F

fotografije 5

G

Gmail 3

I

ikona nedavnih aplikacija 2
ikona polazne stranice 2
ikona pretraživanja 2
ikona pretraživanja glasom 2
ikona svih aplikacija 2
ikona za povratak 2
ikone 2
ispisivanje 5
izrada sigurnosne kopije i
oporavak 13

J

jamstvo 14
jezik 10

K

kalendar 3
kamera 5

L

lozinka 12

M

miniaplikacije 3
mreža 7

O

Obavijesti o proizvodu 14
Otključavanje licem 12

P

PIN 12
pohrana 10
postavke 10
preuzimanje 3

R

računalo 7
računi 10

S

sat 3
snimanje zaslona 5

V

vraćanje na tvorničke vrijednosti
13

W

wi-fi 7, 10
Windows 7

Z

zaključavanje zaslona 12
zaslon 10
zvuk 10