

# Panduan Pengguna

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth adalah merek dagang dari pemiliknya dan digunakan oleh Hewlett-Packard Company di bawah lisensi. Google adalah merek dagang dari Google Inc. Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP dijelaskan dalam pernyataan jaminan tersurat yang menyertai produk dan layanan tersebut. Tidak ada bagian manapun dari dokumen ini yang dapat dianggap sebagai pernyataan jaminan tambahan. HP tidak bertanggungjawab atas kesalahan teknis atau editorial ataupun ketidaktercantuman yang terdapat dalam dokumen ini.

Edisi Pertama: September 2013

Nomor Bagian Dokumen: 743472-BW1

### **Maklumat produk**

Panduan ini menjelaskan tentang fitur-fitur yang umumnya terdapat hampir di semua model. Beberapa fitur mungkin tidak tersedia di tablet Anda.

### **Persyaratan perangkat lunak**

Dengan menginstal, menyalin, mengunduh, atau jika tidak, menggunakan produk perangkat lunak apapun yang terinstal sejak awal pada tablet ini, Anda setuju untuk tunduk pada persyaratan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (End User License Agreement/EULA) HP. Jika Anda tidak menyetujui persyaratan lisensi ini, satu-satunya solusi Anda adalah mengembalikan keseluruhan produk yang tidak digunakan (perangkat keras dan perangkat lunak) dalam tempo 14 hari untuk mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan kebijakan pengembalian uang di tempat pembelian.

Untuk informasi lebih lanjut atau mengajukan pengembalian uang penuh atas tablet ini, hubungi pusat penjualan setempat (penjual).

---

# Isi

<b>1 Dasar-Dasar .....</b>	<b>1</b>
Mengunci dan membuka kunci layar .....	1
<b>2 Menggunakan layar Depan .....</b>	<b>2</b>
<b>3 Menggunakan aplikasi dan widget .....</b>	<b>3</b>
Menggunakan keyboard-layar .....	3
Menggunakan Gmail .....	3
Menggunakan kalender .....	4
Menggunakan Google Now .....	4
Menggunakan jam .....	4
Mengunduh aplikasi .....	4
Menghapus instalasi aplikasi .....	4
<b>4 Menggunakan kamera .....</b>	<b>5</b>
Memotret diri sendiri .....	5
Merekam video .....	5
Mengambil potret layar .....	5
Menampilkan foto atau video .....	5
Mencetak foto .....	6
<b>5 Menyambung ke jaringan .....</b>	<b>7</b>
Menyambung ke jaringan nirkabel .....	7
Menyambung ke Bluetooth (hanya model tertentu) .....	7
Menyambung ke jaringan bergerak (hanya model tertentu) .....	8
Mengaktifkan transfer data .....	8
Mengaktifkan penambatan atau hotspot portabel (hanya model tertentu) .....	8
Menyambung ke perangkat tampilan nirkabel yang kompatibel dengan Miracast (hanya model tertentu) .....	8
Menyambung ke komputer Windows (hanya model tertentu) .....	9
<b>6 Menggunakan Seting .....</b>	<b>10</b>
NIRKABEL & JARINGAN .....	10
PERANGKAT .....	10
PERSONAL .....	10

AKUN .....	11
SISTEM .....	11
<b>7 Memproteksi tablet Anda .....</b>	<b>12</b>
<b>8 Mencadangkan dan memulihkan data .....</b>	<b>13</b>
Memperbarui aplikasi, widget, dan sistem operasi .....	13
Mencadangkan dan mengeset ulang .....	13
Mengeset ulang data pabrikan .....	13
<b>9 Sumber rujukan informasi HP lainnya .....</b>	<b>14</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>15</b>

# 1 Dasar-Dasar

 **CATATAN:** Untuk petunjuk pengoperasian dasar, lihat panduan cetak *Mulai Cepat* yang tercakup di dalam kotak kemasan tablet Anda.

 **PENTING:** Sebelum menggunakan tablet untuk pertama kali, hubungkan tablet ke catu daya eksternal, kemudian isi baterai minimal selama 15 menit.

Untuk mulai menggunakan tablet ini, ikuti petunjuk berikut:

1. Setelah mengisi baterai, dan ketika bayangan baterai muncul pada layar, nyalakan tablet dengan menekan terus tombol daya kurang-lebih 5 detik sampai logo HP ditampilkan.

Saat pertama kali dinyalakan, tablet akan menampilkan layar Selamat Datang.

 **PENTING:** Jika bayangan baterai tidak muncul pada layar, tekan tombol daya sebentar untuk menampilkannya, lalu tekan terus tombol daya sampai logo HP ditampilkan.

2. Ikuti petunjuk pada layar untuk memilih bahasa, menyambung ke jaringan nirkabel, dan menekan-masuk ke akun Google™.

 **CATATAN:** Jika belum memiliki akun Google, Anda dapat membuatnya sekarang. Ketika Anda menekan-masuk ke salahsatu akun Google, maka email, kontak, daftar acara kalender, dan data yang terhubung dengan akun tersebut akan disinkronkan dengan tablet Anda. Jika Anda memiliki akun Google lainnya, Anda dapat menambahkannya nanti.

## Mengunci dan membuka kunci layar

**Kunci**—Tekan tombol daya.

**Buka kunci**—Tekan tombol daya untuk menyalakan tablet, kemudian letakkan jari Anda pada ikon kunci  lalu geser ikon tersebut ke posisi tak terkunci .

## 2 Menggunakan layar Depan

Layar Depan merupakan lokasi sentral di mana Anda dapat mengakses informasi dan email, meramban web, melakukan streaming video, melihat foto, dan mengakses situs web media sosial.

 **CATATAN:** Tampilan layar Depan bisa berbeda-beda.

- Sapukan jari dari atas ke bawah untuk menampilkan notifikasi.
- Sapukan jari dari bawah ke atas untuk menampilkan kartu Google Now.
- Sentuh salahsatu ikon untuk menjalankan fungsi yang dijelaskan pada tabel.

Ikon	Keterangan
	<b>Cari</b> —Memungkinkan Anda mengetikkan satu atau beberapa katakunci saat melakukan pencarian dengan Google.
	<b>Pencarian suara</b> —Memungkinkan Anda menyentuh  , lalu mengucapkan satu atau beberapa katakunci untuk melakukan pencarian dengan Google.
	<b>Kembali</b> —Membuka layar sebelumnya.
	<b>Depan</b> —Membuka layar sentral Depan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk melihat bagian kiri atau kanan layar Depan, sapukan jari ke kiri atau ke kanan.</li><li>• Untuk kembali ke layar Depan dengan cepat, sentuh </li></ul>
	<b>Apl terkini</b> —Membuka daftar aplikasi yang baru saja Anda gunakan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sentuh salahsatu aplikasi untuk membukanya.</li><li>• Untuk membuang aplikasi dari dalam daftar, sapukan aplikasi tersebut ke kiri atau ke kanan.</li></ul>
	<b>Semua apl</b> —Menampilkan daftar semua aplikasi. Untuk melihat semua widget, sentuh tab <b>Widget</b> .

## 3 Menggunakan aplikasi dan widget

Apl adalah pintasan yang terletak di layar Depan dan digunakan untuk membuka aplikasi-aplikasi yang terinstal di tablet Anda.

Widget adalah aplikasi yang memiliki kemampuan fungsi khusus berisi konten yang diperbarui secara rutin. Anda dapat melihat konten terbaru tersebut tanpa harus membuka widget.

Untuk melihat semua aplikasi, sentuh .

- Untuk membuka salahsatu aplikasi, sentuh ikonnya. Untuk kembali ke layar Depan, sentuh .
- Untuk menambahkan aplikasi ke layar Depan, sentuh dan tahan ikon aplikasi sampai muncul layar Depan, lalu geser ikon tersebut ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk membuang aplikasi dari layar Depan, sentuh dan tahan ikon aplikasi, lalu seret ke ikon  di bagian teratas layar.

Untuk melihat semua widget, sentuh , lalu sentuh tab **Widget**.

- Untuk membuka widget, sentuh ikonnya. Untuk kembali ke layar Depan, sentuh .
- Untuk menambahkan widget ke layar Depan, sentuh dan tahan ikon widget sampai muncul layar Depan, lalu geser ikon tersebut ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk membuang widget dari layar Depan, sentuh dan tahan ikon widget, lalu seret ke ikon  di bagian teratas layar.

## Menggunakan keyboard-layar

- Untuk membuka keyboard-layar, sentuh ruas teks di bagian teratas layar, ketik satu atau beberapa katakunci, lalu sentuh  atau .
- Untuk menggunakan pencarian suara, sentuh  di bagian teratas layar, lalu ucapkan satu atau beberapa katakunci.

 **CATATAN:** Tampilan keyboard bisa berbeda-beda.

## Menggunakan Gmail

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **AKUN**, sentuh **Tambah akun**.
3. Sentuh **Google**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
4. Untuk mengakses akun Gmail, sentuh ikon **Gmail**.

## Menggunakan kalender

- Sentuh ikon **Kalender**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.



**CATATAN:** Ketika Anda menambahkan akun Google, maka email, kalender, dan kontak yang terhubung dengan akun ini akan disinkronkan secara otomatis.

- Untuk menambahkan **Kalender** ke layar Depan, sentuh dan tahan ikon **Kalender** sampai kalendernya muncul di layar Depan.

## Menggunakan Google Now

Google Now menggunakan waktu dalam sehari, lokasi aktual dan riwayat lokasi Anda untuk menampilkan informasi perjalanan aktivitas Anda. Informasi dari produk Google lainnya, seperti riwayat web atau kalender, digunakan untuk menampilkan pengingat janji, peta, skor olahraga, dan status penerbangan.

- Untuk memilih Google Now, sapukan jari dari bawah ke atas, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
- Untuk menampilkan kartu Google Now, sapukan jari dari bawah ke atas layar.

## Menggunakan jam

- Sentuh , lalu sentuh ikon **Jam**.
- Untuk menambahkan **Jam** ke layar Depan, sentuh dan tahan ikon **Jam** sampai jam tersebut muncul di layar Depan.
- Untuk menambahkan alarm, sentuh ikon **Jam**, sentuh **Set alarm**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

## Mengunduh aplikasi

Unduh aplikasi, musik, buku, permainan, dan banyak lagi dari Google Play Store.



**CATATAN:** Anda harus terhubung ke Internet dan menekan-masuk ke akun Google untuk mengakses Play Store.

- Sentuh , lalu sentuh satu kategori.  
– atau –  
Sentuh , lalu ketikkan katakunci pada ruas pencarian.
- Untuk mengunduh dan menginstal aplikasi, ikuti petunjuk pada layar.

## Menghapus instalasi aplikasi

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **PERANGKAT**, sentuh **Penyimpanan**, lalu sentuh **Apl**.
3. Sentuh aplikasi yang akan dihapus, lalu sentuh **Hapus instalasi**.
4. Sentuh **OK**, lalu sentuh lagi **OK**.

---

## 4 Menggunakan kamera

Potret diri Anda atau ambil potret layar dengan kamera depan.

### Memotret diri sendiri

- Sentuh , lalu sentuh .
- Untuk memotret, sentuh ikon "kamera putar" di atas lingkaran biru, lalu sentuh lingkaran biru tersebut.

Hasil foto akan disimpan di Galeri.

### Merekam video

- Sentuh , lalu sentuh .
- Untuk merekam video, sentuh ikon kamera video.  
Lingkaran biru akan berubah merah.
- Untuk mulai merekam, sentuh lingkaran merah.
- Untuk berhenti merekam, sentuh dan tahan lingkaran merah.

Hasil video akan disimpan di Galeri.

### Mengambil potret layar

Tekan tombol daya dan tombol volume turun secara bersamaan kurang-lebih 1 detik.

Sebuah pesan akan muncul saat potret layar disimpan ke Galeri.

### Menampilkan foto atau video

- Untuk menampilkan foto atau video di Galeri, sentuh , lalu sentuh ikon **Galeri**.
- Untuk menghapus foto atau video, sentuh foto atau video, lalu sentuh  di sudut kanan atas layar.

## Mencetak foto

1. Sentuh , lalu sentuh ikon **Galeri**.
2. Sentuh foto untuk memilihnya.
3. Sentuh  di sudut kanan atas layar, lalu sentuh **Cetak**.
4. Saat pertama kali menggunakan fungsi pencetakan, ikuti petunjuk pada layar untuk memilih printer.
5. Pilih jumlah kopian.
6. Untuk memilih opsi, sentuh panah arah bawah, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
7. Sentuh **Cetak**.

Sebuah pesan akan muncul untuk menunjukkan status pencetakan.

– atau –

**Aktifkan HP ePrint** (hanya model tertentu) agar dapat mencetak langsung ke printer yang mendukung HP ePrint. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Sentuh , lalu sentuh ikon **HP ePrint**.
2. Ikuti petunjuk pada layar, lalu sentuh **Aktifkan Sekarang**.
3. Masukkan alamat email, lalu sentuh **Aktifkan**.  
Sebuah kode aktivasi akan dikirim ke alamat email yang telah Anda masukkan.
4. Sentuh , lalu sentuh ikon **HP ePrint**.
5. Masukkan kode aktivasi, lalu sentuh **Aktifkan**.

---

## 5 Menyambung ke jaringan

Anda dapat menyambungkan tablet ke jaringan nirkabel, perangkat Bluetooth® (hanya model tertentu), jaringan bergerak (hanya model tertentu), perangkat tampilan nirkabel yang kompatibel dengan Miracast (hanya model tertentu), atau komputer Windows®.

### Menyambung ke jaringan nirkabel

Jelajahi web, baca email Anda, atau jalankan berbagai aktivitas online lainnya.

---

 **CATATAN:** Anda harus terhubung ke jaringan nirkabel sebelum dapat menyambung ke Internet.

Untuk menyambung ke jaringan nirkabel:

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **NIRKABEL & JARINGAN**, pastikan Wi-Fi telah dinyalakan.
3. Sentuh **Wi-Fi**, lalu sentuh salahsatu jaringan tersedia yang ditampilkan.
4. Ketikkan kunci keamanan jika diperlukan, lalu sentuh **Sambungkan**.

---

 **CATATAN:** Untuk menghapus kunci keamanan jaringan nirkabel yang telah tersambungkan sebelumnya, sentuh nama jaringan tersebut, lalu sentuh **Lupakan**.

### Menyambung ke Bluetooth (hanya model tertentu)

Sandingkan perangkat Bluetooth, seperti hedset, keyboard, atau mouse dengan tablet Anda.

Untuk menyambung ke perangkat Bluetooth:

1. Nyalakan perangkat Bluetooth.
2. Sentuh , lalu sentuh .
3. Di dalam **NIRKABEL & JARINGAN**, nyalakan **Bluetooth**, lalu sentuh **Bluetooth**.
4. Sentuh nama perangkat Anda untuk membuatnya terlihat oleh semua perangkat Bluetooth di sekitarnya.
5. Untuk mencari perangkat Bluetooth yang tersedia, sentuh **CARI PERANGKAT**.
6. Ketika nama perangkat yang dicari telah muncul, sentuh namanya untuk menyandingkan perangkat ke tablet Anda.

---

 **CATATAN:** Untuk memaksimalkan masa pakai baterai, matikan Bluetooth jika tidak sedang digunakan.

## Menyambung ke jaringan bergerak (hanya model tertentu)

Jika kartu SIM tidak terpasang sejak awal, Anda dapat membelinya dari operator seluler. Untuk memasang kartu SIM, lihat panduan *Mulai Cepat* yang tercakup bersama produk.

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **NIRKABEL & JARINGAN**, sentuh **Jaringan Bergerak**, lalu sentuh **Nama Titik Akses**.
3. Sentuh , sentuh **Pilih APN Baru**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

## Mengaktifkan transfer data

Untuk mengaktifkan transfer data melalui jaringan bergerak:

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **NIRKABEL & JARINGAN**, sentuh **Jaringan Bergerak**, lalu sentuh **Data bergerak**.

## Mengaktifkan penambatan atau hotspot portabel (hanya model tertentu)

Untuk membagi koneksi data bergerak perangkat Anda melalui USB atau sebagai hotspot Wi-Fi portabel:

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **NIRKABEL & JARINGAN**, sentuh **Jaringan Bergerak**, lalu sentuh **Penambatan dan hotspot portabel**.
3. Untuk mengeset hotspot Wi-Fi portabel, sentuh **Hotspot Bergerak**.
4. Untuk membagi koneksi data bergerak perangkat Anda, sentuh **Penambatan USB**.  
Penambatan USB didukung Windows 7, Vista, atau Linux.

## Menyambung ke perangkat tampilan nirkabel yang kompatibel dengan Miracast (hanya model tertentu)

Untuk menyambung ke perangkat tampilan nirkabel yang kompatibel dengan Miracast:

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **NIRKABEL & JARINGAN**, sentuh **Miracast**, lalu sentuh **Tampilan nirkabel Miracast**.
3. Ikuti petunjuk pada layar.

## Menyambung ke komputer Windows (hanya model tertentu)



---

**CATATAN:** Penambatan USB harus dimatikan dulu sebelum USB dapat digunakan untuk mentransfer berkas di antara tablet dan komputer.

---

1. Hubungkan kabel USB mikro ke tablet dan ke komputer Windows.  
Media penyimpanan USB akan muncul sebagai drive di komputer. Anda dapat menyalin berkas dari tablet ke komputer dan sebaliknya, sebagaimana yang Anda lakukan dengan perangkat eksternal lain.
2. Setelah selesai, lepas kabel USB.

---

## 6 Menggunakan Seting

Gunakan Seting untuk menyambung ke jaringan, mengeset preferensi, dan mencari informasi mengenai tablet Anda.

- Sentuh , lalu sentuh .  
– atau –
- Sapukan jari dari atas ke bawah, lalu sentuh .

### NIRKABEL & JARINGAN

- **Wi-Fi**—Aktifkan atau nonaktifkan **Wi-Fi**, kemudian sambungkan tablet ke jaringan nirkabel agar Anda dapat mengecek email, menjelajah web, atau mengakses situs web media sosial.
- **Bluetooth**—Aktifkan atau nonaktifkan **Bluetooth**, kemudian sandingkan perangkat Bluetooth, seperti headset atau keyboard, dengan tablet Anda.
- **Pemakaian data**—Lihat grafik pemakaian data selama periode yang dipilih. Pemakaian data oleh masing-masing aplikasi yang terinstal juga akan ditampilkan.
- **Lainnya...**—Aktifkan atau nonaktifkan **Mode pesawat** atau **VPN**.

### PERANGKAT

- **Suara**—Pilih **Volume**, **Notifikasi standar**, lalu aktifkan atau nonaktifkan **Suara sentuhan** dan **Suara kunci layar**.
- **Tampilan**—Pilih **Kecerahan**, **Wallpaper**, **Tidur**, dan **Ukuran font**.
- **Penyimpanan**—Lihat ruang yang tersedia di memori tablet dan memori kartu SD™ (jika terpasang).
- **Baterai**—Lihat persentase isi baterai dan pemakaian baterai oleh berbagai fitur.
- **Apl**—Lihat aplikasi yang telah diunduh dan aplikasi yang sedang berjalan. Untuk menampilkan informasi atau menghapus instalasi aplikasi, sentuh aplikasi yang diinginkan.

### PERSONAL

- **Akses lokasi**—Aktifkan atau nonaktifkan **Akses ke lokasiku** dan **Lokasi jaringan Wi-Fi**.
- **Keamanan**—Set preferensi untuk **KEAMANAN LAYAR**, **KATASANDI**, **ADMINISTRASI PERANGKAT**, dan **PENYIMPANAN KREDENSIAL**.
- **Bahasa & input**—Set preferensi untuk **Bahasa**, **KEYBOARD & METODE INPUT**, **UCAPAN**, dan **MOUSE/PANEL JEJAK**.
- **Cadangkan & set ulang**—Set preferensi untuk **PENCADANGAN & PENGEMBALIAN**, dan **DATA PERSONAL**.

## AKUN

Akun yang ada akan ditampilkan.

- **Menambahkan akun email atau jenis akun lain**—Di dalam **AKUN**, sentuh **+ Tambah akun**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
- **Mensinkronkan akun**—Di dalam **AKUN**, sentuh nama akun. Sentuh kembali nama akun, sentuh  di sudut kanan atas layar, lalu sentuh **Sinkronkan sekarang**.
- **Menghapus akun**—Di dalam **AKUN**, sentuh nama akun. Sentuh kembali nama akun, sentuh  di sudut kanan atas layar, lalu sentuh **Hapus akun**.

## SISTEM

- **Tanggal & waktu**—Aktifkan atau nonaktifkan **Tanggal & waktu otomatis**, lalu pilih preferensi untuk zona waktu, format waktu, dan format tanggal.
- **Aksesibilitas**—Aktifkan atau nonaktifkan **TalkBack**, **Teks besar**, **Layar putar-otomatis**, **Ucapkan katasandi**, **Output teks-ke-ucapan**, **Jeda sentuh & tahan**, dan **Tingkatkan aksesibilitas web**.
- **Pilihan pengembang**—Aktifkan atau nonaktifkan berbagai jenis **Pilihan pengembang**.

---

 **PERHATIAN:** Mengaktifkan seting ini bisa memicu kesalahan pada tablet Anda.

---

- **Tentang tablet**—Menampilkan versi perangkat lunak dan informasi legal tablet Anda. Anda juga dapat mengecek pembaruan perangkat lunak.

# 7 Memproteksi tablet Anda

Untuk mencegah orang lain mengakses data di tablet Anda, pilih metode kunci layar yang tersedia.

## Mengeset kunci layar

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **PERSONAL**, sentuh **Keamanan**, lalu di dalam **KEAMANAN LAYAR**, sentuh **Kunci layar**.
3. Di dalam **Pilih kunci layar**, pilih salahsatu jenis kunci layar berikut, kemudian ikuti petunjuk pada layar.



**CATATAN:** Jika kunci layar telah diset sebelumnya, Anda harus membukanya sebelum dapat mengubah seting kunci.

- **Geser**—Buka kunci layar dengan menyapukan jari ke kanan.
- **Buka Kunci Wajah (hanya model tertentu)**—Buka kunci layar dengan menghadapkan wajah ke layar.
- **Pola**—Sentuhkan jari dengan pola sederhana untuk membuka kunci layar.
- **Pin**—Masukkan empat angka atau lebih untuk membuka kunci layar.
- **Katasandi**—Masukkan empat huruf/angka atau lebih. Jika kriteria tersebut digunakan, maka katasandi Anda memiliki tingkat proteksi yang kuat.

---

## 8 Mencadangkan dan memulihkan data

### Memperbarui aplikasi, widget, dan sistem operasi

HP menyarankan Anda untuk memperbarui aplikasi, widget, dan sistem operasi secara teratur ke versi terkini. Pembaruan dapat mengatasi masalah serta memberikan fitur dan pilihan baru untuk tablet Anda. Teknologi senantiasa berubah. Maka dengan memperbarui aplikasi, widget, dan sistem operasi, tablet Anda akan berjalan dengan teknologi teranyar. Misalnya, aplikasi dan widget versi lama barangkali tidak akan berjalan dengan baik pada sistem operasi terbaru.

Kunjungi Google Play Store untuk mengunduh versi terkini aplikasi dan widget dari HP dan pihak ketiga. Secara otomatis sistem operasi akan mengunduh pembaruan sistem dan memberitahu Anda ketika sistem sudah siap menginstal pembaruan tersebut. Jika Anda ingin memperbarui sistem operasi secara manual, kunjungi <http://www.hp.com/support>.

### Mencadangkan dan mengeset ulang

Anda juga dapat mengeset preferensi untuk pencadangan dan pengembalian data kalau-kalau data Anda hilang.

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **PERSONAL**, sentuh **Cadangkan & set ulang**.
3. Di dalam **PENCADANGAN & PENGEMBALIAN**, pilih satu atau beberapa pilihan berikut:
  - **Cadangkan data saya**—Centang kotak pilihan ini untuk mengaktifkan pencadangan data aplikasi, katasandi Wi-Fi, dan seting lainnya ke server Google.
  - **Akun pencadangan**—Pilih akun Google untuk pencadangan data.
  - **Pengembalian otomatis**—Centang kotak pilihan ini untuk mengaktifkan pengembalian seting dan data yang telah dicadangkan pada saat sebuah aplikasi diinstal ulang.

### Mengeset ulang data pabrikan

Untuk mengeset ulang semua seting dan menghapus semua data di perangkat:

1. Sentuh , lalu sentuh .
2. Di dalam **PERSONAL**, sentuh **Cadangkan & set ulang**.
3. Di dalam **DATA PERSONAL**, pilih **Set ulang data pabrikan**, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

## 9 Sumber rujukan informasi HP lainnya

Untuk menemukan lokasi detail produk, informasi petunjuk teknis, dan banyak lagi, gunakan tabel ini.

Sumber rujukan	Isi
Dukungan HP Untuk dukungan di wilayah AS, kunjungi <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Untuk dukungan secara global, kunjungi <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online dengan teknisi HP.</li><li>• Dukungan lewat email.</li><li>• Mencari nomor telepon bagian dukungan.</li><li>• Mencari lokasi pusat layanan HP.</li></ul>
Google Untuk dukungan Google, kunjungi <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses ke bantuan dan dukungan online Google.</li></ul>
<i>Mulai Cepat</i> Dokumen <i>Mulai Cepat</i> terdapat dalam map dokumen di kotak kemasan tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maklumat penting pengaturan.</li></ul>
<i>Maklumat Produk</i> Dokumen <i>Maklumat Produk</i> terdapat dalam map dokumen di kotak kemasan tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maklumat penting pengaturan.</li></ul>
Jaminan Terbatas Jaminan terdapat dalam map dokumen di kotak kemasan tablet. Anda juga dapat mengunjungi <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi jaminan tablet ini.</li></ul>

---

# Indeks

## A

akun 10  
apl 3

## B

bahasa 10  
baterai 10  
Beats Audio 10  
Bluetooth 7, 10  
Buka Kunci Wajah 12

## F

foto 5

## G

Gmail 3

## I

ikon 2  
ikon apl terkini 2  
ikon kembali 2  
ikon layar depan 2  
ikon pencarian 2  
ikon pencarian suara 2  
ikon semua apl 2

## J

jam 3  
jaminan 14  
jaringan 7

## K

kalender 3  
kamera 5  
katasandi 12  
komputer 7  
kunci layar 12

## L

layar 10

## M

Maklumat Produk 14  
mencetak 5

mengeset ulang data pabrikan  
13  
Mulai Cepat 14

## P

pencadangan dan pemulihan 13  
penyimpanan 10  
PIN 12  
potret layar 5

## S

seting 10  
suara 10

## T

tanggal & waktu 10

## U

unduh 3

## W

widget 3  
wi-fi 7, 10  
Windows 7