

Lietošanas rokasgrāmata

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth ir reģistrēta preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto kompānija Hewlett-Packard. Google ir uzņēmuma Google Inc. preču zīme. Windows ir ASV reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas tiešo garantiju paziņojumos, kas iekļauti izstrādājumu un pakalpojumu komplektos. Nekas no šeit minētā nav uztverams kā papildu garantija. HP neatbild par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām vai šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.

Pirmais izdevums: 2013. gada septembris

Dokumenta daļas numurs: 743472-E11

Paziņojums par produktu

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti līdzekļi, kas ir pieejami lielākajā daļā modeļu. Daži līdzekļi jūsu planšetdatorā, iespējams, nav pieejami.

Programmatūras nosacījumi

Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi lietojot jebkuru šajā planšetdatorā iepriekš instalētu programmatūras produktu, jūs piekrītat HP lietotāja licences līguma (End User License Agreement — EULA) nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem licences nosacījumiem, vienīgais pieejamais risinājums ir 14 dienu laikā atgriezt visu nelietoto produktu (aparāturu un programmatūru), lai atbilstoši iegādes vietas atbildības izmaksas politikai atgūtu izdotos naudas līdzekļus.


Lai iegūtu papildinformāciju vai pieprasītu visu par planšetdatoru izdoto naudas līdzekļu atmaksu, lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu (pārdevēju).


Saturs

1 Pamatinformācija	1
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana	1
2 Sākuma ekrāna lietošana	2
3 Lietojumprogrammu un logrīku lietošana	3
Ekrāntastatūras lietošana	3
Pakalpojuma Gmail lietošana	3
Kalendāra lietošana	4
Pakalpojuma Google Now lietošana	4
Pulksteņa lietošana	4
Lietojumprogrammu lejupielāde	4
Lietojumprogrammu atinstalēšana	4
4 Kameru lietošana	5
Pašportreta uzņemšana	5
Videoklipa ierakstīšana	5
Ekrānu uzņemuma veikšana	5
Fotoattēlu vai videoklipu apskate	5
Fotoattēlu drukāšana	6
5 Savienojuma izveide ar tīkliem	7
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu	7
Savienojuma izveide ar Bluetooth (tikai atsevišķiem modeļiem)	7
Savienojuma izveide ar mobilo tīklu (tikai atsevišķiem modeļiem)	8
Datu pārsūtīšanas aktivizēšana	8
Piesaistes vai pārvietojamā tīklāja aktivizēšana (tikai atsevišķiem modeļiem)	8
Savienojuma izveide ar Miracast saderīgu bezvadu displeju (tikai atsevišķiem modeļiem)	8
Savienojuma izveide ar Windows datoru (tikai atsevišķiem modeļiem)	9
6 Iestatījumu lietošana	10
BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI	10
IERĪCE	10
PERSONISKI	10
KONTI	11

SISTĒMA	11
7 Planšetdatora aizsardzība	12
8 Datu dublēšana un atkopšana	13
Lietojumprogrammu, logrīku un operētājsistēmas atjaunināšana	13
Dublēšana un atiestate	13
Rūpnīcas datu atiestate	13
9 Citi HP produkti	14
Alfabētiskais rādītājs	15

1 Pamatinformācija


 **PIEZĪME.** Informāciju par pamatfunkcijām skatiet planšetdatora komplektācijā iekļautajā drukātajā *Īsajā lietošanas pamācībā*.

 **SVARĪGI!** Pirms planšetdatora pirmās lietošanas reizes pievienojiet to ārējam strāvas avotam un uzlādējiet akumulatoru vismaz 15 minūtes.


Lai sāktu lietot planšetdatoru, ievērojiet šādus norādījumus:

1. Pēc akumulatora uzlādes un kamēr ekrānā tiek rādīts akumulatora attēls, ieslēdziet planšetdatoru, nospiežot un apmēram 5 sekundes turot strāvas pogu, līdz tiek parādīts HP logotips.

Ieslēdzot planšetdatoru pirmo reizi, tiek parādīts sveiciena ekrāns.



 **SVARĪGI!** Ja ekrānā netiek parādīts akumulatora attēls, īsi nospiediet strāvas pogu, lai parādītu attēlu, un pēc tam nospiediet un turiet strāvas pogu, līdz tiek parādīts HP logotips.

2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atlasītu valodu, izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu un pierakstītos savā Google™ kontā.

 **PIEZĪME.** Ja jums nav Google konta, varat to izveidot. Kad pierakstāties Google kontā, ar šo kontu saistītais e-pasts, kontaktpersonas, kalendāra notikumi un dati tiek sinhronizēti ar jūsu planšetdatoru. Ja jums ir vēl citi Google konti, varat tos pievienot vēlāk.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Bloķēšana — nospiediet strāvas pogu.

Atbloķēšana — nospiediet strāvas pogu, lai ieslēgtu planšetdatoru, pēc tam novietojiet pirkstu uz bloķēšanas ikonas  un slidiniet ikonu atbloķēšanas  stāvoklī.

2 Sākuma ekrāna lietošana

Sākuma ekrāns ir centrālā vieta, no kuras varat piekļūt informācijai un e-pastam, pārlūkot tīmekļa saturu, straumēt videoklipus, skatīt fotoattēlus un piekļūt sabiedrisko sakaru veidošanas tīmekļa vietnēm.



PIEZĪME. Sākuma ekrāna izkārtojums var atšķirties.

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai parādītu paziņojumus.
- Pavelciet uz augšu no apakšdaļas, lai parādītu Google Now kartītes.
- Pieskarieties kādai ikonai, lai veiktu tabulā norādīto darbību.



Ikona	Apraksts
	Meklēšana — ievadiet vienu vai vairākus atslēgvārdus, lai meklētu, izmantojot Google pakalpojumu.
	Balss meklēšana — pieskarieties pie un pēc tam izrunājiet vienu vai vairākus atslēgvārdus, lai meklētu, izmantojot Google pakalpojumu.
	Atpakaļ — atveriet iepriekšējo ekrānu.
	Sākums — atveriet centrālo sākuma ekrānu. <ul style="list-style-type: none">• Lai skatītu kreiso vai labo sākuma ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi.• Lai ātri atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties pie .
	Nesen lietotās programmas — atveriet nesen lietoto lietojumprogrammu sarakstu. <ul style="list-style-type: none">• Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to atvērtu.• Lai noņemtu kādu lietojumprogrammu no saraksta, pavelciet to pa kreisi vai pa labi.
	Visas programmas — parāda visu lietojumprogrammu sarakstu. Lai skatītu visus logrīkus, pieskarieties cilnei Logrīki .


3 Lietojumprogrammu un logrīku lietošana



Lietojumprogrammas ir īsceļi, kas ir izvietoti sākuma ekrānā un tiek izmantoti, lai atvērtu planšetdatorā instalētās lietojumprogrammas.

Logrīki ir lietojumprogrammas ar īpašām funkcijām, kas parāda bieži atjaunināto saturu. Atjaunināto saturu var skatīt, arī neatverot logrīku.




Lai skatītu visas lietojumprogrammas, pieskarieties pie .


- Lai atvērtu kādu lietojumprogrammu, pieskarieties ikonai. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties pie .
- Lai pievienotu kādu lietojumprogrammu sākuma ekrānam, pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns, un pēc tam velciet ikonu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
- Lai noņemtu lietojumprogrammu no sākuma ekrāna, pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet un pēc tam velciet to uz ikonu , kas atrodas ekrāna augšdaļā.

Lai skatītu visus logrīkus, pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties cilnei **Logrīki**.



- Lai atvērtu kādu logrīku, pieskarieties ikonai. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties pie .
- Lai pievienotu kādu logrīku sākuma ekrānam, pieskarieties logrīka ikonai un turiet, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns, un pēc tam velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu.
- Lai noņemtu logrīku no sākuma ekrāna, pieskarieties logrīka ikonai un turiet un pēc tam velciet to uz ikonu , kas atrodas ekrāna augšdaļā.

Ekrāntastatūras lietošana

- Lai atvērtu ekrāntastatūru, pieskarieties teksta laukam ekrāna augšdaļā, ievadiet vienu vai vairākus atslēgvārdus un pēc tam pieskarieties pie  vai .
- Lai lietotu balss meklēšanu, pieskarieties ekrāna augšdaļā pie  un pēc tam izrunājiet vienu vai vairākus atslēgvārdus.

 **PIEZĪME.** Ekrāntastatūras izskats var atšķirties.

Pakalpojuma Gmail lietošana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlnē **KONTI** pieskarieties pie **Pievienot kontu**.
3. Pieskarieties pie **Google** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Lai piekļūtu savam Gmail kontam, pieskarieties ikonai **Gmail**.

Kalendāra lietošana

- Pieskarieties ikonai **Kalendārs** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



PIEZĪME. Kad pievienojat Google kontu, ar šo kontu saistītais e-pasts, kalendārs un kontaktpersonas tiek sinhronizētas automātiski.

- Lai sākuma ekrānam pievienotu programmu **Kalendārs**, pieskarieties ikonai **Kalendārs** un turiet, līdz tā tiek parādīta sākuma ekrānā.

Pakalpojuma Google Now lietošana

Pakalpojums Google Now izmanto laika, jūsu pašreizējās atrašanās vietas un jūsu atrašanās vietu vēstures informāciju, lai parādītu informāciju par jūsu maršrutu. Informācija no citiem Google produktiem, piemēram, jūsu tīmekļa vēsture vai jūsu kalendārs, tiek izmantota, lai parādītu tikšanos atgādinājumus, kartes, sporta rezultātus un lidojumu statusus.

- Lai aktivizētu pakalpojumu Google Now, pavelciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Lai parādītu Google Now kartītes, pavelciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.

Pulksteņa lietošana

- Pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties ikonai **Pulkstenis**.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu programmu **Pulkstenis**, pieskarieties ikonai **Pulkstenis** un turiet, līdz tā tiek parādīta sākuma ekrānā.
- Lai pievienotu modinātāju, pieskarieties ikonai **Pulkstenis**, pieskarieties pie **lestatīt signālu** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lietojumprogrammu lejupielāde

Lejupielādējiet lietojumprogrammas, mūziku, grāmatas, spēles un citu saturu no veikala Google Play.



PIEZĪME. Lai piekļūtu veikalam Play, ir jāizveido savienojums ar internetu un jāpierakstās Google kontā.

- Pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie kategorijas.
– vai –
Pieskarieties pie un pēc tam meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.
- Lai lejupielādētu un instalētu kādu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Lietojumprogrammu atinstalēšana

1. Pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlnē **IERĪCE** pieskarieties pie **Krātuve** un pēc tam pieskarieties pie **Programmas**.
3. Pieskarieties lietojumprogrammai, ko vēlaties atinstalēt, un pēc tam pieskarieties pie **Atinstalēt**.
4. Pieskarieties pie **Labi** un pēc tam vēlreiz pieskarieties pie **Labi**.



4 Kameru lietošana

Uzņemiet pašportretu vai ekrānuzņēmumus, izmantojot priekšējo kameru.

Pašportreta uzņemšana

- Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
- Lai uzņemtu fotoattēlu, pieskarieties rotējošās kameras ikonai virs zilā apla un pēc tam pieskarieties zilajam aplim.
Fotoattēls tiek saglabāts mapē Galerija.

Videoklipa ierakstīšana



- Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
- Lai ierakstītu videoklipu, pieskarieties videokameras ikonai.
Zilais aplis kļūst sarkans.
- Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties sarkanajam aplim.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties sarkanajam aplim un turiet.
Videoklips tiek saglabāts mapē Galerija.

Ekrānuzņēmuma veikšana



Vienlaikus nospiediet un 1 sekundi turiet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas pogu.

Kad ekrānuzņēmums ir saglabāts mapē Galerija, tiek parādīts paziņojums.

Fotoattēlu vai videoklipu apskate

- Lai skatītu galerijā esošos fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties ikonai **Galerija**.
- Lai izdzēstu kādu fotoattēlu vai videoklipu, pieskarieties konkrētajam fotoattēlam vai videoklipam un pēc tam pieskarieties pie  ekrāna augšējā labajā stūrī.



Fotoattēlu drukāšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties ikonai **Galerija**.
2. Pieskarieties fotoattēlam, lai to atlasītu.
3. Pieskarieties pie  ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam pieskarieties pie **Drukāt**.
4. Ja drukāšanas funkciju izmantojat pirmoreiz, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atlasītu printeri.
5. Atlasiet kopiju skaitu.
6. Lai atlasītu opcijas, pieskarieties lejupvērstajai bultiņai un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
7. Pieskarieties pie **Drukāt**.

Tiks parādīts paziņojums ar informāciju par drukāšanas norisi.

– vai –

Aktivizējiet pakalpojumu HP e-Print (tikai atsevišķiem modeļiem), kas ļauj drukāt, izmantojot printeri, kas atbalsta pakalpojumu HP ePrint. Papildinformāciju skatiet vietnē <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties ikonai **HP ePrint**.
2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un pēc tam pieskarieties pie **Aktivizēt tūlīt**.
3. Ievadiet savu e-pasta adresi un pēc tam pieskarieties pie **Aktivizēt**.
Uz ievadīto e-pasta adresi tiks nosūtīts aktivizācijas kods.
4. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties ikonai **HP ePrint**.
5. Ievadiet aktivizācijas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Aktivizēt**.

5 Savienojuma izveide ar tīkliem



Planšetdatoru varat savienot ar bezvadu tīklu, Bluetooth® ierīcēm (tikai atsevišķiem modeļiem), mobilo tīklu (tikai atsevišķiem modeļiem), Miracast saderīgu bezvadu displeju (tikai atsevišķiem modeļiem) vai ar Windows® datoru.


Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Pārlūkojiet tīmekli, lasiet e-pastu vai veiciet citas darbības tiešsaistē.

 **PIEZĪME.** Lai varētu izveidot savienojumu ar internetu, ir jāizveido savienojums ar bezvadu tīklu.

Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu:



1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlnē **BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI** pārlicinieties, vai ir ieslēgts Wi-Fi.
3. Pieskarieties pie **Wi-Fi** un pēc tam pieskarieties pie kāda no pieejamajiem tīkliem.
4. Ja nepieciešams, ievadiet drošības atslēgu un pēc tam pieskarieties pie **Izveidot savienojumu**.


 **PIEZĪME.** Lai izdzēstu tāda bezvadu tīkla drošības atslēgu, ar ko iepriekš esat izveidojis savienojumu, pieskarieties pie tīkla nosaukuma un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Savienojuma izveide ar Bluetooth (tikai atsevišķiem modeļiem)

Izveidojiet planšetdatora savienojumu pārī ar Bluetooth ierīci, piemēram, austiņu, tastatūru vai peli.




Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci:

1. Ieslēdziet Bluetooth ierīci.
2. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
3. Izvēlnē **BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI** ieslēdziet **Bluetooth** un pēc tam pieskarieties pie **Bluetooth**.
4. Pieskarieties savas ierīces nosaukumam, lai padarītu to redzamu visām tuvumā esošajām Bluetooth ierīcēm.
5. Lai atrastu pieejamās Bluetooth ierīces, pieskarieties pie **MEKLĒT IERĪCES**.
6. Kad tiek parādīts ierīces nosaukums, pieskarieties tam, lai šo ierīci savienotu pārī ar savu planšetdatoru.

 **PIEZĪME.** Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, izslēdziet funkciju Bluetooth, kad tā netiek lietota.



Savienojuma izveide ar mobilo tīklu (tikai atsevišķiem modeļiem)

Ja SIM karte nav sākotnēji ievietota, to var iegādāties no mobilo pakalpojumu sniedzēja. Lai uzzinātu, kā ievietot SIM karti, skatiet jūsu produkta komplektācijā iekļauto *Īso lietošanas pamācību*.

1. Pieskarities pie  un pēc tam pieskarities pie .
2. Izvēlnē **BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI** pieskarities pie **Mobilie tīkli** un pēc tam pieskarities pie **Piekļuves punktu nosaukumi**.
3. Pieskarities pie , pieskarities pie **Atlasīt jauna piekļuves punkta nosaukumu** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Datu pārsūtīšanas aktivizēšana

Lai iespējotu datu pārsūtīšanu mobilajā tīklā:

1. Pieskarities pie  un pēc tam pieskarities pie .
2. Izvēlnē **BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI** pieskarities pie **Mobilie tīkli** un pēc tam pieskarities pie **Mobilie dati**.



Piesaistes vai pārvietojamā tīklāja aktivizēšana (tikai atsevišķiem modeļiem)

Lai kopīgotu sava produkta mobilo datu savienojumu, izmantojot USB, vai kā pārvietojamo Wi-Fi tīklāju:

1. Pieskarities pie  un pēc tam pieskarities pie .
2. Izvēlnē **BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI** pieskarities pie **Mobilie tīkli** un pēc tam pieskarities pie **Piesaiste un pārvietojamais tīklājs**.
3. Lai iestatītu pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, pieskarities pie **Mobilais tīklājs**.
4. Lai kopīgotu sava produkta mobilo datu savienojumu, pieskarities pie **USB piesaiste**.
USB piesaiste darbojas operētājsistēmās Windows 7, Vista vai Linux.

Savienojuma izveide ar Miracast saderīgu bezvadu displeju (tikai atsevišķiem modeļiem)

Lai izveidotu savienojumu ar Miracast saderīgu bezvadu displeju:

1. Pieskarities pie  un pēc tam pieskarities pie .
2. Izvēlnē **BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI** pieskarities pie **Miracast** un pēc tam pieskarities pie **Miracast bezvadu displejs**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Savienojuma izveide ar Windows datoru (tikai atsevišķiem modeļiem)



PIEZĪME. Lai varētu pārsūtīt failus starp planšetdatoru un datoru, izmantojot USB savienojumu, ir jāizslēdz USB piesaiste.




1. Pievienojiet micro USB kabeli savam planšetdatoram un Windows datoram.

USB krātuve datorā tiek parādīta kā diskdzinis. Varat kopēt failus uz to vai no tās tāpat kā ar jebkuru citu ārēju ierīci.

2. Kad esat beidzis, atvienojiet USB kabeli.

6 Iestatījumu lietošana

Lai izveidotu savienojumu ar tīkliem, iestatītu preferences un atrastu informāciju par savu planšetdatoru, izmantojiet izvēlni Iestatījumi.

- Pieskarities pie  un pēc tam pieskarities pie .
– vai –
- Pavelciet uz leju no augšpuses un pēc tam pieskarities pie .

BEZVADU SAVIENOJUMI UN TĪKLI

- **Wi-Fi** — iespējot vai atspējot funkciju **Wi-Fi** un izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu, lai varētu skatīt e-pastu, meklēt tīmeklī vai piekļūt sabiedrisko sakaru veidošanas tīmekļa vietnēm.
- **Bluetooth** — iespējot vai atspējot funkciju **Bluetooth** un izveidojiet planšetdatora savienojumu pārī ar Bluetooth ierīci, piemēram, austiņu vai tastatūru.
- **Datu lietojums** — skatiet diagrammu par datu lietojumu atlasītajā periodā. Tiek parādīts arī katras instalētās lietojumprogrammas datu lietojums.
- **Vairāk...** — iespējot vai atspējot funkciju **Lidmašīnas režīms** vai **VPN**.

IERĪCE



- **Skaņa** — atlasiet **Skaļums**, **Noklusējuma paziņojums** un iespējot vai atspējot opcijas **Pieskārienu skaņas** un **Ekrāna bloķēšanas skaņa**.
- **Displejs** — atlasiet **Spilgtums**, **Fona attēls**, **Miega režīms** un **Fonta lielums**.
- **Krātuve** — skatiet pieejamo vietu planšetdatora atmiņā un SD™ kartes atmiņā (ja tāda ir ievietota).
- **Akumulators** — skatiet akumulatora uzlādes līmeni un dažādu funkciju akumulatora enerģijas lietojumu.
- **Programmas** — skatiet lejupielādētās lietojumprogrammas un palaistās lietojumprogrammas. Lai skatītu informāciju vai atinstalētu kādu lietojumprogrammu, pieskarities lietojumprogrammai.

PERSONISKI

- **Piekļuve informācijai par atrašanās vietu** — iespējot vai atspējot opcijas **Piekļuve manai atrašanās vietai** un **Wi-Fi tīkla atrašanās vieta**.
- **Drošība** — iestatiet preferences opcijām **EKRĀNA DROŠĪBA**, **PAROLES**, **IERĪCES ADMINISTRĒŠANA** un **AKREDITĀCIJAS DATU KRĀTUVE**.
- **Valoda un ievade** — iestatiet preferences opcijām **Valoda**, **TASTATŪRA UN IEVADES METODES**, **RUNA** un **PELE/KURSORPANELIS**.
- **Dublēšana un atiestate** — iestatiet preferences opcijām **DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA** un **PERSONISKIE DATI**.


KONTI

Tiek parādīti esošie konti.

- **Pievienot e-pasta kontu vai cita veida kontu** — izvēlnē **KONTI** pieskarieties pie **+** **Pievienot kontu** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- **Sinhronizēt kontu** — izvēlnē **KONTI** pieskarieties konta nosaukumam. Vēlreiz pieskarieties konta nosaukumam, pieskarieties pie  ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam pieskarieties pie **Sinhronizēt tūlīt**.
- **Noņemt kontu** — izvēlnē **KONTI** pieskarieties konta nosaukumam. Vēlreiz pieskarieties konta nosaukumam, pieskarieties pie  ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

SISTĒMA

- **Datums un laiks** — iespējot vai atspējot opciju **Automātisks datums un laiks** un atlasiet laika joslas, laika formāta un datuma formāta preferences.
- **Pieejamība** — iespējot vai atspējot opcijas **TalkBack**, **Liels teksts**, **Automātiska ekrāna pagriešana**, **Izrunāt paroles**, **Teksta-runas izvade**, **Pieskāriena un turēšanas aizkave** un **Uzlabot tīmekļa pieejamību**.
- **Izstrādātāju opcijas** — iespējot vai atspējot dažādas **Izstrādātāju opcijas**.

 **UZMANĪBU!** Iespējot šo iestatījumu, var tikt izraisītas planšetdatora darbības kļūdas.



- **Par planšetdatoru** — parāda jūsu planšetdatora programmatūras versiju un juridisko informāciju.

Varat arī meklēt programmatūras atjauninājumus.

7 Planšetdatora aizsardzība

Lai neļautu citām personām piekļūt datiem jūsu planšetdatorā, atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlnē **PERSONISKI** pieskarieties pie **Drošība** un pēc tam izvēlnē **EKRĀNA DROŠĪBA** pieskarieties pie **Ekrāna bloķēšana**.
3. Sadaļā **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** atlasiet vienu no tālāk norādītajiem ekrāna bloķēšanas veidiem un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



PIEZĪME. Ja iepriekš esat iestatījis ekrāna bloķēšanu, pirms bloķēšanas iestatījumu maiņas ekrāns ir jāatbloķē.

- **Slidināšana** — atbloķējiet ekrānu, pavelkot pa labi.
- **Face Unlock (tikai atsevišķiem modeļiem)** — atbloķējiet ekrānu, paskatoties ekrānā.
- **Figūra** — uzzīmējiet vienkāršu figūru, lai atbloķētu ekrānu.
- **PIN kods** — ievadiet četrus ciparus vai vairāk, lai atbloķētu ekrānu.
- **Parole** — ievadiet četrus burtus vai ciparus vai vairāk. Ja ir izvēlēta stipra parole, šī opcija nodrošina vislielāko aizsardzību.

8 Datu dublēšana un atkopšana



Lietojumprogrammu, logrīku un operētājsistēmas atjaunināšana

Uzņēmums HP iesaka regulāri atjaunināt lietojumprogrammas, logrīkus un operētājsistēmu uz to jaunākajām versijām. Atjauninājumi var atrisināt problēmas, kā arī uzstādīt planšetdatorā jaunas funkcijas un opcijas. Tehnoloģijas nepārtraukti mainās un, atjauninot lietojumprogrammas, logrīkus un operētājsistēmu, jūs ļaujat savā planšetdatorā darboties jaunākajām pieejamajām tehnoloģijām. Piemēram, vecākas lietojumprogrammas un logrīki var nedarboties pareizi visjaunākajā operētājsistēmā.

Atveriet Google Play veikalu, lai lejupielādētu jaunākās HP un trešo pušu lietojumprogrammu un logrīku versijas. Operētājsistēma automātiski lejupielādēs sistēmas atjauninājumus un paziņos, kad ir gatava instalēt šos atjauninājumus. Ja vēlaties operētājsistēmu atjaunināt manuāli, apmeklējiet vietni <http://www.hp.com/support>.



Dublēšana un atiestate

Varat iestatīt preferences datu dublēšanai un atjaunošanai datu zuduma gadījumā.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlnē **PERSONISKI** pieskarieties pie **Dublēšana un atiestate**.
3. Sadaļā **DUBLĒŠANA UN ATKOPŠANA** atlasiet vienu vai vairākas no šīm opcijām:
 - **Dublēt manus datus** — atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu lietojumprogrammu datu, Wi-Fi paroli un citu iestatījumu dublēšanu Google serveros.
 - **Dublēt kontu** — atlasiet Google kontu, kurā veikt datu dublēšanu.
 - **Automātiska atjaunošana** — atlasiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu dublēto iestatījumu un datu atjaunošanu, kad programma tiek instalēta atkārtoti.

Rūpnīcas datu atiestate

Lai atiestatītu visus iestatījumus un izdzēstu visus ierīces datus:

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlnē **PERSONISKI** pieskarieties pie **Dublēšana un atiestate**.
3. Sadaļā **PERSONISKIE DATI** atlasiet **Rūpnīcas datu atiestate** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

9 Citi HP produkti

Produktu aprakstu, praktiskus norādījumus un citu noderīgu informāciju skatiet tabulā.

Resurss	Saturs
<p>HP atbalsts</p> <p>Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/contactHP.</p> <p>Lai uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.us.html.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tērzēšana tiešsaistē ar HP speciālistu• E-pasta ziņojumu sūtīšana atbalsta dienestam• Atbalsta dienesta tālruna numuru atrašana• HP servisa centru atrašanās vietas
<p>Google</p> <p>Lai uzzinātu par Google atbalsta iespējām, dodieties uz vietni http://www.google.com/mobile/android.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Piekļuve Google tiešsaistes palīdzības un atbalsta sadaļai
<p><i>Īsā lietošanas pamācība</i></p> <p>Dokuments <i>Īsā lietošanas pamācība</i> atrodas planšetdatora iepakojuma kastes dokumentu mapē.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Svarīga normatīvā informācija
<p><i>Paziņojumi par produktu</i></p> <p>Dokuments <i>Paziņojumi par produktu</i> atrodas planšetdatora iepakojuma kastes dokumentu mapē.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Svarīga normatīvā informācija
<p>Ierobežotā garantija</p> <p>Garantija atrodas planšetdatora iepakojuma kastes dokumentu mapē. Varat arī apmeklēt vietni http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Informācija par planšetdatora garantiju

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulators 10
atgriešanās ikona 2

B

balss meklēšanas ikona 2
Beats Audio 10
Bluetooth 7, 10

D

dators 7
datums un laiks 10
displejs 10
drukāšana 5
dublēšana un atkopšana 13

E

ekrāna bloķēšana 12
ekrānuzņēmums 5

F

Face Unlock 12
fotoattēli 5

G

garantija 14
Gmail 3

I

iestatījumi 10
ikonas 2

Ī

Īsā lietošanas pamācība 14

K

kalendārs 3
kamera 5
konti 10
krātuve 10

L

lejupielādēt 3
lietojumprogrammas 3
logrīki 3

M

meklēšanas ikona 2

N

nesen lietoto programmu ikona 2

P

parole 12
paziņojumi par produktu 14
PIN kods 12
pulkstenis 3

R

rūpnīcas datu atiestate 13

S

sākuma ikona 2
skaņa 10

T

tīkls 7

V

valoda 10
visu programmu ikona 2

W

wi-fi 7, 10
Windows 7