

# Brugervejledning

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Google er et varemærke tilhørende Google Inc. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: December 2013

Dokumentets bestillingsnummer:  
752193-081

### **Produktbemærkning**

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din tablet.

### **Vilkår vedrørende software**

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne tablet, indvilliger du i at være bundet af betingelserne i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt refunderingspolitikken for det sted, hvor du har købt produktet.

For yderligere oplysninger eller anmodning om en fuldstændig refundering af tabletten bedes du kontakte det lokale salgssted (sælgeren).


---


# Indholdsfortegnelse

<b>1 Grundlæggende trin</b>	<b>1</b>
Låse og oplåse skærmen	1
<b>2 Brug af startskærbilledet</b>	<b>2</b>
<b>3 Brug af apps og widgets</b>	<b>3</b>
Brug af skærmtastaturet	3
Brug af Gmail	3
Brug af kalenderen	4
Brug af Google Nu	4
Brug af uret	4
Download af apps	4
Fjernelse af apps	4
<b>4 Brug af kameraerne</b>	<b>5</b>
Optagelse af billede af dig selv	5
Optagelse af video	5
Optagelse af et skærbillede	5
Visning af billeder eller videoer	5
Udskrivning af billeder	5
<b>5 Tilslutning til netværk</b>	<b>7</b>
Tilslutning til et trådløst netværk	7
Tilslutte til Bluetooth (kun udvalgte modeller)	7
Oprette forbindelse til et mobilt netværk (kun udvalgte modeller)	8
Aktiver dataoverførsel	8
Aktiver tethering eller et bærbart hotspot (kun udvalgte modeller)	8
Oprette forbindelse til en Windows-computer (kun udvalgte modeller)	8
Streaming af indhold til et højopløsnings-TV eller -skærm (kun udvalgte modeller)	8
Oprette forbindelse til en Miracast-kompatibel trådløs skærm (kun udvalgte modeller)	9
<b>6 Brug af Indstillinger</b>	<b>11</b>
TRÅDLØS OG NETVÆRK	11
ENHED	11
PERSONLIGT	12

KONTI .....	13
SYSTEM .....	13
<b>7 Beskyttelse af din tablet .....</b>	<b>14</b>
<b>8 Sikkerhedskopiering og gendannelse af data .....</b>	<b>15</b>
Opdatering af apps, widgets og operativsystem .....	15
Sikkerhedskopiering og nulstilling .....	15
Nulstilling til fabriksindstillinger .....	15
<b>9 Bruge funktionen voice-opkald (kun for voice-tabletter) .....</b>	<b>16</b>
<b>10 Flere HP-ressourcer .....</b>	<b>17</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>18</b>

# 1 Grundlæggende trin


 **BEMÆRK:** Læs den trykte *hurtigstart*-vejledning, der fulgte med din tablet, for at lære tabletens grundlæggende funktioner at kende.

 **VIGTIGT:** Inden tabletten tages i brug første gang, skal den tilsluttes en ekstern strømforsyning, hvorefter batteriet skal oplades i mindst 15 minutter.


Udfør følgende trin for at bruge din tablet:

1. Når batteriet er opladet, og mens batteribilledet stadig vises på skærmen, skal du tænde tabletten ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i op til 5 sekunder, indtil HP- eller Compaq-logoet vises.

Første gang du tænder for din tablet, vises en velkomstskaerm.



 **VIGTIGT:** Hvis batteribilledet ikke vises på skærmen, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at få vist billedet, og derefter skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil HP- eller Compaq-logoet vises.

2. Følg anvisningerne på skærmen for at vælge sprog, tilslutte til et trådløst netværk og logge på din Google™-konto.

 **BEMÆRK:** Såfremt du ikke har en Google-konto, kan du oprette en nu. Når du logger på en Google-konto, synkroniseres mail, kontakter, kalenderbegivenheder og data, som er tilknyttet kontoen, med din tablet. Hvis du har flere Google-konti, kan du tilføje dem senere.

## Låse og oplåse skærmen

**Lås** – Tryk på tænd/sluk-knappen.

**Lås op** – Tryk på tænd/sluk-knappen, anbring din finger på , og skub ikonet til oplåst  position.



## 2 Brug af startskærbilledet

Startskærbilledet har en central placering hvor du har adgang til alle dine data og e-mail, hvor du kan surfe på nettet, streamer videoer, se billeder og få adgang til webstederne for dine sociale netværk.



**BEMÆRK:** Visningen af startskærmen kan variere.

- Stryg ned oppefra for at få vist beskeder.
- Stryg op nedefra for at få vist Google Now-kort.
- Tryk på et ikon for at udføre den handling, der er beskrevet i tabellen.


Ikon	Beskrivelse
	<b>Søg</b> – Indtast ét eller flere nøgleord for at søge via Google.
	<b>Stemmesøgning</b> – Lader dig trykke på  , og derefter indtale et eller flere nøgleord for at søge via Google.
	<b>Alle apps</b> – Viser en liste over alle apps. Hvis du vil have vist alle widgets, skal du trykke på fanen <b>Widgets</b> .
	<b>Tilbage</b> – Åbner den forrige skærm.
	<b>Start</b> —Åbner den centrale startskærm. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at få vist en venstre eller højre startskærm skal du stryge mod venstre eller højre.</li><li>• Tryk på ikonet Start for hurtigt at vende tilbage til startskærmen .</li></ul>
	<b>Seneste apps</b> – Åbner en liste over de apps, du senest har brugt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk på en app for at åbne den.</li><li>• Hvis du vil fjerne en app fra listen, skal du stryge den mod venstre eller højre.</li></ul>

## 3 Brug af apps og widgets


Apps er genveje, der er placeret på startskærmen, og som bruges til at åbne programmer, der er installeret på din tablet.

Widgets er apps med speciel funktionalitet, der viser indhold, som ofte opdateres. Du kan få vist det opdaterede indhold uden at åbne widgetten.




For at se alle apps, tryk på .


- Tryk på ikonet for at åbne en app. Tryk på ikonet Start for at vende tilbage til startskærmen .
- Hvis du vil tilføje en app på startskærmen, skal du trykke på app-ikonet, og holde det nede, indtil startskærmen vises. Derefter skal du skubbe det i den retning, det skal placeres.
- Hvis du vil fjerne en app fra startskærmen, skal du trykke på app-ikonet, og holde det nede, og derefter skal du trække den til ikonet **X Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil have vist alle widgets, skal du trykke på , og derefter trykke på fanen **Widgets**.



- Tryk på ikonet for at åbne en widget. Tryk på ikonet Start for at vende tilbage til startskærmen .
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke på widget-ikonet, og holde det nede, indtil startskærmen vises. Derefter skal du skubbe det i den retning, det skal placeres.
- Hvis du vil fjerne en widget fra startskærmen, skal du trykke på widget-ikonet, og trække det hen til **X Fjern** øverst på skærmen.

### Brug af skærmtastaturet

- For at åbne skærmtastaturet, tryk på tekstfeltet øverst på skærmen, skriv et eller flere søgeord, og tryk derefter på  eller .
- Hvis du vil bruge stemmesøgning, skal du trykke på  øverst på skærmen og derefter indtale ét eller flere nøgleord.

 **BEMÆRK:** Visningen af tastaturet kan variere.

### Brug af Gmail

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **KONTI** skal du trykke på **Tilføj konto**.
3. Tryk på **Google**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
4. For at få adgang til din Gmail-konto, tryk på ikonet **Gmail**.

## Brug af kalenderen

- Tryk på ikonet **Kalender**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Når du tilføjer en Google-konto, synkroniseres mail, kontakter og kalenderbegivenheder som er tilknyttet kontoen, automatisk.

- Hvis du vil tilføje **kalenderen** på startskærmen, skal du trykke på ikonet **Kalender** og holde det nede, indtil kalenderen vises på startskærmen.

## Brug af Google Nu

Google Nu bruger det aktuelle tidspunkt, din aktuelle placering og din placeringshistorik til at vise oplysninger på din rejse. Oplysninger fra andre Google-produkter, f.eks. din webhistorik eller din kalender, bruges til at vise påmindelser om aftaler, kort, sportsresultater og flystatus.

- Hvis du vil bruge Google Now, skal du stryge fra opad fra bunden af skærmen og derefter følge vejledningen på skærmen.
- Hvis du vil have vist Google Now-kort, skal du stryge opad fra bunden af skærmen.

## Brug af uret

- Tryk på , og tryk derefter på ikonet .
- Hvis du vil tilføje **uret** på startskærmen, skal du trykke på ikonet og holde det nede, indtil kalenderen vises på startskærmen.
- Hvis du vil tilføje en alarm, skal du trykke på ikonet , trykke på **Indstil alarm** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

## Download af apps

Download apps, musik, bøger, spil og mere fra Google Play Store.



**BEMÆRK:** Du skal have forbindelse til internettet og logget på en Google-konto, inden du kan få adgang til Play Store.

- Tryk på , og tryk derefter på en kategori.  
- eller -  
Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet.
- Hvis du vil downloade og installere en app, skal du følge vejledningen på skærmen.

## Fjernelse af apps

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **ENHED** skal du trykke på **Lager** og derefter på **Apps**.
3. Tryk på den app, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern**.
4. Klik på **OK** og derefter på **OK** igen.





---

## 4 Brug af kameraerne



Tag dit eget billede eller tag skærmbilleder med frontkameraet.

### Optagelse af billede af dig selv

- Tryk på , og tryk derefter på .
- Tryk på det roterende kameraikon over den blå cirkel, og tryk derefter på den blå cirkel for at tage et billede.

Billedet gemmes i galleriet.

### Optagelse af video

- Tryk på , og tryk derefter på .
- For at optage en video, tryk på ikonet for videokameraet.  
Den blå cirkel bliver rød.
- Tryk på den røde cirkel for at stoppe optagelsen.
- Tryk på den røde cirkel, og hold den nede for at stoppe optagelsen.



Videoen gemmes i galleriet.

### Optagelse af et skærmbillede

Tryk på tænd/slukknappen og på lydstyrke ned-knappen samtidig i ca. 1 sekund.


Der vises en meddelelse, når skærmbilledet er blevet gemt i galleriet.


### Visning af billeder eller videoer

- Hvis du vil have vist billeder eller videoer i galleriet, skal du trykke på , og derefter trykke på ikonet **Galleri**.
- Hvis du vil slette et billede eller en video, skal du trykke på  i øverste højre hjørne af skærmen og derefter på **Slet**.

### Udskrivning af billeder

**Aktiver HP e-Print** (kun udvalgte modeller), der lader dig udskrive direkte på en HP ePrint-kompatibel printer. Yderligere oplysninger finder du i <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Tryk på , og tryk derefter på ikonet **HP ePrint**.
2. Følg anvisningerne på skærmen, og tryk derefter på **Aktiver nu**.

3. Indtast din e-mailadresse, og tryk derefter på **Aktiver**.  
Du får sendt en aktiveringskode til den e-mailadresse, du har angivet.
4. Tryk på , og tryk derefter på ikonet **HP ePrint**.
5. Indtast aktiveringskoden, og tryk derefter på **Aktiver**.


---

## 5 Tilslutning til netværk



Du kan tilslutte tabletten til et trådløst netværk, Bluetooth®-enheder (kun udvalgte modeller), et mobilt netværk (kun udvalgte modeller) eller en Windows®-computer.


### Tilslutning til et trådløst netværk

Surf på nettet, læs din e-mail eller udfør andre online-aktiviteter.

 **BEMÆRK:** Du skal have oprettet forbindelse til et trådløst netværk, før du kan oprette forbindelse til internettet.

Sådan tilsluttes et trådløst netværk:



1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Kontrollér, at Wi-Fi er aktiveret under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**.
3. Tryk på **Wi-Fi**, og tryk derefter på et af de tilgængelige, viste netværk.
4. Indtast eventuelt sikkerhedsnøglen, og tryk derefter på **Tilslut**.


 **BEMÆRK:** Hvis du vil slette sikkerhedsnøglen til et trådløst netværk, du tidligere har oprettet forbindelse til, skal du trykke på netværksnavnet og derefter på **Glem**.

### Tilslutte til Bluetooth (kun udvalgte modeller)

Par en Bluetooth-enhed, f.eks. et headset, et tastatur eller en mus, med din tablet.




Sådan tilsluttes en Bluetooth-enhed:

1. Tænd Bluetooth-enheden.
2. Tryk på , og tryk derefter på .
3. Gå til **TRÅDLØST OG NETVÆRK** for at tænde **Bluetooth**, og tryk derefter på **Bluetooth**.
4. Tryk på enhedsnavnet for at gøre det synligt for alle Bluetooth-enheder i nærheden.
5. Tryk på **SØG EFTER ENHEDER** for at finde tilgængelige Bluetooth-enheder.
6. Tryk på enhedens navn, når det bliver vist, får at parre det med din tablet.

 **BEMÆRK:** For at spare på batteriet, skal du slå Bluetooth fra, når du ikke bruger det.

## Oprette forbindelse til et mobilt netværk (kun udvalgte modeller)

Hvis et SIM-kort ikke var forudinstalleret, kan du købe et SIM-kort hos en mobiludbyder. For at indsætte SIM-kortet, se vejledningen *Hurtig start*, der fulgte med produktet.

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Mere ...**, tryk på **Mobile netværker**, vælg **SIM1** eller **SIM2** og tryk derefter på **Navne på adgangspunkter**.
3. Tryk på , tryk på **Vælg nyt APN**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.



## Aktiver dataoverførsel

Sådan aktiveres dataoverførsel over et mobilt netværk:


1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Mere ...**, tryk på **Mobile netværker**, og tryk derefter på **Mobildata**.


## Aktiver tethering eller et bærbart hotspot (kun udvalgte modeller)

Sådan deles dit produkts mobildataforbindelse via USB eller et bærbart Wi-Fi-hotspot:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **TRÅDLØST OG NETVÆRK**, tryk på **Mere ...**, og tryk derefter på **Tethering og bærbart hotspot**.
3. Sådan opsættes et bærbart Wi-Fi-hotspot, tryk på **Bærbart Wi-Fi hotspot**.
4. For at dele dit produkts mobildataforbindelse, tryk på **Bluetooth-tethering**.

## Oprette forbindelse til en Windows-computer (kun udvalgte modeller)

 **BEMÆRK:** USB-tethering skal være slået fra, før du kan bruge USB til at overføre filer mellem din tablet og computeren.

 **BEMÆRK:** Et mikro SD-kort skal være installeret, før du kan overføre filer mellem din tablet og computeren.


1. Slut micro-USB-kablet til din tablet og til en Windows-computer.


USB-lagringen vises som et drev på din computer. Du kan kopiere filer frem og tilbage som i forbindelse med en hvilken som helst anden ekstern enhed.

2. Frakobl USB-kablet, når du er færdig.

## Streaming af indhold til et højopløsnings-TV eller -skærm (kun udvalgte modeller)

Miracast-teknologien giver dig mulighed for trådløst at streame eller vise indhold som f.eks. en film fra din tablet til en Miracast-kompatibel skærm som et højopløsnings-TV eller -skærm.

 **BEMÆRK:** Inden du begynder at bruge denne funktion, skal du kontrollere, om din skærm er Miracast-kompatibel.



 **VIGTIGT:** Hvis du ikke har en Miracast-kompatibel skærm, skal du bruge en Miracast-kompatibel ekstern adapter (købes separat), for at skabe forbindelse til skærmen. Følg fabrikantens instruktioner for tilslutning af adapteren til skærmen.

### Tips og anbefalinger for den bedste ydelse

- Gem medieindholdet lokalt i hukommelsen på din tablet eller på et installeret mikro SD-hukommelseskort.
- Luk apps, som ikke er i brug.
- Placér din tablet og displayenheden i samme rum.

## Oprette forbindelse til en Miracast-kompatibel trådløs skærm (kun udvalgte modeller)

Sådan oprettes forbindelse til en Miracast-kompatibel trådløs skærm:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Tryk på **Trådløst og Netværker**, og tryk derefter på **Trådløs skærm**.
3. Vælg din Miracast-enhed på listen, og følg derefter vejledningen på skærmen for at oprette forbindelsen.
4. Du justerer opløsningen ved at trykke på **Opløsning**, og derefter på skyderen for at øge eller mindske opløsningen.

Hvis din adapter ikke vises på listen over detekterede Miracast-adaptere, skal du kontrollere følgende:

- Sørg for, at skærmen eller adapteren er kompatibel til at fungere med Miracast.
- Sørg for, at skærmen eller adapteren er tilsluttet strømmen og strømforsynes.
- Sørg for, at din firewall ikke blokerer Miracast-softwaren.
- Opdater adapterens firmware ved at følge fabrikantens instruktioner, som følger med adapteren, eller findes på fabrikantens webside.
- Spørg adapterens fabrikant til råds.

### Forbedre skærmens opløsning

- Justér skærmens egenskaber på din tablet, så de matcher den oprindelige skærmopløsning på dit TV.
- Søg på internettet eller læs betjeningsvejledningen, som er fulgt med dit TV eller skærmadapter, for at finde den oprindelige skærmopløsning.
- Miracast-skærmadapteren kan eventuelt have en maksimum skærmopløsning, som ikke matcher TV'ets oprindelige skærmopløsning.





## Forbedre forbindelsens hastighed for at forbedre ydelsen

Hvis videostreamingen ikke er jævn, eller lyden kommer og går, så taber den trådløse forbindelse til din adapter måske i båndbredde.

- Flyt tabletten tættere på din adapter. Jo nærmere din tablet er ved adapteren, jo bedre er forbindelseshastigheden.
- Sørg for, at der ikke findes større forhindringer, f.eks. vægge, mellem tabletten og modtageren.
- Stream mediefiler direkte fra din tablet, ikke trådløst fra internettet. Streaming fra internettet bruger tabletens trådløse forbindelse både til Miracast og internet, og det kan mindste den trådløse båndbredde.
- Spørg adapterens fabrikant til råds.

## 6 Brug af Indstillinger

Brug Indstillinger til at oprette forbindelse til netværker, angive præferencer og søge efter oplysninger om din tablet.

- Tryk på , og tryk derefter på .  
- eller -
- Stryg nedad oppefra, tryk på , og tryk derefter på .

### TRÅDLØS OG NETVÆRK

- **Wi-Fi** - Aktivér eller deaktiver **Wi-Fi**, og opret forbindelse til et trådløst netværk, så du kan checke mail, søge på internettet og få adgang til websteder for sociale medier.
- **Bluetooth** - Aktivér eller deaktiver **Bluetooth**, og par en Bluetooth-enhed, f.eks. et headset eller et tastatur, med din tablet.
- **Dataforbrug** - Få vist et diagram over de data, der er brugt i den valgte periode. Dataforbruget for hver installeret app vises også.
- **Mere...** – Aktivér eller deaktiver **Flytilstand**, **VPN**, **Tethering** og **bærbart hotspot**, eller **Mobile netværker**.

### ENHED



- **Lyd**
  - **Lydstyrker** – Tryk på **Lydstyrker**, tryk på **Musik, video, spil og andre medier, Ringetone & beskeder**, eller **Alarmer**, tryk på skyderen for at vælge den ønskede lydstyrke, og tryk derefter på **OK**.
  - **Telefonringetone** – Tryk på **Telefonringetone**, tryk på en ringetone for at vælge den, og tryk derefter på **OK**.
  - **Vibration og ringetone** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere vibration, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere vibration.
- **System**
  - **Standard meddelelseslyd** – Tryk på **Standard meddelelseslyd**, tryk på en lyd for at vælge den, og tryk derefter på **OK**.
  - **Berøringstaster** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
  - **Berøringstaster** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
  - **Lyd under skærmlås** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
  - **Vibration ved tryk** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere.

- **Skærm**
  - **Lysstyrke** – Rør ved skyderen for at vælge den ønskede lysstyrke.
  - **Tapet** – For at vælge et billede, der skal vises på startskærmen vælger du **Galleri**, **Livetapeter** eller **Tapeter**, og derefter **Indstil tapet**.
  - **Roter skærm automatisk** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
  - **Dvale** – Indstil et tidsrum efter hvilket tabletten går i dvaletilstand.
  - **Dagdrøm** – Vælg et billede, som skal vises, når tabletten dagdrømmer, og tryk derefter på **Start nu**, eller tryk på **Brug dagdrømme**, og vælg derefter **Mens den er docket**, **Mens den oplader** eller **Begge**.
  - **Skriftstørrelse** – Vælg **Lille**, **Normal**, **Stor**, eller **Meget stor**.
  - **Trådløs skærm** – Tryk for at vise en liste over tilgængelige, trådløse skærmenheder.
- **Lager** - Få vist den tilgængelige plads i tablethukommelsen og mikro SD™-kortets hukommelse (hvis installeret).
- **Batteri** - Få vist batteriopladningsprocent og batteriforbrug for forskellige funktioner.
- **Apps** - Få vist hentede apps og kørende apps. Tryk på en app for at få vist oplysninger om den eller fjern den.

## PERSONLIGT



- **Placeringsadgang** - Aktiver eller deaktiver **Adgang til min placering**, **GPS-satellitter** og **Placering af Wi-Fi og mobilt netværk**.
- **Sikkerhed** – Indstil præferencer for de følgende funktioner:
  - **Skærmsikkerhed** – Tryk på **Skærmlås**, tryk på **Skyder**, **Face Unlock**, **Mønster**, **Pin** eller **Adgangskode**, og følg derefter instruktionerne på skærmen. Se [Beskyttelse af din tablet på side 14](#) for at få flere oplysninger.
  - **Ejerinfo** – For at vise ejerinformation på låseskærmen, tryk på afkrydsningsfeltet og skriv derefter den tekst, som skal vises. Ryd feltet for at deaktivere denne funktion.
  - **SIM-kortlås** – Indstil en SIM-kortlås, hvis et SIM-kort er installeret.
  - **Gør adgangskoder synlige** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere vibration, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere.
  - **Administration af enheden** – Tryk for at vise eller deaktivere enhedens administratorer.
  - **Ukendte kilder** – Tryk på afkrydsningsfeltet for at tillade installation af apps fra ukendte kilder, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.
  - **Bekræft apps** – Tryk på afkrydsningsfeltet for at tillade eller advare før installation af apps, som måske kan være skadelige, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.
  - **Betroede legitimationsoplysninger** – Tryk på skærmen for at vise certifikater for betroede legitimationsoplysninger.
  - **Installer fra SD-kort** – Tryk på installer certifikater fra et installeret mikro SD-kort.



- **Sprog og input**
  - **Sprog** – Tryk for at vælge sprog.
  - **Stavekontrol** – Tryk på afkrydsningsfeltet for at aktivere denne funktion, og tryk derefter på  for at vælge et sprog.
  - **Personlig ordbog** – Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje ord til din personlige ordbog.
  - **Tastatur og inputmetoder** – Tryk på **Standard** for at vælge et tastatur.
  - **Google stemmediktering** – Tryk på afkrydsningsfeltet for at aktivere denne funktion, og tryk derefter på  for at indstille præferencer. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere. .
  - **Stemmesøgning** – Tryk for at indstille præferencer for Google stemmesøgning.
  - **Tekst-til-tale output** – Tryk for at aktivere og indstille præferencer for Google tekst-til-tale maskinen.
  - **Mus/pegefelt** – Tryk på **Markørhastighed**, tryk på skyderen for at vælge den ønskede hastighed, og tryk derefter på **OK**.
- **Sikkerhedskopier og nulstil** - Angiv præferencer for **SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN** og **PERSONLIGE DATA**. Se [Sikkerhedskopiering og gendannelse af data på side 15](#) for at få flere oplysninger.

## KONTI

Eksisterende konti vises.

- **Tilføj en mailkonto eller en anden kontotype** - Under **KONTI** skal du trykke på **+ Tilføj konto** og derefter følge vejledningen på skærmen.
- **Synk. konto** - Under **KONTI** skal du trykke på navnet på kontoen. Tryk på navnet på kontoen igen, tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på **Synkroniser nu**.
- **Fjern en konto** - Under **KONTI** skal du trykke på navnet på kontoen. Tryk på navnet på kontoen igen, tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på **Fjern konto**.

## SYSTEM



- **Dato og klokkeslæt** - Aktivér eller deaktiver **Automatisk dato og klokkeslæt**, og angiv indstillinger for tidszone, tidsformat og datoformat.
- **Tilgængelighed** – Aktivér eller deaktiver **TalkBack**, **Forstørrelsesbevægelser**, **Stor tekst**, **Afbryderknappen slutter opkald**, **Roter skærm automatisk**, **Sig adgangskoder**, **Genvej til tilgængelig**, **Tekst-til-tale output**, **Tryk og hold nede-forsinkelse**, **Boot hurtigt (kold)**, **Bedre webtilgængelighed**, **Fortryd akse for spil** og **Boot hurtigt (varm)**.
- **Om tablet** – Viser systemstatus, juridiske oplysninger, modelnummer og operativsystemets version for din tablet.

Kontrollér for sysemopdateringer ved at trykke på **Systemopdateringer**, og derefter på **Kontroller nu**.

# 7 Beskyttelse af din tablet

For at forhindre, at andre får adgang til dataene på din tablet, skal du vælge en skærmlåsmetode.

## Angiv en skærmlås

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **PERSONLIGT** skal du trykke på **Sikkerhed**, og derefter skal du trykke på **Skærmlås** under **SKÆRMSIKKERHED**.
3. Under **Vælg skærmlås** skal du vælge en af følgende typer skærmlås, og derefter skal du følge vejledningen på skærmen.



**BEMÆRK:** Hvis du tidligere har angivet en skærmlås, skal du låse denne skærm op, før du ændre låseindstillingerne.

- **Stryg** - Lås skærmen op ved at stryge mod højre.
- **Ansigtsoplåsning (kun udvalgte modeller)** - Lås skærmen op ved at se på skærmen.
- **Mønster** - Lås skærmen op ved at tegne et enkelt mønster.
- **Pin** - Lås skærmen op ved at indtaste mindst fire tal.
- **Adgangskode** - Lås skærmen op ved at indtaste mindst fire tal eller bogstaver. Denne indstilling giver den højeste beskyttelse, hvis du vælger en stærk adgangskode.

---

# 8 Sikkerhedskopiering og gendannelse af data

## Opdatering af apps, widgets og operativsystem

HP anbefaler, at du opdaterer dine apps, widgets og operativsystemet regelmæssigt med de nyeste versioner. Opdateringer kan løse problemer og hente nye funktioner og muligheder til din tablet. Teknologien er under konstant udvikling, og hvis du sørger for at opdatere apps, widgets og operativsystem, kører din tablet altid på den nyeste teknologi. Ældre apps og widgets fungerer muligvis ikke ordentligt på det nyeste operativsystem.

Gå til Google Play Store for at downloade de nyeste versioner af apps og widgets fra HP og tredjeparter. Operativsystemet downloader systemopdateringer automatisk, og du får besked, når du kan installere dem. Hvis du vil opdatere operativsystemet manuelt, skal du gå til <http://www.hp.com/support>.



## Sikkerhedskopiering og nulstilling

Du kan angive præferencer for sikkerhedskopiering og gendannelse af data i forbindelse med tab.











1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **PERSONLIGT** skal du trykke på **Sikkerhedskopiering og nulstilling**.
3. Under **SIKERHEDSKOPIER OG GENDAN** skal du vælge en eller flere af følgende:
  - **Sikkerhedskopier mine data** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere sikkerhedskopiering af app-data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.
  - **Sikkerhedskopier konto** - Vælg en Google-konto til sikkerhedskopiering af data.
  - **Automatisk gendannelse** – Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere gendannelse af sikkerhedskopierede indstillinger og data, når en app geninstallerede, eller ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.

## Nulstilling til fabriksindstillinger

Sådan nulstiller du alle indstillinger og sletter alle data på enheden:

1. Tryk på , og tryk derefter på .
2. Under **PERSONLIGT** skal du trykke på **Sikkerhedskopiering og nulstilling**.
3. Under **PERSONLIGE DATA** skal du vælge **Nulstilling til fabriksindstillinger** og derefter følge vejledningen på skærmen.

## 9 Bruge funktionen voice-opkald (kun for voice-tabletter)

Ikon	Beskrivelse
	<b>Foretage et opkald</b> – Tryk på ikonet  på startskærmen eller skærmen med apps screen, tryk på tasterne for at indtaste et telefonnummer, og tryk derefter på ikonet.  - eller -  Tryk på  , tryk på en kontaktperson, og tryk derefter på ikonet  .
	<b>Besvare et opkald</b> – Skub ikonet  ud af cirklen.
	<b>Slutte et opkald</b> – Tryk på ikonet  på bunden af skærmen.
	<b>Sende et opkald til voicemail</b> – Skub ikonet  ud af cirklen.
	<b>Returnere et nyligt opkald</b> – Tryk på ikonet  , tryk på  , og tryk derefter på et nyligt opkald for at returnere det.
	<b>Kontakter</b> – Giver dig mulighed for at gemme hyppigt brugte telefonnumre.

# 10 Flere HP-ressourcer

Brug denne tabel til at få produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indholdsfortegnelse
HP-support For support i hele verden skal du gå til <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker.</li><li>• E-mail-support.</li><li>• Find telefonnumre.</li><li>• Find et HP-servicecenter.</li></ul>
Google For Google-support skal du gå til <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Åbn Google-onlinehjælp og -support.</li></ul>
<i>Hurtig start</i> Dokumentet <i>Hurtig start</i> er placeret i dokumentmappen i æsken til tableten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger.</li></ul>
<i>Produktbemærkninger</i> Dokumentet <i>Produktbemærkninger</i> er placeret i dokumentmappen i æsken til tableten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger.</li></ul>
Begrænset garanti Garantien er placeret i dokumentmappen i æsken til tableten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantioplysninger om denne tablet.</li></ul>

---

# Indeks

## A

adgangskode 14  
apps 3

## B

batteri 11  
Beats Audio 11  
Bluetooth 7, 11

## C

computer 7

## D

dato og tid 11

## F

fotos 5  
    udskrivning 5  
    vise 5

## G

garanti 17  
Gmail 3

## H

hent 3  
Hurtig start 17

## I

ikoner 2  
ikonet for alle apps 2  
ikonet for seneste apps 2  
ikon for hjem 2  
ikon for stemmesøgning 2  
ikon for søgning 2  
ikon for tilbage 2  
indstillinger 11

## K

kalender 3  
kamera 5  
konti 11

## L

lagring 11

lyd 11

Lås op med ansigt 14

## M

Miracast (kun udvalgte modeller)  
8

## N

netværk 7  
nulstilling til fabriksindstillinger 15

## P

PIN 14  
Produktbemærkninger 17

## S

sikkerhedskopiering og  
gendannelse 15  
skærm 11  
skærbillede 5  
skærbilleder 5  
skærmlås 14  
sprog 11

## U

udskrivning 5  
ur 3

## V

videoer  
    optage 5  
    vise 5  
voice-opkald (kun for voice-  
tabletter) 16

## W

widgets 3  
wi-fi 7, 11  
Windows 7