

# Οδηγός χρήσης

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Η ονομασία Google είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation κατατεθέν στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 2013

Κωδικός εγγράφου: 752193-151

### **Σημείωση για το προϊόν**

Ο οδηγός αυτός περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο tablet σας.

### **Όροι χρήσης λογισμικού**

Εγκαθιστώντας, αντιγράφοντας, λαμβάνοντας ή χρησιμοποιώντας με άλλον τρόπο οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού προεγκατεστημένο σε αυτό το tablet, συμφωνείτε με τους όρους της Άδειας χρήσης τελικού χρήστη της HP. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης, το μοναδικό μέτρο αποκατάστασης που έχετε στη διάθεσή σας είναι να επιστρέψετε ολόκληρο το προϊόν (υλικό και λογισμικό), εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, εντός 14 ημερών και να λάβετε αποζημίωση σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων που ισχύει στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε πλήρη αποζημίωση για το tablet, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο πώλησης.


---


# Πίνακας περιεχομένων

<b>1 Βασικές λειτουργίες</b> .....	<b>1</b>
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης .....	1
<b>2 Χρήση της αρχικής οθόνης</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Χρήση εφαρμογών και widget</b> .....	<b>3</b>
Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης .....	3
Χρήση του Gmail .....	3
Χρήση του ημερολογίου .....	4
Χρήση του Google Now .....	4
Χρήση του ρολογιού .....	4
Λήψη εφαρμογών .....	4
Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών .....	5
<b>4 Χρήση των καμερών</b> .....	<b>6</b>
Λήψη προσωπικής φωτογραφίας .....	6
Εγγραφή βίντεο .....	6
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης .....	6
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο .....	6
Εκτύπωση φωτογραφιών .....	7
<b>5 Σύνδεση σε δίκτυα</b> .....	<b>8</b>
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο .....	8
Σύνδεση σε Bluetooth (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) .....	8
Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) .....	9
Ενεργοποίηση μεταφοράς δεδομένων .....	9
Ενεργοποίηση κοινής χρήσης ή φορητού σημείου πρόσβασης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) .....	9
Σύνδεση σε υπολογιστή με Windows (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) .....	9
Ροή περιεχομένου σε τηλεόραση ή οθόνη υψηλής ευκρίνειας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) .....	10
Σύνδεση σε ασύρματη οθόνη συμβατή με το Miracast (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) .....	10
<b>6 Χρήση του μενού "Ρυθμίσεις"</b> .....	<b>12</b>
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ .....	12
ΣΥΣΚΕΥΗ .....	12

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ .....	13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ .....	14
ΣΥΣΤΗΜΑ .....	15
<b>7 Προστασία του tablet .....</b>	<b>16</b>
<b>8 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων .....</b>	<b>17</b>
Ενημέρωση εφαρμογών, widget και λειτουργικού συστήματος .....	17
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά .....	17
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .....	18
<b>9 Χρήση των λειτουργιών φωνητικής κλήσης (μόνο για voice tablet) .....</b>	<b>19</b>
<b>10 Περισσότεροι πόροι HP .....</b>	<b>20</b>
<b>Ευρετήριο .....</b>	<b>21</b>

# 1 Βασικές Λειτουργίες


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για βασικές οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στον έντυπο οδηγό *Γρήγορη έναρξη* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του tablet.

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το tablet για πρώτη φορά, συνδέστε το σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και φορτίστε την μπαταρία για 15 λεπτά τουλάχιστον.


Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το tablet, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Αφού φορτίσετε την μπαταρία και ενώ εμφανίζεται η εικόνα της μπαταρίας στην οθόνη, ενεργοποιήστε το tablet πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο HP ή Compaq.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το tablet, θα εμφανιστεί μια οθόνη καλωσορίσματος.



 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Εάν η εικόνα της μπαταρίας δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για να εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο HP ή Compaq.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε γλώσσα, να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο και στο λογαριασμό σας Google™.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τώρα. Όταν συνδέεστε σε ένα λογαριασμό Google, το email, οι επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο λογαριασμό συγχρονίζονται με το tablet. Εάν διαθέτετε κι άλλους λογαριασμούς Google, μπορείτε να τους προσθέσετε αργότερα.

## Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

**Κλείδωμα**—Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

**Ξεκλείδωμα**—Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο εικονίδιο κλειδώματος  και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο στη θέση ξεκλειδώματος .

## 2 Χρήση της αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη αποτελεί το κεντρικό σημείο από το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες και email, να περιηγηθείτε στο web, να πραγματοποιήσετε ροή βίντεο, να δείτε φωτογραφίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες web των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η εμφάνιση της αρχικής οθόνης μπορεί να διαφέρει.


- Σύρετε το δάχτυλό σας από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω για να εμφανίσετε τις ειδοποιήσεις.
- Σύρετε το δάχτυλό σας από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα επάνω για να εμφανίσετε τις κάρτες Google Now.
- Πατήστε ένα εικονίδιο για να εκτελέσετε την ενέργεια που περιγράφεται στον πίνακα.


Εικονίδιο	Περιγραφή
	<b>Αναζήτηση</b> —Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Google.
	<b>Φωνητική αναζήτηση</b> —Πατήστε το εικονίδιο  και εκφωνήστε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Google.
	<b>Όλες οι εφαρμογές</b> —Εμφανίζει μια λίστα με όλες τις εφαρμογές. Για να εμφανίσετε όλα τα widget, πατήστε την καρτέλα <b>Widgets</b> .
	<b>Επιστροφή</b> —Ανοίγει την προηγούμενη οθόνη.
	<b>Αρχική</b> —Ανοίγει την κεντρική αρχική οθόνη. <ul style="list-style-type: none"><li>• Για να περιηγηθείτε μεταξύ των αρχικών οθονών, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.</li><li>• Για να επιστρέψετε γρήγορα στην αρχική οθόνη, πατήστε .</li></ul>
	<b>Πρόσφατες εφαρμογές</b> —Ανοίγει μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. <ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.</li><li>• Για να καταργήσετε μια εφαρμογή από τη λίστα, σύρετέ την προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.</li></ul>


## 3 Χρήση εφαρμογών και widget


Οι εφαρμογές είναι συντομεύσεις στην αρχική οθόνη και χρησιμεύουν για να ανοίξετε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο tablet σας.

Τα widget είναι εφαρμογές με ειδική λειτουργία που εμφανίζουν περιεχόμενο που ενημερώνεται συχνά. Μπορείτε να δείτε το ενημερωμένο περιεχόμενο χωρίς να ανοίξετε το widget.




Για να εμφανίσετε όλες τις εφαρμογές, πατήστε .

- Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής έως ότου εμφανιστεί η αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο σημείο που θέλετε να την τοποθετήσετε.
- Για να καταργήσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο εικονίδιο **Κατάργηση X** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να εμφανίσετε όλα τα widget, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα **Widgets**.

- Για να ανοίξετε ένα widget, πατήστε το εικονίδιο. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- Για να προσθέσετε ένα widget στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του widget έως ότου εμφανιστεί η αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο σημείο που θέλετε να το τοποθετήσετε.
- Για να καταργήσετε ένα widget από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του widget και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο εικονίδιο **Κατάργηση X** στο πάνω μέρος της οθόνης.



## Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το πεδίο κειμένου στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης, πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά και, στη συνέχεια, πατήστε  ή .
- Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση, πατήστε  στο πάνω μέρος της οθόνης και εκφωνήστε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η εμφάνιση του πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρει.

## Χρήση του Gmail

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στην περιοχή **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**, πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού**.

3. Πατήστε **Google** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Gmail, πατήστε το εικονίδιο **Gmail**.

## Χρήση του ημερολογίου

- Πατήστε το εικονίδιο **Ημερολόγιο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν προσθέτετε ένα λογαριασμό Google, το email, το ημερολόγιο και οι επαφές που σχετίζονται με το συγκεκριμένο λογαριασμό συγχρονίζονται αυτόματα με το tablet.





- Για να προσθέσετε το **Ημερολόγιο** στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο **Ημερολόγιο** έως ότου εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.

## Χρήση του Google Now

Το Google Now χρησιμοποιεί την ώρα της ημέρας, την τρέχουσα τοποθεσία και το ιστορικό τοποθεσιών για να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας. Πληροφορίες από άλλα προϊόντα της Google, όπως το ιστορικό σας στο web ή το ημερολόγιό σας, χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση υπενθυμίσεων ραντεβού, χαρτών, αποτελεσμάτων αγώνων και πληροφοριών πτήσεων.

- Για πρόσβαση στο Google Now, σύρετε το δάχτυλό σας από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα επάνω και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Για να εμφανίσετε τις κάρτες Google Now, σύρετε το δάχτυλό σας από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα επάνω.

## Χρήση του ρολογιού



- Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο .
- Για να προσθέσετε το **Ρολόι** στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο  έως ότου εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.
- Για να προσθέσετε ξυπνητήρι, πατήστε το εικονίδιο , πατήστε **Ορισμός ξυπνητηριού** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Λήψη εφαρμογών

Πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, μουσικής, βιβλίων, παιχνιδιών κ.ά. από το Google Play Store.





**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Play Store πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και σε ένα λογαριασμό Google.

- Πατήστε  και έπειτα πατήστε μια κατηγορία.  
– ή –  
Πατήστε  και πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
- Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



## Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών



1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στο μενού **ΣΥΣΚΕΥΗ**, πατήστε **Αποθηκευτικός χώρος** και, στη συνέχεια, πατήστε **Εφαρμογές**.
3. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.
4. Πατήστε **ΟΚ** και έπειτα **ΟΚ** ξανά.

---



## 4 Χρήση των καμερών

Βγάλτε φωτογραφία τον εαυτό σας ή αποτυπώστε στιγμιότυπα της οθόνης με την κάμερα στην πρόσοψη.

### Λήψη προσωπικής φωτογραφίας

- Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το περιστρεφόμενο εικονίδιο της κάμερας πάνω από τον μπλε κύκλο και έπειτα πατήστε τον μπλε κύκλο.  
Η φωτογραφία αποθηκεύεται στη Συλλογή.

### Εγγραφή βίντεο



- Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- Για να εγγράψετε βίντεο, πατήστε το εικονίδιο της βιντεοκάμερας.  
Ο μπλε κύκλος γίνεται κόκκινος.
- Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε τον κόκκινο κύκλο.
- Για να σταματήσει η εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα τον κόκκινο κύκλο.  
Το βίντεο αποθηκεύεται στη Συλλογή.

### Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για 1 δευτερόλεπτο περίπου.



Όταν το στιγμιότυπο οθόνης αποθηκευτεί στη Συλλογή, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

### Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

- Για να δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **Συλλογή**.
- Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο, πατήστε  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και έπειτα πατήστε **Διαγραφή**.

## Εκτύπωση φωτογραφιών

**Ενεργοποιήστε το HP ePrint** (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα), το οποίο σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα ePrint. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **HP ePrint**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργοποίηση τώρα**.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και πατήστε **Ενεργοποίηση**.  
Ένας κωδικός ενεργοποίησης αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έχετε εισαγάγει.
4. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **HP ePrint**.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε **Ενεργοποίηση**.

## 5 Σύνδεση σε δίκτυα



Μπορείτε να συνδέσετε το tablet σε ασύρματο δίκτυο, συσκευές Bluetooth® (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα), δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) ή υπολογιστή με Windows®.


### Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Περιηγηθείτε στο web, διαβάστε τα email σας ή πραγματοποιήστε άλλες δραστηριότητες online.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο:



1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στο μενού **ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ**, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε **Wi-Fi** και έπειτα πατήστε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα που εμφανίζονται.
4. Πληκτρολογήστε το κλειδί ασφαλείας, εάν χρειάζεται, και έπειτα πατήστε **Σύνδεση**.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να διαγράψετε το κλειδί ασφαλείας ενός ασύρματου δικτύου στο οποίο συνδεθήκατε στο παρελθόν, πατήστε το όνομα του δικτύου και έπειτα πατήστε **Διαγραφή δικτύου από τη μνήμη**.

### Σύνδεση σε Bluetooth (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Πραγματοποιήστε σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth, π.χ. ακουστικά, πληκτρολόγιο ή ποντίκι, με το tablet σας.




Για να συνδεθείτε σε μια συσκευή Bluetooth:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Στο μενού **ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ**, ενεργοποιήστε το **Bluetooth** και έπειτα πατήστε **Bluetooth**.
4. Πατήστε το όνομα της συσκευής ώστε να μπορεί να εντοπιστεί από όλες τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται κοντά.
5. Για να βρείτε τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**.
6. Όταν εμφανιστεί το όνομα της συσκευής, πατήστε το για να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής με το tablet σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε.



## Σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Εάν δεν υπάρχει προεγκατεστημένη κάρτα SIM, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα SIM από έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM, ανατρέξτε στον οδηγό *Γρήγορη έναρξη* που συνοδεύει το προϊόν.

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στο μενού **ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ**, πατήστε **Περισσότερα ...**, πατήστε **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**, επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ονόματα σημείων πρόσβασης**.
3. Πατήστε , πατήστε **Επιλογή νέου APN** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


## Ενεργοποίηση μεταφοράς δεδομένων

Για να μεταφέρετε δεδομένα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας:


1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στο μενού **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα**, πατήστε **Περισσότερα ...**, πατήστε **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** και, στη συνέχεια, πατήστε **Χρήση δεδομένων πακέτου**.


## Ενεργοποίηση κοινής χρήσης ή φορητού σημείου πρόσβασης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του προϊόντος σας μέσω USB ή για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi:

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στο μενού **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα**, πατήστε **Περισσότερα ...** και, στη συνέχεια, πατήστε **Tethering και σημείο πρόσβασης για κινητά**.
3. Για να ρυθμίσετε ένα φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πατήστε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.
4. Για να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του προϊόντος σας, πατήστε **Tethering μέσω Bluetooth**.

## Σύνδεση σε υπολογιστή με Windows (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση USB για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του tablet και του υπολογιστή, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση της σύνδεσης USB.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του tablet και του υπολογιστή, απαιτείται η τοποθέτηση κάρτας microSD.

---


1. Συνδέστε το καλώδιο micro USB στο tablet και σε έναν υπολογιστή Windows.


Η συσκευή αποθήκευσης USB εμφανίζεται ως μονάδα στον υπολογιστή. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από και προς τη συσκευή, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη εξωτερική συσκευή.

2. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

## Ροή περιεχομένου σε τηλεόραση ή οθόνη υψηλής ευκρίνειας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η τεχνολογία Miracast σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε ασύρματη ροή ή προβολή περιεχομένου, π.χ. μιας ταινίας, από το tablet σε μια συσκευή προβολής συμβατή με το Miracast, π.χ. τηλεόραση ή οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προβολής είναι συμβατή με το Miracast.

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Εάν δεν διαθέτετε συσκευή συμβατή με το Miracast, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό προσαρμογέα συμβατό με το Miracast (πωλείται ξεχωριστά) τον οποίο θα συνδέσετε στη συσκευή προβολής. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να συνδέσετε τον προσαρμογέα στη συσκευή προβολής.



---

### Συμβουλές και προτάσεις για βέλτιστη απόδοση

- Αποθηκεύστε το περιεχόμενο μέσω τοπικά στο tablet ή σε μια εγκατεστημένη κάρτα μνήμης microSD.
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.
- Φροντίστε το tablet και η συσκευή προβολής να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

## Σύνδεση σε ασύρματη οθόνη συμβατή με το Miracast (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Για να συνδεθείτε σε μια ασύρματη οθόνη συμβατή με το Miracast:

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Πατήστε **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ασύρματη οθόνη**.
3. Επιλέξτε τη συσκευή Miracast από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
4. Για να ρυθμίσετε την ανάλυση, πατήστε **Ανάλυση** και έπειτα πατήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ανάλυση.

Εάν ο προσαρμογέας δεν εμφανίζεται στη λίστα με τους προσαρμογείς Miracast που έχουν εντοπιστεί, ελέγξτε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη ή ο προσαρμογέας είναι συμβατά με Miracast.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη ή ο προσαρμογέας είναι στην πρίζα και τροφοδοτούνται με ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε δεν εμποδίζει το λογισμικό Miracast.

- Ενημερώστε το υλικολογισμικό του προσαρμογέα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν τον προσαρμογέα ή που είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία web του κατασκευαστή.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα για υποστήριξη.

### Βελτίωση της ανάλυσης της οθόνης

- Προσαρμόστε τις ιδιότητες της οθόνης του tablet ώστε να ταιριάζουν με την εγγενή ανάλυση της τηλεόρασης.
- Αναζητήστε στο Internet ή διαβάστε τον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τον προσαρμογέα της τηλεόρασης ή της οθόνης για να βρείτε την εγγενή ανάλυση της οθόνης.
- Η μέγιστη ανάλυση του προσαρμογέα της οθόνης Miracast ενδέχεται να μην ταιριάζει με την εγγενή ανάλυση της οθόνης της τηλεόρασης.





### Βελτίωση ταχύτητας σύνδεσης για καλύτερη απόδοση

Εάν η ροή της εικόνας δεν είναι ομαλή ή εάν υπάρχουν διακοπές στον ήχο, ενδέχεται να υπάρχει απώλεια στο εύρος ζώνης της ασύρματης σύνδεσης με τον προσαρμογέα.

- Μετακινήστε το tablet πιο κοντά στον προσαρμογέα. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το tablet στον προσαρμογέα, τόσο καλύτερη είναι η ταχύτητα της σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια, π.χ. τοίχος, μεταξύ του tablet και του δέκτη.
- Πραγματοποιήστε τη ροή των αρχείων μέσω απευθείας από το tablet και όχι ασύρματα από το Internet. Η ροή από το Internet χρησιμοποιεί την ασύρματη σύνδεση του tablet και για το Miracast και για το Internet, και ενδέχεται να μειώσει το εύρος ζώνης της ασύρματης σύνδεσης.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα για υποστήριξη.

## 6 Χρήση του μενού "Ρυθμίσεις"

Χρησιμοποιήστε το μενού "Ρυθμίσεις" για να συνδεθείτε σε δίκτυα, να ορίσετε προτιμήσεις και να βρείτε πληροφορίες για το tablet σας.

- Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .  
– ή –
- Σύρετε το δάχτυλό σας από επάνω προς τα κάτω, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .

### ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

- **Wi-Fi**—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Wi-Fi** και συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο για να δείτε τα email σας, να κάνετε αναζήτηση στο web ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες web των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
- **Bluetooth**—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Bluetooth** και πραγματοποιήστε σύζευξη μεταξύ μιας συσκευής Bluetooth, π.χ. ακουστικά ή πληκτρολόγιο, και του tablet σας.
- **Χρήση δεδομένων**—Δείτε ένα γράφημα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Εμφανίζεται επίσης η χρήση δεδομένων από κάθε εγκατεστημένη εφαρμογή.
- **Περισσότερα...**—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις επιλογές **Λειτουργία πτήσης**, **VPN**, **Tethering** και σημείο πρόσβασης για κινητά ή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

### ΣΥΣΚΕΥΗ



- **Ήχος**
  - **Ένταση**—Πατήστε **Ένταση**, πατήστε **Μουσική, βίντεο, παιχνίδια και άλλα πολυμέσα, Ήχος κλήσης και ειδοποιήσεις ή Ειδοποιήσεις**, πατήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση και έπειτα πατήστε **OK**.
  - **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**—Πατήστε **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**, πατήστε έναν ήχο κλήσης για να τον επιλέξετε και έπειτα πατήστε **OK**.
  - **Δόνηση κατά την κλήση**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση και αποεπιλέξτε το για να την απενεργοποιήσετε.
- **Σύστημα**
  - **Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης**—Πατήστε **Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης**, πατήστε έναν ήχο για να τον επιλέξετε και έπειτα πατήστε **OK**.
  - **Ήχοι πληκτρολογίου κλήσης**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση και αποεπιλέξτε το για απενεργοποίηση.
  - **Ήχοι αφής**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση και αποεπιλέξτε το για απενεργοποίηση.



- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση και αποεπιλέξτε το για απενεργοποίηση.
- **Δόνηση κατά την αφή**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση και αποεπιλέξτε το για απενεργοποίηση.
- **Οθόνη**
  - **Φωτεινότητα**—Πατήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε την επιθυμητή φωτεινότητα.
  - **Ταπετσαρία**—Για να επιλέξετε μια εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Συλλογή**, **Ζωντανές ταπετσαρίες** ή **Ταπετσαρίες** και επιλέξτε **Ορισμός ταπετσαρίας**.
  - **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση και αποεπιλέξτε το για απενεργοποίηση.
  - **Αδράνεια**—Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο το tablet τίθεται σε αδράνεια.
  - **Daydream**—Επιλέξτε μια εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν το tablet δεν χρησιμοποιείται, πατήστε **Έναρξη τώρα** ή **Είσοδος στη λειτουργία Daydream** και επιλέξτε **Κατά την επιτραπέζια σύνδεση**, **Κατά τη φόρτιση** ή **Και τα δύο**.
  - **Μέγεθος γραμματοσειράς**—Επιλέξτε **Μικρή**, **Μεσαία**, **Μεγάλη** ή **Πολύ μεγάλη**.
  - **Ασύρματη οθόνη**—Πατήστε για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες ασύρματες συσκευές.
- **Χώρος αποθήκευσης**—Δείτε το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη του tablet και στην κάρτα μνήμης microSD™ (εάν έχει εγκατασταθεί).
- **Μπαταρία**—Δείτε το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και τη χρήση της μπαταρίας από τις διάφορες λειτουργίες.
- **Εφαρμογές**—Δείτε τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί και αυτές που εκτελούνται. Για την εμφάνιση πληροφοριών ή για την κατάργηση μιας εφαρμογής, πατήστε την εφαρμογή.



## ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

- **Πρόσβαση τοποθεσίας**—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις επιλογές **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**, **Δορυφόροι GPS** και **Εντοπισμός τοποθεσίας μέσω δικτύου Wi-Fi**.
- **Ασφάλεια**—Ορίστε τις επιλογές για τις παρακάτω λειτουργίες:
  - **Ασφάλεια οθόνης**—Πατήστε **Κλείδωμα οθόνης**, πατήστε **Ολίσθηση**, **Face unlock**, **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προστασία του tablet στη σελίδα 16](#).
  - **Στοιχεία ιδιοκτήτη**—Για την εμφάνιση των στοιχείων του ιδιοκτήτη στο κλείδωμα οθόνης, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**—Ορίστε κλείδωμα της κάρτας SIM, εάν υπάρχει κάρτα SIM.
  - **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και αποεπιλέξτε το για να την απενεργοποιήσετε.
  - **Διαχείριση συσκευής**—Πατήστε για να δείτε ή για να απενεργοποιήσετε τους διαχειριστές της συσκευής.

- **Άγνωστες πηγές**—Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές ή αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- **Επιβεβαίωση εφαρμογών**—Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να μην επιτρέπεται ή να ενημερώνετε πριν από την εγκατάσταση εφαρμογών που μπορεί να είναι επικίνδυνες ή αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- **Ασφαλή διαπιστευτήρια**—Πατήστε για εμφάνιση των ασφαλών πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων.
- **Εγκατάσταση από κάρτα SD**—Πατήστε για να γίνει εγκατάσταση πιστοποιητικών από την κάρτα microSD.
- **Γλώσσα και εισαγωγή**
  - **Γλώσσα**—Πατήστε για να επιλέξετε μια γλώσσα.
  - **Ορθογραφικός έλεγχος**—Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και έπειτα πατήστε  για να επιλέξετε μια γλώσσα.
  - **Προσωπικό λεξικό**—Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε λέξεις στο προσωπικό σας λεξικό.
  - **Πληκτρολόγιο και μέθοδοι εισαγωγής**—Πατήστε **Προεπιλεγμένα** για να επιλέξετε πληκτρολόγιο.
  - **Φωνητική πληκτρολόγηση Google**—Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και έπειτα πατήστε  για να ορίσετε τις προτιμήσεις. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  - **Φωνητική αναζήτηση**—Πατήστε για να ορίσετε τις προτιμήσεις για τη φωνητική αναζήτηση Google.
  - **Μετατροπή κειμένου σε λόγο**—Πατήστε για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ορίσετε τις προτιμήσεις για τη μηχανή μετατροπής κειμένου σε λόγο της Google.
  - **Ποντίκι/trackpad**—Πατήστε **Ταχύτητα δείκτη**, πατήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα και έπειτα πατήστε **OK**.
- **Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά**—Ορίστε προτιμήσεις για τις επιλογές **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** και **ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων στη σελίδα 17](#).

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Εμφανίζονται οι υπάρχοντες λογαριασμοί.

- **Προσθήκη λογαριασμού email ή άλλου τύπου λογαριασμού**—Στο μενού **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**, πατήστε **+** **Προσθήκη λογαριασμού** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- **Συγχρονισμός λογαριασμού**—Στο μενού **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**, πατήστε το όνομα του λογαριασμού. Πατήστε ξανά το όνομα του λογαριασμού, πατήστε  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και έπειτα πατήστε **Συγχρονισμός τώρα**.
- **Κατάργηση λογαριασμού**—Στο μενού **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**, πατήστε το όνομα του λογαριασμού. Πατήστε ξανά το όνομα του λογαριασμού, πατήστε  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης και έπειτα πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού**.

## ΣΥΣΤΗΜΑ



- **Ημερομηνία και ώρα**—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ημερομηνία και ώρα** και ορίστε προτιμήσεις για τη ζώνη ώρας και τη μορφή της ώρας και της ημερομηνίας.
- **Προσβασιμότητα**—Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις **TalkBack**, **Κινήσεις μεγέθυνσης**, **Κείμενο μεγάλου μεγέθους**, **Τερματισμός κλήσης από το κουμπί λειτουργίας**, **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**, **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**, **Συντόμευση προσβασιμότητας**, **Μετατροπή κειμένου σε λόγο**, **Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος**, **Γρήγορη εκκίνηση (cold)**, **Βελτίωση προσβασιμότητας στον ιστό**, **Αλλαγή άξονα για παιχνίδια** και **Γρήγορη εκκίνηση (hot)**.
- **Πληροφορίες για το tablet**—Εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος, τις νομικές πληροφορίες, τον αριθμό μοντέλου και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του tablet.

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις συστήματος, πατήστε **Ενημερώσεις συστήματος** και, στη συνέχεια, πατήστε **Έλεγχος τώρα**.

## 7 Προστασία του tablet

Για να αποτρέψετε την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα του tablet σας, επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

### Ορισμός κλειδώματος οθόνης

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στο μενού **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ**, πατήστε **Ασφάλεια** και στο μενού **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ**, επιλέξτε **Κλείδωμα οθόνης**.
3. Στο μενού **Επιλογή κλειδώματος οθόνης**, επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους κλειδώματος οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν έχετε ήδη ορίσει κάποιον τύπο κλειδώματος οθόνης, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

- **Ολίσθηση**—Ξεκλειδώστε την οθόνη σύροντας το δάχτυλό σας προς τα δεξιά.
- **Face Unlock (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)**—Ξεκλειδώστε την οθόνη κοιτώντας την.
- **Μοτίβο**—Σχεδιάστε ένα απλό μοτίβο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **PIN**—Εισαγάγετε τέσσερις ή περισσότερους αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός πρόσβασης**—Εισαγάγετε τέσσερα ή περισσότερα γράμματα ή αριθμούς. Αυτή η επιλογή παρέχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια, αν επιλεγεί ισχυρός κωδικός πρόσβασης.

# 8 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων



## Ενημέρωση εφαρμογών, widget και λειτουργικού συστήματος

Η HP συνιστά να ενημερώνετε τακτικά τις εφαρμογές, τα widget και το λειτουργικό σύστημα στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Οι ενημερώσεις μπορούν να επιλύσουν προβλήματα και να προσθέσουν νέες λειτουργίες και επιλογές στο tablet σας. Η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς και η ενημέρωση των εφαρμογών, των widget και του λειτουργικού συστήματος δίνει στο tablet σας τη δυνατότητα να λειτουργεί με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη τεχνολογία. Για παράδειγμα, οι παλαιότερες εφαρμογές και τα παλαιότερα widget ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα.

Μεταβείτε στο Google Play Store για να λάβετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών και των widget της HP και τρίτων κατασκευαστών. Το λειτουργικό σύστημα λαμβάνει αυτόματα τις ενημερώσεις και σας ειδοποιεί όταν είναι έτοιμο να τις εγκαταστήσει. Εάν θέλετε να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα με μη αυτόματο τρόπο, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.



## Αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά

Μπορείτε να ορίσετε προτιμήσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά των δεδομένων σας σε περίπτωση απώλειας.















1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στην περιοχή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ**, πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά**.
3. Στην περιοχή **ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**, ορίστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές:
  - **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των εφαρμογών, των κωδικών πρόσβασης Wi-Fi και άλλων ρυθμίσεων στους διακομιστές Google ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
  - **Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας**—Επιλέξτε ένα λογαριασμό Google για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
  - **Αυτόματη επαναφορά**—Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την επαναφορά ρυθμίσεων και δεδομένων για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής ή αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα στη συσκευή:

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Στην περιοχή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ**, πατήστε **Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά**.
3. Στην περιοχή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**, επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## 9 Χρήση των λειτουργιών φωνητικής κλήσης (μόνο για voice tablet)

Εικονίδιο	Περιγραφή
	<b>Κλήση</b> —Πατήστε το εικονίδιο  στην αρχική οθόνη ή την οθόνη εφαρμογών, πατήστε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε το εικονίδιο. – ή – Πατήστε  , πατήστε το όνομα μιας επαφής και έπειτα πατήστε το εικονίδιο  .
	<b>Απάντηση σε κλήση</b> —Σύρετε το εικονίδιο  έξω από τον κύκλο.
	<b>Τερματισμός κλήσης</b> —Πατήστε το εικονίδιο  στο κάτω μέρος της οθόνης.
	<b>Αποστολή κλήσης στο φωνητικό ταχυδρομείο</b> —Σύρετε το εικονίδιο  έξω από τον κύκλο.
	<b>Κλήση προς νούμερο που σας κάλεσε πρόσφατα</b> —Πατήστε το εικονίδιο  , πατήστε  και έπειτα πατήστε μια πρόσφατη κλήση για να καλέσετε το ίδιο νούμερο.
	<b>Επαφές</b> —Σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνων που καλείτε συχνά.

## 10 Περισσότεροι πόροι HP

Για λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, πληροφορίες χρήσης κ.ά., χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα.

Πόρος	Περιεχόμενα
Υποστήριξη HP Για υποστήριξη σε όλο τον κόσμο, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online συνομιλία με τεχνικό της HP</li><li>• Υποστήριξη μέσω email</li><li>• Εύρεση αριθμών τηλεφωνικής επικοινωνίας</li><li>• Εύρεση κέντρου επισκευής της HP</li></ul>
Google Για υποστήριξη από την Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πρόσβαση στην online βοήθεια και υποστήριξη της Google</li></ul>
<i>Γρήγορη έναρξη</i> Το έγγραφο <i>Γρήγορη έναρξη</i> βρίσκεται στο φάκελο με τα έγγραφα, στη συσκευασία του tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Σημαντικές σημειώσεις κανονισμών</li></ul>
<i>Σημειώσεις για το προϊόν</i> Το έγγραφο <i>Σημειώσεις για το προϊόν</i> βρίσκεται στο φάκελο με τα έγγραφα, στη συσκευασία του tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Σημαντικές σημειώσεις κανονισμών</li></ul>
Περιορισμένη εγγύηση Η εγγύηση βρίσκεται στο φάκελο με τα έγγραφα, στη συσκευασία του tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πληροφορίες εγγύησης για το tablet</li></ul>



# Ευρετήριο

## A

αποθήκευση 12

## B

βίντεο

εγγραφή 6

προβολή 6

## Γ

γλώσσα 12

γρήγορη έναρξη 20

## Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας  
και ανάκτηση 17

δίκτυο 8

## E

εγγύηση 20

εικονίδια 2

εικονίδιο αναζήτησης 2

εικονίδιο αρχικής οθόνης 2

εικονίδιο επιστροφής 2

εικονίδιο όλων των εφαρμογών 2

εικονίδιο πρόσφατων

εφαρμογών 2

εικονίδιο φωνητικής αναζήτησης  
2

εκτύπωση 6

επιαναφορά εργοστασιακών

ρυθμίσεων 17

εφαρμογές 3

## H

ημερολόγιο 3

ημερομηνία & ώρα 12

ήχος 12

## K

κάμερα 6

κλείδωμα οθόνης 16

κωδικός πρόσβασης 16

## Λ

λήψη 3

λογαριασμοί 12

## M

μπαταρία 12

## O

οθόνη 12

## P

ρολόι 3

ρυθμίσεις 12

## Σ

σημειώσεις για το προϊόν 20

στιγμιότυπα οθόνης 6

στιγμιότυπο οθόνης 6

## Υ

υπολογιστής 8

## Φ

φωνητική κλήση (μόνο για voice  
tablet) 19

φωτογραφίες 6

εκτύπωση 7

προβολή 6

## B

Beats Audio 12

Bluetooth 8, 12

## F

Face Unlock 16

## G

Gmail 3

## M

Miracast (μόνο σε επιλεγμένα  
μοντέλα) 10

## P

PIN 16

## W

wi-fi 8, 12

widget 3

Windows 8