

คู่มือผู้ใช้

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของกรรมสิทธิ์และใช้งานโดย Hewlett-Packard Company ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน Google เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ระบุไว้อย่างชัดเจนในใบรับประกันที่ี้หามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ไม่ถือเป็นการรับประกันเพิ่มเติมแต่อย่างใด HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือภาษาหรือการละเว้นข้อความในที่นี้

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: ธันวาคม 2013

หมายเลขเอกสาร: 752193-281

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานบนแท็บเล็ตของคุณ

เงื่อนไขสำหรับซอฟต์แวร์

หากคุณติดตั้ง คัดลอก ความโหลด หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ติดตั้งไว้ในแท็บเล็ต เครื่องนี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ปลายทาง (EULA) ของ HP หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งาน วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือ ส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืน โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของสถานที่ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งขอเงินค่าแท็บเล็ตคืนโดยติดต่อที่จุดขาย (ผู้ขาย)

สารบัญ

1 ข้อมูลเบื้องต้น	1
การล๊อคและปลดล๊อคหน้าจอ	1
2 การใช้หน้าจอหลัก	2
3 การใช้งานแอฟและวิดเจ็ต	3
การใช้เป็นพิมพ์บนหน้าจอ	3
การใช้ Gmail	3
การใช้ปฏิทิน	3
การใช้ Google Now	4
การใช้นาฬิกา	4
การดาวน์โหลดแอฟ	4
การถอนการติดตั้งแอฟ	4
4 การใช้กล้อง	5
การถ่ายภาพตนเอง	5
การบันทึกวิดีโอ	5
การถ่ายภาพหน้าจอ	5
การรับชมภาพถ่ายและวิดีโอ	5
การพิมพ์ภาพ	5
5 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย	7
เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย	7
เชื่อมต่อกับ Bluetooth (บางรุ่นเท่านั้น)	7
เชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ (บางรุ่นเท่านั้น)	7
เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล	8
เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือบริการ хотสปอตแบบพกพา (บางรุ่นเท่านั้น)	8
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Windows (บางรุ่นเท่านั้น)	8
การสตรีมเนื้อหาไปยังโทรทัศน์ความละเอียดสูงหรือมอนิเตอร์ (บางรุ่นเท่านั้น)	8
การเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบไร้สายที่ใช้งานกับ Miracast ได้ (บางรุ่นเท่านั้น)	9
6 การใช้การตั้งค่า	10
ระบบไร้สายและเครือข่าย	10
DEVICE (อุปกรณ์)	10
ส่วนตัว	11

บัญชี	12
ระบบ	12
7 การดูแลความปลอดภัยของแท็บเล็ต	13
8 การสำรองและการกู้ข้อมูล	14
การอัปเดตแอป วิดเจ็ตและระบบปฏิบัติการ	14
การสำรองและรีเซ็ตข้อมูล	14
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน	14
9 การใช้คุณสมบัติการต่อสายด้วยเสียง (สำหรับแท็บเล็ตแบบใช้เสียงเท่านั้น)	15
10 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP	16
ดัชนี	17

1 ข้อมูลเบื้องต้น


 **หมายเหตุ:** ตรวจสอบคำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้นได้จากคู่มือ *ริมใช้งาน* อย่างย่อที่จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับแท็บเล็ตของคุณ

 **สิ่งสำคัญ:** ก่อนการใช้แท็บเล็ตในครั้งแรก ใช้เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที


เริ่มใช้งานแท็บเล็ต โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. หลังจากชาร์จแบตเตอรี่ และในขณะที่ภาพของแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้เปิดแท็บเล็ตโดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ นาน 5 วินาทีจนกว่าโลโก้ HP หรือ Compaq จะปรากฏขึ้น

ครั้งแรกที่เปิดแท็บเล็ต จะพบหน้าจอต้อนรับปรากฏขึ้น


 **สิ่งสำคัญ:** หากภาพแบตเตอรี่ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ เพื่อแสดงภาพ จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกว่าโลโก้ HP หรือ Compaq จะปรากฏขึ้น

2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google™

 **หมายเหตุ:** หากไม่มีบัญชี Google ให้ลงทะเบียนบัญชีใหม่ ขณะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google อีเมล รายชื่อติดต่อ กิจกรรมในปฏิทินและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าวจะถูกซิงค์กับแท็บเล็ตของคุณ หากมีบัญชี Google เพิ่มเติม สามารถเพิ่มบัญชีได้ในภายหลัง


การล็อกและปลดล็อกหน้าจอ

ล็อก—กดปุ่มเปิดปิด









ปลดล็อก—กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดแท็บเล็ต แล้ววางนิ้วที่ไอคอนล็อก  และเลื่อนไอคอนไปยังตำแหน่ง  ปลดล็อก

2 การใช้หน้าจอหลัก

หน้าจอเริ่มจะเป็นตำแหน่งศูนย์กลางที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและอีเมลของคุณ เรียกดูเว็บ สตรีมวิดีโอ รูปภาพ และเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

 **หมายเหตุ:** ลักษณะของหน้าจอหลักอาจแตกต่างกันไป


- กวาดนิ้วลงจากด้านบนเพื่อแสดงการแจ้งเตือนต่าง ๆ
- กวาดนิ้วขึ้นจากด้านล่างเพื่อแสดงบัตร Google Now
- กดเลือกไอคอนเพื่อดำเนินการตามที่แจ้งในตาราง


ไอคอน	รายละเอียด
	ค้นหา —ให้คุณสามารถพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการสำหรับค้นหาผ่าน Google
	ค้นหาด้วยเสียง —ให้คุณสามารถกด  และพูดคำค้นหาที่ต้องการสำหรับค้นหาผ่าน Google
	แอปทั้งหมด —แสดงรายการแอปทั้งหมด ดูวิดเจ็ตทั้งหมดโดยกดทับ วิดเจ็ต
	ย้อนกลับ —เปิดหน้าจอก่อนหน้า
	หน้าจอหลัก —เปิดหน้าจอหลัก <ul style="list-style-type: none">• ดูหน้าจอหลักด้านซ้ายหรือขวาโดยกวดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา• กลับไปยังหน้าจอหลักอย่างรวดเร็วโดยกด 
	แอปล่าสุด —เปิดรายการแอปที่ใช้งานล่าสุด <ul style="list-style-type: none">• กดเลือกแอปเพื่อเปิดใช้งาน• ลบแอปจากรายการโดยกวดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา

3 การใช้งานแอปและวิดเจ็ต


แอปคือซอฟต์แวร์ที่จัดวางไว้ในหน้าจอหลัก โดยใช้เพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในแท็บเล็ตของคุณ

วิดเจ็ตคือแอปที่มีการทำงานแบบพิเศษ ซึ่งจะแสดงเนื้อหาที่มีการอัปเดตใหม่เป็นประจำ สามารถตรวจสอบเนื้อหาอัปเดตได้โดยไม่ต้องเปิดวิดเจ็ต




ดูแอปทั้งหมดโดยกด 


- เปิดแอปโดยกดเลือกไอคอนที่เกี่ยวข้อง กลับไปยังหน้าจอหลักโดยกด 
- เพิ่มแอปไปที่หน้าจอหลักโดยกดค้างที่ไอคอนแอปจนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ลบแอปออกจากหน้าจอหลักโดยกดค้างบนไอคอนของแอป จากนั้นลากไปยังไอคอน **X Remove** (ลบ X) ที่ด้านบนของหน้าจอ

ดูวิดเจ็ตทั้งหมดโดยกด  แล้วกดแท็บ **วิดเจ็ต**



- เปิดวิดเจ็ตโดยกดเลือกไอคอนที่เกี่ยวข้อง กลับไปยังหน้าจอหลักโดยกด 
- เพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลักโดยกดค้างที่ไอคอนวิดเจ็ตจนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ลบวิดเจ็ตจากหน้าจอหลักโดยกดค้างที่ไอคอนวิดเจ็ต จากนั้นลากไปยังไอคอน **X Remove** (ลบ X) ที่ด้านบนของหน้าจอ

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

- เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยกดฟิลด์ข้อความที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ แล้วกด  หรือ 
- ใช้ระบบค้นหาด้วยเสียงโดยกดที่  ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นพูดคำค้นหาที่ต้องการ


 **หมายเหตุ:** ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไป

การใช้ Gmail

1. กด  แล้วกด 
2. จาก **บัญชี** กดเลือก **เพิ่มบัญชี**
3. กดเลือก **Google** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. เข้าถึงบัญชี Gmail โดยกดไอคอน **Gmail**

การใช้ปฏิทิน

- กดไอคอน **ปฏิทิน** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หลังจากเพิ่มบัญชี Google แล้ว อีเมล ปฏิทินและรายชื่อติดต่อในบัญชีดังกล่าวจะถูกซิงค์อัตโนมัติ





- เพิ่ม **ปฏิทิน** ไปยังหน้าจอหลักโดยกดค้างที่ไอคอน **ปฏิทิน** จนกระทั่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การใช้ Google Now

Google Now ใช้เวลาระหว่างวัน ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และประวัติตำแหน่งพื้นที่ของคุณเพื่อแสดงข้อมูลการเดินทางของคุณเอง ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google เช่น ประวัติการใช้เว็บหรือปฏิทินของคุณจะถูกใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนนัดหมาย แผนที่ คะแนนการแข่งขันหรือสถานะเที่ยวบิน เป็นต้น


- เลือกใช้ Google Now โดยกวาดนิ้วขึ้นจากด้านล่างหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- แสดงบัตร Google Now โดยกวาดนิ้วขึ้นจากด้านล่างหน้าจอ



การใช้นาฬิกา

- กด  แล้วกดไอคอน 
- เพิ่ม นาฬิกา ไปยังหน้าจอหลักโดยกดค้างที่ไอคอน  จนกระทั่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลัก
- เพิ่มเวลาปลุกโดยกดที่ไอคอน  กดเลือก **ตั้งนาฬิกา** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



การดาวน์โหลดแอป

ดาวน์โหลดแอป เพลง หนังสือ เกมและโปรแกรมต่าง ๆ จาก Google Play สโตร์

 **หมายเหตุ:** คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google ก่อนสามารถใช้งาน Play สโตร์ได้

- กด  แล้วกดเลือกหมวดหมู่
- หรือ -
กด  แล้วพิมพ์คำค้นหาในฟิลด์การค้นหา
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การถอนการติดตั้งแอป

1. กด  แล้วกด 
2. จาก **อุปกรณ์** กดเลือก **สื่อบันทึกข้อมูล** จากนั้นกดเลือก **แอป**
3. กดเลือกแอปที่ต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นกด **ถอนการติดตั้ง**
4. กดเลือก **ตกลง** จากนั้นกด **ตกลง** อีกครั้ง



4 การใช้กล้อง

ถ่ายภาพตนเองหรือถ่ายภาพหน้าจอด้วยกล้องหน้า

การถ่ายภาพตนเอง

- กด  แล้วกด 
- ถ่ายภาพโดยกดที่ไอคอนกล้องที่กำลังหมุนด้านบนวงกลมสีน้ำเงิน จากนั้นกดเลือกวงกลมสีน้ำเงิน ภาพจะถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรี



การบันทึกวิดีโอ

- กด  แล้วกด 
- บันทึกวิดีโอโดยกดไอคอนกล้องวิดีโอ วงกลมสีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- เริ่มการบันทึกโดยกดที่วงกลมสีแดง
- หยุดการบันทึกโดยกดค้างที่วงกลมสีแดง วิดีโอจะถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรี

การถ่ายภาพหน้าจอ


กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกันประมาณ 1 วินาที ข้อความจะปรากฏขึ้นพร้อมการบันทึกภาพหน้าจอไว้ที่แกลเลอรี


การรับชมภาพถ่ายและวิดีโอ

- รับชมภาพถ่ายหรือวิดีโอในแกลเลอรีโดยกด  แล้วกด ไอคอน แกลเลอรี
- ลบภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยกดเลือกที่ภาพหรือวิดีโอ กด  ที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วกด **ลบ**

การพิมพ์ภาพ

เปิดใช้งาน **HP ePrint** (บางรุ่นเท่านั้น) เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ HP ePrint ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.hp.com/go/2eprint>

1. กด  แล้วกด ไอคอน **HP ePrint**
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วกด **เปิดใช้งานทันที**
3. ป้อนอีเมลแอดเดรส แล้วกด **เปิดใช้งาน**
รหัสการเปิดใช้งานจะถูกส่งไปยังอีเมลแอดเดรสที่คุณแจ้งไว้


4. กด  แล้วกดไอคอน **HP ePrint**
5. ป้อนรหัสการเปิดใช้งาน แล้วกด **เปิดใช้งาน**



5 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย


คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth® (บางรุ่นเท่านั้น) เครือข่ายมือถือ (บางรุ่นเท่านั้น) หรือคอมพิวเตอร์ Windows® ได้

เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

เรียกค้นเว็บ อ่านอีเมล หรือทำกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ

 **หมายเหตุ:** คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
หากต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ให้ทำตามนี้:



1. กด  แล้วกด 
2. จาก **ระบบไร้สายและเครือข่าย** ให้เปิด Wi-Fi ไว้
3. กด **Wi-Fi** จากนั้นกดเลือกรายการเครือข่ายที่ปรากฏขึ้น
4. พิมพ์คีย์ความปลอดภัยหากมีกำหนดไว้ จากนั้นกด **เชื่อมต่อ**


 **หมายเหตุ:** ลบคีย์ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้าโดยกดเลือกชื่อเครือข่าย จากนั้นกด **ลืม**

เชื่อมต่อกับ Bluetooth (บางรุ่นเท่านั้น)

เข้าคู่อุปกรณ์ Bluetooth เช่น ชุดหูฟัง เป็นพิมพ์หรือเมาส์กับแท็บเล็ตของคุณ




เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth:

1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth
2. กด  แล้วกด 
3. จาก **ระบบไร้สายและเครือข่าย** เปิด **Bluetooth** แล้วกด **Bluetooth**
4. กดเลือกชื่ออุปกรณ์เพื่อให้ปรากฏขึ้นให้อุปกรณ์ Bluetooth ใกล้เคียงสามารถค้นหาได้
5. ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ใช้งานโดยกดเลือก **ค้นหาอุปกรณ์**
6. หลังจากชื่ออุปกรณ์ปรากฏขึ้น ให้กดเลือกเพื่อเข้าคู่อุปกรณ์กับแท็บเล็ต

 **หมายเหตุ:** เพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งาน ได้ยาวนาน ให้ปิด Bluetooth ขณะไม่ได้ใช้งาน

เชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ (บางรุ่นเท่านั้น)

หากไม่มีการติดตั้งซิมการ์ดมาล่วงหน้า สามารถซื้อซิมการ์ดได้จากผู้ให้บริการมือถือ ใส่ซิมการ์ดโดยดูที่คู่มือ *การเริ่มต้น* ที่มากับผลิตภัณฑ์

1. กด  แล้วกด 
2. จาก **ระบบไร้สายและเครือข่าย** กด **เพิ่มเติม ...** กด **เครือข่ายมือถือ** เลือก **ซิม1** หรือ **ซิม2** แล้วกด **ชื่อจุดเชื่อมต่อ**
3. กด  กด **เลือก APN ใหม่** จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล

เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลโดยเครือข่ายมือถือ:


1. กด  แล้วกด 
2. จาก ระบบไร้สายและเครือข่าย กด **เพิ่มเติม ...** กด **เครือข่ายมือถือ** แล้วกด **ข้อมูลมือถือ**


เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือบริการ хотสปอตแบบพกพา (บางรุ่นเท่านั้น)

แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของคุณผ่าน USB หรือบริการ хотสปอต Wi-Fi แบบพกพา:

1. กด  แล้วกด 
2. จาก ระบบไร้สายและเครือข่าย, **เพิ่มเติม ...** แล้วกด **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือและบริการ хотสปอตแบบพกพา**
3. ตั้งค่าบริการ хотสปอต Wi-Fi แบบพกพาโดยกด **บริการ хотสปอต Wi-Fi แบบพกพา**
4. แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของคุณโดยกด **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วย Bluetooth**

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Windows (บางรุ่นเท่านั้น)


 **หมายเหตุ:** จะต้องปิดการใช้งานใช้โมเด็ม USB (USB tethering) ก่อนสามารถใช้ USB เพื่อโอนไฟล์ระหว่างแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์


 **หมายเหตุ:** จะต้องติดตั้งการ์ด SD แบบไมโครก่อนที่คุณจะโอนไฟล์ระหว่างแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ของคุณได้

1. ต่อสายไมโคร USB กับแท็บเล็ตและเข้ากับคอมพิวเตอร์ Windows
สื่อบันทึกข้อมูล USB จะปรากฏขึ้นเป็นไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถคัดลอกไฟล์กลับไปมาตามที่ต้องการเสมือนอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
2. หลังจากเสร็จสิ้น ให้ถอดสาย USB

การสตรีมเนื้อหาไปยังโทรทัศน์ความละเอียดสูงหรือมอนิเตอร์ (บางรุ่นเท่านั้น)

เทคโนโลยี Miracast ช่วยให้คุณสตรีมหรือแสดงเนื้อหา เช่น ภาพยนตร์ จากแท็บเล็ตของคุณแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์แสดงผลที่ใช้งานกับ Miracast เช่นโทรทัศน์ความละเอียดสูงหรือมอนิเตอร์

 **หมายเหตุ:** ก่อนที่คุณจะใช้คุณสมบัตินี้ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลของคุณเข้ากับอุปกรณ์แบบ Miracast ได้



 **สิ่งสำคัญ:** ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์แสดงผลที่ใช้งานกับ Miracast ได้คุณต้องใช้อะแดปเตอร์ภายนอกที่ใช้งานกับ Miracast (แยกชื่อต่างหาก) ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผล ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับอุปกรณ์แสดงผล

เคล็ดลับและข้อแนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

- เก็บเนื้อหาแบบสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในแท็บเล็ตของคุณหรือในเมมโมรี่การ์ด SD แบบไมโครที่ติดตั้งไว้
- ปิดแอปที่ไม่ได้ใช้งาน
- วางแท็บเล็ตของคุณและอุปกรณ์แสดงผลไว้ในห้องเดียวกัน

การเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบไร้สายที่ใช้งานกับ Miracast ได้ (บางรุ่นเท่านั้น)

เชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่ใช้งานกับ Miracast ได้

1. กด  แล้วกด 
2. กด ระบบไร้สายและเครือข่าย แล้วกด จอแสดงผลแบบไร้สาย
3. เลือกอุปกรณ์ Miracast ของคุณจากรายการ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
4. ปรับความละเอียดโดยกด ความละเอียด แล้วกดแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความละเอียด

ถ้าอะแดปเตอร์ของคุณไม่ปรากฏในรายการอะแดปเตอร์ Miracast ที่ตรวจเจอ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ให้แน่ใจว่าจอแสดงผลหรืออะแดปเตอร์ใช้งานกันได้ดีกับ Miracast
- ให้แน่ใจว่าจอแสดงผลหรืออะแดปเตอร์เสียบปลั๊กและไฟเข้าแล้ว
- ให้แน่ใจว่าไฟร็วอลล์ของคุณไม่ได้บล็อกซอฟต์แวร์ Miracast อยู่
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์โดยทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ของคุณหรือจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
- ติดต่อขอการสนับสนุนจากผู้ผลิตอะแดปเตอร์

ปรับปรุงความละเอียดของจอแสดงผล

- ปรับคุณสมบัติจอแสดงผลบนแท็บเล็ตของคุณให้เข้ากับความละเอียดจอแสดงผลดั้งเดิมของโทรทัศน์ของคุณ
- ค้นหาในอินเทอร์เน็ตหรืออ่านคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับโทรทัศน์หรืออะแดปเตอร์จอแสดงผลของคุณเพื่อหาความละเอียดจอแสดงผลดั้งเดิม
- อะแดปเตอร์จอแสดงผล Miracast อาจมีความละเอียดจอแสดงผลสูงสุดที่ไม่เข้ากับความละเอียดจอแสดงผลดั้งเดิมของโทรทัศน์





ปรับปรุงความเร็วการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อการสตรีมวิดีโอไม่ราบรื่นหรือเสียงขาดๆ หายๆ อาจเป็นเพราะการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณไปยังอะแดปเตอร์ของคุณสูญเสียแบนด์วิดธ์ไป

- ขยับแท็บเล็ตเข้าใกล้อะแดปเตอร์ ยิ่งแท็บเล็ตของคุณอยู่ใกล้อะแดปเตอร์มากเท่าไร ความเร็วการเชื่อมต่อจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
- ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใหญ่ๆ เช่น กำแพง ระหว่างแท็บเล็ตและตัวรับสัญญาณ
- สตรีมไฟล์ประเภทสื่อจากแท็บเล็ตของคุณโดยตรง ไม่ใช่แบบไร้สายจากอินเทอร์เน็ต การสตรีมจากอินเทอร์เน็ตจะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายของแท็บเล็ตสำหรับทั้ง Miracast และอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ลดแบนด์วิดธ์แบบไร้สาย
- ติดต่อขอการสนับสนุนจากผู้ผลิตอะแดปเตอร์

6 การใช้งานตั้งค่า

ใช้งานตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย กำหนดการตั้งค่า และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ตของคุณ

- กด  แล้วกด 
- หรือ -
- กวาดนิ้วลงจากด้านบน กด  จากนั้นกด 

ระบบไร้สายและเครือข่าย



- **Wi-Fi**—เปิดหรือปิด **Wi-Fi** และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเพื่อให้คุณสามารถเช็คอีเมล ท่องเว็บหรือเข้าไปยังเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ต้องการ
- **Bluetooth**—เปิดหรือปิด **Bluetooth** และเข้าคู่อุปกรณ์ Bluetooth เช่น ชุดหูฟังหรือแป้นพิมพ์กับแท็บเล็ตของคุณ
- **การใช้ข้อมูล**—ดูกราฟหรือข้อมูลที่ใช้ระหว่างเวลาที่เลือก การใช้ข้อมูลของแอปแต่ละตัวที่ติดตั้งจะปรากฏเพื่อแจ้งให้ทราบ
- **เพิ่มเติม...**—เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน โหมดบนเครื่องบิน, VPN, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือและบริการซอตสปอตแบบพกพา หรือ **เครือข่ายมือถือ**

DEVICE (อุปกรณ์)

- **เสียง**
 - **ระดับเสียง**—กด **ระดับเสียง** กด **ดนตรี, วิดีโอ, เกม, และสื่อประเภทอื่นๆ, รington และการแจ้งเตือน** หรือ **นาฬิกาปลุก** กดแถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับเสียงที่ต้องการ แล้วกด **ตกลง**
 - **ริงโทนโทรศัพท์**—กด **ริงโทนโทรศัพท์** กดริงโทนเพื่อเลือก แล้วกด **ตกลง**
 - **สันเมื่อมีเสียงเรียกเข้า**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานระบบสันหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
- **ระบบ**
 - **เสียงแจ้งเตือนเริ่มต้น**—กด **เสียงแจ้งเตือนเริ่มต้น** กดเลือกเสียง แล้วกด **ตกลง**
 - **เสียงเป็นกดหมายเลข**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
 - **เสียงกด**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
 - **เสียงล็อคหน้าจอ**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
 - **สันเมื่อกด**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
- **จอแสดงผล**
 - **ความสว่าง**—กดแถบเลื่อนเพื่อเลือกความสว่างที่ต้องการ
 - **วอลล์เปเปอร์**—เลือกภาพที่จะให้แสดงบนหน้าจอหลักโดยเลือก **แกลเลอรี, วอลล์เปเปอร์สด** หรือ **วอลล์เปเปอร์** แล้วเลือก **ตั้งค่าวอลล์เปเปอร์**
 - **หน้าจอหมุนอัตโนมัติ**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
 - **หลับ**—เลือกช่วงเวลาที่จะเมื่อครบแล้วแท็บเล็ตจะเข้าสู่โหมดหลับ

- **พื้นกลางวัน**—เลือกภาพที่จะใช้แสดงเมื่อแท็บเล็ตกำลังอยู่ในโหมดพื้นกลางวัน แล้วกด **เริ่มต้นนี้** หรือกด **เวลาที่จะพื้นกลางวัน** แล้วกด **ระหว่างเสียบแท็บ, ระหว่างชาร์จไฟ** หรือ **อย่างใดอย่างหนึ่ง**
- **ขนาดแบบอักษร**—เลือก **เล็ก, ธรรมดา, ใหญ่** หรือ **ใหญ่มาก**
- **จอแสดงผลแบบไร้สาย**—กดเพื่อแสดงรายการอุปกรณ์แบบไร้สายที่มี
- **สื่อบันทึกข้อมูล**—ดูพื้นที่ว่างในหน่วยความจำแท็บเล็ตและเมมโมรี่การ์ด SD™ แบบไมโคร (หากติดตั้งไว้)
- **แบตเตอรี่**—ดูเปอร์เซ็นต์ประจุไฟแบตเตอรี่และการใช้งานแบตเตอรี่โดยคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ
- **แอป**—ดูแอปที่ดาวน์โหลดและแอปที่เปิดใช้งาน ดูข้อมูลหรือถอนการติดตั้งแอปโดยกดเลือกแอปที่ต้องการ



ส่วนตัว

- **การเข้าถึงตำแหน่ง**—เปิดหรือปิดใช้งาน การเข้าถึงตำแหน่งของจีน, ดาวเทียม GPS และ ตำแหน่งเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi
- **ความปลอดภัย**—ตั้งค่าลักษณะที่ต้องการสำหรับคุณสมบัติต่อไปนี้:
 - **ความปลอดภัยของหน้าจอ**—กด **ล็อกหน้าจอ** กด **แถบเลื่อน, ปลดล็อกหน้าจอ, รูปแบบ, Pin** หรือ **รหัสผ่าน** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การดูแลความปลอดภัยของแท็บเล็ต ในหน้า 13](#)
 - **ข้อมูลเจ้าของ**—แสดงข้อมูลเจ้าของบนหน้าจอล็อกโดยกดกลองกาเครื่องหมาย แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อให้ปรากฏปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยล้างกลองกาเครื่องหมาย
 - **ล็อกซิมการ์ด**—ตั้งล็อกซิมการ์ด ถ้ามีซิมการ์ดติดตั้งไว้
 - **ทำให้เห็นรหัสผ่าน**—เลือกกลองกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้หรือล้างกลองกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งาน
 - **การดูแลระบบอุปกรณ์**—กดเพื่อแสดงหรือปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์
 - **แหล่งที่ไม่รู้จัก**—กดกลองกาเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ทำการติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก หรือล้างกลองกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
 - **ตรวจสอบยืนยันแอป**—กดกลองกาเครื่องหมายเพื่อไม่อนุญาตหรือเตือนก่อนมีการติดตั้งแอปที่อาจเป็นภัยได้หรือล้างกลองกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
 - **ข้อมูลประจำตัวที่เชื่อถือได้**—กดเพื่อแสดงใบรับรองข้อมูลประจำตัวที่เชื่อถือได้
 - **ติดตั้งจากการ์ด SD**—กดเพื่อติดตั้งใบรับรองจากการ์ด SD แบบไมโครที่ติดตั้งไว้
- **ภาษาและการป้อนข้อมูล**
 - **ภาษา**—กดเพื่อเลือกภาษา
 - **ระบบตรวจสอบตัวสะกด**—กดกลองกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ แล้วกด  เพื่อเลือกภาษา
 - **พจนานุกรมส่วนตัว**—ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มคำเข้าพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ
 - **แป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูล**—กด **คำเริ่มต้น** เพื่อเลือกแป้นพิมพ์
 - **การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google**—กดกลองกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ แล้วกด  เพื่อตั้งค่าลักษณะที่ต้องการ ล้างกลองกาเครื่องหมายเพื่อปิดการใช้งาน .
 - **ค้นหาด้วยเสียง**—กดเพื่อตั้งค่าลักษณะที่ต้องการสำหรับระบบค้นหาด้วยเสียงของ Google

- **ผลแปลงข้อความเป็นเสียงพูด**—กดเพื่อเปิดใช้งานและตั้งค่าลักษณะที่ต้องการสำหรับระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ Google
- **เมาส์/แทร็กแพด—กด ความเร็วตัวชี้** กดแถบเลื่อนเพื่อเลือกความเร็วที่ต้องการ แล้วกด **ตกลง**
- **สำรองข้อมูลและรีเซ็ต**—ตั้งค่าสำหรับ **สำรองและกู้ข้อมูล** และ **ข้อมูลส่วนตัว** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การสำรองและการกู้ข้อมูล](#) ในหน้า 14

บัญชี

บัญชีที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น

- **เพิ่มบัญชีอีเมลหรือบัญชีประเภทอื่น**—จาก **บัญชี** กดเลือก **+** **เพิ่มบัญชี** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- **ซิงค์บัญชี**—จาก **บัญชี** กดเลือกชื่อบัญชี กดเลือกชื่อของบัญชีอีกครั้ง กด  ที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นกดเลือก **ซิงค์ทันที**
- **ลบบัญชี**—จาก **บัญชี** กดเลือกชื่อบัญชี กดเลือกชื่อของบัญชีอีกครั้ง กด  ที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นกด **นำบัญชีออก**

ระบบ



- **วันที่และเวลา**—เปิดหรือปิด **วันที่และเวลาอัตโนมัติ** จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการสำหรับเขตเวลา รูปแบบเวลาและรูปแบบวันที่
- **การเข้าถึง**—เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน **TalkBack**, **รูปแบบอัตราส่วน**, **ข้อความขนาดใหญ่**, **ปุ่มเปิดปิดช่วยวางสายโทรศัพท์**, **หน้าจอหมุนอัตโนมัติ**, **บุตรหัดผ่าน**, **ทางลัดการเข้าถึง**, **ผลแปลงข้อความเป็นเสียงพูด**, **การหน่วงเวลากดค้างไว้**, **ปุ่มคววน (เย็น)**, **ยกระดับการเข้าถึงเว็บ**, **เปลี่ยนแกนกลับเป็นเกม** และ **ปุ่มคววน (ร้อน)**
- **เกี่ยวกับแท็บเล็ต**—แสดงสถานะของระบบ ข้อมูลทางกฎหมาย หมายเลขรุ่น และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการสำหรับแท็บเล็ตของคุณ


ตรวจสอบอัปเดตระบบโดยกด **อัปเดตระบบ** แล้วกด **ตรวจสอบตอนนี้**

7 การดูแลความปลอดภัยของแท็บเล็ต

เพื่อป้องกันบุคคลอื่นในการเรียกค้นข้อมูลบนแท็บเล็ตของคุณ ให้เลือกวิธีการล็อกหน้าจอ

กำหนดค่าล็อกหน้าจอ

1. กด  แล้วกด 
2. จาก **ส่วนตัว** กดเลือก **ความปลอดภัย** จากนั้นใน **ความปลอดภัยหน้าจอ** กดเลือก **ล็อกหน้าจอ**
3. จาก **เลือกล็อกหน้าจอ** เลือกประเภทการล็อกหน้าจอต่อไป นี้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หากเคยตั้งค่าล็อกหน้าจอไว้ คุณจะต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนเปลี่ยนค่าการล็อก

- **เลื่อน**—ปลดล็อกหน้าจอโดยการกวาดนิ้วไปทางขวา
- **ปลดล็อกผ่านใบหน้า (บางรุ่นเท่านั้น)**—ปลดล็อกหน้าจอโดยมองที่หน้าจอ
- **รูปแบบ**—เขียนเส้นเป็นรูปร่างที่กำหนดเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- **รหัส**—กรอกรหัสสี่ตัวหรือมากกว่านี้เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- **รหัสผ่าน**—กรอกรหัสผ่านสี่ตัวหรือมากกว่านี้หรือตัวเลข ตัวเลือกนี้ถือเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดหากใช้รหัสผ่านที่เดาได้ยาก

8 การสำรองและการกู้ข้อมูล



การอัปเดตแอป วิดเจ็ตและระบบปฏิบัติการ

HP ขอแนะนำให้คุณอัปเดตแอป วิดเจ็ตและระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ โปรแกรมอัปเดตสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมทั้งติดตั้งคุณสมบัติใหม่ ๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การอัปเดตแอป วิดเจ็ตและระบบปฏิบัติการจะช่วยให้คุณเห็นได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ เช่น แอปหรือวิดเจ็ตเก่า ๆ อาจทำงานได้ไม่ดีกับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่

ไปที่ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอปและวิดเจ็ตใหม่ ๆ ของ HP หรือผู้ให้บริการรายอื่น ระบบปฏิบัติการจะดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติและแจ้งให้คุณทราบเมื่อพร้อมติดตั้งข้อมูลอัปเดตเหล่านี้ หากต้องการอัปเดตระบบปฏิบัติการเอง ให้ไปที่ <http://www.hp.com/support>

การสำรองและรีเซ็ตข้อมูล

คุณสามารถตั้งค่าสำรองและกู้ข้อมูลในกรณีสูญหายได้















1. กด  แล้วกด 
2. จาก ส่วนตัว กดเลือก **สำรองและรีเซ็ตข้อมูล**
3. จาก **สำรองและกู้ข้อมูล** เลือกรายการต่อไปนี้
 - **สำรองข้อมูลของเงิน**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลแอป รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่นๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
 - **สำรองข้อมูลบัญชีใช้งาน**—เลือกบัญชี Google เพื่อสำรองข้อมูล
 - **การกู้คืนอัตโนมัติ**—เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ให้กู้คืนมาเมื่อแอปได้รับการติดตั้งใหม่ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน

รีเซ็ตค่าและลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์:

1. กด  แล้วกด 
2. จาก ส่วนตัว กดเลือก **สำรองและรีเซ็ตข้อมูล**
3. จาก **ข้อมูลส่วนตัว** เลือก **รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

9 การใช้คุณสมบัติการต่อสายด้วยเสียง (สำหรับแท็บเล็ตแบบใช้เสียงเท่านั้น)

ไอคอน	รายละเอียด
	ต่อสาย—กดไอคอน  บนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอป กดเป็นตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดไอคอน - หรือ - กด  กดชื่อผู้ติดต่อ แล้วกดไอคอน 
	รับสาย—เลื่อนไอคอน  ไปนอกวงกลม
	ตัดสาย—กด ไอคอน  ที่ด้านล่างของหน้าจอ
	ส่งสายไปยังวอยซ์เมล—เลื่อนไอคอน  ไปนอกวงกลม
	โทรกลับสายล่าสุด—กด ไอคอน  กด  แล้วกดสายล่าสุดที่จะโทรกลับ
	ผู้ติดต่อ—ให้คุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

10 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP

หากต้องการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลแสดงวิธีการ และข้อมูลอื่นๆ โปรดใช้ตารางนี้

แหล่งข้อมูล	เนื้อหา
ฝ่ายสนับสนุนของ HP ดูรายละเอียดฝ่ายให้บริการทั่วโลกที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html	<ul style="list-style-type: none">• สนทนาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP• ส่งอีเมลถึงฝ่ายให้บริการ• ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์• ค้นหาสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ HP
Google ดูรายละเอียดฝ่ายให้บริการ Google ที่ http://www.google.com/mobile/android	<ul style="list-style-type: none">• สืบค้นวิธีใช้และบริการออนไลน์ของ Google
<i>คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ</i> เอกสาร <i>การเริ่มต้น</i> จะอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารของกล่องแท็บเล็ต	<ul style="list-style-type: none">• ประกาศแจ้งระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ
<i>ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์</i> เอกสาร <i>ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์</i> จะอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารของกล่องแท็บเล็ต	<ul style="list-style-type: none">• ประกาศแจ้งระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ
การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข การรับประกันจะอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารของกล่องแท็บเล็ต	<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บเล็ตนี้

ดัชนี

B

Beats Audio 10
Bluetooth 7, 10

G

Gmail 3

M

Miracast (บางรุ่นเท่านั้น) 8

P

PIN 13

W

wi-fi 7, 10
Windows 7

ก

กล่อง 5
การจัดพิมพ์ 5
การต่อสายด้วยเสียง (สำหรับแท็บเล็ตแบบใช้เสียงเท่านั้น) 15
การรับประกัน 16

ค

คอมพิวเตอร์ 7
คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ 16
ค่าปรับตั้ง 10
เครือข่าย 7

จ

จอแสดงผล 10

ด

ดาวนโหลด 3

น

นาฬิกา 3

บ

บัญชี 10
แบตเตอรี่ 10

ป

ปฏิทิน 3

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 16

ปลดล็อคผ่านใบหน้า 13

ภ

ภาพถ่าย 5
การจัดพิมพ์ 5
การรับชม 5
ภาพหน้าจอ 5
ภาษา 10

ร

รหัสผ่าน 13
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน 14

ล

ลือคหน้าจอ 13

ว

วันที่และเวลา 10
วิดีโอ
การบันทึก 5
การรับชม 5
วิดเจ็ต 3

ส

สำรองและกู้ข้อมูล 14
สื่อบันทึกข้อมูล 10
เสียง 10

อ

แอป 3
ไอคอน 2
ไอคอนค้นหา 2
ไอคอนค้นหาด้วยเสียง 2
ไอคอนย้อนกลับ 2
ไอคอนหน้าหลัก 2
ไอคอนแอปทั้งหมด 2
ไอคอนแอปล่าสุด 2