

Gebruikershandleiding

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Google is een handelsmerk van Google Inc. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie: december 2013

Artikelnummer van document: 752193-331

Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw tablet-pc beschikbaar.

Softwarevoorwaarden

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze tablet-pc is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Als u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, is uw enige rechtsmogelijkheid om het volledige, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren en te verzoeken om restitutie van het aankoopbedrag op grond van het restitutiebeleid dat op de plaats van aankoop geldt.


Neem contact op met het lokale verkooppunt (de verkoper) als u meer informatie wilt of als u een verzoek om volledige restitutie van het aankoopbedrag van de tablet-pc wilt indienen.


Inhoudsopgave

1 De grondbeginselen	1
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	1
2 Het scherm Home gebruiken	2
3 Apps en widgets gebruiken	3
Schermtoetsenbord gebruiken	3
Gmail gebruiken	3
Agenda gebruiken	4
Google nu gebruiken	4
Klok gebruiken	4
Apps downloaden	4
Apps verwijderen	4
4 Camera's gebruiken	5
Een foto van uzelf nemen	5
Filmpje opnemen	5
Schermafbeelding maken	5
Foto's of video's bekijken	5
Foto's afdrukken	5
5 Verbinding maken met netwerken	7
Verbinding maken met een draadloos netwerk	7
Verbinding maken met Bluetooth (alleen bepaalde modellen)	7
Verbinding maken met een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen)	8
Gegevensoverdracht activeren	8
Tethering of een draagbare hotspot activeren (alleen bepaalde modellen)	8
Verbinding maken met een Windows-computer (alleen bepaalde modellen)	8
Mediainhoud streamen naar een HD TV of monitor (alleen bepaalde modellen)	9
Verbinding maken met een draadloos scherm van Miracast (alleen bepaalde modellen)	9
6 Instellingen gebruiken	11
DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN	11
APPARAAT	11

PERSOONLIJK	12
ACCOUNTS	13
SYSTEEM	14
7 Uw tablet beveiligen	15
8 Back-up maken en terugzetten van uw gegevens	16
Apps, widgets en het besturingssysteem bijwerken	16
Back-up en opnieuw instellen	16
Fabrieksgegevens terugzetten	16
9 Telefoonfuncties (alleen voor spraaktablets)	17
10 Meer hulpmiddelen van HP	18
Index	19

1 De grondbeginselen


 **OPMERKING:** Als u de algemene gebruiksaanwijzing wilt lezen, kunt u de gedrukte *Snelstarhandleiding* raadplegen die is meegeleverd in de doos bij de tablet.

 **BELANGRIJK:** Sluit de tablet, voor u deze voor de eerste keer gebruikt, aan op een externe stroomvoorziening en laad de accu vervolgens minstens 15 minuten op..


Volg deze instructies om de tablet te gebruiken:

1. Schakel de tablet in door na het opladen van de accu en terwijl de accuafbeelding op het scherm wordt weergegeven de aan-/uitknop maximaal 5 seconden lang ingedrukt te houden tot het HP of Compaq-logo wordt weergegeven.

Als u de tablet voor de eerste keer inschakelt, ziet u een welkomstscherf.



 **BELANGRIJK:** Als de afbeelding van de accu niet wordt weergegeven op het scherm, drukt u kort op de aan-uitknop om de afbeelding weer te geven en houd deze vervolgens ingedrukt tot het HP of Compaq-logo wordt weergegeven.

2. Volg de instructies op het scherm om een taal te selecteren, maak verbinding met een draadloos netwerk en meld u aan bij uw Google™-account.

 **OPMERKING:** Als u nog geen Google-account hebt, kunt u er nu een aanmaken. Als u zich aanmeldt bij een Google-account, worden de e-mail-, contact-, agenda- en accountgegevens met de tablet gesynchroniseerd. Als u nog andere Google-accounts hebt, kunt u deze later toevoegen.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Vergrendelen—Druk op de aan-uitknop.

Ontgrendelen—Druk op de aan-uitknop om de tablet in te schakelen, plaats uw vinger op het pictogram Vergrendelen  en schuif het pictogram naar de ontgrendelde  positie.

2 Het scherm Home gebruiken

Het startscherm is een centrale plaats van waaruit u toegang tot uw gegevens en e-mail kunt krijgen, op internet kunt surfen, video's kunt streamen, foto's kunt bekijken en toegang kunt krijgen tot sociale media.



OPMERKING: De vormgeving van het beginscherm kan verschillen.


- Veeg van boven naar onder om kennisgevingen weer te geven.
- Veeg van onder naar boven om Google Nu-kaarten weer te geven.
- Raak een pictogram aan om de handeling uit te voeren die in de tabel wordt beschreven.


Pictogram	Beschrijving
	Zoeken —Hiermee kunt u één of meer trefwoorden intypen om te zoeken met Google.
	Gesproken zoekopdracht —Als u  aanraakt, kunt u een of meer trefwoorden inspreken om te zoeken met Google.
	Alle apps —Hiermee wordt de lijst met alle apps weergegeven. Druk op het tabblad Widgets om alle widgets te zien.
	Vorige —Hiermee wordt het vorige scherm geopend.
	Start —Hiermee wordt het centrale beginscherm geopend. <ul style="list-style-type: none">• Als u het beginscherm links of rechts wilt weergeven, veegt u naar links of rechts.• Als u snel terug wilt keren naar het beginscherm, drukt u op .
	Recente apps —Hiermee wordt een lijst geopend met apps die u onlangs hebt gebruikt. <ul style="list-style-type: none">• Als u een app wilt openen, raakt u deze aan.• Als u een app uit de lijst wilt verwijderen, veegt u deze naar links of rechts.

3 Apps en widgets gebruiken

Apps zijn snelkoppelingen die op het beginscherm worden geplaatst om toepassingen te openen die op de tablet zijn geïnstalleerd.

Een widget is een app met een speciale functionaliteit die inhoud weergeeft en die regelmatig wordt bijgewerkt. U kunt de bijgewerkte inhoud weergeven zonder de widget te openen.

Raak  aan om alle apps te zien.


- Als u een app wilt openen, drukt u op het pictogram. Raak  aan om terug te keren naar het scherm Start.
- Als u een app wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het app-pictogram aanraken tot het beginscherm verschijnt en schuift u het naar de gewenste locatie.
- Als u een app wilt verwijderen van het beginscherm, blijft u het pictogram van de app aanraken en sleept u het naar het pictogram **X Verwijderen** bovenin het scherm.

Als u alle widgets wilt weergeven, raakt u achtereenvolgens  en het tabblad **Widgets** aan.


- Als u een widget wilt openen, raakt u het pictogram aan. Raak  aan om terug te keren naar het scherm Start.
- Als u een widget wilt toevoegen aan het beginscherm, blijft u het widgetpictogram aanraken tot het beginscherm verschijnt en schuift u het naar de gewenste locatie.
- Als u een widget van het beginscherm wilt verwijderen, houdt u het widgetpictogram ingedrukt en sleept u het naar het pictogram **X Verwijderen** bovenin het scherm.

Schermttoetsenbord gebruiken

- Als u het schermtoetsenbord wilt openen, raakt u het tekstveld bovenin het scherm aan. Typ vervolgens een of meer trefwoorden en druk op  of .
- Als u Spraak zoeken wilt gebruiken, drukt u op  bovenin het scherm. Spreek vervolgens een of meerdere trefwoorden in.

 **OPMERKING:** De vormgeving van het toetsenbord kan verschillen.

Gmail gebruiken

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak **Account toevoegen** aan bij **ACCOUNTS**.
3. Raak **Google** aan en volg daarna de instructies op het scherm.
4. Raak het pictogram **Gmail** aan om toegang te krijgen tot uw Gmail-account.

Agenda gebruiken

- Selecteer het pictogram **Agenda** en volg de instructies op het scherm.



OPMERKING: Wanneer u een Google-account toevoegt, worden de e-mail, agenda en contactpersonen die aan het account gekoppeld zijn automatisch gesynchroniseerd.

- Als u de **Agenda** wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram **Agenda** ingedrukt tot het in het beginscherm verschijnt.

Google nu gebruiken

Google nu gebruikt het tijdstip van de dag, uw huidige locatie en uw locatiegeschiedenis om informatie weer te geven over de reistijd tussen uw huis en uw werk. De gegevens van andere Google-producten zoals de webgeschiedenis of uw agenda worden gebruikt om de afspraakherinneringen, plattegronden, sportuitslagen en vluchtstatus weer te geven.

- Als u Google nu wilt activeren, veegt u van onderin het scherm naar boven en volg de instructies op het scherm.
- Veeg van onderin het scherm naar boven om Google nu-kaarten weer te geven.

Klok gebruiken

- Druk op en druk op het pictogram van .
- Als u de **Klok** wilt toevoegen aan het beginscherm, houdt u het pictogram ingedrukt tot deze in het beginscherm verschijnt.
- Als u een alarm wilt toevoegen, drukt u op het pictogram en **Alarm instellen** en volgt u de instructies op in het scherm.

Apps downloaden

In Google Play Store kunt u apps, muziek, boeken, spelletjes en nog veel meer downloaden.



OPMERKING: Als u toegang wilt krijgen tot de Play Store, moet u verbinding hebben met internet en aangemeld zijn bij een Google-account.

- Druk op en daarna op een categorie.
– of –
Raak aan en typ een trefwoord in het zoekvak.
- Volg de instructies op het scherm om een app te downloaden en te installeren.



Apps verwijderen

1. Druk op en daarna op .
2. Raak bij **APPARAAT** achtereenvolgens **Opslag** en **Apps** aan.
3. Raak de app aan die u wilt verwijderen en raak **Verwijderen** aan.
4. Raak achtereenvolgens **OK** en wederom **OK** aan.

4 Camera's gebruiken

Neem een foto van uzelf of maak een schermopname met de camera voor.

Een foto van uzelf nemen

- Druk op  en daarna op .
- Als u een foto wilt maken, drukt u op het draaiende camerapictogram boven de blauwe cirkel en drukt u vervolgens op de blauwe cirkel.

De foto wordt opgeslagen in de Galerie.

Filmpje opnemen

- Druk op  en daarna op .
- Druk op het videocamerapictogram om een video op te nemen.
De blauwe cirkel wordt rood.
- Raak de rode cirkel aan om het opnemen te starten.
- Houd de rode cirkel ingedrukt om het opnemen te beëindigen.

Het filmpje wordt opgeslagen in de Galerie.

Schermafbeelding maken

Druk ongeveer 1 seconde gelijktijdig op de aan-uitknop en de knop Volume lager.


Er wordt een bericht weergegeven als de schermopname is opgeslagen in de Galerie.

Foto's of video's bekijken

- Om de foto's of video's in uw Galerie weer te geven, drukt u op  en vervolgens op het pictogram **Galerie**.
- Om een foto of video te verwijderen, drukt u op de foto of de video en raakt u  in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raakt u **Verwijderen** aan.


Foto's afdrukken

Met **HP ePrint activeren** (alleen bepaalde modellen) kunt u rechtstreeks afdrukken op een printer die geschikt is voor HP ePrint. Raadpleeg <http://www.hp.com/go/2eprint> voor meer informatie.

1. Raak  en daarna het pictogram **HP ePrint** aan.
2. Volg de instructies op het scherm en raak **Nu activeren** aan.

3. Voer uw e-mailadres in en raak **Activeren** aan.

Er wordt een activeringscode gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd.


4. Raak  en daarna het pictogram **HP ePrint** aan.
5. Voer de activeringscode in en raak **Activeren** aan.

5 Verbinding maken met netwerken

U kunt de tablet verbinden met een draadloos netwerk, Bluetooth®-apparaten (alleen bepaalde modellen), een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen) of een Windows®-computer.


Verbinding maken met een draadloos netwerk

Surf op internet, lees uw e-mail of voer andere online-werkzaamheden uit.

 **OPMERKING:** Om verbinding met internet te kunnen maken, moet u verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Zo maakt u verbinding met een draadloos netwerk:

1. Druk op  en daarna op .
2. Zorg dat Wi-Fi bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** is ingeschakeld.
3. Raak achtereenvolgens **Wi-Fi** en een van de beschikbare netwerken die worden weergegeven aan.
4. Typ de beveiligingssleutel als die vereist is en druk vervolgens op **Verbinding maken**.


 **OPMERKING:** Als u de beveiligingssleutel voor een draadloos netwerk waar u eerder verbinding mee hebt gemaakt wilt verwijderen, raakt u achtereenvolgens de naam van het netwerk en **Vergeten aan**.

Verbinding maken met Bluetooth (alleen bepaalde modellen)

Koppel een Bluetooth-apparaat zoals een headset, toetsenbord of muis aan uw tablet.



Zo maakt u verbinding met een Bluetooth-apparaat:

1. Zet het Bluetooth-apparaat aan.
2. Druk op  en daarna op .
3. Schakel bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN Bluetooth** in en raak **Bluetooth aan**.
4. Raak de naam van het apparaat aan zodat deze zichtbaar wordt voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt.
5. Als u op zoek wilt gaan naar beschikbare Bluetooth-apparaten, raakt u **ZOEKEN NAAR APPARATEN** aan.
6. Als de naam van het apparaat verschijnt, raakt u deze aan om het apparaat aan uw tablet te koppelen.

 **OPMERKING:** Als u Bluetooth niet gebruikt, dient u deze uit te schakelen. Zo gaat de accu zo lang mogelijk mee.

Verbinding maken met een mobiel netwerk (alleen bepaalde modellen)

Als er geen simkaart vooraf is geïnstalleerd, kunt u er een aanschaffen bij een mobiele-telefonieaanbieder. Raadpleeg de *Snelstarhandleiding* bij uw product voor het plaatsen van de simkaart.

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Meer ...** en **Mobiele netwerken** aan, selecteer **SIM1** of **SIM2** en raak **Namen van het toegangspunt** aan.
3. Raak achtereenvolgens  en **Nieuwe APN selecteren** aan en volg de instructies op het scherm.

Gegevensoverdracht activeren

Gegevensoverdracht over een mobiel netwerk inschakelen:


1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Meer...**, **Mobiele netwerken** en **Mobiele gegevens** aan.


Tethering of een draagbare hotspot activeren (alleen bepaalde modellen)

De mobiele-dataverbinding van uw product delen via USB of als draagbare Wi-Fi-hotspot:

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN** achtereenvolgens **Meer...** en **Tethering en draagbare hotspot** aan.
3. Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan om een draagbare Wi-Fi-hotspot in te stellen.
4. Raak **Bluetooth-tethering** aan om de mobiele-dataverbinding van uw product te delen.

Verbinding maken met een Windows-computer (alleen bepaalde modellen)

 **OPMERKING:** USB-tethering moet uitgeschakeld zijn voor u USB kunt gebruiken om bestanden over te zetten tussen uw tablet en de computer.

 **OPMERKING:** Er moet een Micro SD Card geïnstalleerd zijn voor u bestanden kunt overzetten tussen uw tablet en de computer.


1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de tablet en op een Windows-computer.


De USB-opslag wordt weergegeven als een station op de computer. U kunt net als op ieder ander extern apparaat bestanden over en weer kopiëren.

2. Als u klaar bent, koppelt u de USB-kabel los.

Mediainhoud streamen naar een HD TV of monitor (alleen bepaalde modellen)

Met de Miracast-technologie kunt u mediainhoud zoals een film streamen of weergeven vanaf uw tablet naar een Miracast-beeldscherm zoals een HD TV of monitor.

 **OPMERKING:** Voordat u deze functie gebruikt, moet u zeker weten of uw beeldscherm compatibel is met Miracast.



 **BELANGRIJK:** Als u geen Miracast-beeldscherm hebt, moet u een externe adapter van Miracast aansluiten op het beeldscherm. Deze adapter is apart verkrijgbaar. Volg bij het aansluiten van de adapter op het beeldscherm de instructies van de fabrikant.

Tips voor de beste prestaties

- Sla de mediainhoud lokaal op op uw tablet of op een geïnstalleerde Micro SD-geheugenkaart.
- Sluit alle niet-actieve apps af.
- Plaats uw tablet en het beeldscherm in dezelfde ruimte.

Verbinding maken met een draadloos scherm van Miracast (alleen bepaalde modellen)

Verbinding maken met een met Miracast compatibel draadloos scherm:

1. Druk op  en daarna op .
2. Druk achtereenvolgens op **Draadloze communicatie en netwerken** en **Draadloos scherm**.
3. Selecteer een Miracast-apparaat in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
4. Om de resolutie aan te passen drukt u op **Resolutie** en drukt u op de schuifbalk om de resolutie hoger of lager te zetten.

Als de adapter niet wordt weergegeven in de lijst met gevonden Miracast-adapters, controleert u het volgende:

- Zorg dat het beeldscherm of de adapter compatibel is met Miracast.
- Zorg dat het beeldscherm of de adapter aangesloten is en verbinding heeft met het lichtnet.
- Zorg dat de Miracast-software niet geblokkeerd wordt door de firewall.
- Werk de firmware van de adapter bij aan de hand van de instructies die op de website van de fabrikant staan of bij de adapter geleverd zijn.
- Als u ondersteuning zoekt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de adapter.

Schermsresolutie verbeteren

- Pas de eigenschappen van het beeldscherm aan op uw tablet om de originele resolutie van uw tv weer te geven.
- De originele resolutie kunt u vinden op internet of in de gebruikershandleiding die geleverd is bij de TV of beeldadapter.
- Het kan zijn dat de adapter van het Miracast-scherm een maximale schermsresolutie heeft die niet bij de originele resolutie van de tv past.

Verhoog de verbindingssnelheid om de prestaties te verbeteren

Als u problemen hebt met het kijken naar streaming video en luisteren naar streaming audio, is er bij de draadloze verbinding met de adapter mogelijk een verlies aan bandbreedte opgetreden.

- Plaats de tablet dichterbij de adapter. Hoe dichterbij de adapter staat, des te sneller de verbinding wordt.
- Zorg dat het signaal tussen de tablet en de ontvanger niet belemmerd wordt door bijvoorbeeld muren.
- Stream mediabestanden direct vanaf uw tablet en niet draadloos via internet. Streaming internet maakt gebruik van de draadloze verbinding van de tablet voor Miracast en internet en kan de draadloze bandbreedte reduceren.
- Als u ondersteuning zoekt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de adapter.

6 Instellingen gebruiken

Gebruik Instellingen om verbinding te maken met een netwerk, voorkeuren in te stellen en informatie over uw tablet te zoeken.

- Druk op  en daarna op .
– of –
- Veeg van boven naar onder en druk achtereenvolgens op  en .

DRAADLOZE COMMUNICATIE EN NETWERKEN

- **Wi-Fi**—**Wi-Fi** in- en uitschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk om uw e-mail te checken, op internet te zoeken of websites met sociale media te bekijken.
- **Bluetooth**—**Bluetooth** in- of uitschakelen en een Bluetooth-apparaat zoals een headset of toetsenbord aan de tablet koppelen.
- **Dataverbruik**—Hiermee kunt u een grafiek weergeven met data die in een bepaalde periode verbruikt zijn. Tevens kunt u het dataverbruik van alle geïnstalleerde apps inzien.
- **Meer...**—Inschakelen of uitschakelen **Vliegtuigmodus, VPN, Tethering en draagbare hotspot of Mobiele netwerken.**



APPARAAT

- **Geluid**
 - **Volumes**—Druk achtereenvolgens op **Volumes, Muziek, video, games en andere media, Ringtone en meldingen** of **Alarms**. Daarna drukt u op de schuifbalk om het gewenste volume te selecteren en drukt u op **OK**.
 - **Beltoon van telefoon**—Druk op **Beltoon van telefoon**, selecteer een beltoon door erop te drukken en druk op **OK**.
 - **Trillen bij bellen** : Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.
- **Systeem**
 - **Geluid voor standaardmeldingen**—Druk op **Geluid voor standaardmeldingen**, selecteer een geluid door erop te drukken en druk op **OK**.
 - **Aanraaktonen van toetsenblok**: Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.
 - **Aanraakgeluiden**: Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.
 - **Geluid voor schermbeveiliging**: Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.
 - **Trillen bij aanraking**: Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.

- **Beeldscherm**
 - **Helderheid:** Druk op de schuifbalk om de gewenste helderheid te selecteren.
 - **Achtergrond:** Als u een afbeelding op het beginscherm wilt weergeven, selecteert u **Galerij**, **Live achtergronden** of **Achtergronden** en selecteert u **Achtergrond instellen**.
 - **Scherm automatisch draaien:** Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.
 - **Slaapstand:** Selecteer de periode voordat de slaapstand wordt gestart.
 - **Dagdroom:** Selecteer een afbeelding die u wilt weergeven wanneer Dagdroom wordt ingeschakeld op de tablet. Daarna drukt u op **Nu starten** of **Dagdroom inschakelen wanneer** en selecteert u **Tijdens het docken**, **Tijdens het opladen**, of **Of/of**.
 - **Lettergrootte:** Selecteer **Klein**, **Normaal**, **Groot** of **Zeer groot**.
 - **Draadloze weergave:** Druk op deze optie om een lijst met beschikbare draadloze apparaten weer te geven.
- **Opslag:** Bekijk de beschikbare ruimte van het geheugen van de tablet en het geheugen van de Micro SD™ Card (indien geïnstalleerd).
- **Accu**—Weergave van acculadingspercentage en accuverbruik door verschillende functies.
- **Apps**—Weergave van apps die gedownload zijn en uitgevoerd worden. Raak de app aan om gegevens te bekijken of een app te verwijderen.



PERSOONLIJK

- **Locatietoegang:** Toegang tot mijn locatie, GPS-satellieten en Wi-Fi en mobiele netwerkklocatie in- of uitschakelen.
- **Beveiliging:** Voorkeuren instellen voor de volgende functies:
 - **Schermbeveiliging:** Druk achtereenvolgens op **Schermvergrendeling**, **Schuiven**, **Face Unlock**, **Patroon**, **Speld** of **Wachtwoord** en de volg de instructies op het scherm. Zie [Uw tablet beveiligen op pagina 15](#) voor meer informatie.
 - **Eigenaarsgegevens:** Als u de eigenaarsgegevens op het vergrendelingsscherm wilt weergeven, drukt u op het selectievakje en typt u de tekst die u wilt weergeven. Om deze functie te deactiveren, schakelt u het selectievakje uit.
 - **SIM-kaartvergrendeling:** Hiermee kunt u een simkaartvergrendeling instellen als er een SIM-kaart is geplaatst.
 - **Wachtwoorden zichtbaar maken:** Deze functie kunt u aan- of uitzetten door het selectievakje respectievelijk in of uit te schakelen.
 - **Apparaatbeheer:** Druk op deze optie om de apparaatbeheerders te bekijken of te deactiveren.
 - **Onbekende bronnen:** Tik op het selectievakje om de installatie van apps van onbekende bronnen toe te staan of schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.
 - **Apps controleren:** Tik op het selectievakje om de installatie van apps van onbekende bronnen die schade aan kunnen richten niet toe te staan of schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.

- **Vertrouwde ID-gegevens:** Druk op deze optie om de certificaten van vertrouwde ID-gegevens weer te geven.
- **Installeren vanaf SD-kaart:** Druk hierop om certificaten van een geïnstalleerde Micro SD Card te installeren.
- **Taal en invoer**
 - **Taal:** Druk hierop om een taal te selecteren.
 - **Spellingcontrole:** Druk op het selectievakje om deze functie in te schakelen en druk vervolgens op  om een taal te selecteren.
 - **Persoonlijk woordenboek:** Volg de instructies op het scherm om woorden aan uw persoonlijke woordenboek toe te voegen.
 - **Toetsenbord en invoermethoden:** Druk op **Standaard** om een toetsenbord te selecteren.
 - **Google-spraak typen:** Druk op het selectievakje om deze functie in te schakelen en druk vervolgens op  om de voorkeuren in te stellen. Schakel het selectievakje uit om deze optie uit te schakelen. .
 - **Gesproken zoekopdracht:** Druk op deze optie om de voorkeuren voor Gesproken zoekopdracht van Google in te stellen.
 - **Uitvoer voor tekst-naar-spraak:** Druk op deze optie om de voorkeuren van Google tekst-naar-spraak-engine in te stellen.
 - **Muis/trackpad:** Druk op **Snelheid van muisaanwijzer**, drukt u op de schuifbalk om de gewenste snelheid te selecteren en druk op **OK**.
- **Back-up en opnieuw instellen**—Voorkeuren instellen voor **BACK-UP EN OPNIEUW INSTELLEN** en **PERSOONLIJKE GEGEVENS**. Zie [Back-up maken en terugzetten van uw gegevens op pagina 16](#) voor meer informatie.

ACCOUNTS

Bestaande accounts worden weergegeven.

- **E-mailaccount of ander soort account toevoegen**—Bij **ACCOUNTS** raakt u **+ Account toevoegen** aan en volgt u de instructies op het scherm.
- **Account synchroniseren**—Bij **ACCOUNTS** raakt u de naam van het account aan. Raak opnieuw de naam van het account aan, raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak **Nu synchroniseren** aan.
- **Een account verwijderen**—Bij **ACCOUNTS** raakt u de naam van het account aan. Raak opnieuw de naam van het account aan, raak  in de rechterbovenhoek van het scherm aan en raak **Account verwijderen** aan.

SYSTEEM

- **Datum en tijd-Automatische datum en tijd** in- of uitschakelen en voorkeuren voor tijdzone, tijd- en datumnotatie selecteren.
- **Toegankelijkheid: TalkBack, Vergrotingsgebaren, Grote tekst, Aan-uitknop beëindigt oproep, Scherm automatisch draaien, Wachtwoorden uitspreken, Snelkoppeling naar toegankelijkheid, Uitvoer voor tekst-naar-spraak, Vertraging voor blijven aanraken, Snel opstarten (koud), Webtoegankelijkheid inschakelen, As herstellen voor games en Snel opstarten (warm)** in- of uitschakelen.
- **Informatie over de tablet:** Hiermee kunt u de systeemstatus, juridische informatie, het modelnummer en de versie van het besturingssysteem van de tablet weergeven.

Om systeemupdates te controleren drukt u op achtereenvolgens op **Systeemupdates** en **Nu controleren**.

7 Uw tablet beveiligen

Selecteer een schermvergrendelingsmethode om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw tabletgegevens.

Schermbegrenzen instellen

1. Druk op  en daarna op .
2. Bij **PERSOONLIJK** raakt u **Beveiliging** aan en bij **SCHERMBEVEILIGING** raakt u **Schermbegrenzen** aan.
3. Bij **Schermbegrenzen kiezen** selecteert u een van de volgende soorten schermvergrendeling en volgt u de instructies op het scherm.



OPMERKING: Als u eerder een schermvergrendeling hebt ingesteld, moet u het scherm ontgrendelen voordat u de vergrendelingsinstellingen aanpast.

- **Schuiven**—Ontgrendel het scherm door naar rechts te vegen.
- **Ontgrendeling via gezicht (alleen bepaalde modellen)**—Ontgrendel het scherm door naar het scherm te kijken.
- **Patroon**-Teken een eenvoudig patroon om het scherm te ontgrendelen.
- **Pincode**-Voer vier of meer cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord**-Voer vier of meer letters of cijfers in. Als u een sterk wachtwoord selecteert, biedt deze optie de beste bescherming.

8 Back-up maken en terugzetten van uw gegevens



Apps, widgets en het besturingssysteem bijwerken

HP raadt u aan om de apps, widgets en het besturingssysteem regelmatig bij te werken naar de meest recente versies. Met updates worden problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de tablet geïnstalleerd. De techniek staat niet stil. Als u de apps, widgets en het besturingssysteem bijwerkt kan de tablet gebruikmaken van de nieuwste technologie. Zo werken oudere apps en widgets bijvoorbeeld niet goed op het nieuwste besturingssysteem.

Ga naar de Google Play Store om de nieuwste versies van HP en apps en widgets van andere fabrikanten te downloaden. In het besturingssysteem worden systeemupdates automatisch gedownload en krijgt u een melding wanneer deze updates geïnstalleerd kunnen worden. Als u het besturingssysteem handmatig wilt bijwerken, gaat u naar <http://www.hp.com/support>.



Back-up en opnieuw instellen

U kunt voorkeuren instellen voor het maken van een back-up en het herstellen van uw gegevens in het geval van verlies.







1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **PERSOONLIJK Back-up en opnieuw instellen** aan.
3. Selecteer bij **BACK-UP EN OPNIEUW INSTELLEN** een of meer van het volgende:
 - **Back-up maken van mijn gegevens:** Schakel het selectievakje in als u een back-up wilt maken van de appgegevens, WiFi-wachtwoorden en andere instellingen op de servers van Google of schakel het selectievakje uit als u deze functie wilt uitschakelen.
 - **Een back-up van mijn account maken**—Selecteer een Google-account voor het maken van een back-up van gegevens.
 - **Automatisch terugzetten:** Schakel het selectievakje in om geback-upte instellingen en gegevens te terug te zetten wanneer een applicatie opnieuw wordt geïnstalleerd of schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.

Fabrieksgegevens terugzetten

Alle instellingen terugzetten en alle gegevens op het apparaat verwijderen:

1. Druk op  en daarna op .
2. Raak bij **PERSOONLIJK Back-up en opnieuw instellen** aan.
3. Bij **PERSOONLIJKE GEGEVENS** selecteert u **Fabrieksinstellingen herstellen** en volgt u de instructies op het scherm.

9 Telefoonfuncties (alleen voor spraaktablets)

Pictogram	Beschrijving
	Telefoneren: Druk op het pictogram  in het beginscherm of in het Apps-scherm, druk op de toetsen om het telefoonnummer in te voeren en druk op het pictogram. – of – Druk op  , druk op de naam van een contactpersoon en druk op het pictogram  .
	Een gesprek beantwoorden: Schuif het pictogram  buiten de cirkel.
	Een gesprek beëindigen: Druk op het pictogram  onder aan het scherm.
	Een gesprek doorsturen naar voicemail: Schuif het pictogram  buiten de cirkel.
	Een recente oproep beantwoorden: Druk op het pictogram  , druk op  en druk op een recente oproep om deze te beantwoorden.
	Contactpersonen: Hiermee kunt u veelgebruikte telefoonnummers opslaan.

10 Meer hulpmiddelen van HP

Gebruik de volgende tabel voor productinformatie, instructies en meer.

Hulpmiddel	Inhoud
HP ondersteuning Voor wereldwijde ondersteuning gaat u naar http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Online chatten met een technicus van HP;• Gebruikmaken van ondersteuning via e-mail.• Telefoonnummers opzoeken.• Servicecentrumlocaties van HP opzoeken.
Google Ga voor ondersteuning van Google naar http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Toegang tot online-help en -ondersteuning van Google.
<i>Snelstart</i> Het document <i>Snelstart</i> bevindt zich in de documentmap van de tabletdoos.	<ul style="list-style-type: none">• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften.
<i>Productaankondigingen</i> Het document <i>Productaankondigingen</i> bevindt zich in de documentmap van de tabletdoos.	<ul style="list-style-type: none">• Belangrijke kennisgevingen over voorschriften.
Beperkte garantie De garantie bevindt zich in de documentmap van de tabletdoos.	<ul style="list-style-type: none">• Garantie-informatie over dit tablet.

Index

A

accounts 11
accu 11
afdrukken 5
agenda 3
apps 3

B

back-up en herstel 16
Beats Audio 11
beeldscherm 11
Bluetooth 7, 11

C

camera 5
computer 7

D

datum en tijd 11
downloaden 3

F

fabrieksgegevens terugzetten 16
foto's 5
 afdrukken 5
 Weergeven 5

G

garantie 18
geluid 11
Gmail 3

I

instellingen 11

K

klok 3

M

Miracast (alleen bepaalde modellen) 9

N

netwerk 7

O

Ontgrendeling via gezicht 15
opslag 11

P

pictogram alle apps 2
pictogram gesproken
 zoekopdracht 2
pictogrammen 2
pictogram recente apps 2
pictogram start 2
pictogram terug 2
pictogram zoeken 2
Pincode 15
Productaankondigingen 18

S

schermafbeelding 5
scherm vergrendelen 15
screenshots 5
Snelstart 18

T

taal 11
Telefoonfuncties (alleen voor spraaktablets) 17

V

video's
 opnemen 5
 Weergeven 5

W

wachtwoord 15
widgets 3
wi-fi 7, 11
Windows 7