

Käyttöopas

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Google on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa.

Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: joulukuu 2013

Oppaan osanumero: 752193-351

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista, jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Tablet-laitteessasi ei välttämättä ole kaikkia näitä ominaisuuksia.

Ohjelmiston käyttöehdot

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tablet-laitteeseen esiasennettua ohjelmistoa sitoudut noudattamaan HP:n käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat hyvityksen ostopaikan noudattaman hyvityskäytännön mukaan.


Lisätietoja tai täyden hyvityksen tablet-laitteesta voi pyytää ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen (myyjään).


Sisällysluettelo

1 Perusteet	1
Ruudun lukitseminen ja lukituksen poistaminen	1
2 Aloitusruudun käyttäminen	2
3 Sovellusten ja widgettien käyttäminen	3
Näytönäppäimistön käyttäminen	3
Gmailin käyttäminen	3
Kalenterin käyttäminen	4
Googlen Nyt-palvelun käyttäminen	4
Kellon käyttäminen	4
Sovellusten lataaminen	4
Sovellusten asennuksen poistaminen	4
4 Kameroiden käyttäminen	5
Oman valokuvan ottaminen	5
Videon kuvaaminen	5
Ruutukuvan ottaminen	5
Valokuvien ja videoiden katseleminen	5
Valokuvien tulostaminen	5
5 Verkko-yhteyden muodostaminen	7
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon	7
Bluetooth-yhteyden muodostaminen (vain tietyissä malleissa)	7
Yhteyden muodostaminen mobiiliverkkoon (vain tietyissä malleissa)	8
Tiedonsiirron käyttöönotto	8
Jaetun yhteyden tai kannettavan yhteyspisteen aktivoiminen (vain tietyissä malleissa)	8
Yhteyden muodostaminen Windows-tietokoneeseen (vain tietyissä malleissa)	8
Sisällön virtauttaminen teräväpiirtotelevisioon tai näyttöön (vain tietyissä malleissa)	9
Yhteyden muodostaminen Miracast-yhteensopivaan langattomaan näyttöön (vain tietyissä malleissa)	9
6 Asetusten käyttäminen	11
LANGATON VERKKO JA VERKOT	11
LAITE	11

HENKILÖKOHTAINEN	12
TILIT	13
JÄRJESTELMÄ	14
7 Tablet-laitteen suojaaminen	15
8 Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	16
Sovellusten, widgettien ja käyttöjärjestelmän päivittäminen	16
Varmuuskopiointi ja palauttaminen	16
Tehtäasetuksien palauttaminen	16
9 Äänipuhelutoimintojen käyttäminen (vain äänipuhelua tukevissa tablet-laitteissa)	17
10 Muita HP:n resursseja	18
Hakemisto	19

1 Perusteet


 **HUOMAUTUS:** Ohjeita peruskäyttöä varten saat tablet-laitteen pakkauksessa toimitetusta painetusta *Pikaoppaasta*.

 **TÄRKEÄÄ:** Ennen kuin otat tablet-laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa, kytke laite ulkoiseen virtalähteeseen ja lataa akkua vähintään 15 minuuttia.


Aloita tablet-laitteen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kun olet ladannut akkua ja akun kuva on tullut näyttöön, voit kytkeä tablet-laitteeseen virran painamalla virtapainiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes HP- tai Compaq-logo tulee näyttöön.

Näet tervetuliaisruudun, kun käynnistät tablet-laitteen ensimmäisen kerran.



 **TÄRKEÄÄ:** Jos akun kuva ei tule näkyviin, voit näyttää sen painamalla lyhyesti virtapainiketta. Paina sitten virtapainiketta, kunnes HP- tai Compaq-logo tulee näyttöön.

2. Valitse kieli, muodosta yhteys langattomaan verkkoon ja kirjaudu sisään Google™-tilillesi toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

 **HUOMAUTUS:** Jos sinulla ei ole Google-tiliä, voit luoda sen nyt. Kun kirjaudut sisään Google-tilillesi, kyseiseen tiliin liittyvät sähköpostit, yhteystiedot, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan tablet-laitteen kanssa. Jos käytössäsi on muitakin Google-tilejä, voit lisätä ne myöhemmin.

Ruudun lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Lukitseminen – Paina virtapainiketta.

Lukituksen poistaminen – Käynnistä tablet-laite painamalla virtapainiketta, aseta sormesi lukituskuvakkeen  päälle ja työnnä kuvake lukituksen poistoasentoon .

2 Aloitusruudun käyttäminen

Aloitusruuu on keskitetty paikka, jossa voit käyttää tietoja ja sähköpostia, selata Internetiä, suoratoistaa videoita, katsella valokuvia ja käyttää sosiaalisten yhteisöjen verkkosivustoja.



HUOMAUTUS: Aloitusruudun ulkonäkö saattaa vaihdella.


- Näytä ilmoitukset liu'uttamalla sormeasi alaspäin ruudun ylälaidasta.
- Näytä Googlen Nyt-palvelun kortit liu'uttamalla sormeasi ylöspäin ruudun alalaidasta.
- Suorita haluamasi toiminto koskettamalla jotakin alla olevassa taulukossa kuvatuista kuvakkeista.


Kuvake	Kuvaus
	Haku – Voit kirjoittaa yhden tai useampia hakusanoja Google-hakua varten.
	Äänihaku – Voit koskettaa kuvaketta ja lausua sitten yhden tai useamman hakusanan Google-hakua varten.
	Kaikki sovellukset – Näyttää luettelon kaikista sovelluksista. Voit näyttää kaikki widgetit koskettamalla Widgetit -välilehteä.
	Takaisin – Avaa edellisen ruudun.
	Aloitus – Avaa keskimmäisen aloitusruudun. <ul style="list-style-type: none">• Jos haluat näyttää oikean- tai vasemmanpuoleisen aloitusruudun, liu'uta sormeasi oikealle tai vasemmalle.• Voit palata aloitusruutuun nopeasti koskettamalla .
	Viimeaikaiset sovellukset – Avaa luettelon viimeaikoina käyttämistäsi sovelluksista. <ul style="list-style-type: none">• Voit avata haluamasi sovelluksen koskettamalla sitä.• Voit poistaa sovelluksen luettelosta liu'uttamalla sitä oikealle tai vasemmalle.


3 Sovellusten ja widdettien käyttäminen


Aloitusruudussa näkyvät sovelluskuvat ovat pikakuvakkeita, joiden avulla voit avata tablet-laitteeseesi asennettuja sovelluksia.

Myös widdetit ovat sovelluskuvakkeita, mutta ne ovat siitä erityisiä, että niistä näet usein päivittyvän sisällön. Voit tarkastella päivitettyä sisältöä avaamalla widdettiä.




Voit näyttää kaikki sovellukset koskettamalla kuvaketta .


- Avaa haluamasi sovellus koskettamalla sen kuvaketta. Voit palata aloitusruutuun koskettamalla .
- Kun haluat lisätä aloitusruutuun uuden sovelluksen, kosketa sovelluskuvaketta niin pitkään, kunnes aloitusruutu tulee näyttöön. Liu'uta kuvake sitten haluamaasi kohtaan.
- Kun haluat poistaa sovelluksen aloitusruudusta, kosketa sovelluksen kuvaketta pitkään ja vedä se sitten ruudun ylä laidassa olevan **X Poista** -kuvakkeen kohdalle.

Voit näyttää kaikki widdetit koskettamalla kuvaketta  ja sitten **Widdetit**-välilehteä.



- Avaa haluamasi widdetti koskettamalla sen kuvaketta. Voit palata aloitusruutuun koskettamalla .
- Kun haluat lisätä aloitusruutuun uuden widdetin, kosketa widdetti-kuvaketta niin pitkään, kunnes aloitusruutu tulee näyttöön. Liu'uta widdetti sitten haluamaasi kohtaan.
- Kun haluat poistaa widdetin aloitusruudusta, kosketa widdetti-kuvaketta pitkään ja vedä se sitten ruudun ylä laidassa olevan **X Poista** -kuvakkeen kohdalle.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

- Kun haluat avata näyttönäppäimistön, kosketa ruudun ylä laidassa olevaa tekstikenttää, kirjoita yksi tai useampia hakusanoja ja kosketa sitten kuvaketta  tai .
- Jos haluat käyttää äänihakua, kosketa ruudun ylä laidassa näkyvää kuvaketta  ja anna sitten puhumalla ainakin yksi hakusana.

 **HUOMAUTUS:** Näppäimistön ulkonäkö saattaa vaihdella.

Gmailin käyttäminen

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Valitse kohdasta **TILIT** vaihtoehto **Lisää tili**.
3. Valitse **Google** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
4. Pääset käyttämään Gmail-tiliäsi koskettamalla **Gmail**-kuvaketta.

Kalenterin käyttäminen

- Kosketa **Kalenteri**-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.



HUOMAUTUS: Kun lisäät uuden Google-tilin, kyseiseen tiliin liittyvät sähköpostit, kalenteri ja yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti.





- Voit lisätä **Kalenteri**-kuvakkeen aloitusruutuun koskettamalla **Kalenteri**-kuvaketta niin pitkään, kunnes se ilmestyy aloitusruutuun.

Googlen Nyt-palvelun käyttäminen

Googlen Nyt-palvelu käyttää esimerkiksi kellonaikaa, nykyistä sijaintiasi ja sijaintihistoriaasi näyttääksesi sinulle reittitietoja. Se käyttää tietoja myös muista Googlen palveluista, kuten verkkohistoriastasi ja kalenteristasi, karttoja, urheilutulos- ja lentopäivityksiä sekä tapaamismuistutuksia varten.

- Jos haluat ottaa Googlen Nyt-palvelun käyttöön, liu'uta sormeasi ylöspäin tablet-laitteen alalaidasta ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
- Voit näyttää Googlen Nyt-palvelun kortit liu'uttamalla sormeasi ylöspäin ruudun alalaidasta.

Kellon käyttäminen



- Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
- Voit lisätä **Kello**-widgetin aloitusruutuun koskettamalla -kuvaketta niin pitkään, kunnes se ilmestyy aloitusruutuun.
- Voit lisätä herätyksen koskettamalla -kuvaketta, valitsemalla vaihtoehdon **Aseta herätys** ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Sovellusten lataaminen



Voit ladata muun muassa sovelluksia, musiikkia, kirjoja ja pelejä Google Play -kaupasta.



HUOMAUTUS: Ennen Play-kaupan käyttöä sinun on muodostettava Internet-yhteys ja kirjaututtava Google-tilillesi.

- Kosketa kuvaketta  ja kosketa sitten luokkaa.
TAI
Kosketa kuvaketta  ja kirjoita sitten haluamasi hakusana hakukenttään.
- Lataa ja asenna sovellus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



Sovellusten asennuksen poistaminen

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Valitse kohdasta **LAITE** vaihtoehto **Tallennustila** ja valitse sitten **Sovellukset**.
3. Kosketa sovellusta, jonka haluat poistaa ja valitse sitten **Poista asennus**.
4. Valitse **OK** ja valitse sitten uudelleen **OK**.

4 Kameroiden käyttäminen



Etupuolen kameralla voit ottaa ruutukuvia tai valokuvan itsestäsi.

Oman valokuvan ottaminen

- Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
- Ota kuva koskettamalla ensin sinisen ympyrän yläpuolella näkyvää kääntyvän kameran kuvaketta ja sitten sinistä ympyrää.

Valokuva tallennetaan Galleriaan.

Videon kuvaaminen

- Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
- Kun haluat kuvata videon, kosketa videokamerakuvaketta. Sininen ympyrä muuttuu punaiseksi.
- Aloita tallennus koskettamalla punaista ympyrää.
- Lopeta tallennus koskettamalla pitkään punaista ympyrää.



Video tallennetaan Galleriaan.

Ruutukuvan ottaminen

Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden pienennyspainiketta samanaikaisesti noin sekunnin ajan.


Näkyviin tulee ilmoitus, kun ruutukuva on tallennettu Galleriaan.


Valokuvien ja videoiden katseleminen

- Voit katsella valokuviasi tai videoita Galleriassa koskettamalla kuvaketta  ja sitten **Galleria**-kuvaketta.
- Jos haluat poistaa jonkin valokuvan tai videon, kosketa ensin ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää kuvaketta  ja sitten **Poista**.

Valokuvien tulostaminen

Aktivoi HP ePrint -ohjelma (vain tietyissä malleissa), jonka avulla voit tulostaa suoraan jollakin HP ePrint -ohjelmassa määritetyllä tulostimella. Katso lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten **HP ePrint** -kuvaketta.
2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja valitse sitten vaihtoehto **Aktivoi nyt**.


3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse vaihtoehto **Aktivoi**.
Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään aktivointikoodi.
4. Kosketa kuvaketta  ja sitten **HP ePrint** -kuvaketta.
5. Kirjoita aktivointikoodi ja valitse vaihtoehto **Aktivoi**.

5 Verkkoyhteyden muodostaminen


Voit muodostaa tablet-laitteesta yhteyden langattomaan verkkoon, Bluetooth®-laitteisiin (vain tietyissä malleissa), mobiiliverkkoon (vain tietyissä malleissa) tai Windows®-tietokoneeseen.


Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Selaa verkkoa, lue sähköpostia tai suorita muita toimintoja Internetissä.

 **HUOMAUTUS:** Sinun on muodostettava yhteys langattomaan verkkoon, ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden.

Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon seuraavasti:



1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Varmista kohdasta **LANGATON VERKKO JA VERKOT**, että Wi-Fi-ominaisuus on kytketty päälle.
3. Kosketa **Wi-Fi**-kuvaketta ja kosketa sitten jotakin ruudussa näkyvistä käytettävissä olevista verkoista.
4. Kirjoita tarvittaessa suojausavain ja valitse sitten **Yhdistä**.


 **HUOMAUTUS:** Jos haluat poistaa jonkin sellaisen langattoman verkon suojausavaimen, johon olet aiemmin ollut yhteydessä, kosketa verkon nimeä ja valitse sitten vaihtoehto **Unohda**.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen (vain tietyissä malleissa)

Voit muodostaa laiteparin tablet-laitteestasi ja jostakin Bluetooth-laitteesta, kuten kuulokkeista, näppäimistöstä tai hiirestä.

Voit muodostaa Bluetooth-yhteyden seuraavasti:

1. Kytke Bluetooth-laitteeseen virta.
2. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
3. Kytke Bluetooth päälle kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** ja valitse sitten vaihtoehto **Bluetooth**.
4. Kosketa laitteesi nimeä, jotta kaikki lähellä olevat Bluetooth-laitteet voisivat havaita sen.
5. Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita valitsemalla **ETSI LAITTEITA**.
6. Kun haluamasi laitteen nimi tulee näkyviin, muodosta laitepari tablet-laitteesi kanssa koskettamalla Bluetooth-laitteen nimeä.

 **HUOMAUTUS:** Voit pidentää akun käyttöaikaa kytkemällä Bluetooth-ominaisuuden pois päältä, kun et käytä sitä.

Yhteyden muodostaminen mobiiliverkkoon (vain tietyissä malleissa)

Jos laitteessa ei ole esiasennettua SIM-korttia, voit hankkia sellaisen valitsemaltasi matkapuhelinoperaattorilta. Lisäohjeita SIM-kortin asentamista varten saat laitteen pakkauksessa toimitetusta *Pikaoppaasta*.

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...**, valitse **Mobiiliverkot**, valitse **SIM1** tai **SIM2** ja valitse sitten **Tukiasemien nimet**.
3. Kosketa kuvaketta , valitse vaihtoehto **Valitse uusi tukiasema** ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.



Tiedonsiirron käyttöönotto

Voit ottaa tiedonsiirron käyttöön mobiiliverkossa seuraavasti:


1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...**, valitse **Mobiiliverkot** ja valitse sitten **Mobiilidata**.


Jaetun yhteyden tai kannettavan yhteyspisteen aktivoiminen (vain tietyissä malleissa)

Voit jakaa laitteesi mobiilidatayhteyden USB:n tai kannettavan Wi-Fi-yhteydspisteen kautta seuraavasti:

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...** ja valitse sitten vaihtoehto **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
3. Voit määrittää kannettavan Wi-Fi-yhteydspisteen valitsemalla vaihtoehdon **Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste**.
4. Voit jakaa laitteesi mobiilidatayhteyden valitsemalla vaihtoehdon **Jaettu Bluetooth-yhteys**.

Yhteyden muodostaminen Windows-tietokoneeseen (vain tietyissä malleissa)


 **HUOMAUTUS:** Jaettu yhteys USB:n kautta on kytkettävä pois käytöstä, ennen kuin voit siirtää tiedostoja tablet-laitteen ja tietokoneen välillä USB-yhteyden avulla.


 **HUOMAUTUS:** Laitteeseen on asetettava micro SD -kortti, ennen kuin voit siirtää tiedostoja tablet-laitteen ja tietokoneen välillä.

1. Kytke mikro-USB-kaapeli tablet-laitteeseen ja Windows-tietokoneeseen.
USB-tallennustila näytetään tietokoneen levyasemien joukossa. Voit kopioida tiedostoja laitteeseen tai laitteesta aivan kuten millä tahansa muulla ulkoisella laitteella.
2. Kun olet valmis, irrota USB-kaapeli.

Sisällön virtauttaminen teräväpiirtotelevisioon tai näyttöön (vain tietyissä malleissa)

Miracast-tekniikan avulla voit virtauttaa sisällön, kuten elokuvan, langattomasti tablet-laitteesta Miracast-tekniikkaa tukevaan näyttölaitteeseen, kuten teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön, ja näyttää sen niissä.

 **HUOMAUTUS:** Tarkista näyttölaitteesi ennen tämän toiminnon käyttöä ja varmista, että se tukee Miracast-tekniikkaa.



 **TÄRKEÄÄ:** Jos sinulla ei ole Miracast-tekniikkaa tukevaa näyttölaitetta, sinun on käytettävä Miracast-tekniikkaa tukevaa ulkoista sovitinta (hankittava erikseen), joka on kytketty näyttölaitteeseen. Kytke sovitin näyttölaitteeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan.

Vihjeitä ja suosituksia parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi

- Tallenna mediasisältö paikallisesti tablet-laitteeseen tai siihen asennetulle micro SD -kortille.
- Sulje sovellukset, jotka eivät ole käytössä.
- Aseta tablet-laite ja näyttölaite samaan huoneeseen.

Yhteyden muodostaminen Miracast-yhteensopivaan langattomaan näyttöön (vain tietyissä malleissa)

Voit muodostaa yhteyden Miracast-yhteensopivaan langattomaan näyttöön seuraavasti:

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Valitse **Langaton verkko ja verkot** ja sitten vaihtoehto **Langaton näyttö**.
3. Valitse Miracast-laite luettelosta ja viimeistele sitten yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4. Voit säätää tarkkuutta valitsemalla **Tarkkuus** ja sitten lisäämällä tai vähentämällä tarkkuutta liukusäätimellä.

Jos sovitinta ei näy havaittujen Miracast-sovittimien luettelossa, tarkista seuraavat asiat:

- Varmista, että näyttö tai sovitin tukee Miracast-tekniikkaa.
- Varmista, että näyttö tai sovitin on kytketty pistorasiaan ja että se saa virtaa.
- Varmista, että palomuri ei estä Miracast-ohjelmiston toimintaa.
- Päivitä sovitin laiteohjelmisto toimimalla sovitin mukana toimitettujen tai valmistajan sivustosta saatavien ohjeiden mukaan.
- Pyydä tukea sovitin valmistajalta.

Lisää näytön tarkkuutta

- Säädä tablet-laitteen näyttöominaisuuksia television alkuperäisen näyttötarkkuuden mukaan.
- Selvitä alkuperäinen näyttötarkkuus Internetistä tai television tai näyttösovitin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
- Miracast-näyttösovitin enimmäisnäyttötarkkuus ei ehkä vastaa television alkuperäistä näyttötarkkuutta.

Paranna suorituskykyä lisäämällä yhteysnopeutta

Jos videon suoratoisto ei ole tasaista tai äänessä esiintyy katkeilua, sovittimeen muodostetun langattoman yhteyden kaistanleveys voi olla tavallista pienempi.

- Siirrä tablet-laite lähemmäksi sovitinta. Mitä lähempänä tablet-laite on sovitinta, sitä suurempi yhteysnopeus on.
- Varmista, että tablet-laitteen ja vastaanottimen välissä ei ole huomattavia esteitä, kuten seiniä.
- Virtauta mediatiedostot suoraan tablet-laitteesta, ei Internetin kautta. Internetin kautta virtautettaessa tablet-laitteen langatonta yhteyttä käytetään sekä Miracastia että Internetiä varten, mikä voi vähentää langattoman yhteyden kaistanleveyttä.
- Pyydä tukea sovitinvalmistajalta.

6 Asetusten käyttäminen

Asetusten avulla voit muodostaa verkkoyhteyden, määrittää oletusasetuksia ja etsiä tietoja tablet-laitteestasi.

- Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
- TAI
- Liu'uta sormeasi alaspäin ruudun ylälaidasta, kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .

LANGATON VERKKO JA VERKOT

- **Wi-Fi** – Ota **Wi-Fi**-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä sekä muodosta yhteys langattomaan verkkoon, kun haluat tarkistaa sähköpostisi, selata verkkoa tai käyttää sosiaalisten yhteisöjen verkkosivustoja.
- **Bluetooth** – Ota **Bluetooth**-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä sekä muodosta laitepari tablet-laitteestasi ja jostakin Bluetooth-laitteesta, kuten kuulokkeista tai näppäimistöstä.
- **Tietojen käyttö** – Näytä kaavio valitulla ajanjaksolla käytetyistä tiedoista. Kaaviossa näytetään myös kunkin asennetun sovelluksen käyttämät tiedot.
- **Lisää...** – Ota **Lentokonetila**-, **VPN**-, **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**- tai **Mobiiliverkot**-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.



LAITE

- **Ääni**
 - **Äänenvoimakkuudet** – Valitse **Äänenvoimakkuudet**, valitse **Musiikki, video, pelit ja muu mediasisältö, Soittoäänet ja ilmoitukset** tai **Hälytykset**, valitse haluamasi äänenvoimakkuus liukusäätimellä ja valitse sitten **OK**.
 - **Puhelimen soittoääni** – Valitse **Puhelimen soittoääni**, valitse soittoääni koskettamalla sitä ja valitse sitten **OK**.
 - **Värinä soidessa** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa värinän käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa värinän käytöstä.
- **Järjestelmä**
 - **Oletusilmoitusääni** – Valitse **Oletusilmoitusääni**, valitse ääni koskettamalla sitä ja valitse sitten **OK**.
 - **Näppäimistön kosketusäänet** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Kosketusäänet** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

- **Näytön lukitusääni** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Värinä kosketettaessa** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Näyttö**
 - **Kirkkaus** – Valitse haluamasi kirkkaus liukusäätimellä.
 - **Taustakuva** – Voit valita aloitusruudussa näytettävän kuvan valitsemalla vaihtoehdon **Galleria, Elävät taustakuvat** tai **Taustakuvat** ja sitten **Aseta taustakuva**.
 - **Näytön automaattinen kierto** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Lepotila** – Valitse aika, jonka kuluttua tablet-laite siirtyy lepotilaan.
 - **Horrostila** – Valitse kuva, joka näytetään, kun tablet-laite on horrostilassa, ja valitse sitten vaihtoehto **Aloita nyt** tai valitse **Horrostilan käyttö**, ja sitten **Telakoinnin aikana, Latauksen aikana** tai **Molemmat**.
 - **Fonttikoko** – Valitse **Pieni, Normaali, Suuri** tai **Erittäin suuri**.
 - **Langaton näyttö** – Tällä toiminnolla voit tuoda käytettävissä olevien langattomien laitteiden luettelon näyttöön.
- **Tallennustila** – Näytä tablet-laitteen ja micro SD™ -kortin (mikäli asennettu) käytettävissä oleva muistitila.
- **Akku** – Näytä akun varaus prosentteina ja tiedot siitä, miten eri toiminnot käyttävät akkua.
- **Sovellukset** – Näytä ladatut ja käynnissä olevat sovellukset. Kun haluat näyttää jonkin sovelluksen tiedot tai poistaa sovelluksen, kosketa haluamaasi kohdetta.



HENKILÖKOHTAINEN

- **Sijaintitietojen käyttö** – Ota käyttöön tai poista käytöstä **Sijainnin käyttöoikeus, GPS-satelliitit** ja **Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon sijainti**.
- **Suojaus** – Määritä seuraavien toimintojen asetukset:
 - **Näytön suojaus** – Valitse **Näytön lukitus**, valitse **Dia, Lukituksen poisto kasvojen perusteella, Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana** ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja on kohdassa [Tablet-laitteen suojaaminen sivulla 15](#).
 - **Omistajan tiedot** – Jos haluat näyttää omistajan tiedot lukitusruudussa, kosketa valintaruutua ja kirjoita sitten näytettävä teksti. Jos haluat poistaa toiminnon käytöstä, poista valintaruudun valinta.
 - **SIM-kortin lukitus** – Ota SIM-kortin lukitus käyttöön, jos laitteeseen on asetettu SIM-kortti.
 - **Muuta salasanat näkyviksi** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Laitteen hallinta** – Valitse tämä, jos haluat näyttää laitteen järjestelmänvalvojat tai poistaa ne käytöstä.
 - **Tuntemattomat lähteet** – Valitse valintaruutu, jos haluat sallia sovellusten asennuksen tuntemattomista lähteistä, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

- **Tarkista sovellukset** – Valitse valintaruutu, jos haluat estää mahdollisesti vaarallisten sovellusten asennuksen tai haluat saada varoituksen ennen asennusta, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Luotetut varmenteet** – Valitse tämä, jos haluat näyttää luotetut varmenteet.
- **Asenna SD-kortilta** – Valitse tämä, jos haluat asentaa varmenteita asennetulta micro SD -kortilta.
- **Kieli ja syöttötapa**
 - **Kieli** – Valitse tämä, jos haluat valita kielen.
 - **Oikeinkirjoitus** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja valitse sitten kieli koskettamalla kuvaketta .
 - **Henkilökohtainen sanakirja** – Lisää sanoja henkilökohtaiseen sanakirjaasi toimimalla näytössä olevien ohjeiden mukaan.
 - **Näppäimistö ja syöttötavat** – Valitse näppäimistö koskettamalla **Oletus**.
 - **Googlen puhekirjoitus** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja määritä asetukset koskettamalla kuvaketta . Poista toiminto käytöstä poistamalla valintaruudun valinta. .
 - **Äänihaku** – Valitse tämä, jos haluat määrittää Googlen äänihaun asetukset.
 - **Teksti puheeksi -tuotos** – Valitse tämä, jos haluat ottaa Googlen teksti puheeksi -moduulin käyttöön ja määrittää sen asetukset.
 - **Hiiri/kosketuslevy** – Valitse **Osoittimen nopeus**, valitse haluamasi nopeus liikusäätimellä ja valitse sitten **OK**.
- **Varmuuskopioi ja palauta** – Määritä seuraavat oletusasetukset: **VARMUUSKOPIointi JA PALAUTTAMINEN** ja **PERSONAL DATA (HENKILÖKOHTAISET TIEDOT)**. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen sivulla 16](#).

TILIT

Tässä kohdassa näkyvät nykyiset tilit.

- **Sähköpostitilin tai jonkin muunlaisen tilin lisääminen** – Kosketa kohdassa **TILIT** kohtaa **+** **Lisää tili** ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
- **Tilin synkronointi** – Kosketa kohdassa **TILIT** haluamasi tilin nimeä. Kosketa tilin nimeä uudelleen, kosketa ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää kuvaketta  ja valitse sitten vaihtoehto **Synkronoi nyt**.
- **Tilin poistaminen** – Kosketa kohdassa **TILIT** haluamasi tilin nimeä. Kosketa tilin nimeä uudelleen, kosketa ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää kuvaketta  ja valitse sitten vaihtoehto **Poista tili**.

JÄRJESTELMÄ



- **Päivämäärä ja aika** – Ota **Automaattinen päivämäärä ja aika** käyttöön tai poista ne käytöstä. Voit myös määrittää aikavyöhykkeen sekä ajan ja päivämäärän esitystapaa koskevat oletusasetukset.
- **Helppokäyttötoiminnot** – Ota käyttöön tai poista käytöstä **TalkBack**, **Suurennuseleet**, **Suuri teksti**, **Virtapainike lopettaa puhelun**, **Näytön automaattinen kierto**, **Lausu salasanat**, **Helppokäyttötoimintojen pikakuvake**, **Teksti puheeksi -tuotos**, **Kosketuksen ja pidon viive**, **Käynnistä nopeasti (kylmä)**, **Paranna verkon käytettävyyttä**, **Käännä pelien akselit ja Käynnistä nopeasti (kuuma)**.
- **Tietoja tablet-laitteesta** – Näytä tablet-laitteen järjestelmän tila, lakisääteiset tiedot, mallinumero ja käyttäjärjestelmäversio.

Voit hakea järjestelmäpäivityksiä valitsemalla **Järjestelmäpäivitykset** ja sitten **Hae nyt**.

7 Tablet-laitteen suojaaminen

Voit estää muita käyttämästä tablet-laitteesi tietoja ottamalla käyttöön ruudun lukitus -toiminnon.

Ruudun lukituksen asettaminen

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Kosketa kohdassa **HENKILÖKOHTAINEN**, vaihtoehtoa **Suojaus** ja valitse sitten kohdasta **RUUDUN SUOJAUS** vaihtoehto **Ruudun lukitus**.
3. Valitse kohdassa **Choose screen lock (Ruudun lukituksen valitseminen)** jokin seuraavista lukitustyypeistä ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.



HUOMAUTUS: Jos olet jo aiemmin ottanut ruudun lukituksen käyttöön, sinun on poistettava se käytöstä, ennen kuin voit muuttaa lukitusasetuksia.

- **Liu'utus** – Avaa ruudun lukitus liu'uttamalla sormeasi oikealle.
- **Lukituksen poisto kasvojen perusteella (vain tietyissä malleissa)** – Voit poistaa ruudun lukituksen katsomalla sitä.
- **Kuvio** – Avaa ruudun lukitus piirtämällä yksinkertainen kuvio.
- **Pin-koodi** – Avaa ruudun lukitus antamalla pin-koodi, jossa on ainakin neljä numeroa.
- **Salasana** – Anna salasana, jossa on ainakin neljä kirjainta tai numeroa. Jos valitset vahvan salasanan, tämä on kaikista turvallisin suojausvaihtoehto.

8 Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen



Sovellusten, widgettien ja käyttöjärjestelmän päivittäminen

HP suosittelee, että päivität sovellukset, widgetit ja käyttöjärjestelmän säännöllisesti uusimpaan versioon. Päivityksillä voit ratkaista ongelmia sekä lisätä tablet-laitteeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja päivittämällä sovellukset, widgetit ja käyttöjärjestelmän voit varmistaa, että tablet-laitteessasi ovat aina käytettävissä uusimmat teknologiaratkaisut. Esimerkiksi vanhat sovellukset ja widgetit eivät ehkä toimi hyvin uusimmassa käyttöjärjestelmässä.

Lataa uusimmat versiot HP:n ja kolmansien osapuolien sovelluksista ja widgeteistä Google Play -kaupasta. Käyttöjärjestelmän päivitykset ladataan automaattisesti, ja saat ilmoituksen, kun ne ovat valmiina asennettaviksi. Jos haluat päivittää käyttöjärjestelmän manuaalisesti, siirry osoitteeseen <http://www.hp.com/support>.

Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Voit määrittää varmuuskopiointia ja palauttamista koskevat oletusasetukset siltä varalta, että tietoja häviää.













1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Kosketa kohdassa **HENKILÖKOHTAINEN** vaihtoehtoa **Varmuuskopioi ja palauta**.
3. Valitse kohdassa **VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTTAMINEN** jokin seuraavista vaihtoehtoista:
 - **Varmuuskopioi tiedot** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa sovellusten, Wi-Fi-yhteyksien salasanojen ja muiden Google-palvelimien asetusten varmuuskopiointiin käyttöön, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Varmuuskopiotili** – Valitse Google-tili, jonka tiedot haluat varmuuskopioida.
 - **Automaattinen palautus** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa varmuuskopioitujen asetusten ja tietojen palautuksen käyttöön, kun sovellus asennetaan uudelleen, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

Tehdasasetuksien palauttaminen

Voit palauttaa kaikki asetukset ja poistaa kaikki tiedot laitteesta noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kosketa kuvaketta  ja sitten kuvaketta .
2. Kosketa kohdassa **HENKILÖKOHTAINEN** vaihtoehtoa **Varmuuskopioi ja palauta**.
3. Valitse kohdassa **PERSONAL DATA (HENKILÖKOHTAISET TIEDOT)** vaihtoehto **Tehdasasetuksien palauttaminen** ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

9 Äänipuhelutoimintojen käyttäminen (vain äänipuhelua tukevissa tablet- laitteissa)

Kuvake	Kuvaus
	Soita puhelu – Valitse aloitusruudusta tai Sovellukset-näytöstä kuvake  , kirjoita puhelinnumero näppäimillä ja kosketa sitten kuvaketta. TAI Valitse  , kosketa yhteyshenkilön nimeä ja valitse sitten kuvake  .
	Vastaa puheluun – Työnnä kuvake  ympyrän ulkopuolelle.
	Lopeta puhelu – Kosketa näytön alareunassa olevaa kuvaketta  .
	Lähetä puhelu vastaajaan – Työnnä kuvake  ympyrän ulkopuolelle.
	Vastaa viimeksi soitettuun puheluun – Kosketa kuvaketta  , valitse  ja soita takaisin koskettamalla viimeksi soitettua puhelua.
	Yhteystiedot – Voit tallentaa viimeksi soitettut puhelinnumerot.

10 Muita HP:n resursseja

Tässä taulukossa on tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.

Resurssi	Sisältö
HP:n tuki Jos tarvitset kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa.• Lähetä tukeen sähköpostia.• Etsi puhelinnumeroita.• Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti.
Google Googlelta saat tukea osoitteesta http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Voit käyttää Googlen ohje- ja tukipalvelua verkossa.
<i>Pika-aloitus</i> <i>Pikaoppaan</i> löydät tablet-laitteen pakkauksen asiakirjataskusta.	<ul style="list-style-type: none">• Tärkeät viranomaisten ilmoitukset.
<i>Tuotetta koskevat ilmoitukset</i> <i>Tuotetta koskevat ilmoitukset</i> -asiakirjan löydät tablet-laitteen pakkauksen asiakirjataskusta.	<ul style="list-style-type: none">• Tärkeät viranomaisten ilmoitukset.
Rajoitettu takuu Takuutiedot löydät tablet-laitteen pakkauksen asiakirjataskusta.	<ul style="list-style-type: none">• Tätä tablet-laitetta koskevat takuutiedot.

Hakemisto

A

akku 11
aloitusruutu-kuvake 2
asetukset 11

B

Beats Audio 11
Bluetooth 7, 11

F

Face Unlock 15

G

Gmail 3

H

haku-kuvake 2

K

kaikki sovellukset -kuvake 2
kalenteri 3
kamera 5
kello 3
kieli 11
kuvakkeet 2

L

lataaminen 3

M

Miracast (vain tietyissä malleissa) 9

N

näyttö 11

P

Pika-aloitus 18
PIN-koodi 15
päivämäärä ja kellonaika 11

R

ruudun lukitus 15
ruutukuva 5
ruutukuvat 5

S

salasana 15
sovellukset 3

T

takaisin-kuvake 2
takuu 18
tallennustila 11
tehdasasetuksien palauttaminen 16
tietokone 7
tilit 11
tulostaminen 5
Tuotetta koskevat ilmoitukset 18

V

valokuvat 5
 tarkasteleminen 5
 tulostaminen 5
varmuuskopiointi ja palauttaminen 16
verkko 7
videot
 tallentaminen 5
 tarkasteleminen 5
viimeaikaiset sovellukset - kuvake 2

W

widgitit 3
wi-fi 7, 11
Windows 7

Ä

ääni 11
äänihaku-kuvake 2
äänipuhelut (vain äänipuhelua tukevilla tablet-laitteilla) 17