

# 사용 설명서

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Bluetooth**는 해당 소유권자가 소유한 상표이며 **Hewlett-Packard Company**가 라이선스 계약에 따라 사용합니다. **Google**은 **Google Inc**의 상표입니다. **Windows**는 **Microsoft Corporation**의 미국 등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. **HP** 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. **HP**는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2013년 12월

문서 부품 번호: 752193-AD1

## 제품 관련 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에 공통되는 기능을 설명합니다. 태블릿 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

## 소프트웨어 약관

태블릿에 사전 설치된 소프트웨어 제품을 설치, 복사, 다운로드 또는 사용할 경우 **HP EULA**(최종 사용자 사용권 계약) 약관에 동의하는 것을 의미합니다. 본 사용권 약관에 동의하지 않는 경우에는 사용하지 않은 상태의 제품(하드웨어 및 소프트웨어)을 **14**일 이내에 구입처로 반품하여 관련 환불 정책에 따라 환불 받으십시오.

태블릿 환불 요청에 대한 자세한 내용은 해당 판매업체 담당자에게 문의하십시오.


---


# 목차

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 기본사항</b> .....                       | <b>1</b>  |
| 화면 잠금 및 잠금 해제 .....                       | 1         |
| <b>2 홈 화면 사용</b> .....                    | <b>2</b>  |
| <b>3 앱과 위젯 사용</b> .....                   | <b>3</b>  |
| 화면 키보드 사용 .....                           | 3         |
| Gmail 사용 .....                            | 3         |
| 캘린더 사용 .....                              | 4         |
| Google Now 사용 .....                       | 4         |
| 시계 사용 .....                               | 4         |
| 앱 다운로드 .....                              | 4         |
| 앱 제거 .....                                | 4         |
| <b>4 카메라 사용</b> .....                     | <b>5</b>  |
| 셀프 카메라 찍기 .....                           | 5         |
| 동영상 녹화 .....                              | 5         |
| 스크린샷 찍기 .....                             | 5         |
| 사진 또는 동영상 보기 .....                        | 5         |
| 사진 인쇄 .....                               | 5         |
| <b>5 네트워크에 연결</b> .....                   | <b>7</b>  |
| 무선 네트워크 연결 .....                          | 7         |
| Bluetooth 연결(일부 모델만 해당) .....             | 7         |
| 모바일 네트워크 연결(일부 모델만 해당) .....              | 8         |
| 데이터 전송 활성화 .....                          | 8         |
| 테더링 및 휴대용 핫스팟 활성화(일부 모델만 해당) .....        | 8         |
| Windows 컴퓨터에 연결(일부 모델만 해당) .....          | 8         |
| 고화질 TV 또는 모니터로 콘텐츠 스트리밍(일부 모델만 해당) .....  | 8         |
| Miracast 인증 무선 디스플레이에 연결(일부 모델만 해당) ..... | 9         |
| <b>6 설정 사용</b> .....                      | <b>10</b> |
| 무선 및 네트워크 .....                           | 10        |
| 장치 .....                                  | 10        |
| 개인 설정 .....                               | 11        |

|  |           |
|--|-----------|
| 계정 .....                               | 12        |
| 시스템 .....                              | 12        |
| <b>7 태블릿 보안 .....</b>                  | <b>13</b> |
| <b>8 데이터 백업 및 복구 .....</b>             | <b>14</b> |
| 앱, 위젯, 운영 체제 업데이트 .....                | 14        |
| 백업 및 초기화 .....                         | 14        |
| 공장 초기화 .....                           | 14        |
| <b>9 음성 통화 기능 사용(음성 태블릿만 해당) .....</b> | <b>15</b> |
| <b>10 추가 HP 자료 .....</b>               | <b>16</b> |
| 색인 .....                               | 17        |

# 1 기본사항


 **참고:** 기본 작동 지침은 태블릿과 함께 상자에 동봉되어 있는 *빠른 시작* 설명서를 참조하십시오.

 **중요:** 태블릿을 처음 사용하기 앞서 태블릿을 외부 전원에 연결한 다음 최소 15 분 동안 배터리를 충전합니다.


태블릿을 사용하려면 다음 지침을 따르십시오.

1. 배터리를 충전한 후, 배터리 이미지가 화면에 표시되어 있는 동안 **HP** 또는 **Compaq** 로고가 표시될 때까지 최대 5 초 동안 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 켭니다.

태블릿을 처음 켜면 시작 화면이 나타납니다.



 **중요:** 배터리 이미지가 화면에 표시되지 않으면 전원 버튼을 짧게 눌러 이미지를 표시한 다음 **HP** 또는 **Compaq** 로고가 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.

2. 화면 상의 지침을 따라 언어를 선택하고 무선 네트워크에 연결한 다음 **Google™** 계정에 로그인합니다.

 **참고:** **Google** 계정이 없으면 이 단계에서 만들 수 있습니다. **Google** 계정으로 로그인하면 해당 계정과 연동된 이메일, 연락처, 캘린더 일정 및 데이터가 태블릿에 자동으로 동기화됩니다. **Google** 계정이 여러 개일 경우 나중에 추가할 수 있습니다.


## 화면 잠금 및 잠금 해제

**잠금** — 전원 버튼을 누릅니다.









**잠금 해제** — 전원 버튼을 눌러 태블릿의 전원을 켭니다. 잠금 아이콘  위에 손가락을 놓은 다음 손가락을 잠금 해제  위치로 슬라이드합니다.

## 2 홈 화면 사용

홈 화면은 정보 및 이메일 액세스, 웹 검색, 비디오 스트리밍, 사진 보기, 소셜 미디어 웹사이트 액세스 등을 수행할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.

 **참고:** 홈 화면의 모양은 다양할 수 있습니다.

- 위에서 아래로 스와이프하면 알림이 표시됩니다.
- 아래에서 위로 스와이프하면 **Google Now** 카드가 표시됩니다.
- 아이콘을 터치하면 표에 설명되어 있는 작업이 수행됩니다.


| 아이콘   | 설명   |
|---|--|
|    | <b>검색</b> — 1 개 이상의 키워드를 입력하여 <b>Google</b> 에서 검색할 수 있습니다.   |
|    | <b>음성 검색</b> —  을 터치한 다음 1 개 이상의 키워드를 말하여 <b>Google</b> 에서 검색할 수 있습니다.  |
|    | <b>모든 앱</b> — 모든 앱 목록을 엽니다.<br>모든 위젯을 보려면 <b>위젯</b> 탭을 터치합니다.  |
|    | <b>뒤로</b> — 이전 화면을 엽니다.  |
|  | <b>홈</b> — 중앙 홈 화면을 엽니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• 홈 화면의 왼쪽이나 오른쪽을 보려면 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프합니다.</li><li>• 홈 화면으로 빠르게 돌아오려면  을 터치합니다.</li></ul> |
|  | <b>최근 앱</b> — 최근에 사용한 앱의 목록을 엽니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• 앱을 열려면 해당하는 앱을 터치합니다.</li><li>• 목록에서 앱을 삭제하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프합니다.</li></ul>   |


## 3 앱과 위젯 사용


앱은 홈 화면에 위치한 바로 가기로서 태블릿에 설치된 애플리케이션을 여는 데 사용됩니다.

위젯은 자주 업데이트되는 콘텐츠를 표시하는 특별한 기능이 있는 앱입니다. 위젯을 열지 않아도 업데이트된 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.




모든 앱을 보려면 을 터치합니다.


- 앱을 열려면 해당 아이콘을 터치합니다. 홈 화면으로 돌아오려면 을 터치합니다.
- 홈 화면에 앱을 추가하려면 해당 앱 아이콘을 초기 화면이 나타날 때까지 길게 터치한 다음 원하는 위치로 슬라이드합니다.
- 홈 화면에서 앱을 삭제하려면 해당 앱 아이콘을 길게 터치하여 화면 상단에 위치한 **X 삭제** 아이콘으로 드래그합니다.

모든 위젯을 보려면 을 터치한 다음 **위젯** 탭을 터치합니다.



- 위젯을 열려면 해당 아이콘을 터치합니다. 홈 화면으로 돌아오려면 을 터치합니다.
- 홈 화면에 앱을 추가하려면 해당 위젯 아이콘을 홈 화면이 나타날 때까지 길게 터치한 다음 원하는 위치로 슬라이드합니다.
- 홈 화면에서 위젯을 삭제하려면 해당 위젯 아이콘을 길게 터치한 다음 화면 상단에 위치한 **X 삭제** 아이콘으로 드래그합니다.

## 화면 키보드 사용

- 화면 키보드를 열려면 화면 상단에 위치한 텍스트 입력란을 터치하고 1 개 이상의 키워드를 입력한 다음  또는 을 터치합니다.
- 음성 검색을 사용하려면 화면 상단에 위치한 을 터치하고 1 개 이상의 키워드를 말합니다.


 **참고:** 키보드의 모양은 다양할 수 있습니다.

## Gmail 사용

1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 계정에서 **계정 추가**를 터치합니다.
3. **Google** 을 클릭한 다음 화면의 지시를 따릅니다.
4. Gmail 계정에 액세스하려면 **Gmail** 아이콘을 터치합니다.

## 캘린더 사용

- 캘린더 아이콘을 터치한 다음 화면의 지시를 따릅니다.

 **참고:** Google 계정을 추가하면 계정과 연동된 이메일, 캘린더, 연락처가 자동으로 동기화됩니다.





- 홈 화면에 캘린더를 추가하려면 홈 화면이 나타날 때까지 **캘린더** 아이콘을 길게 터치합니다.

## Google Now 사용

Google Now 는 시각, 현재 위치, 위치 기록을 사용하여 해당 상황에 맞는 정보를 표시합니다. 웹 기록 또는 캘린더와 같은 다른 Google 제품의 정보는 일정 알림, 지도, 스포츠 경기 점수, 비행 상태 등을 표시하는 데 사용됩니다.


- Google Now 를 사용하려면 화면의 아래에서 위로 스와이프한 다음 화면의 지침을 따릅니다.
- Google Now 카드를 표시하려면 화면의 아래에서 위로 스와이프합니다.



## 시계 사용

-  을 터치한 다음  아이콘을 터치합니다.
- 홈 화면에 시계를 추가하려면 홈 화면에 나타날 때까지  아이콘을 길게 터치합니다.
- 알람을 추가하려면  아이콘, **알람 설정**을 터치한 다음 화면의 지침을 따릅니다.



## 앱 다운로드

Google Play 스토어에서 앱, 음악, 책, 게임 등을 다운로드합니다.

 **참고:** Play Store 에 액세스하려면 인터넷에 연결하고 Google 계정에 로그인해야 합니다.

-  을 터치한 다음 카테고리를 터치합니다.  
또는  
 을 터치한 다음 검색 필드에 키워드를 입력합니다.
- 앱을 다운로드하고 설치하려면 화면의 지침을 따릅니다.

## 앱 제거



1.  을 터치한 다음  을 터치합니다.
2. 장치 아래에서 **저장소**와 **앱**을 차례대로 탭합니다.
3. 제거하려는 앱을 터치한 다음 **제거**를 터치합니다.
4. **확인**을 누른 다음 **확인**을 한 번 더 누릅니다.





## 4 카메라 사용

전면 카메라를 사용하여 셀프 카메라를 찍거나 스크린샷을 찍습니다.

### 셀프 카메라 찍기

- 을 터치한 다음 을 터치합니다.
- 사진을 찍으려면 파란 원 위에 있는 카메라 회전 아이콘을 터치한 다음 파란 원을 터치합니다. 사진이 갤러리에 저장됩니다.



### 동영상 녹화

- 을 터치한 다음 을 터치합니다.
- 동영상을 녹화하려면 비디오 카메라 아이콘을 터치합니다. 파란 원이 빨간 색으로 바뀝니다.
- 녹화를 시작하려면 빨간 원을 터치합니다.
- 녹화를 중단하려면 빨간 원을 길게 터치합니다. 동영상은 갤러리에 저장됩니다.

### 스크린샷 찍기


전원 및 볼륨 작게 버튼을 1 초 동안 동시에 누릅니다. 스크린샷이 갤러리에 저장될 때 메시지가 표시됩니다.


### 사진 또는 동영상 보기

- 갤러리의 사진이나 비디오를 보려면 과 **갤러리** 아이콘을 차례대로 터치합니다.
- 사진 또는 비디오를 삭제하려면 해당 사진 또는 비디오를 터치하고 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 을 터치한 다음 **삭제**를 터치합니다.

### 사진 인쇄

**HP ePrint** 를 **활성화**(일부 모델만 해당)해서 HP ePrint 지원 프린터에서 직접 인쇄할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/2eprint> 를 참조하십시오.

1. 을 터치한 다음 **HP ePrint** 아이콘을 터치합니다.
2. 화면 상의 지침을 따른 다음 **지금 활성화**를 터치합니다.
3. 이메일 주소를 입력한 다음 **활성화**를 터치합니다. 입력하신 이메일 주소로 활성화 코드가 전송됩니다.


4. 을 터치한 다음 **HP ePrint** 아이콘을 터치합니다.
5. 활성화 코드를 입력한 다음 **활성화**를 터치합니다.

## 5 네트워크에 연결



무선 네트워크, Bluetooth® 장치(일부 모델만 해당), 모바일 네트워크(일부 모델만 해당) 또는 Windows® 컴퓨터에 태블릿을 연결할 수 있습니다.


### 무선 네트워크 연결

웹 브라우징, 이메일 읽기 또는 기타 온라인 작업을 수행합니다.

 **참고:** 인터넷에 연결하려면 먼저 무선 네트워크에 연결해야 합니다.

무선 네트워크에 연결하려면

1.  을 터치한 다음  을 터치합니다.
2. **무선 및 네트워크**에서 Wi-Fi 가 켜져 있는지 확인합니다.
3. **Wi-Fi** 를 터치한 다음 표시되는 네트워크 중 사용 가능한 네트워크를 터치합니다.
4. 필요한 경우 보안 키를 입력한 다음 **연결** 을 터치합니다.


 **참고:** 이전에 연결했던 무선 네트워크의 보안 키를 삭제하려면 네트워크의 이름을 터치한 다음 **삭제** 를 터치합니다.

### Bluetooth 연결(일부 모델만 해당)

헤드셋, 키보드, 마우스 등의 Bluetooth 장치와 태블릿을 페어링합니다.




Bluetooth 장치에 연결하려면

1. Bluetooth 장치를 켭니다.
2.  을 터치한 다음  을 터치합니다.
3. **무선 및 네트워크** 아래에서 **Bluetooth** 를 켜 다음 **Bluetooth** 를 터치합니다.
4. 장치 이름을 터치하면 주변의 모든 Bluetooth 장치가 표시됩니다.
5. 사용 가능한 Bluetooth 장치를 찾으려면 **장치 검색** 을 터치합니다.
6. 장치 이름이 나타나면 터치하여 태블릿과 페어링합니다.

 **참고:** 배터리 수명을 최대한 활용하려면 Bluetooth 를 이용하지 않는 경우에는 꺼 두십시오.



## 모바일 네트워크 연결(일부 모델만 해당)

SIM 카드가 사전 장착되지 않은 경우 SIM 카드를 모바일 이동통신사에서 구입할 수 있습니다. SIM 카드를 삽입하려면 제품과 함께 동봉되어 있는 **빠른 시작** 설명서를 참조하십시오.

1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 무선 및 네트워크 아래에서 **자세히...**, **모바일 네트워크**를 터치하고 **SIM1** 또는 **SIM2**를 선택한 다음 **액세스 포인트 이름**을 터치합니다.
3. 을 터치하고 **새 APN 선택**을 터치한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

## 데이터 전송 활성화

모바일 네트워크를 통한 데이터 전송을 활성화하려면


1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 무선 및 네트워크 아래에서 **자세히...**, **모바일 네트워크**, **모바일 데이터**를 차례로 터치합니다.


## 테더링 및 휴대용 핫스팟 활성화(일부 모델만 해당)

USB 나 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 통해 제품의 모바일 데이터 연결을 공유하려면

1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 무선 및 네트워크 아래에서 **자세히...**를 터치한 다음 **테더링 및 휴대용 핫스팟**을 터치합니다.
3. 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 설정하려면 **휴대용 Wi-Fi 핫스팟**을 터치합니다.
4. 제품의 모바일 데이터 연결을 공유하려면 **Bluetooth 테더링**을 터치합니다.

## Windows 컴퓨터에 연결(일부 모델만 해당)


 **참고:** USB를 사용하여 태블릿과 컴퓨터 간 파일을 전송하려면 그 전에 USB 테더링을 꺼 두어야 합니다.


 **참고:** 태블릿과 컴퓨터 간에 파일을 전송하려면 그 전에 마이크로 SD 카드를 장착해야 합니다.

1. 마이크로 USB 케이블을 태블릿과 Windows 컴퓨터에 연결합니다.  
컴퓨터에 USB 저장소가 드라이브로 나타납니다. 기타 다른 외장 장치와도 파일을 자유자재로 복사할 수 있습니다.
2. 작업을 마치면 USB 케이블을 분리합니다.

## 고화질 TV 또는 모니터로 콘텐츠 스트리밍(일부 모델만 해당)

Miracast 기술을 사용하면 태블릿에서 고화질 TV 또는 모니터와 같은 Miracast 인증 디스플레이 장치로 동영상 등의 콘텐츠를 무선으로 스트리밍하거나 표시할 수 있습니다.

 **참고:** 이 기능을 사용하기 전에 디스플레이 장치가 Miracast 인증 장치인지 확인합니다.



 **중요:** Miracast 인증 디스플레이 장치가 없는 경우 해당 디스플레이 장치에 연결되는 Miracast 인증 외장 어댑터(별도 구매)를 사용해야 합니다. 제조업체의 지침에 따라 어댑터를 디스플레이 장치에 연결합니다.

### 최고의 성능을 얻기 위한 팁 및 권장 사항

- 미디어 콘텐츠를 태블릿 또는 장착된 마이크로 SD 메모리 카드에 로컬로 저장합니다.
- 사용하고 있지 않은 앱을 닫습니다.
- 태블릿과 디스플레이 장치를 같은 공간에 둡니다.

## Miracast 인증 무선 디스플레이에 연결(일부 모델만 해당)

Miracast 인증 무선 디스플레이에 연결하려면

1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 무선 및 네트워크를 터치한 다음 무선 디스플레이를 터치합니다.
3. 목록에서 Miracast 장치를 선택한 다음 화면의 지침에 따라 연결을 완료합니다.
4. 해상도를 조정하려면 해상도를 터치한 다음 슬라이더를 터치하여 해상도를 늘리거나 줄입니다.

감지된 Miracast 어댑터 목록에 어댑터가 표시되지 않는 경우 다음을 확인합니다.

- 디스플레이 또는 어댑터가 Miracast 와 작동하도록 호환되는지 확인합니다.
- 디스플레이 또는 어댑터가 연결되어 있고 전원이 공급되는지 확인합니다.
- 방화벽이 Miracast 소프트웨어를 차단하지 않는지 확인합니다.
- 어댑터와 함께 제공되거나 제조업체의 웹 사이트에서 제공되는 제조업체의 지침에 따라 어댑터 펌웨어를 업데이트합니다.
- 지원이 필요한 경우 해당 어댑터 제조업체에 문의합니다.

### 디스플레이 해상도를 높입니다.

- TV 의 기본 디스플레이 해상도와 일치하도록 태블릿의 디스플레이 속성을 조정합니다.
- 인터넷을 검색하거나 TV 또는 디스플레이 어댑터에 포함된 사용자 설명서를 읽어 기본 디스플레이 해상도를 찾습니다.
- Miracast 디스플레이 어댑터는 TV 의 기본 디스플레이 해상도와 일치하지 않는 최대 디스플레이 해상도를 가지고 있을 수 있습니다.





### 연결 속도를 높여 성능 향상

비디오 스트리밍이 원활하지 않거나 오디오가 자주 끊길 경우 어댑터에 대한 무선 연결에 대역폭 손실이 있을 수 있습니다.

- 태블릿을 어댑터 가까이로 이동합니다. 태블릿이 어댑터와 가까울수록 연결 속도가 향상됩니다.
- 태블릿과 수신기 사이에 벽과 같은 주요 장애물이 없어야 합니다.
- 미디어 파일을 인터넷에서 무선으로 스트리밍하지 않고 태블릿에서 직접 스트리밍합니다. 인터넷에서 스트리밍하는 경우 Miracast 와 인터넷 모두에 대해 태블릿의 무선 연결이 사용되어 무선 대역폭이 감소할 수 있습니다.
- 지원이 필요한 경우 해당 어댑터 제조업체에 문의합니다.

## 6 설정 사용

네트워크에 연결하거나 환경설정을 지정하거나 태블릿에 대한 정보를 보려면 설정을 사용합니다.

- 을 터치한 다음 을 터치합니다.  
또는
- 위에서 아래로 스와이프한 다음 을 터치한 다음 을 터치합니다.

### 무선 및 네트워크

- **Wi-Fi** — **Wi-Fi**를 활성화하거나 비활성화하고 무선 네트워크에 연결하여 이메일을 확인하거나 웹을 검색하거나 소셜 미디어 웹사이트에 액세스할 수 있습니다.
- **Bluetooth** — **Bluetooth**를 활성화하거나 비활성화하고 헤드셋 또는 키보드와 같은 **Bluetooth** 장치와 태블릿을 페어링합니다.
- **데이터 사용량** — 선택한 기간 동안 사용한 데이터의 그래프를 확인합니다. 설치되어 있는 앱에 의해 사용된 데이터 사용량 또한 표시됩니다.
- **자세히...** — **항공기 모드, VPN, 테더링 및 휴대용 핫스팟 또는 모바일 네트워크**를 활성화하거나 비활성화합니다.



### 장치

- **사운드**
  - **볼륨** — **볼륨**을 터치하고 **음악, 비디오, 게임 및 기타 미디어, 벨소리 및 알림 또는 알람**을 터치하고 슬라이더를 터치하여 원하는 볼륨을 선택한 다음 **확인**을 터치합니다.
  - **전화 벨소리** — **전화 벨소리**를 터치하고 벨소리를 터치하여 선택한 다음 **확인**을 터치합니다.
  - **소리가 울릴 때 진동** — 확인란을 선택하여 진동을 활성화하거나 확인란 선택을 해제하여 진동을 비활성화합니다.
- **시스템**
  - **기본 알림 소리** — **기본 알림 소리**를 터치하고 소리를 터치하여 선택한 다음 **확인**을 터치합니다.
  - **다이얼패드 터치 효과음** — 확인란을 선택하여 활성화하거나 확인란 선택을 해제하여 비활성화합니다.
  - **터치 소리** — 확인란을 선택하여 활성화하거나 확인란 선택을 해제하여 비활성화합니다.
  - **화면 잠금 소리** — 확인란을 선택하여 활성화하거나 확인란 선택을 해제하여 비활성화합니다.
  - **터치 시 진동** — 확인란을 선택하여 활성화하거나 확인란 선택을 해제하여 비활성화합니다.

- **디스플레이**
  - **밝기** — 슬라이더를 터치하여 원하는 밝기를 선택합니다.
  - **배경 화면** — 홈 화면에 표시되는 이미지를 선택하려면 **갤러리**, **라이브 배경 화면** 또는 **배경 화면**을 선택한 다음 **배경 화면 설정**을 선택합니다.
  - **화면 자동 회전** — 확인란을 선택하여 활성화하거나 확인란 선택을 해제하여 비활성화합니다.
  - **절전** — 이후에 태블릿이 절전 상태로 전환되는 기간을 선택합니다.
  - **데이드림** — 태블릿이 데이드림 모드에 있을 때 표시할 이미지를 선택한 다음 **지금 시작** 또는 **데이드림 모드 전환 시기**를 터치한 다음 **도킹 중**, **충전 중** 또는 **모두**를 선택합니다.
  - **글꼴 크기** — 작게, 보통, 크게 또는 매우 크기를 선택합니다.
  - **무선 디스플레이** — 사용 가능한 무선 장치 목록을 표시하려면 터치합니다.
- **저장소** — 태블릿 메모리 및 마이크로 SD™ 카드 메모리(장착되어 있는 경우)에서 사용 가능한 공간을 확인합니다.
- **배터리** — 배터리 충전율 및 다양한 기능에서의 배터리 사용량을 확인합니다.
- **앱** — 다운로드되는 앱과 실행 중인 앱을 확인합니다. 정보를 보거나 앱을 제거하려면 해당 앱을 터치합니다.



## 개인 설정

- **위치 정보 액세스** — 내 위치에 대한 액세스 권한, **GPS 위성** 및 **Wi-Fi** 및 **모바일 네트워크** 위치를 활성화 또는 비활성화합니다.
- **보안** — 다음 기능에 대한 환경설정을 지정합니다.
  - **화면 보안** — **화면 잠금**을 터치하고 **슬라이드**, **얼굴 인식 잠금 해제**, **패턴**, **핀** 또는 **암호**를 터치한 다음 화면의 지침을 따릅니다. 자세한 내용은 [13페이지의 태블릿 보안](#) 섹션을 참조하십시오.
  - **소유자 정보** — 잠금 화면에 소유자 정보를 표시하려면 해당 확인란을 터치한 다음 표시할 텍스트를 입력합니다. 이 기능을 비활성화하려면 확인란을 선택 해제합니다.
  - **SIM 카드 잠금** — SIM 카드가 장착된 경우 **SIM 카드 잠금**을 설정합니다.
  - **암호 표시** — 확인란을 터치하여 이 기능을 활성화하거나 확인란을 선택 해제하여 비활성화합니다.
  - **장치 관리** — 장치 관리자를 보거나 비활성화하려면 터치합니다.
  - **알 수 없는 소스** — 확인란을 터치하여 알 수 없는 소스의 앱 설치를 허용하거나 확인란을 선택 해제하여 이 기능을 비활성화합니다.
  - **앱 확인** — 확인란을 터치하여 피해를 유발할 수 있는 앱의 설치를 불허 또는 사전 경고하거나 확인란을 선택 해제하여 이 기능을 비활성화합니다.
  - **신뢰할 수 있는 인증 정보** — 신뢰할 수 있는 인증 정보 인증서를 표시하려면 터치합니다.
  - **SD 카드에서 설치** — 장착된 마이크로 SD 카드에서 인증서를 설치하려면 터치합니다.

- 언어 및 입력
  - 언어 — 언어를 선택하려면 터치합니다.
  - 맞춤법 검사기 — 확인란을 터치하여 이 기능을 활성화한 다음  을 터치하여 언어를 선택합니다.
  - 개인 사전 — 화면의 지침에 따라 단어를 개인 사전에 추가합니다.
  - 키보드 및 입력 방법 — 키보드를 선택하려면 기본값을 터치합니다.
  - Google 음성 입력 — 확인란을 터치하여 이 기능을 활성화한 다음  을 터치하여 환경설정을 지정합니다. 비활성화하려면 확인란 선택을 해제합니다. .
  - 음성 검색 — Google 음성 검색의 환경설정을 지정하려면 터치합니다.
  - 텍스트 음성 변환 출력 — Google 텍스트 음성 변환 엔진을 활성화하고 환경설정을 지정하려면 터치합니다.
  - 마우스/트랙패드 — 포인터 속도를 터치하고 슬라이더를 터치하여 원하는 속도를 선택한 다음 확인을 터치합니다.
- 백업 및 초기화 — 백업 및 복원과 개인 데이터에 대한 환경설정을 지정합니다. 자세한 내용은 [14페이지의데이터 백업 및 복구](#) 섹션을 참조하십시오.

## 계정

기존 계정이 표시됩니다.

- 이메일 계정 또는 다른 유형의 계정 추가 — 계정 아래에서 + 계정 추가를 터치한 다음 화면의 지침을 따릅니다.
- 계정 동기화 — 계정 아래에서 계정의 이름을 터치합니다. 계정 이름을 다시 한번 터치하고 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는  을 터치한 다음 지금 동기화를 터치합니다.
- 계정 제거 — 계정 아래에서 계정의 이름을 터치합니다. 계정 이름을 다시 한번 터치하고 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는  을 터치한 다음 계정 제거를 터치합니다.

## 시스템



- 날짜 및 시간 — 자동 날짜 및 시간을 활성화 또는 비활성화하거나 시간대, 시간 형식, 날짜 형식에 대한 환경설정을 선택합니다.
- 액세스 기능 — TalkBack, 확대 제스처, 큰 텍스트, 전원 버튼 통화 종료, 화면 자동 회전, 암호 음성 입력, 액세스 기능 바로 가기, 텍스트 음성 변환 출력, 길게 터치 지연, 고속 부팅(콜드), 웹 액세스 기능 향상, 게임 축 되돌리기 및 고속 부팅(핫)을 활성화 또는 비활성화합니다.
- 태블릿 정보 — 태블릿의 시스템 상태, 법적 정보, 모델 번호 및 운영 체제 버전을 표시합니다.  
시스템 업데이트를 확인하려면 시스템 업데이트를 터치한 다음 지금 확인을 터치합니다.




## 7 태블릿 보안

태블릿의 데이터에 다른 사람이 액세스하지 못하도록 방지하려면 화면 잠금 방법을 선택하십시오.

### 화면 잠금 설정

1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 개인 설정 아래에서 **보안**을 터치하고 **화면 보안** 아래에서 **화면 잠금**을 터치합니다.
3. **화면 잠금 선택** 아래에서 원하는 화면 잠금 유형을 선택하고 화면의 지침을 따릅니다.

 **참고:** 이전에 화면 잠금을 설정한 경우 잠금 설정을 변경하기 전에 화면의 잠금을 해제해야 합니다.

- **슬라이드** — 오른쪽으로 스와이프하여 화면의 잠금을 해제합니다.
- **얼굴 인식 잠금 해제(일부 모델만 해당)** — 화면을 바라보면 화면 잠금이 해제됩니다.
- **패턴** — 간단한 패턴을 그려 화면의 잠금을 해제합니다.
- **PIN** — 4 개 이상의 숫자를 입력하여 화면의 잠금을 해제합니다.
- **비밀번호** — 4 개 이상의 문자나 숫자를 입력합니다. 강력한 비밀번호를 선택하는 경우 이 옵션이 가장 강력한 보안을 제공합니다.

## 8 데이터 백업 및 복구



### 앱, 위젯, 운영 체제 업데이트

HP 는 앱, 위젯, 운영 체제를 정기적으로 최신 버전으로 업데이트할 것을 권장합니다. 업데이트를 설치하면 문제를 해결하고 새 기능 및 옵션을 태블릿에서 사용할 수 있습니다. 기술은 계속하여 변화하고 있습니다. 그러므로 앱, 위젯, 운영 체제를 업데이트하면 태블릿에서 가장 최신 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 기존 앱과 위젯이 최신 운영 체제에서는 잘 작동하지 않을 수 있습니다.

Google Play 스토어로 이동하여 HP 및 타사 앱과 위젯의 최신 버전을 다운로드합니다. 운영 체제에서 시스템 업데이트를 자동으로 다운로드하고 이러한 업데이트를 설치할 준비가 되었을 때 알려줄 것입니다. 운영 체제를 수동으로 업데이트하려는 경우 <http://www.hp.com/support> 로 이동하십시오.



### 백업 및 초기화

데이터가 손실될 경우에 대비하여 데이터 백업 및 복원에 대한 환경설정을 지정할 수 있습니다.















1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 개인 설정 아래에서 **백업 및 초기화**를 터치합니다.
3. **백업 및 복원** 아래에서 다음 중 1 개 이상을 선택합니다.
  - **내 데이터 백업**—확인란을 선택하여 Google 서버에 대한 앱 데이터, Wi-Fi 암호 및 기타 설정 백업을 활성화하거나 확인란을 선택 해제하여 이 기능을 비활성화합니다.
  - **백업 계정** — 데이터를 백업할 Google 계정을 선택합니다.
  - **자동 복원** — 확인란을 선택하여 앱을 다시 설치할 때 백업된 설정 및 데이터를 복원하도록 활성화하거나 확인란을 선택 해제하여 이 기능을 비활성화합니다.

### 공장 초기화

모든 설정을 초기화하고 장치의 모든 데이터를 삭제하려면

1. 을 터치한 다음 을 터치합니다.
2. 개인 설정 아래에서 **백업 및 초기화**를 터치합니다.
3. 개인 데이터 아래에서 **공장 초기화**를 선택하고 화면의 지침을 따릅니다.

## 9 음성 통화 기능 사용(음성 태블릿만 해당)

| 아이콘   | 설명   |
|---|--|
|  | <b>전화 걸기</b> —홈 화면 또는 앱 화면의  아이콘을 터치하고 키를 터치하여 전화 번호를 입력한 다음 아이콘을 터치합니다.<br>또는<br> 을 터치하고 연락처 이름을 터치한 다음  아이콘을 터치합니다. |
|  | <b>전화 받기</b> —  아이콘을 원 밖으로 슬라이드합니다.   |
|  | <b>통화 종료</b> — 화면 하단의  아이콘을 터치합니다.  |
|  | <b>음성 메일로 통화 내용 전송</b> —  아이콘을 원 밖으로 슬라이드합니다.   |
|  | <b>최근 전화 응답</b> —  아이콘을 터치하고  을 터치한 다음 응답할 최근 전화를 터치합니다.   |
|  | <b>연락처</b> — 자주 통화하는 전화 번호를 저장할 수 있습니다.  |

# 10 추가 HP 자료

제품 세부 정보, 방법 정보 등은 이 표를 참조하십시오.

| 자료  | 콘텐츠   |
|---|---|
| HP 지원<br>전 세계 지원은 <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> 을 참조하십시오. | <ul style="list-style-type: none"><li>• HP 전문 기술자와 온라인 상담</li><li>• 이메일 지원</li><li>• 전화 번호 찾기</li><li>• HP 서비스 센터 위치 찾기</li></ul> |
| Google<br>Google 지원은 <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> 를 참조하십시오.                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Google 온라인 도움말 및 지원에 액세스</li></ul>  |
| <i>빠른 시작</i><br><i>빠른 시작</i> 문서는 태블릿 상자의 문서 폴더에 있습니다.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 중요한 규정 고지 사항</li></ul>  |
| <i>제품 고지 사항</i><br><i>제품 고지 사항</i> 문서는 태블릿 상자의 문서 폴더에 있습니다.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 중요한 규정 고지 사항</li></ul>  |
| 제한 보증<br>보증서는 태블릿 상자의 문서 폴더에 있습니다.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 이 태블릿에 대한 보증 정보입니다.</li></ul>   |

---

# 색인

## B

Beats Audio 10  
Bluetooth 7, 10

## G

Gmail 3

## M

Miracast(일부 모델만 해당) 8

## P

PIN 13

## W

Wi-Fi 7, 10  
Windows 7

## ㅎ

검색 아이콘 2  
계정 10  
공장 초기화 14  
날짜 및 시간 10  
네트워크 7  
다운로드 3  
뒤로 아이콘 2  
디스플레이 10  
모든 앱 아이콘 2  
배터리 10  
백업 및 복구 14  
보증서 16  
비디오  
    기록 5  
    보기 5  
비밀번호 13  
빠른 시작 16  
사운드 10  
사진 5  
    보기 5  
    인쇄 5  
설정 10  
스크린샷 5  
시계 3  
아이콘 2  
앱 3  
언어 10

얼굴 인식 잠금 해제 13  
위젯 3  
음성 검색 아이콘 2  
음성 통화(음성 태블릿만 해당)  
    15  
인쇄 5  
저장소 10  
제품 고지 사항 16  
최근 앱 아이콘 2  
카메라 5  
캘린더 3  
컴퓨터 7  
홈 아이콘 2  
화면 잠금 13