

Посібник користувача

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth — це торговельна марка, що належить її власнику й використовується компанією Hewlett-Packard згідно з ліцензією. Google — це торговельна марка корпорації Google Inc. Windows — це торговельна марка корпорації Microsoft Corporation, зареєстрована в США.

Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що тут міститься, не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. HP не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи пропуски, що тут містяться.

Перше видання: грудень 2013 р.

Інвентарний номер документа: 752193-
BD1

Зауваження щодо продукту

У цьому посібнику описано функції, які підтримуються в більшості моделей. Деякі з описаних функцій можуть бути недоступні на вашому планшеті.

Умови використання програмного забезпечення

Інсталиючи, копіюючи, завантажуючи або в інший спосіб використовуючи будь-який програмний продукт, попередньо інстальований на цьому планшеті, ви погоджуєтесь з умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем (EULA) компанії HP. Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди, ви зобов'язані повернути невикористаний продукт (апаратне та програмне забезпечення) протягом 14 днів для отримання відшкодування відповідно до порядку, установленого в місці придбання.


За додатковою інформацією або для відшкодування вартості планшета звертайтеся в місцевий пункт продажу (до продавця).


Зміст

1 Основи роботи	1
Блокування та розблокування екрана	1
2 Робота з головним екраном	2
3 Робота з програмами та віджетами	3
Використання екранної клавіатури	3
Робота з Gmail	3
Робота з календарем	4
Використання Google Асистента	4
Робота з годинником	4
Завантаження програм	4
Видалення програм	4
4 Робота з камерами	6
Зйомка фотографій фронтальною камерою	6
Запис відео	6
Створення знімка екрана	6
Перегляд фотографій і відео	6
Друк фотографій	6
5 Підключення до мереж	8
Підключення до бездротової мережі	8
Підключення Bluetooth (лише в деяких моделях)	8
Підключення до мобільної мережі (лише в деяких моделях)	9
Увімкнення передачі даних	9
Увімкнення режиму модема або створення портативної точки доступу (лише в деяких моделях)	9
Підключення до комп'ютера під керуванням ОС Windows (лише в деяких моделях)	9
Потокове передавання вмісту на телевізор або монітор із високою чіткістю зображення (лише в деяких моделях)	10
Підключення до бездротового дисплея з підтримкою технології Miracast (лише в деяких моделях)	10
6 Робота з налаштуваннями	12
БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ	12

ПРИСТРІЙ	12
ОСОБИСТЕ	13
ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ	14
СИСТЕМА	15
7 Захист планшета	16
8 Резервне копіювання та відновлення даних	17
Оновлення програм, віджетів і операційної системи	17
Резервне копіювання даних і скидання налаштувань	17
Відновлення заводських налаштувань	17
9 Використання можливостей голосових дзвінків (лише для планшетів із підтримкою голосових дзвінків)	18
10 Додаткові ресурси НР	19
Показчик	20

1 Основи роботи


 **ПРИМІТКА.** Основні інструкції з експлуатації наведені в *Короткому посібнику*, який входить до комплекту поставки планшета.

 **ВАЖЛИВО.** Перш ніж почати роботу з планшетом, підключіть його до зовнішнього джерела живлення й заряджайте батарею принаймні 15 хвилин.


Щоб розпочати роботу із планшетом, виконайте наведені нижче дії.

1. Зарядіть батарею. Доки на екрані виводиться зображення батареї, натисніть кнопку живлення планшета й утримуйте її близько 5 секунд до появи логотипа HP або Compaq.

Після першого ввімкнення планшета відобразиться екран привітання.



 **ВАЖЛИВО.** Якщо ви не бачите на екрані зображення батареї, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення. Після цього натисніть і утримуйте ту саму кнопку, доки не з'явиться логотип HP або Compaq.

2. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб вибрати мову, підключитися до бездротової мережі та увійти в обліковий запис Google™.

 **ПРИМІТКА.** Якщо у вас іще немає облікового запису Google, його можна створити на цьому етапі. Після входу в обліковий запис уся ваша електронна пошта, контакти, події з календарів та інші дані синхронізуються із планшетом. Інші облікові записи Google можна додати згодом.

Блокування та розблокування екрана

Блокування. Натисніть кнопку живлення.

Розблокування. Увімкніть планшет, натиснувши кнопку живлення. Після цього покладіть палець на піктограму блокування  та посуньте його до положення розблокування .



2 Робота з головним екраном

З головного екрана можна отримати доступ до всієї вашої інформації й електронної пошти, звідси можна переглядати веб-сторінки, дивитися потокові відеотрансляції, гортати фотографії та спілкуватися в соціальних мережах.



ПРИМІТКА. Головний екран на планшеті може виглядати інакше.


- Проведіть пальцем згори вниз, щоб переглянути екранні сповіщення.
- Проведіть пальцем знизу вгору, щоб відобразити інформаційні картки Google Now.
- У наведеній нижче таблиці зазначено піктограми головного екрана з описом їх функцій.


Піктограма	Опис
	Пошук — введіть одне або кілька ключових слів, щоб виконати пошук у Google.
	Голосовий пошук — натисніть  , після чого промовте одне або кілька ключових слів, щоб виконати пошук у Google.
	Усі програми — відображає список усіх програм. Щоб переглянути всі віджети, торкніться вкладки Віджети .
	Назад — перехід до попереднього екрана.
	Головний екран — перехід до головного екрана. <ul style="list-style-type: none">• Щоб перейти до лівого або правого головного екрана, проведіть пальцем вліво або вправо.• Щоб швидко повернутися на головний екран, торкніться піктограми .
	Останні програми — відкриває список програм, з якими ви нещодавно працювали. <ul style="list-style-type: none">• Щоб відкрити програму, торкніться її піктограми.• Щоб видалити програму зі списку, перетягніть її піктограму в сторону.


3 Робота з програмами та віджетами


На головному екрані містяться піктограми — спеціальні ярлики, які дозволяють відкривати встановлені на планшеті програми.

Віджети — це особливі програми, що служать для показу інформації, яка часто оновлюється. Щоб переглянути її, відкривати віджет не потрібно.




Щоб переглянути всі програми, виберіть .


- Щоб відкрити певну програму, торкніться її піктограми. Щоб повернутися на головний екран, торкніться піктограми .
- Щоб додати програму на головний екран, торкніться її піктограми й утримуйте на ній палець, доки не відобразиться головний екран. Після цього перетягніть піктограму в потрібне місце.
- Щоб видалити програму з головного екрана, торкніться її піктограми й утримуйте на ній палець, а потім перетягніть на піктограму **X Видалити** вгорі екрана.

Щоб переглянути всі віджети, торкніться піктограми , після чого виберіть вкладку **Віджети**.



- Щоб відкрити певний віджет, торкніться його піктограми. Щоб повернутися на головний екран, торкніться піктограми .
- Щоб додати віджет на головний екран, торкніться його піктограми й утримуйте на ній палець, доки не відобразиться головний екран. Після цього перетягніть піктограму в потрібне місце.
- Щоб видалити віджет із головного екрана, торкніться його піктограми й утримуйте на ній палець, а потім перетягніть на піктограму **X Видалити** вгорі екрана.

Використання екранної клавіатури

- Щоб відкрити екранну клавіатуру, торкніться текстового поля вгорі на екрані, введіть одне або кілька ключових слів і виберіть  або .
- Щоб виконати голосовий пошук, торкніться  вгорі екрана та промовте одне чи кілька ключових слів.

 **ПРИМІТКА.** Клавіатура може виглядати по-різному.

Робота з Gmail

1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** натисніть **Додати обліковий запис**.
3. Виберіть **Google** і дотримуйтеся вказівок на екрані.
4. Щоб увійти в обліковий запис Gmail, торкніться піктограми **Gmail**.

Робота з календарем

- Натисніть піктограму **Календар** і дотримуйтеся вказівок на екрані.



ПРИМІТКА. Коли ви додаєте обліковий запис Google, уся електронна пошта, календар і контакти з нього автоматично синхронізуються з планшетом.





- Щоб додати **Календар** на головний екран, торкніться його піктограми й утримуйте її, доки вона не відобразиться на головному екрані.

Використання Google Асистента

Google Асистент показує багато корисної й актуальної інформації: на основі даних про поточний час і місцезнаходження, а також історії переміщень служба виводить відомості, які стануть вам у пригоді в дорозі, а проаналізувавши вашу історію веб-пошуку й календар, вона покаже нагадування про заплановані зустрічі, карти, результати спортивних змагань і розклад авіарейсів.

- Щоб підключити Google Now, проведіть пальцем знизу вгору та дотримуйтеся вказівок на екрані.
- Проведіть пальцем знизу вгору, щоб відобразити інформаційні картки Google Now.

Робота з годинником



- Виберіть , а потім — .
- Щоб додати **Годинник** на головний екран, торкніться піктограми  й утримуйте на ній палець, доки вона не з'явиться на головному екрані.
- Щоб додати будильник, торкніться піктограми , виберіть **Установити сигнал** і дотримуйтеся вказівок на екрані.

Завантаження програм



З Google Play Маркета можна завантажувати програми, музику, книги, ігри та багато іншого.



ПРИМІТКА. Щоб отримати доступ до Play Маркета, потрібно підключитися до Інтернету й увійти в обліковий запис Google.

- Торкніться  і виберіть потрібну категорію.
— або —
Торкніться  і введіть у полі пошуку ключове слово.
- Щоб завантажити й інстальовати програми, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Видалення програм



1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **ПРИСТРІЙ** торкніться пункту **Пам'ять**, а потім — **Програми**.

3. Виберіть потрібну програму та торкніться кнопки **Видалити**.
4. Торкніться кнопки **ОК** двічі.



4 Робота з камерами

Сфотографуйтеся або зробіть знімок екрана за допомогою фронтальної камери.

Зйомка фотографій фронтальною камерою

- Торкніться , після чого виберіть .
- Щоб зробити фотографію, торкніться піктограми камери зі стрілками, а потім — синього кола.
Фотографія зберігається в "Галереї".

Запис відео



- Торкніться , після чого виберіть .
- Щоб записати відео, торкніться піктограми відеокамери.
Коло змінить колір на червоний.
- Щоб почати запис, торкніться червоного кола.
- Щоб зупинити запис, торкніться червоного кола й утримуйте його.
Відео зберігається в "Галереї".

Створення знімка екрана

Одночасно натисніть кнопки ввімкнення та зменшення гучності й утримуйте їх близько 1 секунди.


Відобразиться повідомлення про те, що знімок екрана збережено в "Галерею".


Перегляд фотографій і відео

- Щоб переглянути фотографії або відео в Галереї, торкніться  та виберіть піктограму **галереї**.
- Щоб видалити фотографію або відео, виберіть потрібний елемент і торкніться піктограми  у правому верхньому куті екрана, після чого натисніть **Видалити**.

Друк фотографій

Активуйте функцію HP e-Print (лише в деяких моделях), яка дає змогу надсилати завдання друку безпосередньо на принтер із підтримкою цієї функції. Додаткові відомості див. на сайті <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Торкніться , а тоді виберіть піктограму **HP ePrint**.
2. Виконайте вказівки на екрані та торкніться кнопки **Активувати зараз**.


3. Введіть свою адресу електронної пошти й торкніться кнопки **Активувати**.
Код активації буде надіслано на вказану вами адресу електронної пошти.
4. Натисніть  і торкніться піктограми **HP ePrint**.
5. Введіть код активації й виберіть **Активувати**.

5 Підключення до мереж



Планшет можна підключати до бездротової мережі, пристроїв Bluetooth® (лише в деяких моделях), мобільної мережі (лише в деяких моделях) або комп'ютера під керуванням ОС Windows®.


Підключення до бездротової мережі

Переглядайте інформацію в Інтернеті, читайте електронну пошту тощо.

 **ПРИМІТКА.** Для виходу в Інтернет необхідно підключитися до бездротової мережі.

Щоб підключитися до бездротової мережі, виконайте наведені нижче дії.



1. Торкніться , після чого виберіть .
2. Переконайтеся, що в розділі **БЕЗДРотовий зв'язок і мережі** ввімкнено Wi-Fi.
3. Торкніться **Wi-Fi** і виберіть одну з доступних мереж.
4. За потреби введіть ключ захисту та торкніться кнопки **Підключитися**.


 **ПРИМІТКА.** Щоб видалити ключ захисту бездротової мережі, до якої ви вже підключалися, торкніться її назви та виберіть **Видалити мережу**.

Підключення Bluetooth (лише в деяких моделях)

Спаруйте з планшетом інші пристрої Bluetooth (наприклад, гарнітуру, клавіатуру або мишу).




Щоб підключитися до пристрою Bluetooth, виконайте наведені нижче дії.

1. Увімкніть пристрій Bluetooth.
2. Торкніться , після чого виберіть .
3. У розділі **БЕЗДРотовий зв'язок і мережі** ввімкніть зв'язок Bluetooth і виберіть **Bluetooth**.
4. Торкніться імені свого планшета та зробіть його видимим для інших пристроїв Bluetooth.
5. Щоб знайти доступні пристрої Bluetooth, торкніться кнопки **ПОШУК ПРИСТРОЇВ**.
6. Торкніться імені знайденого пристрою, щоб спарувати його із планшетом.

 **ПРИМІТКА.** Щоб подовжити час роботи пристрою від батареї, завжди вимикайте зв'язок Bluetooth, коли він не використовується.



Підключення до мобільної мережі (лише в деяких моделях)

Якщо SIM-картка не встановлена попередньо, придбайте її в оператора мобільного зв'язку. Інформацію про те, як установити SIM-картку, наведено в *Короткому посібнику користувача* з комплекту планшета.

1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ** торкніться пункту **Більше...**, натисніть **Мобільні мережі**, виберіть **SIM1** або **SIM2** та натисніть **Назви точок доступу**.
3. Торкніться піктограми , після чого виберіть **Створити APN** і дотримуйтеся вказівок на екрані.



Увімкнення передачі даних

Щоб увімкнути передачу даних через мобільну мережу, виконайте наведені нижче дії.


1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ** торкніться пункту **Більше...**, натисніть **Мобільні мережі**, після чого виберіть **Мобільні дані**.


Увімкнення режиму модема або створення портативної точки доступу (лише в деяких моделях)

Щоб надати іншим користувачам доступ до свого мобільного Інтернету за допомогою USB-модема або в режимі портативної точки доступу Wi-Fi, виконайте наведені нижче дії.

1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ** торкніться пункту **Більше...** й виберіть **Режим модема та портативна точка доступу**.
3. Щоб налаштувати портативну точку доступу Wi-Fi, виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi**.
4. Щоб надати іншим користувачам доступ до свого мобільного Інтернету, виберіть **Bluetooth у режимі модема**.

Підключення до комп'ютера під керуванням ОС Windows (лише в деяких моделях)


 **ПРИМІТКА.** Для передачі файлів між планшетом і комп'ютером спершу необхідно вимкнути режим USB-модема.


 **ПРИМІТКА.** Для передачі файлів між планшетом і комп'ютером необхідно установити картку micro SD.

1. Підключіть кабель мікро-USB до планшета та комп'ютера під керуванням Windows.
У списку пристроїв на комп'ютері з'явиться новий USB-пристрій збереження даних. Копіювати файли можна так само, як на будь-якому іншому зовнішньому пристрої.
2. Завершивши роботу з файлами, від'єднайте кабель USB.

Потокове передавання вмісту на телевизор або монітор із високою чіткістю зображення (лише в деяких моделях)

Технологія Miracast дає змогу за допомогою бездротового зв'язку транслювати або показувати вміст зі свого планшета (наприклад, кінофільм) на пристрої відображення з підтримкою Miracast (наприклад, моніторі або телевизори з високою чіткістю зображення).

 **ПРИМІТКА.** Перш ніж почати користуватися цією функцією, перевірте, чи підтримує ваш пристрій відображення технологію Miracast.



 **ВАЖЛИВО.** Якщо ваш пристрій відображення не підтримує технологію Miracast, підключіть до нього спеціальний зовнішній адаптер (не входить до комплекту поставки). Дотримуйтесь інструкцій виробника, щоб підключити адаптер до пристрою відображення.

Поради та рекомендації з підвищення продуктивності

- Зберігайте медіавміст у локальній пам'яті планшета або на установленій картці пам'яті SD.
- Закрийте програми, які не використовуєте.
- Планшет має перебувати в одній кімнаті з пристроєм відображення.

Підключення до бездротового дисплея з підтримкою технології Miracast (лише в деяких моделях)

Щоб підключити бездротовий дисплей із підтримкою технології Miracast, виконайте наведені нижче дії.

1. Торкніться , після чого виберіть .
2. Торкніться пункту **Бездротовий зв'язок і мережі** та виберіть **Бездротовий дисплей**.
3. Щоб установити підключення, виберіть зі списку пристрій з підтримкою технології Miracast і дотримуйтеся вказівок на екрані.
4. Щоб налаштувати роздільну здатність, торкніться пункту **Роздільна здатність**, після чого зменште або збільште її за допомогою повзунка.

Якщо адаптер не відображається у списку розпізнаних адаптерів Miracast, виконайте наведені нижче дії.

- Упевніться, що дисплей або адаптер підтримує технологію Miracast.
- Упевніться, що дисплей або адаптер підключено до електромережі та на нього подається живлення.
- Упевніться, що роботу програмного забезпечення Miracast не блокує брандмауер.
- Оновіть мікропрограмне забезпечення адаптера. Для цього дотримуйтеся вказівок виробника, розміщених на його веб-сайті або в документації, що входить до комплекту поставки адаптера.
- Зверніться по технічну підтримку до виробника.

Коригування роздільної здатності дисплея

- Налаштуйте роздільну здатність дисплея вашого планшета так, щоб вона збігалася з власною роздільною здатністю телевізора.
- Дані про власну роздільну здатність дисплея можна знайти в Інтернеті або в посібнику користувача, який входить до комплекту поставки телевізора чи адаптера.
- Максимальна роздільна здатність відеоадаптера з підтримкою технології Miracast може не відповідати власній роздільній здатності телевізора.





Підвищення продуктивності за допомогою збільшення швидкості підключення

Якщо потокове відео нечітке або звук іноді зникає, можливо, це пов'язано зі зниженою пропускною спроможністю бездротового підключення до адаптера.

- Розмістіть планшет ближче до адаптера. Що ближче планшет розташовано до адаптера, то вища швидкість підключення.
- Упевніться, що між планшетом і приймачем немає значних перешкод (наприклад, стін).
- Транслюйте медіафайли безпосередньо з планшета, а не з Інтернету за допомогою бездротового зв'язку. Для потокового передавання вмісту з Інтернету використовується те саме бездротове підключення, що й для технології Miracast, тому трансляція даних із мережі може призвести до зниження пропускної спроможності планшета.
- Зверніться по технічну підтримку до виробника.

6 Робота з налаштуваннями

У меню "Налаштування" можна підключатися до різних мереж, установлювати параметри й переглядати інформацію про планшет.

- Торкніться , після чого виберіть .
— або —
- Проведіть пальцем згори вниз і торкніться спочатку піктограми , а тоді — .

БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ

- **Wi-Fi** — увімкнення та вимкнення **Wi-Fi**, а також підключення до бездротової мережі для роботи з електронною поштою, перегляду веб-сторінок і спілкування в соціальних мережах.
- **Bluetooth** — увімкнення та вимкнення **Bluetooth** для парування планшета з такими пристроями, як гарнітура або клавіатура.
- **Використання даних** — графік з інформацією про те, які дані використовувалися за вказаний період. Також тут показується, які дані використовує кожна інстальована програма.
- **Більше...** — увімкнення та вимкнення параметрів **Режим "У літаку"**, **Віртуальна приватна мережа (VPN)**, **Режим модема та портативна точка доступу** й **Мобільні мережі**.



ПРИСТРІЙ

- **Звук**
 - **Гучність**: натисніть **Гучність**, виберіть **Музика, відео, ігри та інші медіа, Сигнал дзвінка та сповіщення** або **Будильник**, після чого установіть потрібний рівень звуку за допомогою повзунка й торкніться кнопки **ОК**.
 - **Сигнал дзвінка**: натисніть **Сигнал дзвінка**, виберіть потрібний сигнал і торкніться кнопки **ОК**.
 - **Вібрувати під час дзвінка**: установіть прапорець, щоб увімкнути вібрацію, або зніміть, щоб вимкнути.
- **Система**
 - **Сповіщення за умовчанням**: натисніть **Сповіщення за умовчанням**, виберіть потрібний сигнал і торкніться кнопки **ОК**.
 - **Звук клавіш цифрової клавіатури**: установіть прапорець, щоб увімкнути звук, або зніміть, щоб вимкнути.
 - **Звуки під час дотику**: установіть прапорець, щоб увімкнути звуки, або зніміть, щоб вимкнути.

- **Звук під час блокування екрана:** установіть прапорець, щоб увімкнути звук, або зніміть, щоб вимкнути.
- **Вібрація під час дотику:** установіть прапорець, щоб увімкнути вібрацію, або зніміть, щоб вимкнути.
- **Дисплей**
 - **Яскравість:** скористайтесь повзунком, щоб налаштувати рівень яскравості.
 - **Фоновий малюнок:** щоб установити зображення на головному екрані, натисніть **Галерея**, **Анімовані фонові малюнки** або **Фонові малюнки**, а потім — **Установити фоновий малюнок**.
 - **Повертати екран автоматично:** установіть прапорець, щоб увімкнути функцію, або зніміть, щоб вимкнути.
 - **Режим сну:** виберіть період часу, протягом якого планшет може залишатися неактивним, перш ніж перейде в режим сну.
 - **Заставка:** виберіть, яке зображення з'являтиметься на екрані планшета в режимі очікування, після чого натисніть **Почати зараз** або **Вмикання заставки** та виберіть **Коли у док-станції**, **Коли заряджається** чи **Інше**.
 - **Розмір шрифту:** виберіть **Малий**, **Нормальний**, **Великий** або **Дуже великий**.
 - **Бездротовий дисплей:** торкніться, щоб переглянути список доступних бездротових дисплеїв.
- **Пам'ять:** виберіть, щоб дізнатись обсяг вільного місця в пам'яті планшета й на карті пам'яті microSD™ (якщо установлена).
- **Акумулятор** — дані про заряд батареї у відсотках, а також інтенсивність витрати заряду батареї різними функціями планшета.
- **Програми** — список завантажених і запущених програм. Торкніться програми, щоб видалити її або переглянути докладні відомості.



ОСОБИСТЕ

- **Доступ до місцезнаходження** — увімкнення та вимкнення параметрів **Доступ до місцезнаходження**, **Супутники GPS** і **Розташування мережі Wi-Fi**.
- **Безпека** — установлення параметрів для наведених нижче функцій.
 - **Захист екрана** — торкніться пункту **Блокування екрана**, виберіть **Пересування пальцем**, **Фейсконтроль**, **Ключ**, **PIN-код** або **Пароль**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані. Додаткову інформацію наведено в розділі [Захист планшета на сторінці 16](#).
 - **Інформація про власника** — щоб на екрані блокування відображалась інформація про власника, установіть прапорець у відповідному полі та введіть текст, який необхідно показувати. Щоб вимкнути цю функцію, зніміть прапорець.
 - **Блокування SIM-карти** — налаштуйте блокування SIM-карти, якщо її установлено на пристрої.
 - **Зробити паролі видимими** — установіть прапорець, щоб увімкнути функцію, або зніміть, щоб вимкнути.
 - **Адміністрування пристрою** — торкніться, щоб переглянути або деактивувати адміністраторів пристрою.

- **Невідомі джерела** — установіть прапорець, щоб дозволити інсталяцію програм із невідомих джерел, або зніміть, щоб вимкнути цю функцію.
- **Перевіряти програми** — установіть прапорець, щоб заборонити інсталяцію програм, які можуть пошкодити ваш пристрій, чи попереджати про таку можливість, або зніміть прапорець, щоб вимкнути цю функцію.
- **Надійні облікові дані** — торкніться, щоб переглянути сертифікати надійності облікових даних.
- **Установити з картки SD** — торкніться, щоб установити сертифікати з установленної картки micro SD.
- **Мова та введення**
 - **Мова** — торкніться, щоб вибрати мову.
 - **Перевірка орфографії** — установіть прапорець, щоб увімкнути цю функцію, і виберіть мову, торкнувшись .
 - **Особистий словник** — щоб додавати слова до особистого словника, дотримуйтеся вказівок на екрані.
 - **Клавіатура та методи введення** — щоб вибрати клавіатуру, натисніть **За умовчанням**.
 - **Голосове введення Google** — установіть прапорець, щоб увімкнути цю функцію, і натисніть , щоб налаштувати її параметри. Зніміть прапорець, щоб вимкнути функцію.
 - **Голосовий пошук** — торкніться, щоб задати параметри голосового пошуку Google.
 - **Вивід синтезу мовлення з тексту** — торкніться, щоб увімкнути функцію й установити параметри системи синтезу мовлення Google.
 - **Миша/сенсорна панель** — торкніться пункту **Швидкість руху вказівника**, відрегулюйте швидкість за допомогою повзунка й торкніться кнопки **ОК**.
- **Резервне копіювання та скидання** — набір параметрів за категоріями **РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ, ОСОБИСТІ ДАНІ**. Додаткову інформацію наведено в розділі [Резервне копіювання та відновлення даних на сторінці 17](#).

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ

Список зареєстрованих облікових записів.

- **Додавання облікового запису електронної пошти чи запису іншого типу** — у розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** виберіть **+ Додати облік. запис** і дотримуйтеся вказівок на екрані.
- **Синхронізація облікового запису** — у розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** торкніться імені облікового запису. Ще раз торкніться імені облікового запису, натисніть  у правому верхньому куті екрана та виберіть **Синхронізувати зараз**.
- **Видалення облікового запису** — у розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** торкніться імені облікового запису. Ще раз торкніться імені облікового запису, натисніть  у верхньому правому куті екрана та виберіть **Видалити обліковий запис**.

СИСТЕМА



- **Дата та час** — увімкнення й вимкнення параметра **Автомат. дата & час**, а також вибір часового поясу, форматів часу й дати.
- **Доступність** — увімкнення та вимкнення параметрів **TalkBack**, **Жести збільшення**, **Великий текст**, **Заверш. виклик кнопкою**, **Повертати екран автоматично**, **Диктувати паролі**, **Швидкий доступ**, **Вивід синтезу мовлення з тексту**, **Затримка натискання й утримування**, **Швидке завантаження (холодне)**, **Покращувати веб-доступність**, **Реверс миші для ігор** і **Швидке завантаження (гаряче)**.
- **Про планшет** — показ інформації про стан системи, юридичних відомостей, номери моделі та версії операційної системи планшета.

Щоб перевірити наявність оновлень, виберіть **Оновлення системи** й натисніть **Перевірити зараз**.

7 Захист планшета

Щоб сторонні особи не змогли отримати доступ до даних на вашому планшеті, виберіть один із методів блокування екрана.

Установлення блокування екрана

1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **ОСОБИСТЕ** виберіть **Безпека**, а в розділі **БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА** — **Блокування екрана**.
3. У розділі **Тип блокув. екрана** виберіть один із методів блокування та дотримуйтеся вказівок на екрані.



ПРИМІТКА. Якщо блокування вже встановлювалося, перш ніж змінити налаштування, вам доведеться розблокувати екран попереднім методом.

- **Провести пальцем** — щоб розблокувати екран, потрібно провести пальцем вправо.
- **Фейсконтроль** (лише в деяких моделях) — функція, яка дає змогу розблокувати екран, просто поглянувши на нього.
- **Ключ** — для розблокування екрана необхідно провести пальцем по крапках у потрібному порядку.
- **PIN** — щоб розблокувати екран, потрібно ввести код із чотирьох або більше цифр.
- **Пароль** — щоб розблокувати екран, потрібно ввести чотири або більше символів. Складний пароль — це найнадійніший метод захисту.

8 Резервне копіювання та відновлення даних



Оновлення програм, віджетів і операційної системи

Компанія HP рекомендує регулярно оновлювати програми, віджети й операційну систему до останніх версій. Оновлення вирішують різноманітні програмні проблеми та додають вашому планшету нові функції й можливості. Технології постійно змінюються, тому за умови своєчасного оновлення програмного забезпечення ви завжди будете користуватися його найактуальнішими версіями. Окрім іншого, старі версії програм і віджетів можуть некоректно працювати з новими версіями операційної системи, а це є ще одним приводом слідкувати за оновленнями.

Завантажити останні версії програм і віджетів від HP й інших розробників можна в магазині "Google Play Маркет". Системні оновлення завантажуються автоматично, і операційна система сповіщатиме вас, коли вони будуть готові до інсталяції. Щоб оновити операційну систему вручну, відвідайте сайт <http://www.hp.com/support>.



Резервне копіювання даних і скидання налаштувань

Щоб запобігти втраті даних, налаштуйте функцію резервного копіювання та відновлення.















1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **ОСОБИСТЕ** виберіть **Резервне копіювання та скидання**.
3. У розділі **РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ** установіть прапорці біля потрібних параметрів.
 - **Резервне копіювання даних** — установіть прапорець, щоб увімкнути резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google, або зніміть прапорець, щоб вимкнути функцію.
 - **Резервний обліковий запис** — виберіть обліковий запис Google, для якого потрібно робити резервні копії даних.
 - **Автоматичне відновлення** — установіть прапорець, щоб під час повторного встановлення програм система відновлювала їхні налаштування й інші дані з резервних копій, або зніміть прапорець, щоб вимкнути функцію.

Відновлення заводських налаштувань

Щоб скинути всі налаштування та видалити всі дані з пристрою, виконайте наведені нижче дії.

1. Торкніться , після чого виберіть .
2. У розділі **ОСОБИСТЕ** виберіть **Резервне копіювання та скидання**.
3. У розділі **ОСОБИСТІ ДАНІ** виберіть **Відновл. завод. нал.** і дотримуйтеся вказівок на екрані.

9 Використання можливостей голосових дзвінків (лише для планшетів із підтримкою голосових дзвінків)

Піктограма	Опис
	Зателефонувати — на головному екрані або екрані "Усі програми" торкніться піктограми  , введіть номер телефону за допомогою клавіатури, а тоді торкніться піктограми ще раз. — або — Натисніть  , виберіть ім'я потрібного контакту й торкніться піктограми  .
	Прийняти виклик — перетягніть піктограму  за межі кола.
	Завершити виклик — торкніться піктограми  внизу екрана.
	Надіслати на голосову пошту — перетягніть піктограму  за межі кола.
	Зателефонувати повторно — щоб повторно зателефонувати людині, яка нещодавно вам дзвонила, натисніть  , торкніться  та виберіть нещодавній виклик, щоб зателефонувати на цей номер.
	Контакти — тут можна зберігати телефонні номери, на які ви часто телефонуєте.

10 Додаткові ресурси HP

У наведеній нижче таблиці ви знайдете опис продукту, практичні поради й інструкції та багато іншої корисної інформації.

Ресурс	Зміст
Підтримка HP Відомості про підтримку користувачів у всьому світі наведено на веб-сторінці http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP.• Підтримка електронною поштою.• Телефонні номери.• Пошук центру обслуговування HP.
Google Підтримка від компанії Google доступна на сайті http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Довідка та підтримка Google в Інтернеті.
<i>Короткий посібник</i> <i>Короткий посібник</i> можна знайти в папці з документацією в коробці планшета.	<ul style="list-style-type: none">• Важлива нормативна інформація.
<i>Зауваження щодо використання виробу</i> Документ <i>Зауваження щодо використання виробу</i> можна знайти в папці з документацією в коробці планшета.	<ul style="list-style-type: none">• Важлива нормативна інформація.
Обмежена гарантія Гарантію можна знайти в папці з документацією в коробці планшета.	<ul style="list-style-type: none">• Гарантійна інформація про планшет.

Показчик

Б

батарея 12
блокування екрана 16

В

відео
 запис 6
 перегляд 6
віджети 3
відновлення заводських
 налаштувань 17

Г

гарантія 19
годинник 3
голосові дзвінки (лише для
 планшетів із підтримкою
 голосових дзвінків) 18

Д

дата та час 12
дисплей 12
друк 6

З

завантаження 3
зауваження щодо використання
 виробу 19
звук 12
знімки екрана 6
знімок екрана 6

К

календар 3
камера 6
комп'ютер 8
Короткий посібник 19

М

мережа 8
мова 12

Н

налаштування 12

О

облікові записи 12

П

пам'ять 12
пароль 16
піктограма "Головний екран" 2
піктограма "Назад" 2
піктограма "Останні програми"
 2
піктограма "Усі програми" 2
піктограма голосового пошуку 2
піктограма пошуку 2
піктограми 2
програми 3

Р

резервне копіювання та
 відновлення 17

Ф

фейсконтроль 16
фотографії 6
 друк 6
 перегляд 6

В

Beats Audio 12
Bluetooth 8, 12

Г

Gmail 3

М

Miracast (лише в деяких
 моделях) 10

Р

PIN 16

W

wi-fi 8, 12
Windows 8