

Kasutusjuhend

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Google on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Windows on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s registreeritud kaubamärk.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasnevates garantii lühiavaldustes.

Käesolevas dokumendis avaldatut ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajätmiste eest.

Esimene väljaanne: detsember 2013

Dokumendi number: 752193-E41

Tootemärkus

Selles juhendis kirjeldatakse enamiku mudelite ühiseid funktsioone. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie tahvelarvutis saadaval olla.

Tarkvaratingimused

Sellesse tahvelarvutisse eelinstallitud tarkvaratoote installimisel, kopeerimisel, allalaadimisel või muul viisil kasutamisel nõustute te täitma HP lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi. Kui te nimetatud litsentsilepingu tingimustega ei nõustu, on teie ainsaks võimaluseks kogu kasutamata toote (riist- ja tarkvara) tagastamine 14 päeva jooksul, et saaksite vastavalt ostukoha tagastuspoliitikale hüvitist.


Lisateabe saamiseks või tahvelarvuti eest täieliku tagasimakse taotlemiseks võtke palun ühendust ostukohaga (müüjaga).


Sisukord

1 Põhitõed	1
Ekraani lukustamine ja vabastamine	1
2 Avakuva kasutamine	2
3 Rakenduste ja vidinate kasutamine	3
Ekraaniklaviatuuri kasutamine	3
Gmaili kasutamine	3
Kalendri kasutamine	4
Google Now kasutamine	4
Kella kasutamine	4
Rakenduste allalaadimine	4
Rakenduste desinstallimine	4
4 Kaamerate kasutamine	5
Endast pildi tegemine	5
Video salvestamine	5
Kuvatõmmise tegemine	5
Fotode või videote vaatamine	5
Fotode printimine	5
5 Ühenduse loomine võrguga	7
Ühenduse loomine traadita võrguga	7
Bluetoothiga ühendamine (ainult teatud mudelid)	7
Traadita võrguga ühendamine (ainult teatud mudelid)	8
Andmeedastuse aktiveerimine	8
Sidumise või kaasaskantava tööpunkti aktiveerimine (ainult teatud mudelid)	8
Windowsi arvutiga ühendamine (ainult teatud mudelid)	8
Sisu voogedastamine kõrglahutusega telerisse või monitori (ainult teatud mudelid)	8
Miracastiga ühilduva traadita ekraaniga ühendamine (ainult teatud mudelid)	9
6 Sätete kasutamine	11
TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD	11
SEADE	11
PERSONAALNE	12

KONTOD	13
SÜSTEEM	13
7 Tahvelarvuti turve	14
8 Teie andmete varundamine ja taastamine	15
Rakenduste, vidinate ja operatsioonisüsteemi värskendamine	15
Varundamine ja lähtestamine	15
Tehaseandmete lähtestamine	15
9 Häälkõne funktsioonide kasutamine (ainult häälefunktsiooniga tahvelarvutitel)	16
10 Veel HP ressursse	17
Tähestikuline register	18

1 Põhitõed


 **MÄRKUS.** Põhiliste tööjuhiste tutvumiseks tutvuge tahvelarvuti karbis oleva *Kiirjuhendiga*.

 **NB!** Enne tahvelarvuti esmakordset kasutamist ühendage see välise toitega ja laadige seejärel akut vähemalt 15 minutit.


Tahvelarvuti kasutamise alustamiseks järgige järgmisi juhiseid.

1. Pärast aku laadimist ja kui näete aku kujutist, hoidke toitenuppu umbes viis sekundit all tahvelarvuti sisselülitamiseks, kuni ilmub HP või Compaqi logo.

Tahvelarvuti esmakordsel sisselülitamisel näete tervitusekraani.



 **NB!** Kui aku kujutist ekraanile ei ilmu, vajutage kujutise kuvamiseks põgusalt toitenuppu, seejärel hoidke toitenuppu all seni, kuni ilmub HP või Compaqi logo.

2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et valida keel, luua ühendus traadita võrguga ja sisse logida Google™- kontole.

 **MÄRKUS.** Kui teil pole Google'i kontot, saate selle nüüd luua. Google'i kontole sisse logides sünkroniseeritakse teie tahvelarvutiga kontoga seostatud e-kirjad, kontaktid, kalendrisündmused ja andmed. Kui teil on veel Google'i kontosid, saate need hiljem lisada.


Ekraani lukustamine ja vabastamine.

Lukustamine — vajutage toitenuppu.









Vabastamine — vajutage tahvelarvuti sisselülitamiseks toitenuppu  ja libistage  avatud asendisse.

2 Avakuva kasutamine

Avakuva kujutab endast keskset kohta, kust pääseb juurde nii teabele kui ka e-postile, saab sirvida veebi, voogedastada videoid, vaadata fotosid ja avada sotsiaalmeediasaite.

 **MÄRKUS.** Avakuva väljanägemine võib erineda.

- Teadete kuvamiseks nipsake ülevalt alla.
- Google Now kaartide kuvamiseks nipsake alt üles.
- Tabelis kirjeldatud toimingute tegemiseks puudutage ikooni.


Ikoon	Kirjeldus
	Otsing — võimaldab teil sisestada Google'is otsimiseks ühe või mitu võtmesõna.
	Hääleotsing — võimaldab puudutada  ja seejärel Google'is otsimiseks öelda vähemalt ühe võtmesõna.
	Kõik rakendused — kuvatakse kõigi rakenduste loend. Kõigi vidinate nägemiseks puudutage vahekaarti Vidinad .
	Tagasi — avatakse eelmine kuva.
	Avakuva — avatakse keskne avakuva. <ul style="list-style-type: none">• Parema või vasema avakuva nägemiseks nipsake paremale või vasemale.• Kiiresti avakuvale naasmiseks puudutage .
	Hiljutised rakendused — avatakse viimati kasutatud rakenduste loendi. <ul style="list-style-type: none">• Puudutage rakendust selle avamiseks.• Rakenduse loendist eemaldamiseks nipsake seda paremale või vasemale.

3 Rakenduste ja vidinate kasutamine


Rakendused on avakuval asuvad otseteed, mida kasutatakse teie tahvelarvutis installitud rakenduste avamiseks.

Vidinat on spetsiaalse funktsionaalsusega rakendused, mis kuvavad sagedasti värskendatud sisu. Värskendatud sisu saate vaadata vidinat avamata.




Kõigi rakenduste nägemiseks puudutage .


- Rakenduse avamiseks puudutage ikooni. Avakuvale naasmiseks vajutage .
- Avakuvale ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke rakenduse ikooni kuni avakuva ilmumiseni ning libistage see siis soovitud asukohta.
- Avakuvalt rakenduse eemaldamiseks puudutage ja hoidke rakenduse ikooni ja lohistage see ekraani üleval asuva ikoonini **X eemaldamine**.

Kõigi vidinate nägemiseks puudutage  ja puudutage seejärel vahekaarti **Vidinat**.



- Vidina avamiseks puudutage ikooni. Avakuvale naasmiseks vajutage .
- Avakuvale vidina lisamiseks puudutage ja hoidke vidina ikooni kuni avakuva ilmumiseni ning libistage see soovitud asukohta.
- Avakuvalt rakenduse või vidina eemaldamiseks puudutage ja hoidke vidina ikooni ning logistage see seejärel ekraani üleval asuva ikoonini **X eemaldamine**.

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

- Ekraaniklaviatuuri avamiseks puudutage ekraani üleval asuvat tekstivälja, tippige vähemalt üks võtmesõna ja puudutage  või .
- Hääleotsingu kasutamises puudutage ekraani üleval asuvat  ja seejärel öelge vähemalt üks võtmesõna.

 **MÄRKUS.** Klaviatuur väljanägemine võib erineda.

Gmaili kasutamine

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Puudutage jaotises **KONTOD Lisa konto** .
3. Puudutage üksust **Google** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Oma Gmaili kontole juurdepääsuks puudutage ikooni **Gmail**.

Kalendri kasutamine

- Klõpsake ikooni **Kalender** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.



MÄRKUS. Google'i konto lisamisel sünkroniseeritakse automaatselt kontoga seostatud e-kirjad, kalender ja kontaktid.





- Avakuvale **Kalendri** lisamiseks puudutage ja hoidke ikooni **Kalender** kuni ikooni ilmumiseni avakuvale.

Google Now kasutamine

Google Now kasutab teie liikumise teabe kuvamiseks aega, teie praegust asukohta ja asukoha ajalugu. Teiste Google'i toodete teavet nagu veebiajalugu või teie kalendrit kasutatakse, et kuvada kohtumiste meeldetuletusi, kaarte, sporditulemusi ja lennuolekut.

- Google Now kasutamiseks nipsake ekraani alaservalt üles ja järgige ekraanil esitatud juhiseid.
- Google Now kaartide kuvamiseks nipsake ekraanil alt üles.

Kella kasutamine



- Puudutage  ja seejärel puudutage ikooni .
- Avakuvale ikooni **Kell** lisamiseks puudutage ja hoidke ikooni  kuni ikooni ilmumiseni avakuval.
- Alarmi lisamiseks puudutage ikooni , puudutage **Alarmi seadistamine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste allalaadimine



Laadige Google Play Store'ist alla rakendusi, muusikat, raamatuid, mängu ja palju muud.



MÄRKUS. Enne Play Store'i avamist peab teil olema Interneti-ühendus ja peate olema logitud oma Google'i kontosse.

- Puudutage  ja seejärel puudutage kategooriat.
– või –
Puudutage  ja tippige seejärel otsinguväljale võtmesõna.
- Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste desinstallimine

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Vajutage jaotises **SEADE Mälu** ja puudutage seejärel **Rakendused**.
3. Puudutage rakendust, mida soovite desinstallida, ja puudutage seejärel **Desinstallimine**.
4. Puudutage **OK** ja seejärel puudutage uuesti **OK**.

4 Kaamerate kasutamine

Tehke endast pilt või tehke esikaameraga kuvatõmmis.

Endast pildi tegemine





- Puudutage  ja seejärel puudutage .
- Pildistamiseks puudutage pöörlevat kaameraikooni sinise ringi kohal ja puudutage seejärel sinist ringi.

Foto salvestatakse galeriisse.

Video salvestamine

- Puudutage  ja seejärel puudutage .
- Video salvestamiseks puudutage videokaamera ikooni.
Sinine ring muutub punaseks.
- Salvestamise alustamiseks puudutage punast ringi.
- Salvestamise lõpetamiseks puudutage ja hoidke punast ringi.



Video salvestatakse galeriisse.

Kuvatõmmise tegemine

Vajutage umbes ühe sekundi vältel samal ajal toitenuppu ja helitugevuse nuppu.


Kuvatõmmise salvestamisel galeriisse kuvatakse teade.

Fotode või videote vaatamine


- Galeriis sisalduvate fotode või videote vaatamiseks puudutage , ja seejärel ikooni **Galerii**.
- Foto või video kustutamiseks puudutage fotot või videot ja puudutage seejärel ekraani ülemal paremas nurgas  ja seejärel ikooni **Kustuta**.

Fotode printimine

Aktiveerige rakendus HP ePrint (ainult teatud mudelid), mis võimaldab printida otse HP ePrint-toega printeriga. Lisateavet leiate jaotisest <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Puudutage  ja puudutage seejärel ikooni **HP ePrint**.
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja puudutage seejärel **Aktiveeri nüüd**.
3. Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage seejärel **Aktiveeri**.

Sisestatud e-posti aadressile saadetakse aktiveerimiskood.


4. Puudutage  ja puudutage seejärel ikooni **HP ePrint**.
5. Sisestage aktiveerimiskood ja puudutage seejärel **Aktiveeri**.

5 Ühenduse loomine võrguga



Saate tahvelarvuti ühendada traadita võrguga, Bluetooth®-i seadmega (ainult teatud mudelid), mobiilse võrguga (ainult teatud mudelid) või Windows®-i arvutiga.


Ühenduse loomine traadita võrguga

Sirvi veebi, loe oma e-kirju või tee võrgus muid toiminguid.

 **MÄRKUS.** Enne Interneti ühendumist tuleb teil luua traadita ühendus.

Traadita võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.



1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Kontrollige jaotises **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD**, et Wi-Fi on sisse lülitatud.
3. Puudutage valikut **Wi-Fi** ja puudutage seejärel ühte saadaval olevat kuvatavat võrku.
4. Vajadusel sisestage turvavõti ja puudutage valikut **Ühenda**.


 **MÄRKUS.** Eelnevalt kasutatud traadita võrgu turvavõtme kustutamiseks puudutage võrgu nime ja puudutage seejärel valikut **Unusta**.

Bluetoothiga ühendamine (ainult teatud mudelid)

Siduge oma tahvelarvutiga Bluetoothi seade nagu peakomplekt, klaviatuur või hiir.




Bluetoothi seadme ühendamiseks.

1. Lülitage Bluetoothi seade sisse.
2. Puudutage  ja seejärel puudutage .
3. Jaotises **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** lülitage **Bluetooth** sisse ja puudutage seejärel valikut **Bluetooth**.
4. Puudutage oma seadme nime, et muuta see nähtavaks kõigile lähedal asuvatele Bluetoothi seadmetele.
5. Saadavalolevate Bluetoothi seadmete otsimiseks puudutage jaotist **OTSI SEADMEID**.
6. Seadme nime ilmunisel puudutage seda, et seadet oma tahvelarvutiga siduda.

 **MÄRKUS.** Aku kestvuse pikendamiseks lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.

Traadita võrguga ühendumine (ainult teatud mudelid)

Kui SIM-kaarti ei ole eelnevalt paigaldatud, saab SIM-kaardi osta mobiilioperaatorilt. SIM-kaardi sisestamiseks vaadake oma tootega kaasas olevat *Kiirjuhendit*.

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Jaotises **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage **Veel...**, puudutage **Mobiilside võrgud**, valige **SIM1** või **SIM2** ja seejärel valige **Päsupunkti nimed**.
3. Puudutage , puudutage **Vali uus APN** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Andmeedastuse aktiveerimine

Andmeedastuse aktiveerimiseks mobiilses võrgus.


1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Jaotises **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage **Veel...**, puudutage **Mobiilside võrgud** ja puudutage seejärel **Mobiilsed andmed**.


Sidumise või kaasaskantava tööpunkti aktiveerimine (ainult teatud mudelid)

Toote mobiilside andmete ühenduse jagamine USB või kaasaskantava Wi-Fi tööpunkti kaudu.

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Jaotises **TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD** puudutage **Veel...** ja puudutage seejärel **Sidumine ja kaasaskantav tööpunkt**.
3. Wi-Fi tööpunkti häälestamiseks puudutage **Kaasaskantav Wi-Fi tööpunkt**.
4. Oma toote mobiilsete andmete ühenduse jagamiseks puudutage **Bluetoothi sidumine**.

Windowsi arvutiga ühendamine (ainult teatud mudelid)


 **MÄRKUS.** USB sidumine peab olema välja lülitatud, enne kui saate kasutada USB-d tahvelarvuti ja arvuti vahel andmete edastamiseks.


 **MÄRKUS.** Enne kui saate tahvelarvuti ja arvuti vahel andmeid edastada, peab olema paigaldatud MicroSD-kaart.

1. Ühendage mikro-USB-kaabel oma tahvelarvuti ja Windowsi arvutiga.
USB-mälu toimib arvutis draivina. Saate faile kopeerida edasi ja tagasi nagu mis tahes muul välisseadmel.
2. Kui olete lõpetanud, ühendage USB-kaabel lahti.

Sisu voogedastamine kõrglahutusega telerisse või monitori (ainult teatud mudelid)

Miracasti tehnoloogia võimaldab traadita ühenduse abil voogesitada või kuvada sisu nagu näiteks filmid teie tahvelarvutist Miracastiga ühilduvasse seadmesse nagu kõrglahutusega teler või monitor.

 **MÄRKUS.** Enne funktsiooni kasutamist, kontrollige oma ekraaniseadet, et veenduda, et see on Miracastiga ühilduv seade.



 **NB!** Kui teil ei ole Miracastiga ühilduvat ekraaniseadet, peate kasutama Miracastiga ühilduvat välist adapterit (eraldi ostetav), mis ühendatakse ekraaniseadme külge. Järgige tootja juhiseid, et ühendada adapter ekraaniseadmega.

Nõuanded ja soovitused parimaks jõudluseks

- Säilitage meediumisisu lokaalselt oma tahvelarvutis või installitud SD mälukaardil.
- Sulgege rakendused, mida ei kasutata.
- Pange tahvelarvuti ja ekraaniseade samasse ruumi.

Miracastiga ühilduva traadita ekraaniga ühendamine (ainult teatud mudelid)

Miracastiga ühilduva traadita võrguga ühendumiseks.

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Puudutage **Traadita ühendus ja võrgud** ja seejärel puudutage **Traadita ekraan**.
3. Valige loendist oma Miracasti seade ja järgige seejärel ühenduse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Eraldusvõime kohandamiseks puudutage **Eraldusvõime** ja seejärel puudutage liugurit eraldusvõime suurendamiseks või vähendamiseks.

Kui teie adapterit ei kuvata tuvastatud Miracasti adapterite loendis, kontrollige järgmist.

- Kontrollige, et ekraan või adapter on Miracastiga ühilduv.
- Kontrollige, et ekraan või adapter on sisse lülitatud ja toitega.
- Kontrollige, et teie tulemüür ei blokeeri Miracasti tarkvara.
- Värskendage adapteri püsivara vastavalt tootja juhistele, mis olid adapteriga kaasas, või tootja veebisaidil.
- Tootetoe saamiseks pöörduge adapteri tootja poole.

Parandage ekraani eraldusvõimet

- Kohandage tahvelarvuti ekraani atribuute, et need sobiksid teie teleri omaeraldusvõimega.
- Omaeraldusvõime leidmiseks otsige Internetis või lugege teleri või ekraaniadapteriga kaasas olnud kasutusjuhendit.
- Miracasti ekraaniadapterid võivad olla maksimaalse ekraanieraldusvõimega, mis ei sobi teleri omaeraldusvõimega.

Jõudluse parandamiseks parandage ühenduskiirust





Kui video voogesitus ei ole sujuv ja heli lõikab sisse ja välja, võib traadita ühendus adapteriga olla läbilaskevõimekadudega.

- Liigutage tahvelarvuti adapterile lähemale. Mida lähemal on tahvelarvuti adapterile, seda parem on ühenduskiirus.
- Kontrollige, et tahvelarvuti ja vastuvõtja vahel ei ole suuremaid tõkkeid nagu seinad.

- Voogesitage meediumifailid otse oma tahvelarvutist, mitte traadita ühendusega Internetist. Internetist voogesitamiseks kasutatakse tahvelarvuti traadita ühendust nii Miracasti kui ka Interneti jaoks ja see võib vähendada traadita läbilaskevõimet.
- Tootetoe saamiseks pöörduge adapteri tootja poole.

6 Sätete kasutamine

Kasutage sätteid võrkudega ühendamiseks, eelistuste seadistamise ja tahvelarvuti kohta teabe leidmiseks.

- Puudutage  ja seejärel puudutage .
– või –
- Nipsake ülevalt alla, puudutage  ja puudutage seejärel .

TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD

- **Wi-Fi** — lubage või keelake **Wi-Fi** ja ühendage traadita võrguga, et saaksite kontrollida e-posti, otsida veebis või kasutada sotsiaalmeedia saite.
- **Bluetooth** — lubage või keelake funktsiooni **Bluetooth** ja ühendage oma tahvelarvutiga Bluetoothi seade nagu peakomplekt või klaviatuur.
- **Andmekasutus** — vaadake andmekasutust valitud perioodi jooksul. Kuvatakse ka iga installitud rakenduse andmekasutus.
- **Veel...** — funktsioonide **Lennurežiim**, **VPN**, **Sidumine ja kaasaskantav tööpunkt** või **Mobiilsed võrgud** lubamine või keelamine.



SEADE

- **heli**
 - **Helitugevus** — puudutage **Helitugevus**, puudutage **Muusika, videod, mängud ja muud meediumid**, **Helinad ja teatised** või **Alarmid**, puudutage soovitud helitugevuse valimiseks liugurit ja seejärel puudutage **OK**.
 - **Telefonihelin** — puudutage **Telefonihelin**, puudutage helinat selle valimiseks ja seejärel puudutage **OK**.
 - **Vibreerimine helisemisel** — valige märkeruut vibreerimise lubamiseks või tühjendage märkeruut selle keelamiseks.
- **SÜSTEEM**
 - **Vaikimisi teatiseheli** — puudutage **Vaikimisi teatiseheli**, puudutage heli selle valimiseks ja seejärel puudutage **OK**.
 - **Valimisklahvistiku puuteheli** — valige märkeruut lubamiseks või tühjendage märkeruut keelamiseks.
 - **Puuteheli** — valige märkeruut lubamiseks või tühjendage märkeruut keelamiseks.
 - **Ekraanilukuheli** — valige märkeruut lubamiseks või tühjendage märkeruut keelamiseks.
 - **Vibreerimine puudutamisel** — valige märkeruut lubamiseks või tühjendage märkeruut keelamiseks.

- **Ekraan**
 - **Heledus** — puudutage liugurit soovitud heleduse valimiseks.
 - **Tapeet** — kuvatava pildi valimiseks valige **Galerii**, **Live-tapeedid** või **Tapeedid** ja valige seejärel **Sea tapeet**.
 - **Ekraani automaatne pööramine** — valige märkeruut lubamiseks või tühjendage märkeruut keelamiseks.
 - **Unerežiim** — valige aeg, millal tahvelarvuti läheb unerežiimi.
 - **Daydream-režiim** — valige pilt, mida kuvatakse, kui tahvelarvuti on ootel ja seejärel puudutage **Käivita kohe** või puudutage **Millal aktiveerida Daydream** ja valige seejärel **Dokituna**, **Laadides** või **Mõlemad**.
 - **Fondi suurus** — valige **Väike**, **Tavaline**, **Suur** või **Väga suur**.
 - **Traadita ekraan** — puudutage saadaval olevate traadita seadmete kuvamiseks.
- **Mälu** — vaadake tahvelarvuti mälus ja SD™ kaardi mälus (kui on installitud) saadaolevat ruumi.
- **Aku** — vaadake aku laadimise protsenti ja eri funktsioonide akukasutust.
- **Rakendused** — vaadake alla laaditud rakendusi ja töötavaid rakendusi. Teabe nägemiseks või rakenduse desinstallimiseks puudutage rakendust.



PERSONAALNE

- **Asukoha juurdepääs** — lubage või keelake funktsioonid **Juurdepääs minu asukohale**, **GPS satelliit** ja **Wi-Fi ja mobiilse võrgu asukoht**.
- **Turvalisus** — seadistage järgmiste funktsioonide eelistused.
 - **Ekraani turvalisus** — puudutage **Ekraanilukk**, puudutage **Libistamine**, **Face unlock**, **Muster**, **Pin** või **Parool** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateavet leiате jaotisest [Tahvelarvuti turve lk 14](#).
 - **Omaniku teave** — lukustatud ekraanil omaniku teabe näitamiseks puudutage märkeruutu ja seejärel tippige kuvatav tekst. Funktsiooni keelamiseks tühjendage märkeruut.
 - **SIM-kaardi lukk** — kui SIM-kaart on installitud, seadistage SIM-kaardi lukk.
 - **Muutke paroolid nähtavaks** — puudutage märkeruutu lubamiseks või tühjendage märkeruut keelamiseks.
 - **Seadmehaldur** — puudutage seadmehaldurite vaatamiseks või desaktiveerimiseks.
 - **Tundmatud allikad** — puudutage märkeruutu tundmatutest allikates rakenduste installimise lubamiseks või tühjendage märkeruut selle funktsiooni keelamiseks.
 - **Rakenduste kinnitamine** — puudutage märkeruutu, et hoiatada enne potentsiaalselt kahjulike rakenduste installimist, või need keelata või tühjendage märkeruut selle funktsiooni keelamiseks.
 - **Usaldatud mandaat** — puudutage usaldatud mandaadisertifikaatide kuvamiseks.
 - **SD-kaardilt installimine** — puudutage installitud microSD-kaardilt sertifikaatide installimiseks.

- **Keeled ja sisend**
 - **Keeled** — puudutage keele valimiseks.
 - **Õigekirjakontroll** — puudutage märkeruutu funktsiooni lubamiseks ja seejärel puudutage keele valimiseks .
 - **Isiklik sõnastik** — sõnade lisamiseks isiklikku sõnastikku järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - **Klaviatuur ja sisestusmeetod** — klaviatuuri valimiseks puudutage **Vaikimisi**.
 - **Google'i häälsisestus** — puudutage märkeruutu funktsiooni lubamiseks ja seejärel puudutage eelistuste seadistamiseks . Keelamiseks tühjendage märkeruut. .
 - **Hääleotsing** — puudutage Google'i hääleotsingu eelistuste seadistamiseks.
 - **Kõnesüntees** — puudutage Google'i kõnesünteesimootori lubamiseks ja eelistuste seadmiseks.
 - **Hiir/juhtseade** — puudutage **Kursori kiirus**, puudutage soovitud kiiruse valimiseks liugurit ja seejärel puudutage **OK**.
- **Varundamine ja lähtestamine** — seadistage funktsioonide **VARUNDAMINE JA TAASTAMINE** ja **PERSONAALSED ANDMED** eelistused. Lisateavet leiate jaotisest [Teie andmete varundamine ja taastamine lk 15](#).

KONTOD

Kuvatakse olemasolevad kontod.

- **E-posti konto või muud tüüpi konto lisamine** — puudutage jaotises **KONTOD**, **+ Lisa konto** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- **Konto sünkroniseerimine** — puudutage jaotises **KONTOD** kontonime. Puudutage uuesti kontonime, puudutage ekraani ülemal paremal nurgas  ja puudutage seejärel **Sünkroniseeri kohe**.
- **Konto eemaldamine** — puudutage kontonime jaotises **KONTOD**. Puudutage uuesti kontonime, puudutage ekraani ülemal paremal nurgas  ja puudutage seejärel **Eemalda konto**.

SÜSTEEM



- **Kuupäev ja aeg** — lubage või keelake funktsioonid **Automaatne kuupäev ja aeg** ja valige ajatsooni, ajavormingu ja kuupäeva vormingu eelistused.
- **Juurdepääs** — funktsioonide **TalkBack**, **Suurendusžestid**, **Suur tekst**, **Kõnede lõpetamine toitenupuga**, **Ekraani automaatne pööramine**, **Paroolide ütlemine**, **Juurdepääsu otsetee**, **Kõnesüntees**, **Puudutamise ja hoidmise viivitus**, **Kiirkäivitus (külm)**, **Veebist juurdepääsu suurendamine**, **Telgede pööramine mängudeks**, **Kiirkäivitus (kuum)** lubamiseks või keelamiseks.
- **Tahvelarvuti teave** — tahvelarvuti süsteemi oleku, juriidilise teabe, mudelinumbri ja operatsioonisüsteemi kuvamine.

Süsteemi värskenduste kontrollimiseks puudutage **Süsteemi värskendused** ja seejärel puudutage **Kontrolli kohe**.

7 Tahvelarvuti turve

Teiste juurdepääsu tahvelarvutile tõkestamiseks valige ekraanilukustamine.

Ekraaniluku seadistamine

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Jaotises **PERSONAALNE** puudutage valikut **Turvalisus** ja seejärel jaotises **EKRAANI TURVALISUS** puudutage valikut **Ekraanilukk**.
3. Jaotises **Vali ekraanilukk** valige üks järgmistest ekraanilukustamise tüüpidest ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



MÄRKUS. Kui olete ekraaniluku eelnevalt seadistanud, peate lukustamissätete muutmiseks ekraani vabastama.

- **Libistamine** — ekraani vabastamine paremale nipsates.
- **Face Unlock (ainult teatud mudelid)** — ekraani vabastamine ekraani vaadates.
- **Muster** — lihtsa mustri joonistamine ekraani vabastamiseks.
- **Pin** — vähemalt nelja numbriga sisestamine ekraani vabastamiseks.
- **Parool** — vähemalt nelja tähe või numbriga sisestamine. See suvand pakub enim kaitset siis, kui valitakse tugev parool.

8 Teie andmete varundamine ja taastamine



Rakenduste, vidinate ja operatsioonisüsteemi värskendamine

HP soovib rakendusi, vidinaid ja operatsioonisüsteemi regulaarselt uusimate versioonidega värskendada. Värskendused lahendavad probleeme ja lisavad arvutisse uusi funktsioone ja valikuid. Tehnoloogia on pidevalt muutuv ning rakenduste, vidinate ja operatsioonisüsteemi värskendamine võimaldab kasutada kõige uuemat tehnoloogiat. Näiteks vanemad rakendused ja vidinad ei pruugi kõige viimase operatsioonisüsteemiga hästi töötada.

Minge Google Play poodi, et alla laadida HP ja kolmanda poole rakenduste ja vidinate kõige viimased versioonid. Operatsioonisüsteem laadib süsteemi värskendusi automaatselt ja teavitab, kui ta on nende värskenduste installimiseks valmis. Kui soovite operatsioonisüsteemi manuaalselt värskendada minge <http://www.hp.com/support>.



Varundamine ja lähtestamine

Saate seadistada eelistused andmete varundamiseks ja taastamiseks andmekaotuse puhul.















1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Jaotises **PERSONAALNE Varundamine ja lähtestamine**.
3. Jaotises **VARUNDAMINE JA TAASTAMINE** valige vähemalt üks järgmistest.
 - **Minu andmete varundamine** — valige märkeruut rakenduse andmete, Wi-Fi paroolide ja muude sätete Google'i serverisse varundamiseks või tühjendage märkeruut funktsiooni keelamiseks.
 - **Konto varundamine** — valige Google'i konto andmete varundamiseks.
 - **Automaatne taastamine** — valige märkeruut varundatud sätete ja andmete taastamiseks, kui rakendus installitakse uuesti, või tühjendage märkeruut funktsiooni keelamiseks.

Tehaseandmete lähtestamine

Kõigi sätete lähtestamiseks ja seadmest kõigi andmete kustutamiseks.

1. Puudutage  ja seejärel puudutage .
2. Jaotises **PERSONAALNE Varundamine ja lähtestamine**.
3. Jaotises **PERSONAALSED ANDMED, Tehaseandmete lähtestamine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

9 Häälkõne funktsioonide kasutamine (ainult häälefunktsiooniga tahvelarvutitel)

Ikoon	Kirjeldus
	Helistamine — puudutage ikooni  avakuval või rakenduste ekraanil, puudutage telefoninumbri sisestamiseks klahve ja seejärel puudutage ikooni. – või – Puudutage  , puudutage kontakti ja seejärel puudutage ikooni  .
	Kõnele vastamine — libistage ikooni  ringist välja.
	Kõne lõpetamine — puudutage ikooni  ekraani all.
	Kõneposti helistamine — libistage ikooni  ringist välja.
	Viimasele vastuvõetud kõnele tagasihelistamine — puudutage ikooni  , puudutage  ja seejärel puudutage viimast vastuvõetud kõnet tagasihelistamiseks.
	Kontaktid — võimaldab säilitada sagedasti kasutatud telefoninumbrid.

10 Veel HP ressursse

Toote üksikasjade, juhiste ja muu leidmiseks kasutage seda tabelit.

Ressurs	Sisu
(HP) tugi	<ul style="list-style-type: none">• Võrguvestlus HP tehnikuga.
Ülemaailmse toe kontaktandmed leiata veebiaadressilt http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• E-kirja saatmine klienditoele.• Telefoninumbrate otsimine.• HP teeninduskeskuse asukoha otsimine.
Google	<ul style="list-style-type: none">• Avage Google'i sidusspikker ja tugi.
Google'i toe leiata veebiaadressilt http://www.google.com/mobile/android .	
<i>Kiirjuhend</i>	<ul style="list-style-type: none">• Olulised normatiivmärkused.
Dokument <i>Kiirjuhend</i> asub tahvelarvuti karbi dokumendikaustas.	
<i>Tootemärkused</i>	<ul style="list-style-type: none">• Olulised normatiivmärkused.
Dokument <i>Kiirjuhend</i> asub tahvelarvuti karbi dokumendikaustas.	
Piiratud garantii	<ul style="list-style-type: none">• Tahvelarvuti garantiiteave.
Garantii asub tahvelarvuti karbi dokumendikaustas.	

Tähestikuline register

A

aku 11
allalaadimine 3
arvuti 7
avakuva ikoon 2

B

Beats Audio 11
Bluetooth 7, 11

E

ekraan 11
ekraanilukk 14

F

Face Unlock 14
fotod 5
 trükkimine 5
 vaatamine 5

G

garantii: 17
Gmail 3

H

heli 11
hääleotsingu ikoon 2
häälkõned (ainult
 häälefunktsiooniga
 tahvelarvutitel 16

I

ikoonid 2

K

kaamera 5
kalender 3
keel 11
kell 3
Kiirjuhend 17
kontod 11
kuupäev ja kellaeg 11
kuvatõmmis 5
kõigi rakenduste ikoon 2

M

mälu 11

O

otsingu ikoon 2

P

parool 14
PIN 14

R

rakendused 3

S

sätted 11

T

tagasi ikoon 2
tehaseandmete lähtestamine 15
Tootemärkused 17
trükkimine 5

V

varundus ja taaste 15
VGA (ainult teatud mudelid) 8
videod
 sälvestamine 5
 vaatamine 5
vidinad 3
viimaste rakenduste ikoon 2
võrk 7

W

wi-fi 7, 11
Windows 7