



MFP M570 LaserJet Pro Color

Utilisation du panneau de commande



- 1 Bouton Services Web HP. Permet d'accéder rapidement aux services Web HP, y compris HP ePrint.
- 2 Bouton Configuration. Permet d'accéder aux menus principaux.
- 3 Bouton Sans fil (modèles sans fil uniquement). Permet d'accéder au menu **Sans fil** et aux informations relatives à l'état de la connexion sans fil.
- 4 Bouton Réseau (pour les produits connectés à un réseau uniquement). Permet d'accéder aux paramètres et aux informations du réseau. À partir de l'écran des paramètres du réseau, vous pouvez imprimer la page **Synthèse réseau**.
- 5 Bouton Informations. Permet d'afficher des informations sur l'état du produit. À partir de l'écran des informations d'état, vous pouvez imprimer la page **Rapport de configuration**.
- 6 Bouton Fournitures. Permet d'obtenir des informations sur l'état des consommables. À partir de l'écran des informations sur les fournitures, vous pouvez imprimer la **Page d'état des consommables**.



USB

Appuyez sur le bouton **USB** pour effectuer les tâches suivantes :

Types de fichiers pris en charge : .PDF, .JPG

- Impression de documents depuis une unité USB
- Affichage et impression de photos à partir d'une unité USB
- Numérisation vers une unité USB



Télécopie (s'il est disponible et configuré)

Envoyez un document à un ou plusieurs télécopieurs.

1. Placez le document original face vers le haut dans le bac d'alimentation, ou face vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre.
2. Appuyez sur **Télécopie**.
3. Entrez le numéro de télécopie sur le clavier.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer télécopie**.

Appuyez sur le bouton **Menu télécopie** pour personnaliser les paramètres de télécopie.



Copie

Effectuez des copies du document d'origine.

1. Placez le document original face vers le haut dans le bac d'alimentation, ou face vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre.
2. Appuyez sur le bouton **Démarrer copie**.

Appuyez sur le bouton **Paramètres** pour personnaliser les paramètres de copie.



Applications

Utilisez le menu **Applications** pour accéder aux applications téléchargées à partir du site Web HP ePrintCenter. Les Services Web doivent être activés sur le produit avant de télécharger des applications à partir du site Web HP ePrintCenter.

Aide supplémentaire

- Centre ePrint HP : www.hp.com/go/eprintcenter
- Assistance produit : www.hp.com/go/lj500colormfpm570pro_cdrom



Numérisation

1. Placez le document original face vers le haut dans le bac d'alimentation, ou face vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre.
2. Sélectionnez un emplacement de numérisation vers :
 - l'unité USB
 - le dossier réseau (nécessite une configuration supplémentaire)
 - la messagerie électronique (nécessite une configuration supplémentaire)
3. Appuyez sur le bouton **Numériser**.

