

# Manual do Utilizador

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é marca comercial dos seus proprietários e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. O logótipo SD é uma marca comercial do respetivo proprietário. Windows é uma marca comercial registada do grupo de empresas da Microsoft nos E.U.A.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Segunda edição: junho de 2014

Primeira edição: março de 2014

Número de publicação do documento:  
764254-132

### **Aviso do produto**

Este manual descreve as características comuns à maioria dos modelos. É possível que algumas funções não estejam disponíveis no seu tablet.

### **Termos de software**

Ao instalar, copiar, transferir, ou de outra forma utilizar qualquer outro produto de software pré-instalado neste tablet, concorda em ficar sujeito aos termos do Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA) da HP. Se não aceitar estes termos de licença, a única solução é devolver o produto na íntegra sem ter sido utilizado (hardware e software) dentro de 14 dias, para ser reembolsado de acordo com a política de reembolso do local de compra.

Para obter informações adicionais ou para solicitar um reembolso total do tablet, contacte o seu ponto de venda (o vendedor).

---

# Índice

<b>1</b>	<b>Noções básicas</b>	<b>1</b>
	Bloquear e desbloquear o ecrã	1
<b>2</b>	<b>Utilizar o ecrã de Início</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Utilizar aplicações e assistentes</b>	<b>3</b>
	Utilizar o teclado no ecrã	3
	Usar o e-mail	3
	Utilizar o calendário	4
	Utilizar o relógio	4
	Imprimir	4
	Transferir aplicações	4
	Desinstalar aplicações	4
<b>4</b>	<b>Utilizar as câmaras</b>	<b>5</b>
	Tirar a sua própria fotografia	5
	Gravar um vídeo	5
	Tirar uma captura de ecrã	5
	Ver fotografias ou vídeos	5
<b>5</b>	<b>Ligar a redes</b>	<b>6</b>
	Ligar a uma rede sem fios	6
	Ligar a dispositivos Bluetooth (apenas em modelos seleccionados)	6
	Transmissão de conteúdos para uma televisão ou monitor de alta-definição (apenas em modelos seleccionados)	7
	Ligar a um ecrã sem fios (apenas em modelos seleccionados)	7
<b>6</b>	<b>Usar Definições</b>	<b>9</b>
	REDES SEM FIOS E OUTRAS	9
	EQUIPAMENTO	9
	PESSOAL	10
	CONTAS	11
	SISTEMA	12
<b>7</b>	<b>Transferir ficheiros</b>	<b>13</b>

<b>8 Manter o seu tablet seguro .....</b>	<b>14</b>
<b>9 Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados .....</b>	<b>15</b>
Atualizar aplicações, assistentes e o sistema operativo .....	15
Cópia de segurança e reposição .....	15
Reposição de dados de fábrica .....	16
Reposição com o tablet ligado .....	16
Reposição com o tablet desligado .....	16
<b>10 Funcionalidades do tablet com serviço de voz (apenas em tablets com serviço de voz) .....</b>	<b>18</b>
Utilizar as funcionalidades de chamada de voz (apenas em tablets com serviço de voz) .....	18
Ligar a uma rede móvel (apenas em tablets com serviço de voz) .....	18
Ativar a transferência de dados (apenas em modelos selecionados) .....	19
Ativar a ligação à Internet via telemóvel ou Zona Wi-Fi portátil (apenas em modelos selecionados) .....	19
<b>11 Mais recursos HP .....</b>	<b>20</b>
<b>Índice Remissivo .....</b>	<b>21</b>

# 1 Noções básicas

 **NOTA:** Para instruções básicas de funcionamento, consulte o Guia de *Início Rápido* impresso incluído na caixa com o seu tablet.

 **IMPORTANTE:** Antes de utilizar o tablet ligue-o a uma fonte de alimentação externa e, em seguida, carregue a bateria durante cerca de 15 minutos.

Para começar a utilizar o seu tablet, siga estas instruções:

1. Após ter carregado a bateria, e enquanto a imagem da bateria é apresentada no ecrã, ligue o tablet premindo sem soltar o botão Ligar/Desligar durante 5 segundos, até que o logótipo da HP ou Compaq seja apresentado.

A primeira vez que ligar o tablet irá ver uma mensagem de Boas vindas.

 **IMPORTANTE:** Se não vir a imagem da bateria, prima brevemente o botão Ligar/Desligar para que a imagem seja apresentada, depois mantenha premido o botão Ligar/Desligar até que o logótipo da HP ou Compaq seja apresentado.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar um idioma e se ligar a uma rede sem fios.

## Bloquear e desbloquear o ecrã

**Bloquear**—Prima o botão Ligar/Desligar.

**Desbloquear**—Prima o botão Ligar/Desligar para ligar o tablet e, em seguida, coloque o dedo no ícone de bloqueio  e deslize o ícone para o ícone de bloqueio .

## 2 Utilizar o ecrã de Início

O ecrã de Início fornece uma localização central onde pode personalizar informações, multimédia e aplicações que pretende aceder rapidamente.

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã de Início e a aparência do ecrã de Início podem variar.

- Para apresentar as notificações, deslize o dedo desde o canto superior esquerdo para baixo.
- Para apresentar as definições, deslize o dedo desde o canto superior direito para baixo (apenas em modelos selecionados).
- Toque num ícone para realizar a ação descrita na tabela.

Ícone	Descrição
	<p><b>Todas as aplicações</b> (apenas em modelos selecionados)—Apresenta uma lista de todas as aplicações.</p> <p>Para ver todos os widgets, toque no separador <b>Widgets</b>.</p> <p>– ou –</p> <p>Prima sem soltar o ecrã de Início para apresentar o menu <b>Definir ecrã de Início</b> e, em seguida, seleccione <b>Widgets</b>.</p>
	<p><b>Retroceder</b>—Abre o ecrã anterior.</p>
	<p><b>Início</b>—Abre o ecrã de Início central.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para ver o ecrã de Início à esquerda ou à direita, deslize para a esquerda ou direita.</li><li>• Para voltar rapidamente para o ecrã de Início, toque em .</li></ul>
	<p><b>Aplicações recentes</b>—Abre uma lista de aplicações que utilizou recentemente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque numa aplicação para a abrir.</li><li>• Para remover uma aplicação da lista, consoante o modelo do tablet, deslize-a para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.</li></ul>

### Pesquisa\*

Ícone	Descrição
	<p><b>Pesquisa</b>—Permite-lhe escrever uma ou mais palavras-chave para pesquisar na aplicação de pesquisa instalada.</p>
	<p><b>Pesquisa de voz</b>—Permite-lhe tocar em  e, em seguida, dizer uma ou mais palavras-chave para pesquisar na aplicação de pesquisa instalada.</p>

\*A funcionalidade de pesquisa pode variar consoante o modelo e o país.

## 3 Utilizar aplicações e assistentes

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã de Início e a aparência do ecrã de Início podem variar.

Toque numa aplicação para abrir uma aplicação instalada no seu tablet.

Widgets são aplicações com funções especiais que apresentam conteúdo que é atualizado frequentemente. Pode ver o conteúdo atualizado sem abrir o widget.

Para ver todas as aplicações, toque em  (apenas em modelos seleccionados).

- Para abrir uma aplicação, toque no ícone. Para voltar ao ecrã de Início toque em .
- Para adicionar uma aplicação ao ecrã de Início, toque sem soltar no ícone da aplicação até aparecer o ecrã de Início e, em seguida, deslize-o para o local onde deseja que ele fique.
- Para remover uma aplicação do ecrã de Início, toque sem soltar no ícone da aplicação e, em seguida, arraste-o para o ícone **X Remover** no topo do ecrã.

Para ver todos os widgets, toque em  (apenas em modelos seleccionados) e, em seguida, toque no separador **Widgets**.

– ou –

Prima sem soltar o ecrã de Início para apresentar o menu **Definir ecrã de Início** e, em seguida, selecione **Widgets**.

- Para abrir um widget, toque no ícone. Para voltar ao ecrã de Início toque em .
- Para adicionar um widget ao ecrã de Início, toque sem soltar no ícone do widget até aparecer o ecrã de Início e, em seguida, deslize-o para o local onde pretende que ele fique.
- Para remover um widget do ecrã de Início, toque sem soltar no ícone do widget e, em seguida, arraste-o para o ícone **X Remover** no topo do ecrã.

### Utilizar o teclado no ecrã

O teclado no ecrã é apresentado por uma aplicação quando é necessário introduzir informações.

 **NOTA:** O aspeto do teclado pode variar.

### Usar o e-mail

1. Toque em .
2. Em **CONTAS**, toque em **Adicionar conta**.
3. Toque na aplicação de e-mail instalada e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Para aceder à sua conta de e-mail, toque no ícone de e-mail.

## Utilizar o calendário

Toque no ícone **Calendário** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

 **NOTA:** Quando adiciona uma conta de e-mail, o e-mail, o calendário e as pessoas associadas a essa conta são sincronizados automaticamente.

---

## Utilizar o relógio

Para adicionar um alarme, toque no ícone Relógio, toque no ícone Alarme e depois siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Imprimir

Antes de poder imprimir para uma impressora na mesma rede do dispositivo, deve instalar um serviço de impressão no dispositivo. Para selecionar um serviço de impressão, toque em  e em **Sistema** toque em **Impressão**.

Pode abrir cada serviço disponível para o ligar ou desligar, consultar as impressoras que estão disponíveis, adicionar novas impressoras e ajustar as definições do serviço.

Para imprimir um documento, como uma página Web:

1. Toque em  e depois em **Imprimir**.
2. Na caixa de diálogo que é apresentada pode selecionar a impressora, número de cópias, orientação, entre outras opções.
3. Toque em **Imprimir**.

## Transferir aplicações

Transferir aplicações, música, livros, jogos e muito mais através da loja de aplicações para a sua região ou país.

 **NOTA:** Tem de estar ligado à Internet e com sessão iniciada numa conta de e-mail para poder transferir aplicações.

---

- Toque no ícone da loja de aplicações e, em seguida, toque numa categoria ou escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa.
- Para descarregar e instalar uma aplicação, siga as instruções presentes no ecrã.

## Desinstalar aplicações

1. Toque em .
2. Em **DISPOSITIVO**, toque em **Armazenamento** e, em seguida, toque em **Aplicações**.
3. Toque na aplicação que deseja desinstalar e, em seguida, toque em **Desinstalar**.
4. Toque em **OK** e, em seguida, toque novamente em **OK**.

---

## 4 Utilizar as câmaras

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã de Início e a aparência do ecrã de Início podem variar.

Tire a sua própria fotografia ou capturas de ecrã com a câmara frontal.

### Tirar a sua própria fotografia

- Toque em .
- Para tirar uma fotografia, toque no ícone da câmara.  
A fotografia é guardada na Galeria.

### Gravar um vídeo

- Toque em .
- Para gravar um vídeo, toque no ícone da câmara de vídeo.
- Para iniciar ou parar uma gravação, toque no botão vermelho.  
O vídeo é guardado na Galeria.

### Tirar uma captura de ecrã

- Para tirar uma captura de ecrã, prima simultaneamente os botões Ligar/Desligar e para diminuir o volume durante cerca de 1 segundo.  
É apresentada uma mensagem quando a captura de ecrã é gravada na Galeria.

### Ver fotografias ou vídeos

- Para ver fotografias ou vídeos na sua Galeria, toque no ícone **Galeria**.
- Para eliminar uma fotografia ou vídeo, toque na fotografia ou vídeo e, em seguida, toque **Eliminar**.

---

## 5 Ligar a redes

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã de Início e a aparência do ecrã de Início podem variar.

Pode ligar o tablet a uma rede sem fios ou a dispositivos Bluetooth® (apenas em modelos selecionados).

### Ligar a uma rede sem fios

Aceda à internet, leia os seu emails ou realize outras atividades online.

 **NOTA:** Tem de estar ligado a uma rede sem fios antes de poder ligar-se à Internet.

Para ligar a uma rede sem fios:

1. Toque em .
2. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, certifique-se de que o Wi-Fi está ligado.
3. Toque em **Wi-Fi** e, em seguida, toque numa das redes disponíveis que é apresentada.
4. Escreva a chave de segurança, se necessário, e, em seguida, toque em **Ligar**.

 **NOTA:** Para eliminar a chave de segurança de uma rede sem fios à qual se ligou anteriormente, toque no nome da rede e, em seguida, toque em **Esquecer**.

### Ligar a dispositivos Bluetooth (apenas em modelos selecionados)

Emparelhe um dispositivo Bluetooth, como uns auscultadores, teclado ou rato, com o seu tablet.

Para ligar a um dispositivo Bluetooth:

1. Ligue o dispositivo Bluetooth.
2. Toque em .
3. Em **REDES SEM FIOS E OUTRAS**, ligue o **Bluetooth** e, em seguida, toque em **Bluetooth**.
4. Toque no nome do seu equipamento para o tornar visível para todos os equipamentos Bluetooth circundantes.
5. Para detetar equipamentos Bluetooth disponíveis, toque em **PESQUISAR EQUIPAMENTOS**.
6. Quando aparecer o nome do equipamento, toque no mesmo para emparelhar o equipamento com o seu tablet.

 **NOTA:** Para maximizar a durabilidade da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver a ser utilizado.

# Transmissão de conteúdos para uma televisão ou monitor de alta-definição (apenas em modelos selecionados)

A tecnologia de ecrã Cast permite-lhe a transmissão ou a visualização de conteúdos, como um filme, sem fios a partir do seu tablet para um ecrã compatível, como uma televisão ou monitor de alta-definição.

## Dicas e recomendações para o melhor desempenho

- Armazene conteúdos multimédia localmente no seu tablet ou num cartão de memória micro SD instalado.
- Feche as aplicações que não estejam a ser utilizadas.
- Coloque o seu tablet e o dispositivo na mesma divisão.

---

 **NOTA:** O desempenho da transmissão de vídeo Cast pode ser influenciado por fatores do ambiente sem fios, incluindo a utilização de Bluetooth e/ou outros congestionamentos de rede sem fios nas proximidades.

---

## Ligar a um ecrã sem fios (apenas em modelos selecionados)

Para ligar a um ecrã sem fios:

1. Toque em .
2. Toque em **Sem fios e redes** e depois toque em **Ecrã Cast**.
3. Selecione na lista o ecrã sem fios compatível e depois siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.
4. Para ajustar a resolução toque em **Resolução** e, em seguida, toque no controlo de deslize para aumentar ou diminuir a resolução.

Se o seu adaptador não aparecer na lista de adaptadores detetados:

- Certifique-se de que o ecrã ou adaptador são compatíveis com o adaptador.
- Certifique-se de que o ecrã ou adaptador estão ligados a uma fonte de alimentação externa.
- Certifique-se de que a sua firewall não está a bloquear o software.
- Atualize o firmware do adaptador seguindo as instruções do fabricante incluídas com o seu adaptador ou existentes no website do fabricante.
- Consulte o fabricante do adaptador para assistência.

## Aumentar a resolução do monitor

- Ajuste as propriedades do ecrã no seu tablet para que estas correspondam à resolução nativa do ecrã da sua televisão.
- Pesquise na Internet ou consulte o manual do utilizador incluído com a sua televisão ou adaptador para saber qual é a resolução nativa do ecrã.
- O adaptador de ecrã pode ter uma resolução de ecrã máxima que não corresponda à resolução nativa do ecrã da televisão.

## Aumentar a velocidade de ligação para um melhor desempenho

Se a transmissão de vídeo não for contínua e o áudio falhar constantemente, a ligação sem fios ao seu adaptador pode ter perdido largura de banda.

- Coloque o tablet mais perto do adaptador. Quanto mais perto o tablet se encontrar do adaptador, maior será a velocidade da ligação.
- Certifique-se de que não existem obstáculos significativos, como paredes, entre o tablet e o recetor.
- Efetue a transmissão de ficheiros multimédia diretamente a partir do seu tablet e não sem fios a partir da Internet. A transmissão a partir da Internet utiliza a ligação sem fios do tablet para ambas a tecnologia de ecrã Cast e a Internet, o que pode reduzir a largura de banda sem fios.
- Consulte o fabricante do adaptador para assistência.

## 6 Usar Definições

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã de Início e a aparência do ecrã de Início podem variar.

Utilize as Definições para se ligar a redes, definir preferências e encontrar informações acerca do seu tablet.

- No ecrã de Início, toque em .
- ou –
- Deslize o dedo desde o topo do ecrã para baixo e toque em .

### REDES SEM FIOS E OUTRAS

Selecionar as preferências para ligar o tablet à rede sem fios e a outros tipos de redes.

- **Wi-Fi**—Ativar ou desativar a ligação **Wi-Fi** e ligar-se a uma rede sem fios para consultar o e-mail, pesquisar na Web ou aceder aos Web sites das redes sociais.
- **Ecrã Cast** (apenas em modelos selecionados)—Ativar ou desativar a ligação a uma rede sem fios para transmitir conteúdo do seu tablet para um dispositivo de visualização sem fios.
- **Bluetooth** (apenas em modelos selecionados)—Ativar ou desativar **Bluetooth** e emparelhar um dispositivo Bluetooth, como um auscultador ou um teclado, com o seu tablet.
- **Utilização de dados** (apenas em modelos selecionados)—Ver um gráfico dos dados utilizados durante o período selecionado. Também é apresentada a utilização de dados por cada aplicação instalada.
- **E ainda...**—Ativar ou desativar o **Modo de avião**, **VPN**, **Ligação via telemóvel e zona Wi-Fi portátil** ou **Redes móveis**.

### EQUIPAMENTO

- **Som**—Selecionar o volume, toque (apenas em modelos selecionados) e as preferências de vibração para o seu tablet.
  - **Volumes**—Toque em **Volumes**, **Música, vídeo, jogos e outros ficheiros multimédia**, **Notificações** ou **Alarmes**. Toque no cursor de deslocamento para selecionar o volume pretendido e, em seguida, toque em **OK**.
  - **Toque do telemóvel** (apenas em modelos selecionados)—Toque em **Toque do telemóvel**, toque num toque e, em seguida, toque **OK**.
  - **Vibrar ao tocar** (apenas em modelos selecionados)—Selecionar a caixa de verificação para ativar a vibração ou retirar a seleção da caixa de verificação para desativar.
- **Controlador** (apenas em modelos selecionados)—Ativar ou desativar um controlador de jogo.
- **Som**—Selecionar as preferências de som de notificação, toque e ecrã bloqueado referentes ao tablet.

- **Notificação predefinida**—Toque **Notificação predefinida**, toque num som para o seleccionar e, em seguida, toque **OK**.
- **Tons de toque do teclado** (apenas em modelos seleccionados)—Selecione a caixa de verificação para ativar ou retire a seleção para desativar.
- **Sons de toque**—Selecione a caixa de verificação para ativar ou retire a seleção para desativar.
- **Som de bloqueio do ecrã**—Selecione a caixa de verificação para ativar ou retire a seleção para desativar.
- **Ecrã**—Selecione luminosidade do ecrã, o papel de parede e o tamanho da fonte para o seu tablet.
  - **Brilho**—Toque no controlo de deslize para seleccionar o brilho pretendido.
  - **Imagem de fundo**—Para seleccionar uma imagem a ser apresentada no ecrã de Início selecione **Galeria**, **Imagens de fundo dinâmicas** ou **Imagens de fundo** e, em seguida, selecione **Definir imagem de fundo**.
  - **Suspensão**—Selecione um período de tempo após o qual o tablet irá entrar no modo de suspensão.
  - **Daydream**—Selecione uma imagem a ser apresentada quando o tablet se encontra em modo daydream e, em seguida, toque em **Iniciar agora** ou toque em **Quando entrar no modo Daydream** e, em seguida, selecione **Quando está ancorado**, **Quando está a carregar**, ou **Ambos**.
  - **Tamanho do tipo de letra**—Selecione **Pequena**, **Normal**, **Grande**, ou **Muito grande**.
  - **Ecrã Cast** (apenas em modelos seleccionados)—Toque para visualizar uma lista de dispositivos sem fios disponíveis.
- **Armazenamento**—Ver o espaço disponível na memória do tablet e no cartão de memória micro SD™ (se instalado).
- **Bateria**—Veja a percentagem da carga da bateria e a utilização da bateria pelas várias funcionalidades.
- **Aplicações**—Veja aplicações transferidas e aplicações que estão a ser executadas. Para ver informação ou desinstalar uma aplicação toque na aplicação.

## PESSOAL

- **Localização**—Ativar ou desativar as opções **Alta precisão**, **Poupança de bateria** ou **Seleção do modo apenas dispositivo**.
- **Segurança**—Defina preferências para as seguintes funcionalidades:
  - **Segurança do ecrã**—Toque em **Bloqueio do ecrã**, toque em **Deslizar**, **Desbloqueio através do rosto**, **Sequência**, **PIN**, ou **Palavra-passe** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã. Para mais informações, consulte [Manter o seu tablet seguro na página 14](#).
  - **Informações do proprietário**—Para ver as informações do proprietário no ecrã de bloqueio, toque na caixa de verificação e, em seguida, introduza o texto a ser apresentado. Para desativar esta funcionalidade retire a seleção da caixa de verificação.
  - **Bloqueio do cartão SIM** (apenas em modelos seleccionados)—Se estiver instalado um cartão SIM, selecione um PIN para bloquear o cartão SIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis**—Selecione a caixa de verificação para ativar ou retire a seleção da caixa de verificação para desativar esta funcionalidade.
- **Administração do dispositivo**—Toque para ver ou desativar os administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**—Toque na caixa de verificação para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas ou retire a seleção da caixa de verificação para desativar esta funcionalidade
- **Confirmar aplicações**—Toque na caixa de verificação para impedir ou ativar um aviso sobre a instalação de aplicações de fontes que podem ser prejudiciais ou retire a seleção da caixa de verificação para desativar esta funcionalidade.
- **Credenciais fidedignas**—Toque para ver os certificados de credenciais fidedignas.
- **Instalar a partir de**—Toque para instalar certificados a partir do armazenamento interno.
- **Idioma e introdução**—Selecione o idioma, ortografia, teclado e pesquise as preferências para o seu tablet.
  - **Idioma**—Toque para selecionar um idioma.
  - **Corretor ortográfico**—Toque na caixa de verificação para ativar esta funcionalidade e, em seguida, toque em  para selecionar um idioma.
  - **Dicionário pessoal**—Siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar palavras ao seu dicionário pessoal.
  - **Teclado e métodos de introdução**—Toque em **Predefinido** para selecionar um teclado.
  - **Introdução de texto por voz**—Toque na caixa de verificação para ativar esta funcionalidade e, em seguida, toque em  para definir as preferências. Desmarque a caixa de verificação para desativar esta opção.
  - **Pesquisa por voz**—Selecione as preferências de pesquisa por voz para o seu tablet.
  - **Mouse/trackpad**—Toque em **Velocidade do ponteiro**, toque no controlo de deslize para selecionar a velocidade pretendida e, em seguida, toque em **OK**.
- **Fazer cópia de segurança e reposição**—Selecione **CÓPIA de SEGURANÇA e RESTAURO**, e as preferências de **DADOS PESSOAIS** para o seu tablet. Para mais informações, consulte [Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados na página 15](#).

## CONTAS

São apresentadas as contas existentes.

- **Adicionar uma conta**—Para adicionar uma conta de e-mail ou outro tipo de conta, toque em **+** **Adicionar conta** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- **Sincronizar uma conta**—Para sincronizar uma conta, toque no nome da conta, toque-o novamente, e, em seguida, toque **Sincronizar agora**.
- **Remover uma conta**—Para remover uma conta, toque no nome da conta, toque-o novamente, e, em seguida, toque **Remover conta**.

# SISTEMA

- **Data e hora**—Ative ou desative **Data e hora automáticas** e selecione preferências para fuso horário, formato de hora e formato de data.
- **Acessibilidade**—Ative ou desative as opções **TalkBack**, **Gestos de ampliação**, **Texto grande**, **Rotação automática do ecrã**, **Dizer palavras-passe**, **Atalho de acessibilidade**, **Saída de texto para fala** ou **Atraso de tocar e manter**.
- **Imprimir**—Ativar ou desativar a impressão de uma impressora ligada.
- **Acerca do tablet**—Veja o estado do sistema, as informações legais, o número do modelo e a versão do sistema operativo do seu tablet.

Para verificar se existem atualizações de sistema, toque em **Atualizar** e depois toque em **Verificar agora**.

---

## 7 Transferir ficheiros

 **NOTA:** Apenas nos voice tablets, a ligação USB deve ser desligada antes de poder utilizar USB para transferir ficheiros entre o seu tablet e o seu computador Windows® (consulte [Ativar a ligação à Internet via telemóvel ou Zona Wi-Fi portátil \(apenas em modelos seleccionados\) na página 19](#)).

1. Ligar o cabo micro USB ao seu tablet e a um computador Windows.  
O armazenamento USB aparece como uma unidade no seu computador. Pode copiar ficheiros de um lado para outro como faria com qualquer outro equipamento externo.
2. Quando tiver terminado de transferir ficheiros, desligue o cabo USB.

## 8 Manter o seu tablet seguro

Para evitar que outros acessem a dados no seu tablet, selecione um método de bloqueio de ecrã.

1. Toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Segurança** e, em seguida, em **SEGURANÇA DE ECRÃ**, toque em **Bloqueio de ecrã**.
3. Em **Escolher bloqueio de ecrã**, selecione um dos seguintes tipos de bloqueio de ecrã e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.



---

**NOTA:** Se definiu anteriormente um bloqueio de ecrã, tem de desbloquear o ecrã antes de alterar as definições de bloqueio.

---

- **Deslizar**—Desbloqueie o ecrã, deslizando para a direita.
- **Desbloqueio por reconhecimento facial (apenas em modelos selecionados)**—Desbloqueie o ecrã com o simples ato de olhar para ele.
- **Padrão**—Desenhe um padrão simples para desbloquear o ecrã.
- **Pin**—Insira quatro ou mais números para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe**—Insira quatro ou mais letras ou números. Esta opção fornece mais proteção se for selecionada uma palavra-passe forte.

---

## 9 Efetuar cópias de segurança e recuperar os seus dados

### Atualizar aplicações, assistentes e o sistema operativo

A HP recomenda que atualize as suas aplicações, widgets e o sistema operativo regularmente para as versões mais recentes. As atualizações podem resolver problemas e trazer novas funcionalidades e opções para o seu tablet. A tecnologia está sempre a mudar e a atualização de aplicações, widgets e do sistema operativo permite que o seu tablet funcione com a tecnologia mais recente. Por exemplo, aplicações e widgets mais antigos podem não funcionar bem com o sistema operativo mais recente.

Se transferir as versões mais recentes da HP e aplicações e widgets de terceiros, o sistema operativo irá transferir automaticamente atualizações de sistema e notificá-lo quando estiver pronto para instalar essas atualizações. Se deseja instalar manualmente o sistema operativo, vá a <http://www.hp.com/support>.

### Cópia de segurança e reposição

A HP incentiva firmemente que crie periodicamente cópias de segurança dos seus dados pessoais no seu tablet para outro computador, um dispositivo de armazenamento dedicado ou para a nuvem, utilizando uma das várias soluções comercialmente disponíveis.

Também pode definir preferências para efetuar cópias de segurança e repor os seus dados em caso de perda.

1. Toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO**, selecione um ou mais dos seguintes:
  - **Fazer cópia de segurança dos dados**—Selecione a caixa de verificação para fazer cópias de segurança de dados das aplicações, de palavras-passe da comunicação sem fios e de outras definições nos servidores de Internet, ou retire a seleção da caixa de verificação para desativar esta funcionalidade.
  - **Fazer cópia de segurança da conta**—Selecione uma conta de e-mail para fazer cópia de segurança dos seus dados.
  - **Restauração automática**—Selecione a caixa de verificação para permitir que as definições e os dados de que fez cópias de segurança possam ser restaurados quando uma aplicação for reinstalada ou retire a seleção da caixa de verificação para desativar esta funcionalidade.

# Reposição de dados de fábrica

## Reposição com o tablet ligado

Se o tablet iniciar normalmente, e se for possível iniciar sessão para a conta do proprietário (a primeira conta adicionada ao dispositivo), siga os passos nesta secção.

Para reiniciar todas as definições e apagar todos os dados no equipamento:

1. Toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Em **DADOS PESSOAIS**, selecione **Repor dados de fábrica**.

---

 **CUIDADO:** Todos os dados guardados no seu dispositivo são eliminados ao efetuar a reposição de fábrica. Todas as aplicações são desinstaladas. Pode ser possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Antes da reposição, efetue cópias de segurança de todos os ficheiros importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou para a nuvem, utilizando uma das várias soluções disponíveis no mercado.

---

4. Toque em **Repor tablet**.
5. Se definiu uma palavra-passe para o ecrã de bloqueio do seu tablet, introduza a palavra-passe, quando solicitado.
6. Toque em **Apagar tudo** para começar a reposição.

O tablet desliga-se. Quando a reposição estiver concluída, o tablet inicia.

## Reposição com o tablet desligado

Se o tablet não iniciar normalmente, ou se não se lembra da palavra-passe do ecrã de bloqueio, pode repor o tablet sem o ligar.

---

 **CUIDADO:** Todos os dados guardados no seu dispositivo são eliminados ao efetuar a reposição de fábrica. Todas as aplicações são desinstaladas, mas pode ser possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Antes da reposição, efetue cópias de segurança de todos os ficheiros importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou para a nuvem, utilizando uma das várias soluções disponíveis no mercado.

 **NOTA:** O ecrã tátil é desativado quando o dispositivo se encontra em modo de recuperação. Utilize os botões para aumentar (+) e diminuir (-) o volume para navegar para cima ou para baixo no menu de recuperação.

---

1. Carregue o tablet durante pelo menos meia hora e depois desligue o transformador do tablet.
2. Se existir um cartão micro SD instalado no tablet, retire o cartão de memória antes de efetuar a reposição.
3. Com o tablet desligado, prima sem soltar o botão de Ligar/Desligar e, simultaneamente, o botão para aumentar o volume (+).
4. Prima sem soltar o botão Ligar/Desligar e o botão para aumentar o volume (+) durante alguns segundos.
5. Quando for apresentada a opção Seleccionar modo de arranque, prima o botão para aumentar o volume (+) para destacar a opção **Recuperação** e, em seguida, prima o botão Ligar/Desligar para seleccionar a opção **Recuperação**.

6. Prima sem soltar o botão Ligar/Desligar e, em seguida, prima o botão para aumentar o volume (+) uma vez para entrar no modo de Recuperação.
7. Prima o botão para diminuir o volume para destacar a opção **Limpar dados/Reposição de fábrica** e depois prima o botão Ligar/Desligar para dar início à reposição.
8. Prima o botão para diminuir o volume (-) para selecionar **Sim – eliminar todos os dados do utilizador** e depois prima o botão Ligar/Desligar.

Um ecrã de sistema de recuperação mostra o processo de reposição.

9. Quando o ecrã apresentar a mensagem **Limpeza de dados concluída**, prima o botão para diminuir o volume (-) para destacar a opção **Reiniciar o sistema agora** e, em seguida, prima o botão Ligar/desligar para selecionar.

O tablet irá reiniciar.

## 10 Funcionalidades do tablet com serviço de voz (apenas em tablets com serviço de voz)

### Utilizar as funcionalidades de chamada de voz (apenas em tablets com serviço de voz)

 **NOTA:** Os ícones existentes no ecrã de Início e a aparência do ecrã de Início podem variar.

Ícone	Descrição
	<b>Efetuar uma chamada</b> —Toque no ícone  no ecrã de Início ou no ecrã de aplicações, toque nas teclas para introduzir o número de telefone e, em seguida, toque no ícone. – ou – Toque em  , toque no nome de um contacto e, em seguida, toque no ícone  .
	<b>Atender uma chamada</b> —Deslize o ícone  para fora do círculo.
	<b>Terminar uma chamada</b> —Toque no ícone  no fundo do ecrã.
	<b>Reencaminhar uma chamada para o correio de voz</b> —Deslize o ícone  para fora do círculo.
	<b>Devolver uma chamada recente</b> —Toque no ícone  e, em seguida, toque numa chamada recente para a devolver.
	<b>Pessoas</b> —Permite-lhe guardar os números de telefone mais utilizados. Os números de telefone que utiliza com mais frequência são indicados primeiro.

### Ligar a uma rede móvel (apenas em tablets com serviço de voz)

Se não existir um cartão micro SIM pré-instalado no tablet, pode adquirir um a uma operadora móvel. Para inserir o cartão micro SIM consulte o Guia de *Início Rápido* incluído com o seu produto.

1. Toque em .
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Mais ...**, **Redes móveis** e depois em **Nomes de pontos de acesso**.
3. Deslize desde o topo do ecrã para baixo, toque em **Selecionar novo nome de ponto de acesso** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Ativar a transferência de dados (apenas em modelos selecionados)

Para ativar a transferência de dados a partir de uma rede móvel:

1. Toque em .
2. Em **Redes sem fios e outras**, toque em **Mais...**, toque em **Redes móveis** e, em seguida, toque em **Dados móveis**.

## Ativar a ligação à Internet via telemóvel ou Zona Wi-Fi portátil (apenas em modelos selecionados)

Para partilhar a ligação móvel de dados do seu produto via USB ou como hotspot sem fios portátil:

1. Toque em .
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Mais ...** e, de seguida, toque em **Ligação e hotspot portátil**.
3. Para configurar um hotspot sem fios portátil, toque em **Hotspot sem fios portátil**.
4. Para partilhar a ligação móvel de dados do seu produto, toque em **Ligação Bluetooth via telemóvel** ou **Ligação USB via telemóvel**.

Ativar/desativar ligação à Internet via telemóvel:

1. Toque em .
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Mais ...** e, de seguida, toque em **Ligação e hotspot portátil**.
3. Para desativar a ligação, toque em **Ligação USB via telemóvel** e, em seguida, desligue o dispositivo USB ou toque em **Ligação Bluetooth via telemóvel**.

---

# 11 Mais recursos HP

Para localizar detalhes sobre o produto, informações de utilização e muito mais, utilize esta tabela.

Recurso	Conteúdos
Suporte HP Visite <a href="http://welcome.hp.com/support">http://welcome.hp.com/support</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conversar online com um técnico da HP.</li><li>• Procurar números de telefone.</li><li>• Localizar um centro de assistência da HP.</li></ul>
<i>Início Rápido</i> O Guia de <i>Início Rápido</i> encontra-se na caixa do tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instruções de funcionamento básicas.</li></ul>
<i>Avisos do produto</i> O documento de <i>Avisos do produto</i> encontra-se na pasta de documentação na caixa do tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avisos de regulamentação importantes.</li></ul>

---

---

# Índice Remissivo

## A

acessibilidade 12  
aplicações 3  
    desinstalar 4  
    transferir 4  
armazenamento 9  
assistentes 3  
Avisos do produto 20

## B

bateria 9  
bloqueio de ecrã 14  
Bluetooth 6, 9

## C

calendário 3, 4  
câmara 5  
captura de ecrã 5  
capturas de ecrã 5  
chamada de voz (apenas em tablets com serviço de voz) 18  
computador 6  
contas 9, 11  
cópia de segurança e recuperação 15

## D

data 12  
data e hora 9  
definições 9  
Desbloquear Rosto 14

## E

ecrã 9

## F

fotografias 5  
    própria 5  
    ver 5

## G

Gmail 3

## H

hora 12

## I

ícone de início 2  
ícone de pesquisa 2  
ícone de pesquisa de voz 2  
ícone de retroceder 2  
ícones 2  
ícones de aplicações recentes 2  
idioma 9  
impressão 5, 12  
imprimir 4  
Início Rápido 20

## L

ligação à Internet via telemóvel 19

## P

palavra-passe 14  
PIN 14

## R

rede 6  
    móvel 18  
Redes 9  
relógio 3, 4  
repor 16  
repor dados de fábrica 15

## S

som 9  
sons 9

## T

todos os ícones de aplicações 2  
transferência de dados 19  
transferência de ficheiros 13  
transferir 3

## V

vídeos  
    gravação 5  
    ver 5

## W

Wi-Fi 6, 9

## Z

zona Wi-Fi portátil 19