

Guia do Usuário

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário, utilizada sob licença pela Hewlett-Packard Company. O logotipo SD é uma marca comercial de seu proprietário. Windows é uma marca comercial registrada do grupo de empresas Microsoft nos EUA.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Segunda edição: junho de 2014

Primeira edição: março de 2014

Número de peça: 764254-202

Aviso sobre o produto

Este guia descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu tablet.

Termos do software

Ao instalar, copiar, baixar ou usar de outra maneira qualquer produto de software pré-instalado neste tablet, você concorda em observar os termos do Contrato de Licença do Usuário Final (CLUF) da HP. Caso não aceite os termos desta licença, sua solução exclusiva será devolver o produto completo (hardware e software) e sem uso dentro de 14 dias da data de compra para obter o reembolso segundo a política de reembolso de seu local de compra.


Para obter informações adicionais ou para solicitar um reembolso integral do tablet, entre em contato com o ponto de venda local (o revendedor).


Conteúdo

1	Noções básicas	1
	Bloqueio e desbloqueio da tela	1
2	Utilização da tela Inicial	2
3	Utilização de aplicativos e widgets	3
	Utilização do teclado na tela	3
	Utilização do e-mail	3
	Utilização do calendário	3
	Utilização do relógio	4
	Impressão	4
	Download de aplicativos	4
	Desinstalação de aplicativos	4
4	Utilização das câmeras	5
	Tirar sua própria foto	5
	Gravação de vídeo	5
	Captura de tela	5
	Visualização de fotos e vídeos	5
5	Conexão em rede	6
	Conecte-se a uma rede sem fio	6
	Conexão com Bluetooth (somente em determinados modelos)	6
	Transmissão de conteúdo para um monitor ou TV de alta definição (somente em determinados modelos)	7
	Conexão a um monitor sem fio (somente em determinados modelos)	7
6	Uso de Configurações	9
	REDES SEM FIO E OUTRAS	9
	DISPOSITIVO	9
	PESSOAL	10
	CONTAS	11
	SISTEMA	12
7	Transferência de arquivos	13

8 Proteção do seu tablet	14
9 Backup e recuperação de seus dados	15
Atualização de aplicativos, widgets e do sistema operacional	15
Backup e redefinição	15
Restauração dos dados de fábrica	15
Redefinição com o tablet ligado	15
Redefinição com o tablet desligado	16
10 Recursos de tablet com voz (somente para tablets com voz)	18
Utilização de recursos de chamada por voz (somente para tablets com voz)	18
Conexão a uma rede móvel (somente para tablets com voz)	18
Ativar a transferência de dados (somente em determinados modelos)	19
Ativar o recurso de compartilhamento ou de um ponto de acesso portátil (somente em determinados modelos)	19
11 Mais recursos da HP	20
Índice	21

1 Noções básicas


 **NOTA:** Para obter instruções de operação básicas, consulte o guia *Início Rápido* impresso fornecido com seu tablet.

 **IMPORTANTE:** Antes de usar o tablet pela primeira vez, conecte-o à alimentação externa e, em seguida, carregue a bateria por, no mínimo, 15 minutos.

Para começar a usar seu tablet, siga estas instruções:

1. Após o carregamento da bateria, e enquanto a imagem da bateria estiver sendo exibida na tela, ligue o tablet pressionando e segurando o botão Liga/Desliga por cerca de 5 segundos, até o logotipo da HP ou Compaq ser exibido.



Na primeira vez que você liga o tablet, é exibida uma tela de boas-vindas.

 **IMPORTANTE:** Se a imagem da bateria não for exibida na tela, pressione brevemente o botão Liga/Desliga para que a imagem apareça, e então mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que o logotipo da HP ou Compaq seja exibido.

2. Siga as instruções na tela para selecionar um idioma e conectar-se a uma rede sem fio.


Bloqueio e desbloqueio da tela

Bloquear—Pressione o botão Liga/Desliga.






Desbloquear—Pressione o botão Liga/Desliga no tablet, coloque seu dedo sobre o  e deslize o ícone até o .

2 Utilização da tela Inicial




A tela Inicial fornece um local central onde é possível personalizar as informações, a mídia e os aplicativos que você gostaria de acessar rapidamente.

 **NOTA:** Os ícones na tela Inicial e a aparência da tela Inicial podem variar.

- Para exibir notificações, passe o dedo a partir da borda superior esquerda.
- Para exibir as configurações, passe o dedo a partir da borda superior direita (somente em determinados modelos).
- Toque em um ícone para executar a ação descrita na tabela.


Ícone	Descrição
	<p>Todos os aplicativos (somente em determinados modelos)—Exibe uma lista de todos os aplicativos.</p> <p>Para ver todos os widgets, toque na guia Widgets.</p> <p>– ou –</p> <p>Mantenha a tela Inicial pressionada para exibir o menu Definir tela Inicial e selecione Widgets.</p>
	<p>Voltar—Abre a tela anterior.</p>
	<p>Início—Abre a tela Inicial central.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para ver a tela Inicial à esquerda ou à direita, passe o dedo para a esquerda ou direita.• Para voltar rapidamente à tela Inicial, toque no ícone .
	<p>Aplicativos recentes—Abre uma lista de aplicativos utilizados recentemente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toque em um aplicativo para abri-lo.• Para remover um aplicativo da lista, dependendo do modelo do tablet, deslize o dedo para a direita ou esquerda ou passe o dedo para cima ou para baixo.

Pesquisa*

Ícone	Descrição
	<p>Pesquisa—Permite digitar uma ou mais palavras-chave para pesquisar no aplicativo de pesquisa instalado.</p>
	<p>Pesquisa por voz—Permite tocar no ícone  e falar uma ou mais palavras-chave para pesquisar no aplicativo de pesquisa instalado.</p>


*O recurso de pesquisa varia de acordo com modelo e país.


3 Utilização de aplicativos e widgets

 **NOTA:** Os ícones na tela Inicial e a aparência da tela Inicial podem variar.

Toque em um aplicativo para abrir um aplicativo instalado em seu tablet.

Widgets são aplicativos com funcionalidades especiais, que exibem conteúdos atualizados com frequência. Você pode visualizar o conteúdo atualizado sem abrir o widget.


Para ver todos os aplicativos, toque no ícone  (somente em determinados modelos).

- Para abrir um aplicativo, toque no ícone. Para voltar à tela Inicial, toque no ícone .
- Para adicionar um aplicativo à tela Inicial, toque no ícone do aplicativo e segure até que a tela Inicial apareça, em seguida deslize-o até o local desejado.
- Para remover um aplicativo da tela Inicial, toque no ícone do aplicativo e segure, em seguida arraste-o até o ícone **X Remover** na parte superior da tela.

Para ver todos os widgets, toque no ícone  (somente em determinados modelos), em seguida toque na guia **Widgets**.


– ou –

Mantenha a tela Inicial pressionada para exibir o menu **Definir tela Inicial** e selecione **Widgets**.


- Para abrir um widget, toque no ícone. Para voltar à tela Inicial, toque no ícone .
- Para adicionar um widget à tela Inicial, toque no ícone do widget e segure até que a tela Inicial apareça, em seguida arraste-o até o local desejado.
- Para remover um widget da tela Inicial, toque no widget e segure, em seguida arraste-o até o ícone **X Remover** na parte superior da tela.

Utilização do teclado na tela

O teclado na tela é exibido por um aplicativo quando é necessário inserir informações.

 **NOTA:** A aparência do teclado pode variar.

Utilização do e-mail

1. Toque em .
2. Em **CONTAS**, toque em **Adicionar conta**.
3. Toque no aplicativo de e-mail instalado e, em seguida, siga as instruções na tela.
4. Para acessar sua conta de e-mail, toque no ícone de e-mail.

Utilização do calendário

Toque no ícone **Calendário** e, em seguida, siga as instruções na tela.




NOTA: Quando você adiciona uma conta de e-mail, o e-mail, o calendário e contatos associados a essa conta são sincronizados automaticamente.

Utilização do relógio


Para adicionar um alarme, toque no ícone relógio, toque no ícone alarme e siga as instruções apresentadas na tela.

Impressão

Antes de poder imprimir usando uma impressora na mesma rede do seu dispositivo, um serviço de impressão deve ser instalado em seu dispositivo. Para selecionar um serviço de impressão, toque em  e, em seguida, sob **Sistema**, toque em **Impressão**.

Você pode abrir cada serviço disponível para ativar ou desativá-lo, consulte quais impressoras estão disponíveis, adicione novas impressoras e ajuste as configurações do serviço.

Para imprimir um documento, como uma página da web:

1. Toque em  e, em seguida, toque em **Imprimir**.
2. Na caixa de diálogo que será exibida, você pode selecionar a impressora, o número de cópias, orientação e etc.
3. Toque em **Imprimir**.

Download de aplicativos


Baixe aplicativos, músicas, livros, jogos e muito mais a partir do marketplace de aplicativos para sua região ou país.




NOTA: É preciso estar conectado à Internet e ter feito login em uma conta de e-mail para baixar aplicativos.

- Toque no ícone para o marketplace de aplicativos e, em seguida, toque em uma categoria ou digite uma palavra-chave no campo de pesquisa.
- Para baixar e instalar um aplicativo, siga as instruções apresentadas na tela.

Desinstalação de aplicativos

1. Toque em .
2. Em **DISPOSITIVO**, toque em **Armazenamento** e, em seguida, toque em **Aplicativos**.
3. Toque no aplicativo que deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**.
4. Toque em **OK** e, em seguida, toque em **OK** novamente.

4 Utilização das câmeras


 **NOTA:** Os ícones na tela Inicial e a aparência da tela Inicial podem variar.

Tire uma foto de si mesmo ou capture imagens da tela com a câmera frontal.

Tirar sua própria foto

- Toque no ícone .
- Para tirar uma foto, toque no ícone de câmera.
A foto será salva na Galeria.

Gravação de vídeo

- Toque no ícone .
- Para gravar um vídeo, toque no ícone da câmera de vídeo.
- Para iniciar ou interromper a gravação, toque no botão vermelho.
O vídeo será salvo na Galeria.


Captura de tela

- Para fazer uma captura de tela, pressione o botão Liga/Desliga e o botão de diminuir volume simultaneamente por cerca de um segundo.
Uma mensagem será exibida quando a captura de tela for salva na galeria.

Visualização de fotos e vídeos

- Para ver fotos ou vídeos salvos em sua Galeria, toque no ícone **Galeria**.
- Para excluir uma foto ou vídeo, toque na foto ou no vídeo e, em seguida, toque em **Excluir**.

5 Conexão em rede

 **NOTA:** Os ícones na tela Inicial e a aparência da tela Inicial podem variar.


É possível conectar o tablet a uma rede sem fio ou a dispositivos Bluetooth® (somente em determinados modelos)


Conecte-se a uma rede sem fio

Navegue na web, leia seus e-mails ou realize outras atividades on-line.

 **NOTA:** Para se conectar à Internet é necessário estar conectado a uma rede sem fio.

Para conectar-se a uma rede sem fio:


1. Toque em .
2. Em **REDE SEM FIO E OUTRAS**, certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado.
3. Toque em **Wi-Fi**, em seguida toque em uma das redes disponíveis listadas.
4. Digite a senha da rede, se necessário, e toque em **Conectar**.


 **NOTA:** Para remover a chave de segurança de uma rede sem fio à qual você se conectou anteriormente, toque no nome da rede e, em seguida, toque em **Esquecer**.

Conexão com Bluetooth (somente em determinados modelos)

Faça o pareamento de um dispositivo Bluetooth, como um headset, teclado ou mouse, com seu tablet.

Para se conectar a um dispositivo Bluetooth:

1. Ligue o dispositivo Bluetooth.
2. Toque em .
3. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, ligue o **Bluetooth** e, em seguida, toque em **Bluetooth**.
4. Toque no nome do dispositivo para torná-lo visível a todos os dispositivos Bluetooth próximos.
5. Para encontrar dispositivos Bluetooth disponíveis, toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS**.
6. Quando o nome do dispositivo aparecer, toque nele para emparelhá-lo com seu tablet.


 **NOTA:** Para economizar energia da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver sendo usado.

Transmissão de conteúdo para um monitor ou TV de alta definição (somente em determinados modelos)

A tecnologia de transmissão sem fio de imagem possibilita a você transmitir ou exibir conteúdo, como filmes, remotamente a partir de seu tablet para um dispositivo de exibição compatível, como uma TV de alta definição ou monitor.


Dicas e recomendações para melhor desempenho

- Armazene conteúdo de mídia localmente no tablet ou em um cartão de memória micro SD instalado.
- Feche os aplicativos que não estão em uso.
- Posicione o tablet e o dispositivo de exibição no mesmo ambiente.

 **NOTA:** O desempenho de fluxo de vídeo da transmissão sem fio de imagem pode ser afetado pelos fatores de ambientes sem fio, incluindo o uso de Bluetooth e/ou outro congestionamento de rede sem fio com muita proximidade.

Conexão a um monitor sem fio (somente em determinados modelos)

Para conectar-se a um monitor sem fio:

1. Toque em .
2. Toque em **Redes sem fio e outras** e toque em **Transmissão sem fio de imagem**.
3. Selecione o dispositivo de monitor sem fio a partir da lista exibida, e então siga as instruções na tela para concluir a conexão.
4. Para ajustar a resolução, toque em **Resolução**, e então toque no controle deslizante para aumentar ou diminuir a resolução.

Caso o adaptador não apareça na lista de adaptadores detectados, faça o seguinte:

- Verifique se o monitor ou adaptador é compatível com o seu adaptador.
- Verifique se o monitor ou adaptador está conectado à alimentação externa.
- Verifique se o firewall não está bloqueando o software.
- Atualize o firmware do adaptador seguindo as instruções do fabricante fornecidas com o adaptador ou disponíveis no site do fabricante na web.
- Consulte o fabricante do adaptador para obter suporte.

Melhore a resolução do monitor


- Ajuste as propriedades de vídeo do seu tablet para corresponder à resolução nativa da tela da TV.
- Pesquise na Internet ou leia o guia do usuário que foi fornecido com sua TV ou adaptador para encontrar a resolução nativa da tela.
- O adaptador para monitor pode ter uma resolução máxima de tela que não corresponde à resolução nativa da tela da TV.

Melhore a velocidade de conexão para melhorar o desempenho



Quando a transmissão de vídeo não está regular ou o áudio apresenta cortes, a conexão sem fio com o seu adaptador pode estar apresentando uma perda de largura de banda.

- Posicione o tablet mais próximo do adaptador. Quanto mais próximo o tablet estiver do adaptador, melhor será a velocidade da conexão.
- Verifique se não há grandes obstáculos, como paredes, entre o tablet e o receptor.
- Transmita os arquivos de mídia diretamente a partir do tablet, e não sem fio a partir da Internet. Transmitir a partir da Internet utiliza a conexão sem fio do tablet tanto para a Internet quanto para a transmissão sem fio de imagem, e isso pode reduzir a largura de banda sem fio.
- Consulte o fabricante do adaptador para obter suporte.

6 Uso de Configurações

 **NOTA:** Os ícones na tela Inicial e a aparência da tela Inicial podem variar.

Use as Configurações para se conectar a redes, definir preferências e encontrar informações sobre seu tablet.

- Na tela Inicial, toque em .
– ou –
- Passe o dedo para baixo a partir da borda superior e em seguida toque em .

REDES SEM FIO E OUTRAS

Selecione preferências para a conexão de seu tablet com redes sem fio e outros tipos de redes.

- **Wi-Fi**—Ative ou desative o **Wi-Fi** e conecte-se a uma rede sem fio para verificar e-mails, pesquisar na web ou acessar sites de mídias sociais.
- **Transmissão sem fio de imagem** (somente em determinados modelos)—Ative ou desative a conexão a uma rede sem fio para transmitir conteúdo de seu tablet para um dispositivo de exibição sem fio.
- **Bluetooth** (somente em determinados modelos)—Ative ou desative o **Bluetooth** e emparelhe um dispositivo Bluetooth, como um headset ou teclado, com seu tablet.
- **Utilização de dados** (somente em determinados modelos)—Veja um gráfico do uso de dados durante um período selecionado. É exibido também o uso de dados por cada aplicativo instalado.
- **Mais...**—Ative ou desative o modo **Avião**, **VPN**, **Compartilhamento e ponto de acesso portátil** ou **Redes móveis**.



DISPOSITIVO

- **Som**—Selecione volume, toque (somente em determinados modelos) e preferências de vibração para seu tablet.
 - **Volumes**—Toque em **Volumes**, toque em **Música, vídeo, jogos e outras mídias, Notificações** ou **Alarmes**. Toque no controle deslizante para selecionar o volume desejado e, em seguida, toque em **OK**.
 - **Tom do telefone** (somente em determinados modelos)—Toque em **Tom do telefone**, toque em um tom para selecioná-lo e, em seguida, toque em **OK**.
 - **Vibrar ao tocar** (somente em determinados modelos)—Marque ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar a vibração.
- **Controlador** (somente em determinados modelos)—Ativar ou desativar um controlador de jogos.
- **Som**—Selecione as preferências de som de notificação, toque e bloqueio de tela para seu tablet.

- **Som de notificação padrão**—Toque em **Som de notificação padrão**, toque em um som para selecioná-lo e, em seguida, toque em **OK**.
- **Tons de toque do teclado numérico** (somente em determinados modelos)—Marque ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar esta opção.
- **Sons de toque**—Marque ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar esta opção.
- **Som de bloqueio de tela**—Marque ou desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar esta opção.
- **Tela**—Selecione o brilho da tela, o papel de parede e o tamanho da fonte para seu tablet.
 - **Brilho**—Toque no controle deslizante para selecionar o brilho desejado.
 - **Plano de fundo**—Para selecionar uma imagem a ser exibida na tela Inicial, selecione **Galeria**, **Planos de fundo interativos** ou **Planos de fundo** e, em seguida, selecione **Definir plano de fundo**.
 - **Modo de suspensão**—Selecione um período de tempo após o qual o tablet entrará em modo de suspensão.
 - **Daydream**—Selecione uma imagem a ser exibida quando o tablet estiver em modo daydream, em seguida toque em **Iniciar agora** ou toque em **Quando entrar em modo daydream** e, em seguida, selecione **Quando estiver encaixado**, **Quando estiver carregando** ou **Ambos**.
 - **Tamanho da fonte**—Selecione **Pequeno**, **Normal**, **Grande** ou **Enorme**.
 - **Transmissão sem fio de imagem** (somente em determinados modelos)—Toque para exibir uma lista de dispositivos sem fio disponíveis.
- **Armazenamento**—Veja o espaço disponível na memória do tablet e no cartão de memória micro SD™ (se instalado).
- **Bateria**—Veja o percentual de carga da bateria e o uso da bateria por vários recursos.
- **Aplicativos**—Veja os aplicativos baixados e os que estão em execução. Para ver informações sobre um aplicativo ou desinstalá-lo, toque no aplicativo.

PESSOAL

- **Localização**—Ativar ou desativar **Alta precisão**, **Economia de bateria** ou **Seleção de modo somente dispositivos**.
- **Segurança**—Defina preferências para os seguintes recursos:
 - **Segurança da tela**—Toque em **Bloqueio de tela**, **Deslizar**, **Bloqueio facial**, **Padrão**, **Pin** ou **Senha** e siga as instruções na tela. Para obter mais informações, consulte [Proteção do seu tablet na página 14](#).
 - **Informações do proprietário**—Para mostrar informações do proprietário na tela de bloqueio, toque na caixa de seleção e digite o texto a ser exibido. Para desativar esse recurso, desmarque a caixa de seleção.
 - **Bloqueio do cartão SIM** (somente em determinados modelos)—Se um cartão SIM está instalado, selecione um PIN para bloqueá-lo.
 - **Tornar senhas visíveis**—Toque na caixa de seleção para ativar esse recurso ou desmarque a caixa de seleção para desativá-lo.

- **Administração do dispositivo**—Toque para visualizar ou desativar administradores para o dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**—Toque na caixa de seleção para permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas ou desmarque a caixa de seleção para desativar esse recurso.
- **Verificação de aplicativos**—Toque na caixa de seleção para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que possam causar danos, ou desmarque a caixa de seleção para desativar esse recurso.
- **Credenciais confiáveis**—Toque para exibir os certificados de credenciais confiáveis.
- **Instalar a partir**—Toque para instalar certificados do armazenamento interno.
- **Idioma e inserção**—Selecione o idioma, a ortografia, o teclado e as preferências de pesquisa para o seu tablet.
 - **Idioma**—Toque para selecionar um idioma.
 - **Corretor ortográfico**—Toque na caixa de seleção para ativar esse recurso, em seguida toque em  para selecionar um idioma.
 - **Dicionário pessoal**—Siga as instruções na tela para adicionar palavras ao seu dicionário pessoal.
 - **Teclado e métodos de entrada**—Toque em **Padrão** para selecionar um teclado.
 - **Inserir texto por voz**—Toque na caixa de seleção para ativar esse recurso, em seguida toque em  para definir preferências. Desmarque a caixa de seleção para desativar esse recurso.
 - **Pesquisa por voz**—Selecione as preferências de pesquisa por voz para seu tablet.
 - **Mouse/trackpad**—Toque em **Velocidade do cursor**, toque no controle deslizante para selecionar a velocidade desejada e, em seguida, toque em **OK**.
- **Backup e redefinição**—Selecione **BACKUP e RESTAURAÇÃO** e preferências de **DADOS PESSOAIS** para seu tablet. Para obter mais informações, consulte [Backup e recuperação de seus dados na página 15](#).

CONTAS

As contas existentes são exibidas.


- **Adicionar conta**—Para adicionar uma conta de e-mail ou outro tipo de conta, toque em **+** **Adicionar conta** e siga as instruções na tela.
- **Sincronizar uma conta**—Para sincronizar uma conta, toque no nome da conta, toque nele novamente e, em seguida, toque em **Sincronizar agora**.
- **Remover uma conta**—Para remover uma conta, toque no nome da conta, toque nele novamente e, em seguida, toque em **Remover conta**.

SISTEMA

- **Data e hora**—Ative ou desative **Data e hora automáticas** e selecione preferências de fuso horário e formato de data e hora.
- **Acessibilidade**—Ativar ou desativar **TalkBack**, **Gestos de ampliação**, **Texto grande**, **Rotação automática da tela**, **Falar senhas**, **Atalho de acessibilidade**, **Leitura do texto na tela** ou **Atraso ao tocar e segurar**.
- **Impressão**—Ative ou desative a impressão em uma impressora conectada.
- **Sobre o tablet**—Exibe o status do sistema, informações legais, o número do modelo e a versão do sistema operacional do seu tablet.

Para verificar atualizações para o sistema, toque em **Atualização** e, em seguida, toque em **Verificar agora**.


7 Transferência de arquivos


 **NOTA:** Somente para tablets com voz, a conexão via USB precisa estar desligada para que você possa usar o USB para transferir arquivos entre seu tablet e um computador com Windows® (consulte [Ativar o recurso de compartilhamento ou de um ponto de acesso portátil \(somente em determinados modelos\) na página 19](#)).

1. Conecte o cabo micro USB ao seu tablet e a um computador com Windows.
O armazenamento USB aparece como uma unidade no computador. Você pode copiar arquivos de um para o outro, como faria com qualquer outro dispositivo externo.
2. Quando tiver terminado a transferência de arquivos, desconecte o cabo USB.

8 Proteção do seu tablet

Para evitar que outras pessoas acessem os dados em seu tablet, selecione um método de bloqueio de tela.

1. Toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Segurança**, em seguida, na seção **SEGURANÇA DA TELA**, toque em **Bloqueio de tela**.
3. Em **Escolher bloqueio de tela**, selecione um dos seguintes tipos de bloqueio de tela e siga as instruções na tela.

 **NOTA:** Caso você tenha selecionado um bloqueio de tela anteriormente, será preciso desbloquear a tela para poder alterar as configurações de bloqueio.

- **Deslizar**—Deslize o dedo para a direita para desbloquear a tela.
- **Desbloqueio facial (somente em determinados modelos)**—Olhe para a tela para desbloqueá-la.
- **Padrão**—Desenhe um padrão simples para desbloquear a tela.
- **Pin**—Insira quatro ou mais números para desbloquear a tela.
- **Senha**—Insira quatro ou mais letras ou números. Essa opção oferece a proteção máxima quando uma senha forte é definida.

9 Backup e recuperação de seus dados

Atualização de aplicativos, widgets e do sistema operacional


A HP recomenda que você atualize regularmente seus aplicativos, widgets e o sistema operacional para as versões mais recentes. As atualizações podem solucionar problemas e oferecer novos recursos e opções para seu tablet. A tecnologia está sempre mudando e atualizar aplicativos, widgets e o sistema operacional permite que seu tablet rode com a mais recente tecnologia disponível. Por exemplo, aplicativos e widgets mais antigos podem não funcionar corretamente com o sistema operacional mais recente.

Se você baixar as versões mais recentes de aplicativos e widgets da HP e de terceiros, o sistema operacional irá baixar atualizações de sistema automaticamente e avisar quando estiver pronto para instalar essas atualizações. Caso deseje atualizar o sistema operacional manualmente, consulte <http://www.hp.com/support>.

Backup e redefinição

A HP recomenda veementemente que você faça um backup periódico de seus dados pessoais de seu tablet em outro computador, em um dispositivo de armazenamento dedicado ou em nuvem, usando uma das diversas soluções comercialmente disponíveis.

Você pode selecionar preferências de backup e restauração de dados em caso de perda.


1. Toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Backup & redefinição**.
3. Em **BACKUP & RESTAURAÇÃO**, selecione uma ou mais das seguintes opções:
 - **Backup de dados**—Marque a caixa de seleção para ativar o backup de dados de aplicativos, senhas de conexão sem fio e outras configurações em servidores na Internet, ou desmarque a caixa de seleção para desativar esse recurso.
 - **Conta de backup**—Selecione uma conta de e-mail para fazer o backup de dados.
 - **Restauração automática**—Selecione a caixa de seleção para ativar preferências e dados que estão em backup para serem restaurados quando um aplicativo é reinstalado, ou desmarque a caixa de seleção para desativar esse recurso.

Restauração dos dados de fábrica


Redefinição com o tablet ligado

Se o tablet inicia normalmente e você não consegue acessar a conta do proprietário (a primeira conta adicionada ao dispositivo), siga as etapas nesta seção.

Para restaurar todas as configurações e excluir todos os dados no dispositivo:

1. Toque em .
2. Em **PESSOAL**, toque em **Backup e redefinição**.

3. Em **DADOS PESSOAIS**, selecione **Restaurar padrão de fábrica**.


 **CUIDADO:** Todos os dados salvos em seu dispositivo são excluídos quando você executa uma restauração de fábrica. Todos os aplicativos são desinstalados. É possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Faça backup de todos os arquivos importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou na nuvem usando uma das várias soluções disponíveis no mercado, antes de redefinir o tablet.


4. Toque em **Redefinir tablet**.
5. Se você definiu uma senha de bloqueio de tela para seu tablet, insira sua senha quando solicitado.
6. Toque em **Apagar tudo** para começar a redefinição.

O tablet é desligado. Quando a redefinição for concluída, o tablet inicia.

Redefinição com o tablet desligado

Se o tablet não iniciar normalmente ou se você não se lembrar da senha de bloqueio de tela, será possível redefinir o tablet sem ligá-lo.

 **CUIDADO:** Todos os dados salvos em seu dispositivo são excluídos quando você executa uma restauração de fábrica. Todos os aplicativos são desinstalados, mas é possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Faça backup de todos os arquivos importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou na nuvem, usando uma das várias soluções disponíveis no mercado, antes de redefinir o tablet.

 **NOTA:** A tela de toque é desativada quando o dispositivo estiver em modo de recuperação. Use os botões de aumentar volume (+) e diminuir volume (-) para navegar para cima ou para baixo no menu de recuperação.

1. Recarregue o tablet por pelo menos meia hora e, em seguida, desconecte o adaptador de CA do tablet.
2. Se um cartão micro SD estiver instalado no tablet, remova o cartão de memória antes de redefinir o tablet.
3. Com o tablet desligado, pressione e segure o botão Liga/Desliga e pressione o botão de aumentar volume (+) ao mesmo tempo.
4. Pressione e segure o botão Liga/Desliga e o botão de aumentar volume (+) simultaneamente por vários segundos.
5. Quando for exibido **Selecione o modo de inicialização**, pressione o botão de aumentar volume (+) para destacar **Recuperação** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga para selecionar **Recuperação**.
6. Pressione e segure o botão Liga/Desliga e em seguida, pressione o botão de aumentar volume (+) uma vez para entrar no modo de Recuperação.
7. Pressione o botão de diminuir volume (-) para destacar **limpar dados/redefinição de fábrica** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga para iniciar a redefinição.

8. Pressione o botão de diminuir volume (-) para selecionar **Sim – exclua todos os dados do usuário**, em seguida pressione o botão Liga/Desliga.


Uma tela de sistema de recuperação mostra o processo de redefinição.














9. Quando a tela exibir a mensagem **Exclusão de dados concluída**, pressione o botão de diminuir volume (-) para destacar **Reinicializar o sistema agora** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga para selecionar essa opção.

O tablet será reinicializado.

10 Recursos de tablet com voz (somente para tablets com voz)


Utilização de recursos de chamada por voz (somente para tablets com voz)

 **NOTA:** Os ícones na tela Inicial e a aparência da tela Inicial podem variar.

Ícone	Descrição
	Fazer uma chamada —Toque no ícone  na tela Inicial ou na tela de aplicativos, toque nas teclas para digitar o número de telefone e, em seguida, toque no ícone. – ou – Toque em  , toque em um nome de contato e, em seguida, toque no ícone  .
	Atender uma chamada —Deslize o ícone  para fora do círculo.
	Encerrar uma chamada —Toque no ícone  no canto inferior da tela.
	Enviar uma chamada para correio de voz —Deslize o ícone  para fora do círculo.
	Retornar uma chamada recente —Toque no ícone  e, em seguida, toque em uma chamada recente para retorná-la.
	Contatos —Permite armazenar números de telefone chamados com frequência. Os números de telefone que você usa com mais frequência são listados primeiro.

Conexão a uma rede móvel (somente para tablets com voz)

Caso um cartão micro SIM não venha pré-instalado, você poderá comprar um de uma operadora de telefonia móvel. Para inserir o cartão micro SIM, consulte o guia *Início Rápido* fornecido com seu produto.

1. Toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Mais ...**, em **Redes móveis** e, em seguida, toque em **Nomes de ponto de acesso**.
3. Deslize o dedo para baixo a partir da borda superior, toque em **Selecionar novo APN** e então siga as instruções na tela.


Ativar a transferência de dados (somente em determinados modelos)

Para ativar a transferência de dados por meio de uma rede móvel:


1. Toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Mais ...**, toque em **Redes móveis**, e, em seguida, toque em **Dados móveis**.

Ativar o recurso de compartilhamento ou de um ponto de acesso portátil (somente em determinados modelos)

Para compartilhar a conexão de dados do seu dispositivo por meio de USB ou usá-lo como um ponto de acesso sem fio portátil:

1. Toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Mais...** e, em seguida, toque em **Conexão e ponto de acesso portátil**.
3. Para configurar um ponto de acesso sem fio portátil, toque em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
4. Para compartilhar a conexão de dados móvel de seu dispositivo, toque em **Compartilhamento Bluetooth** ou **Compartilhamento USB**.

Para desativar o compartilhamento:

1. Toque em .
2. Em **REDES SEM FIO E OUTRAS**, toque em **Mais...** e, em seguida, toque em **Conexão e ponto de acesso portátil**.
3. Para desativar o compartilhamento, toque em **Compartilhamento USB** e, em seguida, desconecte o dispositivo USB ou toque em **Compartilhamento Bluetooth**.

11 Mais recursos da HP

Para localizar detalhes do produto, informações do tipo "como fazer" e muito mais, use esta tabela.

Recurso	Conteúdo
Suporte da HP Vá para http://welcome.hp.com/support .	<ul style="list-style-type: none">• Converse on-line com um técnico da HP.• Encontre os números de telefone da HP.• Localize uma central de serviços HP.
<i>Início Rápido</i> O guia <i>Início Rápido</i> se encontra na caixa do tablet.	<ul style="list-style-type: none">• Instruções de operação básicas.
<i>Avisos sobre o Produto</i> O documento <i>Avisos sobre o Produto</i> se encontra na pasta de documentos fornecida na caixa do tablet.	<ul style="list-style-type: none">• Informações regulamentares importantes.

Índice

A

acessibilidade 12
aplicativos 3
 desinstalação 4
 download 4
aplicativos recentes, ícone 2
armazenamento 9
Avisos sobre o Produto 20

B

backup e recuperação 15
baixar 3
bateria 9
bloqueio de tela 14
Bluetooth 6, 9

C

calendário 3
câmera 5
captura de tela 5
chamada por voz (somente para tablets com voz) 18
compartilhamento 19
computador 6
configurações 9
contas 9, 11

D

data 12
data e hora 9
desbloqueio facial 14

F

fotos 5
 própria 5
 visualização 5

G

Gmail 3

H

hora 12

I

ícones 2

idioma 9
impressão 4, 5, 12
inicial, ícone 2
Início Rápido 20

P

pesquisa, ícone 2
PIN 14
ponto de acesso portátil 19

R

rede 6
 móvel 18
redefinição 15, 16
redes 9
relógio 3, 4
restauração dos dados de fábrica 15

S

senha 14
som 9
sons 9

T

tela 9
todos os aplicativos, ícone 2
transferência de arquivos 13
transferência de dados 19

V

vídeos
 gravação 5
 visualização 5
voltar, ícone 2
voz, ícone de pesquisa 2

W

widgets 3
Wi-Fi 6, 9