

Felhasználói útmutató

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. A Windows a Microsoft cégcsoport Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Második kiadás: 2014. június

Első kiadás: 2014. március

Dokumentum cikkszám: 764254-212

A termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez az útmutató olyan funkciókat ír le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat, hogy egyes funkciók az Ön táblagépén nem érhetők el.

Szoftverhasználati feltételek

A táblagépen előre telepített szoftverek telepítésével, másolásával, letöltésével vagy bármilyen egyéb módon való használatával Ön elfogadja a HP végfelhasználói licencszerződés feltételeit. Ha a licencfeltételeket nem fogadja el, az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége az, ha a nem használt szoftverterméket és hardvereszközt a vásárlást követő 14 napon belül a pénz-visszatérítési szabályok szerint visszaküldi a vásárlás helyére.


További információkért, illetve a táblagép teljes vételárának a visszatérítéséért forduljon a helyi árusító helyhez (az eladóhoz).


Tartalomjegyzék

1 Alapvető tudnivalók	1
A képernyő zárolása és feloldása	1
2 A Kezdőlap képernyő használata	2
3 Alkalmazások és minialkalmazások használata	4
A képernyő-billentyűzet használata	4
E-mail használata	5
A naptár használata	5
Az óra használata	5
Nyomtatás	5
Alkalmazások letöltése	5
Alkalmazások eltávolítása	6
4 A kamerák használata	7
Saját fénykép készítése	7
Videó rögzítése	7
Képernyőfelvétel készítése	7
Fotók és videók megtekintése	7
5 Csatlakozás hálózatokhoz	8
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz	8
Csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül (csak egyes típusokon)	8
Adatfolyam-továbbítás nagyfelbontású televízióra vagy monitorra (csak egyes típusokon)	9
Kapcsolódás vezeték nélküli kijelzőhöz (csak egyes típusokon)	9
6 A Beállítások menü használata	11
VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK	11
ESZKÖZ	11
SZEMÉLYES	12
FIÓKOK	13
RENDSZER	14
7 Fájlok átvitele	15

8 A táblagép biztonságossá tétele	16
9 Adatok biztonsági mentése és helyreállítása	17
Az alkalmazások, a minialkalmazások és az operációs rendszer frissítése	17
Biztonsági mentés és visszaállítás	17
Gyári adatok visszaállítása	18
Visszaállítás, ha a táblagép be van kapcsolva	18
Visszaállítás, ha a táblagép ki van kapcsolva	18
10 A telefonként használható táblagép funkciói (csak a telefonként használható táblagépek esetén)	20
Hanghívási funkciók használata (csak a telefonként használható táblagépek esetén)	20
Csatlakozás mobilhálózathoz (csak a telefonálásra használható táblagépek esetén)	20
Adatátvitel aktiválása (csak egyes típusokon)	21
Mobilkapcsolat-megosztás vagy hordozható hozzáférési pont aktiválása (csak egyes típusokon)	21
11 A HP további információforrásai	22
Tárgymutató	23

1 Alapvető tudnivalók


 **MEGJEGYZÉS:** A működésre vonatkozó alapvető utasításokért tekintse meg a táblagép dobozában található nyomtatott *Gyorskalauzt*.

 **FONTOS:** A táblagép első használata előtt csatlakoztassa azt egy külső áramforrásra, és töltsen az akkumulátort legalább 15 percig.

A táblagép használatba vételéhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Az akkumulátor töltését követően, amikor megjelenik az akkumulátor képe a képernyőn, kapcsolja be a táblagépet: nyomja meg és tartsa nyomva a tápkapcsoló gombot legalább 5 másodpercig, amíg meg nem jelenik a HP vagy a Compaq embléma.



A táblagép első bekapcsolásakor üdvözlőképernyőt lát.

 **FONTOS:** Ha nem jelenik meg a képernyőn az akkumulátor képe, nyomja meg tápkapcsoló gombot röviden a megjelenéséig, majd nyomja meg és tartsa nyomva a tápkapcsoló gombot a HP vagy a Compaq embléma megjelenéséig.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyelv kiválasztásához és vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.


A képernyő zárolása és feloldása

Zárolás – Nyomja meg a tápkapcsoló gombot.





Zárolás feloldása – Nyomja meg a tápkapcsoló gombot, tegye az ujját a  ikonra, majd csúsztassa az ikont a 

2 A Kezdőlap képernyő használata




A Kezdőlap képernyő egy központi helyet biztosít az információk és médiatartalmak, illetve a gyorsan elérni kívánt alkalmazások testre szabásához.

 **MEGJEGYZÉS:** A Kezdőlap képernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

- Az értesítések megjelenítéséhez pöccintsen lefelé a képernyő bal felső sarkától.
- A beállítások megjelenítéséhez pöccintsen lefelé a képernyő jobb felső sarkától (csak egyes típusokon).
- Érintsen meg egy ikont a táblázatban leírt művelet végrehajtásához.

Ikon	Leírás
	<p>Összes alkalmazás (csak egyes típusokon) – Az összes alkalmazás listájának a megjelenítése.</p> <p>Az összes minialkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a Minialkalmazások fület.</p> <p>– vagy –</p> <p>Érintse meg a kezdőképernyőt, és tartsa rajta az ujját a Kezdőképernyő beállítása menü megjelenéséig, majd válassza a Minialkalmazások elemet.</p>
	<p>Vissza – Az előző képernyő megnyitása.</p>
	<p>Kezdőlap – A központi Kezdőlap képernyő megnyitása.</p> <ul style="list-style-type: none">• A bal vagy a jobb oldali Kezdőlap képernyő megjelenítéséhez pöccintsen balra vagy jobbra.• A Kezdőlap képernyőre való gyors visszatéréshez érintse meg a  ikont.
	<p>Legutóbbi alkalmazások – A legutóbb használt alkalmazások listájának a megnyitása.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha meg szeretne nyitni egy alkalmazást, érintse meg.• Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listáról, a táblagép típusától függően pöccintse balra vagy jobbra, illetve fel vagy le.

Keresés*

Ikon	Leírás
	Keresés – Lehetővé teszi egy vagy több kulcsszó beírását a telepített keresőalkalmazás segítségével történő kereséshez.
	Hangalapú keresés – Lehetővé teszi, hogy a  megérintését követően egy vagy több kulcsszó kimondásával keresést indítson a telepített keresőalkalmazás segítségével.

*A keresési funkció típusonként és országonként eltérő.


3 Alkalmazások és minialkalmazások használata


 **MEGJEGYZÉS:** A Kezdőlap képernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

Ha meg szeretne nyitni egy, a táblagépre telepített alkalmazást, érintse meg azt.

A minialkalmazások olyan alkalmazások, amelyek speciális funkciókkal rendelkeznek a rendszeresen frissülő tartalmak megjelenítésére. A frissített tartalmat a minialkalmazás megnyitása nélkül is megtekintheti.


Az összes alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a  ikont (csak egyes típusokon).

- Egy alkalmazás megnyitásához érintse meg annak ikonját. A Kezdőlap képernyőre történő visszatéréshez érintse meg a  ikont.
- Ha hozzá szeretne adni egy alkalmazást a Kezdőlap képernyőhöz, érintse meg és tartsa nyomva az alkalmazás ikonját, amíg a Kezdőlap képernyő meg nem jelenik, majd húzza az ikont a kívánt helyre.
- Ha el kíván távolítani egy alkalmazást a Kezdőlap képernyőről, érintse meg és tartsa nyomva az alkalmazás ikonját, és húzza a képernyő tetején található **X Eltávolítás** ikonra.

Az összes minialkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a  ikont (csak egyes típusokon), majd a **Minialkalmazások** fület.


– vagy –

Érintse meg a kezdőképernyőt, és tartsa rajta az ujját a **Kezdőképernyő beállítása** menü megjelenéséig, majd válassza a **Minialkalmazások** elemet.


- Egy minialkalmazás megnyitásához érintse meg annak ikonját. A Kezdőlap képernyőre történő visszatéréshez érintse meg a  ikont.
- Ha hozzá szeretne adni egy minialkalmazást a Kezdőlap képernyőhöz, érintse meg és tartsa nyomva a minialkalmazás ikonját, amíg a Kezdőlap képernyő meg nem jelenik, majd húzza az ikont a kívánt helyre.
- Ha el kíván távolítani egy minialkalmazást a Kezdőlap képernyőről, érintse meg és tartsa nyomva a minialkalmazás ikonját, és húzza a képernyő tetején található **X Eltávolítás** ikonra.

A képernyő-billentyűzet használata

A képernyő-billentyűzetet az alkalmazások akkor jelenítik meg, amikor adatokat kell megadnia.

 **MEGJEGYZÉS:** A billentyűzet megjelenése eltérő lehet.

E-mail használata

1. Érintse meg a  ikont.
2. A **FIÓKOK** menüben érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
3. Érintse meg a telepített e-mail alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Az e-mail fiók eléréséhez érintse meg az e-mail ikont.

A naptár használata


Érintse meg a **Naptár** ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **MEGJEGYZÉS:** Amikor hozzáad egy e-mail fiókot, az ahhoz társított e-mail üzenetek, naptár és névjegyek szinkronizálása automatikusan megtörténik.

Az óra használata


Riasztás hozzáadásához érintse meg az óra, majd a riasztás ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatás

Az eszközeivel azonos hálózaton lévő nyomtató használata előtt telepítenie kell egy nyomtatási szolgáltatást az eszközre. A nyomtatási szolgáltatás kiválasztásához érintse meg a  ikont, majd a **Rendszer** területen érintse meg a **Nyomtatás** elemet.


Megnyithatja, majd be- és kikapcsolhatja az egyes elérhető szolgáltatásokat, megtekintheti az elérhető nyomtatókat, új nyomtatókat adhat hozzá, illetve megadhatja a szolgáltatások beállításait.

Dokumentum, például egy weboldal nyomtatása:

1. Érintse meg a  , majd a **Nyomtatás** pontot.
2. A megjelenő párbeszédpanelen kiválaszthatja a nyomtatót, a példányszámot, a tájolást és a további beállításokat.
3. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.


Alkalmazások letöltése

Régiója vagy országa alkalmazás-áruházából alkalmazásokat, zenét, könyveket, játékokat és egyéb tartalmakat tölthet le.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazások letöltéséhez csatlakoznia kell az internethez, és be kell jelentkeznie egy e-mail fiókba.

- Érintse meg az alkalmazás-áruház ikonját, majd érintsen meg egy kategóriát, vagy írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.
- Ha letölteni és telepíteni szeretne egy alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása


1. Érintse meg a  ikont.
2. Az **ESZKÖZ** menüben érintse meg az **Adattároló** lehetőséget, majd az **Alkalmazások** elemet.
3. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd az **Eltávolítás** gombot.
4. Érintse meg az **OK** gombot, majd érintse meg ismét az **OK** gombot.

4 A kamerák használata


 **MEGJEGYZÉS:** A Kezdőlap képernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

Az előlő kamerával saját magáról készült fotókat, illetve képernyőfelvételeket is készíthet.

Saját fénykép készítése

- Érintse meg a  ikont.
- Fénykép készítéséhez érintse meg a fényképezőgép ikont.
A fényképet a Galéria alkalmazásba menti a rendszer.

Videó rögzítése

- Érintse meg a  ikont.
- Videofelvétel rögzítéséhez érintse meg a videokamera ikont.
- A felvétel indításához vagy leállításához érintse meg a vörös gombot.
A videót a Galéria alkalmazásba menti a rendszer.


Képernyőfelvétel készítése

- Képernyőfelvétel készítéséhez nyomja le egyszerre a tápkapcsoló gombot és a hangerőcsökkentő gombot, és tartsa lenyomva őket körülbelül 1 másodpercig.
Amikor a rendszer mentette a képernyőfelvételt a Galéria alkalmazásba, megjelenik egy üzenet.

Fotók és videók megtekintése

- A Galéria alkalmazásban lévő fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a **Galéria** ikont.
- Ha törölni szeretne egy fényképet vagy videót, érintse meg, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.


5 Csatlakozás hálózatokhoz

 **MEGJEGYZÉS:** A Kezdőlap képernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.


A táblagép csatlakoztatható vezeték nélküli hálózathoz vagy Bluetooth®-eszközökhöz (csak egyes típusokon).


Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Böngészhet a weben, elolvashatja az e-mailjeit vagy más online tevékenységeket végezhet.

 **MEGJEGYZÉS:** Az internethez való csatlakozáshoz előbb kapcsolódnia kell egy vezeték nélküli hálózathoz.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz:


1. Érintse meg a  ikont.
2. A **VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK** menüben ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva.
3. Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd érintse meg a megjelenített elérhető hálózatok egyikét.
4. Ha szükséges, adja meg a biztonsági kulcsot, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.


 **MEGJEGYZÉS:** Ha törölni szeretné egy olyan vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát, amelyhez korábban csatlakozott, érintse meg a hálózat nevét, majd az **Eltávolítás** gombot.

Csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül (csak egyes típusokon)

Párosíthat Bluetooth-eszközt, például mikrofonos fejhallgatót, billentyűzetet vagy egeret a táblagéppel.

Kapcsolódás Bluetooth-eszközökhöz:

1. Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.
2. Érintse meg a  ikont.
3. A **VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK** menüben kapcsolja be a **Bluetooth** beállítást, majd érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
4. A saját eszköz nevének megérintésével kapcsolja be láthatóságát a közeli Bluetooth-eszközök számára.
5. Az elérhető Bluetooth-eszközök kereséséhez érintse meg az **ESZKÖZÖK KERESÉSE** lehetőséget.
6. Amikor az eszköz neve megjelenik, érintse meg a táblagéppel történő párosításhoz.

 **MEGJEGYZÉS:** A lehető leghosszabb akkumulátor-üzemidő érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot, amikor nem használja.

Adatfolyam-továbbítás nagyfelbontású televízióra vagy monitorra (csak egyes típusokon)

A képernyő-továbbítási technológia lehetővé teszi tartalmak, például filmek adatfolyam-alapú, vezeték nélküli továbbítását vagy megjelenítését a táblagép és egy kompatibilis megjelenítőeszköz, például egy nagyfelbontású televízió vagy monitor között.

Tippek és javaslatok a legjobb teljesítmény eléréséhez


- A médiatartalmat tárolja a táblagépen vagy egy telepített micro SD memóriakártyán.
- Zárjon be minden használaton kívüli alkalmazást.
- A táblagép és a megjelenítőeszköz ugyanabban a helyiségben legyen.



MEGJEGYZÉS: A képernyő-továbbítási videoadatfolyam minőségét olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a Bluetooth használata és/vagy a közeli vezeték nélküli hálózat nagy adatforgalma.

Kapcsolódás vezeték nélküli kijelzőhöz (csak egyes típusokon)

Csatlakozás vezeték nélküli kijelzőhöz:

1. Érintse meg a  ikont.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli és hálózatok**, majd a **Képernyő-továbbítás** elemet.
3. Válassza ki vezeték nélküli kijelzőt a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat létrehozásához.
4. A felbontás beállításához érintse meg a **Felbontás** elemet, majd csúsztassa el a csúszkát a felbontás növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Ha az adapter nem jelenik meg az észlelt adapterek között, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a kijelző vagy az adapter kompatibilis-e az adapterrel.
- Ellenőrizze, hogy a kijelző vagy az adapter csatlakoztatva van-e külső áramforráshoz.
- Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem blokkolja-e a szoftvert.
- Frissítse az adapter firmware-ét a gyártónak a webhelyen található vagy az adapterhez mellékelt utasításaira támaszkodva.
- Kérje az adapter gyártójának a segítségét.

A képernyőfelbontás javítása


- A táblagép megjelenítési tulajdonságait beállíthatja úgy, hogy azok egyezzenek a televízió natív képernyőfelbontásával.
- A natív képernyőfelbontást az interneten, illetve a televízióhoz vagy a megjelenítőadapterhez mellékelt felhasználói útmutatóban tekintheti meg.
- Előfordulhat, hogy a megjelenítőadapter maximális képernyőfelbontása nem egyezik a televízió natív képernyőfelbontásával.

A kapcsolatsebesség növelése a teljesítmény fokozása érdekében



Ha a video- vagy a hangátvitel nem folyamatos, lehet, hogy az adapterrel létesített vezeték nélküli kapcsolat sávszélessége alacsony.

- Helyezze a táblagépet közelebb az adapterhez. Minél közelebb van a táblagép az adapterhez, annál nagyobb lesz a kapcsolat sebessége.
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek nagyobb akadályok, például falak a táblagép és a vevőkészülék között.
- A médiafájlokat ne az internetről, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, hanem közvetlenül a táblagépéről továbbítsa. Ha az internetről továbbítja az adatfolyamot, akkor a képernyő-továbbítás és az internet is a táblagép vezeték nélküli kapcsolatát használja, így csökkenhet annak a sávszélessége.
- Kérje az adapter gyártójának a segítségét.

6 A Beállítások menü használata

 **MEGJEGYZÉS:** A Kezdőlap képernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

A Beállítások menü használatával hálózatokhoz csatlakozhat, beállításokat adhat meg, valamint információkat olvashat a táblagépről.

- A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont.
– vagy –
- Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől kiindulva, majd érintse meg a  ikont.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK

Válassza ki a beállításokat a táblagép vezeték nélküli és egyéb típusú hálózatokhoz való csatlakoztatásához.

- **Wi-Fi** – Engedélyezheti vagy letilthatja a **Wi-Fi** kapcsolatot, és csatlakozhat egy vezeték nélküli hálózathoz, hogy megtekintse az e-mailjeit, böngésszen a weben, vagy felkeresse a közösségi hálózatok webhelyeit.
- **Képernyő-továrbítás** (csak egyes típusokon) – Engedélyezheti vagy letilthatja a csatlakozást egy vezeték nélküli hálózathoz, hogy adatfolyamot közvetítsen táblagépről egy vezeték nélküli megjelenítőeszköze.
- **Bluetooth** (csak egyes típusokon) – Engedélyezheti vagy letilthatja a **Bluetooth** kapcsolatot, és párosíthat egy Bluetooth-eszközt, például mikrofonos fejhallgatót vagy billentyűzetet a táblagéppel.
- **Adathasználat** (csak egyes típusokon) – Megtekinthet egy diagramot a kiválasztott időtartamra vonatkozó adathasználatról. Az egyes telepített alkalmazások adathasználatát szintén megjelenik.
- **Egyebek...** – Engedélyezheti vagy letilthatja a **Repülőgép üzemmód**, a **VPN**, a **Mobilkapcsolat megosztása és hordozható hozzáférési pont** vagy a **Mobilhálózatok** használatát.



ESZKÖZ

- **Hang** – Megadhatja a táblagép hangerő-, csengőhang- (csak egyes típusokon) és rezgési beállításait.
 - **Hangerő** – Érintse meg a **Hangerő** elemet, majd a **Zene, videó, játékok és egyéb média, Értesítések** vagy **Riasztások** elemet. Használja a csúszkát a kívánt hangerő kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - **Telefon csengőhangja** (csak egyes típusokon) – Érintse meg a **Telefon csengőhangja** menüpontot, majd azt a csengőhangot, amelyet ki szeretne választani, végül érintse meg az **OK** gombot.
 - **Rezgés csengetéskor** (csak egyes típusokon) – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, a jelölés törlésével pedig letilthatja a rezgést.
- **Vezérlő** (csak egyes típusokon) – Játékvezérlő engedélyezése vagy letiltása.

- **Hang** – Megadhatja a táblagép értesítési, érintési, képernyő-zárolási hangbeállításait.
 - **Alapértelmezett értesítési hangjelzés** – Érintse meg az **Alapértelmezett értesítési hangjelzés** elemet, majd a kívánt hangot, végül az **OK** gombot.
 - **Hallható érintési hangjelzések** (csak egyes típusokon) – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, a jelölés törlésével pedig letilthatja a funkciót.
 - **Hallható kijelölés** – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, a jelölés törlésével pedig letilthatja a funkciót.
 - **Képernyőzár hangja** – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, a jelölés törlésével pedig letilthatja a funkciót.
- **Kijelző** – Megadhatja a képernyő fényerejére, a háttérképre és a betűméretre vonatkozó beállításokat.
 - **Fényerő** – Használja a csúszkát a kívánt fényerő beállításához.
 - **Háttérkép** – Ha szeretne kiválasztani egy képet a kezdőképernyő háttérének, válassza a **Galéria, Élő háttérképek** vagy **Háttérképek** elemet, majd a **Háttérkép beállítása** parancsot.
 - **Alvó állapot** – Beállítható az az időtartam, amelyet követően a táblagép alvó állapotba lép.
 - **Készenlét** – Válassza ki azt a képet, amelyet készenléti módban szeretne megjeleníteni, majd érintse meg a **Kezdés most** vagy a **Készenlét használata** elemet, és válasszon a **Dokkoláskor, Töltéskor** vagy **Mindkettő** lehetőségek közül.
 - **Betűméret** – Válassza a **Kicsi, Normál, Nagy** vagy **Nagyon nagy** lehetőséget.
 - **Képernyő-továbbítás** (csak egyes típusokon) – Érintse meg az elérhető vezeték nélküli eszközök megjelenítéséhez.
- **Adattároló** – Megtekintheti a táblagép, illetve (ha be van helyezve) a micro SD™-kártya memóriájában lévő szabad terület mennyiségét.
- **Akkumulátor** – Megtekintheti az akkumulátor százalékos töltöttségi szintjét, valamint a különböző funkciók akkumulátorhasználatát.
- **Alkalmazások** – Megtekintheti a letöltött és a futó alkalmazásokat. Ha további információt szeretne, vagy el kíván távolítani egy alkalmazást, érintse meg az adott alkalmazást.

SZEMÉLYES

- **Hely** – Engedélyezheti vagy letilthatja a **Nagy pontosság, Akkumulátortakarékos** vagy **Csak eszközüzemmód kiválasztása** opciót.
- **Biztonság** – Megadhatja az alábbi funkciók beállításait:
 - **Képernyőbiztonság** – Érintse meg a **Képernyőzár**, majd a **Csúsztatás, Arcfelismerés-alapú feloldás, Minta, PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információ itt olvasható: [A táblagép biztonságossá tétele, 16. oldal](#).
 - **Tulajdonos adatai** – Ha meg szeretné jeleníteni a tulajdonos adatait a zárolási képernyőn, jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be a megjelenítendő szöveget. A funkció letiltásához törölje a jelölőnégyzet bejelölését.
 - **SIM-kártya zárolása** (csak egyes típusokon) – Amennyiben a készülékben SIM-kártya található, állítson be egy PIN-kódot a SIM-kártya zárolására.
 - **Látható jelszavak** – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, a jelölés törlésével pedig letilthatja a funkciót.

- **Eszközfelügyelet** – Érintse meg az eszközzelők megtekintéséhez vagy inaktíválásához.
- **Ismeretlen források** – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítését, a jelölés törlésével pedig letilthatja a funkciót.
- **Alkalmazások ellenőrzése** – A jelölőnégyzet bejelölésével letilthatja az esetlegesen kártékony alkalmazások telepítését, vagy figyelmeztetéshez kötheti azt. Ha törli a jelölést, azzal letiltja a funkciót.
- **Megbízható hitelesítő adatok** – Érintse meg a megbízható hitelesítő adatok és tanúsítványok megjelenítéséhez.
- **Telepítés innen:** – Érintse meg, ha tanúsítványokat szeretne telepíteni egy belső adattárolóról.
- **Nyelv és bevitel** – Megadhatja a táblagép nyelvi, helyesírás-ellenőrzési, billentyűzet- és keresési beállításait.
 - **Nyelv** – Érintse meg a nyelv kiválasztásához.
 - **Helyesírás-ellenőrző** – Jelölje be a jelölőnégyzetet a funkció engedélyezéséhez, majd érintse meg a  ikont a nyelv kiválasztásához.
 - **Saját szótár** – Ha szavakat szeretne hozzáadni saját szótárához, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - **Billentyűzet és beviteli módszerek** – Érintse meg az **Alapértelmezett** gombot egy billentyűzet kiválasztásához.
 - **Hangalapú bevitel** – Jelölje be a jelölőnégyzetet a funkció engedélyezéséhez, majd érintse meg a  ikont a beállítások kiválasztásához. A funkció letiltásához törölje a jelölőnégyzet jelölését.
 - **Hangalapú keresés** – Megadhatja a táblagép hangalapú keresési beállításait.
 - **Egér/érintőpad** – Érintse meg a **Mutató sebessége** elemet, használja a csúszkát a kívánt sebesség kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- **Biztonsági mentés és visszaállítás** – Megadhatja a táblagép **BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS**, valamint **SZEMÉLYES ADATOK** beállításait. További információ itt olvasható: [Adatok biztonsági mentése és helyreállítása, 17. oldal.](#)

FIÓKOK

A meglévő fiókok jelennek meg.

- **Fiók hozzáadása** – E-mail fiók vagy más típusú fiók hozzáadásához érintse meg a **+ Fiók hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Fiók szinkronizálása** – Egy fiók szinkronizálásához érintse meg a fiók nevét, érintse meg ismét, majd érintse meg a **Szinkronizálás most** lehetőséget.
- **Fiók eltávolítása** – Egy fiók eltávolításához érintse meg a fiók nevét, érintse meg ismét, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

RENDSZER

- **Dátum és idő** – Engedélyezheti vagy letilthatja az **Automatikus dátum és idő** funkciót, továbbá megadhatja az időzóna, valamint az idő- és a dátumformátum beállításait.
- **Kisegítő lehetőségek** – Engedélyezheti vagy letilthatja a **TalkBack**, **Nagyító kézmozdulatok**, **Nagy szöveg**, **Képernyő automatikus forgatása**, **Jelszavak kimondása**, **Kisegítő lehetőségek parancsikonja**, **Szövegfelolvasás** vagy **Érintési és tartási késleltetés** funkciót.
- **Nyomtatás** – Engedélyezheti vagy letilthatja a nyomtatást egy csatlakoztatott nyomtatóra.
- **A táblagép névjegye** – Megjelenítheti a táblagéppel kapcsolatos jogi információkat, a rendszer állapotát, a modellszámot és az operációs rendszer verzióját.

Rendszerfrissítések kereséséhez érintse meg a **Frissítés**, majd a **Keresés most** elemet.

7 Fájlok átvitele



MEGJEGYZÉS: Csak a telefonként használható táblagépek esetében, ha USB-kapcsolaton keresztül szeretne fájlokat továbbítani a táblagép és egy Windows® rendszert futtató számítógép között, ki kell kapcsolnia az USB-n keresztül történő mobilkapcsolat-megosztást (lásd: [Mobilkapcsolat-megosztás vagy hordozható hozzáférési pont aktiválása \(csak egyes típusokon\) 21. oldal.](#))


1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a táblagéphez és a Windows rendszert futtató számítógéphez.

Az USB-adattároló külön meghajtóként jelenik meg a számítógépen. Ugyanúgy másolhat fájlokat a két számítógép között, mint bármilyen más külső eszköz esetében.

2. Ha végzett a fájlok átvitelével, húzza ki az USB-kábelt.

8 A táblagép biztonságossá tétele

Válasszon képernyő-zárolási módszert annak megelőzésére, hogy mások hozzáférjenek a táblagépen tárolt adataihoz.

1. Érintse meg a  ikont.
2. A **SZEMÉLYES** menüben érintse meg a **Biztonság** lehetőséget, majd a **KÉPERNYŐBIZTONSÁG** területen érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet.
3. A **Képernyőzárolás kiválasztása** részben válasszon ki egyet az alábbi zárolástípusok közül, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS: Ha korábban már beállította a képernyő zárolását, a zárolás beállításainak módosításához először fel kell oldania azt.

- **Csúsztatás** – A képernyőzárolás feloldása jobbra pöccintéssel.
- **Arcfelismerés-alapú feloldás (csak egyes típusokon)** – A képernyőzárolás feloldása azzal, hogy a képernyőre néz.
- **Minta** – A képernyőzárolás feloldása egy egyszerű minta rajzolásával.
- **PIN-kód** – Négy vagy több számjegy beírása a képernyőzárolás feloldásához.
- **Jelszó** – Négy vagy több betű vagy szám beírása. Erős jelszó választása esetén ez a lehetőség biztosítja a legerősebb védelmet.

9 Adatok biztonsági mentése és helyreállítása

Az alkalmazások, a minialkalmazások és az operációs rendszer frissítése


A HP javasolja, hogy rendszeresen frissítse az alkalmazásokat, a minialkalmazásokat és az operációs rendszert a legújabb verzióra. A frissítések megoldhatják a problémákat, és új szolgáltatásokkal és lehetőségekkel bővíthetik a táblagép funkcióinak körét. A technológia folyamatosan fejlődik. Az alkalmazások, a minialkalmazások és az operációs rendszer frissítésével elérheti, hogy a táblagépén mindig a már elérhető legkorszerűbb technológia fusson. A régebbi alkalmazások és minialkalmazások például nem feltétlenül működnek jól a legújabb operációs rendszerrel.

Amennyiben letölti a HP és más gyártók alkalmazásainak és minialkalmazásainak legfrissebb verzióit, az operációs rendszer automatikusan letölti a rendszerfrissítéseket, és értesítést küld, amikor készen áll ezek telepítésére. Ha manuálisan szeretné frissíteni az operációs rendszert, látogasson el a <http://www.hp.com/support> webhelyre.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A HP erősen javasolja, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a táblagépen található személyes adatairól egy másik számítógépre, egy dedikált tárolóeszközre vagy a felhőbe, valamely kereskedelmi forgalomban elérhető megoldás használatával.

Megadhatja a biztonsági mentés, illetve az adatvesztés esetén elvégzendő visszaállítás beállításait.


1. Érintse meg a  ikont.
2. A **SZEMÉLYES** menüben érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.
3. A **BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS** menüben válasszon ki egy vagy több lehetőséget az alábbiak közül:
 - **Adatok biztonsági mentése** – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az adatok, vezeték nélküli hálózati jelszavak és más beállítások biztonsági mentését internetes kiszolgálókra, illetve a jelölés törlésével letilthatja a funkciót.
 - **Biztonsági mentési fiók** – Kiválaszthat egy e-mail fiókot az adatok biztonsági mentéséhez.
 - **Automatikus visszaállítás** – A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, hogy a rendszer visszaállítsa a mentett beállításokat és adatokat egy alkalmazás újratelepítésekor, illetve a jelölés törlésével letilthatja a funkciót.


Gyári adatok visszaállítása

Visszaállítás, ha a táblagép be van kapcsolva

Amennyiben a táblagép megfelelően indul, és be tud jelentkezni a tulajdonos fiókjába (az eszközhöz hozzáadott első fiók), kövesse az ebben a szakaszban ismertetett lépéseket.

Az összes beállítás visszaállítása és az összes adat törlése az eszkösről:

1. Érintse meg a  ikont.
2. A **SZEMÉLYES** menüben érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.
3. A **SZEMÉLYES ADATOK** menüben válassza a **Gyári adatok visszaállítása** lehetőséget.


 **VIGYÁZATI!** Ha visszaállítja a gyári adatokat, az eszközön mentett minden adat törlődik. A visszaállítási művelet az összes alkalmazás eltávolítja. Lehetséges, hogy az e-mail fiókjában található adatok visszaállíthatók. A táblagép visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról egy külső tárolóeszközre vagy a felhőbe valamely kereskedelmi forgalomban elérhető megoldás használatával.


4. Érintse meg a **Táblagép visszaállítása** lehetőséget.
5. Amennyiben beállít egy képernyő-zárolási jelszót a táblagépen, adja meg a jelszót, amikor a rendszer kéri.
6. Érintse meg a **Minden törlése** lehetőséget a visszaállítás indításához.

A táblagép kikapcsol. Amikor a visszaállítás befejeződik, a táblagép elindul.

Visszaállítás, ha a táblagép ki van kapcsolva

Amennyiben a táblagép nem indul megfelelően, vagy nem emlékszik a képernyő-zárolási jelszóra, a táblagépet kikapcsolt állapotban is visszaállíthatja.

 **VIGYÁZATI!** Ha visszaállítja a gyári adatokat, az eszközön mentett minden adat törlődik. A visszaállítási művelet az összes alkalmazást eltávolítja, azonban lehetséges, hogy az e-mail fiókjában található adatok visszaállíthatók. A táblagép visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról egy külső tárolóeszközre vagy a felhőbe valamely kereskedelmi forgalomban elérhető megoldás használatával.

 **MEGJEGYZÉS:** Amikor az eszköz helyreállítás módban van, az érintőképernyő le van tiltva. A helyreállítás menüben a hangerőnövelő (+) és hangerőcsökkentő (-) gombbal navigálhat felfelé és lefelé.

1. Töltse a táblagépet legalább fél órán keresztül, majd válassza le a váltóáramú tápegységet a táblagépről.
2. Ha a táblagépben micro SD-kártya található, a táblagép visszaállítása előtt távolítsa el a memóriakártyát.
3. A táblagép kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a tápkapcsoló gombot, majd nyomja le a hangerőnövelő (+) gombot.
4. A táblagép kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva néhány másodpercig a hangerőnövelő (+) gombot és a tápkapcsoló gombot.
5. Amikor megjelenik a Rendszerindítási üzemmód kiválasztása képernyő, nyomja le meg hangerőnövelő (+) gombot a **Helyreállítás** elem kijelöléséhez, majd nyomja meg a tápkapcsoló gombot a **Helyreállítás** kiválasztásához.

6. Nyomja le és tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot, majd nyomja le a hangerőnövelő (+) gombot egyszer a Helyreállítás üzemmód megnyitásához.
7. Nyomja meg a hangerőcsökkentés (-) gombot az **Adatok törlése/visszaállítás gyári állapotba** kijelöléséhez, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a visszaállítás elindításához.
8. A hangerőcsökkentő (-) gomb megnyomásával válassza ki az **Igen – az összes felhasználói adat törlése** lehetőséget, majd nyomja meg a tápkapcsoló gombot.

Egy helyreállítási rendszerképernyő megjeleníti a visszaállítási folyamatot.














9. Amikor a képernyőn megjelenik az **Adatok törlése befejeződött** üzenet, nyomja meg a hangerőcsökkentés (-) gombot a **Rendszer újraindítása most** elem kijelöléséhez, majd nyomja meg a tápkapcsoló gombot a művelet indításához.

A táblagép újraindul.

10 A telefonként használható táblagép funkciói (csak a telefonként használható táblagépek esetén)


Hanghívási funkciók használata (csak a telefonként használható táblagépek esetén)

 **MEGJEGYZÉS:** A Kezdőlap képernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

Ikon	Leírás
	Hívás indítása – Érintse meg a  ikont a Kezdőlap képernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, érintse meg a billentyűket a telefonszám megadásához, majd érintse meg az ikont. – vagy – Érintse meg a  ikont, érintsen meg egy névjegyet, majd a  ikont.
	Hívás fogadása – Csúsztassa a  ikont a körön kívülre.
	Hívás befejezése – Érintse meg a  ikont a képernyő alján.
	Hívás átirányítása hangpostára – Csúsztassa a  ikont a körön kívülre.
	Legutóbbi hívó visszahívása – Érintse meg a  ikont, majd azt a számot, amelyet vissza szeretne hívni.
	Névjegyalbum – Lehetővé teszi a gyakran hívott számok tárolását. A leggyakrabban hívott telefonszámok állnak a lista elején.


Csatlakozás mobilhálózathoz (csak a telefonálásra használható táblagépek esetén)

Ha nem rendelkezik előre telepített micro SIM-kártyával, vásárolhat egyet egy mobilszolgáltatótól. A micro SIM-kártya behelyezéséről a termékhez mellékelt *Gyorskalauz* nyújt tájékoztatást.

1. Érintse meg a  ikont.
2. A **VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK** menüben érintse meg az **Egyebek...**, **Mobilhálózatok** pontot, majd a **Hozzáférési pont neve** elemet.
3. Pöccintsen lefelé a képernyő tetejétől, érintse meg az **Új APN választása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Adatátvitel aktiválása (csak egyes típusokon)

Mobilhálózaton keresztül történő adatátvitel engedélyezése:


1. Érintse meg a  ikont.
2. A **VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK** menüben érintse meg az **Egyebek...**, **Mobilhálózatok** lehetőséget, majd a **Mobiladatok** elemet.

Mobilkapcsolat-megosztás vagy hordozható hozzáférési pont aktiválása (csak egyes típusokon)

A termék mobil adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül vagy hordozható vezeték nélküli hozzáférési pontként:

1. Érintse meg a  ikont.
2. A **VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK** menüben érintse meg az **Egyebek...**, majd a **Mobilkapcsolat megosztása és hordozható hozzáférési pont** menüpontot.
3. Hordozható vezeték nélküli hozzáférési pont beállításához érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont** elemet.
4. A termék mobil adatkapcsolatának megosztásához érintse meg az **Internetmegosztás (Bluetooth)** vagy az **Internetmegosztás (USB)** lehetőséget.

A mobilkapcsolat megosztásának letiltása:

1. Érintse meg a  ikont.
2. A **VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK** menüben érintse meg az **Egyebek...**, majd a **Mobilkapcsolat megosztása és hordozható hozzáférési pont** menüpontot.
3. A mobilkapcsolat megosztásának a letiltásához érintse meg az **Internetmegosztás (USB)** lehetőséget, majd válassza le az USB-eszközt, vagy érintse meg az **Internetmegosztás (Bluetooth)** lehetőséget.

11 A HP további információforrásai

Ebből a táblázatból megtudhatja, hol található többek között a termékkel kapcsolatos részletek és útmutatók.

Forrás	Tartalom
HP támogatás	<ul style="list-style-type: none">• Online cseveghet egy HP technikussal.
Keresse fel a http://welcome.hp.com/support webhelyet.	<ul style="list-style-type: none">• Telefonszámokat kereshet.• Kereshet egy HP szervizközpontot.
<i>Gyorskalauz</i>	<ul style="list-style-type: none">• Alapvető üzemeltetési utasítások.
A <i>Gyorskalauz</i> a táblagép dobozában található.	
<i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i>	<ul style="list-style-type: none">• Fontos hatósági nyilatkozatok.
<i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i> a táblagép dobozában dokumentummappájában található.	

Tárgymutató

A

adatátvitel 21
adattárolás 11
akkumulátor 11
alkalmazások 4
 eltávolítás 6
 letöltés 5
arcfelismerés-alapú feloldás 16
a termékkel kapcsolatos
 tájékoztatás 22

B

beállítások 11
biztonsági mentés és
 helyreállítás 17
Bluetooth 8, 11

D

dátum 14
dátum és idő 11

F

fájlvitel 15
fényképek 7
 megtekintés 7
 saját 7
fiókok 11, 13

G

Gmail 4

GY

gyári adatok visszaállítása 17
gyorskalauz 22

H

hálózat 8
 mobil 20
hálózatok 11
hang 11
hangalapú keresés ikon 2
hanghívás (csak a telefonként
 használható táblagépek esetén
 20
hangok 11

hordozható hozzáférési pont 21

I

idő 14
ikonok 2

J

jelszó 16

K

kamera 7
képernyőfelvétel 7
képernyőfelvételek 7
képernyő zárolása 16
keresés ikon 2
kezdőlap ikon 2
kijelző 11
kiszegítő lehetőségek 14

L

legutóbbi alkalmazások ikon 2
letöltés 4

M

minialkalmazások 4
mobilkapcsolat megosztása 21

N

naptár 4, 5

NY

nyelv 11
nyomtatás 5, 7, 14

O

óra 4, 5

Ö

összes alkalmazás ikon 2

P

PIN-kód 16

SZ

számítógép 8

V

videofelvételek
 megtekintés 7
 rögzítés 7
visszaállítás 18
vissza ikon 2

W

Wi-Fi 8, 11