

Käyttöopas

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Windows on Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Toinen painos: kesäkuu 2014

Ensimmäinen painos: maaliskuu 2014

Oppaan osanumero: 764254-352

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista, jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Tablet-laitteessasi ei välttämättä ole kaikkia näitä ominaisuuksia.

Ohjelmiston käyttöehdot

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tablet-laitteeseen esiasennettua ohjelmistoa sitoudut noudattamaan HP:n käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat hyvityksen ostopaikan noudattaman hyvityskäytännön mukaan.


Lisätietoja tai täyden hyvityksen tablet-laitteesta voi pyytää ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen (myyjään).


Sisällysluettelo

1 Perusteet	1
Ruudun lukitseminen ja lukituksen avaaminen	1
2 Aloitusruudun käyttäminen	2
3 Sovellusten ja widgettien käyttäminen	4
Näyttönäppäimistön käyttäminen	4
Sähköpostin käyttäminen	4
Kalenterin käyttäminen	5
Kellon käyttäminen	5
Tulostaminen	5
Sovellusten lataaminen	5
Sovellusten asennuksen poistaminen	5
4 Kameroiden käyttäminen	6
Oman valokuvan ottaminen	6
Videon kuvaaminen	6
Ruutukuvan ottaminen	6
Valokuvien ja videoiden katseleminen	6
5 Verkko-yhteyden muodostaminen	7
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon	7
Bluetooth-yhteyden muodostaminen (vain tietyissä malleissa)	7
Sisällön virtauttaminen teräväpiirtotelevisioon tai näyttöön (vain tietyissä malleissa)	8
Yhteyden muodostaminen langattomaan näyttöön (vain tietyissä malleissa)	8
6 Asetusten käyttäminen	10
LANGATON VERKKO JA VERKOT	10
LAITE	10
HENKILÖKOHTAINEN	11
TILIT	12
JÄRJESTELMÄ	13
7 Tiedostojen siirtäminen	14

8	Tablet-laitteen suojaaminen	15
9	Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	16
	Sovellusten, widgettien ja käyttöjärjestelmän päivittäminen	16
	Varmuuskopiointi ja palauttaminen	16
	Tehdasasetuksien palauttaminen	16
	Palauttaminen, kun tablet-laitteeseen on kytketty virta	16
	Palauttaminen, kun tablet-laitteesta on katkaistu virta	17
10	Phablet-laitteiden ominaisuudet (vain phablet-laitteet)	19
	Puhelutoimintojen käyttäminen (vain phablet-laitteet)	19
	Yhteyden muodostaminen matkapuhelinverkkoon (vain phablet-laitteet)	19
	Tiedonsiirron ottaminen käyttöön (vain tietyissä malleissa)	20
	Jaetun yhteyden tai kannettavan yhteyspisteen aktivoiminen (vain tietyissä malleissa)	20
11	Muita HP:n resursseja	21
	Hakemisto	22

1 Perusteet


 **HUOMAUTUS:** Ohjeita peruskäyttöä varten saat tablet-laitteen pakkauksessa toimitetusta painetusta *Pika-aloitus-oppaasta*.

 **TÄRKEÄÄ:** Ennen kuin otat tablet-laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa, kytke laite ulkoiseen virtalähteeseen ja lataa akkua vähintään 15 minuuttia.

Aloita tablet-laitteen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kun olet ladannut akkua ja akun kuva on tullut näkyviin, voit kytkeä tablet-laitteeseen virran painamalla virtapainiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes HP- tai Compaq-logo tulee näyttöön.



Näet tervetuliaisruudun, kun käynnistät tablet-laitteen ensimmäisen kerran.

 **TÄRKEÄÄ:** Jos akun kuva ei tule näkyviin, voit näyttää sen painamalla lyhyesti virtapainiketta. Paina sitten virtapainiketta, kunnes HP- tai Compaq-logo tulee näyttöön.

2. Valitse kieli ja muodosta yhteys langattomaan verkkoon toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.


Ruudun lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Lukitseminen – Paina virtapainiketta.



Lukituksen avaaminen – Käynnistä tablet-laite painamalla virtapainiketta, aseta sormesi kuvakkeen  päälle ja liu'uta sitä kohti kuvaketta .

2 Aloitusruudun käyttäminen




Aloitusruutu on keskitetty paikka, jossa voit mukauttaa tietoja, mediasisältöjä ja sovelluksia, jotka haluat avata nopeasti.

 **HUOMAUTUS:** Aloitusruudun ulkonäkö sekä siinä näytettävät kuvakkeet saattavat vaihdella.

- Voit näyttää ilmoitukset liu'uttamalla sormeasi alaspäin ruudun vasemmasta ylälaidasta.
- Voit näyttää asetukset liu'uttamalla sormeasi alaspäin ruudun oikeasta ylälaidasta (vain tietyissä malleissa).
- Suorita haluamasi toiminto koskettamalla jotakin alla olevassa taulukossa kuvatuista kuvakkeista.


Kuvake	Kuvaus
	<p>Kaikki sovellukset (vain tietyissä malleissa) – Näyttää kaikkien sovellusten luettelon.</p> <p>Voit näyttää kaikki widgetit koskettamalla Widgetit-välilehteä.</p> <p>– tai –</p> <p>Voit näyttää Määritä aloitusruutu -valikon painamalla aloitusruutua pitkään ja valitsemalla sitten Widgetit.</p>
	<p>Takaisin – Avaa edellisen ruudun.</p>
	<p>Aloitus – Avaa keskimmäisen aloitusruudun.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jos haluat näyttää oikean- tai vasemmanpuoleisen aloitusruudun, liu'uta sormeasi oikealle tai vasemmalle.• Voit palata aloitusruutuun nopeasti koskettamalla kuvaketta .
	<p>Viimeaikaiset sovellukset – Avaa luettelon viime aikoina käyttämästäsi sovelluksista.</p> <ul style="list-style-type: none">• Voit avata haluamasi sovelluksen koskettamalla sitä.• Tablet-laitteen mallin mukaan voit poistaa sovelluksen luettelosta liu'uttamalla sovellusta joko vasemmalle, oikealle, ylös- tai alaspäin.

Haku*

Kuvake	Kuvaus
	Haku – Voit kirjoittaa yhden tai useampia hakusanoja hakeaksesi niitä laitteeseen asennetun hakusovelluksen avulla.
	Äänihaku – Voit koskettaa kuvaketta  ja lausua sitten ääneen yhden tai useampia hakusanoja hakeaksesi niitä laitteeseen asennetun hakusovelluksen avulla.

*Hakutoiminto vaihtelee mallin ja maan mukaan.


3 Sovellusten ja widgettien käyttäminen

 **HUOMAUTUS:** Aloitusruudun ulkonäkö sekä siinä näytettävät kuvakkeet saattavat vaihdella.

Voit avata tablet-laitteeseen asennetun sovelluksen koskettamalla sovellusta.

Myös widgetit ovat sovelluskuvakkeita, mutta ne ovat siitä erityisiä, että niistä näet usein päivittyvän sisällön. Voit tarkastella päivitettyä sisältöä avaamalla widgettiä.


Voit näyttää kaikki sovellukset koskettamalla kuvaketta  (vain tietyissä malleissa).

- Avaa haluamasi sovellus koskettamalla sen kuvaketta. Voit palata aloitusruutuun koskettamalla kuvaketta .
- Kun haluat lisätä aloitusruutuun uuden sovelluksen, kosketa sovelluskuvaketta niin pitkään, kunnes aloitusruutu tulee näyttöön. Liu'uta kuvake sitten haluamaasi kohtaan.
- Kun haluat poistaa sovelluksen aloitusruudusta, kosketa sovelluksen kuvaketta pitkään ja vedä se sitten ruudun yläalaidassa olevan **X Poista** -kuvakkeen kohdalle.

Voit näyttää kaikki widgetit koskettamalla kuvaketta  (vain tietyissä malleissa) ja valitsemalla sitten **Widgetit**-välilehden.


– tai –

Voit näyttää **Määritä aloitusruutu** -valikon painamalla aloitusruutua pitkään ja valitsemalla sitten **Widgetit**.


- Avaa haluamasi widgetti koskettamalla sen kuvaketta. Voit palata aloitusruutuun koskettamalla kuvaketta .
- Kun haluat lisätä aloitusruutuun uuden widgetin, kosketa widgetti-kuvaketta niin pitkään, kunnes aloitusruutu tulee näyttöön. Liu'uta widgetti sitten haluamaasi kohtaan.
- Kun haluat poistaa widgetin aloitusruudusta, kosketa widgetti-kuvaketta pitkään ja vedä se sitten ruudun yläalaidassa olevan **X Poista** -kuvakkeen kohdalle.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Sovellus avaa näyttönäppäimistön, kun sinun on kirjoitettava tietoja.


 **HUOMAUTUS:** Näppäimistön ulkonäkö saattaa vaihdella.

Sähköpostin käyttäminen

1. Valitse .
2. Valitse kohdasta **TILIT** vaihtoehto **Lisää tili**.
3. Kosketa asennettua sähköpostisovellusta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4. Pääset käyttämään sähköpostitiliäsi koskettamalla sähköpostin kuvaketta.

Kalenterin käyttäminen


Kosketa **Kalenteri**-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

 **HUOMAUTUS:** Kun lisäät uuden sähköpostitilin, kyseiseen tiliin liittyvät sähköpostit, kalenteri ja henkilöt synkronoidaan automaattisesti.

Kellon käyttäminen


Voit lisätä herätyksen koskettamalla Kello-kuvaketta, koskettamalla Herätys-kuvaketta ja toimimalla sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Tulostaminen

Ennen kuin voit tulostaa samassa verkossa olevalla tulostimella, laitteeseesi on asennettava tulostuspalvelu. Valitse tulostuspalvelu seuraavasti: kosketa kuvaketta  ja valitse sitten kohdasta **Järjestelmä** vaihtoehto **Tulostaminen**.


Voit avata kunkin käytettävissä palvelun, jotta voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, tarkistaa käytettävissä olevat tulostimet, lisätä uusia tulostimia ja muuttaa palvelun asetuksia.

Voit tulostaa asiakirjan, kuten verkkosivun, seuraavasti:

1. Valitse  ja valitse sitten **Tulosta**.
2. Esiin tulevassa valintaikkunassa voit valita esimerkiksi haluamasi tulostimen, tulosteiden lukumäärän ja tulostussuunnan.
3. Valitse **Tulosta**.


Sovellusten lataaminen

Lataa sovelluksia, musiikkia, kirjoja, pelejä ja paljon muuta oman alueesi tai maasi sovellussivustosta.

 **HUOMAUTUS:** Sinun on muodostettava Internet-yhteys ja kirjauduttava sähköpostitilille sovellusten lataamista varten.

- Kosketa sovellussivuston kuvaketta ja kosketa sitten luokkaa tai kirjoita hakusana hakukenttään.
- Lataa ja asenna sovellus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Sovellusten asennuksen poistaminen

1. Valitse .
2. Valitse kohdasta **LAITE** vaihtoehto **Tallennustila** ja valitse sitten **Sovellukset**.
3. Kosketa sovellusta, jonka haluat poistaa ja valitse sitten **Poista asennus**.
4. Valitse **OK** ja valitse sitten uudelleen **OK**.


4 Kameroiden käyttäminen




HUOMAUTUS: Aloitusruudun ulkonäkö sekä siinä näytettävät kuvakkeet saattavat vaihdella.

Etupuolen kameralla voit ottaa ruutukuvia tai valokuvan itsestäsi.

Oman valokuvan ottaminen

- Valitse .
- Ota valokuva koskettamalla kamerakuvaketta.
Valokuva tallennetaan Galleriaan.

Videon kuvaaminen

- Valitse .
- Kun haluat kuvata videon, kosketa videokamerakuvaketta.
- Aloita tai lopeta kuvaaminen koskettamalla punaista painiketta.
Video tallennetaan Galleriaan.


Ruutukuvan ottaminen

- Ota ruutukuva painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti noin sekunnin ajan.
Näkyviin tulee ilmoitus, kun ruutukuva on tallennettu Galleriaan.

Valokuvien ja videoiden katseleminen

- Voit katsella valokuviasi tai videoita Galleriassa koskettamalla **Galleria**-kuvaketta.
- Jos haluat poistaa jonkin valokuvan tai videon, kosketa ensin valokuvaa tai videota ja valitse sitten **Poista**.


5 Verkkoyhteyden muodostaminen

 **HUOMAUTUS:** Aloitusruudun ulkonäkö sekä siinä näytettävät kuvakkeet saattavat vaihdella.


Voit muodostaa tablet-laitteesta yhteyden langattomaan verkkoon tai Bluetooth®-laitteisiin (vain tietyissä malleissa).


Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Selaa verkkoa, lue sähköpostia tai suorita muita toimintoja Internetissä.

 **HUOMAUTUS:** Sinun on muodostettava yhteys langattomaan verkkoon, ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden.

Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon seuraavasti:


1. Valitse .
2. Varmista kohdasta **LANGATON VERKKO JA VERKOT**, että Wi-Fi-ominaisuus on kytketty päälle.
3. Kosketa **Wi-Fi**-kuvaketta ja kosketa sitten jotakin ruudussa näkyvistä käytettävissä olevista verkoista.
4. Kirjoita tarvittaessa suojausavain ja valitse sitten **Yhdistä**.


 **HUOMAUTUS:** Jos haluat poistaa jonkin sellaisen langattoman verkon suojausavaimen, johon olet aiemmin ollut yhteydessä, kosketa verkon nimeä ja valitse sitten vaihtoehto **Unohda**.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen (vain tietyissä malleissa)

Voit muodostaa laiteparin tablet-laitteestasi ja jostakin Bluetooth-laitteesta, kuten kuulokkeista, näppäimistöistä tai hiirestä.

Voit muodostaa Bluetooth-yhteyden seuraavasti:

1. Kytke Bluetooth-laitteeseen virta.
2. Valitse .
3. Kytke Bluetooth päälle kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** ja valitse sitten vaihtoehto **Bluetooth**.
4. Kosketa laitteesi nimeä, jotta kaikki lähellä olevat Bluetooth-laitteet voisivat havaita sen.
5. Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita valitsemalla **ETSI LAITTEITA**.
6. Kun haluamasi laitteen nimi tulee näkyviin, muodosta laitepari tablet-laitteesi kanssa koskettamalla Bluetooth-laitteen nimeä.

 **HUOMAUTUS:** Voit pidentää akun käyttöaikaan kytkemällä Bluetooth-ominaisuuden pois päältä, kun et käytä sitä.

Sisällön virtauttaminen teräväpiirtotelevisioon tai näyttöön (vain tietyissä malleissa)

Cast-näyttötekniikan ansiosta voit virtauttaa sisältöä, kuten elokuvia, langattomasti tablet-laitteesta tätä tekniikkaa tukevaan näyttölaitteeseen, kuten teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön, ja näyttää sen niissä.

Vihjeitä ja suosituksia parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi


- Tallenna mediasisältö paikallisesti tablet-laitteeseen tai siihen asennetulle mikro-SD-kortille.
- Sulje sovellukset, jotka eivät ole käytössä.
- Aseta tablet-laite ja näyttölaite samaan huoneeseen.



HUOMAUTUS: Cast-näyttötekniikkaa hyödynnettäessä videoiden suoratoiston suorituskykyyn saattavat vaikuttaa erilaiset langattomaan ympäristöön liittyvät tekijät, kuten Bluetoothin käyttö ja/tai muista lähietäisyydellä käytössä olevista langattomista verkoista aiheutuva verkon ruuhkautuminen.

Yhteyden muodostaminen langattomaan näyttöön (vain tietyissä malleissa)

Voit muodostaa yhteyden langattomaan näyttöön seuraavasti:

1. Valitse .
2. Valitse **Langaton verkko ja verkot** ja sitten **Cast-näyttö**.
3. Valitse langaton näyttölaite luettelosta ja viimeistele yhteys sitten toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4. Voit säätää tarkkuutta valitsemalla **Tarkkuus** ja sitten lisäämällä tai vähentämällä tarkkuutta liukusäätimellä.

Jos käyttämäsi sovitinta ei näy havaittujen sovittimien luettelossa, tarkista seuraavat asiat:

- Varmista, että näyttö tai sovitin tukee käyttämäsi sovitinta.
- Varmista, että näyttö tai sovitin on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen.
- Varmista, että palomuuuri ei estä ohjelmiston toimintaa.
- Päivitä sovittimen laiteohjelmisto toimimalla sovittimen mukana toimitettujen tai valmistajan sivustosta saatavien ohjeiden mukaan.
- Pyydä tukea sovittimen valmistajalta.

Lisää näytön tarkkuutta


- Säädä tablet-laitteen näyttöominaisuuksia television alkuperäisen näyttötarkkuuden mukaan.
- Selvitä alkuperäinen näyttötarkkuus Internetistä tai television tai näyttösovittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
- Näyttösovittimen enimmäisnäyttötarkkuus ei ehkä vastaa television alkuperäistä näyttötarkkuutta.

Paranna suorituskykyä lisäämällä yhteysnopeutta



Jos videon suoratoisto ei ole tasaista tai äänessä esiintyy katkeilua, sovittimeen muodostetun langattoman yhteyden kaistanleveys voi olla tavallista pienempi.

- Siirrä tablet-laite lähemmäksi sovitinta. Mitä lähempänä tablet-laite on sovitinta, sitä suurempi yhteysnopeus on.
- Varmista, että tablet-laitteen ja vastaanottimen välissä ei ole huomattavia esteitä, kuten seiniä.
- Virtauta mediatiedostot suoraan tablet-laitteesta eikä Internetin kautta. Internetin kautta virtautettaessa tablet-laitteen langatonta yhteyttä käytetään sekä Cast-näyttöä että Internetiä varten, mikä voi pienentää langattoman yhteyden kaistanleveyttä.
- Pyydä tukea sovittimen valmistajalta.

6 Asetusten käyttäminen

 **HUOMAUTUS:** Aloitusruudun ulkonäkö sekä siinä näytettävät kuvakkeet saattavat vaihdella.

Asetusten avulla voit muodostaa verkkoyhteyden, määrittää oletusasetuksia ja etsiä tietoja tablet-laitteestasi.

- Valitse aloitusruudusta .
– tai –
- Liu'uta sormeasi alaspäin ruudun ylälaidasta ja kosketa kuvaketta .

LANGATON VERKKO JA VERKOT

Valitse asetukset tablet-laitteen yhdistämiseksi langattomiin tai muun tyyppisiin verkkoihin.

- **Wi-Fi** – Ota **Wi-Fi**-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä sekä muodosta yhteys langattomaan verkkoon, kun haluat tarkistaa sähköpostisi, selata verkkoa tai käyttää sosiaalisten yhteisöjen verkkosivustoja.
- **Cast-näyttö** (vain tietyissä malleissa) – Ota langaton verkkoyhteys käyttöön, jotta voit virtauttaa sisältöä tablet-laitteestasi langattomaan näyttölaitteeseen, tai poista langaton verkkoyhteys käytöstä.
- **Bluetooth** (vain tietyissä malleissa) – Ota **Bluetooth**-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä sekä muodosta laitepari tablet-laitteestasi ja jostakin Bluetooth-laitteesta, kuten kuulokemikrofonista tai näppäimistöstä.
- **Tietojen käyttö** (vain tietyissä malleissa) – Näytä kaavio valitulla ajanjaksolla käytetyistä tiedoista. Kaaviossa näytetään myös kunkin asennetun sovelluksen käyttämät tiedot.
- **Lisää...** – Ota **Lentokonetila**-, **VPN**-, **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**- tai **Mobiiliverkot**-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.



LAITE

- **Ääni** – Valitse tablet-laitteen äänenvoimakkuus-, soittoääni- (vain tietyissä malleissa) ja värinäasetukset.
 - **Äänenvoimakkuudet** – Valitse **Äänenvoimakkuudet** ja valitse sitten **Musiikki, pelit ja muu mediasisältö, Ilmoitukset** tai **Hälytykset**. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus liukusäätimellä ja valitse sitten **OK**.
 - **Puhelimen soittoääni** (vain tietyissä malleissa) – Valitse **Puhelimen soittoääni**, valitse soittoääni koskettamalla sitä ja valitse sitten **OK**.
 - **Värinä soidessa** (vain tietyissä malleissa) – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa värinän käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa värinän käytöstä.
- **Ohjain** (vain tietyissä malleissa) – Ota peliohjain käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Ääni** – Valitse tablet-laitteen ilmoituksia, kosketusta ja ruudun lukitusta koskevat ääniasetukset.

- **Oletusilmoitusääni** – Valitse **Oletusilmoitusääni**, valitse ääni koskettamalla sitä ja valitse sitten **OK**.
- **Näppäimistön kosketusäänet** (vain tietyissä malleissa) – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Kosketusäänet** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Näytön lukitusääni** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Näyttö** – Valitse tablet-laitteen näytön kirkkaus, taustakuva ja fonttikoko.
 - **Kirkkaus** – Valitse haluamasi kirkkaus liukusäätimellä.
 - **Taustakuva** – Voit valita aloitusruudussa näytettävän kuvan valitsemalla vaihtoehdon **Galleria, Elävät taustakuvat** tai **Taustakuvat** ja sitten **Aseta taustakuva**.
 - **Lepotila** – Valitse aika, jonka kuluttua tablet-laite siirtyy lepotilaan.
 - **Horrostila** – Valitse kuva, joka näytetään, kun tablet-laite on horrostilassa, ja valitse sitten vaihtoehto **Aloita nyt** tai valitse **Horrostilan käyttö**, ja sitten **Telakoinnin aikana, Latauksen aikana** tai **Molemmat**.
 - **Fonttikoko** – Valitse **Pieni, Normaali, Suuri** tai **Erittäin suuri**.
 - **Cast-näyttö** (vain tietyissä malleissa) – Valitsemalla tämän voit näyttää luettelon käytettävissä olevista langattomista laitteista.
- **Tallennustila** – Näytä tablet-laitteen ja mikro-SD™-kortin (mikäli asennettu) käytettävissä oleva muistitila.
- **Akku** – Näytä akun varaus prosentteina ja tiedot siitä, miten eri toiminnot käyttävät akkua.
- **Sovellukset** – Näytä ladatut ja käynnissä olevat sovellukset. Kun haluat näyttää jonkin sovelluksen tiedot tai poistaa sovelluksen, kosketa haluamaasi kohdetta.

HENKILÖKOHTAINEN

- **Sijaintitiedot** – Määritä sijaintitietojen käytön tilaksi **Suuri tarkkuus, Virransäästö** tai **Vain laite** tai poista nämä tilat käytöstä.
- **Suojaus** – Määritä seuraavien toimintojen asetukset:
 - **Näytön suojaus** – Valitse **Näytön lukitus**, valitse **Dia, Lukituksen poisto kasvojen perusteella, Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana** ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja on kohdassa [Tablet-laitteen suojaaminen sivulla 15](#).
 - **Omistajan tiedot** – Jos haluat näyttää omistajan tiedot lukitusruudussa, kosketa valintaruutua ja kirjoita sitten näytettävä teksti. Jos haluat poistaa toiminnon käytöstä, poista valintaruudun valinta.
 - **SIM-kortin lukitus** (vain tietyissä malleissa) – Jos laitteeseen on asetettu SIM-kortti, valitse PIN-koodi SIM-kortin lukitsemista varten.
 - **Muuta salasana näkyviksi** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, ja poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Laitteen hallinta** – Valitse tämä, jos haluat näyttää laitteen järjestelmänvalvojat tai poistaa ne käytöstä.

- **Tuntemattomat lähteet** – Valitse valintaruutu, jos haluat sallia sovellusten asennuksen tuntemattomista lähteistä, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Tarkista sovellukset** – Valitse valintaruutu, jos haluat estää mahdollisesti vaarallisten sovellusten asennuksen tai haluat saada varoituksen ennen asennusta, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
- **Luotetut varmenteet** – Valitse tämä, jos haluat näyttää luotetut varmenteet.
- **Asenna kohteesta** – Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat asentaa sertifikaatit sisäisestä tallennustilasta.
- **Kieli ja syöttötapa** – Valitse tablet-laitteen kieli-, oikeinkirjoitus-, näppäimistö- ja hakuasetukset.
 - **Kieli** – Valitse tämä, jos haluat valita kielen.
 - **Oikeinkirjoitus** – Ota toiminto käyttöön lisäämällä rasti valintaruutuun ja valitse sitten kieli koskettamalla kuvaketta .
 - **Henkilökohtainen sanakirja** – Lisää sanoja henkilökohtaiseen sanakirjaasi toimimalla näytössä olevien ohjeiden mukaan.
 - **Näppäimistö ja syöttötavat** – Valitse näppäimistö koskettamalla **Oletus**.
 - **Puhekirjoitus** – Ota toiminto käyttöön lisäämällä rasti valintaruutuun ja valitse sitten asetukset koskettamalla kuvaketta . Poista toiminto käytöstä poistamalla valintaruudun valinta.
 - **Äänihaku** – Valitse tablet-laitteen äänihakuasetukset.
 - **Hiiri/TouchPad** – Valitse **Osoittimen nopeus**, valitse haluamasi nopeus liikusäätimellä ja valitse sitten **OK**.
- **Varmuuskopioi ja palauta** – Valitse tablet laitteen **VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA-** ja **HENKILÖKOHTAISET TIEDOT** -kohtien asetukset. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen sivulla 16](#).

TILIT

Tässä kohdassa näkyvät nykyiset tilit.

- **Lisää tili** – Jos haluat lisätä sähköpostitilin tai muunlaisen tilin, valitse **+ Lisää tili** ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- **Synkronoi tili** – Jos haluat synkronoida tilin, kosketa tilin nimeä, kosketa sitä uudelleen ja valitse sitten **Synkronoi nyt**.
- **Poista tili** – Jos haluat poistaa tilin, kosketa tilin nimeä, valitse sitä uudelleen ja kosketa sitten **Poista tili**.

JÄRJESTELMÄ

- **Päivämäärä ja aika** – Ota **Automaattinen päivämäärä ja aika** käyttöön tai poista ne käytöstä. Voit myös määrittää aikavyöhykkeen sekä ajan ja päivämäärän esitystapaa koskevat oletusasetukset.
- **Esteettömyys** – Ota käyttöön tai poista käytöstä seuraavat ominaisuudet: **TalkBack**, **Suurennuseleet**, **Suuri teksti**, **Kierrä näyttöä automaattisesti**, **Puhu salasanat**, **Esteettömyyden pikanäppäin**, **Tekstistä puheeksi -toisto** tai **Pitkän kosketuksen viive**.
- **Tulostaminen** – Ota tulostus yhdistettyyn tulostimeen käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Tietoja tablet-laitteesta** – Näytä tablet-laitteen järjestelmän tila, lakisääteiset tiedot, mallinumero ja käyttöjärjestelmäversio.

Voit hakea järjestelmäpäivityksiä valitsemalla **Päivitä** ja sitten **Tarkista nyt**.

7 Tiedostojen siirtäminen





HUOMAUTUS: Vain phablet-laitteissa: Jaettu yhteys USB:n kautta on poistettava käytöstä, ennen kuin voit siirtää tiedostoja phablet-laitteen ja Windows®-tietokoneen välillä USB-yhteyden avulla (katso kohta [Jaetun yhteyden tai kannettavan yhteyspisteen aktivoiminen \(vain tietyissä malleissa\) sivulla 20](#)).

1. Kytke mikro-USB-kaapeli tablet-laitteeseen ja Windows-tietokoneeseen.
USB-tallennustila näytetään tietokoneen levyasemien joukossa. Voit kopioida tiedostoja laitteeseen tai laitteesta aivan kuten millä tahansa muulla ulkoisella laitteella.
2. Kun olet lopettanut tiedostojen siirtämisen, irrota USB-kaapeli.

8 Tablet-laitteen suojaaminen

Voit estää muita käyttämästä tablet-laitteesi tietoja ottamalla käyttöön ruudun lukitus -toiminnon.

1. Valitse .
2. Kosketa kohdassa **HENKILÖKOHTAINEN**, vaihtoehtoa **Suojaus** ja valitse sitten kohdasta **RUUDUN SUOJAUS** vaihtoehto **Ruudun lukitus**.
3. Valitse kohdassa **Ruudun lukituksen valitseminen** jokin seuraavista lukitustyypeistä ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

 **HUOMAUTUS:** Jos olet jo aiemmin ottanut ruudun lukituksen käyttöön, sinun on poistettava se käytöstä, ennen kuin voit muuttaa lukitusasetuksia.

- **Liu'utus** – Avaa ruudun lukitus liu'uttamalla sormeasi oikealle.
- **Face Unlock (vain tietyissä malleissa)** – Avaa ruudun lukitus katsomalla ruutua.
- **Kuvio** – Avaa ruudun lukitus piirtämällä yksinkertainen kuvio.
- **PIN-koodi** – Avaa ruudun lukitus kirjoittamalla ainakin neljä numeroa.
- **Salasana** – Anna salasana, jossa on ainakin neljä kirjainta tai numeroa. Jos valitset vahvan salasanan, tämä on kaikista turvallisin suojausvaihtoehto.

9 Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Sovellusten, widgettien ja käyttöjärjestelmän päivittäminen


HP suosittelee, että päivität sovellukset, widgetit ja käyttöjärjestelmän säännöllisesti uusimpaan versioon. Päivityksillä voit ratkaista ongelmia sekä lisätä tablet-laitteeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja päivittämällä sovellukset, widgetit ja käyttöjärjestelmän voit varmistaa, että tablet-laitteessasi ovat aina käytettävissä uusimmat teknologiaratkaisut. Esimerkiksi vanhat sovellukset ja widgetit eivät ehkä toimi hyvin uusimmassa käyttöjärjestelmässä.

Jos lataat HP:n ja kolmansien osapuolten sovelluksista ja widgeteistä uusimmat versiot, käyttöjärjestelmä lataa järjestelmäpäivitykset automaattisesti ja ilmoittaa, kun se on valmis asentamaan nämä päivitykset. Jos haluat päivittää käyttöjärjestelmän manuaalisesti, siirry osoitteeseen <http://www.hp.com/support>.

Varmuuskopiointi ja palauttaminen

HP kehottaa sinua varmuuskopioimaan tablet-laitteessa olevat henkilökohtaiset tietosi säännöllisesti toiseen tietokoneeseen, erilliseen tallennuslaitteeseen tai pilvipalveluun jollakin kaupoista saatavissa olevalla ratkaisulla.

Voit määrittää tietojen varmuuskopiointia ja palauttamista koskevat oletusasetukset siltä varalta, että tietoja häviää.


1. Valitse .
2. Kosketa kohdassa **HENKILÖKOHTAINEN** vaihtoehtoa **Varmuuskopioi ja palauta**.
3. Valitse kohdassa **VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTTAMINEN** jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - **Varmuuskopioi tiedot** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa sovellusten, langattomien yhteyksien salasanojen ja muiden Internet-palvelimien asetusten varmuuskopiointiin käyttöön, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Varmuuskopiotili** – Valitse sähköpostitili, jonka tiedot haluat varmuuskopioida.
 - **Automaattinen palautus** – Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa varmuuskopioitujen asetusten ja tietojen palautuksen käyttöön, kun sovellus asennetaan uudelleen, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.


Tehdasasetuksien palauttaminen

Palauttaminen, kun tablet-laitteeseen on kytketty virta

Jos tablet-laite käynnistyy normaalisti ja pystyt kirjautumaan omistajan tilille (laitteeseen ensimmäiseksi lisätylle tilille), toimi tässä osassa olevien ohjeiden mukaan.

Voit palauttaa kaikki asetukset ja poistaa kaikki tiedot laitteesta noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse .
2. Valitse kohdasta **HENKILÖKOHTAINEN** vaihtoehto **Varmuuskopioi ja palauta**.
3. Valitse kohdasta **HENKILÖKOHTAISET TIEDOT** vaihtoehto **Tehdasasetuksien palauttaminen**.


 **HUOMIO:** Kun suoritat tehdasasetuksien palautuksen, kaikki laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan. Kaikkien sovellusten asennus poistetaan. Sähköpostitilillä olevat tiedot voidaan ehkä palauttaa. Ennen tablet-laitteen asetusten palauttamista varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedostot ulkoiseen tallennuslaitteeseen tai pilvipalveluun jollakin kaupoista saatavalla ratkaisulla.


4. Valitse **Palauta tablet-laite**.
5. Jos olet määrittänyt tablet-laitteelle lukitusruudun salasanan, anna se pyydettyäessä.
6. Käynnistä asetusten palautus valitsemalla **Poista kaikki**.

Tablet-laite sammuu. Kun asetusten palautus on valmis, tablet-laite käynnistyy.

Palauttaminen, kun tablet-laitteesta on katkaistu virta

Jos tablet-laite ei käynnisty normaalisti tai et muista lukitusruudun salasanaa, voit palauttaa tablet-laitteen asetukset kytkemättä laitteeseen virtaa.

 **HUOMIO:** Kun suoritat tehdasasetuksien palautuksen, kaikki laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan. Kaikkien sovellusten asennus poistetaan, mutta sähköpostitilillä olevat tiedot voidaan ehkä palauttaa. Ennen tablet-laitteen asetusten palauttamista varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedostot ulkoiseen tallennuslaitteeseen tai pilvipalveluun jollakin kaupoista saatavalla ratkaisulla.

 **HUOMAUTUS:** Kun laite on palautustilassa, kosketusnäyttö ei ole käytettävissä. Voit liikkua palautusvalikossa ylös- tai alaspäin äänenvoimakkuuden lisäspainikkeella (+) ja vähennyspainikkeella (-).

1. Lataa tablet-laitetta ainakin puoli tuntia ja irrota verkkovirtalaite sitten laitteesta.
2. Jos tablet-laitteeseen on asennettu mikro-SD-kortti, poista muistikortti ennen tablet-laitteen asetusten palauttamista.
3. Kun tablet-laitteen virta on katkaistu, paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) samanaikaisesti pitkään.
4. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) samanaikaisesti useita sekunteja.
5. Kun käynnistystilan valintänäkymä avautuu, korosta äänenvoimakkuuden lisäspainikkeella (+) vaihtoehto **Palautus** ja valitse se sitten painamalla virtapainiketta.
6. Paina virtapainiketta pitkään ja siirry sitten palautustilaan painamalla kerran äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+).
7. Korosta äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeella (-) vaihtoehto **Pyyhi tiedot / tehdaspalautus** ja aloita palautus sitten painamalla virtapainiketta.

8. Valitse äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeella (-) vaihtoehto **Kyllä – poista kaikki käyttäjätiedot** ja paina sitten virtapainiketta.


Näet palautusprosessin edistymisen palautusjärjestelmän näytöstä.














9. Kun näyttöön tulee ilmoitus, että **Tietojen pyyhintä on valmis**, korosta äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeella (-) vaihtoehto **Käynnistä järjestelmä uudelleen nyt** ja valitse se sitten painamalla virtapainiketta.

Tablet-laite käynnistetään uudelleen.

10 Phablet-laitteiden ominaisuudet (vain phablet-laitteet)

Puhelutoimintojen käyttäminen (vain phablet-laitteet)

 **HUOMAUTUS:** Aloitusruudun ulkonäkö sekä siinä näytettävät kuvakkeet saattavat vaihdella.

Kuvake	Kuvaus
	Soita puhelu – Valitse aloitusruudusta tai Sovellukset-näytöstä kuvake  , kirjoita puhelinnumero näppäimillä ja kosketa sitten kuvaketta. – tai – Valitse  , kosketa yhteyshenkilön nimeä ja valitse sitten kuvake  .
	Vastaa puheluun – Työnnä kuvake  ympyrän ulkopuolelle.
	Lopeta puhelu – Kosketa ruudun alalaidassa näkyvää kuvaketta  .
	Lähetä puhelu vastaajaan – Työnnä kuvake  ympyrän ulkopuolelle.
	Vastaa viimeksi soitettuun puheluun – Kosketa kuvaketta  ja sitten viimeksi soitettua puhelua.
	Henkilöt – Voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumerot. Puhelinnumerot, joihin olet soittanut useimmin, luettelaa ensin.

Yhteyden muodostaminen matkapuhelinverkkoon (vain phablet-laitteet)

Jos laitteessa ei ole esiasennettua mikro-SIM-korttia, voit hankkia sellaisen valitsemaltasi matkapuhelinoperaattorilta. Lisäohjeita mikro-SIM-kortin asentamista varten saat laitteen pakkauksen mukana toimitetusta *Pika-aloitus*-oppaasta.

1. Valitse .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...**, valitse **Mobiiliverkot** ja valitse sitten **Tukiasemien nimet**.
3. Pyyhkäise ylhäältä alaspäin, valitse vaihtoehto **Valitse uusi tukiasema** ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.


Tiedonsiirron ottaminen käyttöön (vain tietyissä malleissa)

Voit ottaa tiedonsiirron käyttöön matkapuhelinverkossa seuraavasti:


1. Valitse .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...**, valitse **Mobiiliverkot** ja valitse sitten **Mobiilidata**.

Jaetun yhteyden tai kannettavan yhteyspisteen aktivoiminen (vain tietyissä malleissa)

Voit jakaa laitteesi matkapuhelinverkkoyhteyden USB:n tai kannettavan langattoman yhteyspisteen kautta seuraavasti:

1. Valitse .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...** ja valitse sitten **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
3. Voit määrittää kannettavan langattoman yhteyspisteen valitsemalla vaihtoehdon **Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste**.
4. Voit jakaa laitteesi matkapuhelinverkkoyhteyden valitsemalla vaihtoehdon **Jaettu Bluetooth-yhteys** tai **Jaettu USB-yhteys**.

Voit poistaa jaetun yhteyden käytöstä seuraavasti:

1. Valitse .
2. Valitse kohdassa **LANGATON VERKKO JA VERKOT** vaihtoehto **Lisää...** ja valitse sitten **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
3. Jos haluat poistaa jaetun yhteyden käytöstä, valitse **Jaettu USB-yhteys** ja katkaise sitten USB-laitteen yhteys tai valitse **Jaettu Bluetooth-yhteys**.

11 Muita HP:n resursseja

Tässä taulukossa on tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.

Resurssi	Sisältö
HP:n tuki	<ul style="list-style-type: none">• Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa.
Siirry osoitteeseen http://welcome.hp.com/support .	<ul style="list-style-type: none">• Etsi puhelinnumeroita.• Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti.
<i>Pika-aloitus</i>	<ul style="list-style-type: none">• Peruskäyttöohjeet.
<i>Pika-aloitus</i> -oppaan löydät tablet-laitteen pakkauksesta.	
<i>Tuotetta koskevat ilmoitukset</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tärkeät viranomaisten ilmoitukset.
<i>Tuotetta koskevat ilmoitukset</i> -asiakirjan löydät tablet-laitteen pakkauksen asiakirjataskusta.	

Hakemisto

A

aika 13
akku 10
aloitusruutu-kuvake 2
asetukset 10

B

Bluetooth 7, 10

F

Face Unlock 15

G

Gmail 4

H

haku-kuvake 2
helppokäyttötoiminnot 13

J

jaettu yhteys 20

K

kaikki sovellukset -kuvake 2
kalenteri 4, 5
kamera 6
kannettava yhteyspiste 20
kello 4, 5
kieli 10
kuvakkeet 2

L

lataaminen 4

N

näyttö 10

P

palauttaminen 16, 17
Pika-aloitus 21
PIN-koodi 15
päivämäärä 13
päivämäärä ja kellonaika 10

R

ruudun lukitus 15
ruutukuva 6
ruutukuvat 6

S

salasana 15
sovellukset 4
 asennuksen poistaminen 5
 lataaminen 5

T

takaisin-kuvake 2
tallennustila 10
tehdasasetuksien palauttaminen 16
tiedonsiirto 20
tiedoston siirtäminen 14
tietokone 7
tilit 10, 12
tulostaminen 5, 6, 13
Tuotetta koskevat ilmoitukset 21

V

valokuvat 6
 omat 6
 tarkasteleminen 6
varmuuskopiointi ja palauttaminen 16
verkko 7
 matkapuhelin 19
verkot 10
videot
 tallentaminen 6
 tarkasteleminen 6
viimeaikaiset sovellukset - kuvake 2

W

widgitit 4
Wi-Fi 7, 10

Ä

äännet 10
ääni 10

äänihaku-kuvake 2
äänipuhelut (vain phablet-laitteet) 19