

Korisnički priručnik

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika i tvrtka Hewlett-Packard koristi ga pod licencom. SD Logo je zaštitni znak svog vlasnika. Windows je registrirani zaštitni znak grupacije tvrtki Microsoft u SAD-u.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Drugo izdanje: lipanj 2014.

Prvo izdanje: ožujak 2014.

Broj dokumenta: 764254-BC2

Obavijest o proizvodu

Ovaj priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem tablet računalu.

Softverski uvjeti

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili korištenjem softverskog proizvoda predinstaliranog na ovom tablet računalu korisnik pristaje na uvjete HP-ova licencnog ugovora za krajnjeg korisnika. Ako ne prihvataće ove odredbe licence, jedino pravno sredstvo koje možete iskoristiti je vratiti cijelokupni nekorišteni proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana i zatražiti povrat u skladu s pravilima za povrat sredstava na mjestu kupnje.

Dodatne informacije ili povrat punog iznosa plaćenog za tablet računalo zatražite na lokalnom prodajnom mjestu (od prodavača).

Sadržaj

1 Osnove	1
Zaključavanje i otključavanje zaslona	1
2 Korištenje početnog zaslona	2
3 Upotreba aplikacija i miniaplikacija	3
Upotreba zaslonske tipkovnice	3
Upotreba e-pošte	3
Upotreba kalendara	4
Upotreba sata	4
Ispis	4
Preuzimanje aplikacija	4
Deinstaliranje aplikacija	4
4 Korištenje kamera	5
Snimanje vlastite fotografije	5
Snimanje videozapisa	5
Snimanje snimke zaslona	5
Pregledavanje fotografija i videozapisa	5
5 Povezivanje s mrežama	6
Povezivanje s bežičnom mrežom	6
Povezivanje s tehnologijom Bluetooth (samo na nekim modelima)	6
Strujanje sadržaja na televizor ili monitor visoke razlučivosti (samo na nekim modelima)	6
Povezivanje s bežičnim zaslonom (samo odabrani modeli)	7
6 Upotreba postavki	9
BEŽIČNA VEZA I MREŽE	9
UREĐAJ	9
OSOBNO	10
RAČUNI	11
SUSTAV	11
7 Prijenos datoteka	12

8 Zaštita tablet računala	13
9 Sigurnosno kopiranje i oporavak podataka	14
Ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava	14
Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje	14
Vraćanje na tvorničke vrijednosti	14
Ponovno postavljanje dok je tablet uključen	14
Ponovno postavljanje dok je tablet isključen	15
10 Govorne značajke tableta (samo na govornim tabletima)	16
Korištenje značajki govornog poziva (samo na govornim tabletima)	16
Povezivanje s mobilnom mrežom (samo na govornim tabletima)	16
Aktivacija prijenosa podataka (samo na nekim modelima)	17
Aktiviranje dijeljenja internetske veze ili prijenosne pristupne točke (samo na nekim modelima)	17
11 Dodatni resursi tvrtke HP	18
Kazalo	19

1 Osnove



NAPOMENA: osnovne upute za rad potražite u tiskanom priručniku *za brz početak rada* koji ste dobili u kutiji s tablet računalom.



VAŽNO: prije prve upotrebe tablet računalo povežite s vanjskim izvorom napajanja i ostavite da se baterija puni najmanje 15 minuta.

Da biste počeli koristiti tablet računalo, slijedite ove upute:

1. Nakon punjenja baterije te dok je na zaslonu slika baterije, uključite tablet računalo tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje do pet sekundi dok se ne prikaže HP-ov ili Compaqov logotip.

Prilikom prvog uključivanja tablet računala prikazat će se zaslon dobrodošlice.



VAŽNO: ako na zaslonu nije prikazana slika baterije, kratko pritisnite gumb napajanja da biste prikazali sliku, a zatim pritisnite i držite gumb napajanja dok se ne prikaže logotip tvrtki HP ili Compaq.

2. Slijedite zaslonske upute da biste odabrali jezik i povezali se s bežičnom mrežom.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje – pritisnite gumb za napajanje.

Otključavanje – pritisnite gumb napajanja da biste uključili tablet, a zatim stavite prst na ikonu i povucite je na .

2 Korištenje početnog zaslona

Početni zaslon središnje je mjesto na kojem možete prilagoditi informacije, medije i aplikacije kojima želite brzo pristupiti.

 **NAPOMENA:** ikone na početnom zaslonu i izgled početnog zaslona mogu se razlikovati.

- Da bi se prikazale obavijesti, iz gornjeg lijevog kuta povucite prema dolje.
- Da bi se prikazale postavke, iz gornjeg desnog kuta povucite prema dolje (samo odabrani modeli).
- Dodirnite ikonu da biste izvršili radnju opisanu u tablici.

Ikona	Opis
	Sve aplikacije (samo na nekim modelima) prikazuje popis svih aplikacija. Da biste vidjeli sve miniaplikacije, dodirnite karticu Miniplikacije . – ili – Dodirnite i zadrižite dodir na početnom zaslonu da bi se prikazao izbornik Postavljanje početnog zaslona , a zatim odaberite Miniplikacije .
	Natrag – otvara prethodni zaslon.
	Polazno – otvara središnji početni zaslon. <ul style="list-style-type: none">• Da biste vidjeli lijevi ili desni početni zaslon, prijeđite prstom uljevo ili udesno.• Da biste se brzo vratili na početni zaslon, dodirnite 
	Nedavne aplikacije – otvara popis nedavno korištenih aplikacija. <ul style="list-style-type: none">• Dodirnite aplikaciju da biste je otvorili.• Da biste uklonili aplikaciju s popisa, ovisno o modelu tableta, povucite je uljevo ili udesno ili pak prema gore ili dolje.

Pretraživanje*

Ikona	Opis
	Pretraživanje – omogućuje unos jedne ključne riječi ili više njih radi pretraživanja instaliranom aplikacijom za pretraživanje.
	Govorno pretraživanje – omogućuje da dodirnete ikonu  , a zatim izgovorite ključnu riječ ili više njih da biste pretraživali pomoću instalirane aplikacije za pretraživanje.

*Značajka pretraživanja ovisi o modelu i državi.

3 Upotreba aplikacija i miniaplikacija



NAPOMENA: ikone na početnom zaslonu i izgled početnog zaslona mogu se razlikovati.

Dodirnite aplikaciju da biste otvorili aplikaciju instaliranu na tabletu.

Miniaplikacije su aplikacije s posebnom funkcijom za prikaz sadržaja koji se često ažurira. Ažurirani sadržaj možete vidjeti bez otvaranja miniaplikacije.

Da biste vidjeli sve aplikacije, dodirnite (samo na nekim modelima).

- Da biste otvorili aplikaciju, dodirnite ikonu. Da biste se vratili na početni zaslon, dodirnite .
- Da biste na početni zaslon dodali aplikaciju, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok se ne pojavi početni zaslon, a zatim je povucite na željeno mjesto.
- Da biste uklonili aplikaciju s početnog zaslona, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je povucite na ikonu pri vrhu zaslona.

Da biste vidjeli sve miniaplikacije, dodirnite (samo na nekim modelima), a zatim dodirnite karticu **Miniaplikacije**.

– ili –

Dodirnite i zadržite dodir na početnom zaslonu da bi se prikazao izbornik **Postavljanje početnog zaslona**, a zatim odaberite **Miniaplikacije**.

- Da biste otvorili miniaplikaciju, dodirnite ikonu. Da biste se vratili na početni zaslon, dodirnite .
- Da biste na početni zaslon dodali miniaplikaciju, dodirnite i zadržite ikonu miniaplikacije dok se ne pojavi početni zaslon, a zatim je povucite na željeno mjesto.
- Da biste uklonili miniaplikaciju s početnog zaslona, dodirnite i zadržite ikonu miniaplikacije, a zatim je povucite na ikonu pri vrhu zaslona.

Upotreba zaslonske tipkovnice

Aplikacija prikazuje zaslonsku tipkovnicu kada morate unijeti informacije.



NAPOMENA: izgled tipkovnice može se razlikovati.

Upotreba e-pošte

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **RAČUNI** dodirnite **Dodaj račun**.
3. Dodirnite instaliranu aplikaciju e-pošte, a zatim slijedite zaslonske upute
4. Da biste pristupili računu e-pošte, dodirnite ikonu e-pošte.

Upotreba kalendarja

Dodirnite ikonu **kalendarja**, a zatim slijedite upute na zaslonu

 **NAPOMENA:** kada dodate račun e-pošte, e-pošta, kalendar i kontakti povezani s tim računom automatski će se sinkronizirati.

Upotreba sata

Da biste dodali alarm, dodirnite ikonu sata, zatim ikonu alarma, a potom slijedite upute na zaslonu.

Ispis

Da biste mogli ispisivati na pisaču koji se nalazi u istoj mreži kao i uređaj, na uređaju mora biti instaliran servis za ispis. Da biste odabrali servis za ispis, dodirnite , a zatim u odjeljku **Sustav** dodirnite **Ispis**.

Svaki je dostupni servis moguće otvoriti da biste ga uključili ili isključili, vidjeli koji su pisači dostupni, dodali nove pisače i prilagodili postavke servisa.

Da biste ispisali dokument kao što je web-stranica, učinite sljedeće:

1. Dodirnite , a zatim **Ispis**.
2. U dijaloškom okviru koji se pojavi možete odabrati pisač, broj kopija, usmjerenje papira itd.
3. Dodirnite **Ispis**.

Preuzimanje aplikacija

Preuzmite aplikacije, glazbu, knjige, igre i drugo na tržištu aplikacija za svoju regiju ili državu.

 **NAPOMENA:** da biste preuzimali aplikacije, morate biti povezani s internetom i prijavljeni na račun e-pošte.

- Dodirnite ikonu tržišta aplikacija, a zatim dodirnite kategoriju ili u polje za pretraživanje upišite ključnu riječ.
- Da biste preuzele i instalirali aplikaciju, slijedite upute na zaslonu.

Deinstaliranje aplikacija

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **UREĐAJ** dodirnite **Pohrana**, a zatim **Aplikacije**.
3. Dodirnite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.
4. Dodirnite **U redu** i još jednom **U redu**.

4 Korištenje kamera



NAPOMENA: ikone na početnom zaslonu i izgled početnog zaslona mogu se razlikovati.

Snimite sami sebe ili snimke zaslona pomoću prednje kamere.

Snimanje vlastite fotografije

- Dodirnite .
- Da biste snimili fotografiju, dodirnite ikonu kamere.
Fotografija će se spremiti u galeriju.

Snimanje videozapisa

- Dodirnite .
- Da biste snimili videozapis, dodirnite ikonu videokamere.
- Da biste započeli ili prekinuli snimanje, dodirnite crveni gumb.
Videozapis će biti spremljen u galeriju.

Snimanje snimke zaslona

- Da biste stvorili snimku zaslona, istovremeno pritisnite gumb za uključivanje i gumb za smanjenje glasnoće na približno jednu sekundu.
Kada se snimka zaslona spremi u galeriju, pojavit će se poruka.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- Da biste pregledali fotografije ili videozapise u galeriji, dodirnite ikonu **Galerija**.
- Da biste izbrisali fotografiju ili videozapis, dodirnite fotografiju ili videozapis, a zatim dodirnite **Izbris**.

5 Povezivanje s mrežama



NAPOMENA: ikone na početnom zaslonu i izgled početnog zaslona mogu se razlikovati.

Tablet-računalo možete povezati s bežičnom mrežom i Bluetooth® uređajima (samo određeni modeli).

Povezivanje s bežičnom mrežom

Pregledavajte web, čitajte e-poštu i bavite se drugim aktivnostima na internetu.



NAPOMENA: prije povezivanja s internetom morate se povezati s bežičnom mrežom.

Povezivanje s bežičnom mrežom:

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** provjerite je li Wi-Fi uključen.
3. Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite jednu od dostupnih mreža koje su prikazane.
4. Upišite sigurnosni ključ ako je potreban, a zatim dodirnite **Poveži**.



NAPOMENA: da biste izbrisali sigurnosni ključ za bežičnu mrežu s kojom ste se već povezivali, dodirnite naziv mreže, a zatim **Zaboravi**.

Povezivanje s tehnologijom Bluetooth (samo na nekim modelima)

Uredaj s tehnologijom Bluetooth, npr. slušalice, tipkovnicu ili miš, možete upariti s tablet računalom.

Povezivanje s Bluetooth uređajem:

1. Uključite uređaj s tehnologijom Bluetooth.
2. Dodirnite .
3. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** uključite **Bluetooth**, a zatim dodirnite **Bluetooth**.
4. Dodirnite naziv svog uređaja da biste ga učinili vidljivim svim Bluetooth uređajima u blizini.
5. Da biste pronašli dostupne Bluetooth uređaje, dodirnite **TRAŽI UREĐAJE**.
6. Kada se pojavi naziv uređaja, dodirnite ga da biste uređaj povezali s tablet računalom.



NAPOMENA: da biste produljili vijek trajanja baterije, isključite Bluetooth kada ga ne koristite.

Strujanje sadržaja na televizor ili monitor visoke razlučivosti (samo na nekim modelima)

Tehnologija snimanja zaslona omogućuje vam bežično strujanje ili prikaz sadržaja, kao što je film, s tablet-računala na kompatibilan uređaj za prikaz, kao što je televizor ili monitor visoke razlučivosti.

Savjeti i preporuke za najbolje performanse

- Medijski sadržaj pohranite lokalno na tablet računalo ili umetnutu memorijsku micro SD karticu.
- Zatvorite aplikacije koje se ne koriste.
- Tablet računalo i uređaj za prikaz postavite u istu prostoriju.



NAPOMENA: na performanse strujanja videozapisa pomoću tehnologije snimanja zaslona mogu utjecati faktori bežičnog okruženja, uključujući korištenje tehnologije Bluetooth i/ili zagušenje drugih bežičnih mreža u blizini.

Povezivanje s bežičnim zaslonom (samo odabrani modeli)

Da biste se povezali s bežičnim zaslonom, učinite sljedeće:

1. Dodirnite .
2. Dodirnite **Bežična veza i mreže**, a zatim **Snimanje zaslona**.
3. Na popisu odaberite bežični uređaj za prikaz, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
4. Da biste prilagodili razlučivost, dodirnite **Razlučivost**, a zatim klizač da biste je povećali ili smanjili.

Ako se na popisu otkrivenih prilagodnika ne pojavi vaš prilagodnik, učinite sljedeće:

- Provjerite jesu li zaslon i prilagodnik kompatibilni.
- Provjerite jesu li zaslon i prilagodnik priključeni na vanjski izvor napajanja.
- Provjerite nije li softver blokiran vatrozidom.
- Ažurirajte firmver prilagodnika prateći upute proizvođača koje ste dobili uz prilagodnik ili ih potražite na web-mjestu proizvođača.
- Obratite se proizvođaču prilagodnika i zatražite podršku.

Poboljšanje razlučivosti zaslona

- Svojstva zaslona na tablet računalu prilagodite da bi odgovarala nativnoj razlučivosti zaslona televizora.
- Potražite na internetu ili pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz televizor ili prilagodnik zaslona da biste pronašli nativnu razlučivost zaslona.
- Prilagodnik zaslona može imati maksimalnu razlučivost zaslona koja ne odgovara nativnoj razlučivosti zaslona televizora.

Poboljšanje brzine veze radi unaprjeđivanja performansi

Kada strujanje videozapisa nije besprijekorno ili zvuk nestaje, bežična veza s prilagodnikom možda gubi propusnost.

- Tablet računalo približite prilagodniku. Što je tablet računalo bliže prilagodniku, brzina veze je bolja.
- Provjerite nema li velikih prepreka, kao što su zidovi, između tablet računala i prijamnika.

- Medijske datoteke strujite izravno s tablet-računala, a ne bežično s interneta. Strujanje s interneta koristi bežičnu vezu tablet-računala i za snimanje zaslona i za internet te može smanjiti bežičnu propusnost.
- Obratite se proizvođaču prilagodnika i zatražite podršku.

6 Upotreba postavki



NAPOMENA: ikone na početnom zaslonu i izgled početnog zaslona mogu se razlikovati.

Postavke koristite za povezivanje s mrežama, postavljanje preferenci i pronalaženje informacija o tablet računalu.

- Na početnom zaslonu dodirnite .
– ili –
- Povucite prstom odozgo prema dolje, a zatim dodirnite .

BEŽIČNA VEZA I MREŽE

Odaberite preference za povezivanje tableta s bežičnom i drugim vrstama mreža.

- **Wi-Fi** – omogućivanje ili onemogućivanje **Wi-Fi** veze te povezivanje s bežičnom mrežom radi provjere e-pošte, pretraživanja weba ili pristupa web-mjestima društvenih medija.
- **Snimanje zaslona** (samo odabrani modeli) – omogućivanje i onemogućivanje povezivanja s bežičnom mrežom radi strujanja sadržaja s tablet-računala na bežični uređaj za prikaz.
- **Bluetooth** (samo na nekim modelima) – omogućivanje i onemogućivanje tehnologije **Bluetooth** te uparivanje Bluetooth uređaja, kao što su slušalice ili tipkovnica, s tablet računalom.
- **Upotreba podataka** (samo odabrani modeli) – prikaz grafa podataka korištenih tijekom odabranog razdoblja. Prikazuje se i upotreba podataka za svaku instaliranu aplikaciju.
- **Više...** – omogućivanje i onemogućivanje značajki **Način rada u zrakoplovu**, **VPN**, **Dijeljenje internetske veze** i **prijenosna pristupna točka** ili **Mobilne mreže**.

UREĐAJ

- **Zvuk** – odaberite preference za glasnoću, melodiju zvona (samo na nekim modelima) i vibraciju na tabletu.
 - **Glasnoća** – dodirnite **Glasnoća**, a zatim **Glazba, videozapisi, igre i ostali mediji, Obavijesti ili Alarmi**. Dodirnite klizač da biste odabrali željenu glasnoću, a zatim dodirnite **U redu**.
 - **Melodija zvona telefona** (samo na nekim modelima) – dodirnite **Melodija zvona telefona**, zatim dodirnite melodiju zvona da biste je odabrali, a potom **U redu**.
 - **Vibriranje prilikom zvonjenja** (samo na nekim modelima) – potvrđite potvrđni okvir da biste omogućili vibriranje ili ga poništite da biste onemogućili vibriranje.
- **Kontroler** (samo na nekim modelima) – omogućivanje i onemogućivanje kontrolera igre.
- **Zvuk** – odaberite preference za obavijesti, dodir i zvuk zaključavanja zaslona za tablet-računalo.
 - **Zadani zvuk obavijesti** – dodirnite **Zadani zvuk obavijesti**, zatim dodirnite zvuk da biste ga odabrali, a potom **U redu**.
 - **Tonovi dodirnog biranja tipkovnice** (samo na nekim modelima) – potvrđite okvir da biste omogućili značajku ili poništite okvir da biste je onemogućili.

- **Zvukovi dodirnog biranja** – potvrđite okvir da biste omogućili značajku ili poništite okvir da biste je onemogućili.
- **Zvuk zaključavanja zaslona** – potvrđite okvir da biste omogućili značajku ili poništite okvir da biste je onemogućili.
- **Prikaz** – odaberite svjetlinu zaslona, pozadinu i veličinu fonta za tablet.
 - **Svjetlina** – dodirnite klizač da biste odabrali željenu svjetlinu.
 - **Pozadina** – da biste odabrali sliku za početni zaslon, odaberite **Galerija**, **Žive pozadine** ili **Pozadine**, a zatim odaberite **Postavi pozadinu**.
 - **Mirovanje** – odaberite vremensko razdoblje nakon kojega tablet prelazi u stanje mirovanja.
 - **Sanjarenje** – odaberite sliku za prikaz kada je tablet neaktivovan, a zatim dodirnite **Započni sad** ili dodirnite **Kada sanjariti**, a zatim odaberite **Na priključnom uređaju**, **Prilikom napajanja** ili **Oboje**.
 - **Veličina fonta** – odaberite **Mali**, **Normalan**, **Veliki** ili **Ogroman**.
 - **Snimanje zaslona** (samo odabrani modeli) – dodirnite da bi se prikazao popis dostupnih bežičnih uređaja.
- **Pohrana** – prikaz dostupnog prostora u memoriji tableta i memoriji mikro SD™ kartice (ako je umetnuta).
- **Baterija** – prikaz postotka napunjenoosti baterije i upotrebe baterije po raznim značajkama.
- **Aplikacije** – prikaz preuzetih i pokrenutih aplikacija. Da biste pregledali informacije ili deinstalirali neku aplikaciju, dodirnite je.

OSOBNO

- **Lokacija** – omogućivanje ili onemogućivanje mogućnosti **Velika preciznost**, **Štednja baterije** ili **Odabir načina Samo uređaj**.
- **Sigurnost** – postavite preference za sljedeće značajke:
 - **Sigurnost zaslona** – dodirnite **Zaključavanje zaslona**, dodirnite **Pomak**, **Otključavanje licem**, **Uzorak**, **Pin**, ili **Lozinka**, a zatim slijedite upute na zaslonu. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Zaštita tablet računala na stranici 13](#).
 - **Podaci o vlasniku** – da biste prikazali podatke o vlasniku na zaključanom zaslonu, dodirnite potvrđni okvir, a zatim upišite tekst za prikaz. Da biste onemogućili tu značajku, poništite potvrđni okvir.
 - **Zaključavanje SIM kartice** (samo na nekim modelima) – ako je instalirana SIM kartica, odaberite PIN da biste zaključali SIM karticu.
 - **Vidljivost lozinke** – dodirnite potvrđni okvir da biste omogućili ovu značajku ili poništite okvir da biste je onemogućili.
 - **Administracija uređaja** – dodirnite da biste prikazali ili deaktivirali administratore uređaja.
 - **Nepoznati izvori** – dodirnite potvrđni okvir da biste omogućili instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora ili ga poništite da biste onemogućili tu značajku.
 - **Provjera aplikacija** – dodirnite potvrđni okvir da biste onemogućili instalacije aplikacija koje mogu oštetiti uređaj ili dobivali upozorenje o tome ili ga pak poništite da biste onemogućili tu značajku.

- **Pouzdane vjerodajnice** – dodirnite da biste prikazali certifikate pouzdanih vjerodajnica.
- **Instaliraj iz** – dodirnite da biste instalirali certifikate iz internog prostora za pohranu.
- **Jezik i unos** – odaberite preference jezika, pravopisa, tipkovnice i pretraživanja za tablet.
 - **Jezik** – dodirnite da biste odabrali jezik.
 - **Provjera pravopisa** – dodirnite potvrđni okvir da biste omogućili značajku, a zatim dodirnite  da biste odabrali jezik.
 - **Osobni rječnik** – slijedite upute na zaslonu da biste dodali riječi u osobni rječnik.
 - **Tipkovnica i načini unosa** – dodirnite **Zadano** da biste odabrali tipkovnicu.
 - **Govorni unos** – dodirnite potvrđni okvir da biste omogućili značajku, a zatim dodirnite  da biste odabrali postavke. Poništite okvir da biste onemogućili značajku.
 - **Govorno pretraživanje** – odaberite preference govornog pretraživanja za tablet.
 - **Miš/dodirna ploha** – dodirnite **Brzina pokazivača**, dodirnite klizač da biste odabrali željenu brzinu, a zatim dodirnite **U redu**.
- **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje** – odaberite preference značajki **SIGURNOSNO KOPIRANJE** i **VRAĆANJE** i **OSOBNI PODACI** za tablet. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Sigurnosno kopiranje i oporavak podataka na stranici 14](#).

RAČUNI

Prikazuju se postojeći računi.

- **Dodavanje računa** – da biste dodali račun e-pošte ili neku drugu vrstu računa, dodirnite **+ Dodajte račun**, pa slijedite zaslonske upute.
- **Sinkronizacija računa** – da biste sinkronizirali račun, dodirnite naziv računa, ponovno ga dodirnite, a zatim dodirnite **Sinkroniziraj sada**.
- **Uklanjanje računa** – da biste uklonili račun, dodirnite naziv računa, ponovno ga dodirnite, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

SUSTAV

- **Datum i vrijeme** – omogućivanje i onemogućivanje mogućnosti **Automatski datum i vrijeme** te odabir preferenci za vremensku zonu te oblik vremena i datuma.
- **Pristupačnost** – omogućivanje i onemogućivanje mogućnosti **TalkBack**, **Geste povećanja**, **Veliki tekst**, **Automatsko zakretanje zaslona**, **Izgovor lozinki**, **Prečac za pristupačnost**, **Pretvorba teksta u govor** i **Odgoda dodira i držanja**.
- **Ispis** – omogućivanje i onemogućivanje ispisa na priključenom pisaču.
- **O tabletu** – prikaz statusa sustava, pravnih informacija, broja modela i verzije operacijskog sustava tableta.

Da biste provjerili ima li ažuriranja sustava, dodirnite **Ažuriranje**, a zatim **Provjeri sada**.

7 Prijenos datoteka



NAPOMENA: samo u slučaju govornih tablet-računala, prije prijenosa datoteka između tablet-računala i računala sa sustavom Windows® putem USB-a morate isključiti USB dijeljenje internetske veze (pogledajte [Aktiviranje dijeljenja internetske veze ili prijenosne pristupne točke \(samo na nekim modelima\) na stranici 17](#)).

1. Priključite mikro USB kabel u tablet i u računalo sa sustavom Windows.

USB memorija pojavit će se kao pogon na računalu. Možete kopirati datoteke u jednom i drugom smjeru, kao što biste to činili i sa svakim drugim vanjskim uređajem.

2. Kada završite prijenos datoteka, isključite USB kabel.

8 Zaštita tablet računala

Da biste spriječili da drugi pristupaju podacima na vašem tablet računalu, odaberite način zaključavanja zaslona.

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **OSOBNO** dodirnite **Sigurnost**, a zatim u odjeljku **ZAŠTITA ZASLONA** dodirnite **Zaključavanje zaslona**.
3. U odjeljku **Odabir zaključavanja zaslona** odaberite jednu od navedenih vrsta zaključavanja zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.

 **NAPOMENA:** ako ste već prije postavili zaključavanje zaslona, prije promjene postavki zaključavanja morate otključati zaslon.

- **Pomak** – otključavanje zaslona prelaskom prsta udesno.
- **Otključavanje licem (samo na nekim modelima)** – otključavanje zaslona tako da pogledate u njega.
- **Uzorak** – crtanje jednostavnog uzorka da biste otključali zaslon.
- **Pin** – unos četiri ili više brojeva da biste otključali zaslon.
- **Lozinka** – unos četiri ili više slova ili brojeva. Ako se odabere snažna lozinka, ta mogućnost pruža najveću razinu zaštite.

9 Sigurnosno kopiranje i oporavak podataka

Ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava

HP preporučuje redovito ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava na najnovije verzije. Ažuriranja mogu rješiti probleme te omogućiti nove značajke i mogućnosti na tablet računalu. Tehnologija se neprestano mijenja, pa ažuriranje aplikacija, miniaplikacija i operacijskog sustava tablet računalu omogućuje korištenje najnovije dostupne tehnologije. Starije aplikacije i miniaplikacije, primjerice, možda neće dobro funkcionirati s najnovijim operacijskim sustavom.

Ako preuzmete najnovije verzije aplikacija i miniaplikacija HP-a i drugih proizvođača, operacijski sustav automatski će preuzimati ažuriranja sustava i obavještavati vas kad bude spreman za instalaciju tih ažuriranja. Ako želite ručno ažurirati operacijski sustav, idite na web-mjesto <http://www.hp.com/support>.

Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje

HP preporučuje da povremeno sigurnosno kopirate osobne podatke s tableta na drugo računalo, na uređaj za pohranu podataka ili u oblak pomoću nekog od nekoliko komercijalno dostupnih rješenja.

Možete postaviti preference za sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka u slučaju gubitka.

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **OSOBNO** dodirnite **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje**.
3. U odjeljku **SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE** odaberite jednu ili više sljedećih mogućnosti:
 - **Sigurnosno kopiraj moje podatke** – potvrdite okvir da biste omogućili sigurnosno kopiranje podataka aplikacija, lozinki za bežične mreže i drugih postavki na internetske poslužitelje ili ga poništite da biste onemogućili tu značajku.
 - **Račun za sigurnosno kopiranje** – odaberite račun e-pošte za sigurnosno kopiranje podataka.
 - **Automatsko vraćanje** – potvrdite okvir da biste omogućili vraćanje sigurnosno kopiranih postavki i podataka nakon ponovnog instaliranja neke aplikacije ili ga poništite da biste onemogućili tu značajku.

Vraćanje na tvorničke vrijednosti

Ponovno postavljanje dok je tablet uključen

Ako se tablet pokreće na uobičajen način te ako se možete prijaviti na vlasnički račun (prvi račun dodan na uređaj), slijedite korake u ovom odjeljku.

Da biste vratili sve postavke i izbrisali sve podatke na uređaju, učinite sljedeće:

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **OSOBNO** dodirnite **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje**.

3. U odjeljku **OSOBNI PODACI** odaberite **Vraćanje na tvorničke vrijednosti**.

⚠️ OPREZ: u slučaju vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi podaci spremljeni na uređaj. Sve se aplikacije deinstaliraju. Možda je moguće vraćanje podataka s računa e-pošte. Prije ponovnog postavljanja tableta, izradite sigurnosnu kopiju svih važnih datoteka pomoći vanjskog uređaja za pohranu ili oblaka koristeći neko od više komercijalno dostupnih rješenja.

4. Dodirnite **Ponovno postavljanje tableta**.

5. Ako ste postavili lozinku za zaključavanje zaslona na tabletu, unesite je kada se to od vas zatraži.

6. Dodirnite **Izbriši sve** kako biste započeli ponovno postavljanje.

Tablet će se isključiti. Po dovršetku ponovnog postavljanja tablet se pokreće.

Ponovno postavljanje dok je tablet isključen

Ako se tablet ne pokreće na uobičajen način ili se ne možete sjetiti lozinke za zaključavanje zaslona, tablet možete ponovno postaviti bez uključivanja.

⚠️ OPREZ: u slučaju vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi podaci spremljeni na uređaj. Sve se aplikacije deinstaliraju, ali možda je moguće vraćanje podataka s računa e-pošte. Prije ponovnog postavljanja tableta, izradite sigurnosnu kopiju svih važnih datoteka pomoći vanjskog uređaja za pohranu ili oblaka koristeći neko od više komercijalno dostupnih rješenja.

📝 NAPOMENA: Kada je uređaj u načinu rada za oporavak, dodirni je zaslon onemogućen. Za kretanje prema gore ili dolje na izborniku za oporavak koristite gumb za povećanje glasnoće (+) i gumb za smanjenje glasnoće (-).

1. Tablet punite najmanje pola sata, a zatim iz njega isključite prilagodnik.

2. Ako je mikro SD kartica umetnuta u tablet-računalo, izvadite je prije njegova ponovnog postavljanja.

3. Kada je tablet-računalo isključeno, istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb za povećanje glasnoće (+).

4. Pritisnite i nekoliko sekundi držite gumb za uključivanje i gumb za povećanje glasnoće (+).

5. Kada se pojavi mogućnost Odabir načina pokretanja, pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+) da biste označili **Oporavak**, a zatim pritisnite gumb za uključivanje da biste odabrali **Oporavak**.

6. Pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+) da biste prešli u način rada za oporavak.

7. Pritisnite gumb za smanjenje glasnoće (-) da biste označili **Brisanje podataka/vraćanje na tvorničke postavke**, a zatim pritisnite gumb za uključivanje da biste započeli ponovno postavljanje.

8. Pritisnite gumb za smanjenje glasnoće (-) da biste odabrali **Da – izbriši sve korisničke podatke**, a zatim pritisnite gumb za uključivanje.

Zaslon za oporavak sustava prikazuje postupak ponovnog postavljanja.

9. Kada se na zaslonu prikaže poruka **Brisanje podataka završeno je**, pritisnite gumb za smanjenje glasnoće (-) da biste označili **Sada ponovno pokreni sustav**, a zatim za odabir pritisnite gumb za uključivanje.

Tablet će se ponovno pokrenuti.

10 Govorne značajke tableta (samo na govornim tabletima)

Korištenje značajki govornog poziva (samo na govornim tabletima)



NAPOMENA: ikone na početnom zaslonu i izgled početnog zaslona mogu se razlikovati.

Ikona	Opis
	Upućivanje poziva – dodirnite ikonu na početnom zaslonu ili zaslonu s aplikacijama, pomoću tipki unesite telefonski broj, a zatim dodirnite ikonu. – ili – Dodirnite , zatim ime kontakta, a potom ikonu .
	Odgоварање на poziv – povucite ikonu izvan kruga.
	Prekidanje poziva – pri dnu zaslona dodirnite ikonu .
	Preusmjeravanje poziva u govornu poštu – povucite ikonu izvan kruga.
	Upućivanje povratnog poziva – dodirnite ikonu , a zatim dodirnite nedavni poziv da biste uspostavili povratni poziv.
	Osobe – omogućuje pohranu telefonskih brojeva na koje često upućujete pozive. Brojevi telefona s kojima najčešće kontaktirate prvi su na popisu.

Povezivanje s mobilnom mrežom (samo na govornim tabletima)

Ako mikro SIM kartica nije unaprijed umetnuta, možete je kupiti kod mobilnog operatera. Informacije o umetanju mikro SIM kartice potražite u *Vodiču za brzi početak rada*, koji ste dobili s proizvodom.

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Dodatno...**, zatim **Mobilne mreže**, a potom **Nazivi pristupnih točaka**.
3. Prstom priđite od gornjeg ruba zaslona prema dolje, dodirnite **Odabir novog APN-a**, a potom slijedite zaslonske upute.

Aktivacija prijenosa podataka (samo na nekim modelima)

Da biste omogućili prijenos podataka putem mobilne mreže:

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite Više..., potom **Mobilne mreže**, a zatim dodirnite **Mobilni podaci**.

Aktiviranje dijeljenja internetske veze ili prijenosne pristupne točke (samo na nekim modelima)

Da biste mobilnu podatkovnu vezu uređaja dijelili putem USB-a ili kao prijenosnu Wi-Fi pristupnu točku, učinite sljedeće:

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Dodatno...**, a zatim **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
3. Da biste postavili mobilnu bežičnu pristupnu točku, dodirnite **Mobilna Wi-Fi pristupna točka**.
4. Da biste dijelili mobilnu podatkovnu vezu svog uređaja, dodirnite **Dijeljenje internetske veze pomoću tehnologije Bluetooth** ili **Dijeljenje internetske veze pomoću USB-a**.

Da biste onemogućili dijeljenje internetske veze:

1. Dodirnite .
2. U odjeljku **BEŽIČNA VEZA I MREŽE** dodirnite **Dodatno...**, a zatim **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
3. Da biste onemogućili dijeljenje internetske veze, dodirnite **Dijeljenje internetske veze pomoću USB-a**, a zatim isključite USB uređaj, ili dodirnite **Dijeljenje internetske veze pomoću tehnologije Bluetooth**.

11 Dodatni resursi tvrtke HP

Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite u ovoj tablici.

Izvor	Sadržaj
HP-ova podrška Idite na web-mjesto http://welcome.hp.com/support .	<ul style="list-style-type: none">Razgovor na mreži s HP-ovim tehničarom.Pronađite telefonske brojeve.Pregled lokacija HP-ovih servisnih centara.
<i>Brzi početak rada</i> <i>Vodič za brzi početak rada</i> nalazi se u pakiranju s tabletom.	<ul style="list-style-type: none">Osnovne radne upute.
<i>Obavijesti o proizvodu</i> Dokument <i>Obavijesti o proizvodu</i> nalazi se u mapi s dokumentima u pakiranju tablet računala.	<ul style="list-style-type: none">Važne obavijesti o propisima.

Kazalo

A

aplikacije 3
deinstaliranje 4
preuzimanje 4

B

baterija 9
Bluetooth 6, 9
brzi početak rada 18

D

datum 11
datum i vrijeme 9
dijeljenje internetske veze 17

F

fotografije 5
pregled 5
vlastite 5

G

glasovni poziv (samo na govornim tabletima) 16
Gmail 3

I

ikona nedavnih aplikacija 2
ikona polazne stranice 2
ikona pretraživanja 2
ikona pretraživanja glasom 2
ikona svih aplikacija 2
ikona za povratak 2
ikone 2
ispis 4
ispisivanje 5, 11
izrada sigurnosne kopije i oporavak 14

J

jezik 9

K

kalendar 3, 4
kamera 5

L

lozinka 13

M

miniaplikacije 3
mreža 6
mobilno 16
mreže 9

O

Obavijesti o proizvodu 18
Otključavanje licem 13

P

PIN 13
pohrana 9
postavke 9
preuzimanje 3
prijenos datoteka 12
prijenosna pristupna točka 17
prijenos podataka 17
pristupačnost 11

R

računalo 6
računi 9, 11

S

sat 3, 4
snimanja zaslona 5
snimanje zaslona 5

V

videozapisi
pregled 5
snimanje 5
vraćanje izvornog 14, 15
vraćanje na tvorničke vrijednosti 14
vrijeme 11

W

Wi-Fi 6, 9

Z

zaključavanje zaslona 13
zaslon 9
zvuk 9
zvukovi 9