

# Guía del usuario

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth es una marca registrada que pertenece a su propietario y es utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. El logotipo de SD es una marca comercial de su propietario. Windows es una marca comercial registrada del grupo de empresas Microsoft.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Segunda edición: junio de 2014

Primera edición: marzo de 2014

Número de referencia del documento:  
764254-E52

### **Aviso del producto**

Esta guía describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunas características no estén disponibles en su tablet.

### **Condiciones de software**

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de cualquier otro modo cualquier producto de software que se encuentre preinstalado en este tablet, se declara conforme con los términos y condiciones de uso del Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF) de HP. Si no acepta estos términos de licencia, su único recurso es devolver el producto completo no utilizado (hardware y software) dentro de los 14 días posteriores a la adquisición para obtener un reembolso sujeto a la política de reembolsos de su lugar de compra.

Para obtener información adicional o solicitar un reembolso completo del tablet, comuníquese con su punto de venta local (el vendedor).

---

# Tabla de contenido

<b>1 Pasos básicos</b> .....	<b>1</b>
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla .....	1
<b>2 Uso de la pantalla de Inicio</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Uso de aplicaciones y widgets</b> .....	<b>3</b>
Uso del teclado en pantalla .....	3
Uso del correo electrónico .....	3
Uso del calendario .....	4
Uso del reloj .....	4
Impresión .....	4
Descarga de aplicaciones .....	4
Desinstalación de aplicaciones .....	4
<b>4 Uso de las cámaras</b> .....	<b>5</b>
Cómo sacar una fotografía de sí mismo .....	5
Cómo grabar video .....	5
Cómo hacer una captura de pantalla .....	5
Cómo ver fotografías o videos .....	5
<b>5 Conexión a las redes</b> .....	<b>6</b>
Conexión a una red inalámbrica .....	6
Conexión a Bluetooth (solo en algunos modelos) .....	6
Transmisión de contenido a un TV o monitor de alta definición (solo en algunos modelos) .....	7
Conexión a una pantalla inalámbrica (solo en algunos modelos) .....	7
<b>6 Configuración</b> .....	<b>9</b>
CONEXIONES INALAMBRICAS Y REDES .....	9
DISPOSITIVO .....	9
PERSONAL .....	10
CUENTAS .....	11
SISTEMA .....	12
<b>7 Transferencia de archivos</b> .....	<b>13</b>

<b>8 Protección de su tablet .....</b>	<b>14</b>
<b>9 Copias de seguridad y recuperación de su información .....</b>	<b>15</b>
Actualización de las aplicaciones, los widgets y el sistema operativo .....	15
Copias de seguridad y restablecimiento .....	15
Restablecimiento de datos de fábrica .....	16
Restablecer con el tablet encendido .....	16
Restablecer con el tablet apagado .....	16
<b>10 Recursos de voz del tablet (solo tablets con recursos de voz) .....</b>	<b>18</b>
Uso de los recursos de llamada por voz (solo en tablets con recursos de voz) .....	18
Conexión a una red móvil (solo tablets con recursos de voz) .....	18
Activar la transferencia de datos (solo en modelos seleccionados) .....	19
Activación del anclaje a red o de un punto de acceso portátil (solo en algunos modelos) .....	19
<b>11 Más recursos HP .....</b>	<b>20</b>
<b>Índice .....</b>	<b>21</b>

---

# 1 Pasos básicos

---

 **NOTA:** Para ver instrucciones sobre el funcionamiento básico, consulte la guía impresa *Inicio rápido* que viene en la caja junto con su tablet.

 **IMPORTANTE:** Antes de usar el tablet por primera vez, conéctelo a la alimentación externa y luego cargue la batería durante al menos 15 minutos.

---

Para comenzar a utilizar su tablet, siga estas instrucciones:

1. Después de cargar la batería y mientras aparece la imagen de la batería en la pantalla, encienda el tablet manteniendo presionado el botón de inicio/apagado durante 5 segundos hasta que aparezca el logotipo de HP o Compaq.

La primera vez que encienda el tablet, verá una pantalla de Bienvenida.

---

 **IMPORTANTE:** Si no se muestra la imagen de la batería en la pantalla, presione brevemente el botón de inicio/apagado para que aparezca la imagen y luego presione y sostenga el botón de inicio/apagado hasta que aparezca el logotipo de HP o Compaq.

---

2. Siga las instrucciones en la pantalla para seleccionar un idioma y conectarse a una red inalámbrica.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

**Bloquear:** presione el botón de inicio/apagado.

**Desbloquear:** presione el botón de inicio/apagado para encender el tablet, luego coloque su dedo en el  y deslícelo hasta la posición de .

## 2 Uso de la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio ofrece un lugar centralizado desde donde puede personalizar la información, el contenido multimedia y las aplicaciones a las que desee acceder rápidamente.

 **NOTA:** Los iconos de la pantalla de Inicio y la apariencia de la pantalla de Inicio pueden variar.

- Para mostrar las notificaciones, deslice el dedo desde el borde superior izquierdo.
- Para ver la configuración de la pantalla, deslice el dedo desde el borde superior derecho (sólo en algunos modelos).
- Toque un icono para realizar la acción descrita en esta tabla.

Icono	Descripción
	<p><b>Todas las aplicaciones</b> (solo en algunos modelos): muestra una lista de todas las aplicaciones.</p> <p>Para ver todos los widgets, toque la ficha <b>Widgets</b>.</p> <p>O bien:</p> <p>Toque y mantenga la pantalla de Inicio para ver el menú <b>Configurar la pantalla de Inicio</b> y luego seleccione <b>Widgets</b>.</p>
	<p><b>Volver:</b> abre la pantalla anterior.</p>
	<p><b>Inicio:</b> abre la pantalla de Inicio central.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para ver la pantalla de Inicio lateral izquierda o derecha, deslice su dedo a la derecha o a la izquierda.</li><li>• Para volver rápidamente a la pantalla de Inicio, toque .</li></ul>
	<p><b>Aplicaciones recientes:</b> abre una lista de las aplicaciones que ha usado recientemente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toque una aplicación para abrirla.</li><li>• Para eliminar una aplicación de la lista, según el modelo del tablet, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha o deslícelo hacia arriba o hacia abajo.</li></ul>

### Buscar\*

Icono	Descripción
	<p><b>Buscar</b>—le permite escribir una o más palabras clave en la aplicación de búsqueda instalada.</p>
	<p><b>Búsqueda con voz</b>—le permite tocar  y decir una o más palabras clave para buscar con la aplicación de búsqueda instalada.</p>

\*La función de búsqueda varía según el modelo y el país.

# 3 Uso de aplicaciones y widgets

 **NOTA:** Los iconos de la pantalla de Inicio y la apariencia de la pantalla de Inicio pueden variar.

Toque una aplicación para abrir una aplicación instalada en su tablet.

Los widgets son aplicaciones con una funcionalidad especial que muestran el contenido que se actualiza frecuentemente. Puede ver el contenido actualizado abriendo el widget.

Para ver todas las aplicaciones, toque  (solo en ciertos modelos).

- Para abrir una aplicación, toque el icono. Para volver a la pantalla de Inicio, toque .
- Para agregar una aplicación a la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que aparezca la pantalla de Inicio, y luego deslícela hasta el lugar donde desea ponerla.
- Para eliminar una aplicación de la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado el icono de la aplicación, y luego arrástrelo hasta el icono de **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Para ver todos los widgets, toque  (solo en ciertos modelos), y luego toque la ficha **Widgets**.

O bien:

Toque y mantenga la pantalla de Inicio para ver el menú **Configurar la pantalla de Inicio** y luego seleccione **Widgets**.

- Para abrir un widget, toque el icono. Para volver a la pantalla de Inicio, toque .
- Para agregar un widget a la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado el icono del widget hasta que aparezca la pantalla de Inicio, y luego deslícelo hasta el lugar donde desea ponerlo.
- Para eliminar un widget de la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado el icono del widget, y luego deslícelo hasta el icono de **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

## Uso del teclado en pantalla

La aplicación muestra el teclado en la pantalla cuando usted necesita introducir información.

 **NOTA:** La apariencia del teclado puede variar.

## Uso del correo electrónico

1. Toque .
2. En **Cuentas**, toque **Añadir cuenta**.
3. Toque la aplicación de correo electrónico instalada y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Para acceder a su cuenta de correo electrónico, toque el icono de correo electrónico.

## Uso del calendario

Toque el icono **Calendario** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

---

 **NOTA:** Cuando agrega una cuenta de correo electrónico, el correo electrónico, el calendario y las personas asociados con su cuenta se sincronizan automáticamente.

---

## Uso del reloj

Para agregar una alarma, toque el icono del reloj, toque el icono de la alarma y luego siga las instrucciones de la pantalla.

## Impresión

Antes de que pueda imprimir en una impresora de la misma red de su dispositivo, debe tener instalado en su dispositivo un servicio de impresión. Para seleccionar un servicio de impresión, toque  y luego debajo de **Sistema**, toque **Impresión**.

Puede abrir cada servicio disponible para activarlo o desactivarlo, ver cuáles impresoras están disponibles, agregar nuevas impresoras y ajustar la configuración del servicio.'

Para imprimir un documento, como una página web:

1. Toque  y luego **Imprimir**.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, puede seleccionar la impresora, el número de copias, la orientación, etc.
3. Toque **Imprimir**.

## Descarga de aplicaciones

Descargue aplicaciones, música, libros, juegos y más desde el marketplace de la aplicación para su región o país.

---

 **NOTA:** Debe estar conectado a Internet y haber iniciado sesión en a una cuenta de correo electrónico para descargar aplicaciones.

---

- Toque el icono del marketplace de la aplicación y luego toque una categoría o escriba una palabra clave en el campo de búsqueda.
- Para descargar e instalar una aplicación, siga las instrucciones en pantalla.

## Desinstalación de aplicaciones

1. Toque .
2. En **Dispositivo**, toque **Almacenamiento**, y luego toque **Aplicaciones**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar, y luego toque **Desinstalar**.
4. Toque **Ok** y luego vuelva a tocar **Ok**.

---

## 4 Uso de las cámaras

 **NOTA:** Los iconos de la pantalla de Inicio y la apariencia de la pantalla de Inicio pueden variar.

Tome su propia foto o tome capturas de pantalla con la cámara frontal.

### Cómo sacar una fotografía de sí mismo

- Toque .
- Para tomar una foto, toque el ícono de la cámara.  
La foto se guarda en la Galería.

### Cómo grabar video

- Toque .
- Para grabar un video, toque el icono de la cámara de video.
- Para iniciar o detener la grabación, toque el botón rojo.  
El video se guarda en la Galería.

### Cómo hacer una captura de pantalla

- Para realizar una captura de pantalla, presione al mismo tiempo el botón de Inicio/apagado y el botón para disminuir el volumen durante aproximadamente 1 segundo.  
Se mostrará un mensaje cuando la captura de pantalla se guarde en la Galería.

### Cómo ver fotografías o videos

- Para ver las fotos o videos de su Galería, toque el icono **Galería**.
- Para eliminar una foto o video, toque la foto o video y luego toque **Eliminar**.

---

## 5 Conexión a las redes

 **NOTA:** Los iconos de la pantalla de Inicio y la apariencia de la pantalla de Inicio pueden variar.

Puede conectar el tablet a una red inalámbrica o a dispositivos Bluetooth® (solo en algunos modelos).

### Conexión a una red inalámbrica

Navegue por la Web, lea su correo electrónico o realice otras actividades en línea.

 **NOTA:** Para poder conectarse a Internet, debe conectarse una red inalámbrica.

Para conectarse a una red inalámbrica:

1. Toque .
2. En **Conexiones inalámbricas y redes**, asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido.
3. Toque **Wi-Fi**, y luego toque una de las redes disponibles que se muestran.
4. Escriba la clave de seguridad si se le solicita y luego toque **Establecer conexión**.

 **NOTA:** Para eliminar la clave de seguridad de una red inalámbrica a la cual se conectó previamente, toque el nombre de la red y luego toque **Olvidar**.

### Conexión a Bluetooth (solo en algunos modelos)

Empareje un dispositivo Bluetooth, como un set de auriculares y micrófono, un teclado o un mouse, con su tablet.

Para conectar un dispositivo Bluetooth:

1. Encienda el dispositivo Bluetooth.
2. Toque .
3. En **Conexiones inalámbricas y redes**, active **Bluetooth** y luego toque **Bluetooth**.
4. Toque el nombre del dispositivo para hacerlo visible para todos los dispositivos Bluetooth cercanos.
5. Para encontrar los dispositivos Bluetooth disponibles, toque **Buscar dispositivos**.
6. Cuando aparezca el nombre del dispositivo, tóquelo para emparejarlo con su tablet.

 **NOTA:** Para aumentar la duración de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso.

# Transmisión de contenido a un TV o monitor de alta definición (solo en algunos modelos)

La tecnología de pantalla Cast le permite mostrar o transmitir contenido (por ejemplo, una película) de manera inalámbrica desde su tablet a un dispositivo de visualización compatible, como un TV o un monitor de alta definición.

## Consejos y recomendaciones para obtener el mejor rendimiento

- Almacene el contenido de medios de forma local en su tablet o en una tarjeta de memoria micro SD instalada.
- Cierre las aplicaciones que no estén en uso.
- Coloque su tablet y el dispositivo de visualización en la misma habitación.



**NOTA:** El rendimiento de la transmisión de video con la pantalla Cast puede verse afectado por factores del entorno inalámbrico, incluyendo el uso de Bluetooth y/u otra congestión en la red inalámbrica dentro del rango de proximidad.

## Conexión a una pantalla inalámbrica (solo en algunos modelos)

Para conectarse a una pantalla inalámbrica:

1. Toque .
2. Toque **Conexiones inalámbricas y redes** y luego toque **Pantalla Cast**.
3. Seleccione su dispositivo de pantalla inalámbrica en la lista y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.
4. Para ajustar la resolución, toque **Resolución** y luego toque el control deslizante para aumentar o reducir la resolución.

Si su adaptador no aparece en la lista de adaptadores detectados, verifique lo siguiente:

- Asegúrese de que la pantalla o el adaptador son compatibles con su adaptador.
- Asegúrese de que la pantalla o el adaptador estén conectados a la alimentación externa.
- Asegúrese de que su firewall no esté bloqueando el software.
- Actualice el firmware del adaptador siguiendo las instrucciones del fabricante incluidas con el adaptador o disponibles en el sitio web del fabricante.
- Comuníquese con el fabricante del adaptador para obtener soporte.

## Aumento de la resolución de la pantalla

- Ajuste las propiedades de la pantalla de su tablet para que coincidan con la resolución nativa de su TV.
- Busque en Internet o consulte la guía del usuario incluida con su TV o monitor para determinar la resolución nativa de la pantalla.
- El adaptador de pantalla puede tener una resolución de pantalla máxima que no coincida con la resolución nativa del TV.

## Aumento de la velocidad de la conexión para mejorar el rendimiento

Si la transmisión de video no está uniforme o el audio se interrumpe, es posible que la conexión inalámbrica a su adaptador haya perdido ancho de banda.

- Acerque el tablet al adaptador. Cuanto más cerca del adaptador esté el tablet, mejor será la velocidad de la conexión.
- Asegúrese de que no haya grandes obstáculos, como paredes, entre el tablet y el receptor.
- Transmita archivos multimedia directamente desde su tablet, en lugar de transmitirlos de manera inalámbrica desde Internet. La transmisión desde Internet utiliza la conexión inalámbrica del tablet tanto para la pantalla Cast como para Internet y puede reducir el ancho de banda inalámbrico.
- Comuníquese con el fabricante del adaptador para obtener soporte.

# 6 Configuración

 **NOTA:** Los iconos de la pantalla de Inicio y la apariencia de la pantalla de Inicio pueden variar.

Use la Configuración para conectarse a redes, establecer sus preferencias y encontrar información sobre su tablet.

- En la pantalla de Inicio, toque .
- O bien:
- Deslice el dedo desde el borde superior y toque .

## CONEXIONES INALAMBRICAS Y REDES

Seleccione las preferencias para conectar su tablet a una conexión inalámbrica y a otros tipos de redes.

- **Wi-Fi:** active o desactive la conexión **Wi-Fi** y conéctese a una red inalámbrica para poder revisar su correo electrónico, hacer búsquedas en la web o acceder a sus redes sociales.
- **Pantalla Cast** (solo en algunos modelos): active o desactive la conexión a una red inalámbrica para transmitir contenido desde su tablet a un dispositivo de pantalla inalámbrica.
- **Bluetooth** (solo en algunos modelos): active o desactive la conexión por **Bluetooth** y conecte a su tablet un dispositivo con Bluetooth, como un par de auriculares o un teclado.
- **Uso de datos** (solo en algunos modelos): vea una representación gráfica de los datos utilizados durante determinado periodo. También se muestra la utilización de los datos por cada aplicación instalada.
- **Más...:** active o desactive **el modo avión, VPN, Anclaje a red y zona portátil, o Redes móviles.**

## DISPOSITIVO

- **Sonido:** seleccione las preferencias de volumen, tonos de llamadas (solo en algunos modelos) y de la vibración para su tablet.
  - **Volúmenes:** Toque **Volúmenes**, toque **Música, video, juegos y otros recursos multimedia, Notificaciones o Alarmas**. Toque el control deslizante para seleccionar el volumen deseado y luego toque **Aceptar**.
  - **Tono de llamada** (solo algunos modelos): toque **Tono de llamada**, toque un tono de llamada para seleccionarlo y luego toque **Aceptar**.
  - **Vibrar al sonar** (solo algunos modelos): seleccione la casilla de verificación para activar la vibración o desmarque la casilla para desactivar este recurso.
- **Controlador** (solo en algunos modelos): active o desactive un controlador de juego.
- **Sonido:** seleccione la notificación, la configuración táctil y las preferencias de sonido de bloqueo de la pantalla para su tablet.

- **Sonido de notificación predeterminado:** toque **Sonido de notificación predeterminado**, toque un sonido para seleccionarlo y luego toque **Aceptar**.
- **Tonos al marcar número** (solo en algunos modelos): seleccione la casilla de verificación para activar este recurso o desmarque la casilla para desactivarlo.
- **Sonido al tocar:** seleccione la casilla de verificación para activar este recurso o desmarque la casilla para desactivarlo.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** seleccione la casilla de verificación para activar este recurso o desmarque la casilla para desactivarlo.
- **Pantalla:** seleccione el brillo, el fondo de pantalla y el tamaño de la fuente de la pantalla para su tablet.
  - **Brillo:** toque el control deslizante para seleccionar el nivel de brillo deseado.
  - **Fondo de pantalla:** para seleccionar la imagen que aparecerá en la pantalla de Inicio, seleccione **Galería**, **Fondos de pantalla animados**, o **Fondos de pantalla**, y luego seleccione **Establecer como fondo de pantalla**.
  - **Suspensión:** seleccione el período de tiempo que transcurrirá antes de que el tablet pase al modo de suspensión.
  - **Protector de pantalla interactivo:** seleccione la imagen que aparecerá cuando el tablet active el protector de pantalla interactivo, luego toque **Iniciar ahora** o **Cuándo activar el protector de pantalla interactivo** y finalmente seleccione **Cuando esté acoplado al conector**, **Cuando se esté cargando**, o **En ambos casos**.
  - **Tamaño del texto:** seleccione **Pequeño**, **Normal**, **Grande**, o **Enorme**.
  - **Pantalla Cast** (solo en algunos modelos): toque para mostrar una lista de dispositivos inalámbricos disponibles.
- **Almacenamiento:** vea el espacio disponible en la memoria del tablet y en la tarjeta de memoria micro SD™ (si ha sido instalada).
- **Batería:** vea el porcentaje de carga de la batería y el uso de la batería por varios recursos.
- **Aplicaciones:** vea las aplicaciones descargadas y las que están en ejecución. Para ver la información o desinstalar una aplicación, tóquela.

## PERSONAL

- **Ubicación:** active o desactive **Alta precisión**, **Ahorro de la batería** o **Selección de modo Solo dispositivo**.
- **Seguridad:** ajuste las preferencias para los siguientes recursos:
  - **Seguridad de la pantalla:** toque **Bloqueo de pantalla**, toque **Deslizar**, **Desbloqueo facial**, **Patrón**, **Pin**, o **Contraseña**, y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para obtener más información, consulte [Protección de su tablet en la página 14](#).
  - **Datos del propietario:** para mostrar la información del propietario o bloquear la pantalla, toque la casilla de verificación y luego escriba el texto que se mostrará. Para desactivar este recurso, desmarque la casilla.
  - **Bloqueo de la tarjeta SIM** (solo en algunos modelos): si se instala una tarjeta SIM, seleccione un PIN para bloquear la tarjeta SIM.
  - **Mostrar las contraseñas:** seleccione la casilla de verificación para activar este recurso o desmarque la casilla para desactivarlo.

- **Administración del dispositivo:** toque esta opción para ver o desactivar los administradores del dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** toque la casilla de verificación para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas o desmarque la casilla para desactivar este recurso.
- **Verificar aplicaciones:** toque la casilla de verificación para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas o desmarque la casilla para desactivar este recurso.
- **Credenciales de confianza:** toque esta opción para mostrar los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde:** toque esta opción para instalar certificados desde el almacenamiento interno.
- **Idioma y escritura:** seleccione las preferencias de idioma, ortografía, teclado y búsqueda de su tablet.
  - **Idioma:** toque esta opción para seleccionar un idioma.
  - **Corrector ortográfico:** toque la casilla de verificación para activar este recurso y a continuación toque  para seleccionar un idioma.
  - **Diccionario personal:** siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar palabras a su diccionario personal.
  - **Teclado y métodos de entrada:** toque **Predeterminado** para seleccionar un teclado.
  - **Ingresar texto usando la voz:** toque la casilla de verificación para activar este recurso y a continuación toque  para configurar las preferencias. Desmarque la casilla de verificación para desactivar este recurso.
  - **Búsqueda por voz:** seleccione las preferencias de búsqueda de voz de su tablet.
  - **Mouse/trackpad:** toque **Velocidad del puntero**, toque el control deslizante para seleccionar la velocidad deseada y luego toque **Aceptar**.
- **Hacer copia de seguridad y restablecer:** seleccione las preferencias de **COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN** y **DATOS PERSONALES** de su tablet. Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad y recuperación de su información en la página 15](#).

## CUENTAS

Se muestran las cuentas existentes.

- **Agregue una cuenta:** para agregar una cuenta de correo electrónico u otro tipo de cuenta, toque **+ Agregar cuenta** y luego siga las instrucciones en la pantalla.
- **Sincronice una cuenta:** para sincronizar una cuenta, toque el nombre de la cuenta, tóquela nuevamente y luego toque **Sincronizar ahora**.
- **Eliminar una cuenta:** para eliminar una cuenta, toque el nombre de la cuenta, tóquela nuevamente y, a continuación, toque **Eliminar cuenta**.

# SISTEMA

- **Fecha y hora:** active o desactive **Fecha y hora automáticas** y seleccione las preferencias para la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha.
- **Accesibilidad:** active o desactive **TalkBack**, **Gestos de ampliación**, **Texto grande**, **Rotación automática de la pantalla**, **Decir contraseñas**, **Acceso directo de accesibilidad**, **Salida de texto a voz**, o **Retraso entre tocar y mantener presionado**.
- **Impresión:** active o desactive la impresión a una impresora conectada.
- **Acerca del tablet:** muestra el estado del sistema, la información legal, el número del modelo y la versión de sistema operativo de su tablet.

Para buscar actualizaciones del sistema, toque **Actualizar** y luego toque **Comprobar ahora**.

---

# 7 Transferencia de archivos

---

 **NOTA:** En los tablets con recursos de voz solamente, el anclaje a USB debe estar desactivado antes de que pueda usar el puerto USB para transferir archivos entre su tablet y el equipo con Windows® (consulte [Activación del anclaje a red o de un punto de acceso portátil \(solo en algunos modelos\) en la página 19](#)).

---

1. Conecte el cable micro USB a su tablet y al equipo con Windows.  
El almacenamiento USB aparece como una unidad en el equipo. Puede copiar los archivos de un dispositivo a otro como haría con cualquier otro dispositivo externo.
2. Una vez finalizada la transferencia de archivos, desconecte el cable USB.

## 8 Protección de su tablet

Para impedir que otras personas accedan a la información de su tablet, seleccione un método de bloqueo de pantalla.

1. Toque .
2. En **PERSONAL**, toque **Seguridad** y luego, en la sección **Seguridad de pantalla**, toque **Bloqueo de pantalla**.
3. En la sección **Elegir bloqueo de pantalla**, seleccione uno de los siguientes tipos de bloqueo de pantalla y luego siga las instrucciones en pantalla.

---

 **NOTA:** Si ha seleccionado anteriormente un bloqueo de pantalla, debe desbloquear la pantalla antes de cambiar la configuración o ajuste de bloqueo.

---

- **Deslizar:** desbloquee la pantalla deslizando el dedo hacia la derecha.
- **Desbloqueo facial** (solo en algunos modelos): desbloquee la pantalla mirando hacia ella.
- **Patrón:** dibuje un patrón simple para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** introduzca cuatro números o más para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** introduzca cuatro o más números o letras. Esta es la opción que brinda más protección, si se selecciona una contraseña fuerte.

---

# 9 Copias de seguridad y recuperación de su información

## Actualización de las aplicaciones, los widgets y el sistema operativo

HP recomienda que actualice periódicamente las aplicaciones, los widgets y el sistema operativo con las últimas versiones. Las actualizaciones también pueden resolver problemas y traer nuevas funciones y opciones a su tablet. La tecnología siempre cambia y la actualización de las aplicaciones, los widgets y el sistema operativo le permiten a su tablet ejecutar la última tecnología disponible. Por ejemplo, es posible que las aplicaciones y los widgets más antiguos no funcionen bien con el sistema operativo más reciente.

Si descarga las versiones más recientes de las aplicaciones y los widgets de HP y terceros, el sistema operativo descargará actualizaciones del sistema de forma automática, y le avisará cuando estas actualizaciones están listas para instalar. Si desea actualizar manualmente el sistema operativo, visite <http://www.hp.com/support>.

## Copias de seguridad y restablecimiento

HP recomienda enfáticamente que haga copias de seguridad periódicas de los datos personales que tiene en su tablet y las guarde en otro equipo, un dispositivo de almacenamiento dedicado, o en la nube, usando una de las diversas soluciones disponibles comercialmente.

Puede seleccionar preferencias para hacer copias de seguridad y restaurar su información en caso de pérdida.

1. Toque .
2. En **Personal**, toque **Hacer copia de seguridad y restablecer**.
3. En **Copia de seguridad y restablecer**, seleccione una o más de las opciones siguientes:
  - **Copia de seguridad de mis datos:** seleccione esta casilla de verificación para activar la creación de copias de seguridad de los datos de las aplicaciones, las contraseñas inalámbricas y otras configuraciones de los servidores de Internet, o desmarque la casilla para desactivar este recurso.
  - **Copia de seguridad de cuenta:** seleccione una cuenta de correo electrónico para realizar la copia de seguridad de los datos.
  - **Restauración automática:** seleccione esta casilla de verificación para permitir que las configuraciones y los datos que cuenten con copias de seguridad se restauren cuando se vuelva a instalar una aplicación, o desmarque la casilla de verificación para desactivar este recurso.

# Restablecimiento de datos de fábrica

## Restablecer con el tablet encendido

Si el tablet se inicia normalmente y puede iniciar sesión en la cuenta de propietario (la primera cuenta agregada al dispositivo), siga los pasos de esta sección.

Para restablecer todas las configuraciones de fábrica y eliminar todos los datos del dispositivo:

1. Toque .
2. En **Personal**, toque **Hacer copia de seguridad y restablecer**.
3. En **Datos personales**, seleccione **Restablecer datos de fábrica**.

---

 **PRECAUCIÓN:** Todos los datos que guardó en su dispositivo se eliminan cuando se realiza un restablecimiento de fábrica. Se desinstalan todas las aplicaciones. Tal vez sea posible restaurar datos en su cuenta de correo electrónico. Haga copias de seguridad de todos los archivos importantes con un dispositivo de almacenamiento externo, o en la nube mediante una de las varias soluciones comerciales disponibles, antes de restablecer el tablet.

---

4. Toque **Restablecer el tablet**.
5. Si configura una contraseña de bloqueo de la pantalla para su tablet, introduzca su contraseña cuando se le indique.
6. Toque **Borrar todo** para comenzar el restablecimiento.

El tablet se apaga. Cuando el restablecimiento haya finalizado, el tablet se inicia.

## Restablecer con el tablet apagado

Si el tablet no se inicia normalmente, o si no recuerda la contraseña de bloqueo de la pantalla, puede restablecer el tablet sin encenderlo.

---

 **PRECAUCIÓN:** Todos los datos que guardó en su dispositivo se eliminan cuando se realiza un restablecimiento de fábrica. Se desinstalan todas las aplicaciones, pero tal vez sea posible restaurar datos en su cuenta de correo electrónico. Haga copias de seguridad de todos los archivos importantes con un dispositivo de almacenamiento externo, o en la nube mediante una de las varias soluciones comerciales disponibles, antes de restablecer el tablet.

---

 **NOTA:** La pantalla táctil está desactivada cuando el dispositivo está en modo de recuperación. Utilice los botones de aumento (+) y disminución (-) del volumen para navegar hacia arriba o hacia abajo en el menú de recuperación.

---

1. Cargue el tablet durante al menos media hora y luego desconecte el adaptador de CA del tablet.
2. Si una tarjeta micro SD está instalada en el tablet, extraiga la tarjeta de memoria antes de restablecer el tablet.
3. Con el tablet apagado, presione y mantenga el botón de inicio/apagado y luego presione el botón de aumento (+) del volumen al mismo tiempo.
4. Presione y sostenga el botón de inicio/apagado y el botón de aumento (+) del volumen durante algunos segundos.
5. Cuando aparezca la opción para Seleccionar el modo de arranque, presione el volumen de aumento (+) del volumen para resaltar **Recuperación** y luego presione el botón de inicio/apagado para seleccionar **Recuperación**.

6. Presione y mantenga presionado el botón de inicio/apagado y luego presione el botón de aumento (+) del volumen una vez para ingresar al modo de Recuperación.
7. Presione el botón de disminución (-) del volumen para resaltar **Eliminar datos/restablecimiento de la configuración de fábrica** y luego presione el botón de inicio/apagado para empezar el reinicio.
8. Presione el botón de disminución (-) del volumen para seleccionar **Sí: –eliminar todos los datos del usuario”** y a continuación presione el botón de inicio/apagado.

Una pantalla de recuperación del sistema muestra el proceso de restablecimiento.

9. Cuando la pantalla muestre el mensaje **Datos completamente eliminados**, presione el volumen de disminución (-) del volumen para resaltar **Reiniciar el sistema ahora** y luego presione el botón de inicio/apagado para seleccionar la opción.

El tablet se reiniciará.

## 10 Recursos de voz del tablet (solo tablets con recursos de voz)

### Uso de los recursos de llamada por voz (solo en tablets con recursos de voz)

 **NOTA:** Los iconos de la pantalla de Inicio y la apariencia de la pantalla de Inicio pueden variar.

Icono	Descripción
	<b>Hacer una llamada:</b> toque el icono  en la pantalla de Inicio o en la pantalla de Aplicaciones, toque las teclas para escribir el número de teléfono y luego toque el icono.  O bien:  Toque  , toque un nombre de contacto y luego toque el icono  .
	<b>Contestar una llamada:</b> deslice el icono  hacia fuera del círculo.
	<b>Finalizar una llamada:</b> toque el icono  en la parte inferior de la pantalla.
	<b>Enviar una llamada al buzón de voz:</b> deslice el icono  hacia afuera del círculo.
	<b>Devolver una llamada reciente:</b> toque el icono  , y luego toque una llamada reciente para devolverla.
	<b>Personas:</b> le permite almacenar los números de teléfono llamados con más frecuencia. Los números de teléfono con los que se comunica con más frecuencia se indican en primer lugar.

### Conexión a una red móvil (solo tablets con recursos de voz)

Si no hay una tarjeta micro SIM instalada, puede comprar una en una operadora de telefonía móvil. Para insertar la tarjeta micro SIM, consulte la guía *Inicio rápido* incluida con su producto.

1. Toque .
2. En **Conexiones inalámbricas y redes**, toque **Más...**, toque **Redes móviles**, y luego toque **Nombres de puntos de acceso**.
3. Deslice el dedo desde la parte superior, toque **Seleccionar nueva APN** y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Activar la transferencia de datos (solo en modelos seleccionados)

Para activar la transferencia de datos a través de una red móvil:

1. Toque .
2. En **Conexiones inalámbricas y redes**, toque **Más...**, toque **Redes móviles** y luego toque **Datos móviles**.

## Activación del anclaje a red o de un punto de acceso portátil (solo en algunos modelos)

Para compartir la conexión de datos móviles de su producto por medio de USB o como punto de acceso inalámbrico portátil:

1. Toque .
2. En **Conexiones inalámbricas y redes**, toque **Más...** y luego toque **Anclaje a red y zona portátil**.
3. Para configurar un punto de acceso inalámbrico portátil, toque **Zona Wi-Fi portátil**.
4. Para compartir la conexión de datos móvil de su producto, toque **Anclaje a red Bluetooth** o **Anclaje a red USB**.

Para desactivar el Anclaje a red:

1. Toque .
2. En **Conexiones inalámbricas y redes**, toque **Más...** y luego toque **Anclaje a red y zona portátil**.
3. Para desactivar el anclaje a red, toque **Anclaje a red USB** y luego desconecte el dispositivo USB o toque **Anclaje a red Bluetooth**.

---

# 11 Más recursos HP

Para localizar detalles de productos, información de utilización y mucho más, use esta tabla.

Recurso	Contenidos
Soporte técnico HP Visite <a href="http://welcome.hp.com/support">http://welcome.hp.com/support</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chatear en línea con un técnico de HP.</li><li>• Buscar números telefónicos de HP.</li><li>• Buscar centros de servicios de HP.</li></ul>
<i>Inicio rápido</i> La guía <i>Inicio rápido</i> se encuentra ubicada en la caja del tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instrucciones de funcionamiento básicas.</li></ul>
<i>Avisos sobre el producto</i> El documento <i>Avisos sobre el producto</i> se encuentra ubicado en la carpeta de documentos en la caja del tablet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avisos normativos importantes.</li></ul>

---

---

# Índice

## A

accesibilidad 12  
almacenamiento 9  
anclaje a red 19  
aplicaciones 3  
    descarga 4  
    desinstalación 4  
aplicaciones recientes, icono 2  
Avisos sobre el producto 20

## B

batería 9  
bloqueo de pantalla 14  
Bluetooth 6, 9  
búsqueda, icono 2  
búsqueda por voz, icono 2

## C

calendario 3, 4  
cámara 5  
captura de pantalla 5  
capturas de pantalla 5  
configuración 9  
contraseña 14  
copias de seguridad y  
    recuperación 15  
cuentas 9, 11

## D

Desbloqueo facial 14  
descargar 3

## E

equipo 6

## F

fecha 12  
fecha y hora 9  
fotografías 5  
    de sí mismo 5  
    visualización 5

## G

Gmail 3

## H

hora 12

## I

iconos 2  
idioma 9  
impresión 4, 5, 12  
inicio, icono 2  
Inicio rápido 20

## LL

llamada por voz (solo en tablets  
    con recursos de voz) 18

## P

pantalla 9  
PIN 14

## R

red 6  
    móvil 18  
redes 9  
reloj 3, 4  
restablecer 16  
restablecer datos de fábrica 15

## S

sonido 9  
sonidos 9

## T

todas las aplicaciones, icono 2  
transferencia de archivos 13  
transferencia de datos 19

## V

videos  
    grabación 5  
    visualización 5  
volver, icono 2

## W

widgets 3  
Wi-Fi 6, 9

## Z

zona Wi-Fi portátil 19