



Guida per l'utente

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da Hewlett-Packard Company su licenza. Google e gli altri marchi sono proprietà di Google Inc. Il Logo SD è un marchio del rispettivo proprietario.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: Marzo 2014

Numero di parte del documento:
753265-061

Avviso per il prodotto

In questa guida vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Condizioni software

Installando, duplicando, scaricando o altrimenti utilizzando qualsiasi prodotto software preinstallato su questo computer, l'utente accetta di essere vincolato dai termini del presente Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) HP. Se non si accettano le condizioni di licenza, restituire il prodotto inutilizzato (hardware e software) entro 14 giorni per ottenere il risarcimento completo alle condizioni in vigore presso il rivenditore.

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un completo risarcimento del prezzo di acquisto del computer, rivolgersi al rivenditore.

Sommario

1	Informazioni di base	1
2	Utilizzo delle funzionalità Android	2
	Usò della ricerca vocale	2
	Utilizzo delle Impostazioni rapide	2
	Utilizzo dell'ingrandimento schermo	2
3	Spostamento nella schermata Home	3
4	Utilizzo di app e widget	5
	Aggiunta di un account Gmail	5
	Utilizzo del calendario	6
	Usò di Google Now	6
	Utilizzo dell'orologio	6
	Download di app	6
	Disinstallazione delle applicazioni	7
5	Utilizzo della fotocamera	8
	Scatto di una fotografia	8
	Registrazione di un video	8
	Scatto di una screenshot	8
	Visualizzazione di foto o video	9
	Stampa di foto (procedura di base)	9
	Stampa di foto (HP e-print) (solo in determinati modelli)	9
6	Connessione alle reti	10
	Connessione a una rete wireless	10
	Collegamento a Bluetooth®	10
7	Utilizzo delle impostazioni	11
8	Protezione del computer	13
	Impostare un blocco schermo	13
	Crittografia dello SlateBook	13

9 Backup e ripristino dei dati	15
Aggiornamento di app, widget e del sistema operativo	15
Backup e ripristino	15
Ripristino dei dati di fabbrica	15
Avvio con il menu di ripristino	16
Aggiornamento del sistema mediante OTA (over-the-air)	16
Aggiornamento del sistema basato su file	16
10 Utilizzo della memoria	17
Accesso alle schede microSD o unità USB esterne	17
Smontaggio/disconnessione di schede microSD o unità USB esterne	17
11 Altre risorse HP	18
Indice analitico	19

1 Informazioni di base

Per iniziare a utilizzare il computer, seguire queste istruzioni:

 **NOTA:** Per le istruzioni sul funzionamento di base, vedere il pieghevole stampato *Istruzioni di installazione* fornito nella confezione con il computer.

1. Collegare il computer all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa di corrente.

 **NOTA:** Per ricaricare il computer si consiglia di utilizzare solo l'adattatore fornito con il computer.

2. Tenere premuto il pulsante di alimentazione nell'angolo superiore sinistro del computer.

Quando si accende il computer per la prima volta, viene visualizzata una schermata di benvenuto.

3. Per selezionare una lingua seguire le istruzioni visualizzate.

 **NOTA:** Quando si configura e registra il computer, potrebbe essere necessario impostare un layout di tastiera o un metodo di immissione in base alla propria regione.

Per impostare un layout di tastiera o un metodo di immissione per la propria regione:

- a. Premere **Ctrl+barra spaziatrice** per passare tra i vari layout di tastiera, oppure, in determinati modelli, premere **Alt+Maiusc** per passare tra i vari metodi di immissione.
 - b. Per modificare, se necessario, il layout fisico della tastiera, toccare **Impostazioni, Lingua e immissione**, quindi toccare **Tastiera HP**.
 - c. In **Scegli layout tastiera**, toccare **Imposta layout tastiera**, quindi selezionare la tastiera fisica per la propria regione.
4. Accedere mediante indirizzo e-mail e password del proprio account Google™. È possibile utilizzare questo indirizzo e-mail per uno qualsiasi dei seguenti account Google:
 - Gmail
 - YouTube
 - Google Apps
 - AdWords
 - Qualsiasi altro prodotto Google

Se non si dispone di un account Google, seguire le istruzioni visualizzate per crearne uno adesso.

 **NOTA:** Quando si accede a un account Google, e-mail, contatti, gli eventi del calendario e i dati associati a tale account vengono sincronizzati con il computer. Se si dispone di ulteriori account Google, è possibile aggiungerli in seguito.

2 Utilizzo delle funzionalità Android

Di seguito è riportato un elenco delle caratteristiche Android di base.

Uso della ricerca vocale

- ▲ Per utilizzare la ricerca vocale, toccare l'icona del **microfono**  in alto sullo schermo, oppure sulla tastiera, quindi pronunciare una o più parole chiave.



Utilizzo delle Impostazioni rapide

Utilizzare le Impostazioni rapide per accedere con facilità alle impostazioni Wi-Fi, gestire la luminosità del display, aprire il menu delle impostazioni principali e altro ancora. Scorrere verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo per aprire le Impostazioni rapide, quindi toccare una delle caselle per aprire un'impostazione specifica.

Utilizzo dell'ingrandimento schermo

Gli utenti con disturbi della vista possono attivare un ingrandimento a schermo intero toccando tre volte sullo schermo. Per attivare questa funzionalità:

1. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
2. In **Sistema**, toccare **Accessibilità**, quindi toccare **Gesti ingrandimento**.
3. Selezionare **On** oppure **Off**.

3 Spostamento nella schermata Home

La schermata Home costituisce una postazione centrale in cui è possibile accedere a dati ed e-mail, navigare sul Web, visualizzare video in streaming, vedere foto e accedere ai siti Web dei social media.

 **NOTA:** La schermata Home del computer potrebbe avere un aspetto diverso dalle illustrazioni seguenti.



- Scorrere in basso dalla parte superiore sinistra per visualizzare le notifiche.
- Scorrere in basso dalla parte superiore destra per visualizzare le Impostazioni rapide.
- Tenere premuto il pulsante Home e scorrere sulle icone circolari di Google per visualizzare le schede Google Now.
- Toccare un'icona per eseguire l'azione descritta nella tabella.

Icona	Descrizione
(1) 	Ricerca: digitare una o più parole chiave da cercare con Google. NOTA: È necessario scegliere Google Now per utilizzare la funzionalità di ricerca e altre scelte rapide da tastiera.
(2) 	Indietro: consente di aprire la schermata precedente.
(3) 	Home: consente di aprire la schermata centrale Home. <ul style="list-style-type: none">● Per vedere a sinistra o a destra della schermata Home, scorrere a sinistra o a destra.

Icona	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">• Per tornare rapidamente alla schermata Home, toccare l'icona Home.
(4) 	<p>Applicazioni recenti: consente di aprire un elenco di app utilizzate di recente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toccare un'app per aprirla.• Per rimuovere una app dall'elenco, spostarla in alto o in basso.
(5) 	<p>Tutte le applicazioni: consente di visualizzare un elenco di tutte le applicazioni.</p> <p>Toccare la scheda Widget per vedere tutti i widget.</p>
(6) 	<p>Ricerca vocale (solo in determinati modelli): toccare l'icona del microfono, quindi pronunciare una o più parole chiave per cercare con Google.</p>

4 Utilizzo di app e widget

 **NOTA:** Applicazioni Google come **Gmail**, **Google Now** e altre potrebbero non essere disponibili in determinate regioni.

Le app sono collegamenti utilizzati per aprire le applicazioni installate sul computer.

- Per visualizzare tutte le app, toccare **Tutte le applicazioni** nella sezione preferiti o nella schermata Home.
- Per aprire una app, toccare l'icona relativa.
- Per aggiungere una app alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona, quindi spostarla nella posizione prescelta.
- Per rimuovere una app dalla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona, quindi trascinarla sull'icona **Rimuovi** in cima allo schermo.

 **NOTA:** L'icona **Rimuovi** è visibile solo quando si tocca e si tiene premuto su un'icona.

I widget sono app con speciale funzionalità che visualizzano contenuti aggiornati frequentemente. È possibile visualizzare e scorrere il contenuto aggiornato senza aprire il widget.

Per vedere tutti i widget, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi toccare la scheda **Widget**. Esempi di widget sono l'orologio analogico che mostra l'ora.

- Per aprire un widget, toccare l'icona relativa.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona, quindi spostarlo nella posizione prescelta.
- Per rimuovere un widget dalla schermata Home, toccare e tenere premuto sul widget, quindi trascinarlo sull'icona **Rimuovi** in cima allo schermo.

 **NOTA:** L'icona **Rimuovi** è visibile solo quando si tocca e si tiene premuto su un widget.

- Per ridimensionare un widget, toccare e rilasciare il widget in modo da visualizzare la cornice di ridimensionamento.

Aggiunta di un account Gmail

1. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
2. In **ACCOUNT**, toccare **Aggiungi account**.
3. Selezionare **Google** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Per accedere a Gmail, toccare l'icona di **Gmail** nella schermata Home o Tutte le applicazioni.

Utilizzo del calendario

- Per accedere al calendario, toccare l'icona del **calendario** nella schermata Home o Tutte le applicazioni.
- Per aggiungere la app **Calendario** alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona del **calendario** fino a visualizzarla nella schermata Home.

 **NOTA:** Quando si aggiunge un account Google, e-mail, calendario e contatti associati a tale account vengono sincronizzati automaticamente.

Uso di Google Now

- **Google Now** utilizza l'ora del giorno, la posizione corrente e la cronologia posizione per visualizzare informazioni sulla comunità. Le informazioni da altri prodotti Google, come la cronologia Web o il calendario, vengono utilizzate per visualizzare promemoria di appuntamenti, mappe, punteggi sportivi e stato di volo.
- Se si sceglie di accedere a **Google Now**, tenere premuto il pulsante **Home**, scorrere sull'icona circolare di Google, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- Per visualizzare le schede **Google Now**, tenere premuto il pulsante Home, scorrere sull'icona circolare di Google, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Utilizzo dell'orologio

- Toccare il widget **Orologio** nella schermata Home, oppure toccare l'icona **Tutte le applicazioni** e toccare l'icona dell'**orologio**.
- Per aggiungere l'Orologio alla schermata Home, toccare e tenere premuto sull'icona dell'**orologio** fino a visualizzarla nella schermata Home.
- Per aggiungere una sveglia, toccare l'icona **Orologio**, toccare l'icona **Sveglia**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Download di app

Scaricare app, musica, libri, giochi e molto altro da Google Play Store (solo in determinati modelli).

 **NOTA:** Le app non compatibili con il sistema vengono filtrate da Google Play.

1. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Play Store**.
2. Toccare una categoria.
oppure
Toccare l'icona **Ricerca**, quindi digitare una parola chiave nel campo di ricerca.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Disinstallazione delle applicazioni

1. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi l'icona **Impostazioni**.
2. In **DISPOSITIVO**, toccare **Memoria**, quindi **Applicazioni**.
3. Toccare la app da disinstallare, quindi fare clic su **Disinstalla**.



NOTA: Alcune applicazioni non possono essere disinstallate e devono quindi essere disattivate.

4. Toccare **OK**.

5 Utilizzo della fotocamera

Scatto di una fotografia

1. Per aprire la app fotocamera, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi l'icona **Fotocamera**.
2. Mettere a fuoco il soggetto, quindi toccare il cerchio blu per scattare la foto. La foto viene salvata nella Galleria.

Registrazione di un video

1. Per aprire la app fotocamera, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi l'icona **Fotocamera**.
2. Per registrare un video, toccare l'icona della Videocamera sotto il cerchio blu.
Il cerchio blu divena rosso.
3. Per avviare la registrazione, toccare il cerchio rosso.
4. Per interrompere la registrazione, toccare il cerchio rosso. Il video viene salvato nella Galleria.

Scatto di una screenshot

Per effettuare una screenshot:

- ▲ Premere il tasto **stamp** sulla tastiera.
La screenshot viene salvata nella Galleria.

Visualizzazione di foto o video

- Per visualizzare le foto nella Galleria, toccare l'icona **Applicazioni**, quindi l'icona **Galleria**.
- Per eliminare una foto, toccare le foto, toccare l'icona **Menu** nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi selezionare **Elimina**. Per eliminare più foto, toccare e tenere premuto su una foto, toccare altre foto, quindi toccare l'icona **Rimuovi** nell'angolo superiore destro dello schermo.

 **NOTA:** Le foto possono essere visualizzate anche con HP Media Player.

Stampa di foto (procedura di base)

1. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi l'icona **Galleria**.
2. Toccare la foto per selezionarla, toccare l'icona **Menu** nell'angolo superiore destro, quindi toccare **Stampa**.
3. Quando si usa la funzione di stampa per la prima volta, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare la stampante.
4. Selezionare il numero di copie.
5. Per selezionare le opzioni, toccare la freccia giù, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
6. Toccare **Stampa**.

Per indicare lo stato di stampa viene visualizzato un messaggio.

Stampa di foto (HP e-print) (solo in determinati modelli)

Attivare HP e-print, che consente di stampare direttamente su una stampante HP ePrint compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, toccare l'icona **HP ePrint**, seguire le istruzioni visualizzate, quindi toccare **Attiva**.
All'indirizzo e-mail specificato viene inviato un codice di attivazione.
2. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, toccare l'icona **HP ePrint**, immettere il codice di attivazione, quindi toccare **Attiva**.

6 Connessione alle reti

La sezione seguente spiega come collegarsi alle reti.

Connessione a una rete wireless

Navigare in rete, leggere le e-mail o eseguire altre attività online.

 **NOTA:** Per poter accedere a Internet, è necessario il collegamento a una rete wireless.

1. Per collegarsi a una rete wireless, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
2. In **WIRELESS E RETI** verificare che il Wi-Fi sia acceso.
3. Toccare **Wi-Fi**, quindi una delle reti disponibili visualizzate.
4. Digitare la chiave di protezione, se richiesta, quindi toccare **Connetti**.

 **NOTA:** Per rimuovere una rete wireless a cui ci si è collegati in precedenza, toccare il nome della rete, quindi **Elimina**.

Collegamento a Bluetooth®

È possibile abbinare un dispositivo Bluetooth, ad esempio cuffie, tastiera o mouse al computer.

1. Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
3. In **WIRELESS E RETI**, attivare Bluetooth, quindi toccare **Bluetooth**.
4. Toccare il nome del dispositivo per renderlo visibile a tutti i dispositivi Bluetooth vicini.
5. Per individuare i dispositivi Bluetooth disponibili, toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
6. Toccare il dispositivo e seguire le istruzioni visualizzate per abbinarlo.

 **NOTA:** Per ottimizzare la durata della batteria, spegnere Bluetooth quando non viene utilizzato.

7 Utilizzo delle impostazioni

Utilizzare le Impostazioni per collegarsi alle reti, configurare le preferenze e trovare informazioni sul computer.

- ▲ Per accedere alle Impostazioni, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.

Oppure

Scorrere dall'angolo superiore destro, quindi toccare l'icona **Impostazioni**.

Vengono visualizzate le seguenti categorie:

- **WIRELESS E RETI**

- **Wi-Fi**: consente di abilitare o disabilitare il **Wi-Fi** e collegarsi a una rete wireless per poter controllare la posta, cercare sul Web o accedere ai siti Web dei social media. (Scansione servizio di posizione disponibile anche nelle impostazioni avanzate).
- **Display wireless**: consente di effettuare lo streaming in modalità wireless di video e audio dal dispositivo a un adattatore o display certificato Miracast.
- **Bluetooth**: consente di abilitare o disabilitare **Bluetooth** e abbinare un dispositivo Bluetooth, come cuffie o tastiera al computer.
- **Utilizzo dati**: consente di visualizzare un grafico dei dati utilizzati nel periodo selezionato. Viene visualizzato anche l'utilizzo dati di ciascuna app installata.
- **Altro...**: consente di abilitare o disabilitare la **Modalità aereo**.

- **DISPOSITIVO**



NOTA: Alcune di queste impostazioni non sono applicabili alla configurazione del proprio sistema.

- **Audio**: consente di regolare **Volumi**, **Notifica predefinita** e di abilitare o disabilitare i **suoni del tocco** e il **suono del blocco schermo**.
- **Beats Audio**: consente di abilitare o disabilitare **Beats Audio** e selezionare **Musica**, **Film** o **Voce**.
- **HP Cool Control**: consente di mantenere la temperatura del computer a un livello di comfort ottimale.
- **Display**: consente di regolare **Luminosità**, **Sfondo**, **Sospensione** e **Dimensioni carattere**.
- **HDMI**: consente di regolare l'uscita Stereoscopica 3D mediante una connessione HDMI.
- **Memoria**: consente di visualizzare lo spazio disponibile nella memoria del computer e nella scheda SD™.
- **Batteria**: consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria e il suo utilizzo da parte delle diverse funzionalità.
- **Risparmio di energia** (solo in determinati modelli): consente di abilitare o disabilitare l'**illuminazione dinamica PRISM Tegra** e bilanciare il consumo di alimentazione e le prestazioni del processore.

- **Applicazioni:** consente di visualizzare le app scaricate e quelle in esecuzione. Per visualizzare informazioni o disinstallare una app, toccare la app.
- **Utenti:** consente di visualizzare le informazioni sugli utenti.
- **PERSONALE:** consente di visualizzare ubicazioni, impostare le preferenze di sicurezza, lingua, tastiera e backup.
 - **Accesso alla posizione:** consente di abilitare o disabilitare **Accesso alla mia posizione**.
 - **Protezione:** consente di impostare le preferenze per **SICUREZZA SCHERMO, PASSWORD, GESTIONE DISPOSITIVO, CRITTOGRAFIA e ARCHIVIO CREDENZIALI**.
 - **Lingua e immissione:** consente di impostare le preferenze per **LINGUA, TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE, TASTIERA FISICA, VOCE e MOUSE/TRACKPAD**.
 - **Backup e ripristino:** consente di impostare le preferenze per **BACKUP E RIPRISTINO** ed eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.



NOTA: Il ripristino dei dati di fabbrica è disponibile in **DATI PERSONALI**.

- **ACCOUNT:** vengono visualizzati gli account esistenti.
 - **Aggiungere un account e-mail o un altro tipo di account:** in **ACCOUNT**, toccare **+ Aggiungi account**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
 - **Sincronizzare un account:** in **ACCOUNT**, toccare il nome dell'account. Toccare di nuovo il nome dell'account, selezionare gli elementi da sincronizzare, toccare l'icona **Menu** nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi toccare **Sincronizza ora**.
 - **Rimuovere un account:** in **ACCOUNT**, toccare il nome dell'account. Toccare di nuovo il nome dell'account, toccare l'icona **Menu** nell'angolo in alto a destra della schermata, quindi toccare **Rimuovi account**.
- **SISTEMA**



NOTA: Alcune di queste impostazioni non sono applicabili alla configurazione del proprio sistema.

- **Data e ora:** consente di abilitare o disabilitare **Data e ora automatiche** e selezionare le preferenze per fuso orario, formato dell'ora e della data.
- **Accesso facilitato:** consente di abilitare o disabilitare **TalkBack, Movimenti di ingrandimento, Testo grande, Pronuncia le password, Collegamento accesso facilitato, Impostazioni sintesi vocale e Ritardo tocco e pressione**.
- **Informazioni sullo SlateBook:** consente di visualizzare la versione del software e le informazioni legali sul computer.

8 Protezione del computer

Per impedire ad altri di accedere ai dati sul computer, selezionare un metodo di blocco schermo. Per una maggiore protezione, prendere in considerazione la codifica dei dati sul computer.

Impostare un blocco schermo

1. Per accedere alle Impostazioni, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
2. In **PERSONALE**, toccare **Sicurezza**, quindi in **SICUREZZA SCHERMO**, toccare **Blocco schermo**.
3. In **Scegli blocco schermo**, selezionare uno dei seguenti tipi di blocco schermo, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

 **NOTA:** Se è stato impostato in precedenza un blocco schermo, occorre sbloccare lo schermo prima di modificare le impostazioni di blocco.

- **Fai scorrere:** consente di sbloccare lo schermo scorrendo in qualsiasi direzione.
 - **Password:** immettere quattro o più lettere o numeri. Questa è l'opzione più sicura, se si sceglie una password difficile da individuare
 - **Pin:** immettere quattro o più numeri per sbloccare lo schermo.
 - **Sequenza:** consente di tracciare una semplice sequenza per sbloccare lo schermo.
 - **Sblocco col sorriso (solo in determinati modelli):** consente di sbloccare lo schermo guardandolo.
4. In **Info proprietario**, immettere il testo da visualizzare quando lo schermo è bloccato.

Crittografia dello SlateBook

 **ATTENZIONE:** La crittografia non può essere annullata. Occorre eseguire un ripristino dei dati di fabbrica, che cancella tutti i dati.

Per fornire una protezione aggiuntiva in caso di furto del computer, è possibile crittografare tutti i dati, compresi gli account, i dati delle app, musica e altri elementi multimediali e le informazioni scaricate. Se si effettua la crittografia del computer, è necessario immettere una password/PIN per decrittografare il computer ogni volta che viene acceso.

 **ATTENZIONE:** La crittografia potrebbe richiedere un'ora o più. Se il processo di crittografia viene interrotto, i dati verranno persi.

1. Impostare una password/PIN di blocco schermo.
2. Caricare la batteria.
3. Per accedere alle Impostazioni, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.

4. In **PERSONALE**, toccare **Sicurezza**, quindi in **Crittografia**, toccare **Esegui crittografia SlateBook**.



NOTA: Leggere attentamente le informazioni sulla crittografia. Il pulsante **Esegui crittografia SlateBook** non è disponibile se la batteria è scarica o se il computer non è collegato. Se si sceglie di non eseguire la crittografia del computer, toccare il pulsante **Indietro**.

5. Immettere la password/PIN di blocco schermo e toccare **Continua**.
6. Toccare di nuovo **Esegui crittografia SlateBook**.

Durante l'esecuzione, viene visualizzato l'avanzamento. Al termine della crittografia, immettere il PIN/password. È inoltre necessario immettere il PIN/password ogni volta che si accende il computer.

9 Backup e ripristino dei dati

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei dati utilizzando i metodi descritti di seguito.

Aggiornamento di app, widget e del sistema operativo

HP consiglia di aggiornare regolarmente app, widget e il sistema operativo alle versioni più recenti. Gli aggiornamenti possono risolvere i problemi e aggiungere nuove funzionalità e opzioni al computer in uso. La tecnologia è in continua evoluzione, pertanto l'aggiornamento di app, widget e del sistema operativo consente al computer di eseguire la tecnologia più recente disponibile. Ad esempio, app e widget precedenti potrebbero non funzionare bene con il sistema operativo più recente.

Scaricare da Google Play Store le versioni più recenti di app e widget di HP e terze parti. Il sistema operativo scarica automaticamente gli aggiornamenti e avvisa quando è pronto per installarli. Se si desidera aggiornare il sistema operativo manualmente, visitare la pagina <http://www.hp.com/support>.

È inoltre possibile definire le preferenze per il backup e il ripristino dei dati in caso di perdita.

Backup e ripristino

1. Spegnerne il computer e collegare l'adattatore CA.
2. Per accedere alle Impostazioni, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
3. In **PERSONALE**, toccare **Backup e ripristino**.
4. Eseguire una o più delle seguenti operazioni:
 - **Backup dei miei dati**: selezionare la casella di controllo per abilitare il backup dei dati delle app, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.
 - **Account di backup**: selezionare un account Google per il backup dei dati.
 - **Ripristino automatico**: selezionare la casella di controllo per consentire il ripristino di impostazioni e dati di cui è stato effettuato il backup quando viene reinstallata una app.

Ripristino dei dati di fabbrica

 **ATTENZIONE:** Questa procedura elimina tutti i dati aggiunti al computer. Se possibile, eseguire il backup di tutti i dati personali prima di implementare questa procedura.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica:

1. Spegnerne il computer e collegare l'adattatore CA.
2. Per accedere alle Impostazioni, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
3. In **PERSONALE**, toccare **Backup e ripristino**.
4. In **DATI PERSONALI**, selezionare **Ripristino dati di fabbrica**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Avvio con il menu di ripristino

Se il computer non è in grado di avviare il sistema operativo, è possibile eseguire un ripristino del sistema accedendo direttamente al menu di ripristino.

1. Spegnere il computer e collegare l'adattatore CA.
2. Per eseguire l'avvio nel menu di ripristino, premere e tenere premuto il tasto di riduzione del volume, quindi premere il tasto di alimentazione. Tenere premuto il tasto di riduzione del volume fino a quando non viene visualizzato il logo HP.
3. Utilizzare il tasto freccia su o giù per evidenziare **cancellazione dati/reset di fabbrica**, quindi premere **invio** per confermare la selezione.
4. Spostare il tasto freccia su o giù per evidenziare **Sì, elimina tutti i dati utente**, quindi premere **invio** per confermare la selezione.
5. Spostare il tasto freccia su o giù per evidenziare **riavvia sistema ora**, quindi premere **invio** per confermare la selezione.

Aggiornamento del sistema mediante OTA (over-the-air)

1. Spegnere il computer e collegare l'adattatore CA.
2. Avviare il computer e connettersi a Internet.
3. Per accedere alle Impostazioni, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi **Impostazioni**.
4. In **Informazioni sullo SlateBook**, toccare **Aggiornamenti sistema**, quindi toccare **Controlla ora**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura. Dopo l'applicazione degli aggiornamenti, il sistema potrebbe riavviarsi.

Aggiornamento del sistema basato su file

1. Spegnere il computer e collegare l'adattatore CA.
2. Scaricare il Softpaq appropriato da <http://www.hp.com>.
3. Individuare **update.zip** e copiarlo in una scheda microSD.
4. Spegnere il computer, quindi reinserire la scheda microSD contenente il file **update.zip**.
5. Per accendere il computer, tenere premuti il pulsante di riduzione del volume e il pulsante di alimentazione.
6. Selezionare **Applica aggiornamento da SD**.
7. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo e riavviare il sistema.

10 Utilizzo della memoria

Accesso alle schede microSD o unità USB esterne

Per accedere alle schede microSD o unità USB esterne:

1. Accendere il computer.
2. Inserire la scheda microSD, oppure collegare l'unità USB.
3. Accedere ai file dei dispositivi di archiviazione esterni.

 **NOTA:** Per ulteriori informazioni sull'accesso ai file dei dispositivi di archiviazione esterni, consultare la Guida del software di tali dispositivi.

Smontaggio/disconnessione di schede microSD o unità USB esterne

 **NOTA:** Smontare sempre i dispositivi di archiviazione esterni prima di scollegarli.

 **NOTA:** È inoltre possibile utilizzare questa procedura per smontare schede di memoria micro.

1. Premere il pulsante **Home**, toccare l'icona **Tutte le applicazioni**, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Selezionare **DISPOSITIVO**, **Memoria**, **Scheda SD/Memoria USB**, quindi selezionare **Smonta dispositivo di archiviazione USB**.
3. Scollegare il dispositivo di archiviazione esterno.

11 Altre risorse HP

Utilizzare questa tabella per dettagli sul prodotto, informazioni procedurali e molto altro ancora.

Risorsa	Sommario
<p>Assistenza HP internazionale</p> <p>Per assistenza negli Stati Uniti, visitare la pagina http://www.hp.com/go/contactHP. Per assistenza in tutto il mondo, visitare la pagina http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Avviare una chat online con un tecnico di HP.• Contattare l'assistenza clienti tramite e-mail.• Numeri telefonici dell'assistenza.• Sedi dei centri di assistenza HP.
<p>Google</p> <p>Per l'assistenza Google, visitare la pagina http://www.google.com/mobile/android.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Accedere a guida e supporto online di Google.
<p><i>Normative e avvisi di sicurezza e ambientali</i></p> <p>Questo documento è fornito nella confezione del computer.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Importanti avvisi sulla conformità.
<p>Garanzia limitata</p> <p>Questo documento è fornito nella confezione del computer. È anche possibile visitare il sito http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sulla garanzia specifiche di questo computer.

Indice analitico

A

App 5
Applicazioni recenti, icona 3
Applicazioni, icona 3

B

Backup e ripristino 15
Batteria 11
Blocco schermo 13
Bluetooth 10, 11

C

Calendario 5
Computer 10
Crittografia 13

D

Download 5

F

Fotocamera 8
Fotografie 8

G

Gmail 5

H

Home, schermata 3

I

Icone 3
Impostazioni 11
Indietro, icona 3

L

Lingua 11

M

Movimenti 2

O

Orologio 5

R

Rete 10
Ricerca 3

Ricerca vocale 3

Ripristino delle impostazioni
predefinite 15

S

Screenshot 8
Stampa 8

W

Wi-Fi 10, 11
Widget 5
Windows 10