



Brukerhåndbok

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google og andre varemerker eies av Google Inc. SD-logoen er et varemerke for sin eier.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: Mars 2014

Dokumentets delenummer: 753265-091

Produktmerknad

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Vilkår for programvaren

Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på datamaskinen, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager for å få full refusjon i henhold til forhandlerens refusjonspolitikk.

Ta kontakt med forhandleren for å få mer informasjon eller be om full refusjon av datamaskinens kjøpesum.


Innhold

1	Det grunnleggende	1
2	Bruke Android-funksjoner	2
	Bruke talesøk	2
	Bruke hurtiginstillinger	2
	Bruke skjermforstørrelse	2
3	Navigere på startsidene	3
4	Bruke apper og moduler	5
	Legge til en Gmail-konto	5
	Bruke kalenderen	5
	Bruke Google Nå	6
	Bruke klokken	6
	Laste ned apper	6
	Avinstallere apper	6
5	Bruke kameraet	7
	Ta et bilde	7
	Spille inn video	7
	Ta et skjermbilde	7
	Vise bilder eller videoer	7
	Skrive ut bilder (grunnleggende fremgangsmåte)	7
	Skrive ut bilder (HP e-print, kun på enkelte modeller)	8
6	Koble til nettverk	9
	Koble til et trådløst nettverk	9
	Koble til Bluetooth®	9
7	Bruke Innstillinger	10
8	Sikre datamaskinen	12
	Angi skjermlås	12
	Krypter SlateBook	12


9 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data	14
Oppdatere apper, moduler og operativsystemet	14
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	14
Tilbakestilling til fabrikkstandard	14
Starte opp med gjenopprettingsmenyen	15
Oppdatere systemet med en OTA-oppdatering (Over-The-Air)	15
Oppdatere systemet med en filbasert oppdatering	15
10 Bruke lagringsplass	16
Åpne eksterne microSD-kort eller USB-stasjoner	16
Demontere/koble fra eksterne microSD-kort eller USB-stasjoner	16
11 Flere HP-ressurser	17
Stikkordregister	18

1 Det grunnleggende

Følg denne veiledningen når du skal begynne å bruke datamaskinen:

 **MERK:** Grunnleggende brukerveiledning finner du på den trykte *Installeringsveiledning*-plakaten som følger med datamaskinen.


1. Koble datamaskinen til adapteren, og koble deretter adapteren til en stikkontakt.

 **MERK:** Kun adapteren som følger med datamaskinen, anbefales brukt til å lade datamaskinen.

2. Trykk på og hold av/på-knappen øverst til venstre på datamaskinen.

Du vil se en velkomstsider første gang du slår datamaskinen på.


3. Følg veiledningen på skjermen for å velge språk.

 **MERK:** Når du konfigurerer og registrerer datamaskinen, må du velge et tastaturopsett eller en inndatametode for det aktuelle stedet (landet).

Slik angir du tastaturopsett eller inndatametode for landet:

- a. Trykk på **Ctrl+mellomrom** for å veksle mellom tastaturopsett, eller trykk på **Alt+Skift** for å veksle mellom inndatametoder på enkelte modeller.
 - b. Hvis du har behov for å endre det fysiske tastaturopsettet, berører du **Innstillinger, Språk og inndata** og deretter **HP Keyboard**.
 - c. Under **Velg tastaturopsett** berører du **Konfigurer tastaturopsett** og velger et fysisk tastatur for det aktuelle landet.
4. Logg på med e-postadressen og passordet til Google™-kontoen. Du kan bruke denne e-postadressen til alle disse Google-kontoene:
- Gmail
 - YouTube
 - Google Apps
 - AdWords
 - Alle andre Google-produkter

Hvis du ikke har en Google-konto, følger du veiledningen på skjermen for å opprette en nå.

 **MERK:** Når du logger på en Google-konto, blir e-post, kontakter, kalenderhendelser og data som er knyttet til kontoen, synkronisert med datamaskinen. Hvis du har flere Google-kontoer, kan du legge dem til senere.

2 Bruke Android-funksjoner

Her er en liste over grunnleggende Android-funksjoner.

Bruke talesøk

- ▲ Hvis du vil bruke talesøk, berører du **Mikrofon**-ikonet  øverst på skjermen eller på tastaturet og uttaler ett eller flere nøkkelord.



Bruke hurtiginnstillinger

Bruk hurtiginnstillinger for å få enkel tilgang til Wi-Fi-innstillinger, styre skjermens lysstyrke, åpne Innstillinger-hovedmenyen med mer. Sveip ned fra øvre høyre hjørne av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger, og berør deretter en av boksene for å åpne en bestemt innstilling.


Bruke skjermforstørrelse

Brukere med synshemninger kan velge fullskjerms forstørrelsesmodus ved å berøre skjermen tre ganger. Slik slår du denne funksjonen på:

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**-ikonet.
2. Under **System** berører du **Tilgjengelighet** og deretter **Forstørrelsesbevegelser**.
3. Velg **På** eller **Av**.


3 Navigere på startside




Startsiden er et samlingspunkt hvor du kan få tilgang til informasjon og e-post, surfe på internettet, strømme videoer, vise bilder og få tilgang til nettstedene til sosiale medier.

 **MERK:** Datamaskinens startside kan se annerledes ut enn illustrasjonen nedenfor.



- Sveip fra øverst til venstre for å vise varsler.
- Sveip fra øverst til høyre for å vise hurtiginnstillinger.
- Hold Startside-knappen nede og sveip opp til Google-sirkelikonene for å vise Google Nå-kort.
- Berør et ikon for å utføre handlingen som er beskrevet i tabellen.

Ikon	Beskrivelse
(1) 	Søk – Skriv ett eller flere søkeord for å søke med Google. MERK: Du må velge Google Nå for å bruke Søk-funksjonen og andre hurtigtaster.
(2) 	Tilbake – Åpner den forrige siden.
(3) 	Startside – Åpner den sentrale startside. <ul style="list-style-type: none">• Sveip mot venstre eller høyre for å se en venstre eller høyre startside.• Berør Startside-ikonet for å gå direkte tilbake til startside.

Ikon	Beskrivelse
(4) 	Nylige apper – Åpner en liste over apper du har brukt i det siste. <ul style="list-style-type: none">• Berør en app for åpne den.• Hvis du vil fjerne en app fra listen, sveiper du den opp eller ned.
(5) 	Alle apper – Viser en liste over alle apper. Berør Moduler-fanen for å vise alle moduler.
(6) 	Talesøk (kun på enkelte modeller) – Berør Mikrofon -ikonet og uttal ett eller flere søkeord for å søke med Google.

4 Bruke apper og moduler

 **MERK:** Google-programmer som **Gmail**, **Google Nå** og andre, er kanskje ikke tilgjengelig alle steder.

Apper er snarveier som brukes til å åpne programmer som er installert på datamaskinen.


- Hvis du vil se alle apper, berører du **Alle apper** under favoritter på en hvilken som helst startside.
- Berør ikonet for å åpne en app.
- Hvis du vil legge til en app på startsidene, berører du og holder på ikonet, og drar det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en app fra startsidene, berører du og holder på ikonet, og drar det deretter til **Fjern**-ikonet øverst på skjermen.

 **MERK:** **Fjern**-ikonet er ikke synlig med mindre du berører og holder på et ikon.

Moduler er apper med spesialfunksjoner som viser innhold som oppdateres ofte. Du kan vise og bla gjennom det oppdaterte innholdet uten å åpne modulen.

Hvis du vil se alle moduler, berører du **Alle apper**-ikonet og deretter **Moduler**-fanen. Et eksempel på en modul er den analoge klokkemodulen som viser tiden.

- Berør ikonet for å åpne en modul.
- Hvis du vil legge til en modul på startsidene, berører du og holder på ikonet, og drar det deretter til ønsket plassering.
- Hvis du vil fjerne en modul fra startsidene, berører du og holder på modulen, og drar den deretter til **Fjern**-ikonet øverst på skjermen.

 **MERK:** **Fjern**-ikonet er ikke synlig med mindre du berører og holder på modulen.


- Hvis du vil endre størrelse på en modul, berører du og slipper modulen, slik at størrelsesrammen vises.

Legge til en Gmail-konto

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**-ikonet.
2. Under **KONTOER** velger du **Legg til konto**.
3. Velg **Google** og følg veiledningen på skjermen.
4. For å få tilgang til Gmail velger du **Gmail**-ikonet på startsidene eller **Alle apper**-siden.

Bruke kalenderen

- For å åpne kalenderen velger du **Kalender**-ikonet på startsidene eller **Alle apper**-siden.
- Hvis du vil legge til **Kalender** på startsidene, berører du og holder på **Kalender**-ikonet til det vises på startsidene.

 **MERK:** Når du legger til en Google-konto, blir e-post, kalenderen og kontakter som er knyttet til kontoen, synkronisert automatisk.

Bruke Google Nå


- **Google Nå** bruker klokkeslettet, det aktuelle stedet og stedshistorikk til å vise informasjon om reisen. Informasjon fra andre Google-produkter, som webhistorikk eller kalenderen, brukes til å vise påminnelser om avtaler, kart, sportsresultater og status for flyvninger.
- Når du skal velge **Google Nå**, holder du **Startside**-knappen nede, sveiper opp til Googles sirkelikon og følger veiledningen på skjermen.
- Hvis du vil vise **Google Nå**-kort, holder du Startside-knappen nede, sveiper opp til Googles sirkelikon og følger veiledningen på skjermen.

Bruke klokken

- Berør **Klokke**-modulen på startsidene eller berør **Alle apper**-ikonet, og berør deretter **Klokke**-ikonet.
- Hvis du vil legge til klokken på startsidene, berører du og holder på **Klokke**-ikonet til det vises på startsidene.
- Hvis du vil legge inn en alarm, berører du **Klokke**-ikonet og deretter **Alarm**-ikonet, og følger veiledningen på skjermen.

Laste ned apper


Last ned apper, musikk, bøker, spill og mer fra Google Play Butikk (kun på enkelte modeller).

 **MERK:** Apper som ikke er kompatible med systemet, vil bli filtrert bort av Google Play.

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Play Butikk**-ikonet.
2. Berør en fane.
– eller –
Berør **Søk**-ikonet og skriv inn et søkeord i søkefeltet.
3. Følg veiledningen på skjermen.

Avinstallere apper

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**-ikonet.
2. Berør **Lagringsplass** under **ENHET** og deretter **Apper**.
3. Berør appen du vil avinstallere og deretter **Avinstaller**.

 **MERK:** Noen programmer kan ikke avinstalleres og må deaktiveres i stedet.

4. Berør **OK**.

5 Bruke kameraet

Ta et bilde

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Kamera**-ikonet for å åpne Kamera-appen.
2. Fokuser på motivet og berør den blå sirkelen for å ta et bilde. Bildet blir lagret i galleriet.

Spille inn video

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Kamera**-ikonet for å åpne Kamera-appen.
2. Når du skal spille inn video, berører du videokameraikonet under den blå sirkelen.
Den blå sirkelen blir rød.
3. Berør den røde sirkelen for å starte innspillingen.
4. Berør den røde sirkelen for å stoppe innspillingen. Videoen blir lagret i galleriet.

Ta et skjermbilde

Slik tar du et skjermbilde:

- ▲ Trykk på **prt sc**-knappen på tastaturet.
Skjermbildet blir lagret i galleriet.

Vise bilder eller videoer

- Hvis du vil se bildene i galleriet, berører du **Alle apper**-ikonet og deretter **Galleri**-ikonet.
- Hvis du vil slette et bilde, berører du **Meny**-ikonet i øvre høyre hjørne av skjermen og velger **Slett**. Hvis du vil slette flere bilder, berører du og holder på ett bilde, berører flere bilder for å merke dem, og berører deretter **Fjern**-ikonet i øvre høyre hjørne av skjermen.

 **MERK:** Bilder kan også vises fra HP Media Player.

Skrive ut bilder (grunnleggende fremgangsmåte)

1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Galleri**-ikonet.
2. Berør bildet for å velge det, berør **Meny**-ikonet i øvre høyre hjørne, og berør deretter **Skriv ut**.
3. Første gang du bruker utskriftsfunksjonen må du følge veiledningen på skjermen for å velge skriver.
4. Velg antall kopier.
5. Når du skal velge alternativer, berører du nedpilen og følger veiledningen på skjermen.
6. Berør **Skriv ut**.
Det vises en melding som angir utskriftsstatus.

Skrive ut bilder (HP e-print, kun på enkelte modeller)

Aktiver HP e-Print, slik at du kan skrive ut direkte på en HP ePrint-aktivert skriver. Se <http://www.hp.com/go/2eprint> for å få mer informasjon.


1. Berør **Alle apper**-ikonet, berør **HP ePrint**-ikonet, følg veiledningen på skjermen og berør **Aktiver**.
En aktiveringskode sendes til e-postadressen du oppga.
2. Berør **Alle apper**-ikonet, berør **HP ePrint**-ikonet, skriv inn aktiveringskoden og berør **Aktiver**.

6 Koble til nettverk


Det neste avsnittet beskriver tilkobling til nettverk.

Koble til et trådløst nettverk

Surf på Internett, les e-post eller utfør annen Internett-aktivitet.

 **MERK:** Nettbrettet må ha forbindelse med et trådløst nettverk før det kan kobles til Internett.


1. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger** for å få forbindelse med et trådløst nettverk.
2. Kontroller at Wi-Fi er slått på under **TRÅDLØST OG NETTVERK**.
3. Berør **Wi-Fi** og deretter et av de tilgjengelige nettverkene som vises.
4. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen hvis det er nødvendig, og berør **Koble til**.

 **MERK:** Hvis du skal fjerne et trådløst nettverk du tidligere har vært tilkoblet, berører du navnet på nettverket og deretter **Ignorer**.

Koble til Bluetooth®

Du kan "pare" en Bluetooth-enhet, som hodesett, tastatur eller mus, med datamaskinen.

1. Når du skal koble til en Bluetooth-enhet, slår du Bluetooth-enheten på.
2. Berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**-ikonet.
3. Slå Bluetooth på under **TRÅDLØST OG NETTVERK** og berør **Bluetooth**.
4. Berør navnet på enheten for å gjøre den synlig for alle Bluetooth-enheter i nærheten.
5. Når du skal finne tilgjengelige Bluetooth-enheter, berører du **SØK ETTER ENHETER**.
6. Berør enheten og følg veiledningen på skjermen for å "pare" enheten.

 **MERK:** Når du ikke bruker Bluetooth, bør du slå funksjonen av for å forlenge batteriets driftstid.

7 Bruke Innstillinger

Bruk Innstillinger for å koble til nettverk, angi innstillinger og finne informasjon om datamaskinen.

- ▲ Du åpner Innstillinger ved å berøre **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.

–eller–

Sveip fra øvre høyre hjørne og berør **Innstillinger**-ikonet.

Disse fanene vises:

- **TRÅDLØST OG NETTVERK**

- **Wi-Fi** – Aktiver eller deaktiver **Wi-Fi** og koble til et trådløst nettverk, slik at du kan sjekke e-post, søke på nettet eller bruke sosiale medier. (Posisjonstjenesteskanning er også tilgjengelig under Avanserte innstillinger.)
- **Trådløs skjerm** – Strømme video og lyd trådløst fra enheten til en Miracast-sertifisert trådløs skjerm eller adapter.
- **Bluetooth** – Aktiver eller deaktiver **Bluetooth** og koble en Bluetooth-enhet, som headsett eller tastatur, sammen med datamaskinen.
- **Databruk** – Vis en graf over databruken i den valgte perioden. Databruken for hver installerte app vises også.
- **Mer...** – Aktiver eller deaktiver **Flymodus**.

- **ENHET**



MERK: Noen av disse innstillingene gjelder kanskje ikke for din systemkonfigurasjon.

- **Lyd** – Juster **Volum**, **Standardvarsel** og aktiver eller deaktiver **Berøringstoner** og **Skjermlåslud**.
 - **Beats Audio** – Aktiver eller deaktiver **Beats Audio** og velg **Musikk**, **Film** eller **Tale**.
 - **HP Cool Control** – Sørg for at datamaskinens temperatur er på et optimalt komfortnivå.
 - **Skjerm** – Juster **Lysstyrke**, **Bakgrunn**, **Hvilemodus** og **Skriftstørrelse**.
 - **HDMI** – Juster stereoskopisk 3D ved bruk av HDMI-forbindelse.
 - **Lagringsplass** – Vis tilgjengelig plass i datamaskinens minne og microSD™-kortminne.
 - **Batteri** – Vis batterilading og batteribruk for forskjellige funksjoner.
 - **Strømsparing** (kun på enkelte modeller) – Aktiver eller deaktiver **Tegra PRISM Dynamic Backlight** og balanser prosessorytelsen og strømforbruket.
 - **Apper** – Vis nedlastede apper og apper som kjører. Hvis du vil se informasjon om eller avinstallere en app, berører du appen.
 - **Brukere** – Vis brukerinformasjon.
- **PERSONLIG** – Vis steder, angi sikkerhet, angi språk, angi tastatur og angi innstillinger for sikkerhetskopiering.

- **Posisjonstilgang** – Aktiver eller deaktiver **Bruk av posisjonen min**.
- **Sikkerhet** – Angi innstillinger for **SKJERMSIKKERHET, PASSORD, ENHETSADMINISTRERING, KRYPTERING** og **LEGITIMASJONSLAGER**.
- **Språk og inndata** – Angi innstillinger for **SPRÅK, TASTATUR OG INNDATAMETODER, FYSISK TASTATUR, TALE** og **MUS/STYREPLATE**.
- **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** – Angi innstillinger for **SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT** og utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard.



MERK: Tilbakestilling til fabrikkstandard er tilgjengelig under **PERSONLIGE DATA**.

- **KONTOER** – Eksisterende kontoer vises.
 - **Legg til en e-postkonto eller en annen type konto** – Berør + **Legg til konto** under **KONTOER** og følg veiledningen på skjermen.
 - **Synkronisere en konto** – Berør navnet på kontoen under **KONTOER**. Berør navnet på kontoen igjen, velg elementene som skal synkroniseres, berør **Meny**-ikonet i øvre høyre hjørne av skjermen og berør **Synkroniser nå**.
 - **Fjerne en konto** – Berør navnet på kontoen under **KONTOER**. Berør navnet på kontoen igjen, berør **Meny**-ikonet i øvre høyre hjørne av skjermen, og berør deretter **Fjern konto**.

- **SYSTEM**



MERK: Noen av disse innstillingene gjelder kanskje ikke for din systemkonfigurasjon.


- **Dato og tid** – Aktiver eller deaktiver **Automatisk dato og tid** og velg innstillinger for tidssone, klokkeslettformat og datoformat.
- **Tilgjengelighet** – Aktiver eller deaktiver **TalkBack, Forstørrelsesbevegelser, Stor tekst, Les opp passord, Tilgjengelighetssnarvei, Utdata for tekst til tale** og **Trykk og hold inne-forsinkelse**.
- **Om SlateBook** – Vis programvareversjon og juridisk informasjon for datamaskinen.

8 Sikre datamaskinen

Velg en skjermlåsmetode for å hindre at andre får tilgang til data på datamaskinen. Vurder å kryptere data på datamaskinen for å oppnå økt sikkerhet.


Angi skjermlås

1. Du åpner Innstillinger ved å berøre **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.
2. Berør **Sikkerhet** under **PERSONLIG** og deretter **Skjermlås** under **SKJERMSIKKERHET**.
3. Under **Velg skjermlås** velger du en av følgende typer skjermlås. Følg deretter veiledningen på skjermen.


 **MERK:** Hvis du tidligere har angitt en skjermlås, må du låse opp skjermen før du kan endre låseinnstillingene.

- **Skyv** – Lås opp skjermen ved å sveipe i en hvilken som helst retning.
 - **Passord** – Skriv inn fire eller flere bokstaver eller tall. Dette alternativet gir best beskyttelse hvis du velger et sterkt passord.
 - **PIN-kode** – Skriv inn fire eller flere sifre for å låse opp skjermen.
 - **Mønster** – Tegn et enkelt mønster for å låse opp skjermen.
 - **Ansiktslås** (kun på enkelte modeller) – Lås opp skjermen ved å se på skjermen.
4. Skriv inn tekst i feltet **eierinformasjon** som skal vises når skjermen er låst.


Krypter SlateBook

 **FORSIKTIG:** Kryptering kan ikke reverseres. En tilbakestilling til fabrikkstandard må utføres, noe som sletter alle data.

Du kan kryptere alle data, inkludert kontoer, appdata, musikk og andre medier og nedlastet informasjon for å få ekstra beskyttelse i tilfelle datamaskinen blir stjålet. Hvis du krypterer datamaskinen, må du oppgi en PIN-kode eller et passord for å dekryptere datamaskinen hver gang du slår den på.

 **FORSIKTIG:** Kryptering kan ta en time eller mer. Hvis krypteringsprosessen avbrytes, vil du miste data.

1. Angi en PIN-kode eller et passord for låst skjerm.
2. Lad batteriet.
3. Du åpner Innstillinger ved å berøre **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.
4. Under **PERSONLIG** berører du **Sikkerhet** og under **Kryptering** berører du **Krypter SlateBook**.

 **MERK:** Les informasjonen om kryptering nøye. **Krypter SlateBook**-knappen er ikke tilgjengelig hvis batteriet ikke er ladet eller datamaskinen ikke er plugget inn. Hvis du ombestemmer deg med hensyn til kryptering av datamaskinen, berører du **Tilbake**-knappen.

5. Skriv inn PIN-koden eller passordet for låst skjerm og berør **Fortsett**.
6. Berør **Krypter SlateBook** på nytt.

Fremdriften vises mens krypteringen pågår. Når krypteringen er fullført, må du oppgi PIN-koden eller passordet. Du må også oppgi PIN-koden eller passordet hver gang du slår datamaskinen på.

9 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette data på følgende måter.

Oppdatere apper, moduler og operativsystemet

HP anbefaler at du regelmessig oppdaterer apper, moduler og operativsystemet til nyeste versjon. Oppdateringer kan løse problemer og gi datamaskinen nye funksjoner og alternativer. Teknologien endres stadig og oppdatering av apper, moduler og operativsystemet sørger for at datamaskinen har den nyeste teknologien som er tilgjengelig. Det kan for eksempel hende at eldre apper og moduler ikke fungerer riktig med det nyeste operativsystemet.


Gå til Google Play Butikk for å laste ned de nyeste versjonene av apper og moduler fra HP og tredjepart. Operativsystemet laster automatisk ned systemoppdateringer og varsler deg når det er klart til å installere oppdateringene. Hvis du vil oppdatere operativsystemet manuelt, gå du til <http://www.hp.com/support>.

Du kan også angi innstillinger for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data i tilfelle tap.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

1. Slå datamaskinen av og koble til strømadapteren.
2. Du åpner Innstillinger ved å berøre **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.
3. Berør **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** under **PERSONLIG**.
4. Gjør ett eller flere av følgende:
 - **Sikkerhetskopier dataene mine** – Merk av for dette alternativet for å aktivere sikkerhetskopiering av appdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Google-servere.
 - **Sikkerhetskopier konto** – Velg en Google-konto som skal sikkerhetskopieres.
 - **Automatisk gjenoppretting** – Merk av for dette alternativet hvis du vil at sikkerhetskopierte innstillinger og data skal gjenopprettes når en app installeres på nytt.

Tilbakestilling til fabrikkstandard

 **FORSIKTIG:** Denne prosedyren vil slette alle data som du har lagret på datamaskinen. Hvis det er mulig, bør du sikkerhetskopiere alle personlige data før du iverksetter denne prosedyren.

Slik tilbakestiller du til fabrikkstandard:

1. Slå datamaskinen av og koble til strømadapteren.
2. Du åpner Innstillinger ved å berøre **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.
3. Berør **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** under **PERSONLIG**.
4. Velg **Tilbakestilling til fabrikkstandard** under **PERSONLIGE DATA** og følg veiledningen på skjermen.

Starte opp med gjenopprettingsmenyen

Hvis datamaskinen ikke kan starte opp med operativsystemet, kan du utføre en systemgjenoppretting ved å åpne gjenopprettingsmenyen direkte.

1. Slå datamaskinen av og koble til strømadapteren.
2. Når du skal starte opp fra gjenopprettingsmenyen, trykker du på og holder volum ned-tasten nede og trykker på av/på-knappen. Hold volum ned-tasten nede til HP-logoen vises.
3. Beveg pil opp- eller pil ned-tasten for å merke **slett data / tilbakestilling til fabrikkstandard**, og trykk på **enter** for å bekrefte valget.
4. Beveg pil opp- eller pil ned-tasten for å merke **Ja, slett alle brukerdata**, og trykk på **enter** for å bekrefte valget.
5. Beveg pil opp- eller pil ned-tasten for å merke **omstart systemet nå**, og trykk på **enter** for å bekrefte valget.

Oppdatere systemet med en OTA-oppdatering (Over-The-Air)

1. Slå datamaskinen av og koble til strømadapteren.
2. Slå datamaskinen på og koble til Internett.
3. Du åpner Innstillinger ved å berøre **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.
4. Under **Om SlateBook** berører du **Systemoppdateringer** og deretter **Sjekk nå**.
5. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre prosessen. Kan det hende at systemet omstartes etter hvert som oppdateringer trer i kraft.

Oppdatere systemet med en filbasert oppdatering


1. Slå datamaskinen av og koble til strømadapteren.
2. Last ned den aktuelle Softpaq fra <http://www.hp.com>.
3. Finn frem til **update.zip** og kopier den til et microSD-kort.
4. Slå datamaskinen av og sett inn microSD-kortet som inneholder **update.zip**-filen.
5. Når du skal slå datamaskinen på, trykker du på og holder volum ned-tasten og av/på-knappen nede.
6. Velg **bruk oppdatering fra SD**
7. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre prosessen og omstarte systemet.

10 Bruke lagringsplass


Åpne eksterne microSD-kort eller USB-stasjoner

Slik får du tilgang til eksterne microSD-kort eller USB-stasjoner:

1. Slå datamaskinen på.
2. Sett inn microSD-kortet eller koble til USB-stasjonen.
3. Åpne filene på de eksterne lagringsenhetene.

 **MERK:** Hvis du vil vite mer om hvordan du får tilgang til filer på eksterne lagringsenheter, kan du se programvarehjelpen til disse enhetene.

Demontere/koble fra eksterne microSD-kort eller USB-stasjoner

 **MERK:** Demonter alltid eksterne lagringsenheter før du kobler dem fra.

 **MERK:** Du kan også bruke denne fremgangsmåten til å demontere mikrominnekort.

1. Trykk på **Startside**-knappen og berør **Alle apper**-ikonet og deretter **Innstillinger**.
2. Velg **ENHET**, **Lagringsplass**, **SD-kort/USB-lagringsenhet** og deretter **Demonter USB-lagringsenhet**.
3. Koble fra den eksterne lagringsenheten.

11 Flere HP-ressurser

Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.

Ressurs	Innhold
HPs verdensomspennende kundestøtte Gå til http://www.hp.com/go/contactHP for å få kundestøtte i USA. Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få verdensomspennende kundestøtte.	<ul style="list-style-type: none">• Chatte med en HP-tekniker på Internett• Kundestøtte per e-post• Telefonnumre til kundestøtte• Adresser til HP-servicesentre
Google Gå til http://www.google.com/mobile/android for å få kundestøtte for Google.	<ul style="list-style-type: none">• Tilgang til Googles hjelp og kundestøtte på Internett
<i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> Dette dokumentet følger med i produktpakken.	<ul style="list-style-type: none">• Viktige merknader om forskrifter
Begrenset garanti Dette dokumentet følger med i produktpakken. Du kan også gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Garantiinformasjon om denne datamaskinen

Stikkordregister

A

alle apper-ikon 3
apper 5

B

batteri 10
bevegelser 2
bilder 7
Bluetooth 9, 10

D

datamaskin 9

F

fabrikktilbakestilling 14

G

Gmail 5

I

ikoner 3
innstillinger 10

K

kalender 5
kamera 7
klokke 5
kryptering 12

L

laste ned 5

M

moduler 5

N

nettverk 9
nylige apper-ikon 3

S

sikkerhetskopiere og
 gjenopprette 14
skjermbilde 7
skjermlås 12
språk 10

startside 3

søk 3

T

talesøk 3
tilbake-ikon 3

U

utskrift 7

W

wi-fi 9, 10
Windows 9