



# HP Easy Tools

관리자 설명서

© Copyright 2014 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows는 Microsoft 그룹의 미  
국 등록 상표입니다.

기밀 컴퓨터 소프트웨어입니다. 소유, 사용 또  
는 복사에 필요한 유효한 라이선스를 HP로부  
터 취득했습니다. FAR 12.211 및 12.212에  
의거하여, 상용 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 소  
프트웨어 설명서 및 상용 항목의 기술 데이터  
는 공급업체의 표준 상용 라이선스에 따라 미  
국 정부에 사용이 허가되었습니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수  
있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한  
보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서  
에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한  
추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는  
본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락  
에 대해 책임지지 않습니다.

제4판: 2014년 9월

초판: 2010년 10월

문서 부품 번호: 628662-AD4

## 이 설명서 정보

이 설명서에서는 다음과 같은 스타일을 사용하여 텍스트 요소를 구별합니다.

스타일	정의
<변수>	변수 또는 자리 표시자가 꺾쇠 괄호로 묶여 있습니다. 예를 들어 <경로 이름>은 C:\Windows\System과 같은 알맞은 경로로 대체합니다. 변수에 대한 실제 값을 입력할 때 괄호는 생략합니다.
[선택적 매개 변수]	선택적 매개 변수는 대괄호로 묶여 있습니다. 매개 변수를 지정할 때 괄호는 생략합니다.
"리터럴 값"	따옴표 안에 표시되는 명령줄 텍스트는 따옴표를 포함하여 표시되는 대로 정확히 입력되어야 합니다.



---

# 목차


1 시작 .....	1
지원되는 운영 체제 .....	1
HP Easy Tools 받기 및 시작 .....	1
2 Easy Update .....	2
3 Easy Config .....	3
4 Easy Capture .....	4
5 Easy Deploy .....	5



# 1 시작

HP Easy Tools는 HP 씬 클라이언트 구성을 신속하게 완료하도록 해주는 관리 도구 세트입니다. 소프트웨어는 다음 구성 요소로 나뉘어 있지만 각 구성 요소의 가용성은 씬 클라이언트 운영 체제와 HP Easy Tools 버전에 따라 다릅니다.

- [Easy Update](#)— HP FTP 사이트에서 이미지 및 소프트웨어 구성 요소 업데이트를 적용할 수 있습니다.
- [Easy Config](#)— 지역, 관리, 주변 장치 및 연결 설정을 구성할 수 있습니다.
- [Easy Capture](#)— 배포용 USB 플래시 드라이브에 이미지를 캡처할 수 있습니다.
- [Easy Deploy](#)— 배포용 FTP 사이트 또는 USB 플래시 드라이브에 이미지 또는 구성을 캡처하고 관리자 패스워드를 설정할 수 있습니다.

 **참고:** HP Easy Tools를 사용하려면 관리자로 로그인해야 합니다.

## 지원되는 운영 체제

다음은 HP Easy Tools에서 지원하는 운영 체제 목록입니다.


운영 체제	Windows Embedded CE 6.0
	Windows Embedded Standard 2009
	Windows Embedded Standard 7E(32비트)
	Windows Embedded Standard 7P(32비트, 64비트)
	HP ThinPro

**참고:** 일부 운영 체제에서는 HP Easy Tools의 일부 구성 요소를 사용할 수 없습니다.

## HP Easy Tools 받기 및 시작

HP Easy Tools는 일부 이미지에 사전 설치되며 Windows Embedded 환경의 경우 <http://www.hp.com/go/hpsc>에서 애드온으로 제공됩니다. 씬 클라이언트 모델을 검색하고 해당 지원 페이지의 **드라이버, 소프트웨어 및 펌웨어** 섹션으로 이동하십시오.


HP Device Manager (HPDM), HP System Update 및 HP Client Automation과 같은 다른 관리 인프라가 감지되지 않으면 HP Easy Tools가 자동으로 시작되거나 씬 클라이언트를 처음 설치할 때 초기 설정 대화 상자에서 시작할 수 있습니다.

 **참고:** Windows 기반 플랫폼의 경우 제어판에서 수동으로 HP Easy Tools를 시작할 수 있습니다.


해당 운영 체제의 *관리자 가이드* 또는 *빠른 참조 가이드*에서도 HP Easy Tools를 수동으로 시작하는 방법에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

## 2 Easy Update

Easy Update를 사용하여 씬 클라이언트 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

 **참고:** Easy Update는 설치, 업데이트, 삭제 작업을 동시에 수행할 수 있습니다. 설치 시 문제가 발생하면 각 작업을 별도로 수행해 보십시오.


Windows Embedded 운영 체제를 실행하는 씬 클라이언트에서 Easy Update를 사용하여 다음 절차를 수행할 수 있습니다.

 **참고:** Windows Embedded 운영 체제에서 구성 요소를 업데이트하기 전과 후에 쓰기 필터를 수동으로 비활성화하고 활성화해야 합니다.

- 이미지 업데이트
- 소프트웨어 구성 요소 설치 및 업데이트

HP ThinPro를 실행하는 씬 클라이언트에서 다음 중 하나를 설치하려면 **업데이트** 탭을 선택합니다.


- 전체 이미지 업데이트

 **참고:** 이미지를 업데이트하려면 USB 플래시 드라이브가 필요합니다. USB 플래시 드라이브의 용량은 다운로드할 이미지 파일보다 200MB 커야 합니다.

- 서비스 팩 업데이트
- 패키지 업데이트

HP ThinPro를 실행하는 씬 클라이언트에서 **옵션** 탭을 선택하여 다음을 구성합니다.

- **네트워킹 프록시-수동 프록시 구성**을 입력 하거나 **프록시 없음**을 선택 합니다.
- **저장소 위치**— 씬 클라이언트 업데이트를 포함하는 저장소의 URL을 입력합니다.

 **참고:** 기본 저장소 위치는 HP FTP 사이트로 설정되어 있습니다. 사용자 정의 저장소를 구성 하려면 이를 변경해야 합니다.




---

## 3 Easy Config

Easy Config를 사용하여 씬 클라이언트를 구성할 수 있습니다. 다음과 같이 네 개의 탭을 사용할 수 있습니다.


- **관리**— HP Device Manager와 같은 원격 관리 옵션을 구성합니다.
- **주변 장치**— 디스플레이, 전원, 무선, 연결, 사운드 및 USB 옵션을 구성합니다.
- **연결**— 씬 클라이언트에서 사용할 연결을 구성 합니다.
- **요약**— 구성된 설정을 표시합니다. **씬 클라이언트에 구성 적용**을 선택하여 변경 사항을 적용합니다.

 **참고:** Windows Embedded 운영 체제에서는 구성하기 전과 후에 쓰기 필터를 수동으로 비활성화하고 활성화해야 합니다.

---

---

## 4 Easy Capture


 **참고:** Easy Capture는 Windows Embedded Standard 7과 HP Easy Tools 버전 3.0.1.1725 이상을 사용하는 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 이전 버전의 HP Easy Tools에 있던 구성 요소에 대한 자세한 정보를 보려면 [5페이지의 Easy Deploy](#)을(를) 참조하십시오.

Easy Capture는 부팅 가능한 USB 플래시 드라이브를 생성하고 HP 씬 클라이언트 이미지 배포를 준비한 다음 USB 플래시 드라이브에 HP 씬 클라이언트 이미지를 캡처합니다.

 **경고!** 이 도구를 사용하기 전에 디스크 암호화를 비활성화해야 합니다.


이미지를 캡처하려면

1. **다음** 또는 **이미지 캡처** 탭을 선택 합니다.
2. 배포 후 쓰기 필터 상태를 선택합니다. EWF(고급 쓰기 필터) 또는 FBWF(파일 기반 쓰기 필터)를 활성화하는 것이 좋습니다.
3. 캡처하려는 이미지가 있는 씬 클라이언트에 USB 플래시 드라이브를 연결 합니다.
4. **캡처**를 선택합니다.

 **참고:** 이렇게 하면 자동으로 USB 플래시 드라이브가 포맷되고 씬 클라이언트가 재부팅됩니다.


5. **다음**을 선택합니다.
6. **마침**을 선택하여 HP Easy Tools를 종료합니다.

## 5 Easy Deploy


 **참고:** Windows Embedded Standard 7에서는 3.0.1.1725 버전부터 Easy Deploy가 Easy Capture로 교체되었습니다. 자세한 내용은 [4페이지의 Easy Capture](#)를 참조하십시오.

Easy Deploy를 사용하여 이미지를 캡처 및 배포하고 보안을 설정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 탭은 다음과 같습니다.

- **캡처**— 이미지, 설정 또는 구성을 캡처합니다.

 **참고:** USB 플래시 드라이브로 캡처할 경우 씬 클라이언트 플래시 드라이브보다 용량이 큰 USB 플래시 드라이브를 사용해야 합니다. 크기가 4GB를 넘는 이미지는 USB 플래시 드라이브에 캡처할 수 없습니다.

- **배포**— 이미지, 설정 또는 구성을 배포합니다. 현재 사용하는 씬 클라이언트 또는 다른 씬 클라이언트에 이미지를 배포할 수 있습니다.
- **보안**— IP 주소가 한 줄에 하나씩 나열된 씬 클라이언트 목록에서 관리자 패스워드를 설정합니다.

 **참고:** 관리자 패스워드는 현재 패스워드가 같은 씬 클라이언트에만 배포할 수 있습니다.