HP アドバンスド無線ドッキング ステーション

ユーザー ガイド

© Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows および Windows Vista は、Microsoft Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2015 年 6 月

初版：2014 年 10 月

製品番号：796829-292

目次

1 お使いになる前に 1

各部の名称 1

上面および前面の各部 1

背面の各部 2

左側面の各部 3

右側面の各部 4

ラベル 5

無線ドッキング ステーションのセットアップ 6

手順 1：外部電源への接続 6

手順 2：外付けディスプレイの接続 7

手順 3：無線ドッキング ステーションとのペアリング 8

外付けディスプレイの設定 10

2 無線ドッキング ステーションの使用 11

無線ドッキング ステーションのガイドライン 11

ネットワークへの接続 11

USB デバイスの接続 11

DisplayPort デバイスの接続 11

VGA ディスプレイの接続 12

オーディオの接続 12

アナログ オーディオ デバイスの接続 12

マイクの接続 13

別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続 13

3 ドッキング ステーションの管理 14

情報 14

アクセス権 14

信号の設定 15

セキュリティ 15

4 接続の手順 16

Individual: Allow automatic connections（個別：自動接続を許可） 16

有効なデバイス 16

スタンバイ モードのデバイス 16

Shared: Require Manual Connections（共有：手動接続を要求） 17
Public: Require pairing for all connections（公開：すべての接続でペアリングを要求） 17
必須アップデート 18

5 トラブルシューティング 19
一般的な問題の解決 19
一般的な使用と接続の問題 19
オーディオの問題 20
ビデオの問題 20
HP のサポート窓口へのお問い合わせ 21

索引 22


1 お使いになる前に

各部の名称

この章では、HP アドバンスド無線ドッキング ステーションの各部についての説明および無線ドッキング ステーションのセットアップ方法について記載しています。

注記：HP アドバンスド無線ドッキング ステーションの一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

上面および前面の各部



	各部の位置と名称	説明
(1)	アンテナ（×2）	WiGig ネットワークで通信する無線信号を送受信します **注記：**それぞれのアンテナの範囲は 120 度です。ペアリングするには、ドッキング ステーションのアンテナの少なくともどちらか 1 つの範囲内に、HP ノートブック コンピューターや HP タブレットのアンテナを配置する必要があります
(2)	ペアリング ボタン/無線ドッキング ステーション ランプ	必要に応じてボタンを押してペアリングを完了します 無線ドッキング ステーションのランプの状態： • **オレンジ色に点灯**：無線ドッキング ステーションはオンになっており、デバイスにペアリングされていません • **白色で点滅**：無線ドッキング ステーションはデバイスにペアリング中です • **白色に点灯**：無線ドッキング ステーションはペアリングされています • **オレンジ色で点滅**：ハードウェア エラーが発生しています • **オレンジ色と白色で点滅**：ファームウェアのアップグレードがあります

背面の各部



	名称	説明
	電源ボタン	スライドさせて無線ドッキング ステーションのオンとオフを切り替えます
RESET	リセット ボタン	初期設定に戻すには、このボタンを押します
SS	USB 3.0 ポート（×3）	キーボード、マウス、外付けドライブ、プリンター、スキャナー、USB ハブなどの別売の USB デバイスを接続します
	デュアルモードの DisplayPort（×2）	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイを接続します
	RJ-45（ネットワーク）コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します

左側面の各部



	名称	説明
	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルを無線ドッキング ステーションに接続します **注記：**セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、無線ドッキング ステーションの誤った取り扱いや盗難を完全に防ぐものではありません

右側面の各部



	名称	説明
SS	USB 3.0 ポート（電源オフ USB チャージ機能対応）	キーボード、マウス、外付けドライブ、プリンター、スキャナー、USB ハブなどの別売の USB デバイスを接続します。標準の USB ポートでは、USB デバイスの充電ができないか、できる場合でも低電流での充電のみが可能です。一部の USB デバイスでは別途電源が必要で、それらのデバイスを使用するには USB チャージ機能に対応したポートに接続する必要があります **注記：**電源オフ USB チャージ機能対応の USB ポートでは、ドッキング ステーションの電源が入っていないときでも、一部のモデルの携帯電話や MP3 プレーヤーを充電することも可能です
	オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ	別売または市販の別途電力が供給されているステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオ ケーブルなどを接続します **警告！**突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、HP ノートブック コンピューターや HP タブレットのスタート画面で「`support`」と入力して**[HP Support Assistant]**アプリを選択し、[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します **注記：**HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションに接続すると、オーディオ機能は無線ドッキング ステーションによって制御されます。この設定は、Windows®の設定を使用して変更できます
	オーディオ入力（マイク）コネクタ	別売または市販のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します **注記：**HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションに接続すると、オーディオ機能は無線ドッキング ステーションによって制御されます。この設定は、Windows の設定を使用して変更できます

ラベル

次の例のようなラベルが、無線ドッキング ステーションの裏面に貼付されています。このラベルには、システムの問題を解決したり、初めて無線ドッキング ステーションにペアリングしたりするときに必要となる情報が印刷されています。



名称	
(1)	MAC アドレス
(2)	シリアル番号
(3)	製品番号
(4)	保証期間

無線ドッキング ステーションのセットアップ


手順 1：外部電源への接続

⚠ **警告！**感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアース付き電源コンセントに差し込んでください。
- 機器への外部電源の供給を遮断するには、電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- 電源コードの接地プラグを無効にしないでください。接地プラグは重要な安全上の機能です。

無線ドッキング ステーションのすべての機能が正しく動作するようにするため、無線ドッキング ステーションに付属の電源コードを使用して外部電源に接続してください。

1. AC アダプターを、無線ドッキング ステーションの電源コネクタに差し込みます **(1)**。
2. 電源コードの一方の端を AC アダプターに接続してから **(2)**、電源コードのもう一方の端を電源コンセントに差し込みます **(3)**。
3. ドッキング ステーションの電源を入れます **(4)**。




HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを接続していないときは、無線ドッキング ステーションの電源を入れるとランプがオレンジ色に点灯します。

手順 2：外付けディスプレイの接続

外付けディスプレイを無線ドッキング ステーションに物理的に接続するには、以下の操作を行います。

▲ 外付けディスプレイのケーブルを無線ドッキング ステーションの適切なコネクタに接続します。無線ドッキング ステーションでは、デュアルモードの DisplayPort および VGA 接続がサポートされています。



ドッキング ステーションに外付けディスプレイを接続すると、ディスプレイの画面に無線ペアリングの説明が表示されます。


手順 3：無線ドッキング ステーションとのペアリング

注記:HP ノートブック コンピューターや HP タブレットをドッキング ステーションと初めてペアリングするには、以下の操作を行います。その他の接続手順については、16 ページの「接続の手順」を参照してください。コンピューターまたはタブレットの説明書を参照して、お使いのデバイスが WiGig 対応であるかどうかを確認してください。

HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションとペアリングするには、以下の操作を行います。

1. WiGig 対応ノートブックまたはタブレットを、無線ドッキング ステーションの 1.2 m 以内に間に障害物がないようにして配置します。無線ドッキング ステーションのアンテナの範囲は 120 度です。

重要：コンピューターまたはタブレットで WiGig を有効にしたことを確認してください。手順については、デバイスの説明書を参照してください。



2. Windows 7 または Windows 8 を実行しているデバイスでは、**[Intel® Dock Manager]**（インテル ドック・マネージャー）を開きます。

   Windows 10 を実行しているデバイスでは、**[アクション センター]**→**[接続]**の順に選択します。

注記：[Intel Dock Manager]および[アクション センター]は、タスクバーの通知領域または[スタート]メニューで確認できます。

3. 一覧からドッキング ステーションの名前を選択します。

注記：初期設定では、ドッキング ステーションの名前はドッキング ステーションの MAC アドレスの末尾 4 桁です。MAC アドレスは、ドッキング ステーションの裏面のラベルに記載されています。

ドッキング ステーションの名前が一覧に表示されない場合は、無線ドッキング ステーションの上部にあるボタンを押します。更新しても問題が解決しない場合は、他の HP ノートブック コンピューターや HP タブレットが無線ドッキング ステーションにまだ接続されていないことを確認してください。無線ドッキング ステーションは、同時に 1 つのデバイスにしか接続できません。そのため、現在他のデバイスに接続している無線ドッキング ステーションは一覧に表示されません。

4. ドッキング ステーションの上部にあるボタンを押します。



無線ドッキング ステーションのランプは、ドッキング ステーションがペアリングしている間、白色で点滅します。ペアリングが正常に行われると、白色で点灯します。

ペアリングが完了すると、[Intel Dock Manager]で**[Dock Management]**（ドッキング ステーションの管理）を選択して、今後の接続用のオプションを設定できます。14 ページの「ドッキング ステーションの管理」を参照してください。手動で切断するには、**[Disconnect]**（切断）を選択します。自動的に切断するには、デバイスを無線ドッキング ステーションの範囲外に出します。

外付けディスプレイの設定

注記：初期設定では、外付けディスプレイは、最初のペアリング後に複製モードになります。

無線ドッキング ステーションに接続した外付けモニターの表示を設定するには、最初に構成設定を開きます。

- Windows 8.1 では、画面の右上隅からスワイプし、**[デバイス]**を選択します。

  Windows 8 では、Windows キーを押します。

  Windows 7 では、デスクトップを右クリックします。

  Windows Vista®では、デスクトップを右クリックし、**[個人設定]**を選択します。

ディスプレイの解像度を設定したり、外付けモニターをプライマリ モニターの拡張として設定したり、外付けモニターをプライマリ モニターのコピーとして設定したりすることができます。

ディスプレイの解像度を設定するには、以下の操作を行います。

- Windows 8.1 では、**[セカンド スクリーン]**を選択します。

  Windows 8 では、p キーを押します。

  Windows 7 では、**[画面の解像度]**を選択します。

  Windows Vista では、**[ディスプレイの設定]**を選択します。

外付けモニターをプライマリ モニターとして設定するには、以下の操作を行います。

- Windows 8 または 8.1 では、**[セカンド スクリーンのみ]**を選択します。

  Windows 7 では、**[これをメイン ディスプレイにする]**を選択します。

  Windows Vista では、**[このモニタをメインにする]**を選択します。

外付けモニターをプライマリ モニターの拡張として設定するには、以下の操作を行います。

- Windows 8 または 8.1 では、**[拡張]**を選択します。

  Windows 7 では、**[表示画面を拡張する]**を選択します。

  Windows Vista では、**[デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする]**を選択します。

外付けモニターをプライマリ モニターのコピーとして設定するには、以下の操作を行います。

- Windows 8 または 8.1 では、**[複製]**を選択します。

  Windows 7 では、**[表示画面を複製する]**を選択します。

  Windows Vista では、**[このモニタをメインにする]**を選択します。

Windows 7 以降の Windows オペレーティング システムでは、上で説明されているディスプレイ オプションのほかに、追加のディスプレイ設定を構成できます。キーボードで Windows + p キーを押すと、コンピューター本体の画面にのみ表示するか、表示画面を複製するか、表示画面を拡張するかを設定できます。

2 無線ドッキング ステーションの使用

無線ドッキング ステーションのガイドライン

- **オペレーティング システム**：最適なパフォーマンスを実現するには、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、または Windows Vista オペレーティング システムを実行する HP ノートブック コンピューターや HP タブレットと無線ドッキング ステーションをペアリングしてください。コンピューターまたはタブレットの説明書を参照して、デバイスでインテル WiGig がサポートされているかどうかを確認してください。

注記： HP アドバンスド無線ドッキング ステーションは、別売のインテル Tri-Band Wireless-AC および WiGig Combo カードが取り付けられている HP Elite x2 1011 G1 に対応しています。

- **電源**：無線ドッキング ステーションの機能を使用するには、外部電源を無線ドッキング ステーションに接続する必要があります。
- **外付けデバイス**：無線ドッキング ステーションがデバイスとペアリングされているときには、無線ドッキング ステーションのコネクタまたは HP ノートブック コンピューターや HP タブレットのコネクタに外付けデバイスを接続できます。

ネットワークへの接続

HP ノートブック コンピューターや HP タブレットは、無線ドッキング ステーションを介してネットワークに接続できます。接続するには Ethernet（イーサネット）ケーブル（別売）が必要です。

1. デバイスを無線ドッキング ステーションとペアリングします。
2. Ethernet ケーブルの一方の端を無線ドッキング ステーションの RJ-45（ネットワーク）コネクタに接続し、もう一方の端を壁側の RJ-45 コネクタまたはルーターに接続します。

USB デバイスの接続

無線ドッキング ステーションには 4 つの USB 3.0 ポートがあります。背面に 3 つの USB ポート、右側面に 1 つの USB ポートがあります。USB ポートには、キーボードやマウスなどの別売の外付け USB デバイスを接続します。

注記： 外付けデバイスが無線ドッキング ステーションの電源仕様に対応していることを確認してください。対応していないデバイスを使用すると、デバイスを接続したポートが無効になることがあります。ポートをリセットするには、19 ページの「トラブルシューティング」を参照してください。

DisplayPort デバイスの接続

無線ドッキング ステーションは、背面の 2 つの DisplayPort のうちどちらかを使用して、モニターやプロジェクターなどの外付け DisplayPort デバイスにも接続できます。無線ドッキング ステーションでは、デュアルモード DisplayPort および VGA コネクタへの同時ビデオ接続がサポートされます。

VGA ディスプレイの接続

無線ドッキング ステーションは、背面の VGA コネクタを使用して、モニターやプロジェクターなどの外付け VGA ディスプレイにも接続できます。

外付け VGA ディスプレイを接続するには、以下の操作を行います。

1. VGA デバイス ケーブルを無線ドッキング ステーションの背面にある VGA コネクタに接続します。
2. Windows 7 を使用している場合は、コンピューターのモデルに応じて fn + f4 キーまたは f4 キーを何度か押して、表示画面を外付けディスプレイに切り替えます。

注記： Windows 7 を使用していない場合は、コンピューターによって外付けデバイスが自動的に検出されます。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

注記： 拡張表示の使用については、コンピューターのオペレーティング システムのディスプレイ設定を参照してください。

注記： ディスプレイを閉じるとスリープが開始されるようにコンピューター カバーのスイッチを設定している場合は、コンピューターを外付けディスプレイに接続した状態でコンピューターのディスプレイを閉じないでください。カバーのスイッチの設定は、[電源オプション]ページで変更できます。

注記： 無線ドッキング ステーションでは、無線ドッキング ステーションの VGA コネクタに接続されたディスプレイへのブルーレイまたはその他の保護されたコンテンツの表示はサポートしていません。

オーディオの接続

ヘッドフォンまたはスピーカーは、無線ドッキング ステーションのヘッドフォン コネクタに直接接続できます。また、アナログのオーディオ デバイスも接続できます。

注記： 複数のオーディオ デバイスを無線ドッキング ステーションに接続しないでください。

注記： HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションに接続すると、オーディオ機能は無線ドッキング ステーションによって制御されます。この設定は、Windows の設定を使用して変更できます。

アナログ オーディオ デバイスの接続

アナログ オーディオを接続するには、以下の操作を行います。

1. 市販のオーディオ Y ケーブルの、コネクタが 1 本の方を無線ドッキング ステーションのヘッドフォン コネクタに接続します。
2. ケーブルのもう一方の端の赤と白のコネクタを、テレビまたはステレオの対応するオーディオ入力コネクタに接続します。コネクタの名前と位置については、テレビやステレオ機器に付属している説明書を参照してください。

マイクの接続

マイクは、無線ドッキング ステーションのマイク コネクタに直接接続できます。

注記：HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションに接続すると、オーディオ機能は無線ドッキング ステーションによって制御されます。この設定は、Windows の設定を使用して変更できます。

別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続

注記：セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、無線ドッキング ステーションの誤った取り扱いや盗難を完全に防ぐものではありません。

セキュリティ ロック ケーブルを取り付けるには、以下の操作を行います。

1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
2. 鍵をケーブル ロックに差し込みます。
3. セキュリティ ロック ケーブルを無線ドッキング ステーションのセキュリティ ロック ケーブル用スロットに差し込み、鍵を回します。
4. 鍵を抜きます。

3 ドッキング ステーションの管理

ドッキング ステーションの名前、アクセス権、信号、およびセキュリティを設定するには、以下の操作を行います。

1. HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションとペアリングします。
2. [Intel Dock Manager]（インテル ドック・マネージャー）で、**[Dock Management]**（ドッキング ステーションの管理）を選択します。

情報

情報セクションには、ドッキング ステーションの名前およびソフトウェアのバージョン番号が一覧表示されます。

ドッキング ステーションの名前を変更するには、以下の操作を行います。

1. **[名前]**ボックスに目的の名前を入力します。
2. **[Save Changes]**（変更の保存）を選択します。

ソフトウェアを手動で更新するには、以下の操作を行います。

1. バージョン番号を選択します。手動更新にリンクされます。

ヒント：バージョン番号はトラブルシューティングにも使用できます。

2. **[Save Changes]**を選択します。

アクセス権

アクセス権セクションには、以下の構成オプションがあります。

- **[Individual: Allow automatic connections]**（個別：自動接続を許可）：以前ペアリングした HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションで保存し、どれかのデバイスが範囲内に入ったときに自動的にそのデバイスに接続できるようにします。

注記：無線ドッキング ステーションは、同時に 1 つのデバイスにしか接続できません。2 台のデバイスが無線ドッキング ステーションの範囲に同時に入った場合、ドッキング ステーションは先に接続しようとしたデバイスに接続されます。

- **[Shared: Require Manual Connections]**（共有：手動接続を要求）：以前ペアリングした HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションで保存できるようにしますが、[Intel Dock Manager]（インテル ドック・マネージャー）でドッキング ステーションを選択して再接続を完了する必要があります。
- **[Public: Require pairing for all connections]**（公開：すべての接続でペアリングを要求）：以前ペアリングした HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションに保存できないようにします。

[Permissions]（アクセス権）設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. 目的の設定を選択します。
2. **[Save Changes]**（変更の保存）を選択します。

信号の設定

[Preferred Radio Channel]（推奨無線チャンネル）を選択し、範囲内の無線ドッキング ステーションの数に合わせて信号強度を最適化します。

注記：選択できる内容は、機器の設置状況によって異なる場合があります。初期設定の**[Preferred Radio Channel]**を使用することをおすすめします。

セキュリティ

セキュリティ セクションでは、デバイスで無線ドッキング ステーションとの接続を管理する前にパスワードの入力を求めるようにすることができます。

パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

1. **[Require a password to manage this dock]**（このドッキング ステーションの管理用にパスワードを要求）の横にある**[はい]**を選択します。
2. **[パスワード]**ボックスにパスワードを入力します。
3. **[Verify]**（確認）ボックスに同じパスワードを入力します。
4. **[Save Changes]**（変更の保存）を選択します。

4 接続の手順

Individual: Allow automatic connections（個別：自動接続を許可）

有効なデバイス

以前ペアリングした有効な HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを、自動接続が許可されている無線ドッキング ステーションに接続するには、以下の操作を行います。

▲ 以前ペアリングしたデバイスを無線ドッキング ステーションの範囲内に置き、デバイスのアンテナを無線ドッキング ステーションのどれかのアンテナに向けます。

注記：同じ無線ドッキング ステーションに自動的に接続するように 2 つのデバイスを設定し、その 2 つのデバイスを通信範囲に同時に置くと、無線ドッキング ステーションは、先に接続しようとしたデバイスに接続されます。

デバイスが正常に接続されると、[Intel Dock Manager]（インテル ドック・マネージャー）アイコンに接続通知が表示され、無線ドッキング ステーションのランプは白色で点灯し、外付けディスプレイはスタンバイ モードを終了します。

注記：デバイスを手動で切断した場合、デバイスは、無線ドッキング ステーションの範囲から出してから範囲内に戻すまで、無線ドッキング ステーションに再接続しようとしません。以前ペアリングした別のデバイスを無線ドッキング ステーションに接続するように設定して範囲内に置くと、そのデバイスは、最初のデバイスを手動で切断したとき、ドッキング ステーションに接続されます。

スタンバイ モードのデバイス

スタンバイ モードは、Windows 8.1 の初期設定で有効になっています。無線ドッキング ステーションに接続されているときにスタンバイ モードを使用して電力を節約します。

以前ペアリングしてスタンバイ モードになっている HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを、自動接続が許可されている無線ドッキング ステーションに接続するには、以下の操作を行います。

1. 以前ペアリングしたデバイスを無線ドッキング ステーションの範囲内に置き、デバイスのアンテナを無線ドッキング ステーションのどれかのアンテナに向けます。

注記：同じ無線ドッキング ステーションに自動的に接続するように 2 つのデバイスを設定し、その 2 つのデバイスを通信範囲に同時に置くと、無線ドッキング ステーションは、先に接続しようとしたデバイスに接続されます。

2. 無線ドッキング ステーションの上部にあるボタンを押して、デバイスを復帰させます。

デバイスが正常に接続されると、[Intel Dock Manager]（インテル ドック・マネージャー）アイコンに接続通知が表示され、無線ドッキング ステーションのランプは白色で点灯し、外付けディスプレイはスタンバイ モードを終了します。

注記：デバイスを手動で切断した場合、デバイスは、無線ドッキング ステーションの範囲から出してから範囲内に戻すまで、無線ドッキング ステーションに再接続しようとしません。以前ペアリングした別のデバイスを無線ドッキング ステーションに接続するように設定して範囲内に置くと、そのデバイスは、最初のデバイスを手動で切断したとき、ドッキング ステーションに接続されます。

Shared: Require Manual Connections（共有：手動接続を要求）

以前ペアリングした HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを、手動確認を要求する無線ドッキング ステーションに接続するには、以下の操作を行います。

1. 以前ペアリングしたデバイスを無線ドッキング ステーションの範囲内に置き、デバイスのアンテナを無線ドッキング ステーションのどれかのアンテナに向けます。
2. **[Intel Dock Manager]**（インテル ドック・マネージャー）を開き、ドッキング ステーションの番号を一覧から選択します。

   注記：以前ペアリングしたドッキング ステーションの番号は、異なる色で一覧に表示されます。

   ドッキング ステーションの名前が一覧に表示されない場合は、無線ドッキング ステーションの上部にあるボタンを押します。更新しても問題が解決しない場合は、他の HP ノートブック コンピューターや HP タブレットが無線ドッキング ステーションにまだ接続されていないことを確認してください。無線ドッキング ステーションは、同時に 1 つのデバイスにしか接続できません。そのため、現在他のデバイスに接続している無線ドッキング ステーションは一覧に表示されません。

   または

   [Intel Dock Manager]アイコンを右クリックし、**[Connect to Dock XXXX]**（ドッキング ステーション XXXX に接続）または**[View available docks]**（使用可能なドッキング ステーションを表示）を選択します。
3. [Permissions]（アクセス権）設定の変更後に初めて再接続する場合は、無線ドッキング ステーションの上部にあるボタンを押します。

デバイスが正常に接続されると、[Intel Dock Manager]アイコンに接続通知が表示され、無線ドッキング ステーションのランプは白色で点灯し、外付けディスプレイはスタンバイ モードを終了します。

注記：デバイスを手動で切断した場合、デバイスは、無線ドッキング ステーションの範囲から出してから範囲内に戻すまで、無線ドッキング ステーションに再接続しようとしません。以前ペアリングした別のデバイスを無線ドッキング ステーションに接続するように設定して範囲内に置くと、そのデバイスは、最初のデバイスを手動で切断したとき、ドッキング ステーションに接続されます。

Public: Require pairing for all connections（公開：すべての接続でペアリングを要求）

以前ペアリングした HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを、すべての接続でペアリングを要求する無線ドッキング ステーションに接続するには、8 ページの手順 3: 無線ドッキング ステーションとのペアリングに記載されている操作を行います。

デバイスが正常に接続されると、[Intel Dock Manager]（インテル ドック・マネージャー）アイコンに接続通知が表示され、無線ドッキング ステーションのランプは白色で点灯し、外付けディスプレイはスタンバイ モードを終了します。

注記：デバイスを手動で切断した場合、デバイスは、無線ドッキング ステーションの範囲から出してから範囲内に戻すまで、無線ドッキング ステーションに再接続しようとしません。以前ペアリングした別のデバイスを無線ドッキング ステーションに接続するように設定して範囲内に置くと、そのデバイスは、最初のデバイスを手動で切断したとき、ドッキング ステーションに接続されます。

必須アップデート

無線ドッキング ステーションに必須アップデートがある場合は、HP ノートブック コンピューターや HP タブレットを無線ドッキング ステーションと正常にペアリングした後で、[Intel Dock Manager]（インテル ドック・マネージャー）が開いてメッセージが表示されます。

▲ 無線ドッキング ステーションを更新するには、**[はい]**を選択します。

注記：更新するまでは、無線ドッキング ステーションに接続できません。

アップデートが完了した後で、デバイスは無線ドッキング ステーションに自動的に接続されます。

5 トラブルシューティング

一般的な問題の解決

発生する可能性がある問題と推奨される解決策を以下の表に示します。

一般的な使用と接続の問題

問題	考えられる原因	解決策
無線ドッキング ステーションのポートおよびコネクタが機能しない	無線ドッキング ステーションが外部電源に接続されていない	電源コードを無線ドッキング ステーションと電源コンセントに接続します
	無線ドッキング ステーションが、HP ノートブック コンピューターや HP タブレットに正しくペアリングされていない	無線ドッキング ステーションから切断し、もう一度デバイスをペアリングします
無線ドッキング ステーションの USB ポートが機能しない	コネクタに接続した USB デバイスが無線ドッキング ステーションの電源仕様に対応していないため、電力を消費しすぎている	以下の操作を行って、ポートをリセットします 1. 無効になったポートからデバイスを取り外します 2. 電源コードを無線ドッキング ステーションから抜いて、接続しなおします または 無線ドッキング ステーションから切断し、HP ノートブック コンピューターや HP タブレットをもう一度ペアリングします

オーディオの問題

問題	考えられる原因	解決方法
HP ノートブック コンピューターや HP タブレットに接続されたヘッドフォンまたは他のオーディオ デバイスから音が聞こえない	デバイスを無線ドッキング ステーションに接続すると、オーディオ機能は無線ドッキング ステーションから制御される	無線ドッキング ステーションに接続されているオーディオ デバイスを代わりに使用するか、Windows の設定を使用してオーディオ設定を変更します
	複数のオーディオ デバイスが無線ドッキング ステーションに接続されている	無線ドッキング ステーションに接続されているオーディオ デバイスが 1 つのみであることを確認します
HP ノートブック コンピューターや HP タブレットに接続されたマイクが機能しない	デバイスを無線ドッキング ステーションに接続すると、オーディオ機能は無線ドッキング ステーションから制御される	無線ドッキング ステーションに接続されているマイクを代わりに使用するか、Windows の設定を使用してオーディオ設定を変更します
接続したホーム エンターテインメント システムにオーディオが出力されない	オーディオ ケーブルが適切に接続されていない	無線ドッキング ステーションがホーム エンターテインメント システムに正しく接続されていることを確認します

ビデオの問題

問題	考えられる原因	解決方法
DisplayPort に接続した外付けモニターの画面解像度を変更できない	無線ドッキング ステーションが DP-DVI アダプターでデュアルリンク DVI モニターに接続されている	シングルリンクの DVI モニター、または DP-to-DL DVI ACTIVE アダプター（USB 経由で電源供給）を使用します または DisplayPort モニターを使用します
外付けモニターに表示されるフォントやその他の文字が大きい	外付けモニターの画面の解像度は、1 台のディスプレイを使用しているときの 60 Hz で 2560×1600、または 2 台のディスプレイを使用しているときの 1920×1200 という上限よりも高くなる	画面解像度を上限と同じか、上限よりも低く設定します
特定の Intel グラフィックス アプリケーションを使用しているときに、外付けモニターをプライマリ モニターとして設定できない	古い Intel グラフィックス アプリケーションで、外付けモニターをプライマリ モニターとして設定することがサポートされていない	http://www.hp.com/jp/support/ から、最新の Intel ドライバーをダウンロードします
VGA コネクタにビデオ デバイスが接続されていると、ブルーレイまたは他の保護されたコンテンツを再生したときに黒い画面が表示される	無線ドッキング ステーションでは、無線ドッキング ステーションの VGA コネクタに接続した外付けディスプレイに、ブルーレイまたはその他の保護されたコンテンツを表示することがサポートされない	HP ノートブック コンピューターや HP タブレットに外付けディスプレイを直接接続します。VGA-HDMI アダプターを使用する必要が生じることがあります
外付けディスプレイが、HP ノートブック コンピューターや HP タブレットの画面の表示を停止する	HP ノートブック コンピューターや HP タブレットが無線デバイスの範囲から出たか、アンテナがブロックされている	デバイスが利用可能範囲内にあり、デバイスと無線ドッキング ステーションの間に障害物が配置されていないことを確認します

HP のサポート窓口へのお問い合わせ

この章で説明している解決策を試みても問題が解決できない場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

HP のサポート窓口にお問い合わせになるときは、問題をすばやく解決するために、以下の情報をご用意ください。

注記：無線ドッキング ステーションのシリアル番号およびその他の情報は、無線ドッキング ステーションの裏面に貼付されたサービス ラベルに記載されています。

- HP ノートブック コンピューターまたは HP タブレット、および無線ドッキング ステーションのモデル名およびモデル番号
- HP ノートブック コンピューターまたは HP タブレット、および無線ドッキング ステーションのシリアル番号
- HP ノートブック コンピューターまたは HP タブレット、および無線ドッキング ステーションを購入した日付
- 問題が発生したときの状況（できるだけ具体的にお願いします）
- 表示されたエラー メッセージ
- 使用しているその他のハードウェアおよびソフトウェア
- HP ノートブック コンピューターまたは HP タブレット、および無線ドッキング ステーションに接続している外付けデバイスの製造元およびモデル

HP コンピューターを使用して HP のサポート窓口にお問い合わせになるには、**[スタート]**→**[ヘルプとサポート]**の順に選択します。**[サポート窓口]**をクリックして、HP のサポート担当者とチャットを開始します。

日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。

以下の種類のサポートから選択します。

- HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。

  注記：ご希望の言語がチャット サポートに対応していない場合は、英語でのサポートをご利用ください。

- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる
- HP のサービス センターを探す。

索引

D
DisplayPort
　位置　2
DisplayPort デバイス、接続　11

R
RJ-45（ネットワーク）コネクタ
　2, 11

U
USB 3.0 ポート　2
USB 3.0 ポート（電源オフ USB
　チャージ機能対応）、位置　4
USB デバイス、接続　11
USB ポート、位置　2

V
VGA ディスプレイ、接続　12

あ
アナログ オーディオ　12

お
オーディオ、接続　12
オーディオ出力（ヘッドフォン）コ
　ネクタ　12
オーディオ入力（マイク）コネク
　タ　13
オーディオの接続、アナログ　12

こ
コネクタ
　DisplayPort　2
　RJ-45（ネットワーク）　2, 11
　オーディオ出力（ヘッドフォ
　　ン）　4, 12
　オーディオ入力(マイク）　4, 13
　外付けモニター　2
　電源　3

さ
サポート、問い合わせ　21
サポートされているオペレーティ
　ング システム　11

す
スロット、セキュリティ ロック
　ケーブル　3

せ
セキュリティ ロック ケーブル、接
　続　13
セキュリティ ロック ケーブル用ス
　ロット　3, 13

そ
外付けディスプレイ、接続　7
外付けデバイス　11
外付けモニター コネクタ　2

て
電源
　ガイドライン　11
　無線ドッキング ステーション、
　　接続　6
電源コネクタ　6
　位置　3
電源ボタン
　位置　2

と
トラブルシューティング　19

ね
ネットワーク（RJ-45）コネクタ
　2, 11

へ
ペアリング　8
ヘッドフォン（オーディオ出力）コ
　ネクタ　4

ほ
ポート
　USB　11
　USB 3.0（電源オフ USB チャージ
　　機能対応）　4
ボタン
　電源　2
　ペアリング　1
　リセット　2

ま
マイク（オーディオ入力）コネクタ
　位置　4

ら
ラベル　5

ろ
ロック、セキュリティ ロック ケー
　ブル　13