



Impresoras HP Scitex FB550/FB750

Información de introducción

© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edición 2

Avisos legales

La información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en la declaración de garantía explícita adjunta a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores de editorial o técnicos u omisiones que contenga esta guía.

Información de introducción

Otras fuentes de información

En la web (<http://www.hp.com/>) hay disponible una Guía del usuario completa de la impresora. Esta guía proporciona información sobre los siguientes temas:

- Introducción
- Impresión
- Cómo usar el panel de control
- Calibración de la impresora
- Mantenimiento
- Especificaciones técnicas
- Solución de problemas

En el CD también puede encontrar información legal y sobre la garantía. Encontrará más información en el sitio web de asistencia técnica de HP (<http://www.hp.com/>).

Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones garantizan que la impresora se utilice correctamente y evitan que se dañe la impresora. Siga estas precauciones en todo momento.

- Utilice la tensión de la fuente de alimentación especificada en la etiqueta. Evite sobrecargar el enchufe eléctrico de la impresora con diversos dispositivos.
- Compruebe la conexión a tierra de la impresora. Si no se ha realizado correctamente la conexión a tierra de la impresora, se puede producir una descarga eléctrica, fuego o interferencias electromagnéticas.
- No desmonte ni repare la impresora usted mismo. Póngase en contacto con su representante local del Soporte técnico de HP para obtener soporte.
- Utilice sólo el cable eléctrico suministrado con la impresora por HP. No dañe, corte ni repare el cable de alimentación. Un cable de alimentación dañado presenta el riesgo de fuego y descargas eléctricas. Sustituya un cable de alimentación dañado por un cable de alimentación aprobado por HP.
- No permita que ningún metal o líquido (excepto los que se utilizan en los kits de limpieza de HP) entre en contacto con las partes internas de la impresora. De lo contrario, puede producirse fuego, descargas eléctricas u otros peligros graves.
- Desenchufe el cable de alimentación de la impresora de la toma de corriente y póngase en contacto con el representante de atención al cliente en cualquiera de las situaciones siguientes:
 - El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
 - Las carcasas de polimerización de las lámparas están dañadas.

- La impresora se ha dañado debido a un impacto.
- Hay algún daño mecánico o en la carcasa.
- Ha entrado líquido en la impresora.
- Sale humo o algún olor extraño de la impresora.
- La impresora se ha caído o el módulo de las lámparas de polimerización ha resultado dañado.
- La impresora no funciona con normalidad.

 **PRECAUCIÓN:** Apague la impresora en cualquiera de los casos siguientes:

- Durante una tormenta
- Durante un fallo eléctrico.

Tenga especial cuidado con las zonas marcadas con etiquetas de advertencia.

Si se va la corriente de la impresora, es posible que se filtre una pequeña cantidad de tinta de los cabezales de impresión. Si es posible, asegúrese de que el carro del cabezal de impresión se encuentra sobre la estación de servicio antes de desconectar la alimentación de la impresora. Para evitar esta filtración, es necesario conectar el sistema de vacío en la fuente de alimentación auxiliar. Consulte el manual para obtener mayor información.
