



תחילת העבודה

1. פעל בהתאם להוראות שבעלון ההתקנה כדי להתחיל בהתקנת המדפסת.
2. בקר באתר 123.hp.com/ojp7740 כדי להוריד ולהתקין את תוכנת מדפסת HP או את אפליקציית HP Smart, ולחבר את המדפסת לרשת שלך.
3. **לתשומת לבם של משתמשי Windows®:** ניתן גם להשתמש בתקליטור ה-CD של תוכנת המדפסת של HP. אם למדפסת שלך לא מצורף תקליטור, תוכל להזמין דרך www.support.hp.com.
ליצור חשבון או רשום את המדפסת שלך.

הגדרת חיבור אלחוטי

ניתן לחבר בהצלחה את המדפסת לרשת האלחוטית על-ידי ביצוע ההוראות בלוח הבקרה של המדפסת והתקנת תוכנת המדפסת של HP או אפליקציית HP Smart.
לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז ההדפסה האלחוטית של HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

פתרון בעיות ברשת האלחוטית

- אם הנורית הכחולה בלוח הבקרה של המדפסת אינה דולקת, ייתכן שיכולות האלחוט כבויות.
 - אם הנורית הכחולה מהבהבת, המדפסת אינה מחוברת לרשת.
הפעל את 'אשף הגדרת הרשת האלחוטית' כדי ליצור חיבור אלחוטי.
- כדי להפעיל רשת אלחוטית או להשתמש באשף הגדרת הרשת האלחוטית**
1. בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-**ז** (אלחוט) ואז ב-**ג** (הגדרות).
 2. גע בהגדרות אלחוט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - גע באלחוט כדי להפעיל אותו.
 - גע באשף הגדרת הרשת האלחוטית או בהגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי ליצור חיבור אלחוטי.

עצה: לקבלת עזרה נוספת, בקר בכתובת www.hp.com/go/wifihelp.

הערה: אם אתה משתמש במחשב שבו פועל Windows, תוכל להשתמש בכלי HP Print and Scan Doctor לצורך פתרון בעיות. הורד כלי זה מהכתובת www.hp.com/go/tools.

השתמש במדפסת באופן אלחוטי ללא שימוש בנתב (Wi-Fi Direct)

בעזרת Wi-Fi Direct ניתן לחבר באופן אלחוטי את המחשב או ההתקן הנייד (כגון טלפון חכם או מחשב הלוח) ישירות למדפסת— מבלי להתחבר לרשת אלחוטית קיימת.

הערה: כדי להשתמש ב-Wi-Fi Direct, ייתכן שתצטרך להתקין את התוכנה של HP במחשב או בהתקן הנייד שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת 123.hp.com/ojp7740.

עצה: לקבלת מידע נוסף על אופן ההדפסה בעזרת Wi-Fi Direct, בקר באתר האינטרנט בנושא 'הדפסה עם Wi-Fi Direct' (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

המר מחיבור USB לחיבור אלחוטי

מידע נוסף: www.hp.com/go/usbtowifi



הגדרת הפקס

באפשרותך להגדיר פקס באמצעות תוכנת מדפסת HP (מומלץ) או לוח הבקרה של המדפסת.

- **Windows:** השתמש באשף הפקס במהלך התקנת התוכנה. כדי להגדיר לאחר התקנת תוכנה, פתח את תוכנת המדפסת של HP (לחץ לחיצה כפולה על הסמל עם שם המדפסת בלוח הבקרה), עבור אל הכרטיסייה **פקס** ולאחר מכן בחר **אשף הגדרת פקס**.
 - **OS X:** לאחר התקנת התוכנה, השתמש בהגדרות הפקס הבסיסיות דרך תוכנית השירות HP Utility.
 - **לוח הבקרה:** גע ב**פקס** במסך הבית, ולאחר מכן גע ב**הגדרה**.
- לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/support/ojp7740.

מידע נוסף



הדפסה מהתקנים ניידים של HP
www.hp.com/go/mobileprinting



תמיכה במוצר
www.hp.com/support/ojp7740

קבל עזרה נוספת ומצא הודעות, מידע אודות תקינה ואיכות הסביבה (לרבות הודעת התקינה של האיחוד האירופי והצהרות בנוגע לתאימות) בסעיף "מידע טכני" של המדריך למשתמש: www.hp.com/support/ojp7740	עזרה
מחסניות התקנה: במהלך הגדרת המדפסת, הקפד להשתמש במחסניות שסופקו עם המדפסת. אחסון מידע אנונימי אודות השימוש: המחסניות של HP המשמשות מדפסת זו מכילות שבב זיכרון המסייע לפעולת המדפסת ולאחסון כמות מוגבלת של מידע אנונימי אודות השימוש במדפסת. ניתן להשתמש במידע זה לשיפור המדפסות של HP בעתיד. עיין במדריך למשתמש בכתובת www.hp.com/support/ojp7740 .	מידע אודות מחסניות
השתמש רק בכבל המתח ובמתאם המתח המסופקים על-ידי HP (אם הם מצורפים).	מידע בטיחות
www.hp.com/go/inkusage	שימוש בדיו
למוצר הוקצה מספר זגם לתקינה לצורך זיהוי ופיקוח. אין לבלבל את מספר הדגם לתקינה עם השם השיווקי או עם מספרי המוצר.	מספר הדגם לתקינה
www.register.hp.com	רישום המדפסת
www.hp.eu/certificates	הצהרת תאימות

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.