

Έναρξη χρήσης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην αφίσσα εγκατάστασης για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.
2. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση **123.hp.com/oj6950** για να κατεβάσετε και να εκκινήσετε το λογισμικό ρύθμισης HP ή την εφαρμογή HP Smart και να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυό σας.

Σημείωση για τους χρήστες των Windows®: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή HP. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν συνοδεύεται από CD, μπορείτε να το παραγγείλετε στη διεύθυνση **www.support.hp.com**.

3. Δημιουργήστε λογαριασμό ή δηλώστε τον εκτυπωτή σας

Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή HP ή την εφαρμογή HP Smart, ο εκτυπωτής θα πρέπει να συνδεθεί επιτυχώς στο ασύρματο δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης

- **Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή δεν είναι αναμμένη, η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη.**

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε «f» (Ασύρματη σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε  (Ρυθμίσεις). Πατήστε **Ρυθμ. ασύρμ. σύνδ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στην επιλογή **Ασύρματη σύνδεση** για να την ενεργοποιήσετε.

- **Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο.**

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή ασύρματα. Στην αρχική οθόνη, πατήστε «f» (Ασύρματη σύνδεση), πατήστε  (Ρυθμίσεις), πατήστε **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Συμβουλή: Για περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.hp.com/go/wifihelp**.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο HP Print and Scan Doctor για αντιμετώπιση προβλημάτων. Πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου από τη διεύθυνση **www.hp.com/go/tools**.

Ασύρματη χρήση του εκτυπωτή χωρίς δρομολογητή (Wi-Fi Direct)

Με το Wi-Fi Direct μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας (όπως smartphone ή tablet) απευθείας με έναν εκτυπωτή ασύρματα — χωρίς να συνδεθείτε σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi Direct, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **123.hp.com/oj6950**.

Συμβουλή: Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση με το Wi-Fi Direct, επισκεφτείτε την τοποθεσία web για την εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση

Περισσότερες πληροφορίες: **www.hp.com/go/usbtowifi**.



P4C78-90026



Printed in [English]

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ρύθμιση φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φαξ χρησιμοποιώντας το λογισμικό του εκτυπωτή HP (συνιστάται) ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

- **Windows:** Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό φαξ κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Για ρύθμιση μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, ανοίξτε το λογισμικό του εκτυπωτή HP (με διπλό κλικ στο εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή στην επιφάνεια εργασίας), μεταβείτε στην καρτέλα **Φαξ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.
- **OS X:** Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε τις Βασικές ρυθμίσεις φαξ από το HP Utility.
- **Πίνακας ελέγχου:** Πατήστε **Φαξ** στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρύθμιση**.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/oj6950.

Περισσότερες πληροφορίες



Υποστήριξη προϊόντος

www.hp.com/support/oj6950



Φορητή εκτύπωση HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Βοήθεια	Στην ενότητα "Τεχνικές πληροφορίες" του Οδηγού χρήσης, μπορείτε να λάβετε επιπλέον βοήθεια και να βρείτε σημειώσεις, περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες (μαζί με τη Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δηλώσεις συμμόρφωσης): www.hp.com/support/oj6950
Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα δοχεία που παρέχονται με τον εκτυπωτή για τη ρύθμιση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια	Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό (αν περιλαμβάνεται) που παρέχονται από την HP.
Χρήση μελάνης	www.hp.com/go/inkusage
Κανονιστικός αριθμός μοντέλου	Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός αριθμός μοντέλου. Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία ή τους αριθμούς προϊόντος.
Δήλωση εκτυπωτή	www.register.hp.com
Δήλωση συμμόρφωσης	www.hp.eu/certificates

Rozpoczęcie pracy

1. Aby skonfigurować drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami Plakatu Instalacyjnego.
2. Ze strony internetowej **123.hp.com/oj6950** pobierz i uruchom oprogramowanie instalacyjne lub aplikację HP Smart, a następnie połącz drukarkę z siecią.
Informacja dla użytkowników systemu Windows®: Można również skorzystać z dysku CD z oprogramowaniem drukarki HP. Jeśli z drukarką nie dostarczono płyty CD, można ją zamówić na stronie internetowej **www.support.hp.com**.
3. Utwórz konto lub zarejestruj drukarkę.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Po wykonaniu instrukcji znajdujących się na panelu sterowania drukarki i zainstalowaniu oprogramowania drukarki HP lub aplikacji HP Smart drukarka powinna pomyślnie nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Centrum drukowania bezprzewodowego HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

- **Jeśli niebieski wskaźnik na panelu sterowania drukarki nie świeci się, komunikacja bezprzewodowa w drukarce może być wyłączona.**

Aby włączyć komunikację bezprzewodową, na ekranie głównym, na wyświetlaczu panelu sterowania dotknij ikony «¶» (Bezprzewodowe), a następnie dotknij ikony ⚙️ (Ustawienia). Dotknij opcji **Wireless Settings** (Ustawienia komunikacji bezprzewodowej), a następnie opcji **Wireless** (Bezprzewodowe), aby ją włączyć.

- **Jeśli niebieski wskaźnik komunikacji bezprzewodowej miga, drukarka nie jest podłączona do sieci.**

Użyj Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego dostępnego na panelu sterowania drukarki, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe. Na ekranie głównym dotknij ikony «¶» (Bezprzewodowe), dotknij opcji ikony ⚙️ (Ustawienia), dotknij opcji **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskazówka: Więcej informacji można znaleźć na stronie **www.hp.com/go/wifihelp**.

Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, możesz użyć narzędzia HP Print and Scan Doctor podczas rozwiązywania problemów. Narzędzie to można pobrać ze strony **www.hp.com/go/tools**.

Korzystanie z drukarki za pośrednictwem sieci bezprzewodowej bez użycia routera (Wi-Fi Direct)

Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon lub tablet) można podłączyć bezprzewodowo bezpośrednio do drukarki — bez łączenia się z istniejącą siecią bezprzewodową.

Uwaga: Aby korzystać z funkcji Wi-Fi Direct, konieczne może być zainstalowanie oprogramowania HP na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Więcej informacji można znaleźć pod adresem **123.hp.com/oj6950**.

Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej o drukowaniu za pomocą funkcji Wi-Fi Direct, odwiedź stronę Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe

Więcej informacji: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Konfigurowanie faksu

Faks można skonfigurować za pomocą oprogramowania drukarki HP (zalecane) lub panelu sterowania drukarki.

- **Windows:** Podczas instalacji oprogramowania użyj kreatora faksu. Aby skonfigurować faks po zainstalowaniu oprogramowania, otwórz oprogramowanie drukarki HP (dwukrotnie kliknij ikonę z nazwą drukarki na pulpicie), przejdź na kartę **Fax** (Faks), a następnie wybierz opcję **Fax Setup Wizard** (Kreator konfiguracji faksu).
- **OS X:** Po zainstalowaniu oprogramowania, w programie HP Utility, użyj opcji Basic Fax Settings (Podstawowe ustawienia faksu).
- **Panel sterowania:** Dotknij opcji **Fax** (Faks) na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Setup** (Konfiguracja).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.hp.com/support/oj6950.

Dalsze informacje



Wsparcie dla produktu

www.hp.com/support/oj6950



Drukowanie mobilne HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoc	Dodatkową pomoc oraz zawiadomienia, informacje dotyczące ochrony środowiska oraz informacje prawne (w tym oficjalne zawiadomienie Unii Europejskiej oraz deklaracje zgodności) znajdziesz w sekcji „Informacje techniczne” w podręczniku użytkownika: www.hp.com/support/oj6950 .
Informacje o pojemnikach z tuszem	Upewnij się, że podczas konfiguracji korzystasz z pojemników dostarczonych z drukarką.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Drukarki należy używać tylko wraz z przewodem zasilającym i zasilaczem (jeśli jest dostępny) dostarczonym przez HP.
Zużycie tuszu	www.hp.com/go/inkusage
Prawny numer modelu	Ze względu na obowiązek identyfikacji, produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model Number). Tego numeru modelu wymaganego przepisami prawa nie należy mylić z nazwą marketingową ani numerem katalogowym.
Rejestracja drukarki	www.register.hp.com
Deklaracja zgodności	www.hp.eu/certificates

Začínáme

1. Při instalaci a nastavení tiskárny postupujte podle pokynů na instalačním letáku.
2. Přejděte na stránku **123.hp.com/oj6950**, stáhněte si a spusťte instalační software HP nebo aplikaci HP Smart a tiskárnu připojte k síti.
Poznámka pro uživatele systému Windows®: Můžete také použít disk CD se softwarem tiskárny HP. Pokud k vaší tiskárně nebyl přiložen disk CD, můžete si jej objednat na stránce **www.support.hp.com**.
3. Vytvořte si účet nebo registrujte tiskárnu.

Nastavení bezdrátového připojení

Pokud jste postupovali podle pokynů na ovládacím panelu tiskárny a nainstalovali software tiskárny HP, tiskárna by se měla úspěšně připojit k bezdrátové síti.

Více informací naleznete na stránce HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Řešení problémů s bezdrátovou sítí

- **Pokud modrá kontrolka na ovládacím panelu tiskárny nesvítí, funkce bezdrátového připojení možná není zapnuta.**

Chcete-li zapnout bezdrátové připojení, na displeji ovládacího panelu tiskárny na úvodní obrazovce stiskněte možnost  (Bezdrátové připojení) a poté možnost  (Nastavení). Stiskněte možnost **Bezdrátové nastavení** a poté tlačítko vedle možnosti **Bezdrátová síť** pro zapnutí bezdrátové sítě.

- **Pokud modrá kontrolka bliká, tiskárna není připojena k síti.**

Použijte Průvodce nastavením bezdrátového připojení na displeji ovládacího panelu tiskárny pro bezdrátové připojení tiskárny. Na úvodní obrazovce stiskněte možnost  (Bezdrátové připojení), stiskněte položku  (Nastavení), stiskněte možnost **Průvodce nastavením bezdrátového připojení** a následně postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip: Náповědu naleznete na stránce **www.hp.com/go/wifihelp**.

Poznámka: Pokud používáte počítač se systémem Windows, pro řešení problémů můžete použít nástroj HP Print and Scan Doctor. Tento nástroj je ke stažení na stránce **www.hp.com/go/tools**.

Používání tiskárny bezdrátově bez směrovače (Wi-Fi Direct)

Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete připojit počítač nebo mobilní zařízení (například smartphone nebo tablet) bezdrátově přímo k tiskárně – bez připojení ke stávající bezdrátové síti.

Poznámka: Chcete-li použít funkci Wi-Fi Direct, možná budete muset na počítač nebo mobilní zařízení nainstalovat software HP. Více informací naleznete na stránce **123.hp.com/oj6950**.

Tip: Blížší informace o funkci Wi-Fi Direct naleznete na stránce Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Přechod od připojení USB k bezdrátovému připojení

Více informací: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Nastavení faxu

Fax můžete nastavit pomocí softwaru tiskárny HP (doporučeno) nebo ovládacího panelu tiskárny.

- **Windows:** Průvodce instalací faxu vám pomůže s instalací softwaru. Po instalaci softwaru proveďte nastavení – otevřete software tiskárny HP (dvojitým kliknutím na ikonu s názvem tiskárny na ploše), otevřete kartu **Fax** a potom **Průvodce nastavením faxu**.
- **OS X:** Jakmile pomocí aplikace HP Utility nainstalujete software, použijte nabídku Základní nastavení faxu.
- **Ovládací panel:** Na výchozí obrazovce klepněte na **Fax** a potom na **Nastavení**.

Více informací naleznete na stránce www.hp.com/support/oj6950.

Více informací



Podpora produktů

www.hp.com/support/oj6950



Mobilní tisk HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Nápověda	V části „Technické informace“ uživatelského průvodce najdete další nápovědu, oznámení, informace o ochraně životního prostředí a informace o předpisech (včetně nařízení EU a prohlášení o shodě). www.hp.com/support/oj6950 .
Informace o inkoustových kazetách	Ujistěte se, že k uvedení do provozu používáte kazety dodané s tiskárnou.
Bezpečnostní informace	Zařízení používejte pouze s napájecím kabelem a napájecím adaptérem (pokud byly dodány) od společnosti HP.
Spotřeba inkoustu	www.hp.com/go/inkusage
Zákonné identifikační číslo modelu	Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační číslo modelu nelze zaměňovat s obchodním názvem ani s čísly produktu.
Registrace tiskárny	www.register.hp.com
Prohlášení o shodě	www.hp.eu/certificates

Első lépések

1. A nyomtató beállításának megkezdéséhez kövesse az üzembehelyezési útmutató utasításait.
2. A HP telepítőszoftver vagy a HP Smart alkalmazás letöltéséhez és elindításához látogasson el az **123.hp.com/oj6950** webhelyre, majd csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

Megjegyzés Windows®-felhasználók számára: Használhatja a HP nyomtatószoftver CD lemezét is. Ha a nyomtatóhoz nem kapott CD lemezt, rendelhet egyet a **www.support.hp.com** webhelyről.

3. Hozzon létre egy fiókot, vagy regisztrálja a nyomtatót.

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése

A nyomtató kezelőpaneljén megjelenő utasításokat követve és a HP nyomtatószoftver vagy a HP Smart alkalmazás telepítésével a nyomtatót elvileg sikeresen csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz.

További információért látogasson el a HP vezeték nélküli nyomtatási központjába (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

A vezeték nélküli hálózati problémák elhárítása

- **Ha a kék fény nem világít a nyomtató kezelőpaneljén, lehet, hogy a vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva.**

A vezeték nélküli kapcsolat bekapcsolásához a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a **¶** (Vezeték nélküli), majd a **⚙** (Beállítások) gombot. Érintse meg a **Vezeték nélküli beállítások**, majd a **Vezeték nélküli** lehetőség melletti gombot a kapcsolat bekapcsolásához.

- **Ha a kék színű jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz.**

Használja a vezeték nélküli beállítási varázslót a nyomtató vezérlőpaneljén a nyomtató vezeték nélküli csatlakoztatásához. A kezdőképernyőn érintse meg a **¶** (Vezeték nélküli), a **⚙** (Beállítások), végül a **Vezeték nélküli beállítási varázsló** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp: További részletekért látogasson el a **www.hp.com/go/wifihelp** webhelyre.

Megjegyzés: Ha Windows rendszert futtató számítógépet használ, a HP Print and Scan Doctor eszköz segíthet a hibaelhárításban. Az eszköz a **www.hp.com/go/tools** webhelyről tölthető le.

A nyomtató vezeték nélküli használata útválasztó nélkül (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct használatával vezeték nélkül közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztathatja számítógépét vagy mobilkészülékét (például okostelefonját vagy táblagépét) – anélkül, hogy csatlakoznia kellene egy meglévő vezeték nélküli hálózathoz.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Wi-Fi Direct használatához a számítógépre vagy mobilkészülékre telepített HP szoftverre van szükség. További információkért látogasson el az **123.hp.com/oj6950** webhelyre.

Tipp: Ha többen szeretné megtudni a Wi-Fi Direct segítségével történő nyomtatásról, látogasson el a Wi-Fi Direct nyomtatás webhelyére (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Váltás USB-kapcsolatról vezeték nélküli hálózatra

További információ: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Fax beállítása

A faxolási beállításokat megadhatja a HP nyomtatószoftverrel (ez a javasolt megoldás) vagy a nyomtató kezelőpaneljén.

- **Windows:** Használja a Faxolás varázslót a szoftver telepítése során. Ha a beállításokat a szoftver telepítése után kívánja megadni, nyissa meg a HP nyomtatószoftvert (kattintson duplán a nyomtató nevét viselő ikonra az asztalon), majd a **Fax** lapon válassza a **Faxbeállító varázsló** elemet.
- **OS X:** A szoftver telepítése után használja a HP segédprogram Alapvető faxbeállítások funkcióját.
- **Kezelőpanel:** A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax**, majd a **Beállítás** elemet.

További információkért látogasson el a www.hp.com/support/oj6950 webhelyre.

További információk



Terméktámogatás

www.hp.com/support/oj6950



HP mobilnyomtatás

www.hp.com/go/mobileprinting

Súgó	A Felhasználói kézikönyv „Műszaki információk” című részében további segítséget kaphat, valamint megtalálhatja a nyilatkozatokat, a környezetvédelmi és egyéb jogi tudnivalókat, beleértve az Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozatot és a megfelelőségi nyilatkozatokat: www.hp.com/support/oj6950 .
Tintapatronokkal kapcsolatos információk	Győződjön meg arról, hogy a nyomtatóhoz kapott patronokat használja a beállításhoz.
Biztonsági információk	Csak a HP által szállított tápkábellel és tápegységgel (ha tartozék) használja a terméket.
Tintahasználat	www.hp.com/go/inkusage
Hatósági típusszám	Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hatósági típuszámmal. Ez a hatósági típusszám nem tévesztendő össze sem a kereskedelmi névvel, sem a termékszámokkal.
Nyomtató regisztrálása	www.register.hp.com
Megfelelőségi nyilatkozat	www.hp.eu/certificates

Začínate

1. Pri inštalácii tlačiarne postupujte podľa pokynov uvedených v inštalačnom letáku.
2. Prejdite na stránku **123.hp.com/oj6950**. Stiahnite a spustíte inštalačný softvér HP alebo aplikáciu HP Smart a pripojte tlačiareň k sieti.

Poznámka pre používateľov systému Windows®: Môžete tiež použiť CD disk so softvérom tlačiarne HP. Ak ste tlačiareň nedostali aj s CD diskom, môžete si ho objednať na stránke **www.support.hp.com**.

3. Vytvorte konto alebo si zaregistrujte tlačiareň.

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

Pomocou pokynov na ovládacom paneli tlačiarne a inštalácie softvéru tlačiarne HP alebo aplikácie HP Smart by ste mali tlačiareň úspešne pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

- **Ak modrý indikátor na ovládacom paneli tlačiarne nesvieti, bezdrôtové pripojenie je možno vypnuté.**
Ak chcete zapnúť bezdrôtové pripojenie, na úvodnej obrazovke displeja ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky (🔍) (Bezdrôtové pripojenie) a potom položky ⚙️ (Nastavenia). Dotknite sa položky **Bezdrôt. – nast.** a potom tlačidla vedľa položky **Bezdrôtové pripojenie** a zapnite ho.
- **Ak modrý indikátor bliká, znamená to, že tlačiareň nie je pripojená k sieti.**
Bezdrôtové pripojenie tlačiarne nastavíte pomocou sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete na ovládacom paneli. Na úvodnej obrazovke sa postupne dotknite položiek (🔍) (Bezdrôtové pripojenie), ⚙️ (Nastavenia) a **Spriev. nast. bezd. siete** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip: Ďalšie rady nájdete na stránke **www.hp.com/go/wifihelp**.

Poznámka: Ak používate počítač so systémom Windows, môžete na riešenie problémov použiť nástroj HP Print and Scan Doctor. Môžete ho stiahnuť na stránke **www.hp.com/go/tools**.

Bezdrôtové pripojenie k tlačiarni bez použitia smerovača (Wi-Fi Direct)

S funkciou Wi-Fi Direct môžete pripojiť počítač alebo mobilné zariadenie (napríklad smartfón alebo tablet) bezdrôtovo priamo k tlačiarni bez toho, aby ste sa museli pripojiť k existujúcej bezdrôtovej sieti.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu Wi-Fi Direct, možno budete do počítača alebo mobilného zariadenia musieť nainštalovať softvér HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke **123.hp.com/oj6950**.

Tip: Informácie o tlači cez Wi-Fi Direct nájdete na webovej lokalite Tlač cez Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Zmena z USB pripojenia na bezdrôtové pripojenie

Ďalšie informácie: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Nastavenie faxu

Fax môžete nastaviť pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa) alebo ovládacieho panela tlačiarne.

- **Windows:** Počas inštalácie softvéru použite sprievodcu faxovaním. Ak chcete vykonať nastavenie po inštalácii softvéru, otvorte softvér tlačiarne HP (dvojitým kliknutím na ikonu s názvom tlačiarne na pracovnej ploche), prejdite na kartu **Fax** a potom vyberte položku **Sprievodca nastavením faxu**.
- **OS X:** Po inštalácii softvéru použite v programe HP Utility základné nastavenia faxu.
- **Ovládací panel:** Na úvodnej obrazovke sa dotknite položky **Fax** a potom položky **Nastavenie**.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/support/oj6950.

Ďalšie informácie



Podpora produktu

www.hp.com/support/oj6950



Mobilná tlač HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomocník	V časti Technické informácie používateľskej príručky môžete získať ďalšiu pomoc a nájsť poznámky, informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia a regulačné informácie (vrátane Regulačného upozornenia Európskej únie a vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel): www.hp.com/support/oj6950 .
Informácie o atramentových kazetách	Skontrolujte, či pri inštalácii používate kazety dodané s tlačiarňou.
Bezpečnostné informácie	Tlafiareň používajte len s napájacím káblom a napájacím adaptérom (ak je k dispozícii) dodaným spoločnosťou HP.
Spotreba atramentu	www.hp.com/go/inkusage
Homologizačné číslo modelu	Z dôvodu homologizačnej identifikácie je produkt označený homologizačným číslom modelu. Homologizačné číslo modelu by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom ani s číslom produktu.
Registrácia tlačiarne	www.register.hp.com
Vyhlásenie o zhode	www.hp.eu/certificates

Noțiuni introductive

1. Pentru a începe configurarea imprimantei, urmați instrucțiunile din pliantul de configurare.
2. Vizitați **123.hp.com/oj6950** pentru a descărca și a porni software-ul de configurare HP sau aplicația HP Smart și pentru a conecta imprimanta la rețea.

Notă pentru utilizatorii sistemelor Windows®: De asemenea, puteți să utilizați CD-ul cu software-ul imprimantei HP. Dacă imprimanta nu se livrează cu un CD, puteți să comandați unul de la **www.support.hp.com**.

3. Creați un cont sau înregistrați imprimanta.

Configurarea conexiunii wireless

Urmând instrucțiunile de pe panoul de control al imprimantei și instalând software-ul imprimantei HP sau aplicația HP Smart, trebuie să fi conectat cu succes imprimanta la rețeaua wireless.

Pentru mai multe informații, vizitați Centrul de imprimare wireless HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Rezolvarea problemelor de rețea wireless

- **Dacă indicatorul luminos albastru de pe panoul de control al imprimantei nu este aprins, este posibil ca funcționalitatea wireless să fie dezactivată.**

Pentru a activa funcționalitatea wireless, pe afișajul panoului de control al imprimantei, din ecranul de reședință, atingeți **⌵** (Wireless), apoi atingeți **⚙** (Setări). Atingeți **Setări wireless**, apoi atingeți butonul de lângă **Wireless**, pentru a activa această caracteristică.

- **Dacă indicatorul luminos albastru clipește, imprimanta nu este conectată la o rețea.**

Utilizați Expertul de configurare wireless, disponibil pe panoul de control al imprimantei, pentru a conecta imprimanta în mod wireless. Din ecranul de reședință, atingeți **⌵** (Wireless), atingeți **⚙** (Setări), atingeți **Expert configurare wireless**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sfat: Pentru mai mult ajutor, vizitați **www.hp.com/go/wifihelp**.

Notă: Dacă utilizați un computer care funcționează cu Windows, puteți să utilizați instrumentul HP Print and Scan Doctor în vederea depanării. Descărcați acest instrument de la **www.hp.com/go/tools**.

Utilizarea imprimantei în mod wireless, fără un ruter (Wi-Fi Direct)

Cu Wi-Fi Direct, puteți să conectați computerul sau dispozitivul mobil (precum smartphone sau tabletă) direct la o imprimantă în mod wireless – fără a vă conecta la o rețea wireless existentă.

Notă: Pentru a utiliza Wi-Fi Direct, poate fi necesar ca software-ul HP să fie instalat pe computer sau pe dispozitivul mobil. Pentru mai multe informații, vizitați **123.hp.com/oj6950**.

Sfat: Pentru a afla detalii despre imprimarea cu Wi-Fi Direct, vizitați site-ul web de imprimare cu Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Trecerea de la o conexiune USB la o conexiune wireless

Aflați mai multe: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Configurarea faxului

Puteți să configurați faxul utilizând software-ul imprimantei HP (recomandat) sau panoul de control al imprimantei.

- **Windows:** În timpul instalării software-ului, utilizați Expertul de fax. Pentru a efectua configurarea după instalarea software-ului, deschideți software-ul imprimantei HP (faceți dublu clic pe pictograma cu numele imprimantei de pe desktop), mergeți la fila **Fax**, apoi selectați **Expert configurare fax**.
- **OS X:** După instalarea software-ului, din HP Utility, utilizați Basic Fax Settings (Setări fax de bază).
- **Panoul de control:** Atingeți **Fax** de pe ecranul de reședință, apoi atingeți **Configurare**.

Pentru mai multe informații, vizitați www.hp.com/support/oj6950.

Aflați mai multe



Asistență pentru produs

www.hp.com/support/oj6950



Imprimare mobilă HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Ajutor	În secțiunea „Informații tehnice” din ghidul pentru utilizator, obțineți ajutor suplimentar și găsiți notificări, informații despre protecția mediului și despre reglementări (inclusiv Notificarea despre reglementări pentru Uniunea Europeană și informații de conformitate): www.hp.com/support/oj6950 .
Informații despre cartușele de cerneală	Pentru configurare, asigurați-vă că utilizați cartușele furnizate cu imprimanta.
Informații despre siguranță	Utilizați produsul numai cu cablul de alimentare și cu adaptorul de alimentare (dacă s-a livrat cu produsul) furnizate de HP.
Utilizarea cernelii	www.hp.com/go/inkusage
Număr de model de reglementare	În scopul identificării conform reglementărilor, produsul dumneavoastră are asociat un număr de model de reglementare. Numărul de model de reglementare nu trebuie confundat cu numele de marketing sau cu numerele de produs.
Înregistrarea imprimantei	www.register.hp.com
Declarație de conformitate	www.hp.eu/certificates

Začetek

1. Za začetek nastavitve tiskalnika upoštevajte navodila na plakatu za nastavitvev.
2. Pojdite na spletno mesto **123.hp.com/oj6950**, s katerega lahko prenesete in nato zaženete HP-jevo programsko opremo za nastavitve ali aplikacijo HP Smart ter povežete tiskalnik v omrežje.
Opomba za uporabnike sistemov Windows®: uporabite lahko tudi CD s programsko opremo za tiskalnik HP. Če CD ni bil priložen tiskalniku, ga lahko naročite na spletnem mestu **www.support.hp.com**.
3. Ustvarite račun ali registrirajte tiskalnik.

Nastavitev brezžične povezave

Če ste upoštevali navodila na nadzorni plošči tiskalnika in namestili programsko opremo za tiskalnik HP ali aplikacijo HP Smart, ste tiskalnik uspešno povezali z brezžičnim omrežjem.

Za dodatne informacije obiščite HP-jevo središče za brezžično tiskanje (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Odpravljanje težav z brezžično povezavo

- **Če modra lučka na nadzorni plošči tiskalnika ne sveti, je brezžična povezava lahko izklopljena.**
Če želite vklopiti brezžično povezavo, se na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika dotaknite «¶» (Brezžična povezava), nato pa se dotaknite ⚙️ (Nastavitve). Dotaknite se **Wireless Settings** (Nastavitve brezžične povezave), nato pa se dotaknite gumba zraven možnosti **Wireless** (Brezžična povezava), da jo vklopite.
- **Če modra lučka utripa, to pomeni, da tiskalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem.**
Tiskalnik lahko povežete prek brezžične povezave s čarovnikom za namestitev brezžičnega omrežja, ki je na voljo na nadzorni plošči tiskalnika. Na začetnem zaslonu se dotaknite «¶» (Brezžična povezava), dotaknite se ⚙️ (Nastavitve), dotaknite se **Wireless Setup Wizard** (Čarovnik za namestitev brezžičnega omrežja), nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Namig: dodatna pomoč je na voljo na spletnem mestu **www.hp.com/go/wifihelp**.

Opomba: če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Windows, lahko za odpravljanje težav uporabite orodje HP Print and Scan Doctor. Orodje lahko prenesete s spletnega mesta **www.hp.com/go/tools**.

Brezžična uporaba tiskalnika brez usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)

Funkcija Wi-Fi Direct omogoča neposredno brezžično povezovanje računalnika ali mobilne naprave (na primer pametnega telefona ali tabličnega računalnika) s tiskalnikom, ne da bi vzpostavili povezavo z obstoječim brezžičnim omrežjem.

Opomba: za uporabo funkcije Wi-Fi Direct morate imeti v svojem računalniku ali mobilni napravi nameščeno programsko opremo HP. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto **123.hp.com/oj6950**.

Namig: če želite izvedeti več o tiskanju s funkcijo Wi-Fi Direct, pojdite na spletno mesto za tiskanje Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Spreminjanje povezave USB v brezžično povezavo

Več informacij: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Nastavitev faksa

Faks lahko nastavite s programsko opremo tiskalnika HP (priporočeno) ali z nadzorno ploščo tiskalnika.

- **Windows:** čarovnik za faks uporabite med nameščanjem programske opreme. Za nastavitev po namestitvi programske opreme odprite programsko opremo tiskalnika (na namizju dvokliknite ikono z imenom tiskalnika), izberite zavihek **Fax** (Faks), nato pa izberite **Fax Setup Wizard** (Čarovnik za nastavitev faksa).
- **OS X:** po namestitvi programske opreme v pripomočku HP Utility uporabite Basic Fax Settings (Osnovne nastavitve faksa).
- **Nadzorna plošča:** na začetnem zaslonu se dotaknite **Fax** (Faks), nato pa se dotaknite **Setup** (Namestitev).

Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto **www.hp.com/support/oj6950**.

Več informacij



Podpora za izdelek

www.hp.com/support/oj6950



Mobilno tiskanje HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoč	V poglavju »Tehnične informacije« uporabniškega vodnika so na voljo dodatna pomoč in obvestila ter okoljske in upravne informacije (vključno z upravnim obvestilom za Evropsko unijo in izjavami glede skladnosti): www.hp.com/support/oj6950 .
Informacije o kartušah s črnilom	za namestitev uporabite kartuše, ki so bile priložene tiskalniku.
Varnostne informacije	Uporabljajte samo s priloženim HP-jevim napajalnim kablom in napajalnikom (če sta na voljo).
Poraba črnila	www.hp.com/go/inkusage
Upravna številka modela	Za upravne namene je izdelku dodeljena upravna številka modela. Upravne številke modela ne mešajte s tržnim imenom ali s števkami izdelka.
Registracija tiskalnika	www.register.hp.com
Izjava o ustreznosti	www.hp.eu/certificates

Първи стъпки

1. Следвайте инструкциите в листовката за настройка, за да започнете да настройвате принтера.
2. Посетете **123.hp.com/oj6950**, за да изтеглите и стартирате приложението HP Smart или софтуера за настройка на HP, след което свържете принтера към мрежата си.

Бележка за потребители на Windows®: Можете също да използвате CD диска със софтуера на принтера на HP. Ако вашият принтер не бъде снабден с компактдиск, можете да поръчате такъв от **www.support.hp.com**.

3. Създадете акаунт или регистрирате принтера.

Настройка на безжична връзка

Ако сте следвали инструкциите на контролния панел на принтера и сте инсталирали софтуера на принтера на HP или приложението HP Smart, би трябвало да сте свързали успешно принтера към безжичната мрежа.

За повече информация посетете центъра за безжичен печат на (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Разрешаване на проблеми с безжичната връзка

- **Ако синият индикатор на контролния панел на принтера не свети, е възможно безжичната връзка да е изключена.**

За да включите безжичната връзка, на дисплея на контролния панел на принтера от началния екран докоснете «1» (Безжична връзка), докоснете ⚙ (Настройки). Докоснете **Wireless Settings** (Безжични настройки), след което докоснете бутона до **Wireless** (Безжична връзка), за да я включите.

- **Ако синият индикатор мига, това означава, че принтерът не е свързан към мрежа.**

Използвайте Wireless Setup Wizard (Съветник за безжична настройка) от контролния панел на принтера, за да свържете безжично принтера. От началния екран докоснете «1» (Безжична връзка), докоснете ⚙ (Настройки), докоснете **Wireless Setup Wizard** (Съветник за безжична настройка), след което изпълнете инструкциите на екрана.

Съвет: За повече помощ посетете **www.hp.com/go/wifihelp**.

Забележка: Ако използвате компютър с операционна система Windows, можете да използвате HP Print и инструмента за отстраняване на неизправности Scan Doctor. Свалете този инструмент от **www.hp.com/go/tools**.

Използване на принтера по безжичен път и без маршрутизатор (Wi-Fi Direct)

С Wi-Fi Direct можете да свържете компютър или мобилно устройство (като смартфон или таблет) директно към принтера безжично – без да осъществявате връзка към съществуваща безжична мрежа.

Забележка: За да използвате Wi-Fi Direct, може да е нужно на компютъра или мобилното устройство да имате инсталиран софтуер на HP. За повече информация посетете **123.hp.com/oj6950**.

Съвет: За да научите за печатането с Wi-Fi Direct, посетете уеб сайта за печат с Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Преобразувайте USB връзка към безжична мрежова връзка

Научете повече: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Настройване на факс

Можете да настроите факса с помощта на софтуера на HP принтера (препоръчвано) или контролния панел на принтера.

- **Windows:** Използвайте Fax Wizard (Съветник за факс) при инсталирането на софтуер. За настройване след инсталирането на софтуер, отворете софтуера на HP принтера (щракнете два пъти върху иконата с името на принтера на работния плот), отидете на раздела **Fax** (Факс), след което изберете **Fax Setup Wizard** (Съветник за настройка на факс).
- **OS X:** След инсталиране на софтуера, от HP Utility (Помощни програми на HP) използвайте Basic Fax Settings (Основни настройки за факс).
- **Контролен панел:** Докоснете **Fax** (Факс) на Началния екран, след което докоснете **Setup** (Настройка).

За повече информация посетете www.hp.com/support/oj6950.

Научете повече



Поддръжка на продукта

www.hp.com/support/oj6950



Мобилен печат на HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Помощ	Можете да намерите допълнителна помощ и известия, информация за околната среда и регулаторна информация (включително Регулаторно известие на Европейския съюз и Декларации за съответствие) в раздел "Техническа информация" в Ръководство за потребителя: www.hp.com/support/oj6950 .
Информация за касетите с мастило	Погрижете се да използвате предоставените с принтера касети за настройка.
Информация за безопасността	Използвайте само със захранващия кабел и адаптера за захранване (ако е предоставен), предоставени от HP.
Употреба на мастилото	www.hp.com/go/inkusage
Нормативен номер на модела	За целите на нормативната идентификация за вашия продукт е назначен нормативен номер на модела. Нормативният номер не трябва да се бърка с маркетинговото име или с номерата на продукта.
Регистриране на принтера	www.register.hp.com
Декларация за съответствие	www.hp.eu/certificates

Početak rada

1. Slijedite upute navedene u letku za početak rada da biste počeli postavljati pisač.
2. Posjetite **123.hp.com/oj6950** da biste preuzeli i pokrenuli HP-ov softver za postavljanje ili aplikaciju HP Smart, a zatim povežite pisač s mrežom.

Napomena za korisnike operacijskog sustava Windows®: možete koristiti i CD s HP-ovim softverom za pisač. Ako uz pisač nije isporučen CD, možete ga naručiti na web-mjestu **www.support.hp.com**.

3. Stvorite račun ili registrirajte pisač.

Uspostavljanje bežične veze

Ako ste pravilno slijedili upute na upravljačkoj ploči pisača i instalirali softver za HP-ov pisač ili aplikaciju HP Smart, pisač bi sada trebao biti uspješno povezan s bežičnom mrežom.

Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za mobilni ispis (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Rješavanje problema s bežičnom mrežom

- **Ako plava žaruljica na upravljačkoj ploči pisača ne svijetli, bežična je veza možda isključena.**

Da biste uključili bežičnu mrežu, na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite «↑» (Bežična veza) pa  (Postavke). Dodirnite **Postavke bežične veze**, a zatim gumb pokraj mogućnosti **Bežična veza** da biste je omogućili.

- **Ako plava žaruljica trepće, znači da pisač nije povezan s mrežom.**

Čarobnjak za postavljanje bežične mreže na zaslonu upravljačke ploče pisača koristite za bežično povezivanje pisača. Na početnom zaslonu dodirnite «↑» (Bežična veza),  (Postavke) pa **Čarobnjak za postavljanje bežične mreže**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Savjet: dodatne informacije potražite na web-mjestu **www.hp.com/go/wifihelp**.

Napomena: ako koristite računalo sa sustavom Windows, kao pomoć pri otklanjanju poteškoća možete upotrijebiti HP-ov alat Print and Scan Doctor. Da biste taj alat preuzeli, idite na **www.hp.com/go/tools**.

Bežično korištenje pisača bez usmjerivača (Wi-Fi Direct)

Uz Wi-Fi Direct s pisačem možete izravno bežično povezati računalo ili mobilni uređaj (npr. pametni telefon ili tablet-računalo), a da se pritom ne morate povezati s postojećom bežičnom mrežom.

Napomena: da biste koristili Wi-Fi Direct, možda ćete morati instalirati HP-ov softver na računalo ili mobilni uređaj. Dodatne informacije potražite na adresi **123.hp.com/oj6950**.

Savjet: da biste saznali kako ispisivati pomoću značajke Wi-Fi Direct, posjetite web-mjesto za ispis putem značajke Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Prijelaz s USB veze na bežičnu vezu

Saznajte više: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Postavljanje faksa

Faks možete postaviti pomoću HP-ova softvera za pisač (preporučeno) ili upravljačke ploče pisača.

- **Windows:** tijekom instalacije softvera koristite čarobnjak za faks. Da biste ga postavili nakon instalacije softvera, otvorite HP-ov softver za pisač (na radnoj površini dvokliknite ikonu s nazivom pisača), otvorite karticu **Fax** (Faks), a zatim odaberite **Fax Setup Wizard** (Čarobnjak za postavljanje faksa).
- **OS X:** nakon instalacije softvera u programu HP Utility koristite osnovne postavke faksa.
- **Upravljačka ploča:** na početnom zaslonu dodirnite **Fax** (Faks), a zatim **Setup** (Postavljanje).

Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/support/oj6950.

Dodatne informacije



Podrška za uređaj

www.hp.com/support/oj6950



HP-ov mobilni ispis

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoć	U odjeljku "Tehničke informacije" u korisničkom priručniku pronaći ćete dodatnu pomoć i obavijesti te informacije o zaštiti okoliša i propisima, uključujući regulatornu obavijest Europske unije i izjave o usklađenosti: www.hp.com/support/oj6950 .
Informacije o tintnom ispisnom ulošku	Za postavljanje obavezno koristite ispisne uloške isporučene uz pisač.
Sigurnosne informacije	Koristite samo s HP-ovim kabelom za napajanje i prilagodnikom za napajanje (ako ga imate).
Potrošnja tinte	www.hp.com/go/inkusage
Regulatorni broj modela	Za potrebe regulatorne identifikacije vašem je proizvodu dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni broj nije marketinški naziv ni broj proizvoda.
Registracija pisača	www.register.hp.com
Deklaracija o usklađenosti	www.hp.eu/certificates

Prvi koraci

1. Pratite uputstva sa letka za podešavanje da biste počeli s podešavanjem štampača.
2. Posetite **123.hp.com/oj6950** da biste preuzeli i pokrenuli HP softver za podešavanje ili aplikaciju HP Smart i povežite štampač s mrežom.

Napomena za korisnike operativnog sistema Windows®: Možete da koristite i CD sa softverom za HP štampač. Ako niste dobili CD uz štampač, možete da ga poručite sa adrese **www.support.hp.com**.

3. Napravite nalog ili registrujte registrovali štampač.

Podešavanje bežične veze

Ako pratite uputstva na kontrolnoj tabli štampača i instalirate softver za HP štampač ili aplikaciju HP Smart, trebalo bi da uspešno povežete štampač sa bežičnom mrežom.

Više informacija potražite na lokaciji HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Rešavanje problema sa bežičnom mrežom

- **Ako plava lampica na kontrolnoj tabli štampača ne svetli, bežična veza je možda isključena.**

Da biste uključili bežičnu vezu, na ekranu kontrolne table štampača, na početnom ekranu dodirnite **(?)** (Bežična veza), a zatim **(⚙)** (Postavke). Dodirnite **Wireless Settings** (Postavke bežične veze), a zatim dodirnite dugme pored stavke **Wireless** (Bežična veza) da biste je uključili.

- **Ako plava lampica treperi, to znači da štampač nije povezan sa mrežom.**

Koristite čarobnjak za podešavanje bežične veze na kontrolnoj tabli štampača da biste povezali štampač putem bežične veze. Na početnom ekranu dodirnite **(?)** (Bežična veza), zatim **(⚙)** (Postavke), dodirnite **Wireless Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje bežične veze) i pratite uputstva na ekranu.

Savet: Dodatnu pomoć potražite na lokaciji **www.hp.com/go/wifihelp**.

Napomena: Ako koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows, možete da koristite alatku HP Print and Scan Doctor za rešavanje problema. Ovu alatku možete preuzeti sa adrese **www.hp.com/go/tools**.

Bežično korišćenje štampača bez mrežne skretnice (Wi-Fi Direct)

Pomoću Wi-Fi Direct veze možete bežično da povežete računar ili mobilni uređaj (na primer, pametni telefon ili tablet) direktno sa štampačem – bez povezivanja sa postojećom bežičnom mrežom.

Napomena: Da biste koristili Wi-Fi Direct, možda će vam biti neophodan HP softver instaliran na računaru ili mobilnom uređaju. Više informacija potražite na lokaciji **123.hp.com/oj6950**.

Savet: Da biste saznali kako da štampate pomoću funkcije Wi-Fi Direct, posetite veb-lokaciju Wi-Fi Direct štampanja (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Prelazak sa USB veze na bežičnu vezu

Saznajte više: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Podešavanje faksa

Faks možete da podesite koristeći softver za HP štampač (preporučuje se) ili kontrolnu tablu štampača.

- **Windows:** Koristite čarobnjak za faks tokom instalacije softvera. Da biste ga podesili nakon instalacije softvera, otvorite softver za HP štampač (na radnoj površini kliknite dvaput na ikonu sa imenom štampača), idite na karticu **Fax** (Faks) i izaberite **Fax Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje faksa).
- **OS X:** Nakon instalacije softvera, iz programa HP Utility koristite Basic Fax Settings (Osnovne postavke faksa).
- **Kontrolna tabla:** Dodirnite **Fax** (Faks) na početnom ekranu, pa dodirnite **Setup** (Podešavanje).

Više informacija potražite na lokaciji www.hp.com/support/oj6950.

Saznajte više



Podrška za proizvod

www.hp.com/support/oj6950



Štampanje pomoću proizvoda
kompanije HP sa mobilnih uređaja
www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoć	U odeljku „Tehničke informacije“ vodiča za korisnike možete pronaći dodatne podatke za pomoć i obaveštenja, kao i informacije o zaštiti životne sredine i propisima (uključujući obaveštenje o propisima Evropske unije i izjave o usaglašenosti): www.hp.com/support/oj6950 .
Informacije o kertridžima s mastilom	Za podešavanje obavezno koristite kertridže koje ste dobili uz štampač.
Informacije o bezbednosti	Koristite samo uz kabl za napajanje i adapter napajanja (ako je obezbeđen) koje ste dobili od kompanije HP.
Upotreba mastila	www.hp.com/go/inkusage
Regulatorni broj modela	Za potrebe regulatorne identifikacije proizvodu se dodeljuje regulatorni broj modela. Regulatorni broj ne treba mešati sa marketinškim imenom ili brojevima proizvoda.
Registracija štampača	www.register.hp.com
Deklaracija o usklađenosti	www.hp.eu/certificates

Başlangıç

1. Yazıcı kurulumuna başlamak için kurulum posterindeki yönergeleri izleyin.
2. HP kurulum yazılımını ya da HP Smart uygulamasını indirip başlatmak ve yazıcıyı ağınıza bağlamak için **123.hp.com/oj6950** adresini ziyaret edin.

Windows® kullanıcılarına yönelik not: HP yazıcı yazılımı CD'sini de kullanabilirsiniz. Yazıcınızla birlikte bir CD gelmezse **www.support.hp.com** adresinden sipariş edebilirsiniz.

3. Bir hesap oluşturun ya da yazıcınızı kaydedin.

Kablosuz bağlantısını kurma

Yazıcı kontrol panelindeki yönergeleri izleyerek ve HP yazıcı yazılımını ya da HP Smart uygulamasını yükleyerek, yazıcınızı kablosuz ağa başarıyla bağlamış olmalısınız.

Daha fazla bilgi için HP Kablosuz Baskı Merkezini (**www.hp.com/go/wirelessprinting**) ziyaret edin.

Kablosuz sorunlarını çözme

- **Yazıcı kontrol panelindeki mavi ışık yanmıyorsa kablosuz özelliği kapalı olabilir.**

Kablosuz özelliğini açmak için yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranından «1» (Kablosuz) seçeneğine dokunun, ⚙️ (Ayarlar) seçeneğine dokunun. **Kablosuz Ayarları** seçeneğine dokunun ve ardından **Kablosuz** öğesinin yanındaki düğmeye dokunarak özelliği açıp kapatın.

- **Mavi ışık yanıp sönüyorsa yazıcı bir ağa bağlı değil demektir.**

Yazıcıyı kablosuz olarak bağlamak için yazıcının kontrol panelinden erişebileceğiniz Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanın. Giriş ekranında «1» (Kablosuz) seçeneğine dokunun, ⚙️ (Ayarlar) seçeneğine dokunun, **Kablosuz Kurulum Sihirbazı** seçeneğine dokunun ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

İpucu: Daha fazla yardım için **www.hp.com/go/wifihelp** adresini ziyaret edin.

Not: Windows yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız sorun giderme için HP Print and Scan Doctor aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı, **www.hp.com/go/tools** adresinden indirebilirsiniz.

Yazıcıyı yönlendirici olmadan kablosuz olarak kullanma (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct ile, bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı (akıllı telefon veya tablet gibi) mevcut bir kablosuz ağa bağlanmadan kablosuz olarak doğrudan bir yazıcıya bağlayabilirsiniz.

Not: Wi-Fi Direct özelliğini kullanmak için bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda HP yazılımının kurulu olması gerekebilir. Daha fazla bilgi için **123.hp.com/oj6950** adresini ziyaret edin.

İpucu: Wi-Fi Direct ile baskı hakkında bilgi edinmek için Wi-Fi Direct Baskı web sitesini (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**) ziyaret edin.

USB bağlantısından kablosuz ağ bağlantısına geçme

Daha fazla bilgi: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Faksı kurma

Faksı, HP yazıcı yazılımını kullanarak (önerilir) ya da yazıcı kontrol paneli üzerinden kurabilirsiniz.

- **Windows:** Yazılım kurulumu sırasında Faks Sihirbazı'nı kullanın. Yazılım kurulumundan sonra kurmak için HP yazıcı yazılımını açın (masaüstündeki yazıcının adına sahip simgeye çift tıklayın), **Faks** sekmesine gidin ve ardından **Faks Kurulum Sihirbazı** öğesini seçin.
- **OS X:** Yazıcı kurulumundan sonra HP Yardımcı Programından Temel Faks Ayarlarını kullanın.
- **Kontrol paneli:** Giriş ekranındaki **Faks** seçeneğine dokunun ve ardından **Kur** seçeneğine dokunun.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/support/oj6950 adresini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi



Ürün desteği

www.hp.com/support/oj6950



HP mobil baskı

www.hp.com/go/mobileprinting

Yardım	Kullanım Kılavuzunun “Teknik Bilgiler” bölümünde ek yardım alabilir ve bildirimler, çevresel ve yasal düzenleme bilgilerine (Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi ve uyumluluk beyanları dahil olmak üzere) ulaşabilirsiniz. www.hp.com/support/oj6950 .
Mürekkep kartuşu bilgileri	Yazıcıyla birlikte kurulum için temin edilen kartuşları kullandığınızdan emin olun.
Güvenlik bilgileri	Yalnızca HP tarafından verilen (varsa) elektrik kablosu ve güç adaptörüyle kullanın.
Mürekkep kullanımı	www.hp.com/go/inkusage
Yasal Düzenleme Model Numarası	Yasal düzenlemelerde kimlik belirleme amacıyla, ürününüze bir Yasal Düzenleme Model Numarası verilmiştir. Bu Yasal Düzenleme Numarası, pazarlama adıyla ya da ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.
Yazıcı kaydı	www.register.hp.com
Uygunluk Beyanı	www.hp.eu/certificates

Начало работы

1. Следуйте инструкциям по настройке принтера в брошюре по установке.
2. Перейдите на сайт **123.hp.com/oj6950**, чтобы загрузить и запустить ПО HP для настройки принтера или приложение HP Smart, и подключите принтер к сети.

Примечание для пользователей Windows®. Программное обеспечение принтера HP можно установить с компакт-диска. Если компакт-диск не входит в комплект поставки принтера, его можно заказать на веб-сайте **www.support.hp.com**.

3. Создайте учетную запись или зарегистрируйте принтер.

Настройка беспроводного соединения

Подключение принтера к беспроводной сети не вызовет затруднений, если следовать инструкциям на панели управления принтера и установить ПО принтера HP или приложение HP Smart.

Дополнительную информацию см. на сайте центра беспроводной печати HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Устранение неисправностей беспроводного подключения

- **Если синий индикатор на панели управления принтера не горит, возможно, беспроводная сеть отключена.**
Чтобы включить беспроводное соединение, на панели управления принтера откройте главный экран и коснитесь «f» (Беспроводная связь), затем выберите ⚙ (Параметры). Нажмите **Параметры беспроводного соединения**, а затем кнопку **Беспроводная связь**, чтобы включить данную функцию.
- **Если синий индикатор мигает, принтер не подключен к беспроводной сети.**
Используйте мастер настройки беспроводной связи на панели управления принтера, чтобы настроить беспроводное подключение. На главном экране нажмите значки «f» (Беспроводная сеть), ⚙ (Параметры), **Мастер настройки беспроводной сети** и следуйте инструкциям на экране.

Совет. Дополнительную информацию см. на веб-сайте **www.hp.com/go/wifihelp**.

Примечание. В ОС Windows для устранения неполадок можно использовать инструмент HP Print and Scan Doctor. Он доступен для загрузки на веб-сайте **www.hp.com/go/tools**.

Беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизатора (Wi-Fi Direct)

Функция Wi-Fi Direct позволяет подключить компьютер или мобильное устройство (например, смартфон или планшет) напрямую к принтеру без подключения к существующей беспроводной сети.

Примечание. Для использования Wi-Fi Direct необходимо установить ПО HP на компьютере или мобильном устройстве. Подробную информацию см. на веб-сайте **123.hp.com/oj6950**.

Совет. Подробную информацию о технологии Wi-Fi Direct см. на странице Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Переключение с USB-соединения на беспроводную сеть

Подробнее: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Настройка факса

Настроить факс можно с помощью ПО принтера HP (рекомендуется) или через панель управления принтера.

- **Windows:** используйте мастер настройки факса во время установки ПО. Чтобы настроить факс после установки ПО, откройте ПО принтера HP, дважды щелкнув значок с его именем на рабочем столе, затем перейдите на вкладку **Факс** и выберите **Мастер настройки факса**.
- **OS X:** после установки ПО перейдите в раздел «Основные параметры факсимильной связи» (Basic Fax Settings) в HP Utility.
- **Панель управления:** нажмите **Факс** на главном экране и выберите **Настройка**.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/support/oj6950.

Дополнительная информация



Поддержка продукта

www.hp.com/support/oj6950



Мобильная печать HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Справка	Справочная информация, примечания и сведения, связанные с защитой окружающей среды и законодательством, в том числе положения законодательства Европейского союза и заявления о соответствии, находятся в разделе «Техническая информация» руководства пользователя по адресу: www.hp.com/support/oj6950 .
Сведения о струйных картриджах	Во время настройки принтера используйте картриджи, входящие в комплект поставки.
Информация о безопасности	Используйте только кабель и адаптер питания, поставляемые HP (если есть в комплекте).
Использование чернил	www.hp.com/go/inkusage
Нормативный код модели	Для нормативной идентификации устройству присвоен нормативный код модели. Нормативный код модели не следует путать с названием или номером продукта.
Регистрация принтера	www.register.hp.com
Декларация соответствия	www.hp.eu/certificates

Жұмысты бастау

1. Принтер реттеуді бастау үшін реттеу флаеріндегі нұсқауларды орындаңыз.
2. HP реттеу бағдарламалық құралын немесе HP Smart қолданбасын жүктеу үшін **123.hp.com/oj6950** веб-сайтына кіріңіз және принтерді желіге қосыңыз.

Windows® пайдаланушыларына ескертпе: Сондай-ақ, HP принтерінің бағдарламалық құралының ықшам дискісін пайдалануға болады. Принтермен бірге берілмесе ықшам дискіге **www.support.hp.com** сайтында тапсырыс беруге болады.

3. Тіркелгі жасаңыз немесе принтерді тіркеңіз.

Сымсыз байланысты реттеу

Принтердің басқару тақтасындағы нұсқауларды орындап, HP принтер бағдарламалық құралын немесе HP Smart қолданбасын орнату арқылы принтер сымсыз желіге сәтті қосылады.

Қосымша ақпарат алу үшін HP сымсыз басып шығару веб-сайтына кіріңіз (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Сымсыз байланыс ақауларын шешу

- **Принтердің басқару тақтасындағы көк шам жанып тұрмаса, сымсыз байланыс өшірілген болуы мүмкін.**

Сымсыз желіні қосу үшін принтер басқару тақтасының дисплейінде басты экраннан «1» (Wireless (Сымсыз)) түймесін, одан кейін ⚙ (Settings (Параметрлер)) түймесін түртіңіз. Оны қосу үшін **Wireless Settings** (Сымсыз параметрлер), содан кейін **Wireless** (Сымсыз) жанындағы түймені түртіңіз.

- **Егер көк шам жыпылықтаса, принтер желіге қосылмаған.**

Принтерді сымсыз қосу үшін принтердің басқару тақтасынан қолжетімді «Сымсыз реттеу шебері» параметрін пайдаланыңыз. Басты экранда «1» (Wireless (Сымсыз)), ⚙ (Settings (Параметрлер)) тармағын түртіңіз, **Wireless Setup Wizard** (Сымсыз реттеу шебері) тармағын түртіңіз де, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кеңес: Қосымша анықтама алу үшін **www.hp.com/go/wifihelp** бетіне кіріңіз.

Ескертпе: Windows операциялық жүйесі орнатылған компьютерді пайдаланып жатсаңыз, ақаулықтарды жою үшін HP Print and Scan Doctor құралын пайдалануға болады. Бұл құралды **www.hp.com/go/tools** бетінен жүктеңіз.

Принтерді маршрутизаторсыз сымсыз пайдалану (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct мүмкіндігін компьютерді немесе мобильді құрылғыны (мысалы, смартфонды немесе планшетті) принтерге сымсыз (бұрыннан бар сымсыз желіге қоспастан) қосуға болады.

Ескертпе: Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдалану үшін компьютерге немесе мобильді құрылғыға орнатылған HP бағдарламалық құралы қажет болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін **123.hp.com/oj6950** бетіне кіріңіз.

Кеңес: Wi-Fi Direct мүмкіндігі арқылы басып шығару туралы қосымша ақпарат алу үшін Wi-Fi Direct арқылы басып шығару веб-сайтына (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**) кіріңіз.

USB байланысынан сымсыз байланысқа ауыстыру

Қосымша мәліметтер алу: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Факсты реттеу

Факсты HP принтер бағдарламалық құралын пайдаланып (ұсынылады) немесе принтердің басқару тақтасын пайдаланып реттеуге болады.

- **Windows:** Бағдарламалық құралды орнату кезінде факс шеберін пайдаланыңыз. Бағдарламалық құралды орнатудан кейін реттеу үшін HP принтер бағдарламалық құралын ашыңыз (жұмыс үстелінде принтер атауы бар белгішені екі рет басыңыз), **Fax** (Факс) қойындысына өтіңіз, содан кейін **Fax Setup Wizard** (Факсты реттеу шебері) қолданбасын таңдаңыз.
- **OS X:** Бағдарламалық құралды орнатудан кейін HP Utility құралында Basic Fax Settings (Факстың негізгі параметрлері) тармағын пайдаланыңыз.
- **Басқару тақтасы:** Басты экранда **Fax** (Факс) тармағын түртіңіз, содан кейін **Setup** (Реттеу) пәрменін түртіңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін www.hp.com/support/oj6950 бетіне кіріңіз.

Қосымша мәліметтер алу



Өнімді қолдау

www.hp.com/support/oj6950



HP мобильді басып шығару

www.hp.com/go/mobileprinting

Анықтама	Қосымша анықтамалар алып, ескертпелер табу үшін реттеуге қатысты ақпаратты, соның ішінде Еуропа Одағы реттеу ескертпесі және сәйкестік мәлімдемелерін пайдаланушы нұсқаулығының «Техникалық ақпарат» бөлімінен алыңыз: www.hp.com/support/oj6950 .
Сия картриджі ақпараты	Орнату үшін принтермен бірге келген картридждерді пайдаланыңыз.
Қауіпсіздік туралы ақпарат	Тек HP компаниясы ұсынған қуат сымын және қуат адаптерін (берілген болса) пайдаланыңыз.
Сияны пайдалану	www.hp.com/go/inkusage
Нормативтік модель нөмірі	Заңды айқындау мақсаттары үшін өнімге реттеуші үлгі нөмірі тағайындалған. Бұл реттеулі үлгі нөмірін нарықтағы атауымен немесе өнім нөмірлерімен шатастырмау керек.
Принтерді тіркеу	www.register.hp.com
Сәйкестік туралы мәлімдеме	www.hp.eu/certificates

Початок роботи

1. Виконайте вказівки, наведені в короткому посібнику з налаштування, щоб підготувати принтер до роботи.
2. Завітайте на веб-сайт **123.hp.com/oj6950**, щоб завантажити й запустити програмне забезпечення HP або програму HP Smart, і під'єднайте принтер до мережі.

Примітка для користувачів Windows®. Також ви можете використовувати програмне забезпечення для принтера HP із CD-диска. Якщо в комплекті з принтером немає CD-диска, його можна замовити на сайті **www.support.hp.com**.

3. Створіть обліковий запис або зареєструйте принтер.

Налаштування бездротового підключення

Щоб підключити принтер до бездротової мережі, дотримуйтеся вказівок на панелі керування принтера й установіть програмне забезпечення принтера HP або програму HP Smart.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті центру бездротового друку HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Розв'язання проблем з бездротовим зв'язком

- **Якщо синій індикатор на панелі керування принтера не світиться, можливо, функцію бездротового зв'язку не увімкнено.**

Щоб увімкнути бездротовий зв'язок, на головному екрані панелі керування принтера торкніться пункту «r» (Wireless (Бездротовий зв'язок)), після чого — ⚙ (Settings (Параметри)). Торкніться пункту **Wireless Settings** (Параметри бездротового зв'язку), а потім — кнопки поруч із пунктом **Wireless** (Бездротовий зв'язок), щоб увімкнути функцію.

- **Якщо синій індикатор блимає, це означає, що принтер не підключено до мережі.**

Щоб налаштувати бездротове підключення, запустіть з екрана панелі керування принтера Wireless Setup Wizard (Майстер налаштування бездротового підключення). На головному екрані торкніться пункту «r» (Wireless (Бездротовий зв'язок)) > ⚙ (Settings (Параметри)) > **Wireless Setup Wizard** (Майстер налаштування бездротового підключення) і дотримуйтеся вказівок на екрані.

Порада. Додаткові відомості див. на веб-сторінці **www.hp.com/go/wifihelp**.

Примітка. Для усунення несправностей користувачі ОС Windows можуть скористатися інструментом HP Print and Scan Doctor. Завантажити цей інструмент можна з веб-сайту **www.hp.com/go/tools**.

Установлення бездротового з'єднання з принтером без маршрутизатора (Wi-Fi Direct)

За допомогою Wi-Fi Direct можливе бездротове підключення комп'ютера або мобільного пристрою (наприклад, смартфона чи планшета) до принтера — без під'єднання до наявної бездротової мережі.

Примітка. Для використання функції Wi-Fi Direct потрібно встановити на комп'ютері або мобільному пристрої програмне забезпечення HP. Додаткову інформацію див. на веб-сайті **123.hp.com/oj6950**.

Порада. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо друку за допомогою Wi-Fi Direct, завітайте на веб-сайт друку через Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Зміна USB-підключення на бездротове підключення

Щоб отримати докладнішу інформацію, перейдіть за посиланням: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Налаштування факсу

Факс можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення для принтера HP (рекомендовано) або панелі керування принтера.

- **Windows.** Під час встановлення програмного забезпечення використовуйте функцію майстра налаштування факсу. Щоб виконати налаштування після встановлення програмного забезпечення, відкрийте програмне забезпечення HP (двічі натисніть піктограму з назвою принтера на робочому столі), перейдіть на вкладку **Fax** (Факс) і виберіть пункт **Fax Setup Wizard** (Майстер налаштування факсу).
- **OS X.** Після встановлення програмного забезпечення з програми HP Utility скористайтеся функцією базових параметрів факсу.
- **Панель керування.** Торкніться пункту **Fax** (Факс) на головному екрані, а потім — **Setup** (Налаштування).

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.hp.com/support/oj6950.

Докладні відомості



Служба технічної підтримки
www.hp.com/support/oj6950



Мобільний друк від HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Довідка	У розділі «Технічна інформація» посібника користувача можна отримати додаткову довідку, а також ознайомитися з відповідними зауваженнями, відомостями про безпеку для навколишнього середовища та нормативною інформацією, зокрема із зауваженням щодо дотримання норм ЄС і висновками про відповідність: www.hp.com/support/oj6950 .
Відомості про картриджі з чорнилом	Переконайтеся, що для налаштування ви використовуєте картриджі з комплекту постачання принтера.
Указівки щодо техніки безпеки	Використовуйте лише кабель та адаптер живлення, надані компанією HP (за наявності)
Використання чорнил	www.hp.com/go/inkusage
Регулятивний ідентифікаційний номер моделі	Для нормативної ідентифікації цього пристрою призначено регулятивний ідентифікаційний номер моделі. Регулятивний ідентифікаційний номер не слід плутати з маркетинговою назвою або номером виробу
Реєстрація принтера	www.register.hp.com
Декларація відповідності	www.hp.eu/certificates