

Get started

1. Follow the instructions in the setup flyer to begin printer setup.

When prompted on the printer control panel display, select an option on the **Printer Setup Options** screen.

2. Connect your printer and continue printer setup online.

- If you selected the general or basic setup option, visit **123.hp.com/ojp8730** to launch the HP printer software or HP Smart app for your computer or mobile device.

Note for Windows® users: You can also use the HP printer software CD. If your printer does not come with a CD, you may order one from **www.support.hp.com**.

- If you selected the IT or advanced setup option, visit **hp.com/go/upd** to download and install HP Universal Print Driver.

3. Create an account or register your printer.

Set up wireless connection

By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network.

For more information, visit the HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Solve wireless problems

- If the blue light on the printer control panel is not lit, wireless might be turned off.
- If the blue light is blinking, the printer is not connected to a network.

Use the Wireless Setup Wizard to make a wireless connection.

To turn on wireless or use wireless setup wizard

1. On the printer control panel display, touch or swipe down the tab at the top of a screen to open the Dashboard, touch (Wireless), and then touch (Settings).
2. Touch **Wireless Settings**, and then do one of the following:
 - Touch **Wireless** to turn it on.
 - Touch **Wireless Setup Wizard** or **Wi-Fi Protected Setup**, and then follow the onscreen instructions to make a wireless connection.

Tip: For more help, visit **www.hp.com/go/wifihelp**.

Note: If you are using a computer running Windows, you can use the HP Print and Scan Doctor tool for troubleshooting. Download this tool from **www.hp.com/go/tools**.

Use the printer wirelessly without a router (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

Note: To use Wi-Fi Direct, you might need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit **123.hp.com/ojp8730**.

Tip: To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Convert from a USB connection to wireless connection

Learn more: **www.hp.com/go/usbtowifi**.



D9L20-90057

EN	DE	ES	FR	IT	PT	NL	DA
SV	NO	FI	ET	LV	LT	AR	

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

Impresso na China
中国印刷
중국에서 인쇄

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

Set up fax

You can set up fax using the HP printer software (recommended) or from the printer control panel.

- **Windows:** Use the Fax Wizard during software installation. To set up after software installation, open the HP printer software (double-click the icon with the printer name on the desktop), go to the **Fax** tab, and then select **Fax Setup Wizard**.
- **OS X:** After software installation, use Basic Fax Settings from the HP Utility.
- **Control panel:** Touch **Fax** on the Home screen, and then touch **Setup**.

For more information, visit www.hp.com/support/ojp8730.

Learn more



Product support

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

Help	Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the User Guide: www.hp.com/support/ojp8730 .
Safety information	Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.
Ink usage	www.hp.com/go/inkusage
Regulatory Model Number	For regulatory identification purposes, your product is assigned with a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number should not be confused with the marketing name or product numbers.
Printer registration	www.register.hp.com
Declaration of Conformity	www.hp.eu/certificates

Erste Schritte

1. Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf dem zugehörigen Flyer, um mit der Druckereinrichtung zu beginnen.
Wenn Sie auf der Bedienfeldanzeige dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine der **Optionen für die Druckereinrichtung** auf der Anzeige aus.
2. Stellen Sie eine Verbindung zum Drucker her und fahren Sie online mit der Druckereinrichtung fort.
 - Wenn Sie die allgemeine oder grundlegende Einrichtungsoption ausgewählt haben, rufen Sie **123.hp.com/ojp8730** auf, um die HP Druckersoftware oder HP Smart App für den Computer oder das mobile Gerät zu starten.
Hinweis für Windows®-Benutzer: Sie können auch die CD mit der HP Druckersoftware verwenden. Wenn Ihr Drucker ohne CD geliefert wird, können Sie unter **www.support.hp.com** eine CD bestellen.
 - Wenn Sie die IT-verwaltete oder erweiterte Einrichtungsoption ausgewählt haben, rufen Sie **hp.com/go/upd** auf, um den HP Universal Print Driver herunterzuladen und zu installieren.
3. Erstellen Sie ein Konto oder registrieren Sie den Drucker.

Einrichten einer Wireless-Verbindung

Die Verbindung zwischen dem Drucker und dem Wireless-Netzwerk sollte anhand der Anweisungen auf dem Bedienfeld des Druckers und durch Installieren der HP Druckersoftware oder HP Smart App erfolgreich hergestellt worden sein.

Weitere Informationen finden Sie im HP Wireless-Druckcenter (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Beheben von Problemen mit Wireless-Verbindungen

- **Wenn die blaue LED neben dem Bedienfeld des Druckers nicht leuchtet, ist die Wireless-Funktion nicht aktiviert.**
- **Wenn die blaue LED blinkt, ist der Drucker nicht mit einem Netzwerk verbunden.**

Stellen Sie die Wireless-Verbindung mithilfe des Wireless-Einrichtungsassistenten her.

Aktivieren der Wireless-Funktion und Verwenden des Wireless-Einrichtungsassistenten

1. Tippen Sie auf der Druckerbedienfeldanzeige auf die Registerkarte oben in der Anzeige oder wischen Sie diese nach unten, um das Dashboard zu öffnen. Tippen Sie auf  (Wireless) und dann auf  (Einstellungen).
2. Tippen Sie auf **Wireless-Einstellungen** und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Wireless**, um die Wireless-Funktion zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Wireless-Einrichtungsassistent** oder auf **Wi-Fi Protected Setup** und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen zum Herstellen einer Wireless-Verbindung.

Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter **www.hp.com/go/wifihelp**.

Hinweis: Auf einem Windows-Computer können Sie das Tool HP Print and Scan Doctor zum Beheben von Problemen verwenden. Laden Sie dieses Tool unter **www.hp.com/go/tools** herunter.

Wireless-Betrieb des Druckers ohne Router (Wi-Fi Direct)

Über Wi-Fi Direct können Sie eine direkte Wireless-Verbindung zwischen Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) und einem Drucker herstellen – es ist keine Verbindung zu einem vorhandenen Wireless-Netzwerk erforderlich.

Hinweis: Für Wi-Fi Direct benötigen Sie ggf. HP Software, die auf dem Computer oder dem mobilen Gerät installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter **123.hp.com/ojp8730**.

Tipp: Weitere Informationen zum Drucken über Wi-Fi Direct finden Sie auf der Website zum Wi-Fi Direct-Druck (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Wechseln von einer USB-Verbindung zu einer Wireless-Verbindung

Weitere Informationen: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Faxeinrichtung

Sie können die Faxfunktion mit der HP Druckersoftware (empfohlen) oder über das Bedienfeld des Druckers einrichten.

- **Windows:** Verwenden Sie während der Installation der Software den Faxassistenten. Sie können die Funktion nach der Installation der Software einrichten. Öffnen Sie die HP Druckersoftware (doppelklicken Sie dazu auf dem Desktop auf das Symbol mit dem Druckernamen), wechseln Sie dann zur Registerkarte **Fax** und wählen Sie **Faxeinrichtungsassistent** aus.
- **OS X:** Verwenden Sie nach der Installation der Software die grundlegenden Faxeinstellungen aus dem HP Dienstprogramm.
- **Bedienfeld:** Tippen Sie auf der Startanzeige auf **Fax** und dann auf **Einrichtung**.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/support/ojp8730.

Weitere Infos



Produktsupport

www.hp.com/support/ojp8730



HP Mobile Printing

www.hp.com/go/mobileprinting

Hilfe	Weitere Hilfe sowie Hinweise, Erklärungen zum Umweltschutz und rechtliche Hinweise (einschließlich Zulassungshinweis für die Europäische Union und Konformitätserklärung) finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ des Benutzerhandbuchs. www.hp.com/support/ojp8730 .
Sicherheitsinformationen	Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit dem Netzkabel und dem Netzteil (sofern im Lieferumfang enthalten), die von HP geliefert wurden.
Tintenverbrauch	www.hp.com/go/inkusage
Modellzulassungsnummer	Zu Identifizierungszwecken ist Ihrem Gerät eine Modellzulassungsnummer zugewiesen. Die Modellzulassungsnummer darf nicht mit dem Produktnamen oder der Produkt-/Gerätenummer verwechselt werden.
Druckerregistrierung	www.register.hp.com
Konformitätserklärung	www.hp.eu/certificates

Primeros pasos

1. Siga las instrucciones del póster de instalación para iniciar la configuración de la impresora.
Cuando se le indique en la pantalla del panel de control, seleccione una opción en la pantalla **Opciones de configuración de la impresora**.
2. Conecte su impresora y continúe la instalación de la impresora en línea.
 - Si seleccionó la opción general o de configuración básica, visite **123.hp.com/ojp8730** para iniciar el software de la impresora HP o la aplicación HP Smart de su equipo o dispositivo móvil.
Nota para usuarios de Windows®: también puede utilizar el CD de software de la impresora HP. Si la impresora no se suministra con un CD, puede pedir uno en **www.support.hp.com**.
 - Si seleccionó la opción de TI o configuración avanzada, visite **hp.com/go/upd** para descargar e instalar el controlador de impresión universal de HP.
3. Cree una cuenta o registre su impresora.

Configurar conexión inalámbrica

Si sigue las instrucciones del panel de control de la impresora y de instalación del software de la impresora HP o la aplicación HP Smart, habrá conectado correctamente la impresora a la red inalámbrica.

Para obtener más información, visite el sitio web del centro de impresión inalámbrica HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Solución de problemas de comunicación inalámbrica

- **Si la luz azul del panel de control de la impresora no se enciende, puede que la conexión inalámbrica esté desactivada.**
- **Si la luz azul parpadea, la impresora no está conectada a una red.**

Use el asistente de instalación inalámbrica para realizar una conexión inalámbrica.

Active la función inalámbrica o utilice el asistente de instalación inalámbrica.

1. En la pantalla del panel de control de la impresora, toque o deslice hacia abajo la pestaña situada en la parte superior de una pantalla para abrir el panel, pulse «¶» (Inalámbrica) y luego toque ⚙️ (Configuración).
2. Toque **Config. inalámbrica** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Toque **Inalámbrico** para activarlo.
 - Toque **Asistente de instalación inalámbrica** o **Configuración Wi-Fi protegida** y luego siga las instrucciones en pantalla para realizar una conexión inalámbrica.

Consejo: Para obtener más ayuda, visite **www.hp.com/go/wifihelp**.

Nota: Si utiliza un equipo con Windows, puede utilizar la herramienta HP Print and Scan Doctor para solucionar problemas. Descargue esta herramienta en **www.hp.com/go/tools**.

Use la impresora de forma inalámbrica sin un enrutador (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, puede conectar su equipo o dispositivo móvil (como un smartphone o una tablet) directamente a la impresora de forma inalámbrica: no es necesario conectarse a una red inalámbrica existente.

Nota: Para utilizar Wi-Fi Direct, puede que necesite instalar software de HP en el equipo o dispositivo móvil. Para obtener más información, visite **123.hp.com/ojp8730**.

Consejo: Para obtener más información sobre la impresión con Wi-Fi Direct, visite el sitio web de impresión de Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Convertir una conexión USB en una conexión inalámbrica

Más información: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Configuración del fax

Puede configurar el fax utilizando el software de la impresora HP (recomendado) o en el panel de control de la impresora.

- **Windows:** utilice el asistente de configuración de fax durante la instalación del software. Para configurarlo después de la instalación del software, abra el software de la impresora HP (haga doble clic en el icono con el nombre de la impresora del escritorio), vaya a la pestaña **Fax** y, a continuación, seleccione **Asistente de configuración de fax**.
- **OS X:** después de la instalación del software, utilice los Ajustes básicos del fax en HP Utility.
- **Panel de control:** toque **Fax** en la pantalla inicial y, a continuación, toque **Configuración**.

Para obtener más información, visite www.hp.com/support/ojp8730.

Más información



Soporte para productos

www.hp.com/support/ojp8730



Impresión móvil HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Ayuda	Obtenga ayuda adicional, información sobre notificaciones, medioambiente y normativas (incluidas notificaciones reglamentarias y declaraciones de cumplimientos de la Unión Europea) en la sección "Información técnica" de la Guía del usuario: www.hp.com/support/ojp8730 .
Información de seguridad	Use únicamente el cable y el adaptador de alimentación (si se incluyen) proporcionados por HP.
Uso de la tinta	www.hp.com/go/inkusage
Número de modelo reglamentario	A los efectos de la identificación reglamentaria, al producto se le ha asignado un número de modelo reglamentario. No debe confundirse este número reglamentario con el nombre comercial o los números de producto.
Registro de la impresora	www.register.hp.com
Declaración de conformidad	www.hp.eu/certificates

Démarrage

1. Suivez les instructions figurant sur la fiche d'installation pour configurer l'imprimante.
Lorsque vous y êtes invité sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez l'une des options de l'écran **Options de configuration de l'imprimante**.
2. Connectez votre imprimante et continuez sa configuration en ligne.
 - Si vous avez sélectionné l'option de configuration générale ou de configuration de base, rendez vous sur le site **123.hp.com/ojp8730** pour lancer le logiciel de l'imprimante HP ou l'application HP Smart pour votre ordinateur ou périphérique mobile.
Remarque à l'attention des utilisateurs Windows® : vous pouvez également utiliser le CD du logiciel de l'imprimante HP. Si votre imprimante n'est pas livrée avec un CD, vous pouvez en commander un sur le site **www.support.hp.com**.
 - Si vous avez sélectionné l'option de configuration gérée par l'informatique ou de configuration avancée, rendez-vous sur le site **hp.com/go/upd** pour télécharger et installer le pilote HP Universal Print.
3. Créez un compte ou enregistrez votre imprimante.

Configuration d'une connexion sans fil

En suivant les instructions du panneau de commande de l'imprimante et en installant le logiciel d'impression HP ou l'application HP Smart, vous réussirez à connecter l'imprimante au réseau sans fil.

Pour en savoir plus, consultez le Centre d'impression sans fil HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Résolution des problèmes liés aux réseaux sans fil

- **Si le voyant bleu près du panneau de commande de l'imprimante n'est pas allumé, cela signifie que la fonction sans fil est peut-être désactivée.**
- **Si le voyant bleu clignote, l'imprimante n'est pas connectée au réseau.**

Utilisez l'assistant de configuration sans fil pour établir une connexion sans fil.

Pour activer la connexion sans fil ou utiliser l'assistant de configuration sans fil

1. Dans l'écran du panneau de commande de l'imprimante, touchez ou balayez vers le bas l'onglet situé en haut de l'écran pour ouvrir le Tableau de bord, puis touchez (¶) (Sans fil) et ⚙ (Paramètres).
2. Appuyez sur **Paramètres sans fil** et procédez selon l'une des méthodes suivantes :
 - Touchez **Sans fil** pour l'activer.
 - Touchez **Assistant de configuration sans fil** ou **Configuration Wi-Fi protégée**, puis suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion sans fil.

Conseil : Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur **www.hp.com/go/wifihelp**.

Remarque : Si vous utilisez un ordinateur exécutant Windows, vous pouvez utiliser l'outil HP Print and Scan Doctor pour procéder au dépannage. Vous pouvez télécharger cet outil sur le site **www.hp.com/go/tools**.

Utiliser l'imprimante sans fil sans routeur (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct vous permet de connecter votre ordinateur ou votre périphérique mobile (smartphone ou tablette) directement à une imprimante sans utiliser de câble, sans vous connecter à un réseau sans fil existant.

Remarque : Pour utiliser Wi-Fi Direct, il se peut que vous deviez installer un logiciel HP sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile. Pour plus d'informations, visitez le site **123.hp.com/ojp8730**.

Conseil : Pour en savoir plus sur l'impression avec Wi-Fi Direct, consultez le site Web Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Passer d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus : **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Configuration du télécopieur

Vous pouvez configurer le télécopieur avec le logiciel de l'imprimante HP (recommandé) ou depuis le panneau de commande de l'imprimante.

- **Windows** : Utilisez l'assistant de configuration du télécopieur pendant l'installation du logiciel. Pour procéder à la configuration après installation du logiciel, ouvrez le logiciel de l'imprimante HP (cliquez deux fois sur l'icône portant le nom de l'imprimante sur le bureau), rendez-vous sur l'onglet **Télécopieur**, puis sélectionnez **Assistant de configuration du télécopieur**.
- **OS X** : Une fois le logiciel installé, utilisez les paramètres de base du télécopieur de l'utilitaire HP.
- **Panneau de commande** : Appuyez sur **Télécopieur** sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Configuration**.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/support/ojp8730.

En savoir plus



Assistance produit

www.hp.com/support/ojp8730



Impression mobile HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Aide	Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires (y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne) dans la section « Informations techniques » du manuel de l'utilisateur : www.hp.com/support/ojp8730 .
Informations de sécurité	Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.
Utilisation de l'encre	www.hp.com/go/inkusage
Numéro de modèle réglementaire	Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro de modèle réglementaire a été affecté à votre produit. Ne confondez pas le numéro de modèle réglementaire et le nom marketing ou les références du produit.
Enregistrement de l'imprimante	www.register.hp.com
Déclaration de conformité	www.hp.eu/certificates

Iniziare

1. Seguire le istruzioni fornite nel pieghevole di installazione per avviare la configurazione della stampante.
Quando richiesto sul display del pannello di controllo della stampante, selezionare un'opzione nella schermata **Opzioni di installazione della stampante**.
2. Connettere la stampante e proseguire con l'installazione della stampante online.
 - Se è stata selezionata l'opzione d'installazione generale o base, visitare **123.hp.com/ojp8730** per avviare il software della stampante o l'app HP Smart per il computer o il dispositivo mobile in uso.
Nota per gli utenti Windows®: è possibile utilizzare anche il CD del software della stampante HP. Se la stampante non è provvista di CD, è possibile ordinarne uno da **www.support.hp.com**.
 - Se è stata selezionata l'opzione d'installazione IT o avanzata, visitare **hp.com/go/upd** per scaricare e installare HP Universal Print Driver.
3. Creare un account o registrare la stampante.

Configurare la connessione wireless

Seguendo le istruzioni sul pannello di controllo della stampante e installando il software della stampante HP o l'applicazione HP Smart, la connessione della stampante alla rete wireless dovrebbe risultare attiva.

Per ulteriori informazioni, visitare HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Risoluzione dei problemi wireless

- **Se la spia blu sul pannello di controllo della stampante non è accesa, la connessione wireless potrebbe essere disattivata.**
- **Se la spia blu lampeggia, la stampante non è connessa ad alcuna rete.**

Utilizzare l'installazione guidata wireless per creare una connessione wireless.

Per attivare il wireless o utilizzare l'installazione guidata wireless

1. Nel display del pannello di controllo della stampante, toccare o scorrere verso il basso la scheda nella parte superiore della schermata per aprire il Dashboard, toccare «» (Wireless) e quindi «» (Impostazioni).
2. Toccare **Impost. wireless**, quindi eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare **Wireless** per attivarlo.
 - Toccare **Installazione guidata wireless** o **Installazione protetta Wi-Fi**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire una connessione wireless.

Suggerimento: per ulteriore assistenza, visitare il sito **www.hp.com/go/wifihelp**.

Nota: se si utilizza un computer su cui è in esecuzione Windows, è possibile servirsi dello strumento HP Print and Scan Doctor per la risoluzione dei problemi. Per scaricare lo strumento, visitare il sito **www.hp.com/go/tools**.

Utilizzare la stampante in modalità wireless senza un router (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, è possibile collegare il computer o il dispositivo mobile (smartphone o tablet) direttamente alla stampante in modalità wireless, senza connessione a una rete wireless esistente.

Nota: per utilizzare Wi-Fi Direct, potrebbe essere necessario installare il software HP sul proprio computer o dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito **123.hp.com/ojp8730**.

Suggerimento: per maggiori informazioni sulla stampa con Wi-Fi Direct, visitare il sito Web per la stampa Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Passare da una connessione USB a una connessione wireless

Per ulteriori informazioni: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Configurare il fax

È possibile configurare il fax utilizzando il software della stampante HP (opzione consigliata) oppure dal pannello di controllo della stampante.

- **Windows:** utilizzare la Configurazione guidata fax durante l'installazione del software. Per effettuare la configurazione dopo l'installazione del software, avviare il software della stampante HP (facendo doppio clic sull'icona con il nome della stampante sul desktop), accedere alla scheda **Fax**, quindi selezionare **Configurazione guidata fax**.
- **OS X:** dopo l'installazione del software, utilizzare Impostazioni fax di base dall'Utility HP.
- **Pannello di controllo:** toccare **Fax** sulla schermata iniziale, quindi toccare **Configurazione**.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/support/ojp8730.

Maggiori informazioni



Assistenza per i prodotti

www.hp.com/support/ojp8730



Stampa mobile HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Assistenza	È possibile ottenere ulteriore assistenza e trovare avvisi e informazioni ambientali e normative, comprese normative dell'Unione europea e dichiarazioni di conformità, nella sezione "Dati tecnici" della Guida utente: www.hp.com/support/ojp8730 .
Informazioni sulla sicurezza	Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore forniti da HP (se inclusi).
Utilizzo dell'inchiostro	www.hp.com/go/inkusage
Numero di modello normativo	Al prodotto viene assegnato un numero di modello normativo per ragioni legate all'identificazione prevista dalle normative. È importante non confondere tale numero di modello normativo con il nome commerciale o con il numero del prodotto.
Registrazione della stampante	www.register.hp.com
Dichiarazione di conformità	www.hp.eu/certificates

Introdução

1. Siga as instruções do folheto de instalação para iniciar a configuração da impressora.
Quando for solicitado no visor do painel de controle da impressora, selecione uma opção na tela **Opções de Configuração da Impressora**.
2. Conecte sua impressora e prossiga com a configuração on-line.
 - Se você selecionou a opção de configuração geral ou básica, acesse **123.hp.com/ojp8730** para iniciar o software da impressora HP ou aplicativo HP Smart para o seu computador ou dispositivo móvel.
Observação para usuários do Windows®: também é possível usar o CD de software da impressora HP. Se sua impressora não vem com um CD, você pode solicitar um em **www.support.hp.com**.
 - Se você tiver selecionado a opção de configuração de TI ou avançada, acesse **hp.com/go/upd** para baixar e instalar o Driver de Impressão Universal HP.
3. Crie uma conta ou registre sua impressora.

Configurar conexão sem fio

Seguindo as instruções no painel de controle da impressora e instalando o software da impressora HP ou o aplicativo HP Smart, o normal é que você tenha conseguido conectar a impressora à rede sem fio.

Para mais informações, visite HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Solucionar problemas de conexão sem fio

- **Se a luz azul no painel de controle da impressora não estiver acesa, os recursos sem fio da impressora podem estar desativados.**
- **Se a luz azul estiver piscando, isso significa que a impressora não está conectada à rede.**

Utilize o Assistente de Configuração Sem Fio para estabelecer uma conexão sem fio.

Ativar a conexão sem fio ou utilizar o assistente de configuração sem fio

1. Na tela do painel de controle da impressora, toque ou deslize a aba na parte superior de uma tela para abrir o Painel, toque em «¶» (Sem fio) e, em seguida, toque em ⚙️ (Configurações).
2. Toque em **Configurações Sem Fio**, e então escolha uma das seguintes:
 - Toque em **Conexão sem fio** para ativá-la.
 - Toque em **Assistente de Configuração Sem Fio** ou **Configuração Protegida Wi-Fi**, e siga as instruções na tela para fazer uma conexão sem fio.

Dica: Para obter mais informações, acesse **www.hp.com/go/wifihelp**.

Observação: se você estiver usando um computador que executa o Windows, será possível utilizar a ferramenta HP Print and Scan Doctor para solução de problemas. Baixe esta ferramenta em **www.hp.com/go/tools**.

Usar a impressora por meio de rede sem fio sem usar um roteador (Wi-Fi Direct)

Com o Wi-Fi Direct, é possível conectar seu computador ou dispositivo móvel (como smartphone ou tablet) diretamente a uma impressora sem fio – sem precisar se conectar a uma rede sem fio existente.

Observação: para usar o Wi-Fi Direct, talvez você precise instalar o software HP em seu computador ou dispositivo móvel. Para mais informações, acesse **123.hp.com/ojp8730**.

Dica: para saber como imprimir usando o Wi-Fi Direct, acesse o site de Impressão Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Converter de uma conexão USB para uma conexão sem fio

Saiba mais em: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Configurar fax

Você pode configurar o fax usando o software da impressora HP (recomendado) ou a partir do painel de controle da impressora.

- **Windows:** Use o Assistente de Fax durante a instalação do software. Para configurar após a instalação do software, abra o software da impressora HP (clique duas vezes no ícone com o nome da impressora na área de trabalho), vá para a guia **Fax** e selecione **Assistente de Configuração de Fax**.
- **OS X:** Após a instalação do software, use Configurações Básicas de Fax do HP Utility.
- **Painel de controle:** Toque em **Fax** na Tela Inicial, e depois toque em **Configuração**.

Para obter mais informações, acesse www.hp.com/support/ojp8730.

Saiba mais



Suporte do produto

www.hp.com/support/ojp8730



Impressão móvel HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Ajuda	Para mais ajuda e avisos, informações ambientais e regulamentares (incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade), consulte a seção “Informações Técnicas” do Guia do Usuário: www.hp.com/support/ojp8730 .
Informações sobre segurança	Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).
Consumo de tinta	www.hp.com/go/inkusage
Número regulamentar do modelo	Para fins de identificação regulamentar, um número de modelo regulamentar foi atribuído ao seu produto. Esse número de modelo regulamentar não deve ser confundido com o nome comercial nem com os números do produto.
Registro da impressora	www.register.hp.com
Declaração de conformidade	www.hp.eu/certificates

Aan de slag

1. Installeer de printer aan de hand van de instructies op de installatieflyer.
Als hierom wordt gevraagd op het bedieningspaneel van de printer, selecteert u een optie op het scherm **Opties voor Printer instellen**.
2. Sluit uw printer aan op het internet en vervolg de installatie online.
 - Als u de algemene of basisinstallatieoptie heeft geselecteerd, gaat u naar **123.hp.com/ojp8730** en laadt u de HP printersoftware of HP Smart-app voor uw computer of mobiele apparaat.
Opmerking voor gebruikers van Windows®: U kunt ook de HP cd met de printersoftware gebruiken. Als er bij uw printer geen cd is geleverd, kunt u er een bestellen op **www.support.hp.com**.
 - Als u de IT- of geavanceerde installatieoptie heeft geselecteerd gaat u naar **hp.com/go/upd** om HP Universal Print Driver te downloaden en te installeren.
3. Maak een account of registreer uw printer.

Een draadloze verbinding instellen

Volg de instructies op het bedieningspaneel van de printer en de installatie-instructies van de HP printersoftware of HP Smart-app. Als u deze correct hebt opgevolgd, moet de printer nu verbonden zijn met het draadloze netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie de website Wireless Printing Center van HP (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Problemen met de draadloze verbinding oplossen

- **Als het blauwe lampje bij het bedieningspaneel van de printer niet brandt, zijn de functies voor draadloze communicatie mogelijk niet ingeschakeld.**
- **Als het blauwe lampje knippert, betekent dit dat de printer niet is verbonden met een netwerk.**

Gebruik de wizard Draadloos instellen om een draadloze verbinding te maken.

Functie voor draadloze communicatie inschakelen of wizard Draadloos instellen gebruiken

1. Op het scherm van het bedieningspaneel van de printer tikt u op of veegt u over het tabblad bovenaan het scherm om het dashboard te openen en tikt u achtereenvolgens op  (Draadloos) en  (Instellingen).
2. Tik op **Draadloze inst.** en voer vervolgens een van de volgende stappen uit:
 - Tik op **Draadloos** om deze functie in te schakelen.
 - Tik op **Wizard Draadloos instellen** of **Wi-Fi Protected Setup** en volg de instructies op het scherm om een draadloze verbinding te maken.

Tip: Ga voor meer hulp naar **www.hp.com/go/wifihelp**.

Opmerking: Als u een computer met Windows gebruikt, kunt u het hulpprogramma HP Print and Scan Doctor gebruiken om problemen op te lossen. Dit hulpprogramma kunt u downloaden op **www.hp.com/go/tools**.

De printer draadloos zonder router gebruiken (Wi-Fi Direct)

Met Wi-Fi Direct kunt u uw computer of mobiele apparaat (zoals een smartphone of tablet) direct draadloos verbinden met een printer zonder dat u verbinding hoeft te maken met een bestaand draadloos netwerk.

Opmerking: Om Wi-Fi Direct te gebruiken, hebt u mogelijk HP software nodig die op uw computer of mobiele apparaat is geïnstalleerd. Meer informatie is beschikbaar op **123.hp.com/ojp8730**.

Tip: Voor meer informatie over het afdrukken met Wi-Fi Direct gaat u naar de website Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Een USB-verbinding omzetten naar een draadloze verbinding

Meer informatie: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Fax instellen

U kunt de fax instellen met behulp van de HP printersoftware (aanbevolen) of via het bedieningspaneel van de printer.

- **Windows:** Gebruik de faxwizard tijdens de software-installatie. Om na de software-installatie instellingen te configureren, opent u de HP printersoftware (dubbelklik op het pictogram met de printernaam op het bureaublad), gaat u naar het tabblad **Fax** en selecteert u **Wizard Fax instellen**.
- **OS X:** Nadat u de software hebt geïnstalleerd, gebruikt u Basisfaxinstellingen vanuit HP Utility.
- **Bedieningspaneel:** Tik in het startscherm op **Fax** en vervolgens op **Installatie**.

Ga voor meer informatie naar www.hp.com/support/ojp8730.

Meer informatie



Productondersteuning

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobiel afdrukken

www.hp.com/go/mobileprinting

Help	In de sectie 'Technische informatie' van de gebruikershandleiding kunt u meer hulp krijgen en vindt u richtlijnen, informatie over het milieu en wettelijke informatie, waaronder de richtlijnen van de Europese Unie en de conformiteitsverklaring: www.hp.com/support/ojp8730 .
Veiligheidsinformatie	Gebruik alleen het netsnoer en de poweradapter (indien aanwezig) die door HP zijn geleverd.
Inktverbruik	www.hp.com/go/inkusage
Voorgeschreven modelnummer	Voor wettelijke identificatiedoeleinden is aan uw apparaat een voorgeschreven modelnummer toegewezen. Het wettelijk verplichte modelnummer moet niet worden verward met de marketingnaam of de productnummers.
Printerregistratie	www.register.hp.com
Conformiteitsverklaring	www.hp.eu/certificates

Kom godt i gang

1. Følg anvisningerne i opsætningsbrochuren for at påbegynde printeropsætning.
Når du bliver bedt om det på printerkontrolpanelets display, skal du vælge en indstilling på skærmen **Indstillinger for printerkonfiguration**.
2. Tilslut printeren, og fortsæt printeropsætningen online.
 - Hvis du har valgt den generelle eller grundlæggende opsætningsmulighed, skal du gå til **123.hp.com/ojp8730** for at starte HP-printersoftwaren eller HP Smart-appen til din computer eller mobilenhed.
Bemærkning til Windows®-brugere: Du kan også bruge cd'en med HP-printersoftware. Hvis din printer ikke leveres med en cd, kan du bestille én på **www.support.hp.com**.
 - Hvis du har valgt it-opsætningsmuligheden eller den avancerede opsætningsmulighed skal du gå til **hp.com/go/upd** for at downloade og installere HP Universal Print Driver.
3. Opret en konto, eller registrer printeren.

Klargør trådløs forbindelse

Hvis du har fulgt vejledningen på printerens kontrolpanel og installeret HP-printersoftwaren eller HP Smart-appen, bør printeren nu være forbundet til det trådløse netværk.

Find flere oplysninger på webstedet for HP's trådløse udskrivning: (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Løsning af problemer med den trådløse forbindelse

- Hvis den blå indikator på printerens kontrolpanel ikke lyser, er den trådløse forbindelse muligvis slået fra.
- Hvis den blå indikator blinker, har printeren ikke forbindelse til et netværk.

Brug Guiden Trådløs opsætning for at oprette en trådløs forbindelse.

Sådan aktiveres den trådløse funktion eller anvendes guiden Trådløs opsætning

1. På printerkontrolpanelets display skal du trykke eller stryge nedad på fanen øverst på en skærm for at åbne dashboardet, trykke på «↑» (Trådløs) og derefter på ⚙️ (Indstillinger).
2. Tryk på **Trådløs indst.**, og gør ét af følgende:
 - Tryk på **Trådløs** for at aktivere funktionen.
 - Tryk på **Guiden Trådløs opsætning** eller **Wi-Fi Protected Setup**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at oprette en trådløs forbindelse.

Tip: Find flere oplysninger på www.hp.com/go/wifihelp.

Bemærk: Hvis du bruger en computer med Windows, kan du benytte HP's værktøj til fejlfinding i forbindelse med udskrivning og scanning (HP Print and Scan Doctor). Dette værktøj kan downloades på www.hp.com/go/tools.

Brug printeren trådløst uden en router (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct gør det muligt at forbinde en computer eller mobilenhed (f.eks. en smartphone eller tablet) trådløst med en printer – uden at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Bemærk: Du skal muligvis installere HP-software på computeren eller mobilenheden, før du kan bruge Wi-Fi Direct. Du kan finde flere oplysninger på 123.hp.com/ojp8730.

Tip: På webstedet for udskrivning via Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting) kan du få mere at vide om, hvordan du udskriver via Wi-Fi Direct.

Konvertér fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse

Få mere at vide: www.hp.com/go/usbtowifi.

Configuration af fax

Du kan konfigurere faxfunktionen via HP's printersoftware (anbefalet) eller via printerens kontrolpanel.

- **Windows:** Brug guiden til faxopsætning under softwareinstallationen. For at udføre konfigurationen efter softwareinstallationen skal du åbne HP-printersoftwaren (dobbeltklik på ikonet med printernavnet på skrivebordet), navigere til fanen **Fax** og derefter vælge **Faxopsætningsguide**.
- **OS X:** Efter softwareinstallationen anvendes Grundlæggende faxindstillinger fra HP Utility.
- **Kontrolpanel:** Tryk på **Fax** på startskærmen, og tryk derefter på **Opsætning**.

Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/support/ojp8730.

Få mere at vide



Produktsupport

www.hp.com/support/ojp8730



HP-mobiludskrivning

www.hp.com/go/mobileprinting

Hjælp	Få yderligere hjælp og find meddelelser, miljømæssige og lovgivningsmæssige oplysninger (herunder lovgivningsmæssige oplysninger for EU og overensstemmelseserklæringer) i afsnittet "Tekniske oplysninger" i brugervejledningen: www.hp.com/support/ojp8730 .
Sikkerhedsoplysninger	Brug kun den netledning og den strømadapter, der leveres af HP (hvis de følger med).
Blækforbrug	www.hp.com/go/inkusage
Lovpligtigt modelnummer	Produktet er tildelt et lovpligtigt modelnummer, så det lever op til lovkrav om identifikation. Det lovpligtige nummer må ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnumrene.
Printerregistrering	www.register.hp.com
Overensstemmelseserklæring	www.hp.eu/certificates

Komma igång

1. Installera skrivaren med hjälp av anvisningarna i installationsbladet.
Följ anvisningarna på kontrollpanelen och välj ett alternativ på skärmen för **Skrivarens installationsalternativ**.
2. Anslut skrivaren och fortsätt med skrivarkonfigurationen online.
 - Om du valt det generella eller grundläggande installationsalternativet går du till **123.hp.com/ojp8730** för att starta HPs skrivarprogramvara eller HP-appen för din dator eller mobil.
 - Meddelande till Windows®-användare:** Du kan även använda CD-skivan med HPs skrivarprogramvara. Om det inte medföljer en CD med din skrivare kan du beställa en på **www.support.hp.com**.
 - Om du valt IT-hanterat eller avancerat installationsalternativ går du till **hp.com/go/upd** för att hämta och installera HP Universal Print Driver.
3. Skapa ett konto eller registrera skrivaren.

Upprätta en trådlös anslutning

Genom att följa anvisningarna på skrivarens kontrollpanel och installera HPs skrivarprogramvara eller HP Smart-appen bör du ha anslutit skrivaren till det trådlösa nätverket.

Om du vill veta mer kan du gå till HPs webbplats för trådlös utskrift (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Lösa problem med trådlös kommunikation

- **Om den blå lampan på skrivarens kontrollpanel inte lyser kan det hända att den trådlösa funktionen är avstängd.**
- **Om den blå lampan blinkar är skrivaren inte ansluten till något nätverk.**

Använd guiden för trådlös installation för att upprätta en trådlös anslutning.

Aktivera trådlös anslutning eller använd guiden för trådlös installation

1. Tryck på eller svep ned fliken högst upp på skärmen på skrivarens kontrollpanel för att öppna instrumentpanelen, tryck på «↑» (trådlös) och tryck sedan på «⚙» (inställningar).
2. Tryck på **Trådlösa inställningar** och gör sedan något av följande:
 - Tryck på **Trådlöst** för att aktivera funktionen.
 - Tryck på **Guiden för trådlös installation** eller **Skyddad Wi-Fi-installation** och följ instruktionerna på skärmen för att få ett trådlöst nätverk.

Tips: Mer information finns på **www.hp.com/go/wifihelp**.

Obs! Om du använder en dator som kör Windows kan du använda verktyget HP Print and Scan Doctor för felsökning. Hämta verktyget från **www.hp.com/go/tools**.

Använda skrivaren trådlöst utan router (Wi-Fi Direct)

Med Wi-Fi Direct kan du upprätta en trådlös anslutning mellan datorn eller den mobila enheten (t.ex. smarttelefonen eller plattan) och en skrivare – utan att ansluta till ett befintligt trådlöst nätverk.

Obs! Det kan hända att HPs programvara måste vara installerad på datorn eller den mobila enheten för att Wi-Fi Direct ska kunna användas. Mer information finns på **123.hp.com/ojp8730**.

Tips: Hur man skriver ut med Wi-Fi Direct kan du läsa om på (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Byta från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning

Läs mer: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Faxkonfiguration

Faxfunktionen kan konfigureras med HPs skrivarprogramvara (rekommenderas) eller på skrivarens kontrollpanel.

- **Windows:** Använd faxinställningsguiden under programinstallationen. Utför konfigurationen efter att programvaran installerats genom att öppna HPs skrivarprogramvara (dubbelklicka på ikonen med skrivarnamnet på skrivbordet), gå till fliken **Fax** och välj **Guide för faxinställning**.
- **OS X:** När du har installerat programvaran använder du Grundläggande faxinställningar i HP Utility.
- **Kontrollpanelen:** Tryck på **Fax** på startskärmen och tryck sedan på **Installation**.

Gå till www.hp.com/support/ojp8730 för mer information.

Lär dig mer



Produktsupport

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobil utskrift

www.hp.com/go/mobileprinting

Hjälp	Få mer hjälp och läs meddelanden samt juridisk och miljörelaterad information, inklusive EU:s förvaltningsföreskrift och efterlevnadsregler, i avsnittet Teknisk information i användarhandboken: www.hp.com/support/ojp8730 .
Säkerhetsinformation	Får endast användas med den strömsladd och nätströmsadapter (i förekommande fall) som levererats av HP.
Användning av bläck	www.hp.com/go/inkusage
Kontrollmodellnummer	Produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för identifikationsändamål. Kontrollmodellnumret ska inte förväxlas med produktnamnet eller produktnumren.
Skrivarregistrering	www.register.hp.com
Deklaration om överensstämmelse	www.hp.eu/certificates

Kom i gang

1. Følg instruksjonene i oppsettbrosjyren for å starte skriverinstallasjonen.
Når du blir bedt om det på skriverens kontrollpanelskjerm, velger du en av innstillingene på **Innstillinger for skriverinstallasjon**-skjermen.
2. Koble til skriveren og fortsett skriverinstallasjonen på nett.
 - Dersom du valgte generell eller grunnleggende installasjon, går du til **123.hp.com/ojp8730** for å starte HPs skriver-programvaren eller HP Smart-appen for PC-en eller mobilenheten din.
Merknad for Windows®-brukere: Du kan også bruke HP-skriverprogramvaren på CD-en. Hvis skriveren ikke leveres med en CD, kan du bestille en fra **www.support.hp.com**.
 - Hvis du valgte IT- eller avansert installasjon-alternativet, går du til **hp.com/go/upd** for å laste ned og installere HPs universelle utskriftsdriver.
3. Opprett en konto eller registrer skriveren.

Sette opp trådløs tilkobling

Ved å følge instruksjonene på skriverens kontrollpanel og installere HP-skriverprogramvaren eller HP Smart-appen bør du ha fått koblet skriveren til det trådløse nettverket.

Du finner mer informasjon på nettstedet HP Mobil utskrift (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Løse problemer med trådløs kommunikasjon

- Hvis den blå lampen på skriverens kontrollpanel ikke lyser, kan trådløsfunksjonen være slått av.
- Hvis den blå lampen blinker, er ikke skriveren koblet til et nettverk.

Bruk Veiviseren for trådløs konfigurering for å etablere den trådløse tilkoblingen.

Slik slår du på den trådløse tilkoblingen eller bruker veiviseren for trådløs konfigurasjon

1. På skriverens kontrollpanelskjerm trykker du på eller sveiper ned fanen øverst på skjermen for å åpne dashbordet. Trykk på (1) (Trådløst) og deretter på ⚙️ (Innstillinger).
2. Trykk på **Trådløse innstillinger**, og gjør deretter en av de følgende:
 - Trykk på **Trådløst** for å slå det på.
 - Trykk på **Veiviser for trådløs konfigurering** eller **Wi-Fi-beskyttet konfigurasjon**, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette en trådløs tilkobling.

Tips: Du finner mer informasjon på **www.hp.com/go/wifihelp**.

Merk: Hvis du bruker en datamaskin som kjører Windows, kan du benytte HP Print and Scan Doctor-verktøyet til feilsøking. Du kan laste ned dette verktøyet fra **www.hp.com/go/tools**.

Bruke skriveren trådløst uten en ruter (Wi-Fi Direct)

Du kan koble datamaskinen eller den mobile enheten (som for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett) trådløst direkte til en skriver med Wi-Fi Direct – uten å koble til et eksisterende trådløst nettverk.

Merk: Det kan hende at du må installere HP-programvare på datamaskinen eller den mobile enheten for å kunne bruke Wi-Fi Direct. Gå til **123.hp.com/ojp8730** for mer informasjon.

Tips: Hvis du vil lære mer om hvordan du skriver ut med Wi-Fi Direct, går du til nettsiden til Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Konvertere fra en USB-tilkobling til en trådløs tilkobling

Lær mer: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Sette opp faksfunksjonen

Du kan sette opp faksfunksjonen med HP-skriverprogramvaren (anbefalt) eller fra skriverens kontrollpanel.

- **Windows:** Bruk veiviseren for faks ved programvareinstallering. Når du skal sette opp faksfunksjonen etter installering av programvaren, åpner du HP-skriverprogramvaren (dobbeltklikk på ikonet med skrivernavnet på skrivebordet), går til fanen **Faks** og velger så **Veiviser for faksoppsett**.
- **OS X:** Etter at programvaren har blitt installert, bruker du Grunnleggende faksinnstillinger fra HP Utility.
- **Kontrollpanel:** Velg **Faks** på startskjermen, og deretter **Oppsett**.

Gå til www.hp.com/support/ojp8730 for mer informasjon.

Lær mer



Produktstøtte

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobil utskrift

www.hp.com/go/mobileprinting

Hjelp	Delen «Teknisk informasjon» i brukerhåndboken inneholder ytterligere hjelp og varsler samt informasjon om miljø og forskrifter (inkludert varsler om EU-forskrifter og samsvarserklæringer): www.hp.com/support/ojp8730 .
Sikkerhetsinformasjon	Bruk bare strømledningen og strømadapteren (hvis det følger med) fra HP.
Blekkforbruk	www.hp.com/go/inkusage
Forskriftsmessig modellnummer	For forskriftsmessige identifikasjonsformål er produktet tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Dette forskriftsmessige modellnummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnummer.
Skriverregistrering	www.register.hp.com
Samsvarserklæring	www.hp.eu/certificates

Aluksi

1. Asenna tulostin käyttövalmiiksi noudattamalla asennuslehtisen ohjeita.
Kun saat kehotuksen tulostimen ohjauspaneelin näytössä, valitse vaihtoehto näytössä **Tulostimen asennuksen asetukset**.
2. Muodosta tulostinyhteys ja jatka tulostimen määrittystä verkossa.
 - Jos valitsit yleiset tai perusasetukset, lataa HP-tulostinohjelmisto tai HP Smart -sovellus tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen osoitteessa **123.hp.com/ojp8730**.
Huomautus Windows®-käyttäjille: Voit käyttää myös HP:n tulostinohjelmisto-CD:tä. Jos tulostimen mukana ei tule CD-levyä, voit tilata levyn osoitteesta **www.support.hp.com**.
 - Jos valitsit IT-asetukset tai lisäasetukset, lataa ja asenna HP Universal Print Driver siirtymällä osoitteeseen **hp.com/go/upd**.
3. Luo tili tai rekisteröi tulostin.

Langattoman yhteyden käyttöönotto

Mikäli noudatit tulostimen ohjauspaneelin ohjeita ja asensit HP:n tulostinohjelmiston tai HP Smart -mobiilisovelluksen, tulostin on nyt yhdistetty langattomaan verkkoon.

Lisätietoja on HP:n langattoman tulostuksen keskuksessa (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen

- Jos tulostimen ohjauspaneelin sininen valo ei pala, langaton yhteys on ehkä poistettu käytöstä.
- Jos sininen merkkivalo vilkkuu, tulostin ei ole yhteydessä verkkoon.

Muodosta langaton yhteys suorittamalla langaton asennustoiminto.

Langattoman yhteyden muodostaminen tai langattoman verkon asennustoiminnon käyttäminen

1. Avaa koantinäyttö koskettamalla ohjauspaneelin näytön yläreunassa olevaa välilehteä tai pyyhkäisemällä se alas. Kosketa sitten  (Langaton) ja sen jälkeen  (Asetukset).
2. Kosketa kohtaa **Langattoman asetukset** ja tee sitten yksi seuraavista:
 - Ota se käyttöön koskettamalla **Langaton**.
 - Kosketa kohtaa **Langaton asennustoiminto** tai **Wi-Fi Protected Setup** ja muodosta langaton yhteys noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

Vinkki: Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/wifihelp.

Huomautus: Jos käytät tietokonetta, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä, voit käyttää vianetsintään HP Print and Scan Doctor -työkalua. Voit ladata työkalun osoitteesta www.hp.com/go/tools.

Tulostimen käyttäminen langattomasti ilman reititintä (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct -yhteyden avulla voit yhdistää tietokoneesi tai mobiililaitteesi (esimerkiksi älypuhelimien tai tabletin) suoraan tulostimeen langattomasti – muodostamatta yhteyttä langattomaan verkkoon.

Huomautus: Jotta voisit käyttää Wi-Fi Direct -yhteyttä, sinun on ehkä asennettava HP-ohjelmisto tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi. Lisätietoja on osoitteessa **123.hp.com/ojp8730**.

Vinkki: Lisätietoja Wi-Fi Direct -yhteyden kautta tulostamisesta saat Wi-Fi Direct Printing -sivustolta (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen

Lisätietoja: www.hp.com/go/usbtowifi.

Faksin käyttöönotto

Voit ottaa faksin käyttöön HP:n tulostinohjelmiston kautta (suositeltu tapa) tai tulostimen ohjauspaneelin kautta.

- **Windows:** Käytä faksin ohjattua asennusta ohjelmiston asennuksen aikana. Jos haluat suorittaa määrittelyn ohjelmiston asennuksen jälkeen, käynnistä HP:n tulostinohjelmisto (kaksoisnapsauta työpöydän kuvaketta, jossa on tulostimen nimi), siirry **Faksi**-välilehteen ja valitse sitten **Faksin asennustoiminto**.
- **OS X:** Kun ohjelmisto on asennettu, käytä HP Utility -apuohjelman faksin perusasetuksia.
- **Ohjauspaneeli:** Kosketa aloitusnäytössä kohtaa **Faksi** ja kosketa sitten kohtaa **Asennus**.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/support/ojp8730.

Lisätietoja



Tuotetuki

www.hp.com/support/ojp8730



HP:n mobiilitulostus

www.hp.com/go/mobileprinting

Ohje	Käyttöoppaan teknisten tietojen osiossa voit tarkastella lisäohjeita ja ilmoituksia sekä ympäristö- ja säädöstietoja (kuten Euroopan unionin säädöksiä ja yhteensopivuuslausuntoja): www.hp.com/support/ojp8730 .
Turvallisuustietoja	Käytä tulostinta vain HP:n toimittaman virtajohdon ja mahdollisen verkkolaitteen kanssa.
Musteenkulutus	www.hp.com/go/inkusage
Säädöstenmukainen mallinumero	Tuote on varustettu tunnistamista varten säännöstenmukaisella mallinumerolla. Säännöstenmukaista mallinumeroa ei pidä sekoittaa markkinointinimeen tai tuotenumeroihin.
Tulostimen rekisteröinti	www.register.hp.com
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	www.hp.eu/certificates

Alustamine

1. Printeri häälestuse alustamiseks järgige häälestusflaieris olevaid juhiseid.
Kui printeri juhtpaneeli kuval seda küsitakse, valige suvand ekraanilt **Printer Setup Options** (Printeri häälestussuvandid).
2. Ühendage printer ja jätkake printeri seadistamist internetis.
 - Kui valisite üld- või põhiahäälestussuvandi, minge veebisaidile **123.hp.com/ojp8730**, et käivitada arvuti või mobiilsideseadme jaoks HP printeritarkvara või rakendus HP Smart.
 - **Teade operatsioonisüsteemi Windows® kasutajatele.** Võite kasutada ka HP printeri tarkvara CD-d. Kui teie printeriga ei ole CD-d kaasas, saate tellida selle veebiaadressilt **www.support.hp.com**.
 - Kui valisite IT või täpsema häälestussuvandi, minge veebisaidile **hp.com/go/upd** ja laadige alla ning installige HP Universal Print Driver.
3. Konto loomine või printeri registreerimine

Traadita ühenduse loomine

Printeri juhtpaneelil olevaid juhiseid järgides ja HP printeritarkvara või rakendust HP Smart installides peaks teil olema printer edukalt ühendatud traadita võrku.

Lisateavet saate veebilehelt HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Traadita ühenduse probleemide lahendamine

- Kui printeri juhtpaneelil olev sinine tuli ei põle, võib traadita ühendus olla välja lülitatud.
- Kui sinine märgutuli vilgub, ei ole printer traadita võrguga ühendatud.

Kasutage traadita ühenduse loomiseks traadita ühenduse häälestusviisardit.

Traadita ühenduse sisselülitamine või traadita ühenduse häälestusviisardi kasutamine

1. Töölaua avamiseks puudutage printeri juhtpaneeli kuval ekraani ülaoas asuvat vahekaarti või nipsake see alla, puudutage ikooni (↗) (Traadita ühendus) ja seejärel puudutage ikooni ⚙️ (Sätted).
2. Puudutage valikut **Wireless Settings** (Traadita ühenduse sätted) ning tehke seejärel üht järgmistest.
 - Puudutage sisselülitamiseks valikut **Wireless** (Traadita ühendus).
 - Puudutage valikut **Wireless Setup Wizard** (Traadita ühenduse häälestusviisard) või **Wi-Fi Protected Setup** (Kaitstud Wi-Fi häälestus) ja järgige seejärel traadita ühenduse loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Nõuanne. Täiendavat abi leiate **www.hp.com/go/wifihelp**.

Märkus. Kui kasutate Windows-arvutit, kasutage tõrkeotsinguks HP tööriista HP Print and Scan Doctor (HP printimise ja skannimise doktor). Laadige see tööriist alla aadressilt **www.hp.com/go/tools**.

Printeri kasutamine traadita ilma marsruuterita (Wi-Fi otseühendus)

Wi-Fi otseühenduse abil on võimalik luua traadita ühendus arvuti või mobiilsideseadme (nt nutitelefon või tahvelarvuti) ja printeri vahel ilma olemasolevasse traadita võrku ühendamiseta.

Märkus. Võimalik, et Wi-Fi otseühenduse kasutamiseks on vajalik installida arvutisse või mobiilsideseadmesse HP tarkvara. Lisateavet vt veebisaidilt **123.hp.com/ojp8730**.

Nõuanne. Wi-Fi otseühendusega printimise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine

Lisateave: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Faksi häälestamine

Faksi häälestamiseks saate kasutada HP printeritarkvara (soovitav) või printeri juhtpaneeli.

- **Windows:** kasutage tarkvara installimiseks faksiviisardit. Pärast tarkvara installimist avage häälestamiseks HP printeritarkvara (topeltklõpsake printeri nime või töölaua ikooni), minge sakile **Fax** (Faks) ja seejärel valige **Fax Setup Wizard** (Faksi häälestusviisard).
- **OS X:** Kasutage pärast tarkvara installimist HP utiliidi faksi põhisisätteid.
- **Juhtpaneel:** puudutage avakuval ikooni **Fax** (Faks) ja seejärel ikooni **Setup** (Häälestus).

Lisateavet vt veebisaidilt **www.hp.com/support/ojp8730**.

Lisateave



Tootetugi

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobiilne printimine

www.hp.com/go/mobileprinting

Spikker	Täiendavat abi saate kasutusjuhendi tehnilise teabe peatükist, sealt leiate ka märkused, keskkonna- ja normatiivteabe (sh Euroopa Liidu normatiivmärkusi ja vastavusavaldusi). www.hp.com/support/ojp8730 .
Ohutusteave	Kasutage seadet ainult koos HP tarnitud toitejuhtme ja -adapteriga (kui need kuuluvad tarnekomplekti).
Tindikasutus	www.hp.com/go/inkusage
Regulatiivne mudelinumber	Regulatiivseks tuvastamiseks on teie tootel regulatiivne mudelinumber. Seda regulatiivset mudelinumbrit ei tohi käsitleda turundusnime ega tootenumbrina.
Printeri registreerimine	www.register.hp.com
Vastavusdeklaratsioon	www.hp.eu/certificates

Darba sāksana

1. Lai sāktu printera iestatīšanu, skatiet instrukcijas iestatīšanas lapu.
Kad printera displejā tiek parādīta uzvedne, atlasiet vienu no opcijām ekrānā **Printer Setup Options** (Printera iestatīšanas opcijas).
2. Pievienojiet printeri un turpiniet printera iestatīšanu tiešsaistē.
 - Ja atlasījāt vispārēju vai pamata iestatīšanas opciju, apmeklējiet **123.hp.com/ojp8730**, lai palaistu sava datora vai mobilās ierīces HP printera programmatūru vai lietotni HP Smart.
 - Piezīme Windows® lietotājiem:** varat izmantot arī HP printera programmatūras kompaktdisku. Ja kompaktdisks nav iekļauts printera komplektā, varat to pasūtīt vietnē **www.support.hp.com**.
 - Ja atlasījāt IT vai papildu iestatījumu opciju, apmeklējiet **hp.com/go/upd**, lai lejupielādētu un instalētu HP Universal Print Driver.
3. Izveidojiet kontu vai reģistrējiet printeri.

Bezvadu savienojuma iestatīšana

Izpildot printera vadības panelī sniegtos norādījumus un instalējot HP printera programmatūru vai lietotni HP Smart, var veiksmīgi izveidot printera savienojumu ar bezvadu tīklu.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet HP bezvadu drukāšanas centru (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana

- **Ja zilais indikators printera vadības panelī nedeg, bezvadu savienojums, iespējams, ir izslēgts.**
- **Ja mirgo zilais indikators, printeris nav pievienots tīklam.**

Lai izveidotu bezvadu savienojumu, izmantojiet bezvadu savienojuma iestatīšanas vedni.

Bezvadu savienojuma ieslēgšana vai bezvadu savienojuma iestatīšanas vedņa izmantošana

1. Printera vadības paneļa displejā pieskarieties cilnei ekrāna augšpusē vai pavelciet to lejup, lai atvērtu informācijas paneli, pieskarieties (Wireless (Bezvadu savienojums)) un pēc tam pieskarieties (Settings (Iestatījumi)).
2. Pieskarieties **Wireless Settings** (Bezvadu savienojuma iestatījumi) un pēc tam veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām:
 - pieskarieties **Wireless** (Bezvadu savienojums), lai to ieslēgtu;
 - pieskarieties **Wireless Setup Wizard** (Bezvadu savienojuma iestatīšanas vednis) vai **Wi-Fi Protected Setup** (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai izveidotu bezvadu savienojumu.

Padoms: lai saņemtu papildu palīdzību, apmeklējiet vietni **www.hp.com/go/wifihelp**.

Piezīme: ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, problēmu novēršanas nolūkos varat izmantot rīku HP Print and Scan Doctor. Lejupielādējiet šo rīku vietnē **www.hp.com/go/tools**.

Printera izmantošana ar bezvadu savienojumu bez maršrutētāja (Wi-Fi Direct)

Izmantojot Wi-Fi Direct, datoru vai mobilo ierīci (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru) var savienot tieši ar printeri (ar bezvadu savienojumu) un nav jāizveido savienojums ar esošo bezvadu tīklu.

Piezīme: lai izmantotu Wi-Fi Direct, datorā vai mobilajā ierīcē var būt nepieciešams instalēt HP programmatūru. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni **123.hp.com/ojp8730**.

Padoms: lai uzzinātu, kā drukāt, izmantojot Wi-Fi Direct, apmeklējiet Wi-Fi Direct drukāšanas tīmekļa vietni (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

USB savienojuma pārslēgšana uz bezvadu savienojumu

Uzziniet vairāk vietnē **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Faksa iestatīšana

Faksu var iestatīt, izmantojot HP printera programmatūru (ieteicams) vai printera vadības paneli.

- **Windows:** programmatūras instalēšanas laikā izmantojiet faksa vedni. Lai veiktu iestatīšanu pēc programmatūras instalēšanas, atveriet HP printera programmatūru, veicot dubultklikšķi uz ikonas ar printera nosaukumu darbvirsnā, dodieties uz cilni **Fax** (Fakss) un pēc tam atlasiet **Fax Setup Wizard** (Faksa iestatīšanas vednis).
- **OS X:** pēc programmatūras instalēšanas izmantojiet Basic Fax Settings (Faksa pamatiestatījumi) no HP Utility (HP utilīta).
- **Control panel** (Vadības panelis): pieskarieties vienumam **Fax** (Fakss) sāukmekrānā un pēc tam pieskarieties opcijai **Setup** (Iestatīšana).

Papildinformāciju skatiet vietnē www.hp.com/support/ojp8730.

Uzzināt vairāk



Produkta atbalsts

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobile printing (Mobilā drukāšana)

www.hp.com/go/mobileprinting

Palīdzība	Papildu palīdzība, paziņojumi, vides un normatīvā informācija, tostarp Eiropas Savienības normatīvais paziņojums un atbilstības paziņojumi, ir pieejami lietošanas pamācības sadaļā "Tehniskā informācija": www.hp.com/support/ojp8730 .
Informācija par drošību	Izmantojiet ierīci tikai HP nodrošināto strāvas kabeli un barošanas bloku (ja iekļauts komplektā).
Tintes patēriņš	www.hp.com/go/inkusage
Normatīvais modeļa numurs	Likumā paredzētās identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts normatīvais modeļa numurs. Regulējošās institūcijas modeļa numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu vai izstrādājumu numuriem.
Printera reģistrācija	www.register.hp.com
Atbilstības deklarācija	www.hp.eu/certificates

Pasirengimas darbui

1. Vadovaudamiesi sąrankos skrajutėje pateiktais nurodymais, pradėkite spausdintuvo sąranką.
Paraginti pasirinkite vieną iš **„Printer Setup Options“ (spausdintuvo sąrankos parinkčių)** spausdintuvo valdymo skydelio ekrane.
2. Prijunkite savo spausdintuvą ir tęskite spausdintuvo sąranką internete.
 - Jeigu pasirinkote bendrąją arba bazinę sąranką, apsilankykite svetainėje **123.hp.com/ojp8730**, kad paleistumėte HP spausdintuvo programinę įrangą ar programėlę „HP Smart“ savo kompiuteryje arba mobiliajame prietaise.
 - Pastaba „Windows®“ naudotojams:** taip pat galite naudoti HP spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską. Jei prie jūsų spausdintuvo nepridedamas kompaktinis diskas, diską galite užsisakyti adresu **www.support.hp.com**.
 - Jei pasirinkote IT ar išplėstinę sąranką, apsilankykite svetainėje **hp.com/go/upd**, kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte „HP Universal Print Driver“ (HP universali spausdinimo tvarkyklė).
3. Sukurti paskyrą arba užregistruoti spausdintuvą.

Nustatykite belaidį ryšį

Vadovaudamiesi instrukcijomis, pateikiamomis spausdintuvo valdymo skydelyje, ir įdiegę HP spausdintuvo programinę įrangą arba programėlę „HP Smart“, turėtumėte sėkmingai prijungti spausdintuvą prie belaidžio tinklo. Daugiau informacijos rasite „HP Wireless Printing Center“ (HP belaidžio spausdinimo centras) adresu (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Belaidžio tinklo problemų sprendimas

- Jei mėlyna lemputė spausdintuvo valdymo skydelyje nešviečia, belaidis ryšys gali būti išjungtas.
- Jei mėlyna lemputė mirksi, spausdintuvas neprijungtas prie tinklo.

Naudokite belaidžio ryšio sąrankos vediklį, kad sukurtumėte belaidį ryšį.

Belaidžio ryšio įjungimas arba belaidžio ryšio sąrankos vediklio naudojimas

1. Spausdintuvo valdymo skydelio ekrane palieskite arba braukite žemyn viršuje esantį skirtuką, kad atvertumėte reikmenų skydelį, paskui palieskite (⌵) („Wireless“) (belaidis ryšys), tada palieskite ⚙ („Settings“) (nuostatos).
2. Palieskite **„Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos)**, tada atlikite vieną iš tolesnių veiksmų.
 - Palieskite **„Wireless“ (belaidis ryšys)**, kad jį įjungtumėte.
 - Palieskite **„Wireless Setup Wizard“ (belaidžio ryšio sąrankos vediklis)** arba **„Wi-Fi Protected Setup“ (apsaugota belaidžio ryšio sąranka)** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kaip užmegzti belaidį ryšį.

Patarimas: daugiau pagalbos rasite adresu **www.hp.com/go/wifihelp**.

Pastaba: jeigu dirbate kompiuteriu su „Windows“ operacine sistema, triktims nustatyti ir šalinti galite naudoti priemonę „HP Print and Scan Doctor“. Šią priemonę atsisiųsite adresu **www.hp.com/go/tools**.

Kaip naudotis spausdintuvu belaidžiu būdu nenaudojant maršruto parinktuvo („Wi-Fi Direct“)

Su „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) savo kompiuterį ar mobiliąjį įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį) prie spausdintuvo galite prijungti tiesiogiai belaidžiu būdu – neprijungdami prie esamo belaidžio ryšio tinklo.

Pastaba: kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi Direct“, gali prireikti kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje įdiegti HP programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite adresu **123.hp.com/ojp8730**.

Patarimas: norėdami sužinoti daugiau apie spausdinimą naudojant „Wi-Fi Direct“, apsilankykite „Wi-Fi Direct Printing“ (spausdinimas tiesioginiu belaidžiu ryšiu) svetainėje (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

USB ryšio perjungimas į belaidį ryšį

Sužinokite daugiau: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Fakso sąranka

Fakso sąranką galite atlikti naudodami HP spausdintuvo programinę įrangą (rekomenduojama) arba spausdintuvo valdymo skydelį.

- **„Windows“:** įdiegdami programinę įrangą naudokite „Fax Wizard“ (fakso vediklį). Norėdami atlikti sąranką įdiegę programinę įrangą, atverkite spausdintuvo programinę įrangą darbalaukyje (du kartus spustelėkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu), eikite į sąrašą **„Fax“ (faksas)** ir pasirinkite **„Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vediklis)**.
- **„OS X“:** įdiegę programinę įrangą naudokite „HP Utility“ (HP paslaugų programos) „Basic Fax Settings“ (pagrindines fakso nuostatas).
- **Valdymo skydelis:** pradžios ekrane palieskite **„Fax“ (faksas)**, tada palieskite **„Setup“ (sąranka)**.

Daugiau informacijos rasite adresu **www.hp.com/support/ojp8730**.

Sužinokite daugiau



Pagalba gaminių naudojimo klausimais

www.hp.com/support/ojp8730



HP mobilusis spausdinimas

www.hp.com/go/mobileprinting

Žinynas	Daugiau pagalbos ir įvairių įspėjimų, taip pat aplinkosaugos ir reglamentavimo informaciją (įskaitant pastabą apie Europos Sąjungos reguliavimą bei atitikties pareiškimus) rasite šio naudotojo vadovo skyriuje „Techninė informacija“: www.hp.com/support/ojp8730 .
Saugos informacija	Naudokite tik HP pateikiamą maitinimo laidą ir adapterį (jeigu pateikiamas).
Rašalo naudojimas	www.hp.com/go/inkusage
Normatyvinis modelio numeris	Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal reglamentus, šis gaminys pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio normatyvinio modelio numerio nereikėtų painioti su prekybiniu pavadinimu arba gaminio numeriais.
Spausdintuvo registravimas	www.register.hp.com
Atitikties deklaracija	www.hp.eu/certificates

„Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.

„Mac“ ir „OS X“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

إعداد الفاكس

- يمكنك إعداد الفاكس باستخدام برنامج طابعة HP (موصى به) أو من خلال لوحة التحكم في الطابعة.
 - Windows:** استخدم معالج الفاكس خلال تثبيت البرنامج. للإعداد بعد تثبيت البرنامج، افتح برنامج طابعة HP (بالنقر المزدوج على الأيقونة التي تحمل اسم الطابعة والموجودة على سطح المكتب)، انتقل إلى علامة التبويب **الفاكس**، ثم قم بتحديد **معالج إعداد الفاكس**.
 - OS X:** بعد تثبيت البرامج استخدم Basic Fax Settings (إعدادات الفاكس الأساسية) من HP Utility.
 - لوحة التحكم:** المس **الفاكس** على الشاشة الرئيسية ثم المس **إعداد**.
- للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.hp.com/support/ojp8730.

تعرف على المزيد



الطباعة من الأجهزة المحمولة من HP
www.hp.com/go/mobileprinting



دعم المنتج
www.hp.com/support/ojp8730

المساعدة	يمكنك الحصول على المساعدة الإضافية والإشعارات والمعلومات البيئية والتنظيمية (بما في ذلك الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي وبيانات الامتثال)، في قسم "المعلومات الفنية" من دليل المستخدم: www.hp.com/support/ojp8730 .
معلومات السلامة	لا تستخدم المنتج إلا مع سلك الطاقة ومحول الطاقة المزودين من HP (في حالة توفيرهما).
استخدام الحبر	www.hp.com/go/inkusage
رقم الطراز التنظيمي	لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم طراز تنظيمي للمنتج الخاص بك. ينبغي عدم الخلط بين رقم الطراز التنظيمي واسم التسويق أو أرقام المنتجات.
تسجيل الطابعة	www.register.hp.com
إقرار المطابقة	www.hp.eu/certificates



بدء الاستخدام

1. اتبع الإرشادات الواردة في منشور الإعداد لبدء إعداد الطابعة.
2. عند ظهور المطالبة على شاشة لوحة تحكم الطابعة، حدد خيارًا في شاشة خيارات إعداد الطابعة.
 - قم بتوصيل الطابعة وتابع إعدادها عبر الإنترنت.
 - في حالة تحديدك خيار الإعداد العام أو الأساسي، قم بزيارة الموقع الإلكتروني 123.hp.com/ojp8730 لتشغيل برنامج طابعة HP أو تطبيق HP Smart على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.
3. **ملاحظة لمستخدمي Windows®:** يمكنك أيضًا استخدام القرص المضغوط الذي يحتوي على برامج طابعة HP. إذا لم تأت طابعتك مزودة بقرص مضغوط، فيمكنك طلبه من خلال الموقع الإلكتروني www.support.hp.com.
 - في حالة تحديدك خيار الإعداد المعلوماتي (IT) أو المتقدم، قم بزيارة الموقع الإلكتروني hp.com/go/upd لتنزيل برنامج التشغيل HP Universal Print Driver وتثبيته.

إعداد الاتصال اللاسلكي

إذا اتبعت الإرشادات الظاهرة على لوحة تحكم الطابعة وقمت بتثبيت برنامج طابعة HP أو تطبيق HP Smart، فسوف يتم توصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية بنجاح. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع مركز الطابعة اللاسلكية لدى HP (HP Wireless Printing Center) (www.hp.com/go/wirelessprinting).

حل مشكلات الاتصال اللاسلكي

- إذا لم يكن المصباح الأزرق الموجد في لوحة التحكم في الطابعة مضيئًا، فقد تكون الوظيفة اللاسلكية قيد إيقاف التشغيل.
- إذا كان المصباح الأزرق يومض، فالطابعة غير متصلة بأي شبكة. استخدم "معالج الإعداد اللاسلكي" لإجراء الاتصال اللاسلكي.
- لتشغيل الوظيفة اللاسلكية أو استخدام معالج إعداد اللاسلكية
 1. من شاشة لوحة تحكم الطابعة، المس أو اسحب علامة التبويب الموجودة أعلى الشاشة للأسفل لفتح لوحة المعلومات، المس (i) (اللاسلكية)، ثم المس (إعدادات).
 2. المس إعدادات اللاسلكية، ثم قم بأحد الإجراءات التالية:
 - المس اللاسلكية لتشغيلها.
 - المس معالج الإعداد اللاسلكي أو Wi-Fi Protected Setup، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإنشاء اتصال لاسلكي.

تلميح: للمزيد من المساعدة، تفضل بزيارة www.hp.com/go/wifihelp.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر مع نظام التشغيل Windows فيمكنك استخدام أداة HP Print and Scan Doctor لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن تنزيل هذه الأداة من خلال الموقع الإلكتروني www.hp.com/go/tools.

استخدام الطابعة لاسلكيًا بدون موجّه (Wi-Fi Direct)

باستخدام Wi-Fi Direct، يمكنك توصيل الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك (مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي) بالطابعة لاسلكيًا مباشرة — دون الاتصال بأي شبكة لاسلكية موجودة.

ملاحظة: لاستخدام Wi-Fi Direct قد تحتاج إلى تثبيت برنامج HP على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول خاصتك. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني 123.hp.com/ojp8730.

تلميح: لمعرفة المزيد عن الطابعة باستخدام Wi-Fi Direct، قم بزيارة الموقع الإلكتروني للطابعة باستخدام Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

التحويل من اتصال USB إلى اتصال لاسلكي

لمعرفة المزيد: www.hp.com/go/usbtowifi.

