





HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560

HP LaserJet Managed Flow MFP E82540, E82550, E82560

HP Color LaserJet Managed MFP E87640, E87650, E87660

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640, E87650, E87660

## Guida per l'utente



[www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3)

[www.hp.com/support/ljE82500mfp](http://www.hp.com/support/ljE82500mfp)

[www.hp.com/support/colorljE87600mfp](http://www.hp.com/support/colorljE87600mfp)





HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560, HP LaserJet Managed Flow MFP E82540, E82550, E82560, HP Color LaserJet Managed MFP E87640, E87650, E87660, HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640, E87650, E87660

Guida per l'utente

## Copyright e licenza

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza autorizzazione scritta sono vietati, salvo nei casi consentiti dalle leggi sul copyright vigenti.

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento può essere interpretato come ulteriore garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali né di omissioni rilevati in questo documento.

Edition 3, 2/2019

## Marchi

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® e PostScript® sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

macOS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

AirPrint è un marchio di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.

Google™ è un marchio di Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

UNIX® è un marchio registrato di The Open Group.

---

# Sommario

<b>1 Panoramica della stampante</b> .....	<b>1</b>
Icone di avvertenza .....	1
Rischio di scosse elettriche .....	3
Viste della stampante .....	4
Vista anteriore della stampante .....	4
Vista posteriore della stampante .....	5
Porte di interfaccia .....	6
Vista del pannello di controllo .....	8
Come utilizzare il pannello di controllo con schermo a sfioramento .....	9
Specifiche della stampante .....	11
Specifiche tecniche .....	11
Sistemi operativi supportati .....	19
Dimensioni della stampante .....	21
Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche .....	22
Intervallo dell'ambiente di funzionamento .....	22
Configurazione dell'hardware della stampante e installazione del software .....	22
<b>2 Vassoi carta</b> .....	<b>25</b>
Introduzione .....	25
Caricamento della carta nel vassoio 1 .....	26
Caricamento del vassoio 1 (vassoio multifunzione) .....	26
Orientamento della carta per il vassoio 1 .....	27
Uso della Modalità carta intestata alternativa .....	32
Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante .....	32
Caricare la carta nei vassoi 2 e 3 .....	33
Caricamento dei vassoi 2 e 3 .....	33
Orientamento della carta nei vassoi 2 e 3 .....	34
Uso della Modalità carta intestata alternativa .....	38
Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante .....	38
Caricamento e stampa di buste .....	39

Stampa di buste .....	39
Orientamento delle buste .....	39
Caricamento e stampa di etichette .....	41
Alimentazione manuale etichette .....	41
Orientamento delle etichette .....	41
<b>3 Materiali di consumo, accessori e componenti .....</b>	<b>43</b>
Ordinazione di materiali di consumo, accessori e componenti .....	44
Ordini .....	44
Sostituzione della cartuccia del toner .....	45
Informazioni sulle cartucce .....	45
Rimozione e sostituzione dalla cartuccia (modelli E87640, E87650, E87660) .....	45
Rimozione e sostituzione dalla cartuccia (modelli E82540, E82550, E82560) .....	47
Sostituzione dell'unità di raccolta del toner .....	50
Rimozione e sostituzione dell'unità di raccolta del toner (modelli E87640, E87650, E87660) .....	50
Rimozione e sostituzione dell'unità di raccolta del toner (modelli E82540, E82550, E82560) .....	51
Sostituzione della cartuccia cucitrice. ....	53
Introduzione .....	53
Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio per l'unità di finitura interna .....	53
Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio cucitrice/raccogliitore .....	55
Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio per la creazione di opuscoli .....	57
<b>4 Stampa .....</b>	<b>61</b>
Operazioni di stampa (Windows) .....	62
Come eseguire la stampa (Windows) .....	62
Stampa fronte/retro automatica (Windows) .....	62
Stampa fronte/retro manuale (Windows) .....	63
Stampa di più pagine per foglio (Windows) .....	63
Selezione del tipo di carta (Windows) .....	64
Altre attività di stampa .....	65
Operazioni di stampa (macOS) .....	66
Modalità di stampa (macOS) .....	66
Stampa automatica su entrambi i lati (macOS) .....	66
Stampa manuale su entrambi i lati (macOS) .....	67
Stampa di più pagine per foglio (macOS) .....	67
Selezione del tipo di carta (macOS) .....	68
Altre attività di stampa .....	68
Memorizzazione dei processi di stampa sulla stampante per stamparli in seguito o privatamente .....	69
Introduzione .....	69

Creazione di un processo memorizzato (Windows) .....	69
Creazione di un processo memorizzato (macOS) .....	70
Stampa di un processo memorizzato .....	71
Eliminazione di un processo memorizzato .....	72
Eliminazione di un processo memorizzato sulla stampante .....	72
Modifica del limite di processi memorizzati .....	72
Informazioni inviate alla stampante per scopi legati alla contabilità del lavoro .....	72
Stampa da un'unità flash USB .....	73
Abilitazione della porta USB per la stampa .....	74
Metodo uno: attivare la porta USB dal pannello di controllo della stampante .....	74
Metodo due: attivare la porta USB dal server Web HP incorporato (solo stampanti connesse alla rete) .....	74
Stampa di documenti da USB .....	74
Stampa tramite porta USB 2.0 ad alta velocità (cablata) .....	76
Metodo uno: attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità dai menu del pannello di controllo della stampante .....	76
Metodo due: attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete) .....	76

## 5 Copia ..... 79

Copia .....	79
Copia su entrambi i lati (fronte/retro) .....	81
Altre attività di copia .....	82

## 6 Scansione ..... 85

Configurazione di Scansione su e-mail .....	86
Introduzione .....	86
Operazioni preliminari .....	86
Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP .....	87
Passo due: configurare le impostazioni di identificazione rete .....	87
Passo 3: configurare la funzione Invia a e-mail .....	89
Metodo uno: eseguire la configurazione di base utilizzando la Procedura guidata e-mail .....	89
Metodo due: eseguire la configurazione avanzata utilizzando la Configurazione e-mail .....	92
Passaggio 4: configurare il collegamento per le impostazioni rapide (facoltativo) .....	97
Passaggio 5: impostare l'opzione Invia a e-mail per l'utilizzo di Outlook per Office 365 (opzionale) .....	99
Introduzione .....	99
Configurazione del server di posta in uscita (SMTP) per l'invio di un messaggio e-mail da un account Outlook per Office 365 .....	99

Configurazione di Scansione su cartella di rete .....	102
Introduzione .....	102
Operazioni preliminari .....	102
Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP .....	102
Passo due: Configurazione di Scansione su cartella di rete .....	104
Metodo uno: Utilizzo della Scansione guidata nella cartella di rete .....	104
Metodo due: utilizzo di Configurazione scansione a cartella di rete .....	106
Passaggio uno: avvio della configurazione .....	106
Passo due: configurare le impostazioni Scansione su cartella di rete .....	107
Passo 3: completare la configurazione .....	117
Configurazione di Scansione su SharePoint® .....	118
Introduzione .....	118
Operazioni preliminari .....	118
Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP .....	118
Passo due: attivare Scansione su SharePoint e creare un'impostazione rapida Scansione su SharePoint .....	119
Scansione di un file direttamente su un sito Microsoft SharePoint .....	121
Opzioni e impostazioni di scansione delle impostazioni rapide per Scansione su SharePoint .....	122
Configurazione di Scansione su unità USB .....	124
Introduzione .....	124
Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP .....	124
Passo due: abilitare Scansione su unità USB .....	125
Passo 3: configurare il collegamento per le impostazioni rapide (facoltativo) .....	125
Impostazioni di scansione predefinite per Configurazione di Scansione su unità USB .....	126
Impostazioni del file predefinite per la configurazione della funzione Salva in USB: .....	127
Scansione a e-mail .....	129
Introduzione .....	129
Scansione a e-mail .....	129
Scansione per la memorizzazione del processo .....	132
Introduzione .....	132
Scansione per la memorizzazione del processo sulla stampante .....	132
Stampa da memorizzazione processo sulla stampante .....	134
Scansione su cartella di rete .....	135
Introduzione .....	135
Scansione su cartella di rete .....	135
Scansione su SharePoint .....	137
Introduzione .....	137
Scansione su SharePoint .....	137
Scansione su unità USB .....	139
Introduzione .....	139
Scansione su unità USB .....	139



Usò delle soluzioni aziendali HP JetAdvantage .....	140
Altre attività di scansione .....	141
<b>7 Fax .....</b>	<b>143</b>
Impostazione del fax .....	144
Introduzione .....	144
Configurazione del fax mediante il pannello di controllo .....	144
Modifica delle configurazioni del fax .....	145
Impostazioni di composizione fax .....	145
Impostazioni di invio fax generali .....	146
Impostazioni di ricezione fax .....	147
Inviare un fax .....	148
Altre attività fax .....	150
<b>8 Gestione della stampante .....</b>	<b>151</b>
Configurazione avanzata con il server Web HP incorporato (EWS) .....	152
Introduzione .....	152
Accesso al server Web HP incorporato (EWS) .....	152
Funzioni del server Web incorporato HP .....	154
Scheda Informazioni .....	154
Scheda Generale .....	155
Scheda Copia/Stampa .....	156
Scheda Scansione/Invio digitale .....	156
Scheda Fax .....	158
Scheda Materiali di consumo .....	158
Scheda Risoluzione dei problemi .....	159
Scheda Sicurezza .....	159
Scheda Servizi Web HP .....	160
Scheda Rete .....	161
Elenco Altri collegamenti .....	162
Configurazione delle impostazioni di rete IP .....	164
Esclusione di responsabilità relativa alla condivisione della stampante .....	164
Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete .....	164
Ridenominazione della stampante nella rete .....	164
Configurazione manuale dei parametri TCP/IP IPv4 dal pannello di controllo .....	165
Configurazione manuale dei parametri TCP/IP IPv6 dal pannello di controllo .....	165
Impostazioni velocità collegamento e duplex .....	166
Funzioni di protezione della stampante .....	168
Introduzione .....	168
Dichiarazioni sulla protezione .....	168
Assegnazione di una password di amministratore .....	169

Uso del Server Web incorporato HP (EWS) per impostare la password .....	169
Uso delle credenziali di accesso dell'utente nel pannello di controllo della stampante ..	169
Sicurezza IP .....	170
Supporto crittografia: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP .....	170
Blocco del formatter .....	170
Impostazioni di risparmio energetico .....	171
Stampa con EconoMode .....	172
Configurazione della modalità EconoMode dal driver di stampa .....	172
Configurazione della modalità EconoMode dal pannello di controllo della stampante ..	172
Impostazione del timer per la pausa e configurazione della stampante in modo da utilizzare massimo 1 watt di potenza .....	172
Impostazione della pianificazione di pausa .....	173
HP Web Jetadmin .....	173
Aggiornamenti software e firmware .....	174

## 9 Risoluzione dei problemi ..... 175

Assistenza clienti .....	176
Guida del pannello di controllo .....	176
Ripristina impostazioni predefinite .....	177
Introduzione .....	177
Metodo uno: ripristinare le impostazioni di fabbrica dal pannello di controllo della stampante .....	177
Metodo due: ripristinare le impostazioni di fabbrica dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete) .....	177
Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio "Cartuccia in esaurimento" o "Cartuccia quasi esaurita" .....	178
La stampante non preleva la carta o si verificano inceppamenti .....	179
Introduzione .....	179
La stampante non preleva la carta .....	179
La stampante preleva più fogli di carta .....	181
Nell'alimentatore documenti vengono inceppati, inclinati o prelevati più fogli di carta .....	184
Rimozione degli inceppamenti della carta .....	186
Introduzione .....	186
Posizioni di inceppamento della carta .....	186
Navigazione automatica per la rimozione degli inceppamenti della carta .....	187
Si verificano inceppamenti della carta frequenti o ricorrenti? .....	187
Rimozione degli inceppamenti della carta nell'alimentatore documenti - 31.13.yz .....	188
Rimozione degli inceppamenti della carta nel vassoio 1 - 13.A1 .....	189
Rimozione degli inceppamenti della carta nei vassoi 2 e 3 (13.A2, 13.A3) .....	190
Rimozione degli inceppamenti della carta nello scomparto di uscita - 13.E1 .....	192
Rimozione degli inceppamenti della carta nell'area del fusore (13.B9, 13.B2, 13.FF) .....	192
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa .....	194

Introduzione .....	194
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa .....	195
Stampa da un programma software differente .....	195
Controllo dell'impostazione relativa al tipo di carta per il processo di stampa .....	196
Controllo dell'impostazione del tipo di carta sulla stampante .....	196
Modifica dell'impostazione del tipo di carta (Windows) .....	196
Controllo dell'impostazione del tipo di carta (macOS) .....	196
Controllo dello stato della cartuccia di toner .....	197
Passaggio 1: stampare la pagina di stato dei materiali di consumo .....	197
Passo due: controllo dello stato dei materiali di consumo .....	197
Stampa di una pagina di pulizia .....	197
Controllare lo stato del toner e delle cartucce di toner .....	198
Controllo della carta e dell'ambiente di stampa .....	199
Passaggio 1: uso di carta conforme alle specifiche consigliate da HP .....	199
Passaggio 2: Controllo dell'ambiente .....	199
Passaggio 3: impostare l'allineamento del singolo vassoio .....	199
Tentativo con un altro driver di stampa .....	200
Risoluzione dei difetti dell'immagine .....	200
Risoluzione dei problemi di rete cablata .....	208
Risoluzione dei problemi di rete wireless .....	208
Risoluzione dei problemi fax .....	209
Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi relativi al fax .....	210
Tipo di linea telefonica utilizzato .....	210
Utilizzo di un dispositivo di protezione da sbalzi di tensione .....	210
Utilizzo di un servizio di casella vocale fornito dalla società telefonica o di una segreteria telefonica .....	211
La linea telefonica presenta la funzione di avviso di chiamata? .....	211
Verifica dello stato dell'accessorio fax .....	211
Problemi generali di stampa .....	213
Il fax non è stato inviato .....	213
Non viene visualizzato alcun pulsante della rubrica fax .....	213
Non è possibile individuare le impostazioni fax in HP Web Jetadmin .....	213
L'intestazione viene collocata nella parte superiore della pagina dopo l'attivazione dell'opzione della mascherina. ....	213
Nella casella dei destinatari sono riportati sia nomi che numeri .....	213
Un fax di una sola pagina viene stampato su due pagine .....	214
Un documento si blocca nell'alimentatore documenti durante l'invio del fax .....	214
Il volume dei suoni provenienti dall'accessorio fax è troppo alto o troppo basso .....	214
L'unità flash USB non risponde .....	215
Metodo uno: attivare la porta USB dal pannello di controllo della stampante .....	215

Metodo due: attivare la porta USB dal server Web HP incorporato (solo stampanti connesse alla rete) ..... 215

Indice analitico ..... 217

---

# 1 Panoramica della stampante

In queste sezioni è possibile vedere la posizione delle funzioni sulla stampante, le specifiche fisiche e tecniche della stampante e la posizione in cui è possibile trovare le informazioni per la configurazione.

- [Icone di avvertenza](#)
- [Rischio di scosse elettriche](#)
- [Viste della stampante](#)
- [Specifiche della stampante](#)
- [Configurazione dell'hardware della stampante e installazione del software](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

## Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

## Icone di avvertenza

Fare attenzione se è presente un'icona di avvertenza sulla stampante HP, come indicato nelle definizioni delle icone.

- Attenzione. Scossa elettrica



- Attenzione. Superficie bollente



- Attenzione. Mantenere le parti del corpo lontane dai componenti mobili



- Attenzione. Bordo affilato nelle immediate vicinanze



- Avvertenza



## Rischio di scosse elettriche

Leggere queste informazioni importanti sulla sicurezza.

- Leggere e comprendere queste dichiarazioni sulla sicurezza per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali causate da incendi o scosse elettriche durante l'uso di questo prodotto, attenersi alle precauzioni di sicurezza fondamentali.
- Leggere e comprendere tutte le istruzioni contenute nella Guida dell'utente.

Osservare le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

- Utilizzare esclusivamente una presa elettrica dotata di messa a terra quando si collega il prodotto a una fonte di alimentazione. Rivolgersi a un elettricista qualificato per informazioni sulla messa a terra della presa.
- Non toccare i contatti delle prese sul prodotto. Sostituire immediatamente i cavi danneggiati.
- Scollegare il prodotto dalle prese a muro prima di pulirlo.
- Non installare né utilizzare il prodotto in prossimità di acqua o se non si è perfettamente asciutti.
- Installare il prodotto in modo sicuro su una superficie stabile.
- Installare il prodotto in un luogo riparato dove non sia possibile calpestare il cavo di alimentazione o inciampare nello stesso.

# Viste della stampante


Individuare le funzioni principali sulla stampante e sul pannello di controllo.

- [Vista anteriore della stampante](#)
- [Vista posteriore della stampante](#)
- [Porte di interfaccia](#)
- [Vista del pannello di controllo](#)

## Vista anteriore della stampante

Individuare le funzioni sulla parte anteriore della stampante.

Figura 1-1 Vista anteriore della stampante



Elemento	Descrizione
1	Coperchio alimentatore automatico documenti, che consente l'accesso per l'eliminazione degli inceppamenti
2	Vassoio di alimentazione dell'alimentatore automatico documenti
3	Vassoio di uscita dell'alimentatore automatico documenti
4	Pannello di controllo touchscreen a colori (si inclina per una più facile visualizzazione)




Elemento	Descrizione
5	Scomparto di uscita
6	Pulsante di accensione/spengimento
7	Sportello destro, che consente l'accesso per l'eliminazione degli inceppamenti
8	Vassoio 1
9	Sportello anteriore, che consente l'accesso alle cartucce del toner
10	Connettore di alimentazione
11	Vassoio 2
12	Vassoio 3
13	Tastiera retrattile (solo modelli Flow)
14	Alloggiamento per integrazione hardware (HIP) per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti
15	Porta USB diretta  Inserire un'unità flash USB per la stampa o la scansione senza l'utilizzo di un computer o per aggiornare il firmware della stampante.  <b>NOTA:</b> È necessario che un amministratore attivi questa porta prima dell'uso.

## Vista posteriore della stampante

Individuare le funzioni sul retro della stampante.

Figura 1-2 Vista posteriore della stampante




Elemento	Descrizione
1	Coperchio formatter
2	Porte di interfaccia
3	Etichetta numero di serie e numero prodotto

## Porte di interfaccia

Individuare le porte interfaccia sul formatter della stampante.

Figura 1-3 Vista delle porte di interfaccia



Elemento	Descrizione
1	Porte host USB per il collegamento di dispositivi USB esterni (queste porte possono essere chiuse) <b>NOTA:</b> Per la stampa USB diretta, utilizzare la porta USB accanto al pannello di controllo.
2	Alloggiamento per blocco con cavo di sicurezza
3	Porta di rete (RJ-45) Ethernet LAN (Local area network)
4	Porta di stampa USB 2.0 Hi-speed



## Vista del pannello di controllo

Il pannello di controllo consente di accedere alle funzioni della stampante e indica lo stato attuale della stampante.

- [Come utilizzare il pannello di controllo con schermo a sfioramento](#)


 **NOTA:** inclinare il pannello di controllo per una più facile visualizzazione.


La schermata iniziale consente di accedere alle funzioni della stampante e ne indica lo stato attuale.



Tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento toccando il pulsante Home . Toccare il pulsante Home  sul bordo sinistro del pannello di controllo della stampante oppure nell'angolo in alto a sinistra della maggior parte delle schermate.

 **NOTA:** Le funzioni visualizzate sulla schermata iniziale possono variare a seconda della configurazione della stampante.

Figura 1-4 Vista del pannello di controllo






Elemento	Controllo	Descrizione
1	Pulsante Home 	Toccare il pulsante Home per tornare alla schermata iniziale.
2	Pulsante <a href="#">Reimposta</a>	Il pulsante <a href="#">Reimposta</a> consente di riportare la stampante alle impostazioni predefinite ed è sempre presente se gli utenti non hanno effettuato l'accesso. Il pulsante <a href="#">Reimposta</a> non è presente quando è presente il pulsante <a href="#">Disconnessione</a> . Toccare il pulsante <a href="#">Reimposta</a> per riprendere e rilasciare i processi dalla precedente modalità di interruzione o stato di pausa, azzerare il conteggio Copia veloce nel campo Conteggio copie, uscire da modalità speciali, reimpostare la lingua di visualizzazione e il layout della tastiera.

Elemento	Controllo	Descrizione
3	Pulsante <a href="#">Registrazione</a> o <a href="#">Uscita</a>	<p>Toccare il pulsante <a href="#">Registrazione</a> per accedere alle funzionalità protette.</p> <p>Toccare il pulsante <a href="#">Uscita</a> per annullare la registrazione della stampante. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite per le opzioni della stampante.</p> <p><b>NOTA:</b> questo pulsante viene visualizzato solo se l'amministratore ha configurato la stampante per richiedere l'autorizzazione per accedere alle funzioni.</p>
4	Pulsante Informazioni 	<p>Toccare il pulsante Informazioni per visualizzare una schermata che consente di accedere a diversi tipi di informazioni sulla stampante. Toccare i pulsanti nella parte inferiore della schermata per visualizzare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lingua del display</a>: consente di modificare l'impostazione della lingua per la sessione utente corrente.</li> <li>• <a href="#">Modalità sospensione</a>: consente di attivare la modalità sospensione della stampante.</li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a>: consente di visualizzare le informazioni su come collegare direttamente la stampante utilizzando un telefono, tablet o altro dispositivo con connessione Wi-Fi.</li> <li>• <a href="#">Wireless</a>: consente di visualizzare o modificare le impostazioni di connessione wireless (solo quando è installato un accessorio wireless opzionale).</li> <li>• <a href="#">Ethernet</a>: consente di visualizzare o modificare le impostazioni della connessione Ethernet.</li> <li>• <a href="#">Servizi Web HP</a>: consente di visualizzare informazioni per la connessione e la stampa relativa alla stampante utilizzando i Servizi Web HP (ePrint).</li> </ul>
5	Pulsante Guida 	<p>Per accedere alla Guida incorporata, toccare il pulsante Guida.</p> <p>La riga dello stato fornisce informazioni sullo stato generale della stampante.</p>
6	Area Applicazioni	<p>Toccare una delle icone per aprire l'applicazione. Scorrere da un lato all'altro dello schermo per accedere a ulteriori applicazioni.</p> <p><b>NOTA:</b> le applicazioni disponibili variano in base alla stampante. L'amministratore può configurare le applicazioni indicate e l'ordine in cui vengono visualizzate.</p>
7	Pulsante <a href="#">Copia</a>	Toccare il pulsante <a href="#">Copia</a> per avviare un processo di copia.
8	Indicatore schermata pagina iniziale	Indica il numero di pagine, nella schermata iniziale o in un'applicazione. Viene evidenziata la pagina corrente. Scorrere da un lato all'altro dello schermo per scorrere tra le pagine.

## Come utilizzare il pannello di controllo con schermo a sfioramento

Effettuare le seguenti operazioni per utilizzare il pannello di controllo del prodotto con schermo a sfioramento.

Azione	Descrizione	Esempio
<p><b>Toccare</b></p> 	<p>Toccare un elemento sullo schermo per selezionarlo o per aprire il menu corrispondente. Inoltre, quando si scorrono i menu, toccare brevemente lo schermo per interrompere lo scorrimento.</p>	<p>Toccare l'icona <a href="#">Impostazioni</a> per aprire l'app <a href="#">Impostazioni</a>.</p>
<p><b>Scorrimento orizzontale</b></p> 	<p>Toccare lo schermo, quindi spostare il dito orizzontalmente per scorrere lo schermo da un lato all'altro.</p>	<p>Scorrere fino a quando non viene visualizzata l'app <a href="#">Impostazioni</a>.</p>
<p><b>Scorrimento verticale</b></p> 	<p>Toccare lo schermo, quindi spostare il dito verticalmente per scorrere lo schermo in alto e in basso. Quando si scorrono i menu, toccare brevemente lo schermo per interrompere lo scorrimento.</p>	<p>Scorrere fino all'app <a href="#">Impostazioni</a>.</p>

# Specifiche della stampante

Esaminare le specifiche hardware, software e ambientali della stampante in questa sezione.

- [Specifiche tecniche](#)
- [Sistemi operativi supportati](#)
- [Dimensioni della stampante](#)
- [Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche](#)
- [Intervallo dell'ambiente di funzionamento](#)



**IMPORTANTE:** Le specifiche riportate di seguito sono corrette al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

## Specifiche tecniche

Esaminare le specifiche tecniche della stampante.

Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

**Tabella 1-1** Specifiche tecniche della stampante - modelli E87640, E87650, E87660

Numero modello	E87640dn	Flow E87640z	E87650dn	Flow E87650z	E87660dn	Flow E87660z
<b>Numero prodotto</b>	<b>X3A87A</b>	<b>X3A86A</b>	<b>X3A90A</b>	<b>X3A89A</b>	<b>X3A93A</b>	<b>X3A92A</b>
<b>Gestione della carta</b>						
Vassoio 1 (capacità 100 fogli)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Vassoio 2 (capacità 520 fogli)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Vassoio 3 (capacità 520 fogli)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
2 Alimentatore carta da 520 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Vassoio di alimentazione da 2.000 fogli ad alta capacità	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Vassoio di alimentazione da 3.000 fogli ad alta capacità con montaggio laterale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Supporto della stampante	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Riscaldatore vassoio da 110 V	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Riscaldatore vassoio da 220 V	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale

**Tabella 1-1** Specifiche tecniche della stampante - modelli E87640, E87650, E87660 (continuazione)

Numero modello	E87640dn	Flow E87640z	E87650dn	Flow E87650z	E87660dn	Flow E87660z
Numero prodotto	X3A87A	X3A86A	X3A90A	X3A89A	X3A93A	X3A92A
Accessorio di finitura cucitrice/raccogliitore	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio di finitura per la creazione opuscoli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio di finitura interno	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessorio di perforatura a 2/3 fori</li> </ul>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessorio di perforatura a 2/4 fori</li> </ul>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessorio di perforatura svedese</li> </ul>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Separatore processi HP	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Uscita secondaria HP	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Distanziatore HP	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Stampa fronte/retro automatica	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Connettività</b>						
Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
USB Hi-Speed 2.0	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Alloggiamento integrazione hardware per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
BLE (Bluetooth Low Energy) per la stampa da dispositivi mobili	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
HP Jetdirect 3000w NFC/accessorio wireless per la stampa da dispositivi mobili	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio NFC (Near Field Communications) e Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi mobili	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale



**Tabella 1-1** Specifiche tecniche della stampante - modelli E87640, E87650, E87660 (continuazione)

Numero modello		E87640dn	Flow E87640z	E87650dn	Flow E87650z	E87660dn	Flow E87660z
Numero prodotto		X3A87A	X3A86A	X3A90A	X3A89A	X3A93A	X3A92A
	Accessorio per server di stampa HP Jetdirect 2900nw per la connessione wireless	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Memoria</b>	7 GB di memoria di base	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Memorizzazione di massa</b>	2 x disco rigido ad alte prestazioni HP Secure da 320 GB	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Controller multimediale integrato (eMMC, embedded Multi-Media Controller) da 16 GB	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Sicurezza</b>	HP Trusted Platform Module per la crittografia di tutti i dati che passano attraverso la stampante	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Display del pannello di controllo</b>	Pannello di controllo con schermo a sfioramento a colori	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Tastiera retrattile	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso
<b>Stampa</b>	Stampa 22 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter.	Incluso	Non incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Non incluso
	Stampa 25 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Non incluso	Incluso	Non incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso
	Stampa 30 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Non incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Non incluso	Incluso
	Stampa Easy Access USB (non è necessario un computer)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Stampa mobile/cloud	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Memorizzazione dei processi nella memoria della stampante per stampare in un secondo momento o privatamente (richiede un'unità penna USB da almeno 16 GB)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

**Tabella 1-1** Specifiche tecniche della stampante - modelli E87640, E87650, E87660 (continuazione)

Numero modello		E87640dn	Flow E87640z	E87650dn	Flow E87650z	E87660dn	Flow E87660z
Numero prodotto		X3A87A	X3A86A	X3A90A	X3A89A	X3A93A	X3A92A
<b>Fax</b>		Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Copia e scansione</b>	Scansiona 90 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso
	Scansiona 120 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso
	Alimentatore documenti da 100 pagine a doppia testina, con stampa fronte/retro a passaggio singolo per copia e scansione	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso
	Alimentatore documenti da 250 pagine a doppia testina, con stampa fronte/retro a passaggio singolo per copia e scansione	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso
	Tecnologia HP EveryPage, incluso il rilevamento ultrasonico per alimentazione multipla	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Funzione OCR (Optical Character Recognition) incorporata per convertire le pagine stampate in testo che può essere modificato o ricercato tramite computer	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	La funzione etichetta SMART offre il rilevamento del bordo della carta per il ritaglio automatico delle pagine	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Orientamento automatico della pagina per pagine che includono almeno 100 caratteri di testo	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

**Tabella 1-1 Specifiche tecniche della stampante - modelli E87640, E87650, E87660 (continuazione)**

Numero modello		E87640dn	Flow E87640z	E87650dn	Flow E87650z	E87660dn	Flow E87660z
Numero prodotto		X3A87A	X3A86A	X3A90A	X3A89A	X3A93A	X3A92A
	Regolazione automatica del tono che consente di impostare contrasto, luminosità e rimozione dello sfondo per ogni pagina	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Invio digitale</b>	Invio di documenti via e-mail, a unità USB e a cartelle condivise su una rete	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Invio di documenti a SharePoint®	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

**Tabella 1-2 Specifiche tecniche della stampante - modelli E82540, E82550, E82560**

Numero modello		E82540dn	Flow E82540z	E82550dn	Flow E82550z	E82560dn	Flow E82560z
Numero prodotto		X3A69A	X3A68A	X3A72A	X3A71A	X3A75A	X3A74A
<b>Gestione della carta</b>	Vassoio 1 (capacità 100 fogli)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Vassoio 2 (capacità 520 fogli)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Vassoio 3 (capacità 520 fogli)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	2 Alimentatore carta da 520 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Vassoio di alimentazione da 2.000 fogli ad alta capacità	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Vassoio di alimentazione da 3.000 fogli ad alta capacità con montaggio laterale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Supporto della stampante	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Riscaldatore vassoio da 110 V	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Riscaldatore vassoio da 220 V	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Accessorio di finitura cucitrice/raccogliitore	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale

**Tabella 1-2** Specifiche tecniche della stampante - modelli E82540, E82550, E82560 (continuazione)

Numero modello	E82540dn	Flow E82540z	E82550dn	Flow E82550z	E82560dn	Flow E82560z
Numero prodotto	X3A69A	X3A68A	X3A72A	X3A71A	X3A75A	X3A74A
Accessorio di finitura per la creazione opuscoli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio di finitura interno	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessorio di perforatura a 2/3 fori</li> </ul>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessorio di perforatura a 2/4 fori</li> </ul>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessorio di perforatura svedese</li> </ul>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Separatore processi HP	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Uscita secondaria HP	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Distanziatore HP	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Stampa fronte/retro automatica	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Connettività</b>						
Connessione LAN Ethernet 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
USB Hi-Speed 2.0	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Alloggiamento integrazione hardware per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
BLE (Bluetooth Low Energy) per la stampa da dispositivi mobili	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
HP Jetdirect 3000w NFC/accessorio wireless per la stampa da dispositivi mobili	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Accessorio NFC (Near Field Communications) e Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi mobili	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale

**Tabella 1-2 Specifiche tecniche della stampante - modelli E82540, E82550, E82560 (continuazione)**

Numero modello		E82540dn	Flow E82540z	E82550dn	Flow E82550z	E82560dn	Flow E82560z
Numero prodotto		X3A69A	X3A68A	X3A72A	X3A71A	X3A75A	X3A74A
	Accessorio per server di stampa HP Jetdirect 2900nw per la connessione wireless	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Memoria</b>	7 GB di memoria di base	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Memorizzazione di massa</b>	2 x disco rigido ad alte prestazioni HP Secure da 320 GB	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Controller multimediale integrato (eMMC, embedded Multi-Media Controller) da 16 GB	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Sicurezza</b>	HP Trusted Platform Module per la crittografia di tutti i dati che passano attraverso la stampante	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Display del pannello di controllo</b>	Pannello di controllo con schermo a sfioramento a colori	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Tastiera retrattile	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso
<b>Stampa</b>	Stampa 22 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter.	Incluso	Non incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Non incluso
	Stampa 25 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Non incluso	Incluso	Non incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso
	Stampa 30 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Non incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Non incluso	Incluso
	Stampa Easy Access USB (non è necessario un computer)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Stampa mobile/cloud	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Memorizzazione dei processi nella memoria della stampante per stampare in un secondo momento o privatamente (richiede un'unità penna USB da almeno 16 GB)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

**Tabella 1-2** Specifiche tecniche della stampante - modelli E82540, E82550, E82560 (continuazione)

Numero modello		E82540dn	Flow E82540z	E82550dn	Flow E82550z	E82560dn	Flow E82560z
Numero prodotto		X3A69A	X3A68A	X3A72A	X3A71A	X3A75A	X3A74A
<b>Fax</b>		Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Copia e scansione</b>	Scansiona 90 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso
	Scansiona 120 pagine al minuto (ppm) nel formato carta A4 e Letter	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso
	Alimentatore documenti da 100 pagine a doppia testina, con stampa fronte/retro a passaggio singolo per copia e scansione	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso
	Alimentatore documenti da 250 pagine a doppia testina, con stampa fronte/retro a passaggio singolo per copia e scansione	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso	Non incluso	Incluso
	Tecnologia HP EveryPage, incluso il rilevamento ultrasonico per alimentazione multipla	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Funzione OCR (Optical Character Recognition) incorporata per convertire le pagine stampate in testo che può essere modificato o ricercato tramite computer	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	La funzione etichetta SMART offre il rilevamento del bordo della carta per il ritaglio automatico delle pagine	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Orientamento automatico della pagina per pagine che includono almeno 100 caratteri di testo	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

**Tabella 1-2** Specifiche tecniche della stampante - modelli E82540, E82550, E82560 (continuazione)

Numero modello		E82540dn	Flow E82540z	E82550dn	Flow E82550z	E82560dn	Flow E82560z
Numero prodotto		X3A69A	X3A68A	X3A72A	X3A71A	X3A75A	X3A74A
	Regolazione automatica del tono che consente di impostare contrasto, luminosità e rimozione dello sfondo per ogni pagina	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Invio digitale</b>	Invio di documenti via e-mail, a unità USB e a cartelle condivise su una rete	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
	Invio di documenti a SharePoint®	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

## Sistemi operativi supportati

Utilizzare le seguenti informazioni per garantire la compatibilità della stampante con il sistema operativo del computer.

**Linux:** per ottenere informazioni e per i driver di stampa per Linux, accedere a [www.hp.com/go/linuxprinting](http://www.hp.com/go/linuxprinting).

**UNIX:** per ottenere informazioni e per i driver di stampa per UNIX®, accedere a [www.hp.com/go/unixmodelscripts](http://www.hp.com/go/unixmodelscripts).

Le seguenti informazioni si applicano ai driver di stampa HP PCL 6 Windows specifici per la stampante, ai driver di stampa HP per macOS e al programma di installazione del software.

**Windows:** scaricare HP Easy Start dal sito Web [123.hp.com/LaserJet](http://123.hp.com/LaserJet) per installare il driver di stampa HP. In alternativa, visitare il sito Web di assistenza della stampante <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP> per scaricare il driver di stampa o il programma di installazione per installare il driver di stampa HP

**macOS:** i computer Mac sono supportati su questa stampante. Scaricare HP Easy Start da [123.hp.com/LaserJet](http://123.hp.com/LaserJet) o dalla pagina di supporto della stampante, quindi utilizzare HP Easy Start per installare il driver di stampa HP.


1. Accedere a [123.hp.com/LaserJet](http://123.hp.com/LaserJet).
2. Per scaricare il software della stampante, seguire le istruzioni fornite.

**Tabella 1-3** Driver di stampa e sistemi operativi supportati

Sistema operativo	Driver di stampa installato (per Windows o il programma di installazione sul Web per macOS)	Note
Windows 7 a 32 e 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL 6" è installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione del software.	

**Tabella 1-3 Driver di stampa e sistemi operativi supportati (continuazione)**

Sistema operativo	Driver di stampa installato (per Windows o il programma di installazione sul Web per macOS)	Note
Windows 8 a 32 e 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante "HP PCL 6" è installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione del software.	
Windows 8.1 a 32 e 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante V4 "HP PCL-6" è installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione del software.	
Windows 10 a 32 e 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante V4 "HP PCL-6" è installato per questo sistema operativo come parte dell'installazione del software.	
Windows Server 2008 R2, SP1, 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante PCL 6 è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per la stampante. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo.	
Windows Server 2012 a 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante PCL 6 è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per la stampante. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo.	
Windows Server 2012 R2, 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante PCL 6 è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per la stampante. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo.	
Windows Server 2016 a 64 bit	Il driver di stampa specifico della stampante PCL 6 è disponibile per il download dal sito Web di assistenza per la stampante. Scaricare il driver e utilizzare lo strumento Aggiungi stampante di Microsoft per installarlo.	
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave	Scaricare HP Easy Start dal sito Web <a href="http://123.hp.com/LaserJet">123.hp.com/LaserJet</a> , quindi utilizzarlo per installare il driver di stampa.	

 **NOTA:** I sistemi operativi supportati sono soggetti a modifiche. Per un elenco aggiornato dei sistemi operativi supportati, accedere a <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP> per la guida completa della stampante HP.



 **NOTA:** per ulteriori informazioni sui sistemi operativi client e server e il supporto per il driver HP UPD per questa stampante, accedere a [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). Nella sezione **Additional information** (Informazioni aggiuntive), fare clic sui collegamenti.



Tabella 1-4 Requisiti minimi di sistema


Windows	macOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Connessione Internet</li><li>• Connessione USB 1.1 o 2.0 dedicata o una connessione di rete</li><li>• 2 GB di spazio libero sul disco rigido</li><li>• 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connessione Internet</li><li>• Connessione USB 1.1 o 2.0 dedicata o una connessione di rete</li><li>• 1,5 GB di spazio disponibile sul disco fisso</li></ul>

 **NOTA:** Il programma di installazione del software di Windows consente di installare il servizio HP Smart Device Agent Base. La dimensione del file è di circa 100 KB. La funzione esclusiva del servizio consiste nel verificare ogni ora la presenza di stampanti collegate tramite USB. Il servizio non raccoglie nessun dato. Quando una stampante USB è rilevata, il servizio tenta di individuare un'istanza di JetAdvantage Management Connector (JAMc) nella rete. Se viene rilevato un JAMc, il servizio HP Smart Device Agent Base verrà aggiornato in modo sicuro a Smart Device Agent da JAMc; questo consentirà di contabilizzare le pagine stampate in un account MPS. I pacchetti Web di soli driver scaricati da [hp.com](http://hp.com) per la stampante e installati tramite la procedura guidata Aggiungi stampante non installano questo servizio.

Per disinstallare il servizio, aprire il Pannello di controllo di Windows, selezionare **Programmi** o **Programmi e funzionalità**, quindi selezionare **Installazione applicazioni** o **Disinstalla un programma** per rimuovere il servizio. Il nome del file è **HPSmartDeviceAgentBase**.

## Dimensioni della stampante

Verificare che l'ambiente in cui è posizionato la stampante sia abbastanza grande.



**Tabella 1-5** Dimensioni dei modelli E87640du, E87650du ed E87660du

	Stampante completamente chiusa	Stampante completamente aperta
1. Altezza	883,7 mm	1300,5 mm
2. Profondità	764,3 mm	1188 mm
3. Larghezza	585 mm	1013,3 mm
Peso	105,8 kg	

**Tabella 1-6** Dimensioni dei modelli E82540du, E82550du ed E82560du

	Stampante completamente chiusa	Stampante completamente aperta
1. Altezza	883,7 mm	1300,5 mm
2. Profondità	764,3 mm	1188 mm
3. Larghezza	585 mm	1013,3 mm
Peso	86,05 kg	

▲ I valori sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

## Consumo energetico, specifiche elettriche ed emissioni acustiche

Per funzionare correttamente, la stampante deve trovarsi in un ambiente conforme a determinate specifiche elettriche.

Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

**! ATTENZIONE:** I requisiti di alimentazione si basano sul paese/regione dove è stata venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. Ciò può danneggiare la stampante e annullarne la garanzia.

## Intervallo dell'ambiente di funzionamento

Per funzionare correttamente, la stampante deve trovarsi in un ambiente conforme a determinate specifiche.

**Tabella 1-7** Specifiche dell'ambiente di funzionamento

Ambiente	Consigliate	Consentite
Temperatura	Da 17° a 25°C	Da 10° a 32.5°C
Umidità relativa	Dal 30% al 70% di umidità relativa (RH)	Dal 10% all'80% di umidità relativa

## Configurazione dell'hardware della stampante e installazione del software

Per istruzioni di base sulla configurazione, consultare la Guida all'installazione dell'hardware in dotazione con la stampante. Per ulteriori istruzioni, visitare il sito Web dell'assistenza HP.

Per la guida completa di HP per la stampante, visitare il sito Web <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>. Cercare assistenza per:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative



---

## 2 Vassoi carta

Questa sezione fornisce informazioni sul caricamento e l'uso dei vassoi della carta, incluse le modalità di caricamento degli elementi speciali quali le buste e le etichette.

- [Introduzione](#)
- [Caricamento della carta nel vassoio 1](#)
- [Caricare la carta nei vassoi 2 e 3](#)
- [Caricamento e stampa di buste](#)
- [Caricamento e stampa di etichette](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

### Per ulteriori informazioni:


La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

## Introduzione

Prestare attenzione quando si caricano i vassoi della carta.

---

 **ATTENZIONE:** Non estendere più di un vassoio carta alla volta.

Non utilizzare il vassoio della carta come gradino.

Tutti i vassoi devono essere chiusi durante il trasporto della stampante.

Tenere le mani lontane dai vassoi e cassette della carta quando vengono chiusi.

---


# Caricamento della carta nel vassoio 1

Di seguito vengono fornite le istruzioni per il caricamento della carta nel vassoio 1.

- [Caricamento del vassoio 1 \(vassoio multifunzione\)](#)
- [Orientamento della carta per il vassoio 1](#)
- [Uso della Modalità carta intestata alternativa](#)


## Caricamento del vassoio 1 (vassoio multifunzione)

Questo vassoio può contenere fino a 100 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup> o 10 buste.


 **NOTA:** Selezionare il tipo di carta corretto nel driver di stampa prima di avviare la stampa.

 **ATTENZIONE:** per evitare inceppamenti, non aggiungere o togliere carta dal vassoio 1 durante la stampa.


1. Aprire il vassoio 1.



2. Estrarre l'estensione del vassoio per supportare la carta.




3. Utilizzare il fermo di regolazione per far scorrere verso l'esterno le guide della carta.




4. Caricare carta nel vassoio.

Accertarsi che la carta si trovi sotto la riga di riempimento sulle guide della carta.

**NOTA:** L'altezza massima di una risma di carta è di 10 mm o di circa 100 fogli di carta 75 g/m<sup>2</sup>.






5. Utilizzando il fermo di regolazione, regolare le guide laterali in modo che tocchino leggermente la risma di carta, senza piegare i fogli.



## Orientamento della carta per il vassoio 1




Posizionare la carta correttamente nel vassoio 1 per garantire la migliore qualità di stampa.

**Tabella 2-1** Orientamento della carta per il vassoio 1




Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Carta intestata o prestampata	Verticale	Stampa su 1 facciata	Verso il basso Parte inferiore della pagina nella stampante
			
			Verso il basso Lato sinistro dell'immagine prestampata rivolto verso la stampante
			
		Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata	Verso l'alto Bordo superiore rivolto verso la stampante
			






**Tabella 2-1** Orientamento della carta per il vassoio 1 (continuazione)

Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Carta intestata o prestampata (continua)	Verticale  (continua)	Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata  (continua)	Verso l'alto  Lato destro dell'immagine prestampata rivolto verso la stampante
			
	Orizzontale	Stampa su 1 facciata	Verso il basso  Lato sinistro dell'immagine prestampata rivolto verso la stampante
			
		Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata	Verso l'alto  Lato destro dell'immagine prestampata rivolto verso la stampante
			

**Tabella 2-1** Orientamento della carta per il vassoio 1 (continuazione)

Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Carta intestata o prestampata (continua)	Orizzontale (continua)	Stampa su 1 facciata	Verso il basso Parte inferiore della pagina nella stampante
			
		Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata	Verso l'alto Bordo superiore rivolto verso la stampante
			
Preforata	Verticale	Stampa su 1 facciata	Verso il basso Fori rivolti verso la parte posteriore della stampante
			

**Tabella 2-1** Orientamento della carta per il vassoio 1 (continuazione)

Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Peforata (continua)	Verticale  (continua)	Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata	Verso l'alto  Fori rivolti verso la parte posteriore della stampante
			
	Orizzontale	Stampa su 1 facciata	Verso il basso  Fori rivolti fuori dalla stampante
			
		Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata	Verso l'alto  Fori rivolti verso la stampante
			

## Uso della Modalità carta intestata alternativa

La [Modalità carta intestata alternativa](#) consente di caricare nel vassoio carta intestata o prestampata sempre nello stesso modo per tutti i processi di stampa, sia per le stampe su un solo lato che per le stampe fronte/retro. Quando si utilizza questa modalità, caricare la carta come per la stampa fronte/retro automatica.

- [Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante](#)

### Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante

Utilizzare il menu [Impostazioni](#) per impostare la [Modalità carta intestata alternativa](#)

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Copia/Stampa o Stampa](#)
  - [Gestisci vassoi](#)
  - [Modalità carta intestata alternativa](#)
3. Selezionare l'opzione [Attivata](#), quindi toccare il pulsante [Salva](#) o premere il pulsante [OK](#).

## Caricare la carta nei vassoi 2 e 3

Di seguito vengono fornite le istruzioni per il caricamento della carta nei vassoi 2 e 3.

- [Caricamento dei vassoi 2 e 3](#)
- [Orientamento della carta nei vassoi 2 e 3](#)
- [Uso della Modalità carta intestata alternativa](#)

**⚠ ATTENZIONE:** Non estendere più di un vassoio carta alla volta.


### Caricamento dei vassoi 2 e 3

Questi vassoi possono contenere fino a 520 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup>.


**📄 NOTA:** la procedura per caricare la carta nel vassoio 2 e 3 è identica. Qui è mostrato solo il vassoio 2.

1. Aprire il vassoio.


**NOTA:** non aprire il vassoio mentre è in uso.




2. Prima di caricare la carta, regolare le guide della larghezza carta tenendo premuto il selettore di blocco/sblocco blu posizionato sulla guida della larghezza carta posteriore, stringendo il fermo di regolazione blu posizionato sulla guida della larghezza carta anteriore e facendo poi scorrere le guide in posizione completamente aperta.



3. Regolare la guida della lunghezza carta esercitando pressione sulla parte inferiore del fermo di regolazione blu mentre si fa scorrere la guida fino al formato carta utilizzato.



4. Caricare la carta nel vassoio.





5. Regolare le guide della larghezza e della lunghezza carta fino al formato carta utilizzato. Controllare la carta per verificare che le guide tocchino leggermente la risma, ma senza piegarla.

**NOTA:** non stringere le guide contro la pila di carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.

**NOTA:** per prevenire inceppamenti, regolare le guide della carta per il formato corretto e non riempire troppo il vassoio. Controllare che la parte superiore della pila sia sotto l'indicatore di vassoio pieno.

6. Chiudere il vassoio.







7. Sul pannello di controllo della stampante, viene visualizzato un messaggio di configurazione del vassoio.
8. Selezionare **OK** per accettare il tipo e il formato rilevati, oppure selezionare **Modifica** per scegliere un tipo e un formato carta diversi.

Per la carta di formato personalizzato, specificare le dimensioni X e Y della carta quando la richiesta viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante.





## Orientamento della carta nei vassoi 2 e 3

Posizionare la carta correttamente nei vassoi 2 e 3 per garantire la migliore qualità di stampa.

**Tabella 2-2** Orientamento della carta nei vassoi 2 e 3





Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Carta intestata o prestampata	Verticale	Stampa su 1 facciata	<p>Verso l'alto</p> <p>Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio</p> 
			<p>Verso l'alto</p> <p>Margine superiore nella parte sinistra del vassoio</p> 
		Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata	<p>Verso il basso</p> <p>Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio</p> <p><b>NOTA:</b> Questo è l'orientamento preferito durante la stampa su carta in formato A4-size e Letter.</p> 
			<p>Verso il basso</p> <p>Margine superiore nella parte destra del vassoio</p> 

**Tabella 2-2** Orientamento della carta nei vassoi 2 e 3 (continuazione)

Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Carta intestata o prestampata (continua)	Orizzontale	Stampa su 1 facciata	Verso l'alto Margine superiore nella parte sinistra del vassoio
			
			Verso l'alto Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio
			
Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata			Verso il basso Margine superiore nella parte destra del vassoio
			
			Verso il basso Bordo superiore nella parte posteriore del vassoio
			



**Tabella 2-2** Orientamento della carta nei vassoi 2 e 3 (continuazione)

Tipo di carta	Orientamento dell'immagine	Modalità fronte/retro	Modalità di caricamento della carta
Preforata	Verticale	Stampa su 1 facciata	<p>Verso l'alto</p> <p>Fori rivolti verso il lato sinistro del vassoio, con la parte superiore del modulo nella parte posteriore della stampante</p> 
			<p>Verso l'alto</p> <p>Fori rivolti verso la parte posteriore del vassoio</p> 
		<p>Stampa fronte/retro automatica o con Modalità carta intestata alternativa abilitata</p>	<p>Verso il basso</p> <p>Fori rivolti verso la parte destra del vassoio</p> 
			<p>Verso il basso</p> <p>Fori rivolti verso la parte posteriore del vassoio</p> 

## Uso della Modalità carta intestata alternativa

La [Modalità carta intestata alternativa](#) consente di caricare nel vassoio carta intestata o prestampata sempre nello stesso modo per tutti i processi di stampa, sia per le stampe su un solo lato che per le stampe fronte/retro. Quando si utilizza questa modalità, caricare la carta come per la stampa fronte/retro automatica.

- [Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante](#)

### Attivare la Modalità carta intestata alternativa tramite i menu del pannello di controllo della stampante

Utilizzare il menu [Impostazioni](#) per impostare la [Modalità carta intestata alternativa](#)

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, aprire il menu [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Copia/Stampa o Stampa](#)
  - [Gestisci vassoi](#)
  - [Modalità carta intestata alternativa](#)
3. Selezionare l'opzione [Attivata](#), quindi toccare il pulsante [Salva](#) o premere il pulsante [OK](#).

## Caricamento e stampa di buste

Per eseguire la stampa su buste, utilizzare esclusivamente il vassoio 1. Il vassoio 1 può contenere fino a 10 buste.

- [Stampa di buste](#)
- [Orientamento delle buste](#)

### Stampa di buste

Per stampare utilizzando l'opzione di alimentazione manuale di buste, attenersi alla seguente procedura per selezionare le impostazioni corrette nel driver di stampa, quindi caricare le buste nel vassoio dopo aver inviato il processo di stampa alla stampante.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

---

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.



 **NOTA:** per accedere alle funzioni di stampa dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

---

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Formato carta**, selezionare il formato corretto per le buste.
5. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare **Busta**.
6. Nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**, selezionare **Alimentazione manuale**.
7. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
8. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo.

### Orientamento delle buste

Le buste devono essere caricate in modo specifico per essere stampate correttamente.

Vassoio	Dimensioni busta	Modalità di caricamento delle buste
Vassoio 1	Busta n.9, Busta n.10, Busta Monarch, Busta B5, Busta C5, Busta C6, Busta DL	<p>Verso il basso</p> <p>Bordo superiore rivolto verso la parte anteriore della stampante</p> 
	Busta B5, Busta C5 (pocket)	<p>Verso il basso</p> <p>Bordo inferiore rivolto verso la stampante; aletta superiore aperta</p> 

## Caricamento e stampa di etichette

Per stampare su fogli di etichette, utilizzare il vassoio 1. Il vassoio 2 e i vassoi opzionali da 550 fogli non supportano la stampa di etichette.

- [Alimentazione manuale etichette](#)
- [Orientamento delle etichette](#)


### Alimentazione manuale etichette

Utilizzare la modalità di alimentazione manuale per il vassoio 1 per stampare su fogli di etichette.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

---

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

 **NOTA:** per accedere alle funzioni di stampa dalla schermata Start di Windows 8 o 8.1, selezionare **Dispositivi, Stampa**, quindi selezionare la stampante.

---

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Formato carta**, selezionare il formato corretto per i fogli di etichette.
5. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare **Etichette**.
6. Nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**, selezionare **Alimentazione manuale**.
7. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
8. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

### Orientamento delle etichette

Le etichette devono essere caricate in modo specifico per essere stampate correttamente.

---


**Vassoio****Modalità di caricamento delle etichette**

---

Vassoio 1

Verso il basso


Parte inferiore della pagina nella stampante



Vassoio 2 o 3

Verso l'alto

Margine superiore nella parte sinistra del vassoio



---

## 3 Materiali di consumo, accessori e componenti

È possibile ordinare materiali di consumo e accessori, sostituire le cartucce di toner o rimuovere e sostituire altri componenti.

- [Ordinazione di materiali di consumo, accessori e componenti](#)
- [Sostituzione della cartuccia del toner](#)
- [Sostituzione dell'unità di raccolta del toner](#)
- [Sostituzione della cartuccia cucitrice.](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

### Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

# Ordinazione di materiali di consumo, accessori e componenti

Informazioni su come ordinare materiali di consumo, accessori e componenti per la stampante.

- [Ordini](#)

## Ordini

Contattare il rappresentante dell'assistenza Managed. Accertarsi di avere il numero del modello di prodotto, che è indicato sull'etichetta del prodotto sul retro della stampante.



## Sostituzione della cartuccia del toner

Se viene visualizzato un messaggio della stampante o in caso di problemi di qualità di stampa, sostituire la cartuccia del toner.


- [Informazioni sulle cartucce](#)
- [Rimozione e sostituzione dalla cartuccia \(modelli E87640, E87650, E87660\)](#)
- [Rimozione e sostituzione dalla cartuccia \(modelli E82540, E82550, E82560\)](#)

### Informazioni sulle cartucce

Questa stampante indica quando il livello della cartuccia di toner è basso e molto basso. La durata residua effettiva della cartuccia di toner può variare. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare per quando la qualità di stampa non è più soddisfacente.

Per acquistare le cartucce, contattare il rappresentante dell'assistenza Managed. Accertarsi di avere il numero del modello di prodotto, che è indicato sull'etichetta del prodotto sul retro della stampante.


---

 **NOTA:** le cartucce di toner ad alto rendimento contengono più toner rispetto alle cartucce standard e garantiscono la stampa di un numero maggiore di pagine. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).


---

Rimuovere la cartuccia di toner dalla confezione solo al momento della sostituzione.

---

 **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare la cartuccia del toner, non esporla alla luce per più di qualche minuto. Coprire il tamburo fotosensibile verde se la cartuccia di toner deve essere rimossa dalla stampante per un periodo di tempo prolungato.

**ATTENZIONE:** Se gli indumenti si macchiano di toner, rimuoverlo con un panno asciutto e lavare gli indumenti in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner nelle fibre.


 **NOTA:** le informazioni sul riciclaggio delle cartucce del toner usate sono disponibili nella confezione della cartuccia.

---


### Rimozione e sostituzione dalla cartuccia (modelli E87640, E87650, E87660)

Per sostituire una cartuccia del toner, attenersi alla seguente procedura.


1. Aprire lo sportello anteriore.




2. Estrarre la cartuccia dalla stampante.




3. Rimuovere la nuova cartuccia del toner dalla confezione. Conservare la confezione per riciclare la cartuccia di toner usata.



4. Allineare la cartuccia del toner lungo il relativo alloggiamento, quindi inserirla nella stampante.




5. Chiudere lo sportello anteriore.



6. Inserire la cartuccia del toner usata nella confezione con la quale è stata ricevuta la nuova cartuccia. Consultare la guida al recupero inclusa per informazioni sul riciclo.

Negli Stati Uniti e in Canada nella confezione viene fornita un'etichetta di spedizione prepagata. In altri Paesi/regioni, accedere all'indirizzo [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) per stampare un'etichetta di spedizione prepagata.


Apporre l'etichetta di spedizione prepagata sulla confezione e restituire la cartuccia usata a HP per consentirne il riciclaggio.




## Rimozione e sostituzione della cartuccia (modelli E82540, E82550, E82560)

Per sostituire la cartuccia del toner, procedere come segue.


1. Aprire lo sportello anteriore.




2. Rilasciare il fermo della cartuccia ed estrarre la cartuccia dalla stampante.




3. Rimuovere la nuova cartuccia del toner dalla confezione. Conservare la confezione per riciclare la cartuccia di toner usata.



4. Allineare la cartuccia del toner al relativo alloggiamento, inserirla nella stampante e bloccare il fermo.




5. Chiudere lo sportello anteriore.



6. Inserire la cartuccia del toner usata nella confezione con la quale è stata ricevuta la nuova cartuccia. Consultare la guida al recupero inclusa per informazioni sul riciclo.

Negli Stati Uniti e in Canada nella confezione viene fornita un'etichetta di spedizione prepagata. In altri Paesi/regioni, accedere all'indirizzo [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) per stampare un'etichetta di spedizione prepagata.

Apporre l'etichetta di spedizione prepagata sulla confezione e restituire la cartuccia usata a HP per consentirne il riciclaggio.



## Sostituzione dell'unità di raccolta del toner


Se viene visualizzato un messaggio sulla stampante o in caso di problemi di qualità di stampa, sostituire l'unità di raccolta del toner.

- [Rimozione e sostituzione dell'unità di raccolta del toner \(modelli E87640, E87650, E87660\)](#)
- [Rimozione e sostituzione dell'unità di raccolta del toner \(modelli E82540, E82550, E82560\)](#)


### Rimozione e sostituzione dell'unità di raccolta del toner (modelli E87640, E87650, E87660)

Attenersi alla seguente procedura per sostituire l'unità di raccolta del toner (TCU).

1. Aprire lo sportello anteriore.




2. Tirare verso l'alto entrambe le estremità dell'unità di raccolta del toner per rilasciare le linguette, quindi estrarla dalla stampante.




**NOTA:** Mantenere nella stessa posizione il modulo TCU mentre si estrae dalla stampante. In questo modo, si evitano perdite di toner di scarto nella stampante. Una volta rimosso completamente il modulo TCU, non posizionarlo su un lato. Posizionare l'unità in verticale.

3. Installare il nuovo modulo TCU premendo su entrambe le estremità fino a far scattare le linguette in posizione.




4. Chiudere lo sportello anteriore.




## Rimozione e sostituzione dell'unità di raccolta del toner (modelli E82540, E82550, E82560)

Attenersi alla seguente procedura per sostituire l'unità di raccolta del toner (TCU).

1. Aprire lo sportello anteriore.




2. Tirare verso l'alto entrambe le estremità dell'unità di raccolta del toner per rilasciare le linguette, quindi estrarla dalla stampante.




**NOTA:** Mantenere nella stessa posizione il modulo TCU mentre si estrae dalla stampante. In questo modo, si evitano perdite di toner di scarto nella stampante. Una volta rimosso completamente il modulo TCU, non posizionarlo su un lato. Posizionare l'unità in verticale.

3. Installare il nuovo modulo TCU premendo su entrambe le estremità fino a far scattare le linguette in posizione.



4. Chiudere lo sportello anteriore.





## Sostituzione della cartuccia cucitrice.

Installare una nuova cartuccia della cucitrice quando la cartuccia attualmente installata è vuota.

- [Introduzione](#)
- [Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio per l'unità di finitura interna](#)
- [Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio cucitrice/raccogliitore](#)
- [Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio per la creazione di opuscoli](#)


### Introduzione

Le seguenti informazioni forniscono istruzioni per la sostituzione di cartucce della cucitrice.


### Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio per l'unità di finitura interna

Per sostituire la cartuccia della cucitrice nell'accessorio per l'unità di finitura interna, attenersi alla seguente procedura.


1. Aprire lo sportello anteriore dell'unità di finitura interna.



2. Prendere la linguetta colorata della cartuccia della cucitrice, quindi tirare il carrello della cartuccia della cucitrice verso l'esterno.




3. Sollevare due linguette della cartuccia cucitrice, quindi sollevare per rimuovere la cartuccia cucitrice vuota dal gruppo del carrello della cartuccia cucitrice.




**NOTA:** Non gettare il carrello della cartuccia della cucitrice. Dovrà essere riutilizzato con la nuova cartuccia della cucitrice.


4. Inserire la nuova cartuccia della cucitrice nel carrello.



5. Reinstallare il carrello della cartuccia nella cucitrice premendo la maniglia colorata verso l'interno finché non scatta in posizione.




6. Chiudere lo sportello anteriore dell'unità di finitura interna.




## Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio cucitrice/raccoglitore

Per sostituire la cartuccia della cucitrice nell'accessorio cucitrice/raccoglitore con piedistallo, attenersi alla seguente procedura.


1. Aprire lo sportello anteriore dell'unità di finitura.




2. Ruotare la manopola in senso antiorario per spostare il gruppo della cartuccia cucitrice completamente verso la parte anteriore.



3. Tenere la manopola per bloccare l'insieme della cartuccia della cucitrice, prendere la linguetta colorata sul carrello della cartuccia della cucitrice, quindi estrarre tale carrello.




4. Sollevare due linguette della cartuccia cucitrice, quindi sollevare per rimuovere la cartuccia cucitrice vuota dal gruppo del carrello della cartuccia cucitrice.




**NOTA:** Non gettare il carrello della cartuccia della cucitrice. Dovrà essere riutilizzato con la nuova cartuccia della cucitrice.


5. Inserire la nuova cartuccia della cucitrice nel carrello.



6. Tenere la manopola per bloccare l'insieme della cartuccia della cucitrice, inserire la nuova cartuccia nell'insieme, quindi premere la maniglia colorata verso l'interno finché non scatta in posizione.




7. Chiudere lo sportello anteriore dell'unità di finitura.




## Rimozione e sostituzione della cartuccia della cucitrice dell'accessorio per la creazione di opuscoli

Per sostituire la cartuccia della cucitrice nell'accessorio per la creazione di opuscoli con piedistallo, attenersi alla seguente procedura.


1. Aprire lo sportello anteriore dell'unità di finitura.




2. Tirare verso l'esterno l'assieme dell'unità di finitura per opuscoli finché non si arresta.




3. Estrarre le linguette colorate dal gruppo, quindi tirarle verso l'alto per rimuovere le due cartucce della cucitrice.



4. Spingere verso l'interno le due linguette blu, quindi tirare verso l'alto per aprire la parte superiore del carrello della cartuccia della cucitrice.




5. Alzare le due linguette su ciascuna cartuccia della cucitrice e tirare verso l'alto per rimuovere le cartucce vuote dai carrelli.




**NOTA:** Non gettare i carrelli delle cartucce poiché dovranno essere riutilizzati con le nuove cartucce della cucitrice.


6. Inserire le nuove cartucce della cucitrice nel relativo carrello, quindi chiudere la parte superiore dell'apposito supporto.




7. Reinstallare i due carrelli nell'accessorio per la creazione di opuscoli premendo le maniglie colorate finché scattano in posizione.



8. Reinserire l'unità opuscoli nell'unità di finitura.



9. Chiudere lo sportello anteriore dell'unità di finitura.





---

## 4 Stampa

Si può stampare utilizzando il software, da dispositivo mobile o da unità flash USB.

- [Operazioni di stampa \(Windows\)](#)
- [Operazioni di stampa \(macOS\)](#)
- [Memorizzazione dei processi di stampa sulla stampante per stamparli in seguito o privatamente](#)
- [Stampa da un'unità flash USB](#)
- [Stampa tramite porta USB 2.0 ad alta velocità \(cablata\)](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

### Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

## Operazioni di stampa (Windows)

Attività comuni di stampa per gli utenti Windows.

- [Come eseguire la stampa \(Windows\)](#)
- [Stampa fronte/retro automatica \(Windows\)](#)
- [Stampa fronte/retro manuale \(Windows\)](#)
- [Stampa di più pagine per foglio \(Windows\)](#)
- [Selezione del tipo di carta \(Windows\)](#)
- [Altre attività di stampa](#)

## Come eseguire la stampa (Windows)

Utilizzare l'opzione **Stampa** da un'applicazione software per selezionare la stampante e le opzioni di base per il processo di stampa.

La seguente procedura descrive il processo di stampa di base per Windows.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti. Per modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.



**NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

in Windows 10, 8.1 e 8, queste applicazioni presentano un layout diverso con funzioni differenti da ciò che è descritto qui in basso per le applicazioni desktop. Per accedere alla funzione di stampa da un'applicazione della schermata Start, completare i seguenti passaggi:

- **Windows 10:** selezionare **Stampa**, quindi selezionare la stampante.
- **Windows 8.1 o 8:** selezionare **Dispositivi**, selezionare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.



**NOTA:** per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida (?) nel driver di stampa.


3. Fare clic sulle schede nel driver di stampa per configurare le opzioni disponibili. Ad esempio, impostare l'orientamento della carta sulla scheda **Finitura**, quindi impostare l'origine della carta, il tipo di carta, le dimensioni della carta e le impostazioni di qualità sulla scheda **Carta/Qualità**.
4. Fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla finestra di dialogo **Stampa**. Selezionare il numero di copie da stampare da questa schermata.
5. Per stampare il processo, fare clic sul pulsante **Stampa**.

## Stampa fronte/retro automatica (Windows)

Se la stampante dispone di un'unità fronte/retro automatica installata, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati della carta. Utilizzare un formato e un tipo di carta supportati dall'unità fronte/retro.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

---

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

in Windows 10, 8.1 e 8, queste applicazioni presentano un layout diverso con funzioni differenti da ciò che è descritto qui in basso per le applicazioni desktop. Per accedere alla funzione di stampa da un'applicazione della schermata Start, completare i seguenti passaggi:

- **Windows 10:** selezionare **Stampa**, quindi selezionare la stampante.
  - **Windows 8.1 o 8:** selezionare **Dispositivi**, selezionare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.
- 
3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.
  4. Selezionare **Stampa fronte/retro**. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
  5. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

## Stampa fronte/retro manuale (Windows)

Utilizzare questa procedura per le stampanti non dotati di duplexer automatico oppure se si desidera stampare su carta non supportata dal duplexer.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

---

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

in Windows 10, 8.1 e 8, queste applicazioni presentano un layout diverso con funzioni differenti da ciò che è descritto qui in basso per le applicazioni desktop. Per accedere alla funzione di stampa da un'applicazione della schermata Start, completare i seguenti passaggi:

- **Windows 10:** selezionare **Stampa**, quindi selezionare la stampante.
  - **Windows 8.1 o 8:** selezionare **Dispositivi**, selezionare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.
- 
3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.
  4. Selezionare **Stampa fronte/retro (manuale)**, quindi fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
  5. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic su **Stampa** per stampare il primo lato del processo.
  6. Recuperare la pila di carta stampata dallo scomparto di uscita e inserirla nel vassoio 1.
  7. Se richiesto, selezionare il pulsante appropriato sul pannello di controllo per continuare.

## Stampa di più pagine per foglio (Windows)

Quando si stampa da un'applicazione utilizzando l'opzione **Stampa**, è possibile selezionare un'opzione per stampare più pagine su un solo foglio di carta. Ad esempio, si potrebbe adottare questa opzione se si stampa un documento molto grande e si desidera risparmiare carta.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

---

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

in Windows 10, 8.1 e 8, queste applicazioni presentano un layout diverso con funzioni differenti da ciò che è descritto qui in basso per le applicazioni desktop. Per accedere alla funzione di stampa da un'applicazione della schermata Start, completare i seguenti passaggi:

- **Windows 10:** selezionare **Stampa**, quindi selezionare la stampante.
  - **Windows 8.1 o 8:** selezionare **Dispositivi**, selezionare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.
- 

3. Fare clic sulla scheda **Finitura**.
4. Selezionare il numero di pagine per foglio dall'elenco a discesa **Pagine per foglio**.
5. Selezionare le opzioni **Stampa bordi pagina**, **Disposizione pagine** e **Orientamento** corrette. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**.
6. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

## Selezione del tipo di carta (Windows)

Quando si stampa da un'applicazione utilizzando l'opzione **Stampa**, è possibile impostare il tipo di carta da usare per il processo di stampa. Ad esempio, se il tipo di carta predefinito è Letter, ma per un processo di stampa si usa un altro tipo di carta diversa, selezionare quel tipo di carta specifico.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante dall'apposito elenco, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze** per aprire il driver di stampa.

---

 **NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

in Windows 10, 8.1 e 8, queste applicazioni presentano un layout diverso con funzioni differenti da ciò che è descritto qui in basso per le applicazioni desktop. Per accedere alla funzione di stampa da un'applicazione della schermata Start, completare i seguenti passaggi:

- **Windows 10:** selezionare **Stampa**, quindi selezionare la stampante.
  - **Windows 8.1 o 8:** selezionare **Dispositivi**, selezionare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.
- 

3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Selezionare il tipo di carta dall'elenco a discesa **Tipo di carta**.
5. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

Se è necessario configurare il vassoio, viene visualizzato un messaggio di configurazione del vassoio sul pannello di controllo della stampante.

6. Caricare il vassoio con il tipo e il formato di carta specificati, quindi chiudere il vassoio.
7. Toccare il pulsante **OK** per accettare il tipo e il formato rilevati oppure toccare il pulsante **Modifica** per scegliere un tipo o un formato di carta diverso.
8. Selezionare il formato e il tipo corretti, quindi toccare il pulsante **OK**.

## Altre attività di stampa

Individuare le informazioni sul Web per l'esecuzione di operazioni di stampa comuni.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

Sono disponibili istruzioni per eseguire attività di stampa come le seguenti:

- Creazione e utilizzo di collegamenti o preimpostazioni di stampa
- Selezione del formato carta o utilizzo di un formato carta personalizzato
- Selezione dell'orientamento della pagina
- Creazione di un opuscolo
- Adattamento delle dimensioni del documento al formato carta selezionato
- Stampa della prima o dell'ultima pagina del documento su carta diversa
- Stampa di filigrane sul documento

## Operazioni di stampa (macOS)

Stampa tramite il software di stampa HP per macOS, incluse le modalità di stampa fronte/retro o stampa di più pagine per foglio.

- [Modalità di stampa \(macOS\)](#)
- [Stampa automatica su entrambi i lati \(macOS\)](#)
- [Stampa manuale su entrambi i lati \(macOS\)](#)
- [Stampa di più pagine per foglio \(macOS\)](#)
- [Selezione del tipo di carta \(macOS\)](#)
- [Altre attività di stampa](#)

## Modalità di stampa (macOS)

Utilizzare l'opzione **Stampa** da un'applicazione software per selezionare la stampante e le opzioni di base per il processo di stampa.

La seguente procedura descrive il processo di stampa di base per macOS.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi selezionare altri menu per regolare le impostazioni di stampa.

---

 **NOTA:** Il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

---

4. Fare clic sul pulsante **Stampa**.


## Stampa automatica su entrambi i lati (macOS)

Se la stampante dispone di un'unità fronte/retro automatica installata, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati della carta. Utilizzare un formato e un tipo di carta supportati dall'unità fronte/retro.

---

 **NOTA:** queste informazioni sono valide per le stampanti con duplexer automatico.

---

 **NOTA:** Questa funzione è disponibile se si installa il driver di stampa HP. Potrebbe non essere disponibile se si utilizza AirPrint®.

---

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Layout**.

**macOS 10.14 Mojave e versioni successive:** Fare clic su **Mostra dettagli** o **Fronte/retro**, quindi fare clic sul menu **Layout**.

---

 **NOTA:** Il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

---

4. Selezionare un'opzione di rilegatura dall'elenco a discesa **Fronte/retro**.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

## Stampa manuale su entrambi i lati (macOS)

Utilizzare questa procedura per le stampanti non dotate di duplexer automatico oppure se si desidera stampare su carta non supportata dal duplexer.

---

 **NOTA:** Questa funzione è disponibile se si installa il driver di stampa HP. Potrebbe non essere disponibile se si utilizza AirPrint.

---

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Stampa fronte/retro manuale**.

---

 **NOTA:** Il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

---

4. Fare clic sulla casella **Fronte/retro manuale**, quindi selezionare un'opzione di rilegatura.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.
6. Sulla stampante rimuovere le eventuali pagine vuote presenti nel vassoio 1.
7. Recuperare la pila di carta dallo scomparto di uscita, quindi posizionarla nel vassoio di alimentazione con il lato di stampa rivolto verso il basso.
8. Se richiesto, toccare il pulsante appropriato sul pannello di controllo per continuare.

## Stampa di più pagine per foglio (macOS)

Quando si stampa da un'applicazione utilizzando l'opzione **Stampa**, è possibile selezionare un'opzione per stampare più pagine su un solo foglio di carta. Ad esempio, si potrebbe adottare questa opzione se si stampa un documento molto grande e si desidera risparmiare carta.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Layout**.

---

 **NOTA:** Il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

---

4. Dall'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ogni foglio.
5. Nell'area **Direzione layout**, selezionare l'ordine e la disposizione delle pagine sul foglio.
6. Dal menu **Bordi**, selezionare il tipo di bordo da stampare intorno a ciascuna pagina sul foglio.
7. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

## Selezione del tipo di carta (macOS)

Quando si stampa da un'applicazione utilizzando l'opzione **Stampa**, è possibile impostare il tipo di carta da usare per il processo di stampa. Ad esempio, se il tipo di carta predefinito è Letter, ma per un processo di stampa si usa un altro tipo di carta diversa, selezionare quel tipo di carta specifico.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi sul menu **Supporti & qualità** o sul menu **Carta/qualità**.



---

**NOTA:** Il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

---

4. Selezionare l'opzione **Supporti & qualità** o **Carta/qualità**.



---

**NOTA:** Questo elenco contiene il gruppo principale di opzioni disponibili. Alcune opzioni non sono disponibili su tutte le stampanti.

---

- **Tipo di supporto:** selezionare l'opzione per il tipo di carta per il processo di stampa.
  - **Qualità di stampa** o **Qualità:** selezionare il livello di risoluzione per il processo di stampa.
  - **Stampa Bordo a bordo:** selezionare questa opzione per stampare vicino ai bordi della carta.
5. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

## Altre attività di stampa

Individuare le informazioni sul Web per l'esecuzione di operazioni di stampa comuni.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

Sono disponibili istruzioni per eseguire attività di stampa come le seguenti:

- Creazione e utilizzo di collegamenti o preimpostazioni di stampa
- Selezione del formato carta o utilizzo di un formato carta personalizzato
- Selezione dell'orientamento della pagina
- Creazione di un opuscolo
- Adattamento delle dimensioni del documento al formato carta selezionato
- Stampa della prima o dell'ultima pagina del documento su carta diversa
- Stampa di filigrane sul documento



# Memorizzazione dei processi di stampa sulla stampante per stamparli in seguito o privatamente

Memorizzazione i processi di stampa nella memoria della stampante per stamparli in seguito.

- [Introduzione](#)
- [Creazione di un processo memorizzato \(Windows\)](#)
- [Creazione di un processo memorizzato \(macOS\)](#)
- [Stampa di un processo memorizzato](#)
- [Eliminazione di un processo memorizzato](#)
- [Informazioni inviate alla stampante per scopi legati alla contabilità del lavoro](#)

## Introduzione

In questa sezione vengono fornite le procedure per la creazione e la stampa di documenti memorizzati nell'unità flash USB. Questi processi possono essere stampati in un secondo momento o in privato.

## Creazione di un processo memorizzato (Windows)

È possibile memorizzare i processi sull'unità flash USB per la stampa privata o ritardata.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante nell'elenco delle stampanti, quindi selezionare **Proprietà** o **Preferenze**.



**NOTA:** il nome del pulsante può variare in base ai diversi programmi software.

In Windows 10, 8.1 e 8, queste applicazioni presentano un layout diverso con funzioni differenti da ciò che è descritto qui in basso per le applicazioni desktop. Per accedere alla funzione di stampa da un'applicazione della schermata Start, completare i seguenti passaggi:

- **Windows 10:** selezionare **Stampa**, quindi selezionare la stampante.
  - **Windows 8.1 o 8:** selezionare **Dispositivi**, selezionare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.
3. Fare clic sulla scheda **Memorizzazione processo**.
  4. Selezionare un'opzione **Modalità memorizzazione processo**:
    - **Prova e trattiene:** consente di stampare e revisionare una copia di un processo, quindi di stampare le altre copie.
    - **Processo personale:** la stampa verrà eseguita solo se richiesta dal pannello di controllo della stampante. Per questa modalità di memorizzazione dei processi, è possibile selezionare una delle opzioni **Rendi processo privato/protetto**. Se si assegna un codice PIN (Personal Identification Number) al processo, è necessario immettere tale PIN sul pannello di controllo. Se il processo viene crittografato, è necessario immettere la password richiesta sul pannello di controllo. Il processo viene eliminato dalla memoria dopo la stampa e in caso di interruzione dell'alimentazione.

- **Quick Copy** (Copia veloce): consente di stampare il numero di copie desiderato e salvare una copia del processo nella memoria della stampante per stamparla in un secondo momento.
  - **Processo memorizzato**: consente di memorizzare un processo sulla stampante, in modo che altri utenti possano stamparlo in qualsiasi momento. Per questa modalità di memorizzazione dei processi, è possibile selezionare una delle opzioni **Rendi processo privato/protetto**. Se si assegna un codice PIN (Personal Identification Number) al processo, chi stampa il processo dovrà immettere tale PIN sul pannello di controllo. Se il processo viene crittografato, chi stampa il processo dovrà immettere la password richiesta sul pannello di controllo.
5. Per usare un nome utente o un nome processo personalizzato, fare clic sul pulsante **Personalizzato**, quindi inserire il nome utente o il nome del processo.
- Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare quando viene creato un processo il cui nome è uguale a quello di un altro processo:
- **Aggiungi (1-99) a nome processo**: aggiungere un numero univoco alla fine del nome del processo.
  - **Sostituisci file esistente**: sovrascrivere il processo memorizzato esistente con quello nuovo.
6. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **Stampa** per stampare il processo.

## Creazione di un processo memorizzato (macOS)

È possibile memorizzare i processi sull'unità flash USB per la stampa privata o ritardata.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Nel menu **Stampante**, selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**, quindi fare clic sul menu **Memorizzazione processo**.



**NOTA:** Se non viene visualizzato il menu **Memorizzazione processo**, chiudere la finestra di stampa e riaprirla per attivare il menu.

4. Nell'elenco a discesa **Modalità**, selezionare il tipo di processo memorizzato.
  - **Prova e trattiene**: consente di stampare e revisionare una copia di un processo, quindi di stampare le altre copie.
  - **Processo personale**: la stampa verrà eseguita solo se ne viene effettuata la richiesta sul pannello di controllo della stampante. Se il processo ha un codice PIN (Personal Identification Number), è necessario immettere tale PIN sul pannello di controllo. Il processo viene eliminato dalla memoria dopo la stampa e in caso di interruzione dell'alimentazione.
  - **Quick Copy** (Copia veloce): consente di stampare il numero di copie desiderato e salvare una copia del processo nella memoria della stampante per stamparla in un secondo momento.
  - **Processo memorizzato**: consente di memorizzare un processo sulla stampante, in modo che altri utenti possano stamparlo in qualsiasi momento. Se il processo ha un codice PIN (Personal Identification Number), chi stampa il processo dovrà immettere tale PIN sul pannello di controllo.
5. Per usare un nome utente o un nome processo personalizzato, fare clic sul pulsante **Personalizzato**, quindi inserire il nome utente o il nome del processo.




**NOTA:** **macOS 10.14 Mojave e versioni successive:** Il driver di stampa non include il pulsante **Personalizzato**. Utilizzare le opzioni sotto il menu **Modalità** per configurare il processo salvato.

Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare quando viene creato un processo il cui nome è uguale a quello di un altro processo.

- **Aggiungi (1-99) a nome processo:** aggiungere un numero univoco alla fine del nome del processo.
  - **Sostituisci file esistente:** sovrascrivere il processo memorizzato esistente con quello nuovo.
6. Se è stata selezionata l'opzione **Processo memorizzato** o **Processo personale** nell'elenco a discesa **Modalità**, è possibile proteggere il processo con un PIN. Digitare un numero di 4 cifre nel campo **Usa PIN per la stampa**. Quando altri utenti provano a stampare questo processo, viene richiesto di immettere il PIN sulla stampante.
  7. Per elaborare il processo, fare clic sul pulsante **Stampa**.

## Stampa di un processo memorizzato

Utilizzare la seguente procedura per stampare un processo memorizzato nella memoria della stampante.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione **Stampa** e selezionare l'icona **Stampa**.
2. Selezionare **Stampa da Memorizzazione processo**.
3. Selezionare **Scegli**, quindi selezionare il nome della cartella in cui è memorizzato il processo.
4. Selezionare il nome del processo. Se il processo è privato o crittografato, immettere il PIN o la password.
5. Per regolare il numero di copie, selezionare il campo del numero di copie nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie da stampare.
6. Selezionare **Avvia**  o **Stampa** per stampare il processo.


## Eliminazione di un processo memorizzato

È possibile eliminare i documenti che sono stati salvati sulla stampante quando non sono più necessari. È anche possibile regolare il numero massimo di processi che la stampante può memorizzare.

- [Eliminazione di un processo memorizzato sulla stampante](#)
- [Modifica del limite di processi memorizzati](#)

### Eliminazione di un processo memorizzato sulla stampante

Utilizzare il pannello di controllo per eliminare un processo memorizzato nella memoria della stampante.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Stampa](#) e selezionare l'icona [Stampa](#).
2. Selezionare [Stampa da Memorizzazione processo](#).
3. Selezionare [Scegli](#), quindi selezionare il nome della cartella in cui è memorizzato il processo.
4. Selezionare il nome del processo. Se il processo è privato o crittografato, immettere il PIN o la password.
5. Selezionare il pulsante Cestino  per eliminare il processo.

### Modifica del limite di processi memorizzati

Quando un nuovo processo viene memorizzato nella memoria della stampante, qualsiasi processo precedente viene sovrascritto con lo stesso nome utente e processo. Se un processo non è stato memorizzato con lo stesso nome utente e lo stesso nome processo ed è richiesta una quantità aggiuntiva di spazio, la stampante potrebbe eliminare altri processi memorizzati in precedenza, a partire da quello meno recente.

Per modificare il numero dei processi che la stampante è in grado di memorizzare, completare la procedura riportata di seguito:

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Copia/Stampa](#) o [Stampa](#)
  - [Gestione dei processi memorizzati](#)
  - [Limite mem. proc. temp.](#)
3. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di processi da memorizzare.
4. Selezionare [OK](#) o [Fine](#) per salvare l'impostazione.

## Informazioni inviate alla stampante per scopi legati alla contabilità del lavoro

I processi di stampa inviati dai driver sul client (ad esempio il PC) possono inviare informazioni che consentono l'identificazione personale a dispositivi di stampa e imaging HP. Queste informazioni possono includere, ma non solo, nome utente e nome client da cui ha avuto origine il processo e che è possibile utilizzare per scopi legati alla contabilità del lavoro, come stabilito dall'amministratore della periferica di stampa. Queste informazioni possono anche essere archiviate con il processo sul dispositivo di archiviazione di massa (ad esempio il disco rigido) della periferica di stampa quando si utilizza la funzione di archiviazione del processo.

## Stampa da un'unità flash USB

Questa stampante consente un semplice accesso alla stampa USB per stampare velocemente i file senza inviarli dal computer.

- [Abilitazione della porta USB per la stampa](#)
- [Stampa di documenti da USB](#)

La stampante supporta unità flash USB standard sulla porta USB vicino al pannello di controllo. Supporta i seguenti tipi di file:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

## Abilitazione della porta USB per la stampa

Per impostazione predefinita, la porta USB è disattivata. Prima di utilizzare questa funzione, attivare la porta USB.

- [Metodo uno: attivare la porta USB dal pannello di controllo della stampante](#)
- [Metodo due: attivare la porta USB dal server Web HP incorporato \(solo stampanti connesse alla rete\)](#)

Attenersi a uno dei seguenti metodi per attivare la porta:



### Metodo uno: attivare la porta USB dal pannello di controllo della stampante

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per attivare la porta USB per la stampa.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu
  - [Copia/Stampa](#) o [Stampa](#)
  - [Abilita dispositivo USB](#)
3. Selezionare [Attivata](#) per attivare la porta USB.

### Metodo due: attivare la porta USB dal server Web HP incorporato (solo stampanti connesse alla rete)

Utilizzare il server Web HP incorporato per attivare la porta USB per la stampa.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, selezionare l'icona [Informazioni](#)  e l'icona [Rete](#)  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host
2. Aprire un browser Web e, nel campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo IP esattamente come viene visualizzato nel pannello di controllo della stampante. Premere il tasto [Invio](#) sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



---

**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio **È stato rilevato un problema con il certificato di sicurezza di questo sito Web** quando si prova ad aprire il server Web incorporato, fare clic su **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)**.

Se si sceglie **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)**, il computer non verrà danneggiato durante la navigazione all'interno del server Web incorporato per la stampante HP.

---

3. Selezionare la scheda [Copia/Stampa](#) per i modelli MFP o la scheda [Stampa](#) per i modelli SFP.
4. Nel menu a sinistra, selezionare [Impostazioni Stampa da unità USB](#).
5. Selezionare [Abilita Stampa da unità USB](#).
6. Fare clic su [Applica](#).

## Stampa di documenti da USB

Stampare i documenti da un'unità flash USB.

1. Inserire un'unità flash USB nella porta USB diretta.



---

**NOTA:** La porta potrebbe essere coperta. Per alcune stampanti si apre il coperchio. Per altre stampanti è necessario rimuovere il coperchio sollevandolo.

---


2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Stampa](#) e selezionare l'icona [Stampa](#).
3. Selezionare [Stampa da unità USB](#).
4. Selezionare [Scegli](#), quindi il nome del documento da stampare, infine [Seleziona](#).



---

**NOTA:** il documento potrebbe essere in una cartella. Aprire le cartelle secondo necessità.

---

5. Per regolare il numero di copie, toccare la casella a sinistra del pulsante [Stampa](#) e selezionare il numero di copie dal tastierino numerico che si apre. Selezionare il pulsante Chiudi  per chiudere il tastierino numerico.
6. Selezionare [Stampa](#) per stampare il documento.

## Stampa tramite porta USB 2.0 ad alta velocità (cablata)

La stampante è dotata di una porta USB 2.0 ad alta velocità per la stampa USB cablata. La porta si trova nell'area delle porte di interfaccia ed è disattivata per impostazione predefinita.

- [Metodo uno: attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità dai menu del pannello di controllo della stampante](#)
- [Metodo due: attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità dal server Web incorporato HP \(solo stampanti connesse alla rete\)](#)

Per attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità, utilizzare uno dei seguenti metodi. Dopo avere attivato la porta, installare il software del prodotto per stampare da questa porta.



### Metodo uno: attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità dai menu del pannello di controllo della stampante


Utilizzare il pannello di controllo per attivare la porta.


1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu
  - [Generale](#)
  - [Abilita dispositivo USB](#)
3. Selezionare l'opzione [Attiva](#).

### Metodo due: attivare la porta USB 2.0 ad alta velocità dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete)

Utilizzare il server Web incorporato HP per attivare la porta.

1. Trovare l'indirizzo IP della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, selezionare il pulsante [Informazioni](#)  e selezionare l'icona [Rete](#)  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire un browser Web e, nel campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo IP esattamente come viene visualizzato nel pannello di controllo della stampante. Premere il tasto [Invio](#) sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

3. Selezionare la scheda **Protezione**.
4. Sul lato sinistro dello schermo, selezionare **Protezione generale**.
5. Scorrere fino a **Porte hardware** e selezionare la casella di controllo per attivare entrambe le voci:



- Abilita dispositivo USB
  - Abilita plug and play USB host
6. Fare clic su **Applica**.



---

# 5 Copia

In queste sezioni viene illustrato come effettuare copie con la stampante, copiare un documento fronte/retro e trovare altre attività di copia sul Web.

- [Copia](#)
- [Copia su entrambi i lati \(fronte/retro\)](#)
- [Altre attività di copia](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

## Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:


- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

## Copia

Copiare un documento o un'immagine dal vetro dello scanner o dall'alimentatore automatico di documenti.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Copia](#) e selezionare l'icona [Copia](#).
3. Nel riquadro [Opzioni](#), selezionare il numero di copie.
4. Selezionare [Ottimizza testo/foto](#) per ottimizzare per il tipo di immagine copiata: testo, immagini o foto. Selezionare una delle opzioni predefinite.

5. Impostare le opzioni contrassegnate da un triangolo giallo prima di utilizzare la funzione di anteprima.

 **NOTA:** dopo la scansione dell'anteprima, queste opzioni vengono rimosse dall'elenco principale delle [Opzioni](#) e vengono riepilogate nell'elenco delle [Opzioni di prescansione](#). Per modificare una di queste opzioni, eliminare l'anteprima e iniziare di nuovo.

L'uso della funzione di anteprima è opzionale.

6. Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. Nella schermata dell'anteprima, utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Utilizzare questi pulsanti per passare dalla vista pagine affiancate alla vista miniatura. Nella vista miniatura sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Utilizzare questi pulsanti per ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Utilizzare questo pulsante per ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Utilizzare questo pulsante per eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Utilizzare questi pulsanti per ridisporre le pagine all'interno del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.



Utilizzare questo pulsante per aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede di eseguire la scansione di altre pagine.



Utilizzare questo pulsante per eliminare le modifiche apportate nell'anteprima e iniziare di nuovo.

7. Quando il documento è pronto, toccare [Avvia](#) per avviare la copia.

## Copia su entrambi i lati (fronte/retro)

Copiate o stampare su entrambi i lati del foglio di carta.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Copia](#) e selezionare l'icona [Copia](#).
3. Nel riquadro di [Opzioni](#), selezionare [Lati originale](#) e selezionare l'opzione che descrive il documento originale:
  - Utilizzare [Rileva automaticamente](#) per rilevare se l'originale è stampato su uno o entrambi i lati della pagina.
  - Utilizzare [1 facciata](#) per gli originali stampati su un lato della pagina.
  - Utilizzare [2 facciate \(stile libro\)](#) per gli originali rilegati sul bordo destro/sinistro della pagina, come i libri. Se l'immagine è verticale, l'output risulta rilegato sul bordo lungo della pagina. Se l'immagine è orizzontale, l'output risulta rilegato sul bordo corto della pagina.
  - Utilizzare [2 facciate \(stile calendario\)](#) per gli originali rilegati sul bordo superiore/inferiore della pagina, come i calendari. Se l'immagine è verticale, l'output risulta rilegato sul bordo corto della pagina. Se l'immagine è orizzontale, l'output risulta rilegato sul bordo lungo della pagina.
4. Selezionare [Lati di uscita](#) e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Corrispondenza con l'originale](#): l'output corrisponde al formato dell'originale. Ad esempio, se l'originale è su 1 facciata, l'output sarà su 1 facciata. Tuttavia, se l'amministratore ha bloccato la stampa su 1 facciata e l'originale è su 1 facciata, l'output avrà uno stile libro su 2 facciate.
  - [1 facciata](#): l'output sarà su 1 facciata. Tuttavia, se l'amministratore ha bloccato la stampa su 1 facciata, l'output avrà uno stile libro su 2 facciate.
  - [2 facciate \(stile libro\)](#): l'output sarà rilegato sul bordo destro/sinistro della pagina, come un libro. Se l'immagine è verticale, l'output risulta rilegato sul bordo lungo della pagina. Se l'immagine è orizzontale, l'output risulta rilegato sul bordo corto della pagina.
  - [2 facciate \(stile calendario\)](#): l'output sarà rilegato sul bordo superiore/inferiore della pagina, come un calendario. Se l'immagine è verticale, l'output risulta rilegato sul bordo corto della pagina. Se l'immagine è orizzontale, l'output risulta rilegato sul bordo lungo della pagina.
5. Impostare le opzioni contrassegnate da un triangolo giallo prima di utilizzare la funzione di anteprima.



**NOTA:** dopo la scansione dell'anteprima, queste opzioni vengono rimosse dall'elenco principale delle [Opzioni](#) e vengono riepilogate nell'elenco delle [Opzioni di prescansione](#). Per modificare una di queste opzioni, eliminare l'anteprima e iniziare di nuovo.

L'uso della funzione di anteprima è opzionale.

6. Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. Nella schermata dell'anteprima, utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Utilizzare questi pulsanti per passare dalla vista pagine affiancate alla vista miniatura. Nella vista miniatura sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Utilizzare questi pulsanti per ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Utilizzare questo pulsante per ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Utilizzare questo pulsante per eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Utilizzare questi pulsanti per ridisporre le pagine all'interno del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.



Utilizzare questo pulsante per aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede di eseguire la scansione di altre pagine.



Utilizzare questo pulsante per eliminare le modifiche apportate nell'anteprima e iniziare di nuovo.

7. Quando il documento è pronto, toccare **Avvia** per avviare la copia.

## Altre attività di copia

Individuare le informazioni sul Web per l'esecuzione di attività di copia comuni.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

Sono disponibili le istruzioni per eseguire attività di copia come le seguenti:

- Copia o scansione di pagine di libri e altri documenti rilegati
- Copia di documenti con formato misto
- Copia o scansione di entrambi i lati di un documento di identificazione
- Copia o scansione di un documento in formato opuscolo





---

## 6 Scansione

Effettuare la scansione utilizzando il software oppure direttamente su un'e-mail, un'unità flash USB, una cartella di rete o un'altra destinazione.

- [Configurazione di Scansione su e-mail](#)
- [Configurazione di Scansione su cartella di rete](#)
- [Configurazione di Scansione su SharePoint®](#)
- [Configurazione di Scansione su unità USB](#)
- [Scansione a e-mail](#)
- [Scansione per la memorizzazione del processo](#)
- [Scansione su cartella di rete](#)
- [Scansione su SharePoint](#)
- [Scansione su unità USB](#)
- [Uso delle soluzioni aziendali HP JetAdvantage](#)
- [Altre attività di scansione](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

### Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

# Configurazione di Scansione su e-mail

La stampante ha una funzione che consente di eseguire la scansione di un documento e inviarlo a uno o più indirizzi e-mail.

- [Introduzione](#)
- [Operazioni preliminari](#)
- [Passaggio 1: accedere al server Web incorporato \(EWS\) HP](#)
- [Passo due: configurare le impostazioni di identificazione rete](#)
- [Passo 3: configurare la funzione Invia a e-mail](#)
- [Passaggio 4: configurare il collegamento per le impostazioni rapide \(facoltativo\)](#)
- [Passaggio 5: impostare l'opzione Invia a e-mail per l'utilizzo di Outlook per Office 365 \(opzionale\)](#)


## Introduzione

Per utilizzare questa funzione di scansione, la stampante deve essere connessa a una rete. Tuttavia, la funzione non è disponibile fino a quando non è stata configurata. Sono disponibili due metodi per configurare l'opzione **Scansione a e-mail: la Procedura guidata di scansione a e-mail** per utenti base e la **Configurazione e-mail** per utenti avanzati.

Utilizzare le seguenti informazioni per configurare la funzione Scansione a e-mail.

## Operazioni preliminari


Per impostare la funzione Scansione su e-mail, la stampante deve disporre di una connessione di rete attiva.



Prima di avviare il processo di configurazione, gli amministratori devono disporre delle seguenti informazioni.

- Accesso come amministratore alla stampante
- Suffisso DNS (ad esempio, nomesocietà.com)
- Server SMTP (ad es. smtp.mycompany.com)


---

 **NOTA:** se non si conoscono il nome del server SMTP, il numero di porta SMTP o le informazioni per l'autenticazione, contattare il provider di servizi e-mail/Internet o l'amministratore del sistema per informazioni. I nomi dei server SMTP e i nomi delle porte sono reperibili tramite una ricerca su Internet. Ad esempio, per effettuare la ricerca, utilizzare termini come "nome server smtp gmail" oppure "nome server smtp yahoo".

---

- Requisiti di autenticazione del server SMTP per i messaggi e-mail in uscita, tra cui il nome utente e la password per l'autenticazione, se applicabile.



---


 **NOTA:** Per informazioni sui limiti di invio dei contenuti digitali relativi all'account e-mail, consultare la documentazione del provider di servizi e-mail. Alcuni provider possono bloccare temporaneamente l'account dell'utente se viene superato il limite di invio.


---

## Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP

Aprire il server Web incorporato per avviare il processo di configurazione.

1. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.



**Stato periferica**

La periferica è in modalità **Pausa**

**Materiale di consumo**

Cartuccia	Modello	90%*
Cartuccia nera	Ordina 508A (CF360A)	90%*
Cartuccia ciano	Ordina 508A (CF361A)	90%*
Cartuccia magenta	Ordina 508A (CF363A)	90%*
Cartuccia giallo	Ordina 508A (CF362A)	90%*




**Kit fusore** Ordina 110V-B5L35A, 220V-B5L36A 100%\*    **Kit alim. documenti** Ordina B5L52A 100%\*

Unità raccolta toner B5L37A: **OK**

\* Livelli stimati. I livelli effettivi possono variare.

[Dettagli materiali di consumo](#)


**Supporti**

Entrata/Uscita	Stato	Capacità	Formato	Tipo
Vassoio 1	 Vuoto	100 fogli	Quadr., form.	Qualsiasi tipo
Vassoio 2	 OK	550 fogli	Lettera (8.5x11)	Comune
Scoperto standard	 OK	250 fogli	N/D	N/D


[Modifica impostazioni](#)

## Passo due: configurare le impostazioni di identificazione rete

Configurare l'impostazione avanzata di identificazione rete.

 **NOTA:** la configurazione delle impostazioni e-mail nella scheda **Rete** è un argomento avanzato e potrebbe richiedere l'assistenza di un amministratore di sistema.

1. Dalle schede di navigazione in alto in EWS, fare clic su **Rete**.

 **NOTA:** Per configurare le impostazioni di rete per l'uso con Office 365, vedere il [Passaggio 5: impostare l'opzione Invia a e-mail per l'utilizzo di Outlook per Office 365 \(opzionale\) a pagina 99](#)

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Impostazioni TCP/IP**. Potrebbero essere necessari un nome utente/una password per accedere alla scheda **Identificazione rete** di EWS.
3. Nella finestra di dialogo **Impostazioni TCP/IP**, fare clic sulla scheda **Identificazione rete**.

4. Se nella rete è richiesto un DNS, nella sezione **Suffisso dominio TCP/IP**, verificare che sia elencato il suffisso DNS per il client e-mail utilizzato. I suffissi DNS hanno il seguente formato: *nomeazienda.com*, *gmail.com* e altro.

The screenshot shows the HP ePrint web interface for an HP Color LaserJet MFP M5277. The 'Networking' menu is active, and the 'TCP/IP Settings' page is displayed. The 'Network Identification' tab is selected, and the 'TCP/IP Domain Suffix' section is highlighted with a blue box. The 'DNS Suffixes' list is empty, and there is an 'Add' button below it. Other sections like 'WINS (IPv4 only)' and 'Bonjour' are also visible.

 **NOTA:** se il suffisso del nome di dominio non è impostato, utilizzare l'indirizzo IP.

5. Fare clic su **Applica**.
6. Fare clic su **OK**.

## Passo 3: configurare la funzione Invia a e-mail

I due metodi per configurare l'opzione Invia a e-mail sono la **Configurazione guidata e-mail** per configurazioni di base e **Configurazione e-mail** per configurazioni avanzate. Utilizzare le seguenti opzioni per configurare la funzione Invia a e-mail:


- [Metodo uno: eseguire la configurazione di base utilizzando la Procedura guidata e-mail](#)
- [Metodo due: eseguire la configurazione avanzata utilizzando la Configurazione e-mail](#)


### Metodo uno: eseguire la configurazione di base utilizzando la Procedura guidata e-mail

Eeguire la configurazione di base utilizzando la Procedura guidata e-mail.

Questa opzione consente di avviare la **Procedura guidata e-mail** nel server Web HP incorporato (EWS) per la configurazione di base.

1. Dalle schede di navigazione in alto in EWS, fare clic su **Scansione/Invio digitale**.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Configurazioni guidate Email e Scansione in cartella di rete**.
3. Nella sezione **Procedure guidate di configurazione rapida per E-mail e Scansione su cartella di rete** fare clic sul collegamento **Configurazione email**.

 **NOTA:** se viene visualizzato un messaggio che indica che la funzione Scansione a e-mail è disattivata, fare clic su **Continua** per procedere con la configurazione e attivare la funzione Scansione a e-mail.



4. Nella finestra di dialogo **Configura server e-mail (SMTP)**, selezionare una delle seguenti opzioni e completare i passaggi:

#### Opzione uno: Usa un server già in uso da E-mail

- ▲ Selezionare **Usa un server già in uso da E-mail**, quindi fare clic su **Avanti**.

 **NOTA:** questa opzione consente di trovare i server SMTP di uscita solo all'interno del firewall.

### Opzione 2: Cerca rete per server di posta in uscita

- a. Selezionare **Cerca rete per server di posta in uscita**, quindi fare clic su **Avanti**.
- b. Selezionare il server appropriato dall'elenco **Configura server e-mail (SMTP)**, quindi fare clic su **Avanti**.
- c. Selezionare l'opzione che descrive i requisiti di autenticazione del server:
  - **Il server non richiede autenticazione**: selezionare **Il server non richiede autenticazione**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - **-OPPURE-**
  - **Il server richiede autenticazione**: dall'elenco a discesa, selezionare un'opzione di autenticazione
    - **Utilizza le credenziali utente per la connessione dopo l'accesso dal pannello di controllo**: selezionare **Utilizza le credenziali dell'utente per connettersi dopo l'accesso al pannello di controllo**, quindi fare clic su **Avanti**.
    - **-OPPURE-**
    - **Utilizza sempre queste credenziali**: selezionare **Utilizza sempre queste credenziali**, immettere il **Nome utente** e la **Password**, quindi fare clic su **Avanti**.

### Opzione 3: Aggiungi server SMTP

- a. Selezionare **Aggiungi server SMTP**
- b. Immettere il **Nome del server** e il **Numero di porta**, quindi fare clic su **Avanti**.



**NOTA:** generalmente, non è necessario modificare il numero di porta predefinito.




**NOTA:** se si utilizza un servizio SMTP in hosting, ad esempio Gmail, verificare l'indirizzo del server SMTP, il numero di porta e le impostazioni SSL dal sito Web del provider di servizi o da altre fonti. Solitamente, per Gmail, l'indirizzo del server SMTP è smtp.gmail.com, numero di porta 465 e il protocollo SSL deve essere abilitato.

Fare riferimento ai servizi online per verificare che le impostazioni del server siano valide e aggiornate al momento della configurazione.

- c. Selezionare l'opzione appropriata per il server di autenticazione:
  - **Il server non richiede autenticazione**: selezionare **Il server non richiede autenticazione**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - **-OPPURE-**
  - **Il server richiede autenticazione**: selezionare un'opzione dall'elenco a discesa **Il server richiede autenticazione**.
    - **Utilizza le credenziali utente per la connessione dopo l'accesso dal pannello di controllo**: selezionare **Utilizza le credenziali dell'utente per connettersi dopo l'accesso al pannello di controllo**, quindi fare clic su **Avanti**.
    - **-OPPURE-**
    - **Utilizza sempre queste credenziali**: selezionare **Utilizza sempre queste credenziali**, immettere il **Nome utente** e la **Password**, quindi fare clic su **Avanti**.

5. Nella finestra di dialogo **Configura impostazioni e-mail**, immettere le seguenti informazioni per indirizzo e-mail del mittente, quindi fare clic su **Avanti**.

 **NOTA:** durante la configurazione dei campi **Da**, **Oggetto** e **Messaggio** se la casella di controllo **Modificabile dall'utente** è deselezionata, gli utenti non potranno modificare questi campi nel pannello di controllo della stampante durante l'invio di un'e-mail.

Opzione	Descrizione
<b>Da</b> (obbligatorio)	Selezionare una delle seguenti opzioni dal menu a discesa <b>Da</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indirizzo dell'utente (accesso richiesto)</b></li> <li>• <b>Da predefinito:</b> inserire un indirizzo e-mail e un nome display predefiniti nei campi <b>Indirizzo e-mail Da predefinito</b> e <b>Nome display predefinito</b></li> </ul> <p><b>NOTA:</b> creare un account e-mail per la stampante e utilizzarlo come indirizzo e-mail predefinito.</p> <p><b>NOTA:</b> configurare la funzione e-mail in modo che gli utenti devono eseguire l'accesso prima di utilizzarla. In questo modo, gli utenti non hanno la possibilità di inviare e-mail da un indirizzo diverso dal proprio indirizzo personale.</p>
<b>Oggetto</b> (opzionale)	Contiene una riga per indicare l'oggetto predefinito per i messaggi e-mail.
<b>Messaggio</b> (opzionale)	Consente di creare un messaggio personalizzato.  Per utilizzare questo messaggio per tutti i messaggi e-mail inviati dalla stampante, deselezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> relativa al <b>Messaggio</b> .

6. Nell'area **Configura impostazioni di scansione file** impostare le preferenze di scansione predefinite, quindi fare clic su **Avanti**.

Opzione	Descrizione
<b>Tipo file</b>	Selezionare il tipo di file predefinito per il documento acquisito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF</li> <li>• JPEG</li> <li>• TIFF</li> <li>• MTIFF</li> <li>• XPS</li> <li>• PDF/A</li> </ul>
<b>Colore/Nero</b>	Selezionare l'impostazione di colore predefinita per il documento acquisito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore</li> <li>• Nero</li> <li>• Nero/Grigio</li> <li>• Rileva automaticamente</li> </ul>

Opzione	Descrizione
Qualità e formato del file	Selezionare la qualità di output predefinito per il documento acquisito: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bassa (file piccolo)</b></li><li>• <b>Medio</b></li><li>• <b>Alta (file grande)</b></li></ul>
Risoluzione	Selezionare la risoluzione di scansione predefinita per il documento acquisito: <ul style="list-style-type: none"><li>• 75 dpi</li><li>• 150 dpi</li><li>• 200 dpi</li><li>• 300 dpi</li><li>• 400 dpi</li><li>• 600 dpi</li></ul>

7. Esaminare l'area **Riepilogo**, quindi fare clic su **Fine** per completare la configurazione.

## Metodo due: eseguire la configurazione avanzata utilizzando la Configurazione e-mail

Eseguire la Configurazione e-mail avanzata utilizzando il server Web incorporato (EWS).


1. Utilizzando le schede di navigazione superiori dell'EWS, fare clic su **Scansione/Invio digitale**, quindi fare clic su **Configurazione e-mail** nel riquadro di navigazione a sinistra.



**NOTA:** per impostazione predefinita, la pagina Configurazione e-mail consente di visualizzare le impostazioni di base per la configurazione Scansione a e-mail. Per visualizzare le impostazioni aggiuntive, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella parte inferiore della pagina.




2. Nella finestra di dialogo **Configurazione email**, selezionare la casella di controllo **Abilita Invio a e-mail**. Se questa casella non viene selezionata, la funzione non sarà disponibile nel pannello di controllo della stampante.



3. Nella sezione **Server di posta in uscita (SMTP)**, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare uno dei server visualizzati
  - Fare clic su **Aggiungi** per avviare la procedura guidata SMTP.
    1. Nella procedura guidata SMTP, scegliere una delle seguenti opzioni:
      - **Opzione 1:Indirizzo o nome host server SMTP noto:** immettere l'indirizzo di un server SMTP, quindi fare clic su **Avanti**
      - **Opzione 2:** se non si conosce il nome del server SMTP, selezionare **Cerca rete per server di posta in uscita**, quindi fare clic su **Avanti**. Selezionare il server e fare clic su **Avanti**.


---

 **NOTA:** se un server SMTP è già stato creato per un'altra funzione della stampante, è disponibile l'opzione **Usa un server già in uso in un'altra funzione**. È possibile selezionare questa opzione e configurarla per la funzione e-mail.


---

2. Nella finestra di dialogo **Imposta le informazioni di base per la connessione al server** impostare le opzioni da utilizzare, quindi fare clic su **Avanti**.

---

 **NOTA:** alcuni server hanno problemi con l'invio o la ricezione di messaggi e-mail di dimensioni superiori a 5 megabyte (MB). Ciò può essere evitato indicando un valore in **Dividi e-mail se superiori a (MB)**.

 **NOTA:** generalmente, non è necessario modificare il numero di porta predefinito. Tuttavia, quando si utilizza l'opzione Attiva protocollo SSL SMTP, deve essere utilizzata la porta 587.

 **NOTA:** se come servizio e-mail si utilizza Google™ Gmail, selezionare la casella di controllo **Attiva protocollo SSL SMTP**. Solitamente, per Gmail, l'indirizzo del server SMTP è smtp.gmail.com, numero di porta 465 e il protocollo SSL deve essere abilitato.


Fare riferimento ai servizi online per verificare che le impostazioni del server siano valide e aggiornate al momento della configurazione.

---

3. Nella finestra di dialogo **Requisiti di autenticazione del server**, selezionare l'opzione che descrive i requisiti di autenticazione del server:

- **Il server non richiede l'autenticazione**, quindi fare clic su **Avanti**.
- **Il server richiede l'autenticazione**
  - Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare **Utilizza le credenziali dell'utente per connettersi dopo l'accesso al pannello di controllo**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare **Utilizza sempre queste credenziali**, immettere il **Nome utente** e la **Password**, quindi fare clic su **Avanti**.


---

 **NOTA:** se si utilizzano le credenziali di un utente che ha eseguito l'accesso, impostare l'e-mail in modo che all'utente venga richiesto l'accesso sul pannello di controllo della stampante. È possibile negare l'accesso Guest alla funzione e-mail deselectando la casella di controllo relativa all'e-mail nella colonna **Guest periferica** nella sezione **Criteri di autorizzazione e accesso** nella finestra di dialogo **Controllo degli accessi** della scheda **Protezione**. L'icona della casella di controllo passa da un segno di spunta a un lucchetto.

---

4. Nella finestra di dialogo **Utilizzo del server** scegliere le funzioni della stampante per l'invio del messaggio e-mail tramite il server SMTP, quindi fare clic su **Avanti**.

---

 **NOTA:** se il server richiede l'autenticazione, sarà necessario specificare il nome utente e la password per l'invio di avvisi e report automatici dalla stampante.

---

5. Nella finestra di dialogo **Riepilogo e test**, immettere un indirizzo e-mail valido nel campo **Invia un'e-mail di prova a:**, quindi fare clic su **Test**.
6. Verificare che tutte le impostazioni siano corrette, quindi fare clic su **Fine** per completare l'impostazione del server di posta in uscita.


4. Nell'area **Controllo campo indirizzo e messaggio** immettere un'impostazione **Da:** e una delle altre impostazioni opzionali.

Impostazioni **Controllo campo indirizzo e messaggio:**

Funzionalità	Descrizione
<b>Restrizioni del campo Indirizzo<sup>1</sup></b>	<p>Specificare se gli utenti devono selezionare un indirizzo e-mail da una rubrica o se possono immettere manualmente un indirizzo.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> se si seleziona <b>Selezione da una rubrica</b> e uno qualsiasi dei campi indirizzo è impostato come <b>Modificabile dall'utente</b>, le modifiche inserite nei campi modificabili vengono apportate anche ai valori corrispondenti nella rubrica.</p> <p>Per impedire agli utenti di modificare i contatti della rubrica nel pannello di controllo della stampante, accedere alla pagina <b>Controllo degli accessi</b> nella scheda <b>Protezione</b> e negare l'accesso <b>Guest periferica</b> per la modifica della rubrica.</p>
<b>Consenti formati di indirizzi e-mail non validi<sup>1</sup></b>	Selezionare questa opzione per consentire l'utilizzo di un formato di indirizzo e-mail non valido.
<b>Modificabile dall'utente</b>	<p>Se si desidera utilizzare l'indirizzo <b>Da predefinito</b> e il <b>Nome visualizzato predefinito</b> per tutte le e-mail inviate dalla stampante (a meno che l'utente non abbia effettuato l'accesso), non selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b>.</p> <p>Durante la configurazione dei campi indirizzo, se la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> è deselezionata, gli utenti non potranno modificare questi campi nel pannello di controllo della stampante durante l'invio di un'e-mail. Per la funzionalità di invio al mittente, deselezionare le caselle di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per tutti i campi indirizzo, inclusi i campi <b>Da:A:CC:</b> e <b>Ccn:</b>, quindi impostare il campo <b>Da:</b> con il proprio indirizzo e il campo <b>A:</b> con lo stesso indirizzo.</p>
<b>Da predefinito: e Nome visualizzato predefinito:</b>	<p>Fornire un indirizzo e-mail e il nome da utilizzare per l'indirizzo <b>Da:</b> del messaggio e-mail.</p> <p><b>NOTA:</b> creare un account e-mail per la stampante e utilizzarlo come indirizzo e-mail predefinito.</p> <p><b>NOTA:</b> configurare la funzione e-mail in modo che gli utenti devono eseguire l'accesso prima di utilizzarla. In questo modo, gli utenti non hanno la possibilità di inviare e-mail da un indirizzo diverso dal proprio indirizzo personale.</p>
<b>A:<sup>1</sup></b>	Fornisce un indirizzo e-mail A: (destinatario) per le e-mail.
<b>Cc:<sup>1</sup></b>	Fornisce un indirizzo e-mail Cc per le e-mail.
<b>Ccn:<sup>1</sup></b>	Fornisce un indirizzo e-mail CCn per le e-mail.
<b>Oggetto:</b>	Contiene una riga per indicare l'oggetto predefinito per i messaggi e-mail.
<b>Messaggio:</b>	Consente di creare un messaggio personalizzato. Per utilizzare questo messaggio per tutte le e-mail inviate dalla stampante, deselezionare o non selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> relativa al <b>Messaggio</b> .

<sup>1</sup> Questa impostazione è disponibile solo nella pagina Impostazioni avanzate.

## 5. Nella sezione **Firma e crittografia**, impostare le preferenze di firma e crittografia.

 **NOTA:** queste impostazioni sono disponibili solo nella pagina Impostazioni avanzate.

### Impostazioni di **Firma e crittografia**:

Funzionalità	Descrizione
<b>Firma</b>	<p>Consente di scegliere se firmare il certificato di sicurezza.</p> <p>Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.</p>
<b>Algoritmo hash</b>	Consente di scegliere l'algoritmo da utilizzare per firmare il certificato.

Funzionalità	Descrizione
<b>Crittografia</b>	Selezionare questa opzione se si desidera crittografare le e-mail.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
<b>Algoritmo di crittografia</b>	Consente di scegliere l'algoritmo da utilizzare per crittografare l'e-mail.
<b>Attributo chiave pubblica del destinatario</b>	Consente di specificare quale attributo utilizzare per recuperare il certificato per chiave pubblica del destinatario dal server LDAP.
<b>Utilizzare il certificato per chiave pubblica del destinatario per verificare il destinatario stesso</b>	Selezionare questa opzione per utilizzare il certificato per chiave pubblica del destinatario per verificare il destinatario stesso.

- Nella sezione **Impostazioni di notifica** scegliere quando gli utenti riceveranno le notifiche relative ai messaggi e-mail inviati. L'uso dell'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato l'accesso rappresenta l'impostazione predefinita. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è vuoto, non verrà inviata alcuna notifica.
- Nella sezione **Impostazioni di scansione**, impostare le preferenze di scansione predefinite.



**NOTA:** queste impostazioni sono disponibili solo nella pagina Impostazioni avanzate.

#### Impostazioni di scansione:

Funzionalità	Descrizione
<b>Formato originale</b>	Consente di selezionare il formato pagina del documento originale.
<b>Lati originale</b>	Scegliere se la scansione del documento originale deve essere su singola facciata o fronte/retro.
<b>Ottimizza testo/immagine</b>	Selezionare questa opzione per ottimizzare la stampa di un particolare tipo di contenuto.
<b>Orientamento del contenuto</b>	Scegliere l'orientamento del documento originale sulla pagina: <b>Verticale</b> o <b>Orizzontale</b> .
<b>Rimozione background</b>	Scegliere un valore per rimuovere dallo sfondo eventuali immagini sbiadite o colori chiari.
<b>Toni scuri</b>	Scegliere un valore per regolare i toni scuri del file.
<b>Contrasto</b>	Scegliere un valore per regolare il contrasto del file.
<b>Nitidezza</b>	Scegliere un valore per regolare la nitidezza del file.
<b>Anteprima immagine</b>	Scegliere se richiedere o rendere facoltativa la visualizzazione di un'anteprima del processo o per disattivarla.
<b>Opzioni per il ritaglio</b>	Consente di scegliere se consentire il ritaglio di un processo e il tipo di opzione di ritaglio.
<b>Cancella bordi</b>	Selezionare questa impostazione per specificare la larghezza del bordo dei margini da cancellare, in pollici o millimetri, per il lato anteriore e posteriore di un processo.

- Nella sezione **Impostazioni file**, impostare le preferenze delle impostazioni file predefinite.

#### Impostazioni file:

Funzionalità	Descrizione
<b>Prefisso nome file<sup>1</sup></b>	Consente di impostare il prefisso del nome file predefinito utilizzato per i file salvati in una cartella di rete.

Funzionalità	Descrizione
Nome file	Nome file predefinito del file da salvare.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Suffisso nome file <sup>1</sup>	Consente di impostare il suffisso del nome file predefinito utilizzato per i file salvati in una cartella di rete.  Duplica nome suffisso predefinito [nome file]_YYYYMMDDT
Anteprima nome file <sup>1</sup>	Immettere un nome file, quindi fare clic sul pulsante <b>Aggiorna anteprima</b> .
Formato numerazione file <sup>1</sup>	Consente di scegliere un formato nome file per i casi in cui il processo è suddiviso in più file.
Aggiungi numerazione quando il processo ha un solo file (ad es. _1-1) <sup>1</sup>	Selezionare questa impostazione per aggiungere la numerazione al nome di un file quando il processo è costituito da un solo file invece che da più file.
Tipo file	Selezionare il formato per il file salvato.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Compressione elevata (file più piccolo) <sup>1</sup>	Selezionare questa impostazione per comprimere il file acquisito, riducendone le dimensioni. Tuttavia, il processo di scansione di un file a compressione elevata potrebbe richiedere più tempo di un file a compressione normale.
Crittografia PDF <sup>1</sup>	Se il file è in formato PDF, questa opzione consente di crittografare il file PDF di output. È necessario specificare una password come parte della procedura di crittografia. La stessa password deve essere utilizzata per aprire il file. Se non ne è stata impostata una prima dell'avvio, all'utente verrà richiesto di immettere una password prima di eseguire la scansione del processo.
Risoluzione	Impostare la risoluzione del file. Le immagini con risoluzione superiore hanno più punti per pollice (dpi), pertanto sono più dettagliate. Le immagini con risoluzione inferiore hanno meno punti per pollice e sono meno dettagliate, ma le dimensioni file sono più piccole.
Qualità e formato del file	Consente di scegliere la qualità del file. Le immagini di qualità più elevata richiedono file di dimensioni maggiori e necessitano di più tempo per l'invio rispetto a quelle di qualità inferiore.
Colore/Nero	Consente di specificare se le copie devono essere stampate solo a colori, in nero e grigio o in nero.
Elimina pagine vuote <sup>1</sup>	Se l'opzione <b>Elimina pagine vuote</b> è abilitata, le pagine vuote verranno ignorate.
Crea più file <sup>1</sup>	Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione di pagine in file separati in base a un numero massimo predeterminato di pagine per file.

<sup>1</sup> Questa impostazione è disponibile solo nella pagina Impostazioni avanzate.

9. Esaminare le opzioni selezionate al fine di verificarne la correttezza, quindi fare clic su **Applica** per completare l'installazione.

## Passaggio 4: configurare il collegamento per le impostazioni rapide (facoltativo)

Configurare le impostazioni rapide per la stampante. Le impostazioni rapide sono processi di scelta rapida a cui è possibile accedere dalla schermata iniziale o mediante la relativa applicazione nella stampante.

1. Nell'area **Configurazione e-mail** del riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Impostazioni rapide**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Selezionare un'impostazione rapida esistente nella tabella Applicazione impostazioni rapide.

-OPPURE-

- Fare clic su **Aggiungi** per avviare la procedura guidata per l'impostazione rapida.
3. Se è stato selezionato **Aggiungi**, viene visualizzata la pagina **Configurazione impostazioni rapide**. Immettere le seguenti informazioni:
- **Nome impostazione rapida:** immettere un titolo per la nuova impostazione rapida.
  - **Descrizione impostazione rapida:** immettere una descrizione per l'impostazione rapida.
  - **Opzione di avvio impostazione rapida:** per impostare la modalità di avvio dell'impostazione rapida, fare clic su **Accedi all'applicazione e quindi l'utente preme Avvio** o su **Avvia immediatamente al momento della selezione dalla schermata iniziale**.
4. Definire le seguenti impostazioni per l'Impostazione rapida: Controllo campo indirizzo e messaggio, firma e crittografia, impostazioni di notifica, impostazioni di scansione, impostazioni del file.
5. Fare clic su **Fine** per salvare l'Impostazione rapida.

## Passaggio 5: impostare l'opzione Invia a e-mail per l'utilizzo di Outlook per Office 365 (opzionale)

Impostare la funzione Invia a e-mail per inviare e-mail da un account Outlook per Office 365.

- [Introduzione](#)
- [Configurazione del server di posta in uscita \(SMTP\) per l'invio di un messaggio e-mail da un account Outlook per Office 365](#)

### Introduzione

Outlook per Microsoft Office 365 è un sistema di posta basato su cloud fornito da Microsoft che utilizza il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) di Microsoft per inviare o ricevere messaggi e-mail. Per consentire alla stampante di inviare un messaggio e-mail con un account Outlook per Office 365 dal pannello di controllo, effettuare le operazioni descritte di seguito.

---

 **NOTA:** è necessario disporre di un indirizzo e-mail di Outlook per Office 365 per configurare le impostazioni del server Web incorporato.

---

### Configurazione del server di posta in uscita (SMTP) per l'invio di un messaggio e-mail da un account Outlook per Office 365

Configurare il server di posta in uscita attenendosi alla seguente procedura.

1. Dalle schede di navigazione in alto in EWS, fare clic su **Rete**.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Impostazioni TCP/IP**.
3. Nell'area **Impostazioni TCP/IP**, fare clic sulla scheda **Identificazione di rete**.

- Se nella rete è richiesto un DNS, nella sezione **Suffisso dominio TCP/IP**, verificare che sia elencato il suffisso DNS per il client e-mail utilizzato. I suffissi DNS hanno il seguente formato: *nomeazienda.com*, *Gmail.com* e altro.


The screenshot shows the HP ePrint Web Services interface. The top navigation bar includes 'Information', 'General', 'Copy/Print', 'Scan/Digital Send', 'Fax', 'Troubleshooting', 'Security', 'HP Web Services', and 'Networking'. The left sidebar lists various configuration options under 'Configuration', 'Security', and 'Diagnostics'. The main content area is titled 'TCP/IP Settings' and has a sub-tab 'Network Identification' selected. Under this tab, there is a section for 'TCP/IP Domain Suffix' which contains a 'DNS Suffixes' list and an 'Add' button. Below this are sections for 'WINS (IPv4 only)' with 'Primary' and 'Secondary' fields, and 'Bonjour' with a 'Bonjour Service Name' field. 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.


 **NOTA:** se il suffisso del nome di dominio non è impostato, utilizzare l'indirizzo IP.

- Fare clic su **Applica**.
- Fare clic sulla scheda **Scansione/Invio digitale**.
- Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Configurazione e-mail**.



8. Nella pagina **Configurazione e-mail**, selezionare la casella di controllo **Abilita Invio a e-mail**. Se questa casella di controllo non è selezionata, la funzione non sarà disponibile nel pannello di controllo della stampante.



9. Nella sezione **Server di posta in uscita (SMTP)**, fare clic sul pulsante **Aggiungi** per avviare la procedura guidata SMTP.
10. Nel campo **Indirizzo del server SMTP o nome host noti**, digitare [smtp.onoffice.com](mailto:smtp.onoffice.com), quindi fare clic su **Avanti**.
11. Nella finestra di dialogo **Imposta le informazioni di base per la connessione al server**, nel campo **Numero di porta** digitare **587**.
- 
-  **NOTA:** alcuni server hanno problemi con l'invio o la ricezione di messaggi e-mail di dimensioni superiori a 5 megabyte (MB). Ciò può essere evitato indicando un valore in **Dividi e-mail se superiori a (MB)**.
- 
12. Selezionare la casella di controllo **Attiva protocollo SSL SMTP**, quindi fare clic su **Avanti**.
13. Nella finestra di dialogo **Requisiti di autenticazione del server** effettuare quanto segue:
- Selezionare **Il server richiede l'autenticazione**.
  - Nell'elenco a discesa selezionare **Utilizza sempre queste credenziali**
  - Nel campo **Nome utente**, digitare l'indirizzo e-mail di Outlook per Office 365.
  - Nel campo **Password**, digitare la password dell'account Outlook per Office 365, quindi fare clic su **Avanti**.
14. Nella finestra di dialogo **Utilizzo del server** scegliere le funzioni della stampante per l'invio del messaggio e-mail tramite il server SMTP, quindi fare clic su **Avanti**.
15. Nella finestra di dialogo **Riepilogo e test**, immettere un indirizzo e-mail valido nel campo **Invia un'e-mail di prova a:**, quindi fare clic su **Test**.
16. Verificare che tutte le impostazioni siano corrette, quindi fare clic su **Fine** per completare l'impostazione del server di posta in uscita.

# Configurazione di Scansione su cartella di rete

Configurare la funzione Scansione su cartella di rete per eseguire la scansione di documenti direttamente su una cartella di rete.

- [Introduzione](#)
- [Operazioni preliminari](#)
- [Passaggio 1: accedere al server Web incorporato \(EWS\) HP](#)
- [Passo due: Configurazione di Scansione su cartella di rete](#)

## Introduzione

Questo documento illustra come abilitare e configurare la funzione Scansione su cartella di rete. La stampante ha una funzione che consente di eseguire la scansione di un documento e di salvarlo in una cartella di rete. Per utilizzare questa funzione di scansione, la stampante deve essere connessa a una rete. Tuttavia, la funzione non è disponibile fino a quando non è stata configurata. Sono disponibili due metodi per configurare l'opzione Scansione su cartella di rete: la **Procedura guidata di Salva in cartella di rete** per utenti base e **Impostazione Salva in cartella di rete**.

## Operazioni preliminari

Prima di impostare la funzione Scansione su cartella di rete, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti elementi.

---

 **NOTA:** per configurare la funzione Scansione su cartella di rete, la stampante deve disporre di una connessione di rete attiva.

---

Prima di avviare il processo di configurazione, gli amministratori devono disporre delle seguenti informazioni.

- Accesso come amministratore alla stampante
- Il nome di dominio completo (FQDN) (ad esempio, \\servername.us.companyname.net\scans) della cartella di destinazione o l'indirizzo IP del server (ad esempio, \\16.88.20.20\scans).



---

 **NOTA:** l'uso del termine "server" in questo contesto si riferisce al computer in cui risiede la cartella condivisa.


---

## Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP

Aprire il server Web incorporato per avviare il processo di configurazione.

1. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

---

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

---



- Stato periferica
- Registro processi
- Pagina di configuraz.
- Pag. stato mat. di cons.
- Pagina log eventi
- Pagina utilizzo
- Informazioni periferica
- Immagine del pannello di controllo
- Stampa
- Pagine e rapporti stampabili
- License open source

### Stato periferica

La periferica è in modalità Pausa

#### Materiali di cons.



Unità raccolta toner BSL37A: **OK**

\* I livelli stimati/i livelli effettivi possono variare.

[Dettagli materiali di consumo](#)

#### Supporti

Entrata/Uscita	Stato	Capacità	Formato	Tipo
Vassoio 1	Vuoto	100 fogli	Quasi. form.	Qualsiasi tipo
Vassoio 2	OK	550 fogli	Lettera (8.5x11)	Comune
Scoperto standard	OK	250 fogli	N/D	N/D

[Modifica impostazioni](#)

## Passo due: Configurazione di Scansione su cartella di rete




Configurare Scansione su cartella di rete utilizzando uno dei seguenti metodi.

- [Metodo uno: Utilizzo della Scansione guidata nella cartella di rete](#)
- [Metodo due: utilizzo di Configurazione scansione a cartella di rete](#)

### Metodo uno: Utilizzo della Scansione guidata nella cartella di rete

Utilizzare questa opzione per la configurazione di base della funzione Salva in cartella di rete utilizzando la Scansione guidata nella cartella di rete.

---


 **NOTA:** Operazioni preliminari: per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  sul pannello di controllo della stampante.

---

1. Dalle schede di navigazione in alto nell'EWS, fare clic su **Scansione/Invio digitale**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Procedure guidate di configurazione rapida per E-mail e Scansione su cartella di rete**.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Procedure guidate di configurazione rapida per E-mail e Scansione su cartella di rete**.
3. Fare clic sul collegamento **Procedura guidata Salva in cartella di rete**.
4. Nella finestra di dialogo **Aggiungi o rimuovi un'impostazione rapida di Salva in cartella di rete**, fare clic su **Aggiungi**.

---

 **NOTA:** le impostazioni rapide sono processi di scelta rapida a cui è possibile accedere dalla schermata iniziale o mediante la relativa applicazione.

 **NOTA:** è possibile una configurazione minima della funzione Salva in cartella di rete senza la creazione di un'impostazione rapida. Tuttavia, senza l'impostazione rapida, è necessario immettere le informazioni sulla cartella di destinazione dal pannello di controllo per ogni processo di scansione. L'impostazione rapida è necessaria per includere i metadati di Salva in cartella di rete.

---

5. Nella cartella di dialogo **Aggiungi impostazione rapida cartella**, effettuare quanto segue:
  - a. Nel campo **Titolo impostazione rapida** digitare un titolo.

---


 **NOTA:** assegnare all'impostazione rapida un nome rapidamente comprensibile dagli utenti (ad esempio, "Scansione e salvataggio in una cartella").

---

- b. Nel campo **Descrizione impostazione rapida** digitare una descrizione che indichi gli elementi salvati tramite l'impostazione rapida.
  - c. Fare clic su **Avanti**.
6. Nella finestra di dialogo **Configura cartella di destinazione**, effettuare quanto segue:
    - a. Nel campo **Percorso cartella UNC**, digitare il percorso della cartella dove verrà salvata la scansione.

Il percorso della cartella può essere il nome di dominio completo (FQDN) (ad esempio, \\nome server.it.nomeazienda.net\scansioni) o l'indirizzo IP del server (ad esempio, \\16.88.20.20 \scansioni). Accertarsi che il percorso della cartella (ad esempio, \scansioni) segua il nome di dominio completo o l'indirizzo IP.

---


 **NOTA:** il nome di dominio completo può essere più affidabile di un indirizzo IP. Se il server ottiene l'indirizzo IP da DHCP, l'indirizzo IP può cambiare. Tuttavia, la connessione con un indirizzo IP potrebbe essere più rapida perché la stampante non deve utilizzare il server DNS per individuare il server di destinazione.

---

b. Nell'elenco a discesa **Impostazioni di autenticazione** è necessario selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Utilizza le credenziali utente per la connessione dopo l'accesso dal pannello di controllo**
- **Utilizza sempre queste credenziali**


---

 **NOTA:** se viene selezionata l'opzione **Utilizza sempre queste credenziali**, è necessario inserire nome utente e password nei campi corrispondenti, nonché è necessario verificare l'accesso alla cartella facendo clic su **Verifica accesso**.

---

c. Nel campo **Dominio Windows** digitare il dominio di Windows.

---

 **SUGGERIMENTO:** per trovare il dominio di Windows in Windows 7, fare clic su **Start**, scegliere **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Sistema**.

Per trovare il dominio di Windows in Windows 8, fare clic su **Cerca**, immettere **Sistema** nella casella di ricerca, quindi fare clic su **Sistema**.

Il dominio è riportato nel campo **Impostazioni relative a nome computer, dominio e gruppo di lavoro**.

---

d. Fare clic su **Avanti**.

7. Nella finestra di dialogo **Configura impostazioni di scansione file** impostare le preferenze di scansione predefinite per l'impostazione rapida, quindi fare clic su **Avanti**.



8. Rivedere la finestra di dialogo **Riepilogo**, quindi fare clic su **Fine**.

## Metodo due: utilizzo di Configurazione scansione a cartella di rete

Questa opzione consente la configurazione avanzata della funzione Salva in cartella di rete con il server Web incorporato (EWS) HP della stampante.

- [Passaggio uno: avvio della configurazione](#)
- [Passo due: configurare le impostazioni Scansione su cartella di rete](#)
- [Passo 3: completare la configurazione](#)



**NOTA:** Operazioni preliminari: per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  sul pannello di controllo della stampante.

---

### Passaggio uno: avvio della configurazione

Per iniziare la configurazione di Scansione su cartella di rete, attenersi alla seguente procedura.

1. Fare clic sulla scheda **Scansione/Invio digitale**.
2. Nel menu di navigazione a sinistra fare clic su **Configurazione scansione a cartella di rete**.

## Passo due: configurare le impostazioni Scansione su cartella di rete

Per completare la configurazione di Scansione su cartella di rete, attenersi alla seguente procedura.

- [Passaggio uno: avvio della configurazione](#)
- [Finestra di dialogo 1: impostare il nome, la descrizione e le opzioni dell'Impostazione rapida per l'interazione con l'utente sul pannello di controllo](#)
- [Finestra di dialogo 2: Impostazioni della cartella](#)
- [Finestra di dialogo 3: Impostazioni di notifica](#)
- [Finestra di dialogo 4: Scan Settings \(Impostazioni di scansione\)](#)
- [Finestra di dialogo 5: File Settings \(Impostazioni file\)](#)
- [Finestra di dialogo 6: Riepilogo](#)


### Passaggio uno: avvio della configurazione

Per iniziare la configurazione, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella pagina **Configurazione scansione a cartella di rete**, selezionare la casella di controllo **Configurazione scansione a cartella di rete**. Se questa casella non viene selezionata, la funzione non sarà disponibile nel pannello di controllo della stampante.
2. Nella sezione Scansione a cartella di rete del riquadro di navigazione sinistra, fare clic su **Impostazioni rapide**. Fare clic su **Aggiungi** per aprire la finestra di dialogo di **Configurazione impostazioni rapide**.

---

 **NOTA:** le impostazioni rapide sono processi di scelta rapida a cui è possibile accedere dalla schermata iniziale o mediante la relativa applicazione.

 **NOTA:** è possibile eseguire una configurazione minima della funzione **Scansione a cartella di rete** senza creare un'impostazione rapida. Tuttavia, senza l'impostazione rapida, è necessario immettere le informazioni sulla cartella di destinazione dal pannello di controllo per ogni processo di scansione. L'impostazione rapida è necessaria per includere i metadati di Scansione a cartella di rete.

---

Completare tutte le finestre di dialogo Configurazione impostazione rapida per configurare completamente la funzione Scansione a cartella di rete.

### Finestra di dialogo 1: impostare il nome, la descrizione e le opzioni dell'Impostazione rapida per l'interazione con l'utente sul pannello di controllo

impostare i dettagli dell'Impostazione rapida per l'interazione con l'utente sul pannello di controllo della stampante.

Utilizzare la finestra di dialogo **Imposta la posizione del pulsante Impostazioni rapide e delle opzioni per l'interazione nel pannello di controllo** per configurare il punto in cui il pulsante **Impostazione rapida** verrà visualizzato sul pannello di controllo del prodotto e per configurare il livello di interazione dell'utente nel pannello di controllo della stampante.

1. Nel campo **Nome impostazione rapida** digitare un titolo.

---

 **NOTA:** assegnare all'impostazione rapida un nome rapidamente comprensibile dagli utenti (ad esempio, "Scansione e salvataggio in una cartella").

---

2. Nel campo **Descrizione impostazione rapida** digitare una descrizione che indichi gli elementi salvati tramite l'impostazione rapida.

3. Nell'elenco **Opzione di avvio impostazione rapida** è necessario selezionare una delle seguenti opzioni:

- Opzione uno: **Immettere l'applicazione, quindi premere Avvia**
- Opzione 2: **Avvia subito dopo la selezione**

Selezionare una delle seguenti opzioni di richiesta:

- **Richiedi lati originale**
- **Richiedi pagine aggiuntive**
- Richiedi anteprima



**NOTA:** se viene selezionata l'opzione **Avvia subito dopo la selezione**, è necessario immettere la cartella di destinazione nel passo successivo.

---

4. Fare clic su **Avanti**.



## Finestra di dialogo 2: Impostazioni della cartella

Utilizzare la finestra di dialogo **Impostazioni della cartella** per configurare i tipi di cartelle in cui la stampante invierà i documenti acquisiti.

- [Configurazione della cartella di destinazione per i documenti acquisiti](#)
- [Selezione delle autorizzazioni della cartella di destinazione](#)

Sono disponibili due tipi di cartelle di destinazione:

- Cartelle condivise o cartelle FTP
- Cartelle condivise personali

Sono disponibili due tipi di autorizzazioni per la cartella:

- Accesso in lettura e scrittura
- Accesso solo in scrittura

Di seguito vengono fornite le istruzioni per la configurazione delle impostazioni della cartella.

The screenshot shows the HP Web Jet Admin interface. The top navigation bar includes 'Informazioni', 'Generale', 'Copia/Stampa', 'Scansione/Invio digitale', 'Fax', 'Risol. problemi', 'Sicurezza', 'Servizi Web HP', and 'Rete'. The main content area is titled 'Configurazione impostazioni rapide' and contains the 'Impostazioni cartella' (Folder Settings) section. This section explains that standard shared folders use a simple UNC path, while personal shared folders require user authentication. Three options are available: 'Salva in cartelle FTP o condivise' (selected), 'Salva in una cartella condivisa personale', and 'Invia solo alle cartelle con accesso in lettura e scrittura' (selected). The 'Invia solo alle cartelle con accesso in lettura e scrittura' option has a sub-option 'Verifica accesso alla cartella prima di avviare il processo' (checked). At the bottom right, there are buttons for 'Precedente', 'Avanti', 'Fine', and 'Annulla'.

## Configurazione della cartella di destinazione per i documenti acquisiti

Selezionare una delle seguenti opzioni per configurare una cartella di destinazione.


- [Opzione 1: Configurare la stampante per salvare in una cartella condivisa o FTP](#)
- [Opzione 2: Configurare la stampante per salvare in una cartella condivisa personale](#)

### Opzione 1: Configurare la stampante per salvare in una cartella condivisa o FTP

Per salvare i documenti acquisiti in una cartella condivisa o una cartella FTP standard, attenersi alla seguente procedura.


1. Se non è già selezionata, selezionare l'opzione **Salva in cartelle condivise o cartelle FTP**.
2. Fare clic su **Aggiungi...** Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi Percorso cartella di rete**.
3. Nella finestra di dialogo **Aggiungi Percorso cartella di rete**, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Opzione uno: **Salva in una cartella di rete condivisa standard**

The screenshot shows the HP web interface for configuring network folder settings. The page title is "Configurazione impostazioni rapide". The main content area is titled "Aggiungi Percorso cartella di rete". There are two radio button options: "Salva in una cartella di rete condivisa standard" (selected) and "Salva su un server FTP". Under the selected option, there are fields for "Percorso cartella UNC" and "Sottocartella personalizzata". There is also a checkbox for "Limita accesso utente a sottocartella". Below these fields is an "Anteprima percorso cartella:" section with a text input and an "Aggiorna anteprima" button. There is also a section for "Impostazioni di autenticazione" with a dropdown menu and a "Dominio Windows:" field. At the bottom right, there are "OK" and "Annulla" buttons.

 **NOTA:** per ulteriori informazioni sulla creazione di cartelle condivise in rete vedere [Impostazione di una cartella condivisa](#) (c04431534).

1. Se non è già selezionata, selezionare l'opzione **Salva in una cartella di rete condivisa standard**.
2. Nel campo **Percorso cartella UNC**, digitare il percorso della cartella.

Il percorso della cartella può essere il nome di dominio completo (FQDN) (ad esempio, \\nome server.it.nomeazienda.net\scansioni) o l'indirizzo IP del server (ad esempio, \\16.88.20.20 \scansioni). Accertarsi che il percorso della cartella (ad esempio, \scansioni) segua il nome di dominio completo o l'indirizzo IP.

 **NOTA:** il nome di dominio completo può essere più affidabile di un indirizzo IP. Se il server ottiene l'indirizzo IP da DHCP, l'indirizzo IP può cambiare. Tuttavia, la connessione con un indirizzo IP potrebbe essere più rapida perché la stampante non deve di utilizzare il server DNS per individuare il server di destinazione.

3. Per creare automaticamente una sottocartella di documenti acquisiti nella cartella di destinazione, selezionare un formato per il nome della sottocartella nell'elenco **Cartella personalizzata**.

Per limitare l'accesso alla sottocartella all'utente che crea il processo di scansione, selezionare **Limita l'accesso alla sottocartella all'utente**.

4. Per visualizzare l'intero percorso della cartella dei documenti acquisiti, fare clic su **Aggiorna anteprima**.
5. Nell'elenco **Impostazioni di autenticazione** è necessario selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Utilizza le credenziali utente per la connessione dopo l'accesso dal pannello di controllo**
  - **Utilizza sempre queste credenziali**



---

**NOTA:** se viene selezionata l'opzione **Utilizza sempre queste credenziali**, è necessario inserire il nome utente e la password nei campi corrispondenti.

---

6. Nel campo **Dominio Windows** digitare il dominio di Windows.



---

**NOTA:** per trovare il dominio di Windows in Windows 7, fare clic su **Start**, scegliere **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Sistema**.

Per trovare il dominio di Windows in Windows 8, fare clic su **Cerca**, immettere **Sistema** nella casella di ricerca, quindi fare clic su **Sistema**.

Il dominio è riportato nel campo **Impostazioni relative a nome computer, dominio e gruppo di lavoro**.



**NOTA:** per configurare una cartella condivisa a cui possono accedere tutti gli utenti, è necessario immettere i valori relativi al gruppo di lavoro (il valore predefinito è "Gruppo di lavoro"), il nome utente e la password nei campi corrispondenti. Tuttavia, se la cartella si trova all'interno di cartelle di un determinato utente e non è pubblica, è necessario utilizzare il nome utente e la password di tale utente.




**NOTA:** invece del nome del computer potrebbe essere necessario un indirizzo IP. Diversi router domestici non gestiscono correttamente i nomi di computer e non dispongono di un server DNS. In tal caso, è preferibile configurare un indirizzo IP statico nel computer condiviso per evitare il problema derivante dall'assegnazione di un nuovo indirizzo IP con DHCP. In un tipico router domestico, questo si ottiene impostando un indirizzo IP statico che sia nella stessa sottorete ma fuori dall'intervallo di indirizzi DHCP.

---

7. Fare clic su **OK**.

- Opzione 2: **Salva in un server FTP**

 **NOTA:** se un sito FTP non è protetto dal firewall, è necessario specificare un server proxy nelle impostazioni di rete. Tali impostazioni sono disponibili nella scheda **Rete EWS**, nelle opzioni **Avanzate**.

1. Selezionare **Salva in un server FTP**.
2. Nel campo **Server FTP** digitare il nome o l'indirizzo IP del server FTP.
3. Nel campo **Porta** digitare il numero di porta.


 **NOTA:** generalmente, non è necessario modificare il numero di porta predefinito.

4. Per creare automaticamente una sottocartella di documenti acquisiti nella cartella di destinazione, selezionare un formato per il nome della sottocartella nell'elenco **Cartella personalizzata**.
5. Per visualizzare l'intero percorso della cartella dei documenti acquisiti, fare clic su **Aggiorna anteprima**.
6. Nell'elenco **Modalità di trasferimento FTP** è necessario selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Passiva**
  - **Attivo**
7. Nel campo **Nome utente** digitare il nome utente.
8. Nel campo **Password** digitare la password.
9. Fare clic su **Verif. accesso** per confermare l'accesso alla destinazione.
10. Fare clic su **OK**.

## Opzione 2: Configurare la stampante per salvare in una cartella condivisa personale

Per salvare i documenti acquisiti in una cartella condivisa personale, attenersi alla seguente procedura.


---

 **NOTA:** Questa opzione è utilizzata in ambienti di dominio dove l'amministratore configura una cartella condivisa per ogni utente. Se è configurata la funzione Salva in una cartella condivisa personale, l'utente dovrà accedere al pannello di controllo della stampante utilizzando le credenziali di Windows o l'autenticazione LDAP.

---

1. Selezionare **Salva in una cartella condivisa personale**.
2. Nel campo **Recupera la cartella principale dell'utente del dispositivo usando questo attributo** digitare la cartella principale dell'utente in Microsoft Active Directory.

---

 **NOTA:** verificare che l'utente sia a conoscenza della posizione della cartella personale nella rete.

---

3. Per aggiungere una sottocartella del nome utente alla fine del percorso della cartella, selezionare **Crea una sottocartella basata sul nome utente**.

Per limitare l'accesso alla sottocartella all'utente che crea il processo di scansione, selezionare **Limita l'accesso alla sottocartella all'utente**.

## Selezione delle autorizzazioni della cartella di destinazione

Selezionare una delle seguenti opzioni per configurare le autorizzazioni della cartella di destinazione.

- [Opzione 1: Configurare l'accesso in lettura e scrittura](#)
- [Opzione 2: Configurare solo l'accesso in scrittura](#)

### Opzione 1: Configurare l'accesso in lettura e scrittura

Per inviare documenti acquisiti a cartelle configurate per l'accesso in lettura e scrittura, attenersi alla seguente procedura.


---

 **NOTA:** L'opzione **Invia solo alle cartelle con accesso in lettura e scrittura** supporta la verifica della cartella e la notifica del processo.

---

1. Se non è già selezionata, selezionare l'opzione **Invia solo alle cartelle con accesso in lettura e scrittura**.
2. Per richiedere alla stampante di verificare l'accesso alla cartella prima di avviare un processo di scansione, selezionare **Verifica l'accesso alla cartella prima di avviare il processo**.

---

 **NOTA:** tuttavia, se non viene selezionata l'opzione **Verifica l'accesso alla cartella prima di avviare il processo** i processi di scansione possono essere completati più rapidamente. Tuttavia, se la cartella non è disponibile, il processo di scansione non verrà completato.


---

3. Fare clic su **Avanti**.

### Opzione 2: Configurare solo l'accesso in scrittura

Per inviare documenti acquisiti a una cartella configurata solo per l'accesso in scrittura, attenersi alla seguente procedura.

---

 **NOTA:** l'opzione **Consenti l'invio a cartelle con accesso solo in scrittura** non supporta la verifica della cartella o la notifica del processo

 **NOTA:** se si seleziona questa opzione, la stampante non può allungare il nome file della scansione. Esso invia lo stesso nome file per tutte le scansioni.

Selezionare un prefisso o un suffisso per il nome file correlato al tempo, in modo che ciascuna scansione sia salvata come file univoco e non sovrascriva un file esistente. Il nome file è determinato dalle informazioni nella finestra di dialogo Impostazioni file nella Procedura guidata per l'impostazione rapida.

---


1. Selezionare **Consenti l'invio a cartelle con accesso solo in scrittura**.
2. Fare clic su **Avanti**.

### Finestra di dialogo 3: Impostazioni di notifica

Completare le impostazioni di notifica come riportato di seguito.

- ▲ Nella finestra di dialogo **Impostazioni di notifica** eseguire una delle seguenti operazioni:

---

 **NOTA:** per inviare e-mail di notifica, la stampante deve essere configurata per utilizzare un server SMTP per l'invio di processi e-mail. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del server SMTP per l'invio di e-mail, vedere [Impostazione dell'opzione Scansione a e-mail](#) (c04017973).

---

- Opzione uno: **Non notificare**

1. Selezionare **Non notificare**.
  2. Per richiedere all'utente di verificare le impostazioni di notifica, selezionare **Avvisa utente prima dell'avvio del processo**, quindi fare clic su **Avanti**.
- Opzione 2: **Notifica al completamento del processo**
    1. Selezionare **Notifica al completamento del processo**.
    2. Selezionare il metodo per la consegna della notifica dall'elenco **Metodo utilizzato per la notifica di consegna**.  
  
Se il metodo di notifica prescelto è **E-mail**, digitare l'indirizzo e-mail nel campo **Indirizzo e-mail notifiche**.
    3. Per includere una miniatura della prima pagina acquisita nella notifica, selezionare **Includi miniatura**.
    4. Per richiedere all'utente di verificare le impostazioni di notifica, selezionare **Avvisa utente prima dell'avvio del processo**, quindi fare clic su **Avanti**.
  - Opzione 3: **Notifica solo in caso di errore processo**
    1. Selezionare **Notifica solo in caso di errore processo**.
    2. Selezionare il metodo per la consegna della notifica dall'elenco **Metodo utilizzato per la notifica di consegna**.  
  
Se il metodo di notifica prescelto è **E-mail**, digitare l'indirizzo e-mail nel campo **Indirizzo e-mail notifiche**.
    3. Per includere una miniatura della prima pagina acquisita nella notifica, selezionare **Includi miniatura**.
    4. Per richiedere all'utente di verificare le impostazioni di notifica, selezionare **Avvisa utente prima dell'avvio del processo**, quindi fare clic su **Avanti**.

#### Finestra di dialogo 4: Scan Settings (Impostazioni di scansione)

Completare le impostazioni di scansione come riportato di seguito.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni di scansione** impostare le preferenze di scansione predefinite per l'impostazione rapida, quindi fare clic su **Avanti**.

#### Impostazioni di scansione:

Funzionalità	Descrizione
Formato originale	Consente di selezionare il formato pagina del documento originale.
Lati originale	Scegliere se la scansione del documento originale deve essere su singola facciata o fronte/retro.
Ottimizza testo/immagine	Selezionare questa opzione per ottimizzare la stampa di un particolare tipo di contenuto.
Orientamento del contenuto	Scegliere l'orientamento del documento originale sulla pagina: <b>Verticale</b> o <b>Orizzontale</b> .
Rimozione background	Scegliere un valore per rimuovere dallo sfondo eventuali immagini sbiadite o colori chiari.
Toni scuri	Scegliere un valore per regolare i toni scuri del file.
Contrasto	Scegliere un valore per regolare il contrasto del file.

Funzionalità	Descrizione
Nitidezza	Scegliere un valore per regolare la nitidezza del file.
Anteprima immagine	Scegliere se richiedere o rendere facoltativa la visualizzazione di un'anteprima del processo o per disattivarla.
Opzioni per il ritaglio	Consente di scegliere se consentire il ritaglio di un processo e il tipo di opzione di ritaglio.
Cancella bordi	Selezionare questa impostazione per specificare la larghezza del bordo dei margini da cancellare, in pollici o millimetri, per il lato anteriore e posteriore di un processo.

## Finestra di dialogo 5: File Settings (Impostazioni file)

Completare le impostazioni file come riportato di seguito.

Nella finestra di dialogo **Impostazioni file** impostare le preferenze di scansione predefinite per l'impostazione rapida, quindi fare clic su **Avanti**.

Impostazioni file:

Funzionalità	Descrizione
Prefisso nome file	Consente di impostare il prefisso del nome file predefinito utilizzato per i file salvati in una cartella di rete.
Nome file	Nome file predefinito del file da salvare.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Suffisso nome file	Consente di impostare il suffisso del nome file predefinito utilizzato per i file salvati in una cartella di rete.
Anteprima nome file	Immettere un nome file, quindi fare clic sul pulsante <b>Aggiorna anteprima</b> .
Formato numero file	Consente di scegliere un formato nome file per i casi in cui il processo è suddiviso in più file.
Aggiungi numerazione quando il processo ha un solo file (ad es. _1-1)	Selezionare questa impostazione per aggiungere la numerazione al nome di un file quando il processo è costituito da un solo file invece che da più file.
Tipo file	Selezionare il formato per il file salvato.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Compressione elevata (file più piccolo)	Selezionare questa impostazione per comprimere il file acquisito, riducendone le dimensioni. Tuttavia, il processo di scansione di un file a compressione elevata potrebbe richiedere più tempo di un file a compressione normale.
Crittografia PDF	Se il file è in formato PDF, questa opzione consente di crittografare il file PDF di output. È necessario specificare una password come parte della procedura di crittografia. La stessa password deve essere utilizzata per aprire il file. Se non ne è stata impostata una prima dell'avvio, all'utente verrà richiesto di immettere una password prima di eseguire la scansione del processo.
Risoluzione	Impostare la risoluzione del file. Le immagini con risoluzione superiore hanno più punti per pollice (dpi), pertanto sono più dettagliate. Le immagini con risoluzione inferiore hanno meno punti per pollice e sono meno dettagliate, ma le dimensioni file sono più piccole.
Qualità e formato del file	Consente di scegliere la qualità del file. Le immagini di qualità più elevata richiedono file di dimensioni maggiori e necessitano di più tempo per l'invio rispetto a quelle di qualità inferiore.
Colore/Nero	Consente di specificare se le copie devono essere stampate solo a colori, in nero e grigio o in nero.



Funzionalità	Descrizione
Elimina pagine vuote	Se l'opzione <b>Elimina pagine vuote</b> è abilitata, le pagine vuote verranno ignorate.
Formato file metadati	Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il formato dei file per informazioni di metadati.
Crea più file	Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione di pagine in file separati in base a un numero massimo predeterminato di pagine per file.

### Finestra di dialogo 6: Riepilogo

Esaminare il riepilogo come descritto di seguito.

Nella finestra di dialogo **Riepilogo**, **verificarla**, quindi fare clic su **Fine**.

### Passo 3: completare la configurazione

Per completare la configurazione di Scansione su cartella di rete, attenersi alla seguente procedura.

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Scansione a cartella di rete**.
2. Nella pagina **Scansione a cartella di rete**, verificare le impostazioni selezionate, quindi fare clic su **Applica** per completare l'impostazione.

# Configurazione di Scansione su SharePoint®

Utilizzare la funzione Scansione su SharePoint® per eseguire la scansione di documenti direttamente sul sito Web di Microsoft® SharePoint. Questa funzione elimina inoltre la necessità di eseguire la scansione di documenti in una cartella di rete, in un'unità flash USB o in un messaggio e-mail, quindi di caricare manualmente i file sul sito Web di SharePoint.

- [Introduzione](#)
- [Operazioni preliminari](#)
- [Passaggio 1: accedere al server Web incorporato \(EWS\) HP](#)
- [Passo due: attivare Scansione su SharePoint e creare un'impostazione rapida Scansione su SharePoint](#)
- [Scansione di un file direttamente su un sito Microsoft SharePoint](#)
- [Opzioni e impostazioni di scansione delle impostazioni rapide per Scansione su SharePoint](#)

## Introduzione

Configurare la funzione Scansione su SharePoint®, quindi eseguire la scansione di documenti direttamente su un sito SharePoint®.

La funzione Scansione su SharePoint® supporta tutte le opzioni di scansione, tra cui la funzionalità di scansione di documenti come immagini o l'utilizzo delle funzioni OCR per creare file di testo o PDF che supportano la ricerca.



La funzione è disattivata per impostazione predefinita. Abilitare Salva in SharePoint® nel server Web HP incorporato (EWS).

## Operazioni preliminari

Prima di poter completare questa procedura, la cartella di destinazione in cui si desidera salvare i file acquisiti deve essere presente sul sito di SharePoint e l'accesso in scrittura deve essere abilitato per la cartella di destinazione. Per impostazione predefinita, l'opzione Scansione su SharePoint® è disabilitata.

## Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP

Aprire il server Web incorporato per avviare il processo di configurazione.

1. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



---

**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

---

Stato periferica

La periferica è in modalità Pausa

Materiali di consumo

Cartuccia nera Ordina 508A (CF360A) 90%\*

Cartuccia ciano Ordina 508A (CF361A) 90%\*

Cartuccia magenta Ordina 508A (CF363A) 90%\*

Cartuccia giallo Ordina 508A (CF362A) 90%\*

Kit fusore Ordina 110V-BSL35A, 220V-BSL36A 100%\*

Kit alim. documenti Ordina BSL52A 100%\*

Unità raccolta toner BSL37A: **OK**

\* Livelli stimati. I livelli effettivi possono variare.

Supporti

Entrata/Uscita	Stato	Capacità	Formato	Tipo
Vassoio 1	Vuoto	100 fogli	Quals. form.	Qualsiasi tipo
Vassoio 2	OK	550 fogli	Lettera (8.5x11)	Comune
Comparto standard	OK	250 fogli	N/D	N/D

## Passo due: attivare Scansione su SharePoint e creare un'impostazione rapida Scansione su SharePoint

Attenersi alla procedura per attivare la funzione Scansione su SharePoint e creare un'impostazione rapida Scansione su SharePoint.

1. Dalle schede di navigazione in alto, fare clic su **Scansione/Invio digitale**.
2. Sul pannello di navigazione a sinistra, fare clic su **Scansione su SharePoint®**.

 **NOTA:** le **impostazioni rapide** sono processi di scelta rapida a cui è possibile accedere dalla schermata iniziale o mediante la relativa applicazione.


3. Selezionare **Enable Scan to SharePoint®** (Attiva scansione su SharePoint), quindi fare clic su **Applica**.
4. Nella sezione **Scansione su SharePoint®** del riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Impostazioni rapide**. Fare clic su **Aggiungi** per avviare la Procedura guidata per l'impostazione rapida.
5. Immettere un **Nome impostazione rapida** (ad esempio, "Scansione su SharePoint") e una **Descrizione impostazione rapida**.
6. Selezionare un'**Opzione di avvio impostazione rapida** per determinare ciò che avviene dopo aver selezionato un'impostazione rapida nel pannello di controllo della stampante, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.
7. Per aggiungere il percorso della cartella SharePoint, attenersi alla procedura riportata di seguito.
  - a. Fare clic su **Aggiungi** nella pagina **Impostazioni destinazione SharePoint®** per aprire la pagina **Aggiungi percorso SharePoint®**.
  - b. Aprire un'altra finestra del browser, individuare la cartella SharePoint da utilizzare e quindi copiare il percorso della cartella per la cartella SharePoint da tale finestra del browser.
  - c. Incollare il percorso della cartella SharePoint nel campo **Percorso SharePoint®**.

- d. Per impostazione predefinita, la stampante sovrascrive un file esistente con lo stesso nome del nuovo. Deselezionare **Sovrascrivi file esistenti** in modo da assegnare un timbro di data/ora aggiornato a un nuovo file con lo stesso nome del file esistente.
- e. Selezionare un'opzione dal menu a discesa **Impostazioni di autenticazione**. Scegliere se è necessario accedere al sito di SharePoint con le credenziali o memorizzare le credenziali in impostazione rapida.

---

 **NOTA:** se si seleziona **Usa credenziali utente per la connessione dopo la registrazione al pannello di controllo** nel menu a discesa **Impostazioni di autenticazione**, l'utente che ha effettuato l'accesso deve disporre delle autorizzazioni per scrivere nel sito SharePoint specificato.

---

 **NOTA:** per motivi di sicurezza, la stampante non consente di visualizzare le credenziali inserite in Configurazione guidata impostazione rapida.

---

- f. Fare clic su **OK** per completare la configurazione del percorso SharePoint e individuare la pagina **Impostazioni destinazione SharePoint**.
8. Selezionare **Verifica accesso cartella prima di avviare il processo** per assicurarsi che la cartella SharePoint specificata come cartella di destinazione sia accessibile ogni volta che viene utilizzata l'impostazione rapida. Se questa opzione non è selezionata, è possibile salvare i processi nella cartella SharePoint più rapidamente. Tuttavia, se questa opzione non è selezionata e la cartella SharePoint è inaccessibile, il processo non verrà eseguito correttamente.
9. Fare clic su **Avanti**.
10. Impostare **Condizione per notifica**: nella pagina **Impostazioni di notifica**. Questa impostazione configura l'impostazione rapida per non inviare una notifica, inviare messaggi e-mail o stampare una pagina di riepilogo sia nel caso in cui il processo sia stato eseguito correttamente sia nel caso in cui non sia stato completato. Selezionare una delle seguenti opzioni nel menu a discesa **Condizione per notifica**:
- Selezionare **Non notificare** per fare in modo che l'impostazione rapida non esegua alcuna azione di notifica quando un processo viene completato correttamente o meno.
  - Selezionare una **Notifica al completamento del processo** per fare in modo che l'impostazione rapida invii una notifica quando un processo viene completato correttamente.
  - Selezionare una **Notifica solo in caso di errore processo** per fare in modo che l'impostazione rapida invii una notifica solo quando un processo non riesce.

La selezione dell'opzione **Notifica al completamento del processo** o **Notifica solo in caso di errore processo** richiede l'impostazione dell'opzione **Metodo utilizzato per consegna notifica**: Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **E-mail**: utilizzare questa opzione per inviare un'e-mail quando si verifica la condizione di notifica selezionata. Questa opzione richiede un indirizzo e-mail valido nel campo **Indirizzo e-mail di notifica**.

---

 **NOTA:** per utilizzare la funzione di notifica e-mail, configurare prima la funzione e-mail sulla stampante.

---

- **Stampa**: Utilizzare questa opzione per stampare la notifica quando si verifica la condizione di notifica selezionata.

---

 **NOTA:** selezionare **Includi miniatura** per includere una miniatura della prima pagina della pagina acquisita del processo con qualsiasi opzione di notifica.

---

11. Fare clic su **Avanti**.

12. Selezionare le opzioni nella pagina **Impostazioni di scansione**, quindi fare clic su **Avanti**. Per ulteriori informazioni, consultare la [Tabella 6-1 Impostazioni di scansione per Scansione su SharePoint® a pagina 122](#).
13. Selezionare le opzioni nella finestra **Impostazioni file**, quindi fare clic su **Avanti**. Per ulteriori informazioni, consultare la [Tabella 6-2 Impostazioni file per Scansione su SharePoint a pagina 123](#).
14. Verificare il riepilogo delle impostazioni, quindi fare clic sul pulsante **Fine** per salvare l'impostazione rapida oppure fare clic su **Precedente** per modificare le impostazioni.


## Scansione di un file direttamente su un sito Microsoft SharePoint

Attenersi alla procedura per eseguire la scansione di un documento direttamente su un sito SharePoint.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione **Scansione**, selezionare l'icona **Scansione**, quindi **Scansione su SharePoint®**.



**NOTA:** Potrebbe essere necessario accedere alla stampante per utilizzare questa funzione.

3. Per selezionare un'impostazione rapida, toccare **Carica** nella sezione **Impostazioni rapide e predefinite**. Selezionare un'impostazione rapida e toccare **Carica**.
4. Toccare **Nome file**: per aprire la tastiera, quindi immettere il nome per il file utilizzando la tastiera sullo schermo o la tastiera fisica. Toccare **Invio** .
5. Toccare **Opzioni** per visualizzare e configurare le impostazioni del documento.
6. Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. Nella schermata dell'anteprima, utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Utilizzare questi pulsanti per passare dalla vista pagina singola alla visualizzazione anteprima e viceversa. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagina singola.









Utilizzare questi pulsanti per ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Utilizzare questo pulsante per ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.

	Utilizzare questo pulsante per eliminare le pagine selezionate. <b>NOTA:</b> questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.
	Utilizzare questi pulsanti per ridisporre le pagine all'interno del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra. <b>NOTA:</b> questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.
	
	Utilizzare questo pulsante per aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede di eseguire la scansione di altre pagine.
	Utilizzare questo pulsante per eliminare le modifiche apportate nell'anteprima e iniziare di nuovo.
	Toccare questo pulsante per comprimere la schermata di anteprima e tornare alla schermata Copia.

7. Toccare il pulsante Avvia  per salvare il file.

## Opzioni e impostazioni di scansione delle impostazioni rapide per Scansione su SharePoint

Esaminare le impostazioni e le opzioni disponibili nella Procedura guidata per l'impostazione rapida durante l'aggiunta, la modifica o la copia di un'impostazione rapida di Scansione su SharePoint®.

**Tabella 6-1** Impostazioni di scansione per Scansione su SharePoint®

Funzionalità	Descrizione
<b>Formato originale</b>	Consente di selezionare il formato pagina del documento originale.
<b>Lati originale</b>	Scegliere se la scansione del documento originale deve essere su singola facciata o fronte/retro.
<b>Ottimizza testo/immagine</b>	Selezionare questa opzione per ottimizzare la stampa di un particolare tipo di contenuto.
<b>Orientamento del contenuto</b>	Scegliere l'orientamento del documento originale sulla pagina: <b>Verticale</b> o <b>Orizzontale</b> .
<b>Rimozione background</b>	Scegliere un valore per rimuovere dallo sfondo eventuali immagini sbiadite o colori chiari.
<b>Toni scuri</b>	Scegliere un valore per regolare i toni scuri del file.
<b>Contrasto</b>	Scegliere un valore per regolare il contrasto del file.
<b>Nitidezza</b>	Scegliere un valore per regolare la nitidezza del file.
<b>Anteprima immagine</b>	Scegliere se richiedere o rendere facoltativa la visualizzazione di un'anteprima del processo o per disattivarla.

**Tabella 6-1** Impostazioni di scansione per Scansione su SharePoint® (continuazione)

Funzionalità	Descrizione
Opzioni per il ritaglio	Consente di scegliere se consentire il ritaglio di un processo e il tipo di opzione di ritaglio.
Cancella bordi	Selezionare questa impostazione per specificare la larghezza del bordo dei margini da cancellare, in pollici o millimetri, per il lato anteriore e posteriore di un processo.

**Tabella 6-2** Impostazioni file per Scansione su SharePoint

Funzionalità	Descrizione
Prefisso nome file	Consente di impostare il prefisso del nome file predefinito utilizzato per i file da salvare.
Nome file	Nome file predefinito del file da salvare.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Suffisso nome file	Consente di impostare il suffisso del nome file predefinito utilizzato per i file da salvare.  Duplica nome suffisso predefinito [nome file]_YYYYMMDDT
Anteprima nome file	Immettere un nome file, quindi fare clic sul pulsante <b>Aggiorna anteprima</b> .
Formato numero file	Consente di scegliere un formato nome file per i casi in cui il processo è suddiviso in più file.
Aggiungi numerazione quando il processo ha un solo file (ad es. _1-1)	Selezionare questa impostazione per aggiungere la numerazione al nome di un file quando il processo è costituito da un solo file invece che da più file.
Tipo file	Selezionare il formato per il file salvato.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Compressione elevata (file più piccolo)	Selezionare questa impostazione per comprimere il file acquisito, riducendone le dimensioni. Tuttavia, il processo di scansione di un file a compressione elevata potrebbe richiedere più tempo di un file a compressione normale.
Crittografia PDF	Se il file è in formato PDF, questa opzione consente di crittografare il file PDF di output. È necessario specificare una password come parte della procedura di crittografia. La stessa password deve essere utilizzata per aprire il file. Se non ne è stata impostata una prima dell'avvio, all'utente verrà richiesto di immettere una password prima di eseguire la scansione del processo.
Risoluzione	Impostare la risoluzione del file. Le immagini con risoluzione superiore hanno più punti per pollice (dpi), pertanto sono più dettagliate. Le immagini con risoluzione inferiore hanno meno punti per pollice e sono meno dettagliate, ma le dimensioni file sono più piccole.
Qualità e formato del file	Consente di scegliere la qualità del file. Le immagini di qualità più elevata richiedono file di dimensioni maggiori e necessitano di più tempo per l'invio rispetto a quelle di qualità inferiore.
Colore/Nero	Consente di specificare se le copie devono essere stampate solo a colori, in nero e grigio o in nero
Elimina pagine vuote	Se l'opzione <b>Elimina pagine vuote</b> è abilitata, le pagine vuote verranno ignorate.
Crea più file	Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione di pagine in file separati in base a un numero massimo predeterminato di pagine per file.

# Configurazione di Scansione su unità USB

Attivare la funzione Scansione su unità USB, che consente di eseguire la scansione direttamente in un'unità flash USB.



- [Introduzione](#)
- [Passaggio 1: accedere al server Web incorporato \(EWS\) HP](#)
- [Passo due: abilitare Scansione su unità USB](#)
- [Passo 3: configurare il collegamento per le impostazioni rapide \(facoltativo\)](#)
- [Impostazioni di scansione predefinite per Configurazione di Scansione su unità USB](#)
- [Impostazioni del file predefinite per la configurazione della funzione Salva in USB:](#)

## Introduzione

La stampante ha una funzione che consente di eseguire la scansione di un documento e salvarlo su un'unità flash USB. La funzione non è disponibile finché non è stata configurata tramite il server Web incorporato HP (EWS).

## Passaggio 1: accedere al server Web incorporato (EWS) HP

Aprire il server Web incorporato per avviare il processo di configurazione.

1. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



---

**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.


---



## Passo due: abilitare Scansione su unità USB

Abilitare Scansione su unità USB attenendosi alla seguente procedura.



1. Selezionare la scheda **Sicurezza**.
2. Scorrere fino a **Porte hardware** e assicurarsi che **Attiva Plug and Play host USB** sia attivato.
3. Selezionare la scheda **Copia/Stampa** per i modelli MFP o la scheda **Stampa** per i modelli SFP.
4. Selezionare la casella di controllo **Attiva salvataggio su USB**.
5. Fare clic sul pulsante **Applica** in fondo alla pagina.

 **NOTA:** La maggior parte dei dispositivi viene fornita con le unità disco rigido (HDD) già installate. In alcuni casi, è possibile aggiungere altri dispositivi di memorizzazione tramite USB. Verificare se la funzione Salva in USB deve essere estesa su USB e disco rigido

## Passo 3: configurare il collegamento per le impostazioni rapide (facoltativo)

Per configurare le impostazioni rapide per la funzione Scansione su unità USB, attenersi alla seguente procedura. le impostazioni rapide sono processi di scelta rapida a cui è possibile accedere dalla schermata iniziale o mediante la relativa applicazione.

1. Nella sezione **Scansione su unità USB** del riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Impostazioni rapide**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Selezionare un'impostazione rapida esistente nella tabella Applicazione impostazioni rapide.
  - OPPURE-
  - Fare clic su **Aggiungi** per avviare la procedura guidata per l'impostazione rapida.
3. Se è stato selezionato **Aggiungi**, viene visualizzata la pagina **Configurazione impostazioni rapide**. Immettere le seguenti informazioni:

- **Nome impostazione rapida:** immettere un titolo per la nuova impostazione rapida.
  - **Descrizione impostazione rapida:** immettere una descrizione per l'impostazione rapida.
  - **Opzione di avvio impostazione rapida:** per impostare la modalità di avvio dell'impostazione rapida, fare clic su **Accedi all'applicazione e quindi l'utente preme Avvio** o su **Avvia immediatamente al momento della selezione dalla schermata iniziale**.
4. Selezionare una posizione predefinita in sono salvare i file acquisiti sulle periferiche di memorizzazione USB inserite nella porta USB sul pannello di controllo, quindi fare clic su **Avanti**. Le opzioni per la posizione predefinita sono:
- **Salva nella directory principale del dispositivo di memorizzazione USB**
  - **Crea o posiziona in questa cartella sulla periferica di memorizzazione USB:** se si utilizza questa opzione di posizione del file è necessario specificare il percorso alla cartella sulla periferica di memorizzazione USB. Per separare i nomi cartella/sottocartella nel percorso è necessario utilizzare una barra rovesciata \.
5. Selezionare un'opzione nel menu a discesa **Condizione per notifica**, quindi fare clic su **Avanti**.
- Questa impostazione determina se, o come, gli utenti ricevono una notifica al completamento o meno di un processo di impostazione rapida Salva in USB. Le opzioni per l'impostazione **Condizione per notifica** sono:
- **Non notificare**
  - **Notifica al completamento del processo**
  - **Notifica solo in caso di errore processo**
6. Scegliere le **Impostazioni scansione** per l'impostazione rapida, quindi fare clic su **Avanti**.
- 
-  **NOTA:** Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di scansione disponibili, vedere [Impostazioni di scansione predefinite per Configurazione di Scansione su unità USB a pagina 126](#)
- 
7. Scegliere le **Impostazioni file** per l'impostazione rapida, quindi fare clic su **Avanti**.
- 
-  **NOTA:** Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili per i file, vedere [Impostazioni di scansione predefinite per Configurazione di Scansione su unità USB a pagina 126](#)
- 
8. Verificare il riepilogo delle impostazioni, quindi fare clic sul pulsante **Fine** per salvare l'impostazione rapida oppure fare clic su **Precedente** per modificare le impostazioni.

## Impostazioni di scansione predefinite per Configurazione di Scansione su unità USB

Esaminare le impostazioni predefinite nella seguente tabella.

**Tabella 6-3** Impostazioni di scansione per Configurazione di Scansione su unità USB:

Funzionalità	Descrizione
<b>Formato originale</b>	Consente di selezionare il formato pagina del documento originale.
<b>Lati originale</b>	Scegliere se la scansione del documento originale deve essere su singola facciata o fronte/retro.
<b>Ottimizza testo/immagine</b>	Selezionare questa opzione per ottimizzare la stampa di un particolare tipo di contenuto.
<b>Orientamento del contenuto</b>	Scegliere l'orientamento del documento originale sulla pagina: <b>Verticale</b> o <b>Orizzontale</b> .
<b>Rimozione background</b>	Scegliere un valore per rimuovere dallo sfondo eventuali immagini sbiadite o colori chiari.

**Tabella 6-3** Impostazioni di scansione per Configurazione di Scansione su unità USB: (continuazione)

Funzionalità	Descrizione
Toni scuri	Scegliere un valore per regolare i toni scuri del file.
Contrasto	Scegliere un valore per regolare il contrasto del file.
Nitidezza	Scegliere un valore per regolare la nitidezza del file.
Anteprima immagine	Scegliere se richiedere o rendere facoltativa la visualizzazione di un'anteprima del processo o per disattivarla.
Opzioni per il ritaglio	Consente di scegliere se consentire il ritaglio di un processo e il tipo di opzione di ritaglio.
Cancella bordi	Selezionare questa impostazione per specificare la larghezza del bordo dei margini da cancellare, in pollici o millimetri, per il lato anteriore e posteriore di un processo.

## Impostazioni del file predefinite per la configurazione della funzione Salva in USB:

Esaminare le impostazioni predefinite nella seguente tabella.

**Tabella 6-4** Impostazioni file per l'Impostazione Salva in USB:

Nome dell'opzione	Descrizione
Prefisso nome file	Consente di impostare il prefisso del nome file predefinito utilizzato per i file salvati in una cartella di rete.
Nome file	Nome file predefinito del file da salvare.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Suffisso nome file	Consente di impostare il suffisso del nome file predefinito utilizzato per i file salvati in una cartella di rete.  Duplica nome suffisso predefinito [nome file]_YYYYMMDDT
Anteprima nome file	Immettere un nome file, quindi fare clic sul pulsante <b>Aggiorna anteprima</b> .
Formato numero file	Consente di scegliere un formato nome file per i casi in cui il processo è suddiviso in più file.
Aggiungi numerazione quando il processo ha un solo file (ad es. _1-1)	Selezionare questa impostazione per aggiungere la numerazione al nome di un file quando il processo è costituito da un solo file invece che da più file.
Tipo file	Selezionare il formato per il file salvato.  Selezionare la casella di controllo <b>Modificabile dall'utente</b> per rendere questa impostazione modificabile dal pannello di controllo della stampante.
Compressione elevata (file più piccolo)	Selezionare questa impostazione per comprimere il file acquisito, riducendone le dimensioni. Tuttavia, il processo di scansione di un file a compressione elevata potrebbe richiedere più tempo di un file a compressione normale.
Crittografia PDF	Se il file è in formato PDF, questa opzione consente di crittografare il file PDF di output. È necessario specificare una password come parte della procedura di crittografia. La stessa password deve essere utilizzata per aprire il file. Se non ne è stata impostata una prima dell'avvio, all'utente verrà richiesto di immettere una password prima di eseguire la scansione del processo.
Risoluzione	Impostare la risoluzione del file. Le immagini con risoluzione superiore hanno più punti per pollice (dpi), pertanto sono più dettagliate. Le immagini con risoluzione inferiore hanno meno punti per pollice e sono meno dettagliate, ma le dimensioni file sono più piccole.

**Tabella 6-4** Impostazioni file per l'Impostazione Salva in USB: (continuazione)

Nome dell'opzione	Descrizione
<b>Qualità e formato del file</b>	Consente di scegliere la qualità del file. Le immagini di qualità più elevata richiedono file di dimensioni maggiori e necessitano di più tempo per l'invio rispetto a quelle di qualità inferiore.
<b>Colore/Nero</b>	Consente di specificare se le copie devono essere stampate solo a colori, in nero e grigio o in nero.
<b>Elimina pagine vuote</b>	Se l'opzione <b>Elimina pagine vuote</b> è abilitata, le pagine vuote verranno ignorate.
<b>Crea più file</b>	Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione di pagine in file separati in base a un numero massimo predeterminato di pagine per file.

# Scansione a e-mail

Eseguire la scansione di un documento direttamente a un indirizzo e-mail o a un elenco di contatti. Il documento acquisito viene inviato come allegato al messaggio e-mail.

- [Introduzione](#)
- [Scansione a e-mail](#)

## Introduzione

La stampante ha una funzione che consente di eseguire la scansione di un documento e inviarlo a uno o più indirizzi e-mail.

## Scansione a e-mail

Per eseguire la scansione di un documento direttamente a un indirizzo e-mail o a un elenco di contatti, attenersi alla seguente procedura.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Scansione](#), selezionare l'icona [Scansione](#), quindi [Scansione a e-mail](#).


---

 **NOTA:** se richiesto, digitare nome utente e password.




---

3. Toccare il campo [A](#) per visualizzare la tastiera.


---

 **NOTA:** se è stato eseguito l'accesso alla stampante, il nome utente o altre informazioni predefinite potrebbero essere visualizzate nel campo [Da:](#). In tal caso, potrebbe non essere possibile apportarvi modifiche.

---

4. Specificare i destinatari mediante uno dei seguenti metodi:
  - ▲ Immissione dell'indirizzo nel campo [A](#). Per eseguire l'invio a più indirizzi, separare questi ultimi con un punto e virgola oppure selezionare il pulsante [Invio](#)  sulla tastiera touchscreen dopo l'immissione di ciascun indirizzo.
  - a. Selezionare il pulsante [Contatti](#)  accanto al campo [A](#) per aprire la schermata [Contatti](#).
  - b. Selezionare l'elenco dei contatti appropriato.
  - c. Selezionare un nome dall'elenco dei contatti per aggiungerlo all'elenco dei destinatari, quindi scegliere [Aggiungi](#).
5. Completare i campi [Oggetto](#), [Nome file](#) e [Messaggio](#) toccandoli e utilizzando la tastiera touchscreen per inserire le informazioni. Selezionare il pulsante [Chiudi](#)  ogni volta che è necessario chiudere la tastiera.
6. Per caricare un'impostazione rapida, selezionare [Carica](#), scegliere l'impostazione rapida, quindi selezionare [Carica](#) nell'elenco [Impostazioni rapide](#).

---

 **NOTA:** Le **Impostazioni rapide** sono impostazioni predefinite per vari tipi di output, ad esempio [Testo](#), [Foto](#) e [Qualità elevata](#). È possibile selezionare un'Impostazione rapida per visualizzarne la descrizione.

---

7. Per configurare le impostazioni, ad esempio [Tipo file e risoluzione](#), [Lati originale](#) e [Orientamento contenuto](#), selezionare [Opzioni](#) nell'angolo inferiore sinistro, quindi le impostazioni nei menu [Opzioni](#). Se richiesto, selezionare [Fine](#).
8. Anteprima opzionale: Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. È possibile utilizzare i pulsanti [Espandi](#) e [Comprimi](#) sul lato sinistro del riquadro di anteprima per espandere e comprimere la schermata di anteprima.

Pulsante [Espandi](#)



Pulsante [Comprimi](#)



Utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Passare dalla visualizzazione di due pagine alla visualizzazione anteprima. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Ridisporre le pagine del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.





Aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede all'utente di eseguire la scansione di altre pagine.



Cancellare le modifiche apportate nell'anteprima e ricominciare.

- 
9. Quando il documento è pronto, selezionare [Invia](#) per inviarlo via e-mail.



**NOTA:** La stampante potrebbe richiedere di aggiungere l'indirizzo e-mail all'elenco contatti.

---

# Scansione per la memorizzazione del processo


Eseguire la scansione e salvare un documento in una cartella di memorizzazione dei processi sulla stampante.

- [Introduzione](#)
- [Scansione per la memorizzazione del processo sulla stampante](#)
- [Stampa da memorizzazione processo sulla stampante](#)

## Introduzione

La stampante ha una funzione che consente di eseguire la scansione di un documento e salvarlo in una cartella di memorizzazione processo nella stampante. È possibile recuperare il documento dalla stampante e stamparlo quando occorre.

---

 **NOTA:** Per potere eseguire una scansione da inviare a una cartella di memoria della stampante, l'amministratore della stampante o il reparto IT deve utilizzare il Server Web HP incorporato per abilitare la funzione e impostarla.

---

## Scansione per la memorizzazione del processo sulla stampante

Utilizzare questa procedura per eseguire la scansione e il salvataggio di un documento in una cartella di memorizzazione processo nella stampante in modo da poter stampare copie in qualsiasi momento.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Scansione](#), selezionare l'icona [Scansione](#), quindi [Scansione per la memorizzazione del processo](#).


---

 **NOTA:** se richiesto, immettere nome utente e password.




---

3. Selezionare il nome della cartella di memorizzazione predefinita visualizzato in [Cartella](#).

---

 **NOTA:** Se l'amministratore di sistema ha configurato l'opzione, è possibile creare una nuova cartella. Per creare una nuova cartella, attenersi alla procedura riportata di seguito:

---

- a. Selezionare l'icona [Nuova cartella](#) .
  - b. Selezionare il campo [Nuova cartella](#), digitare il nome della cartella, quindi selezionare [OK](#).
4. Assicurarsi di aver selezionato la cartella corretta.
  5. Toccare il campo di testo [Nome processo](#) per aprire la tastiera touchscreen, immettere il nome per il file, quindi selezionare il pulsante [Invio](#) .
  6. Per rendere privato un processo, selezionare il pulsante [PIN](#) , immettere un PIN di quattro cifre nel campo [PIN](#), quindi chiudere la tastiera touchscreen.
  7. Per configurare le impostazioni, ad esempio [Lati](#) e [Orientamento contenuto](#), selezionare [Opzioni](#) nell'angolo inferiore sinistro, quindi selezionare le impostazioni nei menu [Opzioni](#). Selezionare [Fine](#) per ciascuna impostazione, se richiesto.



8. Anteprima opzionale: Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. È possibile utilizzare i pulsanti **Espandi** e **Comprimi** sul lato sinistro del riquadro di anteprima per espandere e comprimere la schermata di anteprima.

Pulsante **Espandi**



Pulsante **Comprimi**



Utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Passare dalla visualizzazione di due pagine alla visualizzazione anteprima. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Ridisporre le pagine del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.





Aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede all'utente di eseguire la scansione di altre pagine.




Cancellare le modifiche apportate nell'anteprima e ricominciare.

---

9. Quando il documento è pronto, selezionare [Salva](#) per salvare il file nella cartella di memorizzazione.

## Stampa da memorizzazione processo sulla stampante

Attenersi alla seguente procedura per stampare un documento acquisito in una cartella di memorizzazione processo sulla stampante.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Stampa](#), selezionare l'icona [Stampa](#), quindi [Stampa da memorizzazione processo](#).
2. In [Processi memorizzati da stampare](#), selezionare [Scegli](#), scegliere la cartella in cui è stato salvato il documento, selezionare il documento, quindi [Seleziona](#).
3. Se il documento è privato, immettere il PIN di quattro cifre nel campo [Password](#) e selezionare [OK](#).
4. Per regolare il numero di copie, toccare la casella a sinistra del pulsante [Stampa](#) e selezionare il numero di copie dal tastierino numerico che si apre. Selezionare il pulsante Chiudi  per chiudere il tastierino numerico.
5. Selezionare [Stampa](#) per stampare il documento.

# Scansione su cartella di rete

Eseguire la scansione e salvare un documento in una cartella della rete.

- [Introduzione](#)
- [Scansione su cartella di rete](#)

## Introduzione

La stampante è in grado di eseguire la scansione di un file e salvarlo in una cartella condivisa sulla rete.


## Scansione su cartella di rete

Per eseguire la scansione di un documento e salvarlo in una cartella di rete, attenersi alla seguente procedura.


---


 **NOTA:** potrebbe essere necessario accedere alla stampante per utilizzare questa funzione.

---


1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Scansione](#), selezionare l'icona [Scansione](#), quindi [Scansione su cartella di rete](#).
3. Specificare una destinazione cartella. Le opzioni cartella devono essere configurate prima dall'amministratore della stampante.
  - Per selezionare la posizione della cartella che l'amministratore ha già configurato, selezionare [Carica](#) in [Impostazioni rapide e predefinite](#), selezionare la cartella e selezionare [Carica](#).
  - Per specificare un nuovo percorso cartella, toccare il campo [Percorsi cartelle](#) per aprire una tastiera touchscreen e immettere il percorso della cartella, quindi selezionare il pulsante Invio . Immettere le credenziali dell'utente, se richiesto, quindi selezionare [Salva](#) per salvare il percorso.

---

 **NOTA:** Usare il seguente formato per il nome del percorso: \\server\cartella, dove "server" è il nome del server che ospita la cartella condivisa e "cartella" è il nome della cartella condivisa. Se la cartella è nidificata all'interno di altre cartelle, completare tutti i segmenti necessari del percorso per accedere alla cartella. Ad esempio: \\server\cartella\cartella

 **NOTA:** il campo [Percorsi cartelle](#) potrebbe avere un percorso predefinito e potrebbe non essere modificabile. In questa situazione, l'amministratore ha configurato questa cartella per l'accesso comune.

---

4. Toccare il campo di testo [Nome file](#) per aprire la tastiera touchscreen, immettere il nome per il file, quindi selezionare il pulsante Invio .
5. Per configurare le impostazioni, ad esempio [Tipo file e risoluzione](#), [Lati originale](#) e [Orientamento contenuto](#), selezionare [Opzioni](#) nell'angolo inferiore sinistro, quindi le impostazioni nei menu [Opzioni](#). Selezionare [Fine](#) per ciascuna impostazione, se richiesto.
6. Anteprima opzionale: Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. È possibile utilizzare i pulsanti [Espandi](#) e [Comprimi](#) sul lato sinistro del riquadro di anteprima per espandere e comprimere la schermata di anteprima.

Pulsante [Espandi](#)



Pulsante [Comprimi](#)



Utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Passare dalla visualizzazione di due pagine alla visualizzazione anteprima. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Ridisporre le pagine del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.



Aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede all'utente di eseguire la scansione di altre pagine.



Cancellare le modifiche apportate nell'anteprima e ricominciare.

7. Quando il documento è pronto, selezionare [Invia](#) per salvare il file nella cartella di rete.

# Scansione su SharePoint

Eeguire la scansione di un documento direttamente su un sito SharePoint.

- [Introduzione](#)
- [Scansione su SharePoint](#)

## Introduzione

È possibile eseguire la scansione di un documento sulla stampante e inviarlo a un sito Microsoft® SharePoint. Questa funzione elimina inoltre la necessità di eseguire la scansione di documenti in una cartella di rete, in un'unità flash USB o in un messaggio e-mail, quindi di caricare manualmente i file sul sito Web di SharePoint.

La funzione Scansione su SharePoint® supporta tutte le opzioni di scansione, tra cui la funzionalità di scansione di documenti come immagini o l'utilizzo delle funzioni OCR per creare file di testo o PDF che supportano la ricerca.


 **NOTA:** Per potere eseguire una scansione su SharePoint, l'amministratore della stampante o il reparto IT deve utilizzare il Server Web HP incorporato per abilitare la funzione e impostarla.

## Scansione su SharePoint

Per eseguire la scansione di un documento direttamente su un sito SharePoint, attenersi alla seguente procedura.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Scansione](#), selezionare l'icona [Scansione](#), quindi [Scansione su SharePoint®](#).

 **NOTA:** Potrebbe essere necessario accedere alla stampante per utilizzare questa funzione.

3. Per selezionare un'impostazione rapida, toccare [Seleziona](#) in [Impostazioni rapide](#), selezionare un'impostazione rapida, quindi [Carica](#).
4. Selezionare il campo di testo [Nome file](#) per aprire la tastiera, immettere il nome per il file, quindi selezionare il pulsante [Invio](#) .
5. Per configurare le impostazioni, ad esempio [Tipo file e risoluzione](#), [Lati](#) e [Orientamento contenuto](#), selezionare [Opzioni](#) nell'angolo inferiore sinistro, quindi selezionare le impostazioni nei menu [Opzioni](#). Se richiesto, selezionare [Fine](#).
6. Anteprima opzionale: Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. È possibile utilizzare i pulsanti [Espandi](#) e [Comprimi](#) sul lato sinistro del riquadro di anteprima per espandere e comprimere la schermata di anteprima.

Pulsante [Espandi](#)



Pulsante [Comprimi](#)



Utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Passare dalla visualizzazione di due pagine alla visualizzazione anteprima. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Ridisporre le pagine del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.



Aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede all'utente di eseguire la scansione di altre pagine.



Cancellare le modifiche apportate nell'anteprima e ricominciare.

7. Quando il documento è pronto, selezionare [Invia](#) per salvarlo nella posizione SharePoint.

## Scansione su unità USB

Eseguire la scansione di un documento direttamente su un'unità USB.

- [Introduzione](#)
- [Scansione su unità USB](#)


### Introduzione

Con la stampante è possibile eseguire la scansione e il salvataggio di un file in un'unità flash USB.

### Scansione su unità USB

Per eseguire la scansione di un documento direttamente su un'unità USB, attenersi alla seguente procedura.

 **NOTA:** potrebbe essere necessario accedere alla stampante per utilizzare questa funzione.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. Inserire l'unità USB nella relativa porta vicino al pannello di controllo della stampante.
3. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Scansione](#), selezionare l'icona [Scansione](#), quindi [Scansione su unità USB](#).
4. Selezionare l'unità USB in [Destinazione](#), quindi selezionare la posizione di salvataggio (la directory principale dell'unità flash USB o una cartella esistente).
5. Toccare il campo di testo [Nome file](#) per aprire la tastiera touchscreen, immettere il nome per il file, quindi selezionare il pulsante Invio .
6. Per configurare le impostazioni, ad esempio [Tipo file e risoluzione](#), [Lati originale](#) e [Orientamento contenuto](#), selezionare [Opzioni](#) nell'angolo inferiore sinistro, quindi le impostazioni nei menu [Opzioni](#). Se richiesto, selezionare [Fine](#).
7. Anteprima opzionale: Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. È possibile utilizzare i pulsanti [Espandi](#) e [Comprimi](#) sul lato sinistro del riquadro di anteprima per espandere e comprimere la schermata di anteprima.

Pulsante [Espandi](#)



Pulsante [Comprimi](#)



Utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Passare dalla visualizzazione di due pagine alla visualizzazione anteprima. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Ridisporre le pagine del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.



Aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede all'utente di eseguire la scansione di altre pagine.



Cancellare le modifiche apportate nell'anteprima e ricominciare.

8. Quando il documento è pronto, selezionare [Salva](#) per salvare il file sull'unità USB.

## Uso delle soluzioni aziendali HP JetAdvantage

Le soluzioni HP JetAdvantage sono soluzioni di stampa e per flussi di lavoro di facile utilizzo, basate su rete e su cloud. Le soluzioni HP JetAdvantage sono progettate per consentire alle aziende di qualsiasi settore, tra cui sanità, servizi finanziari, produzione e settore pubblico di gestire una flotta di stampanti e scanner.

Le opzioni principali di HP JetAdvantage comprendono:

- Soluzioni HP JetAdvantage Security
- Soluzioni HP JetAdvantage Management



- Soluzioni HP JetAdvantage Workflow
- Soluzioni HP JetAdvantage Mobile Printing

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di stampa e per flusso di lavoro aziendali HP JetAdvantage, visitare il sito Web [www.hp.com/go/PrintSolutions](http://www.hp.com/go/PrintSolutions).

## Altre attività di scansione

Individuare le informazioni sul Web per l'esecuzione di attività di scansione comuni.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

Le istruzioni sono disponibili per eseguire attività di scansione specifiche, come le seguenti:

- Copia o scansione di pagine di libri e altri documenti rilegati
- Invio di un documento acquisito a una cartella nella memoria della stampante
- Copia o scansione di entrambi i lati di un documento di identificazione
- Copia o scansione di un documento in formato opuscolo



---

# 7 Fax

Configurare le funzioni fax, quindi inviare e ricevere fax utilizzando la stampante.

- [Impostazione del fax](#)
- [Modifica delle configurazioni del fax](#)
- [Inviare un fax](#)
- [Altre attività fax](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

## Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

# Impostazione del fax

Configurare le funzioni del fax per la stampante.

- [Introduzione](#)
- [Configurazione del fax mediante il pannello di controllo](#)

## Introduzione

Queste informazioni sono valide per i modelli fax o per altre stampanti quando viene installato un accessorio fax analogico opzionale. Prima di continuare, collegare la stampante a una linea telefonica (per il fax analogico) o a un servizio fax Internet o di rete.

## Configurazione del fax mediante il pannello di controllo

Configurare le funzioni del fax utilizzando il pannello di controllo.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Fax](#)
  - [Impostazione del modem fax interno](#)



---

**NOTA:** se il menu [Impostazione modem fax interno](#) non viene visualizzato nell'elenco, è possibile che sia stata attivata la trasmissione fax tramite LAN o Internet. Quando si attiva la trasmissione fax tramite LAN o Internet, il fax analogico viene disattivato e il menu [Impostazione modem fax interno](#) non viene visualizzato. È possibile attivare una sola funzione fax alla volta, LAN, analogico o Internet. Per utilizzare il fax analogico quando è attivata la funzione fax LAN, disattivare questa funzione utilizzando il server Web incorporato HP.

---

3. Selezionare la posizione dall'elenco sul lato destro dello schermo, quindi selezionare [Avanti](#).
4. Toccare il campo di testo [Nome società](#) e utilizzare il tastierino per digitare il nome della società.
5. Toccare il campo di testo [Numero fax](#) e utilizzare il tastierino per digitare il numero di fax. Selezionare [Avanti](#).
6. Verificare la correttezza delle impostazioni di data e ora. Apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare [Avanti](#).
7. Se un prefisso selezione è richiesto per l'invio di fax, toccare il campo di testo [Prefisso selezione](#) e utilizzare il tastierino per immettere il numero.
8. Analizzare tutte le informazioni nel riquadro sinistro, quindi selezionare [Fine](#) per completare la configurazione del fax.

# Modifica delle configurazioni del fax

Modificare o aggiornare le impostazioni del fax.

- [Impostazioni di composizione fax](#)
- [Impostazioni di invio fax generali](#)
- [Impostazioni di ricezione fax](#)



**NOTA:** le impostazioni configurate utilizzando il pannello di controllo hanno la precedenza su tutte le impostazioni effettuate sul server Web HP incorporato.

## Impostazioni di composizione fax

Per modificare le impostazioni di composizione fax, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Fax](#)
  - [Impostazioni invio fax](#)
  - [Impostazioni selezione fax](#)

Configurare una delle seguenti impostazioni, quindi selezionare [Fine](#):

Voce di menu	Descrizione
<a href="#">Riselezione in caso di errore</a>	L'opzione <a href="#">Ricomposizione dopo errore</a> consente di impostare il numero di tentativi di ricomposizione di un numero in caso di errore durante la trasmissione di un fax.
<a href="#">Riselezione in assenza di risposta</a>	L'impostazione <a href="#">Ricomposizione su nessuna risposta</a> consente di specificare il numero di tentativi di ricomposizione di un numero di fax in caso di mancata risposta. Il numero di tentativi è compreso tra 0 e 1 (negli Stati Uniti) o tra 0 e 2, a seconda dell'impostazione relativa alla posizione. L'intervallo tra i nuovi tentativi viene impostato mediante l'opzione Intervallo ricomposizione.
<a href="#">Riselezione se occupato</a>	L'impostazione <a href="#">Ricomposizione se occupato</a> consente di impostare il numero di tentativi (da 0 a 9) di ricomposizione di un numero di fax in caso il numero sia occupato. L'intervallo tra i nuovi tentativi viene impostato mediante l'opzione Intervallo ricomposizione.
<a href="#">Intervallo ricomposizione</a>	L'impostazione <a href="#">Intervallo ricomposizione</a> consente di selezionare il numero di minuti tra i nuovi tentativi nel caso in cui il numero composto sia occupato o non risponda o se si verifica un errore.  <b>NOTA:</b> se entrambe le impostazioni <a href="#">Ricomposizione se occupato</a> e <a href="#">Ricomposizione se non risponde</a> sono disattivate, è possibile che sul pannello di controllo venga visualizzato un messaggio di riselezione. Questo succede se l'accessorio fax compone un numero, ottiene un collegamento e poi perde quel collegamento. In risposta a questa condizione di errore, l'accessorio fax esegue tre tentativi di riselezione automatica a prescindere dall'impostazione di riselezione. Durante l'operazione di riselezione viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo a indicare che è in corso una riselezione.

Voce di menu	Descrizione
Velocità invio fax	L'impostazione <a href="#">Velocità invio fax</a> definisce la frequenza di bit del modem (misurata in bit al secondo) del modem fax analogico durante l'invio di un fax. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Veloce (v.34 – 33.600)</a></li> <li>• <a href="#">Media (v.17 – 14.400)</a></li> <li>• <a href="#">Lenta (v.29 – 9.600)</a></li> </ul>
Volume monitor linea	Utilizzare l'impostazione <a href="#">Volume monitor linea</a> per controllare il livello del volume di composizione dei numeri durante l'invio di fax.
Mod. selezione	L'impostazione <a href="#">Mod. selezione</a> consente di impostare il tipo di selezione utilizzata: a frequenza (telefoni a tastiera) o a impulsi (telefoni a disco).
Prefisso selezione	L'impostazione <a href="#">Prefisso selezione</a> consente di inserire durante la composizione un prefisso, ad esempio "9", per accedere a una linea esterna. Il prefisso, una volta composto, viene automaticamente aggiunto a tutti i numeri di telefono.
Rileva tono selezione	L'impostazione <a href="#">Rileva tono selezione</a> determina se il fax verifica la presenza di un segnale di linea prima dell'invio di un fax.

## Impostazioni di invio fax generali

Per modificare le impostazioni di invio fax, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Fax](#)
  - [Impostazioni invio fax](#)
  - [Impostazioni di invio fax generali](#)

Configurare una delle seguenti impostazioni, quindi selezionare [Fine](#):

Voce di menu	Descrizione
<a href="#">Conferma numero fax</a>	Se l'opzione <a href="#">Conferma numero fax</a> è selezionata, il numero di fax dovrà essere immesso due volte per verificare che sia stato digitato correttamente. La funzione è disattivata per impostazione predefinita.
<a href="#">Invio fax PC</a>	Utilizzare la funzione <a href="#">Invio fax PC</a> per inviare fax da un computer. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita.

Voce di menu	Descrizione
<a href="#">Modalità correzione errori</a>	<p>In genere, l'accessorio fax è in grado di monitorare i segnali della linea telefonica durante l'invio o la ricezione di un fax. Se viene rilevato un errore durante la trasmissione e la <a href="#">Modalità correzione errori</a> è attiva, sarà possibile richiedere che venga inviata di nuovo la parte del fax in cui si sono verificati gli errori.</p> <p>La funzione <a href="#">Modalità correzione errori</a> è attivata per impostazione predefinita. È consigliabile disattivarla solo se si verificano problemi durante l'invio o la ricezione di un fax e se si è disposti ad accettare errori durante la trasmissione e una probabile riduzione della qualità dell'immagine. La disattivazione dell'impostazione potrebbe essere utile quando si tenta di inviare un fax all'estero o si riceve un fax dall'estero oppure se si utilizza un collegamento telefonico satellitare.</p> <p><b>NOTA:</b> Alcuni fornitori di servizi VoIP potrebbero consigliare di disattivare l'impostazione <a href="#">Modalità correzione errori</a>. Tuttavia, ciò non è in genere necessario.</p>
<a href="#">Intestazione fax</a>	Utilizzare la funzionalità <a href="#">Intestazione fax</a> per controllare se l'intestazione viene aggiunta nella parte superiore e il contenuto è spostato verso il basso oppure se l'intestazione è sovrapposta rispetto all'intestazione precedente.

## Impostazioni di ricezione fax

Per modificare le impostazioni di ricezione fax, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Fax](#)
  - [Impostazioni ricezione fax](#)
  - [Impostazione ricezione fax](#)



Configurare una delle seguenti impostazioni, quindi selezionare [Fine](#):

Voce di menu	Descrizione
<a href="#">Modalità di ricezione</a>	<p>L'impostazione <a href="#">Modalità di ricezione</a> determina il modo in cui il fax riceve i processi fax. Selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Automatico</a></li> <li>• <a href="#">MRT</a></li> <li>• <a href="#">Fax/Tel</a></li> <li>• <a href="#">Manuale</a></li> </ul>
<a href="#">Squilli alla risposta</a>	<p>L'impostazione <a href="#">Squilli alla risposta</a> consente di specificare il numero di squilli prima della risposta da parte dell'accessorio fax.</p> <p><b>NOTA:</b> la gamma di opzioni predefinite disponibili per l'impostazione <a href="#">Squilli alla risposta</a> varia in base alla posizione. La gamma di opzioni possibili per <a href="#">Squilli alla risposta</a> è specifico per la posizione.</p> <p>Se l'accessorio fax non risponde e l'opzione <a href="#">Squilli alla risposta</a> è impostata su <b>1</b>, provare ad aumentarla a <b>2</b>.</p>
<a href="#">Volume suoneria</a>	L'impostazione <a href="#">Volume suoneria</a> consente di regolare il volume della suoneria.

Voce di menu	Descrizione
Velocità ricezione fax	Utilizzare il menu a discesa <a href="#">Velocità di ricezione fax</a> e selezionare una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Veloce (v.34 – 33.600)</a></li> <li>• <a href="#">Media (v.17 – 14.400)</a></li> <li>• <a href="#">Lenta (v.29 – 9.600)</a></li> </ul>
Interno	Questa impostazione consente di utilizzare un telefono separato in combinazione con le funzioni fax.
Cons. ristampa	Questa impostazione consente di ristampare i fax ricevuti.
Ricevi al PC	Questa impostazione consente di ricevere i fax direttamente al proprio computer.
Richiesta fax	Questa impostazione consente di attivare o disattivare la funzione di polling del fax.
Durata suon. Fax/Tel	Questa impostazione consente di specificare il numero di squilli prima che la modalità fax/telefono venga inizializzata.

## Inviare un fax

Per inviare un fax dalla stampante, attenersi alla seguente procedura.

1. Posizionare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure posizionarlo nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto, quindi regolare le guide della carta in base al documento.
2. From the Home screen on the printer control panel, navigate to the [Fax](#) application, and then select the [Fax](#) icon.. Potrebbe venire richiesto di digitare un nome utente e una password.
3. Specificare i destinatari mediante uno dei seguenti metodi:
  - ▲ Toccare il campo di testo [Destinatari fax](#) e utilizzare il tastierino per immettere il numero di fax. Per eseguire l'invio a più numeri fax, separare questi ultimi con un punto e virgola oppure selezionare il pulsante Invio  sulla tastiera touchscreen dopo l'immissione di ciascun numero.
  - a. Selezionare il pulsante Contatti  accanto al campo [Destinatari fax](#) per aprire la schermata [Contatti](#).
  - b. Selezionare l'elenco dei contatti appropriato.
  - c. Selezionare un nome dall'elenco dei contatti per aggiungerlo all'elenco dei destinatari, quindi scegliere [Aggiungi](#).
4. Per caricare un'impostazione rapida, selezionare [Carica](#), scegliere l'impostazione rapida, quindi selezionare [Carica](#) nell'elenco [Impostazioni rapide](#).



**NOTA:** Le **Impostazioni rapide** sono impostazioni predefinite per vari tipi di output, ad esempio [Testo](#), [Foto](#) e [Qualità elevata](#). È possibile selezionare un'Impostazione rapida per visualizzarne la descrizione.

5. Per configurare le impostazioni, ad esempio [Risoluzione](#), [Lati](#) e [Orientamento contenuto](#), selezionare [Opzioni](#) nell'angolo inferiore sinistro, quindi le impostazioni nei menu [Opzioni](#). Se richiesto, selezionare [Fine](#).
6. Anteprima opzionale: Toccare il riquadro destro della schermata per visualizzare l'anteprima del documento. È possibile utilizzare i pulsanti [Espandi](#) e [Comprimi](#) sul lato sinistro del riquadro di anteprima per espandere e comprimere la schermata di anteprima.



Pulsante [Espandi](#)



Pulsante [Comprimi](#)



Utilizzare i pulsanti a destra della schermata per regolare le opzioni di anteprima e riposizionare, ruotare, inserire o rimuovere le pagine.



Passare dalla visualizzazione di due pagine alla visualizzazione anteprima. Nella visualizzazione anteprima sono disponibili più opzioni rispetto alla vista pagine affiancate.



Ingrandire o ridurre la pagina selezionata.

**NOTA:** selezionare solo una pagina alla volta per utilizzare questi pulsanti.



Ruotare la pagina di 180 gradi.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Eliminare le pagine selezionate.

**NOTA:** questo pulsante è disponibile solo nella visualizzazione anteprima.



Ridisporre le pagine del documento. Selezionare una o più pagine e spostarle verso sinistra o destra.

**NOTA:** questi pulsanti sono disponibili solo nella visualizzazione anteprima.



Aggiungere una pagina al documento. La stampante richiede all'utente di eseguire la scansione di altre pagine.



Cancellare le modifiche apportate nell'anteprima e ricominciare.

7. Quando il documento è pronto, selezionare [Invia](#) per inviare il fax.

## Altre attività fax

Individuare le informazioni sul Web per l'esecuzione di attività fax comuni.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

Sono disponibili istruzioni per eseguire attività fax come le seguenti:

- Creazione e gestione degli elenchi di selezione rapida del fax
- Configurazione dei codici di fatturazione fax
- Utilizzo di una pianificazione stampa fax
- Blocco dei fax in arrivo
- Archiviazione e inoltro di fax

---

## 8 Gestione della stampante

Utilizzare gli strumenti di gestione, configurare le impostazioni di protezione e risparmio energetico e gestire gli aggiornamenti firmware per la stampante.

- [Configurazione avanzata con il server Web HP incorporato \(EWS\)](#)
- [Configurazione delle impostazioni di rete IP](#)
- [Funzioni di protezione della stampante](#)
- [Impostazioni di risparmio energetico](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Aggiornamenti software e firmware](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

### Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

# Configurazione avanzata con il server Web HP incorporato (EWS)

Utilizzare il server Web HP incorporato per gestire le funzioni di stampa avanzate.

- [Introduzione](#)
- [Accesso al server Web HP incorporato \(EWS\)](#)
- [Funzioni del server Web incorporato HP](#)

## Introduzione

Utilizzare il server Web incorporato HP per gestire le funzioni di stampa dal computer anziché dal pannello di controllo della stampante.

- Visualizzare informazioni sullo stato della stampante
- Determinare la durata residua stimata dei materiali di consumo e ordinarne di nuovi
- Visualizzare e modificare le configurazioni dei vassoi
- Visualizzare e modificare la configurazione del menu del pannello di controllo
- Visualizzare e stampare le pagine interne
- Ricevere notifiche di eventi relativi a stampante e materiali di consumo
- Visualizzare e modificare la configurazione della rete

Per il funzionamento del server Web HP incorporato, il prodotto deve essere connesso a una rete basata su IP. Il server Web incorporato HP non supporta i collegamenti della stampante basati su IPX. Non è necessario un collegamento Internet per poter aprire e utilizzare il server Web incorporato HP.

Quando la stampante è collegata alla rete, il server Web HP incorporato è automaticamente disponibile.



---

 **NOTA:** Il Server Web incorporato HP non è accessibile oltre il firewall di rete.


---

## Accesso al server Web HP incorporato (EWS)

Per aprire il server Web incorporato, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, selezionare l'icona Informazioni  e l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.

---

 **NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

---

Per utilizzare il server Web incorporato HP, il browser deve essere conforme ai seguenti requisiti:

### Windows® 7

- Internet Explorer (versione 8.x o successiva)
- Google Chrome (versione 34.x o successiva)
- Firefox (versione 20.x o successiva)

### Windows® 8 o versioni successive

- Internet Explorer (versione 9.x o successiva)
- Google Chrome (versione 34.x o successiva)
- Firefox (versione 20.x o successiva)

### macOS

- Safari (versione 5.x o successiva)
- Google Chrome (versione 34.x o successiva)

### Linux

- Google Chrome (versione 34.x o successiva)
- Firefox (versione 20.x o successiva)

## Funzioni del server Web incorporato HP

Informazioni sulle funzioni del server Web incorporato (EWS) HP disponibili su ciascuna scheda.

- [Scheda Informazioni](#)
- [Scheda Generale](#)
- [Scheda Copia/Stampa](#)
- [Scheda Scansione/Invio digitale](#)
- [Scheda Fax](#)
- [Scheda Materiali di consumo](#)
- [Scheda Risoluzione dei problemi](#)
- [Scheda Sicurezza](#)
- [Scheda Servizi Web HP](#)
- [Scheda Rete](#)
- [Elenco Altri collegamenti](#)

### Scheda Informazioni

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Informazioni**.

**Tabella 8-1** Scheda Informazioni del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
<b>Stato periferica</b>	Consente di visualizzare lo stato della stampante e la durata residua dei materiali di consumo HP, nonché il tipo e il formato della carta inserita in ciascun vassoio. Per modificare le impostazioni predefinite, fare clic sul collegamento <b>Modifica impostazioni</b> .
<b>Registro processi</b>	Fornisce un elenco dei processi che sono stati stampati.
<b>Pagina di configurazione</b>	Consente di visualizzare le informazioni contenute nella pagina di configurazione.
<b>Pagina stato materiali di consumo</b>	Mostra lo stato dei materiali di consumo della stampante.
<b>Pagina Registro eventi</b>	Mostra un elenco di tutti gli eventi e gli errori della stampante. Utilizzare il collegamento <b>HP Instant Support</b> (nell'area <b>Altri collegamenti</b> di tutte le pagine del server Web HP incorporato) per visualizzare una serie di pagine Web dinamiche contenenti informazioni per la risoluzione dei problemi. In queste pagine vengono visualizzati inoltre i servizi aggiuntivi disponibili per la stampante.
<b>Pagina utilizzo</b>	Mostra un riepilogo del numero di pagine stampate dalla stampante, raggruppate per formato, tipo o percorso carta.
<b>Informazioni sulla periferica</b>	Mostra il nome di rete della stampante, l'indirizzo e le informazioni sul modello. Per personalizzare queste voci, fare clic sul menu <b>Informazioni periferica</b> nella scheda <b>Generale</b> .
<b>Immagine del pannello di controllo</b>	Consente di visualizzare un'immagine della schermata corrente sul display del pannello di controllo.
<b>Pannello di controllo remoto</b>	Consente di risolvere eventuali problemi o gestire la stampante da una finestra del browser su un computer desktop o laptop.
<b>Stampa</b>	Consente all'utente di inviare un file creato per la stampa alla stampante.

**Tabella 8-1** Scheda Informazioni del server Web incorporato HP (continuazione)

Menu	Descrizione
Rapporti e pagine stampabili	Elenca i rapporti e le pagine interne relativi alla stampante. Selezionare una o più voci da stampare o visualizzare.
Licenze open source	Consente di visualizzare il riepilogo delle licenze per i programmi software open source che possono essere utilizzati con la stampante.

## Scheda Generale

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Generale**.

**Tabella 8-2** Scheda Generale del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
Personalizzazione del pannello di controllo	Riordinare, visualizzare o nascondere funzioni sul display del pannello di controllo. Modificare la lingua predefinita del display e dei layout di tastiera.
Impostazioni rapide	Consente di configurare i processi disponibili nell'area <b>Impostazioni rapide</b> della schermata iniziale del pannello di controllo della stampante.
Avvisi	Consente di configurare gli avvisi e-mail per i diversi eventi relativi alla stampante e ai materiali di consumo.
App Impostazioni pannello di controllo	Mostra le opzioni dell'app Impostazioni disponibili nel pannello di controllo della stampante.
Impostazioni generali	Consente di configurare la modalità di ripristino della stampante dagli inceppamenti della carta e altre impostazioni generali della stampante.
AutoSend	Consente di configurare la stampante in modo che invii automaticamente e-mail riguardanti la configurazione e i materiali di consumo a indirizzi e-mail specifici.
Modifica altri collegamenti	Aggiungere o personalizzare un collegamento a un altro sito web. Il collegamento viene visualizzato nell'area a piè di pagina di tutte le pagine del server Web HP incorporato.
Informazioni per l'ordine	Immettere le informazioni relative all'ordinazione delle cartucce di toner sostitutive. Queste informazioni vengono presentate nella pagina di stato dei materiali di consumo.
Informazioni sulla periferica	Consente di assegnare un nome alla stampante e il numero asset. Immettere il nome del contatto principale che riceverà le informazioni sulla stampante.
Lingua	Consente di impostare la lingua in cui vengono visualizzate le informazioni sul server Web HP incorporato.
Aggiornamento firmware	Consente di scaricare e installare i file di aggiornamento del firmware per la stampante.
Impostazioni Date/Time	Consente di impostare la data e l'ora o di eseguire la sincronizzazione con un server di riferimento orario di rete.
Impostazioni consumo energetico	Consente di impostare l'ora di attivazione, l'ora di pausa e l'intervallo di pausa della stampante. È possibile configurare una pianificazione diversa per ogni giorno della settimana e per le festività. È anche possibile impostare le interazioni che consentono l'attivazione della stampante dalla modalità di pausa.
Backup e ripristino	Consente di creare un file di backup contenente i dati relativi all'utente e alla stampante. Se necessario, è possibile utilizzare questo file per ripristinare i dati della stampante.
Ripristina impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.

**Tabella 8-2** Scheda Generale del server Web incorporato HP (continuazione)

Menu	Descrizione
Installazione soluzione	Consente di installare pacchetti software di terze parti in grado di estendere o modificare le funzionalità della stampante.
Impostazioni Statistiche processi	Fornisce informazioni di connessione relative ai servizi di statistiche dei processi di terze parti.
Impostazioni quote	Fornisce informazioni di connessione relative ai servizi di quote dei processi di terze parti.

## Scheda Copia/Stampa

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Copia/Stampa**.

**Tabella 8-3** Scheda Copia/Stampa del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
Impostazioni Stampa da unità USB	Consente di attivare o disattivare il menu <a href="#">Recupera da USB</a> nel pannello di controllo.
Gestione dei processi memorizzati	Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di archiviazione dei processi nella memoria della stampante.  Configurare le opzioni di archiviazione dei processi.
Opzioni di stampa predefinite	Consente di configurare le opzioni predefinite per i processi di stampa.
Limita colore  (solo per le stampanti a colori)	Consente di autorizzare o limitare la stampa e la copia a colori.  Specificare le autorizzazioni per i singoli utenti o per i processi che vengono inviati da programmi software specifici.
Impostazioni PCL e PostScript	Consente di regolare le impostazioni PCL e PostScript per tutti i processi di stampa, inclusi quelli di copia e i fax ricevuti.
Qualità di stampa	Consente di configurare le impostazioni di qualità di stampa tra cui regolazione colore, registrazione dell'immagine e tipi di carta consentita.
Gestione dei materiali di consumo	Utilizzare questa pagina per applicare le impostazioni per i materiali di consumo del prodotto.
Impostazioni copia	Consente di configurare le opzioni predefinite e le Impostazioni rapide per i processi di copia.  <b>NOTA:</b> se le opzioni di impostazione di copia specifiche del processo non vengono impostate dal pannello di controllo all'inizio di un processo, verranno utilizzate le impostazioni predefinite.
Gestisci vassoi	Consente di configurare le impostazioni per i vassoi della carta.

## Scheda Scansione/Invio digitale

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Scansione/Invio digitale**.



**Tabella 8-4 Scheda Scansione/Invio digitale del server Web incorporato HP**

Menu	Descrizione
<b>Configurazione e-mail</b>	<p>Consente di configurare le impostazioni e-mail predefinite per l'invio digitale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni relative al server (SMTP) di posta in uscita</li> <li>• Impostazioni per processi Impostazioni rapide per l'e-mail</li> <li>• Impostazioni predefinite dei messaggi, ad esempio l'indirizzo "Da" e la riga dell'oggetto</li> <li>• Impostazioni per le firme e la crittografia digitali</li> <li>• Impostazioni per le notifiche e-mail</li> <li>• Impostazioni di scansione predefinite per i processi e-mail</li> <li>• Impostazioni file predefinite per i processi e-mail</li> </ul>
<b>Scansione su cartella di rete</b>	<p>Consente di configurare le impostazioni relative alla cartella di rete per l'invio digitale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni per processi Impostazioni rapide salvati in una cartella di rete</li> <li>• Impostazioni delle notifiche</li> <li>• Impostazioni di scansione predefinite per i processi salvati in una cartella di rete</li> <li>• Impostazioni file predefinite per i processi salvati in una cartella di rete</li> </ul>
<b>Scansione su SharePoint®</b>	<p>Consente di configurare le impostazioni di Microsoft SharePoint® per l'invio digitale, tra cui:</p> <p>(Solo modelli Flow)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni per processi Impostazioni rapide salvati in una libreria di documenti sul sito di SharePoint®</li> <li>• Impostazioni predefinite per i processi salvati in una libreria di documenti sul sito di SharePoint®</li> </ul>
<b>Scansione su unità USB</b>	<p>Consente di configurare le impostazioni USB per l'invio digitale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni per processi Impostazioni rapide salvati in un'unità flash USB</li> <li>• Impostazioni delle notifiche</li> <li>• Impostazioni di scansione predefinite per i processi salvati in un'unità flash USB</li> <li>• Impostazioni file predefinite per i processi salvati in un'unità flash USB</li> </ul>
<b>Contatti</b>	<p>Consente di gestire i contatti, effettuando tra le altre le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungere indirizzi e-mail alla stampante uno alla volta.</li> <li>• Importare un elenco voluminoso di indirizzi e-mail utilizzati con maggiore frequenza in una sola volta, anziché singolarmente.</li> <li>• Esportare contatti dalla stampante in un file .CVS sul computer da utilizzare come backup dei dati o importare i record su un'altra stampante HP.</li> <li>• Modificare gli indirizzi e-mail già salvati nella stampante.</li> </ul>
<b>Preferenze</b>	<p>Consente di gestire le impostazioni di scansione generali.</p>

**Tabella 8-4** Scheda Scansione/Invio digitale del server Web incorporato HP (continuazione)

Menu	Descrizione
<b>Procedure guidate di configurazione rapida per E-mail e Scansione su cartella di rete</b>	Consente di configurare la stampante per l'invio delle immagini acquisite tramite scansione come allegati e-mail.  Consente di configurare la stampante per il salvataggio delle immagini acquisite tramite scansione alla cartella di rete Impostazioni rapide. Impostazioni rapide offre l'accesso rapido ai file salvati in rete.
<b>Impostazione software Digital Sending</b>	Consente di configurare le impostazioni correlate all'utilizzo del software Digital Sending.

## Scheda Fax

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Fax**.

**Tabella 8-5** Scheda Fax del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
<b>Impostazione invio fax</b>	Consente di configurare le impostazioni per l'invio di fax, tra cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Impostazioni predefinite per i fax in uscita</li><li>• Impostazioni per processi Impostazioni rapide per fax</li><li>• Impostazioni delle notifiche</li><li>• Impostazione predefinita per l'invio di fax tramite il modem fax interno</li><li>• Impostazioni per l'utilizzo di un servizio fax LAN</li><li>• Impostazioni per l'utilizzo di un servizio fax Internet</li></ul>
<b>Selezioni rapide fax</b>	Gestione delle opzioni di selezione rapida, tra cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Importare file .CSV contenenti gli indirizzi e-mail, i numeri di fax o i record utente, per potervi accedere dalla stampante.</li><li>• Esportare indirizzi e-mail, numeri di fax o record utente dalla stampante in un file sul computer da utilizzare come backup dei dati o importare i record su un'altra stampante HP.</li></ul>
<b>Impostazione ricezione fax</b>	Configurare le opzioni di stampa predefinite per i fax in entrata e impostare una pianificazione di stampa dei fax.
<b>Archivio fax e Inoltro fax</b>	Attivare o disattivare l'archiviazione e l'inoltro dei fax, nonché configurare le impostazioni di base per ciascuna operazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• L'archiviazione fax consente di inviare una copia di tutti i fax in ingresso e in uscita a un indirizzo e-mail, a una cartella di rete o a un server FTP.</li><li>• Inoltro fax è un metodo di inoltro dei fax in arrivo a un dispositivo fax diverso.</li></ul>
<b>Registro attività fax</b>	Contiene un elenco dei fax inviati e ricevuti dalla stampante.

## Scheda Materiali di consumo

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Materiali di consumo**.

Tabella 8-6 Scheda Materiali di consumo del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
Gestione dei materiali di consumo	È possibile modificare il comportamento della stampante quando i materiali di consumo sono quasi esauriti.

## Scheda Risoluzione dei problemi

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Risoluzione dei problemi**.

Tabella 8-7 Scheda Risoluzione dei problemi del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
Risoluzione dei problemi generali	Utilizzare le seguenti opzioni come appropriato: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sezione <b>Rapporti e test</b>: consente di selezionare e stampare diversi tipi di rapporti e prova. Alcuni report possono essere visualizzati nel server Web incorporato facendo clic sul pulsante <b>Visualizza</b>.</li><li>• Sezione <b>Strumenti fax</b>: consente di configurare le impostazioni per la risoluzione dei problemi del fax (solo prodotti multifunzione e unità di invio digitali).</li><li>• Sezione <b>Risoluzione dei problemi OXPd</b>: consente di attivare o disattivare l'opzione <b>Consenti connessione non protetta per servizi Web</b></li><li>• Sezione <b>Ripristino automatico</b>: Consente di attivare o disattivare l'opzione <b>Attiva ripristino automatico</b>.</li></ul>
Guida online	Collegamento alla Guida in linea HP basata su cloud per la risoluzione dei problemi di stampa.
Dati di diagnostica	Consente di esportare le informazioni sulla stampante in un file per l'analisi dettagliata dei problemi. <b>NOTA:</b> questa voce è disponibile solo se la password dell'amministratore viene impostata dalla scheda <b>Sicurezza</b> .
Calibrazione/Pulizia (solo per le stampanti a colori)	Consente di attivare la funzione di pulizia automatica, creare e stampare la pagina di pulizia, nonché selezionare un'opzione per calibrare immediatamente la stampante.
Ripristina impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.
Aggiornamento firmware	Consente di scaricare e installare i file di aggiornamento del firmware per la stampante.

## Scheda Sicurezza

Fare riferimento alla tabella per le impostazioni nella scheda **Sicurezza**.

**Tabella 8-8** Scheda Sicurezza del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
Protezione generale	<p>Impostazioni di protezione generale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di configurare una password di amministratore per limitare l'accesso a determinate funzionalità della stampante.</li> <li>• Consente di impostare la password PjL per l'elaborazione dei comandi PjL.</li> <li>• Consente di impostare l'accesso al file system e la protezione degli aggiornamenti firmware.</li> <li>• Consente di attivare o disattivare la porta USB host nel pannello di controllo o la porta di connettività USB del formater per stampare direttamente da un computer.</li> <li>• Consente di visualizzare lo stato di tutte le impostazioni di protezione.</li> </ul>
Criteri di account	Consente di attivare le impostazioni dell'account amministratore.
Controllo degli accessi	Consente di configurare l'accesso alle funzioni della stampante per determinati individui o gruppi e selezionare il metodo utilizzato dai singoli utenti per accedere alla stampante.
Protezione dati memorizzati	<p>Consente di configurare e gestire il disco rigido interno della stampante.</p> <p>Consente di configurare le impostazioni per i processi memorizzati sul disco rigido della stampante.</p>
Gestisci app remote	Consente di gestire o inserire nella whitelist le applicazioni remote importando o eliminando i certificati che consentono al dispositivo di utilizzare questo prodotto.
Gestione certificati	Consente di installare e gestire i certificati di protezione per l'accesso alla stampante e alla rete.
Limitazione dominio email	Se la funzionalità e-mail è attivata, gli amministratori possono limitare gli indirizzi e-mail a cui la stampante può inviare messaggi.
Protezione del servizio Web	Consente a determinate pagine Web di accedere alle risorse sulla stampante da vari domini. Se non vengono aggiunti siti all'elenco, tutti i siti vengono ritenuti affidabili.
Test automatico	Consente di verificare che le funzioni di protezione siano eseguite secondo i parametri di sistema previsti.

## Scheda Servizi Web HP

Utilizzare la scheda **Servizi Web HP** per configurare ed abilitare HP Web Services per questa stampante. Per utilizzare la funzione HP ePrint, è necessario abilitare i servizi Web HP.

**Tabella 8-9** Scheda Servizi Web HP del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
Impostazione dei Servizi Web HP	Consente di collegare la stampante a HP Connected sul Web attivando i servizi Web HP.
Proxy Web	Consente di configurare un server proxy se si verificano problemi nell'abilitazione dei servizi Web HP o nel collegamento della stampante a Internet.
HP JetAdvantage	Consente di accedere alle soluzioni che estendono le funzionalità della stampante
Smart Cloud Print	Consente di attivare Smart Cloud Print, che concede l'accesso alle app basate sul Web che estendono le funzionalità della stampante.

## Scheda Rete

Utilizzare la scheda **Rete** per configurare e proteggere le impostazioni di rete per la stampante quando è connessa a una rete basata su IP. Questa scheda non viene visualizzata se la stampante è connessa ad altri tipi di rete.

**Tabella 8-10** Scheda Rete del server Web incorporato HP

Menu	Descrizione
<b>Configurazione</b>	
Stazione Wireless	Consente di configurare le impostazioni wireless iniziali.
Wi-Fi Direct	Consente di configurare le impostazioni Wi-Fi Direct per le stampanti che includono le funzioni integrate di stampa Wi-Fi Direct Print e NFC o sulle quali è installato un accessorio wireless.  <b>NOTA:</b> le opzioni di configurazione disponibili variano a seconda del modello del server di stampa.
Impostazioni TCP/IP	Configurare le impostazioni TCP/IP per le reti IPv4 e IPv6.  <b>NOTA:</b> le opzioni di configurazione disponibili variano a seconda del modello del server di stampa.
Impostazioni di rete	Configurare le impostazioni IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC e SNMP, a seconda del modello del server di stampa.
Altre impostazioni	Configurare i servizi e i protocolli di stampa generali supportati dal server di stampa. Le opzioni disponibili dipendono dal modello del server di stampa, ma possono includere aggiornamenti del firmware, code LPD, impostazioni USB, informazioni di supporto e frequenza di aggiornamento.
AirPrint	Consente di abilitare, configurare o disabilitare la stampa di rete dalle stampanti Apple supportate.
Seleziona lingua	Consente di modificare la lingua visualizzata dal server Web incorporato HP. Questa pagina viene visualizzata solo se le pagine Web supportano più lingue. È inoltre possibile selezionare le lingue supportate mediante le impostazioni relative alla preferenza della lingua del browser.
Seleziona posizione	Selezionare il paese/regione della stampante.
<b>Google Cloud Print</b>	
Imposta	Consente di impostare le opzioni di Google Cloud Print.
Proxy Web	Consente di configurare le impostazioni proxy.
<b>Sicurezza</b>	
Impostazioni	Consente di visualizzare e ripristinare le impostazioni di protezione correnti ai valori predefiniti di fabbrica.  Configurare le impostazioni di protezione utilizzando la procedura guidata di configurazione della protezione.  <b>NOTA:</b> non utilizzare la procedura guidata di configurazione della protezione per configurare le impostazioni di protezione tramite applicazioni di gestione della rete, quali HP Web Jetadmin.

**Tabella 8-10** Scheda Rete del server Web incorporato HP (continuazione)

Menu	Descrizione
<b>Autorizzazione</b>	<p>Consente di controllare la gestione della configurazione e l'utilizzo della stampante, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare o modificare la password dell'amministratore per controllare l'accesso ai parametri di configurazione.</li> <li>• Consente di richiedere, installare e gestire certificati digitali sul server di stampa HP Jetdirect.</li> <li>• Limitare l'accesso degli host alla stampante tramite un elenco di controllo degli accessi (ACL, Access Control List) (solo per server di stampa selezionati su reti IPv4).</li> </ul>
<b>Comunicazione sicura</b>	Consente di configurare le impostazioni di protezione.
<b>Gestione Protocolli</b>	<p>Consente di configurare e gestire i protocolli di protezione per la stampante, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il livello di gestione della protezione per il server Web incorporato HP e controllare il traffico su HTTP e HTTPS.</li> <li>• Configurare il funzionamento del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol). Abilitare o disabilitare gli agenti SNMP v1/v2c o SNMP v3 sul server di stampa.</li> <li>• Controllare l'accesso da protocolli che potrebbero non essere sicuri, come protocolli di stampa, servizi di stampa, protocolli di rilevamento, servizi di risoluzione dei nomi e protocolli di gestione della configurazione.</li> </ul>
<b>Autenticazione 802.1X</b>	<p>Consente di configurare le impostazioni di autenticazione 802.1X sul server di stampa Jetdirect come richiesto dall'autenticazione del client sulla rete e reimpostare le impostazioni di autenticazione 802.1X sui valori predefiniti di fabbrica.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> quando si modificano le impostazioni di autenticazione 802.1X, la stampante potrebbe perdere la connessione. Per riconnettersi, potrebbe essere necessario reimpostare il server di stampa su uno stato predefinito di fabbrica e reinstallare la stampante.</p>
<b>IPsec/Firewall</b>	Consente di visualizzare o configurare un criterio Firewall o IPsec/Firewall.
<b>Agente annuncio</b>	Consente di abilitare o disabilitare l'agente di annuncio periferica HP, impostare il server di configurazione e configurare l'autenticazione reciproca tramite certificati.
<b>Diagnostica</b>	
<b>Statistiche di rete</b>	Consente di visualizzare le statistiche di rete raccolte e memorizzate sul server di stampa HP Jetdirect.
<b>Informazioni protocollo</b>	Consente di visualizzare un elenco delle impostazioni di configurazione della rete sul server di stampa HP Jetdirect per ciascun protocollo.
<b>Pagina di configurazione</b>	Consente di visualizzare la pagina di configurazione di HP Jetdirect, che contiene le informazioni sullo stato e sulla configurazione.

## Elenco Altri collegamenti

consente di configurare i collegamenti da visualizzare nel piè di pagina del server Web incorporato HP utilizzando il menu **Modifica altri collegamenti** nella scheda **Generale**.



**NOTA:** Gli elementi riportati di seguito rappresentano i collegamenti predefiniti.

**Tabella 8-11** Elenco Altri collegamenti del server Web HP incorporato

<b>Menu</b>	<b>Descrizione</b>
<b>HP Instant Support</b>	Consente di connettersi al sito Web HP per trovare le soluzioni a eventuali problemi della stampante.
<b>Ordina materiali di consumo</b>	consente di connettersi al sito Web HP SureSupply per visualizzare le informazioni sulle opzioni di acquisto dei materiali di consumo HP originali, quali cartucce di toner e carta.
<b>Assistenza</b>	Consente di connettersi al sito di assistenza della stampante, dove è possibile trovare indicazioni su argomenti di carattere generale.

# Configurazione delle impostazioni di rete IP

Utilizzare il server Web incorporato per configurare le impostazioni di rete della stampante.

- [Esclusione di responsabilità relativa alla condivisione della stampante](#)
- [Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete](#)
- [Ridenominazione della stampante nella rete](#)
- [Configurazione manuale dei parametri TCP/IP IPv4 dal pannello di controllo](#)
- [Configurazione manuale dei parametri TCP/IP IPv6 dal pannello di controllo](#)
- [Impostazioni velocità collegamento e duplex](#)



## Esclusione di responsabilità relativa alla condivisione della stampante

Esaminare la seguente esclusione di responsabilità.

HP non supporta il collegamento di rete peer-to-peer, dal momento che si tratta di una funzione dei sistemi operativi Microsoft e non dei driver di stampa HP. Visitare il sito Web Microsoft [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Visualizzazione o modifica delle impostazioni di rete

Utilizzare il Server Web HP incorporato per visualizzare o modificare le impostazioni di configurazione IP.

1. Aprire il server Web incorporato HP (EWS):
  - a. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
  - b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



---



**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

---

2. Fare clic sulla scheda **Rete** per ottenere informazioni relative alla rete. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

## Ridenominazione della stampante nella rete

Per ridenominare la stampante su una rete per poterla identificare più facilmente, utilizzare il server Web incorporato HP.

1. Aprire il server Web incorporato HP (EWS):
  - a. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.



- b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



---

**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

---

2. Aprire la scheda **Generale**.
3. Nella pagina **Informazioni periferica**, il nome stampante predefinito si trova nel campo **Nome periferica**. È possibile modificare questo nome per identificare più facilmente la stampante.



---

**NOTA:** il completamento degli altri campi di questa pagina è facoltativo.

---

4. Fare clic sul pulsante **Applica** per salvare le modifiche.

## Configurazione manuale dei parametri TCP/IP IPv4 dal pannello di controllo

Utilizzare i menu **Impostazioni** del pannello di controllo per impostare manualmente un indirizzo IPv4, la maschera sottorete e il gateway predefinito.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione **Impostazioni** e selezionare l'icona **Impostazioni**.
2. Aprire i seguenti menu:
  - **Rete**
  - **Ethernet**
  - **TCP/IP**
  - **Impostazioni IPV 4**
  - **Metodo di configurazione**
3. Selezionare l'opzione **Manuale**, quindi toccare il pulsante **Salva**.
4. Aprire il menu **Impostazioni manuali**.
5. Toccare l'opzione **Indirizzo IP**, **Maschera di sottorete** o **Gateway predefinito**.
6. Toccare il primo campo per aprire il tastierino numerico. Digitare le cifre corrette nel campo, quindi toccare il pulsante **OK**.

Ripetere questa procedura per ciascun campo, quindi toccare il pulsante **Salva**.

## Configurazione manuale dei parametri TCP/IP IPv6 dal pannello di controllo

Utilizzare i menu **Impostazioni** del pannello di controllo per impostare manualmente un indirizzo IPv6.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione **Impostazioni** e selezionare l'icona **Impostazioni**.
2. Per attivare la configurazione manuale, aprire i seguenti menu:


- [Rete](#)
  - [Ethernet](#)
  - [TCP/IP](#)
  - [Impostazioni IPV6](#)
3. Selezionare [Attiva](#), quindi scegliere [Attivato](#).
  4. Selezionare l'opzione [Abilita impostazioni manuali](#), quindi toccare il pulsante [Fine](#).
  5. Per configurare l'indirizzo, aprire il menu [Indirizzo](#), quindi toccare il campo per aprire il tastierino numerico.
  6. Utilizzare il tastierino numerico per immettere l'indirizzo, quindi toccare il pulsante [OK](#).
  7. Toccare [Salva](#).


## Impostazioni velocità collegamento e duplex

Per apportare modifiche alle impostazioni di velocità collegamento e duplex, attenersi alla seguente procedura.

 **NOTA:** queste informazioni si applicano solo alle reti Ethernet. Non si applicano alle reti wireless.

È necessario che la velocità di collegamento e la modalità di comunicazione del server di stampa corrispondano ai valori dell'hub della rete. Nella maggior parte dei casi, lasciare la stampante in modalità automatica. Modifiche non corrette alle impostazioni duplex e relative alla velocità di connessione potrebbero impedire alla stampante di comunicare con altre periferiche di rete. Per effettuare modifiche, utilizzare il pannello di controllo della stampante.

 **NOTA:** l'impostazione della stampante deve corrispondere a quella del dispositivo di rete (un hub, uno switch, un gateway, un router o un computer di rete).

 **NOTA:** quando si modificano queste impostazioni, è necessario spegnere e riaccendere la stampante. Le modifiche devono essere apportate solo quando la stampante è inattiva.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Rete](#)
  - [Ethernet](#)
  - [Velocità collegamento](#)
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Auto](#): Il server di stampa viene configurato automaticamente in base alla velocità di collegamento e alla modalità di comunicazione più elevate consentite dalla rete.
  - [10T Half](#): 10 Mbps, funzionamento half duplex
  - [10T Full](#): 10 Mbps, funzionamento full duplex
  - [10TX Auto](#): 10 Mbps, funzionamento auto duplex
  - [100TX Half](#): 100 Mbps, funzionamento half duplex

- **100TX Full:** 100 Mbps, funzionamento full duplex
  - **100TX Auto:** 100 Mbps, funzionamento auto duplex
  - **1000T Full:** 1000 Mbps, funzionamento full duplex
4. Toccare il pulsante **Salva**. La stampante si spegne e si accende.

# Funzioni di protezione della stampante

Le funzioni di protezione consentono di limitare l'accesso alle impostazioni di configurazione per proteggere i dati e impedire l'accesso a componenti hardware importanti.

- [Introduzione](#)
- [Dichiarazioni sulla protezione](#)
- [Assegnazione di una password di amministratore](#)
- [Sicurezza IP](#)
- [Supporto crittografia: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP](#)
- [Blocco del formatter](#)

## Introduzione

La stampante include diverse funzionalità di sicurezza per limitare l'accesso alle impostazioni di configurazione, ai dati protetti, nonché di prevenire l'accesso a componenti hardware importanti.

## Dichiarazioni sulla protezione

Esaminare questa importante dichiarazione sulla protezione.

La stampante supporta gli standard di sicurezza e i protocolli consigliati che aiutano a mantenere la stampante sicura, a proteggere le informazioni critiche presenti sulla rete e a semplificare il modo in cui la stampante viene controllata e sottoposta a manutenzione.



## Assegnazione di una password di amministratore

Assegnare una password di amministratore per l'accesso alla stampante e al server Web HP incorporato in modo da impedire agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni della stampante.

- [Uso del Server Web incorporato HP \(EWS\) per impostare la password](#)
- [Uso delle credenziali di accesso dell'utente nel pannello di controllo della stampante](#)

### Uso del Server Web incorporato HP (EWS) per impostare la password

Per impostare una password per la stampante, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire il server Web incorporato HP (EWS):
  - a. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, toccare l'icona Informazioni , quindi toccare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
  - b. Aprire un browser Web e nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo IP o il nome host esattamente come viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante. Premere il tasto **Invio** sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



---

**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio che indica che l'accesso al sito Web potrebbe non essere sicuro, selezionare l'opzione per continuare con il sito Web. L'accesso al sito Web non danneggia il computer.

---

2. Fare clic sulla scheda **Protezione**.
3. Aprire il menu **Protezione generale**.
4. Nella sezione **Imposta la password dell'amministratore locale**, immettere il nome da associare alla password nel campo **Nome utente**.
5. Immettere la password nel campo **Nuova password**, quindi immetterla nuovamente nel campo **Verifica password**.



---

**NOTA:** Per modificare una password esistente, immettere prima la password esistente nel campo **Vecchia password**.

---

6. Fare clic sul pulsante **Applica**.



---

**NOTA:** prendere nota della password e conservarla in un posto sicuro. La password dell'amministratore non può essere recuperata. Se la password dell'amministratore viene persa o dimenticata, contattare l'assistenza HP all'indirizzo [support.hp.com](http://support.hp.com) per ottenere l'assistenza necessaria per reimpostare completamente la stampante.

---

### Uso delle credenziali di accesso dell'utente nel pannello di controllo della stampante

Per accedere al pannello di controllo, attenersi alla seguente procedura.

Alcune funzioni disponibili sul pannello di controllo della stampante possono essere protette in modo da non consentirne l'utilizzo a utenti non autorizzati. Quando una funzione è protetta, viene richiesto di eseguire l'accesso prima di poterla utilizzare. È anche possibile eseguire l'accesso senza attendere che venga visualizzata la richiesta selezionando **Accesso** sul pannello di controllo della stampante.

Generalmente, le credenziali per accedere alla stampante sono le stesse utilizzate per accedere alla rete. Rivolgersi all'amministratore di rete della stampante per conoscere le credenziali da utilizzare.

1. Nella schermata iniziale sul pannello di controllo della stampante, selezionare il pulsante [Accesso](#).
2. Seguire le istruzioni per immettere le credenziali.



---

**NOTA:** Per mantenere la stampante protetta, selezionare [Uscita](#) al termine del suo utilizzo.

---

## Sicurezza IP

Protezione IP (IPsec) è un insieme di protocolli che controllano il traffico di rete basato su IP in entrata e in uscita dalla stampante. IPsec fornisce autenticazione host-to-host, integrità dei dati e crittografia (cifratura) delle comunicazioni di rete.

Per le stampanti collegate alla rete che dispongono di un server di stampa HP Jetdirect, è possibile configurare IPsec mediante la scheda **Rete** nel server Web incorporato HP.

## Supporto crittografia: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP

Il disco rigido applica una crittografia basata su hardware che consente di memorizzare in modalità sicura dati riservati, senza influire sulle prestazioni della stampante. Il disco rigido utilizza la versione di AES (Advanced Encryption Standard) più recente e dispone di versatili funzioni per accelerare le operazioni e di un funzionamento affidabile.

Per configurare il disco, utilizzare il menu **Protezione** nel server Web HP incorporato.

## Blocco del formatter

Il formatter ha uno slot che è possibile utilizzare per collegare un cavo di sicurezza.

Bloccando il formatter si previene la rimozione di componenti di valore.

# Impostazioni di risparmio energetico

Informazioni sulle impostazioni di risparmio energetico disponibili per la stampante.

- [Stampa con EconoMode](#)
- [Impostazione del timer per la pausa e configurazione della stampante in modo da utilizzare massimo 1 watt di potenza](#)
- [Impostazione della pianificazione di pausa](#)

## Stampa con EconoMode

Questa stampante è dotata dell'opzione EconoMode per la stampa di bozze dei documenti. L'utilizzo della modalità EconoMode può utilizzare meno toner, ma comporta una qualità di stampa inferiore.

- [Configurazione della modalità EconoMode dal driver di stampa](#)
- [Configurazione della modalità EconoMode dal pannello di controllo della stampante](#)

HP sconsiglia l'utilizzo continuo della modalità EconoMode. Se si utilizza continuamente la modalità EconoMode, le parti meccaniche della cartuccia di stampa potrebbero usurarsi prima dell'esaurimento della cartuccia di toner. Se la qualità di stampa risulta ridotta e non più accettabile, si consiglia di sostituire la cartuccia di toner.



**NOTA:** se l'opzione non è disponibile nel driver di stampa, impostarla utilizzando il pannello di controllo del prodotto.

### Configurazione della modalità EconoMode dal driver di stampa

Selezionare la modalità EconoMode utilizzando il driver di stampa.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Fare clic sulla casella di controllo **EconoMode** per attivare tale funzione, quindi fare clic su **OK**.

### Configurazione della modalità EconoMode dal pannello di controllo della stampante

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per modificare l'impostazione EconoMode.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione **Impostazioni** e selezionare l'icona **Impostazioni**.
2. Aprire i seguenti menu:
  - **Copia/Stampa** o **Stampa**
  - **Opzioni di stampa predefinite**
  - **EconoMode**
3. Selezionare il pulsante di **attivazione** o **disattivazione** per attivare o disattivare la funzione.

## Impostazione del timer per la pausa e configurazione della stampante in modo da utilizzare massimo 1 watt di potenza

Le impostazioni di sospensione di questo menu influiscono sulla quantità di alimentazione sfruttata dalla stampante, sull'orario di riattivazione/sospensione, sulla velocità di passaggio alla modalità di sospensione e sulla rapidità con cui la stampante si riattiva dalla modalità di sospensione.

Per configurare la stampante affinché utilizzi al massimo 1 Watt di potenza nella modalità di sospensione, immettere l'orario per le opzioni **Sospensione dopo inattività** e **Spegnimento automatico dopo sospensione**.



1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Generale](#)
  - [Impostazioni consumo energetico](#)
  - [Impostazioni modalità Pausa](#)
3. Selezionare [Sospensione dopo inattività](#) per specificare il numero di minuti di inattività della stampante prima che entri in modalità di sospensione. Inserire il periodo di tempo appropriato.
4. Selezionare [Spegnimento automatico dopo sospensione](#) per attivare la modalità di risparmio energia dopo un periodo di sospensione. Inserire il periodo di tempo appropriato.



**NOTA:** per impostazione predefinita, la stampante si riattiva dallo Spegnimento automatico in risposta a un'attività diversa da USB o Wi-Fi. Per impostazioni con consumo energetico maggiore, è possibile impostarla in modo che si riattivi solo con il pulsante di accensione selezionando [Spegni \(riattivazione con solo pulsante di accensione\)](#).

5. Selezionare [Fine](#) per salvare le impostazioni.

## Impostazione della pianificazione di pausa

Utilizzare la funzione [Programma pausa](#) per configurare la stampante in modo da attivarla automaticamente o attivare la modalità di sospensione a un determinato orario in determinati giorni della settimana.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Generale](#)
  - [Impostazioni consumo energetico](#)
  - [Programma pausa](#)
3. Selezionare il pulsante [Nuovo evento](#), quindi selezionare il tipo di evento da programmare: [Evento di attivazione](#) o [Evento di pausa](#).
4. Per un evento di attivazione o pausa, configurare l'ora e i giorni della settimana per l'evento. Selezionare [Salva](#) per salvare l'impostazione.

## HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin è uno strumento pluripremiato leader del settore che consente di gestire in modo efficiente un'ampia gamma di prodotti HP di rete, tra cui stampanti, stampanti multifunzione e digital sender. Questa soluzione singola consente di installare, monitorare, gestire, risolvere i problemi e proteggere in remoto l'ambiente di imaging e di stampa, con conseguente aumento della produttività aziendale grazie al risparmio di tempo, al controllo dei costi e alla protezione dell'investimento.

Gli aggiornamenti di HP Web Jetadmin vengono eseguiti regolarmente per fornire assistenza su funzionalità del prodotto specifiche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## Aggiornamenti software e firmware

HP aggiorna periodicamente le funzionalità disponibili per il firmware della stampante. Per sfruttare le funzionalità più recenti, aggiornare il firmware della stampante.

Scaricare il file di aggiornamento firmware più recente dal Web:

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>. Fare clic su **Driver e software**.

---

## 9 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante. Ricerca di altre risorse per Guida in linea e supporto tecnico.

- [Assistenza clienti](#)
- [Guida del pannello di controllo](#)
- [Ripristina impostazioni predefinite](#)
- [Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio "Cartuccia in esaurimento" o "Cartuccia quasi esaurita"](#)
- [La stampante non preleva la carta o si verificano inceppamenti](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta](#)
- [Risoluzione dei problemi di qualità di stampa](#)
- [Risoluzione dei problemi di rete cablata](#)
- [Risoluzione dei problemi di rete wireless](#)
- [Risoluzione dei problemi fax](#)
- [L'unità flash USB non risponde](#)

Per assistenza video, vedere [www.hp.com/videos/a3](http://www.hp.com/videos/a3).

Le seguenti informazioni sono corrette al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

### Per ulteriori informazioni:

La guida completa di HP per la stampante include le seguenti informazioni:

- Installazione e configurazione
- Istruzioni e uso
- Risoluzione dei problemi
- Download di aggiornamenti software e firmware
- Registrazione al forum di supporto
- Ricerca di informazioni sulla garanzia e le normative

## Assistenza clienti

Individuare le opzioni disponibili per contattare l'assistenza appropriate per la propria stampante HP.

Assistenza telefonica per il proprio paese/regione	I numeri di telefono relativi al Paese/regione di appartenenza sono reperibili nell'opuscolo incluso con la stampante o all'indirizzo <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a> .
Prendere nota del nome della stampante, del numero di serie, della data di acquisto e della descrizione del problema e tenere queste informazioni a portata di mano	
È possibile ricevere assistenza tramite internet 24 ore su 24, nonché scaricare utilities software e driver	<a href="http://www.hp.com/support/ljE82540MFP">http://www.hp.com/support/ljE82540MFP</a> o <a href="http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP">http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP</a>
Ordine di accordi di assistenza o di manutenzione HP aggiuntivi	<a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>
Registrare la stampante	<a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>


## Guida del pannello di controllo

La stampante dispone di un sistema di Guida incorporata in cui viene indicata la modalità di utilizzo di ciascuna schermata. Per aprire la Guida, premere il pulsante della Guida  nell'angolo in alto a destra della schermata.



Da alcune schermate, la Guida viene aperta in un menu globale in cui è possibile ricercare argomenti specifici. È possibile sfogliare la struttura del menu toccando i pulsanti nel menu.

Alcune schermate della Guida includono animazioni che illustrano procedure specifiche, ad esempio la rimozione degli inceppamenti.

Se la stampante segnala un errore o un'avvertenza, toccare il pulsante della Guida  per visualizzare un messaggio che descrive il problema, e fornisce istruzioni sulla sua risoluzione.

# Ripristina impostazioni predefinite

Il ripristino delle impostazioni predefinite della stampante può aiutare nella risoluzione dei problemi.

- [Introduzione](#)
- [Metodo uno: ripristinare le impostazioni di fabbrica dal pannello di controllo della stampante](#)
- [Metodo due: ripristinare le impostazioni di fabbrica dal server Web incorporato HP \(solo stampanti connesse alla rete\)](#)

## Introduzione

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ripristinare le impostazioni predefinite originali della stampante.

### Metodo uno: ripristinare le impostazioni di fabbrica dal pannello di controllo della stampante

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per ripristinare le impostazioni ai valori originali.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Generale](#)
  - [Ripristina impostazioni predefinite](#)
3. Selezionare [Ripristina](#).

Un messaggio di verifica avvisa che il completamento della funzione di ripristino può causare la perdita dei dati.
4. Selezionare [Ripristina](#) per completare il processo.





---

**NOTA:** Al termine dell'operazione di ripristino, la stampante si riavvia automaticamente.

---

### Metodo due: ripristinare le impostazioni di fabbrica dal server Web incorporato HP (solo stampanti connesse alla rete)

Utilizzare il server Web incorporato HP per ripristinare le impostazioni della stampante originali.

1. Sul pannello di controllo della stampante, selezionare il pulsante Informazioni  e selezionare l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host.
2. Aprire la scheda **Generale**.
3. Sulla parte sinistra dello schermo, fare clic su **Ripristina impostazioni di fabbrica**.
4. Fare clic sul pulsante **Ripristina**.



---

**NOTA:** Al termine dell'operazione di ripristino, la stampante si riavvia automaticamente.

---

## Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio "Cartuccia in esaurimento" o "Cartuccia quasi esaurita"

Esaminare le soluzioni possibili per questo problema.

**Cartuccia in esaurimento:** la stampante indica quando il livello della cartuccia di toner è in esaurimento. La durata residua effettiva della cartuccia del toner può variare. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare nel caso in cui la qualità di stampa non sia più soddisfacente. Non è necessario sostituire la cartuccia del toner a questo punto.

**Cartuccia quasi esaurita:** la stampante indica quando il livello della cartuccia di toner è quasi esaurita. La durata residua effettiva della cartuccia del toner può variare. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare nel caso in cui la qualità di stampa non sia più soddisfacente. Non è necessario sostituire immediatamente la cartuccia di toner, a meno che la qualità di stampa non risulti definitivamente deteriorata.

La Garanzia di protezione Premium HP scade quasi in concomitanza con la fine della durata della cartuccia. Per conoscere lo stato, controllare la pagina sullo stato dei materiali di consumo o il server Web incorporato (EWS) HP.

# La stampante non preleva la carta o si verificano inceppamenti

Utilizzare queste informazioni se la stampante non preleva la carta dal vassoio o preleva più fogli di carta alla volta.

- [Introduzione](#)
- [La stampante non preleva la carta](#)
- [La stampante preleva più fogli di carta](#)
- [Nell'alimentatore documenti vengono inceppati, inclinati o prelevati più fogli di carta](#)

## Introduzione


Le seguenti soluzioni consentono di risolvere diversi problemi, ad esempio se la stampante non preleva la carta dal vassoio o preleva più fogli di carta alla volta. Una delle seguenti condizioni può causare inceppamenti della carta.

## La stampante non preleva la carta

Se la stampante non preleva la carta dal vassoio, provare una delle seguenti soluzioni.


1. Aprire la stampante e rimuovere tutti i fogli di carta inceppati. Verificare che non vi siano frammenti di carta strappati all'interno della stampante.
2. Caricare il vassoio con carta del formato corretto per il processo.
3. Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul pannello di controllo della stampante.

4. Assicurarsi che le guide della carta nel vassoio siano regolate correttamente per il formato della carta. Regolare le guide sulla tacca appropriata del vassoio. La freccia sulla guida del vassoio deve risultare allineata esattamente al contrassegno sul vassoio.


 **NOTA:** non stringere le guide contro la pila di carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.

Le seguenti immagini mostrano esempi di indicatori dei formati carta nei vassoi per diverse stampanti. La maggior parte delle stampanti HP presenta contrassegni simili a questi.

**Figura 9-1** Contrassegni di formato per il vassoio 1 o il vassoio multifunzione



**Figura 9-2** Contrassegni di formato per i vassoi del cassetto






5. Verificare che il livello di umidità nella stanza sia conforme alle specifiche per la stampante e che la carta venga conservata in pacchi chiusi. La maggior parte delle risme di carta vengono vendute in confezioni con involucri a prova di umidità per conservare la carta asciutta.

In ambienti con alti livelli di umidità, la carta nella parte superiore della pila nel vassoio può assorbire questa umidità e avere un aspetto ondulato o irregolare. In questo caso, rimuovere i primi 5 - 10 fogli di carta dalla pila.

In ambienti con bassi livelli di umidità, un eccesso di elettricità statica può far incollare più fogli di carta. Invece di sfogliare la carta, curvare la pila, tenendo le estremità e portandole verso l'alto per formare una U. Quindi, portare le estremità verso il basso per formare una U inversa. In seguito, tenere entrambi i lati della pila di carta e ripetere questa procedura. Questa procedura consente di rilasciare singoli fogli senza l'introduzione di elettricità statica. Allineare la pila di carta su un piano prima di reinserirla nel vassoio.

Figura 9-3 Tecnica per flettere la pila di carta



6. Controllare sul pannello di controllo della stampante se viene visualizzata una richiesta di alimentazione manuale della carta. Caricare la carta e continuare.

## La stampante preleva più fogli di carta

Se la stampante preleva più fogli di carta dal vassoio, provare le seguenti soluzioni.

1. Rimuovere la pila di carta dal vassoio e fletterla, ruotarla di 180 gradi e capovolgerla. *non separare i fogli*  
Ricollocare la pila di carta nel vassoio.



 **NOTA:** Sfogliare la carta introduce elettricità statica. Invece di sfogliare la carta, curvare la pila, tenendo le estremità e portandole verso l'alto per formare una U. Quindi, portare le estremità verso il basso per formare una U inversa. In seguito, tenere entrambi i lati della pila di carta e ripetere questa procedura. Questa procedura consente di rilasciare singoli fogli senza l'introduzione di elettricità statica. Allineare la pila di carta su un piano prima di reinserirla nel vassoio.

Figura 9-4 Tecnica per flettere la pila di carta



2. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche HP per la stampante.
3. Verificare che il livello di umidità nella stanza sia conforme alle specifiche per la stampante e che la carta venga conservata in pacchi chiusi. La maggior parte delle risme di carta vengono vendute in confezioni con involucri a prova di umidità per conservare la carta asciutta.

In ambienti con alti livelli di umidità, la carta nella parte superiore della pila nel vassoio può assorbire questa umidità e avere un aspetto ondulato o irregolare. In questo caso, rimuovere i primi 5 - 10 fogli di carta dalla pila.


In ambienti con bassi livelli di umidità, un eccesso di elettricità statica può far incollare più fogli di carta. In questo caso, rimuovere la carta dal vassoio e curvare la pila come descritto in precedenza.

4. Utilizzare carta non stropicciata, piegata o danneggiata. Se necessario, utilizzare carta proveniente da un'altra confezione.


5. Accertarsi che il vassoio non sia sovraccarico controllando i contrassegni dell'altezza della pila all'interno del vassoio. In questo caso, rimuovere l'intera pila di carta dal vassoio, raddrizzarla e reinserire alcuni fogli di carta nel vassoio.

Le seguenti immagini mostrano esempi di indicatori dell'altezza dalla pila nei vassoi per diverse stampanti. La maggior parte delle stampanti HP presenta contrassegni simili a questi. Accertarsi inoltre che tutti i fogli di carta siano sotto le linguette accanto ai contrassegni dell'altezza della pila. Queste linguette consentono di tenere la carta nella posizione corretta quando entra nella stampante.


**Figura 9-5** Contrassegni per l'altezza della pila



**Figura 9-6** Linguetta per la pila di carta




6. Assicurarsi che le guide della carta nel vassoio siano regolate correttamente per il formato della carta. Regolare le guide sulla tacca appropriata del vassoio. La freccia sulla guida del vassoio deve risultare allineata esattamente al contrassegno sul vassoio.


 **NOTA:** non stringere le guide contro la pila di carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.

Le seguenti immagini mostrano esempi di indicatori dei formati carta nei vassoi per diverse stampanti. La maggior parte delle stampanti HP presenta contrassegni simili a questi.

**Figura 9-7** Contrassegni di formato per il vassoio 1 o il vassoio multifunzione



**Figura 9-8** Contrassegni di formato per i vassoi del cassetto



7. Accertarsi che l'ambiente di stampa rispetti le specifiche consigliate.

## Nell'alimentatore documenti vengono inceppati, inclinati o prelevati più fogli di carta

Esaminare le soluzioni possibili per questo problema.



**NOTA:** Queste informazioni sono valide solo per le stampanti MFP.

---

- Sull'originale potrebbero essere presenti punti metallici o note adesive. In questo caso, rimuoverle.
- Accertarsi di avere chiuso il coperchio dell'alimentatore documenti superiore.
- Le pagine potrebbero non essere posizionate correttamente. Raddrizzarle e regolare le guide in modo da centrare la pila.
- Per un corretto funzionamento, le guide della carta devono toccare i due lati della pila di carta. Assicurarsi che la pila di carta sia allineata e che le guide siano posizionate ai bordi della pila.
- È possibile che il vassoio di alimentazione o lo scomparto di uscita dell'alimentatore documenti contenga più pagine di quelle consentite. Accertarsi che la pila di carta nel vassoio di alimentazione resti all'interno delle guide, quindi rimuovere le pagine dallo scomparto di uscita.
- Verificare che non siano presenti pezzi di carta, graffette, punti o altre elementi esterni nel percorso della carta.
- Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, scorrere e toccare il pulsante [Materiali di consumo](#). Controllare lo stato del kit alimentatore documenti e sostituirlo, se necessario.

# Rimozione degli inceppamenti della carta

Per rimuovere la carta inceppata dal percorso della carta della stampante, utilizzare le procedure descritte nella presente sezione.


- [Introduzione](#)
- [Posizioni di inceppamento della carta](#)
- [Navigazione automatica per la rimozione degli inceppamenti della carta](#)
- [Si verificano inceppamenti della carta frequenti o ricorrenti?](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nell'alimentatore documenti - 31.13.yz](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nel vassoio 1 - 13.A1](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nei vassoi 2 e 3 \(13.A2, 13.A3\)](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nello scomparto di uscita - 13.E1](#)
- [Rimozione degli inceppamenti della carta nell'area del fusore \(13.B9, 13.B2, 13.FF\)](#)

## Introduzione

Le seguenti informazioni includono le istruzioni per la rimozione della carta inceppata dalla stampante.

## Posizioni di inceppamento della carta

Gli inceppamenti possono verificarsi nei seguenti punti.



Elemento	Descrizione
1	Alimentatore documenti
2	Scomparto di uscita
3	Vassoio 1
4	Sportello destro e area del fusore
5	Vassoi 2 e 3

## Navigazione automatica per la rimozione degli inceppamenti della carta

La funzione di navigazione automatica consente di rimuovere gli inceppamenti fornendo istruzioni dettagliate sul pannello di controllo.

Quando si completa un passaggio, sulla stampante vengono visualizzate le istruzioni per il successivo finché non vengono completati tutti i passaggi della procedura.

## Si verificano inceppamenti della carta frequenti o ricorrenti?

Esaminare le soluzioni possibili per questo problema.

Per ridurre il numero degli inceppamenti della carta, provare queste soluzioni.


 **NOTA:** per vedere un video che mostra come caricare la carta in modo da ridurre il numero di inceppamenti, fare clic [qui](#).

1. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche HP per la stampante.
2. Utilizzare carta non stropicciata, piegata o danneggiata. Se necessario, utilizzare carta proveniente da un'altra confezione.
3. Non caricare carta già stampata o fotocopiata.
4. Accertarsi che il vassoio non sia sovraccarico. In questo caso, rimuovere l'intera pila di carta dal vassoio, raddrizzarla e reinserire alcuni fogli di carta nel vassoio.
5. Assicurarsi che le guide della carta nel vassoio siano regolate correttamente per il formato della carta. Regolare le guide in modo che siano a contatto con la pila, ma senza piegarla.
6. Verificare che il vassoio sia inserito completamente nella stampante.
7. Se si eseguono stampe su carta pesante, gofrata o perforata, utilizzare la funzione di alimentazione manuale e inserire i fogli uno alla volta.
8. Aprire il menu [Vassoi](#) sul pannello di controllo della stampante. Verificare che il vassoio sia configurato correttamente per il tipo e il formato della carta.
9. Accertarsi che l'ambiente di stampa rispetti le specifiche consigliate.

## Rimozione degli inceppamenti della carta nell'alimentatore documenti - 31.13.yz


Di seguito vengono fornite le istruzioni per l'eliminazione degli inceppamenti della carta nell'alimentatore. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

1. Aprire il coperchio dell'alimentatore documenti.







2. Rimuovere la carta inceppata.



3. Chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti.



---

 **NOTA:** per evitare inceppamenti, assicurarsi che le guide nel vassoio di alimentazione dell'alimentatore documenti siano regolate verso il documento senza piegarlo. Per copiare documenti di formato ridotto, utilizzare lo scanner a superficie piana. Rimuovere tutti i punti metallici e le graffette dai documenti originali.


 **NOTA:** i documenti originali stampanti su carta pesante o lucida possono incepparsi con maggior frequenza di quelli stampati su carta normale.

---

## Rimozione degli inceppamenti della carta nel vassoio 1 - 13.A1

Utilizzare la seguente procedura per rimuovere gli inceppamenti di carta nel vassoio 1. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

1. Rimuovere delicatamente la carta inceppata.



2. Aprire e chiudere lo sportello anteriore per riprendere la stampa.

## Rimozione degli inceppamenti della carta nei vassoi 2 e 3 (13.A2, 13.A3)

Attenersi alla seguente procedura per controllare la presenza di carta in tutte le possibili posizioni di inceppamento carta relativamente al Vassoio 2 o al Vassoio 3. Quando si verifica un inceppamento, sul pannello di controllo potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio e un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.


---

**⚠ ATTENZIONE:** il fusore può raggiungere temperature estremamente elevate durante l'uso della stampante. Lasciarlo raffreddare prima di toccarlo.


**📝 NOTA:** la procedura per rimuovere un inceppamento carta nel Vassoio 3 è identica a quella del Vassoio 2. Qui è mostrato solo il vassoio 2.

---


1. Aprire lo sportello destro.




2. Rimuovere delicatamente la carta inceppata.




3. Chiudere lo sportello destro.




4. Aprire il vassoio.



5. Rimuovere delicatamente la carta inceppata.




6. Chiudere il vassoio. La stampa riprende automaticamente.



## Rimozione degli inceppamenti della carta nello scomparto di uscita - 13.E1


Utilizzare la seguente procedura per controllare la presenza di carta in tutte le posizioni possibili di inceppamenti nello scomparto di uscita. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

1. Se la carta è visibile nello scomparto di uscita, afferrare il bordo di entrata e rimuoverla.




## Rimozione degli inceppamenti della carta nell'area del fusore (13.B9, 13.B2, 13.FF)


Per rimuovere gli inceppamenti della carta nello sportello posteriore e nell'area del fusore, attenersi alla seguente procedura. Quando si verifica un inceppamento, il pannello di controllo visualizza un'animazione che aiuta nella rimozione dell'inceppamento.

 **NOTA:** il fusore può raggiungere temperature estremamente elevate durante l'utilizzo della stampante. Attendere che si raffreddi prima di eliminare eventuali inceppamenti.


1. Aprire lo sportello destro.



2. Rimuovere delicatamente la carta inceppata.



3. Chiudere lo sportello destro.



# Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Utilizzare le informazioni riportate di seguito per risolvere i problemi di qualità di stampa, inclusi i problemi di qualità dell'immagine e dei colori.

- [Introduzione](#)
- [Risoluzione dei problemi di qualità di stampa](#)

## Introduzione

Utilizzare le informazioni riportate di seguito per risolvere i problemi di qualità di stampa, inclusi i problemi di qualità dell'immagine.

La procedura di risoluzione dei problemi consente di risolvere i seguenti difetti:

- Pagine vuote
- Pagine nere
- Carta arricciata
- Bande chiare o scure
- Striature chiare o scure
- Stampa non nitida
- Sfondo grigio o stampa scura
- Stampa chiara
- Residui di toner
- Toner mancante
- Punti sparsi di toner
- Immagini inclinate
- Macchie
- Striature

## Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Per risolvere i problemi di qualità di stampa, provare queste operazioni nell'ordine suggerito.

- [Stampa da un programma software differente](#)
- [Controllo dell'impostazione relativa al tipo di carta per il processo di stampa](#)
- [Controllo dello stato della cartuccia di toner](#)
- [Stampa di una pagina di pulizia](#)
- [Controllare lo stato del toner e delle cartucce di toner](#)
- [Controllo della carta e dell'ambiente di stampa](#)
- [Tentativo con un altro driver di stampa](#)
- [Risoluzione dei difetti dell'immagine](#)

Per risolvere difetti dell'immagine specifici, fare riferimento a Risolvere i difetti dell'immagine.

### Stampa da un programma software differente

Tentare di stampare da un programma differente.

Se la pagina viene stampata correttamente, il problema è relativo al programma software dal quale viene eseguita la stampa.

## Controllo dell'impostazione relativa al tipo di carta per il processo di stampa

Verificare l'impostazione del tipo di carta se si stampa da un programma software e se le pagine stampate sono scure, sfocate o con strisce, accartocciate o presentano macchie sparse di toner, residui di toner o piccole aree senza toner.

- [Controllo dell'impostazione del tipo di carta sulla stampante](#)
- [Modifica dell'impostazione del tipo di carta \(Windows\)](#)
- [Controllo dell'impostazione del tipo di carta \(macOS\)](#)

### Controllo dell'impostazione del tipo di carta sulla stampante

Controllare l'impostazione del tipo di carta sul pannello di controllo della stampante e modificarla se necessario.

1. Aprire il vassoio.
2. Verificare che il vassoio contenga il tipo di carta corretto.
3. Chiudere il vassoio.
4. Attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello di controllo per confermare o modificare le impostazioni del tipo di carta per il vassoio.

### Modifica dell'impostazione del tipo di carta (Windows)

Controllare il tipo di carta per Windows e modificare l'impostazione, se necessario.

1. Nel programma software, selezionare l'opzione **Stampa**.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Proprietà** o **Preferenze**.
3. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, selezionare il tipo di carta.
5. Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà documento**. Nella finestra di dialogo **Stampa**, fare clic sul pulsante **OK** per stampare il processo.

### Controllo dell'impostazione del tipo di carta (macOS)

Controllare l'impostazione del tipo di carta per macOS e modificarla se necessario.

1. Fare clic sul menu **File**, quindi sull'opzione **Stampa**.
2. Nel menu **Stampante**, selezionare la stampante.
3. Fare clic su **Mostra dettagli** o **Copie e pagine**.
4. Aprire l'elenco a discesa dei menu, quindi fare clic sul menu **Carta/qualità**.
5. Dall'elenco a discesa **Tipo di supporto**, selezionare il tipo.
6. Fare clic sul pulsante **Stampa**.



## Controllo dello stato della cartuccia di toner

Seguire la procedura per verificare la durata stimata rimanente delle cartucce di toner e, se applicabile, lo stato degli altri componenti di manutenzione sostituibili.

- [Passaggio 1: stampare la pagina di stato dei materiali di consumo](#)
- [Passo due: controllo dello stato dei materiali di consumo](#)

### Passaggio 1: stampare la pagina di stato dei materiali di consumo

La pagina di stato dei materiali di consumo indica lo stato della cartuccia.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Rapporti](#) e selezionare l'icona [Rapporti](#).
2. Selezionare il menu [Pagine di configurazione/stato](#).
3. Selezionare [Pagina sullo stato dei materiali di consumo](#), quindi selezionare [Stampa](#) per stampare la pagina.

### Passo due: controllo dello stato dei materiali di consumo

Controllare il rapporto sullo stato dei materiali di consumo come descritto di seguito.

1. Verificare il rapporto sullo stato dei materiali di consumo per controllare la percentuale di durata rimanente delle cartucce di toner e, se applicabile, lo stato degli altri componenti di manutenzione sostituibili.

Se si utilizza una cartuccia di toner quasi esaurita, possono verificarsi problemi di qualità di stampa. La pagina di stato dei materiali di consumo indica quando un materiale di consumo è quasi esaurito. Una volta raggiunta la soglia minima, la Garanzia di protezione HP sul materiale di consumo HP è terminata.

Non è necessario sostituire immediatamente la cartuccia di toner, a meno che la qualità di stampa non risulti definitivamente deteriorata. Tenere una cartuccia di sostituzione disponibile da installare nel caso in cui la qualità di stampa non sia più soddisfacente.

Se si ritiene necessario sostituire una cartuccia di toner o un altro componente di manutenzione sostituibile, la pagina di stato dei materiali di consumo indica i numeri di catalogo HP originali.

2. Verificare se si sta utilizzando una cartuccia HP originale.

Una cartuccia di toner HP originale riporta su di essa la parola "HP" o il logo HP. Per ulteriori informazioni sull'identificazione delle cartucce HP, andare all'indirizzo [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Stampa di una pagina di pulizia

Durante il processo di stampa, è possibile che si accumulino carta, toner e residui di polvere all'interno della stampante, provocando problemi di qualità di stampa come residui di toner, macchie, striature, linee o segni ripetuti.

Per pulire il percorso della carta nella stampante, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Strumenti di supporto](#) e selezionare l'icona [Strumenti di supporto](#).
2. Selezionare i seguenti menu:

- [Manutenzione](#)
  - [Calibrazione/Pulizia](#)
  - [Pagina di pulizia](#)
3. Selezionare [Stampa](#) per stampare la pagina.


Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **Pulizia....** Il completamento del processo di pulizia richiede alcuni minuti. Non spegnere la stampante fino al completamento del processo di pulizia. Al termine, gettare la pagina stampata.

## Controllare lo stato del toner e delle cartucce di toner

Seguire le istruzioni indicate per ispezionare ciascuna cartuccia del toner.

1. Rimuovere le cartucce del toner dalla stampante.
2. Verificare la presenza di eventuali danni nel chip della memoria.
3. Esaminare la superficie del tamburo fotosensibile verde.

---

 **ATTENZIONE:** Non toccare il tamburo fotosensibile. Eventuali impronte lasciate sul tamburo fotosensibile possono causare problemi di qualità di stampa.

---

4. Se sono presenti graffi, impronte o altri danni sul tamburo fotosensibile, sostituire la cartuccia di toner.
5. Reinstallare la cartuccia del toner e stampare alcune pagine per determinare se il problema è stato risolto.

## Controllo della carta e dell'ambiente di stampa

Per controllare la selezione della carta e l'ambiente di stampa, utilizzare le seguenti informazioni.

- [Passaggio 1: uso di carta conforme alle specifiche consigliate da HP](#)
- [Passaggio 2: Controllo dell'ambiente](#)
- [Passaggio 3: impostare l'allineamento del singolo vassoio](#)

### Passaggio 1: uso di carta conforme alle specifiche consigliate da HP

Alcuni problemi di qualità della stampa sono causati dall'utilizzo di carta non conforme alle specifiche HP.

- Utilizzare sempre carta il cui tipo e la cui grammatura siano supportati da questa stampante.
- Utilizzare carta di buona qualità che non presenti tagli, incisioni, lacerazioni, macchie, particelle estranee, polvere, stropicciature, fori, bordi ondulati o piegati.
- Non utilizzare carta su cui sono state eseguite stampe precedenti.
- Utilizzare carta che non contenga materiale metallico, ad esempio come glitter.
- Utilizzare carta specifica per stampanti laser. Non utilizzare carta esclusivamente indicata per le stampanti a getto d'inchiostro.
- Non utilizzare carta troppo ruvida. L'uso di carta più levigata offre generalmente una qualità di stampa migliore.

### Passaggio 2: Controllo dell'ambiente

L'ambiente può influenzare direttamente la qualità della stampa e costituisce una causa comune dei problemi relativi alla qualità di stampa o all'alimentazione di carta. Tentare le soluzioni seguenti:

- Non posizionare la stampante in prossimità di correnti d'aria provenienti, ad esempio, da finestre e porte aperte o ventole di condizionatori.
- Assicurarci che la stampante non sia esposta a temperature o umidità non conformi alle specifiche indicate.
- Non posizionare la stampante in spazi limitati, ad esempio un mobiletto.
- Collocare la stampante su una superficie resistente e piana.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che blocchi le ventole della stampante. La stampante necessita di un flusso d'aria adeguato su tutti i lati, compresa la parte superiore.
- Proteggere la stampante da pulviscolo, polvere, vapore, grasso o altri elementi che potrebbero lasciare residui all'interno.

### Passaggio 3: impostare l'allineamento del singolo vassoio

Seguire i passaggi indicati quando testo o immagini non sono centrati o allineati correttamente sulla pagina stampata quando si stampa da vassoi specifici.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Selezionare i seguenti menu:

- Copia/Stampa o Stampa
  - Qualità di stampa
  - Registrazione dell'immagine
3. Selezionare **Vassoio**, quindi selezionare il vassoio da regolare.
  4. Selezionare **Stampa pagina di prova**, quindi seguire le istruzioni sulle pagine stampate.
  5. Selezionare nuovamente **Stampa pagina di prova** per verificare i risultati, quindi, se necessario, effettuare ulteriori regolazioni.
  6. Selezionare **Fine** per salvare le nuove impostazioni.

## Tentativo con un altro driver di stampa

Se si esegue la stampa da un programma software e le pagine stampate presentano righe inaspettate nelle immagini, testo mancante, immagini mancanti, formattazione errata o font sostitutivi, provare a utilizzare un driver di stampa differente.




Scaricare uno dei seguenti driver dal sito Web del supporto della stampante HP: <http://www.hp.com/support/ljE82540MFP> o <http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP>.

Driver	Descrizione
<b>Driver HP PCL 6 V3</b>	Questo driver di stampa specifico per la stampante supporta Windows 7 e i sistemi operativi più recenti che supportano i driver versione 3. Per un elenco dei sistemi operativi supportati, visitare il sito Web all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/support">www.hp.com/go/support</a> .
<b>Driver HP PCL-6 V4</b>	Questo driver di stampa specifico per la stampante supporta Windows 8.1 e i sistemi operativi più recenti che supportano i driver versione 4. Per un elenco dei sistemi operativi supportati, visitare il sito Web all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/support">www.hp.com/go/support</a> .
<b>Driver HP UPD PS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consigliato per la stampa con i programmi software Adobe® o con altri programmi software con grafica molto complessa</li> <li>● Supporta la stampa con driver di emulazione postscript o con font flash postscript</li> </ul>
<b>HP UPD PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consigliato per la stampa in tutti gli ambienti Windows</li> <li>● Alla maggior parte degli utenti, offre velocità, qualità di stampa e supporto delle caratteristiche della stampante complessivamente migliori</li> <li>● Sviluppato per l'allineamento con Windows Graphic Device Interface (GDI) per velocità ottimale in ambienti Windows</li> <li>● Potrebbe non essere completamente compatibile con i programmi software personalizzati e di terze parti basati su PCL 5</li> </ul>

## Risoluzione dei difetti dell'immagine

Rivedere gli esempi di difetti dell'immagine e la relativa procedura di risoluzione.

**Tabella 9-1** Riferimento rapido tabella dei difetti dell'immagine

Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
<a href="#">Tabella 9-8 Stampa chiara a pagina 206</a>	<a href="#">Tabella 9-6 Sfondo grigio o stampa scura a pagina 205</a>	<a href="#">Tabella 9-4 Pagina vuota - Nessuna stampa a pagina 203</a>
		
<a href="#">Tabella 9-3 Pagina nera a pagina 203</a>	<a href="#">Tabella 9-2 Bande a pagina 202</a>	<a href="#">Tabella 9-10 Striature a pagina 208</a>
		
<a href="#">Tabella 9-5 Difetti di fissaggio/del fusore a pagina 204</a>	<a href="#">Tabella 9-7 Difetti di posizionamento dell'immagine a pagina 205</a>	<a href="#">Tabella 9-9 Difetti di stampa a pagina 207</a>
		

I difetti dell'immagine, indipendentemente dalla causa, possono essere spesso risolti con la stessa procedura. Utilizzare la procedura riportata di seguito come punto di partenza per la risoluzione dei problemi relativi ai difetti delle immagini.


1. Ristampare il documento. I difetti della qualità di stampa possono essere intermittenti o sparire completamente continuando a stampare.
2. Verificare le condizioni della cartuccia o delle cartucce. Se lo stato di una cartuccia è **Quasi esaurito** (ha superato la durata nominale), sostituire la cartuccia.
3. Assicurarsi che il driver e le impostazioni della modalità di stampa del vassoio corrispondano al supporto caricato nel vassoio. Provare a utilizzare una risma di supporti di stampa diversi o un altro vassoio. Provare a utilizzare una diversa modalità di stampa.
4. Accertarsi che la stampante rientri nell'intervallo di umidità/temperatura operativa supportati.
5. Utilizzare sempre un tipo, una dimensione e un peso di carta supportati dalla stampante. Consultare le pagine di assistenza della stampante all'indirizzo [support.hp.com](http://support.hp.com) per un elenco dei formati e dei tipi di carta supportati per la stampante.




**NOTA:** Per "fusione" si intende la parte del processo di stampa in cui il toner viene fissato sulla carta.

Gli esempi seguenti mostrano un foglio in formato Lettera che è stato stampato prima dal lato corto.

**Tabella 9-2** Bande

Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	<p>Righe chiare o scure ripetute per tutta la lunghezza della pagina e che sono bande di impulsi e/o ad ampia distanza. Possono essere nette o tenui. Il difetto si presenta solo nelle aree di riempimento, non nel testo o nelle sezioni prive di contenuto stampato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristampare il documento.</li> <li>2. Provare a stampare da un altro vassoio.</li> <li>3. Sostituire la cartuccia.</li> <li>4. Utilizzare un tipo di carta diverso.</li> <li>5. <b>Solo modelli enterprise:</b> nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere al menu <b>Regola tipi di carta</b>, quindi scegliere una modalità di stampa concepita per un supporto leggermente più pesante di quello utilizzato. In questo modo viene rallentata la velocità di stampa e la qualità di stampa potrebbe migliorare.</li> <li>6. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>

**Tabella 9-3** Pagina nera

Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	La pagina stampata è completamente nera.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1082 291 1437 344">1. Ispezionare visivamente la cartuccia per verificare la presenza di danni.</li><li data-bbox="1082 369 1437 422">2. Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente.</li><li data-bbox="1082 447 1437 470">3. Sostituire la cartuccia</li><li data-bbox="1082 495 1437 548">4. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol>

**Tabella 9-4** Pagina vuota - Nessuna stampa


Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	La pagina è completamente vuota e non contiene nessun contenuto stampato.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1082 980 1461 1033">1. Accertarsi che le cartucce siano originali HP.</li><li data-bbox="1082 1058 1461 1110">2. Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente.</li><li data-bbox="1082 1136 1461 1159">3. Stampare con un'altra cartuccia.</li><li data-bbox="1082 1184 1461 1314">4. Controllare il tipo di carta nel vassoio della carta e regolare le impostazioni corrispondenti della stampante. Se necessario, selezionare un tipo di carta più leggero.</li><li data-bbox="1082 1339 1461 1388">5. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol>

Tabella 9-5 Difetti di fissaggio/del fusore



Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	<p>Ombreggiature leggere od offset dell'immagine si ripetono per tutta la pagina. L'immagine ripetuta potrebbe sbiadirsi ad ogni ripetizione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristampare il documento.</li> <li>2. Controllare il tipo di carta nel vassoio della carta e regolare le impostazioni corrispondenti della stampante. Se necessario, selezionare un tipo di carta più leggero.</li> <li>3. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>
	<p>Il toner viene via da entrambi i bordi della pagina. Questo difetto è più comune sui bordi dei processi ad elevata copertura e sui tipi di supporti leggeri, ma può verificarsi in qualsiasi punto della pagina.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristampare il documento.</li> <li>2. Controllare il tipo di carta nel vassoio della carta e regolare le impostazioni corrispondenti della stampante. Se necessario, provare ad utilizzare un tipo di carta più pesante.</li> <li>3. <b>Solo modelli enterprise:</b> dal pannello di controllo della stampante, accedere al menu <b>Da bordo a bordo</b>, quindi selezionare <b>Normale</b>. Ristampare il documento.</li> <li>4. <b>Solo modelli enterprise:</b> dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Includi autom. margini</b> e ristampare il documento.</li> <li>5. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>



Tabella 9-6 Sfondo grigio o stampa scura


Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	<p>L'immagine o il testo sono più scuri del previsto e/o lo sfondo è grigio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertarsi che la carta nei vassoi non sia stata già utilizzata nella stampante.</li> <li>2. Utilizzare un tipo di carta diverso.</li> <li>3. Ristampare il documento.</li> <li>4. <b>Solo modelli mono:</b> dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, andare al menu <a href="#">Regola densità del toner</a>, quindi regolare la densità del toner su un livello inferiore.</li> <li>5. Accertarsi che la stampante rientri nell'intervallo di umidità e temperatura operativa supportato.</li> <li>6. Sostituire la cartuccia.</li> <li>7. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>

Tabella 9-7 Difetti di posizionamento dell'immagine


Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	<p>L'immagine non è centrata o la pagina è inclinata. Il difetto si verifica quando la carta non è posizionata correttamente poiché viene prelevata dal vassoio e si sposta attraverso il percorso carta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristampare il documento.</li> <li>2. Rimuovere la carta e ricaricare il vassoio. Assicurarsi che i bordi della carta siano pareggiati su tutti i lati.</li> <li>3. Accertarsi che la pila non superi l'indicatore di vassoio pieno. Non riempire eccessivamente il vassoio.</li> <li>4. Assicurarsi che le guide della carta siano regolate correttamente per il formato della carta. non stringere le guide contro la pila di carta. Regolarle in base alle tacche o ai contrassegni nel vassoio.</li> <li>5. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>

Tabella 9-8 Stampa chiara


Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	Il contenuto stampato è chiaro o sbiadito su tutta la pagina.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1054 289 1326 317">1. Ristampare il documento.</li><li data-bbox="1054 338 1390 394">2. Rimuovere la cartuccia, quindi scuoterla per ridistribuire il toner.</li><li data-bbox="1054 415 1406 548">3. <b>Solo modelli mono:</b> accertarsi che l'impostazione EconoMode sia disattivata nel pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa.</li><li data-bbox="1054 569 1358 625">4. Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente.</li><li data-bbox="1054 646 1406 730">5. Stampare una pagina Stato dei materiali di consumo e verificare la durata e l'uso della cartuccia.</li><li data-bbox="1054 751 1294 779">6. Sostituire la cartuccia.</li><li data-bbox="1054 800 1406 856">7. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol>

Tabella 9-9 Difetti di stampa





Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	<p>Le pagine stampate sono arricciate ai bordi. Il bordo arricciato può riguardare il lato corto o lungo della carta. Sono possibili due tipi di arriccatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arriccatura positiva:</b> la carta è arricciata verso il lato stampato. Il difetto si verifica in ambienti asciutti o quando si stampano pagine ad alta copertura.</li> <li>• <b>Arriccatura negativa:</b> la carta non è arricciata dal lato stampato. Il difetto si verifica in ambienti con alta umidità o quando si stampano pagine con copertura minima.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristampare il documento.</li> <li>2. <b>Arriccatura positiva:</b> sul pannello di controllo della stampante, selezionare un tipo di carta più pesante. Il tipo di carta più pesante consente di creare una temperatura più elevata per la stampa.  <b>Arriccatura negativa:</b> sul pannello di controllo della stampante, selezionare un tipo di carta più leggero. Il tipo di carta più leggero crea una temperatura inferiore per la stampa. Provare a conservare la carta in un ambiente asciutto prima di utilizzarla oppure utilizzare carta di una risma appena aperta.</li> <li>3. Stampa in modalità fronte/retro.</li> <li>4. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>
	<p>La carta non forma una pila ordinata nel vassoio di uscita. La pila potrebbe essere irregolare, disallineata o le pagine potrebbero essere fuoriuscite dal vassoio e scivolate sul pavimento. Una delle seguenti condizioni può causare questo difetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevato arriccamento della carta</li> <li>• La carta nel vassoio è stropicciata o deformata</li> <li>• La carta è di tipo non standard, ad esempio buste</li> <li>• Il vassoio di alimentazione è troppo pieno</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristampare il documento.</li> <li>2. Aprire l'estensione dello scomparto di uscita.</li> <li>3. Se il difetto è causato dall'estremo arriccamento della carta, attenersi alla procedura di risoluzione dei problemi di arriccamento in uscita.</li> <li>4. Utilizzare un tipo di carta diverso.</li> <li>5. Utilizzare carta di una risma appena aperta.</li> <li>6. Rimuovere la carta dal vassoio di uscita prima che il vassoio risulti troppo pieno.</li> <li>7. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li> </ol>

Tabella 9-10 Striature

Esempio	Descrizione	Possibili soluzioni
	<p>Striature verticali chiare che generalmente ricoprono tutta la lunghezza della pagina. Il difetto si presenta solo nelle aree di riempimento, non nel testo o nelle sezioni prive di contenuto stampato.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ristampare il documento.</li><li>2. Rimuovere la cartuccia, quindi scuoterla per ridistribuire il toner.</li><li>3. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol> <p><b>NOTA:</b> Se l'ambiente di stampa non rientra nell'intervallo specificato per temperatura o umidità, possono verificarsi striature verticali sia chiare che scure. Fare riferimento alle specifiche ambientali della stampante per i livelli di temperatura e umidità consentiti.</p>
	<p>Righe scure verticali che si ripetono per tutta la lunghezza della pagina. Il difetto potrebbe verificarsi in un punto qualsiasi della pagina, nelle aree di riempimento o nelle sezioni prive di contenuti stampati.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ristampare il documento.</li><li>2. Rimuovere la cartuccia, quindi scuoterla per ridistribuire il toner.</li><li>3. Stampa di una pagina di pulizia.</li><li>4. Controllare il livello di toner nella cartuccia.</li><li>5. Se il problema persiste, accedere a <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a>.</li></ol>

## Risoluzione dei problemi di rete cablata

Contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica. Accertarsi di conoscere il numero del modello di prodotto, che è indicato sull'etichetta del prodotto sul retro della stampante.

## Risoluzione dei problemi di rete wireless

Contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica. Accertarsi di conoscere il numero del modello di prodotto, che è indicato sull'etichetta del prodotto sul retro della stampante.

## Risoluzione dei problemi fax

Utilizzare le seguenti sezioni per risolvere i problemi relativi alle funzioni fax della stampante.

- [Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi relativi al fax](#)
- [Problemi generali di stampa](#)

## Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi relativi al fax

Utilizzare l'elenco di controllo riportato di seguito per identificare la causa dei possibili problemi relativi al fax:

- [Tipo di linea telefonica utilizzato](#)
- [Utilizzo di un dispositivo di protezione da sbalzi di tensione](#)
- [Utilizzo di un servizio di casella vocale fornito dalla società telefonica o di una segreteria telefonica](#)
- [La linea telefonica presenta la funzione di avviso di chiamata?](#)
- [Verifica dello stato dell'accessorio fax](#)
- **Si utilizza il cavo fax fornito con l'accessorio fax?** Questo accessorio fax è stato collaudato con il cavo fax in dotazione per soddisfare le specifiche RJ11 e funzionali. Non sostituire il cavo con un altro cavo fax. Per l'accessorio fax analogico sono necessari un cavo fax Richiede inoltre una connessione telefonica analogica.
- **Il connettore della linea fax/telefono è inserito nella presa dell'accessorio fax?** Verificare che il connettore telefonico sia inserito correttamente nella presa. Inserire il connettore nella presa finché non scatta.



**NOTA:** Verificare che il connettore telefonico sia collegato alla porta del fax anziché alla porta di rete. Le porte sono simili.

- **Il connettore telefonico a muro funziona correttamente?** Verificare la presenza del segnale collegando un telefono alla presa a muro e accertarsi che venga emesso un segnale e sia possibile effettuare o ricevere una chiamata.

### Tipo di linea telefonica utilizzato

Verificare il tipo di linea telefonica in uso, quindi esaminare i relativi suggerimenti.

- **Linea dedicata:** una linea fax/telefonica analogica standard assegnata per la ricezione o l'invio di fax.



**NOTA:** la linea telefonica deve essere utilizzata esclusivamente dalla stampante fax e non deve essere condivisa con altri tipi di dispositivi telefonici, ad esempio sistemi di allarme che utilizzano la linea telefonica per le notifiche agli istituti di vigilanza.

- **Sistema PBX:** un sistema telefonico aziendale. I telefoni standard e l'accessorio fax utilizzano un segnale telefonico analogico. Alcuni sistemi PBX sono digitali e potrebbero non essere compatibili con l'accessorio fax. Potrebbe essere necessario un Adattatore per Telefoni Analogici (Analog Telephone Adapter - ATA) per collegare l'apparecchio fax ai sistemi PBX digitali.
- **Linee a trasferimento di chiamata:** una funzione del sistema telefonico che consente di trasferire la chiamata successiva sulla successiva linea disponibile quando la prima linea in entrata è occupata. Provare a collegare la stampante alla prima linea telefonica in entrata. L'accessorio fax risponde alla chiamata dopo il numero di squilli selezionato nell'impostazione del numero di squilli alla risposta.

### Utilizzo di un dispositivo di protezione da sbalzi di tensione

È possibile utilizzare un dispositivo di protezione da sbalzi di tensione tra la presa a muro e l'accessorio fax per proteggere quest'ultimo da eventuali sbalzi di tensione trasmessi tramite le linee telefoniche. Questi dispositivi possono causare problemi di comunicazione tramite fax in quanto compromettono la qualità del segnale telefonico.

Se si riscontrano problemi nell'invio o nella ricezione di fax e si utilizza uno di questi dispositivi, collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro per stabilire se il problema riguarda il dispositivo di protezione dagli sbalzi di tensione.

## Utilizzo di un servizio di casella vocale fornito dalla società telefonica o di una segreteria telefonica

Se il numero di squilli alla risposta impostato per il servizio di messaggistica è inferiore a quello impostato per l'accessorio fax, il servizio di messaggistica risponde alla chiamata e l'accessorio fax non è in grado di ricevere i fax.

Se il numero di squilli alla risposta impostato per l'accessorio fax è inferiore a quello impostato per il servizio di messaggistica, l'accessorio fax risponde a tutte le chiamate.

## La linea telefonica presenta la funzione di avviso di chiamata?

Se sulla linea telefonica del fax è attivata la funzione di avviso di chiamata, un avviso di chiamata può interrompere una chiamata fax in corso, provocando un errore di comunicazione.

Verificare che la funzione di avviso di chiamata non sia attiva sulla linea telefonica del fax.


## Verifica dello stato dell'accessorio fax

Se l'accessorio fax analogico sembra non funzionare, stampare un rapporto [Pagina di configurazione](#) per controllarne lo stato.

1. Nella schermata iniziale, scorrere le opzioni e selezionare [Rapporti](#).
2. Aprire i seguenti menu:
  - [Pagine configur./stato](#)
  - [Pagina di configurazione](#)
3. Toccare il pulsante [Stampa](#) per stampare il rapporto oppure toccare il pulsante [Visualizza](#) per visualizzare il rapporto sullo schermo. Il rapporto consiste di diverse pagine.

 **NOTA:** l'indirizzo IP o il nome host della stampante è riportato nella pagina Jetdirect.

Controllare lo stato del modem nella pagina dell'accessorio fax della pagina di configurazione, sotto l'intestazione Informazioni hardware. Nella tabella che segue vengono identificate le condizioni di stato e le soluzioni possibili.

 **NOTA:** se la pagina dell'accessorio fax non viene stampata, l'accessorio fax analogico potrebbe presentare dei problemi. Se si utilizza il fax tramite LAN o Internet, queste configurazioni potrebbero disattivare la funzione.

Operativo / Attivato <sup>1</sup>	L'accessorio fax analogico è installato e pronto.
Operativo/Disattivato <sup>1</sup>	L'accessorio fax è installato, tuttavia le impostazioni fax richieste non sono ancora state configurate.  L'accessorio fax è installato e operativo, tuttavia, l'utility di invio digitale HP ha disattivato la funzione fax della stampante o attivato il fax tramite LAN. Quando si attiva il fax tramite LAN, la funzione fax analogica viene disattivata. È possibile attivare una sola funzione fax per volta, LAN o analogica.  <b>NOTA:</b> Quando si attiva il fax tramite LAN, la funzione <a href="#">Scansione su fax</a> non è disponibile sul pannello di controllo della stampante.
Non operativo / Attivato/Disattivato <sup>1</sup>	La stampante ha rilevato un errore del firmware. Aggiornare il firmware.

---

Danneggiato / Attivato/Disattivato<sup>1</sup>

Si è verificato un errore nell'accessorio fax. Reinserire la scheda dell'accessorio fax e verificare la presenza di pin piegati. Se lo stato resta DANNEGGIATO, sostituire la scheda dell'accessorio fax analogico.

---

<sup>1</sup> ATTIVATO indica che l'accessorio fax analogico è attivato, acceso; DISATTIVATO indica che è attivato il fax via LAN (il fax analogico è spento).



## Problemi generali di stampa

Di seguito sono riportati alcuni problemi comuni relativi al fax:

- [Il fax non è stato inviato](#)
- [Non viene visualizzato alcun pulsante della rubrica fax](#)
- [Non è possibile individuare le impostazioni fax in HP Web Jetadmin](#)
- [L'intestazione viene collocata nella parte superiore della pagina dopo l'attivazione dell'opzione della mascherina.](#)
- [Nella casella dei destinatari sono riportati sia nomi che numeri](#)
- [Un fax di una sola pagina viene stampato su due pagine](#)
- [Un documento si blocca nell'alimentatore documenti durante l'invio del fax](#)
- [Il volume dei suoni provenienti dall'accessorio fax è troppo alto o troppo basso](#)

### Il fax non è stato inviato

Controllare il problema del fax e provare la soluzione consigliata.

La funzione di compressione JBIG è abilitata e l'apparecchio fax ricevente non la supporta.

Disattivare l'impostazione della funzione di compressione JBIG.

### Non viene visualizzato alcun pulsante della rubrica fax

Controllare il problema del fax e provare la soluzione consigliata.

Nessuno dei contatti nell'elenco contatti selezionato ha informazioni fax associate. Aggiungere le informazioni fax necessarie.

### Non è possibile individuare le impostazioni fax in HP Web Jetadmin

Controllare il problema del fax e provare la soluzione consigliata.

Le impostazioni fax in HP Web Jetadmin si trovano nel menu a discesa relativo allo stato della periferica.

Dal menu a discesa, selezionare **Invio digitale e Fax**.

### L'intestazione viene collocata nella parte superiore della pagina dopo l'attivazione dell'opzione della mascherina.

Questo problema del fax fa parte nel normale funzionamento.

Per tutti i fax inoltrati, la stampante colloca l'intestazione della mascherina nella parte superiore della pagina.

Il funzionamento è corretto.

### Nella casella dei destinatari sono riportati sia nomi che numeri

Questo problema del fax fa parte nel normale funzionamento.

Nomi e numeri vengono entrambi visualizzati in base alla provenienza. Nella rubrica fax vengono elencati i nomi e tutti gli altri numeri dell'elenco dei database.

Il funzionamento è corretto.

### Un fax di una sola pagina viene stampato su due pagine

Controllare il problema del fax e provare la soluzione consigliata.

L'intestazione del fax è stata inserita nella parte superiore del fax, facendo scorrere il testo nella seconda pagina.

Per stampare il fax su una sola pagina, impostare l'intestazione in modalità mascherina o regolare l'impostazione di adattamento a pagina.

### Un documento si blocca nell'alimentatore documenti durante l'invio del fax

Controllare il problema del fax e provare la soluzione consigliata.

È presente un inceppamento nell'alimentatore documenti.

Eliminare l'inceppamento e inviare nuovamente il fax.

### Il volume dei suoni provenienti dall'accessorio fax è troppo alto o troppo basso

Controllare il problema del fax e provare la soluzione consigliata.

È necessario regolare l'impostazione del volume.

Regolare il volume nel menu [Impostazioni invio fax](#) e nel menu [Impostazioni ricezione fax](#).

## L'unità flash USB non risponde

Per impostazione predefinita, la porta USB è disattivata. Prima di utilizzare questa funzione, attivare la porta USB.

- [Metodo uno: attivare la porta USB dal pannello di controllo della stampante](#)
- [Metodo due: attivare la porta USB dal server Web HP incorporato \(solo stampanti connesse alla rete\)](#)

Attenersi a uno dei seguenti metodi per attivare la porta:



### Metodo uno: attivare la porta USB dal pannello di controllo della stampante

Utilizzare il pannello di controllo della stampante per attivare la porta USB per la stampa.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, accedere all'applicazione [Impostazioni](#) e selezionare l'icona [Impostazioni](#).
2. Aprire i seguenti menu
  - [Copia/Stampa](#) o [Stampa](#)
  - [Abilita dispositivo USB](#)
3. Selezionare [Attivata](#) per attivare la porta USB.

### Metodo due: attivare la porta USB dal server Web HP incorporato (solo stampanti connesse alla rete)

Utilizzare il server Web HP incorporato per attivare la porta USB per la stampa.

1. Nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante, selezionare l'icona Informazioni  e l'icona Rete  per visualizzare l'indirizzo IP o il nome host
2. Aprire un browser Web e, nel campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo IP esattamente come viene visualizzato nel pannello di controllo della stampante. Premere il tasto [Invio](#) sulla tastiera del computer. Si apre EWS.



**NOTA:** se nel browser Web viene visualizzato un messaggio **È stato rilevato un problema con il certificato di sicurezza di questo sito Web** quando si prova ad aprire il server Web incorporato, fare clic su **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)**.

Se si sceglie **Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)**, il computer non verrà danneggiato durante la navigazione all'interno del server Web incorporato per la stampante HP.

3. Selezionare la scheda **Copia/Stampa** per i modelli MFP o la scheda **Stampa** per i modelli SFP.
4. Nel menu a sinistra, selezionare **Impostazioni Stampa da unità USB**.
5. Selezionare **Abilita Stampa da unità USB**.
6. Fare clic su **Applica**.



# Indice analitico

## A

- accessori
  - informazioni generali 43
  - ordini 44
- accessori di memoria USB
  - stampa da 73
- acustiche, specifiche 22
- alimentatore documenti
  - inceppamenti 188
  - posizione 4
  - problemi di alimentazione della carta 179, 184
- alimentazione
  - consumo 22
- alloggiamento per integrazione hardware (HIP)
  - posizione 4
- archiviazione processi di stampa 69
- assistenza
  - online 176
- assistenza clienti
  - online 176
- assistenza online 176
- assistenza tecnica
  - online 176
- Avvia copia, pulsante
  - posizione 4

## B

- blocco
  - formatter 168, 170
- Bonjour
  - identificazione 152
- buste
  - orientamento 26
  - orientamento, caricamento 39
- buste, caricamento 39

## C

- calibrazione
  - colori 194
- caricamento
  - carta nei vassoi 2 e 3 33
  - carta nel vassoio 1 26
- carta
  - caricamento dei vassoi 2 e 3 33
  - caricamento del vassoio 1 26
  - inceppamenti 187
  - orientamento dei vassoi 2 e 3 33, 34
  - orientamento per il vassoio 1 26, 27
  - selezione 194, 195, 199
- carta speciale
  - stampa (Windows) 62
- carta, ordinazione 44
- Cartella di rete, invio a 135
- cartelle
  - invio a 135
- cartuccia
  - sostituzione 45
- cartuccia del toner
  - componenti 45
  - impostazioni soglia minima 178
  - sostituzione 45
  - utilizzo quando in esaurimento 178
- colori
  - calibrazione 194
- componenti
  - informazioni generali 43
- configurazione generale
  - Server Web incorporato HP 152, 154, 155
- connessione dell'alimentazione
  - posizione 4

- consumo energetico, ottimizzazione 171
- copia
  - informazioni generali 79

## D

- dimensioni, stampante 21
- dischi rigidi
  - crittografati 168, 170
- Driver di stampa
  - download dal sito Web del supporto della stampante 200

## E

- EconoMode, impostazione 194, 195
- elenco Altri collegamenti
  - Server Web incorporato HP 152, 154, 162
- elettriche, specifiche 22
- eliminazione
  - processi memorizzati 69, 72
- Ethernet (RJ-45)
  - posizione 4, 6
- etichetta
  - orientamento 41
- etichette
  - orientamento, caricamento 41
  - stampa (Windows) 62
  - stampa su 41
- etichette, caricamento 41
- Explorer, versioni supportate
  - Server Web HP incorporato 152

## F

- Fax
  - problemi di alimentazione documenti 213
- fax
  - impostazioni 145

- impostazioni obbligatorie 144
- informazioni generali 143
- installazione 144
- problemi di alimentazione documenti 209
- formatter
  - posizione 4, 5
- fronte/retro manuale
  - Mac 66
  - Windows 62
- fusore
  - inceppamenti 192
- G**
- gateway, impostazione predefinita 164
- gestione della rete 164
- gestione della stampante
  - informazioni generali 151
- Guida in linea, pannello di controllo 176
- Guida, pannello di controllo 176
- Guida, pulsante
  - posizione 4, 8
- H**
- Home, pulsante
  - posizione 4, 8
- HP Web Jetadmin 173
- HP Web Services
  - attivazione 152, 154, 160
- I**
- impostazione gateway predefinito 164
- impostazioni
  - fax 145
  - ripristino delle impostazioni predefinite 177
- impostazioni del driver Mac
  - Memorizzazione processo 69
- impostazioni della velocità di collegamento, modifica 164
- impostazioni di copia
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 156
- impostazioni di invio digitale
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 156
- impostazioni di rete
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 161
- impostazioni di scansione
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 156
- impostazioni di sicurezza
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 159
- impostazioni di stampa
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 156
- impostazioni duplex di rete, modifica 164
- impostazioni fax
  - obbligatorie 144
  - Server Web HP incorporato 152, 154, 158
- impostazioni obbligatorie
  - fax 144
- inceppamenti
  - alimentatore documenti 188
  - cause 187
  - fusore 192
  - navigazione automatica 187
  - posizioni 186
  - scomparto di uscita 192
  - sportello destro 192
  - vassoi da 520 fogli 190
  - Vassoio 1 189
  - Vassoio 2 190
  - Vassoio 3 190
- inceppamenti di carta
  - alimentatore documenti 188
  - fusore 192
  - posizioni 186
  - scomparto di uscita 192
  - sportello destro 192
  - vassoi da 520 fogli 190
  - Vassoio 1 189
  - Vassoio 2 190
  - Vassoio 3 190
- indirizzo IPv4 164
- Indirizzo IPv6 164
- Internet Explorer, versioni supportate
  - Server Web HP incorporato 152
- interruttore di alimentazione
  - posizione 4
- intervallo di pausa
  - impostazione 171
- invio digitale
  - cartelle 135
  - invio di documenti 129
  - memoria della stampante 132
  - USB 139
- invio per e-mail
  - invio di documenti 129
- IPsec 168, 170
- J**
- Jetadmin, HP Web 173
- JetAdvantage 140
- L**
- LAN (Local Area Network)
  - posizione 4, 6
- lucidi
  - stampa (Windows) 62
- M**
- maschera di sottorete 164
- materiali di consumo
  - impostazioni soglia minima 178
  - informazioni generali 43
  - ordini 44
  - Server Web HP incorporato 158
  - sostituzione dei punti 53
  - sostituzione dell'unità di raccolta del toner 50
  - sostituzione della cartuccia di toner 45
  - utilizzo quando in esaurimento 178
- memoria
  - incluso 11
- memoria della stampante
  - invio a 132
- memoria stampante, scansione in 132
- memorizzazione dei processi
  - con Windows 69
- memorizzazione, processo
  - impostazioni per Mac 69
- modalità carta intestata alternativa 26, 32, 38
- N**
- Netscape Navigator, versioni supportate
  - Server Web HP incorporato 152

- numero di serie
  - posizione 4, 5
- numero prodotto
  - posizione 4, 5
- O**
- opzioni colore
  - modifica, Windows 194
- ordini
  - materiali di consumo e accessori 44
- orientamento
  - buste 39
  - etichette 41
- P**
- pagine al minuto 11
- pagine di informazioni
  - Server Web incorporato HP 152, 154
- Pagine per foglio
  - selezione (Mac) 66
  - selezione (Windows) 62
- pannello di controllo
  - Guida 176
  - posizione 4
  - posizione delle funzioni 4, 8
- peso stampante 21
- Più pagine per foglio
  - stampa (Mac) 66
  - stampa (Windows) 62
- Porta di stampa USB 2.0 Hi-speed
  - posizione 4, 6
- porta fax
  - posizione 4
- Porta LAN
  - posizione 4, 6
- Porta per stampa USB diretta
  - posizione 4
- Porta RJ-45
  - posizione 4, 6
- Porta USB
  - attivazione 73, 74, 76, 215
  - posizione 4, 6
- porte
  - posizione 4, 6
- porte interfaccia
  - posizione 4, 5, 6
- problemi di alimentazione
  - documenti 209, 213
- problemi di prelievo della carta
  - risoluzione 179, 181
- processi memorizzati
  - creazione (Mac) 69
  - creazione (Windows) 69
  - eliminazione 69, 72
  - stampa 69
- processi, memorizzati
  - creazione (Windows) 69
  - eliminazione 69, 72
  - impostazioni per Mac 69
  - stampa 69
- protezione
  - disco rigido crittografato 168, 170
  - incluso 11
- pulizia
  - percorso carta 194, 195
- Pulsante di accensione/spegnimento
  - posizione 4
- punti metallici
  - sostituzione 53
- Q**
- qualità dell'immagine
  - controllo dello stato della cartuccia di toner 194, 195, 197
  - provare un altro driver di stampa 200
- R**
- Registrazione, pulsante
  - posizione 4, 8
- requisiti del browser
  - Server Web HP incorporato 152
- requisiti del browser Web
  - Server Web HP incorporato 152
- requisiti di sistema
  - Server Web HP incorporato 152
- rete
  - impostazioni, modifica 164
  - impostazioni, visualizzazione 164
  - nome stampante, modifica 164
- reti
  - gateway predefinito 164
  - HP Web Jetadmin 173
  - indirizzo IPv4 164
  - Indirizzo IPv6 164
- maschera di sottorete 164
- supportato 11
- ripristino delle impostazioni
  - predefinite 177
- rischio di scosse elettriche 3
- risoluzione dei problemi
  - controllo dello stato della cartuccia di toner 194, 195, 197
  - inceppamenti 186, 187
  - informazioni generali 175
  - problemi di alimentazione della carta 179
  - provare un altro driver di stampa 200
- S**
- Salvataggio nella memoria della stampante 132
- scansione
  - informazioni generali 85
- scansione a e-mail
  - invio di documenti 129
- scansione a una cartella della stampante 132
- scansione a USB 139
- scansione nella memoria della stampante 132
- scansione su cartella 135
- Scansione su cartella di rete 135
  - configurazione iniziale 102
- Scansione su unità USB 139
  - attivazione 124
- scomparto di uscita
  - posizione 4
  - rimozione inceppamento 192
- scomparto, uscita
  - posizione 4
- Server Web HP incorporato
  - impostazioni di copia 152, 154, 156
  - impostazioni di invio digitale 152, 154, 156
  - impostazioni di rete 152, 154, 161
  - impostazioni di scansione 152, 154, 156
  - impostazioni di sicurezza 152, 154, 159
  - impostazioni di stampa 152, 154, 156

- impostazioni fax 152, 154, 158
  - materiali di consumo 158
  - Server Web HP incorporato (EWS)
    - connessione di rete 152
    - funzioni 152
  - Server Web incorporato
    - apertura 164
    - modifica del nome della stampante 164
    - modifica delle impostazioni di rete 164
  - Server Web incorporato (EWS)
    - assegnazione di password 168, 169
    - connessione di rete 152
    - funzioni 152
  - Server Web incorporato HP
    - apertura 164
    - configurazione generale 152, 154, 155
    - elenco Altri collegamenti 152, 154, 162
    - HP Web Services 152, 154, 160
    - modifica del nome della stampante 164
    - modifica delle impostazioni di rete 164
    - pagine di informazioni 152, 154
    - strumenti per la risoluzione dei problemi 152, 154, 159
  - servizio clienti HP 176
  - Sicurezza IP 168, 170
  - sistemi operativi supportati 19
  - sistemi operativi, supportati 19
  - siti Web
    - assistenza clienti 176
    - HP Web Jetadmin, download 173
  - soluzioni aziendali HP JetAdvantage 140
  - sostituzione
    - cartuccia del toner 45
    - punti metallici 53
    - unità di raccolta del toner 50
  - specifiche
    - dimensioni della stampante 21
    - elettriche e acustiche 22
  - Sportello anteriore
    - posizione 4
  - sportello destro
    - inceppamenti 192
    - posizione 4
  - stampa
    - da accessori di memoria USB 73
    - informazioni generali 61
    - processi memorizzati 69
  - stampa fronte/retro
    - Mac 66
    - manuale (Mac) 66
    - manuale (Windows) 62
  - stampa privata 69
  - stampa su due lati
    - impostazioni (Windows) 62
    - Mac 66
    - Windows 62
  - stampa su due lati (stampa fronte/retro)
    - impostazioni (Windows) 62
    - Windows 62
  - stampa su entrambi i lati
    - impostazioni (Windows) 62
    - Mac 66
    - manuale, Windows 62
    - Windows 62
  - stampa USB diretta 73
  - stampante
    - informazioni generali 1
  - stampante, specifiche
    - informazioni generali 11
  - stato, pagina accessori fax 209, 210
  - strumenti per la risoluzione dei problemi
    - Server Web incorporato HP 152, 154, 159
  - supporto di stampa
    - caricamento nel vassoio 1 26
- T**
- TCP/IP
    - configurazione manuale dei parametri IPv4 164
    - configurazione manuale dei parametri IPv6 164
  - tecniche, specifiche 11
  - tema colori
    - modifica, Windows 194
  - tipi di carta
    - selezione (Mac) 66
  - tipo di carta
    - selezione (Windows) 62
  - touchscreen
    - posizione delle funzioni 4, 8
- U**
- unità di raccolta del toner
    - posizione 4
    - sostituzione 50
  - USB
    - invio a 139
  - Uscita, pulsante
    - posizione 4, 8
  - uso di energia
    - 1 watt o meno 171
- V**
- vassoi
    - capacità 11
    - incluso 11
    - posizione 4
    - uso della modalità carta intestata alternativa 32, 38
  - vassoi carta
    - informazioni generali 25
  - vassoi da 520 fogli
    - inceppamenti 190
  - Vassoio 1
    - caricamento delle buste 39
    - inceppamenti 189
    - orientamento della carta 26, 27
    - posizione 4
  - Vassoio 2
    - caricamento 33
    - inceppamenti 190
    - orientamento della carta 33, 34
    - posizione 4
  - Vassoio 3
    - caricamento 33
    - inceppamenti 190
    - orientamento della carta 33, 34
    - posizione 4
  - velocità, ottimizzazione 171