



Station de travail HP Carte de référence rapide



639172-057

HP s'engage à réduire les effets de nos produits sur l'environnement. Dans le cadre de nos efforts continus, HP transfère davantage de contenu sur le Web et sur votre disque dur. Cette carte vous oriente vers les ressources appropriées. Merci d'avoir acheté une station de travail HP !

Trouver les ressources de la station de travail

Où puis-je trouver ?	Reportez-vous à tout ou partie des éléments suivants :
Fiche de référence rapide (QuickSpecs) Vidéos de remplacement et autres ressources	Allez sur www.hp.com/go/quickspecs pour afficher les QuickSpecs du modèle de votre station de travail. Allez sur www.hp.com/go/sml et sélectionnez le modèle de votre station de travail pour accéder aux vidéos de retrait et de remplacement, ainsi qu'à d'autres ressources.
Documentation	Allez sur http://www.hp.com/support , puis suivez les instructions pour rechercher votre produit et consulter la liste des documentations disponibles. Sur le bureau Windows® 7, sélectionnez Démarrer , puis Aide et support de HP , et enfin Documentation HP . Sous Windows 10, sélectionnez Démarrer , puis Toutes les applications, HP , et enfin Documentation HP . Sur le bureau Linux®, lancez la page d'accueil du navigateur HP par défaut.
Diagnostics, dépannage, logiciels et pilotes	Allez sur http://www.hp.com/support , puis suivez les instructions pour rechercher votre produit. Vous pouvez accéder aux types d'assistance suivants : <ul style="list-style-type: none">• Résolution d'un problème (documents d'auto-assistance)• Diagnostic d'un problème• Discussion en ligne avec un technicien HP• Conseils d'utilisateurs ou notifications clients• Logiciels et pilotes disponibles
Prise en charge aux États-Unis	Pour de l'assistance aux États-Unis, ouvrez le site http://www.hp.com/support , puis suivez les instructions pour rechercher votre produit. Vous pouvez accéder ici aux types de support suivants : <ul style="list-style-type: none">• Discussion en ligne avec un technicien HP• Numéros de téléphone de l'assistance technique• Adresses des centres de service HP
Informations sur la garantie	Vous trouverez la garantie limitée HP avec les manuels de l'utilisateur de votre ordinateur et/ou sur le CD ou DVD fourni avec le produit. Dans certains pays ou certaines régions, HP peut fournir une version imprimée de la garantie avec le produit. Dans les pays ou régions où la garantie n'est pas fournie au format imprimé, vous pouvez demander une copie à l'adresse www.hp.com/go/orderdocuments . Pour les produits achetés en Asie-Pacifique, vous pouvez écrire à HP à l'adresse suivante : POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Veuillez inclure le nom de votre produit, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.

Contrat de licence utilisateur final

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cet ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) sous 14 jours pour un remboursement intégral conformément à la politique en matière de remboursement de votre vendeur. Pour obtenir plus d'informations ou pour demander un remboursement intégral du prix de l'ordinateur, prenez contact avec votre vendeur.

Avertissements



AVERTISSEMENT ! Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration de l'équipement :

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Si l'ordinateur est fourni avec une fiche tripolaire, branchez le cordon sur une prise électrique tripolaire reliée à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation en utilisant, par exemple, un adaptateur bipolaire. La broche de mise à la terre constitue un élément de sécurité essentiel.

Pour plus d'informations sur la sécurité et les réglementations ainsi que sur la mise au rebut de la batterie, reportez-vous au manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* fourni avec vos manuels de l'utilisateur. Pour savoir où se trouvent les manuels de l'utilisateur pour votre ordinateur, consultez la section « Trouver les ressources de la station de travail ».



AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de blessure grave, consultez le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* fourni avec vos manuels de l'utilisateur. Il décrit la configuration du poste de travail, la posture, ainsi que les conditions de sécurité et de travail appropriées pour les utilisateurs d'ordinateurs. Il fournit également des consignes de sécurité électriques et mécaniques importantes. Le manuel *Sécurité et ergonomie du poste de travail* est également disponible en ligne à l'adresse <http://www.hp.com/ergo>.



AVERTISSEMENT ! Si l'emballage produit porte le symbole , le produit doit toujours être soulevé par deux personnes afin d'éviter tout risque de dommages corporels en raison du poids du produit.

Description du produit

Ce produit est un ordinateur de bureau Tout-en-un, un ordinateur de bureau, un client léger, une station de travail ou un système pour points de vente. Il pourrait comporter les éléments suivants : écran fin, pavé tactile, processeur, mémoire interne, mémoire vidéo, disque dur, disque SSD, source d'alimentation interne ou adaptateur secteur externe. Selon le modèle de votre ordinateur, la valeur nominale des produits est de 90-265 V CA, 100-240 V CA, 200-240 V CA, 220-240 V CA ou 100-127/200-240 V CA, 50-60 Hz ou 50/60 Hz, 1,5 A, 1,8 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 3,6 A, 4 A, 5 A, 5,2 A, 5,5 A, 6 A, 8 A, 15 A, 20 A, 6/3 A, 8/4 A, 8-4 A, 12-8 A ou 4,5-2,25 A. L'adaptateur secteur possède les caractéristiques suivantes : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 1,9 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,31 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A, 3,5 A, 3,6 A ou 4 A. Si vous possédez une télécommande RF, une souris ou un clavier sans fil, leur valeur nominale est de 1,5 V CC, 3 V CC, 3,2 V CC ou 5 V CC, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 25 mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 60 mA, 80 mA, 100 mA ou 300 mA. Pour avoir accès à la dernière version des manuels de l'utilisateur ou des manuels pour votre produit, ouvrez le site <http://www.hp.com/support>, puis suivez les instructions à l'écran pour rechercher votre produit.

Commentaires sur la documentation

HP s'engage à fournir la documentation qui répond à vos besoins. Pour nous aider à améliorer la documentation, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, commentaires ou remarques sur des erreurs à l'adresse doc.feedback@hp.com. Lorsque vous nous soumettez vos commentaires, veuillez inclure le titre et la référence du document.

Installation rapide

Remarque : les configurations peuvent varier.

1. Connectez la souris, le clavier et le cordon d'alimentation à la station de travail (1).
2. Connectez le moniteur à la station de travail (2).
3. Branchez le cordon d'alimentation de la station de travail et le cordon d'alimentation de l'écran sur une prise secteur (3).
4. Connectez un câble Ethernet à la prise RJ-45 (réseau) ou configurez une connexion WLAN via un routeur Internet.
5. Connectez les autres périphériques (tels qu'une imprimante) en respectant les instructions fournies avec les périphériques.

