



HPワークステーション クイックリファレンスカード



639172-297

HPでは、当社製品が環境に与える影響を減らすための取り組みを行っています。この継続的な取り組みの一環として、より多くの情報の保存場所を、Webおよびお使いのハードディスクドライブへと移行しています。このカードでは、そのようなリソース（情報）の参照先について説明しています。HPワークステーションをご購入くださいますと、誠にありがとうございます。

ワークステーションのリソースの場所

リソースの種類	参照先
QuickSpecs 交換の手順を説明した ビデオおよびその他の リソース	『QuickSpecs』を参照するには、 http://jp.ext.hp.com/workstations/whitepaper/ にアクセスしてお使いのワークステーションのモデルを選択します。 取り外しや交換の手順を説明したビデオおよびその他のリソースを参照するには、 http://www.hp.com/go/sml/ （英語サイト）にアクセスしてお使いのワークステーションのモデルを選択します。
ドキュメント	関連するドキュメントを参照するには、HPのサポートWebサイト、 http://www.hp.com/jp/support/ にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。 Windows® 7をお使いの場合は、デスクトップから[スタート]→[HPヘルプとサポート]→[HPドキュメント]の順に選択します。 Windows 10をお使いの場合は、[スタート]→[すべてのアプリ]→[HP]→[HPドキュメント]の順に選択します。 Linux®をお使いの場合は、初期設定として設定されているブラウザのホームページを開きます。
診断、 トラブルシューティング、 ソフトウェア、および ドライバー	HPのサポートWebサイト、 http://www.hp.com/jp/support/ にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。以下のようなサポートを提供しています。 <ul style="list-style-type: none"> 問題のトラブルシューティング（自己解決型ドキュメント） 問題の診断 HPのサービス担当者とのオンラインチャット カスタマー向けのアドバイザリ（技術情報）またはBulletins and Notices（告示および特記事項） ソフトウェアおよびドライバーのダウンロード
日本でのサポート	日本でのサポートについては、HPのサポートWebサイト、 http://www.hp.com/jp/support/ にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。日本以外の国や地域でのサポートについては、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。ここでは、以下のようなサポートを提供しています。 <ul style="list-style-type: none"> HPのサービス担当者とオンラインでチャットする HPのサポート窓口の電話番号を調べる HPのサービスセンターを探す
保証に関する情報	HP限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのワークステーションに収録されているドキュメントまたは製品に付属のCDやDVDに収録されているドキュメントに示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が付属しています。また、日本以外でも、印刷物の保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、コピーを入手できます。 http://www.hp.com/go/orderdocuments/ でオンラインで申し込むか、アジア太平洋地域で購入された製品につきましては、HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006宛てに郵送でも申し込めます。その場合は、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所をご明記ください。

使用許諾契約書

このワークステーションにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP使用許諾契約（EULA）の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を14日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。より詳しい情報が必要な場合またはワークステーションの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

⚠ **警告**：感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 電源コードは常に、装置の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに接続してください。
- ワークステーションへの外部電源の供給を完全に遮断して待機電力をカットするには、電源を切った後、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用してアース（接地）してください。2ピンのアダプターを接続するなどして電源コードのアース端子を無効にしないでください。アース端子は、製品を安全に使用するための重要な装置です。

この製品を日本国内で使用する場合は、製品に付属の日本の法令および安全規格に適合した電源コードをお使いください。安全および規定に関する情報や、バッテリーの処理についての情報は、製品とともに提供されているユーザーガイドの中の『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。お使いのワークステーションのユーザーガイドを確認するには、「ワークステーションのリソースの場所」の項目を参照してください。

⚠ **警告**：操作する人の健康を損なわないようにするため、製品とともに提供されているユーザーガイドの中の『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をするときの正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HPのWebサイト、<http://www.hp.com/ergo/>（英語サイト）から[日本語]を選択することでも表示できます。

⚠ **警告**：製品の出荷パッケージに  の記号が貼付されている場合、製品は重いので、けがを防ぐために必ず2人で持ち上げてください。

この製品について

この製品は、オールインワンデスクトップコンピューター、デスクトップコンピューター、Thin Clientコンピューター、ワークステーションコンピューター、またはリテールシステムです。モデルに応じて、薄型パネルディスプレイ、タッチパッド、プロセッサ、RAM、VRAM、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブおよび内部電源、外部ACアダプターが搭載されています。製品の定格は、モデルによって、90 ~ 265 V AC、100 ~ 240 V AC、200 ~ 240 V AC、220 ~ 240 V AC、または100 ~ 127/200 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz または50/60 Hz、1.5 A、1.8 A、2 A、2.5 A、3 A、3.6 A、4 A、5 A、5.2 A、5.5 A、6 A、8 A、15 A、20 A、6/3 A、8/4 A、8-4 A、12-8 A、または4.5-2.25 Aです。ACアダプターの定格は、100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz、0.5 A、0.6 A、0.8 A、1 A、1.2 A、1.4 A、1.5 A、1.6 A、1.7 A、1.9 A、2 A、2.2 A、2.25 A、2.31 A、2.4 A、2.5 A、2.7 A、2.9 A、3.5 A、3.6 A、または4 Aです。無線キーボード、無線マウス、およびRFリモコンをお持ちの場合は、それらの定格は、1.5 V DC、3 V DC、3.2 V DC、または5 V DCおよび、5 mA、10 mA、20 mA、25 mA、30 mA、40 mA、50 mA、60 mA、80 mA、100 mA、または300 mAです。お使いの製品の最新版のガイド等を確認するには、HPのサポートWebサイト、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。

ドキュメントに関するフィードバック

ドキュメントに関するご意見やご提案などお気づきの点がございましたら、当該ドキュメントのタイトルおよび製品番号（バーコードの近くに記載されています）とともに、doc.feedback@hp.com 宛に電子メールでお知らせくださいますようお願いいたします。お客様から頂戴しましたご意見等は、今後のドキュメントの改善に役立てさせていただき、より良いドキュメントを提供できるよう努めてまいります。

クイックセットアップ

注：お使いのワークステーションの構成とは異なる場合があります。

1. マウス、キーボード、および電源コードをワークステーションに接続します（1）。
2. モニターをワークステーションに接続します（2）。
3. ワークステーションの電源コードおよびモニターの電源コードを電源コンセントに差し込みます（3）。
4. EthernetケーブルをRJ-45（ネットワーク）コネクタに接続するか、インターネットルーターを経由して無線LAN接続をセットアップします。
5. 各デバイスに付属の説明書に沿って、必要な周辺機器（プリンターなど）を接続します。

