Guía del usuario





HP Smart Tank Wireless 450 series



HP Smart Tank Wireless 450 series

Tabla de contenido

1 Ayud	da de HP Smart Tank Wireless 450 series	1
2 Prim	eros pasos	2
	Componentes de la impresora	
	Conozca el sistema de depósitos de tinta	
	Características del panel de control	6
	Estados de las luces y de los iconos de pantalla del panel de control	8
	Carga del papel	18
	Modifique el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora	23
	Cargue un documento original en el cristal del escáner	24
	Conceptos básicos relativos al papel	25
	Abra el software de la impresora HP (Windows)	28
	Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android	
	o Windows 10	29
	Modo de suspensión	30
	Modo silencioso	31
	Apagado automático	32
3 Impr	resión	33
	Impresión con la aplicación HP Smart	34
	Impresión desde el equipo	35
	Imprimir con dispositivos móviles	41
	Consejos para imprimir correctamente	42
4 Usar	los servicios Web	45
	¿Que es Servicios Web?	46
	Configurar Servicios Web	
	Imprimir con HP ePrint	
	Use el sitio Web HP Connected	
	Eliminar Web Services	

5 Copiar y	escanear	51
	Copia de documentos	52
	Escanear con la aplicación HP Smart	53
	Escanear usando HP software de la impresora	56
	Escanear con Webscan	60
	Consejos para copiar y escanear correctamente	61
6 Gestión	de tinta y cabezal de impresión	62
	Niveles de tinta	63
	Rellenar los depósitos de tinta	64
	Pedidos de suministro de tinta	67
	Impresión solo con tinta negra	68
	Sugerencias para trabajar con tinta y cabezal de impresión	69
	Traslado de la impresora	70
7 Conecte	su impresora	71
	Conecte su impresora a una red inalámbrica con router	
	Conectar de forma inalámbrica a la impresora sin un router	75
	Conecte la impresora usando la aplicación HP Smart.	79
	Configuración de conexión inalámbrica	80
	Conecte la impresora al ordenador con un cable USB (conexión sin red)	81
	Cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica	
	Herramientas de gestión avanzada de impresoras (para impresoras en red)	
	Sugerencias para configurar y usar una impresora en red	86
8 Solucion	oar problemas	87
	Problemas de tascos y alimentación del papel	88
	Problemas con el cabezal de impresión	95
	Problemas de impresión	99
	Problemas de copia	108
	Problemas de escaneo	109
	Problemas de conexión y de red	110
	Obtener ayuda desde la aplicación HP Smart	112
	Problemas de hardware de la impresora	113
	Códigos de error del panel de control	114
	Servicio de asistencia técnica de HP	115
Apéndice l	A Información técnica	117
	HP Company, avisos	118
	Especificaciones	119

	Avisos reglamentarios	121
	Programa de supervisión medioambiental de productos	128
Índice		135

ESWW v

vi ESWW

1 Ayuda de HP Smart Tank Wireless 450 series

Aprenda a utilizar su impresora.


- Primeros pasos en la página 2
- Impresión en la página 33
- Usar los servicios Web en la página 45
- Copiar y escanear en la página 51
- Gestión de tinta y cabezal de impresión en la página 62
- Conecte su impresora en la página 71
- Solucionar problemas en la página 87
- Información técnica en la página 117

ESWW 1


2 Primeros pasos

- Componentes de la impresora
- Conozca el sistema de depósitos de tinta
- Características del panel de control
- Estados de las luces y de los iconos de pantalla del panel de control
- Carga del papel
- Modifique el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora
- Cargue un documento original en el cristal del escáner
- Conceptos básicos relativos al papel
- Abra el software de la impresora HP (Windows)
- Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10
- Modo de suspensión
- Modo silencioso
- Apagado automático


Componentes de la impresora



1	Guía de anchura del papel
2	Bandeja de entrada
3	Protección de la bandeja de entrada
4	Tapa del escáner
5	Cristal del escáner
6	Extensor de la bandeja de salida (también se denomina extensor de la bandeja)
7	Bandeja de salida
8	Puerta delantera
9	Depósito de tinta
10	Tapones de depósitos de tinta
11	Cubierta del depósito de tinta
12	Panel de control
13	Puerta de acceso a los cabezales de impresión



14	Cabezales de impresión
15	Seguro de los cabezales de impresión



16	Conexión de alimentación
17	Puerto USB

Conozca el sistema de depósitos de tinta


Término

Definición

Cabezales de impresión

Los cabezales de impresión son los componentes en el mecanismo de impresión que aplican tinta al papel. Hay dos cabezales de impresión: un cabezal de impresión de tinta negro y un cabezal de impresión de tinta de tres colores


NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.



Seguro de los cabezales de impresión

El pestillo del cabezal de impresión en el carro asegura los cabezales al carro. Compruebe que el pestillo del cabezal de impresión está correctamente cerrado para evitar problemas como pueden ser los atascos en el carro.

NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.



Depósitos de tinta

Los depósitos de tinta son tanques de tinta externos ubicados del lado derecho de la impresora. Hay cuatro depósitos de tinta. Cada uno corresponde a un color: negro, cian, magenta y amarillo.



Tapones de depósitos d	e
tinta	

Los tapones de los depósitos son de goma para sellar cada depósito de tinta.

Preparación


La preparación es el proceso de llenado de los tubos de suministro de tinta que van desde los depósitos hasta los cabezales de impresión. Este proceso ocurre al instalar nuevos cabezales de impresión e iniciar el proceso de preparación desde el panel de control. Para obtener más información sobre la preparación, consulte <u>Iconos de alineación y preparación de los cabezales de impresión en la página 12</u>.

Alineación

Alineación es el proceso de alineamiento de los cabezales de impresión para mejorar la calidad de impresión. Para obtener más información sobre la alineación, consulte <u>Iconos de alineación y preparación</u> de los cabezales de impresión en la página 12.

Características del panel de control


Resumen de los botones y los indicadores luminosos



Característica	Descripción
1	Pantalla del panel de control: Indica el número de copias, el estado de preparación del cabezal de impresión, errores de medios, el estado inalámbrico y la intensidad de la señal, el estado de Wi-Fi Direct y problemas del cabezal de impresión.
2	Botón Cancelar : Detiene la operación actual.
3	Botón Conexión inalámbrica : Activa y desactiva las funciones inalámbricas de la impresora.
	Luz Conexión inalámbrica: Indica si la impresora está conectada a una red inalámbrica.
4	Botón Wi-Fi Direct : Activa o desactiva Wi-Fi Direct.
	Luz Wi-Fi Direct : Indica el estado de activado o desactivado de Wi-Fi Direct.
5	Botón Copia en color : Inicia un trabajo de impresión a color. Para aumentar el número de copias en color, pulse el botón varias veces. La copia comenzará dos segundos después de pulsar el botón la última vez .
	NOTA: Puede generar un informe de diagnóstico de calidad de impresión al pulsar y mantener el botón Copia en color durante 3 segundos.
6	Botón Suministro eléctrico : Enciende o apaga la impresora.
7	Luz Alerta de cabezal de impresión : Indica problemas en el cabezal de impresión.
8	Botón Reanudar : Reanuda un trabajo después de una interrupción (por ejemplo, después de cargar papel o de eliminar un atasco de papel).
	Luz Reanudar : Indica que la impresora está en un estado de alerta o de error.

Característica	Descripción
9	Botón Información : Imprime una página de información de la impresora. Pulse el botón en combinación con el botón Conexión inalámbrica , el botón Wi-Fi Direct o el botón HP ePrint para obtener páginas de ayuda más específicas relacionadas con cada uno de estos botones.
10	Botón HP ePrint : Activa o desactiva HP ePrint.
	Luz HP ePrint : Indica el estado de activado o desactivado de HP ePrint. Una luz parpadeante indica un problema con la conexión con los servicios Web.
11	Botón Copia en B/N : Inicia un trabajo de impresión en blanco y negro. Para aumentar el número de copias en blanco y negro, pulse el botón varias veces. La copia comenzará dos segundos después de pulsar el botón la última vez .

Iconos de la pantalla del panel de control



Icono	Descripción
8	Icono Número de copias : Muestra el número de copias cuando está copiando documentos, cambia a la letra P cuando la impresora necesita preparación y alterna entre la letra E y un número cuando la impresora está en estado de error.
!	Icono Error : Indica un error.
	Icono Error de papel : Indica un error relacionado con el papel.
(₁)!	Iconos de estado Conexión inalámbrica : Muestra el estado de una conexión inalámbrica. El icono inalámbrico está formado por tres iconos, el icono Conexión inalámbrica (((•))), el icono
	Atención de la conexión inalámbrica () y el icono Barras de la señal ().
	Icono Wi-Fi Direct : Indica que Wi-Fi Direct está activado y en proceso de conectarse.
••	Iconos Cabezal de impresión : Cuando el icono del cabezal de impresión izquierdo parpadea, muestra un error relacionado con el cabezal de impresión tricolor. Cuando parpadea el derecho, muestra un error relacionado con el cabezal de impresión negro

Estados de las luces y de los iconos de pantalla del panel de control

- Luz del botón Suministro eléctrico
- Luces e iconos Conexión inalámbrica
- Luz e icono Wi-Fi Direct
- Luz HP ePrint
- Iconos Cabezal de impresión y luz Alerta de cabezal de impresión
- Iconos de alineación y preparación de los cabezales de impresión
- Icono Error , icono Error de papel y luz Reanudar
- Icono Número de copias
- Mantenimiento del sistema de tinta

Luz del botón Suministro eléctrico



Estado	Descripción
Encendida	La impresora está encendida.
Desactivado	La impresora está apagada.
Atenuada	Indica que la impresora está en modo de Suspensión. La impresora entra automáticamente en modo de suspensión tras 5 minutos de inactividad. Después de 2 horas de inactividad, la impresora se apaga automáticamente en caso de no estar conectada a una red inalámbrica o a un equipo.
Parpadeante	La impresora está procesando un trabajo. Para cancelar el trabajo de impresión, pulse el Cancelar botón (X).
Parpadeo rápido	Si la puerta de acceso a los cabezales de impresión está abierta, ciérrela. Si la puerta de acceso al cabezal de impresión está cerrada y la luz parpadea rápidamente, la impresora está en un estado de error que puede resolver siguiendo los mensajes que aparecen en la pantalla del equipo. Si no aparece ningún mensaje en la pantalla, intente imprimir un documento para generar un mensaje en la pantalla.

Luces e iconos Conexión inalámbrica


La luz **Conexión inalámbrica** situada al lado del botón **Conexión inalámbrica** ((())) y los iconos de estado inalámbrico en la pantalla del panel de control funcionan conjuntamente para indicar el estado de la conexión inalámbrica.

La luz **Conexión inalámbrica** y los iconos de estado **Conexión inalámbrica** solo se encenderán una vez que haya finalizado la alineación durante la configuración inicial.

Estado Descripción

La luz **Conexión inalámbrica** , el icono **Conexión inalámbrica** y el icono **Barras de la señal** están encendidos.

La impresora está conectada a una red inalámbrica.



La luz Conexión inalámbrica está apagada.



La función inalámbrica de la impresora está desactivada. Para activar la función inalámbrica de la impresora, pulse el botón

Conexión inalámbrica (((†))).

La luz **Conexión inalámbrica** está parpadeando, el icono **Conexión inalámbrica** está encendido y los iconos **Barras de la señal** giran.

La impresora está en modo de Conexión inalámbrica automática (AWC).



La luz **Conexión inalámbrica** parpadea tres segundos y se apaga.

La función inalámbrica de la impresora está deshabilitada.



Modifique la configuración inalámbrica. Para obtener más información, consulte <u>Configuración de conexión inalámbrica en la página 80</u>.

La luz **Conexión inalámbrica** está parpadeando y el icono **Conexión inalámbrica** y el icono **Atención de la conexión inalámbrica** están encendidos.

No hay señal de conexión inalámbrica.



- Asegúrese de que el router o el punto de acceso inalámbrico esté encendido.
- Acerque la impresora al router inalámbrico.

La luz **Conexión inalámbrica** está parpadeando, el icono **Conexión inalámbrica** está encendido y el icono **Atención de la conexión inalámbrica** parpadea.

Puede ocurrir uno de los siguientes casos.




- La impresora tiene un problema al conectarse a la red inalámbrica.
- Hay un problema o se detecta una sesión superpuesta al usar WPS.

Pulse el botón **Conexión inalámbrica** ((())) y el botón

Información () al mismo tiempo para ejecutar una prueba inalámbrica y revise el informe de la prueba para obtener información sobre cómo solventar el problema.

La luz **Conexión inalámbrica** está parpadeando, el icono **Conexión inalámbrica** está encendido y los iconos **Barras de la señal** parpadean juntos.

La impresora se encuentra en el modo del comando Configuración protegida Wi-Fi (WPS).



Estado	Descripción
La luz Conexión inalámbrica está parpadeando y el icono Conexión inalámbrica está encendido.	La función inalámbrica de la impresora está activada, pero no está configurada.
((1)) ** + (1)	

La luz **Conexión inalámbrica** parpadea, el icono **Conexión inalámbrica** está encendido, las **Barras de la señal** se encienden y se apagan y la luz **Atención de la conexión inalámbrica** está encendida.

La función inalámbrica de la impresora está activada, pero no se ha configurado, y la impresora está intentando conectarse a una red



Luz e icono Wi-Fi Direct



La luz **Wi-Fi Direct** y el icono de estado **Wi-Fi Direct** solo se encenderá una vez que haya finalizado la alineación durante la configuración inicial.

Estado	Descripción
La luz y el icono Wi-Fi Direct están encendidos.	Wi-Fi Direct está encendido y listo para ser usado.
	Para obtener información sobre cómo conectar su impresora con Wi-Fi Direct, vea <u>Conectar de forma inalámbrica a la impresora sin un router en la página 75</u> .
La luz y el icono Wi-Fi Direct están apagados.	Wi-Fi Direct está apagada.
	Para encender Wi-Fi Direct, pulse el botón Wi-Fi Direct ().
La luz Wi-Fi Direct parpadea.	La impresora se está conectando a un dispositivo móvil en modo de comando de configuración Wi-Fi protegida (WPS). Pulse el
	botón Wi-Fi Direct (para finalizar la conexión.
La luz Wi-Fi Direct parpadea rápido durante tres segundos y después permanece encendida.	La impresora ya tiene el número máximo de conexiones Wi-Fi Direct y otro dispositivo está intentando conectar la impresora con Wi-Fi Direct.
La luz Wi-Fi Direct parpadea rápido durante tres segundos y después se apaga.	Wi-Fi Direct está desactivada. Para obtener más información, contacte con la persona que configuró la impresora.

Luz HP ePrint



Estado	Descripción
La luz HP ePrint está encendida.	La característica HP ePrint está activada y lista para ser usada.
	Para obtener más información, consulte <u>Imprimir con HP ePrint</u> en la página 48.
La luz HP ePrint está apagada.	La característica HP ePrint está desactivada.
	Para encender HP ePrint, pulse el botón HP ePrint ().
La luz HP ePrint parpadea tres segundos y después se apaga.	Puede ocurrir uno de los siguientes casos.
	 Los servicios Web no se han configurado.
	 Hay una actualización obligatoria disponible para la impresora, pero no se ha instalado.
	 La característica HP ePrint se ha deshabilitado.
	Pulse el botón HP ePrint (ြ)) y el botón Información (()) a
	la vez para imprimir una página de diagnóstico y siga las instrucciones que aparecen en la página.
La luz HP ePrint continúa parpadeando.	La característica HP ePrint está activada pero la impresora no está conectada al servidor de servicios Web.
	Pulse el botón HP ePrint (ြ)) y el botón Información () a
	la vez para imprimir una página de diagnóstico y siga las instrucciones que aparecen en la página.

Iconos Cabezal de impresión y luz Alerta de cabezal de impresión

El icono Error , uno de los iconos Cabezal de impresión y la luz Alerta de cabezal de impresión están parpadeando.

Raz	ón	Solución	
Pue	de ocurrir uno de los siguientes casos.	 Si falta uno de los cabezales de impresión, inserte corresponda. 	el que
_	Falta el cabezal de impresión correspondiente.	corresponda.	
		 Si ambos cabezales de impresión están instalados 	en la
-	El cabezal de impresión correspondiente está instalado incorrectamente.	impresora, retire el cabezal correspondiente, aseg de que no tenga ningún tapón o cinta de plástico y, continuación, vuelva a insertarlo correctamente.	
_	El cabezal de impresión correspondiente todavía tiene la	continuacion, vactva a inscrear o correctamente.	
	cinta de plástico naranja o el tapón colocado.	NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no el pestillo del cabezal de impresión a menos que e instalando nuevos cabezales de impresión o sacan impresora de su hogar u oficina.	sté
		Para obtener más información, consulte <u>Corrección</u> problemas en el cabezal de impresión en la página	

El icono Error , los dos iconos Cabezal de impresión y la luz Alerta de cabezal de impresión están parpadeando.



Raz	ón	Sol	ución
Pue	de ocurrir uno de los siguientes casos.	-	Si no hay cabezales de impresión instalados en la impresora, instálelos.
_	Faltan ambos cabezales de impresión.		
-	Ambos cabezales de impresión están instalados incorrectamente.	-	Si ambos cabezales de impresión están instalados en la impresora, retírelos, asegúrese de que no tengan ningún tapón o cinta de plástico y, a continuación, vuelva a insertarlos correctamente.
_	Ambos cabezales de impresión todavía tienen cinta de		
	plástico naranja o el tapón colocado.		NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra
-	Ambos cabezales de impresión son incompatibles o están dañados.		el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.
		-	Asegúrese de que esté utilizando cabezales de impresión HP compatibles con su impresora.
		-	Si el problema persiste, póngase en contacto con Soporte de HP.

Iconos de alineación y preparación de los cabezales de impresión

Los cabezales de impresión están listos para la preparación

• El icono **Número de copias** cambia a una P parpadeante durante el proceso de configuración inicial de la impresora. Al mismo tiempo, todos los demás iconos en la pantalla del panel de control están apagados.



Razón	Solución
Durante la configuración inicial, la impresora detecta que están instalados los nuevos cabezales de impresión y el sistema de tinta está listo para la preparación.	Asegúrese de que todos los depósitos de tinta estén llenos sobre la línea de nivel mínimo y que el pestillo del cabezal de impresión esté bien cerrado. Pulse y mantenga el botón Reanudar () durante tres segundos para iniciar la preparación de la tinta.
	NOTA: La preparación ocurre en segundo plano y no bloqueará la impresión, las copias o el escaneado.

Icono de estado de alineación


• El icono **Número de copias** se transforma en una A parpadeante.



Razón	Solución
La página de alineación se imprime y se espera para escanear.	Coloque la hoja de alineación hacia abajo en el cristal del escáner y luego pulse el Copia en color botón () en el panel de control para alinear. NOTA: Cuando se inicia el escaneo, la "A" parpadeante cambia a una "A" fija. La alineación se completa después del escaneo.
	 Si el evento de alineación se produce como parte del proceso de preparación durante la configuración inicial de la impresora, la «A» fija cambia a «0» una vez completado.
	 Si el evento de alineación se produce después de la configuración inicial de la impresora, la pantalla del panel de control vuelve a su estado normal una vez que se ha completado la alineación.

Preparación en curso

La preparación de los cabezales de impresión está en curso.



Razón	Solución
La preparación de los cabezales de impresión está en curso.	La preparación puede producirse en segundo plano cuando la impresora está inactiva. La preparación está completa cuando la pantalla muestra «0».
	Cuando la preparación está en proceso, puede imprimir, escanear o copiar.

Icono Error , icono Error de papel y luz Reanudar

El icono Error , el icono Error de papel y el icono Reanudar están encendidos.



Razón	Solución
No hay papel en la bandeja de entrada.	Cargue papel en la bandeja de entrada.
	Para obtener información sobre cómo cargar el papel, vea Carga del papel en la página 18.

El icono **Error** , el icono **Error de papel** y el icono **Reanudar** están parpadeando.



Razón	Solución
nay papet en la bandeja de entrada.	Cargue papel y pulse el botón Reanudar () para continuar la impresión.
	Para obtener información sobre cómo cargar el papel, vea Carga del papel en la página 18.

Icono Número de copias

• El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 1. Al mismo tiempo, el icono **Error**, el icono **Error de papel** y la luz **Reanudar** parpadean.



Razón	Solución
La impresora recibe un trabajo de impresión, empieza a alimentar papel i detecta que la anchura del papel para el trabajo de impresión es más grande que la anchura del papel cargado.	Pulse el botón Reanudar () o el botón Cancelar () para cancelar el trabajo de impresión y expulsar el papel. Para evitar el problema del tamaño de papel que no coincide, haga uno de los siguientes pasos antes de imprimir. - Cambie el ajuste del tamaño del trabajo de impresión para que coincida con el papel cargado. - Retire todo el papel de la bandeja de entrada y cargue papel que coincida con el ajuste de tamaño del papel del trabajo de impresión. SUGERENCIA: Puede cambiar el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora. Para obtener más información, consulte Modifique el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora en la página 23.

• El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 2. La luz **Reanudar** está apagada.



Razón

La impresora recibe un trabajo de impresión de una sola página, detecta que la longitud del papel para el trabajo de impresión no coincide con la del papel cargado e imprime la página con errores.

Solución

Para eliminar el error, pulse cualquier botón en el panel de control o espere dos minutos.

Para evitar el problema de la longitud de papel que no coincide, haga uno de los siguientes pasos antes de imprimir.

- Cambie el ajuste del tamaño del trabajo de impresión para que coincida con el papel cargado.
- Retire todo el papel de la bandeja de entrada y cargue papel que coincida con el ajuste de tamaño del papel del trabajo de impresión.

SUGERENCIA: Puede cambiar el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora. Para obtener más información, consulte Modifique el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora en la página 23.

El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 2. Al mismo tiempo, el icono **Error**, el icono **Error de papel** y la luz **Reanudar** parpadean.



Razón

La impresora recibe un trabajo de impresión de varias páginas, detecta que la longitud del papel para el trabajo de impresión no coincide con la del papel cargado e imprime la primera página del trabajo con errores.

- Solución
 - Para cancelar la impresión, pulse el botón Cancelar
- Para continuar imprimiendo las páginas restantes, pulse el botón **Reanudar** (). Las páginas restantes presentarán los mismos errores que la primera página.

SUGERENCIA: Puede cambiar el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora. Para obtener más información, consulte Modifique el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora en la página 23.

El icono Número de copias alterna entre la letra E y el número 3. Al mismo tiempo, la luz Reanudar parpadea y la luz del botón Suministro eléctrico está encendida.



Razón	Solución
Se ha atascado el carro en el interior de la impresora.	Abra la puerta de acceso al cabezal de impresión, compruebe que el pestillo del cabezal de impresión está completamente cerrado y de que el carro de impresión no está obstruido. Mueva el carro hacia la derecha, cierre la puerta de acceso a los cabezales de impresión y pulse el botón Reanudar ()
	para continuar imprimiendo. Vea <u>Problemas de tascos y</u> <u>alimentación del papel en la página 88</u> para obtener más información.
	NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.

El icono Número de copias alterna entre la letra E y el número 4. Al mismo tiempo, el icono Error, el icono Error de papel y la luz Reanudar parpadean.



Razón	Solución
Hay un atasco de papel.	Elimine el atasco y pulse el botón Reanudar () para continuar la impresión.
	Para obtener más información, consulte <u>Problemas de tascos y</u> alimentación del papel en la página 88.

• El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 5. Al mismo tiempo, todas las luces del panel de control parpadean.



Razón	Solución
El escáner no funciona.	Apague y vuelva a encender la impresora.
	Si el problema continúa, póngase en contacto con HP. La impresora seguirá imprimiendo aunque el escáner no funcione.

• El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 6.



Razón	Solución
La impresora presenta un error.	Restablezca la impresora.
	1. Apague la impresora.
	2. Desenchufe el cable de alimentación.
	3. Espere un minuto y vuelva a enchufar el cable de alimentación.
	4. Encienda la impresora.
	Si el problema continúa, póngase en contacto con HP.

El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 7.



Razón	Solución
La impresora ha alcanzado el número máximo de imprimaciones permitido.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP para solicitar ayuda.

Mantenimiento del sistema de tinta

El icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 9. Al mismo tiempo, el icono **Error** y la luz Reanudar parpadean.



Razón	Solución
Es necesario realizar el mantenimiento del sistema de tinta.	Haga lo siguiente para eliminar el error:
	 Compruebe los tanques de tinta y agregue más si es necesario. Para obtener más información, consulte Rellenar los depósitos de tinta en la página 64.
	 Abra completamente la puerta de acceso al cabezal de impresión. A continuación, ciérrela para eliminar la acumulación de tinta en la impresora.
	NOTA: No abra el pestillo del cabezal de impresión.

Carga del papel


Seleccione un tamaño de papel para continuar.

Para cargar papel a tamaño completo


1. Levante la bandeja de entrada.




2. Desplace la guía de anchura del papel hacia la izquierda.



3. Inserte la pila de papel en la bandeja de entrada con el borde corto primero y la cara de impresión hacia abajo. Deslice la pila de papel hasta que se detenga.



4. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que se detenga en el borde del papel.



5. Tire de la bandeja de salida y su extensor.




Para cargar papel de tamaño pequeño

1. Levante la bandeja de entrada.



2. Desplace la guía de anchura del papel hacia la izquierda.




ESWW Carga del papel 19

Inserte una pila de papel de tamaño pequeño (ej., papel fotográfico) al borde derecho de la bandeja de entrada, con el borde corto hacia abajo y la cara de impresión hacia arriba. Deslice la pila de papel hasta que se detenga.



4. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que se detenga en el borde del papel.



5. Tire de la bandeja de salida y su extensor.




Para cargar sobres

1. Levante la bandeja de entrada.




2. Desplace la guía de anchura del papel hacia la izquierda.




3. Inserte uno o varios sobres en la parte derecha de la bandeja de entrada y deslice la pila de sobres hacia abajo, hasta que se detenga.

La cara del papel que va a imprimirse debe colocarse hacia arriba. Para el sobre con la solapa en el borde largo, inserte el sobre en posición vertical con la solapa del lado izquierdo y hacia abajo. Para el sobre con la solapa en el borde corto, inserte el sobre en posición vertical con la solapa en la parte superior y hacia abajo.



4. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que llegue a la pila de sobres.



ESWW Carga del papel 21

Tire de la bandeja de salida y su extensor.



Modifique el tamaño del papel detectado automáticamente por la impresora

La impresora puede detectar automáticamente si la bandeja de entrada tiene papel cargado y, además, detectar si la anchura del papel cargado es grande, pequeña o mediana. Puede cambiar el tamaño de papel grande, mediano o pequeño que detecta la impresora.

Para cambiar el tamaño del papel predeterminado que detecta la impresora

- 1. Abra el servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor</u> Web incorporado en la página 84.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración.
- En la sección Preferencias, haga clic en Gestión de papel y bandejas y a continuación seleccione la opción deseada.
- 4. Haga clic en Apply.


Cargue un documento original en el cristal del escáner

Para cargar un original en el cristal del escáner

1. Levante la tapa del escáner.



 Cargue el documento original con la cara de impresión hacia abajo sobre la esquina derecha del cristal del escáner.



3. Cierre la tapa del escáner.



Conceptos básicos relativos al papel

Esta impresora ha sido diseñada para funcionar bien con la mayoría de tipos de papel de oficina. Es mejor probar distintos tipos de papel antes de comprar grandes cantidades de uno solo. Utilice papel HP para obtener una calidad de impresión óptima. Para obtener más información sobre los tipos de papel de HP, visite el sitio web de HP en www.hp.com.



HP recomienda papeles normales con el logotipo ColorLok para la impresión de documentos cotidianos. Todo el papel con el logotipo ColorLok se prueba de forma independiente para que cumpla con las normas más exigentes de calidad de impresión y fiabilidad, y proporcionar documentos nítidos y de colores vivos, con los negros más intensos y un secado más rápido que el papel normal ordinario. Busque el papel con el logotipo ColorLok en diferentes tamaños y gramajes de los principales fabricantes de papel.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Papel recomendado para impresión
- Solicitar consumibles de papel HP

Papel recomendado para impresión

Para obtener la mejor calidad de impresión posible, HP recomienda utilizar los papeles HP diseñados específicamente para el tipo de proyecto que se esté imprimiendo.

En función del país o región, es posible que algunos de estos papeles no estén disponibles.

Impresión fotográfica

Papel fotográfico HP Premium Plus

El papel fotográfico HP Premium Plus es el papel fotográfico de mayor calidad de HP para obtener las mejores fotos. Con el papel fotográfico HP Premium Plus, puede imprimir fotos bonitas que se secan al instante y que puede compartir tan pronto salen de la impresora. Está disponible en muchos tamaños, incluidos A4, 8,5 x 11 pulgadas, 4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm), 5 x 7 pulgadas (13 x 18 cm) y en dos acabados: brillo y brillo suave (semi brillo). Ideal para enmarcar, mostrar o regalar sus mejores fotos y proyectos especiales de fotos. El papel fotográfico HP Premium Plus ofrece resultados excepcionales con calidad y durabilidad profesionales.

Papel fotográfico avanzado HP

Este papel fotográfico brillante presenta un acabado de secado instantáneo que permite un manejo fácil sin borrones. Es resistente al agua, las manchas de tinta, las marcas de dedos y la humedad. Las copias tienen un aspecto y tacto comparable a los de un laboratorio fotográfico. Está disponible en varios tamaños, incluidos A4, 8,5 x 11 pulgadas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas). Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.

Papel fotográfico cotidiano HP

Es un papel diseñado para la impresión diaria de fotografías ocasionales llenas de color y a un bajo coste. Este papel fotográfico asequible seca rápidamente para facilitar su manejo. Obtenga imágenes nítidas con este papel y cualquier impresora de inyección de tinta. Está disponible en acabado brillante y

en varios tamaños, incluidos A4, 8,5 x 11 pulgadas y 5 x 7 pulgadas y 4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm). Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.

Packs fotográficos económicos de HP

Los paquetes fotográficos económicos de HP incluyen cartuchos de tinta HP originales y papel fotográfico avanzado HP para ahorrarle tiempo y evitarle conjeturas acerca de la impresión económica y de calidad con la impresora HP. Las tintas HP originales y el papel fotográfico avanzado HP han sido diseñados para funcionar juntos de modo que sus fotos sean duraderas y vívidas, impresión tras impresión. Geniales para imprimir todas las fotos que valen la pena de las vacaciones o varias impresiones para compartir.

Documentos de empresa

Papel mate de presentación HP Premium 120 g o Papel mate profesional HP de 120 g

Este papel es de alto gramaje, en mate por ambas caras, especial para presentaciones, propuestas de negocio, informes y cartas. Su alto gramaje le da una textura y un aspecto excelente.

Papel de folleto brillante HP de 180g o Papel profesional brillante HP de 180

Estos papeles son brillantes por las dos caras a fin de poder utilizarlo por ambas. Es la opción perfecta para conseguir reproducciones casi fotográficas y gráficos de empresa para portadas de informes, presentaciones especiales, folletos, etiquetas y calendarios.

Papel de folleto mate de HP de 180 g o Papel profesional mate HP de 180

Estos papeles son mate por las dos caras a fin de poder utilizarlo por ambas. Es la opción perfecta para conseguir reproducciones casi fotográficas y gráficos comerciales para portadas de informes, presentaciones especiales, folletos, etiquetas y calendarios.

Impresión cotidiana

Todos los papeles mencionados para la impresión diaria cuentan con tecnología ColorLok que disminuye manchas, produce negros más intensos y colores vivos.

Papel blanco brillante para inyección de tinta HP

Papel para inyección de tinta blanco intenso HP: ofrece colores de alto contraste y texto nítido. Es suficientemente opaco para permitir la impresión en color por las dos caras sin que se transparente, lo que lo hace ideal para boletines, informes y octavillas.

Papel de impresión HP

El papel de impresión HP es un soporte multifunción de alta calidad. Genera documentos que tienen mucho mejor aspecto y tacto que los documentos impresos en papel multipropósito o de copia estándar. Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.

Papel HP Office

El papel HP Office es un soporte multifuncional de alta calidad. Puede utilizarse para realizar copias, borradores, notas y otros tipos de documentos. Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.

Papel reciclado HP Office

El papel reciclado HP Office es un soporte multifuncional de alta calidad realizado con un 30% de fibra reciclada.

Solicitar consumibles de papel HP

Esta impresora ha sido diseñada para funcionar bien con la mayoría de tipos de papel de oficina. Utilice papel HP para obtener una calidad de impresión óptima.

Para pedir papeles HP y otros consumibles, visite <u>www.hp.com</u> . Actualmente, algunas secciones del sitio web de HP están disponibles sólo en inglés.

HP recomienda el papel normal con el logotipo ColorLok para la impresión y copia diaria de documentos. Todos los tipos de papel con el logotipo ColorLok se han probado de manera independiente para conseguir una calidad de impresión y una fiabilidad de alto estándar y producir unos documentos con un color brillante y vivo, unos negros más sólidos y un secado más rápido y corto que el papel normal. Busque el papel con el logotipo ColorLok en diferentes tamaños y gramajes de los principales fabricantes de papel.

Abra el software de la impresora HP (Windows)

Después de instalar el software de la impresora HP, haga doble clic en el icono de la impresora o una de las siguientes opciones para abrir el software de la impresora:

- Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione HP de la lista de aplicaciones y luego seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- **Windows 8.1**: Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
- Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, luego en Todas las
 aplicaciones de la barra de aplicaciones, y finalmente, seleccione el icono con el nombre de su
 impresora.
- Windows 7, Windows Vista y Windows XP: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.

NOTA: Si no ha instalado el software de la impresora HP, escriba <u>123.hp.com</u> en la barra del navegador web en su equipo para descargarlo e instalarlo.

Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10

HP Smart (anteriormente conocido como HP All-in-One Printer Remote) le ayuda a configurar, escanear, imprimir, compartir y gestionar su impresora HP. Puede compartir documentos e imágenes a través del correo electrónico, mensaies de texto y servicios de redes sociales y de nube populares (como iCloud, Google Drive, Dropbox y Facebook). También puede configurar nuevas impresoras HP, así como supervisar y solicitar consumibles.

NOTA: Puede que la aplicación HP Smart no esté disponible en todos los idiomas. Algunas características puede que no estén disponibles con todos los modelos de la impresora.

Para instalar la aplicación HP Smart

La aplicación HP Smart es compatible con dispositivos con iOS, Android y Windows 10. Para instalar la aplicación en su dispositivo, vaya a 123.hp.com y siga las instrucciones en pantalla para acceder a la tienda de aplicaciones de su dispositivo.

Para abrir la aplicación HP Smart en un equipo Windows 10

Después de instalar la aplicación HP Smart, en el escritorio del dispositivo, haga clic en **Iniciar** y luego seleccione **HP Smart** en la lista de las aplicaciones.

Conectar a su impresora

Compruebe que la impresora esté encendida y conectada a la misma red que el dispositivo. Luego HP Smart detectará automáticamente la impresora.

Obtenga más información acerca de la aplicación HP Smart.

Para obtener instrucciones básicas sobre cómo imprimir, escanear y resolver problemas usando HP Smart, consulte Impresión con la aplicación HP Smart en la página 34. Escanear con la aplicación HP Smart en la página 53 y Obtener ayuda desde la aplicación HP Smart en la página 112.

Para obtener más información sobre el uso de HP Smart para imprimir, escanear y acceder a las funciones de la impresora, y resolver problemas, vaya a

- iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help
- Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

Modo de suspensión

- El uso de energía se reduce mientras que la impresora está en modo de suspensión.
- Después de la configuración inicial de la impresora, ésta entrará en modo de suspensión tras 5 minutos de inactividad.
- La luz del botón Suministro eléctrico se atenúa y la pantalla del panel de control de la impresora se apaga en modo de suspensión.
- Pulse cualquier botón en el panel de control, o el envío de una impresión o trabajo de escaneo puede iniciar la impresora desde el modo de suspensión.

Para cambiar la configuración del modo de suspensión

- Abra el servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor</u> Web incorporado en la página 84.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración.
- 3. En la sección **Gestión de energía**, haga clic en **Modo de ahorro de energía** y seleccione la opción deseada.
- Haga clic en Apply.

Modo silencioso

El modo silencioso reduce la velocidad de la impresión para reducir el ruido general sin que afecte a la calidad de impresión. El modo silencioso solo funciona para imprimir en calidad de impresión **Normal** en papel normal. Para reducir el ruido de la impresión, active el modo silencioso. Para imprimir a velocidad normal, desactive el modo silencioso. El modo silencioso se desactiva de forma predeterminada.

NOTA: En modo silencioso, si imprime en papel normal con calidad de impresión **Borrador** u **Óptima** o si imprime fotos o sobres, la impresora funciona de la misma forma que cuando el modo silencioso está desactivado.

Para activar o desactivar el Modo silencioso desde el software de la impresora (Windows)

- 1. Abra el software de la impresora HP. Para obtener más información, vea <u>Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28.</u>
- 2. Haga clic en la pestaña Modo silencioso.
- 3. Haga clic en Activar o Desactivar.
- 4. Haga clic en Guardar configuración.

Para activar o desactivar el Modo silencioso desde el software de la impresora (OS X y macOS)

- 1. Abra HP Utility.
- NOTA: HP Utility está ubicado en la carpeta HP, dentro de la carpeta Aplicaciones.
- 2. Seleccione la impresora.
- 3. Haga clic en Modo silencioso.
- Seleccione Activado o Desactivado .
- 5. Haga clic en Aplicar ahora.

Para encender o apagar el Modo silencioso del servidor Web incorporado (EWS)

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor Web incorporado</u> en la página 84.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración.
- 3. En la sección **Preferencias**, seleccione **Modo silencioso**, y después seleccione **Encendido** o **Apagado**.
- Haga clic en Apply.

ESWW Modo silencioso 31

Apagado automático

Esta función apaga la impresora tras 2 horas de inactividad para ayudar a reducir el uso de energía. **Apagado automático apaga la impresora por completo de modo que tiene que presionar el botón para volver a activarla.** Si su impresora admite esta función de ahorro energético, Apagado automático está automáticamente activado o desactivado dependiendo de las capacidades de la impresora y de las opciones de configuración. Incluso cuando el Apagado automático se desactiva, la impresora entra en modo de suspensión, tras 5 minutos de inactividad, para ayudar a reducir el uso de energía.

- Apagado automático está activado cuando la impresora está apagada si la impresora no tiene red o capacidad de fax, o no está utilizando estas capacidades.
- Apagado automático está desactivado cuando la capacidad inalámbrica o Wi-Fi Directde la impresora está encendida o cuando una impresora con fax, USB o capacidad de red Ethernet establece una conexión de red Ethernet, USB o fax.

3 Impresión

- Impresión con la aplicación HP Smart
- Impresión desde el equipo
- Imprimir con dispositivos móviles
- Consejos para imprimir correctamente

ESWW 33

Impresión con la aplicación HP Smart

Esta sección le da instrucciones básicas para usar la aplicación HP Smart para imprimir desde su dispositivo Android, iOS o Windows 10. Para obtener más información acerca del uso de la aplicación HP Smart, consulte:

- iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help
- Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

Para imprimir desde un dispositivo con Windows 10

- Cargue papel en la bandeja de entrada. Para obtener más información, consulte <u>Carga del papel</u> en la página 18.
- 2. Abra HP Smart. Para obtener más información, consulte <u>Use la aplicación HP Smart para imprimir</u>, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.
- 3. En la pantalla de inicio de HP Smart, asegúrese de seleccionar la impresora.
- SUGERENCIA: Si quiere seleccionar una impresora diferente, haga clic o toque el icono de impresora en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione **Seleccionar una impresora diferente** para ver todas las impresoras disponibles.
- 4. En la parte inferior de la pantalla de inicio, haga clic o toque **Imprimir**.
- Seleccione Imprimir foto, localice la foto que quiere imprimir y haga clic o toque Seleccionar foto para imprimir.
 - Seleccione **Imprimir documento**, localice el documento PDF que quiere imprimir y haga clic o toque **Imprimir**.
- 6. Seleccione las opciones que correspondan. Para ver más ajustes, haga clic o toque Más ajustes. Para obtener más información sobre los ajustes de impresión, consulte Consejos para imprimir correctamente en la página 42.
- 7. Haga clic en **Imprimir** para empezar a imprimir.

Para imprimir desde un dispositivo con Android o iOS

- 1. Abra la aplicación HP Smart.
- 2. Toque el icono Más si necesita cambiar de impresora o agregar una nueva.
- Toque una opción para imprimir (por ejemplo, Imprimir fotos o Imprimir fotos de Faceboook, etc.).
 Puede imprimir fotos y documentos desde su dispositivo, los servicios de almacenamiento en la nube o redes sociales.
- **4.** Seleccione las fotos o documentos que quiere imprimir.
- Toque Imprimir.

34 Capítulo 3 Impresión ESWW

Impresión desde el equipo

- Imprimir documentos
- Imprimir fotografías
- Imprimir sobres
- Imprima utilizando el <u>máximo de ppp</u>

Imprimir documentos

Antes de imprimir documentos, asegúrese de tener papel cargado en la bandeja de entrada y de que la bandeja de salida esté abierta. Para obtener más información sobre cómo cargar papel, vea <u>Carga del papel</u> en la página 18.

Para imprimir un documento (Windows)

- En el software, seleccione Imprimir.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.

Según la aplicación de software, este botón se puede llamar **Propiedades, Opciones, Configurar** impresora, **Propiedades de la impresora**, **Impresora** o **Preferencias**.

 Seleccione las opciones apropiadas en la ficha Accesos directos de impresión o Acceso directo de impresión.

Para cambiar otros ajustes de impresión, haga clic en otras fichas.

Para obtener más consejos de impresión, vea <u>Consejos sobre la configuración de la impresora en la página 43.</u>

- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de cargar el papel correcto en la bandeja y establecer el tamaño de papel en el panel de control de la impresora.
- 5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades**.
- **6.** Haga clic en **Imprimir** o en **Aceptar** para empezar a imprimir.

Para imprimir documentos (OS X y macOS)

- En el menú Archivo del software, seleccione Imprimir.
- Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- Determine las opciones de impresión.

Si no ve opciones en el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Mostrar detalles.

Seleccione el tamaño de papel apropiado en el menú emergente Tamaño del papel.

- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de haber cargado el papel correcto.
- Seleccione la orientación.
- Introduzca el porcentaje de escala.
- 4. Haga clic en Imprimir.

Para imprimir a dos caras de la página (Windows)

- 1. En el software, seleccione Imprimir.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.

Según la aplicación de software, este botón se puede llamar **Propiedades**, **Opciones**, **Configuración de** la impresora, **Propiedades** de la impresora, Impresora, o Preferencias.

4. En el Acceso directo de la impresora o en la pestaña de Acceso directo de impresión, seleccione el acceso directo Imprimir a dos caras (Dúplex) y, luego, seleccione la opción del menú desplegable Imprimir a dos caras manualmente.

Para cambiar otros ajustes de impresión, haga clic en otras fichas.

Para obtener más consejos de impresión, vea <u>Consejos sobre la configuración de la impresora</u> <u>en la página 43</u>.

- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de cargar el papel correcto en la bandeja y establecer el tamaño de papel en el panel de control de la impresora.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.
- 6. Haga clic en Imprimir o en Aceptar para empezar a imprimir.

Para imprimir a dos caras de la página (OS X y macOS)

- 1. En el menú **Archivo** del software, seleccione **Imprimir**.
- En el diálogo de impresión, seleccione Manejo del papel del menú emergente y defina Orden de páginas como Normal.
- 3. Defina Páginas a imprimir como Solo impares.
- 4. Haga clic en Imprimir.
- Cuando estén imprimidas todas páginas impares del documento, retire el documento de la bandeja de salida.
- 6. Vuelva a cargar el documento de forma que la parte que salió de la impresora ahora se introduce en la misma con el lado en blanco del documento hacia la parte frontal de la impresora.
- 7. En el diálogo de impresión, regrese al menú emergente **Manejo del papel** y determine el orden de las páginas como **Normal** y las páginas a imprimir en **Solo pares**.
- 8. Haga clic en Imprimir.

36 Capítulo 3 Impresión ESWW

Imprimir fotografías

Antes de imprimir fotos, asegúrese de tener papel fotográfico cargado en la bandeja de entrada y de que la bandeja de salida esté abierta. Para obtener más información sobre cómo cargar papel, vea <u>Carga del papel en la página 18</u>.

Para imprimir una fotografía en papel fotográfico (Windows)

- 1. En el software, seleccione **Imprimir**.
- Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.

Según la aplicación de software, este botón se puede llamar **Propiedades**, **Opciones**, **Configurar impresora**, **Propiedades de la impresora**, **Impresora** o **Preferencias**.

 Seleccione las opciones apropiadas en la ficha Accesos directos de impresión o Acceso directo de impresión.

Para cambiar otros ajustes de impresión, haga clic en otras fichas.

Para obtener más consejos de impresión, vea <u>Consejos sobre la configuración de la impresora en la página 43</u>.

- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de cargar el papel correcto en la bandeja y establecer el tamaño de papel en el panel de control de la impresora.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.
- 6. Haga clic en **Imprimir** o en **Aceptar** para empezar a imprimir.
- NOTA: Una vez finalizada la impresión, retire el papel fotográfico no utilizado de la bandeja de entrada.

 Guarde el papel fotográfico para que no se ondule, lo cual reduciría la calidad de los resultados de impresión.

Para imprimir las fotografías desde el equipo (OS X y macOS)

- En el menú Archivo del software, seleccione Imprimir.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- **3.** Determine las opciones de impresión.

Si no ve opciones en el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Mostrar detalles.

- Seleccione el tamaño de papel apropiado en el menú emergente Tamaño del papel.
- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de haber cargado el papel correcto.
- Seleccione la orientación.
- Desde el menú emergente, elija Tipo/calidad de papel y una vez hecho esto elija los siguientes ajustes:
 - Tipo de papel: el tipo de papel fotográfico correspondiente
 - **Calidad**: Seleccione la opción que le proporcione la mejor calidad o la máxima resolución.
 - Haga clic en el triángulo de despliegue **Opciones de color** y elija la opción apropiada **Reparar foto**.

- Desactivado: no aplica cambios a la imagen.
- Activado: enfoca la imagen de manera automática; ajusta moderadamente la nitidez de la imagen.
- 5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Imprimir sobres

Antes de imprimir sobres, asegúrese de tener sobres cargados en la bandeja de entrada y de que la bandeja de salida esté abierta. Se pueden cargar uno o varios sobres en la bandeja de entrada. No utilice sobres brillantes ni con relieve, presillas o ventanillas. Para obtener más información sobre la carga de sobres, vea Carga del papel en la página 18.

NOTA: Para obtener más información sobre cómo formatear el texto para imprimir en sobres, consulte la documentación de la aplicación que esté utilizando.

Para imprimir un sobre (Windows)

- 1. En el menú **Archivo** del software, haga clic en **Imprimir**.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.
 - Según la aplicación de software, este botón se puede llamar **Propiedades**, **Opciones**, **Configurar** impresora, **Propiedades** de la impresora , Impresora o Preferencias.
- Seleccione las opciones apropiadas en la ficha Accesos directos de impresión o Acceso directo de impresión.

Para cambiar otros ajustes de impresión, haga clic en otras fichas.

Para obtener más consejos de impresión, vea <u>Consejos sobre la configuración de la impresora</u> en la página 43.

- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de cargar el papel correcto en la bandeja y establecer el tamaño de papel en el panel de control de la impresora.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.
- 6. Haga clic en **Imprimir** o en **Aceptar** para empezar a imprimir.

Para imprimir sobres (OS X y macOS)

- En el menú Archivo del software, seleccione Imprimir.
- Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- Seleccione el tamaño de sobre apropiado en el menú emergente Tamaño del papel.

Si no ve opciones en el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Mostrar detalles.

NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de haber cargado el papel correcto.

38 Capítulo 3 Impresión ESWW

- 4. Del menú emergente, elija **Tipo/calidad del papel** y compruebe que la configuración del papel está definida como **Papel normal**.
- 5. Haga clic en Imprimir.

Imprima utilizando el máximo de ppp

Utilice el máximo de puntos por pulgada (ppp) para imprimir imágenes de alta calidad y más nítidas en papel fotográfico.

Imprimir en el máximo de ppp lleva más tiempo que imprimir con otros ajustes y requiere una gran cantidad de espacio en el disco.

Para una lista de resoluciones de impresión compatibles, visite <u>el sitio web de asistencia de la impresora en www.support.hp.com.</u>

Para imprimir en modo de máximo ppp (Windows)

- En el software, seleccione Imprimir.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.

Según la aplicación de software, este botón se puede llamar **Propiedades, Opciones, Configurar** impresora, **Propiedades de la impresora**, **Impresora** o **Preferencias**.

Seleccione las opciones adecuadas.

Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8

- Haga clic en la ficha Papel/Calidad. En el menú desplegable Tamaños de papel, seleccione el tamaño de papel adecuado. En el menú desplegable Tipo de papel, seleccione el tipo de papel adecuado.
- Haga clic en la pestaña Avanzado y, luego, seleccione Imprimir en máx. ppp.

Windows 7, Windows Vista y Windows XP

- Haga clic en la ficha Papel/Calidad. En el menú desplegable Soportes, seleccione el tipo de papel adecuado.
- Haga clic en el botón Avanzadas. Seleccione el tamaño de papel adecuado en la lista desplegable
 Tamaño de papel. En el área Funciones de la impresora, seleccione Sí en la lista desplegable
 Máximo de ppp. Después, haga clic en Aceptar para cerrar el diálogo Opciones avanzadas.

Para obtener más consejos de impresión, vea <u>Consejos sobre la configuración de la impresora</u> en la página 43.

5. Confirme la Orientación en la pestaña **Diseño** y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para imprimir.

Para imprimir utilizando el máximo de ppp (OS X y macOS)

- 1. En el menú **Archivo** del software, seleccione **Imprimir**.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.

3. Determine las opciones de impresión.

Si no ve opciones en el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Mostrar detalles.

- Seleccione el tamaño de papel apropiado en el menú emergente Tamaño del papel.
- NOTA: Si cambia el tamaño del papel asegúrese de haber cargado el papel correcto.
- Seleccione la orientación.
- 4. Desde el menú emergente, elija **Tipo/calidad de papel** y una vez hecho esto elija los siguientes ajustes:
 - **Tipo de papel**: El tipo de papel adecuado
 - Calidad: Máximo de ppp
- 5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir**.

40 Capítulo 3 Impresión ESWW

Imprimir con dispositivos móviles

Imprima desde dispositivos móviles

Puede imprimir documentos y fotos de forma directa desde sus dispositivos móviles, incluido iOS, Android, Windows Mobile, Chromebook y Amazon Kindle.

NOTA: También puede usar la aplicación HP Smart para imprimir desde dispositivos móviles. Para obtener más información, consulte <u>Impresión con la aplicación HP Smart en la página 34</u>.

Imprimir desde dispositivos móviles

- 1. Compruebe que la impresora esté conectada a la misma red que el dispositivo móvil.
 - SUGERENCIA: Si quiere imprimir sin necesidad de conectarse a un router, utilice Wi-Fi Direct para imprimir desde un dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Conectar de forma inalámbrica a la impresora sin un router en la página 75.
- 2. Active la impresión en su dispositivo móvil:
 - iOS: Utilice la opción Imprimir desde el menú Compartir.
 - NOTA: Los dispositivos con iOS 4.2 o posterior tienen AirPrint® preinstalado.
 - **Android:** Descargue el plugin de Servicios de impresión HP (compatible con la mayoría de dispositivos Android) desde Google Play Store y actívelo en su dispositivo.
 - NOTA: Los dispositivos con Android 4.4 o posterior son compatibles con el plugin de Servicios de impresión HP. Los dispositivos con Android 4.3 o anterior pueden imprimir al utilizar la aplicación HP ePrint, disponible en la Google Play Store.
 - **Windows Mobile:** Seleccione **Imprimir** en el menú **Dispositivo**. No requiere configuración puesto que el software está preinstalado.
 - NOTA: Si la impresora no aparece enumerada, puede que necesite instalar la impresora al utilizar el asistente **Agregar impresora**.
 - **Chromebook:** Descargue e instale la aplicación **HP Print para Chrome** desde Chrome Web Store para activar tanto la impresión Wi-Fi como USB.
 - Amazon Kindle Fire HD9 y HDX: La primera vez que seleccione la Impresora en su dispositivo, se descargará el plugin de Servicios de impresión HP de forma automática para permitir la impresión móvil.
- NOTA: Para información detallada sobre activar la impresión desde sus dispositivos móviles visite el sitio web de impresión móvil de HP (www.hp.com/go/mobileprinting). Si no está disponible una versión local de este sitio web en su país, región o idioma, puede que se le redirija al sitio de Impresión móvil de HP de otro país/región que esté en otro idioma.
- 3. Compruebe que el papel que coincida con la configuración de papel de la impresora (consulte <u>Carga del papel en la página 18</u> para obtener más información). El ajuste preciso del tamaño de papel para el papel que está cargado permite que un dispositivo móvil sepa cuál es el tamaño de papel que se está imprimiendo.

Consejos para imprimir correctamente

- Sugerencias sobre los cabezales de impresión y las tintas
- Sugerencias para cargar papel
- Consejos sobre la configuración de la impresora

Para imprimir correctamente, los cabezales de impresión HP deben estar funcionando correctamente, los depósitos de tinta deberían tener tinta suficiente, el papel debe estar cargado correctamente y la impresora debe estar configurada de manera adecuada.


La configuración de impresión no se aplica a las copias o escaneos.

Sugerencias sobre los cabezales de impresión y las tintas

- Utilice cabezales de impresión HP originales.
- Instale correctamente los cabezales de impresión negro y tricolor.

Para obtener más información, consulte <u>Corrección de problemas en el cabezal de impresión</u> en la página 95.

- Compruebe los niveles de tinta en los depósitos para asegurarse de que haya suficiente tinta.
 - Para obtener más información, consulte Niveles de tinta en la página 63.
- Si la calidad de impresión no es aceptable, consulte <u>Problemas de impresión en la página 99</u> para más información.



HP no puede garantizar la calidad ni fiabilidad de suministros de otras marcas. La asistencia técnica o las reparaciones del producto necesarias como consecuencia de usar suministros de otras marcas que no sean HP no están cubiertas por la garantía.

Sugerencias para cargar papel

- Cargue una pila de papel (no solo una página). Todo el papel de la pila debería ser del mismo tamaño y tipo, a fin de evitar un atasco del papel.
- Cargue el papel con la cara que se va a imprimir hacia arriba.
- Asegúrese de que el papel cargado en la bandeja de entrada está plano y sus bordes no están doblados ni rasgados.
- Ajuste las guías de anchura del papel de la bandeja de entrada para que encajen perfectamente con cada tipo de papel. Asegúrese de que las guías de anchura del papel no doblan el papel de la bandeja de entrada.

Para obtener más información, consulte Carga del papel en la página 18.

42 Capítulo 3 Impresión ESWW

Consejos sobre la configuración de la impresora

Consejos sobre la configuración de la impresora (Windows)

- Para cambiar los ajustes de impresión predeterminados, abra HP software de la impresora, haga clic en Impresión y escaneo y, a continuación haga clic en Establecer preferencias. Para obtener más información sobre cómo abrir software de la impresora, vea Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28.
- Puede utilizar accesos directos de impresión para ahorrar tiempo en las preferencias de impresión. Un
 acceso directo de impresión guarda los ajustes apropiados para un tipo de trabajo determinado, a fin de
 que pueda establecer todas las opciones con un solo clic. Para usar un acceso directo, vaya a la ficha
 Accesos directos de impresión o Acceso directo de impresión, elija un acceso directo y haga clic en
 Aceptar.

Para añadir un nuevo acceso directo de impresión, establezca las preferencias de impresión que desee en la ficha **Papel/Calidad**, **Diseño** u **Opciones avanzadas**, seleccione **Accesos directos de impresión** o **Acceso directo de impresión**, haga clic en **Guardar como** y escriba un nombre. Después, haga clic en **Aceptar**.

Para eliminar un acceso directo de impresión, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**.

- NOTA: No se pueden eliminar los accesos directos de impresión predeterminados.
- Para conocer la configuración del papel y de la bandeja para el papel:
 - Tamaño de papel: Seleccione el tamaño del papel cargado en la bandeja de entrada.
 - Origen de papel: Seleccione la bandeja para el papel donde cargó el papel.
 - Tipo de papel o Soportes: Seleccione el tipo de papel que está usando.
- Para conocer la configuración de color o blanco y negro :
 - Color: Utilice tinta de todos los cartuchos para obtener impresiones a todo color.
 - Blanco y negro o Solo tinta negra: Utilice solo tinta negra para impresiones de calidad normal o inferior en blanco y negro.
 - Escala de grises de gran calidad: Utilice tinta de cartuchos de color y negra para producir una gama más amplia de tonos negros y grises a fin de obtener impresiones de gran calidad en blanco y negro.
- Para conocer la configuración de calidad de impresión:

La calidad de impresión se mide en puntos por pulgada de resolución de impresión (ppp). Una resolución de más puntos por pulgada genera impresiones más nítidas y detalladas, pero ralentiza la velocidad de impresión y puede consumir más tinta.

- Borrador: La resolución de puntos por pulgada más baja se emplea cuando los niveles de tinta son bajos o cuando no son necesarias impresiones de alta calidad.
- Normal: Adecuado para la mayoría de los trabajos de impresión.
- Óptima: Resolución de puntos por pulgada mejor que Normal.

- Imprimir en máx. ppp: Configuración de resolución de puntos por pulgada más alta para lograr calidad de impresión.
- Tecnologías Real Life de HP: Esta función permite suavizar y enfocar las imágenes y gráficos para obtener una mejor calidad de impresión.
- Para conocer la configuración de página y diseño:
 - Orientación: Seleccione Vertical para impresiones verticales u Horizontal para impresiones horizontales.
 - Imprimir a dos caras manualmente: Voltea manualmente la página después de que una de las caras se ha impreso para que pueda imprimir a dos caras.
 - Voltear por el lado largo: Seleccione si desea voltear las páginas por el lado largo del papel cuando imprima en ambas caras.
 - **Voltear por el lago corto**: Seleccione si desea voltear las páginas por el lado corto del papel cuando imprima en ambas caras.
 - Diseño de folleto o Folleto: Permite imprimir un documento de varias páginas como un folleto.
 Coloca dos páginas en cada cara de la hoja que se pueden doblar por la mitad a modo de libro.
 - Encuadernado izquierdo o Folleto-Encuadernado izquierdo: El lado encuadernado después de doblar el soporte como un libro aparece en la izquierda. Seleccione esta opción si lee de izquierda a derecha.
 - Encuadernado derecho o Folleto-Encuadernado derecho: El lado encuadernado después de doblar el soporte como un libro aparece en la derecha. Seleccione esta opción si lee de derecha a izquierda.
 - Sin bordes o Bordes de la página: Permite añadir o eliminar los bordes en las páginas si imprime el documento con dos o más páginas por hoja.
 - Diseño de páginas por hoja: Sirve para especificar el orden de las páginas si imprime el documento con más de dos páginas por hoja.
 - Páginas a imprimir: Permite imprimir solo páginas impares, imprimir solo páginas pares o imprimir todas las páginas.
 - Invertir orden de páginas u Orden de páginas: Le permite imprimir páginas desde la parte frontal hasta la posterior o en sentido inverso.

Consejos sobre la configuración de la impresora (OS X y macOS)

- En el diálogo Imprimir, utilice el menú emergente Tamaño de papel para seleccionar el tamaño de papel cargado en la impresora.
- En el diálogo de impresión, seleccione el menú emergente Tipo/calidad de papel y seleccione el tipo de papel y la calidad apropiados.
- Si desea imprimir un documento en blanco y negro utilizando sólo tinta negra, seleccione el panel Tipo/ calidad de papel y seleccione Escala de grises en el menú emergente Color.

44 Capítulo 3 Impresión ESWW

4 Usar los servicios Web

- ¿Que es Servicios Web?
- Configurar Servicios Web
- Imprimir con HP ePrint
- Use el sitio Web HP Connected.
- <u>Eliminar Web Services</u>

ESWW 45

¿Que es Servicios Web?

HP ePrint

 HP ePrint es un servicio gratuito de HP que permite imprimir en una impresora HP habilitada para ePrint en cualquier momento, desde cualquier lugar. Es tan sencillo como enviar un correo electrónico a la dirección que se asignó a la impresora cuando activó los Servicios Web en ella. No son necesarios ni controladores ni programas especiales. Si puede enviar un correo electrónico, puede imprimir desde cualquier lugar gracias a HP ePrint.

Después de inscribirse para obtener una cuenta en HP Connected (www.hpconnected.com) este puede no estar disponible en todos los países/regiones, puede iniciar sesión para ver el estado de su trabajo HP ePrint, gestionar la cola de la impresora HP ePrint, controlar quién puede usar la dirección de correo electrónico de la impresora HP ePrint para imprimir y obtener ayuda relacionada con HP ePrint.

Configurar Servicios Web

Antes de configurar los servicios Web, asegúrese de tener la impresora conectada a Internet mediante una conexión inalámbrica.

Para configurar los servicios Web

- 1. Abra el servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor</u> Web incorporado en la página 84.
- Haga clic en la ficha Servicios web .
- 3. En la sección **Ajustes de Servicios Web** haga clic en **Configuración**, luego en **Continuar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para aceptar los términos de uso.
- 4. Si se le requiere, seleccione permitir a la impresora buscar e instalar actualizaciones para la misma.
- NOTA: Si hay una actualización disponible, la impresora descargará e instalará la actualización y, a continuación, se reiniciará. Repita las instrucciones desde el paso 1 para configurar los servicios Web.
- NOTA: Si se requiere una configuración proxy y su red utiliza una de ellas, siga las instrucciones en pantalla para configurar un servidor proxy. Si no tiene los detalles del proxy, comuníquese con el administrador de la red o la persona que configuró la red.
- Cuando la impresora está conectada al servidor, la impresora imprime una página de información. Siga las instrucciones que aparecen en la página de información para finalizar la configuración.

47

Imprimir con HP ePrint

HP ePrint le permitirá imprimir en su impresora HP ePrint en cualquier momento, desde cualquier lugar.

Antes de poder utilizar HP ePrint, asegúrese de que la impresora esté conectada a una red activa que proporcione acceso a Internet.

Para imprimir un documento con HP ePrint

- 1. Asegúrese de haber configurado los servicios Web.
 - Para obtener más información, consulte Configurar Servicios Web en la página 47.
- Pulse el botón HP ePrint () y el botón Información () a la vez para imprimir una página de información y busque la dirección electrónica de su impresora en la página.
- Envíe el documento por correo electrónico a la impresora.
 - a. En su equipo o dispositivo móvil, abra la aplicación de correo electrónico.
 - NOTA: Para información sobre el uso de la aplicación de correo electrónico en su equipo o dispositivo móvil, consulte la documentación proporcionada con la aplicación.
 - **b.** Cree un nuevo correo electrónico y adjunte el documento a imprimir.
 - **c.** Envíe el correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la impresora.
 - La impresora imprimirá el documento adjunto.
- NOTA: Escriba solo la dirección electrónica HP ePrint en el campo "Para". No introduzca ninguna dirección de correo adicional en los demás campos. El servidor de HP ePrint no acepta enviar mensajes con trabajos de impresión si hay varias direcciones en los campos "Para" o "Cc".
- NOTA: El correo electrónico se imprimirá tan pronto como se reciba. Al igual que con cualquier correo electrónico, no hay ninguna garantía de cuando se recibe y si se recibe o no. Puede comprobar el estado de impresión en HP Connected (www.hpconnected.com). Este sitio puede no estar disponible en todos los países o regiones.
- NOTA: Es posible que los documentos impresos con HP ePrint tengan un aspecto diferente del original. El estilo, el formato y la disposición del texto pueden variar respecto al documento original. Para documentos que tengan que imprimirse con una calidad más alta (como documentos legales), recomendamos imprimir en el ordenador desde la aplicación de software, donde tendrá más control sobre el aspecto de la impresión.

Para desactivar HP ePrint

- ▲ En el panel de control de la impresora, pulse el botón **HP ePrint** ().
- NOTA: Para eliminar todos los Servicios Web, consulte Eliminar Web Services en la página 50.
 - Haga clic aquí para obtener más información en línea.

Use el sitio Web HP Connected.

Utilice el sitio web gratuito HP Connected de HP para configurar seguridad adicional de HP ePrint y especificar las direcciones de correo electrónico que tienen permiso para enviar correos electrónicos a su impresora. También puede obtener actualizaciones de productos y otros servicios gratuitos.

Visite el sitio web HP Connected (puede no estar disponible en todos los países/regiones) para obtener más información así como las condiciones y términos específicos: www.hpconnected.com.

Eliminar Web Services

Para quitar los Servicios Web, siga estos pasos:

- 1. Abra el servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor</u> <u>Web incorporado en la página 84</u>.
- Haga clic en la ficha Servicios Web y, a continuación, en Quitar servicios Web en la sección Ajustes Servicios Web.
- 3. Haga clic en Quitar servicios Web.
- 4. Haga clic en **Sí** para eliminar Servicios web de la impresora.

5 Copiar y escanear

- Copia de documentos
- Escanear con la aplicación HP Smart
- Escanear usando HP software de la impresora
- Escanear con Webscan
- Consejos para copiar y escanear correctamente

ESWW 51

Copia de documentos

NOTA: Todos los documentos se copian en modo de impresión de calidad normal. No se puede cambiar la calidad del modo de impresión cuando se copia.

También puede usar la aplicación HP Smart para copiar desde un dispositivo móvil. Si desea obtener más información sobre esta aplicación, consulte Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.

Cómo copiar documentos


Cargue papel en la bandeja de entrada.

Para obtener información sobre cómo cargar el papel, vea Carga del papel en la página 18.

Carque la impresión original hacia abajo cerca del icono de la esquina del cristal del escáner.

Para obtener más información, vea Carque un documento original en el cristal del escáner en la página 24.

Pulse el botón **Copia en B/N** () o el botón **Copia en color** () para realizar una copia.



El copiado empezará dos segundos después de la última pulsación del botón.

SUGERENCIA: Puede aumentar el número de copias pulsando el botón varias veces.

Para cambiar los ajustes del papel a la hora de copiar

Tipo de papel actual	Haga esto	Para cambiar a este tipo de papel	La pantalla de la impresora muestra este icono
Papel normal	Mantenga presionados ambos botones de copia (((((((((((((((((((Papel fotográfico	0
Papel fotográfico	Mantenga presionados ambos botones de copia (Papel normal	٥

Escanear con la aplicación HP Smart

Puede utilizar la aplicación HP Smart para escanear documentos o fotos desde el escáner de la impresora o puede también escanear utilizando la cámara de su dispositivo. HP Smart incluye herramientas de edición que le permiten ajustar la imagen escaneada antes de guardarla o compartirla. Puede imprimir, guardar los escaneados de forma local o en la nube, además de de compartirlos a través de correo electrónico, SMS, Facebook, Instagram, etc. Para escanear con HP Smart, siga las instrucciones proporcionadas en la corresponiente sección a continuación, en función del tipo de dispositivo que esté utilizando.

- Escanear desde un dispositivo Windows 10
- Escanear desde un dispositivo con Android o iOS

Esta sección le da instrucciones básicas para usar la aplicación HP Smart para escanear desde su dispositivo Android, iOS o Windows 10. Para obtener más información acerca del uso de la aplicación HP Smart, consulte:

- iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help
- Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

Escanear desde un dispositivo Windows 10

Escanear un documento o una foto con el escáner de la impresora

- Cargue la impresión original hacia abajo en la esquina delantera derecha del cristal del escáner.
- 2. Abra HP Smart. Para obtener más información, consulte <u>Use la aplicación HP Smart para imprimir</u>, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.
- 3. Seleccione Escanear y luego Escáner.
- 4. Haga clic o toque el icono de Ajustes para modificar los ajustes básicos.
 - Seleccione Cristal de la lista desplegable **Fuente**.
- 5. Haga clic o toque el icono de Vista previa para ver y ajustar la imagen, si es necesario.
- 6. Haga clic o toque el icono Escanear.
- 7. Realice otros ajustes si fuera necesario:
 - Haga clic o toque Agregar para agregar más documentos o fotos.
 - Haga clic o toque Editar para rotar o recortar el documento o la imagen, o ajustar el contraste, el brillo, la saturación o el ángulo.
- 8. Seleccione el tipo de archivo que quiera y luego haga clic o toque el icono Guardar o haga clic o toque el icono Compartir para compartirlo con otros.

Escanear un documento o una foto con la cámara del dispositivo

Si su dispositivo tiene una cámara, puede usar la aplicación HP Smart para escanear el documento o la foto impresos con la cámara del dispositivo. Luego puede usar HP Smart para editar, guardar, imprimir o compartir la imagen.

- 1. Abra HP Smart. Para obtener más información, consulte <u>Use la aplicación HP Smart para imprimir</u>, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.
- Seleccione Escanear y luego seleccione Cámara.

- Coloque un documento o foto en frente de la cámara y luego haga clic o toque el botón redondo de la pantalla para captar una imagen.
- 4. Ajuste los límites si es necesario. Haga clic o toque el icono Aplicar.
- 5. Realice otros ajustes si fuera necesario:
 - Haga clic o toque Agregar para agregar más documentos o fotos.
 - Haga clic o toque Editar para rotar o recortar el documento o la imagen, o ajustar el contraste, el brillo, la saturación o el ángulo.
- 6. Seleccione el tipo de archivo que quiera y luego haga clic o toque el icono Guardar o haga clic o toque el icono Compartir para compartirlo con otros.

Editar un documento o una fotografía previamente escaneados

HP Smart ofrece herramientas de edición, como recortar y rotar, que puede usar para ajustar un documento o foto ya escaneada en su dispositivo.

- 1. Abra HP Smart. Para obtener más información, consulte <u>Use la aplicación HP Smart para imprimir</u>, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.
- 2. Seleccione Escanear y, después, Importar local.
- Seleccione el documento o foto que quiere ajustar y luego, haga clic o toque Abrir.
- 4. Ajuste los límites si es necesario. Haga clic o toque el icono Aplicar.
- **5.** Realice otros ajustes si fuera necesario:
 - Haga clic o toque **Agregar** para agregar más documentos o fotos.
 - Haga clic o toque **Editar** para rotar o recortar el documento o la imagen, o ajustar el contraste, el brillo, la saturación o el ángulo.
- Seleccione el tipo de archivo que quiera y luego haga clic o toque el icono Guardar o Compartir para quardar el archivo o compartirlo con otros.

Escanear desde un dispositivo con Android o iOS

Para escanear desde un dispositivo con Android o iOS

- Abra la aplicación HP Smart.
- Toque el icono Más si necesita cambiar de impresora o agregar una nueva.
- 3. Toque la opción de escaneo que quiera usar.
 - Si selecciona la opción escanear con la cámara, se abrirá la cámara integrada. Escanee su foto o
 documento utilizando la cámara.
 - Si selecciona la opción escanear con el escáner de la impresora, toque el icono Configuración para seleccionar la fuente de entrada y cambiar la configuración del escaneado, y luego toque el icono Escanear.

- NOTA: Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta si su impresora admite ambos, el escaneado desde el alimentador de documentos y desde el cristal del escáner.
- Después de haber finalizado de ajustar el documento o la foto escaneados, guárdelos, compártalos o imprímalos.

Escanear usando HP software de la impresora

- Escaneo desde un equipo
- Cambiar los ajustes de escaneo (Windows)
- Cree un nuevo acceso directo de escaneo (Windows)

Escaneo desde un equipo

Antes de escanear desde un equipo, asegúrese de que ya ha instalado el software recomendado de la impresora HP. La impresora y el ordenador deben estar conectados y encendidos.

Para escanear un documento o una foto en un archivo (Windows)

- Cargue la impresión original hacia abajo cerca del icono de la esquina del cristal del escáner.
- 2. Haga doble clic en el icono de la impresora o una de las siguientes opciones para abrir el software de la impresora:
 - Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
 - Windows 8.1: Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
 - Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, luego en Todas las aplicaciones de la barra de aplicaciones, y finalmente, seleccione el icono con el nombre de su impresora.
 - Windows 7, Windows Vista y Windows XP: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- En el software de la impresora, haga clic en Escaneado y clic en Escanear un documento o foto .
- 4. Seleccione el tipo de escaneo que desee y a continuación, haga clic en **Digitalizar** .
 - Elija Guardar como PDF para guardar el documento (o foto) como un archivo PDF.
 - Elija Guardar como JPEG para guardar la foto (o documento) como un archivo de imagen.
 - NOTA: Haga clic en el vínculo **Más** en la esquina superior derecha de diálogo de Escanear para revisar y modificar los ajustes antes de escanear.

Para obtener más información, vea <u>Cambiar los ajustes de escaneo (Windows) en la página 57</u>.

Si **Mostrar el visualizador después del escaneo** se selecciona, puede realizar ajustes a la imagen escaneada en la pantalla de vista previa.

Para escanear un documento o una foto en un correo electrónico (Windows)

- Carque la impresión original hacia abajo cerca del icono de la esquina del cristal del escáner.
- 2. Haga doble clic en el icono de la impresora o una de las siguientes opciones para abrir el software de la impresora:

- Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- **Windows 8.1**: Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
- Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, luego en Todas las
 aplicaciones de la barra de aplicaciones, y finalmente, seleccione el icono con el nombre de su
 impresora.
- Windows 7, Windows Vista y Windows XP: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- 3. En el software de la impresora, haga clic en Escaneado y clic en Escanear un documento o foto .
- 4. Seleccione el tipo de disco que desea usar y luego haga clic en **Digitalizar** .

Elija **Enviar por correo electrónico como PDF** o **Enviar por correo electrónico como JPEG** para abrir su software de correo electrónico con el archivo escaneado como adjunto.

NOTA: Haga clic en el vínculo **Más** en la esquina superior derecha de diálogo de Escanear para revisar y modificar los ajustes antes de escanear.

Para obtener más información, consulte Cambiar los ajustes de escaneo (Windows) en la página 57.

Si se selecciona **Mostrar el visualizador después del escaneo**, puede realizar ajustes a la imagen escaneada en la pantalla de vista previa.

Para escanear un original desde el software de la impresora HP (OS X y macOS)

- 1. Abra HP Scan.
 - HP Scan se encuentra en la carpeta **Applications/HP** en el nivel superior del disco duro.
- Elija el tipo de perfil de escaneo que desea.
- 3. Haga clic en Escanear.

Vaya en línea para obtener más información sobre cómo usar el software HP Scan para aprender cómo:

- personalizar los ajustes del escaneado, como el tipo de archivo de imagen, resolución de escaneado y niveles de contraste.
- presentación preliminar y ajustar imágenes antes de escanear.

Cambiar los ajustes de escaneo (Windows)

Puede cambiar todos los ajustes de escaneo para un uso único o guardar los cambios y usarlos permanentemente. Estos ajustes incluyen opciones como el tamaño y la orientación de la página, la resolución del escáner, el contraste y la ubicación en la carpeta de los escaneos quardados.

- 1. Carque la impresión original hacia abajo cerca del icono de la esquina del cristal del escáner.
- 2. Haga doble clic en el icono de la impresora o una de las siguientes opciones para abrir el software de la impresora:

- **Windows 10**: En el escritorio del equipo, haga clic en **Iniciar**, seleccione **Todos los programas**, haga clic en **HP**, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- **Windows 8.1**: Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
- Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, luego en Todas las
 aplicaciones de la barra de aplicaciones, y finalmente, seleccione el icono con el nombre de su
 impresora.
- Windows 7, Windows Vista y Windows XP: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- 3. En el software de la impresora, haga clic en Escaneado y clic en Escanear un documento o foto .
- 4. Haga clic en el enlace **Más** de la esquina superior derecha del cuadro de diálogo HP Scan.
 - El panel de configuración detallado aparece a la derecha. La columna izquierda resume la configuración actual de cada sección. La columna derecha le permite cambiar los ajustes de la sección destacada.
- Haga clic en cada sección de la derecha del panel de configuración detallado para revisar los ajustes de cada sección.
 - Puede revisar y cambiar la mayoría de ajustes mediante los menús desplegables.
 - Algunas configuraciones permiten más flexibilidad mostrando un nuevo panel. Se indican con un + (símbolo de más) a la derecha del ajuste. Debe hacer clic en **OK** para aceptar o en **Cancelar** para cancelar cualquier cambio en este panel para volver al panel de configuración detallado.
- **6.** Cuando haya terminado de cambiar los ajustes, haga uno de los siguientes pasos.
 - Haga clic en Digitalizar. Se le avisará que guarde o rechace los cambios al acceso directo cuando haya finalizado el escaneo.
 - Haga clic en el icono de quardar a la derecha del acceso directo y haga clic en **Digitalizar** .
- Más información sobre cómo usar el software HP Scan. <u>Haga clic aquí para obtener más información en</u> línea. Puede que en este momento este sitio web no esté disponible en todos los idiomas.
- personalizar los ajustes del escaneado, como el tipo de archivo de imagen, resolución de escaneado y niveles de contraste.
- presentación preliminar y ajustar imágenes antes de escanear.

Cree un nuevo acceso directo de escaneo (Windows)

Puede crear su propio acceso directo de escaneo para que el escaneo sea más fácil. Por ejemplo, puede que desee escanear o guardar fotos de forma regular en formato PNG y no en JPEG.

- 1. Cargue la impresión original hacia abajo cerca del icono de la esquina del cristal del escáner.
- 2. Haga doble clic en el icono de la impresora o una de las siguientes opciones para abrir el software de la impresora:

- Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- **Windows 8.1**: Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
- Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, luego en Todas las
 aplicaciones de la barra de aplicaciones, y finalmente, seleccione el icono con el nombre de su
 impresora.
- Windows 7, Windows Vista y Windows XP: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en HP, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- 3. En el software de la impresora, haga clic en Escaneado y clic en Escanear un documento o foto .
- 4. Haga clic en Crear un nuevo acceso directo de escaneo .
- 5. Introduzca un nombre descriptivo, elija un acceso directo existente donde basar su acceso directo nuevo y haga clic en **Crear** .
 - Por ejemplo, si crea un acceso directo nuevo para fotos, elija **Guardar como JPEG** o **Enviar por correo electrónico como JPEG** . Así las opciones para trabajar con gráficos al escanear estarán disponibles.
- 6. Cambie la configuración para que su nuevo acceso directo satisfaga sus necesidades y haga clic en el icono de guardar a la derecha del acceso directo.
- NOTA: Haga clic en el enlace **Más** en la parte superior derecha del diálogo Escanear para revisar y modificar los ajustes para cualquier escaneo.

Para obtener más información, vea Cambiar los ajustes de escaneo (Windows) en la página 57.

Escanear con Webscan

WebScan es una función del servidor web incorporado que permite escanear fotos y documentos desde la impresora al equipo utilizando un explorador web.

Esta función está disponible aunque no haya instalado el software de la impresora en el ordenador.

NOTA: Webscan está desactivado por defecto. Puede habilitar esta función desde el EWS.

Si no puede abrir Webscan en el EWS, puede que su administrador de red lo haya desactivado. Para obtener más información, comuníquese con su administrador de red o con la persona que configuró su red.

Para utilizar la función de escaneo de la Web

- 1. Abra el servidor web integrado. Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor Web incorporado en la página 84.</u>
- 2. Haga clic en la ficha Parámetros.
- 3. En la sección **Seguridad**, haga clic en **Configuración de administrador**.
- 4. Seleccione **Webscan** para activar Webscan.
- Haga clic en Apply.

Para escanear con Webscan

El escaneo con Webscan ofrece opciones de escaneo básicas. Para opciones de escaneo o funciones adicionales, escanee desde el software de la impresora HP.

- Cargue la impresión original hacia abajo cerca del icono de la esquina del cristal del escáner.
 - Para obtener más información, vea <u>Cargue un documento original en el cristal del escáner</u> en la página 24.
- 2. Abra el servidor web integrado. Para obtener más información, consulte <u>Apertura del servidor Web incorporado en la página 84</u>.
- Haga clic en la ficha Escaneado .
- 4. Haga clic en Webscan en el panel izquierdo, cambie cualquier configuración y luego haga clic en Iniciar escaneo.

Consejos para copiar y escanear correctamente

Utilice los siguientes consejos para copiar y escanear correctamente:

- Limpie el cristal y la parte posterior de la tapa. El escáner considera parte de la imagen cualquier elemento que detecta en el cristal.
- Cargue el original con la cara de impresión hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal.
- Si desea realizar una copia grande de un original pequeño, escanéelo en el equipo, cambie el tamaño de la imagen con el software de escaneo y, a continuación, imprima una copia de la imagen ampliada.
- Para evitar la omisión o el escaneo incorrecto de texto, asegúrese de configurar correctamente el brillo en el software.
- Use la aplicación HP Smart para escanear desde su dispositivo móvil. Si desea obtener más información sobre esta aplicación, consulte <u>Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas</u> en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.


6 Gestión de tinta y cabezal de impresión

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Niveles de tinta
- Rellenar los depósitos de tinta
- Pedidos de suministro de tinta
- Impresión solo con tinta negra
- Sugerencias para trabajar con tinta y cabezal de impresión
- Traslado de la impresora

Niveles de tinta


Utilice las líneas de nivel de tinta en los depósitos de tinta para determinar cuándo llenarlos y la cantidad de tinta se debe agregar.




1	Línea de nivel máximo: El nivel de tinta real no debe superar la línea de nivel máximo.
2	Línea de nivel mínimo: El nivel de tinta real no debe estar por debajo de la línea de nivel mínimo.

Haga coincidir el color de la botella de tinta con el color de depósito al llenarlo y selle los tapones de caucho de los depósitos de tinta adecuadamente después de eso.


El nivel de tinta en cada depósito será un poco por debajo de la línea de nivel máximo la primera vez que llene los depósitos.



Si observa que algún nivel de tinta llega a línea de mínimo durante la impresión diaria, vuelva a llenar el depósito de tinta correcto. Si imprime con nivel de tinta debajo de la línea de mínimo, puede causar daños en la impresora.



Al rellenar los depósitos de tinta, hágalo solo hasta las líneas de nivel máximo. Cualquier nivel de tinta por encima del máximo puede causar fugas de tinta.




NOTA: El servicio o las reparaciones del producto necesarias como consecuencia de usar incorrectamente los depósitos de tinta o usar tintas de otras marcas que no sean HP no están cubiertos por la garantía.

ESWW Niveles de tinta 63


Rellenar los depósitos de tinta

Para rellenar los depósitos de tinta

1. Levante la cubierta del depósito de tinta.




2. Quite el tapón del depósito de tinta que quiere rellenar.



3. Gire para quitar el tapón de la botella de tinta, retire el sello de la botella, vuelva a colocar el tapón en la botella y luego tire la parte superior del tapón para abrirlo.




- 4. Mantenga la botella de tinta sobre la boquilla del depósito y vuelva a llenar el depósito de tinta solo hasta la línea de máxima. Si la tinta no se vacía inmediatamente, retire y vuelva a insertar la botella en el depósito.
 - PRECAUCIÓN: No se debe apretar la botella de tinta durante este proceso.




NOTA: Parte de la tinta permanecerá en la botella después de llenar el depósito hasta la línea de nivel máximo. Guarde la botella en posición vertical en un lugar fresco y seco.



5. Cierre bien el tapón del depósito de tinta.



- 6. Repita los pasos del 2 al 5 para rellenar otros tanques de tinta.
- 7. Cierre la cubierta del depósito de tinta.



Precauciones para trabajar con botellas de tinta

Siga estas sugerencias al trabajar con botellas de tinta:

- Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños.
- Abra la botella de tinta solo cuando vaya a llenar los depósitos de tinta.

- No incline, ni agite, ni apriete la botella de tinta cuando esté abierta para evitar las fugas de tinta.
- Guarde las botellas de tinta en un lugar fresco y oscuro.

Pedidos de suministro de tinta

Antes de solicitar botellas de tinta, compruebe visualmente las etiquetas de las botellas para localizar los números correspondientes.

Para pedir consumibles Originales HP, visite www.hp.com/buy/supplies . Si se le pide, seleccione su país/ región y luego siga las instrucciones para encontrar las botellas de tinta adecuadas para su impresora.



NOTA: El pedido en línea de botellas de tinta no está disponible en todos los países/regiones. Aunque no está disponible en su país o región, puede ver la información de los consumibles e imprimir una lista como referencia para sus compras en su distribuidor local de HP.

ESWW Pedidos de suministro de tinta

67

Impresión solo con tinta negra

Antes de imprimir solo con tinta negra, asegúrese de que los niveles de tinta reales en todos los depósitos no estén por debajo de las líneas de nivel mínimo de tinta. Si imprime con algún nivel de tinta debajo de la línea de mínimo, puede causar daños en la impresora.

Para imprimir solo con tinta negra(Windows)

- En el software, seleccione Imprimir.
- 2. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Haga clic en el botón que abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.

Según la aplicación de software, este botón se puede llamar **Propiedades**, **Opciones**, **Configuración de** la impresora, **Propiedades** de la impresora, Impresora, o Preferencias.

4. Seleccione las opciones adecuadas.

Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8

- Haga clic en la ficha Papel/Calidad.
- En **Imprimir en escala de grises**, seleccione **Solo tinta negra** de la lista y, luego, haga clic en **Aceptar**.

Windows 7, Windows Vista y Windows XP

- En las fichas **Diseño** o **Papel/Calidad**, haga clic en el botón **Avanzado** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- En el menú desplegable **Imprimir en escala de grises** seleccione **Solo tinta negra**, y luego haga clic en **Aceptar**.

Para imprimir solo con tinta negra(OS X y macOS)

- 1. En el menú **Archivo** del software, seleccione **Imprimir**.
- Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
- 3. Determine las opciones de impresión.

Si no ve opciones en el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en **Mostrar detalles**.

- NOTA: Las ubicaciones de las opciones pueden variar según aplicación.
- 4. En el menú emergente, seleccione Tipo/calidad de papel.
- 5. Desde el menú desplegable Color, elija Escala de grises y luego haga clic en Imprimir.

Sugerencias para trabajar con tinta y cabezal de impresión

Sugerencias sobre los cabezales de impresión

Utilice los siguientes consejos para trabajar con cabezales de impresión:

- Para evitar que el cabezal de impresión se seque, desconecte siempre la impresora utilizando el botón de **Suministro eléctrico** y espere hasta que la luz del botón de **Suministro eléctrico** se apague.
- No abra ni destape los cabezales de impresión hasta que vaya a instalarlos. Dejar las cintas en los cabezales de impresión reduce la evaporación de la tinta.
- Inserte los cabezales de impresión nuevos en las ranuras correctas. Haga coincidir el color y el icono de cada cabezal de impresión con el color y el icono en cada ranura. Asegúrese de que los cabezales de impresión queden firmes en su sitio y luego cierre el pestillo del cabezal. Después de que los cabezales de impresión nuevos estén instalados y preparados con tinta, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.
- Alinee la impresora para obtener la mejor calidad de impresión. Vea <u>Problemas de impresión</u> en la página 99 para obtener más información.
- Si quita un cabezal de impresión de la impresora por algún motivo, intente sustituirlo lo antes posible. El cabezal de impresión se seca fuera de la impresora, si no está protegido.

Consejos sobre la tinta

Siga estas sugerencias para trabajar con tinta:

- Asegúrese de que los depósitos de tinta estén llenos y los niveles de tinta estén por encima de la línea de mínimo antes de la impresión.
- Rellene los depósitos de tinta cuando el nivel de tinta llegue a la línea de mínimo. Si imprime con el nivel de tinta debajo de la línea de mínimo, puede causar daños en la impresora.
- No supere el nivel de tinta máximo llenando el depósito en exceso o inclinando la impresora. Un nivel de tinta superior a la línea de máximo puede provocar fugas de tinta y mezcla de tinta.

Traslado de la impresora

Para evitar daños en la impresora o pérdidas de tinta, siga estas instrucciones.

Si mueve la impresora dentro de su hogar u oficina, mantenga el pestillo del cabezal de impresión cerrado y la impresora a nivel.

Si va a trasladar la impresora fuera de su hogar u oficina, visite <u>www.hp.com/support</u> o póngase en contacto con la asistencia técnica de HP.

7 Conecte su impresora

- Conecte su impresora a una red inalámbrica con router
- Conectar de forma inalámbrica a la impresora sin un router
- Conecte la impresora usando la aplicación HP Smart.
- Configuración de conexión inalámbrica
- Conecte la impresora al ordenador con un cable USB (conexión sin red)
- Cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica
- Herramientas de gestión avanzada de impresoras (para impresoras en red)
- Sugerencias para configurar y usar una impresora en red

ESWW 71

Conecte su impresora a una red inalámbrica con router

SUGERENCIA: Para imprimir una guía de inicio rápido inalámbrica, pulse el botón **Información** (i) durante tres segundos.

- Conecte su impresora a una red inalámbrica con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)
- Conecte la impresora a una red inalámbrica con HP software de la impresora

Conecte su impresora a una red inalámbrica con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Antes de conectar su impresora a una red inalámbrica con WPS, asegúrese de tener lo siguiente:

- Una red inalámbrica 802.11b/g/n que incluya un punto de acceso o router inalámbrico para WPS.
 - NOTA: La impresora solo admite conexiones de 2,4 GHz.
- un equipo que ya esté conectado a la red inalámbrica que pretende usar para conectar su impresora. Asegúrese de tener instalado el software de la impresora HP en el equipo.

Si tiene un router de configuración protegida Wi-Fi (WPS) con un botón de comando WPS, siga el **Método de botón de comando**. Si no está seguro de si su router tiene un botón de comando, siga el **Método PIN**.

Para usar el método de configuración Pulsar botón (PBC)

- 1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Conexión inalámbrica** ((())) de la impresora y manténgalo pulsado durante más de 3 segundos para iniciar el modo del comando WPS. La luz **Conexión inalámbrica** empieza a parpadear.
- Pulse el botón WPS del router.



NOTA: El producto inicia un temporizador durante aproximadamente dos minutos, mientras se establece una conexión inalámbrica.

Para usar el método PIN

- Pulse el botón Conexión inalámbrica ((())) y el botón Información (i) a la vez para imprimir la página de configuración de la red y localice un PIN WPS.
 - Encontrará un código PIN WPS impreso en la parte superior de la página de información impresa.
- 2. Pulse y mantenga pulsado el botón **Conexión inalámbrica** ((())) del panel de control de la impresora y manténgalo pulsado durante más de 3 segundos. La luz de conexión inalámbrica empieza a parpadear.
- Abra la utilidad de configuración o software para el enrutador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico y, a continuación, ingrese el PIN WPS.
- NOTA: Consulte la documentación del direccionador o del punto de acceso inalámbrico para obtener más información sobre la utilidad de configuración.

Espere aproximadamente dos minutos. Si la impresora se conecta correctamente, la luz **Conexión inalámbrica** dejará de parpadear y se mantendrá encendida.

Conecte la impresora a una red inalámbrica con HP software de la impresora

Para conectar la impresora a una red inalámbrica integrada WLAN 802.11, necesita comprobar que dispone de lo siguiente:

- Una red inalámbrica 802.11b/g/n que incluya un punto de acceso o router inalámbrico.
- NOTA: La impresora solo admite conexiones de 2,4 GHz.
- un equipo que ya esté conectado a la red inalámbrica a la que quiere conectar su impresora.
- Nombre de red (SSID).
- Clave WEP o frase-contraseña WPA (si se necesita).

Para conectar su impresora con HP software de la impresora (Windows)

1. En función de si ha instalado su HP software de la impresora o no, haga uno de los siguientes pasos:

Si no ha instalado HP software de la impresora en su ordenador

- **a.** Visite 123.hp.com para descargar e instalar el software de la impresora.
 - NOTA: Durante la instalación del software, puede que se necesite un cable USB para realizar una conexión temporal entre la impresora y el ordenador. No conecte el cable USB hasta que el software de la impresora se lo indique.
- **b.** Cuando se le pida, seleccione **Conexión inalámbrica** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

Verifique si HP software de la impresora está instalado en el equipo.

- **a.** Abra software de la impresora. Para obtener más información, vea <u>Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28.</u>
- **b.** En software de la impresora, haga clic en **Herramientas**.

- c. Haga clic en Configuración y software del dispositivo.
- **d.** Haga clic en **Conectar un nuevo dispositivo**, haga clic en **Conexión inalámbrica**, y siga las instrucciones en pantalla.
- Después de conectar la impresora correctamente, la luz azul Conexión inalámbrica dejará de parpadear y permanecerá encendida.

Para conectar su impresora con HP software de la impresora (OS X y macOS)

1. En función de si ha instalado su HP software de la impresora o no, haga uno de los siguientes pasos:

Si no ha instalado HP software de la impresora en su ordenador

▲ Visite 123.hp.com para descargar e instalar el software de la impresora.

Verifique si HP software de la impresora está instalado en el equipo.

- a. Haga doble clic en la Utilidad de **HP** en la **Aplicaciones** carpeta / HP.
- **b.** En la barra de menú en la parte superior de la pantalla, elija **Configurar nuevo dispositivo** del menú Dispositivos y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.
- 2. Después de conectar la impresora correctamente, la luz azul **Conexión inalámbrica** dejará de parpadear y permanecerá encendida.

Para conectar una impresora nueva (Windows)

- 1. Abra software de la impresora. Para obtener más información, vea <u>Abra el software de la impresora HP</u> (Windows) en la página 28.
- En software de la impresora, haga clic en Herramientas.
- 3. Seleccione Configuración y software del dispositivo.
- 4. Seleccione Conectar una nueva impresora. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para conectar una impresora nueva (OS X y macOS)

- 1. Abra Preferencias del sistema.
- 2. Dependiendo de su sistema operativo, haga clic en Impresoras y escáneres .
- 3. Haga clic en + debajo de la lista de impresoras a la izquierda.
- 4. Seleccione la nueva impresora en la lista.

Conectar de forma inalámbrica a la impresora sin un router

Con Wi-Fi Direct, puede imprimir de forma inalámbrica desde un ordenador, teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo habilitado para conexiones inalámbricas sin tener que conectarse a una red inalámbrica existente.

Guía de uso para Wi-Fi Direct

- Asegúrese de que Wi-Fi Direct de la impresora esté activado.
- Asegúrese de que su equipo o dispositivo móvil dispone del software necesario.
 - Si utiliza un equipo, asegúrese de que ha instalado el software de impresora HP.
 - Si no ha instalado el software de la impresora en el equipo, conecte su equipo a Wi-Fi Direct para la impresora primero y luego instale el software de la impresora. Seleccione **Inalámbrico** cuando el software de la impresora le pregunte el tipo de conexión.
 - Si utiliza un dispositivo móvil, asegúrese de que ha instalado una aplicación de impresión compatible.
- Pueden utilizar la misma conexión Wi-Fi Direct hasta cinco ordenadores y dispositivos móviles.
- Wi-Fi Direct se puede utilizar mientras la impresora también está conectada a un ordenador con cable USB o a una red con conexión inalámbrica.
- Wi-Fi Direct no se puede utilizar para conectar un ordenador, un dispositivo móvil o una impresora a Internet.

Para activar o desactivar Wi-Fi Direct

En el panel de control de la impresora, pulse el botón **Wi-Fi Direct** () .

- Cuando Wi-Fi Direct está apagado, la luz Wi-Fi Direct está encendida i fija. Para encontrar el nombre y la
 contraseña de Wi-Fi Direct, pulse el botón Información (i) para imprimir una página de información
 de la impresora.
- NOTA: Al activar Wi-Fi Direct por primera vez, la impresora imprime una guía Wi-Fi Direct automáticamente. La guía proporciona instrucciones acerca de cómo usar Wi-Fi Direct. A continuación, puede pulsar el botón Wi-Fi Direct () y el botón Información () a la vez para imprimir la guía Wi-Fi Direct. La guía puede que no esté disponible en todos los idiomas.
- Cuando se apaga Wi-Fi Direct, la luz Wi-Fi Direct se apaga.
- Para obtener más información acerca del estado de la luz Wi-Fi Direct, vea Estados de las luces y de los
 iconos de pantalla del panel de control en la página 8.

Para imprimir desde un dispositivo móvil habilitado para conexión inalámbrica compatible con Wi-Fi Direct

Para dispositivos Google Android, asegúrese de tener instalada la última versión de HP Print Service Plugin en su dispositivo móvil. Puede descargar este complemento en la tienda de aplicaciones Google Play.

- 1. Asegúrese de que ha activado Wi-Fi Direct en la impresora.
- Active Wi-Fi Direct en su dispositivo móvil. Para obtener más información, vea la documentación proporcionada con el dispositivo móvil.

- 3. En su dispositivo móvil, seleccione un documento desde una aplicación que pueda imprimir y seleccione la opción para imprimir el documento.
 - Aparecerá la lista de impresoras disponibles.
- 4. En la lista de impresoras disponibles, elija el nombre Wi-Fi Direct, que se muestra como DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless (donde ** son los únicos caracteres para identificar su impresora).
 - Si la seguridad de la conexión Wi-Fi Direct de la impresora es Automática (el ajuste predeterminado), el dispositivo móvil se conectará a la impresora automáticamente y enviará el trabajo de impresión.
 - Si la conexión de seguridad Wi-Fi Direct de la impresora está ajustada a **Manual**, haga uno de los siguientes pasos para conectar la impresora e imprima.
 - Si la luz Wi-Fi Direct en el panel de control de la impresora continúa parpadeando, pulse el botón Wi-Fi Direct (La luz dejarán de parpadear y se quedará encendida de forma permanente.
 - Si la impresora imprime una página con un código PIN, siga las instrucciones que aparecen en la página.
 - SUGERENCIA: Puede cambiar el ajuste de seguridad de la conexión Wi-Fi Direct de la impresora desde un servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte Apertura del servidor Web incorporado en la página 84.

Para imprimir desde un dispositivo móvil habilitado para conexión inalámbrica no compatible con Wi-Fi Direct

- 1. Asegúrese de que ha instalado una aplicación de impresión compatible en su dispositivo móvil. Para obtener más información, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.
- 2. Asegúrese de que ha activado Wi-Fi Direct en la impresora.
- 3. Active la conexión inalámbrica (Wi-Fi) en su dispositivo móvil. Para obtener más información, vea la documentación proporcionada con el dispositivo móvil.
- 4. Desde el dispositivo móvil, conéctese a una nueva red. Utilice el proceso que normalmente utiliza para conectarse a una nueva red inalámbrica o hotspot. Elija el nombre de Wi-Fi Direct de la lista de redes inalámbricas que aparece, como por ejemplo DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless (donde ** son los únicos caracteres para identificar la impresora).
- 5. Introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct de su impresora cuando se le solicite.
- **6.** Imprima el documento.

Para imprimir desde un equipo habilitado para conexión inalámbrica (Windows)

- 1. Asegúrese de que ha activado Wi-Fi Direct en la impresora.
- 2. Encienda la conexión Wi-Fi del ordenador. Para obtener más información, consulte la documentación proporcionada con el equipo.
- NOTA: Si el ordenador no es compatible con Wi-Fi, no podrá utilizar Wi-Fi Direct.
- Desde el ordenador, conéctese a una nueva red. Utilice el proceso que normalmente utiliza para conectarse a una nueva red inalámbrica o hotspot. Elija el nombre de Wi-Fi Direct de la lista de redes

inalámbricas que aparece, como por ejemplo DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless (donde ** son los únicos caracteres para identificar la impresora).

Inserte la contraseña de Wi-Fi Direct cuando se le solicite.

- Continúe con el paso 5 si la impresora se ha instalado y conectado al equipo a través de una red inalámbrica. Si la impresora se ha instalado y conectado a su ordenador con un cable USB, siga los pasos siguientes para instalar el software de la impresora utilizando la conexión Wi-Fi Direct.
 - Según el sistema operativo que tenga, realice uno de los procedimientos que se describen a continuación:
 - Windows 10: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione Todos los programas, haga clic en **HP**, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
 - Windows 8.1: Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
 - Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, luego en Todas las aplicaciones de la barra de aplicaciones, y finalmente, seleccione el icono con el nombre de su impresora.
 - Windows 7, Windows Vista y Windows XP: En el escritorio del equipo, haga clic en Iniciar, seleccione **Todos los programas**, haga clic en **HP**, luego en la carpeta para la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
 - En software de la impresora, haga clic en **Herramientas**. b.
 - Haga clic en Configuración y software del dispositivo y luego seleccione Conecte un nuevo C. dispositivo.
 - Cuando aparezca la pantalla del software **Opciones de conexión**, seleccione **Inalámbrica**. Seleccione su impresora HP de la lista de impresoras detectadas.
 - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Imprima el documento.

Para imprimir desde un equipo habilitado para conexión inalámbrica (OS X y macOS)

- Asegúrese de que ha activado Wi-Fi Direct en la impresora.
- Active la conexión Wi-Fi en el ordenador.

Para obtener más información, consulte la documentación proporcionada por Apple.

- Haga clic en el icono de Wi-Fi y elija el nombre Wi-Fi Direct, como por ejemplo DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless (donde ** son los únicos caracteres para identificar a su impresora).
 - Si Wi-Fi Direct está activada con seguridad, introduzca la contraseña cuando se le solicite.
- Agregar la impresora.
 - Abra Preferencias del sistema.
 - Dependiendo de su sistema operativo, haga clic en **Impresoras y escáneres** .

- **c.** Haga clic en + debajo de la lista de impresoras a la izquierda.
- **d.** Seleccione la impresora de la lista de impresoras detectadas (la palabra "Bonjour" aparece en la columna derecha al lado del nombre de la impresora), y haga clic en **Agregar**.

Conecte la impresora usando la aplicación HP Smart.

Para configurar la impresora con la aplicación HP Smart

Puede utilizar la aplicación HP Smart para configurar la impresora en su red inalámbrica. La aplicación HP Smart es compatible con dispositivos iOS, Android y Windows. Si desea obtener más información sobre esta aplicación, consulte <u>Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.</u>

- Si está usando el dispositivo móvil iOS o Android, asegúrese de que la función Bluetooth esté encendida. (HP Smart utiliza Bluetooth para agilizar y facilitar el proceso de configuración de los dispositivos móviles iOS y Android).
- NOTA: HP Smart utiliza Bluetooth solo para la configuración de la impresora. No se admite la impresión mediante Bluetooth.
- 2. Abra la aplicación HP Smart.
- Windows: En la pantalla de inicio, haga clic o toque Configurar una nueva impresora y siga las instrucciones en pantalla para agregar una impresora a su red.

iOS/Android: En la pantalla inicio, toque el icono Más y luego toque **Agregar impresora**. Siga las instrucciones en pantalla para agregar una impresora a su red.

Configuración de conexión inalámbrica

Puede configurar y administrar la conexión inalámbrica de la impresora y realizar una variedad de tareas de gestión de red. Estas incluyen la impresión de información sobre los ajustes de la red, activar o desactivar la función de conexión inalámbrica, la configuración de la velocidad de enlace y el cambio de los ajustes inalámbricos.

Active o desactive la función de conexión inalámbrica de la impresora

Pulse el botón **Conexión inalámbrica** ((())) para activar las funciones inalámbricas de la impresora.

- Si la impresora tiene establecida una conexión activa a una red inalámbrica, la luz Conexión inalámbrica permanecerá iluminada en azul de forma continua y en la pantalla de la impresora aparecerá el icono Conexión inalámbrica y el icono Barras de la señal.
- Si la conexión inalámbrica está apagada, la luz **Conexión inalámbrica** estará apagada.
- Para obtener más información sobre el estado de la luz de estado inalámbrico, vea <u>Estados de las luces</u> y de los iconos de pantalla del panel de control en la página 8.

Para imprimir el informe de prueba de red inalámbrica y la página de configuración de red

Pulse el botón **Conexión inalámbrica** ((())) y el botón **Información** (i) a la vez.

- El informe de prueba de red inalámbrica muestra los resultados del diagnóstico del estado de la red inalámbrica, la intensidad de la señal inalámbrica o las redes detectadas, entre otras cosas.
- La página de configuración de red muestra el estado de la red, el nombre de host, el nombre de la red y
 otros datos.

Para cambiar la configuración inalámbrica (Windows)

Este método está disponible, si ya ha instalado el software de la impresora.

- NOTA: Este método requiere un cable USB. No conecte el cable USB hasta que se le indique.
 - Abra el software de la impresora HP. Para obtener más información, vea <u>Abra el software de la</u> impresora HP (Windows) en la página 28.
 - 2. En software de la impresora, haga clic en Herramientas.
 - 3. Haga clic en Configuración y software del dispositivo.
 - Seleccione Reconfiguración de conexión inalámbrica. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para restaurar la configuración de red a la configuración predeterminada

Pulse el botón Conexión inalámbrica ((())) y el botón Cancelar (X) del panel de control de la impresora a la vez y manténgalos pulsados durante tres segundos.

Conecte la impresora al ordenador con un cable USB (conexión sin red)

La impresora admite un puerto trasero USB 2.0 de alta velocidad para la conexión a un ordenador.

Para conectar la impresora con el cable USB

- 1. Visite 123.hp.com para descargar e instalar el software de la impresora.
- NOTA: No conecte el cable USB a la impresora hasta que se le indique.
- 2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se le indique, conecte el producto al ordenador mediante la selección de **USB** en la pantalla **Opciones de conexión**.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si se ha instalado el software de la impresora, la impresora funcionará como un dispositivo plug and play.

Cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica

Si configuró su impresora por primera vez e instaló el software con un cable USB, conectando la impresora directamente a su ordenador, puede cambiar fácilmente a una conexión de red inalámbrica. Necesitará una red inalámbrica 802.11b/g/n que incluya un punto de acceso o router inalámbrico.

NOTA: La impresora solo admite conexiones inalámbricas de 2,4 GHz.

Antes de cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica, asegúrese de que:

- La impresora está conectada al ordenador con un cable USB hasta que se le requiera que desconecte el cable.
- El equipo ya está conectado a la red inalámbrica en la que pretende conectar la impresora.

Cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica (Windows)

- Abra el software de la impresora HP. Para obtener más información, vea Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28.
- En software de la impresora, haga clic en **Herramientas**.
- Haga clic en Configuración y software del dispositivo.
- Seleccione Convertir un dispositivo USB conectado a inalámbrico. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para cambiar de una conexión USB a una conexión inalámbrica (OS X y macOS)

- Retire el cable USB de la impresora.
- Restaure los valores predeterminados de red de la impresora. Para obtener más información, consulte 2. Configuración de conexión inalámbrica en la página 80.
- Descarque la versión más reciente de HP Easy Start en 123.hp.com. 3.
- Abra HP Easy Start y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar su impresora.

Para cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica al utilizar la aplicación HP Smart en un equipo Windows 10 (Windows)

- Antes de seguir, compruebe que el equipo y la impresora cumplen los siquientes requisitos:
 - Su impresora está conectada al equipo mediante un cable USB.
 - Su equipo está conectado a una red inalámbrica.
- Abra la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre cómo abrir la aplicación en un equipo Windows 10, consulte Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.
- Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.

- SUGERENCIA: Si quiere seleccionar una impresora diferente, haga clic en el icono Impresora en la barra de herramientas situada en la parte izquierda de la pantalla y, luego, seleccione Seleccionar una impresora diferente para ver todas las impresoras disponibles.
- 4. Haga clic en **Más información** al ver «Imprima con mayor facilidad al conectar su impresora de forma inalámbrica» en la parte superior de la pantalla de inicio de la aplicación.

Herramientas de gestión avanzada de impresoras (para impresoras en red)

Cuando la impresora está conectada a una red, puede utilizar el servidor Web incorporado (EWS) para ver la información de estado, cambiar los ajustes y gestionar la impresora desde su ordenador.

NOTA: Puede abrir y utilizar el servidor Web incorporado EWS sin estar conectado a Internet. Sin embargo, algunas funciones no están disponibles.

NOTA: Para ver o cambiar algunos ajustes, podría necesitar una contraseña.

- Apertura del servidor Web incorporado
- Acerca de las cookies

Apertura del servidor Web incorporado

Puede utilizar una de las siguientes formas para abrir el servidor web incorporado.

Para abrir el servidor web incorporado a través de una red

- En el panel de control de la impresora, pulse el botón Conexión inalámbrica y el botón ((()))
 Información (()) a la vez para imprimir la página de configuración de red.
- 2. Para conocer la dirección IP o el nombre de host de la impresora, obtenga la dirección IP en la página de configuración de red.
 - NOTA: La impresora debe estar en una red y disponer de una dirección IP.
- 3. En un navegador web compatible con su equipo, escriba la dirección IP o el nombre de host asignado a la impresora.

Por ejemplo, si la dirección IP es 192.168.0.12, escriba la siguiente dirección en el navegador Web: http://192.168.0.12.

Para abrir el servidor Web incorporado desde HP software de la impresora (Windows)

- 1. Abra software de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28</u>.
- Haga clic en Impresión y escaneo y a continuación clic en la página de inicio de la impresora (EWS).

Para abrir el servidor Web incorporado desde Wi-Fi Direct

- 1. Si la luz Wi-Fi Direct está apagada, pulse el botón **Wi-Fi Direct** () para encenderla. Para encontrar el nombre y la contraseña de Wi-Fi Direct, pulse el botón **Información** () para imprimir una página de información de la impresora.
- En el ordenador o dispositivo móvil inalámbrico, active la conexión inalámbrica, busque el nombre de Wi-Fi Direct y establezca la conexión, por ejemplo: DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless. Inserte la contraseña de Wi-Fi Direct cuando se le solicite.
- 3. En un explorador web compatible con su ordenador, escriba la siguiente dirección: http://192.168.223.1.

Acerca de las cookies

El servidor Web incorporado (EWS) coloca pequeños archivos de texto (cookies) en el disco duro cuando está navegando. Estos archivos permiten que EWS reconozca el equipo la próxima vez que acceda a él. Por ejemplo, si configuró el idioma del EWS, una cookie permite recordar el idioma que seleccionó de modo que la próxima vez que abra el EWS, las páginas aparecen en ese idioma. Algunas cookies (como la cookie que almacena las preferencias específicas del cliente) se almacenan en el ordenador hasta que se borran manualmente.

Puede configurar el explorador para que acepte todas las cookies o para que le avise cada vez que se ofrece una cookie, lo que le permite decidir si la acepta o la rechaza. También puede utilizar el explorador para eliminar las cookies no deseadas.



NOTA: Dependiendo de su impresora, si desactiva las cookies, desactivará también una o varias de las siguientes funciones:

- Inicio en el lugar donde dejó la aplicación (especialmente útil si utiliza asistentes de configuración)
- Parámetro de recuerdo del idioma de navegador del EWS
- Página de personalización de EWS Posición inicial

Para obtener más información sobre la forma en que debe modificar los parámetros de privacidad y de cookies, así como la manera de visualizar o suprimir dichas cookies, consulte la documentación disponible con el navegador Web.

Sugerencias para configurar y usar una impresora en red

Siga estos consejos para configurar y utilizar una impresora en red:

- Al configurar la impresora de red inalámbrica, asegúrese de que el enrutador inalámbrico o el punto de acceso estén encendidos. La impresora busca los enrutadores inalámbricos y presenta una lista de los nombres de red detectados en el ordenador.
- Si el ordenador está conectado a una red privada virtual (VPN), debe desconectarlo de la VPN para poder acceder a otros dispositivos de la red, incluida la impresora.
- Más información acerca de la configuración de la red y de la impresora para la impresión inalámbrica. Haga clic aquí para obtener más información en línea.
- Más información sobre cómo encontrar los ajustes de seguridad de red. <u>Haga clic aquí para obtener más</u> información en línea.
- Más información sobre HP Print and Scan Doctor. <u>Haga clic aquí para obtener más información en línea.</u>
- NOTA: Esta función solo está disponible para el sistema operativo Windows.
- Más información sobre cómo cambiar de una conexión USB a inalámbrica. <u>Haga clic aquí para obtener</u> más información en línea.
- Más información sobre cómo trabajar con el cortafuegos y los programas antivirus durante la configuración de la impresora. <u>Haga clic aquí para obtener más información en línea.</u>

8 Solucionar problemas

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Problemas de tascos y alimentación del papel
- Problemas con el cabezal de impresión
- Problemas de impresión
- Problemas de copia
- Problemas de escaneo
- Problemas de conexión y de red
- Obtener ayuda desde la aplicación HP Smart
- Problemas de hardware de la impresora
- Códigos de error del panel de control
- Servicio de asistencia técnica de HP

ESWW 87

Problemas de tascos y alimentación del papel

¿Qué desea hacer?

Eliminar un atasco de papel

Solucione problemas de atascos de papel.

Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP

Obtenga las instrucciones paso a paso para eliminar los atascos de papel y resolver las incidencias con el papel o con la alimentación del papel.



NOTA: Es posible que los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos los idiomas.

Lea las instrucciones generales en la Ayuda para eliminar atascos de papel

Los atascos de papel se pueden producir en varios puntos.

Para solucionar un atasco de papel en la bandeja de entrada

- Pulse el botón **Cancelar** (X) para intentar eliminar el atasco automáticamente. Si no funciona, complete los siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.
- Extraiga con cuidado el papel de la bandeja de entrada.



- Asegúrese de que no haya ningún objeto extraño en la ruta del papel y vuelva a cargar el papel.
- NOTA: El protector de la bandeja de entrada puede evitar que entre suciedad en la ruta del papel y se produzcan atascos de papel graves. No baje el protector de la bandeja de entrada.
- Pulse el botón **Reanudar** () del panel de control para continuar con el trabajo actual.

Para eliminar un atasco de papel en la bandeja de salida

Pulse el botón **Cancelar** (X) para intentar eliminar el atasco automáticamente. Si no funciona, complete los siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.

2. Extraiga con cuidado el papel de la bandeja de salida.




3. Pulse el botón **Reanudar** (📢) del panel de control para continuar con el trabajo actual.

Para eliminar un atasco de papel del área de acceso al cabezal de impresión

- Pulse el botón Cancelar (X) para intentar eliminar el atasco automáticamente. Si no funciona, complete los siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.
- 2. Extraiga el papel atascado.
 - a. Pulse el botón **Suministro eléctrico** ((1)) para apagar la impresora.
 - **b.** Cierre el extensor de la bandeja de salida y, a continuación, gire la bandeja de salida en el sentido de las agujas del reloj para guardarlo.




c. Abra la puerta delantera de la impresora.




d. Abra la puerta de acceso a los cabezales de impresión.

- **e.** Compruebe que el pestillo del cabezal de impresión está correctamente cerrado y que el carro de impresión no está obstruido. Si el carro de la impresión está en el centro de la impresora, deslícelo hacia la derecha.
 - NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.



f. Extraiga el papel atascado.




- **g.** Cierre la puerta de acceso a los cabezales de impresión y, a continuación, cierre la puerta frontal.
- h. Tire de la bandeja de salida y su extensor.




3. Pulse el botón **Suministro eléctrico** ((1)) para encender la impresora.

Para eliminar un atasco de papel desde dentro de la impresora


- NOTA: Para evitar fugas de tinta, compruebe que las tapas de los depósitos de tinta están firmemente cerradas.
 - 1. Pulse el botón **Cancelar** (X) para intentar eliminar el atasco automáticamente. Si no funciona, complete los siguientes pasos para eliminar el atasco manualmente.
 - 2. Pulse el botón **Suministro eléctrico** ((1)) para apagar la impresora.
 - 3. Gire a un lado con cuidado la impresora, localice la puerta de limpieza en la parte inferior de la impresora y, luego, tire de ambas pestañas de la puerta de limpieza para abrirla.



4. Extraiga el papel atascado.



5. Cierre la puerta de limpieza. Empuje suavemente la tapa hacia la impresora hasta que ambas lengüetas queden ajustadas en su sitio.



6. Coloque la impresora en posición vertical y, luego, pulse el botón **Suministro eléctrico** (**(**)) para encenderla.

Eliminar un atasco en el carro de impresión

Solucionar un atasco en el carro	Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP
<u>de impresión.</u>	
	Si hay algo bloqueando el carro de impresión o no se mueve con facilidad, obtenga las
	instrucciones paso a paso.

NOTA: Es posible que los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos los idiomas.

Lea las instrucciones generales en la Ayuda para eliminar un atasco en el carro de impresión

Retire cualquier objeto (por ejemplo, papel) que pueda estar bloqueando el carro de impresión. Para más información, consulte «Para eliminar un atasco de papel en el área de acceso del cabezal de impresión» desde «Eliminar un atasco de papel en la página 88».



NOTA: No utilice herramientas u otros dispositivos para quitar el papel atascado. Siempre vaya con cuidado a la hora de guitar papel atascado de dentro de la impresora.

Aprenda a evitar atascos de papel

Para evitar atascos de papel, siga estas instrucciones.

- No llene demasiado la bandeja de entrada, pero asegúrese de que tenga al menos 5 páginas cargadas para obtener mejores resultados.
- Mantenga la impresora libre de polvo y suiciedad eliminando papel y cerrando la bandeja de entrada cuando no esté en uso.
- Retire los papeles impresos de la bandeja de salida con frecuencia.
- Asegúrese de que el papel cargado en la bandeja de entrada está plano y sus bordes no están doblados ni rasgados.
- No mezcle distintos tipos de papel ni tamaños en la bandeja de entrada; la pila de papel entera debe ser del mismo tamaño y tipo.
 - Para obtener un rendimiento óptimo, utilice papel HP. Consulte Conceptos básicos relativos al papel en la página 25 para obtener más información sobre el papel HP.
- Ajuste las quías de anchura del papel de la bandeja de entrada para que encajen perfectamente con cada tipo de papel. Asegúrese de que las quías de anchura del papel no doblan el papel de la bandeja de entrada.
- No intente introducir el papel más allá del límite de la bandeja de entrada.
- No agregue papel mientras la unidad está imprimiendo. Si la impresora está a punto quedarse sin papel, deje que se acabe primero y luego agregue papel.

Solucionar problemas de alimentación de papel

¿Qué clase de problemas está teniendo?

- El papel no se introduce correctamente en la bandeja de entrada
 - Asegúrese de que el papel esté cargado en la bandeja de entrada Para obtener más información, consulte Carga del papel en la página 18.
 - Ajuste las guías de anchura del papel de la bandeja de entrada para que encajen perfectamente con cada tipo de papel. Asegúrese de que las guías de anchura del papel no doblan el papel de la bandeja de entrada.

- Asegúrese de que el papel que está en la bandeja de entrada no esté curvado. Alise el papel doblándolo en la dirección opuesta a la curvatura.
- Limpie los rodillos del papel.

Las páginas se tuercen

- Asegúrese de que el papel esté cargado en el extremo derecho de la bandeja de entrada y que la guía de anchura del papel esté bien colocada en el extremo izquierdo del papel.
- Cargue papel en la impresora solo cuando no se esté imprimiendo.

Se introducen varias páginas

- Ajuste las guías de anchura del papel de la bandeja de entrada para que encajen perfectamente con cada tipo de papel. Asegúrese de que las guías de anchura del papel no doblan el papel de la bandeja de entrada.
- Asegúrese de que la bandeja de entrada no esté sobrecargada de papel.
- Asegúrese de que las piezas del papel cargado no se enganchen entre sí.
- Para obtener un rendimiento y una eficacia óptimos, utilice papel HP.
- Limpie los rodillos del papel.

Para limpiar los rodillos de papel utilizando una herramienta automatizada

- Pulse el botón Suministro eléctrico ((1)) para encender la impresora.
- 2. Retire todo el papel de la bandeja de entrada.
- 3. Pulse y mantenga el botón (Cancelar), pulse el botón (Copia en color) tres veces, pulse el botón (Suministro eléctrico) siete veces, y luego suelte el botón Suministro eléctrico ().

La impresora hace un poco de ruido durante aproximadamente un minuto. Espere hasta que la impresora deje de hacer ruidos antes de proceder.

 Intente realizar una impresión. Si el problema persiste, proceda a limpiar los rodillos de papel de forma manual.

Para limpiar los rodillos del papel de forma manual.

- 1. Reúna los siguientes elementos:
 - Un hisopo de algodón largo y sin pelusas
 - Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo podría dañar la impresora)
- 2. Pulse el botón **Suministro eléctrico** (()) para apagar la impresora.
- 3. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora.
- 4. Desconecte el cable USB, si no lo hizo antes.
- 5. Levante la bandeja de entrada.

- 6. Levante y sostenga el protector de la bandeja de entrada.
- NOTA: No quite el protector de la bandeja de entrada. El protector de la bandeja de entrada evita que entre suciedad en el trayecto del papel y que se produzcan atascos de papel graves.
- 7. Mire por la apertura de la bandeja de entrada y busque los rodillos que recogen el papel gris. Es posible que necesite una linterna para iluminar la zona.
- **8.** Humedezca un hisopo de algodón largo con agua embotellada o destilada y escurra el exceso de agua del paño.
- Presione el hisopo contra los rodillos y luego rótelos hacia arriba con los dedos. Aplique presión moderada para quitar polvo o suciedad acumulada.
- 10. Baje la protección de la bandeja de entrada.
- 11. Deje que los rodillos se sequen durante 10 o 15 minutos.
- 12. Vuelva a conectar el cable de alimentación en la parte posterior de la impresora.
- 13. Vuelva a conectar el cable USB a la impresora, si es necesario.
- 14. Pulse el botón Encendido para encender la impresora.

Problemas con el cabezal de impresión

Identifique si un cabezal de impresión tiene un problema

Para identificar si un cabezal de impresión tiene un problema, compruebe el estado de la luz **Alerta de cabezal de impresión** y el icono **Cabezal de impresión** correspondiente. Para obtener más información, consulte Estados de las luces y de los iconos de pantalla del panel de control en la página 8.

Corrección de problemas en el cabezal de impresión

NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.


Si se produce un error tras la instalación de un cabezal de impresión o si un mensaje indica que hay un problema con el cabezal de impresión, intente quitarlo, comprobando que se haya extraído la cinta de plástico protectora y el tapón de todos los cabezales de impresión y reinsértelos. Si esto no funciona, limpie los contactos de los cabezales de impresión. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con Soporte de HP para solicitar asistencia.

Para verificar si los cabezales de impresión están correctamente instalados


- 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
- 2. Cierre el extensor de la bandeja de salida y, a continuación, gire la bandeja de salida en el sentido de las agujas del reloj para guardarlo.




- 3. Retire y vuelva a insertar el cabezal de impresión.
 - **a.** Abra la puerta delantera de la impresora.




- **b.** Abra la puerta de acceso a los cabezales de impresión. Pulse y mantenga el botón **Copia en B/N** durante tres segundos, hasta que el carro de la impresora empiece a moverse.
- NOTA: Cuando haya configurado la impresora, no abra el pestillo del cabezal de impresión a menos que esté instalando nuevos cabezales de impresión o sacando la impresora de su hogar u oficina.




c. Presione hacia abajo para abrir el pestillo del cabezal de impresión.




d. Retire el cabezal de impresión del carro.




e. Compruebe si hay un tapón en la parte superior del cabezal de impresión o cinta de plástico en los contactos de los cabezales. Si lo hay, retire el tapón de la parte superior del cabezal de impresión y la cinta de plástico de los contactos.




- NOTA: No toque los contactos eléctricos del cabezal de impresión.
- **f.** Deslice el cabezal de impresión en la ranura hasta que suene un clic.




g. Cierre con fuerza el pestillo del cabezal de impresión. Compruebe que el pestillo del cabezal de impresión está correctamente cerrado para evitar problemas como pueden ser los atascos en el carro.



h. Cierre la puerta de acceso a los cabezales de impresión.



i. Cierre la puerta delantera de la impresora.



4. Tire de la bandeja de salida y su extensor.



Problemas de impresión

¿Qué desea hacer?

Solucionar problemas de impresión de la página (no puede imprimir)

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor es una utilidad que intentará diagnosticar y solucionar el problema de forma automática. NOTA: Esta función solo está disponible para el sistema operativo Windows.
Solucione problemas con trabajos de impresión que no se imprimen.	Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP
	Obtenga las instrucciones paso a paso si la impresora no responde o no imprime.

NOTA: Es posible que HP Print and Scan Doctor y los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos los idiomas.

Lea las instrucciones generales en la Ayuda relativas a no poder imprimir

Para solucionar problemas de impresión (Windows)

Asegúrese de que la impresora está encendida y de que hay papel en la bandeja. Si aún no puede imprimir, siga este procedimiento, por orden:

- 1. Compruebe los mensajes de error en software de la impresora y soluciónelos siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Si su ordenador está conectado a la impresora con un cable USB, desconecte y vuelva a conectar el cable USB. Si su ordenador está conectado a la impresora con una conexión inalámbrica, confirme que la conexión inalámbrica funciona.
- 3. Verifique que la impresora no esté en pausa o sin conexión.

Para verificar que la impresora no esté en pausa o sin conexión

- **a.** Según el sistema operativo que tenga, haga lo siguiente:
 - Windows 10: Desde el menú Inicio de Windows, pulse Todas las aplicaciones, seleccione
 Sistema de Windows, Panel de control, y luego pulseVer dispositivos e impresoras en el menú Hardware y sonido.
 - Windows 8.1 y Windows 8: Señale o toque la esquina derecha superior de la pantalla para abrir la barra Accesos, haga clic en el icono Ajustes, haga clic o toque el Panel de control y luego haga clic o toque Ver dispositivos e impresoras.
 - Windows 7: Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Dispositivos e impresoras.
 - Windows Vista: Desde el menú Iniciar de Windows, haga clic en Panel de control y, a continuación, en Impresoras.
 - Windows XP: Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Panel de control y luego en Impresoras y faxes.
- **b.** Haga doble clic o clic derecho en el icono de su impresora y seleccione **Ver lo que se imprime**, para abrir la cola de impresión.

ESWW Problemas de impresión 99

- c. En el menú Impresora, asegúrese de que no estén activadas las marcas de verificación que hay junto a Pausar la impresión o Usar impresora sin conexión.
- **d.** Si ha hecho algún cambio, intente volver a imprimir.
- 4. Compruebe que la impresora esté seleccionada como la predeterminada.

Para comprobar que la impresora esté seleccionada como predeterminada

- **a.** Según el sistema operativo que tenga, haga lo siguiente:
 - Windows 10: Desde el menú Inicio de Windows, pulse Todas las aplicaciones, seleccione
 Sistema de Windows, Panel de control, y luego pulseVer dispositivos e impresoras en el menú Hardware y sonido.
 - Windows 8.1 y Windows 8: Señale o toque la esquina derecha superior de la pantalla para abrir la barra Accesos, haga clic en el icono Ajustes, haga clic o toque el Panel de control y luego haga clic o toque Ver dispositivos e impresoras.
 - Windows 7: Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Dispositivos e impresoras.
 - Windows Vista: Desde el menú Iniciar de Windows, haga clic en Panel de control y, a continuación, en Impresoras.
 - Windows XP: Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Panel de control y luego en Impresoras y faxes.
- **b.** Asegúrese de que la impresora correcta está establecida como impresora predeterminada.
 - La impresora predeterminada tiene al lado una marca de selección en un círculo negro o verde.
- c. Si la impresora incorrecta está establecida como impresora predeterminada, haga clic con el botón derecho sobre la impresora correcta y seleccione Establecer como impresora predeterminada.
- **d.** Intente utilizar de nuevo la impresora.
- Reinicie el administrador de trabajos de impresión.

Para reiniciar el administrador de trabajos de impresión

a. Según el sistema operativo que tenga, haga lo siguiente:

Windows 10

- i. Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Todas las aplicaciones y luego haga clic en Sistema de Windows.
- Haga clic en Panel de control, Sistema y seguridad, y luego haga clic en Herramientas administrativas.
- iii. Haga doble clic en Servicios.
- iv. Haga clic con el botón derecho en **Administrador de trabajos de impresión** y luego en **Propiedades**.
- v. En la ficha **General**, junto a **Tipo de inicio**, seleccione **Automático**.
- vi. Si el servicio no está en ejecución, en **Estado del servicio**, haga clic en **Inicio** y luego en **Aceptar**.

Windows 8.1 y Windows 8

- i. Señale o toque la esquina superior derecha de la pantalla para abrir la barra de botones de acceso y luego haga clic en el icono Ajustes.
- Haga clic en o toque el Panel de control y luego haga clic en o toque Sistema y seguridad. ii.
- iii. Haga clic en o toque **Herramientas administrativas** y luego haga doble clic o toque dos veces**Servicios**.
- Haga clic con el botón derecho y mantenga pulsado Servicio Spooler de impresión y luego haga clic en **Propiedades**.
- En la ficha General, junto a Tipo de inicio, seleccione Automático.
- Si el servicio no está en ejecución, en Estado del servicio, haga clic en Inicio y luego en vi. Aceptar.

Windows 7

- i. Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Panel de control, Sistema y seguridad y, a continuación, en Herramientas administrativas.
- ii. Haga doble clic en Servicios.
- iii. Haga clic con el botón derecho en **Administrador de trabajos de impresión** y, a continuación, en **Propiedades**.
- En la ficha **General**, junto a **Tipo de inicio**, seleccione **Automático**. iv.
- Si el servicio no está en ejecución, en Estado del servicio, haga clic en Inicio y luego en v. Aceptar.

Windows Vista

- i. Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Panel de control, Sistema y mantenimiento, Herramientas administrativas.
- ii. Haga doble clic en Servicios.
- iii. Haga clic con el botón derecho en **Servicio Administrador de trabajos de impresión** y luego en **Propiedades**.
- En la ficha **General**, junto a **Tipo de inicio**, seleccione **Automático**. iv.
- Si el servicio no está en ejecución, en **Estado del servicio**, haga clic en **Inicio** y luego en v. Aceptar.

Windows XP

- i. Desde el menú Iniciar de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en Mi equipo.
- ii. Haga clic en Administrar y después en Servicios y aplicaciones.

- iii. Haga doble clic en Servicios y seleccione Administrador de trabajos de impresión.
- iv. Haga clic con el botón derecho en Administrador de trabajos de impresión y haga clic en **Reiniciar** para reiniciar el servicio.
- b. Asegúrese de que la impresora correcta está establecida como impresora predeterminada.
 - La impresora predeterminada tiene al lado una marca de selección en un círculo negro o verde.
- Si la impresora incorrecta está establecida como impresora predeterminada, haga clic con el botón derecho sobre la impresora correcta y seleccione Establecer como impresora predeterminada.
- d. Intente utilizar de nuevo la impresora.
- 6. Reinicie el equipo.
- 7. Vacíe la cola de impresión.

Para vaciar la cola de impresión

- Según el sistema operativo que tenga, haga lo siguiente:
 - Windows 10: Desde el menú Inicio de Windows, pulse Todas las aplicaciones, seleccione Sistema de Windows, Panel de control, y luego pulseVer dispositivos e impresoras en el menú Hardware v sonido.
 - Windows 8.1 y Windows 8: Señale o toque la esquina derecha superior de la pantalla para abrir la barra Accesos, haga clic en el icono Ajustes, haga clic o toque el Panel de control y luego haga clic o toque **Ver dispositivos e impresoras**.
 - Windows 7: Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Dispositivos e impresoras.
 - Windows Vista: Desde el menú Iniciar de Windows, haga clic en Panel de control y, a continuación, en **Impresoras**.
 - Windows XP: Desde el menú Inicio de Windows, haga clic en Panel de control y luego en Impresoras y faxes.
- Haga doble clic en el icono de la impresora para abrir la cola de impresión. b.
- En el menú Impresora, haga clic en Cancelar todos los documentos o en Purgar documentos de impresión y, a continuación, haga clic en **Sí** para confirmar.
- Si aún aparecen documentos en la cola, reinicie el equipo e intente imprimir de nuevo después de reiniciar el ordenador.
- Compruebe de nuevo la cola de impresión para asegurarse de que está vacía y trate de imprimir de nuevo.

Para solucionar los problemas de impresión (OS X y macOS)

- Compruebe y solucione si hay mensajes de error. 1.
- 2. Desconecte y vuelva a conectar el cable USB.
- Verifique que el producto no esté en pausa o fuera de línea. 3.

Para verificar que el producto no esté en pausa o fuera de línea

- En **Preferencias del sistema**, haga clic en **Impresoras y faxes**. a.
- b. Haga clic en el botón **Abrir la cola de impresión**.
- c. Haga clic sobre un trabajo de impresión para seleccionarlo.

Utilice los botones siguientes para administrar el trabajo de impresión:

- **Eliminar**: cancela el trabajo de impresión seleccionado.
- **En espera**: detiene temporalmente el trabajo de impresión seleccionado.
- **Reanudar**: continúa un trabajo de impresión que se ha detenido.
- Pausa de la impresora: detiene todos los trabajos de impresión acumulados en la cola de impresión.
- Si ha hecho algún cambio, intente volver a imprimir.
- Reinicie el ordenador.

Solucione problemas de calidad de impresión

Instrucciones paso a paso para solucionar la mayoría de problemas de calidad de impresión.

Solucione problemas de calidad de impresión en


Lea las instrucciones generales en la Ayuda, relativas a problemas de calidad de impresión

NOTA: Para evitar que el cabezal de impresión se seque, desconecte siempre la impresora utilizando el botón de **Suministro eléctrico** y espere hasta que la luz del botón de **Suministro eléctrico** se apaque.

Para mejorar la calidad de impresión

- Asegúrese de que está utilizando cabezales de impresión HP originales.
 - Aseqúrese de que todos los depósitos de tinta estén llenos por encima de la línea de mínimo.
 - Tenga en cuenta que puede volver a llenar los depósitos de tinta si la tinta llega a la línea de mínimo.
- Compruebe el tipo de papel.
 - Para obtener la mejor calidad de impresión, utilice papel HP de alta calidad o papeles con el estándar ColorLok®. Para obtener más información, consulte Conceptos básicos relativos al papel en la página 25.
 - Asegúrese en todo momento de que el papel que utiliza esté plano. Para obtener mejores resultados al imprimir imágenes, utilice Papel fotográfico avanzado HP.
 - Almacene el papel especial en su embalaje original en una bolsa de plástico con cierre sobre una superficie plana y en un lugar fresco y seco. Cuando esté listo para imprimir, retire únicamente el papel que piensa utilizar en ese momento. Una vez finalizada la impresión, vuelva a guardar el papel sobrante en la bolsa de plástico. Esto evitará que el papel fotográfico se arruque.

- Compruebe el software de la impresora para ver que la configuración de impresión es adecuada para el tipo de papel que está utilizando. Para obtener más información sobre los ajustes de impresión, consulte Consejos sobre la configuración de la impresora en la página 43.
- Pulse y mantenga el botón **Copia en color** ((((a))) en el panel de control durante 3 segundos para imprimir una página de diagnóstico.
- Revise las casillas cian, magenta, amarillo y negro, y el resto del contenido de esta página.



- Limpie los cabezales de impresión (cartuchos) si en la página de diagnóstico aparecen rayas o partes sin tinta en los cuadros de colores y negro.
- Haga una alineación de los cabezales de impresión (cartuchos) si ha visto líneas irregulares en las impresiones, o si la página de diagnóstico indica que la alinear los cabezales de impresión podría ayudar.
- 8. Si aún así los problemas de calidad de la impresión persisten después de limpiar y alinear los cabezales de impresión, comuníquese con Asistencia técnica de HP.

Para limpiar los cabezales de impresión (cartuchos) (Windows)

- PRECAUCIÓN: Limpie los cabezales de impresión (cartuchos) solo cuando sea necesario. La limpieza innecesaria consume tinta y reduce la vida útil del cabezal de impresión (cartuchos).
 - 1. Carque papel blanco normal sin utilizar de tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada.
 - 2. Abra software de la impresora. Para obtener más información, consulte Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28.
 - En software de la impresora, haga clic en Impresión y escaneo y después en Mantener la impresora para abrir el **Cuadro de herramientas de la impresora**.
 - Haga clic en Limpiar cartuchos en la pestaña Servicios del dispositivo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


Para alinear los cartuchos de tinta (cartuchos) (Windows)

- Carque papel blanco normal sin utilizar de tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada.
- Abra software de la impresora. Para obtener más información, consulte Abra el software de la impresora HP (Windows) en la página 28.
- En software de la impresora, haga clic en Impresión y escaneo y después en Mantener la impresora para abrir el cuadro de herramientas de la impresora.

Aparece la caja de herramientas de la impresora.

Haga clic en Alinear cartuchos en la pestaña Servicios del dispositivo.

La impresora imprime una página de alineación.





- . For batter print quality, place this page on the gioss, and then press a copy battern
- Pour une mieux imprevalos, povec la page sur la nitre et approyez sur un bouron de cop
- Für höhere Druckqualität diese Seite auf das Gastlegen und dann eine Knoleren-Easte delicken. Para mayor catidad de Impresión, coloque esta página sabre el eristol y pulso el betón copiar.
- Por unniquelità mégliore, posiconiere queste pegiransol vetro expensere il pubante di capia.
 Para maior qualidade de impressio, perha mita pigina sotre o vidro e pressione um botico de copiar.
- 为获得更好的打印面台,信等此页世子级流上,然后按照印绘钮。 • 다 나용 인쇄 중절분 위력 이 페이지를 우려 위해 놓고 역사 버튼을 누릅니다.
- 為連對更完美的列即是質。請將此文件故屬在玻璃上,然後接下祭和班。

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cargar la página de alineación de cabezales impresa boca abajo en el cristal del escáner y, a continuación, haga clic en **Escanear** para escanear la página de alineación.

La impresora alineará los cabezales de impresión. Recicle o tire la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

Para limpiar los cabezales de impresión (cartuchos) (OS X y macOS)

PRECAUCIÓN: Limpie los cabezales de impresión sólo cuando sea necesario. La limpieza innecesaria consume tinta y reduce la vida útil de los cabezales de impresión.

- 1. Cargue papel normal blanco Carta o A4 en la bandeja de entrada.
- Abra HP Utility.
- NOTA: HP Utility está ubicado en la carpeta **HP**, dentro de la carpeta **Aplicaciones**.

- Seleccione su impresora de la lista de dispositivos a la izquierda de la ventana. 3.
- 4. Haga clic en **Limpiar cabezales de impresión**.
- Haga clic en **Limpiar** y siga las instrucciones de la pantalla. 5.
- PRECAUCIÓN: Limpie el cabezal de impresión solo cuando sea necesario. La limpieza innecesaria consume tinta y reduce la vida útil del cabezal de impresión.
- NOTA: Si la calidad de la impresión tras la limpieza no es satisfactoria, alinee el cabezal de impresión. Si después de la limpieza y alineación, póngase en contacto con la asistencia técnica de HP.
- Haga clic en **Todos los ajustes** para volver al panel **Información y soporte**.

Para alinear los cartuchos de tinta (cartuchos) (OS X y macOS)

- Cargue papel normal blanco de tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada.
- Abra HP Utility. 2.
- NOTA: HP Utility está ubicado en la carpeta HP, dentro de la carpeta Aplicaciones.
- 3. Seleccione su impresora de la lista de dispositivos a la izquierda de la ventana.
- Haga clic en Alinear. 4.
- Haga clic en **Alinear** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 5.
- Haga clic en Todos los ajustes para volver al panel Información y soporte.

Problemas de copia

Solucionar problemas de copia.

Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP

Obtenga las instrucciones paso a paso, si la impresora no crear una copia o si los resultados de impresión son de baja calidad.



NOTA: Es posible que los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos

Consejos para copiar y escanear correctamente en la página 61

Problemas de escaneo

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor es una utilidad que intentará diagnosticar y solucionar el problema de forma automática.			
	NOTA: Esta función solo está disponible para el sistema operativo Windows.			
Solucionar problemas	Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP			
<u>de escaneo</u>	Obtenga las instrucciones paso a paso, si no puede escanear o si los escaneados son de baja calidad.			



NOTA: Es posible que HP Print and Scan Doctor y los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos los idiomas.

Consejos para copiar y escanear correctamente en la página 61

ESWW Problemas de escaneo 109


Problemas de conexión y de red

¿Qué desea hacer?

Reparar la conexión inalámbrica

Elija una de las siguientes opciones para la solución de problemas.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor es una utilidad que intentará diagnosticar y solucionar el problema de forma automática.				
	NOTA: Esta función solo está disponible para el sistema operativo Windows.				
Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP	Solucione el problema de conexión inalámbrica, tanto si su impresora nunca ha estado conectada, como si se conectó y ya no funciona.				
uned de l'ii	Solucione un problema con el firewall o con el antivirus, si sospecha que está impidiendo que su ordenador se conecte a la impresora.				



Lea las instrucciones generales en la Ayuda para solucionar problemas de conexión inalámbrica

Pulse el botón **Conexión inalámbrica** ($((\mathbf{p}))$) y el botón **Información** ($(\mathbf{\hat{i}})$) a la vez para imprimir el informe de prueba de la red inalámbrica y la página de configuración de red.

Busque los ajustes de la red para la conexión inalámbrica

Elija una de las siguientes opciones para la solución de problemas.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor es una utilidad que puede indicarle el nombre de la red (SSID) y la contraseña (clave de red). NOTA: Esta función solo está disponible para el sistema operativo Windows.
Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP	Descubra como encontrar el nombre de la red (SSID) y la contraseña inalámbrica.



NOTA: Es posible que HP Print and Scan Doctor y los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos los idiomas.

Reparar la conexión Wi-Fi Direct

Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP	Solucione el problema Wi-Fi Direct o descubra cómo configurar Wi-Fi Direct.
---	--



NOTA: Es posible que los asistente para solucionar problemas en línea de HP no estén disponibles el todos los idiomas.


Lea las instrucciones generales en la Ayuda para solucionar problemas de Wi-Fi Direct

- Asegúrese de que la luz Wi-Fi Direct en el panel de control de la impresora esté encendida. Si la luz está apagada, pulse el botón **Wi-Fi Direct** (para encenderla.
- Desde su ordenador o dispositivo móvil inalámbrico, active la conexión inalámbrica (Wi-Fi), busque el nombre Wi-Fi Direct de su impresora y conéctese.
- Inserte la contraseña de Wi-Fi Direct cuando se le solicite. 3.
- Si utiliza un dispositivo móvil, asegúrese de que ha instalado una aplicación de impresión compatible. Para obtener más información sobre la impresión móvil, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/ mobile_printing_apps.html.

Convertir una conexión USB en inalámbrica

Elija una de las siguientes opciones para la solución de problemas.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor es una utilidad que intentará diagnosticar y solucionar el problema de forma automática. NOTA: Esta función solo está disponible para el sistema operativo Windows.
Use un asistente para solucionar problemas en línea de HP	Convertir una conexión USB en inalámbrica o Wi-Fi Direct.



Cambiar de una conexión USB a una red inalámbrica en la página 82


Obtener ayuda desde la aplicación HP Smart

La aplicación HP Smart proporciona alertas sobre los problemas de impresión (atascos y otros problemas), enlaces con índices de ayuda y opciones para contactar con el soporte para obtener asistencia adicional.

Problemas de hardware de la impresora


Cierre la puerta de acceso a los cabezales de impresión

La puerta de los cabezales de impresión debe estar cerrada para empezar a imprimir.



La impresora se desconecta inesperadamente

- Compruebe la alimentación y las conexiones de dicha alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a la caja de la fuente de alimentación.



Resuelva el fallo de la impresora

Apaque y vuelva a encender la impresora. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con HP.

Códigos de error del panel de control

Si el icono **Número de copias** de la pantalla de la impresora alterna entre la letra E y un número, significa que la impresora está en estado de error. La letra E y el número funcionan como códigos de error. Por ejemplo, si el icono **Número de copias** alterna entre la letra E y el número 4, indica que se ha producido un atasco de papel.

Para identificar el código de error y sus soluciones correspondientes, consulte la información acerca de los iconos **Número de copias** en <u>Estados de las luces y de los iconos de pantalla del panel de control en la página 8.</u>

Servicio de asistencia técnica de HP

Para las últimas actualizaciones de productos e información de asistencia, visite el sitio web de asistencia de la impresora en www.support.hp.com. La asistencia en línea HP proporciona varias opciones para ayudarle con su impresora:



Controladores y descargas: descargue los controladores y las actualizaciones de software, así como manuales y documentación del producto que acompañan a la impresora.



Foros de soporte HP: visite Foros de soporte HP para ver respuestas a preguntas y problemas comunes. Puede ver preguntas enviadas por otros clientes de HP o iniciar sesión y enviar sus propias preguntas y comentarios.



Solución de problemas: use las herramientas en línea de HP para detectar su impresora y encontrar las soluciones recomendadas.



NOTA: También puede usar la aplicación HP Smart para verificar los errores de la impresora y obtener ayuda sobre problemas. Si desea obtener más información sobre esta aplicación, consulte Use la aplicación HP Smart para imprimir, escanear y resolver problemas en un dispositivo iOS, Android o Windows 10 en la página 29.

Contactar con HP

Si necesita ayuda de un representante del servicio técnico de HP para resolver un problema, visite el sitio web de Contacto del soporte. Las siguientes opciones de contacto están disponibles sin coste para clientes en garantía (el soporte asistido por agente de HP para clientes fuera de garantía puede requerir una tarifa):



Chatee con un agente del soporte HP en línea.



Llame a un agente del soporte HP.

Cuando llame al soporte HP, tenga preparada la siguiente información:

Nombre del producto (ubicado en la impresora, como por ejemplo HP Smart Tank Wireless 450)

Número del producto (ubicado dentro de la puerta delantera)



Número de serie (situado en la etiqueta de la parte inferior o trasera de la impresora)

Registrar la impresora

Con emplear unos pocos minutos para hacer el registro, podrá disfrutar de un servicio más rápido, una asistencia técnica más eficaz y avisos sobre aspectos del producto. Si no registró su impresora durante la instalación del software, puede hacer ahora en http://www.register.hp.com.

Opciones de la garantía adicional

La impresora dispone de un servicio ampliado a un coste adicional. Vaya a www.hp.com/support, seleccione su país/región e idioma y, a continuación, explore las opciones de garantía ampliable disponibles para su impresora.

A Información técnica

Esta sección proporciona especificaciones técnicas e información reglamentaria sobre la impresora. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- HP Company, avisos
- Especificaciones
- Avisos reglamentarios
- Programa de supervisión medioambiental de productos

ESWW 117

HP Company, avisos

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Reservados todos los derechos. Quedan prohibidas la reproducción, adaptación o traducción de este material sin el permiso previo por escrito de HP, excepto en los casos permitidos por las leyes de propiedad intelectual. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a dichos productos y servicios. Nada en la presente guía se debe interpretar como constituyente de una garantía adicional. HP no será responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas en el presente documento.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Especificaciones

Para ver más especificaciones, consulte la hoja de datos del producto en www.hp.com/support.

Requisitos del sistema

 Para obtener información sobre versiones y compatibilidad con sistemas operativos futuros, visite el sitio web de asistencia técnica en línea de HP en www.hp.com/support

Especificaciones medioambientales

- Variación de temperatura de funcionamiento recomendada: De 15 °C a 30 °C (de 59 °F a 86 °F)
- Rango de temperatura de funcionamiento admisible: De 5 °C a 40 °C (41°F a 104 °F)
- Humedad: De 15 % a 80 % de humedad relativa sin condensación; 28 ℃ de punto de rocío máximo
- Intervalo de temperaturas sin funcionamiento (almacenamiento): De -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- En presencia de campos electromagnéticos de gran magnitud, es posible que el resultado de la impresora sufra alguna distorsión.
- HP recomienda utilizar un cable USB inferior o igual a 3 m de longitud para minimizar el ruido introducido debido a campos electromagnéticos intensos

Capacidad de la bandeja de entrada

- Hojas de papel normal (80 g/m² [20 lb]): hasta 60
- Sobres: hasta 5
- Fichas: hasta 20
- Hojas de papel fotográfico: hasta 20

Capacidad de la bandeja de salida

- Hojas de papel normal (80 g/m² [20 lb]): hasta 25
- Sobres: hasta 5
- Fichas: hasta 10
- Hojas de papel fotográfico: hasta 10

Tamaño del papel

 Para ver una lista completa de los tamaños de los soportes de impresión, consulte el software de la impresora.

Peso del papel

- Papel normal: de 64 a 90 g/m²
- Sobres: de 75 a 90 g/m²
- Tarjetas: hasta 200 g/m² (máximo para tarjetas de índice)
- Papel fotográfico: hasta 280 g/m²

ESWW Especificaciones 119

Especificaciones de impresión

- Las velocidades de impresión varían según la complejidad del documento
- Método: impresión por inyección térmica de tinta
- Lenguaje: PCL3 GUI

Especificaciones de copia

- Resolución: hasta 600 x 300 ppi ópticos
- Procesamiento de imágenes digitales
- La velocidad de copia varía según el modelo y la complejidad del documento

Especificaciones de escaneo

- Resolución: hasta 1200 x 1200 ppi ópticos
 - Para obtener más información sobre la resolución en ppp, consulte el software del escáner.
- Color: 24 bits en color, 8 bits en escala de grises (256 niveles de gris)
- Tamaño máximo de escaneo desde el cristal: 21,6 x 29,7 cm .

Resolución de la impresión

• Para una lista de resoluciones de impresión compatibles, visite <u>el sitio web de asistencia de la impresora en www.support.hp.com</u>.

Información acústica

• Si dispone de acceso a Internet, puede obtener información sobre las emisiones acústicas en el <u>sitio web</u> de HP.

Avisos reglamentarios

La impresora cumple los requisitos de producto de las oficinas normativas de su país/región.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Número de identificación de modelo normativo
- Declaración de la FCC
- Declaración de cumplimiento de VCCI (Clase B) para los usuarios de Japón
- Aviso para los usuarios de Japón acerca del cable de alimentación
- Aviso para los usuarios de Corea
- Declaración de la emisión sonora para Alemania
- Aviso Normativo para la Unión Europea
- Declaración de conformidad
- Declaraciones sobre normativa inalámbrica

Número de identificación de modelo normativo

A efectos de identificación reglamentaria, al producto se le asigna un número de modelo reglamentario. El número reglamentario de modelo para este producto es el SNPRH-1506-01. No debe confundirse con el nombre comercial (HP Smart Tank Wireless 450 series, etc.) o el número de producto (Z4B53A, Z4B54A, etc.).

Declaración de la FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

ESWW Avisos reglamentarios 121

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaración de cumplimiento de VCCI (Clase B) para los usuarios de Japón

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Aviso para los usuarios de Japón acerca del cable de alimentación

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Aviso para los usuarios de Corea

B급기기

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(가정용 방송통신기자재)

Declaración de la emisión sonora para Alemania

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Aviso Normativo para la Unión Europea



Los productos con la marca CE cumplen con las directivas de aplicación europeas y las relacionadas con las normas armonizadas europeas. La declaración de conformidad completa se encuentra en el siguiente sitio web:

<u>www.hp.eu/certificates</u> (Busque el nombre del modelo del producto o el número de modelo normativo (RMN), que se puede encontrar en la etiqueta de la normativa).

El punto de contacto para cuestiones de reglamentación es HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany.

Productos con funcionalidad inalámbrica

EMF

 Este producto cumple con las pautas internacionales (ICNIRP) para exposición a radiación de frecuencia de radio.

Si incorpora un dispositivo de transmisión y recepción de radio en uso normal, una distancia de separación de 20 cm asegura que los niveles de exposición a frecuencias de radio cumplen con los requisitos de la UE.

Funcionalidad inalámbrica en Europa

- Para productos con 802.11 b/g/n o radio Bluetooth:
 - Este producto funciona con una frecuencia de radio de entre 2400 MHz y 2483,5 MHz, con una potencia de transmisión de 20 dBm (100 mW) o inferior.
- Para productos con radio 802.11 a/b/g/n:
 - Este producto funciona en frecuencias de radio de entre 2400 MHz y 2483,5 MHz, y entre 5170
 MHz y 5710 MHz, con una potencia de transmisión de 20 dBm (100 mW) o inferior.



PRECAUCIÓN: la red LAN inalámbrica IEEE 802.11x con banda de frecuencia de 5,15 a 5,35 GHz está restringida **solo para uso interno** en todos los países incluidos en la matriz. El uso de esta aplicación WLAN puede originar problemas de interferencia con servicios de radio existentes.

ESWW Avisos reglamentarios 123

Declaración de conformidad



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRH-1506-01- R6 Original/en

Manufacturer's Name: HP Inc.

HP Singapore (Private) Limited, 1 Depot Close, Singapore 109841 Manufacturer's Address:

declare, under its sole responsibility that the product

Product Name and Model:2) HP DeskJet GT 5820 All-in-One Printer Series

> HP Ink Tank Wireless 410 Series HP Smart Tank Wireless 450 Series

Regulatory Model Number:1) SNPRH-1506-01 **Product Options:** Please See ANNEX I

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

Safety Spectrum

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 EN 55032:2012 / EN 55032:2012 Class B EN 300 328 V2.1.1:2016

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 CISPR 24:2010 / EN 55024:2010

+A12:2011 +A2:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 62479:2010 EN 61000-3-3:2013 EN 62311:2008 FCC CFR 47 Part 15 ICES-003, Issue 6

EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Ecodesign

Regulation (EC) No. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure

EN 50564:2011 IEC 62301:2011

RoHS

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the C€-marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- This product was tested in a typical HP environment, in conjunction with an HP host system.
- 3) This product uses a radio module with Regulatory Model Number SDGOB-1392 as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.

Vancouver, WA

13-05-2017 Uwe Voigt, Manager

Customer Assurance, Inkjet Business and Platform

Local contact for regulatory topics only:

FU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

http://www.hp.eu/certificates

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

ANNEX I

Regulatory Model Number: SNPRH-1506-01

OPTIONS

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
Power Supply (World Wide, except China and India)	F5S43-64001

For non-EU countries only:

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
Power Supply (World Wide, except China and India)	F5S43-64001
Power Supply (China and India)	F5S43-64002

ESWW Avisos reglamentarios 125

^{*} Where X represents any alpha numeric character.

Declaraciones sobre normativa inalámbrica

Esta sección contiene la siguiente información normativa correspondiente a productos inalámbricos:

- Exposición a emisiones de radiofrecuencia
- Aviso aos usuários no Brasil
- Aviso para los usuarios de Canadá
- Aviso para los usuarios de Taiwán
- Aviso para usuarios en México
- Aviso para los usuarios en Japón
- Aviso para los usuarios de Corea

Exposición a emisiones de radiofrecuencia

Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

Aviso para los usuarios de Canadá

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Aviso para los usuarios de Taiwán

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及 醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso para usuarios en México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Aviso para los usuarios en Japón

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Aviso para los usuarios de Corea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 (무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

ESWW Avisos reglamentarios 127

Programa de supervisión medioambiental de productos

HP tiene el compromiso de proporcionar productos de calidad de forma responsable con el medio ambiente. La impresora se ha diseñado para ser reciclada. El número de materiales empleados se ha reducido al mínimo sin perjudicar ni la funcionalidad ni la fiabilidad del producto. Los diversos materiales se han diseñado para que se puedan separar con facilidad. Tanto los cierres como otros conectores son fáciles de encontrar, manipular y retirar utilizando herramientas de uso común. Las piezas principales se han diseñado para que se pueda acceder a ellas rápidamente a fin de facilitar su desmontaje y reparación.

Para obtener más información, visite el sitio Web de HP Commitment to the Environment (compromiso con el medio ambiente) en:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

- Consejos ecológicos
- Reglamento 1275/2008 de la Comisión de la Unión Europea
- **Papel**
- **Plásticos**
- Hoias de datos de seguridad
- Programa de reciclaie
- Programa de reciclaie de suministros de invección de tinta HP
- Consumo de energía
- Eliminación de equipos de desecho por parte de los usuarios
- Eliminación de residuos para Brasil
- Sustancias químicas
- Declaración de la condición presente de las sustancias de marcado restringidas (Taiwán)
- La tabla de sustancias/elementos peligrosos y su contenido (China)
- Limitación de sustancias peligrosas (India)
- Limitación de sustancias peligrosas (Ucrania)
- Declaración sobre la restricción de sustancias peligrosas (Turquía)
- **EPEAT**
- Información para el usuario sobre Ecolabel, la etiqueta ecológica de la SEPA (China)
- Etiqueta de energía de China para impresora, fax y copiadora

Consejos ecológicos

HP se compromete a ayudar a sus clientes a reducir el daño medioambiental. Visite la página web de Iniciativas y Programas medioambientales de HP para obtener más información sobre las iniciativas medioambientales de HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Reglamento 1275/2008 de la Comisión de la Unión Europea

Para obtener los datos de alimentación del producto, incluyendo el consumo de energía del producto en modo de espera de red si todos los puertos de red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbrica están activados, consulte la sección P14 'Información adicional' de la Declaración ECO de TI del producto en www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Papel

Este producto está preparado para el uso de papel reciclado según la normativa DIN 19309 y EN 12281:2002.

Plásticos

Las piezas de plástico de más de 25 gramos de peso están marcadas según los estándares internacionales que mejoran la capacidad de identificación de plásticos para su reciclaje al final de la vida útil del producto.

Hojas de datos de seguridad

Puede encontrar hojas de datos de seguridad, seguridad del producto e información medioambiental en www.hp.com/go/ecodata o a petición.

Programa de reciclaje

HP ofrece un elevado número de programas de reciclamiento y devolución de productos en varios países/ regiones, y colabora con algunos de los centros de reciclamiento electrónico más importantes del mundo. HP contribuye a la conservación de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos más conocidos. Para obtener más información sobre el reciclaje de los productos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclaje de suministros de inyección de tinta HP

HP está comprometido con la protección del medio ambiente. El programa de reciclamiento de suministros de HP para inyección de tinta está disponible en muchos países/regiones y permite reciclar los cartuchos de impresión usados y los cartuchos de tinta de forma gratuita. Para obtener más información, visite el siguiente sitio Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Consumo de energía

Los equipos de impresión y formación de imágenes de HP marcados con el logotipo ENERGY STAR® tienen la certificación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. La siguiente marca aparecerá en los productos de formación de imágenes con certificación ENERGY STAR:



Encontrará información adicional sobre los modelos de productos de formación de imágenes con certificación ENERGY STAR en: www.hp.com/go/energystar

Eliminación de equipos de desecho por parte de los usuarios



Este símbolo significa que no debe eliminar su productos con el resto de desechos del hogar. En su lugar, debería proteger la salud y el medio ambiente enviando los residuos de aparatos a un punto de recogida exclusivo para el reciclaje de desechos eléctricos y equipos electrónicos. Para obtener más información, contacte con el servicio de recogida de residuos, o visite la página http://www.hp.com/recycle.

Eliminación de residuos para Brasil



Não descarte o produto eletronico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Sustancias químicas

HP se compromete a proporcionar información a sus clientes acerca de las sustancias guímicas que se encuentran en nuestros productos de forma adecuada para cumplir con requisitos legales tales como REACH (Regulación CE № 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo). Encontrará un informe químico sobre este producto en: www.hp.com/go/reach.

Declaración de la condición presente de las sustancias de marcado restringidas (Taiwán)

台灣限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

			限用物	物質及其化學符號	ŧ		
單元	Restricted substances and its chemical symbols						
Unit	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁺⁶)	(PBB)	(PBDE)	
列印引擎		0	\circ	0	0	0	
Print engine	_	O	O	O	O	O	
外殼和 纸 匣	0	0	0	0	\circ	0	
External casing and trays		O	O	O	O	0	
電源供應器	_	0	\circ	\circ	\circ	\circ	
Power supply							
電線	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
Cables							
印刷電路板	_	0	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	
Print printed circuit board							
控制面板	_	0	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\bigcirc	
Control panel							
墨水匣	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	
Cartridge							
掃描器組件	_	0	\circ	\circ	\circ	\circ	
Scanner assembly	_	O	O	O	O	O	

備考1. "超出0.1 wt%"及 "超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊,請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品,然後依照 畫 面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

La tabla de sustancias/elementos peligrosos y su contenido (China)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



	有害物 质						
部件名称	铅	汞	镉	六价 铬	多溴 联 苯	多溴二苯醚	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
外壳和托 盘	0	0	0	0	0	0	
电线	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板	Х	0	0	0	0	0	
打印系统	Х	0	0	0	0	0	
显示器	Х	0	0	0	0	0	
喷 墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0	
驱动 光盘	Х	0	0	0	0	0	
扫描仪	Х	0	0	0	0	0	
网 络 配件	Х	0	0	0	0	0	
电池板	Х	0	0	0	0	0	
自 动 双面打印系 统	0	0	0	0	0	0	
外部电源	Х	0	0	0	0	0	

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示**该**有害物质在**该**部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 "X" 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Limitación de sustancias peligrosas (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Limitación de sustancias peligrosas (Ucrania)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Declaración sobre la restricción de sustancias peligrosas (Turquía)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/ epeat_printers.pdf.

Información para el usuario sobre Ecolabel, la etiqueta ecológica de la SEPA (China)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

Etiqueta de energía de China para impresora, fax y copiadora

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据"复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则",该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能 效等级和操作模式值根据"复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级"标准("GB 21521")来确定 和计算。

能效等级 1

产品能效等级分3级,其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能 效等**级则**根据基本功耗水平以及网**络**接口和内存等附加**组**件和功能的功率因子之和来**计**算。

能效信息

喷墨打印机

操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W)表示。

待机功率

待机状**态是产品连接到电网电**源上功率最低的状态。**该**状态可以延续无限长时间,且使用者 无法改变此状态下产品的功率。对于"成像设备"产品,"待机"状态通常相当于"关闭"状态,但 也可能相当于"准备"状态或者"睡眠"状态。该数据以瓦特(W)表示。

睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商**设**置的**时间**决定了**该产**品在完成主功能后**进**入低耗模式(例如睡眠、自**动**关机)的**时间**。**该**数据以分**钟**表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特(W)表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据,此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此,该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情,请参考最新版的 GB 21521 标准。

Índice

A	información sobre normativas	R
alimentación	número de identificación de	reciclado
solucionar problemas 113	modelo normativo 121	cartuchos de tinta 129
asistencia al cliente	información técnica	redes
warranty 116	especificaciones de copia 120	ver e imprimir ajustes 80
atascos	especificaciones de escaneo 120	requisitos del sistema 119
eliminar 88	especificaciones de impresión	
avisos reglamentarios 121	120	S
declaraciones sobre normativa	especificaciones	servidor Web integrado
inalámbrica 126	medioambientales 119	apertura 84
	introducción de varias páginas,	Escaneo de la Web 60
В	solucionar problemas 93	sistemas operativos compatibles
bandejas	·	119
eliminar atascos de papel 88	M	software
solucionar problemas de	medioambiente	Escaneo de la Web 60
alimentación 92	especificaciones	software de la impresora (Windows)
botones, panel de control 6	medioambientales 119	apertura 28
	Programa de supervisión	solucionar problemas
C	medioambiental de productos	alimentación 113
carro	128	el papel no se introduce desde la
eliminar atascos del carro 91		bandeja 92
conexión de red	N	HP Smart 112
conexión inalámbrica 72	no alineado, solucionar problemas	impresión 113
copia	impresión 93	páginas torcidas 93
especificaciones 120		problemas de alimentación del
	P	papel 92
E	panel de control	varias páginas recogidas 93
escaneo	botones 6	
desde Webscan 60	características 6	V
especificaciones de escaneo 120	iconos de estado 7	ver
Escaneo de la Web 60	papel	configuración de red 80
especificaciones	eliminar atascos 88	
requisitos del sistema 119	HP, pedido 27	W
	páginas torcidas 93	warranty 116
I	solucionar problemas de	Windows
iconos de estado 7	alimentación 92	requisitos del sistema 119
impresión	problemas de alimentación de papel,	
especificaciones 120	solucionar problemas 92	
solucionar problemas 113		

ESWW Índice 135

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

