



ユーザーガイド

HP Interactive Light

© 2018 HP Development Company, L.P.

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、HP から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェア資料、および商業用製品の技術データは、ベンダー標準の商業用ライセンスのもとで米国政府に使用許諾が付与されます。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2018 年 11 月

製品番号：L47804-291

管理者が入力する構文の例

ユーザー インターフェイスに入力する必要があるテキストは固定幅フォントで示されます。

番号	説明
括弧や波括弧のないテキスト	示されているとおりに入力する必要がある項目
<山括弧内のテキスト>	値を入力する必要があるプレースホルダー。括弧は付けないでください
[角括弧内のテキスト]	オプションの項目。括弧は付けないでください
{波括弧内のテキスト}	1つだけを選択する必要がある項目のセット。波括弧は入力しないでください
	1つだけを選択する必要がある項目の区切り文字。縦線は入力しないでください
...	繰り返しが可能または必要な項目。省略記号は入力しないでください

目次

1 お使いになる前に	1
インターネット接続	1
ロー バッテリ	1
バックグラウンド アクティビティの許可	1
2 オプション	2
ヘルプ	2
テスト モード	2
クイズ モード	2
グループ モード	2
3 HP Interactive Light の無効化	3

1 お使いになる前に

HP Interactive Light では、コンピューターのランプを使用して、生徒と教師がいくつかの方法でコミュニケーションをとれます。ランプは、**[ヘルプ]**、**[テスト]**、**[クイズ]**、および**[グループ]**の各オプションで利用できるほか、インターネット接続およびバッテリー電源の状態に関する情報も伝達できます。

インターネット接続

インターネット接続が有効で、他のオプションが有効になっていないとき、ランプは白色に点灯します。

ローバッテリー

バッテリーの充電残量が20%以下のとき、ランプは赤色で点滅します。コンピューターが電源に接続されるまで、アプリの機能は無効になります。初期設定では、HP Interactive Light アプリが閉じている場合は、ランプによってローバッテリー状態が表示されません。ランプを有効にするには、[1 ページのバックグラウンドアクティビティの許可](#)を参照してください。

バックグラウンドアクティビティの許可

アプリが閉じているときにランプによってローバッテリー状態を表示するには、Windows® の**[アプリにバックグラウンドタスクの実行を許可する]**設定を有効にする必要があります。

Windows の設定によって有効にするには、以下の操作を行います。

1. **[設定]**を開きます。
2. **[システム]**→**[バッテリー]**の順に選択します。
3. **[バッテリー残量に影響を及ぼしているアプリを表示する]**を選択します。
4. **[表示]**の横から**[すべてのアプリ]**を選択します。
5. **[HP Interactive Light]**を選択します。
6. **[このアプリをバックグラウンドで実行できるかどうかを Windows で決定する]**のチェックボックスのチェックを外します。
7. **[アプリにバックグラウンドタスクの実行を許可する]**のチェックボックスにチェックを入れます。

グループポリシーを使用した展開によって有効にするには、以下の操作を行います。


- ▲ **[Privacy/LetAppsRunInBackground_ForceAllowTheseApps]**設定に、次の HP Interactive Light のパッケージファミリー名を指定します。**[AD2F1837.HPInteractiveLight_v10z8vjag6ke6]**

2 オプション

この章に記載されているオプションを使用して、HP Interactive Light を制御します。ランプの状態は、選択されているボタンを含むオプションのアイコンの横にあるカラー ドットによって示されます。

ヘルプ

生徒は[ヘルプ]アイコン→[ヘルプを要求する]の順に選択して、サポートが必要なことを伝えることができます。この操作により、ランプが赤色で点滅します。サポートが提供されたり、サポートが不要になったりしたら、生徒は[ヘルプをキャンセルする]を選択してランプを消灯します。その後、ランプは以前の選択状態に戻ります。

 **注記:** ヘルプランプが赤色で点滅している間は、他のすべてのランプの設定が無効になります。ヘルプモードが有効になっているときも、他のオプションを選択できますが、ヘルプモードが無効になるまでヘルプランプが点滅したままになります。

テストモード

テストモードは、試験やその他の課題を行っているときに教師が教室内を監視する場合に役立ちます。テストモードを有効にするには、[テスト]→[テストモードを有効にする]の順に選択します。テストモードでは、ランプが緑色に点灯します。生徒は課題を完了すると、[テストモードを無効にする]を選択してランプを消灯します。その後、ランプは以前の選択状態に戻ります。

クイズモード

クイズモードを使用して、ランプの色に回答の選択肢を割り当てることができます。

- **[A]** : ランプが白色に点灯します。
- **[B]** : ランプが緑色に点灯します。
- **[C]** : ランプが赤色に点灯します。

生徒は、上記の選択肢のどれかを選択して回答を伝えます。

グループモード

グループモードでは、教師は教室を3つのグループに分け、各グループに[白色]、[緑色]、または[赤色]のランプの色(点灯)を割り当てることができます。たとえば、緑色のグループに割り当てられた生徒は[緑色]を選択し、緑色のランプが点灯している他のコンピューターを探すことによって自分のグループの他のメンバーを見つけることができます。

3 HP Interactive Light の無効化

管理者は、ランプを作動させたくない場合、HP Interactive Light を無効にできます。無効にするには、以下の設定をレジストリに追加します。

 **注記**：構文については、[iii ページの管理者が入力する構文の例](#)を参照してください。

【キー】：HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥HP¥HP Interactive Light

【名前】：DisableLED

【種類】：Reg_DWORD

【データ】：0x01