





HP Color LaserJet Pro M454

Guide de l'utilisateur



www.hp.com/videos/LaserJet
www.hp.com/support/colorljM454



HP Color LaserJet Pro M454

Guide de l'utilisateur

Droits d'auteur et licence

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Toute reproduction, adaptation ou traduction sans autorisation expresse par écrit est interdite, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Edition 1, 4/2019

Crédits concernant les marques déposées

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® et PostScript® sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple, Inc. enregistrés aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

macOS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

Google™ est une marque déposée de Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques de commerce déposées aux États-Unis de Microsoft Corporation.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Sommaire

1 Vue d'ensemble de l'imprimante	1
Icônes d'avertissement	1
Danger de choc électrique	2
Licence Open Source	3
Vues de l'imprimante	4
Vue avant de l'imprimante	4
Vue arrière de l'imprimante	5
Aperçu du panneau de commande à 2 lignes (modèles nw et dn)	5
Vue du panneau de commande à écran tactile (modèle dw)	8
Utilisation du panneau de commande avec écran tactile	9
Configuration de l'imprimante et installation du logiciel	10
Caractéristiques de l'imprimante	11
Caractéristiques techniques	11
Systèmes d'exploitation pris en charge	12
Solutions d'impression mobile	13
Dimensions de l'imprimante	14
Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques	16
Amplitudes d'environnement	16
2 Bacs à papier	17
Introduction	17
Chargement du papier dans le bac 1	18
Introduction	18
Chargement de papier dans le bac 1 (bac multifonction)	18
Bac 1 : orientation du papier	19
Chargement du papier dans le bac 2	22
Introduction	22
Charger le bac à papier 2	22
Bac 2 : orientation du papier	24
Chargement du papier dans le bac 3	27
Introduction	27
Chargement de papier dans le bac 3 (facultatif)	27

Bac 3 : orientation du papier	29
Chargement et impression des enveloppes	31
Introduction	31
Impression d'enveloppes	31
Orientation des enveloppes	31
3 Consommables, accessoires et pièces	33
Commande de fournitures, d'accessoires et de pièces	34
Commandes	34
Consommables et accessoires	34
Pièces d'autodépannage pour les clients	36
Sécurité dynamique	36
Configuration des paramètres de protection des cartouches et toners HP	38
Introduction	38
Activation ou désactivation de la fonctionnalité de stratégie des cartouches	39
Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour activer la fonctionnalité de stratégie des cartouches	39
Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches	39
Utilisation du serveur Web intégré (EWS) HP pour activer la fonctionnalité de stratégie des cartouches	40
Utilisation du serveur Web intégré (EWS) HP pour désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches	41
Dépanner les messages d'erreur de stratégie des cartouches du panneau de commande	41
Activation ou désactivation de la fonctionnalité de protection des cartouches	43
Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour activer la fonctionnalité de protection des cartouches	43
Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches	44
Utilisation du serveur Web intégré (EWS) HP pour activer la fonctionnalité de protection des cartouches	44
Utiliser le serveur Web intégré (EWS) HP pour désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches	45
Dépanner les messages d'erreur de protection des cartouches du panneau de commande	46
Remplacer les cartouches de toner	47
Informations sur la cartouche de toner	47
Retrait et remplacement des cartouches de toner	49
4 Impression	55
Tâches d'impression (Windows)	56

Comment imprimer (Windows)	56
Imprimer automatiquement en recto verso (Windows)	56
Imprimer manuellement en recto-verso (Windows)	57
Imprimer plusieurs pages par feuille (Windows)	57
Sélectionner le type de papier (Windows)	58
Tâches d'impression supplémentaires	58
Tâches d'impression (macOS)	60
Comment imprimer (macOS)	60
Imprimer automatiquement des deux côtés (macOS)	60
Imprimer manuellement des deux côtés (macOS)	61
Imprimer plusieurs pages par feuille (macOS)	61
Sélectionner le type de papier (macOS)	61
Tâches d'impression supplémentaires	62
Stockage des travaux d'impression sur l'imprimante pour les traiter ultérieurement ou en privé	63
Introduction	63
Avant de commencer	63
Configuration du stockage des tâches	63
Désactiver ou activer la fonction de stockage des tâches	64
Créer une tâche en mémoire (Windows)	65
Créer une tâche en mémoire (macOS)	66
Impression d'une tâche stockée	67
Suppression d'une tâche stockée	68
Suppression d'une tâche stockée sur l'imprimante	68
Informations envoyées à l'imprimante pour la comptabilité des tâches	68
Impression mobile	69
Introduction	69
Impression en Wi-Fi Direct (modèles sans fil uniquement)	70
Pour activer Wi-Fi Direct	70
Modification du nom Wi-Fi Direct de l'imprimante	72
Étape 1 : ouvrir le serveur Web intégré HP	72
Étape 2 : Modification du nom Wi-Fi Direct	72
HP ePrint par E-mail (panneau de commande à écran tactile)	72
HP ePrint par E-mail (panneau de commande LCD de 2 lignes)	73
AirPrint	74
Impression intégrée Android	74
Impression à partir d'une clé USB à mémoire flash (panneau de commande à écran tactile uniquement)	76
Introduction	76
Impression des documents via USB	76
5 Gestion de l'imprimante	79
Utilisation des applications Services Web HP (modèles à écran tactile uniquement)	79

Modification du type de connexion de l'imprimante (Windows)	80
Configuration avancée avec le serveur Web intégré HP et Printer Home Page (EWS)	81
Première méthode : Ouverture du serveur EWS HP à partir du logiciel	81
Deuxième méthode : Ouvrez le serveur Web intégré HP à partir d'un navigateur Web	82
Configuration des paramètres réseau IP	85
Introduction	85
Avis de non-responsabilité pour le partage d'imprimante	85
Affichage ou modification des paramètres réseau	85
Renommer l'imprimante sur le réseau	86
Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande	87
Paramètres de vitesse de liaison et de recto verso	87
Fonctions de sécurité de l'imprimante	89
Introduction	89
Attribution ou modification du mot de passe du système à l'aide du serveur Web intégré	89
Paramètres d'économie d'énergie	91
Introduction	91
Imprimer avec EconoMode	91
Réglage du paramètre de mode veille/délai de mise en veille (min.)	91
Réglage du paramètre Mode d'arrêt/Arrêt après mise en veille (h)	92
Réglage du paramètre Désactiver l'arrêt	92
HP Web Jetadmin	93
Mise à jour du micrologiciel	94
Première méthode : Mise à jour du micrologiciel à partir du panneau de commande	94
Deuxième méthode : Mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'utilitaire de mise à jour de l'imprimante HP	95
6 Résolution des problèmes	97
Assistance clientèle	97
Restauration des valeurs usine par défaut	98
Système d'aide du panneau de commande	98
Le message « Le niveau de la cartouche est bas » ou « Le niveau de la cartouche est très bas » s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante	100
Modification des paramètres « très bas »	101
Modification du paramètre « Très bas » à partir du panneau de commande	101
Consommables bas	101
L'imprimante n'entraîne pas le papier ou rencontre un défaut d'alimentation	103
Introduction	103
L'imprimante n'entraîne pas de papier	103
L'imprimante entraîne plusieurs feuilles de papier	106
Suppression des bourrages papier	109
Emplacements des bourrages papier	109

Les bourrages papier sont-ils fréquents ou récurrents ?	109
Elimination des bourrages papier dans les bacs 1 - 13.02	111
Elimination des bourrages papier dans le bac 2 - 13.03	113
Suppression des bourrages papier dans le bac de sortie - 13.10, 13.11, 13.13	115
Elimination des bourrages papier dans l'unité recto verso (modèles dn et dw uniquement) - 13.14, 13.15	115
Elimination des bourrages papier au niveau de la porte arrière et de l'unité de fusion (modèle nw)	116
Résolution des problèmes de qualité d'impression	118
Introduction	118
Résolution des problèmes de qualité d'impression	119
Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante	119
Imprimer à partir d'un autre logiciel	119
Vérifier le paramètre type de papier pour la tâche d'impression	120
Vérifier le paramètre type de papier sur l'imprimante	120
Vérifier le paramètre de format de papier (Windows)	120
Vérifier le paramètre de format de papier (MacOS)	120
Vérifier l'état du toner	122
Etape 1 : Imprimer la page d'état des consommables	122
Etape 2 : Vérifier l'état des fournitures	122
Imprimer une page de nettoyage	123
Inspection visuelle des cartouches de toner	123
Vérifier le papier et l'environnement d'impression	124
Etape 1 : Utilisation de papier conforme aux spécifications HP	124
Etape 2 : Vérifier l'environnement	124
Etape 3 : Configurer l'alignement de chaque bac	124
Essayer un autre pilote d'impression	125
Résolution des problèmes de qualité de couleur	127
Etalonnage de l'imprimante pour aligner les couleurs	127
Régler les paramètres de couleur (Windows)	127
Imprimer et interpréter la page Qualité d'impression	128
Vérifier les paramètres EconoMode	129
Ajustement de la densité d'impression	129
Résolution des défauts d'image	130
Résoudre des problèmes de réseau câblé	140
Introduction	140
Connexion physique faible	140
L'ordinateur est incapable de communiquer avec l'imprimante	140
L'imprimante utilise des paramètres de liaison et d'impression recto verso incorrects pour le réseau	141
De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité	141

L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)	141
L'imprimante est désactivée ou d'autres paramètres réseau sont incorrects	141
Résoudre les problèmes de réseau sans fil	142
Introduction	142
Liste de contrôle de la connectivité sans fil	142
L'imprimante n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée	143
L'imprimante n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur	143
La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante	143
Impossible de connecter d'autres d'ordinateurs à l'imprimante sans fil	144
L'imprimante sans fil perd la communication lorsqu'elle est connectée à un VPN	144
Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil	144
Le réseau sans fil ne fonctionne pas	144
Réaliser un test du réseau sans fil	145
Réduction des interférences sur un réseau sans fil	145
Index	147

1 Vue d'ensemble de l'imprimante

Passez en revue l'emplacement des fonctions sur l'imprimante, les caractéristiques techniques et physiques de l'imprimante et où trouver les informations de configuration.

- [Icônes d'avertissement](#)
- [Danger de choc électrique](#)
- [Licence Open Source](#)
- [Vues de l'imprimante](#)
- [Configuration de l'imprimante et installation du logiciel](#)
- [Caractéristiques de l'imprimante](#)

Pour plus d'informations :

Pour une assistance vidéo, voir www.hp.com/videos/LaserJet.

Les informations suivantes sont correctes au moment de la publication. Pour obtenir des informations à jour, consultez la page d'accueil d'assistance de votre imprimante : www.hp.com/support/colorljM454.


L'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie


Icônes d'avertissement

Soyez prudent si vous voyez une icône d'avertissement sur votre imprimante HP, comme indiqué dans les définitions des icônes.


- Attention : choc électrique



- Attention : surface chaude



- Attention : tenir les parties du corps éloignées des pièces mobiles



- Attention : bord tranchant à proximité



- Avertissement



Danger de choc électrique

Consultez ces informations de sécurité importantes.

- Lisez et assurez-vous de bien comprendre ces consignes de sécurité pour éviter tout risque de décharge électrique.
- Suivez toujours les consignes de sécurité élémentaires lors de l'utilisation de ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à une décharge électrique.
- Lisez les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur et assurez-vous de bien les comprendre.
- Prêtez attention à tous les avertissements et instructions inscrits sur le produit.
- Utilisez uniquement une prise secteur mise à la terre lors du branchement du produit à une source d'alimentation. Si vous ne savez pas si la prise est mise à la terre, contactez un électricien qualifié.
- Ne touchez pas les contacts des prises du produit. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé.
- Débranchez ce produit des prises murales avant de le nettoyer.
- N'installez et n'utilisez jamais ce produit près de l'eau ou lorsque vous êtes mouillé.
- Installez le produit de manière sécurisée sur une surface stable.
- Installez le produit dans un lieu sûr où personne ne risque de marcher ou de trébucher sur le cordon d'alimentation.

Licence Open Source

Pour plus d'informations sur le logiciel open source utilisé dans cette imprimante, consultez le site Web www.hp.com/software/opensource.

Vues de l'imprimante


Identifiez les pièces de l'imprimante et les boutons du panneau de commande.

- [Vue avant de l'imprimante](#)
- [Vue arrière de l'imprimante](#)
- [Aperçu du panneau de commande à 2 lignes \(modèles nw et dn\)](#)
- [Vue du panneau de commande à écran tactile \(modèle dw\)](#)

Vue avant de l'imprimante

Identifiez les pièces situées à l'avant de l'imprimante.

Figure 1-1 Vue avant de l'imprimante




Référence	Description
1	Panneau de commande à 2 lignes (modèles nw et dn)
2	Port USB à accès direct (modèle dw uniquement, pour imprimer sans ordinateur)
3	Panneau de commande avec écran tactile (modèle dw, inclinable pour un meilleur affichage)
4	Étiquette réglementaire (à l'intérieur de la porte avant)
5	bac 2
6	bac 1
7	Bouton de mise sous/hors tension
8	Porte avant (donne accès à la cartouche de toner)
9	Extension du bac de sortie
10	Bac de sortie

Vue arrière de l'imprimante

Identifiez les pièces à l'arrière de l'imprimante.

Figure 1-2 Vue arrière de l'imprimante




Référence	Description
1	Porte arrière (modèle nw uniquement, accès à la suppression des brouillages papier)
2	Bouton de déclenchement de la porte avant
3	Unité d'impression recto verso (modèles dn et dw uniquement)
4	Port USB pour le stockage des tâches
5	Port USB pour la connexion directe à un ordinateur
6	Port Ethernet
7	Branchement de l'alimentation

Aperçu du panneau de commande à 2 lignes (modèles nw et dn)

Identifiez les boutons et les voyants du panneau de commande à 2 lignes de l'imprimante.

Figure 1-3 Panneau de commande à 2 lignes



Référence	Élément	Description
1	Voyant Prêt (vert)	Ce voyant est allumé lorsque l'imprimante est prête à imprimer. Il clignote lorsque l'imprimante reçoit des données d'impression.
2	Voyant Attention (orange)	Ce voyant clignote lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
3	Affichage du panneau de commande	Cet écran affiche les menus et des informations sur l'imprimante.
4	Bouton Flèche vers la gauche ◀	Utilisez ce bouton pour naviguer dans les menus ou pour diminuer la valeur présente sur l'écran.
5	Bouton OK	Appuyez sur le bouton OK pour effectuer les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir les menus du panneau de commande • Ouvrir un sous-menu affiché sur l'écran du panneau de commande • Sélectionner une option de menu. • Effacer certaines erreurs. • Lancer une tâche d'impression, en réponse à une invite du panneau de commande (par exemple, lorsque le message Appuyez sur OK pour continuer apparaît sur l'écran du panneau de commande).
6	Bouton Flèche vers la droite ▶	Utilisez ce bouton pour naviguer dans les menus ou pour augmenter la valeur affichée à l'écran.
7	Bouton Annuler ✕	Appuyez sur ce bouton pour annuler une tâche d'impression ou pour quitter les menus du panneau de commande.

Référence	Élément	Description
8	Bouton Sans fil (modèles sans fil uniquement) 	Utilisez ce bouton pour accéder au menu Sans fil.
9	Flèche retour 	Utilisez ce bouton pour effectuer les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Quitter les menus du panneau de commande• Revenir à un menu précédent d'une liste de sous-menus.• Revenir à un élément de menu précédent d'une liste de sous-menus (sans enregistrer les modifications apportées à l'élément de menu).

Vue du panneau de commande à écran tactile (modèle dw)

Identifiez les boutons et les fonctions du panneau de commande à écran tactile.

- [Utilisation du panneau de commande avec écran tactile](#)


L'écran d'accueil permet d'accéder aux fonctions de l'imprimante et indique son état actuel.

Vous pouvez à tout moment revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Accueil à gauche du panneau de commande de l'imprimante.

 **REMARQUE :** Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions du panneau de commande de l'imprimante, accédez à la page d'accueil d'assistance de votre imprimante : www.hp.com/support/colorljM454.

 **REMARQUE :** Les fonctions qui s'affichent sur l'écran d'accueil peuvent varier en fonction de la configuration de l'imprimante.

Figure 1-4 Panneau de commande à écran tactile



Référence	Élément	Description
1	Icônes d'affichage du Tableau de bord de l'écran d'accueil	Consultez le tableau suivant pour obtenir une description des icônes. Ouvrez l'onglet pour accéder au menu Tâches .
2	Écran tactile couleur	Permet d'accéder aux menus, aux animations d'aide et aux informations sur l'imprimante.
3	Bouton Aide	Offre un accès au système d'aide du panneau de commande.
4	Bouton Accueil	Permet d'accéder à l'écran d'accueil.
5	Bouton Précédent	Retourne à l'écran précédent.
6		Icône Imprimer : Appuyez sur cette icône pour ouvrir les menus Imprimer .
7		Icône Applications : Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Applications afin d'imprimer directement à partir de certaines applications Web.

 **REMARQUE :** Le panneau de commande ne dispose pas de bouton **Annuler**, mais pour de nombreuses opérations, un bouton **Annuler** apparaît sur l'écran tactile. Les utilisateurs peuvent ainsi annuler une opération avant que l'imprimante ne l'effectue.

Icônes d'affichage du Tableau de bord de l'écran d'accueil

Tableau 1-1 Icônes de l'écran d'accueil

Icône	Usage
	Icône Configuration : Ouvre le menu Configuration , où vous pouvez modifier les préférences et exécuter les fonctions de maintenance.
	Icône Sans fil : Ouvre le menu Résumé Sans fil , où vous pouvez vérifier l'état de la connexion Sans fil et modifier les paramètres Sans fil. Vous pouvez également imprimer un rapport de test de la connexion Sans fil, ce qui aide à diagnostiquer les problèmes de connexion réseau.
	Icône HP ePrint : Ouvre le menu Résumé des services Web , où vous pouvez vérifier l'état de la fonction ePrint, modifier les paramètres ePrint ou imprimer une page d'informations.
	Icône Wi-Fi Direct : Ouvre le menu Wi-Fi Direct , où vous pouvez activer ou désactiver Wi-Fi Direct et afficher le nom et le mot de passe Wi-Fi Direct.
	Icône Cartouche : Ouvre l'écran Informations sur la cartouche, où vous pouvez consulter l'estimation des niveaux d'encre et les pages restantes pouvant être imprimées avec les cartouches de toner.
	Icône Configuration du papier : Ouvre le menu Configuration du papier, où vous pouvez configurer le format et le type de papier par défaut pour les bacs à papier.
	Icône ECO : Vous permet de configurer certaines des fonctionnalités environnementales de l'imprimante.



Utilisation du panneau de commande avec écran tactile

Utilisez les actions suivantes pour vous servir du panneau de commande du produit avec écran tactile.

Tableau 1-2 Utilisation du panneau de commande avec écran tactile

Action	Description	Exemple
Toucher	Appuyez sur un élément à l'écran pour le sélectionner ou pour ouvrir ce menu. En outre, lorsque vous faites défiler des menus, appuyez brièvement sur l'écran pour arrêter le défilement.	Appuyez sur l'icône Configuration  pour ouvrir le menu Configuration .

Tableau 1-2 Utilisation du panneau de commande avec écran tactile (suite)

Action	Description	Exemple
Glissement 	Appuyez sur l'écran, puis déplacez votre doigt à l'horizontale pour faire défiler l'écran d'un côté à l'autre.	Faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil pour accéder aux options de menu supplémentaires.
Défilement 	Appuyez sur l'écran, puis déplacez votre doigt à la verticale pour faire défiler l'écran de haut en bas. Lorsque vous faites défiler des menus, appuyez brièvement sur l'écran pour arrêter le défilement.	Faites défiler le menu Configuration .

Configuration de l'imprimante et installation du logiciel

Pour obtenir des instructions de configuration de base, reportez-vous au Guide d'installation du matériel livré avec l'imprimante. Pour des instructions supplémentaires, reportez-vous à l'assistance HP disponible sur le Web.

Consultez www.hp.com/support/colorljM454 pour découvrir l'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprenant les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie
- Recherche d'instructions sur la façon d'utiliser l'outil de Microsoft Ajouter une imprimante

Caractéristiques de l'imprimante

Consultez les spécifications environnementales concernant le matériel, les logiciels et l'imprimante.

- [Caractéristiques techniques](#)
- [Systèmes d'exploitation pris en charge](#)
- [Solutions d'impression mobile](#)
- [Dimensions de l'imprimante](#)
- [Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques](#)
- [Amplitudes d'environnement](#)



IMPORTANT : Les caractéristiques suivantes sont correctes au moment de la publication, mais sont sujettes à modification. Pour obtenir des informations à jour, consultez la page d'accueil d'assistance de votre imprimante : www.hp.com/support/colorljM454.

Caractéristiques techniques

Passez en revue les spécifications techniques de l'imprimante.

Pour obtenir des informations à jour, reportez-vous à la section www.hp.com/support/colorljM454.

Tableau 1-3 Caractéristiques techniques

Nom du modèle		M454nw	M454dn	M454dw
Numéro de produit		W1Y43A	W1Y44A	W1Y45A
Gestion du papier	Bac 1 (capacité de 50 feuilles)	Inclus	Inclus	Inclus
Gestion du papier	Bac 2 (Capacité de 250 feuilles)	Inclus	Inclus	Inclus
Gestion du papier	Bac accessoire de 550 feuilles en option	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Gestion du papier	Impression recto verso automatique	Non disponible	Inclus	Inclus
Connectivité	Connexion LAN Ethernet 10/100/1000 avec IPv4 et IPv6	Inclus	Inclus	Inclus
Connectivité	USB 2.0 haute vitesse	Inclus	Inclus	Inclus
Connectivité	Port USB autonome	Non disponible	Non disponible	Inclus
Connectivité	Serveur d'impression pour une connectivité sans fil	Inclus	Non disponible	Inclus
Connectivité	Bluetooth Low Energy (BLE)	Inclus	Non disponible	Inclus
Connectivité	Wi-Fi Direct pour l'impression à partir de périphériques mobiles	Inclus	Non disponible	Inclus
Écran du panneau de commande et alimentation	Panneau de commande à 2 lignes	Inclus	Inclus	Non disponible
Écran du panneau de commande et alimentation	Panneau de commande avec écran tactile couleur	Non disponible	Non disponible	Inclus
Impression	Permet d'imprimer jusqu'à 27 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 28 ppm sur du papier au format Lettre	Inclus	Inclus	Inclus

Tableau 1-3 Caractéristiques techniques (suite)

Nom du modèle		M454nw	M454dn	M454dw
Numéro de produit		W1Y43A	W1Y44A	W1Y45A
Impression	Port d'impression directe par clé USB (sans ordinateur)	Non disponible	Non disponible	Inclus
Impression	Stockage des tâches et impression privée (Nécessite une clé USB de 16 Go ou supérieur)	Inclus	Inclus	Inclus

Systèmes d'exploitation pris en charge

Les informations suivantes s'appliquent aux pilotes d'impression HP et Windows pour macOS spécifiques à l'imprimante et au programme d'installation.

Windows : Le programme d'installation HP installe soit un pilote d'impression V3 soit un pilote d'impression V4 PCL 6 en fonction du système d'exploitation Windows, ainsi que des logiciels en option lorsque vous choisissez l'installation complète. Pour plus d'informations, consultez les notes d'installation du logiciel.

macOS : Les ordinateurs Mac et les périphériques mobiles Apple sont pris en charge par cette imprimante. Téléchargez HP Easy Start sur 123.hp.com/laserJet ou sur la page d'assistance de l'imprimante, puis utilisez HP Easy Start pour installer le pilote d'impression HP. Le logiciel HP Easy Start n'est pas inclus dans le programme d'installation HP.

1. Accédez à 123.hp.com/laserjet.
2. Suivez les étapes indiquées pour télécharger HP Easy Start.

Linux : pour obtenir plus d'informations et des pilotes d'impression pour Linux, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/linuxprinting.

UNIX: Pour plus d'informations et obtenir les pilotes d'impression pour UNIX, rendez-vous sur www.hp.com/go/unixmodelscripts.

Tableau 1-4 Systèmes d'exploitation et pilotes d'impression pris en charge

Système d'exploitation	Pilote d'impression installé (à partir du logiciel disponible sur Internet)
Windows 7, 32 bits et 64 bits	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est installé pour ce système d'exploitation dans le cadre de l'installation du logiciel.
Windows 8, 32 bits et 64 bits	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est installé pour ce système d'exploitation dans le cadre de l'installation du logiciel. ¹
Windows 8.1, 32 bits et 64 bits	Le pilote d'impression HP PCL-6 (V4) spécifique à l'imprimante est installé pour ce système d'exploitation dans le cadre de l'installation du logiciel. ²
Windows 10, 32 bits et 64 bits	Le pilote d'impression HP PCL-6 (V4) spécifique à l'imprimante est installé pour ce système d'exploitation dans le cadre de l'installation du logiciel.
Windows Server 2008 R2 (64 bits)	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est disponible au téléchargement sur le site Web d'assistance de l'imprimante. Téléchargez le pilote, puis utilisez l'outil Ajout d'imprimante de Microsoft pour l'installer. ³
Windows Server 2008 R2, SP1, 64 bits	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est disponible au téléchargement sur le site Web d'assistance de l'imprimante. Téléchargez le pilote, puis utilisez l'outil Ajout d'imprimante de Microsoft pour l'installer.

Tableau 1-4 Systèmes d'exploitation et pilotes d'impression pris en charge (suite)

Système d'exploitation	Pilote d'impression installé (à partir du logiciel disponible sur Internet)
Windows Server 2012	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est disponible au téléchargement sur le site Web d'assistance de l'imprimante. Téléchargez le pilote, puis utilisez l'outil Ajout d'imprimante de Microsoft pour l'installer.
Windows Server 2012 R2	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est disponible au téléchargement sur le site Web d'assistance de l'imprimante. Téléchargez le pilote, puis utilisez l'outil Ajout d'imprimante de Microsoft pour l'installer.
Windows Server 2016 (64 bits)	Le pilote d'impression HP PCL 6 (V3) spécifique à l'imprimante est disponible au téléchargement sur le site Web d'assistance de l'imprimante. Téléchargez le pilote, puis utilisez l'outil Ajout d'imprimante de Microsoft pour l'installer.
macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14	Pour installer le pilote d'impression, téléchargez HP Easy Start sur 123.hp.com/laserJet . Suivez les étapes indiquées pour installer le logiciel de l'imprimante et le pilote d'impression.

¹ La prise en charge de Windows 8 RT est assurée par le pilote Microsoft IN OS Version 4 (32 bits).

² La prise en charge de Windows 8.1 RT est assurée par le pilote Microsoft IN OS Version 4 (32 bits).

³ Microsoft a cessé le support standard de Windows Serveur 2008 en janvier 2015. HP continuera à offrir le meilleur support possible au système d'exploitation Server 2008 arrêté.

 **REMARQUE :** Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur www.hp.com/support/colorljM454 dans le cadre du plan d'assistance HP tout inclus de l'imprimante.

 **REMARQUE :** Pour plus de détails sur le client, les systèmes d'exploitation serveur et la prise en charge des pilotes HP UPD PCL6 et UPD PS pour cette imprimante, rendez-vous sur www.hp.com/go/upd et cliquez sur [Spécifications](#).

Tableau 1-5 Configuration minimale requise

Windows 7, 8, 8.1 et 10	macOS Sierra v10.12, macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14	Périphériques portables, iOS, Android
<ul style="list-style-type: none"> • 32 bits ou 64 bits • 2 Mo d'espace disponible sur le disque dur • Microsoft Internet Explorer • Connexion Internet • Port USB 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Mo d'espace disponible sur le disque dur • Connexion Internet 	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion au routeur non requise • www.hp.com/go/mobileprinting

Solutions d'impression mobile

HP propose plusieurs solutions mobiles et ePrint pour activer l'impression simplifiée vers une imprimante HP à partir d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un smartphone ou d'un autre périphérique mobile.

Pour voir la liste complète et déterminer les meilleurs choix, rendez-vous à la page www.hp.com/go/MobilePrinting.

- Bluetooth Low Energy
- HP ePrint via messagerie électronique (les services Web HP doivent être activés et l'imprimante doit être enregistrée sur HP Connected)

- Application ePrint Enterprise (pris en charge sur toutes les imprimantes dotées du logiciel serveur Enterprise ePrint)
- Application HP Smart pour périphériques iOS et Android
- Application HP ePrint (disponible sur BlackBerry)
- Google Cloud Print
- AirPrint
- Imprimante Android
- HP Roam

Dimensions de l'imprimante

Assurez-vous que l'environnement de votre imprimante est suffisamment grand pour accueillir l'imprimante.




Tableau 1-6 Dimensions du modèle M454nw

Mesure	Imprimante entièrement fermée	Imprimante entièrement ouverte
1 - Hauteur	295,7 mm	295,7 mm
2 - Profondeur	459 mm	1025 mm
3 - Largeur	413,6 mm	413,6 mm
Poids (avec les cartouches)	17,5 kg	17,5 kg




Tableau 1-7 Dimensions pour les modèles M454dn et 454dw

Mesure	Imprimante entièrement fermée	Imprimante entièrement ouverte
1 - Hauteur	295,7 mm	295,7 mm (modèle dn) 339,6 mm (modèle dw)
2 - Profondeur	472 mm	1124,4 mm
3 - Largeur	413,6 mm	413,6 mm
Poids (avec les cartouches)	18,9 kg	18,9 kg




Tableau 1-8 Dimensions pour les modèles avec bac 3 en option

Mesure	Imprimante entièrement fermée	Imprimante entièrement ouverte
1 - Hauteur	427,7 mm	427,7 mm (modèles nw et dn) 471,6 mm (modèle dw)
2 - Profondeur	453 mm (modèle nw) 472,3 mm (modèles dn et dw)	1025 mm (modèle nw) 1124,4 mm (modèles dn et dw)

Tableau 1-8 Dimensions pour les modèles avec bac 3 en option (suite)

Mesure	Imprimante entièrement fermée	Imprimante entièrement ouverte
3 - Largeur	413,6 mm	413,6 mm
Poids (avec les cartouches)	22,7 kg (modèle nw)	22,7 kg (modèle nw)
	24,1 kg (modèles dn et dw)	24,1 kg (modèles dn et dw)

Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques

Pour fonctionner correctement, l'imprimante doit être dans un environnement conforme à certaines spécifications relatives à l'alimentation.

Pour obtenir des informations à jour, consultez la page d'accueil d'assistance de votre imprimante : www.hp.com/support/colorljM454.

⚠ ATTENTION : Les alimentations électriques sont basées sur les pays/régions où l'imprimante est vendue. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Ceci endommagerait l'imprimante et annulerait sa garantie.

Amplitudes d'environnement

Passez en revue les caractéristiques de l'environnement de fonctionnement recommandées pour votre imprimante.

Tableau 1-9 Caractéristiques de l'environnement de fonctionnement

Environnement	Recommandé	Autorisé
Température	15 à 27 °C	15 à 30 °C
Humidité relative	20 à 70 % (HR)	10 à 80 % (HR)

2 Bacs à papier

Découvrez comment charger et utiliser les bacs à papier, notamment comment charger des supports spéciaux tels que des enveloppes.

- [Introduction](#)
- [Chargement du papier dans le bac 1](#)
- [Chargement du papier dans le bac 2](#)
- [Chargement du papier dans le bac 3](#)
- [Chargement et impression des enveloppes](#)

Pour plus d'informations :

L'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie

Introduction

Passez en revue les informations suivantes sur les bacs à papier.

 **ATTENTION :** N'utilisez pas plus d'un bac à papier à la fois.

N'utilisez pas le bac à papier comme marchepied.

Écartez vos mains des bacs à papier lors de la fermeture.

Lorsque vous déplacez l'imprimante, tous les bacs doivent être fermés.

Chargement du papier dans le bac 1

Passez en revue les informations suivantes sur le chargement du papier dans le bac 1.

- [Introduction](#)
- [Chargement de papier dans le bac 1 \(bac multifonction\)](#)
- [Bac 1 : orientation du papier](#)

Introduction

Les informations suivantes décrivent comment charger du papier dans le bac 1.


Chargement de papier dans le bac 1 (bac multifonction)

Procédez comme suit pour charger du papier dans le bac 1.


Il peut contenir jusqu'à 50 feuilles de papier de 75 g/m².

⚠ ATTENTION : Pour éviter des brouillages, n'ajoutez/ne retirez jamais de papier du bac 1 pendant l'impression.


1. Ouvrez le bac 1 en le saisissant par les poignées de chaque côté du bac et en tirant vers le bas.



2. Faites coulisser l'extension du bac vers l'extérieur.




3. Appuyez sur le taquet situé sur le guide papier de droite, puis écartez les guides papier au format approprié.



4. Chargez le papier dans le bac. Assurez-vous que le papier se trouve sous les taquets et qu'il ne dépasse pas les indicateurs de hauteur maximale.

Pour obtenir des informations sur l'orientation du papier, reportez-vous au [Bac 1 : orientation du papier à la page 19](#).



5. Sur l'ordinateur, commencez le processus d'impression à partir du logiciel. Assurez-vous que le pilote est configuré pour le type et le format du papier imprimé à partir du bac.

Bac 1 : orientation du papier

Lorsque vous utilisez du papier qui nécessite une orientation spécifique, chargez-le selon les informations présentées dans le tableau suivant.

Tableau 2-1 Bac 1 : orientation du papier

Type de papier	Sortie	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Impression recto	Recto vers le haut Bord avant supérieur introduit en premier






Tableau 2-1 Bac 1 : orientation du papier (suite)

Type de papier	Sortie	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Impression recto verso	Recto vers le bas Bord supérieur le plus loin de l'imprimante
Préperforé	Impression recto ou recto verso	Recto vers le haut Trous face au bord gauche du produit



Chargement du papier dans le bac 2

Passez en revue les informations suivantes sur le chargement du papier dans le bac 2.

- [Introduction](#)
- [Charger le bac à papier 2](#)
- [Bac 2 : orientation du papier](#)


Introduction

Les informations suivantes décrivent comment charger du papier dans le bac 2.


Charger le bac à papier 2

Ce bac peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier de 75 g/m².


1. Ouvrez le bac 2.



2. Réglez les guides de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage des guides, puis en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.




3. Pour charger le papier au format Légal, étendez l'avant du bac en appuyant sur le taquet avant et en tirant l'avant du bac vers vous.



 **REMARQUE :** Lorsque vous chargez du papier au format Légal, le bac 2 s'étend d'environ 51 mm à l'avant de l'imprimante.


4. Chargez le papier dans le bac.

Pour obtenir des informations sur l'orientation du papier, reportez-vous au [Bac 2 : orientation du papier à la page 24](#).




5. Assurez-vous que la pile de papier est bien à plat aux quatre coins. Faites glisser les guides de largeur et de longueur du papier jusqu'à ce qu'ils soient calés contre la pile de papier.

 **REMARQUE :** Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.



6. Assurez-vous que la pile de papier n'atteint pas l'indicateur de bac plein, puis fermez le bac.






7. Sur l'ordinateur, commencez le processus d'impression à partir du logiciel. Assurez-vous que le pilote est configuré pour le type et le format du papier imprimé à partir du bac.

Bac 2 : orientation du papier

Lorsque vous utilisez du papier qui nécessite une orientation spécifique, chargez-le selon les informations présentées dans le tableau suivant.

Tableau 2-2 Bac 2 : orientation du papier

Type de papier	Sortie	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Impression recto	Recto vers le haut Bord supérieur vers l'imprimante.
Papier à en-tête ou préimprimé	Impression recto verso	Recto vers le bas Bord supérieur le plus loin de l'imprimante
Perforé	Impression recto ou recto verso	Recto vers le haut Trous face au bord gauche du produit



Pour plus d'informations sur le positionnement et l'orientation des enveloppes dans le bac 2, reportez-vous à [Orientation des enveloppes à la page 31](#).

Chargement du papier dans le bac 3

Passez en revue les informations suivantes sur le chargement du papier dans le bac 3.

- [Introduction](#)
- [Chargement de papier dans le bac 3 \(facultatif\)](#)
- [Bac 3 : orientation du papier](#)

Introduction


Les informations suivantes décrivent comment charger du papier dans le bac 3.

Chargement de papier dans le bac 3 (facultatif)


Il peut contenir jusqu'à 550 feuilles de papier de 75 g/m².

n'imprimez pas sur du papier aux formats non pris en charge, sur des enveloppes ou sur des étiquettes à partir du bac 3. Imprimez sur ces types de papier uniquement à partir du bac 1.


1. Ouvrez le bac 3.



2. Réglez les guides de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage des guides, puis en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.



3. Pour charger le papier au format Légal, étendez l'avant du bac en appuyant sur le taquet avant et en tirant l'avant du bac vers vous.




4. Chargez le papier dans le bac.


Pour obtenir des informations sur l'orientation du papier, reportez-vous au [Bac 3 : orientation du papier à la page 29](#).

5. Assurez-vous que la pile de papier est bien à plat aux quatre coins. Faites glisser les guides de largeur et de longueur du papier jusqu'à ce qu'ils soient calés contre la pile de papier.

 **REMARQUE :** Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.



6. Assurez-vous que la pile de papier n'atteint pas l'indicateur de bac plein, puis fermez le bac.



7. Sur l'ordinateur, commencez le processus d'impression à partir du logiciel. Assurez-vous que le pilote est configuré pour le type et le format du papier imprimé à partir du bac.

Bac 3 : orientation du papier

Lorsque vous utilisez du papier qui nécessite une orientation spécifique, chargez-le selon les informations présentées dans le tableau suivant.

Tableau 2-3 Bac 3 : orientation du papier

Type de papier	Sortie	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Impression recto	Recto vers le haut Bord supérieur vers l'imprimante.






Tableau 2-3 Bac 3 : orientation du papier (suite)

Type de papier	Sortie	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Impression recto verso	Recto vers le bas Bord supérieur le plus loin de l'imprimante
Perforé	Impression recto ou recto verso	Recto vers le haut Perforations du côté gauche de l'imprimante



Chargement et impression des enveloppes

Passez en revue les informations suivantes sur le chargement et l'impression d'enveloppes.

- [Introduction](#)
- [Impression d'enveloppes](#)
- [Orientation des enveloppes](#)

Introduction

Vous trouverez ci-dessous les consignes pour charger et imprimer les enveloppes.

Impression d'enveloppes

Pour imprimer des enveloppes en utilisant le bac 1 ou 2, procédez comme suit afin de sélectionner les paramètres appropriés dans le pilote d'impression. Le bac 1 peut contenir jusqu'à 10 enveloppes.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes, puis cliquez ou appuyez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir le pilote d'impression.





REMARQUE : le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.

3. Cliquez ou appuyez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Dans la liste déroulante **Format de papier**, sélectionnez le format correspondant aux enveloppes.
5. Dans la liste déroulante **Type de papier**, sélectionnez **Enveloppe**.
6. Dans la liste déroulante **Source de papier**, sélectionnez **Alimentation manuelle**.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.
8. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

Orientation des enveloppes

Lorsque vous utilisez des enveloppes, chargez-les selon les informations présentées dans le tableau suivant.

Tableau 2-4 Orientation des enveloppes

Bac	Type de chargement
bac 1	Recto vers le haut Extrémité courte à affranchir en premier 
bac 2	Recto vers le haut Extrémité courte à affranchir en premier 

3 Consommables, accessoires et pièces

Commandez des consommables ou des accessoires, remplacez les cartouches de toner, ou retirez et remplacez une autre pièce.

- [Commande de fournitures, d'accessoires et de pièces](#)
- [Sécurité dynamique](#)
- [Configuration des paramètres de protection des cartouches et toners HP](#)
- [Remplacer les cartouches de toner](#)

Pour une assistance vidéo, voir www.hp.com/videos/LaserJet.

Pour plus d'informations :

L'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie

Commande de fournitures, d'accessoires et de pièces

Consultez les informations sur la commande de consommables, accessoires et pièces pour votre imprimante.

- [Commandes](#)
- [Consommables et accessoires](#)
- [Pièces d'autodépannage pour les clients](#)

Commandes

Recherchez des informations et des liens pour commander des fournitures, des pièces et des accessoires pour votre imprimante.

Option de commande	Informations de commande
Commande de fournitures et de papier	www.hp.com/go/suresupply
Commande de pièces et accessoires de marque HP	www.hp.com/buy/parts
Commande via un bureau de service ou d'assistance	Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
Commandes par le biais du serveur Web intégré (EWS) HP	Pour y accéder, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante dans le champ d'adresse/d'URL d'un navigateur Web pris en charge de votre ordinateur. Le serveur EWS comprend un lien menant vers le site Web HP SureSupply. Ce dernier fournit des options pour l'achat de fournitures HP d'origine.

Consommables et accessoires

Recherchez des informations sur les fournitures et accessoires disponibles pour votre imprimante.

⚠ ATTENTION : Les cartouches sont uniquement destinées à la distribution et à l'utilisation dans leur pays/région désigné ; elles ne fonctionneront pas en dehors de ce pays/région.

Tableau 3-1 Fournitures

Élément	Description	Numéro de la cartouche	Référence
Fournitures			
Pour une utilisation uniquement en Amérique du Nord et en Amérique latine			
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner noir de remplacement à capacité standard	414A	W2020A
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner cyan de remplacement à capacité standard	414A	W2021A
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner jaune de remplacement à capacité standard	414A	W2022A
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner magenta de remplacement à capacité standard	414A	W2023A
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner noir de remplacement à haute capacité	414 X	W2020X

Tableau 3-1 Fournitures (suite)

Élément	Description	Numéro de la cartouche	Référence
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner cyan de remplacement à haute capacité	414 X	W2021X
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner jaune de remplacement à haute capacité	414 X	W2022X
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner magenta de remplacement à haute capacité	414 X	W2023X
Pour une utilisation uniquement en Europe, au Moyen-Orient, en Russie, dans la CEI et en Afrique			
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner noir de remplacement à capacité standard	415A	W2030A
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner cyan de remplacement à capacité standard	415A	W2031A
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner jaune de remplacement à capacité standard	415A	W2032A
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner magenta de remplacement à capacité standard	415A	W2033A
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner noir de remplacement à haute capacité	415X	W2030X
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner cyan de remplacement à haute capacité	415X	W2031X
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner jaune de remplacement à haute capacité	415X	W2032X
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner magenta de remplacement à haute capacité	415X	W2033X
Pour une utilisation en Asie Pacifique uniquement			
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner noir de remplacement à capacité standard	416A	W2040A
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner cyan de remplacement à capacité standard	416A	W2041A
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner jaune de remplacement à capacité standard	416A	W2042A
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner magenta de remplacement à capacité standard	416A	W2043A
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner noir de remplacement à haute capacité	416X	W2040X
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner cyan de remplacement à haute capacité	416X	W2041X
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner jaune de remplacement à haute capacité	416X	W2042X
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner magenta de remplacement à haute capacité	416X	W2043X

Tableau 3-2 Accessoires

Élément	Description	Référence
Accessoires		
Bac à papier de 550 feuilles en option	Bac 3 en option	CF404A
Câble d'imprimante USB 2.0	Câble A vers B (standard de 2 mètres)	DT2738

Pièces d'autodépannage pour les clients

Les pièces remplaçables par l'utilisateur (CSR) sont disponibles pour de nombreuses imprimantes HP LaserJet afin de minimiser les délais de réparation.

Pour en savoir plus sur le programme CSR et ses avantages, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/csr-support et www.hp.com/go/csr-faq.

Vous pouvez commander des pièces de remplacement HP à l'adresse www.hp.com/buy/parts ou auprès des services de maintenance ou d'assistance agréés par HP. Lors de la commande, l'un des éléments suivants sera nécessaire : numéro de pièce, numéro de série (situé à l'arrière de l'imprimante), numéro de produit ou nom de l'imprimante.

- Les pièces portant la mention **Obligatoire** doivent être installées par les clients, sauf si vous souhaitez prendre en charge les frais de réparation effectuée par le personnel de maintenance HP. Pour ces pièces, l'assistance hors magasin et l'assistance en atelier ne sont pas prises en charge au titre de la garantie de l'imprimante HP.
- Les pièces portant la mention **Facultatif** peuvent, à votre demande, être installées gratuitement par le personnel de maintenance HP pendant la période de garantie de l'imprimante.

Tableau 3-3 Pièces d'autodépannage pour les clients

Élément	Description	Options de remplacement par le client	Référence
Bac d'alimentation de 150 feuilles	Cassette de remplacement pour le bac 2	Obligatoire	RM2-6377-000CN
Bac d'alimentation papier de 550 feuilles	Bac 3 de remplacement en option	Obligatoire	CF404-67901

Sécurité dynamique

En savoir plus sur les imprimantes compatibles avec la sécurité dynamique.

Certaines imprimantes HP utilisent des cartouches équipées de puces de sécurité ou de circuits électroniques. Les cartouches utilisant une puce non-HP ou des circuits modifiés ou non-HP* peuvent ne pas fonctionner. Et celles qui fonctionnent aujourd'hui pourraient ne pas fonctionner à l'avenir.

Comme le veut la pratique dans l'industrie de l'impression, HP dispose d'un processus d'authentification des cartouches. HP continue de prendre des mesures de sécurité pour protéger la qualité de l'expérience client, maintenir l'intégrité des systèmes d'impression et protéger ses droits de propriété intellectuelle. Ces mesures comprennent des méthodes d'authentification qui changent périodiquement et pourraient empêcher certains consommables tiers de fonctionner maintenant ou à l'avenir. Les imprimantes HP et les cartouches HP d'origine offrent la meilleure qualité, sécurité et fiabilité. Lorsque des cartouches sont clonées ou contrefaites, le client est exposé à des risques de qualité et de sécurité potentielle, ce qui compromet l'expérience d'impression.

*** Les puces non-HP et les circuits électroniques modifiés ou non-HP** ne sont pas produits ou validés par HP. HP ne peut garantir que ces puces ou circuits fonctionneront avec votre imprimante, maintenant ou à l'avenir. Si vous utilisez une cartouche HP qui n'est pas d'origine, veuillez vérifier auprès de votre fournisseur pour vous assurer que votre cartouche possède une puce de sécurité HP originale ou un circuit électronique HP non modifié.

Configuration des paramètres de protection des cartouches et toners HP

Un administrateur réseau peut configurer les paramètres de protection des cartouches de toner à l'aide du panneau de commande de l'imprimante ou du Serveur Web intégré (EWS) HP.

- [Introduction](#)
- [Activation ou désactivation de la fonctionnalité de stratégie des cartouches](#)
- [Activation ou désactivation de la fonctionnalité de protection des cartouches](#)

Introduction

Utilisez la stratégie des cartouches et la protection des cartouches HP pour contrôler les cartouches installées dans l'imprimante et les protéger contre le vol.

- **Stratégie des cartouches** : Cette fonctionnalité protège l'imprimante contre les contrefaçons de cartouches de toner en permettant uniquement l'utilisation de cartouches authentiques HP dans l'imprimante. L'utilisation de cartouches authentiques HP permet de garantir la meilleure qualité d'impression possible. Lorsqu'une personne installe une cartouche qui n'est pas une cartouche authentique HP, le panneau de commande de l'imprimante affiche un message indiquant que la cartouche n'est pas autorisée et il fournit des informations sur le processus à suivre.
- **Protection des cartouches** : Cette fonctionnalité associe définitivement des cartouches de toner à une imprimante spécifique, ou à un parc d'imprimantes, afin qu'elles ne puissent pas être utilisées dans d'autres imprimantes. La protection des cartouches protège votre investissement. Lorsque cette fonctionnalité est activée, si une personne tente de transférer une cartouche protégée de l'imprimante d'origine vers une imprimante non autorisée, cette imprimante n'imprimera pas avec la cartouche protégée. Le panneau de commande de l'imprimante affiche un message indiquant que la cartouche est protégée et il fournit des informations sur le processus à suivre.

⚠ ATTENTION : Après l'activation de la protection des cartouches pour l'imprimante, toutes les cartouches de toner suivantes installées dans l'imprimante sont automatiquement et *définitivement* protégées. Pour empêcher la protection d'une nouvelle cartouche, désactivez la fonctionnalité *avant* d'installer la cartouche neuve.

La désactivation de la fonctionnalité ne désactive pas la protection des cartouches actuellement installées.

Les deux fonctionnalités sont désactivées par défaut. Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités, suivez les étapes ci-dessous.

Activation ou désactivation de la fonctionnalité de stratégie des cartouches

La fonctionnalité de Stratégie des cartouches peut être activée ou désactivée à partir du panneau de commande ou du serveur Web intégré (EWS).

- [Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour activer la fonctionnalité de stratégie des cartouches](#)
- [Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches](#)
- [Utilisation du serveur Web intégré \(EWS\) HP pour activer la fonctionnalité de stratégie des cartouches](#)
- [Utilisation du serveur Web intégré \(EWS\) HP pour désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches](#)
- [Dépanner les messages d'erreur de stratégie des cartouches du panneau de commande](#)



REMARQUE : Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, la saisie d'un mot de passe administrateur peut être requise.

Contactez votre administrateur pour déterminer si un mot de passe administrateur a été défini. Impossible de récupérer les mots de passe EWS.

Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour activer la fonctionnalité de stratégie des cartouches

Un administrateur réseau peut activer la fonctionnalité Stratégie des cartouches à partir du panneau de commande de l'imprimante. Cela permet d'utiliser uniquement les cartouches HP authentiques avec l'imprimante.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Paramètres des fournitures](#)
 2. [Stratégie des cartouches](#)
3. Sélectionnez **Autorisé HP** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches

Depuis le panneau de commande de l'imprimante, un administrateur réseau peut désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches. Cela permet de supprimer la restriction d'utilisation des cartouches HP authentiques uniquement.

1. Accédez au menu de configuration :

- **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration (⚙️).
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Paramètres des fournitures](#)
 2. [Stratégie des cartouches](#)
 3. Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la fonctionnalité.

Utilisation du serveur Web intégré (EWS) HP pour activer la fonctionnalité de stratégie des cartouches

Un administrateur réseau peut activer la fonctionnalité Stratégie des cartouches à partir du serveur Web intégré. Cela permet d'utiliser uniquement les cartouches HP authentiques avec l'imprimante.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)

Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez **Afficher l'adresse IP**, puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.
2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 <https://10.10.XX.XXX/>


 **REMARQUE :** Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Consommables** pour développer les options, puis cliquez sur **Paramètres des consommables**.
5. Dans la zone **Stratégie des cartouches**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez **Agréée par HP**.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les changements.

Utilisation du serveur Web intégré (EWS) HP pour désactiver la fonctionnalité de stratégie des cartouches

Un administrateur réseau peut désactiver la fonctionnalité Stratégie des cartouches à partir du serveur Web intégré. Cela permet de supprimer la restriction d'utilisation des cartouches HP authentiques uniquement.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.
2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.



 **REMARQUE** : Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Consommables** pour développer les options, puis cliquez sur **Paramètres des consommables**.
5. Dans la zone **Stratégie des cartouches**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez **Désactivé**.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les changements.

Dépanner les messages d'erreur de stratégie des cartouches du panneau de commande

Consultez les actions recommandées en cas de messages d'erreur de Stratégie des cartouches.

Tableau 3-4 Messages d'erreur de stratégie des cartouches du panneau de commande

Message d'erreur	Description	Action recommandée
10.OX.30 Cartouche <couleur> non autorisée	L'administrateur a configuré cette imprimante pour qu'elle utilise uniquement des consommables HP sous garantie. Remplacez la cartouche afin de poursuivre l'impression.	Remplacez la cartouche avec une cartouche de toner authentique HP. Si vous pensez avoir acheté un consommable authentique HP, rendez-vous sur www.hp.com/go/anticounterfeit pour déterminer si la cartouche de toner est une cartouche HP authentique et pour savoir quoi faire si ce n'est pas le cas.

Activation ou désactivation de la fonctionnalité de protection des cartouches

La fonctionnalité de protection des cartouches peut être activée ou désactivée à partir du panneau de commande ou du serveur Web intégré (EWS).

- [Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour activer la fonctionnalité de protection des cartouches](#)
- [Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches](#)
- [Utilisation du serveur Web intégré \(EWS\) HP pour activer la fonctionnalité de protection des cartouches](#)
- [Utiliser le serveur Web intégré \(EWS\) HP pour désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches](#)
- [Dépanner les messages d'erreur de protection des cartouches du panneau de commande](#)



REMARQUE : Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, la saisie d'un mot de passe administrateur peut être requise.

Contactez votre administrateur pour déterminer si un mot de passe administrateur a été défini. Impossible de récupérer les mots de passe EWS.

Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour activer la fonctionnalité de protection des cartouches

Depuis le panneau de commande de l'imprimante, un administrateur réseau peut activer la fonctionnalité de protection des cartouches. Cela permet d'éviter que les cartouches associées à l'imprimante soient volées et utilisées dans d'autres imprimantes.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Paramètres des fournitures](#)
 2. [Protection de la cartouche](#)
3. Sélectionnez [Protéger les cartouches](#).

⚠ ATTENTION : Après l'activation de la protection des cartouches pour l'imprimante, toutes les cartouches de toner suivantes installées dans l'imprimante sont automatiquement et *définitivement* protégées. Pour empêcher la protection d'une nouvelle cartouche, désactivez la fonctionnalité *avant* d'installer la cartouche neuve.

La désactivation de la fonctionnalité ne désactive pas la protection des cartouches actuellement installées.

Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches

Depuis le panneau de commande de l'imprimante, un administrateur réseau peut désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches. Vous supprimez ainsi la protection pour les nouvelles cartouches installées dans l'imprimante.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration (⚙️).
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. **Paramètres des fournitures**
 2. **Protection de la cartouche**
3. Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver la fonctionnalité.

Utilisation du serveur Web intégré (EWS) HP pour activer la fonctionnalité de protection des cartouches

Un administrateur réseau peut activer la fonctionnalité Protection des cartouches depuis le serveur Web intégré. Cela permet d'éviter le vol et l'utilisation par d'autres imprimantes des cartouches associées à l'imprimante.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. **Bouton Configuration**
 2. **Configuration du réseau**
 3. **Paramètres généraux**Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez **Afficher l'adresse IP**, puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.
2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 <https://10.10.XXXX/>

 **REMARQUE :** Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Consommables** pour développer les options, puis cliquez sur **Paramètres des consommables**.
5. Dans la zone **Protection des cartouches**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez **Activé**.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les changements.

⚠ ATTENTION : Après l'activation de la protection des cartouches pour l'imprimante, toutes les cartouches de toner suivantes installées dans l'imprimante sont automatiquement et *définitivement* protégées. Pour empêcher la protection d'une nouvelle cartouche, désactivez la fonctionnalité *avant* d'installer la cartouche neuve.

La désactivation de la fonctionnalité ne désactive pas la protection des cartouches actuellement installées.

Utiliser le serveur Web intégré (EWS) HP pour désactiver la fonctionnalité de protection des cartouches

Un administrateur réseau peut désactiver la fonctionnalité Protection des cartouches à partir du serveur Web intégré. Vous supprimez ainsi la protection pour les nouvelles cartouches installées dans l'imprimante.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.
2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 <https://10.10.XXXXX/>

📄 REMARQUE : Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Consommables** pour développer les options, puis cliquez sur **Paramètres des consommables**.
5. Dans la zone **Protection des cartouches**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez **Désactivé**.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les changements.

Dépanner les messages d'erreur de protection des cartouches du panneau de commande

Consultez les actions recommandées en cas de messages d'erreur de Protection des cartouches.

Tableau 3-5 Messages d'erreur de protection des cartouches du panneau de commande

Message d'erreur	Description	Action recommandée
10.OX.57 Cartouche <couleur> protégée	<p>La cartouche est uniquement utilisable dans l'imprimante ou dans la flotte d'imprimantes qui l'a protégée avec HP Cartridge Protection.</p> <p>Avec la fonctionnalité de protection des cartouches, l'administrateur peut limiter le fonctionnement des cartouches à une imprimante ou à une flotte d'imprimantes. Remplacez la cartouche afin de poursuivre l'impression.</p>	Remplacez la cartouche avec une nouvelle cartouche de toner.

Remplacer les cartouches de toner

Remplacez les cartouches de toner si un message s'affiche sur l'imprimante, ou si vous avez des problèmes de qualité d'impression.

- [Informations sur la cartouche de toner](#)
- [Retrait et remplacement des cartouches de toner](#)

Informations sur la cartouche de toner

Passez en revue les détails de la commande de cartouches de toner de remplacement.

Cette imprimante indique lorsque le niveau de cartouche de toner est bas. La durée de vie restante réelle d'une cartouche de toner peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu.

Pour acheter des cartouches ou vérifier la compatibilité des cartouches avec cette imprimante, rendez-vous sur le site HP SureSupply à l'adresse www.hp.com/go/suresupply. Faites défiler la page vers le bas et vérifiez que votre pays/région est correct.

L'imprimante utilise quatre couleurs et possède une cartouche de toner pour chaque couleur : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N). Les cartouches de toner se trouvent à l'intérieur de la porte avant.

ATTENTION : Les cartouches sont uniquement destinées à la distribution et à l'utilisation dans leur pays/région désigné ; elles ne fonctionneront pas en dehors de ce pays/région.

Tableau 3-6 Fournitures

Élément	Description	Numéro de la cartouche	Référence
Fournitures			
Pour une utilisation uniquement en Amérique du Nord et en Amérique latine			
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner noir de remplacement à capacité standard	414A	W2020A
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner cyan de remplacement à capacité standard	414A	W2021A
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner jaune de remplacement à capacité standard	414A	W2022A
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 414A	Cartouche de toner magenta de remplacement à capacité standard	414A	W2023A
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner noir de remplacement à haute capacité	414 X	W2020X
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner cyan de remplacement à haute capacité	414 X	W2021X
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner jaune de remplacement à haute capacité	414 X	W2022X
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 414X à rendement élevé	Cartouche de toner magenta de remplacement à haute capacité	414 X	W2023X
Pour une utilisation uniquement en Europe, au Moyen-Orient, en Russie, dans la CEI et en Afrique			
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner noir de remplacement à capacité standard	415A	W2030A

Tableau 3-6 Fournitures (suite)


Élément	Description	Numéro de la cartouche	Référence
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner cyan de remplacement à capacité standard	415A	W2031A
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner jaune de remplacement à capacité standard	415A	W2032A
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 415A	Cartouche de toner magenta de remplacement à capacité standard	415A	W2033A
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner noir de remplacement à haute capacité	415X	W2030X
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner cyan de remplacement à haute capacité	415X	W2031X
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner jaune de remplacement à haute capacité	415X	W2032X
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 415X à rendement élevé	Cartouche de toner magenta de remplacement à haute capacité	415X	W2033X
Pour une utilisation en Asie Pacifique uniquement			
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner noir de remplacement à capacité standard	416A	W2040A
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner cyan de remplacement à capacité standard	416A	W2041A
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner jaune de remplacement à capacité standard	416A	W2042A
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 416A	Cartouche de toner magenta de remplacement à capacité standard	416A	W2043A
Cartouche de toner noir d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner noir de remplacement à haute capacité	416X	W2040X
Cartouche de toner cyan d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner cyan de remplacement à haute capacité	416X	W2041X
Cartouche de toner jaune d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner jaune de remplacement à haute capacité	416X	W2042X
Cartouche de toner magenta d'origine LaserJet HP 416X à rendement élevé	Cartouche de toner magenta de remplacement à haute capacité	416X	W2043X

Ne sortez la cartouche de toner de son emballage qu'au moment du remplacement.

⚠ ATTENTION : Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si la cartouche de toner doit être retirée de l'imprimante pendant une longue période, placez la cartouche dans l'emballage plastique d'origine ou recouvrez-la d'une protection légère et opaque.

L'image suivante montre les différents composants du toner.

Figure 3-1 Pièces du toner



Référence	Description
1	Poignée
2	Tambour d'image
3	Puce mémoire


ATTENTION : Si vous vous tachez avec du toner, essuyez la tache à l'aide d'un chiffon sec et lavez le vêtement à l'eau froide. L'eau chaude a pour effet de fixer l'encre sur le tissu.

REMARQUE : L'emballage de la cartouche de toner contient des informations concernant le recyclage.


Retrait et remplacement des cartouches de toner

Pour remplacer la cartouche de toner, procédez comme suit :


1. Ouvrez la porte avant en appuyant sur le bouton sur le panneau gauche.




2. Saisissez la poignée bleue du support d'accès au toner, puis sortez le support.




3. Saisissez la poignée du toner, puis soulevez-le à la verticale pour le retirer.




4. Déballez la cartouche de toner neuve, puis tirez sur la languette de dégagement de l'emballage.




5. Retirez la cartouche de toner de la coque d'emballage. Mettez la cartouche de toner usagée dans l'emballage pour recyclage.




6. Prenez la cartouche de toner par les extrémités et secouez-la 5 ou 6 fois.




7. Ne touchez pas le tambour d'imagerie situé à l'extrémité inférieure du toner. Vous risquez de dégrader la qualité d'impression si vous y laissez des empreintes de doigts. Par ailleurs, n'exposez pas la cartouche à la lumière inutilement.




8. Insérez la nouvelle cartouche de toner dans le support. Assurez-vous que la pastille de couleur de la cartouche correspond à la pastille de couleur sur le support.



9. Refermez le support d'accès à la cartouche de toner.




10. Fermez la porte avant.



11. Emballez la cartouche de toner usagée dans la boîte dans laquelle vous avez reçu la nouvelle cartouche ou utilisez un grand carton et remplissez-le avec plusieurs cartouches que vous devez recycler. Reportez-vous au guide de recyclage fourni pour obtenir des informations concernant le recyclage.

Aux Etats-Unis, une étiquette d'expédition préaffranchie est fournie. Dans les autres pays/régions, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle pour imprimer une étiquette d'expédition préaffranchie.

Collez l'étiquette d'expédition préaffranchie sur la boîte, puis renvoyez la cartouche usagée à HP pour qu'elle soit recyclée.



<http://www.hp.com/recycle>

4 Impression

Imprimez à l'aide du logiciel ou bien imprimez à partir d'un périphérique portable ou une clef USB.

- [Tâches d'impression \(Windows\)](#)
- [Tâches d'impression \(macOS\)](#)
- [Stockage des travaux d'impression sur l'imprimante pour les traiter ultérieurement ou en privé](#)
- [Impression mobile](#)
- [Impression à partir d'une clé USB à mémoire flash \(panneau de commande à écran tactile uniquement\)](#)

Pour plus d'informations :

L'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie

Tâches d'impression (Windows)

En savoir plus sur les tâches d'impression courantes pour les utilisateurs Windows.

- [Comment imprimer \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement en recto verso \(Windows\)](#)
- [Imprimer manuellement en recto-verso \(Windows\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages par feuille \(Windows\)](#)
- [Sélectionner le type de papier \(Windows\)](#)
- [Tâches d'impression supplémentaires](#)

Comment imprimer (Windows)

Utilisez l'option **Impression** à partir d'une application logicielle pour sélectionner l'imprimante et les options de base de votre tâche d'impression.

La procédure suivante décrit le processus d'impression de base sous Windows.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes. Pour modifier les paramètres, ouvrez le pilote d'impression en cliquant sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.



REMARQUE :

- Le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.
 - Pour le pilote HP PCL-6 V4, l'application HP AiO Printer Remote télécharge des fonctions de pilote supplémentaires lorsque **Paramètres supplémentaires** est sélectionné.
 - Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide (?) dans le pilote d'impression.
3. Cliquez sur les onglets dans le pilote d'impression pour configurer les options disponibles. Par exemple, accédez à l'onglet **Finition** pour définir l'orientation du papier, et à l'onglet **Papier/Qualité** pour définir l'alimentation, le type, le format et la qualité du papier.
 4. Cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à la boîte de dialogue **Imprimer**. Depuis cet écran, sélectionnez le nombre de copies à imprimer.
 5. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour lancer l'impression.

Imprimer automatiquement en recto verso (Windows)

Si une unité d'impression recto verso automatique a été installée sur votre imprimante, vous pouvez imprimer automatiquement des deux côtés du papier. Utilisez un format et un type de papier pris en charge par l'unité recto verso.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir le pilote d'impression.

 **REMARQUE :**

- Le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.
 - Pour le pilote HP PCL-6 V4, l'application HP AiO Printer Remote télécharge des fonctions de pilote supplémentaires lorsque **Paramètres supplémentaires** est sélectionné.
-
3. Sélectionnez l'onglet **Finition**.
 4. Sélectionnez **Impression recto verso**. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.
 5. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur **Imprimer** pour lancer le travail d'impression.

Imprimer manuellement en recto-verso (Windows)

Suivez cette procédure pour les imprimantes qui ne disposent pas d'unité recto-verso automatique ou pour imprimer sur du papier que l'unité recto-verso ne prend pas en charge.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir le pilote d'impression.

 **REMARQUE :**

- Le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.
 - Pour le pilote HP PCL-6 V4, l'application HP AiO Printer Remote télécharge des fonctions de pilote supplémentaires lorsque **Paramètres supplémentaires** est sélectionné.
-
3. Sélectionnez l'onglet **Finition**.
 4. Sélectionnez **Impression recto verso (manuelle)**, puis cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.
 5. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le recto.
 6. Récupérez la pile imprimée dans le bac de sortie, puis placez-la dans le bac 1.
 7. Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton du panneau de commande approprié pour continuer.

Imprimer plusieurs pages par feuille (Windows)

Lorsque vous imprimez à partir d'une application logicielle à l'aide de l'option **Imprimer**, vous pouvez sélectionner une option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Par exemple, vous pouvez effectuer cette opération si vous imprimez un document de taille très importante et que vous souhaitez économiser du papier.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir le pilote d'impression.

 **REMARQUE :**

- Le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.
 - Pour le pilote HP PCL-6 V4, l'application HP AiO Printer Remote télécharge des fonctions de pilote supplémentaires lorsque **Paramètres supplémentaires** est sélectionné.
-

3. Sélectionnez l'onglet **Finition**.
4. Sélectionnez le nombre de pages par feuille dans la liste déroulante **Pages par feuille**.
5. Sélectionnez les paramètres appropriés pour les options **Imprimer bordures de page**, **Ordre des pages** et **Orientation**. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.
6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur **Imprimer** pour lancer le travail d'impression.

Sélectionner le type de papier (Windows)

Lorsque vous imprimez à partir d'une application logicielle à l'aide de l'option **Impression**, vous pouvez définir le type de papier que vous utilisez pour votre tâche d'impression. Par exemple, si votre type de papier par défaut est Lettre, mais que vous utilisez un type de papier différent pour une tâche d'impression, sélectionnez ce type de papier spécifique.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste d'imprimantes, puis cliquez ou appuyez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir le pilote d'impression.

 **REMARQUE :**

- Le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.
 - Pour le pilote HP PCL-6 V4, l'application HP AiO Printer Remote télécharge des fonctions de pilote supplémentaires lorsque **Paramètres supplémentaires** est sélectionné.
-

3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Sélectionnez l'option de type de papier que vous utilisez, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**.
6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur **Imprimer** pour lancer le travail d'impression.

Tâches d'impression supplémentaires

Localisez les informations sur le Web pour effectuer des tâches d'impression communes.

Accédez au site www.hp.com/support/colorljM454.

Vous trouverez des instructions sur les tâches d'impression, telles que :

- Créer et utiliser des raccourcis ou des préréglages d'impression
- Sélectionner le format de papier ou utiliser un format de papier personnalisé
- Choisir l'orientation de la page
- Créer un livret

- Réduire un document pour un format de papier donné
- Imprimer les premières ou dernières pages d'un document sur un papier différent
- Imprimer des filigranes sur un document

Tâches d'impression (macOS)

Imprimer à l'aide du logiciel d'impression HP pour macOS, y compris comment imprimer recto verso ou imprimer plusieurs pages par feuille.

- [Comment imprimer \(macOS\)](#)
- [Imprimer automatiquement des deux côtés \(macOS\)](#)
- [Imprimer manuellement des deux côtés \(macOS\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages par feuille \(macOS\)](#)
- [Sélectionner le type de papier \(macOS\)](#)
- [Tâches d'impression supplémentaires](#)

Comment imprimer (macOS)

Utilisez l'option **Impression** à partir d'une application logicielle pour sélectionner l'imprimante et les options de base de votre tâche d'impression.

Les instructions suivantes décrivent la procédure d'impression de base pour macOS.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**, puis sélectionnez d'autres menus pour ajuster les paramètres d'impression.

 **REMARQUE :** Le nom de l'élément varie selon le logiciel.

4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Imprimer automatiquement des deux côtés (macOS)

Si une unité d'impression recto verso automatique a été installée sur votre imprimante, vous pouvez imprimer automatiquement des deux côtés du papier. Utilisez un format et un type de papier pris en charge par l'unité recto verso.

Cette fonction est disponible si vous installez le pilote d'impression HP. Elle peut ne pas être disponible si vous utilisez AirPrint.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**, puis cliquez sur le menu **Mise en page**.

 **REMARQUE :** Le nom de l'élément varie selon le logiciel.

4. Sélectionnez une option de reliure dans la liste déroulante **Copie recto verso**.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Imprimer manuellement des deux côtés (macOS)

Si une unité d'impression recto verso automatique n'est pas installée sur votre imprimante ou si vous utilisez un format ou type de papier non pris en charge par l'unité recto verso, vous pouvez imprimer des deux côtés du papier à l'aide d'un processus manuel. Vous devrez recharger les pages pour imprimer du côté verso.

Cette fonction est disponible si vous installez le pilote d'impression HP. Elle peut ne pas être disponible si vous utilisez AirPrint.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**, puis cliquez sur le menu **Recto verso manuel**.

 **REMARQUE :** Le nom de l'élément varie selon le logiciel.

4. Cochez la case **Recto verso manuel**, puis sélectionnez une option de reliure.
5. Retirez de l'imprimante tout papier non imprimé du bac 1.
6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
7. Récupérez la pile imprimée dans le bac de sortie et placez-la, côté imprimé vers le bas, dans le bac d'entrée.
8. Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton approprié du panneau de commande pour continuer.

Imprimer plusieurs pages par feuille (macOS)

Lorsque vous imprimez à partir d'une application logicielle à l'aide de l'option **Imprimer**, vous pouvez sélectionner une option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Par exemple, vous pouvez effectuer cette opération si vous imprimez un document de taille très importante et que vous souhaitez économiser du papier.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**, puis cliquez sur le menu **Mise en page**.

 **REMARQUE :** Le nom de l'élément varie selon le logiciel.

4. Dans la liste déroulante **Pages par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur chaque feuille.
5. Dans la partie **Sens de la disposition**, sélectionnez l'ordre et le positionnement des pages sur la feuille.
6. Dans le menu **Bordure**, sélectionnez le type de bordure à imprimer autour de chaque page sur la feuille.
7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Sélectionner le type de papier (macOS)

Lorsque vous imprimez à partir d'une application logicielle à l'aide de l'option **Impression**, vous pouvez définir le type de papier que vous utilisez pour votre tâche d'impression. Par exemple, si votre type de papier par défaut est Lettre, mais que vous utilisez un type de papier différent pour une tâche d'impression, sélectionnez ce type de papier spécifique.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**, puis cliquez sur le menu **Support et qualité** ou **Papier/Qualité**.



REMARQUE : Le nom de l'élément varie selon le logiciel.

4. Faites votre sélection parmi les options **Support et qualité** ou **Papier/Qualité**.



REMARQUE : Cette liste contient l'ensemble principal d'options disponibles. Certaines options ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes.

- **Type de support** : Sélectionnez l'option de type de papier pour la tâche d'impression.
 - **Qualité d'impression** : Sélectionnez le niveau de résolution pour la tâche d'impression.
 - **EconoMode** : Sélectionnez cette option afin d'économiser le toner lors de l'impression des brouillons.
5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Tâches d'impression supplémentaires

Localisez les informations sur le Web pour effectuer des tâches d'impression communes.

Accédez au site www.hp.com/support/colorljM454.

Vous trouverez des instructions sur les tâches d'impression, telles que :

- Créer et utiliser des raccourcis ou des préréglages d'impression
- Sélectionner le format de papier ou utiliser un format de papier personnalisé
- Choisir l'orientation de la page
- Créer un livret
- Réduire un document pour un format de papier donné
- Imprimer les premières ou dernières pages d'un document sur un papier différent
- Imprimer des filigranes sur un document

Stockage des travaux d'impression sur l'imprimante pour les traiter ultérieurement ou en privé

Stockez des tâches d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour les imprimer ultérieurement.

- [Introduction](#)
- [Avant de commencer](#)
- [Configuration du stockage des tâches](#)
- [Désactiver ou activer la fonction de stockage des tâches](#)
- [Créer une tâche en mémoire \(Windows\)](#)
- [Créer une tâche en mémoire \(macOS\)](#)
- [Impression d'une tâche stockée](#)
- [Suppression d'une tâche stockée](#)
- [Informations envoyées à l'imprimante pour la comptabilité des tâches](#)

Introduction

Les informations suivantes indiquent les procédures pour la création et l'impression de documents stockés sur une clef USB. Ces tâches peuvent être imprimées ultérieurement ou en privé.

Avant de commencer

Passez en revue les exigences d'utilisation de la fonction de stockage des tâches.

Voici la configuration requise pour utiliser la fonction de stockage de tâches :

- Un périphérique de stockage USB 2.0 dédié d'au moins 16 Go d'espace libre doit être installé dans l'hôte USB arrière. Ce périphérique de stockage USB contient les tâches stockées envoyées à l'imprimante. En retirant ce périphérique de stockage USB de l'imprimante, vous désactivez la fonction de stockage de tâches.
- Si vous utilisez un pilote HP Universal Print Driver (UPD), vous devez utiliser les versions 5.9.0 ou ultérieures d'UPD.

Configuration du stockage des tâches

Configurez le stockage des tâches dans le pilote d'impression, insérez le support de stockage (clé USB) dans l'imprimante et assurez-vous que la fonctionnalité est prête à être utilisée.

Avant de commencer, installez le logiciel de l'imprimante s'il n'est pas déjà installé. Accédez au site www.hp.com/support, cliquez sur **Logiciels et pilotes**, puis suivez les instructions à l'écran pour télécharger le dernier logiciel HP.

Lorsque le pilote d'impression est installé, l'option de stockage des tâches est définie sur **Automatique** par défaut. L'option peut être trouvée comme suit :

- Windows : **Périphériques et imprimantes ► Propriétés de l'imprimante ► Paramètres du périphérique**
- macOS : **Imprimantes et scanners ► Options et consommables**


Pour terminer la configuration de stockage des tâches :

1. Localisez le port USB arrière.

Sur certains modèles, le port USB arrière est couvert. Retirez le cache du port USB arrière avant de continuer.

2. Insérez la clé USB dans le port USB arrière.

Figure 4-1 Insérer la clé USB



Un message s'affiche sur le panneau de commande avertissant que la clé USB va être formatée. Sélectionnez **OK** pour terminer le processus.

3. Ouvrez le pilote d'impression pour vérifier si l'onglet **Stockage des tâches** est visible. S'il est visible, la fonctionnalité est prête à être utilisée.

À partir d'un logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes et procédez comme suit :

- **Windows** : Sélectionnez **Propriétés** ou **Préférences**. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.

Si l'onglet **Stockage des tâches** n'est pas visible, vous pouvez l'activer en procédant comme suit :

Dans le menu Démarrer, ouvrez **Paramètres**, cliquez sur **Appareils**, puis sur **Appareils et Imprimantes**. Cliquez sur le nom de l'imprimante avec le bouton droit de la souris, puis sur **Propriétés de l'imprimante**. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**, puis sur **Stockage des tâches** et sélectionnez **Automatique**. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

- **macOS** : Le pilote d'impression affiche le menu **Copies et pages**. Ouvrez la liste déroulante, puis cliquez sur le menu **Stockage des tâches**.

Si le menu **Stockage des tâches** n'est pas visible, fermez la fenêtre d'impression, puis rouvrez-la pour activer le menu.

Désactiver ou activer la fonction de stockage des tâches

Désactivez la fonction de stockage des tâches pour la rendre indisponible, même si une clé USB est insérée dans l'imprimante. Activez la fonction pour la rendre à nouveau disponible.

1. Ouvrez les **Propriétés de l'imprimante** :

- **Windows** : Dans le menu Démarrer, ouvrez **Paramètres**, cliquez sur **Appareils**, puis sur **Appareils et Imprimantes**. Cliquez sur l'imprimante avec le bouton droit de la souris, puis sur **Propriétés de l'imprimante**.
 - **macOS** : Depuis le menu Apple, ouvrez **Préférences système** puis cliquez sur **Imprimantes et Scanners**. Sélectionnez l'imprimante et cliquez sur **Options & consommables**.
2. Désactivez l'option de stockage des tâches comme suit :
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**, puis sur **Stockage des tâches** et sélectionnez **Désactiver**.
 - **macOS** : Dans l'onglet **Options**, décochez la case **Stockage des tâches**.

Pour activer la fonction, définissez l'option de stockage des tâches sur **Automatique** (Windows) ou cochez la case **Stockage des tâches** (macOS).

Créer une tâche en mémoire (Windows)

Stockez des tâches sur la clé USB pour une impression privée ou différée.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.

REMARQUE :

- Le nom du bouton varie selon les programmes logiciels.
 - Pour le pilote HP PCL-6 V4, l'application HP AiO Printer Remote télécharge des fonctions de pilote supplémentaires lorsque **Paramètres supplémentaires** est sélectionné.
-

3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.

REMARQUE :

Si l'onglet **Stockage des tâches** n'est pas visible, suivez les instructions dans la section Désactiver ou activer la fonction de stockage des tâches pour activer l'onglet.

4. Sélectionnez une option de **Mode de stockage des tâches** :
 - **Mise en attente après 1ère page** : imprimer une copie de tâche et la vérifier, puis imprimer des copies supplémentaires. La première copie est imprimée immédiatement. L'impression des copies suivantes doit être lancée à partir du panneau de commande avant de l'appareil. Par exemple, si 10 copies sont envoyées, une copie s'imprime immédiatement et les neuf autres copies s'impriment lorsque la tâche est récupérée. Le travail est supprimé une fois toutes les copies imprimées.
 - **Tâche personnelle** : la tâche n'est imprimée qu'au moment où vous le demandez sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans ce mode de stockage en mémoire des tâches, vous pouvez sélectionner l'une des options dans **Tâche privée/sécurisée**. Si vous attribuez un numéro d'identification personnel (NIP) à la tâche, vous devez indiquer le NIP requis sur le panneau de configuration. Si vous chiffrez la tâche, vous devez fournir le mot de passe requis sur le panneau de commande. La tâche est supprimée de la mémoire après son impression.
 - **Copie rapide** : vous pouvez imprimer le nombre souhaité de copies d'une tâche et enregistrer une copie de la tâche dans la mémoire de l'imprimante, afin de pouvoir la réimprimer ultérieurement. La tâche est supprimée manuellement ou par le programme de conservation des tâches.
 - **Tâche stockée** : stockez une tâche sur l'imprimante et laissez à d'autres utilisateurs le soin de l'imprimer à tout moment. Dans ce mode de stockage en mémoire des tâches, vous pouvez

sélectionner l'une des options dans **Tâche privée/sécurisée**. Si vous attribuez un numéro d'identification personnel (NIP) à la tâche, la personne qui imprime la tâche doit indiquer le NIP requis sur le panneau de commande. Si vous chiffrez la tâche, la personne qui imprime la tâche doit indiquer le mot de passe requis sur le panneau de commande. La tâche est supprimée manuellement ou par le programme de conservation des tâches.

5. Pour utiliser un nom d'utilisateur ou un nom de tâche personnalisé, cliquez sur le bouton **Personnalisé**, puis saisissez le nom d'utilisateur ou le nom de la tâche.

Si une autre tâche en mémoire porte déjà ce nom, sélectionnez l'option à utiliser :

- **Ajouter + (1-99) au nom de tâche** : ajoutez un numéro unique à la fin du nom de la tâche.
 - **Remplacer fichier existant** : écrasez le travail stocké existant avec le nouveau.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **Imprimer** pour lancer la tâche d'impression.

Créer une tâche en mémoire (macOS)

Stockez des tâches sur la clé USB pour une impression privée ou différée.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**, puis cliquez sur le menu **Stockage des tâches**.



REMARQUE : Si le menu **Stockage des tâches** n'est pas visible, suivez les instructions dans la section Désactiver ou réactiver la fonctionnalité de stockage des tâches pour activer le menu.

4. Dans la liste déroulante **Mode**, sélectionnez le type de tâche en mémoire.
 - **Mise en attente après 1ère page** : imprimer une copie de tâche et la vérifier, puis imprimer des copies supplémentaires. La première copie est imprimée immédiatement. L'impression des copies suivantes doit être lancée à partir du panneau de commande avant de l'appareil. Par exemple, si 10 copies sont envoyées, une copie s'imprime immédiatement et les neuf autres copies s'impriment lorsque la tâche est récupérée. Le travail est supprimé une fois toutes les copies imprimées.
 - **Tâche personnelle** : la tâche n'est imprimée qu'au moment où une personne le demande sur le panneau de commande de l'imprimante. Si un numéro d'identification personnel (PIN) est attribué à la tâche, indiquez le code PIN requis sur le panneau de configuration. La tâche est supprimée de la mémoire après son impression.
 - **Copie rapide** : vous pouvez imprimer le nombre souhaité de copies d'une tâche et enregistrer une copie de la tâche dans la mémoire de l'imprimante, afin de pouvoir la réimprimer ultérieurement. La tâche est supprimée manuellement ou par le programme de conservation des tâches.
 - **Tâche stockée** : stockez une tâche sur l'imprimante et laissez à d'autres utilisateurs le soin de l'imprimer à tout moment. Si un numéro d'identification personnel (PIN) est attribué à la tâche, la personne qui imprime la tâche doit indiquer le code PIN requis sur le panneau de commande. La tâche est supprimée manuellement ou par le programme de conservation des tâches.
5. Pour utiliser un nom d'utilisateur ou un nom de tâche personnalisé, cliquez sur le bouton **Personnalisé**, puis saisissez le nom d'utilisateur ou le nom de la tâche.



REMARQUE : **macOS 10.14 Mojave et versions ultérieures** : Le pilote d'impression n'est plus doté du bouton **Personnalisé**. Utilisez les options situées sous la liste déroulante **Mode** pour configurer la tâche enregistrée.

Si une autre tâche en mémoire porte déjà ce nom, sélectionnez l'option à utiliser.

- **Ajouter + (1-99) au nom de tâche** : ajoutez un numéro unique à la fin du nom de la tâche.
 - **Remplacer fichier existant** : écrasez le travail stocké existant avec le nouveau.
6. Si vous avez sélectionné l'option **Tâche stockée** ou **Tâche personnelle** dans la liste déroulante **Mode**, vous pouvez protéger la tâche à l'aide d'un numéro d'identification personnel. Saisissez un numéro à 4 chiffres dans le champ **Utiliser un code NIP pour imprimer**. Lorsque d'autres utilisateurs tenteront d'imprimer cette tâche, l'imprimante les invitera à saisir ce numéro d'identification personnel.
 7. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour traiter la tâche.

Impression d'une tâche stockée

Imprimez une tâche stockée sur une clé USB.

1. Accédez au dossier où les tâches stockées sont enregistrées :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône **Imprimer**, puis appuyez sur **Stockage des tâches**.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Stockage des tâches**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans la liste des dossiers de tâche, sélectionnez le nom du dossier dans lequel la tâche est stockée.
3. Sélectionnez le nom de la tâche que vous souhaitez imprimer.

Si la tâche est privée ou chiffrée, saisissez le code PIN ou le mot de passe. Appuyez sur **Terminé** (panneau de commande à écran tactile).
4. Imprimez la tâche :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Pour régler le nombre de copies, appuyez sur la zone à gauche du bouton **Imprimer**, puis saisissez le nombre de copies à l'aide du clavier tactile. Appuyez sur **Terminé** pour fermer le clavier, puis sur **Imprimer** pour imprimer la tâche.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Pour régler le nombre de copies, utilisez les flèches pour accéder à l'option **Copie**, puis appuyez sur **OK**. Sur l'écran Copie, utilisez les flèches pour sélectionner le nombre de copies puis appuyez sur **OK** pour enregistrer le paramètre. Appuyez de nouveau sur **OK** pour imprimer la tâche.

Suppression d'une tâche stockée

Lorsqu'une nouvelle tâche d'impression est stockée sur la clé USB, l'imprimante efface toute autre tâche précédente de cet utilisateur portant le même nom. Si la mémoire sur la clé USB est pleine, le message suivant s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante : **Le périphérique de stockage USB n'a plus de mémoire. Supprimez les tâches inutilisées, puis réessayez.** Les tâches existantes en mémoire doivent être supprimées avant que des tâches d'impression supplémentaires puissent être enregistrées.

- [Suppression d'une tâche stockée sur l'imprimante](#)

Suppression d'une tâche stockée sur l'imprimante

Supprimez une tâche stockée sur une clef USB.

1. Accédez au dossier où les tâches stockées sont enregistrées :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône [Imprimer](#), puis appuyez sur [Stockage des tâches](#).
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [OK](#) pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Stockage des tâches](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton [OK](#).
2. Dans la liste des dossiers de tâche, sélectionnez le nom du dossier dans lequel la tâche est stockée.
3. Sélectionnez le nom de la tâche que vous souhaitez supprimer.
Si la tâche est privée ou chiffrée, saisissez le code PIN ou le mot de passe.
4. Supprimez la tâche :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Appuyez sur l'icône Corbeille , puis appuyez sur [Supprimer](#) pour supprimer la tâche.
 - **Panneau de commande à 2 lignes** : Utilisez les flèches pour accéder à l'option [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton [OK](#). Appuyez de nouveau sur [OK](#) pour supprimer la tâche.

Informations envoyées à l'imprimante pour la comptabilité des tâches

Les tâches d'impression envoyées depuis les pilotes à un client (par exemple, un PC) peuvent transmettre des informations personnellement identifiables aux périphériques HP d'impression et d'imagerie. Ces informations peuvent inclure, mais sans s'y limiter, le nom d'utilisateur et le nom du client à l'origine de la tâche. Elles peuvent être utilisées pour la comptabilité des tâches, selon la configuration de l'administrateur du périphérique d'impression. Ces mêmes informations peuvent également être stockées avec la tâche sur le périphérique de stockage de masse (par exemple, un disque dur) de l'imprimante lorsque vous utilisez la fonctionnalité de stockage des tâches.

Impression mobile

Les solutions mobiles et ePrint activent l'impression simplifiée vers une imprimante HP à partir d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un smartphone ou d'un autre périphérique mobile.

- [Introduction](#)
- [Impression en Wi-Fi Direct \(modèles sans fil uniquement\)](#)
- [HP ePrint par E-mail \(panneau de commande à écran tactile\)](#)
- [HP ePrint par E-mail \(panneau de commande LCD de 2 lignes\)](#)
- [AirPrint](#)
- [Impression intégrée Android](#)

Introduction

Passez en revue les informations suivantes sur l'impression mobile.

Pour voir la liste complète des solutions mobiles et ePrint et déterminer les meilleurs choix, rendez-vous à la page www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

Impression en Wi-Fi Direct (modèles sans fil uniquement)

Wi-Fi Direct vous donne la possibilité d'imprimer à partir d'un appareil mobile sans connexion à un réseau ou à Internet.

- [Pour activer Wi-Fi Direct](#)
- [Modification du nom Wi-Fi Direct de l'imprimante](#)



REMARQUE : Les systèmes d'exploitation mobiles ne sont actuellement pas tous pris en charge par Wi-Fi Direct.

Utilisez **Wi-Fi Direct** pour lancer une impression sans fil à partir des périphériques suivants :

- Les appareils mobiles Android compatibles avec la solution d'impression Android intégrée
- iPhone, iPad ou iPod touch via Apple AirPrint ou l'application HP Smart
- Les périphériques mobiles Android avec l'application HP Smart ou la solution d'impression Android intégrée
- Les périphériques PC et Mac avec le logiciel HP ePrint
- HP Roam

Pour plus d'informations sur l'impression Wi-Fi Direct, rendez-vous sur www.hp.com/go/wirelessprinting.

Wi-Fi Direct peut être activé ou désactivé à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Pour activer Wi-Fi Direct

Pour imprimer sans fil à partir de périphériques mobiles, Wi-Fi Direct doit être activé.

Suivez ces étapes pour activer Wi-Fi Direct à partir du panneau de commande de l'imprimante.

1. Accédez au menu Wi-Fi Direct :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Wi-Fi Direct .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :

1. [Bouton Configuration](#)

2. [Wi-Fi Direct](#)

L'écran des détails de Wi-Fi Direct s'affiche.

2. Ouvrez l'écran d'état Wi-Fi Direct :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran des détails de Wi-Fi Direct, appuyez sur l'icône Paramètres .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur l'écran des détails de Wi-Fi Direct, ouvrez le menu [Etat Wi-Fi Direct](#) .
3. Activez l'option Wi-Fi Direct :

- **Panneau de commande à écran tactile** : Si **Wi-Fi Direct** est défini sur **Désactivé**, appuyez sur l'interrupteur pour l'activer.
- **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Si **Direct Wi-Fi** est défini sur **Désactivé**, appuyez sur la flèche droite pour l'activer, puis sur **OK** pour enregistrer le paramètre.



REMARQUE : Dans les environnements où plusieurs modèles d'une même imprimante sont installés, il peut s'avérer utile d'attribuer un nom Wi-Fi Direct unique à chaque imprimante, afin de simplifier l'identification de l'imprimante pour l'impression HP Wi-Fi Direct.

Pour afficher le nom Wi-Fi Direct sur un panneau de commande à écran tactile, accédez à l'écran d'accueil et faites glisser votre doigt vers le bas sur l'onglet du tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Wi-Fi Direct .

Pour afficher le nom Wi-Fi Direct sur un panneau de commande LCD à 2 lignes, appuyez sur le bouton OK pour afficher l'écran d'accueil, puis ouvrez les menus suivants :

1. [Bouton Configuration](#)
2. [Wi-Fi Direct](#)
3. [Nom Wi-Fi Direct](#)

Modification du nom Wi-Fi Direct de l'imprimante


Modifiez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante à l'aide du serveur Web intégré HP (EWS) :

- [Étape 1 : ouvrir le serveur Web intégré HP](#)
- [Étape 2 : Modification du nom Wi-Fi Direct](#)

Étape 1 : ouvrir le serveur Web intégré HP

Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir le serveur Web intégré HP (EWS).

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.
2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.



 **REMARQUE** : Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

Étape 2 : Modification du nom Wi-Fi Direct

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom Wi-Fi Direct.

1. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Réseau**.
2. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Dans le champ **Etat**, cliquez sur **Modifier les paramètres**.
4. Dans le champ **Nom Wi-Fi Direct**, saisissez un nouveau nom, puis cliquez sur **Appliquer**.

HP ePrint par E-mail (panneau de commande à écran tactile)

Utilisez HP ePrint pour imprimer des documents en les envoyant en tant que pièce jointe vers l'adresse électronique de l'imprimante, à partir de n'importe quel périphérique capable d'envoyer du courrier électronique. Ces instructions concernent les modèles d'imprimantes disposant d'un **panneau de commande à écran tactile**.

Pour utiliser HP ePrint, l'imprimante doit répondre aux exigences suivantes :

- L'imprimante doit être connectée à un réseau filaire ou sans fil et avoir accès à Internet.
- Les services Web HP doivent être activés sur l'imprimante et celle-ci doit être enregistrée auprès de HP Connected.

Suivez les étapes qui suivent pour activer les HP Web Services et vous enregistrer sur HP Connected :

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône HP ePrint .
2. Sur l'écran HP ePrint, appuyez sur [Configuration](#) dans le coin inférieur droit.
3. Sur l'écran Configuration des Services Web, lisez les conditions d'utilisation du contrat. Appuyez sur [Oui](#) pour accepter les conditions d'utilisation et activer les Services Web HP.

Sur l'écran Configuration des Services Web, lisez les conditions d'utilisation du contrat. Celle-ci contient le code de l'imprimante nécessaire pour enregistrer l'imprimante sur HP Connected.

4. Rendez-vous sur www.hpconnected.com pour créer un compte HP ePrint et terminer le processus de configuration.

HP ePrint par E-mail (panneau de commande LCD de 2 lignes)

Utilisez HP ePrint pour imprimer des documents en les envoyant en tant que pièce jointe vers l'adresse électronique de l'imprimante, à partir de n'importe quel périphérique compatible avec la messagerie électronique. Ces instructions concernent les modèles d'imprimantes disposant d'un **panneau de commande LCD de 2 lignes**.

Pour utiliser HP ePrint, l'imprimante doit répondre aux exigences suivantes :

- L'imprimante doit être connectée à un réseau filaire ou sans fil et avoir accès à Internet.
- Les services Web HP doivent être activés sur l'imprimante et celle-ci doit être enregistrée auprès de HP Connected.

Suivez les étapes qui suivent pour activer les HP Web Services et vous enregistrer sur HP Connected :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [OK](#) pour afficher l'écran d'accueil.
2. Utilisez les flèches et le bouton [OK](#) pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)
3. Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis [Oui](#) pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.

4. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **REMARQUE :** Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

5. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Services Web**.
6. Dans la section **Paramètres des services Web**, cliquez sur **Configuration**, puis sur **Continuer** et suivez les instructions à l'écran pour accepter les conditions d'utilisation.

Sur l'écran Configuration des Services Web, lisez les conditions d'utilisation du contrat. Celle-ci contient le code de l'imprimante nécessaire pour enregistrer l'imprimante sur HP Connected.

7. [Rendez-vous sur](http://www.hpconnected.com) www.hpconnected.com pour créer un compte HP ePrint et terminer le processus de configuration.

AirPrint

Avec Apple AirPrint, vous pouvez imprimer directement à partir de votre périphérique iOS ou ordinateur Mac, sans avoir à installer de pilote d'impression.

AirPrint est pris en charge par iOS et les ordinateurs Mac exécutant macOS (10.7 Lion et versions ultérieures).

AirPrint permet une impression directe sur l'imprimante depuis un iPad, un iPhone (3GS ou version ultérieure) ou un iPod Touch (troisième génération ou ultérieure) dans les applications mobiles suivantes :

- Mail
- Photos
- Safari
- iBooks
- Une sélection d'applications tierces

Pour utiliser AirPrint, l'imprimante doit être connectée au même réseau (sous-réseau) que le périphérique Apple. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AirPrint et sur les imprimantes HP compatibles avec AirPrint, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

 **REMARQUE :** Avant d'utiliser AirPrint avec une connexion USB, vérifiez le numéro de version. Les versions 1.3 et antérieures d'AirPrint ne prennent pas en charge les connexions USB.

Impression intégrée Android

La solution d'impression intégrée de HP pour Android et Kindle permet aux périphériques mobiles de trouver et d'imprimer automatiquement sur les imprimantes HP qui se trouvent sur un réseau ou à portée du réseau sans fil pour une impression Wi-Fi Direct.

L'imprimante doit être connectée au même réseau (sous-réseau) que le périphérique Android.

La solution d'impression est intégrée dans les systèmes d'exploitation pris en charge, de sorte qu'aucune installation de pilote ou téléchargement de logiciel n'est nécessaire.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'impression intégrée pour Android et les périphériques Android pris en charge, accédez à www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

Impression à partir d'une clé USB à mémoire flash (panneau de commande à écran tactile uniquement)

Apprenez à imprimer des fichiers directement à partir d'une clé USB.

- [Introduction](#)
- [Impression des documents via USB](#)

Introduction

La fonction d'impression directe à partir d'une clé USB permet d'imprimer facilement des fichiers sans avoir à passer par un ordinateur. Cette fonctionnalité est disponible sur les modèles d'imprimantes disposant d'un **panneau de commande à écran tactile**.

L'imprimante accepte les clés USB standard via le port USB situé sous le panneau de commande. Il prend en charge les types de fichiers suivants :

- .pdf
- .jpg
- .prn et .PRN
- .pcl et .PCL
- .ps et .PS
- .doc et .docx
- .ppt et .pptx

Impression des documents via USB

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer des documents via USB.

1. Insérez la clé USB dans le port USB situé à l'avant de l'imprimante.
Un message **Lecture...** s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante.
2. Sur l'écran Options de clé USB, appuyez sur [Imprimer les documents](#).
3. Faites défiler et appuyez sur le nom du fichier que vous voulez imprimer. Si le fichier est stocké dans un dossier, appuyez sur le nom du dossier, puis faites défiler et appuyez sur le nom du fichier.
4. Lorsque le menu Imprimer depuis USB s'affiche, appuyez sur l'un des éléments de menu suivants pour modifier les paramètres de la tâche d'impression :
 - [Recto verso](#)
 - [Sélection du bac](#)
 - [Copies](#)
 - [Qualité](#)

Pour les autres options, appuyez sur l'icône Paramètres .

5. Appuyez sur [Imprimer](#) pour imprimer la tâche.
6. Récupérez la tâche imprimée dans le bac de sortie, puis retirez la clé USB du port USB.

5 Gestion de l'imprimante

Utilisez les outils de gestion, les paramètres de sécurité et d'économie d'énergie et les mises à jour du micrologiciel pour l'imprimante.

- [Utilisation des applications Services Web HP \(modèles à écran tactile uniquement\)](#)
- [Modification du type de connexion de l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Configuration avancée avec le serveur Web intégré HP et Printer Home Page \(EWS\)](#)
- [Configuration des paramètres réseau IP](#)
- [Fonctions de sécurité de l'imprimante](#)
- [Paramètres d'économie d'énergie](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Mise à jour du micrologiciel](#)

Pour plus d'informations :

L'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie

Utilisation des applications Services Web HP (modèles à écran tactile uniquement)

Avec les Services Web, vous pouvez ajouter des applications d'impression à votre imprimante à l'aide de HP Connected. Les applications d'impression constituent une plateforme de contenu à la demande qui permet de rechercher et d'afficher les destinations Web les plus populaires et d'imprimer dans un format facile à utiliser.

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez sur [Applications](#).
2. Appuyez sur l'application d'impression que vous voulez utiliser.

Pour plus d'informations sur les applications d'impression individuelles et pour créer un compte, rendez-vous sur le site [HP Connected](#). Avec un compte HP Connected, vous pouvez ajouter, configurer ou supprimer des applications d'impression et définir l'ordre dans lequel les applications apparaissent sur le panneau de commande de votre imprimante.

 **REMARQUE :** Le site Web HP Connected n'est peut-être pas disponible dans tous les pays/régions.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également désactiver les applications d'impression à l'aide du serveur Web intégré. Pour ce faire, ouvrez le serveur Web intégré (reportez-vous à la section Ouvrir le serveur Web intégré), cliquez sur l'onglet **Services Web**, puis sur **Désactiver** à côté de l'option Applications d'impression.

Modification du type de connexion de l'imprimante (Windows)

Si vous utilisez déjà l'imprimante et souhaitez modifier la manière dont elle est connectée, utilisez **Configuration et logiciel du périphérique** pour modifier la connexion. Par exemple, connectez la nouvelle imprimante à l'ordinateur via une connexion USB ou réseau, ou modifiez la connexion d'une clé USB vers une connexion sans fil.

Pour ouvrir **Configuration et logiciel du périphérique**, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'assistant HP Printer.
 - **Windows 10 :** Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications**, puis sur **HP** et sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - **Windows 8.1 :** Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin inférieur gauche de l'écran **Démarrer**, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - **Windows 8 :** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications** sur la barre d'applications, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - **Windows 7, Windows Vista et Windows XP :** A partir du bureau de l'ordinateur, cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, cliquez sur **HP**, puis sur le dossier de l'imprimante et sélectionnez le nom de l'imprimante.
2. Dans l'Assistant d'impression HP, sélectionnez **Outils** dans la barre de navigation, puis sélectionnez **Configuration et logiciel du périphérique**.

Configuration avancée avec le serveur Web intégré HP et Printer Home Page (EWS)

Utilisez le serveur Web intégré HP pour gérer les fonctions d'impression depuis votre ordinateur plutôt que depuis le panneau de commande de l'imprimante.

- [Première méthode : Ouverture du serveur EWS HP à partir du logiciel](#)
- [Deuxième méthode : Ouvrez le serveur Web intégré HP à partir d'un navigateur Web](#)
- Visualiser des informations sur l'état de l'imprimante
- Déterminer la durée de vie restante de tous les consommables et commander de nouveaux consommables
- Afficher et modifier les configurations de bacs (types et formats de papier)
- Afficher et imprimer des pages internes
- Afficher et modifier la configuration du réseau

Le serveur Web intégré HP fonctionne lorsque l'imprimante est connectée à un réseau IP. Il ne prend pas en charge les connexions d'imprimante IPX. L'accès à Internet n'est pas nécessaire pour ouvrir et utiliser le serveur Web intégré HP.

Lorsque l'imprimante est connectée au réseau, le serveur Web intégré HP est automatiquement disponible.

 **REMARQUE :** Printer Home Page (EWS) est un logiciel utilisé pour effectuer la connexion au serveur Web intégré HP lorsque l'imprimante est connectée à un ordinateur via USB. Il est disponible uniquement si une installation complète a été réalisée lors de l'installation de l'imprimante sur ordinateur. Selon la manière dont l'imprimante est connectée au réseau, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

 **REMARQUE :** Le serveur Web intégré HP n'est pas accessible au-delà du pare-feu de réseau.

Première méthode : Ouverture du serveur EWS HP à partir du logiciel

Utilisez cette méthode pour ouvrir le serveur Web intégré à partir du logiciel Assistant d'impression HP.

1. Ouvrez l'assistant HP Printer.
 - **Windows 10 :** Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications**, puis sur **HP** et sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - **Windows 8.1 :** Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin inférieur gauche de l'écran **Démarrer**, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - **Windows 8 :** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications** sur la barre d'applications, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - **Windows 7, Windows Vista et Windows XP :** A partir du bureau de l'ordinateur, cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, cliquez sur **HP**, puis sur le dossier de l'imprimante et sélectionnez le nom de l'imprimante.
2. Dans Assistant d'impression HP, sélectionnez **Imprimer**, puis sélectionnez **Printer Home Page (EWS)**.

Deuxième méthode : Ouvrez le serveur Web intégré HP à partir d'un navigateur Web


Utilisez le serveur EWS pour gérer votre imprimante depuis un ordinateur plutôt que depuis le panneau de commande de l'imprimante.

Votre imprimante doit être connectée à un réseau IP avant que vous puissiez accéder au Serveur Web intégré.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)

Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.

2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche [Entrée](#) du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.



<https://10.10.XX.XXX/>

 **REMARQUE :** Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

Tableau 5-1 Onglets du serveur Web intégré HP

Onglet ou section	Description
<p>Onglet Page d'accueil</p> <p>Fournit des informations sur l'imprimante, son état et sa configuration.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mode veille : Configurez les paramètres de programmation de veille. • Services Web : Configurez et gérez les services web tels que HP ePrint et les applications d'impression. • Mise à jour de l'imprimante : Vérifiez les nouvelles mises à jour imprimante. • Niveaux estimés des cartouches : Vérifiez l'état et les niveaux estimés des cartouches. • Résumé réseau : Consultez un récapitulatif des paramètres réseau de l'imprimante. • Boîte à outils de qualité d'impression : Utilisez les outils de maintenance pour améliorer la qualité de vos impressions. • Assistant de configuration sans fil : Connectez l'imprimante à un réseau sans fil. • Wi-Fi Direct : Affichez et modifiez les paramètres Wi-Fi Direct. • AirPrint : Affichez et modifiez les paramètres AirPrint. • Informations sur l'imprimante : Consultez les informations générales sur l'imprimante. • Administrateur : Configurez et gérez les commandes d'utilisation et de sécurité avancées de l'imprimante. • Mode d'arrêt : Configurez les paramètres de Mode d'arrêt. • Rapport d'utilisation : Consultez les informations détaillées sur l'utilisation de l'imprimante. • Pare-feu : Configurez et gérez le pare-feu de l'imprimante. • Rapports d'imprimante : Consultez les rapports disponibles pour l'imprimante. • Sauvegarde : Sauvegardez les paramètres d'imprimante dans un fichier crypté avec mot de passe. • Personnaliser : Ajoutez ou supprimez les fonctions qui s'affichent sur l'onglet de la Page d'accueil.
Onglet Copier/Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez les paramètres d'impression par défaut, comme le nombre de copies et la qualité d'impression, depuis votre ordinateur.
Onglet Services Web	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres des services Web
<p>Onglet Réseau</p> <p>(Imprimantes connectées à un réseau uniquement)</p> <p>Vous permet de modifier les paramètres réseau de votre ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Général • Câblé (802.3) • Sans fil (802.11) • Wi-Fi Direct • Bluetooth Smart • AirPrint • Google Cloud Print • Internet Printing Protocol • Sécurité • Paramètres avancés

Tableau 5-1 Onglets du serveur Web intégré HP (suite)

Onglet ou section	Description
Onglet Outils	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur le produit• Rapports• Utilitaires• Sauvegarde et restauration• Redémarrage de l'imprimante• Mises à jour imprimante
Onglet Paramètres	<ul style="list-style-type: none">• Gestion de l'alimentation• Préférences• Fournitures• Personnalisation du panneau de commande (modèles à écran tactile uniquement)• Sécurité• Alertes par e-mail• Rétablir valeurs défaut• Pare-feu

Configuration des paramètres réseau IP

Passez en revue les informations suivantes sur la configuration des paramètres réseau IP.

- [Introduction](#)
- [Avis de non-responsabilité pour le partage d'imprimante](#)
- [Affichage ou modification des paramètres réseau](#)
- [Renommer l'imprimante sur le réseau](#)
- [Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande](#)
- [Paramètres de vitesse de liaison et de recto verso](#)

Introduction

Consultez les informations contenues dans les sections suivantes pour configurer les paramètres réseau de l'imprimante.

Avis de non-responsabilité pour le partage d'imprimante

HP ne prend pas en charge les réseaux peer-to-peer car il s'agit d'une fonction des systèmes d'exploitation Microsoft et non des pilotes d'imprimante HP.

Rendez-vous sur le site Web de Microsoft : www.microsoft.com.

Affichage ou modification des paramètres réseau

Utilisez le serveur Web intégré HP pour afficher ou modifier les paramètres de configuration IP.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)

Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.

2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **REMARQUE :** Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Réseau** pour consulter les informations réseau. Modifiez les paramètres si nécessaire.

Renommer l'imprimante sur le réseau


Utilisez le serveur de Web intégré (EWS) HP pour renommer l'imprimante sur un réseau afin qu'elle puisse être identifiée de façon unique.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil () ou sur l'icône Ethernet () pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :

1. [Bouton Configuration](#)
2. [Configuration du réseau](#)
3. [Paramètres généraux](#)

Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.

2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **REMARQUE :** Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Réseau**.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Général** pour développer les options, puis cliquez sur **Identification du réseau**.
5. Dans le champ de texte **Nom d'hôte**, saisissez un nom pour identifier cette imprimante, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande

Utilisez le panneau de commande pour définir manuellement l'adresse IPv4, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. **Configuration du réseau**
 2. **Paramètres Ethernet**
 3. **Paramètres IP**
 4. **Manuel**
3. Utilisez les flèches pour saisir l'adresse IP, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les flèches pour saisir le masque de sous-réseau, puis appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les flèches pour saisir la passerelle, puis appuyez sur **OK**.

Paramètres de vitesse de liaison et de recto verso

La vitesse de liaison et le mode de communication du serveur d'impression doivent correspondre à ceux du réseau. Dans la plupart des situations, vous pouvez laisser l'imprimante en mode automatique. Il se peut que des modifications incorrectes de la vitesse de liaison et des paramètres recto verso empêchent l'imprimante de communiquer avec les autres périphériques réseau. Si vous devez effectuer des modifications, utilisez le panneau de commande de l'imprimante.

 **REMARQUE** : Ces informations s'appliquent seulement aux réseaux Ethernet (câblés). Elles ne s'appliquent pas aux réseaux sans fil.

 **REMARQUE** : Le paramètre de l'imprimante doit correspondre au paramètre du périphérique réseau (concentrateur, commutateur, passerelle, routeur ou ordinateur).

 **REMARQUE** : Lorsque vous modifiez ces paramètres, l'imprimante s'éteint puis se rallume. N'effectuez des modifications que lorsque l'imprimante est inactive.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :

1. [Configuration du réseau](#)
 2. [Paramètres Ethernet](#)
 3. [Vit. liai.](#)
3. Dans le menu de la [Vitesse de liaison](#), sélectionnez l'une des options suivantes :

Paramètre	Description
Automatique	Le serveur d'impression se configure automatiquement avec la vitesse de liaison et le mode de communication les plus élevés disponibles sur le réseau.
10T Intégral	10 Mbit/s, fonctionnement en duplex intégral.
10T Semi	10 Mbit/s, fonctionnement en semi-duplex.
100TX Intégral	100 Mbit/s, fonctionnement en duplex intégral.
100TX Semi	100 Mbit/s, fonctionnement en semi-duplex.
1000T Intégral	1000 Mbit/s, fonctionnement en duplex intégral.

4. Sélectionnez **OK** pour enregistrer le paramètre. L'imprimante s'éteint puis se rallume.

Fonctions de sécurité de l'imprimante

Passez en revue les informations suivantes sur les fonctions de sécurité de l'imprimante.

- [Introduction](#)
- [Attribution ou modification du mot de passe du système à l'aide du serveur Web intégré](#)


Introduction

L'imprimante comprend plusieurs fonctions de sécurité qui permettent de limiter le nombre de personnes ayant accès aux paramètres de configuration, de sécuriser les données et d'empêcher l'accès aux composants matériels les plus précieux.

Attribution ou modification du mot de passe du système à l'aide du serveur Web intégré

Attribuez un mot de passe administrateur pour l'accès à l'imprimante et au serveur Web intégré HP, afin qu'aucun utilisateur non autorisé ne puisse modifier les paramètres de l'imprimante.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil (📶) ou sur l'icône Ethernet (🌐) pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.
2. Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.



 **REMARQUE** : Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

3. Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Sécurité** pour développer les options, puis cliquez sur **Sécurité générale**.
5. Saisissez un mot de passe.
6. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ **Confirmer le mot de passe**, puis cliquez sur **Appliquer**.



REMARQUE : Notez le mot de passe et conservez cette note dans un endroit sûr.

Paramètres d'économie d'énergie

En savoir plus sur les paramètres d'économie d'énergie disponibles sur votre imprimante.

- [Introduction](#)
- [Imprimer avec EconoMode](#)
- [Réglage du paramètre de mode veille/délai de mise en veille \(min.\)](#)
- [Réglage du paramètre Mode d'arrêt/Arrêt après mise en veille \(h\)](#)
- [Réglage du paramètre Désactiver l'arrêt](#)

Introduction

L'imprimante inclut plusieurs fonctions d'économie d'énergie pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie des consommables.

Imprimer avec EconoMode

Cette imprimante est munie d'une option EconoMode pour l'impression des brouillons. L'utilisation d'EconoMode peut économiser du toner. Mais elle peut également réduire la qualité d'impression.

HP ne recommande pas une utilisation permanente de la fonction EconoMode. Si la fonction EconoMode est employée de manière permanente, il est possible que l'encre survive aux composants mécaniques du toner. Si la qualité d'impression commence à se dégrader et n'est plus acceptable, envisagez le remplacement du toner.

 **REMARQUE :** Si votre pilote d'impression ne propose pas cette option, définissez-la à l'aide du serveur Web intégré HP.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Cochez la case **EconoMode**.

Réglage du paramètre de mode veille/délai de mise en veille (min.)

Utilisez les menus du panneau de commande pour préciser la durée pendant laquelle l'imprimante doit être inactive avant de se mettre en mode veille.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :

1. [Gestion de l'alimentation](#)
2. [Mode veille](#) (panneau de commande à écran tactile) ou [Délai de mise en veille \(min.\)](#) (panneau de commande LCD à 2 lignes)
3. Indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles l'imprimante doit rester inactive avant d'entrer en mode veille :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Appuyez sur l'option requise dans la liste.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Utilisez les flèches pour sélectionner le nombre de minutes, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer le paramètre.

Réglage du paramètre Mode d'arrêt/Arrêt après mise en veille (h)

Utilisez les menus du panneau de commande pour préciser la durée pendant laquelle l'imprimante doit être inactive avant de s'arrêter.



REMARQUE : Une fois l'imprimante hors tension, la consommation électrique est d'1 Watt maximum.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Gestion de l'alimentation](#)
 2. [Mode Arrêt](#) (panneau de commande à écran tactile) ou [Arrêt après mise en veille \(h\)](#). (panneau de commande LCD à 2 lignes)
3. Indiquez le nombre d'heures pendant lesquelles l'imprimante doit rester inactive avant de se mettre hors tension :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Appuyez sur l'option requise dans la liste.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Utilisez les flèches pour sélectionner le nombre d'heures, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer le paramètre.

Réglage du paramètre Désactiver l'arrêt

Utilisez les menus du panneau de commande pour désactiver l'arrêt de l'imprimante après une période d'inactivité.

1. Accédez au menu de configuration :

- **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
1. **Gestion de l'alimentation**
 2. **Désactiver l'arrêt**
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- **Lorsque les ports sont actifs** : L'imprimante se mettra uniquement hors tension si tous les ports sont inactifs. Une connexion de télécopie ou un lien réseau actif empêchera l'imprimante de se mettre hors tension.
 - **Ne pas désactiver** (panneau de commande à écran tactile) ou **Jamais** (panneau de commande LCD à 2 lignes) : L'imprimante se mettra hors tension après une période d'inactivité, conformément au paramètre **Mode veille/Arrêt après mise en veille (h)**.



REMARQUE : Le paramètre par défaut est **Lorsque les ports sont actifs**.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est un outil primé leader sur le marché qui permet de gérer efficacement une grande variété de produits HP en réseau, notamment des imprimantes, des imprimantes multifonction et des télénumériseurs. Cette solution unique vous permet d'installer, de surveiller, d'entretenir, de dépanner et de sécuriser à distance votre environnement d'impression et d'imagerie, ce qui améliore finalement la productivité de votre entreprise en vous aidant à gagner du temps, à contrôler les coûts et à protéger votre investissement.

Des mises à niveau de HP Web Jetadmin sont régulièrement proposées pour pouvoir prendre en charge les fonctions spécifiques de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez www.hp.com/go/webjetadmin.

Mise à jour du micrologiciel

HP publie régulièrement des mises à jour d'imprimantes ainsi que de nouvelles applications de services Web et de nouvelles fonctionnalités pour les applications de services Web déjà disponibles. Procédez comme suit pour mettre à jour le micrologiciel pour une seule imprimante. La mise à jour du micrologiciel entraîne la mise à jour automatique des applications de services Web.

- [Première méthode : Mise à jour du micrologiciel à partir du panneau de commande](#)
- [Deuxième méthode : Mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'utilitaire de mise à jour de l'imprimante HP](#)

Vous disposez de deux méthodes pour mettre à jour le micrologiciel sur cette imprimante. N'utilisez que l'une de ces méthodes.

Première méthode : Mise à jour du micrologiciel à partir du panneau de commande

Suivez ces étapes pour mettre à jour le micrologiciel à partir du panneau de commande de l'imprimante (pour les imprimantes connectées à un réseau uniquement). Pour les imprimantes connectées via USB, passez à la deuxième méthode.

1. Assurez-vous que l'imprimante est raccordée à un réseau filaire (Ethernet) ou sans fil disposant d'une connexion Internet active.



REMARQUE : Pour pouvoir mettre à jour le micrologiciel via une connexion réseau, l'imprimante doit être connectée à Internet.

2. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
3. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Maintenance de l'imprimante](#)
 2. [Mise à jour de l'imprimante](#) (panneau de commande à écran tactile) ou [Mise à jour du micrologiciel](#) (panneau de commande LCD à 2 lignes)



REMARQUE : Si l'option [Mise à jour de l'imprimante](#) ou [Mise à jour du micrologiciel](#) n'apparaît pas dans la liste, utilisez la deuxième méthode.

4. Mettez à jour le micrologiciel :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Appuyez sur [Rechercher des mises à jour de l'imprimante](#) pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. Si une nouvelle version du micrologiciel est détectée, le processus de mise à jour se lance automatiquement.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer le processus de mise à jour.
5. **Panneau de commande à écran tactile uniquement :** Configurez l'imprimante pour qu'elle mette automatiquement à jour le micrologiciel lorsque des mises à jour sont disponibles :

- a. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
- b. Faites défiler l'affichage et appuyez sur [Maintenance de l'imprimante](#), puis sur [Mise à jour de l'imprimante](#).
- c. Appuyez sur [Gérer les mises à jour](#), puis sur [Autoriser les mises à jour](#) et sur [Oui](#).
- d. Appuyez sur le bouton Précédent , appuyez sur [Options de mise à jour imprimante](#), puis sur [Installer automatiquement \(recommandé\)](#).

Deuxième méthode : Mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'utilitaire de mise à jour de l'imprimante HP

Suivez ces étapes pour télécharger et installer l'utilitaire de mise à jour de l'imprimante HP manuellement.

 **REMARQUE :** Cette méthode est la seule option de mise à jour du micrologiciel disponible pour les imprimantes connectées à l'ordinateur via un câble USB. Cette méthode peut également être utilisée pour les imprimantes connectées à un réseau.

 **REMARQUE :** Un pilote d'impression doit être installé pour utiliser cette méthode.

1. Visitez le site www.hp.com/go/support, cliquez sur **Logiciels et pilotes**, puis cliquez sur **Imprimante**.
2. Dans le champ de texte, saisissez le nom de l'imprimante, cliquez sur **Envoyer**, puis cliquez sur le modèle de votre imprimante dans la liste des résultats de la recherche.
3. Dans la section **Micrologiciel**, localisez le fichier **Mise à jour du micrologiciel**.
4. Cliquez sur **Télécharger**, puis sur **Exécuter**.
5. Lorsque l'utilitaire de mise à jour de l'imprimante HP s'ouvre, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Mettre à jour**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation, puis cliquez sur le bouton **OK** pour fermer l'utilitaire.

6 Résolution des problèmes

Résolution des problèmes avec l'imprimante. Repérez les ressources supplémentaires d'aide et d'assistance technique.

- [Assistance clientèle](#)
- [Restauration des valeurs usine par défaut](#)
- [Système d'aide du panneau de commande](#)
- [Le message « Le niveau de la cartouche est bas » ou « Le niveau de la cartouche est très bas » s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante](#)
- [L'imprimante n'entraîne pas le papier ou rencontre un défaut d'alimentation](#)
- [Suppression des bourrages papier](#)
- [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)
- [Résoudre des problèmes de réseau câblé](#)
- [Résoudre les problèmes de réseau sans fil](#)

Pour plus d'informations :

L'assistance HP tout inclus de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Installation et configuration
- Utilisation
- Résolution des problèmes
- Téléchargement des mises à jour de logiciels et de micrologiciels
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie

Assistance clientèle

Recherchez les options de contact du support pour votre imprimante HP.

Tableau 6-1 Options d'assistance HP

Option de prise en charge	Coordonnées
Obtenir une assistance téléphonique pour votre pays/région	Les numéros de téléphone de votre pays/région sont indiqués sur la brochure se trouvant dans la boîte de votre imprimante ou sur le site www.hp.com/support .
Préparez le nom de votre imprimante, son numéro de série, la date d'achat et une description du problème rencontré	
Obtenir une assistance Internet 24 h et télécharger des utilitaires et des pilotes	www.hp.com/support/colorljM454
Commander des contrats de service ou de maintenance HP supplémentaires	www.hp.com/go/carepack
Enregistrer l'imprimante	www.register.hp.com

Restauration des valeurs usine par défaut

La restauration des paramètres d'usine par défaut permet de rétablir tous les paramètres de l'imprimante et du réseau aux valeurs d'usine par défaut. Elle ne permet pas de réinitialiser le nombre de pages ou le format du bac.

Pour restaurer les paramètres usine par défaut de l'imprimante, procédez comme suit.

ATTENTION : La restauration des paramètres d'usine par défaut consiste à rétablir les valeurs définies en usine et également à supprimer les pages stockées en mémoire.

REMARQUE : Les étapes varient en fonction du type de panneau de commande.

1. Accédez au menu de [configuration](#) comme suit.
 - **Panneau de commande à 2 lignes :** Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à Configuration, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Maintenance de l'imprimante](#)
 2. [Restaurer](#)
 3. [Restaurer les paramètres d'usine par défaut](#)

L'imprimante redémarre automatiquement.

Système d'aide du panneau de commande

L'imprimante est dotée d'un système d'aide en ligne intégré avec des instructions d'utilisation pour chaque écran. Cette fonctionnalité est disponible sur les modèles d'imprimantes disposant d'un **panneau de commande à écran tactile**.

Pour ouvrir le système d'aide, appuyez sur l'icône Aide.  dans le coin inférieur droit de l'écran.

Conseils d'utilisation de l'aide en ligne :

- Dans certains écrans, l'aide ouvre un menu global à partir duquel vous pouvez rechercher des rubriques spécifiques. Vous pouvez vous déplacer dans la structure du menu en appuyant sur les boutons disponibles.
- Certains écrans d'aide incluent des animations qui vous guident dans les procédures, telles que la suppression des bourrages.
- Pour les écrans contenant des paramètres de tâches spécifiques, l'aide ouvre une rubrique d'explication des options disponibles dans l'écran.
- Si l'imprimante vous signale une erreur ou un avertissement, appuyez sur l'icône d'aide **?** pour ouvrir un message qui décrit le problème. Le message contient aussi des instructions pour résoudre le problème.

Le message « Le niveau de la cartouche est bas » ou « Le niveau de la cartouche est très bas » s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante

Comprenez les messages liés aux cartouches sur le Panneau de commande et les actions à suivre.

- [Modification des paramètres « très bas »](#)

Le niveau de la cartouche est bas : lorsque le niveau d'une cartouche de toner est bas, l'imprimante vous en avertit. La durée de vie restante effective du toner peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Le toner ne doit pas nécessairement être remplacé immédiatement.

Continuez à imprimer avec la cartouche actuelle jusqu'à ce que la qualité d'impression ne soit plus acceptable même après redistribution du toner. Pour redistribuer le toner, retirez la cartouche de toner de l'imprimante et secouez-la délicatement d'avant en arrière sur son axe horizontal. Pour obtenir une représentation graphique, reportez-vous aux instructions de remplacement des cartouches. Réinsérez la cartouche de toner dans l'imprimante, puis refermez le capot.

Le niveau de la cartouche est très bas : lorsque le niveau du toner est très bas, l'imprimante vous avertit. La durée de vie restante effective du toner peut varier. Veillez à toujours disposer d'une cartouche de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche de toner tant que la qualité d'impression reste acceptable.

La garantie Premium HP expire lorsqu'un message vous indiquant que la garantie Premium HP de ce consommable est terminée s'affiche sur la page d'état des consommables ou sur le serveur Web intégré (EWS).

Modification des paramètres « très bas »

Vous pouvez modifier la réponse de l'imprimante lorsque les consommables atteignent l'état Très bas. Vous n'avez pas besoin de restaurer ces paramètres lorsque vous installez une nouvelle cartouche de toner.

- [Modification du paramètre « Très bas » à partir du panneau de commande](#)
- [Consommables bas](#)

Modification du paramètre « Très bas » à partir du panneau de commande

Déterminez la manière dont l'imprimante vous alertera lorsque les niveaux d'encre sont très bas.

1. Accédez au menu [Configuration](#) :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Paramètres des fournitures](#)
 2. [Cartouche noire](#) ou [Cartouche couleur](#)
 3. [Paramètre très bas](#)
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez l'option [Arrêter](#) pour que l'imprimante suspende l'impression jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche de toner.
 - Sélectionnez l'option [Demander](#) pour que l'imprimante suspende l'impression et vous demande de remplacer la cartouche de toner. Vous pouvez accepter l'invite et continuer l'impression.
 - Sélectionnez l'option [Continuer](#) pour que l'imprimante vous informe lorsque le niveau du toner est très bas, mais qu'elle poursuive l'impression.
 - (Pour les cartouches couleur) : Sélectionnez l'option [Imprimer en noir](#) pour que l'imprimante vous informe lorsque le niveau du toner est très bas, mais qu'elle poursuive l'impression avec l'encre noire uniquement.



REMARQUE : L'option [Seuil de niveau faible](#) vous permet de définir le niveau d'encre considéré comme très bas.

Consommables bas

Commandez les consommables et le papier pour votre imprimante HP.

Tableau 6-2 Options pour commander des consommables

Options de commande	Coordonnées
Commande de fournitures et de papier	www.hp.com/go/suresupply

Tableau 6-2 Options pour commander des consommables (suite)

Options de commande	Coordonnées
Commande via un bureau de service ou d'assistance	Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
Commandes par le biais du serveur Web intégré (EWS) HP	Pour y accéder, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante dans le champ d'adresse/d'URL d'un navigateur Web pris en charge de votre ordinateur. Le serveur EWS comprend un lien menant vers le site Web HP SureSupply. Ce dernier fournit des options pour l'achat de fournitures HP d'origine.

L'imprimante n'entraîne pas le papier ou rencontre un défaut d'alimentation

Passez en revue les informations suivantes sur les problèmes d'entraînement du papier ou les défauts d'alimentation de l'imprimante.

- [Introduction](#)
- [L'imprimante n'entraîne pas de papier](#)
- [L'imprimante entraîne plusieurs feuilles de papier](#)

Introduction

Les solutions suivantes peuvent aider à résoudre les problèmes si l'imprimante n'entraîne pas le papier du bac ou entraîne plusieurs feuilles de papier à la fois. L'une de ces situations peut entraîner des bourrages papier.

L'imprimante n'entraîne pas de papier

Si l'imprimante n'entraîne pas de papier du bac, essayez les solutions suivantes.


1. Ouvrez l'imprimante et retirez les éventuelles feuilles de papier coincées. Vérifiez qu'aucun morceau de papier n'est coincé dans l'imprimante.
2. Chargez le bac avec un format de papier adapté à la tâche.
3. Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur le panneau de commande de l'imprimante.

- Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Ajustez les guides pour l'indentation appropriée dans le bac. La flèche sur le guide du bac doit être alignée exactement avec la marque sur le bac.

 **REMARQUE :** Ne réglez pas les guides papier trop près de la pile de papier. Ajustez-les au niveau des empreintes ou marquages situés dans le bac.

L'image suivante affiche des exemples d'indentations du format de papier dans les bacs. La plupart des imprimantes HP ont des marquages similaires à ceux-ci.

Figure 6-1 Exemples de marquages de format




5. Vérifiez que l'humidité de la pièce est conforme aux spécifications de cette imprimante et que les emballages du papier stocké ne sont pas ouverts. La plupart des rames de papier sont vendues dans un emballage hermétique afin de maintenir le papier sec.

Dans les environnements très humides, le papier en haut de la pile placée dans le bac peut absorber l'humidité, et peut donc sembler irrégulier ou ondulé. Si cela se produit, retirez les 5 à 10 premières feuilles de papier de la pile.

Dans les environnements peu humides, une électricité statique importante peut faire se coller les feuilles de papier les unes aux autres. Si cela se produit, retirez le papier du bac et courbez la pile en maintenant les deux extrémités des feuilles et en donnant à la pile une forme de U. Ensuite, faites pivoter les extrémités vers le bas pour former un U dans l'autre sens. Puis maintenez chaque côté de la pile de papier et répétez ce processus. Ceci détache les feuilles les unes des autres, sans introduire d'électricité statique. Avant de remettre la pile de feuilles dans le bac, tassez-la sur une table.

Figure 6-2 Technique pour courber la pile de papier




6. Vérifiez sur le panneau de commande de l'imprimante si une invite pour alimenter le papier manuellement s'affiche. Chargez du papier, puis continuez.

7. Les rouleaux situés au-dessus du bac peuvent être sales. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié d'eau chaude. Utilisez de l'eau déminéralisée, si possible.

ATTENTION : Ne versez pas l'eau directement sur l'imprimante. Pulvérisez l'eau sur un chiffon ou humidifiez un chiffon dans l'eau et essorez-le avant de nettoyer les rouleaux.

L'image suivante montre des exemples de l'emplacement des rouleaux pour différentes imprimantes.

Figure 6-3 Emplacements des rouleaux pour le bac 1 ou le bac multifonction




L'imprimante entraîne plusieurs feuilles de papier

Si l'imprimante entraîne plusieurs feuilles de papier du bac, essayez les solutions suivantes.

1. Retirez la pile de papier du bac et assouplissez-la, faites-la pivoter de 180 degrés et retournez-la. *Ne déramez pas le papier.* Remettez la pile de papier dans le bac.

REMARQUE : Éviter le papier introduit de l'électricité statique. Plutôt que d'éventer le papier, courbez la pile en maintenant les deux extrémités des feuilles et en donnant à la pile une forme de U. Ensuite, faites pivoter les extrémités vers le bas pour former un U dans l'autre sens. Puis maintenez chaque côté de la pile de papier et répétez ce processus. Ceci détache les feuilles les unes des autres, sans introduire d'électricité statique. Avant de remettre la pile de feuilles dans le bac, tassez-la sur une table.

Figure 6-4 Technique pour courber la pile de papier



2. Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP pour cette imprimante.

3. Vérifiez que l'humidité de la pièce est conforme aux spécifications de cette imprimante et que les emballages du papier stocké ne sont pas ouverts. La plupart des rames de papier sont vendues dans un emballage hermétique afin de maintenir le papier sec.

Dans les environnements très humides, le papier en haut de la pile placée dans le bac peut absorber l'humidité, et peut donc sembler irrégulier ou ondulé. Si cela se produit, retirez les 5 à 10 premières feuilles de papier de la pile.

Dans les environnements peu humides, une électricité statique importante peut faire se coller les feuilles de papier les unes aux autres. Si cela se produit, retirez le papier du bac et courbez la pile comme indiqué ci-dessus.

4. Utilisez du papier non froissé, plié ou endommagé. Si nécessaire, utilisez du papier d'une autre ramette.

5. Assurez-vous que le bac n'est pas surchargé en vérifiant les marquages de hauteur de pile à l'intérieur du bac. S'il l'est, retirez la pile de papier du bac, tassez-la, puis remettez une partie du papier dans le bac.

Les images suivantes montrent des exemples de marquages de hauteur de pile à l'intérieur des bacs, pour différentes imprimantes. La plupart des imprimantes HP ont des marquages similaires à ceux-ci. Assurez-vous également que toutes les feuilles de papier sont sous les languettes situées près des marquages de hauteur de pile. Ces languettes permettent de maintenir le papier dans la bonne position lorsqu'il entre dans l'imprimante.

Figure 6-5 Marquages de hauteur de pile





Figure 6-6 Languette pour la pile de papier



6. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Ajustez les guides pour l'indentation appropriée dans le bac.
7. Assurez-vous que l'environnement d'impression est situé dans les spécifications conseillées.

Suppression des brouillages papier


Passez en revue les informations suivantes sur la suppression des brouillages papier.

- [Emplacements des brouillages papier](#)
- [Les brouillages papier sont-ils fréquents ou récurrents ?](#)
- [Elimination des brouillages papier dans les bacs 1 - 13.02](#)
- [Elimination des brouillages papier dans le bac 2 - 13.03](#)
- [Suppression des brouillages papier dans le bac de sortie - 13.10, 13.11, 13.13](#)
- [Elimination des brouillages papier dans l'unité recto verso \(modèles dn et dw uniquement\) - 13.14, 13.15](#)
- [Elimination des brouillages papier au niveau de la porte arrière et de l'unité de fusion \(modèle nw\)](#)

Emplacements des brouillages papier

Des brouillages peuvent se produire à ces emplacements.

Figure 6-7 Emplacements des brouillages papier



Référence	Description
1	Bac de sortie
2	bac 1
3	bac 2
4	Porte arrière et zone de l'unité de fusion (modèle nw uniquement)
5	Unité d'impression recto verso (modèles dn et dw uniquement)

Les brouillages papier sont-ils fréquents ou récurrents ?

Procédez comme suit pour résoudre les problèmes fréquents de brouillage papier. Si la première étape n'a pas permis de résoudre le problème, passez à l'étape suivante jusqu'à ce que vous ayez résolu le problème.

1. Si le papier est coincé dans l'imprimante, éliminez le boudage, puis imprimez une page de configuration pour tester l'imprimante.
2. Vérifiez sur le panneau de commande de l'imprimante que le bac est configuré pour le format et le type de papier adéquats. Ajustez les paramètres du papier si nécessaire.
 - a. Accédez au menu de [configuration](#) comme suit.
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
 - b. Ouvrez le menu [Configuration papier](#).
 - c. Sélectionnez le bac dans la liste.
 - d. Sélectionnez [Type de papier](#), puis sélectionnez le type de papier chargé dans le bac.
 - e. Sélectionnez [Type de papier](#), puis sélectionnez le format du papier chargé dans le bac.
3. Éteignez l'imprimante pendant 30 secondes, puis rallumez-la.
4. Imprimez une page de nettoyage afin de supprimer l'excédent d'encre à l'intérieur de l'imprimante.
 - a. Accédez au menu de [configuration](#) comme suit.
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
 - b. Ouvrez les menus suivants :
 1. [Maintenance de l'imprimante](#)
 2. [Outils de qualité d'impression](#)
 3. [Page de nettoyage](#)

Panneau de commande à 2 lignes : Appuyez sur **OK**.
 - c. Chargez du papier au format Lettre ou A4 lorsque vous y êtes invité.
Attendez la fin de l'opération. Ignorez la page qui s'imprime.
5. Imprimez une page de configuration (pour tester l'imprimante).
 - a. Accédez au menu de [configuration](#) comme suit.

- **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
- **Panneau de commande à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.

b. Ouvrez les menus suivants :

1. [Rapports](#)
2. [Rapport de configuration de l'imprimante](#)

Si aucune de ces étapes ne permet de résoudre le problème, il est peut-être nécessaire de faire réparer l'imprimante. Contactez l'assistance clientèle HP.

Elimination des bourrages papier dans les bacs 1 - 13.02


Suivez la procédure ci-dessous pour éliminer les bourrages papier dans le bac 1.

Lorsqu'un bourrage se produit, le panneau de commande affiche un message d'erreur (panneaux de commande à 2 lignes) ou une animation (panneaux de commande avec écran tactile) qui vous aide à le supprimer.




REMARQUE : Si la feuille se déchire, retirez tous les morceaux avant de reprendre l'impression.


1. Si vous voyez la feuille coincée dans le bac 1, retirez-la en tirant directement.




2. Si vous ne voyez pas la feuille coincée, fermez le bac 1, puis retirez le bac 2.




3. Sur la gauche du logement du bac 2, appuyez sur le taquet pour abaisser la plaque du bac, puis retirez tout papier présent. Retirez la feuille coincée en la tirant délicatement et directement.




4. Remettez la plaque du bac en place.



5. Réinstallation du bac 2



6. Ouvrez à nouveau le bac 1 et chargez du papier dans le bac.




Elimination des brouillages papier dans le bac 2 - 13.03


Utilisez la procédure suivante en cas de brouillage papier dans le bac 2.

Lorsqu'un brouillage se produit, le panneau de commande affiche un message d'erreur (panneaux de commande à 2 lignes) ou une animation (panneaux de commande avec écran tactile) qui vous aide à le supprimer.


1. Sortez entièrement le bac de l'imprimante.



2. Retirez toute feuille de papier coincée ou endommagée.



3. Réinsérez le bac 2 et fermez le.




 **REMARQUE :** Lors de la réinsertion du papier, assurez-vous que les guides papier sont réglés correctement pour le format de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Chargement du papier dans le bac 2 à la page 22](#).

Suppression des brouillages papier dans le bac de sortie - 13.10, 13.11, 13.13

Utilisez la procédure suivante pour éliminer les brouillages dans le bac de sortie.

Lorsqu'un brouillage se produit, le panneau de commande affiche un message d'erreur (panneaux de commande à 2 lignes) ou une animation (panneaux de commande avec écran tactile) qui vous aide à le supprimer.

- ▲ Si vous apercevez du papier dans le bac de sortie, saisissez le bord avant de celui-ci pour le retirer.




Élimination des brouillages papier dans l'unité recto verso (modèles dn et dw uniquement) - 13.14, 13.15

Utilisez la procédure suivante pour vérifier le papier dans l'unité d'impression recto verso.


Lorsqu'un brouillage se produit, le panneau de commande affiche un message d'erreur (panneaux de commande à 2 lignes) ou une animation (panneaux de commande avec écran tactile) qui vous aide à le supprimer.

1. À l'arrière de l'imprimante, ouvrez la porte arrière pour accéder à l'unité recto verso.




2. Retirez délicatement le papier coincé dans les rouleaux de la zone de la porte arrière.

⚠ ATTENTION : l'unité de fusion située au-dessus de la porte arrière est chaude. N'essayez pas d'accéder à la partie qui se trouve au-dessus de la porte arrière avant que l'unité de fusion ait refroidi.



3. Fermez l'unité d'impression recto verso.




Élimination des bouchages papier au niveau de la porte arrière et de l'unité de fusion (modèle nw)

Utilisez la procédure suivante pour vérifier le papier vers la porte arrière.


Lorsqu'un bouchage se produit, le panneau de commande affiche un message d'erreur (panneaux de commande à 2 lignes) ou une animation (panneaux de commande avec écran tactile) qui vous aide à le supprimer.

⚠ ATTENTION : l'unité de fusion située au-dessus de la porte arrière est chaude. N'essayez pas d'accéder à la partie qui se trouve au-dessus de la porte arrière avant que l'unité de fusion ait refroidi.


1. Ouvrez la porte arrière.



2. Retirez délicatement le papier coincé dans les rouleaux de la zone de la porte arrière.



3. Fermez la porte arrière.



Résolution des problèmes de qualité d'impression

Passez en revue les informations suivantes pour résoudre les problèmes de qualité d'impression.

- [Introduction](#)
- [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)
- [Résolution des défauts d'image](#)

Introduction

Utilisez les informations ci-dessous pour résoudre les problèmes de qualité d'impression, y compris les problèmes de qualité d'image et de qualité de couleur.

Les instructions de dépannage peuvent vous aider à résoudre les défauts suivants :

- Pages blanches
- Pages noires
- Couleurs non alignées
- Papier gondolé
- Bandes claires ou foncées
- Stries claires ou foncées
- Impression floue
- Arrière-plan gris ou impression sombre
- Impression claire
- Particules de toner
- Toner manquant
- Points de toner éparpillés
- Images décalées
- Traînées
- Stries

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Pour résoudre les problèmes de qualité d'impression, essayez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué.

- [Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante](#)
- [Imprimer à partir d'un autre logiciel](#)
- [Vérifier le paramètre type de papier pour la tâche d'impression](#)
- [Vérifier l'état du toner](#)
- [Imprimer une page de nettoyage](#)
- [Inspection visuelle des cartouches de toner](#)
- [Vérifier le papier et l'environnement d'impression](#)
- [Essayer un autre pilote d'impression](#)
- [Résolution des problèmes de qualité de couleur](#)
- [Vérifier les paramètres EconoMode](#)
- [Ajustement de la densité d'impression](#)

Pour résoudre les défauts d'image spécifiques, reportez-vous à la section Résolution des défauts d'image.

Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante

Essayez de mettre à niveau le micrologiciel de l'imprimante.

Pour plus d'informations, consultez www.hp.com/support.

Imprimer à partir d'un autre logiciel

Essayez d'imprimer à partir d'un autre logiciel.

Si la page est correctement imprimée, le problème provient de l'application logicielle à partir de laquelle vous avez imprimé.

Vérifier le paramètre type de papier pour la tâche d'impression

Si, à la suite d'une impression à partir d'un logiciel, les pages imprimées présentent des taches floues ou sombres, des points de toner éparpillés, des particules de toner, ou des petites zones de toner manquant, ou encore que le papier est gondolé, pensez à vérifier le paramètre de format de papier.

- [Vérifier le paramètre type de papier sur l'imprimante](#)
- [Vérifier le paramètre de format de papier \(Windows\)](#)
- [Vérifier le paramètre de format de papier \(MacOS\)](#)

Vérifier le paramètre type de papier sur l'imprimante

Vérifiez le paramètre type de papier sur le panneau de commande de l'imprimante et modifiez le paramètre en cas de besoin.

1. Ouvrez le bac.
2. Vérifiez que le bac est chargé avec le type de papier approprié.
3. Fermez le bac.
4. Suivez les instructions du panneau de commande pour confirmer ou modifier les paramètres de type de papier pour le bac.

Vérifier le paramètre de format de papier (Windows)

Vérifiez le paramètre type de papier pour Windows et modifiez-le si nécessaire.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur l'option **Plus...**
5. Développez la liste des options **Type**.
6. Développez la catégorie de types de papier qui correspond le mieux à votre papier.
7. Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton **OK**.
8. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

Vérifier le paramètre de format de papier (MacOS)

Vérifiez le paramètre type de papier pour macOS et modifiez-le si nécessaire.

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Afficher les détails** ou **Copies et pages**.
4. Ouvrez la liste déroulante des menus, puis cliquez sur le menu **Papier/Qualité**.

5. Sélectionnez un type dans la liste déroulante **Type de média**.
6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Vérifier l'état du toner

Suivez la procédure suivante pour vérifier la durée de vie restante estimée des toners et, si nécessaire, l'état des autres pièces remplaçables.

- [Étape 1 : Imprimer la page d'état des consommables](#)
- [Étape 2 : Vérifier l'état des fournitures](#)

Étape 1 : Imprimer la page d'état des consommables

Utilisez les menus du panneau de commande pour imprimer une page d'état des consommables.

1. Accédez au menu de configuration comme suit :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Rapports](#)
 2. [État des consommables](#)
3. Appuyez sur **OK** pour imprimer le rapport.

Étape 2 : Vérifier l'état des fournitures

La page d'état des consommables contient des informations sur les cartouches et les autres pièces remplaçables.

1. Regardez la page d'état des fournitures pour vérifier le pourcentage de vie restant pour les cartouches de toner et, si nécessaire, l'état des autres pièces remplaçables.
 - Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir si vous utilisez une cartouche de toner dont la durée de vie estimée arrive à expiration. Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, la page état du produit vous en avertit.
 - La garantie Premium HP expire lorsqu'un message vous indiquant que la garantie Premium HP de ce consommable est terminée s'affiche sur la page d'état des consommables ou sur le serveur Web intégré (EWS).
 - Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche de toner tant que la qualité d'impression reste acceptable. Veillez à toujours disposer d'une cartouche de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu.
 - Si vous déterminez que vous devez remplacer une cartouche de toner ou une autre pièce remplaçable, les références HP authentiques sont répertoriées sur la page d'état des consommables.
2. Vérifiez que vous utilisez bien une cartouche HP originale.

Une cartouche de toner authentique HP porte soit la mention « HP », soit le logo HP. Pour plus d'informations sur l'identification des cartouches HP, consultez la page www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Imprimer une page de nettoyage

Pendant le processus d'impression, des particules de papier, de toner et de poussière peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'imprimante et peuvent entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que des éclaboussures ou des mouchetures de toner, des taches, des traces, des lignes ou encore des marques répétées.

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer une page de nettoyage.

1. Accédez au menu [Configuration](#) :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Maintenance de l'imprimante](#)
 2. [Outils de qualité d'impression](#)
 3. [Page de nettoyage](#)
3. Chargez du papier au format Lettre ou A4 lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur **OK**.

Un message **Nettoyage** s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante. Attendez la fin de l'opération. Ignorez la page qui s'imprime.

Inspection visuelle des cartouches de toner

Suivez ces étapes pour inspecter chaque toner :

1. Retirez la cartouche de toner de l'imprimante et vérifiez que la bande d'étanchéité est retirée.
2. Vérifiez si la puce mémoire n'est pas endommagée.
3. Examinez la surface du tambour d'imagerie vert.

 **ATTENTION** : Ne touchez pas le tambour d'imagerie. Vous risquez de dégrader la qualité d'impression si vous y laissez des empreintes de doigts.

4. Si vous constatez des rayures, des empreintes de doigts ou tout autre dommage sur le tambour d'imagerie, remplacez le toner.
5. Remettez le toner en place et imprimez quelques pages pour voir si le problème est résolu.

Vérifier le papier et l'environnement d'impression

Utilisez les informations suivantes pour vérifier les options de sélection du papier et l'environnement d'impression.

- [Étape 1 : Utilisation de papier conforme aux spécifications HP](#)
- [Étape 2 : Vérifier l'environnement](#)
- [Étape 3 : Configurer l'alignement de chaque bac](#)

Étape 1 : Utilisation de papier conforme aux spécifications HP

Certains problèmes de qualité d'impression surviennent lorsque l'utilisateur emploie du papier non conforme aux spécifications HP.

- Utilisez toujours un type et un grammage de papier pris en charge par l'imprimante.
- Utilisez un papier de bonne qualité et sans coupures, entailles, déchirures, taches, particules libres, poussière, plis, vides, agrafes ni bords froissés ou pliés.
- N'utilisez pas du papier qui a déjà servi pour une impression.
- N'utilisez pas de papier contenant des matières métalliques (paillettes, par exemple).
- Utilisez un papier conçu pour les imprimantes laser. N'utilisez pas un papier conçu exclusivement pour les imprimantes jet d'encre.
- Utilisez un papier qui n'est pas trop rugueux. L'utilisation d'un papier plus lisse permet généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression.

Étape 2 : Vérifier l'environnement

L'environnement peut avoir un impact direct sur la qualité d'impression et est souvent à l'origine de problèmes de qualité d'impression ou d'alimentation papier. Essayez les solutions suivantes :

- Placez l'imprimante à l'abri des courants d'air (ne pas la mettre à proximité d'une fenêtre ou d'une porte ouverte ou d'un conduit de climatisation, par exemple).
- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas exposée à des températures ou à une humidité en dehors de ses spécifications.
- Ne placez pas l'imprimante dans un espace confiné, tel qu'un placard.
- Posez l'imprimante sur une surface plane et stable.
- Retirez tout ce qui bloque les ventilations de l'imprimante. L'imprimante a besoin d'une bonne circulation de l'air sur tous ses côtés, y compris le dessus.
- Protégez l'imprimante contre les particules en suspension, la poussière, la vapeur, la graisse ou autres éléments susceptibles d'entraîner le dépôt de résidus à l'intérieur.

Étape 3 : Configurer l'alignement de chaque bac

Suivez ces étapes lorsque le texte ou les images ne sont pas centrées ou alignées correctement sur la page imprimée lors de l'impression à partir de bacs spécifiques.

1. Accédez au menu de configuration :

- **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à **Configuration**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :
 1. **Gestion des bacs**
 2. **Ajustement de l'image**, puis sélectionnez le bac pour ajuster.
 3. **Impression de la page test**
 3. Suivez les instructions sur les pages imprimées.
 4. Faites défiler ou appuyez de nouveau sur **Imprimer la page de test** pour vérifier les résultats, puis affinez les réglages si nécessaire.

Essayer un autre pilote d'impression

Essayez un autre pilote d'impression si vous imprimez depuis un logiciel et si les pages imprimées présentent des lignes inattendues sur les images, s'il manque du texte ou des images, si le format est incorrect ou si les polices d'écriture ont été remplacées par d'autres.

Téléchargez l'un des pilotes suivants à partir du site Web HP : www.hp.com/support/colorljM454.

Tableau 6-3 Pilotes d'impression

Pilote	Description
Pilote HP PCL.6	Si l'option est disponible, ce pilote d'impression spécifique à l'imprimante prend en charge les systèmes d'exploitation plus anciens, tels que Windows XP ou Windows Vista. Pour connaître la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/support .
Pilote HP PCL 6	Ce pilote d'impression spécifique à l'imprimante prend en charge Windows 7 et les systèmes d'exploitation plus récents prenant en charge la version 3 des pilotes. Pour connaître la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/support .
Pilote HP PCL-6	Ce pilote d'impression spécifique au produit prend en charge Windows 8 et les systèmes d'exploitation plus récents prenant en charge la version 4 des pilotes. Pour connaître la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/support .

Tableau 6-3 Pilotes d'impression (suite)

Pilote	Description
Pilote HP UPD PS	<ul style="list-style-type: none">• Recommandé pour l'impression avec les logiciels Adobe ou d'autres logiciels de traitement graphique.• Prend en charge l'impression avec besoins d'émulation PostScript ou les polices PostScript en flash
HP UPD PCL 6	<ul style="list-style-type: none">• Recommandé pour l'impression sur tous les environnements Windows• Fournit la meilleure vitesse d'impression, qualité et d'impression et support des fonctions de l'imprimante pour tous les utilisateurs• Conçu pour fonctionner avec l'interface GDI (Graphic Device Interface) de Windows pour une vitesse optimale dans les environnements Windows• Il se peut qu'il ne soit pas totalement compatible avec des solutions tierces ou personnalisées basées sur PCL 5.

Résolution des problèmes de qualité de couleur

Essayez la procédure recommandée si vous avez des problèmes liés à l'alignement des couleurs ou la qualité des images en couleur.

- [Étalonnage de l'imprimante pour aligner les couleurs](#)
- [Régler les paramètres de couleur \(Windows\)](#)
- [Imprimer et interpréter la page Qualité d'impression](#)

Étalonnage de l'imprimante pour aligner les couleurs

L'étalonnage est une fonction de l'imprimante qui permet d'optimiser la qualité d'impression et qui peut aider à résoudre les problèmes de qualité d'impression, tels que l'alignement incorrect des couleurs, des ombres colorées, des graphiques flous ou d'autres problèmes de qualité d'impression.

1. Accédez au menu [Configuration](#) comme suit :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.

2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton **OK** pour ouvrir les menus suivants :

1. [Maintenance de l'imprimante](#)
2. [Calibration couleur](#)

Panneau de commande LCD à 2 lignes : Appuyez sur **OK** pour lancer le processus d'étalonnage.

Un message **Étalonnage** s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante. Le processus d'étalonnage prend quelques minutes. N'éteignez pas l'imprimante avant la fin de l'étalonnage.

3. Attendez que l'imprimante procède à l'étalonnage, puis essayez à nouveau d'imprimer.

Régler les paramètres de couleur (Windows)

Lors d'une impression depuis un logiciel, procédez comme suit si les couleurs de la page imprimée ne correspondent pas aux couleurs à l'écran, ou si les couleurs sur la page imprimée ne sont pas satisfaisantes.

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
4. Cliquez sur l'option **Imprimer en niveaux de gris** pour imprimer un document couleur en noir et en nuances de gris. Utilisez cette option pour imprimer des documents couleur destinés à la photocopie ou à la télécopie. Vous pouvez également utiliser cette option pour imprimer des brouillons et pour économiser le toner couleur.
5. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.


Imprimer et interpréter la page Qualité d'impression

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer et interpréter la page Qualité d'impression.

1. Accédez au menu de configuration :
 - **Panneau de commande à écran tactile** : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton OK pour revenir à l'écran d'accueil. Utilisez les flèches pour accéder à [Configuration](#), puis appuyez à nouveau sur le bouton OK.
2. Dans le menu de configuration, appuyez sur ou utilisez les flèches et le bouton OK pour ouvrir les menus suivants :
 1. [Rapports](#)
 2. [Rapport de qualité d'impression](#)
3. Appuyez sur OK pour imprimer la page.

Cette page contient cinq bandes de couleur divisées en quatre groupes comme illustré ci-dessous. En examinant chaque groupe, vous pouvez ainsi attribuer le problème à un toner précis.

Figure 6-8 Page Qualité d'impression



Section	Cartouche de toner
1	Jaune
2	Cyan
3	Noir
4	Magenta

- Si des points ou des traînées apparaissent dans un seul groupe, remplacez le toner correspondant à ce groupe.
- Si des points apparaissent dans plusieurs groupes, imprimez une page de nettoyage. Si le problème persiste, déterminez si les points sont toujours de la même couleur, si des points magenta apparaissent dans les cinq bandes de couleur par exemple. Si les points sont tous de la même couleur, remplacez ce toner.
- Si des traînées apparaissent dans plusieurs bandes de couleur, contactez HP. Un composant autre que le toner est probablement à l'origine du problème.

Vérifier les paramètres EconoMode

HP ne recommande pas une utilisation permanente de la fonction EconoMode. Si la fonction EconoMode est employée de manière permanente, il est possible que l'encre survive aux composants mécaniques du toner. Si la qualité d'impression commence à se dégrader et n'est plus acceptable, envisagez le remplacement du toner.

 **REMARQUE :** Cette fonctionnalité est disponible avec le pilote d'impression PCL 6 pour Windows. Si vous ne possédez pas le pilote correspondant, vous pouvez quand même activer cette fonctionnalité en utilisant le serveur Web intégré HP.

Suivez ces étapes si toute la page est trop foncée ou trop claire :

1. Dans le logiciel, sélectionnez l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, et repérez la zone **Qualité d'impression**.
4. Si toute la page est trop foncée, utilisez les paramètres suivants :
 - Sélectionnez l'option **600 dpi**, si elle est disponible.
 - Cochez la case **EconoMode** pour activer la fonction.

Si toute la page est trop claire, utilisez les paramètres suivants :

- Sélectionnez l'option **FastRes 1200**, si elle est disponible.
 - Décochez la case **EconoMode** pour désactiver la fonction.
5. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du document**. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la tâche d'impression.

Ajustement de la densité d'impression


Si vos impressions sont trop denses ou trop claires en couleur, réglez la densité d'impression.

Procédez comme suit pour régler la densité d'impression.

1. Localisez l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande de l'imprimante :
 - **Panneau de commande à écran tactile :** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur l'icône Sans fil () ou sur l'icône Ethernet () pour voir l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - **Panneau de commande LCD à 2 lignes :** Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'accueil. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Paramètres généraux](#)

Dans le menu Paramètres généraux, sélectionnez [Afficher l'adresse IP](#), puis **Oui** pour afficher l'adresse IP de l'imprimante ou le nom d'hôte.

- Ouvrez un navigateur Web et, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.



Si un message indiquant que le site Web comporte des risques s'affiche dans le navigateur, sélectionnez l'option pour continuer vers le site Web. L'accès à ce site Web ne va pas endommager l'ordinateur.

- Sur la page d'accueil EWS, cliquez sur l'onglet **Outils**.
- Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Utilitaires** pour développer les options, puis cliquez sur **Densité d'impression**.
- Sous **Densité d'impression**, réglez le paramètre comme souhaité.
- Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les changements.

Résolution des défauts d'image

Consultez les exemples de défauts d'image et la procédure à suivre pour les résoudre.

Tableau 6-4 Référence rapide du tableau des défauts d'image





Défaut	Défaut	Défaut
Tableau 6-12 Impression claire à la page 137 	Tableau 6-10 Arrière-plan gris ou impression sombre à la page 136 	Tableau 6-7 Page blanche : aucune impression à la page 133 

Tableau 6-4 Référence rapide du tableau des défauts d'image (suite)

Défaut	Défaut	Défaut
<p>Tableau 6-6 Page noire à la page 133</p> 	<p>Tableau 6-5 Défauts de bande à la page 132</p> 	<p>Tableau 6-14 Défauts de trainée à la page 139</p> 
<p>Tableau 6-9 Défauts de fixation/unité de fusion à la page 135</p> 	<p>Tableau 6-11 Défauts de positionnement à la page 136</p> 	<p>Tableau 6-8 Défauts de registrations des plans couleur (modèles couleur uniquement) à la page 134</p> 
<p>Tableau 6-13 Défauts de sortie à la page 138</p> 		

Les défauts d'image, quelle qu'en soit la cause, peuvent souvent être résolus en suivant la même procédure. Utilisez les étapes suivantes comme point de départ pour la résolution des problèmes de défauts d'image.

1. Imprimez de nouveau le document. Les défauts de qualité d'impression peuvent être intermittents par nature ou disparaître totalement lors d'une impression continue.
2. Vérifiez l'état des cartouches. Si une cartouche est dans un état **Très bas** (si elle a dépassé sa durée de vie normale), remplacez-la.
3. Assurez-vous que les paramètres du pilote et du mode d'impression du bac correspondent au support qui est chargé dans le bac. Essayez d'utiliser une autre rame de support ou un autre bac. Essayez d'utiliser un autre mode d'impression.
4. Assurez-vous que l'imprimante se trouve dans la plage de température/humidité d'exploitation prise en charge.
5. Utilisez toujours un type, un format et un grammage de papier pris en charge par l'imprimante. Reportez-vous à la page d'assistance de l'imprimante sur support.hp.com pour obtenir la liste des formats et types de papier pris en charge par l'imprimante.



REMARQUE : Le terme « fusion » correspond à la partie du processus d'impression où le toner est fixé sur le papier.

Les exemples suivants illustrent du papier au format Lettre inséré dans l'imprimante avec le bord court en premier.

Tableau 6-5 Défauts de bande


Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>Les lignes claires ou foncées qui se répètent sur toute la longueur de la page et sont des bandes larges et/ou d'impulsion. Elles peuvent être saillantes ou légères par nature. Le défaut s'affiche uniquement dans les zones de couleur de remplissage, pas le texte ou les sections avec aucun contenu imprimé.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Essayez d'imprimer en utilisant un autre bac. 3. Remplacez la cartouche. 4. Utilisez un autre type de papier. 5. Modèle d'entreprise uniquement : Dans l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, accédez au menu de Régler les Types de papier et choisissez un mode d'impression conçu pour un support légèrement plus épais que celui que vous utilisez. Cela ralentit la vitesse d'impression et peut améliorer la qualité d'impression. 6. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-6 Page noire

Exemple	Description	Solutions possibles
	La page imprimée est entièrement noire.	<ol style="list-style-type: none">1. Inspectez visuellement la cartouche pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée.2. Vérifiez que la cartouche est correctement installée.3. Remplacez la cartouche.4. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-7 Page blanche : aucune impression

Exemple	Description	Solutions possibles
	La page est complètement blanche et ne contient aucun contenu imprimé.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que les cartouches sont des cartouches authentiques HP.2. Vérifiez que la cartouche est correctement installée.3. Imprimez avec une autre cartouche.4. Vérifiez le type de papier dans le bac à papier et réglez les paramètres de l'imprimante de façon à les faire correspondre. Si nécessaire, sélectionnez un type de papier plus léger.5. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-8 Défaits de registrations des plans couleur (modèles couleur uniquement)

Exemple	Description	Solutions possibles
	Une ou plusieurs zones colorées ne sont pas alignées avec les autres zones colorées. Cette erreur d'enregistrement se produit généralement avec la couleur jaune.	<ol style="list-style-type: none">1. Imprimez de nouveau le document.2. Dans le panneau de commande de l'imprimante, procédez à l'étalonnage de l'imprimante :3. Si une cartouche a atteint un niveau Très bas ou si la sortie imprimée est gravement décolorée, remplacez la cartouche.4. À partir du panneau de commande de l'imprimante, utilisez la fonction Restaurer l'étalonnage pour réinitialiser les paramètres d'étalonnage par défaut de l'imprimante.5. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-9 Défaits de fixation/unité de fusion



Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>Les ombres légères ou les décalages d'images sont répétés sur toute la page. L'image répétée peut paraître terne à chaque récurrence.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Vérifiez le type de papier dans le bac à papier et réglez les paramètres de l'imprimante de façon à les faire correspondre. Si nécessaire, sélectionnez un type de papier plus léger. 3. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.
	<p>Le toner disparaît le long des bords de la page. Ce défaut est plus fréquemment observé sur les bords des pages dans le cadre de tâches à niveau élevé de couverture et sur les types de support fin mais peut se produire n'importe où sur la page.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Vérifiez le type de papier dans le bac à papier et réglez les paramètres de l'imprimante de façon à les faire correspondre. Essayez d'utiliser un type de papier plus lourd. 3. Modèle d'entreprise uniquement : à partir du panneau de commande, accédez au menu Bord à bord, puis sélectionnez Normal. Imprimez de nouveau le document. 4. Modèle d'entreprise uniquement : à partir du panneau de commande, sélectionnez Inclure les marges automatiquement, puis réimprimez le document. 5. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-10 Arrière-plan gris ou impression sombre

Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>L'image ou le texte est plus foncé que prévu et/ou l'arrière-plan est gris.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le papier dans les bacs n'a pas déjà été utilisé dans l'imprimante. 2. Utilisez un autre type de papier. 3. Imprimez de nouveau le document. 4. Modèles mono uniquement : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, accédez au menu Ajuster la densité du toner, puis réglez la densité du toner à un niveau inférieur. 5. Assurez-vous que l'imprimante se trouve dans la plage de température et d'humidité d'exploitation prise en charge. 6. Remplacez la cartouche. 7. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-11 Défauts de positionnement

Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>L'image n'est pas centrée ou est inclinée sur la page. Le défaut se produit lorsque le papier n'est pas correctement positionné et est tiré à partir du bac et se déplace dans le circuit papier.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Retirez le papier, puis rechargez-le dans le bac d'alimentation. Vérifiez que le papier est bien aligné sur tous ses côtés. 3. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein. Ne surchargez pas le bac. 4. Assurez-vous que les guides papier sont positionnés correctement pour le papier utilisé. Ne réglez pas les guides papier trop près de la pile de papier. Ajustez-les au niveau des empreintes ou marquages situés dans le bac. 5. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-12 Impression claire


Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>Le contenu imprimé sur l'ensemble de la page est clair ou estompé.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Imprimez de nouveau le document.2. Retirez la cartouche et secouez-la puis pour redistribuer le toner.3. Modèles mono uniquement : Assurez-vous que le paramètre EconoMode est désactivé au niveau du panneau de commande de l'imprimante et du pilote d'impression.4. Vérifiez que la cartouche est correctement installée.5. Imprimez une page d'état des consommables et vérifiez la durée de vie restante de la cartouche.6. Remplacez la cartouche.7. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-13 Défauts de sortie





Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>Les bords des pages imprimées sont gondolés. Le bord gondolé peut être le long du côté long ou court du papier. Deux types de gondolage sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gondolage positif : le papier gondole vers le côté imprimé. Ce problème se produit dans des environnements secs ou lors de l'impression de pages avec un niveau élevé de couverture. • Gondolage négatif : le papier gondole du côté opposé au côté imprimé. Le défaut se produit dans des environnements très humides ou lors de l'impression de pages avec un faible niveau de couverture. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Gondolage positif : sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez un type de papier plus épais. Le type de papier plus épais crée une température plus élevée pour l'impression. Gondolage négatif : sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez un type de papier plus léger. Le type de papier plus léger crée une température inférieure pour l'impression. Essayez de stocker le papier dans un endroit sec avant son utilisation ou utilisez du papier tout juste sorti de son emballage. 3. Imprimez en mode recto verso. 4. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.
	<p>Le papier ne s'empile pas correctement dans le bac de sortie. La pile est peut-être irrégulière, de travers, ou les pages peuvent être mises hors du bac et sur le sol. Une des conditions suivantes peut entraîner ce défaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gondolage extrême du papier • Le papier dans le bac est froissé ou déformé. • Le papier est un type de papier non standard, tel que les enveloppes • Le bac de sortie est trop plein. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Déployez l'extension de bac de sortie. 3. Si le problème est dû à un gondolage extrême du papier, suivez la procédure de dépannage pour la sortie gondolée. 4. Utilisez un autre type de papier. 5. Utilisez du papier neuf. 6. Retirez le papier dans le bac de sortie avant que le bac soit trop plein. 7. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Tableau 6-14 Défaits de traînée

Exemple	Description	Solutions possibles
	<p>Des stries verticales claires sont généralement présentes sur toute la longueur de la page. Le défaut s'affiche uniquement dans les zones de couleur de remplissage, pas le texte ou les sections avec aucun contenu imprimé.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Retirez la cartouche et secouez-la puis pour redistribuer le toner. 3. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.
	<p>Lignes sombres verticales qui se produisent sur toute la longueur de la page. Le défaut peut se produire n'importe où sur la page, dans les zones de remplissage ou dans les sections avec aucun contenu imprimé. Sur les modèles couleur, ces lignes ou stries sont également visibles sur la page de nettoyage de la courroie de transfert intermédiaire.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimez de nouveau le document. 2. Retirez la cartouche et secouez-la puis pour redistribuer le toner. 3. Imprimez une page de nettoyage. 4. Vérifiez le niveau de toner dans la cartouche. 5. Si le problème persiste, consultez le site support.hp.com.

Résoudre des problèmes de réseau câblé

Vérifiez les informations suivantes pour résoudre les problèmes de réseau câblé.

- [Introduction](#)
- [Connexion physique faible](#)
- [L'ordinateur est incapable de communiquer avec l'imprimante](#)
- [L'imprimante utilise des paramètres de liaison et d'impression recto verso incorrects pour le réseau](#)
- [De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité](#)
- [L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré\(e\)](#)
- [L'imprimante est désactivée ou d'autres paramètres réseau sont incorrects](#)

Introduction

Certains types de problèmes peuvent indiquer la présence d'un problème de communication réseau. Ces problèmes incluent les problèmes suivants :

Connexion physique faible

Vérifiez les branchements des câbles.

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée au port réseau approprié à l'aide d'un câble de longueur suffisante.
2. Vérifiez que le câble est correctement branché.
3. Contrôlez le port de connexion réseau à l'arrière de l'imprimante : le voyant d'activité orange doit clignoter pour indiquer le trafic réseau et le voyant vert d'état des liaisons doit être allumé en continu pour indiquer une liaison réseau.
4. Si le problème persiste, essayez un autre câble ou un autre port sur le concentrateur.

L'ordinateur est incapable de communiquer avec l'imprimante

Vérifiez que l'imprimante communique avec le réseau et votre ordinateur.

1. Testez la connexion réseau en exécutant une commande Ping sur le réseau.
 - a. Sur votre ordinateur, ouvrez une invite de ligne de commande.
 - Sous Windows, cliquez sur **Démarrer, Exécuter**, tapez `cmd`, puis appuyez sur `Entrée`.
 - Sous macOS, accédez à **Applications, Utilitaires**, puis ouvrez **Terminal**.
 - b. Tapez `ping` puis l'adresse IP de votre imprimante.
 - c. Si la fenêtre affiche des temps de propagation en boucle, cela signifie que le réseau est opérationnel.
2. Si la commande ping échoue, vérifiez que les concentrateurs réseau sont actifs, puis vérifiez que les paramètres réseau, l'imprimante et l'ordinateur sont tous configurés pour le même réseau (également appelé sous-réseau).

3. Ouvrez les propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet **Ports**. Vérifiez que l'adresse IP actuelle de l'imprimante est sélectionnée. L'adresse IP est indiquée sur la page de configuration de l'imprimante.
4. Si vous avez installé l'imprimante à l'aide du port TCP/IP standard HP, cochez la case nommée **Toujours imprimer sur cette imprimante, même si son adresse IP change**.
5. Si vous avez installé l'imprimante à l'aide d'un port TCP/IP standard Microsoft, utilisez le nom d'hôte de l'imprimante plutôt que l'adresse IP.
6. Si l'adresse IP est correcte, supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau.
7. Réinstallez le logiciel et le pilote de l'imprimante.

L'imprimante utilise des paramètres de liaison et d'impression recto verso incorrects pour le réseau

HP recommande de laisser ces paramètres en mode automatique (paramètre par défaut). Si vous modifiez ces paramètres, vous devez également les modifier pour votre réseau.

De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité

Pour tout nouveau logiciel, vérifiez que celui-ci est correctement installé et qu'il utilise le pilote d'imprimante approprié.

L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)

Un ordinateur mal configuré peut provoquer des problèmes d'impression.

1. Vérifiez les paramètres de pilotes réseau, de pilotes d'impression et de redirection du réseau.
2. Vérifiez que le système d'exploitation est correctement configuré.

L'imprimante est désactivée ou d'autres paramètres réseau sont incorrects

Vérifiez les paramètres réseau.

1. Consultez les pages de configuration/réseau de l'imprimante pour vérifier l'état des protocoles et paramètres réseau.
2. Configurez de nouveau les paramètres réseau si nécessaire.

Résoudre les problèmes de réseau sans fil

Pour résoudre les problèmes de réseau, essayez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué.

- [Introduction](#)
- [Liste de contrôle de la connectivité sans fil](#)
- [L'imprimante n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée](#)
- [L'imprimante n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur](#)
- [La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante](#)
- [Impossible de connecter d'autres ordinateurs à l'imprimante sans fil](#)
- [L'imprimante sans fil perd la communication lorsqu'elle est connectée à un VPN](#)
- [Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil](#)
- [Le réseau sans fil ne fonctionne pas](#)
- [Réaliser un test du réseau sans fil](#)
- [Réduction des interférences sur un réseau sans fil](#)

Introduction

Utilisez les informations de dépannage pour vous aider à résoudre les problèmes.



REMARQUE : Pour savoir si l'impression Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante, imprimez une page de configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante

Liste de contrôle de la connectivité sans fil

Passez en revue les informations suivantes pour vérifier la connectivité sans fil.

- Vérifiez que le câble réseau n'est pas connecté.
- Vérifiez que l'imprimante et le routeur sans fil sont sous tension et alimentés. Vérifiez également que la radio sans fil de l'imprimante est activée.
- Vérifiez que le SSID est correct. Imprimez une page de configuration pour déterminer le SSID. Si vous n'êtes pas certain de l'exactitude du SSID, réexécutez la configuration sans fil.
- Sur des réseaux sécurisés, assurez-vous que les informations de sécurité sont correctes. Si ce n'est pas le cas, réexécutez la configuration sans fil.
- Si le réseau sans fil fonctionne correctement, essayez d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau sans fil. Si le réseau dispose d'un accès à Internet, essayez de vous connecter à Internet via une connexion sans fil.
- Vérifiez que la méthode de chiffrement (AES ou TKIP) est identique pour l'imprimante et le point d'accès sans fil (sur des réseaux utilisant la sécurité WPA).
- Vérifiez que l'imprimante se trouve dans la plage du réseau sans fil. Pour la plupart des réseaux, l'imprimante doit se trouver dans une plage de 30 m du point d'accès sans fil (routeur sans fil).

- Vérifiez qu'aucun obstacle n'entrave le signal sans fil. Retirez tout objet métallique volumineux entre le point d'accès et l'imprimante. Assurez-vous qu'aucun pilier, mur ou colonne contenant du métal ou du béton ne se trouve entre l'imprimante et le point d'accès sans fil.
- Vérifiez que l'imprimante est éloignée de tout appareil électromagnétique pouvant interférer avec le signal sans fil. De nombreux appareils peuvent interférer avec le signal sans fil, notamment les moteurs, téléphones sans fil, caméras de surveillance, autres réseaux sans fil et certains périphériques Bluetooth.
- Vérifiez que le pilote d'impression est bien installé sur l'ordinateur.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le port d'imprimante approprié.
- Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante se connectent au même réseau sans fil.
- Pour macOS, vérifiez que le routeur sans fil prend en charge Bonjour.

L'imprimante n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée

Si l'imprimante n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée, essayez les solutions suivantes.

1. Assurez-vous que l'imprimante est allumée et prête.
2. Désactivez tout pare-feu tiers installé sur votre ordinateur.
3. Vérifiez le bon fonctionnement du réseau sans fil.
4. Assurez-vous que l'ordinateur fonctionne correctement. Si nécessaire, redémarrez l'ordinateur.
5. Vérifiez que vous pouvez ouvrir le serveur Web intégré HP de l'imprimante à partir d'un ordinateur sur le réseau.

L'imprimante n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur

Si l'imprimante n'imprime pas et qu'un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur, essayez les solutions suivantes.

1. Mettez à jour le pare-feu avec la dernière mise à jour disponible auprès du fabricant.
2. Si des programmes demandent un accès du pare-feu lorsque vous installez l'imprimante ou que vous tentez d'imprimer, assurez-vous que les programmes puissent être exécutés.
3. Désactivez temporairement le pare-feu, puis installez l'imprimante sans fil sur l'ordinateur. Activez le pare-feu une fois l'installation sans fil terminée.

La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante

Si la connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante, essayez les solutions suivantes.

1. Assurez-vous que le routeur ou l'imprimante se connecte au même réseau que votre ordinateur.
2. Imprimez une page de configuration.
3. Comparez le SSID indiqué dans le rapport de configuration avec celui indiqué dans la configuration de l'imprimante sur votre ordinateur.
4. Si les SSID sont différents, les périphériques ne se connectent pas au même réseau. Reconfigurez l'installation sans fil de votre imprimante.

Impossible de connecter d'autres ordinateurs à l'imprimante sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter d'autres ordinateurs à l'imprimante sans fil, essayez les solutions suivantes.

1. Assurez-vous que les autres ordinateurs se trouvent dans la portée sans fil et qu'aucun obstacle n'entrave le signal. Pour la plupart des réseaux, la plage sans fil se trouve dans un rayon de 30 m du point d'accès sans fil.
2. Assurez-vous que l'imprimante est allumée et prête.
3. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 5 utilisateurs Wi-Fi Direct simultanés.
4. Désactivez tout pare-feu tiers installé sur votre ordinateur.
5. Vérifiez le bon fonctionnement du réseau sans fil.
6. Assurez-vous que l'ordinateur fonctionne correctement. Si nécessaire, redémarrez l'ordinateur.

L'imprimante sans fil perd la communication lorsqu'elle est connectée à un VPN

Vous ne pouvez généralement pas vous connecter à un VPN et à d'autres réseaux simultanément.

Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil

Si le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil, essayez les solutions suivantes.

- Assurez-vous que le routeur sans fil est sous tension et qu'il est alimenté.
- Il est possible que le réseau soit masqué. Vous pouvez cependant vous connecter à un réseau masqué.

Le réseau sans fil ne fonctionne pas

Si le réseau sans fil ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes.

1. Vérifiez que le câble réseau n'est pas connecté.
2. Pour vérifier si la connexion réseau est perdue, essayez de connecter d'autres périphériques au réseau.
3. Testez la connexion réseau en exécutant une commande Ping sur le réseau.
 - a. Sur votre ordinateur, ouvrez une invite de ligne de commande.
 - Sous Windows, cliquez sur **Démarrer, Exécuter**, tapez `cmd`, puis appuyez sur [Entrée](#).
 - Sous macOS, accédez à **Applications, Utilitaires**, puis ouvrez **Terminal**.
 - b. Tapez `ping`, suivi de l'adresse IP du routeur.
 - c. Si la fenêtre affiche des temps de propagation en boucle, cela signifie que le réseau est opérationnel.
4. Assurez-vous que le routeur ou l'imprimante se connecte au même réseau que l'ordinateur.
 - a. Imprimez une page de configuration.
 - b. Comparez le SSID indiqué dans le rapport de configuration avec celui indiqué dans la configuration de l'imprimante sur votre ordinateur.
 - c. Si les SSID sont différents, les périphériques ne se connectent pas au même réseau. Reconfigurez l'installation sans fil de votre imprimante.

Réaliser un test du réseau sans fil

À partir du panneau de commande de l'imprimante, il est possible d'exécuter un test qui fournit des informations sur les paramètres de réseau sans fil du produit.

1. Pour un **panneau de commande à écran tactile** (certains modèles d'imprimante) :
 - a. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, faites défiler l'onglet en haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le tableau de bord, puis appuyez sur l'icône Configuration .
 - b. Faites défiler et appuyez sur [Rapports](#).
 - c. Faites défiler et appuyez sur [Rapport de test sans fil](#).

L'imprimante imprime une page de test qui montre les résultats au test.

2. Pour un **panneau de commande LCD à 2 lignes** (certains modèles d'imprimante) :
 - a. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK**.
 - b. Utilisez les flèches et le bouton **OK** pour accéder et ouvrir les menus suivants :
 1. [Bouton Configuration](#)
 2. [Configuration du réseau](#)
 3. [Configuration sans fil](#)
 4. [Imprimer le rapport de test sans fil](#)

L'imprimante imprime une page de test qui montre les résultats au test.

Réduction des interférences sur un réseau sans fil

Les conseils suivants permettent de réduire les interférences sur un réseau sans fil :

- Eloignez les périphériques sans fil d'objets métalliques volumineux comme les classeurs et d'autres appareils électromagnétiques comme les micro-ondes et les téléphones sans fil. Ces objets peuvent entraver les signaux radio.
- Eloignez les périphériques sans fil de structures bâties volumineuses ou d'autres constructions. Ces objets peuvent absorber les ondes radio et atténuer les signaux.
- Placez le routeur sans fil à un emplacement central et dans la portée des imprimantes sans fil du réseau.

Index

A

- Accessoires
 - Commandes 34
 - Références 34
- aide, panneau de commande 98
- aide en ligne, panneau de commande 98
- AirPrint 69, 74
- alimentation
 - consommation 16
- assistance clientèle
 - en ligne 97
- Assistance clientèle HP 97
- assistance en ligne 97
- Assistance technique
 - en ligne 97

B

- Bac, sortie
 - Localisation 4
- bac 1
 - Chargement 18
 - chargement des enveloppes 31
 - Orientation du papier 19
- Bac 1
 - Bourrages 111
- bac 2
 - Chargement 22
- Bac 2
 - Bourrages 113
 - Orientation du papier 24
- bac 3
 - Chargement 27
 - Orientation du papier 29
- Bac de sortie
 - Localisation 4
- Bacs
 - Capacité 11

- Inclus 11
- Localisation 4
- Bacs à papier
 - Références 34
- Bacs à papier de 550 feuilles
 - Références 34
- besoins relatifs au navigateur
 - Serveur EWS HP 81
- besoins relatifs au navigateur Web
 - Serveur EWS HP 81
- Bourrages
 - Bac 1 111
 - Bac 2 113
 - Emplacements 109
 - Plateau de sortie 115
 - Porte arrière et zone de l'unité de fusion 116
 - unité d'impression recto verso 115
- Bourrages papier
 - Bac 1 111
 - Bac 2 113
 - Emplacements 109
 - Plateau de sortie 115
 - Porte arrière et zone de l'unité de fusion 116
 - unité d'impression recto verso 115
- Bouton Accueil
 - Localisation 8
- Bouton Aide
 - Localisation 8
- Bouton Annuler
 - Localisation 5
- Bouton d'alimentation
 - Localisation 4
- Bouton marche/arrêt
 - Localisation 4

- Bouton OK
 - Localisation 5
- Branchement de l'alimentation
 - Localisation 5

C

- Caractéristiques
 - électriques et acoustiques 16
 - Imprimante 11
- Cartouche
 - remplacement 47
 - Sécurité dynamique 36
- Cartouche de toner
 - paramètres de seuil faible 100
 - Sécurité dynamique 36
 - utilisé lorsque faible 100
- cartouches
 - numéros de commande 47
- cartouches de toner
 - composants 47
 - numéros de commande 47
 - Références 34
 - remplacement 47
- cartouches HP authentiques 38, 39
- Chargement
 - papier dans le bac 1 18
 - papier dans le bac 2 22
 - papier dans le bac 3 27
- Clé USB
 - impression à partir de 76
- Commandes
 - Fournitures et accessoires 34
- configuration requise
 - Serveur EWS HP 81
- Configuration requise
 - minimum 11
- consommables
 - paramètres de seuil faible 100

- remplacement des toners 47
 - utilisé lorsque faible 100
- couleurs
 - étalonner 127

D

- danger de choc électrique 2
- Délai d'arrêt
 - définir 91
- délai de mise en veille
 - définir 91
- dépannage
 - qualité d'impression 119
 - qualité des couleurs 127
 - réseau sans fil 142
 - vérifier l'état du toner 119, 122
- Dépannage
 - problèmes de réseau 140
 - problèmes d'alimentation papier 103
 - réseau câblé 140
- dimensions, imprimante 14

E

- EconoMode, paramètre 91, 119
- écran tactile
 - Emplacement des fonctions 8
- Enveloppes
 - Orientation 19, 31
- Enveloppes, chargement 31
- étalonner
 - couleurs 127
- Ethernet (RJ-45)
 - Localisation 5

F

- Fonctions de sécurité 89
- Fournitures
 - Commandes 34
 - Références 34

H

- HP ePrint 72, 73
- HP EWS, utilisation de 81
- HP Printer Home Page, utilisation 81
- HP Web Jetadmin 93

I

- Impression
 - depuis des clés USB 76
 - Travaux stockés 63

- impression directe par clé USB 76
- impression mobile
 - Périphériques Android 69, 74
- Impression privée 63
- impression recto/verso
 - Mac 60
- impression recto verso
 - Mac 60
 - manuellement, Windows 56
 - paramètres (Windows) 56
 - Windows 56
- Impression Wi-Fi Direct 69, 70
- interférence de réseau sans fil 142, 145

J

- Jetadmin, HP Web 93

L

- LCD de 2 lignes
 - Emplacement des fonctions 5
- Licence Open Source 3
- liste de contrôle
 - connectivité sans fil 142
- logiciels d'impression mobile pris en charge 13

M

- Mémoire
 - Inclus 11
- micrologiciel
 - mise à jour 94

N

- nettoyage
 - circuit papier 119
- Numéro de produit
 - Localisation 4, 5
- Numéro de série
 - Localisation 4

O

- options de couleur
 - modification, Windows 127

P

- Pages par feuille
 - sélection (Mac) 60
 - sélection (Windows) 56
- Pages par minute 11

- Panneau de commande
 - Aide 98
 - Emplacement des fonctions 5, 8
 - Localisation 4
- Papier
 - bac 1 orientation 19
 - bac 3 orientation 29
 - chargement du bac 1 18
 - chargement du bac 2 22
 - chargement du bac 3 27
 - Orientation du bac 2 24
 - sélection 119, 124
- Papier, commande 34
- Paramètres du mode économique 91
- Paramètres du pilote Mac
 - Stockage des travaux 63
- Paramètres réseau 85
- paramètres réseau IP
 - configure 85
- pavé numérique
 - Localisation 4
- Périphériques Android
 - impression à partir de 69, 74
- Pièces de remplacement
 - Références 36
- Pilotes d'impression pris en charge 12
- Pilotes pris en charge 12
- Plateau de sortie
 - Bourrages 115
- Plusieurs pages par feuille
 - impression (Mac) 60
 - impression (Windows) 56
- Poids, imprimante 14
- Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
 - Localisation 5
- Porte arrière
 - Bourrages 116
- Port LAN
 - Localisation 5
- Port RJ-45
 - Localisation 5
- Ports
 - Localisation 5
- Ports d'interface
 - Localisation 5
- Port USB
 - Localisation 5

- Prise en charge
 - en ligne 97
- problèmes d'entraînement du papier
 - résolution 103, 106
- problèmes de qualité de l'image
 - exemples et solutions 118
- protection des cartouches 38, 43
- protéger les cartouches 38, 43
- puce mémoire (toner)
 - localisation 47

Q

- Qualité d'image
 - vérifier l'état du toner 119, 122

R

- recto verso
 - automatiquement (Windows) 56
 - manuellement (Mac) 60
 - manuellement (Windows) 56
- recto verso manuel
 - Mac 60
 - Windows 56
- Références
 - Accessoires 34
 - cartouches de toner 34
 - Fournitures 34
 - Pièces de remplacement 36
- remplacement
 - cartouches de toner 47
- Réseau local (LAN)
 - Localisation 5
- réseau sans fil
 - dépannage 142
- réseaux
 - HP Web Jetadmin 93
- Réseaux
 - Pris en charge 11

S

- Sécurité dynamique
 - Cartouche de toner 36
- Serveur Web intégré (EWS)
 - attribution des mots de passe 89
- Serveur Web intégré (EWS).
 - caractéristique 81
- Serveur Web intégré (EWS) HP
 - caractéristique 81

- Sites Web
 - assistance clientèle 97
 - HP Web Jetadmin
 - (téléchargement) 93
- Spécifications acoustiques 16
- Spécifications électriques 16
- Stockage, travail
 - Paramètres Mac 63
- Stockage des tâches d'impression 63
- Stockage des travaux
 - avec Windows 63
- stockées, tâches
 - suppression 68
- stratégie des cartouches 38, 39
- suppression
 - Tâches stockées 68
- Suppression
 - Travaux stockés 63
- Systèmes d'exploitation pris en charge 12

T

- Tâches, stockées
 - Création (Windows) 63
 - Impression 63
 - Paramètres Mac 63
 - Suppression 63
- Tâches stockées
 - suppression 68
- thème de couleur
 - modification, Windows 127
- Travaux stockés
 - Création (Mac) 63
 - Création (Windows) 63
 - Impression 63
 - Suppression 63
- type papier
 - sélection (Windows) 56
- types de papier
 - sélection (Mac) 60

U

- unité d'impression recto verso
 - Bourrages 115

