

HP Color LaserJet Pro M255-M256

Guía del usuario







HP Color LaserJet Pro M255-M256

Guía del usuario

Derechos de copyright y licencia

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin autorización previa y por escrito, salvo lo permitido por las leyes de propiedad intelectual (copyright).

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento.

Edition 3, 08/2019

Avisos de marcas comerciales

Adobe[®], Adobe Photoshop[®], Acrobat[®] y PostScript[®] son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países/regiones.

macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP y Windows Vista® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

UNIX® es una marca comercial registrada de The Open Group.

Tabla de contenido

1 1111011	macion general sobre la impresora	
	Iconos de advertencia	2
	Vistas de la impresora	3
	Vista frontal de la impresora	3
	Vista posterior de la impresora	4
	Vista del panel de control de 2 líneas (solo los modelos nw y dn)	5
	Vista del panel de control con pantalla táctil (solo los modelos dw)	7
	Disposición de la pantalla de inicio	8
	Cómo usar el panel de control con pantalla táctil	<u>9</u>
	Especificaciones de la impresora	10
	Especificaciones técnicas	10
	Sistemas operativos compatibles	10
	Soluciones de impresión móvil	12
	Dimensiones de la impresora	13
	Consumo de energía, especificaciones eléctricas y emisiones acústicas	14
	Características del entorno de funcionamiento	14
	Configuración del hardware e instalación del software de la impresora	15
2 Band	lejas de papel	17
	Introducción	18
	Carga de papel en la ranura de una sola hoja (bandeja 1)	18
	Introducción	18
	Orientación del papel de la bandeja 1	20
	Carga de papel en la bandeja 2	21
	Introducción	21
	Orientación del papel en la bandeja 2	23
	Carga e impresión de sobres	25
	Introducción	25
	Impresión de sobres	25
	Orientación del sobre	26
	Carga e impresión de etiquetas	27
	Introducción	27

	Alimentación manual de etiquetas	27
	Orientación de las etiquetas	28
3 Co	onsumibles, accesorios y piezas	29
	Pedido de consumibles, accesorios y piezas	30
	Pedidos	30
	Consumibles y accesorios	30
	Piezas de autoreparación por parte del cliente	31
	Sustitución de los cartuchos de tóner	32
	Introducción	32
	Extracción y sustitución de los cartuchos de tóner	34
4 lm	npresión	39
	Tareas de impresión (Windows)	40
	Cómo imprimir (Windows)	
	Impresión automática en ambas caras (Windows)	
	Impresión manual en ambas caras (Windows)	41
	Impresión de varias páginas por hoja (Windows)	42
	Selección del tipo de papel (Windows)	42
	Tareas de impresión (macOS)	44
	Cómo imprimir (macOS)	44
	Impresión automática en ambas caras (macOS)	44
	Impresión manual en ambas caras (macOS)	44
	Impresión de varias páginas por hoja (macOS)	45
	Selección del tipo de papel (macOS)	45
	Tareas de impresión adicionales	45
	Impresión móvil	47
	Introducción	47
	Wi-Fi Direct (solo modelos inalámbricos)	47
	Activar o desactivar Wi-Fi directo	49
	Cambio del nombre de Wi-Fi Direct de la impresora	50
	HP ePrint via email	52
	Software HP ePrint	53
	AirPrint	55
	Impresión incorporada en Android	55
	Uso de impresión directa desde USB (solo modelos con pantalla táctil)	
	Introducción	
	Paso 1. Acceda a archivos USB en la impresora	
	Paso 2. Impresión de documentos USB	
	Opción 1: Impresión de documentos	
	Opción 2: Impresión de fotografías	

5 Ge	stión de la impresora	59
	Uso de aplicaciones de los Servicios web de HP (solo modelos con panel de control con pantalla táctil)	60
	Cambio del tipo de conexión de la impresora (Windows)	61
	Configuración avanzada con el servidor web incorporado de HP (EWS) y HP Device Toolbox (Windows)	62
	Método 1. Abra el servidor web incorporado de HP (EWS) desde el software	62
	Método 2. Abra el servidor web incorporado de HP (EWS) desde un navegador web	62
	Configuración de la IP de la red	66
	Introducción	66
	Descargo de responsabilidad sobre el uso compartido de impresoras	66
	Visualización o cambio de la configuración de red	66
	Cambio del nombre de la impresora en una red	67
	Configuración manual de los parámetros IPv4 TCP/IP desde el panel de control	68
	Funciones de seguridad de la impresora	
	Introducción	70
	Establecer o cambiar la contraseña del sistema con el servidor web incorporado de HP	70
	Configuración de ahorro de energía	
	Introducción	72
	Impresión con EconoMode	72
	Configuración del ajuste Reposo/Desactivación automática tras un periodo de inactividad	72
	Establezca el retraso del apagado tras un periodo de inactividad y configure la impresora para	
	que consuma 1 vatio de energía como máximo	
	Configuración del retraso del apagado	
	HP Web Jetadmin	
	Actualización del firmware	
	Método uno: Actualice el firmware utilizando el panel de control	
	Método dos: Actualice el firmware utilizando la Utilidad de actualización de firmware	78
6 Sol	lución de problemas	79
	Asistencia al cliente	80
	Sistema de ayuda del panel de control (solo para modelos con pantalla táctil)	81
	Restauración de los valores predeterminados de fábrica	82
	En el panel de control de la impresora se muestra el mensaje "Cartucho bajo" o "Cartucho muy bajo"	83
	Cambio de la configuración "Muy bajo"	83
	Para impresoras con función de fax	84
	Solicitud de consumibles	84
	La impresora no recoge el papel o se producen errores de alimentación	86
	Introducción	86
	El producto no recoge papel	86
	El producto recoge varias hojas de papel	86
	Eliminación de atascos de papel	87

ESWW v

Introducción	87
Ubicaciones de los atascos de papel	87
Atascos de papel frecuentes o que se repiten	88
Eliminación de atascos de papel de la ranura de una sola hoja (bandeja 1)	90
Eliminación de atascos de papel en la bandeja 2	
Eliminación de atascos de papel de la puerta trasera y el área del fusor	95
Eliminación de atascos de papel en la unidad dúplex (solo modelos dúplex)	97
Eliminación de atascos de papel en la bandeja de salida	99
Mejora de la calidad de impresión	101
Introducción	101
Actualizar el firmware de la impresora	102
Impresión desde un programa de software diferente	102
Comprobación de la configuración del tipo de papel para el trabajo de impresión	102
Comprobación de la configuración del tipo de papel en la impresora	102
Comprobación de la configuración del tipo de papel (Windows)	102
Comprobación de la configuración del tipo de papel (macOS)	102
Comprobación del estado del cartucho de tóner	103
Paso 1. Imprimir la página de estado de consumibles	103
Paso 2: Comprobación del estado de los consumibles	103
Impresión de una página de limpieza	
Comprobación visual del cartucho de tóner o los cartuchos	
Comprobación del papel y el entorno de impresión	106
Paso uno: Uso de papel conforme a las especificaciones de HP	
Paso dos: comprobación del entorno	106
Paso tres: configuración de la alineación de la bandeja individual	107
Uso de un controlador de impresión diferente	
Comprobación de la configuración de EconoMode	
Ajuste de la densidad de impresión	109
Calibración de la impresora para alinear los colores	110
Ajuste de la configuración del color (Windows)	111
Impresión e interpretación de la página de calidad de impresión	111
Solución de problemas de calidad	113
Introducción	113
Resolución de problemas de calidad de impresión	113
Solución de problemas de red cableada	122
Introducción	122
Conexión física deficiente	122
El equipo utiliza la dirección IP incorrecta para la impresora	
El equipo no puede comunicarse con la impresora	
Programas de software nuevos pueden estar provocando problemas de compatibilidad	

vi ESWW

	El equipo o la estación de trabajo pueden estar mal configurados	124
	La impresora está desactivada o la configuración de red es incorrecta	124
	Solución de problemas de red inalámbrica	125
	Introducción	125
	Lista de comprobación de conectividad inalámbrica	125
	La impresora no imprime una vez finalizada la configuración inalámbrica1	126
	La impresora no imprime y el equipo tiene un firewall de terceros instalado	126
	La conexión inalámbrica no funciona después de mover el router o la impresora inalámbricos 1	126
	No se pueden conectar más equipos a la impresora inalámbrica 1	126
	La impresora inalámbrica pierde la comunicación cuando se conecta a una VPN1	127
	La red no aparece en la lista de redes inalámbricas1	
	La red inalámbrica no funciona1	127
	Realización de un test de diagnóstico de la red inalámbrica 1	127
	Reducción de interferencias en una red inalámbrica	128
ndice	1	129

ESWW vii

viii ESWW

1 Información general sobre la impresora

- Iconos de advertencia
- Vistas de la impresora
- Especificaciones de la impresora
- Configuración del hardware e instalación del software de la impresora

Para obtener más información:

La siguiente información es correcta en el momento de publicación. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/lim255.


La ayuda detallada de HP para la impresora incluye la siguiente información:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

ESWW 1

Iconos de advertencia

Definiciones de los iconos de advertencia: Pueden aparecer los siguientes iconos de advertencia en los productos HP. Tenga la precaución adecuada cuando corresponda.



Precaución: descarga eléctrica



Precaución: superficie caliente



Precaución: mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento



Precaución: borde afilado a muy poca distancia

Vistas de la impresora

- <u>Vista frontal de la impresora</u>
- <u>Vista posterior de la impresora</u>
- Vista del panel de control de 2 líneas (solo los modelos nw y dn)
- <u>Vista del panel de control con pantalla táctil (solo los modelos dw)</u>

Vista frontal de la impresora




Tabla 1-1 Leyenda de la vista frontal de la impresora

Número	Componente de la impresora	
1	Panel de control retroiluminado de 2 líneas (solo los modelos nw y dn)	
2	Bandeja de salida	
3	Extensión de bandeja de salida	
4	Puerta delantera (acceso a los cartuchos de tóner)	
5	Nombre del modelo	
6	Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	
7	Bandeja de entrada principal (bandeja 2)	
8	Botón de encendido	
9	Panel de control con pantalla táctil a color (solo el modelo dw)	
10	Puerto USB para impresión directa sin ordenador (solo el modelo dw)	

ESWW Vistas de la impresora

3

Vista posterior de la impresora




Tabla 1-2 Leyenda de la vista posterior de la impresora

Número	Componente de la impresora	
1	Puerta trasera (acceso para eliminar atascos)	
2	Etiqueta del número de serie y número de producto	
3	Conexión de alimentación	
4	Puerto de interfaz USB	
5	Puerto Ethernet	
6	Unidad dúplex (solo en modelos dúplex)	

Vista del panel de control de 2 líneas (solo los modelos nw y dn)



Tabla 1-3 Leyenda del panel de control de 2 líneas

Número	Componente del panel de control	Función	
1	Pantalla del panel de control de 2 líneas	Esta pantalla muestra menús e información de la impresora.	
2	Botón OK	pulse el botón OK para realizar las siguientes acciones:	
		Abrir los menús del panel de control.	
		Abrir un submenú en la pantalla del panel de control.	
		Seleccionar una opción de un menú.	
		Eliminar algunos errores.	
		 Empiece un trabajo de impresión en respuesta a un mensaje del panel de control (por ejemplo, cuando aparece el mensaje "Pulse OK para continuar" en la pantalla del panel de control). 	
3	Botón de flecha izquierda ◀	Utilice este botón para desplazarse por los menús o para disminuir el valor que aparece en la pantalla.	

ESWW Vistas de la impresora

Tabla 1-3 Leyenda del panel de control de 2 líneas (continuación)

Número	Componente del panel de control	Función	
4	Botón de flecha hacia atrás 숙	Utilice este botón para realizar las siguientes acciones:	
		Salir de los menús del panel de control.	
		Retroceder a un menú anterior en una lista de submenús.	
		 Retroceder a una opción de menú anterior en una lista de submenús (sin guardar los cambios hechos en la opción de menú). 	
5	Botón de conexión inalámbrica (1) (solo los modelos inalámbricos)	Toque este botón para acceder al menú inalámbrico.	
6	Botón Cancelar 🔀	Pulse este botón para cancelar un trabajo de impresión o para salir de los menús del panel de control.	
7	Botón de flecha derecha	Utilice este botón para desplazarse por los menús o para aumentar el valor que aparece en la pantalla.	

Vista del panel de control con pantalla táctil (solo los modelos dw)




Tabla 1-4 Leyenda del panel de control táctil

Número	Componente del panel de control	Función
1	Botón Atrás ち	Toque este botón para volver a la pantalla anterior.
2	Botón Inicio 🏠	Toque este botón para navegar por la pantalla de inicio.
3	Botón Ayuda ?	Toque este botón para abrir el sistema de ayuda del panel de control.
4	Pantalla táctil	La pantalla proporciona acceso a menús, animaciones de ayuda e información de la impresora.
5	Indicador de la pantalla de la página de inicio	El indicador especifica qué pantalla de inicio se está mostrando en el panel de control.



NOTA: Aunque el panel de control no dispone de un botón Cancelar estándar, durante muchos procesos de la impresora aparecerá un botón Cancelar en la pantalla táctil. Gracias a él los usuarios podrán cancelar un proceso antes de que la impresora lo complete.

ESWW Vistas de la impresora

Disposición de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio permite acceder a las funciones de la impresora e indica el estado actual de esta.

Puede volver a la pantalla de inicio en cualquier momento si toca el botón de inicio que se encuentra en el panel de control de la impresora.



NOTA: Las funciones que aparecen en la pantalla de inicio varían en función de la configuración de la impresora.




Tabla 1-5 Leyenda del diseño de la pantalla de inicio

Número	Componente de la pantalla de inicio	Función
1	Botón Restablecer	Toque este botón para restablecer los ajustes de cualquier trabajo temporal a la configuración predeterminada de la impresora.
2	Botón de información de la conexión	Toque este botón para abrir el menú Información de la conexión, que proporciona información sobre la red. El botón aparece con forma de un icono de red con cable un icono de red inalámbrica (), en función del tipo de red a la que esté conectada la impresora.
3	Estado de la impresora	Esta zona de la pantalla proporciona información sobre el estado general de la impresora.
4	Botón USB	Toque este botón para abrir el menú Unidad flash USB.
5	Botón Consumibles	Toque este botón para ver información sobre el estado de los consumibles.
6	Botón Aplicaciones 🚳	Toque este botón para abrir el menú Aplicaciones e imprimir directamente desde las aplicaciones web seleccionadas.
7	Botón Configuración	Toque este botón para abrir el menú Configuración.

Cómo usar el panel de control con pantalla táctil

Siga estas acciones para usar el panel de control con pantalla táctil de la impresora.

Tabla 1-6 Acciones del panel de control con pantalla táctil

Acción	Descripción	Ejemplo
Toque	Toque un elemento en la pantalla o selecciónelo para abrir el menú. Además, al desplazarse por los menús puede tocar brevemente la pantalla para que el desplazamiento se detenga.	Toque el botón Configuración para abrir el menú Configuración.
Deslizamiento	Toque la pantalla y, a continuación, pase el dedo en dirección horizontal para moverse por los laterales de las páginas.	Deslícese por la pantalla de inicio para acceder al botón Configuración
Desplazamiento	Toque la pantalla y, a continuación, mueva el dedo verticalmente sin levantarlo para así mover la pantalla.	Desplácese por el menú Configuración.

ESWW Vistas de la impresora

9

Especificaciones de la impresora

- IMPORTANTE: Las especificaciones siguientes son correctas en el momento de la publicación, pero están sujetas a posibles cambios. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/ljM255.
 - Especificaciones técnicas
 - Sistemas operativos compatibles
 - Soluciones de impresión móvil
 - Dimensiones de la impresora
 - Consumo de energía, especificaciones eléctricas y emisiones acústicas
 - Características del entorno de funcionamiento

Especificaciones técnicas

Consulte www.hp.com/support/ljM255 para obtener información actualizada.

Sistemas operativos compatibles

La siguiente información se aplica a los controladores de impresión de Windows PCL 6 y HP específicos de la impresora para macOS, así como al instalador del software.

Windows: HP Software Installer instala la versión 3 del controlador de impresión "HP PCL.6", la versión 3 del controlador de impresión "HP PCL 6" o la versión 4 del controlador de impresión "HP PCL-6", en función del sistema operativo Windows. También instala software opcional cuando se utiliza el instalador de software. Descargue la versión 3 del controlador de impresión "HP PCL.6", la versión 3 del controlador de impresión "HP PCL-6" del sitio web de asistencia de esta impresora: www.hp.com/support/ljM255.

macOS: los equipos Mac son compatibles con esta impresora. Descargue HP Smart de <u>123.hp.com</u> o desde la página de soporte de impresión y, a continuación, utilice HP Smart para instalar el controlador de impresión de HP. HP Smart no se incluye en HP Software Installer.

- 1. Vaya a 123.hp.com.
- 2. Siga los pasos indicados para descargar el software de la impresora.

Linux: Para obtener más información y controladores de impresión para Linux, visite <u>www.hp.com/go/</u> linuxprinting.

UNIX: Para obtener información y conocer cuáles son los controladores de impresión para Linux, vaya a www.hp.com/qo/linux.

Tabla 1-7 Sistemas operativos y controladores de impresión compatibles

Sistema operativo	Controlador de impresión instalado (desde el software en línea)	Notas
Windows® XP SP3, 32 bits	El controlador de impresión "HP PCL.6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Microsoft retiró la asistencia general para Windows XP en abril de 2009. HP hará lo posible por continuar proporcionando asistencia para este sistema operativo. Algunas funciones del controlador de impresión no son compatibles.

Tabla 1-7 Sistemas operativos y controladores de impresión compatibles (continuación)

Sistema operativo	Controlador de impresión instalado (desde el software en línea)	Notas	
Windows Vista®, 32 bits	El controlador de impresión "HP PCL.6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Microsoft retiró la asistencia general para Windows Vista en abril de 2012. HP hará lo posible por continuar proporcionando asistencia para el sistema operativo Vista discontinuado. Algunas funciones del controlador de impresión no son compatibles.	
Windows 7, 32 bits y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL 6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Este sistema operativo es totalmente compatible.	
Windows 8, 32 bits y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL 6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Se proporciona compatibilidad con Windows 8 RT a través del controlador Microsoft IN OS versión 4 de 32 bits.	
Windows 8.1, 32 bits y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL-6" V4 específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Se proporciona compatibilidad con Windows 8.1 RT a través del controlador Microsoft IN OS versión 4 de 32 bits.	
Windows 10, 32 bits y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL-6" V4 específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Este sistema operativo es totalmente compatible.	
Windows Server 2008 SP2, 32 bits	El controlador de impresión "HP PCL.6" específico de la impresora está disponible para descargar en el sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.	Microsoft retiró la asistencia general para Windows Server 2008 en enero de 2015. HP hará lo posible por continuar proporcionando asistencia para el sistema operativo Server 2008. Algunas funciones del controlador de impresión no son compatibles.	
Windows Server 2008 SP2, 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL 6" específico de la impresora se puede descargar del sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.	Microsoft retiró la asistencia general para Windows Server 2008 en enero de 2015. HP hará lo posible por continuar proporcionando asistencia para el sistema operativo Server 2008.	
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL 6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Este sistema operativo es totalmente compatible.	
Windows Server 2012, 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL 6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Este sistema operativo es totalmente compatible.	
Windows Server 2012 R2, 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL-6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Este sistema operativo es totalmente compatible.	

Tabla 1-7 Sistemas operativos y controladores de impresión compatibles (continuación)

Sistema operativo	Controlador de impresión instalado (desde el software en línea)	Notas
Windows Server 10 (2016), 32 y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL-6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.	Este sistema operativo es totalmente compatible.
macOS v10.15 Catalina, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra	Para instalar al controlador de impresión, descargue HP Smart desde <u>123.hp.com</u> . Siga los pasos indicados para instalar el software de la impresora y el controlador de impresión.	Este sistema operativo es totalmente compatible.







Tabla 1-8 Requisitos mínimos del sistema

Windows		mac0S	
•	Conexión a Internet	•	conexión a Internet
•	USB 1.1 exclusivo, conexión 2.0 o conexión de red	•	1 GB de espacio disponible en disco duro
•	400 MB de espacio disponible en disco duro		
•	Memoria RAM de 1 GB (32 bits) o de 2 GB (64 bits)		

Soluciones de impresión móvil

HP dispone de varias soluciones de impresión móvil y soluciones ePrint que facilitan la impresión en impresoras HP desde ordenadores portátiles, tabletas, smartphones u otros dispositivos móviles. Para ver la lista completa y determinar cuál es la mejor opción, visite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.



- Wi-Fi Direct (solo modelos inalámbricos)
- HP ePrint a través del correo electrónico (requiere que estén activados los servicios web de HP y que la impresora esté registrada en HP Connected)
- Aplicación HP ePrint (disponible para Android, iOS y BlackBerry)
- Aplicación HP Smart para dispositivos iOS y Android
- Software HP ePrint
- Google Cloud Print

- AirPrint
- Impresión con Android

Dimensiones de la impresora

Figura 1-1 Dimensiones de los modelos nw y dn




Tabla 1-9 Leyenda de las dimensiones de los modelos de impresora nw y dn

Dimensión	Impresora completamente cerrada	Impresora completamente abierta
1. Altura	247,5 mm	247,5 mm
2. Profundidad	modelos nw: 385,8 mm	modelos nw: 855 mm
	Modelos dn: 419 mm	Modelos dn: 1008 mm
3. Anchura	392 mm	392 mm
Peso (con cartuchos)	modelos nw: 13,8 kg	modelos nw: 13,8 kg
	Modelos dn: 14,8 kg	Modelos dn: 14,8 kg

Figura 1-2 Dimensiones de los modelos dw




Tabla 1-10 leyenda de las dimensiones del modelo de impresora dw

Dimensión	Impresora completamente cerrada	Impresora completamente abierta
1. Altura	247,5 mm	297 mm
2. Profundidad	419 mm	1008 mm
3. Anchura	392 mm	392 mm
Peso (con cartuchos)	14,8 kg	14,8 kg

Consumo de energía, especificaciones eléctricas y emisiones acústicas

Consulte www.hp.com/support/ljM255 para obtener información actualizada.

PRECAUCIÓN: Los requisitos de alimentación eléctrica son diferentes según el país/región de venta de la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora e invalidará la garantía de la impresora.

Características del entorno de funcionamiento

Tabla 1-11 Características del entorno de funcionamiento

Entorno	Recomendado	Permitido
Temperatura	Entre 15° y 27 °C	De 10° a 32,5 °C
Humedad relativa	30 % a 70 % de humedad relativa (HR)	Del 10 al 80 % (humedad relativa)

Configuración del hardware e instalación del software de la impresora

Para obtener instrucciones de configuración básica, consulte el póster de instalación y la guía de instalación inicial que se suministra con la impresora. Para obtener instrucciones adicionales, visite el sitio web de soporte de HP.

Vaya a www.hp.com/support/ljM255 si desea obtener ayuda detallada de HP para la impresora. Encuentre ayuda sobre los temas siguientes:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

2 Bandejas de papel

- Introducción
- Carga de papel en la ranura de una sola hoja (bandeja 1)
- Carga de papel en la bandeja 2
- <u>Carga e impresión de sobres</u>
- <u>Carga e impresión de etiquetas</u>

Para obtener más información:

La siguiente información es correcta en el momento de publicación. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/ljM255.

La ayuda detallada de HP para la impresora incluye la siguiente información:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

ESWW 17

Introducción

PRECAUCIÓN: No extienda más de una bandeja para papel cada vez.

No utilice la bandeja para papel como apoyo para subirse encima.

Mantenga las manos alejadas de las bandejas para papel cuando las cierre.

Todas las bandejas deben estar cerradas para mover la impresora.

Carga de papel en la ranura de una sola hoja (bandeja 1)


Introducción

La información siquiente describe cómo cargar papel en la bandeja 1. Esta bandeja admite una hoja de papel. Úsela para imprimir documentos de una sola página, documentos que requieran varios tipos de papel o sobres.




NOTA: Para evitar atascos de papel:

- Nunca agregue ni retire papel de la bandeja durante la impresión.
- Utilice papel que no esté arrugado, doblado o dañado.
- Deslice hacia afuera las guías de anchura del papel de la ranura de alimentación principal de una sola hoja.



Coloque el margen superior de la hoja en la apertura y ajuste las guías laterales de forma que toquen ligeramente la hoja, pero sin doblarla.



3. Introduzca la hoja en la ranura y sosténgala. La impresora introducirá parcialmente la hoja en la ruta del papel. Para obtener información acerca de cómo orientar el papel, consulte <u>Orientación del papel</u> de la bandeja 1 en la página 20.

NOTA: En función del tamaño del papel, es posible que necesite sostener la hoja con las dos manos hasta que vaya avanzando por la impresora.

4. En el ordenador, comience el proceso de impresión desde la aplicación de software. Asegúrese de que el controlador esté configurado para el tipo y tamaño de papel apropiados según el papel que se vaya a imprimir desde la ranura de alimentación principal de una sola hoja.



Orientación del papel de la bandeja 1

Si utiliza papel que requiera una orientación específica, cárguelo según la información de la siguiente tabla.

Tabla 2-1 Orientación del papel de la bandeja 1

Tipo de papel	Orientación de la imagen	Salida	Tamaño del papel	Cómo cargar el papel
Membretes o preimpresos	Vertical NOTA: En la bandeja 1, el papel A5 puede estar orientado para la impresión horizontal y vertical.	Impresión a 1 cara	Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])	Boca arriba Margen superior hacia la impresora
Membretes o preimpresos	Vertical	Impresión a doble cara	Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])	Boca abajo Margen superior hacia la impresora
Preperforado	Vertical NOTA: En la bandeja 1, el papel A5 puede estar orientado para la impresión horizontal y vertical.	Impresión por una cara o a dos caras	Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])	Boca arriba Los orificios miran hacia el lado izquierdo de la impresora

Carga de papel en la bandeja 2


Introducción

La información siguiente describe cómo cargar papel en la bandeja 2. Esta bandeja admite hasta 250 hojas de papel de 75 g/m².

NOTA: Para evitar atascos de papel:


- Nunca agregue ni retire papel de la bandeja durante la impresión.
- Antes de cargar la bandeja, retire la totalidad del papel de la bandeja de entrada y enderece la pila.
- Al cargar la bandeja, no airee el papel.
- Utilice papel que no esté arrugado, doblado o dañado.
- 1. Abra la bandeja.

NOTA: No abra la bandeja mientras se esté usando.




2. Ajuste las guías de papel apretando los seguros de ajuste y deslizando las guías hasta el tamaño de papel que se esté usando.

NOTA: Para cargar papel de tamaño Legal, extienda la bandeja pulsando el seguro azul y tirando de la parte frontal de la bandeja. Cuando está cargada con papel de tamaño Legal, la bandeja 2 se extiende unos 57,5 mm desde la parte frontal de la impresora.




3. Cargue el papel en la bandeja. Para obtener información acerca de cómo orientar el papel, consulte <u>Orientación del papel en la bandeja 2 en la página 23</u>.



4. Ajuste las guías hasta que toquen ligeramente la pila de hojas sin llegar a doblarlas.

NOTA: No ajuste las guías de papel demasiado contra la pila de papel.

NOTA: Para evitar atascos, ajuste las guías de papel al tamaño correcto y no sobrecargue la bandeja.



5. Cierre la bandeja.



Orientación del papel en la bandeja 2

Si utiliza papel que requiera una orientación específica, cárguelo según la información de la siguiente tabla.

Tabla 2-2 Orientación del papel de la bandeja 2

Vertical	Impresión a 1 cara		
	impresion a 1 Cara	Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])	Borde superior hacia la parte posterior de la bandeja
Vertical	Impresión a doble cara	Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])	Boca abajo Borde superior hacia la parte posterior de la bandeja
Horizontal	Impresión a 1 cara	A5	Boca arriba Borde superior hacia la parte posterior de la bandeja
			Vertical Impresión a doble cara Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 × 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])

Tabla 2-2 Orientación del papel de la bandeja 2 (continuación)

Tipo de papel	Orientación de la imagen	Salida	Tamaño del papel	Cómo cargar el papel
Membretes o	Horizontal	Impresión a doble cara	A5	Boca abajo
preimpresos				Borde superior hacia la parte posterior de la bandeja
Preperforado	Vertical	Impresión por una cara o a dos caras	Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13), A4, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Postal 10, Tarjeta postal japonesa (postal [JIS]), Doble postal japonesa girada (postal doble [JIS])	Boca arriba Los orificios miran hacia el lado izquierdo de la bandeja
Preperforado		Δ5	Boca arriba	
Перепогаао	Horizontal	Impresión por una cara o a dos caras	75	Orificios hacia la parte frontal de la
				bandeja

Carga e impresión de sobres

Introducción

La siguiente información describe cómo cargar e imprimir los sobres. La bandeja 1 admite 1 sobre. La bandeja 2 admite hasta 5 sobres.

Para imprimir sobres con la opción de alimentación manual, siga estos pasos para seleccionar la configuración adecuada en el controlador de impresión y a continuación, cargue los sobres en la bandeja después de enviar el trabajo de impresión a la impresora.

Impresión de sobres

- 1. En el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora de la lista de impresoras y, a continuación, haga clic o toque el botón **Propiedades** o **Preferencias** para abrir el controlador de impresión.
- NOTA: El nombre del botón varía en función del programa del software.
- NOTA: Para acceder a estas funciones desde la pantalla de inicio de Windows 8 o 8.1, seleccione **Dispositivos, Imprimir** y, a continuación, seleccione la impresora.
- 3. Haga clic o toque la ficha Papel/Calidad.
- 4. Seleccione el tamaño adecuado de los sobres de la lista desplegable **Tamaño de papel**.
- 5. En la lista desplegable **Tipo de papel**, seleccione **Sobre**.
- 6. En la lista desplegable **Origen del papel**, seleccione **Alimentación manual**.
- 7. Haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**.
- 8. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en el botón **Aceptar** para imprimir el trabajo.

Orientación del sobre

Tabla 2-3 Envelope orientation

Bandeja	Tamaño sobre	Cómo cargar sobres
Bandeja 1	Sobre n.º 10, Sobre Monarca, Sobre B5,	Boca arriba
	Sobre C5, Sobre DL	Margen postal corto hacia la impresora
Bandeja 2	Sobre n.º 10, Sobre Monarca, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL	Boca arriba Margen postal corto hacia la impresora

Carga e impresión de etiquetas

Introducción

La siguiente información describe cómo cargar e imprimir etiquetas. La bandeja 1 admite 1 hoja de etiquetas. La bandeja 2 admite hasta 50 hojas de etiquetas.

Para imprimir etiquetas mediante la opción de alimentación manual, siga estos pasos para seleccionar la configuración adecuada en el controlador de impresión y a continuación, cargue las etiquetas en la bandeja después de enviar el trabajo de impresión a la impresora. Cuando utiliza la alimentación manual, la impresora espera para imprimir el trabajo hasta que detecta que la bandeja se ha abierto.

Alimentación manual de etiquetas

- 1. En el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora de la lista de impresoras y, a continuación, haga clic o toque el botón **Propiedades** o **Preferencias** para abrir el controlador de impresión.
- NOTA: El nombre del botón varía en función del programa del software.
- NOTA: Para acceder a estas funciones desde la pantalla de inicio de Windows 8 o 8.1, seleccione **Dispositivos, Imprimir** y, a continuación, seleccione la impresora.
- 3. Haga clic en la ficha Papel/Calidad.
- 4. En la lista desplegable **Tamaño de papel**, seleccione el tamaño adecuado de las hojas de etiquetas.
- 5. En la lista desplegable **Tipo de papel**, seleccione **Etiquetas**.
- 6. En la lista desplegable **Origen del papel**, seleccione **Alimentación manual**.
- 7. Haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**.
- 8. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en el botón **Aceptar** para imprimir el trabajo.

Orientación de las etiquetas

Tabla 2-4 Orientación de las etiquetas

Bandeja	Cómo cargar etiquetas
Bandeja 1	Boca arriba
	Margen superior hacia la impresora
Bandeja 2	Boca arriba
	Margen superior hacia la impresora

3 Consumibles, accesorios y piezas

- Pedido de consumibles, accesorios y piezas
- Sustitución de los cartuchos de tóner

Para obtener más información:

La siguiente información es correcta en el momento de publicación. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/ljM255.

La ayuda detallada de HP para la impresora incluye la siguiente información:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

ESWW 29

Pedido de consumibles, accesorios y piezas

Pedidos

Tabla 3-1 Dónde realizar el pedido de consumibles, accesorios y piezas

Opción de pedido	Información sobre pedidos
Realice su pedido de consumibles y papel	www.hp.com/go/suresupply
Realice su pedido de piezas y accesorios originales HP	www.hp.com/buy/parts
Realice su pedido a través del servicio técnico o proveedores de asistencia	Póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP.
Pedido mediante el servidor web incorporado de HP (EWS)	Para acceder, en un navegador web compatible de su equipo, escriba la dirección IP o el nombre de host de la impresora en el campo de dirección/URL. El servidor Web incorporado incluye un enlace al sitio Web HP SureSupply, que proporciona la posibilidad de comprar consumibles de HP originales.

Consumibles y accesorios

Tabla 3-2 Norteamérica, Latinoamérica, países/regiones de Asia-Pacífico y Japón

Elemento	Descripción	Número de cartucho	Número de pieza
Cartucho de tóner negro original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner de recambio de capacidad estándar negro	206A	W2110A
Cartucho de tóner negro original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner de recambio de gran capacidad negro	206X	W2110X
Cartucho de tóner cian original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de capacidad estándar	206A	W2111A
Cartucho de tóner cian original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de gran capacidad	206X	W2111X
Cartucho de tóner amarillo original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de capacidad estándar	206A	W2112A
Cartucho de tóner amarillo original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de gran capacidad	206X	W2112X
Cartucho de tóner magenta original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de capacidad estándar	206A	W2113A
Cartucho de tóner magenta original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de gran capacidad	206X	W2113X

Tabla 3-3 Europa, Rusia, CIS, Oriente Medio y África

Elemento	Descripción	Número de cartucho	Número de pieza
Cartucho de tóner negro original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner de sustitución de capacidad estándar negro	207A	W2210A
Cartucho de tóner negro original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner de recambio de gran capacidad negro	207X	W2210X

Tabla 3-3 Europa, Rusia, CIS, Oriente Medio y África (continuación)

Elemento	Descripción	Número de cartucho	Número de pieza
Cartucho de tóner cian original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de capacidad estándar	207A	W2211A
Cartucho de tóner cian original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de gran capacidad	207X	W2211X
Cartucho de tóner amarillo original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de capacidad estándar	207A	W2212A
Cartucho de tóner amarillo original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de gran capacidad	207X	W2212X
Cartucho de tóner magenta original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de capacidad estándar	207A	W2213A
Cartucho de tóner magenta original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de gran capacidad	207X	W2213X

Piezas de autoreparación por parte del cliente

Hay piezas de reparación por parte del propio cliente (CSR) disponibles para muchas impresoras HP LaserJet y que permiten reducir el tiempo de reparación. Para obtener más información sobre el programa CSR y sus ventajas, visite www.hp.com/qo/csr-support y www.hp.com/qo/csr-fag.

Para pedir piezas de sustitución de HP originales, visite www.hp.com/buy/parts o póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico o autorizado de HP. Al realizar el pedido, necesitará uno de los datos siguientes: el número de referencia, el número de serie (que se encuentra en la parte posterior de la impresora), el número del producto o el nombre de la impresora.

- Las piezas que se identifican como piezas de sustitución de carácter Obligatorio por el usuario las deben instalar los clientes, a menos que acepte pagar al personal de asistencia técnica de HP para que realice la reparación. Para esas piezas no se proporciona asistencia in situ o de devolución al almacén de acuerdo con la garantía de la impresora HP.
- Las piezas que se identifican como piezas de sustitución **Opcional** por el usuario las pueden instalar el personal de asistencia técnica de HP si se solicita, sin ningún coste adicional durante el periodo de garantía de la impresora.

Tabla 3-4 Piezas de autoreparación por parte del cliente

Elemento	Descripción	Opciones de sustitución por el usuario	Número de pieza
Bandeja de la ranura de alimentación principal de una sola hoja	Bandeja de sustitución para la ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)	Obligatorio	RM2-1693-000
Bandeja de entrada de 250 hojas	Casete de sustitución para la bandeja 2	Obligatorio	RM2-1679-000

Sustitución de los cartuchos de tóner

Introducción

Esta impresora avisa cuando el nivel del cartucho de tóner es bajo. La vida útil real restante del cartucho de tóner puede variar. Tenga un cartucho de impresión de sustitución disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión deje de ser aceptable.

Para adquirir cartuchos o comprobar su compatibilidad con la impresora, diríjase a HP SureSupply en la dirección www.hp.com/go/suresupply. Desplácese hasta la parte inferior de la página y compruebe que la información del país/la región sea correcta.

La impresora utiliza cuatro colores y tiene un cartucho de tóner diferente para cada color: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K). Los cartuchos de tóner están en el interior de la puerta frontal.

Tabla 3-5 Cartuchos de tóner para Norteamérica, Latinoamérica, países/regiones de Asia-Pacífico y Japón

Elemento	Descripción	Número de cartucho	Número de pieza
Cartucho de tóner negro original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner de sustitución de capacidad estándar negro	206A	W2110A
Cartucho de tóner negro original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner de recambio de gran capacidad negro	206X	W2110X
Cartucho de tóner cian original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de capacidad estándar	206A	W2111A
Cartucho de tóner cian original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de gran capacidad	206X	W2111X
Cartucho de tóner amarillo original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de capacidad estándar	206A	W2112A
Cartucho de tóner amarillo original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de gran capacidad	206X	W2112X
Cartucho de tóner magenta original HP 206A LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de capacidad estándar	206A	W2113A
Cartucho de tóner magenta original de alta capacidad HP 206X LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de gran capacidad	206X	W2113X

Tabla 3-6 Cartuchos de tóner para Europa, Rusia, CIS, Oriente Medio y África

Elemento	Descripción	Número de cartucho	Número de pieza
Cartucho de tóner negro original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner de sustitución de capacidad estándar negro	207A	W2210A
Cartucho de tóner negro original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner de recambio de gran capacidad negro	207X	W2210X
Cartucho de tóner cian original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de capacidad estándar	207A	W2211A
Cartucho de tóner cian original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner cian de recambio de gran capacidad	207X	W2211X

Tabla 3-6 Cartuchos de tóner para Europa, Rusia, CIS, Oriente Medio y África (continuación)

Elemento	Descripción	Número de cartucho	Número de pieza
Cartucho de tóner amarillo original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de capacidad estándar	207A	W2212A
Cartucho de tóner amarillo original de alta capacidad HP 207X Laser Jet	Cartucho de tóner amarillo de recambio de gran capacidad	207X	W2212X
Cartucho de tóner magenta original HP 207A LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de capacidad estándar	207A	W2213A
Cartucho de tóner magenta original de alta capacidad HP 207X LaserJet	Cartucho de tóner magenta de recambio de gran capacidad	207X	W2213X



NOTA: Los cartuchos de tóner de alta capacidad pueden contener más tóner que los cartuchos estándar para proporcionar un mayor rendimiento. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

No extraiga el cartucho de tóner de su embalaje hasta que no llegue el momento de instalarlo.

PRECAUCIÓN: Para evitar que el cartucho de tóner se dañe, no lo exponga a la luz más de unos pocos minutos. Cubra el tambor de imágenes verde si debe retirar el cartucho de tóner de la impresora durante un periodo extendido.

La siguiente ilustración muestra los componentes del cartucho de tóner.




Tabla 3-7 Leyenda del componente del cartucho de tóner

Número	Descripción
1	Asa

Tabla 3-7 Leyenda del componente del cartucho de tóner (continuación)

Número	Descripción
2	Tambor de imágenes
3	Chip de memoria

PRECAUCIÓN: Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lávela en agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.

NOTA: La caja del cartucho de tóner contiene información acerca del reciclaje de cartuchos de tóner usados.

Extracción y sustitución de los cartuchos de tóner

1. Abra la puerta delantera.




2. Sujete el asa azul del cajón del cartucho de tóner y, a continuación, tire del cajón.



3. Tome el cartucho de tóner por el asa y tire de él hacia afuera para extraerlo.




4. Saque el nuevo paquete de cartucho de tóner de la caja y suelte la pestaña del embalaje.




5. Retire el embalaje abierto del cartucho de tóner. Guarde todos los materiales de embalaje para el reciclado del cartucho de tóner usado.

NOTA: Evite tocar el tambor verde de formación de imágenes. Las marcas de dedos en el tambor de formación de imágenes pueden provocar defectos de impresión.



6. Sujete ambos lados del cartucho de tóner y agítelo suavemente de lado a lado para distribuir el tóner de manera uniforme en el interior del cartucho.



7. Instale el cartucho de tóner nuevo. Asegúrese de que la marca de color del cartucho coincide con la marca de color del cajón.

NOTA: Evite tocar el tambor verde de formación de imágenes. Las marcas de dedos en el tambor de formación de imágenes pueden provocar defectos de impresión.



Cierre el cajón del cartucho de tóner.



Cierre la puerta delantera.



4 Impresión

- Tareas de impresión (Windows)
- Tareas de impresión (macOS)
- Impresión móvil
- Uso de impresión directa desde USB (solo modelos con pantalla táctil)

Para obtener más información:

La siguiente información es correcta en el momento de publicación. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/liM255.

La ayuda detallada de HP para la impresora incluye la siguiente información:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

ESWW 39

Tareas de impresión (Windows)

Cómo imprimir (Windows)

El siguiente procedimiento describe el proceso básico de impresión para Windows.

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora de la lista de impresoras. Para cambiar la configuración, haga clic en el botón **Propiedades** o **Preferencias** para abrir el controlador de impresión.
- NOTA: El nombre del botón varía según el programa de software.
- NOTA: En Windows 10, 8.1 y 8, estas aplicaciones tendrán un diseño diferente y funciones distintas a las que se describen a continuación para aplicaciones del escritorio. Para acceder a la función de impresión desde una aplicación de la pantalla de inicio, siga estos pasos:
 - Windows 10: Pulse Imprimir y, a continuación, seleccione la impresora.
 - Windows 8.1 o 8: Seleccione Dispositivos, pulse Imprimir y, a continuación, elija la impresora.

Con el controlador HP PCL-6 V4, la aplicación de impresión HP Smart descarga las funciones de controlador adicionales cuando se selecciona **Más opciones de configuración**.

- NOTA: Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda (?) en el controlador de impresión.
- 3. Haga clic en las pestañas del controlador de impresión para configurar las opciones disponibles. Por ejemplo, configure la orientación del papel en la ficha Acabado y defina el origen del papel, el tipo de papel, el tamaño de papel y la opciones de calidad en la ficha Papel/Calidad.
- 4. Haga clic en el botón **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo **Imprimir**. Seleccione el número de copias que va a imprimir en esta pantalla.
- 5. Haga clic en el botón **Imprimir** para imprimir el trabajo.

Impresión automática en ambas caras (Windows)

Utilice este procedimiento en impresoras que tengan una unidad de impresión dúplex automática instalada. Si la impresora no tiene una unidad de impresión dúplex automática instalada o desea imprimir en tipos de papel que el accesorio de impresión dúplex no admite, tiene la opción de imprimir en ambas caras manualmente.

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora de la lista de impresoras y, a continuación, haga clic en **Propiedades** o en **Preferencias** para abrir el controlador de impresión.
- NOTA: El nombre del botón varía según el programa de software.
- NOTA: En Windows 10, 8.1 y 8, estas aplicaciones tendrán un diseño de diferente y funciones distintas a las que se describen a continuación para aplicaciones del escritorio. Para acceder a la función de impresión desde una aplicación de la pantalla de inicio, siga estos pasos:
 - Windows 10: Pulse Imprimir y, a continuación, seleccione la impresora.
 - Windows 8.1 o 8: Seleccione Dispositivos, pulse Imprimir y, a continuación, elija la impresora.

Con el controlador HP PCL-6 V4, la aplicación de impresión HP Smart descarga las funciones de controlador adicionales cuando se selecciona **Más opciones de configuración**.

- 3. Haga clic en la ficha **Acabado**.
- Seleccione Imprimir en ambas caras. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
- 5. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

Impresión manual en ambas caras (Windows)

Utilice este procedimiento en impresoras que no tengan una unidad de impresión dúplex automática instalada o para imprimir en papel que la unidad de impresión dúplex no admita.

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- Seleccione la impresora de la lista de impresoras y, a continuación, haga clic en Propiedades o en Preferencias para abrir el controlador de impresión.
- NOTA: El nombre del botón varía según el programa de software.
- NOTA: En Windows 10, 8.1 y 8, estas aplicaciones tendrán un diseño de diferente y funciones distintas a las que se describen a continuación para aplicaciones del escritorio. Para acceder a la función de impresión desde una aplicación de la pantalla de inicio, siga estos pasos:
 - Windows 10: pulse Imprimir y, a continuación, seleccione la impresora.
 - Windows 8.1 o 8: seleccione Dispositivos, pulse Imprimir y, a continuación, elija la impresora.

Con el controlador HP PCL-6 V4, la aplicación de impresión HP Smart descarga las funciones de controlador adicionales cuando se selecciona **Más opciones de configuración**.

- 3. Haga clic en la ficha **Acabado**.
- 4. Seleccione **Print on both sides (manually)** (Imprimir en ambas caras (manualmente)) y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**.

- 5. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **Imprimir** para imprimir la primera cara del trabajo.
- 6. Retire el trabajo impreso de la bandeja de salida y colóquelo en la bandeja 1.
- 7. Si se le solicita, pulse el botón del panel de control correspondiente para continuar.

Impresión de varias páginas por hoja (Windows)

- Desde el programa de software, seleccione la opción Imprimir.
- 2. Seleccione la impresora de la lista de impresoras y, a continuación, haga clic en **Propiedades** o en **Preferencias** para abrir el controlador de impresión.
- NOTA: El nombre del botón varía según el programa de software.
- NOTA: En Windows 10, 8.1 y 8, estas aplicaciones tendrán un diseño de diferente y funciones distintas a las que se describen a continuación para aplicaciones del escritorio. Para acceder a la función de impresión desde una aplicación de la pantalla de inicio, siga estos pasos:
 - Windows 10: Pulse Imprimir y, a continuación, seleccione la impresora.
 - Windows 8.1 o 8: Seleccione Dispositivos, pulse Imprimir y, a continuación, elija la impresora.

Con el controlador HP PCL-6 V4, la aplicación de impresión HP Smart descarga las funciones de controlador adicionales cuando se selecciona **Más opciones de configuración**.

- 3. Haga clic en la ficha **Acabado**.
- Seleccione el número de página por hoja desde la lista desplegable Páginas por hoja.
- Seleccione las opciones adecuadas de Imprimir bordes de página, Orden de páginas y Orientación. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
- 6. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

Selección del tipo de papel (Windows)

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora de la lista de impresoras y, a continuación, haga clic o toque el botón **Propiedades** o **Preferencias** para abrir el controlador de impresión.
 - NOTA: El nombre del botón varía según el programa de software.
 - NOTA: En Windows 10, 8.1 y 8, estas aplicaciones tendrán un diseño de diferente y funciones distintas a las que se describen a continuación para aplicaciones del escritorio. Para acceder a la función de impresión desde una aplicación de la pantalla de inicio, siga estos pasos:
 - Windows 10: pulse Imprimir y, a continuación, seleccione la impresora.
 - Windows 8.1 o 8: seleccione Dispositivos, pulse Imprimir y, a continuación, elija la impresora.

Con el controlador HP PCL-6 V4, la aplicación de impresión HP Smart descarga las funciones de controlador adicionales cuando se selecciona **Más opciones de configuración**.

- 3. Haga clic en la pestaña Papel/Calidad.
- 4. Seleccione la opción para el tipo de papel que esté utilizando y haga clic en **Aceptar**.

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**. 5.
- En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo. 6.

Tareas de impresión (macOS)

Cómo imprimir (macOS)

El siguiente procedimiento describe el proceso básico de impresión para macOS.

- 1. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora.
- 3. Haga clic en **Mostrar detalles** o en **Copias y páginas** y, a continuación, seleccione otros menús para ajustar la configuración de la impresora.
 - NOTA: El nombre del elemento varía en función del programa del software.
- 4. Haga clic en el botón Imprimir.

Impresión automática en ambas caras (macOS)

- NOTA: Esta información hace referencia a las impresoras que incluyen una unidad de impresión dúplex automática.
- NOTA: Esta función está disponible si instala el controlador de impresión de HP. Es posible que no esté disponible si se usa AirPrint.
 - 1. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**.
 - 2. Seleccione la impresora.
 - 3. Haga clic en Mostrar detalles o en Copias y páginas y, a continuación, haga clic en el menú Diseño.
 - NOTA: El nombre del elemento varía en función del programa del software.
 - 4. Seleccione una opción de encuadernación en la lista desplegable A doble cara.
 - 5. Haga clic en el botón **Imprimir**.

Impresión manual en ambas caras (macOS)

- NOTA: Esta función está disponible si instala el controlador de impresión de HP. Es posible que no esté disponible si se usa AirPrint.
 - 1. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**.
 - 2. Seleccione la impresora.
 - 3. Haga clic en Mostrar detalles o en Copias y páginas y, a continuación, haga clic en el menú Dúplex manual.
 - NOTA: El nombre del elemento varía en función del programa del software.
 - 4. Haga clic en el cuadro **Dúplex manual** para seleccionar una opción de encuadernación.
 - 5. Haga clic en el botón **Imprimir**.
 - 6. Vaya a la impresora y retire el papel en blanco que se encuentre en la bandeja 1.

- 7. Retire la pila impresa de la bandeja de salida y colóquela con la cara impresa boca abajo en la bandeja de entrada.
- 8. Si se le solicita, toque el botón del panel de control adecuado para continuar.

Impresión de varias páginas por hoja (macOS)

- 1. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora.
- 3. Haga clic en Mostrar detalles o en Copias y páginas y, a continuación, haga clic en el menú Diseño.
- NOTA: El nombre del elemento varía en función del programa del software.
- 4. En la lista desplegable **Páginas por hoja**, seleccione el número de páginas que desee imprimir en cada hoja.
- 5. En el área **Orientación**, seleccione el orden y la colocación de las páginas en la hoja.
- 6. En el menú **Márgenes**, seleccione el tipo de margen que desee imprimir alrededor de cada página de la hoja.
- 7. Haga clic en el botón **Imprimir**.

Selección del tipo de papel (macOS)

- 1. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora.
- 3. Haga clic en Mostrar detalles o en Copias y páginas y, a continuación, haga clic en el menú Soporte y calidad o en el menú Papel/Calidad.
 - NOTA: El nombre del elemento varía en función del programa del software.
- 4. Seleccione entre las opciones de **Soporte y calidad** o **Papel/Calidad**.
- NOTA: Esta lista contiene el conjunto principal de opciones disponibles. Algunas opciones no están disponibles en todas las impresoras.
 - Tipo de soporte: Seleccione la opción para el tipo de papel del trabajo de impresión.
 - Calidad de impresión: Seleccione el nivel de resolución para el trabajo de impresión.
 - Impresión de borde a borde: Seleccione esta opción para imprimir cerca de los bordes del papel.
- 5. Haga clic en el botón **Imprimir**.

Tareas de impresión adicionales

Visite www.hp.com/support/ljM255.

Instrucciones disponibles para ejecutar tareas de impresión específicas, como las siguientes:

- Crear y usar atajos de impresión o preajustes
- Seleccionar el tamaño de papel o utilizar un tamaño de papel personalizado

- Seleccionar la orientación de la página
- Crear un folleto
- Cambiar el tamaño de un documento para que se ajuste a un tamaño de papel determinado
- Imprimir las primeras o últimas páginas del documento en un papel diferente
- Imprimir filigranas en un documento

Impresión móvil

Introducción

HP dispone de varias soluciones de impresión móvil y soluciones ePrint que facilitan la impresión en impresoras HP desde ordenadores portátiles, tabletas, smartphones u otros dispositivos móviles. Para ver la lista completa y determinar cuál es la mejor opción, visite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.



NOTA: Actualice el firmware de la impresora para asegurarse de que todas las funciones de impresión móvil y ePrint son compatibles.

- Wi-Fi Direct (solo modelos inalámbricos)
- HP ePrint via email
- Software HP ePrint
- **AirPrint**
- Impresión incorporada en Android

Wi-Fi Direct (solo modelos inalámbricos)

La función Wi-Fi Direct permite imprimir desde un dispositivo móvil inalámbrico sin necesidad de establecer una conexión a una red o a Internet.



NOTA: No todos los sistemas operativos móviles son compatibles actualmente con Wi-Fi Direct.



NOTA: Para los dispositivos móviles no compatibles con Wi-Fi Direct, la conexión Wi-Fi Direct solo permite imprimir. Después de utilizar Wi-Fi Direct para imprimir, debe volver a conectarse a una red local para acceder a Internet.

Para acceder a la conexión Wi-Fi Direct de la impresora, siga estos pasos:



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 4-1 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Paneles de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

ESWW Impresión móvil 47

Paneles de control de 2 líneas:

- 1. En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.
- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Configuración de red
 - **b.** Wi-Fi Direct
 - c. Método de conexión
- 3. Elija uno de los métodos de conexión siguientes:
 - Automática: Si selecciona esta opción, la contraseña se establece en 12345678.
 - Manual: Si selecciona esta opción, se genera una contraseña segura y aleatoria.
- 4. En el dispositivo móvil, abra el menú Wi-Fi o Wi-Fi Direct.
- 5. En la lista de redes disponibles, seleccione el nombre de la impresora.
- NOTA: Si no aparece el nombre de la impresora, puede que no llegue la señal de Wi-Fi Direct. Coloque el dispositivo cerca de la impresora.
- 6. Si el sistema lo solicita, introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct o seleccione Aceptar en el panel de control de la impresora.
 - NOTA: Para los dispositivos Android compatibles con Wi-Fi Direct, si el método de conexión está configurado como **Automático**, la conexión se establecerá de forma automática, sin que se solicite una contraseña. Si el método de conexión está configurado como **Manual**, deberá pulsar el botón OK o proporcionar un número de identificación personal (PIN), que se muestra en el panel de control de la impresora, que servirá de contraseña en el dispositivo móvil.
- 7. Abra el documento y seleccione la opción **Imprimir**.
- NOTA: Si el dispositivo móvil no es compatible con la impresión, instale la aplicación móvil HP ePrint.
- 8. Seleccione la impresora en la lista de impresoras disponibles y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
- 9. Una vez haya finalizado el trabajo de impresión, algunos dispositivos móviles tendrán que volver a conectarse a la red local.

Paneles de control con pantalla táctil:

- 1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón de información de conexión (1).
- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Wi-Fi Direct
 - **b.** Configuración
 - c. Método de conexión
- 3. Elija uno de los métodos de conexión siguientes:

- Automática: Si elige esta opción, se establece la contraseña en 12345678.
- Manual: Si elige esta opción, se genera una contraseña aleatoria y segura.
- 4. En el dispositivo móvil, abra el menú **Wi-Fi** o **Wi-Fi Direct**.
- 5. En la lista de redes disponibles, seleccione el nombre de la impresora.
- NOTA: Si no aparece el nombre de la impresora, puede que no llegue la señal de Wi-Fi Direct. Coloque el dispositivo cerca de la impresora.
- Si el sistema lo solicita, introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct o seleccione Aceptar en el panel de control de la impresora.
- NOTA: Para los dispositivos Android compatibles con Wi-Fi Direct, si el método de conexión está configurado como **Automático**, la conexión se establecerá de forma automática, sin que se solicite una contraseña. Si el método de conexión está configurado como **Manual**, deberá pulsar el botón OK o proporcionar un número de identificación personal (PIN), que se muestra en el panel de control de la impresora, que servirá de contraseña en el dispositivo móvil.
- NOTA: Para acceder a la contraseña de Wi-Fi Direct, en la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón Información de conexión ().
- 7. Abra el documento y seleccione la opción **Imprimir**.
- NOTA: Si el dispositivo móvil no es compatible con la impresión, instale la aplicación móvil HP ePrint.
- 8. Seleccione la impresora en la lista de impresoras disponibles y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
- 9. Una vez haya finalizado el trabajo de impresión, algunos dispositivos móviles tendrán que volver a conectarse a la red local.

Los siguientes dispositivos y sistemas operativos informáticos son compatibles con Wi-Fi Direct:

- Los móviles y tabletas con el sistema operativo 4.0 o posterior que tengan el complemento de impresión móvil HP Print Service o Mopria instalado.
- La mayoría de equipos, tabletas y portátiles con Windows 8.1 que tengan el controlador de impresión de HP instalado.

Los siguientes dispositivos y sistemas operativos informáticos no son compatibles con **Wi-Fi Direct**, pero pueden imprimir con una impresora que sí lo sea:

- IPad y iPhone de Apple.
- Equipos Mac con OS X

Para obtener más información sobre la impresión mediante Wi-Fi Direct, visite www.hp.com/go/wirelessprinting.

Las funciones Wi-Fi Direct pueden activarse o desactivarse desde el panel de control de la impresora.

Activar o desactivar Wi-Fi directo

NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.

ESWW Impresión móvil 49





Tabla 4-2 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

1. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK y, a continuación, abra el menú de Configuración de red.

- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Wi-Fi Direct
 - **b.** Configuración (solo para paneles de control con pantalla táctil)
 - **c.** Activado/desactivado
- 3. Toque el elemento del menú Activación. Toque el botón de desactivación para desactivar la impresión con Wi-Fi directo.



Cambio del nombre de Wi-Fi Direct de la impresora

Siga este procedimiento para cambiar el nombre de Wi-Fi Direct de la impresora mediante el servidor web incorporado (EWS) de HP:

NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 4-3 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paso 1. Cómo abrir el servidor web incorporado de HP

- 1. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.
 - Paneles de control con pantalla táctil: Desde la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón
 el botón
 y, a continuación, toque el botón Red conectada
 o el botón Red Wi-Fi activada

 para visualizar la dirección IP o el nombre de host.
- 2. Abra un navegador web e introduzca en la barra de direcciones la dirección IP o el nombre de host tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Enter en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.



NOTA: Si en el navegador web aparece un mensaje que indica que el acceso al sitio web podría no ser seguro, seleccione la opción de continuar al sitio web. El acceso a este sitio web no dañará el equipo.

Paso 2. Cambio del nombre de Wi-Fi Direct

- 1. Abra la ficha **Redes**.
- 2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en el enlace Configuración de Wi-Fi Direct.
- 3. En el campo Nombre de Wi-Fi Direct, introduzca el nombre nuevo.
- 4. Haga clic en **Aplicar**.

ESWW Impresión móvil 51

HP ePrint via email

Use HP ePrint para imprimir documentos enviándolos como adjuntos de un correo electrónico a la dirección de la impresora desde cualquier dispositivo compatible con correo electrónico.

Para utilizar HP ePrint, la impresora debe cumplir los requisitos siguientes:

- La impresora debe estar conectada a una red cableada o inalámbrica y disponer de acceso a Internet.
- Los servicios web de HP deben estar activados en la impresora y la impresora debe estar registrada en HP Connected.

Siga este procedimiento para activar los servicios web de HP y registrarse en HP Connected:



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.






Tabla 4-4 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Paneles de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas

- En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.
- Abra un navegador web e introduzca en la barra de direcciones la dirección IP o el nombre de host tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Enter en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.





52

NOTA: Si en el navegador web aparece un mensaje que indica que el acceso al sitio web podría no ser seguro, seleccione la opción de continuar al sitio web. El acceso a este sitio web no dañará el equipo.

Haga clic en la ficha Servicios web de HP y, a continuación, haga clic en Activar. La impresora activa los servicios web de HP y luego imprime una página de información.

La página de información contiene el código de la impresora que se utiliza para registrar la impresora HP en HP Connected.

4. Vaya a www.hpconnected.com para crear una cuenta HP ePrint y completar el proceso de instalación.

Paneles de control con pantalla táctil:

- 1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón de información de conexión (4).
- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. HP ePrint
 - **b.** Configuración
 - Activar servicios web
- 3. Toque el botón Imprimir para leer el acuerdo con las condiciones de uso. Toque el botón Aceptar para aceptar todas las condiciones de uso y activar los servicios web de HP.

La impresora activa los servicios web de HP y luego imprime una página de información. La página de información contiene el código de la impresora necesario para registrar la impresora de HP en HP Connected.

Vaya a <u>www.hpconnected.com</u> para crear una cuenta HP ePrint y completar el proceso de instalación.

Software HP ePrint

El software HP ePrint facilita la impresión desde un equipo de escritorio o portátil Windows o Mac en cualquier impresora compatible con HP ePrint. Este software facilita la búsqueda de impresoras compatibles con HP ePrint registradas en su cuenta de HP Connected. La impresora HP de destino puede estar en la oficina o en cualquier otro punto del mundo.

- Windows: Una vez instalado el software, abra la opción Imprimir en la aplicación y, a continuación, seleccione HP ePrint de la lista de impresoras instaladas. Haga clic en el botón Propiedades para configurar las opciones de impresión.
- macOS: Tras instalar el software, seleccione Archivo, Imprimir, y, a continuación, seleccione la flecha junto a PDF (en la esquina inferior izquierda de la pantalla de controlador). Seleccione HP ePrint.

Para Windows, el software HP ePrint también admite la impresión TCP/IP en impresoras de redes locales conectadas a la red (LAN o WAN) mediante productos compatibles con UPD PostScript®.

Tanto Windows como macOS admiten la impresión IPP en productos conectados a una red LAN o WAN compatibles con ePCL.

Windows y macOS también admiten la impresión de documentos PDF en ubicaciones de impresión públicas y la impresión mediante HP ePrint a través del correo utilizando la nube.

En la dirección www.hp.com/go/eprintsoftware encontrará controladores e información.

- NOTA: En Windows, el nombre del controlador de impresión del software HP ePrint es HP ePrint + JetAdvantage.
- NOTA: El software HP ePrint es una utilidad de flujo de trabajo PDF para macOS y, desde un punto de vista técnico, no se trata de un controlador de impresión.

ESWW Impresión móvil 53



AirPrint

La impresión directa mediante AirPrint de Apple se admite en iOS y en los equipos Mac con macOS 10.7 Lion y posteriores. Utilice AirPrint para imprimir directamente en la impresora desde un iPad, iPhone (3GS o superior) o iPod touch (tercera generación o superior) a través de las siguientes aplicaciones para móviles:

- Mail
- Fotografías
- Safari
- iBooks
- Selección de aplicaciones de otros desarrolladores

Para utilizar AirPrint, la impresora debe estar conectada a la misma red (subred) que el dispositivo de Apple. Para obtener más información sobre el uso de AirPrint y las impresoras HP compatibles con AirPrint, visite: www.hp.com/go/MobilePrinting.



NOTA: Antes de utilizar AirPrint con una conexión USB, compruebe el número de versión. Las versiones 1.3 y anteriores de AirPrint no son compatibles con conexiones USB.

Impresión incorporada en Android

La solución de impresión incorporada de HP para Android y Kindle permite que los dispositivos móviles encuentren automáticamente las impresoras HP instaladas en una red o dentro del alcance de la señal inalámbrica y que impriman a través de Wi-Fi Direct.

La solución de impresión está integrada en muchas versiones del sistema operativo.



NOTA: Si la impresión no está disponible en su dispositivo, vaya a Google Play > Aplicaciones Android e instale el complemento HP Print Service.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la impresión incorporada de Android y sobre los dispositivos Android compatibles, visite: www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

ESWW Impresión móvil 55

Uso de impresión directa desde USB (solo modelos con pantalla táctil)

Introducción

Esta impresora incorpora la función de impresión directa desde USB, que permite imprimir archivos rápidamente, sin necesidad de enviarlos desde un equipo. La impresora admite unidades flash USB estándar en el puerto USB. Es compatible con los siguientes tipos de archivos:

- .pdf
- .jpg
- .prn y .PRN
- .cht y .CHT
- lxq.
- .pcl y .PCL
- .ps y .PS

Paso 1. Acceda a archivos USB en la impresora

- 1. Inserte la unidad flash USB en el puerto USB directo de la impresora.
- 2. El menú Unidad flash USB se abre y muestra las siguientes opciones:
 - Imp. documentos
 - Ver e imprimir fotos
 - Escanear a unidad USB

Paso 2. Impresión de documentos USB

Opción 1: Impresión de documentos

- 1. Para imprimir un documento, seleccione Imprimir documentos.
- Seleccione el nombre del documento que desee imprimir. Si el documento está almacenado en una carpeta, seleccione la carpeta en primer lugar y, a continuación, seleccione el documento que desea imprimir.
- 3. Cuando se abre la pantalla de resumen, puede ajustar los valores siguientes:
 - número de copias
 - Tamaño de papel.
 - Tipo de papel,
 - Ajuste a página
 - Compag.
 - Color de salida (solo impresoras de color)

- 4. Seleccione el botón Imprimir para imprimir el documento.
- 5. Retire el trabajo impreso de la bandeja de salida y extraiga la unidad flash USB.

Opción 2: Impresión de fotografías

- 1. Para imprimir fotografías, seleccione Ver e imprimir fotos.
- 2. Seleccione la vista preliminar de cada fotografía que desee imprimir y, a continuación, seleccione Hecho.
- 3. Cuando se abre la pantalla de resumen, puede ajustar los valores siguientes:
 - Tamaño de la imagen
 - Tamaño de papel,
 - Tipo de papel,
 - número de copias
 - Color de salida (solo impresoras de color)
 - Más claro/más oscuro
- 4. Seleccione el botón Imprimir para imprimir las fotos.
- 5. Retire el trabajo impreso de la bandeja de salida y extraiga la unidad flash USB.

5 Gestión de la impresora

- Uso de aplicaciones de los Servicios web de HP (solo modelos con panel de control con pantalla táctil)
- Cambio del tipo de conexión de la impresora (Windows)
- Configuración avanzada con el servidor web incorporado de HP (EWS) y HP Device Toolbox (Windows)
- Configuración de la IP de la red
- Funciones de seguridad de la impresora
- Configuración de ahorro de energía
- HP Web Jetadmin
- <u>Actualización del firmware</u>

Para obtener más información:

La siguiente información es correcta en el momento de publicación. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/liM255.

La ayuda detallada de HP para la impresora incluye la siguiente información:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

ESWW 59

Uso de aplicaciones de los Servicios web de HP (solo modelos con panel de control con pantalla táctil)

Aplicaciones de servicios web de HP proporcionan contenido útil que se puede descargar automáticamente de Internet a la impresora. Elija entre una variedad de aplicaciones, incluidas noticias, calendarios, formularios y almacenamiento de documentos en la nube.

Para activar estas aplicaciones y programar las descargas, visite el sitio web de HP Connected en www.hpconnected.com



Activar servicios web

Este proceso activa tanto los servicios web de HP como el botón Aplicaciones 🚳.

- 1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.
- **2.** Toque Servicios web de HP.
- 3. Toque Activar servicios Web.
- 4. Para imprimir los términos de uso de los servicios web de HP, toque Imprimir.
- 5. Toque Aceptar para completar el procedimiento.

Después de descargar una aplicación desde el sitio web de HP Connected, estará disponible en el menú Aplicaciones del panel de control de la impresora.

Cambio del tipo de conexión de la impresora (Windows)

Si ya utiliza la impresora y quiere cambiar el modo de conexión, use **Configuración y software del dispositivo** para modificar la conexión. Por ejemplo, conecte la nueva impresora al equipo mediante una conexión USB o de red, o cambie la conexión USB a una inalámbrica.

Para abrir **Configuración y software del dispositivo**, realice el siguiente procedimiento:

- 1. Abra HP Printer Assistant.
 - Windows 10: en el menú Inicio, haga clic en Todas las aplicaciones > HP y, a continuación, seleccione el nombre de la impresora.
 - Windows 8.1: En la esquina inferior izquierda de la pantalla, haga clic en la pantalla Inicio y seleccione el nombre de la impresora.
 - Windows 8: Haga clic con el botón derecho del ratón en un área vacía de la pantalla Inicio, haga clic en Todas las aplicaciones en la barra de aplicaciones y, a continuación, seleccione el nombre de la impresora.
 - Windows 7, Windows Vista y Windows XP: en el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, haga clic en Todos los programas > HP, seleccione la carpeta de la impresora y, a continuación, el nombre de la impresora.
- 2. En HP Printer Assistant, pulse **Herramientas** en la barra de navegación y, a continuación, seleccione **Configuración y software del dispositivo**.


Configuración avanzada con el servidor web incorporado de HP (EWS) y HP Device Toolbox (Windows)

Utilice el servidor web incorporado de HP para gestionar las funciones de impresión desde su equipo, en vez de hacerlo desde el panel de control de la impresora.

- Ver información del estado de la impresora
- Determinar la vida útil de todos los consumibles y realizar pedidos de otros nuevos
- Consultar y cambiar las configuraciones de bandeja
- Consultar y cambiar la configuración del menú del panel de control de la impresora
- Consultar e imprimir páginas internas
- Recibir notificaciones de eventos de consumibles e impresora
- Ver y cambiar la configuración de la red

El servidor web incorporado de HP funciona cuando la impresora está conectada a una red basada en IP. El servidor web incorporado de HP no admite conexiones de la impresora basadas en IPX. No es preciso tener acceso a Internet para abrir y utilizar el servidor Web incorporado de HP.

Cuando la impresora está conectada a la red, el servidor web incorporado de HP está disponible automáticamente.



NOTA: No es posible acceder al servidor web incorporado de HP más allá del firewall de la red.

Método 1. Abra el servidor web incorporado de HP (EWS) desde el software

- 1. Abra HP Printer Assistant.
 - Windows 10: desde el menú Inicio, haga clic en Todas las aplicaciones y en HP y, a continuación, seleccione el nombre de la impresora.
 - **Windows 8.1**: haga clic en la flecha abajo que se encuentran en la esquina inferior izquierda de la pantalla **Inicio** y seleccione el nombre de la impresora.
 - **Windows 8**: haga clic con el botón derecho en un área vacía de la pantalla de **Inicio**, luego, haga clic en **Todas las aplicaciones** en la barra de aplicaciones y, por último, seleccione el nombre de la impresora.
 - Windows 7, Windows Vista y Windows XP: en el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, luego, haga clic en Todos los programas > HP, a continuación, seleccione la carpeta de la impresora y, por último, el nombre de la impresora.
- 2. En HP Printer Assistant, seleccione **Imprimir** y, a continuación, seleccione **HP Device Toolbox**.

Método 2. Abra el servidor web incorporado de HP (EWS) desde un navegador web

NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 5-1 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

- 1. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.
 - Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón Información de conexión () y, a continuación, toque el botón Red conectada () para visualizar la dirección IP o el nombre de host.
- Abra un navegador web e introduzca la dirección IP o el nombre de host en la barra de direcciones tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Intro en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.



NOTA: Si el navegador web muestra un mensaje que indica que el acceso al sitio web podría no ser seguro, seleccione la opción de continuar al sitio web. El acceso a este sitio web no dañará el equipo.

Tabla 5-2 fichas de EWS

Ficha o sección Descripción Ficha **Inicio** Estado del dispositivo: muestra el estado de la impresora y el porcentaje de vida útil restante aproximado de los consumibles HP. Proporciona información sobre la impresión, su estado y configuración. Estado de consumibles: muestra la vida restante aproximada de los consumibles HP. La vida restante real del consumible puede variar. Tenga un consumible de recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión deje de ser aceptable. El consumible no tiene que sustituirse a no ser que la calidad de impresión no sea aceptable. **Config. dispositivo**: muestra la información de la página de configuración de la impresora. Resumen de red: Muestra la información de la página de configuración de red de la impresora. Informes: imprime las páginas de configuración y estado de los consumibles que genera la impresora. Registro de uso de color: muestra un resumen de los trabajos de color que se generaron en la impresora. (Solo modelos a color) Registro de eventos: Muestra una lista de todos los eventos y errores de la impresora. **Licencias de código abierto**: Muestra un resumen de las licencias para los programas de software de código abierto compatibles con la impresora. Ficha Sistema **Info. del dispositivo**: ofrece información básica acerca de la impresora e información acerca de la empresa. Ofrece la posibilidad de configurar la impresora desde el equipo. Configur. papel: cambia la configuración de manejo de papel predeterminada de la impresora. Calidad de impresión: cambia la configuración de calidad de impresión predeterminada de la impresora. Configuración de energía: cambia las horas predeterminadas de entrada en modo de reposo/desactivación automática o apagado automático. Densidad de impresión: cambia la densidad de impresión de los contrastes, zonas luminosas, medios tonos y sombras. Tipos de papel: configura modos de impresión que correspondan con los tipos de papel que acepta la impresora. Configurar sistema: cambia los valores predeterminados de sistema de la impresora. Configuración de consumibles: cambia la configuración de alertas de cartucho bajo y otra información de consumibles. Servicio: realiza el procedimiento de limpieza de la impresora. Guardar y restaurar: guarda en el equipo un archivo con la configuración actual de la impresora. Utilice este archivo para cargar la misma configuración en otra impresora o para restaurar esta configuración en esta impresora posteriormente. Administración: configura o cambia la contraseña de la impresora. Activa o desactiva las funciones de la impresora. NOTA: La pestaña Sistema puede protegerse con contraseña. Si la impresora se encuentra en

de esta pestaña.

una red, consulte siempre al administrador antes de realizar cualquier cambio en la configuración

Tabla 5-2 fichas de EWS (continuación)

Ficha o sección	Descripción
Ficha Imprimir	 Impresión: modifica la configuración predeterminada de impresión de la impresora, como la orientación del papel y el número de copias. Estas opciones son las mismas que se
Ofrece la posibilidad de cambiar la configuración de impresión	encuentran disponibles en el panel de control.
predeterminada desde su equipo.	PCL5: Visualice y cambie la configuración PCL5.
	• PostScript: activación o desactivación de la función Imprimir errores PS.
Ficha Redes	Los administradores de red pueden utilizar esta pestaña para controlar la configuración de red de la impresora cuando está conectada a una red basada en IP. También permite al administrador de
(Solo impresoras conectadas a la red)	la red configurar la funcionalidad Wireless Direct. Esta pestaña no aparece si la impresora está conectada directamente a un equipo.
Ofrece la posibilidad de cambiar la configuración de red desde su equipo.	conectada directamente a un equipo.
Ficha Servicios Web de HP	Utilice esta pestaña para configurar y utilizar varias herramientas web con la impresora.

Configuración de la IP de la red

- Introducción
- Descargo de responsabilidad sobre el uso compartido de impresoras
- Visualización o cambio de la configuración de red
- Cambio del nombre de la impresora en una red
- Configuración manual de los parámetros IPv4 TCP/IP desde el panel de control

Introducción

Consulte las siguientes secciones para configurar la de red de la impresora.

Descargo de responsabilidad sobre el uso compartido de impresoras

HP no admite la red de punto a punto, ya que se trata de una función de los sistemas operativos de Microsoft y no de los controladores de impresora de HP. Visite el sitio web de Microsoft en www.microsoft.com.

Visualización o cambio de la configuración de red

Utilice el servidor web incorporado de HP para ver o cambiar la configuración de IP.



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 5-3 Leyenda del panel de control


Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil


Abra el servidor web incorporado de HP (EWS):

a. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón Información de conexión (1) y, a continuación, toque el botón Red conectada o el botón Red Wi-Fi activada (1) para visualizar la dirección IP o el nombre de host.

b. Abra un navegador web e introduzca en la barra de direcciones la dirección IP o el nombre de host tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Enter en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.





2. Haga clic en la ficha **Red** para obtener información de red. Cambie los ajustes como considere oportuno.

Cambio del nombre de la impresora en una red

Para cambiar el nombre de la impresora en una red para poder identificarlo de forma única, utilice el servidor web incorporado de HP.







Tabla 5-4 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

1. Abra el servidor web incorporado de HP (EWS):

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón Información de conexión 🚣 / () y, a continuación, toque el botón Red conectada o el botón Red Wi-Fi activada (१) para visualizar la dirección IP o el nombre de host.

Abra un navegador web e introduzca en la barra de direcciones la dirección IP o el nombre de host tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Enter en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.





NOTA: Si en el navegador web aparece un mensaje que indica que el acceso al sitio web podría no ser seguro, seleccione la opción de continuar al sitio web. El acceso a este sitio web no dañará el equipo.

- Abra la ficha Sistema.
- En la página Información del dispositivo, el nombre predeterminado de la impresora se encuentra en el campo Descripción del dispositivo. Puede cambiar este nombre para identificar la impresora de manera única.
- NOTA: El resto de campos de la página son opcionales.
- Haga clic en el botón **Aplicar** para guardar los cambios.

Configuración manual de los parámetros IPv4 TCP/IP desde el panel de control

Utilice los menús del panel de control para configurar manualmente una dirección IPv4, una máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada.







Tabla 5-5 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Paneles de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas

- 1. En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.
- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Configuración de red
 - b. Método de configuración IPv4
 - c. Manual
- 3. Utilice los botones de flecha y pulse el botón Aceptar para introducir la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. A continuación, toque el botón Aceptar para quardar los cambios.

Paneles de control con pantalla táctil

- 1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón Configuración 🕪.
- 2. Desplácese hasta el menú Configuración de red y toque esta opción.
- 3. Toque el menú Método de configuración IPV4 y, a continuación, toque el botón Manual.
- **4.** Utilice el teclado de la pantalla táctil para introducir la dirección IP y, a continuación, toque el botón Aceptar. Toque el botón Sí para confirmar.
- 5. Utilice el teclado de la pantalla táctil para introducir la máscara de subred y, a continuación, toque el botón Aceptar. Toque el botón Sí para confirmar.
- 6. Utilice el teclado de la pantalla táctil para introducir la puerta de enlace predeterminada y, a continuación, toque el botón Aceptar. Toque el botón Sí para confirmar.

Funciones de seguridad de la impresora

Introducción

La impresora incluye varias funciones de seguridad que permiten restringir el acceso a los ajustes de configuración, proteger los datos y evitar el acceso a componentes de hardware de gran importancia.

Establecer o cambiar la contraseña del sistema con el servidor web incorporado de HP

Establecer o cambiar la contraseña del sistema con el servidor web incorporado de HP

Asigne una contraseña de administrador para acceder a la impresora y al servidor web incorporado de HP, de modo que los usuarios no autorizados no puedan modificar la configuración de la impresora.



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 5-6 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

- Apertura del servidor Web incorporado de HP (EWS):
 - Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón Información de conexión 🚓 / () y, a continuación, toque el botón Red conectada o el botón Red Wi-Fi activada (१) para visualizar la dirección IP o el nombre de host.

b. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP o el nombre de host en la barra de direcciones tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Entrar en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.



- NOTA: Si en el navegador web aparece un mensaje que indica que el acceso al sitio web podría no ser seguro, seleccione la opción de continuar al sitio web. El acceso a este sitio web no dañará el equipo.
- 2. En la pestaña **Sistema**, haga clic en el enlace **Administración** que aparece en el panel de navegación izquierdo.
- 3. En el área denominada **Seguridad del producto**, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.
- 4. Vuelva a introducir la contraseña en el campo **Confirmar contraseña**.
- 5. Haga clic en el botón **Aplicar**.
- NOTA: Anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro.

Configuración de ahorro de energía

- Introducción
- Impresión con EconoMode
- Configuración del ajuste Reposo/Desactivación automática tras un periodo de inactividad
- Establezca el retraso del apagado tras un periodo de inactividad y configure la impresora para que consuma 1 vatio de energía como máximo
- Configuración del retraso del apagado

Introducción

La impresora incluye varias funciones de ahorro que reducen el consumo de energía y de consumibles.

Impresión con EconoMode

Esta impresora cuenta con la opción EconoMode para imprimir borradores de documentos. El uso de EconoMode permite utilizar menos tóner. Sin embargo, usar EconoMode también puede reducir la calidad de impresión.

HP no recomienda el uso constante de EconoMode. Si utiliza EconoMode de forma constante, la vida útil del consumible de tóner podría superar la de las piezas mecánicas del cartucho de tóner. Si la calidad de impresión empieza a disminuir y ya no es aceptable, sustituya el cartucho de tóner.



NOTA: Si esta opción no está disponible en el controlador de impresión, puede configurarlo mediante el servidor Web incorporado de HP.

- Desde el programa de software, seleccione la opción Imprimir. 1.
- 2. Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en el botón **Propiedades** o **Preferencias**.
- Haga clic en la ficha Papel/Calidad.
- Haga clic en la casilla de verificación **EconoMode**.

Configuración del ajuste Reposo/Desactivación automática tras un periodo de inactividad

Utilice los menús del panel de control para establecer la cantidad de tiempo de inactividad antes de que la impresora entre en modo de reposo.

Realice el siguiente procedimiento para cambiar la configuración de Reposo/Desactivación automática tras:



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 5-7 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

1. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.


Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- 2. Abra los siguientes menús:
 - **a.** Configurar sistema
 - **b.** Configuración de energía
 - c. Reposo/Desact auto tras
- 3. Paneles de control de 2 líneas: Utilice las teclas de flecha para seleccionar el tiempo para el retraso de Reposo/Desactivación automática y, a continuación, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: Seleccione el tiempo del retraso de Reposo/Desactivación automática.

Establezca el retraso del apagado tras un periodo de inactividad y configure la impresora para que consuma 1 vatio de energía como máximo

Utilice los menús del panel de control para establecer la cantidad de tiempo antes de que la impresora se apague.



Realice el siguiente procedimiento para cambiar la configuración del tiempo de retraso del apagado:

NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 5-8 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

1. **Paneles de control de 2 líneas:** En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Configurar sistema
 - **b.** Configuración de energía
 - **c.** Apagar tras
- 3. Seleccione el tiempo del retraso del apagado.
- NOTA: El valor predeterminado es de 4 horas.

Configuración del retraso del apagado

Utilice los menús del panel de control para seleccionar si la impresora retrasa o no el tiempo de apagado tras pulsar el botón de encendido.

Realice el siguiente procedimiento para cambiar la configuración del retraso del apagado:







Tabla 5-9 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

1. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- 2. Abra los siguientes menús:
 - **a.** Configurar sistema
 - **b.** Configuración de energía
 - c. Retraso del apagado
- 3. Selecciones una de las siguientes opciones de retraso:
 - Sin retraso: La impresora se apaga tras un periodo de inactividad que viene determinado por la configuración de Apagar tras.
 - Puertos activos: Si esta opción está seleccionada, la impresora no se apagará a menos que todos los puertos estén inactivos. Un enlace de red o una conexión de fax activos evitarán que la impresora se apague.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin es una herramienta líder en el sector que ha obtenido importantes reconocimientos y que permite gestionar eficazmente una amplia variedad de productos HP conectados en red, incluidas impresoras, impresoras multifunción y dispositivos de envío digital. Esta sencilla solución le permite instalar, supervisar, mantener, solucionar problemas y proteger su entorno de impresión y de creación de imágenes de forma remota, lo que permite aumentar la productividad del negocio ya que puede ahorrar tiempo, costes de control y le ayuda a proteger su inversión.

Se realizan actualizaciones periódicas de HP Web Jetadmin para que disponga de soporte en relación con determinadas funciones del producto. Para obtener más información, visite: www.hp.com/go/webjetadmin.

Actualización del firmware

HP ofrece periódicamente actualizaciones del producto, aplicaciones de servicios web nuevas y funciones nuevas para aplicaciones de servicios web existentes. Siga estos pasos para actualizar el firmware del producto para un único producto. Cuando actualice el firmware, las aplicaciones de servicios web se actualizarán automáticamente.

Hay dos métodos posibles para llevar a cabo la actualización del firmware de este producto. Siga solo uno de los siguientes métodos para actualizar el firmware del producto.

Método uno: Actualice el firmware utilizando el panel de control

Utilice estos pasos para cargar el firmware del panel de control (solo para productos conectados a la red) o para configurar el producto de forma que cargue automáticamente futuras actualizaciones de firmware. Para productos conectados mediante USB, pase al método dos:

- Compruebe que el producto está conectado a una red cableada (Ethernet) o inalámbrica con una conexión a Internet activa.
- NOTA: El producto debe estar conectado a Internet para actualizar el firmware a través de una conexión de red.
- 2. En la pantalla de inicio del panel de control del producto, abra el menú Configuración.
 - Para paneles de control de pantalla táctil, toque el botón Configuración 🔧.
 - Para paneles de control estándar, pulse la flecha izquierda o derecha.
- 3. Desplácese al menú Servicio y ábralo, y, a continuación, abra el menú Actualización de LaserJet.
- NOTA: Si la opción Actualización de LaserJet no aparece, siga el método dos.
- 4. Compruebe si hay actualizaciones.
 - Para paneles de control de pantalla táctil, toque Comprobar actualizaciones ahora.
 - Para paneles de control estándar, seleccione **Comprobar actualizaciones**.
- NOTA: El producto comprueba automáticamente si hay una actualización y, en caso de detectar una versión más nueva, el proceso de actualización se inicia automáticamente.
- 5. Ajuste el producto para que actualice automáticamente el firmware cuando existan actualizaciones.

En la pantalla de inicio del panel de control del producto, abra el menú Configuración.

- Para paneles de control de pantalla táctil, toque el botón Configuración 🔧.
- Para paneles de control estándar, pulse la flecha izquierda o derecha.

Desplácese hasta el menú Servicio y ábralo, abra el menú Actualización de LaserJet, y, a continuación, seleccione el menú Gestionar actualizaciones.

Ajuste el producto para que actualice automáticamente el firmware.

ESWW Actualización del firmware 77

- Para paneles de control de pantalla táctil, ajuste la opción Permitir actualizaciones en SÍ, y, a continuación, ajuste la opción Comprobar automáticamente en ACTIVADO.
- Para paneles de control estándar, ajuste la opción **Permitir actualizaciones** en **SÍ**, y, a continuación, ajuste la opción **Comprobar automáticamente** en **ACTIVADO**.

Método dos: Actualice el firmware utilizando la Utilidad de actualización de firmware.

Siga estos pasos para descargar manualmente e instalar la Utilidad de actualización de firmware de HP.com.

- NOTA: Este método es la única opción de actualización de firmware disponible para aquellos productos conectados al ordenador a través de un cable USB. También funciona para productos conectados a una red.
 - Acceda a <u>www.hp.com/go/support</u>, haga clic en el enlace Controladores y software, escriba el nombre del producto en el campo de búsqueda, pulse el botón INTRO, y, a continuación, seleccione el producto de la lista de resultados de la búsqueda.
 - 2. Seleccione el sistema operativo.
 - 3. Bajo la sección **Firmware**, busque **Utilidad de actualización de firmware**.
 - 4. Haga clic en **Descargar**, haga clic en **Ejecutar**, y, a continuación, haga clic en **Ejecutar** de nuevo.
 - 5. Cuando se ejecute la utilidad, seleccione el producto de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en **Enviar firmware**.
 - NOTA: Para imprimir una página de configuración para verificar la versión de firmware instalada antes o después del proceso de actualización, haga clic en **Configuración de impresión**.
 - 6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación y, a continuación, haga clic en el botón **Salir** para cerrar la utilidad.

6 Solución de problemas

- Asistencia al cliente
- Sistema de ayuda del panel de control (solo para modelos con pantalla táctil)
- Restauración de los valores predeterminados de fábrica
- En el panel de control de la impresora se muestra el mensaje "Cartucho bajo" o "Cartucho muy bajo"
- La impresora no recoge el papel o se producen errores de alimentación
- Eliminación de atascos de papel
- Mejora de la calidad de impresión
- Solución de problemas de calidad
- Solución de problemas de red cableada
- Solución de problemas de red inalámbrica

Para obtener más información:

La siguiente información es correcta en el momento de publicación. Para obtener información actualizada, consulte www.hp.com/support/ljM255.

La ayuda detallada de HP para la impresora incluye la siguiente información:

- Instalación y configuración
- Conocimiento y uso
- Solución de problemas
- Descargar actualizaciones de software y firmware
- Cómo unirse a foros de asistencia
- Cómo encontrar información sobre normativas y garantía

ESWW 79

Asistencia al cliente

Tabla 6-1 Opciones de soporte para clientes

Opción de asistencia	Ubicación
Obtener asistencia telefónica para su país/región	Los números de teléfono de los distintos países/regiones se encuentran en el folleto incluido en la caja de la impresora y también en <u>support.hp.com</u> .
Tenga preparados el nombre, el número de serie y la fecha de compra de la impresora, además de una descripción del problema	
Obtenga soporte por Internet las 24 horas y descargue utilidades de software y controladores.	www.hp.com/support/ljM255
Obtener contratos de servicios o mantenimiento HP adicionales	www.hp.com/go/carepack
Registre la impresora	www.register.hp.com

Sistema de ayuda del panel de control (solo para modelos con pantalla táctil)

La impresora tiene un sistema de ayuda incorporado que explica cómo utilizar cada pantalla. Para abrir el sistema de Ayuda, toque el botón de ayuda ? de la esquina inferior izquierda de la pantalla.



En algunas pantallas, la Ayuda abre un menú general en el que pueden buscarse temas concretos. Para desplazarse por la estructura del menú, toque los botones del menú.

Algunas pantallas de la Ayuda incluyen animaciones para guiarle por los procedimientos, como la eliminación de atascos.

En las pantallas que contienen opciones de configuración para trabajos individuales, la Ayuda abrirá un tema que explica las opciones de esa pantalla.

Si la impresora alerta sobre un error o advertencia, toque el botón Ayuda ? para abrir un mensaje que describa el problema. El mensaje también contiene instrucciones que le ayudarán a resolver el problema.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

Al restablecer los valores predeterminados de fábrica, todos los ajustes de la impresora y la red vuelven a sus valores predeterminados de fábrica. No se restablecerá el recuento de páginas ni el tamaño de la bandeja. Para restablecer la configuración de fábrica de la impresora, siga estos pasos.

PRECAUCIÓN: Al restablecer la configuración de fábrica se restauran todos los valores predeterminados de fábrica y se borran las páginas que estén almacenadas en la memoria.








Tabla 6-2 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

1. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- 2. Abra los siguientes menús:
 - **a.** Servicio
 - **b.** Restaurar conf. predeterminada
- 3. Pulse el botón OK.


La impresora se reinicia automáticamente.

En el panel de control de la impresora se muestra el mensaje "Cartucho bajo" o "Cartucho muy bajo"

Cartucho bajo: la impresora indica que el nivel de un cartucho es bajo. La vida útil restante real del cartucho puede variar. Tenga un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión deje de ser aceptable. No es necesario sustituir el cartucho ahora.

Continúe imprimiendo con el cartucho actual hasta que la distribución del tóner no proporcione una calidad de impresión aceptable. Para redistribuir el tóner, retire el cartucho de tóner de la impresora y agítelo con cuidado de lado a lado. Coloque nuevamente el cartucho de tóner en la impresora y cierre la cubierta.

Nivel del cartucho muy bajo: la impresora indica que el nivel del cartucho es muy bajo. La vida útil restante real del cartucho puede variar. Para prolongar la vida útil del tóner, agite suavemente los cartuchos de lado a lado. Tenga un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión deje de ser aceptable. No es necesario sustituir el cartucho ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable.



La garantía de protección premium de HP vence cuando aparece un mensaje que indica que la garantía de protección premium de HP para este consumible ha vencido en la página de estado de los consumibles o el EWS.

Cambio de la configuración "Muy bajo"

Se puede cambiar la reacción de la impresora cuando los consumibles alcanzan el estado Muy bajo. No es necesario reconfigurar estos parámetros cuando se instala un cartucho nuevo.



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 6-3 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Configurar sistema
 - **b.** Configuración de suministros
 - **c.** Cartucho negro o Cartuchos de color
 - d. Configuración en nivel muy bajo
- Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Seleccione la opción Continuar para configurar la impresora de modo que le avise cuando el nivel del cartucho sea muy bajo, pero le permita seguir imprimiendo.
 - Seleccione la opción Detener para configurar la impresora de modo que detenga la impresión hasta que sustituya el cartucho.
 - Seleccione la opción Solicitar para configurar la impresora de modo que detenga la impresión y le solicite que sustituya el cartucho. Puede confirmar la solicitud y continuar imprimiendo. Una opción que el cliente puede configurar en esta impresora es el "Mensaje recordatorio cada 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, 400 páginas o nunca". Esta opción se proporciona como comodidad para el cliente y no se garantiza que estas páginas impresas dispongan de una calidad de impresión aceptable.

Para impresoras con función de fax

Si la impresora se configura en la opción Detener o Solicitar, existe un riesgo de que los faxes no se impriman cuando la impresora reanude la impresión. Esto puede ocurrir si la impresora recibió más faxes de los que la memoria puede almacenar mientras está en espera.

La impresora puede imprimir faxes sin interrupción cuando pasa el umbral Muy bajo si selecciona la opción Continuar para los cartuchos, pero la calidad de impresión puede reducirse.

Solicitud de consumibles

Tabla 6-4 Opciones de pedido

Opción de pedido	Información sobre pedidos
Realice su pedido de consumibles y papel	www.hp.com/go/suresupply

Tabla 6-4 Opciones de pedido (continuación)

Opción de pedido	Información sobre pedidos
Realice su pedido a través del servicio técnico o proveedores de asistencia	Póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP.
Pedido mediante el servidor web incorporado de HP (EWS)	Para acceder, en un navegador web compatible de su equipo, escriba la dirección IP o el nombre de host de la impresora en el campo de dirección/URL. El servidor EWS contiene un enlace al sitio web de HP SureSupply, que proporciona la posibilidad de comprar consumibles HP originales.

La impresora no recoge el papel o se producen errores de alimentación

Introducción

Las siguientes soluciones pueden resultar de utilidad para resolver problemas si la impresora no recoge el papel de la bandeja o si recoge varias hojas de papel al mismo tiempo. Cualquiera de estos casos puede provocar atascos de papel.

- El producto no recoge papel
- El producto recoge varias hojas de papel

El producto no recoge papel

Si el producto no recoge papel de la bandeja, intente las siguientes soluciones.

- 1. Abra el producto y retire las hojas de papel atascadas.
- 2. Carque la bandeja con el tamaño de papel correcto para el trabajo.
- 3. Asegúrese de que el tamaño y el tipo de papel estén correctamente definidos en el panel de control del producto.
- Asegúrese de que las guías de papel de la bandeja están ajustadas correctamente al tamaño del papel.
 Ajuste las guías a la sangría adecuada en la bandeja.
- 5. Compruebe si en el panel de control del producto aparece un mensaje en el que se le solicita su confirmación para realizar la alimentación manual del papel. Cargue papel y continúe.
- 6. Puede que los rodillos situados sobre la bandeja estén sucios. Limpie los rodillos con un paño que no deje pelusa, humedecido en aqua tibia.

El producto recoge varias hojas de papel

Si el producto recoge varias hojas de papel de la bandeja, intente las siguientes soluciones.

- 1. Retire la pila de papel de la bandeja, dóblela, gírela 180 grados y déle la vuelta. *No airee el papel.* Vuelva a colocar la pila de papel en la bandeja.
- 2. Utilice únicamente papel que se ajuste a las especificaciones indicadas por HP para este producto.
- Utilice papel que no esté arrugado, doblado o dañado. Si es necesario, utilice papel de un paquete diferente.
- 4. Asegúrese de que la bandeja no esté demasiado llena. Si lo está, retire la pila de papel al completo de la bandeja, enderécela y coloque de nuevo algo de papel en la bandeja.
- 5. Asegúrese de que las guías de papel de la bandeja están ajustadas correctamente al tamaño del papel. Ajuste las guías a la sangría adecuada en la bandeja.
- 6. Asegúrese de que el entorno de impresión cumple con las especificaciones recomendadas.

Eliminación de atascos de papel

Introducción

La siguiente información incluye instrucciones para eliminar atascos de papel de la impresora.

- <u>Ubicaciones de los atascos de papel</u>
- Atascos de papel frecuentes o que se repiten
- Eliminación de atascos de papel de la ranura de una sola hoja (bandeja 1)
- Eliminación de atascos de papel en la bandeja 2
- Eliminación de atascos de papel de la puerta trasera y el área del fusor
- Eliminación de atascos de papel en la unidad dúplex (solo modelos dúplex)
- Eliminación de atascos de papel en la bandeja de salida

Ubicaciones de los atascos de papel




Tabla 6-5 Leyenda de ubicaciones de atascos

Número	Descripción
1	Bandeja de salida
2	Ranura de alimentación principal de una sola hoja (bandeja 1)
3	Bandeja 2
4	Puerta posterior y área del fusor
5	Unidad dúplex (solo en modelos dúplex)

Atascos de papel frecuentes o que se repiten

Siga estos pasos para solucionar problemas de atascos de papel frecuentes. Si el primer paso no soluciona el problema, continúe con el paso siguiente hasta que haya resuelto el problema.



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 6-6 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

- Si el papel se ha atascado en la impresora, elimine el atasco y, a continuación, imprima una página de configuración para probar la impresora.
- Compruebe que la bandeja está configurada para el tamaño y el tipo de papel correcto en el panel de control de la impresora. Ajuste la configuración del papel si es necesario.
 - Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. a.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración 🧼 para abrir el menú.

- b. Abra los siguientes menús:
 - i. Configuración del sistema
 - ii. Configuración de papel
- Seleccione la bandeja de la lista. c.
- d. Pulse Tipo de papel predeterminado y, a continuación, seleccione el tipo de papel que hay en la bandeja.
- Pulse Tamaño de papel predeterminado y, a continuación, seleccione el tamaño de papel que hay en la bandeia.
- Apague la impresora, espere 30 segundos y vuelva a encenderla. 3.
- Imprima una página de limpieza para eliminar el exceso de tóner del interior de la impresora. 4.

a. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- **b.** Abra el menú Service.
- **c.** Seleccione la opción Página de limpieza.
- **d.** Cargue papel normal o A4 cuando así se lo solicite el sistema.

Espere a que se complete el proceso. Deseche la página que imprima.

- 5. Imprima una página de configuración para probar la impresora.
 - a. Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- b. Abra el menú Informes.
- **c.** Seleccione Informe de configuración.

Si ninguno de estos pasos soluciona el problema, es posible que la impresora necesite servicio técnico. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP.


Eliminación de atascos de papel de la ranura de una sola hoja (bandeja 1)

Siga este procedimiento para la eliminación de atascos en la bandeja 1. Cuando se produce un atasco, puede aparecer un mensaje y una animación en el panel de control que le guía durante la eliminación del atasco.


1. Tire de la bandeja 2 hasta sacarla completamente de la impresora.



2. Presione la ranura de alimentación principal de una sola hoja y, a continuación, extraiga la bandeja de la ranura de alimentación.



3. Tire con cuidado del panel atascado para extraerlo de la ranura de alimentación principal de una sola hoja.



Introduzca en la impresora la bandeja de la ranura de alimentación principal de una sola hoja.



Vuelva a introducir y cerrar la bandeja 2.




Eliminación de atascos de papel en la bandeja 2

Siga este procedimiento para comprobar la existencia de atascos de papel en todas las ubicaciones posibles relacionadas con la bandeja 2. Cuando se produce un atasco, puede aparecer un mensaje y una animación en el panel de control que le guía durante la eliminación del atasco.

1. Tire de la bandeja hasta sacarla completamente de la impresora.




2. Retire todas las hojas de papel atascadas o dañadas.



3. Si no hay ningún papel atascado visible o si el papel atascado está demasiado profundo en el área de alimentación de la bandeja 2 y resulta difícil extraerlo, presione la ranura de alimentación principal de una sola hoja y, a continuación, extraiga la bandeja de la ranura de alimentación.



4. Retire todas las hojas de papel atascadas o dañadas.



5. Introduzca en la impresora la bandeja de la ranura de alimentación principal de una sola hoja.



6. Vuelva a introducir y cerrar la bandeja 2.



Eliminación de atascos de papel de la puerta trasera y el área del fusor

Siga este procedimiento para la eliminación de atascos en la puerta trasera y el área del fusor. Cuando se produce un atasco, puede aparecer un mensaje y una animación en el panel de control que le guía durante la eliminación del atasco.


PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente cuando la impresora está en uso. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.

1. Abra la puerta trasera.




2. Saque con cuidado el papel atascado de los rodillos del área de la puerta trasera.

PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente cuando la impresora está en uso. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.



3. Cierre la puerta trasera.



Eliminación de atascos de papel en la unidad dúplex (solo modelos dúplex)

Siga el siguiente procedimiento para la eliminación de atascos en la unidad dúplex. Cuando se produce un atasco, puede aparecer un mensaje y una animación en el panel de control que le guía durante la eliminación del atasco.

PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente cuando la impresora está en uso. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.

 En la parte posterior de la impresora, abra la unidad dúplex.



2. Retire todas las hojas de papel atascadas o dañadas.

PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente cuando la impresora está en uso. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.



3. Cierre la unidad dúplex.



Eliminación de atascos de papel en la bandeja de salida

Siga este procedimiento para comprobar si hay atascos de papel en todas las ubicaciones posibles relacionadas con la bandeja de salida. Cuando se produce un atasco, puede aparecer un mensaje y una animación en el panel de control que le quía durante la eliminación del atasco.

PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente cuando la impresora está en uso. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.

1. Abra la puerta trasera.




2. Si hay papel visible en la bandeja de salida, tire del borde delantero para extraerlo. Utilice ambas manos para extraer el papel atascado sin que se rasgue.




3. Saque con cuidado el papel atascado de los rodillos del área de la puerta trasera.

PRECAUCIÓN: Puede que el fusor esté caliente cuando la impresora está en uso. Espere a que el fusor se enfríe antes de tocarlo.



4. Cierre la compuerta trasera.



Mejora de la calidad de impresión

- Introducción
- Actualizar el firmware de la impresora
- Impresión desde un programa de software diferente
- Comprobación de la configuración del tipo de papel para el trabajo de impresión
- Comprobación del estado del cartucho de tóner
- Impresión de una página de limpieza
- Comprobación visual del cartucho de tóner o los cartuchos.
- Comprobación del papel y el entorno de impresión
- Uso de un controlador de impresión diferente
- Comprobación de la configuración de EconoMode
- Ajuste de la densidad de impresión
- Calibración de la impresora para alinear los colores
- Ajuste de la configuración del color (Windows)
- Impresión e interpretación de la página de calidad de impresión

Introducción

La siguiente información proporciona los pasos de solución de problemas para resolver problemas de calidad de impresión, incluidos los problemas siguientes:

- Manchas
- Impresión borrosa
- Impresión oscura
- Impresión clara
- Rayas
- Falta tóner
- Manchas de tóner dispersas
- Tóner suelto
- Imágenes inclinadas

Para solucionar problemas de calidad de impresión, pruebe con las siquientes soluciones en el orden en que se presentan.

Para obtener información sobre la solución de defectos de imagen específicos, consulte la sección Solución de problemas de calidad de esta guía del usuario.

Actualizar el firmware de la impresora

Intente actualizar el firmware de la impresora. Para obtener más información, consulte la sección Actualización del firmware de la guía del usuario.

Impresión desde un programa de software diferente

Intente imprimir desde un programa de software diferente. Si la página se imprime correctamente, el problema tiene su origen en el programa de software desde el que estaba imprimiendo.

Comprobación de la configuración del tipo de papel para el trabajo de impresión

Compruebe la configuración del tipo de papel cuando imprima desde un programa de software y las páginas impresas presenten manchas, zonas borrosas u oscuras, papel enrollado, manchas de tóner dispersas, tóner suelto o áreas en las que el tóner no se haya aplicado.

Comprobación de la configuración del tipo de papel en la impresora

- 1. Abra la bandeja.
- 2. Compruebe que la bandeja está cargada con el tipo de papel correcto.
- Cierre la bandeja.
- 4. Siga las instrucciones del panel de control para confirmar o modificar la configuración del tipo de papel para la bandeia.

Comprobación de la configuración del tipo de papel (Windows)

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción **Imprimir**.
- 2. Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en el botón **Propiedades** o **Preferencias**.
- 3. Haga clic en la ficha Papel/Calidad.
- 4. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en la opción **Más...**.
- 5. Amplíe la lista de opciones **Tipo:** opciones.
- 6. Amplie la categoria de tipos de papel que mejor describa su papel.
- 7. Seleccione la opción para el tipo de papel que esté utilizando y haga clic en el botón **Aceptar**.
- 8. Haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en el botón **Aceptar** para imprimir el trabajo.

Comprobación de la configuración del tipo de papel (macOS)

- 1. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**.
- 2. En el menú **Imprimir**, seleccione la impresora.
- 3. De forma predeterminada, el controlador de impresión muestra el menú **Copias y páginas**. Abra la lista desplegable de menús y, a continuación, haga clic en el menú **Acabado**.

- Seleccione un tipo de la lista desplegable **Tipo de soporte**. 4.
- 5. Haga clic en el botón **Imprimir**.

Comprobación del estado del cartucho de tóner

Siga estos pasos para comprobar la vida útil estimada que queda a los cartuchos de tóner y, si corresponde, el estado de otros componentes de mantenimiento reemplazables.

Paso 1. Imprimir la página de estado de consumibles

NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 6-7 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración @ para abrir el menú.

- Abra los siguientes menús:
 - a. Informes
 - Estado de los consumibles
- Paneles de control de 2 líneas: Desplácese hasta Imprimir página de estado de consumibles y, a continuación, pulse el botón OK.

Paso 2: Comprobación del estado de los consumibles

Compruebe el informe sobre el estado de los consumibles para ver el porcentaje de vida útil que le queda a los cartuchos de tóner y, si corresponde, el estado de otros componentes de mantenimiento reemplazables.

Pueden surgir problemas de calidad de impresión al utilizar un cartucho de tóner que ha alcanzado el final de su vida útil estimada. La página de estado de los consumibles indica cuándo el nivel de un consumible es muy bajo.

La garantía de protección premium de HP vence cuando aparece un mensaje que indica que la garantía de protección premium de HP para este consumible ha vencido en la página de estado de los consumibles o el EWS.

El cartucho de tóner no tiene que sustituirse en ese momento, a no ser que la calidad de impresión no sea aceptable. Tenga un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión deje de ser aceptable.

Si determina que necesita sustituir un cartucho de tóner o cualquier otro componente de mantenimiento reemplazable, la página de estado de los consumibles muestra los números de referencia de HP originales.

Compruebe que se trata de un cartucho de HP original.

Un cartucho de tóner HP original incluye la palabra "HP", o bien, muestra el logotipo de HP. Para obtener más información acerca de cómo identificar cartuchos HP, vaya a www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Impresión de una página de limpieza

Durante el proceso de impresión, pueden acumularse partículas de papel, tóner y polvo en el interior de la impresora y ello podría provocar problemas de calidad de impresión, como manchas de tóner, zonas con demasiado tóner, rayas o líneas, o marcas repetitivas.

Utilice el siguiente procedimiento para imprimir una página de limpieza.



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 6-8 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración 🕪 para abrir el menú.

Abra los siguientes menús:

- Servicio a.
- b. Página de limpieza
- Cargue papel normal tamaño carta o A4 cuando se le indique y, a continuación, pulse el botón Aceptar. 3.

En el panel de control de la impresora aparecerá el mensaje **Limpiando**. Espere a que se complete el proceso. Deseche la página que imprima.

Comprobación visual del cartucho de tóner o los cartuchos.

Siga estos pasos para inspeccionar cada cartucho de tóner.

- 1. Retire los cartuchos de tóner de la impresora y compruebe que no tienen el precinto.
- 2. Compruebe si el chip de la memoria está dañado.
- 3. Examine la superficie del tambor de imágenes verde.
 - <u>PRECAUCIÓN</u>: No toque el tambor de formación de imágenes. Si se mancha con huellas de dedos, podrían surgir problemas de calidad de impresión.
- 4. Si comprueba que hay arañazos, huellas de dedos u otros daños en el tambor de imágenes, sustituya el cartucho de tóner.
- 5. Vuelva a instalar el cartucho de tóner e imprima algunas páginas para ver si se ha resuelto el problema.

Comprobación del papel y el entorno de impresión

Paso uno: Uso de papel conforme a las especificaciones de HP.

Algunos problemas de calidad de impresión aparecen por utilizar papel que no cumple con las especificaciones de HP.

- Utilice siempre un tipo y peso de papel compatible con esta impresora.
- Utilice papel de buena calidad y que no presente cortes, muescas, desgarros, agujeros, partículas sueltas, polvo, arrugas, huecos ni bordes abarquillados o doblados.
- Utilice papel que no se haya utilizado previamente para imprimir.
- Utilice papel libre sin materiales metálicos como purpurina.
- Utilice papel que esté diseñado para su uso en impresoras láser. No utilice papel que esté diseñado sólo para su uso en impresoras de inyección de tinta.
- Utilice papel que no sea demasiado rugoso. La calidad de impresión suele ser mejor si utiliza papel más suave.

Paso dos: comprobación del entorno

El entorno puede afectar directamente a la calidad de impresión y es una causa común tanto de problemas de este tipo como de alimentación del papel. Pruebe las siguientes soluciones:

- No exponga la impresora a corrientes de aire, como las producidas por puertas o ventanas abiertas o aparatos de aire acondicionado.
- Asegúrese de que la impresora no se someta a una temperatura o una humedad que estén fuera de las especificaciones de la impresora.
- No coloque la impresora en un espacio cerrado, como un armario.
- Coloque la impresora en una superficie resistente y plana.

- Retire cualquier elemento que bloquee las salidas de ventilación de la impresora. La impresora requiere una adecuada ventilación en todos los lados, incluida la parte superior.
- Proteja la impresora de residuos, polvo, vapor, grasa u otros elementos que podrían dejar un residuo en el interior.

Paso tres: configuración de la alineación de la bandeja individual

Siga estos pasos si el texto o las imágenes no aparecen centradas o alineadas correctamente en la página tras la impresión desde determinadas bandejas.



NOTA: Los pasos varían en función del tipo de panel de control.





Tabla 6-9 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración 🐠 para abrir el menú.

- Abra los siguientes menús: 2.
 - Configurar sistema a.
 - b. Calidad de impresión
 - Ajustar alineación C.
 - d. Imprimir página de prueba
- 3. Seleccione la bandeja para ajustar y, a continuación, siga las instrucciones de las páginas impresas.
- Vuelva a imprimir la página de prueba para verificar los resultados. Realice ajustes adicionales si es necesario.
- 5. Pulse Aceptar para guardar la nueva configuración.

Uso de un controlador de impresión diferente

Intente utilizar un controlador de impresión diferente si imprime desde un programa de software y las páginas impresas presentan líneas inesperadas en los gráficos, faltan texto o gráficos, tienen un formato incorrecto o se han sustituido las fuentes originales por otras.

Descargue cualquiera de los controladores siguientes del sitio web de HP:. www.hp.com/support/ljM255

Tabla 6-10 Controladores de impresión

Driver	Descripción				
Controlador HP PCL.6	si está disponible, el controlador de impresión específico de la impresora es compatible con sistemas operativos más antiguos como Windows® XP y Windows Vista®. Para obtener una ista de los sistemas operativos compatibles, visite www.hp.com/go/support .				
Controlador HP PCL 6	El controlador de impresión específico de esta impresora es compatible con Windows 7 y sistemas operativos más recientes que admiten los controladores de la versión 3. Para obtener una lista de los sistemas operativos compatibles, visite www.hp.com/go/support .				
Controlador HP PCL-6	El controlador de impresión específico de este producto es compatible con Windows 8 y sistemas operativos más recientes que admiten los controladores de la versión 4. Para obtener una lista de los sistemas operativos compatibles, visite www.hp.com/go/support .				
Controlador HP UPD PS	 Se recomienda para imprimir con los programas de software Adobe[®] o con otros que tengan un uso muy intensivo de gráficos. 				
	 Compatible con las necesidades de impresión con emulación postscript y con fuentes postscript flash. 				
HP UPD PCL 6	Recomendado para imprimir en todos los entornos de Windows				
	 Proporciona la mejor velocidad, calidad de impresión y compatibilidad con las características de la impresora a nivel global para la mayoría de los usuarios. 				
	 Desarrollado para su uso con la interfaz de dispositivo gráfico (GDI) de Windows a fin de proporcionar la mejor velocidad en entornos Windows. 				
	 Es posible que no sea totalmente compatible con programas de software de terce o programas de software personalizados basados en PCL 5. 				

Comprobación de la configuración de EconoMode

HP no recomienda el uso constante de EconoMode. Si utiliza EconoMode de forma constante, la vida útil del consumible de tóner podría superar la de las piezas mecánicas del cartucho de tóner. Si la calidad de impresión empieza a disminuir y ya no es aceptable, sustituya el cartucho de tóner.

NOTA: Esta función está disponible con el controlador de impresión PCL 6 para Windows. Si no está utilizando ese controlador, puede activar la función utilizando el servidor Web incorporado de HP.

Siga estos pasos si toda la página aparece muy oscura o muy clara.

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción Imprimir.
- 2. Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en el botón **Propiedades** o **Preferencias**.
- 3. Haga clic en la ficha Papel/Calidad y localice el área de Calidad de impresión.
- 4. Si toda la página aparece muy oscura, utilice estas opciones:
 - Si está disponible, seleccione la opción 600 ppp.
 - Seleccione la casilla de verificación **EconoMode** para activar la función.

Si toda la página aparece muy clara, utilice estas opciones:

- Si está disponible, seleccione la opción FastRes 1200.
- Desactive la casilla de verificación **EconoMode** para desactivar la función.
- Haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**. En el diálogo **Imprimir**, haga clic en el botón **Aceptar** para imprimir el trabajo.

Ajuste de la densidad de impresión

Siga estos pasos para cambiar la densidad de la impresión.








Tabla 6-11 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

- Abra el servidor web incorporado (EWS) de HP:
 - Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK. Abra el menú Configuración de red, seleccione Mostrar dirección IP y, a continuación, pulse Sí. Vuelva a la pantalla de inicio para ver la dirección IP.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslícese hasta que aparezca el menú de Configuración, toque el botón Información de conexión 品/(p) y, a continuación, toque el botón 品 o el botón Red Wi-Fi activada (p) para visualizar la dirección IP o el nombre de host.

b. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP o el nombre de host en la barra de direcciones tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla Entrar en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.



- NOTA: Si el navegador web muestra un mensaje que indica que el acceso al sitio web podría no ser seguro, seleccione la opción de continuar al sitio web. El acceso a este sitio web no dañará el equipo.
- Haga clic en la pestaña **Sistema** y, a continuación, seleccione la página **Densidad de impresión**.
- Seleccione la configuración de densidad correcta.
- Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Calibración de la impresora para alinear los colores

La calibración es una función de la impresora mediante la que se optimiza la calidad de la impresión.

Siga estos pasos para resolver los problemas de calidad de la impresión, como color mal alineado, sombras con colores, gráficos borrosos y otros problemas de calidad de impresión.





Tabla 6-12 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.

- 2. Seleccione los siguientes menús:
 - Configuración del sistema a.
 - Calidad de impresión b.
 - Calibración de color c.
 - d. Calibrar ahora
- 3. Solo paneles de control de 2 líneas: Seleccione Aceptar para iniciar el proceso de calibración.
- En el panel de control de la impresora aparecerá el mensaje Calibrando. El proceso de calibración tarda unos minutos en completarse. No apaque la impresora hasta que el proceso de calibración haya finalizado. Espere a que la impresora se calibre y, a continuación, intente imprimir de nuevo.

Ajuste de la configuración del color (Windows)

Cuando imprima con un programa de software, siga estos pasos si los colores de la página impresa no coinciden con los colores de la pantalla del ordenador, o si los colores de la página impresa no le parecen satisfactorios.

Cambio de las opciones de color

- 1. Desde el programa de software, seleccione la opción Imprimir.
- Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en el botón **Propiedades** o **Preferencias**. 2.
- 3. Haga clic en la ficha **Color**.
- Haga clic en la opción **Print in Grayscale** (Imprimir en escala de grises) para imprimir en negro y tonos de gris un documento en color. Utilice esta opción para imprimir documentos en color para fotocopiarlos o enviarlos por fax. También puede utilizar esta opción para imprimir borradores o ahorrar tóner de color.
- Haga clic en el botón **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades del documento**. En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en el botón **Aceptar** para imprimir el trabajo.

Impresión e interpretación de la página de calidad de impresión





Tabla 6-13 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Panel de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas: En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración 🕪 para abrir el menú.

- 2. Seleccione el menú Informes.
- 3. Seleccione Imprimir página de calidad.

Esta página contiene cinco bandas de color que se dividen en cuatro grupos, tal como se indica en la ilustración siquiente. Si examina cada grupo, puede identificar el cartucho de tóner que causa el problema.

Figura 6-1 Imprimir páginas de calidad




Tabla 6-14 Imprimir leyenda de página de calidad

Sección	Cartucho del tóner
1	Amarillo
2	Cian
3	Negro
4	Magenta

- Si aparecen puntos o rayas en uno de los grupos solamente, sustituya el cartucho de tóner que se corresponde con ese grupo.
- Si aparecen puntos en más de un grupo, imprima una página de limpieza. Si esto no soluciona el problema, averique si los puntos siempre son del mismo color; por ejemplo, si los puntos en color magenta aparecen en las cinco bandas de color. Si los puntos son del mismo color, sustituya ese cartucho de tóner.
- Si aparecen rayas en varias bandas de color, póngase en contacto con HP. Probablemente haya un componente que esté causando el problema y que no sea el cartucho de tóner.

Solución de problemas de calidad

- <u>Introducción</u>
- Resolución de problemas de calidad de impresión

Introducción

La siguiente información proporciona los pasos de solución de problemas de defectos de imagen, incluidos los siguientes defectos:

- Impresión clara
- Fondo gris o impresión oscura
- Páginas en blanco
- Páginas negras
- Bandas oscuras o claras
- Rayas oscuras o claras
- Falta tóner
- Imágenes inclinadas
- Colores que no se alinean
- Papel abarquillado

Resolución de problemas de calidad de impresión

Tabla 6-15 Referencia rápida de la tabla de defectos de imagen

Defecto	Defecto	Defecto		
Tabla 6-16 Impresión clara en la página 115	Tabla 6-17 Fondo gris o impresión oscura en la página 116	Tabla 6-18 Página en blanco, no se ha imprimido nada en la página 116		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc			

Tabla 6-15 Referencia rápida de la tabla de defectos de imagen (continuación)

Defecto Tabla 6-19 Página negra en la página 117 Tabla 6-20 Defectos de formación de bandas en la página 117 Tabla 6-20 Defectos de formación de bandas en la página 117 Tabla 6-21 Defectos de formación de rayas en la página 118 Tabla 6-21 Defectos de formación de rayas en la página 118

<u>Tabla 6-22 Defectos de fijación/del fusor</u> <u>en la página 119</u>




Tabla 6-23 Defectos de colocación de imagen en la página 120



<u>Tabla 6-24 Defectos de registros de niveles de</u> <u>color (solo modelos de color) en la página 120</u>



Tabla 6-25 Defectos de salida en la página 121



Normalmente, los defectos de imagen suelen poderse resolver siguiendo los mismos pasos, independientemente de la causa. Utilice los siguientes pasos como punto de partida para solucionar problemas de defecto de imagen.

- Reimprima el documento. Los defectos de calidad de impresión pueden ser de carácter intermitente o pueden desaparecer por completo al continuar imprimiendo.
- 2. Compruebe el estado del o los cartuchos. Si el nivel de un cartucho es Muy bajo (ha excedido su vida nominal), sustitúvalo.
- Asegúrese de que la configuración del controlador y del modo de impresión de la bandeja se corresponda con el soporte que está cargado en la bandeja. Intente utilizar una serie de soportes de impresión diferente o una bandeja diferente. Intente utilizar un modo de impresión diferente.
- Compruebe que la impresora esté dentro del rango de temperatura/humedad de funcionamiento admisible.
- 5. Compruebe que el tipo, el tamaño y el peso del papel sean compatibles con la impresora. Para obtener una lista de los tipos y los tamaños de papel admitidos para la impresora, consulte la página de asistencia en support.hp.com.
- NOTA: El término "fusión" hace referencia a la parte del proceso de impresión en el que el tóner se fija al papel.

Los ejemplos siguientes ilustran el papel de tamaño carta que ha pasado por el borde corto de la impresora primero.

Tabla 6-16 Impresión clara

Descripción Muestra Posibles soluciones Impresión clara: Reimprima el documento. AaBbCc El contenido impreso en toda la página es Extraiga el cartucho y, a continuación, **AaBbCc** claro o está difuminado. muévalo para redistribuir el tóner. Coloque nuevamente los cartuchos de **AaBbCc** tóner en la impresora y cierre la cubierta. Para ver gráficamente este **AaBbCc** procedimiento, consulte Sustituir los **AaBbCc** cartuchos de tóner. **AaBbCc** 3. Solo modelos monocromáticos: Compruebe que la opción Economode **AaBbCc** esté desactivada en el panel de control y también en el controlador de la impresora. 4. Compruebe que el cartucho esté instalado correctamente. 5. Imprima una página de estado de los consumibles y compruebe la vida restante del cartucho. Sustituya el cartucho. Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Tabla 6-17 Fondo gris o impresión oscura

Descripción Muestra

Fondo gris o impresión oscura:

La imagen o el texto son más oscuros de lo esperado.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Compruebe que el papel que hay en las bandejas no haya pasado anteriormente por la impresora.

- Utilice un tipo de papel diferente.
- Reimprima el documento.

Posibles soluciones

- Solo modelos monocromáticos: Desde la página de inicio del panel de control de la impresora, acceda al menú Ajustar densidad del tóner y, a continuación, ajuste la densidad del tóner a un nivel más bajo.
- Compruebe que la impresora esté dentro del rango de temperatura/ humedad de funcionamiento admisible.
- Sustituya el cartucho.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Tabla 6-18 Página en blanco, no se ha imprimido nada

Descripción	Muestra	Pos	ibles soluciones
Página en blanco, no se ha imprimido nada:		1.	Compruebe que el cartucho sea original de HP.
La página está totalmente en blanco y no contiene contenido imprimido.		2.	Compruebe que el cartucho esté instalado correctamente.
		3.	Imprima utilizando otro cartucho.
		4.	Compruebe el tipo de papel de la bandeja para papel y ajuste la configuración de la impresora para que coincida. Si es necesario, seleccione un tipo de cuyo peso sea menor.
		5.	Si el problema persiste, póngase en contacto con <u>support.hp.com</u> .

Tabla 6-19 Página negra

Descripción	Muestra	Pos	ibles soluciones
Página negra:		1.	Inspecciones visualmente el cartucho para comprobar si está dañado.
Toda la página está impresa en color negro.		2.	Compruebe que el cartucho esté instalado correctamente.
		3.	Sustituya el cartucho
		4.	Si el problema persiste, póngase en contacto con <u>support.hp.com</u> .

Tabla 6-20 Defectos de formación de bandas

Descripción	Muestra	Pos	ibles soluciones
Aparición reiterada de bandas anchas o a intervalos:		1.	Reimprima el documento.
		2.	Intente imprimir desde otra bandeja.
Líneas claras u oscuras que se repiten a lo largo de toda la página. Pueden ser de		3.	Sustituya el cartucho.
carácter definido o suave. El defecto aparece solo en áreas de relleno, no en el		4.	Utilice un tipo de papel diferente.
texto ni en secciones sin ningún contenido impreso.		5.	Solo para modelos Enterprise: en la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, vaya al menú Ajustar tipos de papel y, a continuación, seleccione un modo de impresión que esté diseñado para un soporte de impresión cuyo peso sea un poco mayor al que está utilizando. Esto reduce la velocidad de impresión y podría mejorar la calidad de impresión.
		6.	Si el problema persiste, póngase en contacto con <u>support.hp.com</u> .


Tabla 6-21 Defectos de formación de rayas

Muestra

Posibles soluciones

Rayas verticales claras:

Rayas claras que suelen extenderse a lo largo de toda la página. El defecto aparece solo en áreas de relleno, no en el texto ni en secciones sin ningún contenido impreso.




Reimprima el documento.

- Extraiga el cartucho y, a continuación, muévalo para redistribuir el tóner.
- 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con <u>support.hp.com</u>.

NOTA: Las rayas verticales claras y oscuras pueden producirse cuando el entorno de impresión se encuentra fuera del rango especificado de temperatura o humedad. Consulte las especificaciones ambientales de la impresora para ver los niveles admisibles de temperatura y humedad.

Rayas verticales oscuras y rayas de limpieza de la ITB (solo modelos a color):

Líneas oscuras que se producen a lo largo de toda la página. El defecto puede producirse en cualquier lugar en la página, en las áreas de relleno o en secciones sin ningún contenido impreso.




- Reimprima el documento.
- 2. Extraiga el cartucho y, a continuación, muévalo para redistribuir el tóner.
- Imprima una página de limpieza.
- Compruebe el nivel de tóner del cartucho.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con <u>support.hp.com</u>.

Desplazamiento de fusión caliente (sombras):

Pequeñas sombras, o desplazamientos, de la imagen que se repiten página abajo. La imagen repetida puede desvanecerse progresivamente con cada repetición.

Muestra




Posibles soluciones

- Reimprima el documento.
- Compruebe el tipo de papel de la bandeja para papel y ajuste la configuración de la impresora para que coincida. Si es necesario, seleccione un tipo de cuyo peso sea menor.
- 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Fusión deficiente:

El tóner se borra en todos los bordes de la página. Este defecto, aunque es más común por los bordes de los trabajos de alta cobertura y en tipos de soporte de impresión de poco peso, puede producirse en cualquier lugar de la página.



- Reimprima el documento.
- Compruebe el tipo de papel de la bandeja para papel y ajuste la configuración de la impresora para que coincida. Si es necesario, seleccione un tipo de cuyo peso sea mayor.
- Solo para modelos Enterprise: desde el panel de control de la impresora, vaya al menú de Borde a borde y, a continuación, seleccione Normal. Reimprima el documento.
- **Solo para modelos Enterprise:** desde el panel de control de la impresora, seleccione Incluir márgenes automáticamente y, a continuación, vuelva a imprimir el documento.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Tabla 6-23 Defectos de colocación de imagen

Muestra

Posibles soluciones

Márgenes e inclinación:

La imagen no está centrada o aparece inclinada en la página. El defecto se produce cuando el papel no está colocado correctamente en el momento en que se saca de la bandeja y se mueve por la trayectoria del papel.



- Reimprima el documento.
- Retire el papel y, a continuación, vuelva a cargar la bandeja. Asegúrese de que todos los bordes del papel estén igualados por todos los lados.
- Asegúrese de que la parte superior de la pila de papel se encuentre por debajo del indicador de llenado de la bandeja. No sobrecargue la bandeja.
- Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas para el tamaño de papel correcto. No ajuste las guías de papel demasiado contra la pila de papel. Ajústelas hasta las sangrías o marcas de la bandeja.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Tabla 6-24 Defectos de registros de niveles de color (solo modelos de color)

Descripción

Muestra

Posibles soluciones

Registro de la escala de color:

Uno o más colores de las escalas no están alineados con las otras escalas de color. Normalmente se producirá el error principal con el amarillo.



- Reimprima el documento.
- Desde el panel de control de impresora, calibre la impresora.
- Si un cartucho ha llegado a un estado **Muy bajo** o los trabajos de impresión resultantes aparecen muy borrosos, sustituya el cartucho.
- Desde el panel de control de la impresora, utilice la función Restaurar la calibración para restablecer la configuración de calibración de la impresora a los valores predeterminados de fábrica.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Muestra

Posibles soluciones

Salida abarquillada:

Los bordes del papel impreso están abarquillados. El borde abarquillado puede estar situado en el lado corto o largo del papel. Pueden producirse dos tipos de abarquillamiento:

- Abarquillamiento positivo: el papel se abarquilla hacia la cara impresa. El defecto se produce en entornos secos o cuando se imprimen páginas de alta cobertura.
- Abarquillamiento negativo: el papel se abarquilla hacia la cara no impresa. El defecto se produce en entornos con mucha humedad o al imprimir páginas de poca cobertura.



Reimprima el documento.

Abarquillamiento positivo: desde el panel de control de la impresora, seleccione un tipo de cuyo peso sea mayor. Un tipo de papel más pesado genera una temperatura más alta para la impresión.


> Abarquillamiento negativo: desde el panel de control de la impresora, seleccione un tipo de cuyo peso sea menor. El tipo de papel de peso menor crea una temperatura inferior para la impresión. Intente almacenar el papel previamente en un entorno seco o utilice papel abierto recientemente.

- Imprima en modo dúplex.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.
- Reimprima el documento.
- Despliegue la extensión de la bandeja de salida.
- Si el defecto se produce por un abarquillamiento extremo del papel, siga los pasos de solución de problemas indicados para el Abarquillamiento de salida.
- Utilice un tipo de papel diferente.
- Utilice papel abierto recientemente.
- Retire el papel de la bandeja de salida antes de que la bandeja esté demasiado llena.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con support.hp.com.

Apilado en la salida:

El papel no se apila correctamente en la bandeja de salida. Es posible que la pila sea irregular, quede inclinada o puede que las páginas se caigan de la bandeja al suelo. Cualquiera de las siguientes condiciones puede provocar este defecto:

- Abarquillamiento extremo
- El papel de la bandeja está arrugado o deformado
- El papel no es de un tipo de papel estándar, como sobres
- La bandeja de salida está demasiado llena



Solución de problemas de red cableada

Introducción

Algunos tipos de problemas pueden indicar que existe un problema de comunicación en la red. Estos problemas pueden incluir lo siguiente:

- Ausencia periódica de la posibilidad de comunicarse con la impresora
- No se encuentra la impresora al instalar el controlador
- Error periódico de impresión



NOTA: Si ha experimentado pérdidas intermitentes de conectividad en la red, actualice primero el firmware de la impresora. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el firmware de la impresora, vaya a http://support.hp.com, seleccione su impresora y, a continuación, busque "actualizar el firmware".

Compruebe lo siguiente para determinar si la impresora se está comunicando con la red. Antes de comenzar, imprima una página de configuración desde el panel de control de la impresora y localice la dirección IP que aparece en esta página.

- Conexión física deficiente
- El equipo utiliza la dirección IP incorrecta para la impresora
- El equipo no puede comunicarse con la impresora
- La impresora utiliza un enlace y una configuración de impresión dúplex incorrectos para la red
- Programas de software nuevos pueden estar provocando problemas de compatibilidad
- El equipo o la estación de trabajo pueden estar mal configurados
- La impresora está desactivada o la configuración de red es incorrecta



NOTA: HP no admite la red de punto a punto, ya que se trata de una función de los sistemas operativos de Microsoft y no de los controladores de impresión HP. Para más información, vaya al sitio Web de Microsoft en www.microsoft.com.

Conexión física deficiente

- Compruebe que la impresora está conectada al puerto de red correcto mediante un cable con la longitud apropiada.
- 2. Compruebe que las conexiones de cable son seguras.
- 3. Mire la conexión del puerto de red situada en la parte posterior de la impresora y compruebe que la luz ámbar de actividad parpadee (hay tráfico de red) y que la luz verde de estado de transferencia esté iluminada (hay un enlace de red).
- Si el problema persiste, pruebe un cable o puerto diferente en el concentrador.

El equipo utiliza la dirección IP incorrecta para la impresora

- Abra las propiedades de la impresora y haga clic en la ficha **Puertos**. Compruebe que se ha seleccionado la dirección IP actual de la impresora. La dirección IP de la impresora figura en la página de configuración de esta.
- Si ha instalado la impresora utilizando el puerto TCP/IP estándar de HP, seleccione el cuadro con la etiqueta Imprimir siempre con esta impresora, incluso si cambia la dirección IP.
- Si ha instalado la impresora utilizando un puerto TCP/IP estándar de Microsoft, utilice el nombre de host en lugar del la dirección IP.
- Si la dirección IP es correcta, elimine la impresora y, a continuación, vuelva a agregarla.

El equipo no puede comunicarse con la impresora

- Compruebe las comunicaciones de red haciendo ping a la red.
 - Abra el símbolo del sistema en su equipo.
 - En Windows, haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba cmd y, a continuación, pulse Intro.
 - En macOS, vaya a Aplicaciones, Utilidades y abra Terminal.
 - Escriba ping seguido de la dirección IP de su impresora. b.
 - Si en la ventana aparecen tiempos de recorrido de ida y vuelta, la red está funcionando.
- En caso de que falle el comando pinq, asegúrese de que los centros de red están encendidos y de que la configuración de la red, la impresora y el equipo estén configurados para la misma red (también conocida como subred).
- Abra las propiedades de la impresora y haga clic en la pestaña **Puertos**. Compruebe que se ha seleccionado la dirección IP actual de la impresora. La dirección IP de la impresora figura en la página de configuración de esta.
- Si ha instalado la impresora utilizando el puerto TCP/IP estándar de HP, seleccione el cuadro con la etiqueta Imprimir siempre con esta impresora, incluso si cambia la dirección IP.
- Si ha instalado la impresora utilizando un puerto TCP/IP estándar de Microsoft, use el nombre de host en lugar de la dirección IP.
- Si la dirección IP es correcta, elimine la impresora y, a continuación, vuelva a agregarla.

La impresora utiliza un enlace y una configuración de impresión dúplex incorrectos para la red

HP recomienda mantener estas configuraciones en modo automático (configuración predeterminada). Si cambia esta configuración, también debe cambiarla para la red.

Programas de software nuevos pueden estar provocando problemas de compatibilidad

Si se ha instalado un programa de software nuevo, compruebe que se ha instalado correctamente y que utiliza el controlador de impresión correcto.

El equipo o la estación de trabajo pueden estar mal configurados

- 1. Compruebe la configuración de los controladores de red y de impresión y la redirección de red.
- 2. Compruebe que el sistema operativo está configurado correctamente.

La impresora está desactivada o la configuración de red es incorrecta

- 1. Revise las páginas de configuración/redes de la impresora para comprobar el estado de configuración de la red y los protocolos.
- 2. Vuelva a configurar la red si es necesario.

Solución de problemas de red inalámbrica

- Introducción
- Lista de comprobación de conectividad inalámbrica
- La impresora no imprime una vez finalizada la configuración inalámbrica
- La impresora no imprime y el equipo tiene un firewall de terceros instalado
- La conexión inalámbrica no funciona después de mover el router o la impresora inalámbricos
- No se pueden conectar más equipos a la impresora inalámbrica
- La impresora inalámbrica pierde la comunicación cuando se conecta a una VPN
- La red no aparece en la lista de redes inalámbricas
- La red inalámbrica no funciona
- Realización de un test de diagnóstico de la red inalámbrica
- Reducción de interferencias en una red inalámbrica

Introducción

Utilice la información sobre resolución de problemas para solucionar cualquier inconveniente.

NOTA: Para determinar si la impresión con Wi-Fi Direct se ha activado en la impresora, imprima una página de configuración desde el panel de control de la impresora.

Lista de comprobación de conectividad inalámbrica

- Verifique que el cable USB no está conectado.
- Compruebe que la impresora y el router inalámbrico estén encendidos y tengan alimentación. Asegúrese también de que la conexión inalámbrica de la impresora esté encendida.
- Compruebe que el identificador de conjunto de servicios (SSID) es correcto. Imprima una página de configuración para determinar el SSID. Si no está seguro de si el SSID es correcto, ejecute la configuración inalámbrica de nuevo.
- Con redes seguras, compruebe que la información de seguridad es correcta. Si la información de seguridad no es correcta, ejecute la configuración inalámbrica de nuevo.
- Si la red inalámbrica funciona correctamente, intente acceder a otros equipos de la red inalámbrica. Si la red tiene acceso a Internet, intente conectarse a Internet mediante una conexión inalámbrica.
- Compruebe que el método de codificación (AES o TKIP) es el mismo para la impresora y para el punto de acceso inalámbrico (en redes que utilizan seguridad WPA).
- Compruebe que la impresora se encuentra dentro del alcance de la red inalámbrica. Para la mayoría de las redes, la impresora debe encontrarse dentro de un alcance de 30 m del punto de acceso inalámbrico (router inalámbrico).
- Compruebe que no hay obstáculos que bloqueen la señal inalámbrica. Quite los objetos metálicos de gran tamaño que haya entre el punto de acceso y la impresora. Asegúrese de que los postes, paredes o

- columnas de soporte que contengan metal u hormigón no separan la impresora del punto de acceso inalámbrico.
- Compruebe que la impresora se encuentra alejada de dispositivos electrónicos que puedan interferir con la señal inalámbrica. Muchos dispositivos puede interferir con la señal inalámbrica, incluidos motores, teléfonos inalámbricos, cámaras de sistemas de seguridad, otras redes inalámbricas y algunos dispositivos Bluetooth.
- Compruebe que el controlador de impresión está instalado en el equipo.
- Compruebe que ha seleccionado el puerto de impresora correcto.
- Compruebe que el equipo y la impresora se conectan a la misma red inalámbrica.
- Para macOS, verifique que el enrutador inalámbrico sea compatible con Bonjour.

La impresora no imprime una vez finalizada la configuración inalámbrica

- 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y en estado preparado.
- 2. Desactive los firewall de terceros que tenga instalados en el equipo.
- 3. Asegúrese de que la red inalámbrica funciona correctamente.
- 4. Asegúrese de que el equipo funciona correctamente. Si es necesario, reinicie el equipo.
- 5. Compruebe que puede abrir el servidor web incorporado de HP desde un equipo de la red.

La impresora no imprime y el equipo tiene un firewall de terceros instalado

- 1. Actualice el firewall a la versión más reciente del fabricante disponible.
- 2. Si los programas solicitan acceso al firewall cuando instala la impresora o intenta imprimir, asegúrese de que permite que los programas se ejecuten.
- 3. Desactive temporalmente el firewall y, a continuación, instale la impresora inalámbrica en el equipo. Active el firewall cuando haya finalizado la instalación inalámbrica.

La conexión inalámbrica no funciona después de mover el router o la impresora inalámbricos

- 1. Asegúrese de que el router o la impresora se conectan a la misma red a la que se conecta el equipo.
- 2. Imprima una página de configuración.
- 3. Compare el identificador de conjunto de servicios (SSID) que aparece en la página de configuración con el SSID que aparece en la configuración de la impresora del equipo.
- 4. Si los números no coinciden, los dispositivos no se están conectando a la misma red. Vuelva a configurar los ajustes inalámbricos de la impresora.

No se pueden conectar más equipos a la impresora inalámbrica

- 1. Asegúrese de que los otros equipos están dentro del alcance de la señal inalámbrica y que no hay obstáculos que la bloqueen. Para la mayoría de las redes, la señal se encuentra dentro de un alcance de 30 m del punto de acceso inalámbrico.
- 2. Asegúrese de que la impresora esté encendida y en estado preparado.

- Asegúrese de que no haya más de cinco usuarios simultáneos de Wi-Fi Direct. 3.
- 4. Desactive los firewall de terceros que tenga instalados en el equipo.
- 5. Asegúrese de que la red inalámbrica funciona correctamente.
- Asegúrese de que el equipo funciona correctamente. Si es necesario, reinicie el equipo. 6.

La impresora inalámbrica pierde la comunicación cuando se conecta a una VPN

Normalmente, no puede conectarse a una VPN y a otras redes al mismo tiempo.

La red no aparece en la lista de redes inalámbricas

- Asegúrese de que el direccionador inalámbrico está encendido y tiene alimentación.
- Puede que la red esté oculta. No obstante, es posible conectarse a una red oculta.

La red inalámbrica no funciona

- 1. Asegúrese de que el cable de red no esté conectado.
- 2. Para comprobar si la red ha perdido la comunicación, pruebe a conectar otros dispositivos a la red.
- 3. Compruebe las comunicaciones de red haciendo ping a la red.
 - Abra el símbolo del sistema en su equipo. a.
 - En Windows, haga clic en **Inicio**, **Ejecutar**, escriba cmd y, a continuación, pulse Intro.
 - En macOS, vaya a Aplicaciones, Utilidades y abra Terminal.
 - Escriba ping, seguido de la dirección IP del direccionador. b.
 - Si en la ventana aparecen tiempos de recorrido de ida y vuelta, la red está funcionando. c.
- Asegúrese de que el router o la impresora se conectan a la misma red a la que se conecta el equipo.
 - Imprima una página de configuración. a.
 - Compare el identificador de conjunto de servicios (SSID) que aparece en el informe de configuración con el SSID que aparece en la configuración de la impresora del equipo.
 - Si los números no coinciden, los dispositivos no se están conectando a la misma red. Vuelva a configurar los ajustes inalámbricos de la impresora.

Realización de un test de diagnóstico de la red inalámbrica

Desde el panel de control de la impresora es posible realizar un test de diagnóstico que le facilita información acerca de la configuración de la red inalámbrica.





Tabla 6-26 Leyenda del panel de control

Número	Descripción
1	Paneles de control de 2 líneas
2	Panel de control con pantalla táctil

Paneles de control de 2 líneas

- 1. En el panel de control de la impresora, pulse el botón OK.
- 2. Abra los siguientes menús:
 - a. Autodiagnóstico
 - **b.** Ejecutar prueba de fax
- 3. Pulse el botón OK para iniciar la prueba. La impresora imprime una página de prueba que muestra los resultados del test.

Paneles de control con pantalla táctil

- 1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, deslice hasta que se muestre el menú Configuración. Toque el icono Configuración para abrir el menú.
- 2. Desplácese y seleccione Autodiagnósticos.
- 3. Seleccione Ejecutar prueba inalámbrica para iniciar la prueba. La impresora imprime una página de prueba que muestra los resultados del test.

Reducción de interferencias en una red inalámbrica

Las sugerencias siguientes pueden ayudarle a reducir las interferencias en una red inalámbrica:

- Mantenga los dispositivos inalámbricos alejados de objetos metálicos de gran tamaño, como archivadores, y otros objetos electromagnéticos, como microondas y teléfonos inalámbricos. Estos objetos pueden interferir en las señales de radio.
- Mantenga los dispositivos inalámbricos alejados de grandes estructuras y edificios. Estos objetos pueden absorber las ondas de radio y disminuir la potencia de la señal.
- Coloque el router inalámbrico en una ubicación central en la línea de visión de las impresoras inalámbricas en la red.

Índice

A	carga 18	números de referencia 31
accesorios	orientación del papel 20	uso con nivel bajo 83
números de pieza 30	bandeja 2	cartuchos de grapas
pedido 30	atascos 92	números de referencia 31
acústicas, especificaciones 14	carga 21	cartuchos de tóner
AirPrint 55	orientación del papel 23	componentes 32
ambas caras, imprimir en	bandeja de entrada principal	números de pieza 30
Windows 41	carga de etiquetas 27	sustitución 32
aplicaciones	carga de sobres 25	centro de atención al cliente de HP
descarga 60	bandeja de entrada prioritaria	80
asistencia	carga de etiquetas 27	cliente, asistencia
en línea 80	carga de sobres 25	en línea 80
asistencia en línea 80	bandeja de salida	colores
atascos	eliminar atascos 99	calibración 110
bandeja 1 90	ubicación 3	conexión de alimentación
bandeja 2 92	bandejas	ubicación 4
bandeja de salida 99	capacidad 10	configuración
dúplex 97	incluidas 10	valores predeterminados de
fusor 95	ubicación 3	fábrica, restauración 82
puerta posterior 95	bandejas, salida	configuración de ahorro de energía
ranura de alimentación principal de	ubicación 3	72
una sola hoja 90	botón de encendido/apagado,	configuraciones de EconoMode 72,
ubicaciones 87	ubicación 3	109
atascos de papel	botones del panel de control	consumibles
bandeja 1 90	ubicación 7	configuración de umbral bajo 83
bandeja 2 92		números de pieza 30
bandeja de salida 99	C	números de referencia 31
fusor 95	calibración	pedido 30
puerta trasera 95	colores 110	sustitución de los cartuchos de
ranura de alimentación principal de	calidad de imagen	tóner 32
una sola hoja 90	comprobación del estado del	uso con nivel bajo 83
ubicaciones 87	cartucho de tóner 103	controladores, compatibles 10
unidad dúplex 97	carga	controladores de impresión,
ayuda, panel de control 81	papel en bandeja 1 18	compatibles 10
ayuda en línea, panel de control 81	papel en bandeja 2 21	cubiertas, ubicación 3
	cartucho	
В	sustitución 32	CH
bandeja 1	cartucho de tóner	chip de memoria (tóner)
atascos 90	configuración de umbral bajo 83	ubicación 32

ESWW Índice 129

D	impresión en ambas caras	consumibles 31
dimensiones de la impresora 13	configuración (Windows) 41	piezas de recambio 31
dispositivos Android	Mac 44	
impresión desde 55	manual, con Windows 41	0
dúplex	impresión manual a doble cara	opciones de color
atascos 97	Mac 44	cambio, Windows 111
	Windows 41	
E	impresión móvil	P
eléctricas, especificaciones 14	dispositivos Android 55	páginas por hoja
energía	impresión móvil, software	impresión (Mac) 45
consumo 14	compatible 12	selección (Mac) 45
especificaciones	impresión Wi-Fi Direct 12, 47	selección (Windows) 42
eléctricas y acústicas 14	instalación en red 61	páginas por minuto 10
etiqueta	interferencias en una red	panel de control
orientación 27	inalámbrica 128	ayuda 81
etiqueta con número de serie	Internet Explorer, versiones admitidas	ubicación 3
ubicación 4	Servidor web incorporado de HP	papel
etiqueta con número de serie y	62	carga bandeja 1 18
producto	interruptor de alimentación,	carga bandeja 2 21
ubicación 4	ubicación 3	orientación bandeja 1 20
etiquetas	doledelon o	orientación bandeja 2 23
impresión en 27	J	selección 106
etiquetas, carga 27	Jetadmin, HP Web 76	papel, pedido 30
Explorer, versiones admitidas	7 ctaa,	pedido
Servidor web incorporado 62	K	consumibles y accesorios 30
Services week meet perdue of	kits de mantenimiento	peso, impresora 13
F	números de referencia 31	piezas de recambio
fusor		números de referencia 31
atascos 95	L	problemas de calidad de imagen
	limpieza	ejemplos y soluciones 113
Н	ruta del papel 104	problemas de recogida del papel
HP Device Toolbox, uso 62	lista de comprobación	solución 86
HP ePrint 52	conectividad inalámbrica 125	puerta posterior
HP EWS, uso 62		atascos 95
HP Web Jetadmin 76	M	puerto de red
The tree sections.	memoria	ubicación 4
T	incluida 10	puertos de interfaz
impresión	menú Aplic. 60	ubicación 4
desde unidades flash USB 56		puerto USB para impresión directa
impresión a doble cara	N	ubicación 3
configuración (Windows) 41	Netscape Navigator, versiones	abicación 3
Mac 44	admitidas	R
manual (Mac) 44	Servidor web incorporado de HP	ranura de alimentación principal de
manual (Windows) 41	62	una sola hoja
Windows 41	números de pieza	atascos 90
impresión directa desde USB 56	accesorios 30	carga 18
impresión dúplex	cartuchos de tóner 30	orientación del papel 20
Mac 44	consumibles 30	redes
impresión dúplex (a doble cara)	números de referencia	compatibles 10
configuración (Windows) 41	cartucho de tóner 31	HP Web Jetadmin 76
Windows 41	cartuchos de grapas 31	
**IIIQUVVJ TI	cartachos de grapas - 5 i	instalación de la impresora 61

130 Índice ESWW

red inalámbrica	red cableada 122
solución de problemas 125	red inalámbrica 125
requisitos del navegador	soluciones de impresión móvil 10
Servidor web incorporado de HP	soportes de impresión
62	carga en la bandeja 1 18
requisitos del sistema	sustitución
mínimos 12	cartuchos de tóner 32
Servidor web incorporado 62	
restauración de valores	T
predeterminados de fábrica 82	técnica, asistencia
retraso del apagado	en línea 80
configuración 73	tema de color
retraso de reposo	cambio, Windows 111
configuración 72	tipo de papel
_	selección (Windows) 42
S	tipos de papel
servicios Web	selección (Mac) 45
activación 60	
aplicaciones 60	U
servicios Web de HP	unidades flash USB
activación 60	impresión desde 56
aplicaciones 60	USB, puerto
servidor web incorporado (EWS)	ubicación 4
asignación de contraseñas 70	
Servidor web incorporado (EWS)	V
funciones del 62	valores predeterminados,
Servidor web incorporado (EWS) de HP	restauración 82
funciones del 62	valores predeterminados de fábrica
sistemas operativos, compatibles 10	restauración 82
sistemas operativos (SO)	varias páginas por hoja
compatibles 10	impresión (Windows) 42
sitios web	
asistencia al cliente 80	
sitios Web	
HP Web Jetadmin, descarga 76	
SO (sistemas operativos)	
compatibles 10	
sobre	
orientación 25	
sobres	
carga en la bandeja 1 18	
orientación 20	
sobres, carga 25	
software HP ePrint 53	
solución de problemas	
comprobación del estado del	
cartucho de tóner 103	
problemas de alimentación del	
papel 86	
problemas de red 122	

ÉSWW Índice 131

132 Índice ESWW