

If you are using a computer running the Windows® 10 operating system and the software does not download automatically, select **Start** and then select **Microsoft Store**. Search for **OMEN Command Center**, and then download the app.



① Forward/sniper button

Forward function—Press to display the next page in your browser history.

Sniper function—Press and hold to reduce DPI to 400 DPI. Release to return to current DPI setting. Use this button to help aim in a first-person shooter.

To switch between the forward function and the sniper function, simultaneously press and hold this button and the scroll wheel for 3 seconds. When the setting changes successfully, the light flashes white three times.

② Back button

Press to display the previous page in your browser history.

③ Light

To change the light color or lighting effect, use OMEN Command Center. By default, the light is white.

④ DPI setting button

Press to change the DPI setting.

- White: 1600 DPI (default)
- Red: 2400 DPI
- Green: 4800 DPI
- Blue: 800 DPI


For more information about configuring the mouse, go to <http://www.hp.com/support> and follow the instructions to find your product. Then select **User Guides**.

This mouse uses an optical tracking sensor for gaming-grade precision and accuracy. For optimal performance, HP recommends a high-quality mouse pad such as the OMEN by HP Mouse Pad.

Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm

Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm

Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm

Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm


Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 2:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
5.9 x 2.937 in
150 x 100 mm



Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1:
BLACK + MATTE VARNISH;
bleeds 3 sides

Flat size:
23.6 x 17.622 in
599.44 x 447.60 mm

Fold 1:
4-panel
Fold 2:
6-panel
accordion



Color Side 1: BLACK + MATTE VARNISH; bleeds 3 sides	Flat size: 23.6 x 17.622 in 599.44 x 447.60 mm	Fold 1: 4-panel accordion
Color Side 2: BLACK + MATTE VARNISH; bleeds 3 sides	Folded size: 5.9 x 2.937 in 150 x 100 mm	Fold 2: 6-panel accordion



Als u gebruikmaakt van een computer met het Windows 10-besturingssysteem en de software niet automatisch wordt gedownload, selecteer Start en selecteer u vervolgens Microsoft Store. Zoek OMEN Command Center en download de app.

① Knop Volgende/Sniper

Functie Volgende: Druk hierop om de volgende pagina in uw browsergeschiedenis weer te geven.

② Lampje

Als u de kleur van het lampje of het lichteffect wilt wijzigen, gebruikt u OMEN Command Center. Het lampje heeft standaard een spectrum van 12 kleuren.

③ Knop dpi-instelling

Druk hier op de dpi-instelling te wijzigen.

- Wit: 1600 dpi (standaardwaarde)
- Rood: 2400 dpi
- Groen: 4800 dpi
- Blauw: 800 dpi

Ga voor meer informatie over het configureren van de muis naar <http://www.hp.com/support> en volg de instructies om uw product te vinden. Selecteer daarna Gebruikershandleidingen. Deze muis maakt gebruik van een optische volgsensor voor precisie en nauwkeurigheid bij het gamen. Voor de beste prestaties raadt HP een hoogwaardig muispad aan, zoals de OMEN by HP Mouse Pad.

Hvis du bruker en datamaskin som kjører operativsystemet Windows 10 og programvaren ikke lastes ned automatisk, velger du Start og deretter Microsoft Store. Søk etter OMEN Command Center, og last ned appen.

④ Fremover-/sniper-knapp

Fremover-funksjon – Trykk for å vise den neste siden i nettsels historikk.

Sniper-funksjon – Trykk og hold inne for å redusere DPI til 400 DPI. Slipp for å gå tilbake til din tidligere DPI-instilling. Bruk denne knappen til hjelpe deg med å sikre når du skryter fra et subjektiv perspektiv.

Du kan bytte mellom fremover-funksjonen og sniper-funksjonen ved å trykke inn og holdne denne knappen og rullenhet samtidig i tre sekunder. Når innstillingen endres, blinker lyset hvitt tre ganger.

⑤ Tilbakeknapp

Gå til den forrige siden i nettsels historikk.

⑥ Lys

Du kan endre lysfargene eller lyseffekten ved å bruke OMEN Command Center. Som standard viser lampen et spektrum på 12 farger.

⑦ DPI-instillingsknapp

Trykk for å endre DPI-instillingen.

- Hvit: 1600 DPI (standard)
- Rød: 2400 DPI
- Grøn: 4800 DPI
- Blå: 800 DPI

Hvis du ønsker mer informasjon om konfigurering av musen, går du til <http://www.hp.com/support> og følger instruksjonene for å finne produktet ditt. Velg deretter Brukerhåndbok.

Denne musen bruker en optisk sporingssensor for presisjon og nøyaktighet på gaming-nivå. For best mulig ytelse anbefaler HP at du bruker en musematt av høy kvalitet, for eksempel OMEN by HP-musematten.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

① Przycisk Przekierowanie/Sniper

Funkcja Volgende – Przyciśnij do tego aby zobaczyć kolejną stronę w historii przeglądarki internetowej.

Funkcja Sniper – Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć rozdzielcość do 400 DPI. Zwolnij, aby wrócić do bieżącego ustawienia DPI. Ten przycisk pomaga w celowaniu w grach typu FPS (strzelankach pierwszoosobowych).

Aby przełączyć się między funkcjami Przekierowania i Sniper, równocześnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk i kółko przewijania przez 3 sekundy. Po pomyślnym ustawieniu kursora kliknij przycisk po sekundę.

Este mouse usa um sensor de rastreamento óptico que oferece precisão no nível dos jogos. Para um desempenho ideal, a HP recomenda o uso de um mousepad de alta qualidade, como o mousepad OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

② Przycisk Ajuste de DPI

Funkcja Przekierowanie — naciśnij, aby przejść do następnej strony w historii przeglądarki internetowej.

Funkcja Sniper — naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć rozdzielcość do 400 DPI. Zwolnij, aby wrócić do bieżącego ustawienia DPI. Ten przycisk pomaga w celowaniu w grach typu FPS (strzelankach pierwszoosobowych).

Aby przełączyć się między funkcjami Przekierowanie i Sniper, równocześnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk i kółko przewijania przez 3 sekundy. Po pomyślnym ustawieniu kursora kliknij przycisk po sekundę.

Este mouse usa um sensor de rastreamento óptico que oferece precisão no nível dos jogos. Para um desempenho ideal, a HP recomenda o uso de um mousepad de alta qualidade, como o mousepad OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

③ Przycisk Wstecz

Naciśnij, aby przejść do poprzedniej strony w historii przeglądarki internetowej.

④ Wskaźnik

Aby zmienić kolor wskaźnika lub efekt podświetlenia, skorzystaj z aplikacji OMEN Command Center. Domyslnie wyświetla zakres 12 kolorów.

⑤ Przycisk ustawienia DPI

Funkcja Przekierowanie — naciśnij, aby przejść do następnej strony w historii przeglądarki internetowej.

Funkcja Sniper — naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć rozdzielcość do 400 DPI. Zwolnij, aby wrócić do bieżącego ustawienia DPI. Ten przycisk pomaga w celowaniu w grach typu FPS (strzelankach pierwszoosobowych).

Aby przełączyć się między funkcjami Przekierowanie i Sniper, równocześnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk i kółko przewijania przez 3 sekundy. Po pomyślnym ustawieniu kursora kliknij przycisk po sekundę.

Este mouse usa um sensor de rastreamento óptico que oferece precisão no nível dos jogos. Para um desempenho ideal, a HP recomenda o uso de um mousepad de alta qualidade, como o mousepad OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

⑥ Przycisk Redirection/tintura

Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.

- Biały: 1600 DPI (standard)
- Czerwony: 2400 DPI
- Zielony: 4800 DPI
- Niebieski: 800 DPI

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji myszy, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swoją mysz.

W tej myszy wykorzystano czujnik sledzenia optycznego, co zapewnia precyzyjny i dokładny wymiar podczas gry.

W celu uzyskania optimalnej wydajności firma HP zaleca korzystanie z wysokiej jakości podkładki pod mysz, takiej jak OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

⑦ Przycisk ustawienia DPI

Funkcja Przekierowanie — naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.

- Biały: 1600 DPI (standard)
- Czerwony: 2400 DPI
- Zielony: 4800 DPI
- Niebieski: 800 DPI

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji myszy, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swoją mysz.

W tej myszy wykorzystano czujnik sledzenia optycznego, co zapewnia precyzyjny i dokładny wymiar podczas gry.

W celu uzyskania optimalnej wydajności firma HP zaleca korzystanie z wysokiej jakości podkładki pod mysz, takiej jak OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

⑧ Przycisk Ajuste de DPI

Funkcja Przekierowanie — naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.

- Biały: 1600 DPI (standard)
- Czerwony: 2400 DPI
- Zielony: 4800 DPI
- Niebieski: 800 DPI

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji myszy, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swoją mysz.

W tej myszy wykorzystano czujnik sledzenia optycznego, co zapewnia precyzyjny i dokładny wymiar podczas gry.

W celu uzyskania optimalnej wydajności firma HP zaleca korzystanie z wysokiej jakości podkładki pod mysz, takiej jak OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

⑨ Przycisk Redirection/tintura

Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.

- Biały: 1600 DPI (standard)
- Czerwony: 2400 DPI
- Zielony: 4800 DPI
- Niebieski: 800 DPI

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji myszy, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swoją mysz.

W tej myszy wykorzystano czujnik sledzenia optycznego, co zapewnia precyzyjny i dokładny wymiar podczas gry.

W celu uzyskania optimalnej wydajności firma HP zaleca korzystanie z wysokiej jakości podkładki pod mysz, takiej jak OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

⑩ Przycisk Redirection/tintura

Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.

- Biały: 1600 DPI (standard)
- Czerwony: 2400 DPI
- Zielony: 4800 DPI
- Niebieski: 800 DPI

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji myszy, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swoją mysz.

W tej myszy wykorzystano czujnik sledzenia optycznego, co zapewnia precyzyjny i dokładny wymiar podczas gry.

W celu uzyskania optimalnej wydajności firma HP zaleca korzystanie z wysokiej jakości podkładki pod mysz, takiej jak OMEN by HP Mouse Pad.

Ješi korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Windows 10, a oprogramowanie nie jest pobierane automatycznie, kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Microsoft Store. Wyszukaj aplikację OMEN Command Center, a następnie ją pobierz.

⑪ Przycisk Redirection/tintura

Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.

- Biały: 1600 DPI (standard)
- Czerwony: 2400 DPI
- Zielony: 4800 DPI
- Niebieski: 800 DPI

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji myszy, wejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i znajdź swoją mysz.

W tej myszy wykorzystano czujnik sledzenia optycznego, co zapewnia precyzyjny i dokładny wymiar podczas gry.

W celu uzyskania optimalnej wydajności firma HP zaleca korzystanie z wysokiej jakości podkładki pod mysz, takiej jak OMEN by HP Mouse Pad.

Se você estiver usando um computador com o sistema operacional Windows 10 e o software não foi baixado automaticamente, selecione Iniciar e procure o OMEN Command Center e baixe o aplicativo.

① Botão Avançar/Sniper

Função Avançar—Pressione para exibir a página seguinte no seu histórico de navegação.

Função Sniper—Mantenha pressionado para reduzir o DPI para 400 DPI. Solte para retornar ao ajuste de DPI definido anteriormente. Use esse botão para ajudar na mira em um jogo de tiro em primeira pessoa.

Para alternar entre a função Avançar e a função sniper, mantenha este botão e a roda do mouse pressionados simultaneamente por 3 segundos. Quando a definição é alterada, a luz pisca a branco três vezes.

② Botão voltar

Pressione para exibir a página anterior no seu histórico de navegação.

③ Luz