



## Gestures for touchpad or touch screen

### Bevægelser på TouchPad eller berøringsskærm

### Bevegelser for styrepute eller berøringsskjerm

### Kosketusalustan tai kosketusnäytön eleet

### Gester för styrplatta eller pekskärm

<span></span>	<span></span>	<span></span>
Touchpad or touch screen / Styrepute eller berøringsskjerm / Styrplatta eller pekskärm	TouchPad eller berøringsskærm / Styrepute eller berøringsskjerm / Kosketusalusta tai kosketusnäyttö / Styrplatta eller pekskärm	Touch screen only / Kun berøringsskærm / Kun berøringsskjerm / Vain kosketusnäyttö / Endast pekskärm
<span></span>	<span></span>	<span></span>
Tap or double-tap to select	Pinch zoom	Slide to scroll
Tryk én eller to gange for at vælge	Knib for at zoome	Glid for at rulle
Trykk eller dobbelttrykk for å velge	Knip sammen for å zoome	Skyv for å rulle
Valitse napauttamalla tai kaksoisnapauttamalla	Nipistyszoomaus	Vieritys liu'uttamalla
Tryck eller dubbeltryck för att välja	Nyp för att zooma	Dra för att rulla
<span></span>	<span></span>	<span></span>
Touchpad only / Kun TouchPad / Kun styrepute / Vain kosketusalusta / Endast styrplatta		

<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
Tap to right-click	Slide to navigate	Multifeatured gestures	
Tryk for at højreklikke	Glid for at navigere	Bevægelser med flere funktioner	
Trykk for å høyreklikke	Skyv for å navigere	Bevægelser med flere funksjoner	
Kakkospainikkeen napsautus napauttamalla	Navigointi liu'uttamalla	Usean ominaisuuden eleet	
Tryck för att högerklicka	Dra för att navigera	Gester med flera funktioner	
<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>

For details about multifeatured gestures, select **Start**, select **Settings**, select **Devices**, and then select **Touchpad**. Some computers support a touchscreen, but some computers, apps, and files might not support all touch gestures.

Vælg **Start**, **Indstillinger**, **Enheder** og derefter **TouchPad** for at få flere oplysninger om bevægelser med flere funktioner. Visse computer understøtter en berøringsskærm, men nogle computere, apps og filer understøtter muligvis ikke alle beræringsbevægelser.

For mer informasjon om bevegelser med flere funksjoner velg du **Start**, **Innstillinger**, **Enheter** og deretter **Styrepute**. Enkelte datamaskiner støtter en berøringsskjerm, men enkelte datamaskiner, apper og filer støtter kanskje ikke berøringsgester.

Saat lisätietoja useita ominaisuuksia kattavista eleistä valitsemalla **Aloitius**, **Asetukset**, **Laitteet** ja sitten **Kosketuslevy**. Jotkin tietokoneet tukevat kosketusnäyttöä, mutta jotkin tietokoneet, sovellukset ja tiedostot eivät ehkä tue kaikkia kosketuseleitä.

Visa mer information om gester med flera funktioner genom att välja **Start**, **Inställningar**, **Enheter** och sedan **Styrplatta**. Vissa datorer stöder en pekskärmen vissa datorer, appar och filer kanske inte stöder alla pekgester.

#### Locate system information

System information is provided on the service label or found in one of the following locations: the bottom of the computer, the back of the display, inside the battery bay, or beneath the service door. The label may be in paper form or imprinted on the product.	
In some Windows products, you can briefly press the <b>fn+esc</b> key combination to display the System Information screen.	
<b>Feedback on this document</b>	
To help us improve this document, please send any suggestions, comments, or errors to <b>doc.feedback@hp.com</b> . Include the document part number (located near the bar code) when submitting your feedback.	
<b>Contact support</b>	
To resolve a hardware or software problem, go to <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Use this site to get more information about your product, including links to discussion forums and instructions on troubleshooting. You can also find information about how to contact HP and open a support case.	
<b>Find systemoplysninger</b>	
Systemoplysningerne findes enten på servicemærkaten eller på et af følgende steder: i bunden af computeren, bag på skærmen, inden i batterirummet eller under servicedækslet. Mærkaten kan være i papirform eller præget på produktet.	
I nogle Windows-produkter kan du kortvarigt trykke tastkombinationen <b>fn+esc</b> for at få vist skærmen Systemoplysninger.	
<b>Giv feedback til dette dokument</b>	
Hjælp os med at forbedre dette dokument ved at sende eventuelle forslag, kommentarer eller oplysninger om fejl til <b>doc.feedback@hp.com</b> . Medsend dokumentets bestillingsnummer (findes i nærheden af strekkoden), når du indsender feedback.	
<b>Kontakt support</b>	
For at løse et problem med hardware eller software kan du gå ind på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Brug dette websted til at få mere information om dit produkt, herunder links til diskussionsfora og fejlfindingsanvisninger. Du kan også finde oplysninger om, hvordan du kontakter HP og åbner en supportsgas.	

#### Finne systeminformasjon

Systeminformasjon er angitt på serviceetiketten, eller du finner den på ett av følgende steder: undersiden av datamaskinen, baksiden av displayet, inne i batteribrønnen eller bak servicedøren. Etiketten kan være i papirform eller trykt på produktet.

I enkelte Windows-produkter kan du raskt trykke på tastkombinasjonen **fn+esc** for å vise Systeminformasjon-skjermen.

#### Tilbakemelding om dette dokumentet

For å hjelpe oss med å forbedre denne dokumentasjonen kan du sende inn forslag, kommentarer eller opplysninger om feil til **doc.feedback@hp.com**. Inkluder dokumentets delenummer (plassert i nærheten av strekkoden) når du sender tilbakemeldingen.

#### Kontakt kundestøtte

Gå til <http://www.hp.com/support> for å løse et maskinvare- eller programvareproblem. Bruk dette nettstedet til å få mer informasjon om produktet ditt, inkludert koblinger til diskusjonsfora og instruksjoner om feilsøking. Du kan også finne informasjon om hvordan du kontakter HP og åpner en støttesak.

#### Järjestelmätietojen paikantaminen

Järjestelmätiedot on ilmoitettu huoltotarrassa, tai ne löytyvät jostakin seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, näytön taustapuoli, akkupaikan sisapuoli tai huoltoluukun alapuoli. Tiedot voidaan esittää tarroissa tai painettuina tuotteeseen. Joillakin Windows-tuotteilla voit painaa lyhyesti **fn+esc**-näppäinyhdistelmää, niin järjestelmätiedot-näyttö tulee näkyviin.

#### Palautetta tästä asiakirjasta

Autä meitä parantamaan tätä asiakirjaa lähettämällä ehdotuksia, kommentteja tai tietoja virheistä osoitteeseen **doc.feedback@hp.com**. Liitä palautteeseisi myös oppaan osanumero (lähellä viivakoodia).

#### Yhteyden ottaminen tukeen

Voit ratkaista laitteisto- tai ohjelmisto-ongelmia siirtymällä osoitteeseen <http://www.hp.com/support>. Saat tältä sivustolta lisätietoja tuotteestasi, esimerkiksi linkejä keskustelufoorumeihin ja ohjeita vianmääritykseen. Saat sivustolta myös HP:n yhteyshiedot ja voit avata tukipyyntönn.

#### Hitta systeminformation

Systeminformation står på servicedekalen eller på följande platser: på undersidan av datorn, på bildskärmens baksida, inuti batterifacket eller under serviceluckan. Dekalen kan vara i pappersformat eller tryckt på produkten.

I vissa Windows-produkter kan du trycka hastigt på tangentkombinationen **fn+esc** för att visa skärmen Systeminformation.

#### Feedback om detta dokument

Du kan hjälpa oss att förbättra detta dokument genom att skicka förslag, kommentarer eller rapporter om fel till **doc.feedback@hp.com**. Ange dokumentartikelnumret (står bredvid streckkoden) när du skickar in dina kommentarer.

#### Kontakta support

Om du behöver lösa ett maskinvaru- eller programvaruproblem besöker du <http://www.hp.com/support>. På denna webbplats hittar du mer information om din produkt, inklusive länkar till diskussionsforum och instruktioner för felsökning. Du kan även hitta information om hur du kontaktar HP och öppnar ett supportärende.

#### SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

<b>WARNING:</b> To reduce the risk of electric shock: <ul style="list-style-type: none"><li>Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times.</li></ul> If the power cord has a 3-pin attachment plug, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet.	
For more safety, regulatory, labeling, and battery disposal information, see the <i>Regulatory, Safety, and Environmental Notices</i> provided with your user guides. To locate the user guides for your computer, see the "Find more information" section of this poster.	
<b>WARNING:</b> To reduce the risk of serious injury, read the <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> provided with your user guides. It describes proper workstation setup, and proper posture, health, and work habits for computer users. The <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> also provides important electrical and mechanical safety information. The <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> is also available on the web at <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>WARNING:</b> To reduce the possibility of heat-related injuries or of overheating the computer, do not place the computer directly on your lap or obstruct the computer air vents. Use the computer only on a hard, flat surface. Do not allow another hard surface, such as an adjoining optional printer, or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, to block airflow. Also, do not allow the AC adapter to contact the skin or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, during operation. The computer and the AC adapter comply with the user-accessible surface temperature limits defined by applicable safety standards. Under some conditions or certain usage models you may experience higher surface temperatures. Should you experience increased surface temperature, please use caution and follow the guidelines in the HP <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> .	

<b>WARNING:</b> To reduce the risk of electric shock: <ul style="list-style-type: none"><li>Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times.</li></ul> If the power cord has a 3-pin attachment plug, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet.	
For more safety, regulatory, labeling, and battery disposal information, see the <i>Regulatory, Safety, and Environmental Notices</i> provided with your user guides. To locate the user guides for your computer, see the "Find more information" section of this poster.	
<b>WARNING:</b> To reduce the risk of serious injury, read the <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> provided with your user guides. It describes proper workstation setup, and proper posture, health, and work habits for computer users. The <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> also provides important electrical and mechanical safety information. The <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> is also available on the web at <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>WARNING:</b> To reduce the possibility of heat-related injuries or of overheating the computer, do not place the computer directly on your lap or obstruct the computer air vents. Use the computer only on a hard, flat surface. Do not allow another hard surface, such as an adjoining optional printer, or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, to block airflow. Also, do not allow the AC adapter to contact the skin or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, during operation. The computer and the AC adapter comply with the user-accessible surface temperature limits defined by applicable safety standards. Under some conditions or certain usage models you may experience higher surface temperatures. Should you experience increased surface temperature, please use caution and follow the guidelines in the HP <i>Safety &amp; Comfort Guide</i> .	

<b>SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY</b>	
The Regulatory Model Number (RMN) for this equipment is TPN-W150.	
Hereby, HP declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. To view the Declaration of Conformity for this equipment, go to <a href="http://www.hp.eu/certificates">www.hp.eu/certificates</a> and search using this equipment's RMN.	
<b>UK:</b> Hereby, HP declares that this equipment is in compliance with the relevant statutory requirements. To view the Declaration of Conformity for this equipment, go to <a href="http://www.hp.eu/certificates">www.hp.eu/certificates</a> and search using this equipment's RMN.	
<b>SOFTWARE TERMS</b>	
By installing, copying, downloading, or otherwise using any software product preinstalled on this computer, you agree to be bound by the terms of the HP End User License Agreement (EULA). If you do not accept these license terms, your sole remedy is to return the entire unused product (hardware and software) within 14 days for a full refund subject to the refund policy of your seller.	
For any further information or to request a full refund of the price of the computer, please contact your seller.	
<b>LIMITED WARRANTY</b>	
In some countries or regions, HP may provide a printed warranty in the box. For countries or regions where the warranty is not provided in printed format, you can request a copy from <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . For products purchased in Asia Pacific, you can write to HP at P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Include your product name, and your name, phone number, and postal address.	
Your computer is protected by a free subscription to McAfee LiveSafe™ service for a limited time from the first time you use the computer. You will have the option to purchase McAfee LiveSafe service upon expiration of the subscription. McAfee LiveSafe service helps protect your identity, your data, and your devices with a single subscription.*	
* Select products only.	

<b>ADVARSEL:</b> Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske risikoen for elektrisk støt: <ul style="list-style-type: none"><li>Slut netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm, der altid er let tilgængelig.</li> <li>Hvis netledningen er forsynet med et 3-benet stik, skal du sætte ledningen i en 3-benet stikkontakt med jordforbindelse.</li></ul> Yderligere oplysninger omkring sikkerhed, lovgivning, mærkning samt bortskaffelse af batterier finder du i <i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i> , der fulgte med dine brugervejledninger. For at finde brugervejledningerne til din computer bedes du se afsnittet "Find mere information" på denne plakat.	
<b>ADVARSEL:</b> Læs vejledningen <i>Sikkerhed og komfort</i> , der blev leveret sammen med dine brugervejledninger, for at mindske risikoen for alvorlig skade. Her beskrives korrekt indretning af arbejdsplads og korrekt arbejdsstilling samt sunde arbejdsvaner for computerbrugere. I vejledningen <i>Sikkerhed og komfort</i> findes også vigtige elektriske og mekaniske sikkerhedsoplysninger. Vejledningen <i>Sikkerhed og komfort</i> findes også på internettet på adressen <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>ADVARSEL:</b> For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skadet eller blokerer luftkanalerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstående printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som f.eks. puder, tæpper eller beklædning, under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænsen for brugertilgængelig overfladetemperatur som defineret af relevante standarder for sikkerhed. Under visse forhold eller visse forbrugsmønstre kan du opleve højere overfladetemperatur. Hvis du oplever øget overfladetemperatur, skal du være forsigtig og følge retningslinjerne i HP-vejledningen <i>Sikkerhed og komfort</i> .	

<b>FORENKLET OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</b>	
Udstyrets regulatoriske modelnummer (RMN) er TPN-W150.	
HP erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Du finder dette udstyrs overensstemmelseserklæring ved at gå til <a href="http://www.hp.eu/certificates">www.hp.eu/certificates</a> og søge efter udstyrets RMN.	
<b>VILKÅR VEDRØRENDE SOFTWARE</b>	
Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik. For yderligere oplysninger eller for at anmode om fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.	
<b>BEGRÆNSET GARANTI</b>	
For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I de lande/områder, hvor garantien ikke findes i trykt format, kan du anmode om et eksemplar på <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Hvis produktet er købt i Asien/Stillahavsområdet, kan du skrive til HP, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktnavnet samt dit navn, dit telefonnummer og din postadresse.	
Din computer er beskyttet af et gratis abonnement på tjenesten McAfee LiveSafe™ i en begrænset periode, som starter, når du tager din computer i brug for første gang. Du vil have mulighed for at købe McAfee LiveSafe-tjenesten, når abonnementet udløber. McAfee LiveSafe-tjenesten hjælper med at beskytte din identitet, dine data og dine enheder i ét samlet abonnement.*	
* Kun udvalgte produkter.	

<b>FORENKLET OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</b>	
Udstyrets regulatoriske modelnummer (RMN) er TPN-W150.	
HP erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Du finder dette udstyrs overensstemmelseserklæring ved at gå til <a href="http://www.hp.eu/certificates">www.hp.eu/certificates</a> og søge efter udstyrets RMN.	
<b>VILKÅR VEDRØRENDE SOFTWARE</b>	
Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik. For yderligere oplysninger eller for at anmode om fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.	
<b>BEGRÆNSET GARANTI</b>	
For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I de lande/områder, hvor garantien ikke findes i trykt format, kan du anmode om et eksemplar på <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Hvis produktet er købt i Asien/Stillahavsområdet, kan du skrive til HP, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktnavnet samt dit navn, dit telefonnummer og din postadresse.	
Din computer er beskyttet af et gratis abonnement på tjenesten McAfee LiveSafe™ i en begrænset periode, som starter, når du tager din computer i brug for første gang. Du vil have mulighed for at købe McAfee LiveSafe-tjenesten, når abonnementet udløber. McAfee LiveSafe-tjenesten hjælper med at beskytte din identitet, dine data og dine enheder i ét samlet abonnement.*	
* Kun udvalgte produkter.	

<b>ADVARSEL:</b> Slik reduserer du faren for elektrisk støt: <ul style="list-style-type: none"><li>Koble strømledningen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig.</li> <li>Hvis strømledningen har et trepolet støpsel, setter du ledningen inn i en jordat, trepolet stikkontakt.</li></ul> Du finner mer informasjon om sikkerhet, lovgivning, merking og kassering av batterier i <i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> , som følger med brukerhåndbøkene. Se «Finne mer informasjon» på denne plakaten, for å finne brukerhåndbøkene til datamaskinen.	
<b>ADVARSEL:</b> Les håndboken <i>Sikkerhet og komfort</i> som følger med brukerhåndbøkene, for å redusere faren for alvorlig skade. Den beskriver hvordan du konfigurerer og bruker datamaskinen på en måte som sikrer gode arbeidsvaner og hindrer og forebygger helseskade. I <i>Sikkerhet og komfort</i> finner du også viktige opplysninger om elektrisk og mekanisk sikkerhet. Håndboken <i>Sikkerhet og komfort</i> er tilgjengelig på internett på nettsadressen <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>ADVARSEL:</b> For å redusere risikoen for varmerelatert skade eller overoppheting av datamaskinen må du ikke ha datamaskinen i fangelt eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan flate når du skal bruke den. Pass på at harde gjenstander, som f.eks. en tilkoblet skriver, eller myke gjenstander, som puter eller tepper o.l., ikke blokkerer luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med hud eller myke gjenstander, som f.eks. puter og tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder temperaturgrensen for brukertilgjengelige overflater, definert av gjeldende sikkerhetsstandarder. Under enkelte forhold eller med visse bruksmodeller kan du oppleve høyere overfladetemperaturer. Hvis du opplever økt overfladetemperatur, må du være forsiktig og følge retningslinjene i HP-håndboken <i>Sikkerhet og komfort</i> .	

<b>FORENKLET SAMSVARSEERKLÆRING</b>	
Forskriftsmodellnummer (RMN) for dette utstyret er TPN-W150.	
HP erklærer med dette at dette utstyret overholder direktiv 2014/53/EU. Hvis du vil se samsvarserklæringen for dette utstyret, kan du gå til <a href="http://www.hp.eu/certificates">www.hp.eu/certificates</a> og søke med utstyrets RMN.	
<b>VILKÅR FOR PROGRAMVAREN</b>	
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på datamaskinen, samtykker du i vilkårene i HP's lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager for å få full refusjon i henhold til forhandlerens refusjonspolitik. Ta kontakt med forhandleren for å få mer informasjon eller be om full refusjon av datamaskinens kjøpesum.	
<b>BEGRENSET GARANTI</b>	
I enkelte land eller regioner kan HP legge ved en trykt utgave av garantien i esken. I land eller regioner hvor garantien ikke ligger ved i trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar fra <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . For produkter som er kjøpt i stillahavsdelen av Asia, kan du skrive til HP ved P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Legg ved produktnavn, samt navnet ditt, telefonnummer og postadresse.	
Datamaskinen er beskyttet av et gratis abonnement på McAfee LiveSafe™-tjenesten i et begrenset tidsrom fra du bruker den for første gang. Du får mulighet til å kjøpe McAfee LiveSafe-tjenesten ved utløp av abonnementet. McAfee LiveSafe-tjenesten bidrar til å beskytte personlige opplysninger, data og enheter med ett enkelt abonnement.*	
* Kun enkelte produkter.	

<b>ADVARSEL:</b> Voit pienentää sähköiskun vaaraa toimimalla seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"><li>Kytke virtajohdot pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.</li> <li>Jos tietokoneen mukana toimitettiin virtajohdot, jossa on kolminastainen pistoke, kytke se maadoitettuun kolmeirteiseseen pistorasiaan.</li></ul> Tietoja turvallisuudesta, säädöksistä, merkinnöistä ja akun asianmukaisesta hävittämisestä on käyttöoppaiden mukana toimitetuissa <i>Sähkötarvikasivaraomasteiden ilmoitukset ja ympäristöohjeet</i> -oppaassa. Löydät tietokoneen käyttöoppaasta toimimalla tämän julkaisun Lisätietojen hankkiminen -osan ohjeiden mukaan.	
<b>ADVARSEL:</b> Lue käyttöoppaiden mukana toimitettu <i>Turvallisen ja mukavan työympäristön</i> opas vakavien vammojen välttämiseksi. Oppaassa kerrotaan työaseman oikeasta sijoittamisesta, tietokoneen käyttäjien suositeltavista työskentelyasennosta sekä terveyteen ja tytäpöihin liittyvistä seikoista. <i>Turvallisen ja mukavan työympäristön oppaassa</i> on myös tärkeitä sähköiseen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. <i>Turvallisen ja mukavan työympäristön opas</i> on saatavana myös verkossa osoitteessa <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>VAROITUS:</b> Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen valmiinaista tulosinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, peittoaa vaatteita tai muuta vastaavaa pehmeää esinettä. Älä myöskään anna verkkovirtalaitteen päästä kosketuksiin ihosi tai pehmeiden pintojen, kuten tyynyjen, peittojen tai vaatteiden kanssa käytön aikana. Tietokone ja verkkovirtalate noudattavat sovelletuissa turvallisuusstandardissa määritettyä käyttöajan käsitellemen pintojen lämpötiloja koskevia rajoja. Joissakin olosuhteissa tai tietyissä käyttötilaissa voi olla korkeampia pintalämpötiloja. Jos pinnan lämpötila on kohonnut, ole varovainen ja noudata HP:n <i>Turvallisen ja mukavan työympäristön oppaassa</i> annettuja ohjeita.	

<b>YKSINKERTAISTETTU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS</b>	
Laitteen säädösten mukainen mallinumero (RMN) on TPN-W150.	
Täten HP vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. Voit lukea tämän laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen siirtymällä osoitteeseen <a href="http://www.hp.eu/certificates">www.hp.eu/certificates</a> ja suorittamalla haun laitteen säädösten mukaisella mallinumeroilla.	
<b>OHJELMISTON KÄYTTÖEHDOT</b>	
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistotuotetta suostut noudattamaan HP:n käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa korvausvaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin tuotteen koko ostohinta palautetaan sinulle myyjän hyvityskäytännön mukaan.	
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää tietokoneen koko ostohinnan palautamista, ota yhteyttä myyjään.	
<b>RAJOITETTU TAKUU</b>	
Joissakin maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painettussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei maassasi tai alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää kopion osoitteesta <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Jos tuote on ostettu Aasian ja Tynenmeren alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.	
Tietokoneesi on suojattu McAfee LiveSafe™ -ohjelmiston ilmaisella tilauksella rajoitetun ajan alkaen tietokoneesi ensimmäisestä käyttökhetestä. Voit hankkia maksullisen McAfee LiveSafe -palvelun ilmaisen tilauksen päätyttyä. Tilaamalla McAfee LiveSafe -palvelun voit kerralla suojata sekä henkilötietosi, muut tietosi että laitteisesi.*	
* Vain tietyissä tuotteissa.	

<b>ADVARSEL:</b> Slik reduserer du risken for elstøtar: <ul style="list-style-type: none"><li>Anslut strømkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt.</li> <li>Har strömkabeln en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.</li></ul> Om du vill ha mer information om säkerhet, föreskrifter, märkning och om hur du kasserar batterier kan du läsa de <i>Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter</i> som medföljer användarhandböckerna. Du hittar användarhandböckerna till din dator med hjälp av avsnittet "Hitta mer information" på den här affischen.	
<b>ADVARSEL:</b> Minska risken för allvarliga skador genom att läsa handboken <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> som medföljer användarhandböckerna. I den beskrivs inställningar av arbetsstationen, sittställningar vid datorn och sunda datorvanor. I Handbok för <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> finns även viktig information om elektrisk och mekanisk säkerhet. Handboken <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> finns även på nätet på <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>ADVARSEL:</b> Minska risken för värmeskador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor, som kuddar, mattor eller klädesplagg, blockerar luftflödet. Låt inte heller nätdapteren komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Datorn och nätdapteren efterlever temperaturbegränsningarna enligt vad som fastställs i tillämpliga säkerhetsstandarder. Under vissa förhållanden eller med vissa användarmodeller kan du uppleva högre yttemperaturer. Följ riktlinjerna i HP-handboken <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> om du upplever högre yttemperaturer.	

<b>ADVARSEL:</b> Slik reduserer du risken for elstøtar: <ul style="list-style-type: none"><li>Anslut strømkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt.</li> <li>Har strömkabeln en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.</li></ul> Om du vill ha mer information om säkerhet, föreskrifter, märkning och om hur du kasserar batterier kan du läsa de <i>Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter</i> som medföljer användarhandböckerna. Du hittar användarhandböckerna till din dator med hjälp av avsnittet "Hitta mer information" på den här affischen.	
<b>ADVARSEL:</b> Minska risken för allvarliga skador genom att läsa handboken <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> som medföljer användarhandböckerna. I den beskrivs inställningar av arbetsstationen, sittställningar vid datorn och sunda datorvanor. I Handbok för <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> finns även viktig information om elektrisk och mekanisk säkerhet. Handboken <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> finns även på nätet på <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	
<b>ADVARSEL:</b> Minska risken för värmeskador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor, som kuddar, mattor eller klädesplagg, blockerar luftflödet. Låt inte heller nätdapteren komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Datorn och nätdapteren efterlever temperaturbegränsningarna enligt vad som fastställs i tillämpliga säkerhetsstandarder. Under vissa förhållanden eller med vissa användarmodeller kan du uppleva högre yttemperaturer. Följ riktlinjerna i HP-handboken <i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> om du upplever högre yttemperaturer.	

<b>ADVARSEL:</b> Slik reduserer du risken for elstøtar: <ul style="list-style-type: none"><li>Anslut strømkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt.</li> <li>Har strømkabeln en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.</li></ul> Om du vill ha mer information om sikkerhet, lovgivning, merking og kassering av batterier i <i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> , som følger med brukerhåndbøkene. Se «Finne mer informasjon» på denne plakaten, for å finne brukerhåndbøkene til datamaskinen.	
<b>ADVARSEL:</b> Les håndboken <i>Sikkerhet og komfort</i> som følger med brukerhåndbøkene, for å redusere faren for alvorlig skade. Den beskriver hvordan du konfigurerer og bruker datamaskinen på en måte som sikrer gode arbeidsvaner og	