

自定义纸盘 1 操作

根据打印需要自定义纸盘 1。

只要纸盘 1 装纸后，打印机就可以设为从纸盘 1 打印，或者装入特殊需要的纸张类型时，设为只能从纸盘 1 打印。在打印机控制面板的“纸张处理”菜单中设置 TRAY 1 MODE=FIRST（纸盘 1 模式=首先）。（在 TRAY 1 MODE=FIRST 时，从纸盘 1 打印可能速度略微慢些。）

纸盘 1 模式=首先

如果纸盘 1 中并不总是有纸或纸盘 1 只用于手动送纸，则保持“纸张处理”菜单中的默认设置 TRAY 1 MODE=FIRST（纸盘 1 模式=首先）。

- TRAY 1 MODE=FIRST 意味着打印机通常首先从纸盘 1 取纸，除非纸盘 1 空了或关闭。
- 仍然可以在打印机驱动程序或软件应用程序特别地选择另一纸盘，以从其它纸盘取纸。

纸盘 1 模式=纸匣

TRAY 1 MODE=CASSETTE（纸盘 1 模式=纸匣）是指打印机把纸盘 1 作为内部纸盘。打印机不是首先从纸盘 1 取纸，而是从底部纸盘开始向上依次从纸盘取纸、或从与软件选择的类型或尺寸设置匹配的纸盘取纸。

- 当设置了 TRAY 1 MODE=CASSETTE 时，“纸张处理”菜单出现选项，以配置纸盘 1 的 Size（尺寸）和 **Type**（类型）设置。
- 可以通过打印机驱动程序或从软件应用程序内，从任一纸盘（包括纸盘 1）按类型、尺寸或来源选择纸张。要按纸张类型和尺寸打印，[参见](#)。

从纸盘 1 手动送纸

通过手动送纸可以从纸盘 1 打印特殊纸张，比如信封或信头纸。如果选择 Manual Feed（手动送纸），则打印机将只从纸盘 1 取纸打印。

通过软件或打印机驱动程序选择“手动送纸”。在打印机控制面板的“纸张处理”菜单中也可以启用“手动送纸”。

说明

选择“手动送纸”后，如果 TRAY 1 MODE=FIRST（纸盘 1 模式=首先），则打印机自动打印（如果纸盘中有纸）。如果 TRAY 1 MODE=CASSETTE（纸盘 1 模式=纸匣），则无论纸盘 1 是否有纸，打印机都提示给纸盘 1 装纸。这样让您在必要时可以装进不同的纸张。按[执行](#)从纸盘 1 打印。
