

使用热键和快捷键

热键和快捷键是键盘上的 **Fn** 键和其它按键的预设组合。

- 热键是 **Fn** 键和某个功能键的组合。功能键上的图标代表笔记本电脑所具备的热键功能。
- 快捷键是 **Fn** 键与某个非功能键的组合。

识别 **Fn** 键和功能键



Fn 键和功能键

组件

-
- ① **Fn** 键
 - ② 功能键
-

热键和快捷键速查表

功能	激活功能的组合键	禁用功能的组合键
启动等待模式	Fn+F3	电源按钮
切换显示屏和图像	Fn+F4	Fn+F4
查看电池信息	Fn+F8	Fn+F8
降低显示屏亮度	Fn+F9	无
提高显示屏亮度	Fn+F10	无
显示系统信息	Fn+esc	Fn+esc

热键和快捷键的使用步骤

要在笔记本电脑键盘上使用热键或快捷键命令，请按下列某种步骤进行操作：

- 按一下 **Fn** 键，然后再按一下此热键命令的第二个键。
- 按住 **Fn** 键，按一下此热键命令的第二个键，然后同时松开两个按键。

热键和快捷键命令

显示系统信息 (Fn+esc)

按 **Fn+esc** 键可以显示关于系统硬件组件和软件版本号的信息。再次按 **Fn+esc** 热键，则可以清除屏幕上的系统信息。



系统 BIOS 的日期就是系统 ROM 的版本号。BIOS 日期可能以十进制格式显示，例如 10/19/2002 F.07。

启动等待模式 (Fn+F3)

默认情况下，**Fn+F3** 热键已经过设置，可用于启动等待模式。只能在笔记本电脑处于打开状态时启动等待模式。当笔记本电脑处于休眠模式时，必须先从未休眠模式恢复到正常状态才能启动等待模式。

要从休眠模式或等待模式中恢复，请按一下电源按钮。有关采用等待模式和休眠模式的详细信息，请参阅文档库光盘上*软件指南*中的“电源”一章。

切换显示屏 (Fn+F4)

Fn+F4 热键可在连接到笔记本电脑的外接显示器连接器或 S-Video 插孔上的显示设备之间切换图像。例如，如果笔记本电脑与外接显示器相连，那么按 **Fn+F4** 热键就可以在笔记本电脑的显示屏和外接显示器之间切换图像，或同时在两个显示器上显示图像。

大多数外接显示器都可以通过采用外接 VGA 视频标准的笔记本电脑接收视频信息。**Fn+F4** 热键还可以在其它通过笔记本电脑接收视频信息的设备之间切换图像。

Fn+F4 热键支持以下五种视频传输类型，采用这些视频传输类型的设备示例如下：

- LCD（笔记本电脑显示屏）
- 外接 VGA（大多数外接显示器）
- S-Video（带有 S-Video 输入插孔的电视机、可携式摄像机、录像机和视频捕捉卡）

查看电池电量信息 (Fn+F8)

按 **Fn+F8** 热键可以显示所有安装的电池组的电量信息。此显示信息指明哪些电池组正在充电，并报告每个电池组中剩余的电量。

电池组的位置由编号指明：

- 位置 1 表示主电池组。
- 位置 2 表示旅行用电池组。

降低屏幕亮度 (Fn+F9)

Fn+F9 热键可用于降低笔记本电脑计算机屏幕的亮度。按住上述热键，即可逐渐降低亮度。

提高屏幕亮度 (Fn+F10)

Fn+F10 热键可用于提高笔记本电脑计算机屏幕的亮度。按住上述热键，即可逐渐提高亮度。

在外接键盘上使用热键和快捷键

在外接键盘上，可以按下述方式使用下列热键和快捷键：

- **Fn+esc**
- **Fn+F8**

要在外接键盘上使用热键或快捷键，先按两下 **Scroll Lock** 键，然后再按热键组合中的另一个键。例如，要使用 **Fn+F8** 热键，请按 **scroll lock+scroll lock+F8**。